

Guia do Usuário Adaptadores de rede convergente

41xxx Series



AH0054602-08 D

Histórico de revisó	ões do documento
Revisão A, 28 de abril de 2017	
Revisão B, 24 de agosto de 2017	
Revisão C, 1 de outubro de 2017	
Revisão D, 31 de janeiro de 2018	
Alterações	Seções afetadas
 Requisitos de Interferência eletromagnética/ Compatibilidade eletromagnética atualizados Conformidade com a Diretiva de compatibilidade eletromagnética CE Mark Substituída a EN55022 pela EN55032. VCCI 	"Requisitos de compatibilidade eletromagnética e de interferência eletromagnética" na página xxii
■ AS/NZS	
Adicionada a CNS 13438:2006 Classe A	
Adicionada a declaração de VCCI	"VCCI: Classe A" na página xxiv
Atualizada a conformidade com segurança de produto:	"Conformidade com a segurança do produto" na página xxiv
 Atualizadas as conformidades UL e UL CSA de 2014 	
Excluída a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC	
 Atualizadas a TUV EN60950-1 e a TUV IEC 60950-1 	
Atualizada a Tabela 3-5:	"Drivers e pacotes de drivers para VMware" na
 Adicionada uma coluna que mostra as versões de driver ESXi. 	página 29
 Adicionada uma nota de rodapé que explica que os drivers de NIC e RoCE são empacotados juntos para ESXi 6.5. 	
Adicionada uma nota na Etapa 4 indicando que NPAR -não está disponível nas portas com uma velocidade máxima de 1G.	"Introdução" na página 43
Atualizadas as descrições em <mark>Etapa 2</mark> para 1 Gbps e SmartAN.	"Configuração de parâmetros da NIC" na página 49
Adicionada uma nota que explica a diferença entre o endereço MAC de origem usado pelos pacotes LLDP e o endereço MAC de Ethernet do adaptador atribuído de fábrica.	"Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)" na página 53

"Sistemas operacionais compatíveis e OFED" na página 68
"Preparar o adaptador" na página 70
"Configurar o RoCE no adaptador para Windows Server" na página 72
"Configurar o RoCE no adaptador para ESX" na página 85
"Preparar o adaptador para iWARP" na página 92
"Suporte a núcleo RDMA iWARP no SLES 12 SP3, RHEL 7.4 e OFED 4.8x" na página 101
Capítulo 8 Configuração da iSER
"Inicialização iSCSI" na página 113
"Configuração do modo de inicialização UEFI do adaptador" na página 117
"Configurar inicialização iSCSI de SAN para RHEL 7.4" na página 137
"(P "F" "(S "(P "F" "(S C) "I" "(a "(F) ")")")"

Atualizada a Etapa 1 para definir o Protocolo de inicialização como PXE preexistente .	"Considerações sobre Open-iSCSI e Inicialização pela SAN" na página 153
Atualizada a Etapa 3, comando de parâmetro de inicialização para RHEL 6. <i>x</i> e 7. <i>x</i> , removendo SLES 12 (primeiro marcador) e adicionado um comando de parâmetro de inicialização para SLES 11 SP4 e SLES 12 SP1/SP2/SP3 (segundo marcador).	
Substituídas as etapas de migração com Etapa 5 para incluir instruções de migração de inicialização de carregamento L4 para RHEL 6.9, RHEL 7.2/7.3/7.4, SLES 11 SP4, SLES 12 SP1/SP2 e SLES12 SP1/SP2 com MPIO.	
Movida, renomeada e revisada a seção conhecida antes como Configurar inicialização iSCSI de SAN para SLES 12 SP1/SP2 .	"Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4 usando MPIO" na página 164
Na Etapa 1, alterado o comando. # lsmod grep qedf libfcoe para # lsmod grep qedf	"Verificar os dispositivos FCoE no Linux" na página 177
Adicionado o procedimento para proibir drivers nativos para inicialização pela SAN de RHEL 7.4.	"Considerações sobre Inicialização pela SAN" na página 178
Adicionada uma nota para montar a imagem DUD ISO por mídia virtual para SLES 12 SP <i>x</i> .	
Atualizadas a Etapa 5 e a Figura 11-2 para incluir NPAR + SR-IOV.	"Configurar a SR-IOV no Windows" na página 179
Atualizada a Etapa 13 para obter os drivers de adaptador mais recentes para o sistema operacional e não usar os drivers nativos.	"Configurar a SR-IOV no Windows" na página 179
Atualizada a Etapa 16 para obter os drivers de adaptador mais recentes para o sistema operacional, não usar os drivers nativos e corresponder as versões de drivers no host e na VM.	"Configurar a SR-IOV no Linux" na página 186
Atualizada a Etapa 17 para obter os drivers de adaptador mais recentes para o sistema operacional, não usar os drivers nativos e corresponder as versões de drivers no host e na VM.	"Configurar a SR-IOV no VMware" na página 192

Adicionado um parágrafo introdutório explicando que a configuração do servidor de destino ocorre após a reinicialização do servidor.	"Configuração do servidor de destino" na página 200
Na Etapa 1, adicionadas as instruções para emitir comandos após cada reinicialização de servidor; adicionado o comando modprobe gedr	
Na Tabela 12-1, adicionada uma explicação ao comando echo 1.1.1.1 e alterado o comando echo 1023 para echo 4420.	
Na Etapa 6, atualizado o número da porta na saída do comando para 4420.	
Adicionado um parágrafo introdutório explicando que a configuração do servidor do iniciador ocorre após a reinicialização do servidor.	"Configuração do servidor iniciador" na página 202
Na Etapa 1, adicionadas as instruções para emitir comandos após cada reinicialização de servidor; adicionado o comando modprobe gedr	
Na Etapa 2, adicionadas as instruções para emitir comandos na primeira configuração.	
Na Etapa 4, adicionada uma explicação de que subnqn é para ser usado na Etapa 6. Na Etapa 4, adicionada uma aplicação de que subnqn é para ser usado na Etapa 6.	
Na Etapa 5, adicionadas as instruções para emitir o comando após cada reinicialização de servidor;	
Na Etapa 6, adicionado o comando.	
Adicionado um problema/solução sobre a incapacidade do Cliente VI de acessar o host ESXi com o driver iSCSI instalado,	"Outros problemas" na página 253
Removido o marcador que diz que a opção NPAR+SR-IOV não é suportada na especificação de mapeamento HII.	"A configuração do NPAR não é suportada se a SR-IOV já estiver configurada" na página 263
Adicionado ao glossário o protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	"Glossário" na página 264

Índice

Prefácio

1

2

3

Produtos suportados	xvii
Público-alvo	xvii
Conteúdo deste guia	xviii
Convenções de documentação	xix
Contratos de licença.	xxi
Avisos legais	xxi
Garantia	xxi
Segurança de equipamentos a laser, Aviso da FDA	xxii
Certificação por agências	xxii
Requisitos de compatibilidade eletromagnética e de interferência eletromagnética	xxii
KCC: Classe A	xxiii
VCCI: Classe A.	xxiv
Conformidade com a segurança do produto	xxiv
Visão geral do produto	
Descrição Funcional	1
Recursos	1
Especificações do adaptador	3
Características físicas	3
Especificações de normas	3
Instalação do hardware	
Requisitos do sistema	5
Precauções de segurança	6
Lista de verificação antes da instalação	7
Instalação do adaptador	7
Instalação de drivers	
Instalar o software de drivers para Linux	9
Instalar os drivers para Linux sem RDMA	11
Remoção dos drivers para Linux	11
Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM de origem	13

Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM kmp/kmod 14 Instalar drivers para Linux com RDMA 16 Parâmetros opcionais do driver para Linux 16 Padrões de operação do driver para Linux 16 Padrões de operação do driver para Linux 16 Mensagens de driver para Linux 17 Instalar o software de drivers para Windows 17 Instalação de drivers do Windows 16 Executar o DUP na interface gráfica 16 Opções de instalação do DUP 22 Exemplos de instalação do DUP 22 Remover drivers para VMware 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 33 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Atualização do firmware 36 Executar o DUP clicando duas vezes 36 <			
Instalar os drivers para Linux com RDMA. 1 Parâmetros opcionais do driver para Linux. 10 Padrões de operação do driver para Linux. 11 Padrões de operação do driver para Linux. 11 Mensagens de drivers para Linux. 11 Instalar o software de drivers para Windows. 11 Instalação de drivers do Windows. 11 Instalação de drivers do Windows. 12 Executar o DUP na interface gráfica 14 Opções de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows. 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia. 22 Instalar os drivers para VMware. 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware. 26 Instalar os drivers para VMware. 26 Instalar os driver para VMware. 26 Suporte a ISCSI. 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clica		Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM kmp/kmod	14
Parâmetros opcionais do driver para Linux 10 Padrões de operação do driver para Linux 11 Mensagens de drivers para Linux 11 Estatística 11 Instalação de drivers para Windows 11 Instalação de drivers para Windows 11 Instalação de drivers do Windows 12 Executar o DUP na interface gráfica 18 Opções de instalação do DUP 26 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 28 Instalar os oftware de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Natros do sprámetros do driver para VMware 26 Parâmetros opcionais do driver para VMware 26 Instalar os driver para VMware 36 Suporte a ISCSI 36 Suporte a ISCSI 36 Suporte a ISCSI 36 Su		Instalar os drivers para Linux osm RDMA	14
Padrões de operação do driver para Linux 10 Mensagens de driver para Linux 11 Estatística 11 Instalar o software de drivers para Windows 11 Instalação de drivers do Windows 12 Instalação de drivers do Windows 16 Executar o DUP na interface gráfica 16 Opções de instalação do DUP 22 Exemplos de instalação do DUP 22 Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 28 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de driver para VMware 26 Instalar os oftware de drivers para VMware 26 Parâmetros opcionais do driver para VMware 37 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a SCSI 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP u sando o arq		Parâmetros opcionais do driver para Linux	16
Mensagens de driver para Linux 17 Estatística 17 Instalar o software de drivers para Windows 17 Instalação de drivers do Windows 17 Executar o DUP na interface gráfica 18 Opções de instalação do DUP 26 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar os software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 33 Parâmetros opcionais do driver para VMware 34 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executa		Padrões de operação do driver para Linux	16
Estatística 17 Instalar o software de drivers para Windows 17 Instalação de drivers do Windows 17 Instalação de drivers do Windows 17 Instalação de drivers do Windows 17 Executar o DUP na interface gráfica 16 Opções de instalação do DUP 26 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 36 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Suporte a ISCSI 36 Suporte a ISCSI 36 Suporte a DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP usando o arquivo.bin 40 Configuração da pré-inicialização do adaptador 47 Introdução 43 Mostra as propriedades da imagem de firmware 47 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo<		Mensagens de driver para Linux	17
Instalar o software de drivers para Windows 17 Instalação de drivers do Windows 18 Executar o DUP na interface gráfica 18 Opções de instalação do DUP 26 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 27 Definir as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar o software de drivers para VMware 27 Definir as opções de drivers para VMware 28 Instalar os drivers para VMware 33 Parômetros opcionais do driver para VMware 34 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Remover o driver para VMware 34 Remover o driver para VMware 34 Remover o DUP para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a ISCSI 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo.bin 40 Confi		Estatística	17
Instalação de drivers do Windows. 16 Executar o DUP na interface gráfica 18 Opções de instalação do DUP 22 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows. 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia. 28 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 31 Parâmetros opcionais do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Remover o driver para VMware 33 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Remover a FCoE 35 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 Suporte a iSCSI 36 Suporte a iSCSI 36 Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP a sartir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin		Instalar o software de drivers para Windows	17
Executar o DUP na interface gráfica 16 Opções de instalação do DUP 26 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Parâmetros opcionais do driver para VMware 26 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Suporte a FCoE. 36 Suporte a SCSI. 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 47 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 46 Conf		Instalação de drivers do Windows	18
Opções de instalação do DUP 22 Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia. 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os opções dos parâmetros do driver para VMware 26 Natar os opcionais do driver para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a SCSI 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 47 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 46 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configurar os parâmetros do nível de data center) 55 Configurar a inicialização FCoE 56<		Executar o DUP na interface gráfica	18
Exemplos de instalação do DUP 26 Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 28 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os oftware de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 36 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 42 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 46 Configuração de parâmetros do nível de data center) 52 Configurar a inicialização FCoE 56 <		Opções de instalação do DUP	25
Remover drivers do Windows 26 Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia 28 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 36 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 42 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configurar a inicialização FCoE 56 Configur		Exemplos de instalação do DUP	26
Gerenciar as propriedades do adaptador 27 Definir as opções de gerenciamento de energia. 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Remover o driver para VMware 32 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 Suporte a iSCSI 36 Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 47 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configura os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configura os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configurado Data Center Bridging (Ponte de data center) 55 <td></td> <td>Remover drivers do Windows</td> <td>26</td>		Remover drivers do Windows	26
Definir as opções de gerenciamento de energia 26 Instalar o software de drivers para VMware 26 Drivers e pacotes de drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 26 Instalar os drivers para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Remover o driver para VMware 32 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 33 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 47 Configura os parâmetros do nível de dispositivo 46 Configura os parâmetros da NIC 46 Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 55 Configurar a inicialização FCOE 56 Configurar a inicialização ISCSI 56		Gerenciar as propriedades do adaptador	27
Instalar o software de drivers para VMware 22 Drivers e pacotes de drivers para VMware 22 Instalar os drivers para VMware 23 Parâmetros opcionais do driver para VMware 33 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Remover o driver para VMware. 36 Suporte a FCoE. 36 Suporte a iSCSI. 36 Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 47 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros da NIC 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configura a inicialização FCoE 56 Configura a inicialização FCoE 56 Configurar a inicialização iSCSI 56		Definir as opções de gerenciamento de energia	28
Drivers e pacotes de drivers para VMware 25 Instalar os drivers para VMware 37 Parâmetros opcionais do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 32 Remover o driver para VMware 33 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 Suporte a iSCSI 36 Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurar a inicialização FCoE 55 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 56		Instalar o software de drivers para VMware	29
Instalar os drivers para VMware 33 Parâmetros opcionais do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Remover o driver para VMware 36 Suporte a FCoE 36 Suporte a iSCSI 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configura a inicialização FCoE 55 Configurar a inicialização FCoE 56 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 56		Drivers e pacotes de drivers para VMware	29
Parâmetros opcionais do driver para VMware 32 Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Remover o driver para VMware. 35 Suporte a FCoE. 36 Suporte a iSCSI. 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do Nível de dispositivo 48 Configura os parâmetros da NIC 49 Configura a inicialização FCoE 55 Configura a inicialização FCoE 55 Configura a inicialização iSCSI 56 Configura partições 56		Instalar os drivers para VMware	31
Padrões dos parâmetros do driver para VMware 34 Remover o driver para VMware. 35 Suporte a FCoE. 36 Suporte a iSCSI. 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 47 Configura os parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 53 Configurar a inicialização FCoE 54 Configurar a inicialização iSCSI 56		Parâmetros opcionais do driver para VMware	32
Remover o driver para VMware. 38 Suporte a FCoE. 36 Suporte a iSCSI. 36 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurar os parâmetros da NIC 49 Configurar a inicialização FCoE. 56 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 56		Padrões dos parâmetros do driver para VMware	34
Suporte a FCoE. 38 Suporte a iSCSI. 38 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 36 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurar a inicialização FCoE 56 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 56		Remover o driver para VMware	35
Suporte a iSCSI. 38 4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 36 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurar a inicialização FCoE 53 Configurar a inicialização iSCSI 56		Suporte a FCoE	35
4 Atualização do firmware Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 39 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurar a inicialização FCoE 56 Configurar a inicialização iSCSI 56		Suporte a iSCSI	35
Executar o DUP clicando duas vezes 36 Executar o DUP a partir de uma linha de comando 39 Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configuração de parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurar a inicialização FCoE 53 Configurar a inicialização iSCSI 54 Configurar partições 56	4	Atualização do firmware	
Executar o DUP a partir de uma linha de comando38Executar o DUP usando o arquivo .bin405Configuração da pré-inicialização do adaptadorIntrodução43Mostrar as propriedades da imagem de firmware47Configuração de parâmetros do nível de dispositivo48Configuração de parâmetros da NIC48Configurar o Data Center Bridging (Ponte de data center)53Configurar a inicialização FCoE56Configurar a inicialização iSCSI56Configurar partições60		Executar o DUP clicando duas vezes	36
Executar o DUP usando o arquivo .bin 40 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 48 Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 53 Configurar a inicialização FCoE 55 Configurar partições 56		Executar o DUP a partir de uma linha de comando	39
5 Configuração da pré-inicialização do adaptador Introdução 43 Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 48 Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 53 Configurar a inicialização FCoE 56 Configurar partições 60		Executar o DUP usando o arquivo .bin	40
Introdução43Mostrar as propriedades da imagem de firmware47Configurar os parâmetros do nível de dispositivo48Configuração de parâmetros da NIC48Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)53Configurar a inicialização FCoE56Configurar a inicialização iSCSI56Configurar partições60	5	Configuração da pré-inicialização do adaptador	
Mostrar as propriedades da imagem de firmware 47 Configurar os parâmetros do nível de dispositivo 48 Configuração de parâmetros da NIC 48 Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 53 Configurar a inicialização FCoE 55 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 60		Introdução	43
Configurar os parâmetros do nível de dispositivo48Configuração de parâmetros da NIC48Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)53Configurar a inicialização FCoE58Configurar a inicialização iSCSI56Configurar partições60		Mostrar as propriedades da imagem de firmware	47
Configuração de parâmetros da NIC 49 Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 53 Configurar a inicialização FCoE 55 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 60		Configurar os parâmetros do nível de dispositivo	48
Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center) 53 Configurar a inicialização FCoE 55 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 60		Configuração de parâmetros da NIC	49
Configurar a inicialização FCoE 58 Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 60		Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)	53
Configurar a inicialização iSCSI 56 Configurar partições 60		Configurar a inicialização FCoE	55
Configurar partições 60		Configurar a inicialização iSCSI	56
		Configurar partições	60
Particionamento para VMware ESXi 6.0 e ESXi 6.5 66		Particionamento para VMware ESXi 6.0 e ESXi 6.5	66

6	Configuração de RoCE	
	Sistemas operacionais compatíveis e OFED	68
	Planejamento para RoCE	69
	Preparar o adaptador	70
	Preparar o comutador Ethernet	70
	Configurar o comutador Ethernet Cisco Nexus 6000	71
	Configurar o comutador Ethernet Dell Z9100	72
	Configurar o RoCE no adaptador para Windows Server	72
	Configurar o RoCE no adaptador para Linux	75
	Configuração de RoCE para RHEL	75
	Configuração de RoCE para SLES	76
	Verificar a configuração do RoCE no Linux	76
	Interfaces VLAN e valores de índice GID	79
	Configuração de RoCE v2 para Linux	79
	Identificar o endereço ou índice RoCE v2 GID	80
	Verificar o endereço e índice RoCE v1 ou RoCE v2 GID dos	
	parâmetros de classe e sys	80
	Verificar a função RoCE v1 ou RoCE v2 por meio de	
	aplicativos perftest	81
	Configurar o RoCE no adaptador para ESX	85
	Configurar interfaces RDMA	85
	Configurar MTU	86
	Modo RoCE e estatísticas	87
	Configurando um dispositivo RDMA paravirtual (PVRDMA)	88
7	Configuração do iWARP	
	Preparar o adaptador para iWARP	92
	Configurar o iWARP no Windows.	93
	Configurar o iWARP no Linux.	96
	Instalar o driver	97
	Configurar iWARP e RoCE	97
	Detectar o dispositivo	98
	Aplicativos iWARP suportados	99
	Executar o Perftest para iWARP	99
	Configurar um sistema NFS-RDMA	100
	Suporte a núcleo RDMA iWARP no SLES 12 SP3, RHEL 7.4 e	
	OFED 4.8x	101
8	Configuração da iSER	
~	Antes de comecar	104
	Configurar a iSER para RHEI	104
	Configurar a ISER para SI ES 12	108
		100

9

Usar iSER com iWARP no RHEL e SLES	109
Otimizar o desempenho do Linux	110
Configurar as CPUs para o modo de máximo desempenho	111
Definir as configurações sysctl do Kernel	111
Definir as configurações de afinidade de IRQ	111
Configurar o bloqueio da preparação do dispositivo	112
Configuração de iSCSI	
Inicialização iSCSI	113
Configuração de inicialização iSCSI	114
Selecionar o modo de inicialização iSCSI preferencial	114
Configurar o destino iSCSI	115
Configurar os parâmetros de inicialização iSCSI	115
Configuração do modo de inicialização UEFI do adaptador	117
Configurar a inicialização iSCSI	120
Configuração da inicialização iSCSI estática	121
Configuração da inicialização iSCSI dinâmica	129
Habilitar a autenticação CHAP	131
Configurar o servidor DHCP para suportar a inicialização iSCSI	132
Configurações da inicialização iSCSI DHCP para IPv4	132
Opção 17 do DHCP, Caminho Raiz	132
Opção 43 do DHCP, informações específicas do fornecedor	133
Configurar o servidor DHCP	134
Configurar a Inicialização de iSCSI no DHCP para IPv6	135
Opção 16 do DHCPv6, opção de classe do fornecedor	135
Opção 17 do DHCPv6, informações específicas do	
fornecedor	135
Configurar VLANs para inicialização iSCSI	136
Configurar inicialização iSCSI de SAN para RHEL 7.4	137
Descarregamento iSCSI no Windows Server	140
Instalar os drivers QLogic	140
Instalar o iniciador Microsoft iSCSI	141
Configurar o Iniciador Microsoft para usar o descarregamento iSCSI	
da QLogic	141
Perguntas frequentes sobre o descarregamento iSCSI	147
Instalação de inicialização iSCSI no Windows Server 2012 R2	4.40
	148
	149
	149
Diterenças em relação ao bnx2i	150
	150

	Verificar as interfaces iSCSI no Linux Considerações sobre Open-iSCSI e Inicialização pela SAN Migração da inicialização pela SAN do RHEL 6.9 iSCSI L4 Migração da inicialização pela SAN do RHEL 7.2/7.3 iSCSI L4 Migração da inicialização pela SAN do SLES 11 SP4 iSCSI L4 Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4 Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4	151 153 155 158 160 162 164
10	Configuração de FCoE	
	Inicialização FCoE pela SAN	166
	Preparação do BIOS de sistema para build e inicialização FCoE	167
	Especificação do protocolo de inicialização do BIOS	167
	Configuração do modo de inicialização UEFI do adaptador	167
	Inicialização FCoE pela SAN para Windows	172
	Instalação de inicialização FCoE no Windows Server 2012 R2	
	e 2016	172
		1/3
		173
	Injeção (Integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem	174
	Configuração do descarregamento ECoE para Linux	174
	Diferencas entre gedf e bnx2fc	176
	Configuração do gedf ko	176
	Verificar os dispositivos FCoE no Linux	177
	Considerações sobre Inicialização pela SAN	178
11	Configuração da SR-IOV	
	Configurar a SR-IOV no Windows	170
	Configurar a SR-IOV no Linux	186
	Configurar a SR-IOV no VMware	192
10		102
12	Configuração do NVME-OF COM RDMA	000
	Instalar drivers de dispositivo em ambos os servidores	200
		200
	Pré-condicionamento do servidor de destino	202
	Testar os dispositivos NVMe-oF	204
	Otimizar o desempenho	205
	Afinidade de .IRQ (multi_rss-affin.sh)	206
	Frequência da CPU (cpufreq.sh).	207
	· · · · · /	

13 Windows Server 2016

Configurar as interfaces do RoCE com Hyper-V	209
Criar um comutador virtual Hyper-V com uma NIC virtual RDMA	210
Adicionar um ID da VLAN a uma NIC virtual do host	211
Verificar se o RoCE está habilitado	212
Adicionar NICs virtuais do host (portas virtuais)	213
Mapear a unidade SMB e executar o tráfego de RoCE	213
RoCE sobre SET	215
Criar um comutador virtual Hyper-V com SET e NICs virtuais	
RDMA	215
Habilitar o RDMA no SET	215
Atribuir um ID de VLAN no SET	216
Executar o tráfego RDMA no SET	216
Configurar a QoS para RoCE	216
Configurar a QoS desabilitando o DCBX no adaptador	217
Configurar a QoS habilitando o DCBX no adaptador	221
Configurar a VMMQ	224
Habilitar a VMMQ no adaptador	225
Configurar a VPort padrão e não padrão das QPs com quantidade máxima de VMMQs	225
Criar um comutador de máguina virtual com ou sem SR-IOV	226
Habilitar a VMMQ no comutador da máquina virtual	227
Obter a capacidade do comutador da máquina virtual	228
Criar uma VM e habilitar a VMMQ em VMNetworkadapters na VM	228
NIC virtual padrão com quantidade máxima de VMMOs	230
Habilitar e desabilitar uma VMMQ em uma NIC de gerenciamento	230
Monitorar as estatísticas de tráfego	230
Configurar a VXI AN	231
Habilitar o descarregamento da VXI AN no adaptador	231
Implantar uma rede definida por software	232
Configurar os Espaços de Armazenamento Diretos	232
Configurar o hardware	232
Implantar um sistema hiperconvergido	233
Implantar o sistema operacional	233
	234
Configurar os Espaços de Armazenamento Diretos	236
Implantar e gerenciar um Nano Server	230
	230
Implantar um Nano Server em um convider físico	209
Implantar um Nano Server em uma máquina virtual	241
	243

	Gerenciar um Nano Server remotamente	245
	Windows PowerShell	245
	Adicionar o Nano Server a uma lista de hosts confiáveis	246
	Iniciar a Windows PowerShell sessão remota	246
	Gerenciar adaptadores QLogic em um Windows Nano Server	246
	Configuração de RoCE	247
14	Solução de problemas	
	Lista de verificação para solução de problemas	250
	Verificar se os drivers atuais estão carregados	251
	Verificando drivers no Windows	251
	Verificando drivers no Linux	251
	Verificando drivers no VMware	252
	Testar a conectividade de rede	252
	Teste da conectividade de rede para Windows	252
	Teste da conectividade de rede para Linux	253
	Microsoft Virtualization com Hyper-V	253
	Problemas específicos do Linux.	253
	Outros problemas	253
	Coletar dados de depuração	254
Α	LEDS do adaptador	
В	Cabos e módulos ópticos	
	Especificações suportadas	256
	Cabos e módulos ópticos testados	257
	Comutadores testados	259
С	Configuração do comutador Dell Z9100	
D	Restrições de recursos	

Glossário

Lista de figuras

Figura		Página
3-1	Janela Dell Update Package	18
3-2	Janela QLogic InstallShield Wizard: Welcome (Assistente do InstallShield da	
	QLogic: Bem-vindo)	19
3-3	Janela QLogic InstallShield Wizard: License Agreement (Assistente do	
	InstallShield da QLogic: Contrato de licença)	20
3-4	Janela InstallShield Wizard: Setup Type (Assistente do InstallShield: Tipo de	
	configuração)	21
3-5	Janela InstallShield Wizard: Custom Setup (Assistente do InstallShield:	
	Configuração personalizada)	22
3-6	Janela InstallShield Wizard: Ready to Install the Program (Assistente do	
	InstallShield: Pronto para instalar o programa)	23
3-7	Janela InstallShield Wizard: Completed (Assistente do InstallShield: Concluído)	24
3-8	Janela Dell Update Package.	25
3-9	Configuração das propriedades avançadas do adaptador	27
3-10	Opções de gerenciamento de energia	28
4-1	Dell Update Package: Tela inicial.	37
4-2	Dell Update Package: Carregar novo firmware	37
4-3	Dell Update Package: Resultados da instalação	38
4-4	Dell Update Package: Concluir a instalação	38
4-5	Opções de linha de comando do DUP	39
5-1	System Setup (Configuração do sistema)	43
5-2	Configuração do sistema: Device Settings (Configurações de dispositivo)	44
5-3	Main Configuration Page (Página de configuração principal)	44
5-4	Página de configuração principal, configurando o modo de particionamento para	
	NPAR	45
5-5	Firmware Image Properties (Propriedades da imagem de firmware)	48
5-6	Configuração do nível do dispositivo	48
5-7	Configuração da NIC	50
5-8	Configuração do sistema: Configurações de Data Center Bridging (DCB, ponte de	;
	data center)	54
5-9	Parâmetros gerais de FCoE	55
5-10	Configuração de destino de FCoE	56
5-11	iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI)	58
5-12	iSCSI Initiator Configuration Parameters (Parâmetros de configuração do	
	iniciador iSCSI)	59
5-13	iSCSI First Target Parameters (Parâmetros do primeiro destino do iSCSI)	59
5-14	iSCSI Second Target Parameters (Parâmetros do segundo destino do iSCSI)	60
5-15	Configuração de particionamento da NIC, alocação de largura de banda global	61
5-16	Página Global Bandwidth Allocation (Alocação de largura de banda global)	62
5-17	Partition 1 Configuration (Configuração da partição 1)	63
5-18	Contiguração da partição 2 FCoE Offload (Descarregamento FCoE)	65
5-19	Contiguração da Partição 3: Descarregamento ISCSI	65
5-20	Contiguração da partição 4: Ethernet	66
6-1	Configurar as propriedades de RoCE	73

6.2	Configuraçãos do comutador. Sonvidor	02
6.2		00
0-3		03
0-4 6 E		04
0-0	Configuração dos aplicativos RDIVIA_CM: Cliente	84 00
0-0		88
6-7		89
6-8		90
7-1		94
7-2	Comando do Windows PowerShell: Get-NetOffloadGlobalSetting	94
7-3	Perfmon: Adicionar contadores	95
7-4	Perfmon: Verificar o tráfego de iWARP	95
8-1	Ping RDMA bem-sucedido.	105
8-2	Instâncias do portal da iSER	106
8-3	Iface Transport confirmado	107
8-4	Verificar se há um novo dispositivo iSCSI	107
8-5	Configuração de destino LIO	109
9-1	Configuração do sistema: Configuração da NIC	114
9-2	Configuração do sistema: Configurações de inicialização	117
9-3	Configuração do sistema: Utilitário de configuração do dispositivo	118
9-4	Selecionar a configuração da NIC	119
9-5	Configuração do sistema: Configuração da NIC, Protocolo de inicialização	120
9-6	System Setup (Configuração do sistema): Configuração de iSCSI	121
9-7	Configuração do sistema: Seleção dos parâmetros gerais	122
9-8	System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros gerais de iSCSI	123
9-9	Configuração do sistema: Selecionar parâmetros do iniciador iSCSI	124
9-10	System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros do iniciador iSCSI	125
9-11	Configuração do sistema: Seleção dos parâmetros do primeiro destino iSCSI	126
9-12	Dell System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros do primeiro destino	
	iSCSI	127
9-13	System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros do primeiro destino	
	iŚCSI	128
9-14	Configuração do sistema: Salvar alterações de iSCSI	129
9-15	System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros gerais de iSCSI	131
9-16	System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros gerais de iSCSI, ID da	
	VLAN	136
9-17	Solicitação de instalação integrada	138
9-18	Configuração do Red Hat Enterprise Linux 7.4	139
9-19	Propriedades do iniciador iSCSI, página de configuração	142
9-20	Alteração do nome do nó do iniciador iSCSI	142
9-21	Iniciador iSCSI — Descobrir portal de destino	143
9-22	Endereco IP do portal de destino	144
9-23	Selecionar o endereco IP do iniciador	145
9-24	Conexão ao destino iSCSI	146
9-25	Caixa de diálogo Conectar-se ao destino	147
10_1	Configuração do sistema: Seleção das configurações do dispositivo	167
10-2	Configuração do sistema: Configurações do dispositivo. Seleção de porta	168
10-2		100

10-3	Configuração do sistema: Configuração da NIC	169
10-4	Configuração do sistema: Modo FCoE habilitado	170
10-5	Configuração do sistema: Parâmetros gerais de FCoE	171
10-6	Configuração do sistema: Parâmetros gerais de FCoE	172
11-1	Configuração do sistema para SR-IOV: Dispositivos integrados	180
11-2	Configuração do sistema para SR-IOV: Configuração do nível do dispositivo	180
11-3	Propriedades do adaptador, avançados: Habilitar a SR-IOV	181
11-4	Gerenciador de comutador virtual: Habilitar a SR-IOV	182
11-5	Configurações para VM: Habilitar a SR-IOV	184
11-6	Gerenciador de dispositivos: VM com adaptador QLogic	185
11-7	Comando do Windows PowerShell: Get-NetadapterSriovVf	185
11-8	Configuração do sistema: Configurações do processador para SR-IOV	187
11-9	Configuração do sistema para SR-IOV: Dispositivos integrados	188
11-10	Editar o arquivo grub.conf para SR-IOV	188
11-11	Saída do comando para sriov_numvfs.	189
11-12	Saída do comando para o comando ip link show	190
11-13	Máquina virtual do RHEL68	191
11-14	Adicionar novo hardware virtual	192
11-15	Configurações de edição do host VMware	196
12-1	Rede NVMe-oF	199
12-2	NQN do subsistema	203
12-3	Confirmar conexão do NVMe-oF	203
12-4	Instalação do utilitário FIO	204
13-1	Habilitar o RDMA na NIC virtual do host	210
13-2	Propriedades do adaptador Ethernet virtual Hyper-V	211
13-3	Comando do Windows PowerShell: Get-VMNetworkAdapter	212
13-4	Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterRdma	212
13-5	Caixa de diálogo Adicionar contadores	214
13-6	O monitor de desempenho mostra o tráfego de RoCE	214
13-7	Comando do Windows PowerShell: New-VMSwitch	215
13-8	Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapter	216
13-9	Propriedades avançadas: Habilitar a QoS	218
13-10	Propriedades avançadas: Configurar o ID da VLAN	219
13-11	Propriedades avançadas: Habilitar a QoS	222
13-12	Propriedades avançadas: Configurar o ID da VLAN	223
13-13	Propriedades avançadas: Habilitar o comutador virtual RSS	225
13-14	Propriedades avançadas: Configurar uma VMMQ	226
13-15	Gerenciador de comutador virtual	227
13-16	Comando do Windows PowerShell: Get-VMSwitch	228
13-17	Propriedades avançadas: Habilitar a VXLAN	231
13-18	Exemplo de configuração de hardware	233
13-19	Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapter	247
13-20	Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterRdma	247
13-21	Comando do Windows PowerShell: New-Item	248
13-22	Comando do Windows PowerShell: New-SMBShare	248
13-23	Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterStatistics	249

Lista de tabelas

Tabela		Página
2-1	Requisitos de hardware de host.	. 5
2-2	Requisitos mínimos do sistema operacional de host	. 6
3-1	Drivers dos Adaptadores 41xxx Series QLogic para Linux	. 9
3-2	Parâmetros opcionais do driver qede	. 16
3-3	Padrões de operação do driver para Linux	. 16
3-4	Drivers do VMware.	. 29
3-5	Pacotes de drivers para ESXi por versão	. 30
3-6	Parâmetros opcionais do driver para VMware	. 32
3-7	Padrões dos parâmetros do driver para VMware	. 34
3-8	Driver FCoE do Adaptador 41xxx Series da QLogic para VMware	. 35
3-9	Driver iSCSI do Adaptador 41xxx Series da QLogic	. 35
5-1	Propriedades do adaptador	. 46
6-1	Suporte de sistema operacional para RoCE v1, RoCE v2, iWARP e OFED	. 68
6-2	Propriedades avançadas para RoCE	. 72
9-1	Opções de configuração	. 116
9-2	Definições dos parâmetros da Opção 17 do DHCP	. 133
9-3	Definições das subopções da Opção 43 do DHCP	. 134
9-4	Definições das subopções da Opção 17 do DHCP	. 135
12-1	Parâmetros de destino	. 201
13-1	Funções e recursos do Nano Server	. 239
14-1	Comandos para coleta de dados de depuração	. 254
A-1	LEDs de atividade e de conexão da porta do adaptador	. 255
B-1	Cabos e módulos ópticos testados	. 257
B-2	Comutadores testados quanto à interoperabilidade	. 259

Prefácio

Este prefácio apresenta uma lista dos produtos suportados, especifica o público-alvo, explica as convenções tipográficas usadas neste guia e descreve os avisos legais.

Produtos suportados

Este guia do usuário descreve os seguintes produtos da Cavium[®]:

- Adaptador de rede convergente de 10 Gb, suporte de altura completa QL41112HFCU-DE
- Adaptador de rede convergente de 10 Gb, suporte de baixo perfil QL41112HLCU-DE
- Adaptador de rede convergente de 10 Gb, suporte de altura completa QL41162HFRJ-DE
- Adaptador de rede convergente de 10 Gb, suporte de baixo perfil QL41162HLRJ-DE
- Adaptador de rede convergente de 10 Gb QL41162HMRJ-DE
- Adaptador de rede convergente de 10 Gb QL41164HMCU-DE
- Adaptador de rede convergente de 10 Gb QL41164HMRJ-DE
- Adaptador de rede convergente de 10/25 Gb, suporte de altura completa QL41262HFCU-DE
- Adaptador de rede convergente de 10/25 Gb, suporte de baixo perfil QL41262HLCU-DE
- Adaptador de rede convergente de 10/25 Gb QL41262HMCU-DE
- Adaptador de rede convergente de 10/25 Gb QL41264HMCU-DE

Público-alvo

Este guia é destinado a administradores de sistema e a outros membros da equipe técnica responsáveis por configurar e gerenciar adaptadores instalados em servidores Dell[®] PowerEdge[®] nos ambientes Windows[®], Linux[®] ou VMware[®].

Conteúdo deste guia

Após o prefácio, o restante deste guia é organizado nos seguintes capítulos e apêndices:

- O Capítulo 1 Visão geral do produto fornece uma descrição funcional do produto, uma lista de recursos e as especificações do adaptador.
- O Capítulo 2 Instalação do hardware descreve como instalar o adaptador, incluindo a lista de requisitos do sistema e uma lista de verificação a ser realizada antes da instalação.
- O Capítulo 3 Instalação de drivers descreve a instalação dos drivers do adaptador no Windows, Linux e VMware.
- O Capítulo 4 Atualização do firmware descreve como usar o Dell Update Package (DUP) para atualizar o firmware do adaptador.
- O Capítulo 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador descreve as tarefas de configuração de pré-inicialização do adaptador usando o aplicativo de interface de infraestrutura humana (HII).
- O Capítulo 6 Configuração de RoCE descreve como configurar o adaptador, o comutador Ethernet e o host para usar RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE).
- O Capítulo 7 Configuração do iWARP contém os procedimentos para a configuração do protocolo iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol) em sistemas Windows e Linux.
- O Capítulo 8 Configuração da iSER descreve como configurar as extensões iSCSI para RDMA (iSER) para RHEL e SLES.
- O Capítulo 9 Configuração de iSCSI descreve a inicialização iSCSI, o despejo de memória do iSCSI e o descarregamento iSCSI para Windows e Linux.
- O Capítulo 10 Configuração de FCoE descreve a inicialização FCoE (Canal de fibra por Ethernet) pela SAN e a inicialização pela SAN após a instalação.
- O Capítulo 11 Configuração da SR-IOV contém os procedimentos para a configuração da virtualização de entrada/saída de raiz única (SR-IOV) em sistemas Windows, Linux e VMware.
- O Capítulo 12 Configuração do NVMe-oF com RDMA demonstra como configurar o NVMe-oF em uma rede simples.
- O Capítulo 13 Windows Server 2016 descreve os recursos do Windows Server 2016.
- O Capítulo 14 Solução de problemas descreve diversos métodos e recursos para solução de problemas.

- O Apêndice A LEDS do adaptador descreve os LEDs do adaptador e seus significados.
- O Apêndice B Cabos e módulos ópticos apresenta os cabos e os módulos ópticos que os Adaptadores 41xxx Series suportam.
- O Apêndice C Configuração do comutador Dell Z9100 descreve como configurar a porta do comutador Dell Z9100 para 25 Gbps.
- O Apêndice D Restrições de recursos fornece informações sobre restrições de recursos implementadas na versão atual.

No final deste guia há um glossário de termos.

Convenções de documentação

Este guia usa as seguintes convenções de documentação:

- NOTA fornece informações adicionais.
- CUIDADO sem um símbolo de alerta, indica a presença de um perigo que pode causar danos ao equipamento ou a perda de dados.
- CUIDADO com um símbolo de alerta, indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos leves ou moderados.
- ADVERTÊNCIA indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos graves ou morte.
- O texto na cor azul indica um hiperlink (direcionamento) para uma figura, tabela ou seção deste guia, e links para sites são mostrados em <u>azul</u> <u>sublinhado</u>. Por exemplo:
 - A Tabela 9-2 lista os problemas relacionados à interface de usuário e ao agente remoto.
 - Consulte "Lista de verificação de instalação" na página 6.
 - Para obter mais informações, acesse <u>www.cavium.com</u>.
- Textos em negrito indicam elementos da interface do usuário, como itens de menu, botões, caixas de verificação ou cabeçalhos de coluna. Por exemplo:
 - Clique no botão Iniciar, Aponte para Programas, aponte para Acessórios e depois clique em Prompt de comando.
 - Em Opções de notificação, marque a caixa de seleção Alarmes de aviso.

- Textos na fonte Courier indicam um nome de arquivo, um caminho de diretório ou um texto de linha de comando. Por exemplo:
 - Para retornar ao diretório raiz a partir de qualquer ponto na estrutura de arquivos:
 - Digite cd /root e pressione ENTER.
 - □ Use o seguinte comando: sh ./install.bin
- Os nomes de teclas e pressionamentos de teclas são indicados em LETRA MAIÚSCULA:
 - Pressione CTRL+P.
 - Pressione a tecla de SETA PARA CIMA.
- Textos em *itálico* indicam termos, ênfases, variáveis ou títulos de documentos. Por exemplo:
 - Para obter uma lista completa dos contratos de licença, consulte o Contrato de licença de usuário final de software.
 - O que são as *teclas de atalho*?
 - Para inserir a data, digite *dd/mm/aaaa* (onde dd é o dia, mm é o mês e aaaa é o ano).
- Os títulos de tópicos entre aspas identificam tópicos relacionados, seja neste manual ou na ajuda on-line, que também é chamada de sistema de ajuda neste documento.
- As convenções de sintaxe dos comandos da interface de linha de comando (CLI) são as seguintes:
 - Texto simples indica itens que você precisa digitar conforme mostrado. Por exemplo:
 - qaucli -pr nic -ei
 - (sinais de maior e menor) indicam uma variável cujo valor você precisa especificar. Por exemplo:
 - <serial_number>

NOTA

Para os comandos da interface de linha de comando apenas, os nomes das variáveis são sempre indicados usando os sinais de maior e menor em vez de *itálico*.

- **(colchetes)** indicam um parâmetro opcional. Por exemplo:
 - [<file_name>] significa especificar um nome de arquivo ou omiti-lo para selecionar o nome de arquivo padrão.

- (barra vertical) indica opções mutuamente exclusivas; selecione apenas uma opção. Por exemplo:
 - on|off
 - 1|2|3|4
- ... (reticências) indica que o item precedente pode ser repetido. Por exemplo:
 - x... significa *uma* ou mais instâncias de x.
 - [x...] significa *zero* ou mais instâncias de x.
- As elipses verticais dentro da saída do exemplo de comando indicam onde partes de dados de saída repetitivos foram omitidas intencionalmente.
- () (parênteses) e { } (chaves) são usados para evitar ambiguidades lógicas. Por exemplo:
 - a|b c é ambíguo
 {(a|b) c} significa a ou b, seguido por c
 {a|(b c)} significa a ou b c

Contratos de licença

Consulte o *Contrato de licença de usuário final de software da QLogic* para obter uma lista completa de todos os contratos de licença associados a este produto.

Avisos legais

Os avisos legais abordados nesta seção incluem garantia, segurança do dispositivo de laser (aviso da FDA), certificação de agência e conformidade com segurança de produto.

Garantia

Para obter detalhes sobre a garantia, acesse o site da QLogic:

www.qlogic.com/Support/Pages/Warranty.aspx

Segurança de equipamentos a laser, Aviso da FDA

Este produto está em conformidade com as Regras do DHHS, 21CFR, Capítulo I, Subcapítulo J e foi projetado e fabricado de acordo com a norma IEC60825-1 sobre a etiqueta de segurança de produtos a laser.

PRODUTO A LASER CLASSE I

Classe 1 Produto a laser	Aviso —Radiação a laser de classe 1 quando aberto Não olhe diretamente em instrumentos ópticos
Appareil laser de classe 1	Attention—Radiation laser de classe 1 Ne pas regarder directement avec des instruments optiques
Produkt der Laser Klasse 1	Vorsicht —Laserstrahlung der Klasse 1 bei geöffneter Abdeckung Direktes Ansehen mit optischen Instrumenten vermeiden
Luokan 1 Laserlaite	Varoitus —Luokan 1 lasersäteilyä, kun laite on auki Älä katso suoraan laitteeseen käyttämällä optisia instrumenttej

Certificação por agências

As seções a seguir resumem as especificações de testes de compatibilidade eletromagnética e de interferência eletromagnética executados no Adaptadores 41*xxx* Series para determinar a conformidade com as normas de segurança do produto, de emissão e de imunidade.

Requisitos de compatibilidade eletromagnética e de interferência eletromagnética

Conformidade com a Parte 15 da FCC: Classe A

Declaração de conformidade com a FCC: Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo precisa aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que podem causar a operação indesejada.

Conformidade com a ICES-003: Classe A

Este dispositivo digital de Classe A está em conformidade com a norma canadense ICES-003. Cet appareil numériqué de la classe A est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

Conformidade com a Diretiva de compatibilidade eletromagnética CE Mark 2014/30/EU, 2014/35/EU:

EN55032:2012/ CISPR 32:2015 Classe A

EN55024:2010

EN61000-3-2: Harmonic Current Emission (Emissão de correntes harmônicas) EN61000-3-3: Voltage Fluctuation and Flicker (Flutuações e oscilações de tensão) Normas de imunidade

EN61000-4-2 : ESD (Descarga eletrostática) EN61000-4-3 : RF Electro Magnetic Field (Campo eletromagnético de RF) EN61000-4-4 : Fast Transient/Burst (Transientes rápidos) EN61000-4-5 : Fast Surge Common/Differential (Surto rápido comum/diferencial) EN61000-4-6 : RF Conducted Susceptibility (Suscetibilidade a RF conduzida) EN61000-4-8 : Power Frequency Magnetic Field (Campo magnético de frequência de alimentação) EN61000-4-11: Voltage Dips and Interrupt (Quedas e interrupção de tensão)

VCCI: 2015-04; Classe A

AS/NZS; CISPR 32: 2015 Classe A

CNS 13438: 2006 Classe A

KCC: Classe A

Korea RRA, Certificado Classe A

Nome / modelo do produto: Adaptadores de rede convergente e adaptadores Ethernet inteligentes Detentor da certificação: QLogic Corporation Data de fabricação: Consultar o código de data listado no produto Fabricante / país de origem: QLogic Corporation/EUA
Uma vez que este equipamento tenha sido submetido a registro de compatibilidade eletromagnética para fins
comerciais, o vendedor e/ou o comprador precisam estar cientes deste ponto e, no caso de ter sido feita uma venda ou uma compra incorreta, solicita-se que seja feita a mudança para "uso doméstico".

Formato para o idioma coreano — Classe A



VCCI: Classe A

Este é um produto Classe A baseado na norma do Voluntary Control Council for Interference (VCCI). Se esse equipamento for usado em um ambiente doméstico, poderão ocorrer interferências de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar medidas corretivas.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Conformidade com a segurança do produto

Segurança UL e cUL do produto:

UL 60950-1 (2ª edição) A1 + A2 2014-10-14 CSA C22.2 Nº.60950-1-07 (2ª edição) A1 +A2 2014-10

Usar apenas com os equipamentos de Tecnologia da Informação contidos na lista ou equivalentes.

Está em conformidade com 21 CFR 1040.10 e 1040.11, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC:

TUV EN60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 2ª Edição TUV IEC 60950-1: 2005 2ª Edição Am1: 2009 + Am2: 2013 CB

Certificado CB para IEC 60950-1 2ª Edição

1 Visão geral do produto

Este capítulo contém as seguintes informações a respeito dos Adaptadores 41*xxx* Series:

- Descrição Funcional
- Recursos
- Especificações do adaptador

Descrição Funcional

Os adaptadores FastLinQ série 41000 da QLogic abrange os adaptadores Ethernet inteligentes e os adaptadores de rede convergente de 10 e 25 Gb, os quais são projetados para redes de dados aceleradas de sistemas de servidor. O adaptador série 41000 inclui um MAC Ethernet de 10/25 GB com capacidade full-duplex.

Através do recurso de agrupamento do sistema operacional é possível dividir a rede em LANs virtuais (VLANs), bem como agrupar vários adaptadores de rede em grupos para fornecer na rede equilíbrio de carga e tolerância de falha. Para obter mais informações sobre agrupamento, consulte a documentação do sistema operacional.

Recursos

Os Adaptadores 41*xxx* Series fornecem os seguintes recursos. Pode ser que alguns recursos não estejam disponíveis em todos os adaptadores:

- Particionamento de controladora de rede (NPAR)
- Solução de chip único:
 - □ MAC de 10/25 GB
 - Interface SerDes para conexão de transceptor de cobre de conexão direta (DAC)
 - PCIe[®] 3.0 x8
 - Hardware com capacidade de cópia zero

- Recursos de desempenho:
 - Descarregamentos de soma de verificação de TCP, IP e UDP
 - Descarregamento de segmentação de TCP (TSO TCP Segmentation Offload)
 - Descarregamento de envio grande (LSO Large Segment Offload)
 - Descarregamento de segmento genérico (GSO Generic Segment Offload)
 - Descarregamento de recebimento grande (LRO Large Receive Offload)
 - União de segmentos de recebimento (RSC Receive Segment Coalescing)
 - Queue de máquina virtual dinâmica Microsoft[®] (VMQ) e multiqueue Linux
- Interrupções adaptativas:
 - □ TSS/RSS (Transmit/Receive Side Scaling)
 - Descarregamentos sem estado para Virtualização de Rede usando Encapsulamento de Roteamento Genérico (NVGRE) e tráfego em túnel GRE na L2/L3 da LAN virtual (VXLAN)¹
- Capacidade de gerenciamento:
 - Controlador de SMB (System Management Bus Barramento de gerenciamento do sistema)
 - Compatível com ACPI (Advanced Configuration and Power Interface -Interface de energia e configuração avançada) 1.1a (múltiplos modos de energia)
 - Suporte a NC-SI (Network Controller-Sideband Interface Interface de banda lateral de controlador de rede)
- Recursos de rede avançados:
 - Quadros jumbo (até 9.600 bytes). O SO e o parceiro de conexão devem oferecer suporte a quadros jumbo.
 - LANs virtuais (VLAN)
 - □ Controle de fluxo (IEEE Std 802.3x)
- Controle de link lógico (IEEE padrão 802.2)

¹ Esse recurso exige suporte ao SO ou hipervisor para uso de descarregamentos.

- Processador RISC (Reduced Instruction Set Computer Computador com conjunto reduzido de instruções) em um chip de alta velocidade
- Memória de buffer de quadro de 96 KB integrada (não aplicável a todos os modelos)
- 1.024 filtros de classificação (não aplicável a todos os modelos)
- Suporte a endereços multicast através da função de hardware de hash de 128 bits
- Memória NVRAM flash serial
- Interface de gerenciamento de alimentação PCI (v1.1)
- Suporte a BAR (Base Address Register Registo de endereço base) de 64 bits
- Suporte a processador EM64T
- Suporte a inicialização iSCSI e FCoE²

Especificações do adaptador

As especificações do Adaptador 41*xxx* Series incluem as características físicas do adaptador e as referências de conformidade com as normas.

Características físicas

Os Adaptadores 41*xxx* Series são placas PCIe padrão e são enviados com um suporte de altura completa ou baixo perfil para uso em um slot PCIe padrão.

Especificações de normas

As especificações de normas suportadas são:

- Especificação de base PCI Express, rev. 3.1
- Especificação eletromecânica da placa PCI Express, rev. 3.0
- Especificação da interface de gerenciamento de energia do barramento PCI, rev. 1.2
- Especificações IIEEE:
 - □ 802.3-2015 IEEE Standard for Ethernet (controle de fluxo)
 - □ 802.1q (VLAN)
 - 802.1AX (Agregação de links)
 - 802.1ad (QinQ)

² O limite de suporte de hardware das VFs de SR-IOV varia. O limite pode ser inferior em alguns ambientes de sistema operacional; consulte a seção adequada para o seu sistema operacional.

- **B** 802.1p (Codificação de prioridades)
- □ 1588-2002 PTPv1 (Precision Time Protocol)
- □ 1588-2008 PTPv2
- □ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
- IPv4 (RFQ 791)
- IPv6 (RFC 2460)

2 Instalação do hardware

Este capítulo contém as seguintes informações de instalação de hardware:

- Requisitos do sistema
- Precauções de segurança
- Lista de verificação antes da instalação
- Instalação do adaptador

Requisitos do sistema

Antes de instalar um Adaptador 41*xxx* Series da QLogic, verifique se o seu sistema atende aos requisitos de hardware e de sistema operacional mostrados na Tabela 2-1 e na Tabela 2-2. Para obter uma lista completa dos sistemas operacionais suportados, visite a página de Downloads e Documentação:

driverdownloads.qlogic.com

Hardware	Requisitos
Arquitetura	IA-32 ou EMT64 que atenda aos requisitos de sistema operacional
PCle	PCIe Gen2 x8 (2xNIC 10G) PCIe Gen3 x8 (2xNIC 25G) Largura de banda de 25 GB de porta dupla total suportada em PCIe Gen3 x8 ou slots mais rápidos.
Memória	8 GB de RAM (mínimo)
Cabos e módulos ópticos	Os Adaptadores 41 <i>xxx</i> Series foram testados em relação à interoperabilidade com uma variedade de módulos ópticos e cabos 1G, 10G e 25G. Consulte "Cabos e módulos ópticos testados" na página 257.

Tabela 2-1. Requisite	os de hardware de host
-----------------------	------------------------

Sistema operacional	Requisitos
Windows Server	2012, 2012 R2, 2016 (incluindo Nano)
Linux	RHEL [®] 6.8, 6.9, 7.2, 7.3, 7.4 SLES [®] 11 SP4, SLES 12 SP2, SLES 12 SP3
VMware	ESXi 6.0 u3 e posteriores para adaptadores 25G

Tabela 2-2. Requisitos mínimos do sistema operacional de host

NOTA

A Tabela 2-2 estipula os requisitos mínimos do SO de host. Para obter uma lista completa dos sistemas operacionais suportados, visite a página de Downloads e Documentação:

driverdownloads.qlogic.com

Precauções de segurança

ADVERTÊNCIA

O adaptador está sendo instalado em um sistema que funciona com tensões internas que podem ser fatais. Antes de abrir o gabinete do sistema, observe as seguintes precauções para se proteger e para evitar danos aos componentes do sistema.

- Remova qualquer objeto metálico ou joia das mãos e dos pulsos.
- Use apenas ferramentas isolantes e não condutoras.
- Verifique se o sistema está desligado e desconectado antes de tocar nos componentes internos.
- Instale ou remova os adaptadores em um ambiente isento de eletricidade eletrostática. O uso de uma pulseira de aterramento ou de outros dispositivos antiestáticos pessoais e de uma esteira antiestática é altamente recomendável.

Lista de verificação antes da instalação

Antes de instalar o adaptador, faça o seguinte:

- 1. Verifique se o seu sistema atende aos requisitos de hardware e de software listados em "Requisitos do sistema" na página 5.
- 2. Confirme que o seu sistema tem o BIOS mais recente.

NOTA

Se você tiver adquirido o software do adaptador na página de Downloads e Documentação (<u>driverdownloads.qlogic.com</u>), verifique o caminho para os arquivos de driver do adaptador.

- 3. Se o seu sistema estiver ativo, desligue-o.
- 4. Depois de concluir o desligamento, desligue a alimentação e desconecte o cabo de energia.
- 5. Remova o adaptador da embalagem de envio e coloque-o sobre uma superfície antiestática.
- 6. Verifique se o adaptador apresenta sinais visíveis de danos, especialmente no conector de extremidade. Nunca tente instalar um adaptador danificado.

Instalação do adaptador

As instruções a seguir se aplicam à instalação dos Adaptadores 41*xxx* Series da QLogic na maioria dos sistemas. Para obter detalhes sobre a execução dessas tarefas, consulte os manuais fornecidos com o sistema.

Para instalar o adaptador:

- Confira as seções "Precauções de segurança" na página 6 e "Lista de verificação antes da instalação" na página 7. Antes de instalar o adaptador, confirme que a alimentação do sistema está desligada, o cabo de energia está desconectado da tomada e que você está seguindo os procedimentos adequados de aterramento elétrico.
- 2. Abra a caixa do sistema e selecione o slot correspondente ao tamanho do adaptador, que pode ser PCIe Gen 2 x8 ou PCIe Gen 3 x8. Um adaptador de largura inferior pode ser encaixado em um slot maior (x8 em x16), mas não é possível encaixar um adaptador mais largo em um slot mais estreito (x8 em x4). Se você não sabe como identificar um slot PCIe, consulte a documentação do sistema.
- 3. Remova a placa de cobertura vazia do slot selecionado.

- 4. Alinhe a extremidade de conector do adaptador com o slot do conector PCIe no sistema.
- 5. Aplicando pressão uniforme em ambos os cantos da placa, empurre a placa adaptadora no slot até ela estar firmemente encaixada. Quando o adaptador está devidamente encaixado, os conectores de porta do adaptador ficam alinhados com a abertura do slot e a placa frontal do adaptador fica nivelada com o chassi do sistema.

CUIDADO

Não use força excessiva ao instalar a placa, uma vez que isso pode danificar o sistema ou o adaptador. Caso tenha dificuldade para encaixar o adaptador, remova-o, realinhe e tente novamente.

- 6. Prenda o adaptador com o grampo ou parafuso do adaptador.
- 7. Feche a caixa do sistema e desconecte quaisquer dispositivos antiestáticos de proteção pessoal.

3 Instalação de drivers

Este capítulo contém as seguintes informações sobre a instalação de drivers:

- Instalar o software de drivers para Linux
- "Instalar o software de drivers para Windows" na página 17
- "Instalar o software de drivers para VMware" na página 29

Instalar o software de drivers para Linux

Esta seção descreve como instalar drivers para Linux com ou sem acesso remoto direto à memória (RDMA). Também descreve os parâmetros opcionais, os valores padrão, as mensagens e as estatísticas dos drivers para Linux.

- Instalar os drivers para Linux sem RDMA
- Instalar os drivers para Linux com RDMA
- Parâmetros opcionais do driver para Linux
- Padrões de operação do driver para Linux
- Mensagens de driver para Linux
- Estatística

Os drivers do Adaptador 41*xxx* Series para Linux e a documentação de suporte estão disponíveis na página de suporte da Dell:

dell.support.com

A Tabela 3-1 descreve os drivers do Adaptador 41xxx Series para Linux.

Tabela 3-1. Drivers dos Adaptadores 41xxx Series QLogicpara Linux

Driver Linux	Descrição
qed	O módulo do driver central qed controla diretamente o firmware, processa interrupções e fornece a API de nível baixo para o conjunto de drivers específico do protocolo. As interfaces do qed com os drivers qede, qedr, qedi e qedf. O módulo central do Linux gerencia todos os recursos de dispositivos PCI (registros, filas de interface de host e assim por diante). O módulo central qed exige a versão de kernel do Linux 2.6.32 ou posterior. Os testes se concentraram na arquitetura x86_64.

Driver Linux	Descrição
qede	Driver Ethernet para Linux do Adaptador 41 <i>xxx</i> Series. Esse driver controla diretamente o hardware e é responsável por enviar e receber pacotes Ethernet em nome da pilha de rede de host Linux. Esse driver também recebe e processa interrupções de dispositivo em nome dele mesmo (para redes L2). O driver qed exige a versão de kernel do Linux 2.6.32 ou posterior. Os testes se concentraram na arquitetura x86_64.
qedr	Driver RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) para Linux. Este driver funciona no ambiente OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED [™]) em conjunto com o módulo principal qed e o driver Ethernet qede. Os aplicativos do espaço de usuário RDMA também exigem que a biblioteca de usuário libqedr esteja instalada no servidor.
qedi	Driver para Linux de descarregamento iSCSI para os Adaptadores 41 <i>xxx</i> Series. Este driver funciona com a biblioteca Open iSCSI.
qedf	Driver para Linux de descarregamento FCoE para os Adaptadores 41 <i>xxx</i> Series. Este driver funciona com a biblioteca Open FCoE.

Tabela 3-1. Drivers dos Adaptadores 41xxx Series QLogic para Linux (Continuação)

Os drivers para Linux podem ser instalados usando-se um pacote Red Hat[®] Package Manager (RPM) de origem ou um pacote RPM kmod. Os pacotes RHEL são os seguintes:

- qlgc-fastlinq-<version>.<SO>.src.rpm
- qlgc-fastlinq-kmp-default-<version>.<arq>.rpm

A fonte SLES e os pacotes RPM kmp são os seguintes:

- qlgc-fastlinq-<version>.<SO>.src.rpm
- qlgc-fastlinq-kmp-default-<version>.<SO>.<arch>.rpm

O seguinte RPM de módulo de kernel (kmod) instala os drivers Linux nos hosts SLES que executam o Hipervisor Xen:

qlgc-fastlinq-kmp-xen-<version>.<OS>.<arq>.rpm

A seguinte fonte RPM instala o código de biblioteca de RDMA nos hosts RHEL e SLES:

qlgc-libqedr-<version>.<SO>.<arq>.src.rpm

O seguinte arquivo comprimido TAR BZip2 (BZ2) de código fonte instala os drivers Linux nos hosts RHEL e SLES:

■ fastlinq-<version>.tar.bz2

NOTA

Para instalações de rede através de NFS, FTP ou HTTP (usando um disco de inicialização de rede), pode ser necessário um disco de rede que contenha o driver qede. Os drivers de inicialização para Linux podem ser compilados modificando o makefile e o ambiente do make.

Instalar os drivers para Linux sem RDMA

Para instalar os drivers para Linux sem RDMA:

1. Faça download dos drivers do Adaptador 41*xxx* Series para Linux do site da Dell:

dell.support.com

- 2. Remova os drivers para Linux existentes, conforme descrito em "Remoção dos drivers para Linux" na página 11.
- 3. Instale os novos drivers para Linux usando um dos métodos a seguir:
 - Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM de origem
 - Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM kmp/kmod
 - Instalar drivers para Linux usando o arquivo TAR

Remoção dos drivers para Linux

Existem dois procedimentos para a remoção dos drivers para Linux: um para ambientes não RoCE e outro para ambientes RoCE. Escolha o procedimento correspondente ao seu ambiente.

Para remover os drivers do Linux em um ambiente não RoCE, descarregue e remova os drivers:

Siga o procedimento que se refere ao método de instalação original e ao SO.

Se os drivers para Linux foram instalados usando um pacote RPM, digite os seguintes comandos:

```
rmmod qed
rmmod qed
depmod -a
rpm -e qlgc-fastlinq-kmp-default-<version>.<arch>
```

Se os drivers para Linux foram instalados usando um arquivo TAR, use os seguintes comandos:

rmmod qede

rmmod qed depmod -a

- Para RHEL:
 - cd /lib/modules/<version>/extra/qlgc-fastlinq
 - rm -rf qed.ko qede.ko qedr.ko
- Para SLES:
 - cd /lib/modules/<version>/updates/qlgc-fastlinq
 - rm -rf qed.ko qede.ko qedr.ko

Para remover os drivers para Linux em um ambiente não RDMA:

1. Para obter o caminho para os drivers instalados atualmente, use o seguinte comando:

```
modinfo <driver name>
```

- 2. Descarregue e remova os drivers para Linux.
 - Se os drivers para Linux foram instalados usando um pacote RPM, use os seguintes comandos:

```
modprobe -r qede
depmod -a
rpm -e qlgc-fastlinq-kmp-default-<version>.<arch>
```

Se os drivers para Linux foram instalados usando um arquivo TAR, use os seguintes comandos:

```
modprobe -r qede
depmod -a
```

NOTA

Se o qedr estiver presente, então use o comando modprobe -r qedr.

3. Apague os arquivos qed.ko, qede.ko e qedr.ko do diretório no qual eles residem. Por exemplo, no SLES, use os seguintes comandos:

```
cd /lib/modules/<version>/updates/qlgc-fastlinq
rm -rf qed.ko
rm -rf qede.ko
rm -rf qedr.ko
depmod -a
```
Para remover os drivers para Linux em um ambiente RDMA:

- Para obter o caminho para os drivers instalados, use o seguinte comando: modinfo <driver name>
- 2. Descarregue e remova os drivers para Linux.

```
modprobe -r qedr
modprobe -r qede
modprobe -r qed
depmod -a
```

- 3. Remova os arquivos do módulo do driver:
 - Se os drivers foram instalados usando um pacote RPM, use o seguinte comando:

rpm -e qlgc-fastlinq-kmp-default-<version>.<arch>

Se os drivers foram instalados usando um arquivo TAR, use os seguintes comandos para o seu sistema operacional:

Para RHEL:

```
cd /lib/modules/<version>/extra/qlgc-fastlinq
```

```
rm -rf qed.ko qede.ko qedr.ko
```

Para SLES:

- cd /lib/modules/<version>/updates/qlgc-fastlinq
- rm -rf qed.ko qede.ko qedr.ko

Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM de origem

Para instalar os drivers para Linux usando o pacote RPM de origem:

1. Use o seguinte no prompt de comando:

rpm -ivh RPMS/<arq>/qlgc-fastlinq-<version>.src.rpm

2. Altere o diretório para o caminho do RPM e compile o RPM binário para o kernel.

Para RHEL:

cd /root/rpmbuild rpmbuild -bb SPECS/fastlinq-<version>.spec

Para SLES:

cd /usr/src/packages rpmbuild -bb SPECS/fastlinq-<version>.spec 3. Instale o RPM recém-compilado:

rpm -ivh RPMS/<arch>/qlgc-fastlinq-<version>.<arch>.rpm

NOTA

A opção --force pode ser necessária para algumas distribuições Linux se forem observados conflitos.

Os drivers serão instalados nos caminhos a seguir.

Para SLES:

/lib/modules/<version>/updates/qlgc-fastlinq

Para RHEL:

/lib/modules/<version>/extra/qlgc-fastlinq

4. Ative todas as interfaces ethX da seguinte maneira:

ifconfig <ethX> up

5. Para SLES, use o YaST para configurar as interfaces Ethernet para iniciar automaticamente na inicialização ao configurar um endereço IP estático ou ativar o DHCP na interface.

Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM kmp/kmod

Para instalar o pacote RPM kmod:

1. Use o seguinte comando em um prompt de comando:

rpm -ivh qlgc-fastlinq-<version>.<arch>.rpm

2. Recarregue o driver:

modprobe -r qede modprobe qede

Instalar drivers para Linux usando o arquivo TAR

Para instalar drivers para Linux usando o arquivo TAR:

1. Crie um diretório e extraia os arquivos TAR no diretório:

tar xjvf fastlinq-<version>.tar.bz2

 Mude para o diretório criado recentemente e instale os drivers: cd fastlinq-<version>

make clean; make install

Os drivers qed e qede serão instalados nos caminhos a seguir.

Para SLES:

/lib/modules/<version>/updates/qlgc-fastlinq

Para RHEL:

/lib/modules/<version>/extra/qlgc-fastlinq

3. Teste os drivers carregando-os (se necessário, primeiro descarregue os drivers existentes):

rmmod qede rmmod qed modprobe qed modprobe qede

Instalar os drivers para Linux com RDMA

Para instalar drivers para Linux em um ambiente com OFED nativo:

1. Faça download dos drivers do Adaptador 41*xxx* Series para Linux do site da Dell:

dell.support.com

- 2. Configure o RoCE no adaptador, conforme descrito em "Configurar o RoCE no adaptador para Linux" na página 75.
- 3. Remova os drivers para Linux existentes, conforme descrito em "Remoção dos drivers para Linux" na página 11.
- 4. Instale os novos drivers para Linux usando um dos métodos a seguir:
 - □ Instalar drivers para Linux usando o pacote RPM kmp/kmod
 - Instalar drivers para Linux usando o arquivo TAR
- 5. Instale as bibliotecas libqedr para trabalhar com aplicativos do espaço de usuário RDMA. RPM libqedr está disponível apenas para OFED nativo. Você precisa selecionar qual RDMA (RoCE, RoCEv2 ou iWARP) é usado no UEFI até a capacidade de RoCE+iWARP concorrente ser suportada no firmware). Nenhum está habilitado por padrão. Use o seguinte comando:

```
pm -ivh qlgc-libqedr-<version>.<arq>.rpm
```

6. Para criar e instalar a biblioteca do espaço do usuário libqedr, use o seguinte comando:

'make libqedr_install'

7. Teste os drivers carregando-os da seguinte forma:

```
modprobe qedr
make install_libeqdr
```

Parâmetros opcionais do driver para Linux

A Tabela 3-2 descreve os parâmetros opcionais para o driver qede.

Tabela 3-2. Parâmetros opcionais do driver qede

Parâmetro	Descrição
debug	Controla o nível de verbosidade do driver similar a ethtool -s <dev> msglvl.</dev>
int_mode	Controla o modo de interrupção diferente de MSI-X.
gro_enable	Habilita ou desabilita o recurso de descarregamento de recebimento genérico (GRO) de hardware. Similar ao GRO do software do kernel, mas executado pelo hardware do dispositivo.
err_flags_override	Um bitmap para desativar ou forçar as ações tomadas no caso de um erro de hardware:
	bit 31 – um bit de ativação para esse bitmask
	bit 0 – evitar reafirmação das atenções do hardware
	bit 1 – coletar dados de depuração
	bit 2 – desencadear um processo de recuperação
	bit 3 – chamar WARN para obter um rastreamento de chamada do fluxo que levou ao erro

Padrões de operação do driver para Linux

A Tabela 3-3 mostra os padrões de operação dos drivers qed e qede para Linux.

Tabela 3-3. Padrões de operação do driver para Linux

Operação	Padrão do driver qed	Padrão do driver qede
Speed (Velocidade)	Autonegociação com velocidade informada	Autonegociação com velocidade informada
MSI/MSI-X	Habilitado	Habilitado
Flow Control (Controle de fluxo)	_	Autonegociação com RX e TX informados
MTU	—	1.500 (intervalo de 46 a 9.600)
Rx Ring Size (Tamanho de toque de Rx)	_	1.000
Tx Ring Size (Tamanho de toque de Tx)		4.078 (intervalo de 128 a 8.191)

 Tabela 3-3. Padrões de operação do driver para Linux (Continuação)

Operação	Padrão do driver qed	Padrão do driver qede
Coalesce Rx Microseconds (Redução de consumo de recebimento em microssegundos)	_	24 (intervalo de 0 a 255)
Coalesce Tx Microseconds (Redução de consumo de transmissão em microssegundos)	_	48
TSO	—	Habilitado

Mensagens de driver para Linux

Para definir o nível de detalhe da mensagem do driver para Linux, use um dos comandos a seguir:

- ethtool -s <interface> msglvl <value>
- modprobe qede debug=<value>

onde <value> representa bits de 0 a 15, que são valores de rede Linux padrão, e bits 16 e acima são específicos do driver.

Estatística

Para ver estatísticas detalhadas e informações de configuração, use o utilitário ethtool. Consulte a página principal do ethtool para obter mais informações.

Instalar o software de drivers para Windows

Para obter informações sobre iWARP, consulte o Capítulo 7 Configuração do iWARP.

- Instalação de drivers do Windows
- Remover drivers do Windows
- Gerenciar as propriedades do adaptador
- Definir as opções de gerenciamento de energia

Instalação de drivers do Windows

Instale o software de drivers para Windows usando o Dell Update Package (DUP):

- Executar o DUP na interface gráfica
- Opções de instalação do DUP
- Exemplos de instalação do DUP

Executar o DUP na interface gráfica

Para executar o DUP na interface gráfica:

1. Clique duas vezes no ícone que representa o arquivo do Dell Update Package.

NOTA

O nome de arquivo real do Dell Update Package varia.

2. Na janela Dell Update Package (Figura 3-1), clique em Install (Instalar).

QLogic FastLinQ Network Adapter Device Firmware for Arrow	/head ad	_	. 🗆)	×
Release Title		^			
QLogic FastLinQ Network Adapter Device Firmware for Arrowhead ada Only, 10.00.12, JP_X12-01	pters. Test				
Release Date					
Reheat Required					
Yes					
Description This ENGINEERING release provides undated network controller firmer	rare for the		- · · ·		
QLogic FastLinQ (BCMS7xx, BCMS7xxx and 45xxx) Network Adapter	rs.		Dell, Inc.	2003	
Supported Device(s)		¥	All rights r	eserved	3.
_	Extract		Ins	tall	

Figura 3-1. Janela Dell Update Package

 Na janela QLogic Super Installer—InstallShield[®] Wizard's Welcome (QLogic Super Installer — Bem-vindo ao Assistente do InstallShield[®]) (Figura 3-2), clique em Next (Avançar).



Figura 3-2. Janela QLogic InstallShield Wizard: Welcome (Assistente do InstallShield da QLogic: Bem-vindo)

- 4. Realize o seguinte na janela de Contrato de licença do assistente (Figura 3-3):
 - a. Leia o Contrato de licença de software do usuário final da QLogic.
 - b. Para continuar, selecione **I accept the terms in the license agreement** (Aceito os termos do contrato de licença).
 - c. Clique em Next (Avançar).



Figura 3-3. Janela QLogic InstallShield Wizard: License Agreement (Assistente do InstallShield da QLogic: Contrato de licença)

- 5. Preencha a janela Setup Type (Tipo de configuração) (Figura 3-4) do assistente da seguinte forma:
 - a. Selecione um dos seguintes tipos de configuração:
 - Clique em Complete (Completa) para instalar todos os recursos do programa.
 - Clique em Custom (Personalizada) para selecionar manualmente os recursos a serem instalados.
 - b. Para continuar, clique em Next (Avançar).

Se você tiver clicado em **Complete** (Completa), vá diretamente para a Etapa 6b.



Figura 3-4. Janela InstallShield Wizard: Setup Type (Assistente do InstallShield: Tipo de configuração)

- Se você tiver selecionado Custom (Personalizada) na Etapa 5, preencha a janela Custom Setup (Configuração personalizada) (Figura 3-5) da seguinte forma:
 - Selecione os recursos a serem instalados. Por padrão, todos os recursos são selecionados. Para alterar a configuração de instalação de um recurso, clique no ícone ao lado dele e selecione uma das seguintes opções:
 - This feature will be installed on the local hard drive (Esse recurso será instalado no disco rígido local) marca o recurso para instalação sem afetar qualquer um de seus sub-recursos.

- This feature, and all subfeatures, will be installed on the local hard drive (Esse recurso, e todos os sub-recursos, serão instalados no disco rígido local) — marca o recurso e todos os seus sub-recursos para instalação.
- This feature will not be available (Esse recurso não estará disponível) evita que o recurso seja instalado.
- b. Clique em **Next** (Avançar) para continuar.

岗 QLogic Driver and Management Super Insta	ller (x64) - InstallShiel 🗙
Custom Setup Select the program features you want installed.	XX
Click on an icon in the list below to change how a feature is inst FC FC FC SCSI NIC FastLinQ NIC Applications ISCSI Remote Agent Net Remote Agent	talled. Feature Description This feature requires 0KB on your hard drive. It has 0 of 5 subfeatures selected. The subfeatures require 0KB on your hard drive.
InstallShield — Kadk Kada Kada Kada Kada Kada Kada Kada	Next > Cancel

Figura 3-5. Janela InstallShield Wizard: Custom Setup (Assistente do InstallShield: Configuração personalizada)

7. Na janela Ready To Install (Pronto para instalar) (Figura 3-6) do Assistente do InstallShield, clique em **Install** (Instalar). O Assistente do InstallShield instala os drivers do Adaptador QLogic e o Instalador do software de gerenciamento.



Figura 3-6. Janela InstallShield Wizard: Ready to Install the Program (Assistente do InstallShield: Pronto para instalar o programa)

8. Quando a instalação estiver concluída, aparecerá a janela InstallShield Wizard Completed (Assistente do InstallShield Concluído) (Figura 3-7). Clique em **Finish** (Concluir) para sair do instalador.



Figura 3-7. Janela InstallShield Wizard: Completed (Assistente do InstallShield: Concluído)

- Na janela do Dell Update Package (Figura 3-8), "Update installer operation was successful" (A operação do instalador de atualização foi bem-sucedida) indica que a ação foi concluída.
 - (Opcional) Para abrir o arquivo de log, clique em Exibir log de instalação. O arquivo de log mostra o andamento da instalação do DUP, todas as versões anteriores instaladas, todas as mensagens de erro e outras informações sobre a instalação.
 - Para fechar a janela Update Package, clique em **FECHAR**.

Solution Dell Update Package	×
QLogic 64bit Windows Drivers v8.0.18 (A00-00) April 04, 2016	6
The update installer operation is successful.	
<u>View Installation Log</u>	CLOSE
© 2009 - 2016 Dell Inc. All rights reserved.	

Figura 3-8. Janela Dell Update Package

Opções de instalação do DUP

Para personalizar o comportamento de instalação do DUP, use as seguintes opções de linha de comando.

Para extrair apenas os componentes do driver para um diretório:

/drivers=<path>

NOTA

Este comando precisa da opção /s.

Para instalar ou atualizar apenas os componentes do driver:

/driveronly



Este comando precisa da opção /s.

(Avançado) Use a opção /passthrough para enviar todo o texto depois de /passthrough diretamente para o software de instalação da QLogic do DUP. Este modo suprime todas as interfaces gráficas fornecidas, mas não necessariamente as do software QLogic.

/passthrough

 (Avançado) Para restaurar uma descrição codificada desses recursos suportados do DUP:

/capabilities

NOTA

Este comando precisa da opção /s.

Exemplos de instalação do DUP

Os exemplos a seguir mostram como usar as opções de instalação.

Para atualizar o sistema em modo silencioso:

<DUP_file_name>.exe /s

Para extrair o índice de atualização para o diretório C:\meu dir\:

<DUP_file_name>.exe /s /e=C:\mydir

Para extrair os componentes do driver para o diretório C:\mydir\:

<DUP_file_name>.exe /s /drivers=C:\mydir

Para instalar apenas componentes de driver:

<DUP_file_name>.exe /s /driveronly

Para alterar do local de log padrão para C:\my path with spaces\log.txt:

<DUP_file_name>.exe /l="C:\my path with spaces\log.txt"

Remover drivers do Windows

Para remover drivers do Windows:

- 1. No Painel de controle, clique em **Programas** e em **Programas e Recursos**.
- 2. Na lista de programas, selecione **Logic FastLinQ Driver Installer** e, em seguida, clique em **Desinstalar**.
- 3. Siga as instruções para remover os drivers.

Gerenciar as propriedades do adaptador

Para ver ou alterar as propriedades do Adaptador 41*xxx* Series:

- 1. No Painel de controle, clique em **Gerenciador de dispositivos**.
- 2. Nas propriedades do adaptador selecionado, clique na guia **Avançado**.
- 3. Na página Avançado (Figura 3-9), selecione um item em **Propriedade** e, em seguida, altere o **Valor** desse item conforme necessário.

QLogic FastLinQ QL41262-DE 25Gb	E Adapter (VBD Client) #225 Pr 🗙
General Advanced Driver Detail The following properties are available the property you want to change on	ls Events Power Management e for this network adapter. Click the left, and then select its value
on the right. Property:	Value:
Encapsulated Task Offload Encapsulation Overhead Size Flow Control Interrupt Moderation iWARP Delayed Ack iWARP Recv Window Size (in KB) iWARP TCP Timestamp Jumbo Packet Large Send Offload V2 (IPv4) Large Send Offload V2 (IPv6) Link control Locally Administered Address Maximum Number of RSS Queues NetworkDirect Functionality	▲ Enabled
	OK Cancel

Figura 3-9. Configuração das propriedades avançadas do adaptador

Definir as opções de gerenciamento de energia

Você pode definir as opções de gerenciamento de energia para que o sistema operacional desative o controlador, de modo a poupar energia, ou para que o controlador ative o computador. Se o dispositivo estiver ocupado (atendendo a uma chamada, por exemplo), o sistema operacional não o desligará. O sistema operacional tentará desligar todos os dispositivos possíveis apenas quando o computador tentar entrar em hibernação. Para que o controlador fique sempre ativado, não selecione a caixa de seleção **O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia** (Figura 3-10).

QLogic F	astLinQ QL4	1262-DI	E 25GbE /	Adapter	(VBD Client) #225 Pr	\times
General	Advanced	Driver	Details	Events	Power Management	
	QLogic Fas	tLinQ QI	_41262-D	E 25GbE	Adapter (VBD Client) #2	25
Allon	w the comput w this device	er to tum to wake	off this d	evice to s uter	ave power	
				E	OK Cano	el

Figura 3-10. Opções de gerenciamento de energia

NOTA

- A página Gerenciamento de energia está disponível apenas para servidores com suporte para gerenciamento de energia.
- Não marque O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia para nenhum adaptador membro de um grupo.

Instalar o software de drivers para VMware

Esta seção descreve o driver qedentv para VMware ESXi dos Adaptadores 41*xxx* Series:

- Drivers e pacotes de drivers para VMware
- Instalar os drivers para VMware
- Parâmetros opcionais do driver para VMware
- Padrões dos parâmetros do driver para VMware
- Remover o driver para VMware
- Suporte a FCoE
- Suporte a iSCSI

Drivers e pacotes de drivers para VMware

A Tabela 3-4 apresenta uma lista dos drivers do VMware ESXi para os protocolos.

Drivers do VMware	Descrição
qedentv	Driver de rede nativo
qedrntv	Driver nativo de descarregamento RDMA (RoCE e RoCEv2) ^a
qedf	Driver nativo de descarregamento FCoE
qedil	Driver preexistente de descarregamento iSCSI

Tabela 3-4. Drivers do VMware

^a O driver certificado do RoCE não está incluído nesta versão. O driver não certificado pode estar disponível como uma visualização antecipada.

Os drivers do ESXi são incluídos como pacotes de drivers individuais e não são agrupados, exceto como indicado. A Tabela 3-5 apresenta as versões do ESXi e as versões dos drivers aplicáveis.

Versão do ESXi	Protocolo	Nome do driver	Versão do driver
ESXi 6.5 ª	NIC	qedentv	3.0.7.5
	FCoE	qedf	1.2.24.0
	iSCSI	qedil	1.0.19.0
	RoCE	qedrntv	3.0.7.5.1
ESXi 6.0u3	NIC	qedentv	2.0.7.5
	FCoE	qedf	1.2.24.0
	iSCSI	qedil	1.0.19.0

Tabela 3-5. Pacotes de drivers para ESXi por versão

 ^a Para ESXi 6.5, os drivers de NIC e RoCE foram empacotados juntos e podem ser instalados como um único pacote off-line usando os comandos de instalação padrão do ESXi. O nome do pacote é *qedentv_3.0.7.5_qedrntv_3.0.7.5.1_signed_drivers.zip*. A sequência de instalação recomendada é os drivers de NIC e RoCE, seguidos pelos drivers de FCoE e iSCSI.

Instale os drivers individuais usando:

- Os comandos de instalação do pacote ESXi padrão (consulte Instalar os drivers para VMware)
- Os procedimentos descritos nos arquivos Read Me dos drivers individuais
- Os procedimentos descritos no seguinte artigo da base de conhecimento do VMware:

https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US& cmd=displayKC&externalId=2137853

Você deve instalar primeiro o driver da controladora de rede, seguido pelos drivers de armazenamento.

Instalar os drivers para VMware

Você pode usar o arquivo ZIP do driver para instalar um driver novo ou atualizar um driver existente. Use todo o conjunto de drivers do mesmo arquivo ZIP do driver. Você terá problemas se misturar drivers de arquivos ZIP diferentes.

Para instalar o driver do VMware:

1. Faça download do driver do VMware para o Adaptador 41*xxx* Series pela página de suporte do VMware:

www.vmware.com/support.html

- 2. Ligue o host ESX e faça login em uma conta com autoridade de administrador.
- 3. Descompacte o arquivo ZIP do driver e extraia o arquivo .vib.
- Use o utilitário scp do Linux para copiar um arquivo .vib de um sistema local para o diretório /tmp em um servidor ESX com endereço IP 10.10.10.10. Por exemplo, use o seguinte comando:

#scp qedentv-1.0.3.11-10EM.550.0.0.1331820.x86_64.vib root@10.10.10.10:/tmp

Você pode colocar o arquivo em qualquer lugar em que ele possa ser acessado do shell do console do ESX.

NOTA

Se você não tiver uma máquina Linux, é possível usar o navegador de arquivos do datastore do vSphere para fazer o upload dos arquivos para o servidor.

5. Coloque o host em modo de manutenção usando o seguinte comando:

```
#esxcli --maintenance-mode
```

- 6. Selecione uma das seguintes opções de instalação:
 - Opção 1: Instale o .vib diretamente em um servidor ESX usando a CLI ou o VUM (VMware Update Manager - Gerenciador de Atualização do VMware):
 - Para instalar o arquivo .vib usando a CLI, use o seguinte comando. Lembre-se de especificar o caminho completo do arquivo .vib.

```
# esxcli software vib install -v
/tmp/qedentv-1.0.3.11-10EM.550.0.0.1331820.x86_64.vib
```

Para instalar o arquivo .vib usando o VUM, veja o artigo da base de conhecimento aqui:

Atualizar um host ESXi/ESX usando o VMware vCenter Update Manager 4.x e 5.x (1019545)

Opção 2: Instale todos os VIBs individuais ao mesmo tempo, usando o seguinte comando:

```
# esxcli software vib install -d
/tmp/qedentv-bundle-2.0.3.zip
```

Para atualizar um driver existente:

Siga as etapas fornecidas para uma instalação nova, apenas substitua o comando na Opção 1 anterior pelo seguinte:

```
#esxcli software vib update -v
/tmp/qedentv-1.0.3.11-10EM.550.0.0.1331820.x86 64.vib
```

Parâmetros opcionais do driver para VMware

A Tabela 3-6 descreve os parâmetros opcionais que podem ser adicionados ao comando <code>esxcfg-module</code> como argumentos de linha de comando.

Tabela 3-6.	. Parâmetros	opcionais	do driver	' para	VMware
-------------	--------------	-----------	-----------	--------	--------

Parâmetro	Descrição
hw_vlan	Habilita (1) ou desabilita (0) globalmente a inserção e a remoção da VLAN do hardware. Desabilite esse parâmetro quando a camada superior precisar enviar ou receber pacotes totalmente formados. hw_vlan=1 é o padrão.
num_queues	Especifica o número de pares de filas de TX/RX. num_queues pode ser de 1 a 11 ou um dos valores a seguir:
	 -1 permite que o driver determine o número ideal de pares de filas (padrão)
	■ 0 usa a fila padrão.
	Você pode especificar múltiplos valores delimitados por vírgulas para configurações multiporta ou multifunção.
multi_rx_filters	 Especifica o número de filtros de RX por fila de RX, excluindo a fila padrão. multi_rx_filters pode ser 1-4 ou um dos valores a seguir: -1 usa o número padrão de filtros de RX por fila. 0 desabilita os filtros de RX.
disable_tpa	Habilita (0) ou desabilita (1) o recurso TPA (LRO). disable_tpa=0 é o padrão.

Tabala 2 6 Darâmatraa a	naionaia d	la drivar nara	N/Murara	(Continuos	ã۵۱
rapeia 3-0. Parametros o	peroriais u	o unver para	a viviware	Continuaci	a0)
					/

Parâmetro	Descrição
max_vfs	Especifica o número de funções virtuais (VFs) por função física (PF). max_vfs pode ser 0 (desabilitado) ou 64 VFs em uma única porta (habilitado). O suporte máximo de 64 VF para ESXi é uma restrição de alocação de recursos do SO.
RSS	Especifica o número de filas Receive Side Scaling usadas pelo tráfego em túnel da LAN extensível virtual (VXLAN) ou do host para uma PF. RSS pode ser 2, 3 ou 4 ou um dos valores a seguir:
	■ -1 usa o número padrão de filas.
	■ 0 ou 1 desabilita as filas RSS.
	Você pode especificar múltiplos valores delimitados por vírgulas para configurações multiporta ou multifunção.
debug	Especifica o nível dos dados que o driver registra no arquivo de log do vmkernel. debug pode ter os seguintes valores, mostrados em quantidades crescentes de dados:
	■ 0x80000000 indica o nível Aviso.
	0x40000000 indica o nível Informação (abrange o nível Aviso).
	 0x3FFFFFFFF indica o nível Detalhado para todos os submódulos do driver (abrange os níveis Informação e Aviso).
auto_fw_reset	Habilita (1) ou desabilita (0) a funcionalidade de recuperação automática de firmware do driver. Quando este parâmetro está habilitado, o driver tenta se recuperar de eventos, como tempos limites de transmissão, asserções de firmware e erros de paridade do adaptador. O padrão é auto_fw_reset=1.
vxlan_filter_en	Habilita (1) ou desabilita (0) a filtragem da VXLAN de acordo com o MAC externo, o MAC interno e a rede da VXLAN (VNI), correlacionando diretamente o tráfego a uma fila específica. O padrão é vxlan_filter_en=1. Você pode especificar múltiplos valores delimitados por vírgulas para configurações multiporta ou multifunção.
enable_vxlan_offld	Habilita (1) ou desabilita (0) a funcionalidade de descarregamento de soma de verificação do tráfego em túnel da VXLAN e de descarregamento de segmentação de TCP (TSO). O padrão é enable_vxlan_offld=1. Você pode especificar múltiplos valores delimitados por vírgulas para configurações multiporta ou multifunção.

Padrões dos parâmetros do driver para VMware

A Tabela 3-7 mostra os valores padrão dos parâmetros do driver para VMware.

Tabela 3-7. Padrões dos parâmetros do driver para VMware

Parâmetro	Padrão
Speed (Velocidade)	Autonegociação com todas as velocidades informadas. O parâmetro de velocidade deve ser igual em todas as portas. Se a autonegociação estiver habilitada no dispositivo, todas as portas do dispositivo usarão autonegociação.
Flow Control (Controle de fluxo)	Autonegociação com RX e TX informados
MTU	1.500 (intervalo de 46 a 9.600)
Rx Ring Size (Tamanho de toque de Rx)	8.192 (intervalo de 128 a 8.192)
Tx Ring Size (Tamanho de toque de Tx)	8.192 (intervalo de 128 a 8.192)
MSI-X	Enabled (Habilitado)
Transmit Send Offload (TSO) (Descarregamento de envio da transmissão (TSO))	Enabled (Habilitado)
Large Receive Offload (LRO) (Descarregamento de recebimento grande (LRO))	Enabled (Habilitado)
RSS	Enabled (Habilitado) (quatro filas de RX)
HW VLAN	Enabled (Habilitado)
Number of Queues (Número de filas)	Enabled (Habilitado) (oito pares de filas de RX/TX)
Wake on LAN (WoL)	Disabled (Desabilitado)

Remover o driver para VMware

Para remover o arquivo .vib (qedentv), use o seguinte comando:

esxcli software vib remove --vibname qedentv

Para remover o driver, use o seguinte comando:

```
# vmkload_mod -u qedentv
```

Suporte a FCoE

A Tabela 3-8 descreve o driver incluído no pacote de software do VMware para suportar os controladores de interface de rede convergente FCoE QLogic (C-NICs). O conjunto de recursos FCoE e DCB é suportado a partir do VMware ESXi 5.0.

Tabela 3-8. Driver FCoE do Adaptador 41xxx Series da QLogic paraVMware

Driver	Descrição
qedf	O driver FCoE para VMware da QLogic é um driver no modo de kernel que fornece uma camada de conversão entre a pilha SCSI do VMware e o firmware e hardware FCoE da QLogic.

Suporte a iSCSI

A Tabela 3-9 descreve o driver iSCSI.

Tabela 3-9. Driver iSCSI do Adaptador 41xxx Series da QLogic

Driver	Descrição
qedil	O driver qedil é o driver HBA de iSCSI para VMware da QLogic. Semelhante ao qedf, o qedil é um driver no modo de kernel que fornece uma camada de conversão entre a pilha SCSI do VMware e o firmware e hardware iSCSI da QLogic. O qedil aproveita os serviços fornecidos pela infraestrutura iscsid do VMware para gerenciamento de sessão e serviços IP.

4 Atualização do firmware

Este capítulo contém informações sobre como atualizar o firmware usando o Dell Update Package (DUP).

O DUP de firmware é um utilitário a ser usado apenas para a atualização da memória flash. Ele não é usado para a configuração do adaptador. Você pode executar o DUP de firmware clicando duas vezes no arquivo executável. Ou você pode executar o DUP de firmware a partir da linha de comando com várias opções de linha de comando suportadas.

- Executar o DUP clicando duas vezes
- Executar o DUP a partir de uma linha de comando
- Executar o DUP usando o arquivo .bin (somente Linux)

Executar o DUP clicando duas vezes

Para executar o DUP de firmware clicando duas vezes no arquivo executável:

1. Clique duas vezes no ícone que representa o arquivo do Dell Update Package de firmware.

A tela inicial do Dell Update Package é aberta, conforme mostrado na Figura 4-1. Clique em **Install** (Instalar) para continuar.

QLogic FastLinQ Network Adapter Device Firmware for Arrowhead ad	_	- [\times
Release Title	~			
∩I ogic FastI in∩ Network ≜danter Device Firmware for ≜rrowhead adanters. Test				
Oulue 10.00.10 ID V12.01				
Only, 10.00.12, JF_X12-01				
Release Date				
Jamiary 06, 2017				
Reboot Required				
Yes				
Description				
This ENGINEERING release provides updated network controller firmware for the		Copurio	PF 2003	
OLogic FastLinO (BCMS7xx, BCMS7xxx and 45xxx) Network Adapters.		- Copyrig	nt 2003	
······································		Dell, In	C.	
Sumported Device(a)		All right	s reserv	ed.
	×			
Extract			nstall	

Figura 4-1. Dell Update Package: Tela inicial

2. Siga as instruções mostradas na tela. Na caixa de diálogo Warning (Aviso), clique em **Yes** (Sim) para continuar a instalação.

O instalador indica que ele está carregando o novo firmware, conforme mostrado na Figura 4-2.



Figura 4-2. Dell Update Package: Carregar novo firmware

Quando a instalação estiver concluída, o instalador indica o resultado, conforme mostrado na Figura 4-3.

Reboot		\times
?	Device: [0045] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #45, Application: [0045] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #45 Update success. Update success. Device: [0044] QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet #212, Application: [0212] QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet #212 Update success. Device: [0044] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #44, Application: [0044] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #44 Update success. Device: [0211] QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet #211, Application: [0211] QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet #211	
	Update success. Device: [0045] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #46, Application: [0046] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #46 Update success. Device: [0043] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #43, Application: [0043] QLogic BCM57840 10 Gigabit Ethernet #43 Update success. Device: [0214] QLogic FastLinQ QL41162-DE 10GbE Adapter #214, Application: [0214] QLogic FastLinQ QL41162-DE 10GbE Adapter #214 Update success. Device: [0213] QLogic FastLinQ QL41162-DE 10GbE Adapter #213, Application: [0213] QLogic FastLinQ QL41162-DE 10GbE Adapter #213	
	Update success. The system should be restarted for the update to take effect. Would you like to reboot your system now? Yes No	

Figura 4-3. Dell Update Package: Resultados da instalação

- 3. Clique em Yes (Sim) para reinicializar o sistema.
- 4. Clique em **Finish** (Concluir) para concluir a instalação, conforme mostrado na Figura 4-4.

📱 QLogic FastLinQ Network Adapter Device Firmware for Arro	whead ad	_	-	×
Release Title QLogic FastLinQ Network Adapter Device Firmware for Arrowhead ad Only, 10.00.12, JP_X12-01 Release Date Jamary 06, 2017 Reboot Required	lapters. Test	^		
Yes Description This ENGINEERING release provides updated network controller firm QLogic FastLinQ (BCM57xx, BCM57xxx and 45xxx) Network Adapt Supported Device(s)	ware for the ers.		Copyright 20 Dell, Inc. All rights rese	03 erved.
	Extract	Ý	Finish	

Figura 4-4. Dell Update Package: Concluir a instalação

Executar o DUP a partir de uma linha de comando

A execução do DUP de firmware a partir da linha de comando, sem nenhuma opção especificada, produz o mesmo comportamento que clicar duas vezes no ícone do DUP. Note que o nome real do arquivo do DUP irá variar.

Para executar o DUP de firmware a partir de uma linha de comando:

Use o seguinte comando:

```
C:\> Network_Firmware_2T12N_WN32_<version>_X16.EXE
```

A Figura 4-5 mostra as opções que podem ser usadas para personalizar a instalação do Dell Update Package.



Figura 4-5. Opções de linha de comando do DUP

Executar o DUP usando o arquivo .bin

O seguinte procedimento é suportado apenas no sistema operacional Linux.

Para atualizar o DUP usando o arquivo .bin:

- 1. Copie o arquivo Network_Firmware_NJCX1_LN_X.Y.Z.BIN para o sistema em teste (SUT).
- 2. Altere o tipo de arquivo para um arquivo executável da seguinte forma: chmod 777 Network Firmware NJCX1 LN X.Y.Z.BIN
- 3. Para iniciar o processo de atualização, use o seguinte comando:

./Network_Firmware_NJCX1_LN_X.Y.Z.BIN

4. Após a atualização do firmware, reinicialize o sistema.

Exemplo de saída do SUT durante a atualização do DUP:

./Network_Firmware_NJCX1_LN_08.07.26.BIN Collecting inventory... Running validation... BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p1) The version of this Update Package is the same as the currently installed version. Software application name: BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p1) Package version: 08.07.26 Installed version: 08.07.26 BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p2) The version of this Update Package is the same as the currently installed version. Software application name: BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p2) Package version: 08.07.26 Installed version: 08.07.26 Continue? Y/N:Y Y entered; update was forced by user Executing update ... WARNING: DO NOT STOP THIS PROCESS OR INSTALL OTHER DELL PRODUCTS WHILE UPDATE IS IN PROGRESS. THESE ACTIONS MAY CAUSE YOUR SYSTEM TO BECOME UNSTABLE! Device: BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p1) Application: BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p1) Update success.

Device: BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p2)
Application: BCM57810 10 Gigabit Ethernet rev 10 (p2p2)
Update success.
Would you like to reboot your system now?
Continue? Y/N:Y

5

Configuração da pré-inicialização do adaptador

Durante o processo de inicialização do host, você tem a oportunidade de pausar a inicialização e executar tarefas de gerenciamento do adaptador através do aplicativo de interface de infraestrutura humana (HII). As tarefas são:

- Mostrar as propriedades da imagem de firmware
- Configurar os parâmetros do nível de dispositivo
- Configuração de parâmetros da NIC
- Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)
- Configurar a inicialização FCoE
- Configurar a inicialização iSCSI
- Configurar partições

NOTA

As telas da HII apresentadas neste capítulo são para fins ilustrativos e podem não corresponder às telas que você vê no seu sistema.

Introdução

Para iniciar o aplicativo HII:

- 1. Abra a janela System Setup (Configuração do sistema) da sua plataforma. Para obter informações sobre como abrir a página System Setup (Configuração do sistema), consulte o guia do usuário do seu sistema.
- 2. Na janela System Setup (Configuração do sistema) (Figura 5-1), selecione **Device Settings** (Configurações de dispositivo) e pressione ENTER.

System Setup	
System Setup Main Menu	
System BIOS	
iDRAC Settings	
Device Settings	
PowerEdge R930	Finish
Service Tag: 1Y7C1H2	

Figura 5-1. System Setup (Configuração do sistema)

 Na janela Device Settings (Configurações do dispositivo) (Figura 5-2), selecione a porta do Adaptador 41xxx Series que você quer configurar e pressione ENTER.



Figura 5-2. Configuração do sistema: Device Settings (Configurações de dispositivo)

4. A Página de configuração principal (Figura 5-3) apresenta as opções de gerenciamento do adaptador onde você pode configurar o modo de particionamento.

Main Configuration Page	
Firmware Image Properties	
Device Level Configuration	
NIC Configuration	
Data Center Bridging (DCB) Settings	
Device Name	QLogic 10GE 2P QL41162HxRJ-DE Adapter
Chip Type	BCM57940S A2
PCI Device ID	8070
PCI Address	86:00
Blink LEDs	0
Link Status	Connected
MAC Address	00:0E:1E:D5:F8:76
Virtual MAC Address	00:00:00:00:00

Figura 5-3. Main Configuration Page (Página de configuração principal)

Em Device Level Configuration (Configuração do nível do dispositivo), defina Partitioning Mode (Modo de particionamento) como NPAR para adicionar a opção NIC Partitioning Configuration (Configuração de particionamento de controladora de rede) à Main Configuration Page (Página de configuração principal) conforme mostrado na Figura 5-4.

NOTA

NPAR - NIC Partitioning não está disponível nas portas com uma velocidade máxima de 1G.

Main Configuration Page				
Firmware Image Properties Device Level Configuration NIC Configuration				
Data Center Bridging (DCB) Settings				
NIC Partitioning Configuration				
Device Name	QLogic 10GE 2P QL41162HxRJ-DE Adapter			

Figura 5-4. Página de configuração principal, configurando o modo de particionamento para NPAR

Na Figura 5-3 e Figura 5-4, a Main Configuration Page (Página de configuração principal) mostra o seguinte:

- Firmware Image Properties (Propriedades da imagem de firmware) (consulte "Mostrar as propriedades da imagem de firmware" na página 47)
- Device Level Configuration (Configuração do nível do dispositivo) (consulte "Configurar os parâmetros do nível de dispositivo" na página 48)
- NIC Configuration (Configuração da controladora de rede) (consulte "Configuração de parâmetros da NIC" na página 49)
- iSCSI Configuration (Configuração de iSCSI) (se a inicialização iSCSI remota for permitida ativando o descarregamento iSCSI no modo NPAR na terceira partição da porta) (consulte "Configurar a inicialização iSCSI" na página 56)
- FCoE Configuration (Configuração de FCoE) (se a inicialização FCoE a partir de SAN for permitida ativando o descarregamento FCoE no modo NPAR na segunda partição da porta) (consulte "Configurar a inicialização FCoE" na página 55)

- Data Center Bridging (DCB) Settings (Configurações de ponte de data center) (consulte "Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)" na página 53)
- NIC Partitioning Configuration (Configuração de particionamento de controladora de rede) (se NPAR estiver selecionado na página Device Level Configuration (Configuração do nível do dispositivo)) (consulte "Configurar partições" na página 60)

Além disso, a Main Configuration Page (Página de configuração principal) apresenta as propriedades do adaptador, conforme listado na Tabela 5-1.

Propriedade do adaptador	Descrição
Device Name (Nome do dispositivo)	Nome de fábrica do dispositivo
Chip Type (Tipo de chip)	Versão do ASIC
PCI Device ID (ID de dispositivo PCI)	ID do dispositivo PCI único específico do fornecedor
PCI Address (Endereço PCI)	Endereço do dispositivo PCI no formato barramento-dispositivo-função
Blink LEDs (Piscar LEDs)	Contagem de cintilação definida pelo usuário para o LED da porta
Link Status (Status do link)	Status do link externo
MAC Address (Endereço MAC)	Endereço MAC fixo do dispositivo atribuído pelo fabricante
Virtual MAC Address (Endereço MAC virtual)	Endereço MAC do dispositivo definido pelo usuário
Endereço MAC iSCSI ^a	Endereço MAC de descarregamento iSCSI fixo do dispositivo atribuído pelo fabricante
Endereço MAC virtual iSCSI ^a	Endereço MAC de descarregamento iSCSI do dispositivo definido pelo usuário
Endereço MAC FCoE ^b	Endereço MAC de descarregamento FCoE fixo do dispositivo atribuído pelo fabricante
Endereço MAC virtual FCoE ^b	Endereço MAC de descarregamento FCoE do dispositivo definido pelo usuário

Tabela 5-1. Propriedades do adaptador

Propriedade do adaptador	Descrição
WWPN FCoE ^b	WWPN (Nome de porta mundial) de descarregamento FCoE fixo do dispositivo atribuído pelo fabricante
WWPN virtual FCoE ^b	WWPN de descarregamento FCoE do dispositivo definido pelo usuário
WWNN FCoE ^b	WWNN (Nome do nó mundial) de descarregamento FCoE fixo do dispositivo atribuído pelo fabricante
WWNN virtual FCoE ^b	WWNN de descarregamento FCoE do dispositivo definido pelo usuário

Tabela 5-1. Propriedades do adaptador (Continuação)

^a Esta propriedade está visível somente se **iSCSI Offload** (Descarregamento iSCSI) estiver ativado na página NIC Partitioning Configuration (Configuração de particionamento da NIC).

^b Esta propriedade está visível somente se **FCoE Offload** (Descarregamento FCoE) estiver ativado na página NIC Partitioning Configuration (Configuração de particionamento da NIC).

Mostrar as propriedades da imagem de firmware

Para ver as propriedades da imagem de firmware, selecione **Firmware Image Properties** (Propriedades da imagem de firmware) na Main Configuration Page (Página de configuração principal) e pressione ENTER. A página Image Properties (Propriedades da imagem) (Figura 5-5) especifica os seguintes dados de somente exibição:

- Family Firmware Version (Versão de firmware da família) é a versão da imagem de múltiplas inicializações, que compreende várias imagens de firmware.
- MBI Version (Versão de MBI) é a versão da imagem do pacote Caviar QLogic que está ativa no dispositivo.
- Controller BIOS Version (Versão da BIOS do controlador) é a versão do firmware de gerenciamento.
- EFI Driver Version (Versão do driver da EFI) é a versão do driver da interface de firmware extensível (EFI).
- L2B Firmware Version é a versão do firmware de descarregamento da NIC para inicialização.

Main Configuration Page • Firmware Image Properties			
Family Firmware Version	0.0.0		
MBI Version	00.00.00		
Controller BIOS Version	08.18.27.00		
EFI Version	02.01.02.14		
L2B Firmware Version	08.18.02.00		

Figura 5-5. Firmware Image Properties (Propriedades da imagem de firmware)

Configurar os parâmetros do nível de dispositivo

NOTA

As funções físicas (FF) do iSCSI são listadas ao habilitar o recurso de descarregamento iSCSI somente no modo NPAR. O FCoE é listado ao habilitar o recurso de descarregamento FCoE somente no modo NPAR. Nem todos os modelos de adaptadores são compatíveis com descarregamento iSCSI e FCoE. Somente um descarregamento pode ser ativado por porta, e somente no modo NPAR.

A configuração no nível do dispositivo abrange os seguintes parâmetros:

- Modo de virtualização
- Modo NPAREP

Para configurar os parâmetros do nível de dispositivo:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal), selecione Device Level Configuration (Configuração do nível do dispositivo) (consulte a Figura 5-3 na página 44) e pressione ENTER.
- 2. Na página **Device Level Configuration** (Configuração do nível do dispositivo), selecione os valores para os parâmetros do nível de dispositivo, conforme mostrado na Figura 5-6.

Main Configuration Page • Device Level Configuration			
Virtualization Mode	NPar + SR-10	V	
NParEP Mode	Enabled	⊖ Disabled	

Figura 5-6. Configuração do nível do dispositivo
NOTA

Os adaptadores QL41264HMCU-DE (número de peça 5V6Y4) e QL41264HMRJ-DE (número de peça 0D1WT) mostram suporte a NPAR, SR-IOV e NPAR-EP na configuração do nível do dispositivo, embora esses recursos não sejam compatíveis nas portas 3 e 4 de 1 Gbps.

- 3. Para **Virtualization Mode** (Modo de virtualização), selecione um dos seguintes modos para aplicar a todas as portas de adaptador:
 - None (Nenhum) (padrão) especifica que nenhum modo de virtualização está ativado.
 - □ NPAR define o adaptador para o modo de particionamento da NIC independente do comutador.
 - **SR-IOV** define o adaptador para o modo SR-IOV.
 - **NPar + SR-IOV** define o adaptador para o modo SR-IOV sobre NPAR.
- NParEP Mode (Modo NParEP) configura a quantidade máxima de partições por adaptador. Esse parâmetro está visível quando você seleciona NPAR ou NPar + SR-IOV como Virtualization Mode (Modo de virtualização) na Etapa 2.
 - Enabled (Ativado) permite que você configure até 16 partições por adaptador.
 - Disabled (Desativado) permite que você configure até 8 partições por adaptador.
- 5. Clique em **Back** (Voltar).
- 6. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Configuração de parâmetros da NIC

A configuração da NIC inclui a configuração dos seguintes parâmetros:

- Link Speed (Velocidade do link)
- NIC + RDMA Mode (Modo NIC + RDMA)
- RDMA Protocol Support (Suporte ao Protocolo RDMA)
- Boot Mode (Modo de inicialização)
- FEC Mode (Modo FEC)
- Energy Efficient Ethernet
- Virtual LAN Mode (Modo da LAN virtual)
- Virtual LAN ID (ID da LAN virtual)

Para configurar os parâmetros da NIC:

 Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) selecione NIC Configuration (Configuração da NIC) (Figura 5-3 na página 44) e clique em Finish (Concluir).

A Figura 5-7 mostra a página NIC Configuration (Configuração da controladora de rede).

Main Configuration Page • NIC Configuration	
Link Speed	● Auto Negotiated ○ 1 Gbps ○ 10 Gbps ○ 25 Gbps ○ SmartAN
NIC + RDMA Mode	Enabled O Disabled
RDMA Protocol Support	● RoCE ○ iWARP ○ iWARP + RoCE
Boot Mode	○ PXE ● iSCSI ○ Disabled
Energy Efficient Ethernet	Optimal Power and Performance
Virtual LAN Mode	⊖ Enabled
Virtual LAN ID	1

Figura 5-7. Configuração da NIC

- Selecione uma das seguintes opções de Link Speed (Velocidade de link) para a porta selecionada. Nem todas as seleções de velocidade estão disponíveis para todos os adaptadores.
 - A opção Auto Negotiated (Autonegociado) ativa o modo de Negociação automática na porta. A seleção do modo FEC não está disponível para esse modo de velocidade.
 - 1 Gbps ativa o modo de velocidade fixa de 1 GbE na porta. Este modo deve ser usado apenas para interfaces de 1GbE e não deve ser configurado para interfaces de adaptador que operam em outras velocidades. A seleção do modo FEC não está disponível para esse modo de velocidade. Este modo não está disponível para todos os adaptadores.
 - 10 Gbps ativa o modo de velocidade fixa de 10 GbE na porta. Este modo não está disponível para todos os adaptadores.
 - 25 Gbps ativa o modo de velocidade fixa de 25 GbE na porta. Este modo não está disponível para todos os adaptadores.
 - SmartAN (padrão) ativa o modo de velocidade do link SmartAN FastLinQ na porta. Nenhuma seleção do modo FEC está disponível para esse modo de velocidade. A configuração SmartAN passa por todas as velocidades de link e modos FEC possíveis até que um link seja estabelecido. Este modo deve ser usado apenas com interfaces de 25G. Se você configurar o SmartAN para uma interface de 10Gb, o sistema aplicará as configurações para a interface de 10G. Este modo não está disponível em todos os adaptadores.

- Para NIC + RDMA Mode (Modo NIC + RDMA), selecione Enabled (Habilitado) ou Disabled (Desabilitado) para RDMA na porta. Esta configuração aplica-se a todas as partições da porta, se estiver no modo NPAR.
- FEC Mode (Modo FEC) é visível quando o modo de velocidade fixa de 25 Gbps é selecionado como Link Speed (Velocidade do link) na Etapa 2. Em FEC Mode (Modo FEC), selecione uma das seguintes opções. Nem todos os modos FEC estão disponíveis para todos os adaptadores.
 - A opção **None** (Nenhum) desativa todos os modos FEC.
 - A opção **Fire Code** ativa o modo FEC Fire Code (BASE-R).
 - A opção **Reed Solomon** ativa o modo FEC Reed Solomon.
 - A opção Auto (Automático) ativa a porta para passar pelos modos FEC None (Nenhum), Fire Code e Reed Solomon (nessa velocidade do link) em uma forma de rodízio, até um link ser estabelecido.
- 5. A configuração RDMA Protocol Support (Suporte ao protocolo RDMA) aplica-se a todas as partições da porta, se estiver no modo NPAR. Essa configuração aparece se o NIC + RDMA Mode (Modo NIC + RDMA) na Etapa 3 estiver definido como Enabled (Ativado). As opções de RDMA Protocol Support (Suporte ao protocolo RDMA) incluem o seguinte:
 - **RoCE** ativa o modo RoCE nesta porta.
 - **iWARP** ativa o modo iWARP nesta porta.
 - iWARP + RoCE ativa os modos iWARP e RoCE nesta porta. Este é o padrão. É necessária configuração adicional para Linux para essa opção conforme descrito em "Configurar iWARP e RoCE" na página 97.
- 6. Em **Boot Mode** (Modo de inicialização), selecione um dos seguintes valores:
 - **PXE** habilita a inicialização do PXE.
 - FCoE habilita a inicialização FCoE a partir da SAN no caminho de descarregamento de hardware. O modo FCoE está disponível somente se o FCoE Offload (Descarregamento FCoE) estiver ativado na segunda partição no modo NPAR (consulte "Configurar partições" na página 60).
 - A opção iSCSI ativa a inicialização iSCSI remota sobre o caminho de descarregamento de hardware. O modo iSCSI está disponível somente se o iSCSI Offload (Descarregamento iSCSI) estiver ativado na terceira partição no modo NPAR (consulte "Configurar partições" na página 60).

- Disabled (Desabilitado) impede que esta porta seja usada como fonte de inicialização remota.
- O parâmetro Energy Efficient Ethernet (EEE) está visível somente nos adaptadores com interface RJ45 100BASE-T ou 10GBASE-T. Selecione uma das seguintes opções de EEE:
 - **Disabled** (Desabilitado) desativa a EEE nesta porta.
 - Optimal Power and Performance (Energia e desempenho ideais) ativa a EEE no modo de energia e desempenho ideais nesta porta.
 - Maximum Power Savings (Economia de energia máxima) ativa a EEE no modo de economia de energia máxima nesta porta.
 - □ **Maximum Performance** (Desempenho máximo) ativa a EEE no modo de desempenho máximo nesta porta.
- 8. O parâmetro Virtual LAN Mode (Modo Virtual LAN) aplica-se a toda a porta quando em modo de instalação remota PXE. Não é persistente após a conclusão de uma instalação remota PXE. Selecione uma das seguintes opções de VLAN:
 - Enabled (Habilitado) habilita o modo VLAN nesta porta para o modo de instalação remota PXE.
 - **Disabled** (Desabilitado) desabilita o modo VLAN nesta porta.
- O parâmetro Virtual LAN ID (ID da LAN virtual) especifica a identificação da tag de VLAN que será usada nesta porta para o modo de instalação remota PXE. Esta configuração aplica-se apenas quando o Virtual LAN Mode (Modo de LAN virtual) foi habilitado na etapa anterior.
- 10. Clique em Back (Voltar).
- 11. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Para configurar a porta para usar RDMA:

NOTA

Siga essas etapas para habilitar RDMA em todas as partições de uma porta de modo NPAR.

- 1. Defina **NIC + RDMA Mode** (Modo NIC + RDMA) como **Enabled** (Habilitado).
- 2. Clique em **Back** (Voltar).
- 3. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Para configurar o modo de inicialização da porta:

- 1. Para uma instalação remota UEFI PXE, selecione **PXE** como **Boot Mode** (Modo de Inicialização).
- 2. Clique em **Back** (Voltar).
- 3. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Para configurar a instalação remota do PXE da porta para usar uma VLAN:

NOTA

Esta VLAN não é persistente após a conclusão da instalação remota do PXE.

- 1. Defina o modo **Virtual LAN Mode** (Modo de LAN virtual) como **Enabled** (Habilitado).
- 2. Na caixa Virtual LAN ID (ID da LAN virtual), insira o número a ser usado.
- 3. Clique em **Back** (Voltar).
- 4. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Configurando Data Center Bridging (Ponte de data center)

As configurações da ponte de data center (DCB) compreendem o protocolo DCBX e a prioridade de RoCE.

Para configurar as definições de DCB:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) (Figura 5-3 na página 44), selecione Data Center Bridging (DCB) Settings (Configurações da ponte de data center (DCB)) e clique em Finish (Concluir).
- Na página Data Center Bridging (DCB) Settings (Configurações da ponte de data center (DCB)) (Figura 5-8), selecione a opção de DCBX Protocol (Protocolo DCBX) adequada.
 - **Disabled** (Desabilitado) desabilita DCBX nesta porta.
 - □ CEE habilita o modo legado do protocolo Converged Enhanced Ethernet (CEE) nesta porta.
 - □ IEEE habilita o protocolo IEEE DCBX nesta porta.

- Dynamic (Dinâmico) habilita a aplicação dinâmica do protocolo CEE ou IEEE para corresponder ao parceiro de link conectado.
- 3. Na página Data Center Bridging (DCB) Settings (Configurações da ponte de data center (DCB)), digite um valor entre 0-7 em RoCE v1 Priority (Prioridade de RoCE v1). Esta configuração indica o número de prioridade da classe de tráfego DCB usado para o tráfego RoCE e deve corresponder ao número usado pela rede de comutação habilitada por DCB para o tráfego RoCE.
 - O especifica o número de prioridade usual usado pelo padrão com perdas ou classe de tráfego comum.
 - 3 especifica o número de prioridade usado pelo tráfego FCoE sem perdas.
 - 4 especifica o número de prioridade usado pelo tráfego iSCSI-TLV em DCB sem perdas.
 - 1, 2, 5, 6 e 7 especificam os números de prioridade de classe de tráfego DCB disponíveis para o uso de RoCE. Siga as respectivas instruções de configuração de RoCE do SO para usar este controle de RoCE.

Main Configuration Page • Data Center Bridging (DCB) Settings
DCBX Protocol	Disabled
RoCE v1 Priority	0

Figura 5-8. Configuração do sistema: Configurações de Data Center Bridging (DCB, ponte de data center)

- 4. Clique em **Back** (Voltar).
- 5. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

NOTA

Quando o DCBX está habilitado, o adaptador envia periodicamente pacotes do protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) com um endereço unicast dedicado que serve como o endereço MAC de origem. Esse endereço MAC do LLDP é diferente do endereço MAC de Ethernet do adaptador atribuído de fábrica. Se a tabela de endereços MAC da porta do comutador conectada ao adaptador for examinada, dois endereços MAC serão vistos: um para pacotes LLDP e outro para a interface Ethernet do adaptador.

Configurar a inicialização FCoE

NOTA

O menu FCoE Boot Configuration (Configuração da inicialização FCoE) fica visível somente se o **FCoE Offload Mode** (Modo de descarregamento FCoE) estiver ativado na segunda partição no modo NPAR (consulte a Figura 5-18 na página 65). Não está visível no modo não NPAR.

Para configurar os parâmetros de configuração da inicialização FCoE:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal), selecione FCoE Configuration (Configuração FCoE) e selecione o seguinte conforme necessário:
 - **FCoE General Parameters** (Parâmetros gerais de FCoE) (Figura 5-9)
 - FCoE Target Configuration (Configuração de destino de FCoE) (Figura 5-10)
- 2. Pressione ENTER.
- 3. Escolha os valores para os parâmetros FCoE General (Gerais de FCoE) ou FCoE Target Configuration (Configuração de destino de FCoE).

Main Configuration Page • FCoE Configuration • FCoE General Parameters		
Fabric Discovery Retry Count	5	
LUN Busy Retry Count	5	

Figura 5-9. Parâmetros gerais de FCoE

RLEMC System Setup		Help About Exit
IIC in Slot 1 Port 2: QLogic 25GE 2P	QL41262HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:6	ĵF
lain Configuration Page • FCoE Config	guration	
FCoE General Parameters		
Virtual LAN ID	0	
Connect 1	Enabled O Disabled	
World Wide Port Name Target 1	20:70:00:C0:FF:1B:47:FB	
Boot LUN 1	0	
Connect 2		
World Wide Port Name Target 2	00:00:00:00:00:00:00	
Boot LUN 2	0	
Connect 3		
World Wide Port Name Target 3	00:00:00:00:00:00:00	
Specify the World Wide Port Name (WW	PN) of the first FCoE storage target.	
owerEage R740		Back

Figura 5-10. Configuração de destino de FCoE

- 4. Clique em **Back** (Voltar).
- 5. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Configurar a inicialização iSCSI

NOTA

O menu iSCSI Boot Configuration (Configuração da inicialização iSCSI) fica visível somente se o **iSCSI Offload Mode** (Modo de descarregamento iSCSI) estiver ativado na terceira partição no modo NPAR (consulte a Figura 5-19 na página 65). Não está visível no modo não NPAR.

Para configurar os parâmetros de configuração da inicialização iSCSI:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) selecione iSCSI Boot Configuration Menu (Menu de configuração da inicialização iSCSI) e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
 - **iSCSI General Configuration** (Configuração geral de iSCSI)
 - iSCSI Initiator Configuration (Configuração do iniciador iSCSI)
 - iSCSI First Target Configuration (Configuração do primeiro destino iSCSI)
 - iSCSI Second Target Configuration (Configuração do segundo destino iSCSI)
- 2. Pressione ENTER.
- Escolha os valores para os parâmetros de configuração de iSCSI adequados:
 - **Parâmetros gerais de iSCSI** (Figura 5-11 na página 58)
 - TCP/IP Parameters Via DHCP (Parâmetros TCP/IP via DHCP):
 - iSCSI Parameters Via DHCP (Parâmetros iSCSI via DHCP):
 - CHAP Authentication (Autenticação CHAP)
 - CHAP Mutual Authentication (Autenticação de CHAP mútuo)
 - IP Version (Versão de IP)
 - ARP Redirect (Redirectionamento ARP)
 - DHCP Request Timeout (Tempo limite de solicitação de DHCP)
 - Target Login Timeout (Tempo limite de login no destino)
 - DHCP Vendor ID (ID do fornecedor do DHCP)
 - **Parâmetros do iniciador iSCSI** (Figura 5-12 na página 59)
 - IPv4 Address (Endereço IPv4)
 - IPv4 Subnet Mask (Máscara de sub-rede IPv4)
 - IPv4 Default Gateway (Gateway padrão IPv4)
 - IPv4 Primary DNS (DNS primário IPv4)
 - IPv4 Secondary DNS (DNS secundário IPv4)
 - VLAN ID (ID de VLAN)
 - iSCSI Name (Nome iSCSI)
 - CHAP ID (ID de CHAP)
 - CHAP Secret (Segredo de CHAP)
 - **Parâmetros do primeiro destino iSCSI** (Figura 5-13 na página 59)
 - Connect (Conectar)
 - IPv4 Address (Endereço IPv4)
 - TCP Port (Porta TCP)
 - Boot LUN (LUN de inicialização)
 - iSCSI Name (Nome iSCSI)
 - CHAP ID (ID de CHAP)
 - CHAP Secret (Segredo de CHAP)

- **Parâmetros do segundo destino iSCSI** (Figura 5-14 na página 60)
 - Connect (Conectar)
 - IPv4 Address (Endereço IPv4)
 - TCP Port (Porta TCP)
 - Boot LUN (LUN de inicialização)
 - iSCSI Name (Nome iSCSI)
 - CHAP ID (ID de CHAP)
 - CHAP Secret (Segredo de CHAP)
- 4. Clique em **Back** (Voltar).
- 5. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

JEVIE ERI AITIELEIS VIA DECE	O Disabled
CSI Parameters via DHCP	O Enabled
HAP Authentication	O Enabled O Enabled
Version	
HAP Mutual Authentication	O Enabled
HCP Vendor ID	QLGC ISAN
3A Boot Mode	O Disabled I Enabled
rtual LAN ID	
rtual LAN Mode	O Enabled

Figura 5-11. iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI)

IPv4 Address	
STUDBOAT MAGU	
	255.255.255.U
IPv4 Default Gateway	0.0.0.0
IPv4 Primary DNS	0.0.0
IPv4 Secondary DNS	0.0.0
iSCSI Name	iqn.1994-02.com.qlogic.iscsi:fastlinqboot
CHAP ID	
CHAP Secret	

Figura 5-12. iSCSI Initiator Configuration Parameters (Parâmetros de configuração do iniciador iSCSI)

ain Configuration Page • iSCSI Configura	tion • iSCSI First Target Parameters
Connect	O Disabled
j Specify the IPV4 address of the first iSCSI ta	arget.

Figura 5-13. iSCSI First Target Parameters (Parâmetros do primeiro destino do iSCSI)

3260	
2	

Figura 5-14. iSCSI Second Target Parameters (Parâmetros do segundo destino do iSCSI)

Configurar partições

No adaptador, você pode configurar as faixas de largura de banda de cada partição. Para obter informações específicas para a configuração de partição no VMware ESXi 6.0/6.5, consulte Particionamento para VMware ESXi 6.0 e ESXi 6.5.

Para configurar as alocações de largura de banda máxima e mínima:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) selecione NIC Partitioning Configuration (Configuração do particionamento da NIC) e pressione ENTER.
- Na página Partitions Configuration (Configuração das partições) (Figura 5-15), selecione Global Bandwidth Allocation (Alocação de largura de banda global).



Figura 5-15. Configuração de particionamento da NIC, alocação de largura de banda global

 Na página Global Bandwidth Allocation (Alocação de largura de banda global) (Figura 5-16), clique nos campos de largura de banda de transmissão mínima e máxima de cada partição para as quais você quer alocar uma largura de banda. Existem oito partições por porta no modo duplo.

Main Configuration Page • NIC Partitioning Config	guration • Global Bandwidth Allocation
Partition 1 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 2 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 3 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 4 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 5 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 6 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 7 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 8 Minimum TX Bandwidth	0
Partition 1 Maximum TX Bandwidth	100
Partition 2 Maximum TX Bandwidth	100
Partition 3 Maximum TX Bandwidth	100
Minimum Bandwidth represents the minimum transmi	t bandwidth of the partition as
Percentage of the full physical port link speed. The N	linimum (Press <f1> for more help)</f1>

Figura 5-16. Página Global Bandwidth Allocation (Alocação de largura de banda global)

Partition n Minimum TX Bandwidth (Largura de banda de transmissão mínima da partição N) é a largura de banda de transmissão mínima da partição selecionada expressa como um percentual da velocidade máxima do link da porta física. Os valores podem ser de 0 a 100. Quando o modo ETS do DCBX está habilitado, o valor da largura de banda mínima do ETS do DCBX por classe de tráfego substitui o valor da largura de banda de transmissão mínima por partição. A soma dos valores de largura de banda de transmissão mínima de todas as partições em uma única porta precisa ser igual a 100, ou todos os valores iguais a zero.

Definir a largura de banda de transmissão para somente zeros é semelhante a dividir igualmente a largura de banda disponível para cada partição ativa; no entanto, a largura de banda é alocada dinamicamente em todas as partições de envio ativo. Um valor zero (quando um ou mais dos outros valores são definidos como valor diferente de zero) aloca um mínimo de um por cento para essa partição, quando o congestionamento (de todas as partições) está restringindo a largura de banda de transmissão. Partition n Maximum TX Bandwidth (Largura de banda de transmissão máxima da partição N) é a largura de banda de transmissão máxima da partição selecionada expressa como um percentual da velocidade máxima do link da porta física. Os valores podem ser de 1 a 100. O valor da largura de banda de transmissão máxima por partição é aplicado independentemente da configuração do modo ETS do DCBX.

Digite um valor em cada campo selecionado e clique em Back (Voltar).

4. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após a reinicialização do sistema.

Para configurar partições:

- Para examinar uma configuração de partição específica, na página Partitions Configuration (Configuração das partições) (Figura 5-15 na página 61), selecione Partition n Configuration (Configuração da partição n). Se NParEP não estiver habilitado, apenas quatro partições existirão por porta.
- Para configurar a primeira partição, selecione Partition 1 Configuration (Configuração da partição 1) para abrir a página de configuração da primeira partição (Figura 5-17), que mostra os seguintes parâmetros:
 - **Modo NIC** (sempre habilitado)
 - **PCI Device ID** (ID de dispositivo PCI)
 - **PCI** (bus) Address (Endereço PCI (barramento))
 - MAC Address (Endereço MAC)
 - U Virtual MAC Address (Endereço MAC virtual)

Se NParEP não estiver habilitado, apenas quatro partições por porta estarão disponíveis. Em adaptadores sem capacidade de descarregamento, as opções **FCoE Mode** (Modo FCoE) e **iSCSI Mode** (Modo iSCSI) e informações não são exibidas.

Main Configuration Page • NIC Partitioning Config	guration • Partition 1 Configuration
NIC Mode	Enabled
PCI Device ID	8070
PCI Address ·····	86:00
MAC Address	00:0E:1E:D5:F8:76
Virtual MAC Address	00:00:00:00:00

Figura 5-17. Partition 1 Configuration (Configuração da partição 1)

- Para configurar a segunda partição, selecione Partition 2 Configuration (Configuração da partição 2) para abrir a página de configuração da segunda partição. Se FCoE Offload (Descarregamento FCoE) estiver presente, Partition 2 Configuration (Configuração da partição 2) (Figura 5-18) mostra os seguintes parâmetros:
 - NIC Mode (Modo NIC) habilita ou desabilita a personalidade L2 Ethernet NIC nas Partições 2 e superiores. Para desabilitar qualquer uma das partições restantes, defina o NIC Mode (Modo NIC) como Disabled (Desabilitado). Para desativar as partições capazes de descarregar, desative o NIC Mode (Modo NIC) e o respectivo modo de descarregamento.
 - FCoE Mode (Modo FCoE) ativa ou desativa a personalidade de Descarregamento FCoE na segunda partição. Se ativar este modo na segunda partição, você deve desativar o NIC Mode (Modo de NIC). Como somente um descarregamento está disponível por porta, se o descarregamento FCoE estiver ativado na segunda partição da porta, o descarregamento iSCSI não pode ser ativado na terceira partição da mesma porta do modo NPAR. Nem todos os adaptadores são compatíveis com o FCoE Mode (Modo FCoE).
 - iSCSI Mode (Modo iSCSI) ativa ou desativa a personalidade de Descarregamento iSCSI na terceira partição. Se ativar este modo na terceira partição, você deve desativar o NIC Mode (Modo de NIC). Como somente um descarregamento está disponível por porta, se o descarregamento iSCSI estiver ativado na terceira partição da porta, o descarregamento FCoE não pode ser ativado na segunda partição da mesma porta do modo NPAR. Nem todos os adaptadores são compatíveis com o iSCSI Mode (Modo iSCSI).
 - □ **FIP MAC Address** (Endereço MAC FIP) ¹
 - □ Virtual FIP MAC Address (Endereço MAC FIP virtual)¹
 - □ World Wide Port Name (Nome de porta mundial)¹
 - □ Virtual World Wide Port Name (Nome de porta mundial virtual)¹
 - U World Wide Node Name (Nome do nó mundial)¹
 - □ Virtual World Wide Node Name (Nome do nó mundial virtual)¹
 - **PCI Device ID** (ID de dispositivo PCI)
 - **PCI** (bus) Address (Endereço PCI (barramento))

¹ Este parâmetro está presente somente na segunda partição de uma porta do modo NPAR de adaptadores com capacidade de descarregamento FCoE.

Main Configuration Page • NIC Partitioning Config	guration • Partition 2 Configuration
NIC Mode ·····	⊖ Enabled
FCoE Mode	Enabled
FIP MAC Address	00:0E:1E:D5:F8:78
Virtual FIP MAC Address	00:00:00:00:00
World Wide Port Name	20:01:00:0E:1E:D5:F8:78
Virtual World Wide Port Name	00:00:00:00:00:00:00
World Wide Node Name	20:00:00:0E:1E:D5:F8:78
Virtual World Wide Node Name	00:00:00:00:00:00:00
PCI Device ID	8070
PCI Address	86:02

Figura 5-18. Configuração da partição 2 FCoE Offload (Descarregamento FCoE)

- 4. Para configurar a terceira partição, selecione Partition 3 Configuration (Configuração da partição 3) para abrir a página de configuração da terceira partição (Figura 5-17). Se iSCSI Offload (Descarregamento iSCSI) estiver presente, Partition 3 Configuration (Configuração da partição 3) mostra os seguintes parâmetros:
 - □ NIC Mode (Disabled) (Modo de NIC (Desativado))
 - iSCSI Offload Mode (Enabled) (Modo de descarregamento iSCSI (Desativado))
 - iSCSI Offload MAC Address (Endereço MAC de descarregamento iSCSI)²
 - Virtual iSCSI Offload MAC Address (Endereço MAC de descarregamento iSCSI virtual)²
 - **PCI Device ID** (ID de dispositivo PCI)
 - **PCI Address** (Endereço PCI)

Main Configuration Page • NIC Partitioning Config	guration • Partition 3 Configuration
NIC Mode	○ Enabled
iSCSI Offload Mode ·····	Enabled
iSCSI Offload MAC Address	00:0E:1E:D5:F8:7A
Virtual iSCSI Offload MAC Address	00:00:00:00:00
PCI Device ID	8070
PCI Address	86:04

Figura 5-19. Configuração da Partição 3: Descarregamento iSCSI

² Este parâmetro está presente somente na terceira partição de uma porta do modo NPAR de adaptadores com capacidade de descarregamento iSCSI.

- 5. Para configurar as partições Ethernet restantes, incluindo a anterior (se não for habilitada para descarregamento), abra a página para uma partição 2 ou partição Ethernet maior.
 - NIC Mode (Modo de NIC) (Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado)). Quando desativada, a partição é ocultada de forma que não aparece para o sistema operacional se menos do que a quantidade máxima de partições (ou PFs PCI) forem detectadas.
 - **PCI Device ID** (ID de dispositivo PCI)
 - **PCI Address** (Endereço PCI)
 - MAC Address (Endereço MAC)
 - **Virtual MAC Address** (Endereço MAC virtual)

Vain Configuration Page • NIC Partitioning Configuration • Partition 4 Configuration			
NIC Mode	Enabled O Disabled		
PCI Device ID	8070		
PCI Address	86:06		
MAC Address	00:0E:1E:D5:F8:7C		
Virtual MAC Address	00:00:00:00:00		

Figura 5-20. Configuração da partição 4: Ethernet

Particionamento para VMware ESXi 6.0 e ESXi 6.5

Se as condições a seguir existirem em um sistema executando o VMware ESXi 6.0 ou ESXi 6.5, você precisa desinstalar e reinstalar os drivers:

- O adaptador é configurado para ativar o NPAR com todas as partições da NIC.
- O adaptador está no modo de função única.
- A configuração é salva e o sistema é reinicializado.
- As partições de armazenamento são ativadas (convertendo uma das partições da NIC como armazenamento) enquanto os drivers já estão instalados no sistema.
- A partição 2 é alterada para FCoE.
- A configuração é salva e o sistema é reinicializado novamente.

A reinstalação do driver é necessária porque as funções do armazenamento podem manter a enumeração vmnicx em vez de vmhbax, conforme mostrado quando você use o seguinte comando no sistema:

esxcfg-scsidevs -a

link-up fc.2000000e1ed6fa2a:2001000e1ed6fa2a vmnic4 gedf (0000:19:00.2) QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (FCoE) vmhba0 lsi mr3 link-n/a sas.51866da071fa9100 (0000:18:00.0) Avago (LSI) PERC H330 Mini vmnic10 gedf link-up fc.2000000e1ef249f8:2001000e1ef249f8 (0000:d8:00.2) QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (FCoE) vmhbal vmw ahci link-n/a sata.vmhbal (0000:00:11.5) Intel Corporation Lewisburg SSATA Controller [AHCI mode] vmhba2 vmw ahci link-n/a sata.vmhba2 (0000:00:17.0) Intel Corporation Lewisburg SATA Controller [AHCI mode] vmhba32 gedil online iscsi.vmhba32 QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (iSCSI) vmhba33 gedil online iscsi.vmhba33 QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (iSCSI)

Na saída do comando anterior, observe que vmnic4 e vmnic10 são na verdade portas do adaptador de armazenamento. Para impedir este comportamento, você deve ativar as funções de armazenamento ao mesmo tempo em que configurar o adaptador para o modo NPAR.

Por exemplo, assumindo que o adaptador está no modo de função única por padrão, você deve:

- 1. Ativar o modo NPAR.
- 2. Alterar a partição 2 para FCoE.
- 3. Salvar e reinicializar.

6 Configuração de RoCE

Este capítulo descreve a configuração do RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE v1 e v2) no Adaptador 41*xxx* Series, no comutador Ethernet e no host Windows ou Linux, incluindo:

- Sistemas operacionais compatíveis e OFED
- Planejamento para RoCE
- Preparar o adaptador
- Preparar o comutador Ethernet
- Configurar o RoCE no adaptador para Windows Server
- Configurar o RoCE no adaptador para Linux
- Configurar o RoCE no adaptador para ESX

NOTA

Alguns recursos de RoCE podem não estar totalmente habilitados na versão atual.

Sistemas operacionais compatíveis e OFED

A Tabela 6-1 mostra o suporte do sistema operacional para RoCE v1, RoCE v2, iWARP e OFED.

Tabela 6-1. Suporte de sistema operacional para RoCE v1, RoCE v2, iWARP e OFED

Sistema operacional	Nativo	OFED 3.18-3 GA	OFED-4.8-1 GA
Windows Server 2012 R2	RoCE v1, RoCE v2	Não	Não
Windows Server 2016	RoCE v1, RoCE v2	Não	Não
RHEL 6.8	RoCE v1, iWARP	RoCE v1, iWARP	Não
RHEL 6.9	RoCE v1, iWARP	Não	Não

Sistema operacional	Nativo	OFED 3.18-3 GA	OFED-4.8-1 GA
RHEL 7.3	RoCE v1, RoCE v2, iWARP, iSER	Não	RoCE v1, RoCE v2, iWARP
RHEL 7.4	RoCE v1, RoCE v2, iWARP, iSER	Não	Não
SLES 12 SP3	RoCE v1, RoCE v2, iWARP, iSER	Não	Não
CentOS 7.3	RoCE v1, RoCE v2, iWARP, iSER	Não	RoCE v1, RoCE v2, iWARP
CentOS 7.4	RoCE v1, RoCE v2, iWARP, iSER	Não	Não
VMware ESXi 6.0 u3	Não	N/A	
VMware ESXi 6.5, 6.5U1 ^a	RoCE v1, RoCE v2	N/A	

Tabela 6-1. Suporte de sistema operacional para RoCE v1, RoCE v2,iWARP e OFED (Continuação)

^a O driver certificado do RoCE não está incluído nesta versão. O driver não certificado está disponível como uma visualização antecipada.

Planejamento para RoCE

Durante a preparação para implementar o RoCE, leve em consideração as seguintes limitações:

- Se você estiver usando o OFED nativo, o mesmo sistema operacional deve estar presente no servidor e nos sistemas clientes. Alguns aplicativos podem talvez funcionar entre diferentes sistemas operacionais; entretanto, não há nenhuma garantia. É uma limitação do OFED.
- Nos aplicativos de OFED (mais frequentemente em aplicativos perftest), os aplicativos servidor e cliente devem usar as mesmas opções e valores. Podem surgir problemas caso o sistema operacional e o aplicativo perftest tenham versões diferentes. Para verificar a versão do perftest, use o seguinte comando:

```
# ib_send_bw --version
```

- Compilar a libqedr no OFED nativo exige a instalação do libibverbs-devel.
- Executar aplicativos do espaço de usuário no OFED nativo exige a instalação do grupo de suporte InfiniBand[®] do yum groupinstall "InfiniBand Support", contendo o libibcm, o libibverbs e muito mais.

- O OFED e os aplicativos RDMA que dependem do libibverbs também precisam da biblioteca do espaço de usuário RDMA da QLogic, libqedr. Instale o libqedr usando o RPM libqedr ou pacotes fonte.
- O RoCE suporta apenas little endian.
- O RoCE não trabalha em uma VF em um ambiente de SR-IOV.

Preparar o adaptador

Siga estas etapas para habilitar o DCBX e especificar a prioridade de RoCE usando o aplicativo de gerenciamento HII. Para obter informações sobre o aplicativo de HII, consulte o Capítulo 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador.

Para preparar o adaptador:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) selecione Data Center Bridging (DCB) Settings (Configurações da ponte de data center (DCB)) e clique em Finish (Concluir).
- Na janela Data Center Bridging (DCB) Settings (Configurações da ponte de data center (DCB)), clique na opção DCBX Protocol (Protocolo DCBX). O Adaptador 41xxx Series oferece suporte aos protocolos CEE e IEEE. Esse valor deve corresponder ao valor correspondente no comutador DCB. Neste exemplo, selecione CEE ou Dynamic (Dinâmico).
- 3. Na caixa RoCE Priority (Prioridade de RoCE), digite um valor de prioridade. Esse valor deve corresponder ao valor correspondente no comutador DCB. Neste exemplo, digite 5. Normalmente, 0 é usado para a classe de tráfego com perdas padrão, 3 é usado para a classe de tráfego FCoE e 4 é usado para iSCSI-TLV sem perda pela classe de tráfego.
- 4. Clique em **Back** (Voltar).
- 5. Quando for solicitado, clique em **Yes** (Sim) para salvar as alterações. As alterações entrarão em vigor após uma reinicialização do sistema.

No Windows, você pode configurar o DCBX usando o método HII ou QoS. A configuração mostrada nesta seção é através da HII. Para QoS, consulte "Configurar a QoS para RoCE" na página 216.

Preparar o comutador Ethernet

Esta seção descreve como configurar um comutador Ethernet Cisco[®] Nexus[®] 6000 e um comutador Ethernet Dell[®] Z9100 para RoCE.

- Configurar o comutador Ethernet Cisco Nexus 6000
- Configurar o comutador Ethernet Dell Z9100

Configurar o comutador Ethernet Cisco Nexus 6000

As etapas para a configuração do comutador Ethernet Cisco Nexus 6000 para RoCE incluem a configuração dos mapas de classes, a configuração dos mapas de políticas, a aplicação da política e a atribuição de um ID de VLAN à porta do comutador.

Para configurar o comutador Cisco:

1. Abra uma sessão do terminal de configuração da seguinte forma:

```
Switch# config terminal
switch(config)#
```

2. Configure o mapa de classes de qualidade de serviço (QoS) e defina a prioridade de RoCE para corresponder ao adaptador (5) da seguinte forma:

```
switch(config)# class-map type qos class-roce
switch(config)# match cos 5
```

3. Configure os mapas de classes de enfileiramento da seguinte forma:

```
switch(config) # class-map type queuing class-roce
switch(config) # match qos-group 3
```

4. Configure os mapas de classes de QoS de rede da seguinte forma:

switch(config)# class-map type network-qos class-roce switch(config)# match qos-group 3

5. Configure os mapas de política de QoS da seguinte forma:

```
switch(config)# policy-map type qos roce
switch(config)# class type qos class-roce
switch(config)# set qos-group 3
```

6. Configure os mapas de políticas de enfileiramento para atribuir a largura de banda da rede. Neste exemplo, use um valor de 50 por cento.

```
switch(config) # policy-map type queuing roce
switch(config) # class type queuing class-roce
switch(config) # bandwidth percent 50
```

7. Configure os mapas de políticas de QoS de rede para definir o controle de fluxo de prioridade para não descartar a classe de tráfego da seguinte forma:

```
switch(config)# policy-map type network-qos roce
switch(config)# class type network-qos class-roce
switch(config)# pause no-drop
```

8. Aplique a nova política no nível do sistema da seguinte forma:

```
switch(config)# system qos
switch(config)# service-policy type qos input roce
```

```
switch(config)# service-policy type queuing output roce
switch(config)# service-policy type queuing input roce
switch(config)# service-policy type network-qos roce
```

9. Atribua uma ID de VLAN à porta do comutador para corresponder à ID de VLAN atribuída ao adaptador (5).

```
switch(config)# interface ethernet x/x
switch(config)# switchport mode trunk
switch(config)# switchport trunk allowed vlan 1,5
```

Configurar o comutador Ethernet Dell Z9100

Para configurar o comutador Ethernet Dell Z9100 para RoCE, consulte o procedimento no Apêndice C Configuração do comutador Dell Z9100.

Configurar o RoCE no adaptador para Windows Server

A configuração do RoCE no adaptador para Windows Server compreende a ativação do RoCE no adaptador e a verificação do tamanho da MTU do Network Direct.

Para configurar o RoCE em um host com Windows Server:

- 1. Habilite o RoCE no adaptador.
 - a. Abra o Gerenciador de dispositivos do Windows e, em seguida, abra as propriedades da Miniporta NDIS dos Adaptadores 41*xxx* Series.
 - b. Nas propriedades do adaptador FastLinQ da QLogic, clique na guia **Avançado**.
 - Na página Avançado, configure as propriedades mostradas na Tabela 6-2, selecionando cada item em Propriedade e escolhendo um Valor adequado para o item. Em seguida, clique em OK.

Propriedade	Valor ou descrição
Funcionalidade do Network Direct	Habilitado
Tamanho da MTU do Network Direct	O tamanho da MTU do Network Direct precisa ser inferior ao tamanho do pacote jumbo.
Modo RDMA	RoCE v1 ou RoCE v2 . O valor iWARP se aplica somente ao configurar portas para iWARP conforme descrito no Capítulo 7 Configuração do iWARP.

Tabela 6-2. Propriedades avançadas para RoCE

Propriedade	Valor ou descrição
ID de VLAN	Atribua um ID de VLAN à interface. O valor precisa ser igual ao atribuído no comutador.
Qualidade de serviço	Habilita ou desabilita a QoS.
	Selecione Enabled (Habilitado) se você estiver controlando a DCB por meio do serviço Windows DCB-QoS. Para obter mais informações, consulte "Configurar a QoS desabilitando o DCBX no adap- tador" na página 217.
	Selecione Disabled (Desabilitado) se você estiver controlando a DCB por meio do comutador configurado por DCB acoplado. Para obter mais informações, consulte "Configurar a QoS habilitando o DCBX no adaptador" na página 221.

A Figura 6-1 mostra um exemplo de configuração de um valor de prioridade.

QLogic F	astLinQ QL4	1262-DE	25GbE	Adapt	er (VBD (Client) #2	225 Pr	×
General	Advanced	Driver	Details	Even	ts Powe	er Manage	ement	
The following properties are available for this network adapter. Click the property you want to change on the left, and then select its value on the right.								
Property	<i>y</i> :				Value:			
Large : Link cr Locally Maxim Netwo NUMA NVGR Priority Quality RDMA RDMA RDMA Receiv	Send Offload ontrol / Administered um Number o fkDirect Func KDirect Mtu / Node ID E Encapsulat & VLAN of Service . Max QPs Nu . Mode re Buffers (0= re Side Scalir	V2 (IPv6 d Address f RSS Qu tionality Size and Task amber Auto)) ^ leues Offloa		2048 1024 2048 256 4096 512		2	
					OK	(Cance	ł

Figura 6-1. Configurar as propriedades de RoCE

2. Usando o Windows PowerShell, verifique se o RDMA está habilitado no adaptador. O comando Get-NetAdapterRdma mostra os adaptadores que suportam RDMA — as duas portas estão habilitadas.

NOTA

Se for configurar RoCE sobre Hyper-V, não atribua um ID de VLAN à interface física.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapterRdma
Name InterfaceDescription Enabled
----- SLOT 4 3 Port 1 QLogic FastLinQ QL41262... True
SLOT 4 3 Port 2 QLogic FastLinQ QL41262... True
```

3. Usando o Windows PowerShell, verifique se NetworkDirect está habilitado no sistema operacional host. O comando Get-NetOffloadGlobalSetting mostra o NetworkDirect habilitado.

```
PS C:\Users\Administrators> Get-NetOffloadGlobalSetting
ReceiveSideScaling : Enabled
ReceiveSegmentCoalescing : Enabled
Chimney : Disabled
TaskOffload : Enabled
NetworkDirect : Enabled
NetworkDirectAcrossIPSubnets : Blocked
PacketCoalescingFilter : Disabled
```

4. Conecte uma unidade SMB (Server Message Block, bloco de mensagens de servidor), execute tráfego de RoCE e verifique os resultados.

Para configurar e conectar a uma unidade SMB, veja as informações disponíveis on-line da Microsoft:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831795(v=ws.11).aspx

5. Por padrão, o SMB Direct da Microsoft estabelece duas conexões RDMA por porta, o que proporciona um bom desempenho, incluindo a taxa de linha em um tamanho de bloco maior (por exemplo, 64 KB). Para otimizar o desempenho, você pode alterar a quantidade de conexões RDMA por interface RDMA para quatro (ou maior).

Para aumentar a quantidade de conexões RDMA para quatro (ou mais), use o seguinte comando no Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\
Parameters" ConnectionCountPerRdmaNetworkInterface -Type
DWORD -Value 4 -Force
```

Configurar o RoCE no adaptador para Linux

Esta seção descreve o procedimento de configuração do RoCE para RHEL e SLES. Também descreve como verificar a configuração de RoCE e fornece algumas orientações sobre o uso dos IDs de grupo (GIDs) com interfaces VLAN.

- Configuração de RoCE para RHEL
- Configuração de RoCE para SLES
- Verificar a configuração do RoCE no Linux
- Interfaces VLAN e valores de índice GID
- Configuração de RoCE v2 para Linux

Configuração de RoCE para RHEL

Para configurar o RoCE no adaptador, o OFED (Open Fabrics Enterprise Distribution - distribuição empresarial de malha aberta) precisa estar instalado e configurado no host RHEL.

Para preparar o OFED nativo para RHEL:

- 1. Selecione os pacotes de suporte InfiniBand e OFED ao instalar ou atualizar o sistema operacional.
- 2. Instale os seguintes RPMs da imagem ISO do RHEL:

```
libibverbs-devel-x.x.x.x86_64.rpm
(necessário para a biblioteca libqedr)
perftest-x.x.x86_64.rpm
(necessário para aplicativos de latência e largura de banda InfiniBand)
```

ou, usando o comando Yum, instale o OFED nativo:

yum groupinstall "Infiniband Support"

```
yum install perftest
```

```
yum install tcl tcl-devel tk zlib-devel libibverbs
libibverbs-devel
```

NOTA

Durante a instalação, se você já tiver selecionado os pacotes mencionados anteriormente, não é necessário reinstalá-los. O OFED nativo e os pacotes de suporte podem variar dependendo da versão do sistema operacional.

3. Instale os novos drivers para Linux, conforme descrito em "Instalar os drivers para Linux com RDMA" na página 15.

Configuração de RoCE para SLES

Para configurar o RoCE no adaptador de um host SLES, o OFED precisa ser instalado e configurado no host SLES.

Para instalar o OFED nativo para Linux SLES:

- 1. Selecione os pacotes de suporte InfiniBand ao instalar ou atualizar o sistema operacional.
- 2. Instale os seguintes RPMs a partir da imagem do kit SDK do SLES correspondente:

```
libibverbs-devel-x.x.x.x86_64.rpm
(necessário para a instalação da biblioteca libqedr)
perftest-x.x.x.x86_64.rpm
```

(necessário para aplicativos de latência e largura de banda)

3. Instale os drivers para Linux, conforme descrito em "Instalar os drivers para Linux com RDMA" na página 15.

Verificar a configuração do RoCE no Linux

Depois de instalar o OFED, instalar o driver para Linux e carregar os drivers RoCE, verifique se os dispositivos RoCE foram detectados em todos os sistemas operacionais Linux.

Para verificar a configuração do RoCE no Linux:

- 1. Pare as tabelas de firewall usando os comandos service/systemctl.
- 2. Somente para RHEL: Se o serviço RDMA estiver instalado (yum install rdma), verifique se o serviço RDMA iniciou.

NOTA

Para RHEL 6.x e SLES 11 SP4, você precisa iniciar o serviço RDMA após a reinicialização. Para RHEL 7.*x* e SLES 12 SPX e posteriores, o serviço RDMA inicia sozinho após a reinicialização.

No RHEL ou CentOS: Use o comando de status service rdma para iniciar o serviço:

Se o RDMA não foi iniciado, use o seguinte comando:

```
# service rdma start
```

Se o RDMA não iniciar, use um dos seguintes comandos alternativos:

```
# /etc/init.d/rdma start
```

ou

```
# systemctl start rdma.service
```

- 3. Verifique se os dispositivos RoCE foram detectados examinando os logs dmesg.
 - # dmesg|grep qedr

[87910.988411] qedr: discovered and registered 2 RoCE funcs

- 4. Verifique se todos os módulos foram carregados. Por exemplo:
 - # lsmod|grep qedr

qedr	89871 0
qede	96670 1 qedr
qed	2075255 2 qede,qedr
ib_core	88311 16 qedr, rdma_cm, ib_cm, ib sa.iw cm.xprtrdma.ib mad.ib srp.
	<pre>ib_ucm, ib_iser, ib_srpt, ib_umad,</pre>
	ib uverbs,rdma ucm,ib ipoib,ib isert

5. Configure o endereço IP e habilite a porta usando um método de configuração, como ifconfig:

```
# ifconfig ethX 192.168.10.10/24 up
```

6. Use o comando ibv_devinfo. Para cada função PCI, você deve ver um hca id separado, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
root@captain:~# ibv_devinfo
hca id: qedr0
```

```
InfiniBand (0)
transport:
fw ver:
                               8.3.9.0
node guid:
                               020e:1eff:fe50:c7c0
sys image guid:
                               020e:1eff:fe50:c7c0
vendor id:
                               0x1077
vendor part id:
                               5684
hw ver:
                               0x0
                               1
phys port cnt:
       port: 1
              state:
                                      PORT ACTIVE (1)
               max mtu:
                                       4096 (5)
               active mtu:
                                       1024 (3)
               sm lid:
                                       0
               port lid:
                                       0
               port lmc:
                                       0x00
               link layer:
                                       Ethernet
```

- 7. Verifique a conectividade L2 e RoCE entre todos os servidores: um servidor atua como servidor e outro atua como cliente.
 - □ Verifique a conexão L2 usando um simples comando ping.
 - Verifique a conexão RoCE executando um ping RDMA no servidor ou cliente:

No servidor, use o seguinte comando:

ibv_rc_pingpong -d <ib-dev> -g 0

No cliente, use o seguinte comando:

```
ibv rc pingpong -d <ib-dev> -g 0 <server L2 IP address>
```

Os exemplos a seguir mostram testes de ping-pong bem-sucedidos no servidor e no cliente.

Ping no servidor:

root@captain:~# ibv_rc_pingpong -d qedr0 -g 0
local address: LID 0x0000, QPN 0xff0000, PSN 0xb3e07e, GID
fe80::20e:leff:fe50:c7c0
remote address: LID 0x0000, QPN 0xff0000, PSN 0x934d28, GID
fe80::20e:leff:fe50:c570
8192000 bytes in 0.05 seconds = 1436.97 Mbit/sec
1000 iters in 0.05 seconds = 45.61 usec/iter

Ping no cliente:

```
root@lambodar:~# ibv_rc_pingpong -d qedr0 -g 0 192.168.10.165
local address: LID 0x0000, QPN 0xff0000, PSN 0x934d28, GID
fe80::20e:1eff:fe50:c570
remote address: LID 0x0000, QPN 0xff0000, PSN 0xb3e07e, GID
fe80::20e:1eff:fe50:c7c0
8192000 bytes in 0.02 seconds = 4211.28 Mbit/sec
1000 iters in 0.02 seconds = 15.56 usec/iter
```

Para mostrar as estatísticas do RoCE, digite os seguintes comandos, onde x é o número do dispositivo:

> mount -t debugfs nodev /sys/kernel/debug

> cat /sys/kernel/debug/qedr/qedrX/stats

Interfaces VLAN e valores de índice GID

Se você estiver usando interfaces VLAN no servidor e no cliente, configure o mesmo ID de VLAN no comutador. Se você estiver executando tráfego através de um comutador, os aplicativos InfiniBand precisam usar o valor GID correto, o qual é baseado no ID de VLAN e no endereço IP da VLAN.

O valor GID (-x 4 / -x 5) deve ser usado em todos os aplicativos perftest conforme os resultados mostrados a seguir.

ibv_devinfo -d qedr0 -v|grep GID

GID[0]:	fe80:0000:0000:0000:020e:1eff:fe50:c5b0	
GID[1]:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:0103	
GID[2]:	2001:0db1:0000:0000:020e:1eff:fe50:c5b0	
GID[3]:	2001:0db2:0000:0000:020e:1eff:fe50:c5b0	
GID[4]:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:0b03	Endereço IP da interface da VLAN
GID[5]:	fe80:0000:0000:0000:020e:1e00:0350:c5b0	VLAN ID 3

NOTA

O valor GID padrão é zero (0) para configurações ponta a ponta ou Pausa. Para as configurações de servidor/comutador, você precisa identificar o valor GID correto. Se você estiver usando um comutador, consulte os documentos de configuração do comutador correspondente para obter as configurações adequadas.

Configuração de RoCE v2 para Linux

Para verificar a funcionalidade de RoCE v2, você precisa usar os kernels suportados por RoCE v2.

Para configurar o RoCE v2 para Linux:

- 1. Confirme que está usando um dos seguintes kernels suportados:
 - □ SLES 12 SP2 GA
 - RHEL 7.3 GA
- 2. Configure RoCE v2 da seguinte maneira:
 - a. Identifique o índice de GID para RoCE v2.
 - b. Configure o endereço de roteamento para o servidor e o cliente.
 - c. Habilite o roteamento L3 no comutador.

NOTA

Você pode configurar o RoCE v1 e v2 usando os kernels suportados por RoCE v2. Estes kernels permitem executar tráfego RoCE na mesma sub-rede, bem como em diferentes sub-redes tais como RoCE v2, e qualquer ambiente roteável. Apenas algumas configurações são necessárias para o RoCE v2, e todas as outras configurações do adaptador e do comutador são comuns para o RoCE v1 e v2.

Identificar o endereço ou índice RoCE v2 GID

Para encontrar GIDs específicos de RoCE v1 e v2, use parâmetros de classe ou sys, ou execute os scripts RCU do pacote fonte FastLinQ 41*xxx*. Para verificar o endereço e o **Índice RoCE GID** padrão, use o comando <code>ibv_devinfo</code> e compare-o aos parâmetros de classe ou sys. Por exemplo:

#ibv_devinfo -d qedr0 -v|grep GID

GID[0]:	fe80:0000:0000:020e:1eff:fec4:1b20
GID[1]:	fe80:0000:0000:020e:1eff:fec4:1b20
GID[2]:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:le01:010a
GID[3]:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:le01:010a
GID[4]:	3ffe:ffff:0000:0f21:0000:0000:00004
GID[5]:	3ffe:ffff:0000:0f21:0000:0000:00004
GID[6]:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:6403
GID[7]:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:6403

Verificar o endereço e índice RoCE v1 ou RoCE v2 GID dos parâmetros de classe e sys

Use uma das opções a seguir para verificar o endereço e o índice RoCE v1 ou v2 GID dos parâmetros de classe e sys:

Opção 1:

cat /sys/class/infiniband/qedr0/ports/1/gid_attrs/types/0
IB/ROCE v1

cat /sys/class/infiniband/qedr0/ports/1/gid_attrs/types/1
RoCE v2

```
# cat /sys/class/infiniband/qedr0/ports/1/gids/0
fe80:0000:0000:020e:leff:fec4:lb20
```

cat /sys/class/infiniband/qedr0/ports/1/gids/1

fe80:0000:0000:020e:1eff:fec4:1b20

Opção 2:

Use os scripts do pacote fonte FastLinQ.

"/ · · / rastring 0.x.x.x/ add ons/roce/snow gras.s

)
)
)))))

NOTA

Você deve especificar os valores de índice de GID para RoCE v1 ou v2 baseado na configuração de servidor ou comutador (Pausa/PFC). Use o índice GID para o endereço IPv6 local do link, o endereço IPv4 ou o endereço IPv6. Para usar os quadros rotulados VLAN para tráfego RoCE, você deve especificar os valores de índice de GID que são derivados dos endereços VLAN IPv4 ou IPv6.

Verificar a função RoCE v1 ou RoCE v2 por meio de aplicativos perftest

Esta seção mostra como verificar a função RoCE v1 ou v2 por meio de aplicativos perftest. Neste exemplo, os seguintes IP do cliente e IP do servidor são usados:

- IP do servidor: 192.168.100.3
- IP do cliente: 192.168.100.4

Verificar o RoCE v1

Execute na mesma sub-rede e use o índice RoCE v1 GID.

```
Server# ib_send_bw -d qedr0 -F -x 0
Client# ib_send_bw -d qedr0 -F -x 0 192.168.100.3
```

Verificar o RoCE v2

Execute na mesma sub-rede e use o índice RoCE v2 GID adequado.

```
Server# ib_send_bw -d qedr0 -F -x 1
Client# ib_send_bw -d qedr0 -F -x 1 192.168.100.3
```

NOTA

Se você estiver executando por meio da configuração PFC de comutador, use GIDs da VLAN para RoCE v1 ou V2 por meio da mesma sub-rede.

Verificar o RoCE v2 por meio de sub-redes diferentes

NOTA

Você deve primeiro configurar as definições de rota para o comutador e os servidores. No adaptador, defina a prioridade do RoCE e o modo DCBX, usando a interface de usuário do UEFI ou HII.

Para verificar o RoCE v2 por meio de sub-redes diferentes.

- 1. Defina a configuração de roteamento para o servidor e o cliente, usando a configuração DCBX-PFC.
 - **Configurações do sistema:**

IP da VLAN do servidor : 192.168.100.3 e Gateway :192.168.100.1

IP da VLAN do cliente : 192.168.101.3 e **Gateway :**192.168.101.1

Configuração do servidor:

```
#/sbin/ip link add link p4p1 name p4p1.100 type vlan id 100
#ifconfig p4p1.100 192.168.100.3/24 up
#ip route add 192.168.101.0/24 via 192.168.100.1 dev p4p1.100
```

Configuração do cliente:

#/sbin/ip link add link p4p1 name p4p1.101 type vlan id 101
#ifconfig p4p1.101 192.168.101.3/24 up
#ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.101.1 dev p4p1.101

- 2. Defina as configurações do comutador usando o seguinte procedimento.
 - Use qualquer método de controle de fluxo (Pausa, DCBX-CEE ou DCBX-IEEE) e ative o roteamento IP para RoCE v2. Consulte "Preparar o comutador Ethernet" na página 70, para ver como configurar o RoCE v2, ou consulte os documentos do comutador do fornecedor.
 - Se você estiver usando a configuração PFC e roteamento L3, execute o tráfego RoCE v2 por meio da VLAN usando uma sub-rede diferente e use o índice RoCE v2 VLAN GID.

Server# ib_send_bw -d qedr0 -F -x 5

Client# ib_send_bw -d qedr0 -F -x 5 192.168.100.3

Configurações do comutador do servidor:

[root@RoCE-Auto-	2	/]# ib_send_	bw -d gedr0 -F	-X	5 -q 2report_g	bits
***********	**	**********	*****			
* Waiting for cl	ie **	nt to connec	*****			
		Send BW Te	st			
Dual-port		OFF	Device		qedr0	
Number of qps			Transport typ	e :	IB	
Connection type		RC	Using SRQ		OFF	
RX depth		512				
CQ Moderation		100				
Mtu		1024[B]				
Link type		Ethernet				
Gid index						
Max inline data		0[B]				
rdma cm QPs		OFF				
Data ex. method		Ethernet				
local address: GID: 00:00:00:00 local address: GID: 00:00:000 remote address: GID: 00:00:00:00 remote address: GID: 00:00:00:00	 LI 0: LI 0: L 0: L	D 0000 QPN 0 00:00:00:00 0 0000 QPN 0 00:00:00:00 ID 0000 QPN 00:00:00:00 ID 0000 QPN 00:00:00:00	xff0000 PSN 0xf 00:00:255:255:1 0xff0002 PSN 0xa 00:00:255:255:1 0xff0000 PSN 0x 00:00:255:255:1 0xff0002 PSN 0x 00:00:255:255:1	0b2 92: 2b8 92: 404 92: 124 92:	c3 168:100:03 f1 168:100:03 73a 168:101:03 cd3 168:101:03	
#bytes #ite 65536 1000	ra	tions BW	peak[Gb/sec] .00	BW	average[Gb/sec] 23.07	MsgRate[Mpps] 0.043995



Configurações do comutador do cliente:

root@roce-auto	-1 ~]# ib_se	end_bw -d qedr0 -E	-x 5 192.168.100.3 -	-q 2report_gbits
	Send B	Test		
Dual-port	: OFF	Device	: qedr0	
Number of qps		Transport ty	pe : IB	
Connection typ	e : RC	Using SRQ	: OFF	
TX depth	: 128			
CQ Moderation	: 100			
Mtu	: 1024[B]			
Link type	: Ethernet			
Gid index				
Max inline dat	a : 0[B]			
rdma cm QPs	: OFF			
Data ex. metho	d : Ethernet			
local address: GID: 00:00:00: local address: GID: 00:00:00: remote address GID: 00:00:00: remote address GID: 00:00:00:	LID 0000 QI 00:00:00:00 LID 0000 QI 00:00:00:00 : LID 0000 Q 00:00:00:00 : LID 0000 Q 00:00:00:00 : LID 0000 Q	2N 0xff0000 PSN 0x 00:00:255:255: 2N 0xff0002 PSN 0x 00:00:00:255:255: 2N 0xff0000 PSN 0 00:00:00:255:255: 2N 0xff0002 PSN 0 00:00:00:255:255:	40473a 192:168:101:03 124cd3 192:168:101:03 xf0b2c3 192:168:100:03 xa2b8f1 192:168:100:03	
bytes #it 65536 100	erations 0	BW peak[Gb/sec] 23.04	BW average[Gb/sec] 23.04	MsgRate[Mpps] 0.043936

Figura 6-3. Configurações do comutador, Cliente

Configurar as definições RoCE v1 ou RoCE v2 para aplicativos RDMA_CM

Para configurar o RoCE, use os seguintes scripts do pacote fonte FastLinQ:

```
# ./show_rdma_cm_roce_ver.sh
qedr0 is configured to IB/RoCE v1
qedr1 is configured to IB/RoCE v1
```

./config_rdma_cm_roce_ver.sh v2

configured rdma_cm for qedr0 to RoCE v2 configured rdma cm for qedr1 to RoCE v2

Configurações do servidor:

[root@RoCE-Auto-2	/]# rping -s	-v -C 10
server ping data:	rdma-ping-0:	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqr
server ping data:	rdma-ping-1:	BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs
server ping data:	rdma-ping-2:	CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
server ping data:	rdma-ping-3:	DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
server ping data:	rdma-ping-4:	EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv
server ping data:	rdma-ping-5:	FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ `abcdefghijklmnopqrstuvw
server ping data:	rdma-ping-6:	GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ `abcdefghijklmnopqrstuvwx
server ping data:	rdma-ping-7:	HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy
server ping data:	rdma-ping-8:	IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
server ping data:	rdma-ping-9:	JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA
server DISCONNECT	EVENT	
wait for RDMA REA	D ADV state 1	0
[root@PocE_Auto_2	71# []	

Figura 6-4. Configuração dos aplicativos RDMA_CM: Servidor

Configurações do cliente:

<pre>ping data: rdma-ping-0: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY2[\] ping data: rdma-ping-1: BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY2[\]^ ping data: rdma-ping-2: CDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXY2[\]^</pre>	^ `abcdefghijklmnopgr
<pre>ping data: rdma-ping-1: BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ ping data: rdma-ping-2: CDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ[\]^</pre>	
ping data: rdma-ping-2: CDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ[\]^	abcdefghijklmnopqrs
Free Street Stre	abcdefghijklmnopqrst
ping data: rdma-ping-3: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_	abcdefghijklmnopqrstu
ping data: rdma-ping-4: EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ `a	bcdefghijklmnopqrstuv
ping data: rdma-ping-5: FGHIJKLMNOFQRSTUVWXYZ[\]^ `ak	cdefghijklmnopqrstuvw
ping data: rdma-ping-6: GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ `abo	defghijklmnopqrstuvwx
ping data: rdma-ping-7: HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ ~abcc	lefghijklmnopqrstuvwxy
ping data: rdma-ping-8: IJKLMNOFQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde	fghijklmnopqrstuvwxyz
ping data: rdma-ping-9: JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdef	ghijklmnopqrstuvwxyzA
client DISCONNECT EVENT	
[root@roce-auto-1 ~]#	

Figura 6-5. Configuração dos aplicativos RDMA_CM: Cliente
Configurar o RoCE no adaptador para ESX

Esta seção apresenta os seguintes procedimentos e informações para a configuração do RoCE:

- Configurar interfaces RDMA
- Configurar MTU
- Modo RoCE e estatísticas
- Configurando um dispositivo RDMA paravirtual (PVRDMA)

Configurar interfaces RDMA

Para configurar interfaces RDMA:

- 1. Instale os drivers de NIC e RoCE do QLogic.
- 2. Usando o parâmetro do módulo, ative a função RoCE do driver NIC com o seguinte comando:

```
esxcfg-module -s 'enable_roce=1' qedentv
```

Para aplicar a alteração, recarregue o driver NIC ou reinicie o sistema.

3. Para visualizar uma lista das interfaces NIC, use o comando escfg-nics -1. Por exemplo:

esxcfg-nics -l

NamePCIDriverLink SpeedDuplexMACAddressMTUDescriptionVmnic00000:01:00.2 qedentvUp25000MbpsFulla4:5d:36:2b:6c:921500QLogic Corp.QLogicFastLingQL41xxx1/10/25GbEEthernetAdapterVmnic10000:01:00.3 qedentvUp25000MbpsFulla4:5d:36:2b:6c:931500QLogic Corp.QLogicFastLingQL41xxx1/10/25GbEEthernetAdapter

4. Para ver uma lista dos dispositivos RDMA, use o comando esxcli rdma device list. Por exemplo:

esxcli rdma device list

 Name
 Driver
 State
 MTU
 Speed
 Paired Uplink
 Description

 ----- ----- ----- ----- ----- -----

 vmrdma0
 qedrntv
 Active
 1024
 25 Gbps
 vmnic0
 QLogic FastLinQ QL45xxx RDMA Interface

 vmrdma1
 qedrntv
 Active
 1024
 25 Gbps
 vmnic1
 QLogic FastLinQ QL45xxx RDMA Interface

5. Para criar um novo comutador virtual, use o seguinte comando:

esxcli network vswitch standard add -v <new vswitch name>
Por exemplo:

esxcli network vswitch standard add -v roce_vs
lsso cria um novo comutador virtual chamado roce_vs.

6. Para associar a porta QLogic NIC ao vSwitch, use o seguinte comando:

esxcli network vswitch standard uplink add -u <uplink
device> -v <roce vswitch>

Por exemplo:

 ${\mbox{\tt \#}}$ esxcli network vswitch standard uplink add -u vmnic0 -v roce_vs

7. Para criar um novo grupo de portas nesse vSwitch, use o seguinte comando:

esxcli network vswitch standard portgroup add -p roce_pg -v
roce_vs

Por exemplo:

esxcli network vswitch standard portgroup add -p roce_pg -v
roce_vs

8. Para criar uma interface vmknic nesse grupo de portas e configurar o IP, use o seguinte comando:

esxcfg-vmknic -a -i <IP address> -n <subnet mask> <roce port
group name>

Por exemplo:

- # esxcfg-vmknic -a -i 192.168.10.20 -n 255.255.255.0 roce_pg
- 9. Para configurar a ID da VLAN, use o seguinte comando:

esxcfg-vswitch -v <VLAN ID> -p roce_pg

Para executar o tráfego RoCE com ID da VLAN, configure a ID da VLAN no grupo de portas VMkernel correspondente.

Configurar MTU

Para modificar a MTU para a interface RoCE, altere a MTU do vSwitch correspondente. Defina o tamanho da MTU da interface RDMA com base na MTU do vSwitch, usando o seguinte comando:

esxcfg-vswitch -m <new MTU> <RoCE vswitch name>

Por exemplo:

Modo RoCE e estatísticas

Para o modo RoCE, o ESXi requer suporte simultâneo de RoCE v1 e v2. A decisão sobre o modo RoCE a ser usado é feita durante a criação do par de filas. O driver ESXi informa os dois modos durante o registro e a inicialização. Para ver as estatísticas de RoCE, use o seguinte comando:

```
# esxcli rdma device stats get -d vmrdma0
  Packets received: 0
  Packets sent: 0
  Bytes received: 0
  Bytes sent: 0
  Error packets received: 0
  Error packets sent: 0
  Error length packets received: 0
  Unicast packets received: 0
  Multicast packets received: 0
  Unicast bytes received: 0
  Multicast bytes received: 0
  Unicast packets sent: 0
  Multicast packets sent: 0
  Unicast bytes sent: 0
  Multicast bytes sent: 0
  Queue pairs allocated: 0
  Queue pairs in RESET state: 0
  Queue pairs in INIT state: 0
  Queue pairs in RTR state: 0
  Queue pairs in RTS state: 0
  Queue pairs in SQD state: 0
  Queue pairs in SQE state: 0
  Queue pairs in ERR state: 0
  Queue pair events: 0
  Completion queues allocated: 1
  Completion queue events: 0
  Shared receive queues allocated: 0
  Shared receive queue events: 0
  Protection domains allocated: 1
  Memory regions allocated: 3
  Address handles allocated: 0
  Memory windows allocated: 0
```

Configurando um dispositivo RDMA paravirtual (PVRDMA)

Para configurar o PVRDMA usando a interface do vCenter:

- 1. Crie e configure um novo comutador virtual distribuído da seguinte maneira:
 - a. No VMware vSphere Web Client, clique com o botão direito do mouse no nó **RoCE** no painel esquerdo da janela Navigator (Navegador).
 - No menu Actions (Ações), coloque o cursor em Distributed Switch (Comutador distribuído) e, em seguida, clique em New Distributed Switch (Novo comutador distribuído).
 - c. Selecione a versão 6.5.0
 - d. Em **New Distributed Switch** (Novo comutador distribuído), clique em **Edit settings** (Editar configurações) e, em seguida, configure o seguinte:
 - Number of uplinks (Número de uplinks). Selecione um valor adequado.
 - Network I/O Control (Controle de entrada/saída de rede).
 Selecione Disabled (Desabilitado).
 - Default port group (Grupo de portas padrão). Selecione essa caixa de seleção.
 - Port group name (Nome do grupo de portas). Digite um nome para o grupo de portas.

A Figura 6-6 mostra um exemplo.

峇 New Distributed Switch		(?) ₩
1 Name and location2 Select version	Edit settings Specify number of uplink ports, resource allocation and default port group.	
3 Edit settings 4 Ready to complete	Number of uplinks: 4 • Network I/O Control: Disabled • Default port group: Image: Create a default port group Port group name: RoCE-PG	

Figura 6-6. Configurando um novo comutador distribuído

- 2. Configure um comutador virtual distribuído da seguinte maneira:
 - a. No VMware vSphere Web Client, amplie o nó **RoCE** no painel esquerdo da janela Navigator (Navegador).
 - b. Clique com o botão direito do mouse em **RoCE-VDS** e, em seguida, clique em **Add and Manage Hosts** (Adicionar e gerenciar hosts).

- c. Em Add and Manage Hosts (Adicionar e gerenciar hosts), configure o seguinte:
 - Assign uplinks (Atribuir uplinks). Selecione na lista de uplinks disponíveis.
 - Manage VMkernel network adapters (Gerenciar adaptadores de rede VMkernel). Aceite o padrão e clique em Next (Avançar).
 - Migrate VM networking (Migrar a rede da VM). Atribua o grupo de portas criado na Etapa 1.
- 3. Atribua um vmknic a PVRDMA para usar em hosts ESX:
 - a. Clique com o botão direito em um host e, em seguida, clique em **Settings** (Configurações).
 - Na página Settings (Configurações), expanda o nó System (Sistema)
 e, em seguida, clique Advanced System Settings (Configurações avançadas do sistema).
 - A página Advanced System Settings (Configurações avançadas do sistema) mostra o valor do par de chaves e seu resumo. Clique em Edit (Editar).
 - d. Na página Edit Advanced System Settings (Editar configurações avançadas do sistema), filtre por **PVRDMA** para mostrar apenas Net.PVRDMAVmknic nas configurações.
 - e. Defina o valor **Net.PVRDMAVmknic** para **vmknic**; por exemplo, **vmk1**.

**	Ad	vanced System Settings					Edit	
VM Startup/Shutdown							Q. PVRDMA	
Agent VM Settings	Na	ime		Value		Summary		
Swap file location	Ne	et.PVRDMAVmknic		vmk1		Vmknic for PVRDMA		
Default VM Compatibility								
Licensing		(-						
Host Profile		172.28.12.48 - Edit Advance	d System Settings	()				
Time Configuration		A Modifying configuration par	ameters is unsuppr	ported and can cause instability. Continue only if you know what you are				
Authentication Services		doing.						
Certificate					Q PVRDMA	-		
Power Management		Name	Value	-	Summary	_		
Advanced System Settings		Net.PVRDMAVmknic	vmk1		Vmknic for PVRDMA			
System Resource Reservation			-	-				
Security Profile								

A Figura 6-7 mostra um exemplo.

Figura 6-7. Atribuir um vmknic para PVRDMA

- 4. Defina a regra do firewall para o PVRDMA:
 - a. Clique com o botão direito em um host e, em seguida, clique em **Settings** (Configurações).
 - b. Na página Settings (Configurações), expanda o nó **System** (Sistema) e, em seguida, selecione em **Security Profile** (Perfil de segurança).
 - c. Clique na página Firewall Summary (Resumo do firewall), clique em **Edit** (Editar).
 - Na caixa de diálogo Edit Security Profile (Editar perfil de segurança) em Name (Nome), desça e marque a caixa de seleção pvrdma e marque a caixa de seleção Set Firewall (Definir Firewall).

🖪 172.28.1248 🛛 🥵 🔅 🖡 🛅 💽 🕲 🖓 Actions +							-	
Getting Started Summary Monitor	Configure Permissions	VMs Resource Pools	Datastores Net	works Update Manage	r			
"	Firewall	172.28.12.48: Edit Se	curity Profile				(1)	Edit
VM Startup/Shutdown Agent VM Settings	Incoming Connections CIM Server	To provide access to a service or client, check the corresponding box. By default, daemons will start automatically when any of their ports are opened, and stop when all of their ports are closed.						
Swap file location	CIM Secure Server	Name	Incoming Ports	Outgoing Ports	Protocols	Daemon		1
Default VM Compatibility	CIM SLP	NFS Client		0	TCP	N/A	*	
	DHCPv6			123	UDP	Stopped		-
Licensing	DVOOlime	🗹 pvrdma	28250	28250	TCP	N/A		
Host Profile Time Configuration	DVSSync	Пороницриоху		5671	TCP	N/A		
	NFC	Virtual SAN Trans	2233	2233	TCP	N/A		
Authentication Services	DHCP Client	VM serial port con	1024, 23	0	TCP	N/A		
Certificate	DNS Client	- Sentice Details	NIA					
Power Management	Fault Tolerance	Service Details	Status N/A					
Advanced System Settings	iofiltervp	Status						
Auvanceu System Setungs	pyrdma	 Allowed IP Addresses 	Allow connections	s from any IP address				
System Resource Reservation	SNMP Server	IP Addresses IP Allow connections from any IP address						
Security Profile	COLL Conver							
System Swap	Son Server							
- Uarduraro	vMotion		Enter a comma-s	eparated list of IP addres:	ses. E.g.: 111.111.111	.111, 111.111.111/22		
								-
						ОК	Cancel	

A Figura 6-8 mostra um exemplo.

Figura 6-8. Configurar a regra do firewall

- 5. Defina a VM para PVRDMA da seguinte maneira:
 - a. Instale um dos seguintes SOs convidados compatíveis:
 - RHEL 7.2
 - Ubuntu 14.04 (kernel versão 4.0)
 - b. Instale o OFED-3.18.
 - c. Compile e instale o driver e a biblioteca de convidado do PVRDMA.
 - d. Adicione um novo adaptador de rede PVRDMA à VM da seguinte maneira:
 - Edite as configurações da VM.
 - Adicione um novo adaptador de rede.

- Selecione o grupo de portas DVS recém-adicionado como Network (Rede).
- Selecione **PVRDMA** como tipo de adaptador.
- e. Após a inicialização da VM, certifique-se de que o driver de convidado do PVRDMA seja carregado.

7 Configuração do iWARP

O protocolo iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol) é um protocolo de rede de computadores que implementa o RDMA para obter uma transferência de dados eficiente sobre redes IP. O iWARP foi projetado para vários ambientes, incluindo LANs, redes de armazenamento, redes de data center e WANs.

Este capítulo contém instruções para:

- Preparar o adaptador para iWARP
- Configurar o iWARP no Windows
- Configurar o iWARP no Linux

NOTA

Alguns recursos de iWARP podem não estar totalmente habilitados na versão atual. Para obter detalhes, consulte Apêndice D Restrições de recursos.

Preparar o adaptador para iWARP

Esta seção fornece instruções para pré-inicializar o adaptador iWARP usando a HII. Para mais informações sobre a configuração da pré-inicialização do adaptador, consulte Capítulo 5 Configuração da pré-inicialização do adaptador.

Para configurar iWARP por HII no modo Padrão:

- 1. Acesse o BIOS System Setup (Configuração do sistema do BIOS) e clique em **Device Settings** (Configurações do dispositivo).
- 2. Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione uma porta para o Adaptador 41*xxx* Series 25G.
- 3. Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) do adaptador selecionado, clique em **NIC Configuration** (Configuração da NIC).
- 4. Na página NIC Configuration (Configuração da NIC):
 - a. Defina o modo **NIC + RDMA Mode** (Modo NIC + RDMA) como **Enabled** (Habilitado).

- b. Defina **RDMA Protocol Support** (Suporte ao protocolo RDMA) como **iWARP**.
- c. Clique em **Back** (Voltar).
- 5. Clique em **Finish** (Concluir) na página Main Configuration (Configuração principal).
- 6. Na caixa de mensagem Warning Saving Changes (Aviso Salvando alterações), clique em **Yes** (Sim) para salvar a configuração.
- 7. Na caixa de mensagem Success Saving Changes (Sucesso Salvando alterações), clique em **OK**.
- 8. Repita a Etapa 2 à Etapa 7 para configurar a NIC e o iWARP para outras portas.
- 9. Para concluir a preparação das duas portas do adaptador:
 - a. Clique em **Finish** (Concluir) na página Device Settings (Configurações do dispositivo).
 - b. Clique em Finish (Concluir) no menu principal.
 - c. Saia para reinicializar o sistema.

Continue para "Configurar o iWARP no Windows" na página 93 ou "Configurar o iWARP no Linux" na página 96.

Configurar o iWARP no Windows

Esta seção fornece os procedimentos para ativar o iWARP, verificar o RDMA e verificar o tráfego do iWARP no Windows. Para obter uma lista de sistemas operacionais que são compatíveis com iWARP, consulte Tabela 6-1 na página 68.

Para ativar o iWARP no host Windows e verificar o RDMA:

- 1. Ativar iWARP no host Windows.
 - a. Abra o Gerenciador de dispositivos do Windows e, em seguida, abra as propriedades da Miniporta NDIS dos Adaptadores 41*xxx* Series.
 - b. Nas propriedades do adaptador FastLinQ, clique na guia **Avançado**.
 - c. Na página Avançado em **Propriedade**, faça o seguinte:
 - Selectione Network Direct Functionality (Functionalidade do Network Direct) e, em seguida, selectione Habilitado em Valor.
 - Selecione RDMA Mode (Modo RDMA) e, em seguida, selecione iWARP em Valor.
 - d. Clique no botão **OK** para salvar as alterações e fechar as propriedades do adaptador.

2. Usando o Windows PowerShell, verifique se o RDMA está habilitado. A saída do comando Get-NetAdapterRdma (Figura 7-1) mostra os adaptadores compatíveis com RDMA.



Figura 7-1. Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterRdma

 Usando o Windows PowerShell, verifique se o NetworkDirect está habilitado. A saída do comando Get-NetOffloadGlobalSetting (Figura 7-2) mostra o NetworkDirect como Enabled (Habilitado).

PS C:\Users\Administrator>	Get-NetOffloadGlobalSetting
ReceiveSideScaling	: Enabled
ReceiveSegmentCoalescing	: Enabled
Chimney	: Disabled
TaskOffload	: Enabled
NetworkDirect	: Enabled
NetworkDirectAcrossIPSubnet	s : Blocked
PacketCoalescingFilter	: Disabled

Figura 7-2. Comando do Windows PowerShell: Get-NetOffloadGlobalSetting

Para verificar o tráfego de iWARP:

- 1. Mapeie as unidades SMB e execute o tráfego de iWARP.
- 2. Abra o monitor de desempenho (Perfmon).
- 3. Na caixa de diálogo Adicionar contadores, clique em **Atividade de RDMA** e selecione as instâncias do adaptador.

A Figura 7-3 mostra um exemplo.

Jack countary from computers		Madea councers			
sect counters from computer:		Counter	Parent	Inst	Computer
<local computer=""></local>	✓ Browse				
Processor	• •				
Processor Information	~				
Processor Performance	~				
RAS	v				
RAS Port	v				
RAS Total	v				
RDMA Activity	~				
Redirector	v v				
(All instances) Logic FastLinQ QL41262-DE 25GbE A Logic FastLinQ QL41262-DE 25GbE A	dapter (VBD Client) #163 dapter (VBD Client) #164				
(> Search				

Figura 7-3. Perfmon: Adicionar contadores

Se o tráfego de iWARP estiver em execução, os contadores aparecem conforme mostrado no exemplo da Figura 7-4.

🔕 Performance Monitor			
S File Action View Window	v Help		
💠 🔶 🙍 📷 📾 😫 🕻	1		
(S) Performance	🕅 🕽 📾 🖬 📥 🗶 🥒 🕾 📋 🖼		
V 🙀 Monitoring Tools			
M Performance Monitor	ABOTTOM		
> 🏹 Data Collector Sets	Processor Information	Total	
> 📪 Reports	% Processor Time	0.951	
	RDMA Activity	QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #41	QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #42
	RDMA Accepted Connections	0.000	0.000
	RDMA Active Connections	4.000	4.000
	RDMA Connection Errors	0.000	0.000
	RDMA Failed Connection Attempts	0.000	0.000
	RDMA Inbound Bytes/sec	154,164,376,212	155,971,091.049
	RDMA Inbound Frames/sec	2,066,083.714	2,089,855.225
	RDMA Initiated Connections	4.000	4.000
	RDMA Outbound Bytes/sec	2,994,375,513	3,028,781,868
	RUMA Outbound Frames/sec	2,040,323,545	2,0/9,912-200

Figura 7-4. Perfmon: Verificar o tráfego de iWARP

4. Para verificar a conexão SMB:

a. Em um prompt de comando, use o comando net use da seguinte forma:

C:\Users\Administrator> **net use**

```
New connections will be remembered.
```

```
StatusLocalRemoteNetworkOKF:\\192.168.10.10\Share1Microsoft Windows NetworkThe command completed successfully.
```

b. Use o comando net -xan da seguinte forma, onde Share1 é mapeado como um compartilhamento SMB:

```
C:\Users\Administrator> net -xan
```

Active NetworkDirect Connections, Listeners, ShareEndpoints

Mode	IfIndex	Туре	Local Address	Foreign Address	PID
Kernel	56	Connection	192.168.11.20:16159	192.168.11.10:445	0
Kernel	56	Connection	192.168.11.20:15903	192.168.11.10:445	0
Kernel	56	Connection	192.168.11.20:16159	192.168.11.10:445	0
Kernel	56	Connection	192.168.11.20:15903	192.168.11.10:445	0
Kernel	60	Listener	[fe80::e11d:9ab5:a4]	7d:4f0a%56]:445 NA	0
Kernel	60	Listener	192.168.11.20:445	NA	0
Kernel	60	Listener	[fe80::71ea:bdd2:ae4	11:b95f%60]:445 NA	0
Kernel	60	Listener	192.168.11.20:16159	192.168.11.10:445	0

Configurar o iWARP no Linux

Os Adaptadores 41*xxx* Series da QLogic suportam iWARP nas OFEDs (Linux Open Fabric Enterprise Distributions, distribuições empresariais de malha aberta) apresentadas na Tabela 6-1 na página 68.

Uma configuração iWARP em um sistema Linux contém o seguinte:

- Instalar o driver
- Configurar iWARP e RoCE
- Detectar o dispositivo
- Aplicativos iWARP suportados
- Executar o Perftest para iWARP
- Configurar um sistema NFS-RDMA
- Suporte a núcleo RDMA iWARP no SLES 12 SP3, RHEL 7.4 e OFED 4.8x

Instalar o driver

Instale os drivers do RDMA, conforme mostrado em Capítulo 3 Instalação de drivers.

Configurar iWARP e RoCE

NOTA

Esse procedimento se aplica somente quando você selecionou anteriormente **iWARP+RoCE** como o valor para o parâmetro RDMA Protocol Support (Suporte ao protocolo RDMA) durante a configuração de pré-inicialização usando a HII (consulte Configuração de parâmetros da NIC, Etapa 5 em pagína 51).

Para habilitar o iWARP e RoCE

1. Descarregue todos os drivers FastlinQ

```
# modprobe -r qedr or modprobe -r qede
```

2. Use a sintaxe de comando a seguir para alterar o protocolo RDMA carregando o driver qed com uma interface de porta PCI ID (xx:xx.x) e um valor do protocolo RDMA (p).

```
#modprobe -v qed rdma_protocol_map=<xx:xx.x-p>
```

Os valores do protocolo RDMA (p) são os seguintes:

- 0—Aceitar o padrão (RoCE)
- 1—Sem RDMA
- 2—RoCE
- 3—iWARP

Por exemplo, use o seguinte comando para alterar a interface na porta fornecida por 04:00.0 de RoCE para iWARP.

```
#modprobe -v qed rdma_protocol_map=04:00.0-3
```

3. Carregue o driver do RDM usando o comando abaixo:

```
#modprobe -v qedr
```

O exemplo a seguir mostra as entradas do comando para alterar o protocolo RDMA para iWARP em várias interfaces NPAR:

```
# modprobe qed rdma_protocol_map=04:00.1-3,04:00.3-3,04:00.5-3,
04:00.7-3,04:01.1-3,04:01.3-3,04:01.5-3,04:01.7-3
```

```
# modprobe -v qedr
```

```
# ibv_devinfo |grep iWARP
```

transport:	iWARP	(1)
transport:	iWARP	(1)

Detectar o dispositivo

Para detectar o dispositivo:

1. Para verificar se os dispositivos RDMA estão detectados, veja os logs do dmesg:

```
# dmesg |grep qedr
```

[10500.191047] qedr 0000:04:00.0: registered qedr0
[10500.221726] qedr 0000:04:00.1: registered qedr1

2. Use o comando ibv_devinfo e verifique o tipo de transporte.

Se o comando for bem-sucedido, cada função PCI mostrará um hca_id separado. Por exemplo (se estiver verificando a segunda porta do adaptador com porta dupla acima):

```
[root@localhost ~]# ibv_devinfo -d qedr1
hca id: qedr1
        transport:
                                         iWARP (1)
        fw ver:
                                         8.14.7.0
        node guid:
                                         020e:1eff:fec4:c06e
        sys_image_guid:
                                         020e:1eff:fec4:c06e
        vendor id:
                                         0x1077
        vendor part id:
                                         5718
        hw ver:
                                         0x0
        phys_port_cnt:
                                         1
                port:
                        1
                                                PORT ACTIVE (4)
                        state:
                        max mtu:
                                                 4096 (5)
                        active mtu:
                                                 1024 (3)
                        sm lid:
                                                 0
                        port lid:
                                                 0
                        port_lmc:
                                                 0x00
                        link layer:
                                                 Ethernet
```

Aplicativos iWARP suportados

Os aplicativos RDMA suportados no Linux para iWARP são os seguintes:

- ibv_devinfo, ib_devices
- ib_send_bw/lat, ib_write_bw/lat, ib_read_bw/lat, ib_atomic_bw/lat Para iWARP, todos os aplicativos precisam usar o gerenciador de comunicações de RDMA (rdma_cm) com a opção -R.
- rdma_server, rdma_client
- rdma_xserver, rdma_xclient
- rping
- NFS sobre RDMA (NFSoRDMA)
- iSER (para obter detalhes, consulte Capítulo 8 Configuração da iSER)
- NVMe-oF (para obter detalhes, consulte Capítulo 12 Configuração do NVMe-oF com RDMA)

Executar o Perftest para iWARP

Todas as ferramentas perftest são suportadas sobre o tipo de transporte iWARP. É preciso executar as ferramentas usando o gerenciador de conexões de RDMA (com a opção -R).

Exemplo:

1. Em um servidor, use o comando a seguir (usando a segunda porta neste exemplo):

ib_send_bw -d qedr1 -F -R

2. Em um cliente, use o comando a seguir (usando a segunda porta neste exemplo):

[root@localhost ~]# ib_send_bw -d qedr1 -F -R 192.168.11.3

rdma_cm QPs : ON Data ex. method : rdma_cm local address: LID 0000 QPN 0x0192 PSN 0xcde932 GID: 00:14:30:196:192:110:00:00:00:00:00:00:00:00 remote address: LID 0000 QPN 0x0098 PSN 0x46fffc GID: 00:14:30:196:195:62:00:00:00:00:00:00:00:00:00 #bytes #iterations BW peak[MB/sec] BW average[MB/sec] MsgRate[Mpps] 65536 1000 2250.38 2250.36 0.036006

NOTA

Para aplicações de latência (enviar/gravar), se a versão do perftest for a mais recente (por exemplo, perftest-3.0-0.21.g21dc344.x86_64.rpm), use o valor de tamanho embutido suportado: 0-128.

Configurar um sistema NFS-RDMA

O NFS-RDMA para iWARP abrange as etapas de configuração do servidor e do cliente.

Para configurar o servidor NFS:

1. No arquivo /etc/exports, para os diretórios que você precisa exportar usando o NFS-RDMA no servidor, faça a seguinte entrada:

/tmp/nfs-server *(fsid=0,async,insecure,no root squash)

Certifique-se de usar uma identificação de sistema de arquivos (FSID) diferente para cada diretório que for exportar.

2. Carregue o módulo svcrdma da seguinte forma:

modprobe svcrdma

3. Inicie o serviço NFS sem erros:

service nfs start

- 4. Inclua a porta RDMA padrão 20049 neste arquivo da seguinte maneira:
 - # echo rdma 20049 > /proc/fs/nfsd/portlist
- 5. Para tornar os diretórios locais disponíveis para serem montados por clientes NFS, use o comando exportfs da seguinte maneira:

exportfs -v

Para configurar o cliente NFS:

NOTA

Este procedimento para a configuração do cliente NFS também se aplica a RoCE.

1. Carregue os módulos xprtrdma da seguinte forma:

modprobe xprtrdma

 Monte o sistema de arquivos NFS conforme adequado para a sua versão: Para NFS Versão 3:

```
#mount -o rdma,port=20049 192.168.2.4:/tmp/nfs-server /tmp/nfs-client
```

Para NFS versão 4:

#mount -t nfs4 -o rdma,port=20049 192.168.2.4:/ /tmp/nfs-client

NOTA

A porta padrão para NFSoRDMA é 20049. Contudo, qualquer outra porta que esteja alinhada com o cliente NFS também funcionará.

3. Verifique se o sistema de arquivos está montado usando o comando mount. Verifique se a porta RDMA e as versões do sistema de arquivos estão corretas.

#mount |grep rdma

Suporte a núcleo RDMA iWARP no SLES 12 SP3, RHEL 7.4 e OFED 4.8x

A biblioteca de espaço do usuário libqedr é parte do núcleo rdma. Contudo, a libqedr integrada não é compatível com SLES 12 SP3, RHEL 7.4, OFED 4.8x. Portanto, essas versões do sistema operacional exigem um patch para suportar núcleo RDMA iWARP.

Para aplicar o patch do núcleo RDMA iWARP:

- 1. Para fazer o download da fonte do núcleo RDMA mais recente, use o seguinte comando:
 - # git clone https://github.com/linux-rdma/rdma-core.git

Caso contrário, acesse <u>https://github.com/linux-rdma/rdma-core.git</u> e clique em **Clone** (Clonar) ou **download** (baixar).

2. Instale todos os pacotes/bibliotecas que dependem do sistema operacional conforme descrito no *README do núcleo RDMA*.

Para RHEL e CentOS, use o seguinte comando:

```
# yum install cmake gcc libnl3-devel libudev-devel make
pkgconfig valgrind-devel
```

Para SLES 12 SP3 (kit do SDK/ISO), instale os seguintes RPMs:

```
cmake-3.5.2-18.3.x86_64.rpm (ISO do SO)
libnl-1_1-devel-1.1.4-4.21.x86_64.rpm (ISO do SDK)
libnl3-devel-3.2.23-2.21.x86_64.rpm (ISO do SDK)
```

3. Para compilar o núcleo RDMA, use os seguintes comandos:

```
# cd <rdma-core-path>/rdma-core-master/
```

- # ./build.sh
- 4. Para executar todos os aplicativos OFED a partir da localização principal do núcleo RDMA, digite o seguinte comando:

```
# ls <rdma-core-master>/build/bin
```

cmpost ib_acme ibv_devinfo ibv_uc_pingpong iwpmd rdma_client rdma_xclient rping ucmatose umad_compile_test cmtime ibv_asyncwatch ibv_rc_pingpong ibv_ud_pingpong mckey rdma-ndd rdma_xserver rstream udaddy umad_reg2 ibacm ibv_devices ibv_srq_pingpong ibv_xsrq_pingpong rcopy rdma_server riostream srp_daemon udpong umad_register2

Execute os aplicativos a partir da localização principal do núcleo RDMA. Por exemplo:

```
# ./rping -c -v -C 5 -a 192.168.21.3
```

```
ping data: rdma-ping-0: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqr
ping data: rdma-ping-1: BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs
ping data: rdma-ping-2: CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
ping data: rdma-ping-3: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
ping data: rdma-ping-4: EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv
client DISCONNECT EVENT...
```

5. Para executar os aplicativos OFED, como o perftest e outros aplicativos InfiniBand, use o seguinte comando para definir o caminho da biblioteca para iWARP:

export

```
LD_LIBRARY_PATH=/builds/rdma-core-path-iwarp/rdma-core-master/build/lib
```

Por exemplo:

```
# /usr/bin/rping -c -v -C 5 -a 192.168.22.3 (or) rping -c -v -C 5 -a
192.168.22.3
ping data: rdma-ping-0: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqr
ping data: rdma-ping-1: BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs
ping data: rdma-ping-2: CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
ping data: rdma-ping-3: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
ping data: rdma-ping-4: EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv
client DISCONNECT EVENT...
```

8 Configuração da iSER

Este capítulo contém os procedimentos para a configuração das extensões iSCSI para RDMA (iSER) para Linux (RHEL e SLES), incluindo:

- Antes de começar
- Configurar a iSER para RHEL
- Configurar a iSER para SLES 12
- Usar iSER com iWARP no RHEL e SLES
- Otimizar o desempenho do Linux

Antes de começar

Durante a preparação para configurar a iSER, leve em consideração o seguinte:

- A iSER é suportada apenas no OFED nativo dos seguintes sistemas operacionais:
 - RHEL 7.1 e 7.2
 - □ SLES 12 e 12 SP1
- Depois de fazer login nos destinos ou durante a execução de tráfego de E/S, o sistema pode sofrer uma pane caso você descarregue o driver qedr de RoCE para Linux.
- Durante a execução de tráfego de E/S, testes de desativação/ativação da interface ou testes de desconexão do cabo podem gerar erros de driver ou do módulo iSER, o que pode resultar em uma pane no sistema. Caso isso aconteça, reinicialize o sistema.

Configurar a iSER para RHEL

Para configurar a iSER para RHEL:

 Instale o OFED nativo, conforme descrito em "Configuração de RoCE para RHEL" na página 75. A iSER não é compatível com OFEDs integrados, pois o módulo ib_isert não está disponível nas versões 3.18-2/3.18-3 GA do OFED integrado. O módulo ib_isert nativo não funciona com nenhuma versão de OFED integrado.

- 2. Descarregue todos os drivers FastLinQ existentes, conforme descrito em "Remoção dos drivers para Linux" na página 11.
- 3. Instale o driver FastLinQ mais recente e os pacotes libqedr, conforme descrito em "Instalar os drivers para Linux com RDMA" na página 15.
- 4. Carregue os serviços RDMA.

```
systemctl start rdma
modprobe qedr
modprobe ib_iser
modprobe ib_isert
```

- 5. Verifique todos os módulos RDMA e iSER carregados nos dispositivos iniciador e de destino usando os comandos lsmod | grep qed e lsmod | grep iser.
- 6. Verifique se há instâncias hca_id separadas usando o comando ibv_devinfo, conforme mostrado na Etapa 6 da página 77.
- 7. Verifique a conexão RDMA no dispositivo iniciador e no dispositivo de destino.
 - a. No dispositivo iniciador, use o seguinte comando:

rping -s -C 10 -v

b. No dispositivo de destino, use o seguinte comando:

rping -c -a 192.168.100.99 -C 10 -v

A Figura 8-1 mostra um exemplo de um ping RDMA bem-sucedido.

Proot@localhost/home	
[root@localhost home]# rping -c -a 192.168.100.99 -C 10 -v	
ping data: rdma-ping-0: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqu	r
ping data: rdma-ping-1: BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs	5
ping data: rdma-ping-2: CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs	t
ping data: rdma-ping-3: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu	1
ping data: rdma-ping-4: EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv	v
ping data: rdma-ping-5: FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv	v
ping data: rdma-ping-6: GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwz	X
ping data: rdma-ping-7: HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy	Y
ping data: rdma-ping-8: IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy	z =
ping data: rdma-ping-9: JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyzk	A
client DISCONNECT EVENT	
[root@localhost home]#	
	-

Figura 8-1. Ping RDMA bem-sucedido

8. Você pode usar um destino TCM-LIO Linux para testar a iSER. A configuração é a mesma para qualquer destino iSCSI, exceto a necessidade de usar o comando enable_iser Boolean=true nos portais aplicáveis. As instâncias do portal são identificadas como **iser** na Figura 8-2.

/iscsi/ign.20/tpg1/portals> cd 192.168.100.99:3260
/iscsi/ign.208.100.99:3260> enable iser boolean=true
iSER enable now: True
/iscsi/ign 20 8 100 99:3260>
/iscsi/im 20 8 100 99-32605 cd /
0 - pacsecores
0- block [Storage Objects: (
o- fileio
o- pscsi
o- ramdisk[Storage Objects: 1
o- ram1
o- 1scal [Targets: 2
o- ign.2015-06 test target1
o- tpg1
Portais:
0-192.168.100.99:3260
0- loopbace [Targets: (
o- arpt [Targets: (

Figura 8-2. Instâncias do portal da iSER

- 9. Instale os utilitários do iniciador iSCSI para Linux usando os comandos yum install iscsi-initiator-utils.
 - a. Para descobrir o destino iSER, use o comando switchshow: Por exemplo:

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.100.99:3260

b. Para alterar o modo de transporte para iSER, use o comando iscsiadm. Por exemplo:

iscsiadm -m node -T iqn.2015-06.test.target1 -o update -n
iface.transport_name -v iser

c. Para conectar ou fazer login no destino iSER, use o comando switchshow: Por exemplo:

iscsiadm -m node -l -p 192.168.100.99:3260 -T iqn.2015-06.test.target1 d. Confirme que o item Iface Transport está definido como iser na conexão de destino, conforme mostrado na Figura 8-3. Use o comando iscsiadm; por exemplo:

```
iscsiadm -m session -P2
```



Figura 8-3. Iface Transport confirmado

e. Para verificar se há um novo dispositivo iSCSI, conforme mostrado na Figura 8-4, use o comando lsscsi.

[root@localho	ost ~]#]	lsscsi			
[6:0:0:0]	disk	HP	LOGICAL VOLUME	1.18	/dev/sdb
[6:0:0:1]	disk	HP	LOGICAL VOLUME	1.18	/dev/sda
[6:0:0:3]	disk	HP	LOGICAL VOLUME	1.18	/dev/sdc
[6:3:0:0]	storage	HP	P440ar	1.18	—
[39:0:0:0]	disk	LIO-ORG	ram1	4.0	/dev/sdd
[root@localho	ost ~]#				

Figura 8-4. Verificar se há um novo dispositivo iSCSI

Configurar a iSER para SLES 12

Como o targetcli não é nativo no SLES 12.*x*, você precisa executar o seguinte procedimento.

Para configurar a iSER para SLES 12:

1. Para instalar o targetcli, copie e instale os seguintes RPMs da imagem ISO (localizados em x86_64 e noarch).

```
lio-utils-4.1-14.6.x86_64.rpm
python-configobj-4.7.2-18.10.noarch.rpm
python-PrettyTable-0.7.2-8.5.noarch.rpm
python-configshell-1.5-1.44.noarch.rpm
python-pyparsing-2.0.1-4.10.noarch.rpm
python-netifaces-0.8-6.55.x86_64.rpm
python-rtslib-2.2-6.6.noarch.rpm
python-urwid-1.1.1-6.144.x86_64.rpm
targetcli-2.1-3.8.x86_64.rpm
```

- 2. Antes de iniciar o targetcli, carregue todos os drivers de dispositivo RoCE e os módulos iSER da seguinte forma:
 - # modprobe qed
 - # modprobe qede
 - # modprobe qedr
 - # modprobe ib_iser (Iniciador)
 - # modprobe ib_isert (Destino)
- Antes de configurar os destinos iSER, configure as interfaces da controladora de rede e execute tráfego L2 e RoCE, conforme descrito na Etapa 7 da página 78.
- 4. Inicie o utilitário targetcli e configure os seus destinos no sistema de destino iSER.

NOTA

As versões do targetcli são diferentes para RHEL e SLES. Use os backstores corretos ao configurar os seus destinos:

- RHEL usa ramdisk
- SLES usa rd_mcp

Usar iSER com iWARP no RHEL e SLES

Configure o iniciador e o destino iSER de maneira semelhante ao RoCE para trabalhar com iWARP. Você pode usar diferentes métodos para criar um destino Linux-IO (LIO^M); um desses métodos é apresentado nesta seção. Você pode encontrar alguma diferença na configuração do targetcli no SLES 12 e RHEL 7.*x* devido à versão.

Para configurar um destino para LIO:

1. Crie um destino LIO usando o utilitário targetcli. Use o seguinte comando:

```
# targetcli
```

```
targetcli shell version 2.1.fb41
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
```

2. Use os seguintes comandos:

```
/> /backstores/ramdisk create Ramdisk1-1 1g nullio=true
```

/> /iscsi create iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1

```
/> /iscsi/iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1/tpg1/luns create
/backstores/ramdisk/Ramdisk1-1
```

```
/> /iscsi/iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1/tpg1/portals/ create
192.168.21.4 ip_port=3261
```

```
/> /iscsi/iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1/tpg1/portals/192.168.21.4:3261
enable_iser boolean=true
```

/> /iscsi/iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1/tpg1 set attribute
authentication=0 demo_mode_write_protect=0 generate_node_acls=1
cache_dynamic_acls=1

/> saveconfig

A Figura 8-5 mostra a configuração do destino para LIO.

/> 15	
o- backstores	[]
o- block	[Storage Objects: 0]
o- fileio	[Storage Objects: 0]
o- pscsi	[Storage Objects: 0]
o- ramdisk	[Storage Objects: 1]
o- Ramdiskl-1	[nullio (1.0GiB) activated]
	[Targets: 1]
o- iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1	
0- tpg1	[gen-acls, no-auth]
	[ACLs: 0]
	[LUNs: 1]
	[randisk/Randisk1-1]
	[Portals: 2]
	[OK]
	[iser]
	[Targets: 0]
	[Targets: 0]

Figura 8-5. Configuração de destino LIO

Para configurar um iniciador para iWARP:

1. Para descobrir o destino iSER LIO usando a porta 3261, use o comando iscsiadm da seguinte forma:

```
# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.21.4:3261 -I iser
192.168.21.4:3261,1 iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1
```

2. Altere o modo de transporte para iser da seguinte forma:

iscsiadm -m node -o update -T iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1 -n
iface.transport_name -v iser

3. Faça login no destino usando a porta 3261:

iscsiadm -m node -l -p 192.168.21.4:3261 -T iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1
Logging in to [iface: iser, target: iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1,
portal: 192.168.21.4,3261] (multiple)

Login to [iface: iser, target: iqn.2017-04.com.org.iserport1.target1, portal: 192.168.21.4,3261] successful.

4. Confirme que esses LUNs estão visíveis usando o seguinte comando:

# lsscsi					
[1:0:0:0]	storage	HP	P440ar	3.56	-
[1:1:0:0]	disk	HP	LOGICAL VOLUME	3.56	/dev/sda
[6:0:0:0]	cd/dvd	hp	DVD-ROM DUDON	UMD0	/dev/sr0
[7:0:0:0]	disk	LIO-ORG	Ramdisk1-1	4.0	/dev/sdb

Otimizar o desempenho do Linux

Considere os seguintes aprimoramentos de configuração de desempenho do Linux descritos nesta seção.

- Configurar as CPUs para o modo de máximo desempenho
- Definir as configurações sysctl do Kernel
- Definir as configurações de afinidade de IRQ
- Configurar o bloqueio da preparação do dispositivo

Configurar as CPUs para o modo de máximo desempenho

Configure o administrador de dimensionamento da CPU para desempenho usando o seguinte script para configurar todas as CPUs para o modo de máximo desempenho:

```
for CPUFREQ in
/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor; do [ -f
$CPUFREQ ] || continue; echo -n performance > $CPUFREQ; done
```

Confirme que todos os núcleos da CPU estão configurados para o modo de máximo desempenho usando o seguinte comando:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor

Definir as configurações sysctl do Kernel

Defina as configurações sysctl do kernel da seguinte forma:

```
sysctl -w net.ipv4.tcp_mem="4194304 4194304 4194304"
sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 65536 4194304"
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 87380 4194304"
sysctl -w net.core.wmem_max=4194304
sysctl -w net.core.rmem_max=4194304
sysctl -w net.core.rmem_default=4194304
sysctl -w net.core.rmem_default=4194304
sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=250000
sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0
sysctl -w net.ipv4.tcp_low_latency=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_low_latency=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
echo 0 > /proc/sys/vm/nr_hugepages
```

Definir as configurações de afinidade de IRQ

O exemplo a seguir define os núcleos 0, 1, 2 e 3 da CPU para IRQ XX, YY, ZZ e XYZ respectivamente. Execute essas etapas para cada IRQ atribuído a uma porta (o padrão é oito filas por porta).

```
systemctl disable irqbalance
systemctl stop irqbalance
cat /proc/interrupts | grep qedr Mostra o IRQ atribuído para cada fila de porta
echo 1 > /proc/irq/XX/smp_affinity_list
echo 2 > /proc/irq/YY/smp_affinity_list
echo 4 > /proc/irq/ZZ/smp_affinity_list
echo 8 > /proc/irq/XYZ/smp_affinity_list
```

Configurar o bloqueio da preparação do dispositivo

Defina as configurações de bloqueio da preparação do dispositivo para cada dispositivo ou destino iSCSI da seguinte forma:

echo noop > /sys/block/sdd/queue/scheduler

echo 2 > /sys/block/sdd/queue/nomerges

echo 0 > /sys/block/sdd/queue/add_random

echo 1 > /sys/block/sdd/queue/rq_affinity

9 Configuração de iSCSI

Este capítulo contém as seguintes informações de configuração de iSCSI:

- Inicialização iSCSI
- Configurar a inicialização iSCSI
- Configurar o servidor DHCP para suportar a inicialização iSCSI
- Configurar inicialização iSCSI de SAN para RHEL 7.4
- Descarregamento iSCSI no Windows Server
- Descarregamento iSCSI em ambientes Linux
- Diferenças em relação ao bnx2i
- Configuração do qedi.ko
- Verificar as interfaces iSCSI no Linux
- Considerações sobre Open-iSCSI e Inicialização pela SAN

NOTA

Alguns recursos de iSCSI podem não estar totalmente habilitados na versão atual. Para obter detalhes, consulte Apêndice D Restrições de recursos.

Inicialização iSCSI

Os adaptadores QLogic 4*xxxx* Series gigabit Ethernet (GbE) oferecem suporte à inicialização iSCSI para permitir a inicialização de rede de sistemas operacionais para sistemas sem discos. A inicialização iSCSI permite que um sistema operacional Windows, Linux ou VMware inicialize a partir de uma máquina de destino iSCSI localizada remotamente sobre uma rede IP padrão.

Para os sistemas operacionais Windows e Linux, a inicialização iSCSI pode ser configurada com **UEFI iSCSI HBA** (caminho de descarregamento com driver de descarregamento iSCSI QLogic). Essa opção é definida usando o Protocolo de inicialização na configuração no nível de porta.

Configuração de inicialização iSCSI

A configuração de inicialização iSCSI inclui:

- Selecionar o modo de inicialização iSCSI preferencial
- Configurar o destino iSCSI
- Configurar os parâmetros de inicialização iSCSI

Selecionar o modo de inicialização iSCSI preferencial

A opção de modo de inicialização é mostrada em **iSCSI Configuration** (Configuração de iSCSI) (Figura 9-1) do adaptador, e a configuração é específica da porta. Consulte o manual do usuário OEM para obter instruções sobre como acessar o menu de configuração no nível de dispositivo em UEFI HII.

lain Configuration Page		
Firmware Image Properties Device Level Configuration NIC Configuration		
Data Center Bridging (DCB) Settings NIC Partitioning Configuration ISCSI Configuration		
Device Name	QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter BCM57940S A2	
PCI Device ID	8070	
PCI Address	3B:00:00	

Figura 9-1. Configuração do sistema: Configuração da NIC

NOTA

A inicialização pela SAN é suportada apenas no modo NPAR e é configurada na UEFI e não no BIOS herdado.

Configurar o destino iSCSI

A configuração do destino iSCSI varia de acordo com o fornecedor do dispositivo de destino. Para obter informações sobre como configurar o destino iSCSI, consulte a documentação fornecida pelo fornecedor.

Para configurar o destino iSCSI:

- 1. Selecione o procedimento adequado baseado no destino iSCSI e execute uma das duas opções a seguir:
 - Crie um destino iSCSI para destinos como SANBlaze[®] ou IET[®].
 - Crie um vdisk ou um volume para destinos como EqualLogic[®] ou EMC[®].
- 2. Crie um disco virtual.
- 3. Mapeie o disco virtual para o destino iSCSI criado na Etapa 1.
- 4. Associe um iniciador iSCSI ao destino iSCSI. Anote as seguintes informações:
 - Nome do destino iSCSI
 - Número da porta TCP
 - LUN (Logical Unit Number número de unidade lógica) iSCSI
 - Nome qualificado iSCSI (IQN) do iniciador
 - Detalhes da autenticação CHAP
- 5. Depois de configurar o destino iSCSI, obtenha as seguintes informações:
 - IQN do destino
 - Endereço IP do destino
 - Número da porta TCP do destino
 - LUN do destino
 - IQN do iniciador
 - □ ID e segredo do CHAP

Configurar os parâmetros de inicialização iSCSI

Configure o software de inicialização iSCSI da QLogic para uma configuração estática ou dinâmica. Para obter as opções de configuração disponíveis da janela General Parameters (Parâmetros gerais), consulte a Tabela 9-1 que mostra os parâmetros para IPv4 e IPv6. Os parâmetros específicos para IPv4 ou IPv6 são indicados.

NOTA

A disponibilidade da inicialização iSCSI IPv6 depende da plataforma e do dispositivo.

Орção	Descrição
TCP/IP parameters via DHCP (Parâmetros TCP/IP via DHCP)	Esta opção é específica do IPv4. Controla se o software do host de inicialização iSCSI adquire as informações de endereço IP usando DHCP (Enabled) (Habilitada) ou usa uma configuração de IP estático (Disabled) (Desabilitada).
iSCSI parameters via DHCP (Parâmetros iSCSI via DHCP)	Controla se o software do host de inicialização iSCSI adquire os parâmetros de destino iSCSI usando DHCP (Enabled) (Habilitada) ou através de uma configuração estática (Disabled) (Desabilitada). As informações estáticas são inseridas na página iSCSI Initiator Parameters Configuration (Configuração dos parâmetros do iniciador iSCSI).
CHAP Authentication (Autenticação CHAP)	Controla se o software do host de inicialização iSCSI usa a autenticação CHAP ao conectar-se ao destino iSCSI. Se a opção CHAP Authentication (Autenticação CHAP) estiver habilitada, configure o ID e o segredo do CHAP na página iSCSI Initiator Parameters Configuration (Configuração dos parâmetros do iniciador iSCSI).
IP Version (Versão de IP)	Esta opção é específica do IPv6. Alterna entre IPv4 e IPv6. Todas as configurações de IP são perdidas se você alternar de uma versão do protocolo para a outra.
DHCP Request Timeout (Tempo limite de solicitação de DHCP)	Permite especificar um tempo de espera máximo em segundos para uma solicitação de DHCP e resposta.
Target Login Timeout (Tempo limite de login no destino)	Permite especificar um tempo de espera máximo em segundos para o iniciador concluir o login no destino.
DHCP Vendor ID (ID do fornecedor do DHCP)	Controla como o software do host de inicialização iSCSI interpreta o campo Vendor Class ID (ID da classe do fornecedor) usado durante o DHCP. Se o campo Vendor Class ID (ID da classe do fornecedor) no pacote de oferta DHCP corresponder ao valor no campo, o software do host de inicialização iSCSI examina os campos da Opção 43 do DHCP quanto às extensões de inicialização iSCSI necessárias. Se o DHCP estiver desabilitado, esse valor não precisa ser definido.

Tabela 9-1. Opções de configuração

Configuração do modo de inicialização UEFI do adaptador

Para configurar o modo de inicialização:

- 1. Reinicie o sistema.
- 2. Acesse o menu System Utilities (Utilitários do sistema) (Figura 9-2).

NOTA

A inicialização SAN é suportada apenas no ambiente UEFI. Confirme que a opção de inicialização do sistema é UEFI, e não herdado.

System BIOS			
System BIOS Settings • Boot Settings			
Boot Mode	O BIOS	UEFI	
Boot Sequence Retry	O Enabled	Disabled	
Hard-Disk Failover	O Enabled	Disabled	
UEFI Boot Settings			
<u> </u>			
I his field controls the system boot settings.			

Figura 9-2. Configuração do sistema: Configurações de inicialização

 Em System Setup (Configuração do sistema), Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione o dispositivo da QLogic (Figura 9-3). Consulte o guia do usuário OEM sobre como acessar o menu de configuração do dispositivo PCI.

DIFLLEMC System Setup	Help About Exit
System Setup	
Device Settings	
Integrated RAID Controller 1: Dell PERC < PERC H330 Mini> Configuration Utility	
Integrated NIC 1 Port 1: QLogic 577xx/578xx 10 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:0F	
Integrated NIC 1 Port 2: QLogic 577xx/578xx 10 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:11	
Integrated NIC 1 Port 3: QLogic 577xx/578xx 1 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:13	
Integrated NIC 1 Port 4: QLogic 577xx/578xx 1 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:15	
NIC in Slot 1 Port 1: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:6E	
NIC in Slot 1 Port 2: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:6F	
Please note: Only devices which conform to the Human Interface Infrastructure (HII) in the UEFI Specification are displayed in this menu.	
Configuration interface for QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter	
PowerEdge R740	Finish
Service Tag:R740X02	

Figura 9-3. Configuração do sistema: Utilitário de configuração do dispositivo

4. Na Main Configuration Page (Página de configuração principal), selecione **NIC Configuration** (Configuração da NIC) (Figura 9-4) e pressione ENTER.

IIC in Slot 1 Port 1: QLogic 25GE 2P QL4126 <i>I</i> lain Configuration Page	2HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:66	E	
Firmware Image Properties Device Level Configuration NIC Configuration Data Center Bridging (DCB) Settings NIC Partitioning Configuration iSCSI Configuration Device Name Chip Type PCI Device ID PCI Address	QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter BCM57940S A2 8070 3B:00:00		
Configure Multiple Boot Agent (MBA) parameters.			

Figura 9-4. Selecionar a configuração da NIC

 Na página NIC Configuration (Configuração da NIC) (Figura 9-5), selecione Boot Protocol (Protocolo de inicialização) e pressione ENTER para selecionar UEFI iSCSI HBA (requer modo NPAR).

NIC in Slot 5 Port 1: QLogic 00:0E:1E:D6:62:48 Main Configuration Page > N	c 25GE 2P QL41262HxCU-I IC Configuration	DE Adapter -	
Link Speed Boot Protocol		<10 Gbps>	
Virtual LAN Mode	Legacu PXE	<disabled></disabled>	
Virtual LAN ID	UEFI iSCSI HBA	11]
PCI Virtual Functions Adve	None	[96	1

Figura 9-5. Configuração do sistema: Configuração da NIC, Protocolo de inicialização

- 6. Prossiga com uma das opções de configuração a seguir:
 - Configuração da inicialização iSCSI estática" na página 121
 - Configuração da inicialização iSCSI dinâmica" na página 129

Configurar a inicialização iSCSI

As opções de configuração da inicialização iSCSI são:

- Configuração da inicialização iSCSI estática
- Configuração da inicialização iSCSI dinâmica
- Habilitar a autenticação CHAP
Configuração da inicialização iSCSI estática

Em uma configuração estática, os seguintes dados devem ser inseridos:

- Endereço IP do sistema
- IQN do iniciador do sistema
- Parâmetros do destino (obtidos em "Configurar o destino iSCSI" na página 115)

Para obter informações sobre as opções de configuração, consulte a Tabela 9-1 na página 116.

Para configurar os parâmetros da inicialização iSCSI usando a configuração estática:

 Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) do dispositivo HII, selecione iSCSI Configuration (Configuração de iSCSI) (Figura 9-6) e pressione ENTER.

			F
Firmware Image Properties			
Device Level Configuration			
NIC Configuration			
Data Center Bridging (DCB) Settings			
NIC Partitioning Configuration			-
iSCSI Configuration			
FCoE Configuration			
Device Name	QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapt	er	
Chip Type	BCM57940S A2		
PCI Device ID	8070		
View and configure iSCSI parameters.			
owerEdge D7/0			 -

Figura 9-6. System Setup (Configuração do sistema): Configuração de iSCSI

 Na página iSCSI Configuration (Configuração de iSCSI), selecione iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) (Figura 9-7) e pressione ENTER.

ISCSI General Parameters		
ISCSI Initiator Parameters		
ISCSI First Target Parameters		
ISCSI Second Target Parameters		
iocorocona rarget rarameters		
Configure general iSCSI parameters	ers.	

Figura 9-7. Configuração do sistema: Seleção dos parâmetros gerais

- Na página iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) (Figura 9-8), pressione as teclas de SETA PARA CIMA e de SETA PARA BAIXO para selecionar um parâmetro e, em seguida, pressione a tecla ENTER para selecionar ou inserir os seguintes valores:
 - TCP/IP Parameters via DHCP (Parâmetros TCP/IP via DHCP): Desabilitado
 - □ **iSCSI Parameters via DHCP** (Parâmetros iSCSI via DHCP): Desabilitado
 - **CHAP Authentication** (Autenticação CHAP): Conforme necessário
 - □ IP Version (Versão de IP): Conforme necessário (IPv4 ou IPv6)
 - CHAP Mutual Authentication (Autenticação de CHAP mútuo): Conforme necessário
 - DHCP Vendor ID (ID do fornecedor do DHCP): Não se aplica à configuração estática
 - HBA Boot Mode (Modo de inicialização do HBA): Habilitado
 - **Virtual LAN ID** (ID da LAN virtual): Valor padrão ou conforme exigido
 - **Virtual LAN Mode** (Modo da LAN virtual): Desabilitado

iSCSI Parameters via DHCP	
CHAP Authentication	
IP Version	IPv4 O IPv6
CHAP Mutual Authentication	O Disabled O Enabled
DHCP Vendor ID	QLGC ISAN
HBA Boot Mode	, ○ Disabled
Virtual LAN ID	
Virtual LAN Mode	

Figura 9-8. System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros gerais de iSCSI

4. Retorne à página iSCSI Configuration (Configuração de iSCSI) e pressione a tecla ESC. 5. Selecione **iSCSI Initiator Parameters** (Parâmetros do iniciador iSCSI) (Figura 9-9) e pressione ENTER.



Figura 9-9. Configuração do sistema: Selecionar parâmetros do iniciador iSCSI

- Na página iSCSI Initiator Parameters (Parâmetros do iniciador iSCSI) (Figura 9-10), selecione os seguintes parâmetros e, em seguida, digite um valor para cada um deles:
 - IPv4* Address (Endereço IPv4)
 - Subnet Mask (Máscara de sub-rede)
 - IPv4* Default Gateway (Gateway padrão IPv4)
 - IPv4* Primary DNS (DNS primário IPv4)
 - □ IPv4* Secondary DNS (DNS secundário IPv4)
 - □ **iSCSI Name (Nome iSCSI)**. Corresponde ao nome do iniciador iSCSI a ser usado pelo sistema cliente.
 - CHAP ID (ID de CHAP)
 - CHAP Secret (Segredo de CHAP)

NOTA

Observe o seguinte para os itens anteriores com um asterisco (*):

- O rótulo mudará para IPv6 ou IPv4 (padrão) de acordo com a Versão de IP definida na página iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) (Figure 9-8 na página 123).
- Digite o endereço IP com cuidado. Nenhuma verificação de erros é realizada no endereço IP para verificar se há duplicatas, segmento incorreto ou atribuição de rede.

IPv4 Address	0.0.0.0	
Subnet Mask	0.0.0.0	
IPv4 Default Gateway	0.0.0.0	
IPv4 Primary DNS	0.0.0.0	
IPv4 Secondary DNS	0.0.0.0	
iSCSI Name	iqn.1994-02.com.qlogic.iscsi:fastlinqboot	
CHAP ID	·····	
CHAP Secret	·····	

Figura 9-10. System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros do iniciador iSCSI

7. Retorne à página iSCSI Configuration (Configuração de iSCSI) e pressione ESC.

8. Selecione **iSCSI First Target Parameters** (Parâmetros do primeiro destino iSCSI) (Figura 9-11) e pressione ENTER.

IIC in Slot 1 Port 1: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU	I-DE Adapter - 00):0E:1E:F0:34:6E	
lain Configuration Page • iSCSI Configuration			
iSCSI General Parameters			
iSCSI Initiator Parameters			
ISCSI First Target Parameters			
ISCSI Second Target Parameters			
Enable connection and configure communication parameters	s for the first iSCSI tar	get.	

Figura 9-11. Configuração do sistema: Seleção dos parâmetros do primeiro destino iSCSI

- Na página iSCSI First Target Parameters (Parâmetros do primeiro destino iSCSI), defina a opção Connect (Conectar) com Enabled (Habilitado) para o destino iSCSI.
- 10. Digite os valores para os seguintes parâmetros para o destino iSCSI e pressione ENTER:
 - IPv4* Address (Endereço IPv4)
 - **TCP** Port (Porta TCP)
 - Boot LUN (LUN de inicialização)
 - □ iSCSI Name (Nome iSCSI)
 - CHAP ID (ID de CHAP)
 - CHAP Secret (Segredo de CHAP)

NOTA

Para os parâmetros anteriores com um asterisco (*), o rótulo mudará para **IPv6** ou **IPv4** (padrão) de acordo com a versão de IP definida na página iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI), conforme mostrado na Figura 9-12.

lain Configuration Page • iSCSI (Configuration • iSCSI First Target Parameters	
Connect	O Disabled I I Enabled	
IPv4 Address	192.168.100.9	
TCP Port	3260	
Boot LUN		
iSCSI Name		
CHAP ID		
CHAP Secret		

Figura 9-12. Dell System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros do primeiro destino iSCSI

11. Retorne à página iSCSI Boot Configuration (Configuração da inicialização iSCSI) e pressione ESC.

 Se você quiser configurar um segundo dispositivo de destino iSCSI, selecione iSCSI Second Target Parameters (Parâmetros do segundo destino iSCSI) (Figura 9-13) e digite os valores para os parâmetros assim como na Etapa 10. Se não, continue na Etapa 13.

CLEMC System Setup	
IIC in Slot 1 Port 1: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:6E	
Nain Configuration Page • iSCSI Configuration	
iSCSI General Parameters	
iSCSI Initiator Parameters	
iSCSI First Target Parameters	
iSCSI Second Target Parameters	
-	
i Enable connection and configure communication parameters for the second iSCSI target.	
PowerEdge R740	Back

Figura 9-13. System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros do primeiro destino iSCSI

13. Pressione ESC uma vez e uma segunda vez para sair.

 Clique em Yes (Sim) para salvar as alterações ou siga as instruções OEM para salvar a configuração no nível de dispositivo. Por exemplo, clique em Yes (Sim) para confirmar a alteração na configuração (Figura 9-14).

With iteration Page Firmware Image Properties Device Level Configuration NIC Configuration Data Center Bridging (DCB) Set NIC Partitioning Configuration ISCSI Configuration Perice Name Chip Type PCI Device ID	4:6E
--	-------------

Figura 9-14. Configuração do sistema: Salvar alterações de iSCSI

15. Após todas as alterações terem sido feitas, reinicie o sistema para aplicar as alterações à configuração em execução do adaptador.

Configuração da inicialização iSCSI dinâmica

Em uma configuração dinâmica, verifique se o endereço IP do sistema e as informações do destino (ou do iniciador) são fornecidos por um servidor DHCP (consulte as configurações de IPv4 e IPv6 em "Configurar o servidor DHCP para suportar a inicialização iSCSI" na página 132).

Todas as configurações nos seguintes parâmetros serão ignoradas e não precisam ser apagadas (com exceção do nome iSCSI do iniciador para IPv4, e ID do CHAP e segredo do CHAP para IPv6):

- Parâmetros do iniciador
- Parâmetros do primeiro destino ou parâmetros do segundo destino

Para obter informações sobre as opções de configuração, consulte a Tabela 9-1 na página 116.

NOTA

Quando estiver usando um servidor DHCP, as entradas do servidor DNS são substituídas pelos valores fornecidos pelo servidor DHCP. Essa substituição ocorre mesmo que os valores fornecidos localmente sejam válidos e o servidor DHCP não forneça nenhuma informação do servidor DNS. Quando o servidor DHCP não fornece nenhuma informação do servidor DNS, os valores do servidor DNS primário e secundário são definidos como 0.0.0.0. Quando o sistema operacional Windows é executado, o iniciador Microsoft iSCSI recupera os parâmetros do iniciador iSCSI e configura estaticamente os registros adequados. Tudo o que estiver configurado será substituído. Como o daemon do DHCP é executado no ambiente Windows como um processo do usuário, todos os parâmetros TCP/IP precisam ser configurados estaticamente antes que a pilha apareça no ambiente de inicialização iSCSI.

Se a opção 17 do DHCP for usada, as informações de destino serão fornecidas pelo servidor DHCP e o nome iSCSI do iniciador será obtido do valor programado na janela Initiator Parameters (Parâmetros do iniciador). Se nenhum valor tiver sido selecionado, o controlador usará o seguinte nome:

iqn.1995-05.com.qlogic.<11.22.33.44.55.66>.iscsiboot

A string 11.22.33.44.55.66 corresponde ao endereço MAC do controlador. Se a opção 43 do DHCP (apenas IPv4) for usada, todas as configurações nas janelas a seguir serão ignoradas e não precisam ser apagadas:

- Parâmetros do iniciador
- Parâmetros do primeiro destino ou parâmetros do segundo destino

Para configurar os parâmetros da inicialização iSCSI usando a configuração dinâmica:

- Na página iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI), defina as opções a seguir, conforme mostrado na Figura 9-15:
 - **TCP/IP Parameters via DHCP** (Parâmetros TCP/IP via DHCP): Habilitado
 - □ **iSCSI Parameters via DHCP** (Parâmetros iSCSI via DHCP): Habilitado
 - **CHAP Authentication** (Autenticação CHAP): Conforme necessário
 - □ IP Version (Versão de IP): Conforme necessário (IPv4 ou IPv6)
 - CHAP Mutual Authentication (Autenticação de CHAP mútuo): Conforme necessário
 - **DHCP Vendor ID** (ID do fornecedor do DHCP): Conforme necessário

- **HBA Boot Mode** (Modo de inicialização do HBA): Desabilitado
- **Virtual LAN ID** (ID da LAN virtual): Conforme necessário
- Virtual LAN Boot Mode (Modo de inicialização da LAN virtual): Habilitado

lain Configuration Page • iSCSI Co	onfiguration • iSCSI General Parameters	
TCP/IP Parameters via DHCP	⊖ Disabled	
iSCSI Parameters via DHCP	O Disabled	
CHAP Authentication	O Enabled	
IP Version	•••••• (© IPv4 O IPv6	
CHAP Mutual Authentication		
DHCP Vendor ID	QLGC ISAN	
HBA Boot Mode	O Enabled	
Virtual LAN ID		
Virtual LAN Mode		

Figura 9-15. System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros gerais de iSCSI

Habilitar a autenticação CHAP

Confirme que a autenticação CHAP está habilitada no destino.

Para habilitar a autenticação CHAP:

- 1. Vá para a página iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI).
- 2. Defina **CHAP Authentication** (Autenticação CHAP) como **Enabled** (Habilitado).
- 3. Na janela Initiator Parameters (Parâmetros do iniciador), digite os valores para os seguintes parâmetros:
 - **CHAP ID** (ID de CHAP) (até 255 caracteres)
 - □ CHAP Secret (Segredo de CHAP) (se a autenticação for obrigatória; precisa ter de 12 a 16 caracteres)
- 4. Pressione ESC para retornar à página de configuração da inicialização iSCSI.

- 5. Na página de configuração da inicialização iSCSI, selecione **iSCSI First Target Parameters** (Parâmetros do primeiro destino iSCSI).
- 6. Na janela iSCSI First Target Parameters (Parâmetros do primeiro destino iSCSI), digite os valores usados ao configurar o destino iSCSI:
 - **CHAP ID** (ID de CHAP) (opcional se o CHAP for bidirecional)
 - □ CHAP Secret (Segredo de CHAP) (opcional se o CHAP for bidirecional; precisa ter de 12 a 16 caracteres ou mais)
- 7. Pressione ESC para retornar à página de configuração da inicialização iSCSI.
- 8. Pressione ESC e selecione **Save Configuration** (Salvar configuração).

Configurar o servidor DHCP para suportar a inicialização iSCSI

O servidor DHCP é um componente opcional e só é necessário se você for fazer uma configuração da inicialização iSCSI dinâmica (consulte "Configuração da inicialização iSCSI dinâmica" na página 129).

As configurações para o servidor DHCP suportar a inicialização iSCSI são diferentes para IPv4 e IPv6:

- Configurações da inicialização iSCSI DHCP para IPv4
- Configurar a Inicialização de iSCSI no DHCP para IPv6

Configurações da inicialização iSCSI DHCP para IPv4

O DHCP contém várias opções que fornecem informações de configuração para o cliente DHCP. Para a inicialização iSCSI, os adaptadores QLogic suportam as seguintes configurações DHCP:

- Opção 17 do DHCP, Caminho Raiz
- Opção 43 do DHCP, informações específicas do fornecedor

Opção 17 do DHCP, Caminho Raiz

A Opção 17 é usada para passar as informações do destino iSCSI para o cliente iSCSI.

O formato do caminho raiz, conforme definido na IETC RFC 4173, é:

"iscsi:"<servername>":"<protocol>":"<port>":"<LUN>":"<targetname>"

A Tabela 9-2 mostra os parâmetros da Opção 17 do DHCP.

Parâmetro	Definição
"iscsi:"	Uma string literal
<servername></servername>	O endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do destino iSCSI
":"	Separador
<protocol></protocol>	O protocolo IP usado para acessar o destino de iSCSI. Como apenas TCP é suportado atualmente, o protocolo é 6.
<port></port>	O número de porta associada ao protocolo. O número da porta padrão para iSCSI é 3260.
<lun></lun>	O número de unidade lógica a ser usado no destino iSCSI. O valor do LUN precisa ser representado no formato hexadecimal. Um LUN com um ID de 64 precisa ser configurado como 40 dentro do parâmetro da opção 17 no servidor DHCP.
<targetname></targetname>	O nome do destino no formato IQN ou EUI. Para obter detalhes sobre os formatos IQN e EUI, consulte RFC 3720. Um exemplo de nome IQN é iqn.1995-05.com.QLogic:iscsi-target.

Tabela 9-2.	Definicões	dos	parâmetros	da	Opcão	17 da	DHCP
	Dennigues	405	purumenos	uu	Opşuo	11 40	

Opção 43 do DHCP, informações específicas do fornecedor

A opção 43 do DHCP (informações específicas do fornecedor) fornece mais opções de configuração para o cliente iSCSI do que a opção 17 do DHCP. Nesta configuração são fornecidas três subopções adicionais que atribuem o IQN do iniciador ao cliente da inicialização iSCSI, juntamente com os dois IQNs do destino iSCSI que podem ser usados para inicialização. O formato do IQN do destino iSCSI é o mesmo da Opção 17 do DHCP, enquanto o IQN do iniciador iSCSI é simplesmente o IQN do iniciador.

NOTA

A Opção 43 do DHCP é suportada apenas no IPv4.

A Tabela 9-3 mostra as subopções da Opção 43 do DHCP.

Tabela 9-3. Definições das subopções da Opção 43 do DHCP

Subopção	Definição
201	Informações do primeiro destino iSCSI no formato padrão do caminho raiz:
	"iscsi:" <servername>":"<protocol>":"<port>":"<lun>": "<targetname>"</targetname></lun></port></protocol></servername>
202	Informações do segundo destino iSCSI no formato padrão do caminho raiz:
	"iscsi:" <servername>":"<protocol>":"<port>":"<lun>": "<targetname>"</targetname></lun></port></protocol></servername>
203	IQN do iniciador iSCSI

O uso da Opção 43 do DHCP exige mais configuração do que a Opção 17 do DHCP, mas fornece um ambiente mais abrangente e mais opções de configuração. Você deve usar a Opção 43 do DHCP ao realizar a configuração da inicialização iSCSI dinâmica.

Configurar o servidor DHCP

Configure o servidor DHCP para suportar as Opções 16, 17 e 43.

NOTA

Os formatos da Opção 16 e da Opção 17 do DHCPv6 são totalmente definidos na RFC 3315.

Se você for usar a Opção 43, você também precisará configurar a Opção 60. O valor da Opção 60 precisa corresponder ao valor DHCP Vendor ID (ID do fornecedor do DHCP), QLGC ISAN, conforme mostrado em **iSCSI General Parameters** (Parâmetros gerais de iSCSI) da página iSCSI Boot Configuration (Configuração da inicialização iSCSI).

Configurar a Inicialização de iSCSI no DHCP para IPv6

O servidor DHCPv6 pode fornecer várias opções, incluindo configuração de IP sem estado ou com estado, bem como informações para o cliente DHCPv6. Para a inicialização iSCSI, os adaptadores QLogic suportam as seguintes configurações DHCP:

- Opção 16 do DHCPv6, opção de classe do fornecedor
- Opção 17 do DHCPv6, informações específicas do fornecedor

NOTA

A opção Caminho raiz padrão do DHCPv6 ainda não está disponível. A QLogic recomenda usar a Opção 16 ou a Opção 17 para o suporte do IPv6 da inicialização iSCSI dinâmica.

Opção 16 do DHCPv6, opção de classe do fornecedor

A Opção 16 do DHCPv6 (opção de classe do fornecedor) precisa estar presente e precisa conter uma string que corresponda ao parâmetro DHCP Vendor ID (ID do fornecedor do DHCP) configurado. O valor DHCP Vendor ID (ID do fornecedor do DHCP), conforme mostrado em **General Parameters** (Parâmetros gerais) do menu iSCSI Boot Configuration (Configuração da inicialização iSCSI).

O conteúdo da Opção 16 deve ser <2-byte length> <DHCP Vendor ID>.

Opção 17 do DHCPv6, informações específicas do fornecedor

A opção 17 do DHCPv6 (informações específicas do fornecedor) fornece mais opções de configuração para o cliente iSCSI. Nesta configuração são fornecidas três subopções adicionais que atribuem o IQN do iniciador ao cliente da inicialização iSCSI, juntamente com os dois IQNs do destino iSCSI que podem ser usados para inicialização.

A Tabela 9-4 mostra as subopções da Opção 17 do DHCP.

Tabela 9-4. Definições das subopções da Opção 17 do DHCP

Subopção	Definição
201	<pre>Informações do primeiro destino iSCSI no formato padrão do caminho raiz: "iscsi:"[<servername>]":"<protocol>":"<port>":"<lun>": "<targetname>"</targetname></lun></port></protocol></servername></pre>
202	<pre>Informações do segundo destino iSCSI no formato padrão do caminho raiz: "iscsi:"[<servername>]":"<protocol>":"<port>":"<lun>": "<targetname>"</targetname></lun></port></protocol></servername></pre>

Tabela 9-4. Definições das subopções da Opção 17 do DHCP (Continuação)

Subopção	Definição
203	IQN do iniciador iSCSI
<u>Notas da tabela:</u> Os colchetes [] s	são obrigatórios para os endereços IPv6.

O conteúdo da Opção 17 deve ser:

<2-byte Option Number 201/202/203> <2-byte length> <data>

Configurar VLANs para inicialização iSCSI

O tráfego iSCSI na rede pode ser isolado em uma VLAN de Camada 2 para separá-lo do tráfego geral. Se esse for o caso, transforme a interface iSCSI no adaptador em um membro dessa VLAN.

Para configurar uma VLAN para inicialização iSCSI:

- 1. Vá para a página iSCSI Configuration (Configuração de iSCSI) da porta.
- 2. Selecione **iSCSI General Parameters** (Parâmetros gerais de iSCSI).
- 3. Selecione **VLAN ID** (ID da VLAN) para entrar e definir o valor da VLAN, conforme mostrado na Figura 9-16.

CP/IP Parameters via DHCP	O Disabled	Enabled	
SCSI Parameters via DHCP	O Disabled	Enabled	
CHAP Authentication	Disabled	⊖ Enabled	
P Version	●IPv4 O	IPv6	
CHAP Mutual Authentication	Disabled	⊖ Enabled	
OHCP Vendor ID	QLGC ISAN		
HBA Boot Mode	Disabled	O Enabled	
/irtual LAN ID	0		1
/irtual LAN Mode	O Disabled	Enabled	
Specify use of a VLAN tag to be used by iSCSI boot			

Figura 9-16. System Setup (Configuração do sistema): Parâmetros gerais de iSCSI, ID da VLAN

Configurar inicialização iSCSI de SAN para RHEL 7.4

Para instalar o RHEL 7.4 e posterior:

1. Inicialize a partir da mídia de instalação do RHEL 7.x com o destino iSCSI já conectado no UEFI.

Install Red Hat Enterprise Linux 7.x
Test this media & install Red Hat Enterprise 7.x
Troubleshooting -->

Use the UP and DOWN keys to change the selection Press 'e' to edit the selected item or 'c' for a command prompt

- 2. Para instalar um driver integrado, digite e. Se não, continue na Etapa 7.
- 3. Selecione a linha do kernel e digite e.
- 4. Use o seguinte comando e, em seguida, pressione ENTER.

linux dd modprobe.blacklist=qed modprobe.blacklist=qede
modprobe.blacklist=qedr modprobe.blacklist=qedf

Você pode usar a opção inst.dd em vez de linux dd.

5. O processo de instalação solicita que você instale o driver integrado conforme mostrado no exemplo da Figura 9-17.

```
Starting Driver Update Disk UI on tty1...
          ] Started Show Plymouth Boot Screen.

    Reached target Paths.
    Reached target Basic System.

         I Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
Starting Open-iSCSI...
         1 Started Open-iSCSI.

    DK J Started Upen-ISUS1.
Starting dracut initqueue hook...
    [ OK ] Created slice system-driverxx2dupdates.slice.
Starting Driver Update Disk UI on tty1...
    DD: starting interactive mode

 (Page 1 of 1) Driver disk device selection
     ∠DEVICE TYPE
                              LABEL
                                                             UUID
 1) sda1
                  ntfs
                                                             1A90FE4090FE2245
 2) sda2
                  ufat
                                                            A6FF-80A4
                                                            7490015F900128E6
2017-07-11-01-39-24-00
 3) sda4
                  ntfs
  i) sr0 iso9660 20
to select, 'r'-refresh, or 'c'-continue: r
 4) sr0
 (Page 1 of 1) Driver disk device selection
     ∕DEVICE TYPE
                              LABEL
                                                            UUID
 1) sda1
                                                             1A90FE4090FE2245
                  ntfs
                               Recovery
 2) sda2
                                                             A6FF-80A4
                  ufat
 3) sda4
                  ntfs
                                                             7490015F900128E6
4) sr0 iso9660 CDROM 20
# to select, 'r'-refresh, or 'c'-continue: 4
DD: Examining /dev/sr0
                                                             2017-07-11-13-08-37-00
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
(Page 1 of 1) Select drivers to install
1) [ ] /media/DD-1/rpms/x86_64/kmod-qlgc-fastlinq-8.22.0.0-1.rhel7u4.x86_64.rpm
# to toggle selection, or 'c'-continue: 1
 (Page 1 of 1) Select drivers to install
1) [x] /media/DD-1/rpms/x86_64/kmod-qlgc-fastlinq-8.22.0.0-1.rhel7u4.x86_64.rpm
# to toggle selection, or 'c'-continue: c
DD: Extracting: kmod-qlgc-fastlinq
(Page 1 of 1) Driver disk device selection

/DEVICE TYPE LABEL
                                                            IIIID
                                                             1A90FE4090FE2245
  11
     sda1
                  ntfs
                               Recovery
 2) sda2
                  ufat
                                                             A6FF-80A4
 3) sda4
                                                             7490015F900128E6
                  ntfs
                  iso9660 CDROM
                                                             2017-07-11-13-08-37-00
 4) sr0
                  'r'-refresh, or 'c'-continue:
  to select
```

Figura 9-17. Solicitação de instalação integrada

- 6. Se necessário para a sua configuração, carregue o disco de atualização do driver FastLinQ quando for solicitado discos de driver adicionais. Caso contrário, digite c se não tiver outros discos de atualização de driver para instalar.
- 7. Continuar com a instalação. Você pode ignorar o teste de mídia. Clique em **Next** (Avançar) para continuar com a instalação.

8. Na janela Configuration (Configuração) (Figura 9-18), selecione o idioma que deseja usar durante o processo de instalação e, em seguida, clique em **Continue** (Continuar).



Figura 9-18. Configuração do Red Hat Enterprise Linux 7.4

- 9. Na janela Installation Summary (Resumo da instalação), clique em Installation Destination (Destino de instalação). O rótulo do disco é sda, indicando uma instalação de caminho único. Se você configurou "multipath", o disco tem um rótulo de mapeador de dispositivo.
- 10. Na seção **Specialized & Network Disks** (Discos de rede e especializados), selecione o LUN iSCSI.
- 11. Digite a senha do usuário raiz e clique em **Next** (Avançar) para concluir a instalação.
- 12. Durante a primeira inicialização, adicione a seguinte linha de comando do kernel ao shell:

```
rd.iscsi.firmware rd.break=pre-pivot rd.driver.pre=qed,qede,qedr,qedf,qedi
selinux=0
```

- 13. Use os seguintes comandos:
 - # umount /sysroot/boot/efi
 - # umount /sysroot/boot/
 - # umount /sysroot/home/
 - # umount /sysroot
 - # mount /dev/mapper/rhel-root /sysroot/
- 14. Edite o arquivo /sysroot/usr/libexec/iscsi-mark-root-nodes e localize a seguinte declaração:

```
if [ "$transport" = bnx2i ]; then
```

Altere a declaração para:

```
if [ "$transport" = bnx2i ] || [ "$transport" = qedi ]; then
```

15. Desmonte o sistema de arquivo usando o seguinte comando:

```
# umount /sysroot
```

16. Reinicie o servidor e, em seguida, adicione os seguintes parâmetros na linha de comando:

```
rd.iscsi.firmware
rd.driver.pre=qed,qedi (para carregar todos os drivers
pre=qed,qedi,qedi,qedf)
selinux=0
```

- 17. Após uma inicialização do sistema bem-sucedida, edite o arquivo /etc/modprobe.d/anaconda-blacklist.conf para remover a entrada da lista negra referente ao driver selecionado.
- 18. Recrie o ramdisk e reinicie.

Descarregamento iSCSI no Windows Server

O descarregamento iSCSI é uma tecnologia que descarrega a sobrecarga de processamento do protocolo iSCSI dos processadores host para o HBA de iSCSI. O descarregamento iSCSI aumenta o desempenho e a taxa de transferência da rede, ajudando a otimizar o uso do processador do servidor. Esta seção aborda como configurar o recurso de descarregamento iSCSI do Windows para o Adaptadores 41xxx Series da QLogic.

Com o licenciamento de descarregamento iSCSI adequado, você pode configurar o Adaptador 41*xxx* Series com capacidade iSCSI para descarregar o processamento iSCSI do processador host. As seções a seguir descrevem como permitir que o sistema tire proveito do recurso de descarregamento iSCSI da QLogic:

- Instalar os drivers QLogic
- Instalar o iniciador Microsoft iSCSI
- Configurar o Iniciador Microsoft para usar o descarregamento iSCSI da QLogic
- Perguntas frequentes sobre o descarregamento iSCSI
- Instalação de inicialização iSCSI no Windows Server 2012 R2 e 2016
- Despejo de memória do iSCSI

Instalar os drivers QLogic

Instale os drivers para Windows, conforme descrito em "Instalar o software de drivers para Windows" na página 17.

Instalar o iniciador Microsoft iSCSI

Abra o miniaplicativo iniciador Microsoft iSCSI. Ao abrir pela primeira vez, o sistema solicita um início de serviço automático. Confirme a seleção para o miniaplicativo abrir.

Configurar o Iniciador Microsoft para usar o descarregamento iSCSI da QLogic

Depois de o endereço IP ser configurado para o adaptador iSCSI, é preciso usar o Iniciador Microsoft para configurar e adicionar uma conexão ao destino iSCSI usando o adaptador iSCSI da QLogic. Para obter mais detalhes sobre o Iniciador Microsoft, consulte o guia do usuário da Microsoft.

Para configurar o Iniciador Microsoft:

- 1. Abra o Iniciador Microsoft.
- 2. Para configurar o nome IQN do iniciador de acordo com a sua configuração, siga estas etapas:
 - a. Nas propriedades do iniciador iSCSI, clique na guia **Configuração**.
 - b. Na página Configuração (Figura 9-19), clique em **Alterar** para modificar o nome do iniciador.

		iSCSI In	itiator Properties			2
Targets	Discovery	Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS	Configuration]
Configuration settings here are global and will affect any future connections made with the initiator.						
Any exis the initia	ting connect tor otherwis	tions may continue e tries to reconnec	to work, but can fail if t t to a target.	he system	restarts or	
When co particula	onnecting to ar connection	a target, advanced N	l connection features al	llow specifi	c control of a	
Initiator	Name:					
iqn. 199	91-05.com.m	icrosoft:win-hu65in	180037			
To modif	fy the initiato	or name, dick Chan	ge.		Change	
To set the initiator CHAP secret for use with mutual CHAP, CHAP						
To set up the IPsec tunnel mode addresses for the initiator, IPsec						
To generate a report of all connected targets and devices on Report the system, click Report.						
			ОК	Cance	I Apply	у

Figura 9-19. Propriedades do iniciador iSCSI, página de configuração

c. Na caixa de diálogo Nome do iniciador iSCSI, digite o novo nome IQN do iniciador e clique em **OK**. (Figura 9-20)



Figura 9-20. Alteração do nome do nó do iniciador iSCSI

3. Nas propriedades do iniciador iSCSI, clique na guia **Descoberta**.

4. Na página Descoberta (Figura 9-21), em **Portais de destino**, clique em **Descobrir portal**.

		iSCSI In	itiator Properties			X
Targets	Discovery	Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS	Configuration	
Target	t portals ystem will loo	ok for <u>T</u> argets on fo	llowing portals:		R <u>e</u> fresh	
Addr	ess	Port	Adapter	I	P address	
To ad To rea	id a target p move a targe dick Remove	ortal, click Discover et portal, select the 	Portal. address above and	Disco	wer <u>Portal</u> Remove	
iSNS s The s	ervers ystem is reg	istered on the follov	ving įSNS servers:		Re <u>f</u> resh	
192.	- 168.2.60					
To ad	To add an iSNS server, click Add Server. Add Server					
To rei then	move an iSN click Remove	S server, select the	server above and	F	Re <u>m</u> ove	
			ОК	Cancel	Apply	

Figura 9-21. Iniciador iSCSI — Descobrir portal de destino

- 5. Na caixa de diálogo Descobrir portal de destino (Figura 9-22):
 - a. Na caixa **IP address or DNS name**, digite o endereço IP do destino.
 - b. Clique em Avançado.

Discover Target Portal					
Enter the IP address or DNS name and port number of the portal you want to add.					
To change the default settings of the discover the Advanced button.	very of the target portal, dick				
IP address or DNS name:	Port: (Default is 3260.) 3260				
<u>A</u> dvanced	<u>O</u> K <u>C</u> ancel				

Figura 9-22. Endereço IP do portal de destino

- 6. Na caixa de diálogo Configurações avançadas (Figura 9-23), preencha o seguinte em **Conectar usando**:
 - a. Para Adaptador local, selecione QLogic <nome ou modelo> Adapter.
 - b. Para **IP do iniciador**, selecione o endereço IP do adaptador.
 - c. Clique em **OK**.

neral IPsec		
Connecturing		
Connect using		
Local adapter:	QLogic QL41262 25 Gigabit iSCSI Adapter #230 on PCI bus 12 ${\smallsetminus}$	
Initiator IP:	Default \checkmark	
Target portal IP:	\sim	
CRC / Checksum		
Data digest	Header digest	
Enable CHAP log of CHAP Log on inform CHAP helps ensure of an initiator. To use, specify the s	on nation onnection security by providing authentication between a target and ame name and CHAP secret that was configured on the target for this	
Enable CHAP log of CHAP Log on inform CHAP helps ensure of an initiator. To use, specify the s initiator. The name v specified.	on nation onnection security by providing authentication between a target and ame name and CHAP secret that was configured on the target for this vill default to the Initiator Name of the system unless another name is	
Enable CHAP log o CHAP Log on inform CHAP helps ensure of an initiator. To use, specify the s initiator. The name w specified.	on mation onnection security by providing authentication between a target and ame name and CHAP secret that was configured on the target for this vill default to the Initiator Name of the system unless another name is iqn. 1991-05.com.microsoft:win-dell-r630-rambo	
Enable CHAP log of CHAP Log on inform CHAP helps ensure of an initiator. To use, specify the s initiator. The name v specified. Name: Target secret:	on nation onnection security by providing authentication between a target and ame name and CHAP secret that was configured on the target for this vill default to the Initiator Name of the system unless another name is iqn. 1991-05.com.microsoft:win-dell-r630-rambo	
Enable CHAP log o CHAP Log on inform CHAP helps ensure of an initiator. To use, specify the s initiator. The name v specified. Name: Target secret: Perform mutual au To use mutual CHAP, RADIUS. Use RADIUS to ge	on nation onnection security by providing authentication between a target and ame name and CHAP secret that was configured on the target for this vill default to the Initiator Name of the system unless another name is iqn. 1991-05.com.microsoft:win-dell-r630-rambo uthentication either specify an initiator secret on the Configuration page or use enerate user authentication credentials there is the providentials	

Figura 9-23. Selecionar o endereço IP do iniciador

7. Na página Descoberta das propriedades do iniciador iSCSI, clique em **OK**.

8. Clique na guia **Destinos** e, em seguida, na página Destinos (Figura 9-24), clique em **Conectar**.

iSCSI Initiator Properties	x
Targets Discovery Favorite Targets Volumes and Devices RADIUS Configuration	
Quick Connect To discover and log on to a target using a basic connection, type the IP address or DNS name of the target and then click Quick Connect.	
Iarget: Quick Connect	
Discovered targets Refresh	ĩ
Name Status ^	
ign. 1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-at4940g-t Connected	
iqn.1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-e3port1-t Inactive iqn.1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-e3port2-t Inactive ign.1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-e4port3-t Inactive	
iqn. 1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-e4port4-t Inactive iqn. 1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-et4target Inactive	
iqn. 1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-pseudo-ta Inactive	
iqn. 1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-targetforh Inactive	
To connect using advanced options, select a target and then dick Connect.	
To completely disconnect a target, select the target and then click Disconnect.	
For target properties, including configuration of sessions, select the target and click Properties.	
For configuration of devices associated with a target, select De <u>v</u> ices Devices.	
OK Cancel Apply	

Figura 9-24. Conexão ao destino iSCSI

9. Na caixa de diálogo Conectar-se ao destino (Figura 9-25), clique em **Avançado**.

Connect To Target	
Target name: iqn. 1991-05.com.microsoft:win-md3nbv44to3-e3port1-target	
Add this connection to the list of Favorite Targets. This will make the system automatically attempt to restore the connection every time this computer restarts.	
Enable multi-path	
Advanced OK Cancel	

Figura 9-25. Caixa de diálogo Conectar-se ao destino

- 10. Na caixa de diálogo Adaptador local, selecione **QLogic <nome ou modelo> Adapter**, e clique em **OK**.
- 11. Clique em **OK** novamente para fechar o Iniciador Microsoft.
- 12. Para formatar a partição iSCSI, use o gerenciador de discos.

NOTA

Algumas das limitações da funcionalidade de agrupamento são:

- O agrupamento não suporta adaptadores iSCSI.
- O agrupamento não suporta adaptadores NDIS no caminho de inicialização.
- O agrupamento suporta adaptadores NDIS no caminho de inicialização iSCSI, mas apenas para o tipo de grupo SLB.

Perguntas frequentes sobre o descarregamento iSCSI

Algumas das perguntas mais frequentes sobre descarregamento iSCSI sãomo eu atribuo um endereço IP para o descarregamento iSCSI?

- **Problema:** Use a página Configurations (Configurações) na interface gráfica do QConvergeConsole.
- **Solução:** Que ferramentas devem ser usadas para criar a conexão com o destino?
- Problema: Use o Microsoft iSCSI Software Initiator (versão 2.08 ou posterior).

Solução:	Como eu sei que a conexão está descarregada?
Problema:	Use o Microsoft iSCSI Software Initiator. Em uma linha de comando, digite oiscsicli sessionlist. Em Initiator Name (Nome do iniciador), uma conexão iSCSI descarregada mostrará uma entrada começando com B06BDRV. Uma conexão não descarregada mostra uma entrada começando com Root.
Solução:	Quais configurações devem ser evitadas?
Problema:	O endereco IP não deve ser igual ao da LAN.

Instalação de inicialização iSCSI no Windows Server 2012 R2 e 2016

O Windows Server 2012 R2 e 2016 suportam inicialização e instalação nos caminhos com e sem descarregamento. A QLogic exige o uso de um DVD integrado com os drivers QLogic mais recentes injetados. Consulte "Injeção (integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows" na página 174.

O seguinte procedimento prepara a imagem para a instalação e a inicialização no caminho com descarregamento e sem descarregamento.

Para configurar a inicialização iSCSI para Windows Server 2012R2/2016:

- 1. Remova todos os discos rígidos locais do sistema a ser inicializado (sistema remoto).
- 2. Prepare a mídia de instalação do sistema operacional Windows seguindo as etapas de integração em "Injeção (integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows" na página 174.
- 3. Carregue as imagens de inicialização iSCSI QLogic mais recentes na NVRAM do adaptador.
- 4. Configure o destino de iSCSI para permitir uma conexão do dispositivo remoto. Confirme que o destino tem espaço em disco suficiente para conter a nova instalação do sistema operacional.
- Configure o UEFI HII para definir o tipo de inicialização iSCSI (com ou sem descarregamento), o iniciador correto e os parâmetros de destino para inicialização iSCSI.
- Salve as configurações e reinicie o sistema. O sistema remoto deve se conectar ao destino iSCSI e, em seguida, inicializar pelo dispositivo de DVD-ROM.
- 7. Inicialize pelo DVD e comece a instalação.

8. Siga as instruções mostradas na tela.

Na janela que mostra a lista de discos disponíveis para a instalação, o disco de destino iSCSI deve estar visível. Esse destino é um disco conectado através do protocolo de inicialização iSCSI, localizado no destino iSCSI remoto.

- 9. Para prosseguir com a instalação para Windows Server 2012R2/2016, clique em **Next** (Avançar) e siga as instruções na tela. O servidor será reinicializado várias vezes como parte do processo de instalação.
- Depois de o servidor inicializar no sistema operacional, você deve executar o instalador de drivers para concluir a instalação dos drivers da QLogic e do aplicativo.

Despejo de memória do iSCSI

A funcionalidade de despejo de memória é suportada na inicialização iSCSI com e sem carregamento para o Adaptadores 41*xxx* Series. Nenhuma configuração adicional é necessária para configurar a geração de despejo de memória do iSCSI.

Descarregamento iSCSI em ambientes Linux

O software QLogic FastLinQ 41*xxx* iSCSI consiste em um módulo de kernel único chamado qedf.ko (qedf). O módulo qedi depende de partes adicionais do kernel do Linux para a funcionalidade específica:

- qed.ko é o módulo de kernel eCore para Linux usado para rotinas comuns de inicialização de hardware do FastLinQ 41xxx da QLogic.
- scsi_transport_iscsi.ko é a biblioteca de transporte do iSCSI do Linux usada para a chamada para a arquitetura superior e a chamada para a arquitetura inferior do gerenciamento de sessões.
- libiscsi.ko é a biblioteca iSCSI do Linux necessária para a unidade de dados de protocolo (PDU) e para o processamento de tarefas, bem como para o gerenciamento de memória de sessão.
- iscsi_boot_sysfs.ko é a interface sysfs do iSCSI do Linux que fornece auxiliares para exportar as informações de inicialização iSCSI.
- uio.ko é a interface de E/S do espaço do usuário do Linux, usada para o mapeamento de memória L2 leve para iscsiuio.

Esses módulos precisam ser carregados antes de o qedi se tornar funcional. Caso contrário, um erro de "símbolo não resolvido" pode ser obtido. Se o módulo qedi for instalado no caminho de atualização de distribuição, o requisito é automaticamente carregados pelo modprobe.

Diferenças em relação ao bnx2i

Existem algumas diferenças significativas entre o qedi — o driver do FastLinQ Adaptador 41*xxx* Series da QLogic (iSCSI) — e o driver de descarregamento iSCSI QLogic — bnx2i dos adaptadores série 8400 da QLogic. Algumas destas diferenças são:

- qedi se vincula diretamente a uma função PCI exposta pelo CNA.
- qedi não fica no topo do net_device.
- qedi não depende de um driver de rede, como bnx2x e cnic.
- qedi não depende do cnic, mas depende do qed.
- O qedi é responsável por exportar as informações de inicialização no sysfs usando o iscsi_boot_sysfs.ko, enquanto a inicialização pela SAN do bnx2i depende do módulo iscsi_ibft.ko para exportar as informações de inicialização.

Configuração do qedi.ko

O driver qedi se vincula automaticamente às funções iSCSI expostas do CNA, e a detecção e vinculação de destino é feita através das ferramentas open-iscsi. A funcionalidade e a operação é semelhante à do driver bnx2i.

NOTA

Para obter mais informações sobre como instalar os drivers FastLinQ, consulte Capítulo 3 Instalação de drivers.

Para carregar o módulo de kernel qedi.ko, use o seguinte comando:

- # modprobe qed
- # modprobe libiscsi
- # modprobe uio
- # modprobe iscsi_boot_sysfs
- # modprobe qedi

Verificar as interfaces iSCSI no Linux

Depois de instalar e carregar o módulo de kernel qedi, você precisa verificar se as interfaces iSCSI foram detectadas corretamente.

Para verificar as interfaces iSCSI no Linux:

1. Para verificar se o qedi e os módulos de kernel associados estão ativamente carregados, use o seguinte comando:

# lsmod grep qedi		
qedi	114578	2
qed	697989	1 qedi
uio	19259	4 cnic,qedi
libiscsi	57233	2 qedi,bnx2i
scsi_transport_iscsi	99909	5 qedi,bnx2i,libiscsi
iscsi_boot_sysfs	16000	1 qedi

2. Para verificar se as interfaces iSCSI foram detectadas corretamente, use o seguinte comando. Neste exemplo, dois dispositivos CNA iSCSI são detectados com os números de host SCSI 4 e 5.

dmesg | grep qedi

```
[0000:00:00.0]:[qedi_init:3696]: QLogic iSCSI Offload Driver v8.15.6.0.
....
[0000:42:00.4]:[__qedi_probe:3563]:59: QLogic FastLinQ iSCSI Module qedi
8.15.6.0, FW 8.15.3.0
....
[0000:42:00.4]:[qedi_link_update:928]:59: Link Up event.
....
[0000:42:00.5]:[_qedi_probe:3563]:60: QLogic FastLinQ iSCSI Module qedi
8.15.6.0, FW 8.15.3.0
....
[0000:42:00.5]:[qedi link update:928]:59: Link Up event
```

3. Use as ferramentas open-iscsi para verificar se o IP está configurado corretamente. Use o seguinte comando:

iscsiadm -m iface | grep qedi

```
qedi.00:0e:1e:c4:e1:6d
qedi,00:0e:1e:c4:e1:6d,192.168.101.227,<empty>,iqn.1994-05.com.redhat:534ca9b6
adf
qedi.00:0e:1e:c4:e1:6c
qedi,00:0e:1e:c4:e1:6c,192.168.25.91,<empty>,iqn.1994-05.com.redhat:534ca9b6adf
```

4. Para garantir que o serviço iscsiuio está em execução, use o seguinte comando:

systemctl status iscsiuio.service

```
iscsiuio.service - iSCSI UserSpace I/O driver
```

```
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsiuio.service; disabled; vendor
preset: disabled)
```

```
Active: active (running) since Fri 2017-01-27 16:33:58 IST; 6 days ago
Docs: man:iscsiuio(8)
```

```
Process: 3745 ExecStart=/usr/sbin/iscsiuio (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3747 (iscsiuio)
```

CGroup: /system.slice/iscsiuio.service !--3747 /usr/sbin/iscsiuio

```
Jan 27 16:33:58 localhost.localdomain systemd[1]: Starting iSCSI
```

UserSpace I/O driver...

Jan 27 16:33:58 localhost.localdomain systemd[1]: Started iSCSI UserSpace I/O driver.

5. Para descobrir o destino iSCSI, use o comando switchshow:

```
#iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.25.100 -I qedi.00:0e:1e:c4:e1:6c
192.168.25.100:3260,1 iqn.2003-
04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000007
192.168.25.100:3260,1
iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000012
192.168.25.100:3260,1
iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-0500000c
192.168.25.100:3260,1 iqn.2003-
04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000001
192.168.25.100:3260,1
iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000001
```

6. Faça login no destino iSCSI usando o IQN obtido na Etapa 5. Para iniciar o procedimento de login, use o seguinte comando (onde o último caractere no comando é uma letra "L" minúscula:

```
#iscsiadm -m node -p 192.168.25.100 -T
iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-0)000007 -1
Logging in to [iface: qedi.00:0e:1e:c4:e1:6c,
target:iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000007,
portal:192.168.25.100,3260] (multiple)
Login to [iface: qedi.00:0e:1e:c4:e1:6c, target:iqn.2003-
04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000007,
portal:192.168.25.100,3260] successful.
```

7. Para veriicar se a sessão iSCSI foi criada, use o seguinte comando:

iscsiadm -m session

qedi: [297] 192.168.25.100:3260,1
iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-05000007 (non-flash)

8. Para verificar se há dispositivos iSCSI, use o comando iscsiadm:

Para obter configurações de destino avançadas, consulte o arquivo README do Open-iSCSI em:

https://github.com/open-iscsi/open-iscsi/blob/master/README

Considerações sobre Open-iSCSI e Inicialização pela SAN

Nas distribuições atuais (por exemplo, RHEL 6/7 e SLE 11/12), o utilitário nativo de espaço de usuário iSCSI (ferramentas Open-iSCSI) não tem suporte para o transporte iSCSI do qedi e não pode executar a funcionalidade iSCSI de espaço de usuário iniciado. Durante a instalação da inicialização pela SAN, você pode atualizar o driver qedi usando um disco de atualização de driver (DUD). No entanto, não há nenhuma interface ou processo para atualizar os utilitários nativos de espaço de usuário, o que faz com que o login de destino iSCSI e inicialização da instalação SAN falhem.

Para superar essa limitação, execute a inicialização pela SAN inicial com a interface L2 pura (não use o iSCSI com descarregamento de hardware) usando o seguinte procedimento durante a inicialização pela SAN.

Para inicializar pela SAN usando um iniciador de software com Dell OEM Solutions:

- Na página NIC Configuration (Configuração da NIC) (), selecione Boot Protocol (Protocolo de inicialização) e pressione ENTER para selecionar Legacy PXE (PXE preexistente).
- 2. Configure as entradas do iniciador e do destino.
- No início da instalação, passe o seguinte parâmetro de inicialização com a opção de DUD:
 - **D** Para RHEL 6.x e 7.x:

rd.iscsi.ibft dd

Não são necessárias opções separadas para distribuições mais antigas do RHEL.

Para SLES 11 SP4 e SLES 12 SP1/SP2/SP3:

ip=ibft dud=1

Para o pacote DUD FastLinQ (por exemplo, no RHEL 7):

fastling-8.18.10.0-dd-rhel7u3-3.10.0_514.el7-x86_64.iso

Onde o parâmetro DUD é dd para RHEL 7.x e dud=1 para SLES 12.x.

- 4. Instale o SO no LUN de destino.
- 5. Migre da interface sem descarregamento para uma interface com carregamento seguindo as instruções para seu sistema operacional:
 - Migração da inicialização pela SAN do RHEL 6.9 iSCSI L4
 - Migração da inicialização pela SAN do RHEL 7.2/7.3 iSCSI L4
 - Migração da inicialização pela SAN do SLES 11 SP4 iSCSI L4
 - Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4
 - Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4 usando MPIO

Migração da inicialização pela SAN do RHEL 6.9 iSCSI L4

Para migrar de uma interface sem descarregamento para uma interface com descarregamento:

 Inicialize no sistema operacional sem carregamento iSCSI/inicialização pela SAN L2 Use os seguintes comandos para instalar RPMs open-iscsi e iscsiuio:

```
# rpm -ivh --force qlgc-open-iscsi-2.0_873.111-1.x86_64.rpm
```

```
# rpm -ivh --force iscsiuio-2.11.5.2-1.rhel6u9.x86_64.rpm
```

2. Edite o arquivo /etc/init.d/iscsid, adicione o seguinte comando e salve o arquivo:

modprobe -q qedi

Por exemplo:

```
echo -n $"Starting $prog: "
modprobe -q iscsi_tcp
modprobe -q ib_iser
modprobe -q cxgb3i
modprobe -q cxgb4i
modprobe -q bnx2i
modprobe -q be2iscsi
modprobe -q qedi
daemon iscsiuio
```

- 3. Edite o arquivo /etc/iscsi/iscsid.conf, insira/remova as marcações de comentário das seguintes linhas e salve o arquivo:
 - Insira a marcação de comentário em: iscsid.startup = /etc/rc.d/init.d/iscsid force-start
 - Remova a marcação de comentário de: iscsid.startup = /sbin/iscsid

Por exemplo:

```
#iscsid.startup = /etc/rc.d/init.d/iscsid force-start
#
# Default for upstream open-iscsi scripts (uncomment to
activate).
iscsid.startup = /sbin/iscsid
```

4. Crie um registro lface para uma interface L4. Use o seguinte comando:

```
# iscsiadm -m iface -I qedi.14:02:ec:ce:dc:71 -o new
New interface qedi.14:02:ec:ce:dc:71 added
```

O formato de registro do Iface deve ser <code>qedi.<mac_address></code>. Nesse caso, o endereço MAC deve corresponder ao endereço MAC L4 no qual a sessão do iSCSI está ativa.

5. Atualize os campos lface nos registros lface usando o comando iscsiadm. Por exemplo:

```
# iscsiadm -m iface -I qedi.14:02:ec:ce:dc:71 -n
iface.hwaddress -v 14:02:ec:ce:dc:71 -o update
qedi.14:02:ec:ce:dc:71 updated.
# iscsiadm -m iface -I qedi.14:02:ec:ce:dc:71 -n
iface.transport_name -v qedi -o update
gedi.14:02:ec:ce:dc:71 updated.
# iscsiadm -m iface -I qedi.14:02:ec:ce:dc:71 -n
iface.bootproto -v dhcp -o update
qedi.14:02:ec:ce:dc:71 updated.
# iscsiadm -m iface -I qedi.14:02:ec:ce:dc:71 -n
iface.ipaddress -v 0.0.0.0 -o update
qedi.14:02:ec:ce:dc:71 updated.
# iscsiadm -m node -T
iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13491b47fb -p
192.168.100.9:3260 -I qedi.14:02:ec:ce:dc:71 -o new
New iSCSI node
[qedi:[hw=14:02:ec:ce:dc:71,ip=0.0.0.0,net if=,iscsi if=qedi.
14:02:ec:ce:dc:71] 192.168.100.9,3260,-1
iqn.1986-03.com.hp:storage.p2000g3.13491b47fb] added
```

- 6. Edite o arquivo /boot/efi/EFI/redhat/grub.conf, realize as seguintes alterações e salve o arquivo:
 - Remova ifname=eth5:14:02:ec:ce:dc:6d
 - Remova ip=ibft
 - Adicione selinux=0
Por exemplo:

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-696.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_prebooteit-lv_root rd_NO_LUKS
iscsi_firmware LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_DM
rd_LVM_LV=vg_prebooteit/lv_swap KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_LVM_LV=vg_prebooteit/lv_root selinux=0
initrd /initramfs-2.6.32-696.el6.x86 64.img
```

- 7. Crie o arquivo initramfs usando o seguinte comando:
 - # dracut -f
- 8. Reinicialize o servidor e abra o HII.
- 9. No HII, habilite o modo de descarregamento de iSCSI:
 - Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione
 System Setup (Configuração do sistema), Device Settings (Configurações do dispositivo).
 - Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione a porta na qual a tabela do firmware de inicialização iSCSI (iBFT) foi configurada.
 - c. Na página System Setup (Configuração do sistema), selecione NIC Partitioning Configuration (Configuração de Particionamento de Controladora de Rede), Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3).
 - Na página Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3), configure iSCSI Offload Mode (Modo de descarregamento iSCSI) como Enabled (Ativado).
- Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) e, em seguida, configure o HBA Boot Mode (Modo de inicialização do HBA) como Enabled (Ativado).
- Na página Main Configuration (Configuração principal), configure o Boot Protocol (Protocolo de inicialização) como UEFI iSCSI HBA.

12. Salve a configuração e reinicie o servidor.

NOTA

Agora, o sistema operacional pode inicializar através da interface de descarregamento.

Migração da inicialização pela SAN do RHEL 7.2/7.3 iSCSI L4

Para migrar de uma interface sem descarregamento para uma interface com descarregamento:

1. Atualize as ferramentas open-iscsi e iscsiuio usando o seguinte comando:

```
#rpm -ivh qlgc-open-iscsi-2.0_873.111.rhel7u3-3.x86_64.rpm --force
#rpm -ivh iscsiuio-2.11.5.3-2.rhel7u3.x86_64.rpm --force
```

2. Recarregue todos os serviços daemon usando o seguinte comando:

#systemctl daemon-reload

3. Reinicie os serviços iscsid e iscsiuio usando os seguintes comandos:

```
# systemctl restart iscsiuio
# systemctl restart iscsid
```

4. Crie um registro do Iface para a interface L4 usando o seguinte comando.

iscsiadm -m iface -I qedi. 00:0e:1e:d6:7d:3a -o new

O formato de registro do Iface deve ser <code>qedi<mac_address></code>. Nesse caso, o endereço MAC deve corresponder ao endereço MAC L4 no qual a sessão do iSCSI está ativa.

5. Atualize os campos lface nos registros lface usando o comando iscsiadm. Por exemplo:

```
# iscsiadm -m iface -I qedi.00:0e:1e:d6:7d:3a -n
iface.hwaddress -v 00:0e:1e:d6:7d:3a -o update
# iscsiadm -m iface -I qedi.00:0e:1e:d6:7d:3a -n
iface.ipaddress -v 192.168.91.101 -o update
# iscsiadm -m iface -I qedi.00:0e:1e:d6:7d:3a -n
iface.subnet_mask -v 255.255.0.0 -o update
# iscsiadm -m iface -I qedi.00:0e:1e:d6:7d:3a -n
iface.transport_name -v qedi -o update
# iscsiadm -m iface -I qedi.00:0e:1e:d6:7d:3a -n
iface.bootproto -v static -o update
```

6. Crie um registro de nó de destino para usar a interface do L4 da seguinte forma:

```
# iscsiadm -m node -T
iqn.2003-04.com.sanblaze:virtualun.virtualun.target-050123456
-p 192.168.25.100:3260 -I qedi.00:0e:1e:d6:7d:3a -o new
```

7. Edite o arquivo /usr/libexec/iscsi-mark-root-node e localize a seguinte declaração:

```
if [ "$transport" = bnx2i ]; then
start iscsiuio=1
```

Adicione || ["\$transport" = qedi] à expressão IF da seguinte maneira:

```
if [ "$transport" = bnx2i ] || [ "$transport" = qedi ]; then
start iscsiuio=1
```

 Edite o arquivo /etc/default/grub e localize a seguinte declaração: GRUB CMDLINE LINUX="iscsi firmware ip=ibft"

```
Altere essa declaração para:
GRUB CMDLINE LINUX="rd.iscsi.firmware"
```

9. Crie um novo arquivo grub.cfg usando o seguinte comando:

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

10. Crie o arquivo initramfs usando o seguinte comando:

dracut -f

- 11. Reinicialize o servidor e abra o HII.
- 12. No HII, habilite o modo de descarregamento de iSCSI:
 - Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione
 System Setup (Configuração do sistema), Device Settings (Configurações do dispositivo).
 - Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione a porta na qual a tabela do firmware de inicialização iSCSI (iBFT) foi configurada.
 - Na página System Setup (Configuração do sistema), selecione NIC Partitioning Configuration (Configuração de Particionamento de Controladora de Rede), Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3).
 - d. Na página Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3), configure **iSCSI Offload Mode** (Modo de descarregamento iSCSI) como **Enabled** (Ativado).

- Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) e, em seguida, configure o HBA Boot Mode (Modo de inicialização do HBA) como Enabled (Ativado).
- 14. Na página Main Configuration (Configuração principal), configure o **Boot Protocol** (Protocolo de inicialização) como **UEFI iSCSI HBA**.
- 15. Salve a configuração e reinicie o servidor.

NOTA

Agora, O SO pode inicializar através da interface de descarregamento.

Migração da inicialização pela SAN do SLES 11 SP4 iSCSI L4

Para migrar de uma interface sem descarregamento para uma interface com descarregamento:

1. Atualize as ferramentas open-iscsi e iscsiuio usando o seguinte comando:

```
# rpm -ivh qlgc-open-iscsi-2.0_873.111.sles11sp4-3.x86_64.rpm --force
```

```
# rpm -ivh iscsiuio-2.11.5.3-2.sles11sp4.x86_64.rpm --force
```

- 2. Edite o arquivo /etc/elilo.conf, adicione o seguinte comando e salve o arquivo:
 - Remova o parâmetro ip=ibft
 - Adicione iscsi_firmware
 - Acrescente rd.driver.pre=qed rd.driver.pre=qedi
- Edite o arquivo /etc/sysconfig/kernel e localize a seguinte declaração: INITRD MODULES="ata piix ata generic"

Altere a declaração para:

INITRD_MODULES="ata_piix ata_generic qedi"

Salve o arquivo.

4. Edite o arquivo /etc/modprobe.d/unsupported-modules, altere o valor de allow_unsupported_modules para 1 e salve o arquivo:

allow_unsupported_modules 1

- 5. Localize e exclua os seguintes arquivos:
 - /etc/init.d/boot.d/K01boot.open-iscsi
 - /etc/init.d/boot.open-iscsi

- 6. Crie um backup de initrd e crie um novo initrd usando os seguintes comandos:
 - # cd /boot/
 - # mkinitrd
- 7. Reinicialize o servidor e abra o HII.
- 8. No HII, habilite o modo de descarregamento de iSCSI:
 - Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione
 System Setup (Configuração do sistema), Device Settings (Configurações do dispositivo).
 - Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione a porta na qual a tabela do firmware de inicialização iSCSI (iBFT) foi configurada.
 - Na página System Setup (Configuração do sistema), selecione NIC Partitioning Configuration (Configuração de Particionamento de Controladora de Rede), Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3).
 - Na página Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3), configure iSCSI Offload Mode (Modo de descarregamento iSCSI) como Enabled (Ativado).
- Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) e, em seguida, configure o HBA Boot Mode (Modo de inicialização do HBA) como Enabled (Ativado).
- 10. Na página Main Configuration (Configuração principal), configure o **Boot Protocol** (Protocolo de inicialização) como **UEFI iSCSI HBA**.
- 11. Salve a configuração e reinicie o servidor.

NOTA

Agora, O SO pode inicializar através da interface de descarregamento.

Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4

Para migrar de uma interface sem descarregamento para uma interface com descarregamento:

- Inicialize no sistema operacional sem carregamento iSCSI/inicialização pela SAN L2 Use os seguintes comandos para instalar RPMs open-iscsi e iscsiuio:
 - # qlgc-open-iscsi-2.0_873.111.slessp2-3.x86_64.rpm
 - # iscsiuio-2.11.5.3-2.sles12sp2.x86_64.rpm
- 2. Recarregue todos os serviços daemon usando o seguinte comando:
 - # systemctl daemon-reload
- 3. Habilite os serviços iscsid e iscsiuio se ainda não estiverem habilitados usando os seguintes comandos:
 - # systemctl enable iscsid
 # output and here is a side is a si
 - # systemctl enable iscsiuio
- 4. Use o seguinte comando:

cat /proc/cmdline

- 5. Verifique se o SO preservou todas as opções de inicialização, como ip=ibft ou rd.iscsi.ibft.
 - Se houver opções de inicialização preservadas, continue na Etapa 6.
 - Se não houver opções de inicialização preservadas, ignore a Etapa 6 c.
- 6. Edite o arquivo /etc/default/grub e modifique o valor GRUB CMDLINE LINUX :
 - a. Remova rd.iscsi.ibft (se estiver presente).
 - Remova qualquer opção de inicialização ip=<valor>. (se estiver presente).
 - c. Adicione rd.iscsi.firmware. Para distros mais antigos, adicione iscsi firmware.
- 7. Crie um backup do arquivo grub.cfg original. O arquivo está nos seguintes locais:
 - Inicialização preexistente: /boot/grub2/grub.cfg
 - Inicialização UEFI: /boot/efi/EFI/sles/grub.cfg para SLES

8. Crie um novo arquivo grub.cfg usando o seguinte comando:

```
# grub2-mkconfig -o <new file name>
```

- 9. Compare o arquivo grub.cfg antigo com o novo artigo grub.cfg para verificar as mudanças.
- 10. Substitua o arquivo grub.cfg original pelo arquivo grub.cfg novo.
- 11. Crie o arquivo initramfs usando o seguinte comando:

dracut -f

- 12. Reinicialize o servidor e abra o HII.
- 13. No HII, habilite o modo de descarregamento de iSCSI:
 - Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione
 System Setup (Configuração do sistema), Device Settings
 (Configurações do dispositivo).
 - Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione a porta na qual a tabela do firmware de inicialização iSCSI (iBFT) foi configurada.
 - c. Na página System Setup (Configuração do sistema), selecione NIC Partitioning Configuration (Configuração de Particionamento de Controladora de Rede), Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3).
 - Na página Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3), configure iSCSI Offload Mode (Modo de descarregamento iSCSI) como Enabled (Ativado).
- Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI) e, em seguida, configure o HBA Boot Mode (Modo de inicialização do HBA) como Enabled (Ativado).
- Na página Main Configuration (Configuração principal), configure o Boot Protocol (Protocolo de inicialização) como UEFI iSCSI HBA.
- 16. Salve a configuração e reinicie o servidor.

NOTA

Agora, O SO pode inicializar através da interface de descarregamento.

Migração da inicialização pela SAN do SLES 12 SP1/SP2 iSCSI L4 usando MPIO

Para migrar de L2 para L4 e configure as configurações de Microsoft Multipath I/O (MPIO) para inicializar o SO pela interface descarregada:

1. Para atualizar as ferramentas open-iscsi, use o seguinte comando:

```
# rpm -ivh --force qlgc-open-iscsi-2.0 873.111.sles12sp1-3.x86 64.rpm
```

```
# rpm -ivh --force iscsiuio-2.11.5.3-2.sles12sp1.x86_64.rpm
```

- 2. Acesse /etc/default/grub e altere o parâmetro rd.iscsi.ibft para rd.iscsi.firmware.
- 3. Use o seguinte comando:

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/suse/grub.cfg

- Para carregar o módulo multipath, use o seguinte comando: modprobe dm_multipath
- 5. Para ativar o daemon multipath, use os seguintes comandos:

```
systemctl start multipathd.service
systemctl enable multipathd.service
systemctl start multipathd.socket
```

6. Para adicionar dispositivos ao multipath, use os seguintes comandos:

multipath -a /dev/sda
multipath -a /dev/sdb

7. Para ativar o utilitário multipath, use os seguintes comandos:

multipath (pode não mostrar os dispositivos multipath porque ele é inicializado com um caminho único no L2)

multipath -11

8. Para injetar o módulo multipath no initrd, use o seguinte comando:

dracut --force --add multipath --include /etc/multipath

- 9. Reinicialize o servidor e insira as configurações do sistema pressionando a tecla F9 durante o menu POST.
- 10. Altere a configuração de UEFI para usar inicialização iSCSI L4:
 - a. Abra a janela System Setup (Configuração do sistema) e selecione **Device Settings** (Configurações do dispositivo).
 - Na janela Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione a porta do adaptador na qual a tabela do firmware de inicialização iSCSI (iBFT) está configurada e pressione ENTER.

- Na página Main Configuration (Configuração principal), selecione NIC
 Partitioning Configuration (Configuração do particionamento da NIC) e pressione ENTER.
- d. Na página Partitions Configuration (Configuração das partições), selecione **Partition 3 Configuration** (Configuração da partição 3).
- e. Na página Partition 3 Configuration (Configuração de Partição 3), configure iSCSI Offload Mode (Modo de descarregamento iSCSI) como Enabled (Ativado).
- f. Vá para a página Main Configuration (Configuração principal) e selecione **iSCSI Configuration** (Configuração de iSCSI).
- g. Na página de configuração do iSCSI, selecione **iSCSI General Parameters** (Parâmetros gerais do iSCSI).
- h. Na página iSCSI General Parameters (Parâmetros gerais de iSCSI), configure HBA Boot Mode (Modo de inicialização do HBA) como Enabled (Ativado).
- i. Vá para a página Main Configuration (Configuração principal) e selecione **NIC Configuration** (Configuração da NIC).
- j. Na página NIC Configuration (Configuração da NIC), configure o **Boot Protocol** (Protocolo de inicialização) como **UEFI iSCSI HBA**.
- k. Salve as configurações e saia do System Configuration Menu (Menu de configuração do sistema).
- 11. Para garantir a instalação correta de drivers prontos para uso pelo disco de atualização de driver (DUD) e para impedir o carregamento dos drivers nativos, realize o seguinte procedimento:
 - a. Edite o arquivo /etc/default/grub para incluir o seguinte comando:

```
BOOT_IMAGE=/boot/x86_64/loader/linux dud=1
brokenmodules=qed,qedi,qedf linuxrc.debug=1
```

b. Edite o arquivo dud.config no DUD e adicione os seguintes comandos para limpar a lista de módulos danificados:

```
brokenmodules=-qed,qedi,qedf
brokenmodules=dummy_xxx
```

12. Reinicialize o sistema. Agora, o SO deve inicializar através da interface de descarregamento.

10 Configuração de FCoE

Este capítulo contém as seguintes informações de configuração de FCoE (Fibre Channel over Ethernet):

- Inicialização FCoE pela SAN
- Injeção (integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows
- Configuração do descarregamento FCoE para Linux
- Diferenças entre qedf e bnx2fc
- Configuração do qedf.ko
- Verificar os dispositivos FCoE no Linux
- Considerações sobre Inicialização pela SAN

NOTA

O descarregamento FCoE é suportado em todos os Adaptadores 41*xxx* Series. Alguns recursos de FCoE podem não estar totalmente habilitados na versão atual. Para obter detalhes, consulte Apêndice D Restrições de recursos.

Inicialização FCoE pela SAN

Esta seção descreve os procedimentos de instalação e inicialização para os sistemas operacionais Windows, Linux e ESXi, incluindo:

- Preparação do BIOS de sistema para build e inicialização FCoE
- Inicialização FCoE pela SAN para Windows

NOTA

A inicialização FCoE pela SAN é suportada no ESXi 5.5 e versões posteriores. Nem todas as versões do adaptador suportam FCoE e Inicialização FCoE pela SAN.

Preparação do BIOS de sistema para build e inicialização FCoE

Para preparar o BIOS de sistema, modifique a ordem de inicialização do sistema e especifique o protocolo de inicialização do BIOS, se necessário.

Especificação do protocolo de inicialização do BIOS

A inicialização FCoE pela SAN é suportada apenas no modo UEFI. Defina a plataforma no modo de inicialização (protocolo) usando a configuração do BIOS de sistema como UEFI.

NOTA

FCoE BFS não é suportado no modo BIOS herdado.

Configuração do modo de inicialização UEFI do adaptador

Para configurar o modo de inicialização para FCOE:

- 1. Reinicie o sistema.
- 2. Pressione a tecla de ativação OEM para entrar na configuração do sistema (Figura 10-1). É também conhecida como UEFI HII.

DelLEMC System Setup	Help About Exit
System Setup	
System Setup Main Menu	
System BIOS iDRAC Settings Device Settings	
Select to configure device settings.]
PowerEdge R740 Service Tag : R740X02	Finish

Figura 10-1. Configuração do sistema: Seleção das configurações do dispositivo



A inicialização SAN é suportada apenas no ambiente UEFI. Confirme que a opção de inicialização do sistema é UEFI, e não herdado.

 Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione o dispositivo QLogic (Figura 10-2).

D&LLEMC System Setup	Help About Exit
System Setup	
Device Settings	
Integrated RAID Controller 1: Dell PERC < PERC H330 Mini> Configuration Utility	
Integrated NIC 1 Port 1: QLogic 577xx/578xx 10 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:0F	
Integrated NIC 1 Port 2: QLogic 577xx/578xx 10 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:11	
Integrated NIC 1 Port 3: QLogic 577xx/578xx 1 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:13	
Integrated NIC 1 Port 4: QLogic 577xx/578xx 1 Gb Ethernet BCM57800 - D4:AE:52:8C:62:15	
NIC in Slot 1 Port 1: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:6E	
NIC in Slot 1 Port 2: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter - 00:0E:1E:F0:34:6F	
Please note: Only devices which conform to the Human Interface Infrastructure (HII) in the UEFI Specification are displayed in this menu.	
Configuration interface for QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter	
PowerEdge R740 Service Taa : R740X02	Finish

Figura 10-2. Configuração do sistema: Configurações do dispositivo, Seleção de porta

 Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) selecione NIC Configuration (Configuração da NIC) (Figura 10-3) e pressione ENTER.

fain Configuration Page		
Firmware Image Properties		
Device Level Configuration		
NIC Configuration		
Data Center Bridging (DCB) Settings		
NIC Partitioning Configuration		
iSCSI Configuration		
FCoE Configuration		
Device Name	QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter	
Chip Type	BCM57940S A2	
PCI Device ID		

Figura 10-3. Configuração do sistema: Configuração da NIC

 Na página NIC Configuration (Configuração da NIC), selecione Boot Mode (Modo de inicialização) e pressione ENTER para selecionar FCoE como um modo de inicialização preferido.

NOTA

FCoE não é apresentado na lista como uma opção de inicialização se o recurso **Modo FCoE** estiver desabilitado no nível da porta. Se o **Boot Mode** (Modo de inicialização) preferido for **FCoE**, confirme que o recurso **Modo FCoE** está habilitado conforme mostrado na Figura 10-4. Nem todas as versões de adaptador suportam FCoE.

NIC Mode	⊖ Enabled
FCoE Mode	Enabled O Disabled
FIP MAC Address	00:0E:1E:F0:34:70
Virtual FIP MAC Address	00:00:00:00:00
World Wide Port Name	20:01:00:0E:1E:F0:34:70
Virtual World Wide Port Name	00:00:00:00:00:00:00
World Wide Node Name	20:00:00:0E:1E:F0:34:70
Virtual World Wide Node Name	00:00:00:00:00:00:00
PCI Device ID	8070
PCI Address	3B:00:04
Configura Partition 2 parameters	

Figura 10-4. Configuração do sistema: Modo FCoE habilitado

Para configurar os parâmetros de inicialização FCoE:

- Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) do dispositivo HII, selecione FCoE Configuration (Configuração de FCoE) e pressione ENTER.
- 2. Na página FCoE Configuration (Configuração de FCoE), selecione **FCoE General Parameters** (Parâmetros gerais de FCoE) e pressione ENTER.
- Na página FCoE General Parameters (Parâmetros gerais de FCoE) (Figura 10-5), pressione as teclas de SETA PARA CIMA e de SETA PARA BAIXO para selecionar um parâmetro e, em seguida, pressione ENTER para selecionar e inserir os seguintes valores:
 - □ **Fabric Discovery Retry Count** (Número de novas tentativas de descoberta de malha): Valor padrão ou conforme exigido
 - LUN Busy Retry Count (Número de novas tentativas de LUN ocupado): Valor padrão ou conforme exigido

Fabric Discovery Retry Count	3

Figura 10-5. Configuração do sistema: Parâmetros gerais de FCoE

- 4. Retorne à página FCoE Configuration (Configuração de FCoE).
- 5. Pressione ESC e selecione **FCoE Target Parameters** (Parâmetros de destino FCoE).
- 6. Pressione ENTER.
- 7. No menu FCoE Target Parameters (Parâmetros de destino FCoE), habilite **Connect** (Conectar) para o destino de FCoE preferido.
- 8. Digite os valores para os seguintes parâmetros (Figura 10-6) para o destino iSCSI e pressione ENTER:
 - □ World Wide Port Name Target *n* (Destino do nome de porta mundial n)
 - **Boot LUN** *n* (LUN de inicialização n):
 - Onde o valor de *n* está entre 1 e 8, permitindo configurar 8 destinos FCoE.

CoE General Parameters	
/irtual LAN ID	
Connect 1	
Vorld Wide Port Name Target 1	- 50:00:00:00:00:00:01
Boot LUN 1	
Connect 2	● €nabled ○ Disabled
Vorld Wide Port Name Target 2	50:00:00:00:00:00:02
Boot LUN 2	2
Connect 3	
Vorld Wide Port Name Target 3	50:00:00:00:00:00:03
-	
Configure general parameters that apply to all FC	oE functionality.

Figura 10-6. Configuração do sistema: Parâmetros gerais de FCoE

Inicialização FCoE pela SAN para Windows

As informações de inicialização FCoE pela SAN para Windows são:

- Instalação de inicialização FCoE no Windows Server 2012 R2 e 2016
- Configuração de FCoE
- Despejo de memória do FCoE

Instalação de inicialização FCoE no Windows Server 2012 R2 e 2016

Para a instalação da inicialização pela SAN para o Windows Server 2012R2/2016, a QLogic exige o uso de um DVD "integrado" ou de uma imagem ISO, com os drivers QLogic mais recentes injetados. Consulte "Injeção (integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows" na página 174.

O seguinte procedimento prepara a imagem para a instalação e a inicialização no modo FCoE.

Para configurar a inicialização FCoE para Windows Server 2012R2/2016:

- 1. Remova todos os discos rígidos locais do sistema a ser inicializado (sistema remoto).
- 2. Prepare a mídia de instalação do sistema operacional Windows seguindo as etapas de integração em "Injeção (integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows" na página 174.

- 3. Carregue as imagens de inicialização FCoE QLogic mais recentes na NVRAM do adaptador.
- 4. Configure o destino FCoE para permitir uma conexão a partir do dispositivo remoto. Confirme que o destino tem espaço em disco suficiente para conter a nova instalação do sistema operacional.
- Configure o UEFI HII para definir o tipo de inicialização FCoE na porta do adaptador necessário, o iniciador correto e os parâmetros de destino para inicialização FCoE.
- Salve as configurações e reinicie o sistema. O sistema remoto deve se conectar ao destino FCoE e, em seguida, inicializar pelo dispositivo de DVD-ROM.
- 7. Inicialize pelo DVD e comece a instalação.
- 8. Siga as instruções mostradas na tela.
- Na janela que mostra a lista de discos disponíveis para a instalação, o disco de destino FCoE deve estar visível. Esse destino é um disco conectado através do protocolo de inicialização FCoE, localizado no destino FCoE remoto.
- Para prosseguir com a instalação para Windows Server 2012R2/2016, selecione Next (Avançar) e siga as instruções na tela. O servidor será reinicializado várias vezes como parte do processo de instalação.
- Depois de o servidor inicializar no sistema operacional, você deve executar o instalador de drivers para concluir a instalação dos drivers da QLogic e do aplicativo.

Configuração de FCoE

Por padrão, o DCB está ativado nos C-NICs compatíveis com DCB e FCoE do QLogic 41*xxx*. QLogic 41*xxx* FCoE exige uma interface ativada para DCB. Para sistemas operacionais Windows, use a interface gráfica do QCC ou um utilitário de linha de comando para configurar os parâmetros de DCB.

Despejo de memória do FCoE

A funcionalidade de despejo de memória é atualmente suportada para inicialização FCoE nos Adaptadores 41*xxx* Series FastLinQ.

Nenhuma configuração adicional é necessária para a geração do despejo de memória do FCoE no modo de inicialização FCoE.

Injeção (integração) dos drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows

Para injetar os drivers do adaptador nos arquivos de imagem do Windows:

- 1. Obtenha o pacote de drivers mais recente para a versão aplicável do Windows Server (2012, 2012 R2 ou 2016).
- 2. Extraia o pacote de drivers em um diretório de trabalho:
 - a. Abra uma sessão de linha de comando e vá até a pasta que contém o pacote de drivers.
 - b. Para iniciar o instalador dos drivers, use o seguinte comando:

setup.exe /a

- c. No campo Network location (Local de rede), digite o caminho da pasta para o qual extrair o pacote de drivers. Por exemplo, digite c:\temp.
- d. Siga as instruções do instalador dos drivers para instalar os drivers na pasta especificada. Neste exemplo, os arquivos de driver são instalados aqui:

c:\temp\Program File 64\QLogic Corporation\QDrivers

3. Faça download do Kit de Avaliação e Implantação (ADK) do Windows versão 10 da Microsoft:

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/ windows-assessment-deployment-kit

- 4. Abra uma sessão de linha de comando (com privilégio de administrador) e navegue pelo CD da versão até a pasta Tools\Slipstream.
- 5. Localize o arquivo de script slipstream.bat e, em seguida, use o seguinte comando:

slipstream.bat <path>

Onde <path> é a unidade e a subpasta que você especificou na Etapa 2. Por exemplo:

```
slipstream.bat "c:\temp\Program Files 64\QLogic
Corporation\QDrivers"
```

NOTA

Observe o seguinte com respeito à mídia de instalação do sistema operacional:

- A mídia de instalação do sistema operacional deverá ser uma unidade local. Não são suportados caminhos de rede para a mídia de instalação do sistema operacional.
- O script slipstream.bat injeta os componentes de driver em todas as SKUs suportadas pela mídia de instalação do sistema operacional.
- 6. Grave um DVD contendo o arquivo de imagem ISO de driver resultante localizado no diretório de trabalho.
- 7. Instale o sistema operacional Windows Server usando o novo DVD.

Configuração do descarregamento FCoE para Linux

O software do Adaptador 41*xxx* Series FastLinQ da QLogic FCoE consiste em um módulo de kernel único chamado qedf.ko (qedf). O módulo qedf depende de partes adicionais do kernel do Linux para a funcionalidade específica:

- qed.ko é o módulo de kernel eCore para Linux usado para rotinas comuns de inicialização de hardware do FastLinQ 41xxx da QLogic.
- libfcoe.ko é a biblioteca do kernel de FCoE para Linux necessária para conduzir a solicitação FCF (FCoE Forwarder) e o login de malha (FLOGI) do protocolo de inicialização FCOE (FIP).
- libfc.ko é a biblioteca do kernel de FC para Linux necessária para várias funções, incluindo:
 - login e registro do servidor de nomes
 - gerenciamento de sessão rport
- scsi_transport_fc.ko é a biblioteca de transporte SCSI de FC para Linux usada para o gerenciamento de destino SCSI e porta remota.

Esses módulos devem ser carregados antes de o qedf se tornar funcional, caso contrário, podem surgir erros como "unresolved symbol" (símbolo não resolvido). Se o módulo qedf for instalado no caminho de atualização de distribuição, os módulos necessários serão automaticamente carregados pelo modprobe. Os Adaptadores 41*xxx* Series da QLogic suportam descarregamento de FCoE.

Diferenças entre qedf e bnx2fc

Existem diferenças significativas entre o qedf (o driver para o controlador QLogic FastLinQ 41*xxx* de 10/25 GbE (FCoE)) e o driver de descarregamento FCoE QLogic anterior, bnx2fc. Algumas das diferenças são:

- qedf se vincula diretamente a uma função PCI exposta pelo CNA.
- qedf não precisa das ferramentas de espaço do usuário open-fcoe (fipvlan, fcoemon, fcoeadm) para iniciar a descoberta.
- qedf usa solicitações FIP VLAN diretamente e não precisa do utilitário fipvlan.
- qedf não precisa de uma interface FCoE criada pelo fipvlan para fcoemon.
- qedf não fica no topo do net_device.
- qedf não depende dos drivers de rede (como bnx2x e cnic).
- qedf iniciará automaticamente a descoberta de FCoE na ativação do link (pois não depende do fipvlan ou do fcoemon para a criação da interface FCoE).

Configuração do qedf.ko

Nenhuma configuração explícita é necessária para o qedf.ko. O driver se vincula automaticamente às funções FCoE expostas do CNA e inicia a descoberta. Essa funcionalidade é similar à funcionalidade e à operação do driver de FC da QLogic, qla2xx, diferente do driver bnx2fc mais antigo.

NOTA

Para obter mais informações sobre a instalação do driver FastLinQ, consulte Capítulo 3 Instalação de drivers.

O módulo de kernel qedf.ko de carga executa o seguinte:

- # modprobe qed
- # modprobe libfcoe
- # modprobe qedf

Verificar os dispositivos FCoE no Linux

Siga estas etapas para verificar se os dispositivos FCoE foram detectados corretamente após a instalação e o carregamento do módulo de kernel qedf.

Para verificar os dispositivos FCoE no Linux:

1. Verifique o lsmod para confirmar se o qedf e os módulos de kernel associados foram carregados:

lsmod | grep qedf

69632 1 qedf libfc 143360 2 qedf,libfcoe scsi_transport_fc 65536 2 qedf,libfc qed 806912 1 qedf scsi_mod 262144 14 sg,hpsa,qedf,scsi_dh_alua,scsi_dh_rdac,dm_multipath,scsi_transport_fc, scsi transport sas,libfc,scsi transport iscsi,scsi dh emc,libata,sd mod,sr mod

> Verifique o dmesg para confirmar se os dispositivos FCoE foram detectados corretamente. Neste exemplo, os dois dispositivos FCoE CNA detectados são os hosts SCSI números 4 e 5.

dmesg | grep qedf

```
[ 235.321185] [0000:00:00.0]: [qedf_init:3728]: QLogic FCoE Offload Driver
v8.18.8.0.
....
[ 235.322253] [0000:21:00.2]: [__qedf_probe:3142]:4: QLogic FastLinQ FCoE
Module qedf 8.18.8.0, FW 8.18.10.0
[ 235.606443] scsi host4: qedf
....
[ 235.624337] [0000:21:00.3]: [__qedf_probe:3142]:5: QLogic FastLinQ FCoE
Module qedf 8.18.8.0, FW 8.18.10.0
[ 235.886681] scsi host5: qedf
....
[ 243.991851] [0000:21:00.3]: [qedf_link_update:489]:5: LINK UP (40 GB/s).
```

3. Verifique se há dispositivos FCoE descobertos usando lsblk -s:

# lsk	olk -S				
NAME	HCTL	TYPE	VENDOR	MODEL	REV TRAN
sdb	5:0:0:0	disk	SANBlaze	VLUN P2T1L0	V7.3 fc
sdc	5:0:0:1	disk	SANBlaze	VLUN P2T1L1	V7.3 fc
sdd	5:0:0:2	disk	SANBlaze	VLUN P2T1L2	V7.3 fc
sde	5:0:0:3	disk	SANBlaze	VLUN P2T1L3	V7.3 fc
sdf	5:0:0:4	disk	SANBlaze	VLUN P2T1L4	V7.3 fc

sdg	5:0:0:5	disk	SANBlaze	VLUN	P2T1L5	V7.3	fc
sdh	5:0:0:6	disk	SANBlaze	VLUN	P2T1L6	V7.3	fc
sdi	5:0:0:7	disk	SANBlaze	VLUN	P2T1L7	V7.3	fc
sdj	5:0:0:8	disk	SANBlaze	VLUN	P2T1L8	V7.3	fc
sdk	5:0:0:9	disk	SANBlaze	VLUN	P2T1L9	V7.3	fc

As informações de configuração do host estão localizadas em

/sys/class/fc_host/hostX, onde x é o número do host SCSI. No exemplo anterior, x poderia ser 4 ou 5. O arquivo hostx contém os atributos para a função FCoE, como nome de porta mundial e ID de malha.

Considerações sobre Inicialização pela SAN

A inicialização FCoE pela SAN deve funcionar como a inicialização FC pela SAN, onde o módulo simplesmente precisa ser injetado pelo disco de atualização do driver (DUD) no ambiente de instalação. Os discos de todos os destinos remotos são descobertos automaticamente. A instalação pode então continuar como se os discos remotos fossem discos locais.

Ao instalar o RHEL 7.4, use os seguintes comandos para proibir os drivers nativos:

1. Inicialize a partir da mídia de instalação do RHEL 7.x com o destino FCoE já conectado no UEFI.

```
Install Red Hat Enterprise Linux 7.x
Test this media & install Red Hat Enterprise 7.x
Troubleshooting -->
```

Use the UP and DOWN keys to change the selection Press 'e' to edit the selected item or 'c' for a command prompt

- 2. Para instalar um driver integrado, digite e.
- 3. Selecione a linha do kernel e digite e.
- 4. Use o seguinte comando e, em seguida, pressione ENTER.

```
inst.dd modprobe.blacklist=qed modprobe.blacklist=qede
modprobe.blacklist=qedr modprobe.blacklist=qedi
modprobe.blacklist=qedf
```

NOTA

Para SLES 12 SP*x*, para garantir que o driver seja instalado corretamente, monte o arquivo de imagem DUD ISO por mídia virtual.

11 Configuração da SR-IOV

A virtualização de entrada/saída de raiz única (SR-IOV) é uma especificação do PCI SIG que permite que um único dispositivo PCIe apareça como vários dispositivos PCI Express (PCIe) físicos separados. A SR-IOV permite o isolamento de recursos PCIe para desempenho, interoperabilidade e capacidade de gerenciamento.

NOTA

Alguns recursos de SR-IOV podem não estar totalmente habilitados na versão atual.

Este capítulo contém instruções para:

- Configurar a SR-IOV no Windows
- Configurar a SR-IOV no Linux
- Configurar a SR-IOV no VMware

Configurar a SR-IOV no Windows

Para configurar a SR-IOV no Windows:

- 1. Acesse o BIOS System Setup (Configuração do sistema do BIOS) e clique em **System BIOS Settings** (Configurações do BIOS de sistema).
- 2. Na página System BIOS Settings (Configurações do BIOS de sistema), clique em **Integrated Devices** (Dispositivos integrados).
- 3. Na página Integrated Devices (Dispositivos integrados) (Figura 11-1):
 - a. Defina a opção **SR-IOV Global Enable** (Habilitação global da SR-IOV) como **Enabled** (Habilitado).
 - b. Clique em **Back** (Voltar).

System BIOS			
System BIOS Settings • Integrated Devices			
USB 3.0 Setting	Disabled	O Enabled	
User Accessible USB Ports	All Ports On		•
Internal USB Port	- • On O	011	
Integrated RAD Controller	Enabled	O Disabled	
Integrated Network Card 1	Enabled	O Disabled (OS)	
VOAT DMA Engine	O Enabled	Disabled	
I/O Non-Posted Prefetch	Enabled	O Disabled	
I/O Snoop HoldOff Response	256 Cycles		•
Embedded Video Controller	Enabled	O Disabled	
Current State of Embedded Video Controller	Enabled		
SR-IOV Global Enable	Enabled	O Disabled	
OS Watchdog Timer	O Enabled	Disabled	
Enables or disables the BIOS configuration of S	Single Root I/O Virtui	alization (SR-JOV)	

Figura 11-1. Configuração do sistema para SR-IOV: Dispositivos integrados

- 4. Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) do adaptador selecionado, clique em **Device Level Configuration** (Configuração no nível do dispositivo).
- 5. Na página Main Configuration Device Level Configuration (Configuração principal Configuração no nível do dispositivo) (Figura 11-2):
 - a. Defina o **Modo de virtualização** como **SR-IOV** ou **NPAR+SR-IOV** se você estiver usando o modo NPAR.



b. Clique em **Back** (Voltar).

Figura 11-2. Configuração do sistema para SR-IOV: Configuração do nível do dispositivo

6. Clique em **Finish** (Concluir) na página Main Configuration (Configuração principal).

- 7. Na caixa de mensagem Warning Saving Changes (Aviso Salvando alterações), clique em **Yes** (Sim) para salvar a configuração.
- 8. Na caixa de mensagem Success Saving Changes (Sucesso Salvando alterações), clique em **OK**.
- 9. Para habilitar a SR-IOV no adaptador de miniporta:
 - a. Acesse o Gerenciador de dispositivos.
 - b. Abra as propriedades do adaptador de miniporta e, em seguida, clique na guia **Avançado**.
 - c. Na página de propriedades Avançado (Figura 11-3), em **Propriedade**, selecione **SR-IOV** e defina o valor como **Habilitado**.
 - d. Clique em **OK**.

QLogic F	astLinQ QL4	1262-DE	25GbE	Adapter	(VBD Client) #22	25 Pr ×
General	Advanced	Driver	Details	Events	Power Manage	ment
The fol the pro on the	lowing proper perty you war right.	ties are a nt to char	vailable I ige on th	or this nel e left, and	twork adapter. Cli I then select its va	ck slue
Propert	y:			Va	alue:	
Recei Recv Recv RSSP Speed SP40 TCP/L TCP/L TCP/L Transi Virtual	ve Buffers (D= ve Side Scalin Segment Coa sofile 1& Duplex V JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu Machine Qu Machine Qu	Auto) ng lescing (I lescing (I m Offload Muto) aues	Pv4) Pv6) J (IPv- J (IPv-	- [E	Enabled	•
VLAN	ID) Max QPs - D) efault VF	Port V			
					OK	Cancel



- 10. Para criar um comutador de máquina virtual com SR-IOV (Figura 11-4 na página 182):
 - a. Abra o Gerenciador Hyper-V.
 - b. Selecione Gerenciador de comutador virtual.
 - c. Na caixa **Nome**, digite um nome para o comutador virtual.
 - d. Em Tipo de conexão, selecione Rede externa.
 - e. Selecione a caixa de seleção **Habilitar a virtualização de E/S de raiz** única (SR-IOV) e, em seguida, clique em Aplicar.

NOTA

Lembre-se de habilitar a SR-IOV quando criar o vSwitch. Essa opção não está disponível após a criação do vSwitch.

Virtual Switches	🚣 Virtual Switch Properties
SP-TOX vSwitch	Name:
QLogic FastLinQ QL41262-DE 2	SR-IOV_vSwitch
Global Network Settings	Notes:
MAC Address Range 00-15-5D-29-82-00 to 00-15-5D-2	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Connection type
	What do you want to connect this virtual switch to?
	External network:
	QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #225 V
	Allow management operating system to share this network adapter
	Enable single-root I/O virtualization (SR-IOV)
	VLAN ID
	Enable virtual LAN identification for management operating system
	The VLAN identifier specifies the virtual LAN that the management operating system will use for all network communications through this network adapter. This setting does not affect virtual machine networking.
	2
	Remove
	SR-IOV can only be configured when the virtual switch is created. An external virtual switch with SR-IOV enabled cannot be converted to an internal or private switch.

Figura 11-4. Gerenciador de comutador virtual: Habilitar a SR-IOV

 f. A caixa de mensagem Aplicar alterações de rede informa que as alterações Pendentes podem interromper a conectividade de rede.
 Para salvar as alterações e continuar, clique em Yes (Sim). 11. Para obter a capacidade do comutador da máquina virtual, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-VMSwitch -Name SR-IOV_vSwitch | fl
```

A saída do comando ${\tt Get-VMSwitch}$ contém os seguintes recursos da SR-IOV:

IovVirtualFunctionCount	:	96
IovVirtualFunctionsInUse	:	1

- 12. Para criar uma máquina virtual (VM) e exportar para ela a função virtual (VF):
 - a. Crie uma máquina virtual.
 - b. Adicione o VMNetworkadapter à máquina virtual.
 - c. Atribua um comutador virtual ao VMNetworkadapter.
 - Na caixa de diálogo Configurações para VM <Nome_da_VM> (Figura 11-5), página Aceleração de hardware, em Virtualização de E/S de raiz única, marque a caixa de seleção Habilitar SR-IOV e, em seguida, clique em OK.

NOTA

Depois de criada a conexão do adaptador virtual, a configuração da SR-IOV habilitada ou desabilitada a qualquer momento (mesmo enquanto o tráfego está em execução).

M-101 ~	4 ≽ 8		
Hardware Add Hardware Add Hardware Add Hardware Boot entry changes pending Socurity Secure Boot enabled Memory 2048 MB Processor 1 Virtual processor 1 Virtual processor 1 Virtual processor 1 Virtual processor 3 SCSI Controller Network Adapter SR-10V_vSwitch Hardware Acceleration Advanced Features Management NH-101 Network Science Some services Some services Offered Checkpoints Production Some Taging File Location C:ProgramData/Meroaott(Windo Automatic Stop Action Save	Hardware Acceleration Specify networking tasks that can be Virtual machine queue (VMQ) requires this feature. ☐ Enable virtual machine queue Psec task offloading Support from a physical network of required to offload IPsec tasks. When sufficient hardware resourd are not offloaded and are handle ☐ Enable IPsec task offloading Select the maximum number of of 4096. Maximum number: Single-root I/O virtualization Single-root I/O virtualization Single-root I/O virtualization Single-root I/O virtualization Single-root I/O virtualization (SR- require drivers to be installed in th When sufficient hardware resourd provided through the virtual switch ☐ Enable SR-IOV	e offioaded to a physical network adapter. ares a physical network adapter that supports adapter and the guest operating system is tes are not available, the security associations d in software by the guest operating system. Roaded security associations from a range of 1 to 512 Offioaded SA 109() requires specific hardware. It also might in guest operating system. tes are not available, network connectivity is b.	0

Figura 11-5. Configurações para VM: Habilitar a SR-IOV

13. Instale os drivers QLogic para os adaptadores detectados na VM. Use os drivers mais recentes disponibilizados pelo fornecedor para o SO do host (não use os drivers nativos).

NOTA

Lembre-se de usar o mesmo pacote de drivers na VM e no sistema host. Por exemplo, use a mesma versão dos drivers qeVBD e qeND na VM do Windows e no host do Hyper-V do Windows. Depois de instalar os drivers, o adaptador QLogic é mostrado na VM. A Figura 11-6 mostra um exemplo.

🎥 Computer Management (Local	✓ 括 VM-14393	•
✓ System Tools	> 🛄 Computer	
> (Task Scheduler) Disk drives	
> 🔛 Event Viewer	> 🌄 Display adapters	
> is Shared Folders	> 🙀 Human Interface Devices	
> 🌆 Local Users and Groups	> 🥅 Keyboards	
> (Performance	> 🚺 Mice and other pointing devices	
Device Manager) C Monitors	
✓ En Storage	🗸 🦪 Network adapters	
> 🚯 Windows Server Backup	Microsoft Hyper-V Network Adapter #4	
T Disk Management	QLogic FastLinQ QL41000 Series Gigabit Ethernet Controller (VBD Client SR-IOV VF) #28	
> 🚡 Services and Applications	> 😕 Print queues	
	> D Processors	
	> Storage controllers	
	v 🌆 System devices	
	aCPI Module Device	
	advanced programmable interrupt controller	
	to Composite Bus Enumerator	
	Im Microsoft ACPI-Compliant System	
	to Microsoft Hyper-V Activation Component	
	to Microsoft Hyper-V Data Exchange	
	Im Microsoft Hyper-V Dynamic Memory	
	Em Microsoft Hyper-V Generation Counter	
	Microsoft Hyper-V Guest Shutdown	
	by Microsoft Hyper-V Heartbeat	
	Em Microsoft Hyper-V Remote Desktop Control Channel	
	Im Microsoft Hyper-V Remote Desktop Virtualization	
	Im Microsoft Hyper-V Time Synchronization	
	Im Microsoft Hyper-V Virtual Machine Bus	
	Im Microsoft Hyper-V Virtual PCI Bus	
	Im Microsoft Hyper-V Volume Shadow Copy	
	Tan Microsoft System Management BIOS Driver	
	Tay Microsoft Virtual Drive Enumerator	
< >	a NDIS Virtual Network Adapter Enumerator	÷



14. Para ver os detalhes da VF da SR-IOV, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Get-NetadapterSriovVf

A Figura 11-7 mostra a saída do exemplo.



Figura 11-7. Comando do Windows PowerShell: Get-NetadapterSriovVf

Configurar a SR-IOV no Linux

Para configurar a SR-IOV no Linux:

- 1. Acesse o BIOS System Setup (Configuração do sistema do BIOS) e clique em **System BIOS Settings** (Configurações do BIOS de sistema).
- 2. Na página System BIOS Settings (Configurações do BIOS de sistema), clique em **Integrated Devices** (Dispositivos integrados).
- 3. Na página System Integrated Devices (Dispositivos integrados do sistema) (consulte a Figura 11-1 na página 180):
 - a. Defina a opção **SR-IOV Global Enable** (Habilitação global da SR-IOV) como **Enabled** (Habilitado).
 - b. Clique em **Back** (Voltar).
- 4. Na página System BIOS Settings (Configurações do BIOS de sistema), clique em **Processor Settings** (Configurações do processador).
- Na página Processor Settings (Configurações do processador) (Figura 11-8):
 - a. Defina a opção **Virtualization Technology** (Tecnologia de virtualização) como **Enabled** (Habilitado).
 - b. Clique em **Back** (Voltar).

System BIOS			
System BIOS Settings • Processor Settings			
QPI Speed	Maximum	data rate O 6.4 GT/s	
Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting	O Enabled	Disabled	
Virtualization Technology	 Enabled 	O Disabled	
Address Translation Services (ATS)	Enabled	O Disabled	
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled	O Disabled	
Hardware Prefetcher	Enabled	O Disabled	
DCU Streamer Prefetcher	Enabled	O Disabled	
DCU IP Prefetcher	 Enabled 	O Disabled	
Logical Processor Iding	Enabled	O Disabled	
Configurable TDP	Nominal	O Level 1	
X2Apic Mode	O Enabled	Disabled	
Number of Cores per Processor	All		
	-		

Figura 11-8. Configuração do sistema: Configurações do processador para SR-IOV

- 6. Na página System Setup (Configuração do sistema), selecione Device Settings (Configurações do dispositivo).
- 7. Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione **Port 1** (Porta 1) para o adaptador da QLogic.
- 8. Na página Device Level Configuration (Configuração no nível do dispositivo) (Figura 11-9):
 - a. Defina o Virtualization Mode (Modo de virtualização) como SR-IOV.
 - b. Clique em **Back** (Voltar).



Figura 11-9. Configuração do sistema para SR-IOV: Dispositivos integrados

- 9. Na Main Configuration Page (Página de configuração principal) clique em **Finish** (Concluir), salve as configurações e reinicialize o sistema.
- 10. Para habilitar e verificar a virtualização:
 - a. Abra o arquivo grub.conf e configure o parâmetro intel_iommu, conforme mostrado na Figura 11-10.
 - Para sistemas baseados em Intel, adicione intel iommu=on.
 - Para sistemas baseados em AMD, adicione amd iommu=on.



Figura 11-10. Editar o arquivo grub.conf para SR-IOV

- b. Salve o arquivo grub.conf e reinicialize o sistema.
- c. Para verificar se as alterações estão em vigor, use o seguinte comando:

dmesg | grep -I iommu

Uma saída de comando bem-sucedida da unidade de gerenciamento de memória de entrada-saída (IOMMU) deve mostrar, por exemplo:

Intel-IOMMU: enabled

- d. Para ver os detalhes da VF (o número de VFs e o total de VFs), use o comando find /sys/|grep -I sriov.
- 11. Para uma porta específica, habilite uma quantidade de VFs.
 - a. Use o seguinte comando para habilitar, por exemplo, 8 VF na instância PCI 04:00.0 (barramento 4, dispositivo 0, função 0):

```
[root@ah-rh68 ~]# echo 8 >
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:04:00.0/sriov_numvfs
```

Revise a saída do comando (Figura 11-11) para confirmar que os VFs reais foram criados no barramento 4, dispositivo 2 (do parâmetro 0000:00:02.0), funções 0 a 7. Note que a ID real do dispositivo é diferente nos PFs (8070 neste exemplo) em relação aos VFs (9090 neste exemplo).

```
[root@ah-rh68 Desktop]#
root@ah-rh68 Desktop]# echo 8 > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:04:00.0/sriov numvfs
[root@ah-rh68 Desktop]#
[root@ah-rh68 Desktop]# lspci -vv|grep -i Qlogic
04:00.0 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8070 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
               Product Name: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter
[V4] Vendor specific: NMVQLogic
04:00.1 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8070 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
               Product Name: QLogic 25GE 2P QL41262HxCU-DE Adapter
[V4] Vendor specific: NMVQLogic
04:02.0 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.1 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.2 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.3 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.4 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.5 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.6 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
04:02.7 Ethernet controller: QLogic Corp. Device 8090 (rev 02)
        Subsystem: QLogic Corp. Device 000b
[root@ah-rh68 Desktop]#
 I root@ah-rh68:~/Desk...
```

Figura 11-11. Saída do comando para sriov_numvfs

- 12. Para ver uma lista de todas as interfaces de PF e VF, use o seguinte comando:
 - # ip link show/ifconfig -a

A Figura 11-12 mostra a saída do exemplo.

[n	oote	ah	- rh68	B Desktop]# ip link	sh	W			Second and			
1:	10:	<1	LOOPE	BACK, UP, LOWER_UP> mt	u e	65536	qdisc	noqueue	state	UNKNOWN		
	11	nk,	/100	pback 00:00:00:00:00	1:0	0 brd	00:00:	00:00:00	9:00			
2:	pzp.	12	<bh0< td=""><td>DADCAST, MULTICAST, UN</td><td></td><td>OWER I</td><td>JP> mtu</td><td>1588 qc</td><td>315C m</td><td>a state UP</td><td>, dreu</td><td>1000</td></bh0<>	DADCAST, MULTICAST, UN		OWER I	JP> mtu	1588 qc	315C m	a state UP	, dreu	1000
	- CH	16,	/ethe	er 00:00:10:00:/c:00	. 0	ra TT	10000	(11:11:11		shashing		
	VT	θ	MAC	00:00:00:00:00:00;	£X.	rate	10000	(Mbps),	spoor	checking	OTT	
	vf	1	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	
	vf	2	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	
	vf	3	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	
	vf	4	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	
	vf	5	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	
	vf	6	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	
	vf	7	MAC	00:00:00:00:00:00,	tx	rate	10000	(Mbps),	spoof	checking	off	

Figura 11-12. Saída do comando para o comando ip link show

- 13. Atribua e verifique os endereços MAC:
 - a. Para atribuir um endereço MAC à VF, use o seguinte comando:

ip link set <pf device> vf <vf index> mac <mac address>

b. Verifique se a interface da VF está em funcionamento com o endereço MAC atribuído.

- 14. Desligue a VM e anexe a VF. (Alguns sistemas operacionais suportam a conexão automática de VFs à VM.)
 - a. Na caixa de diálogo Virtual Machine (Máquina virtual) (Figura 11-13), clique em **Add Hardware** (Adicionar hardware).



Figura 11-13. Máquina virtual do RHEL68

- b. No painel esquerdo da caixa de diálogo Add New Virtual Hardware (Adicionar novo hardware virtual) (Figura 11-14), clique em PCI Host Device (Dispositivo host PCI).
- c. No painel direito, selecione um dispositivo host
- d. Clique em **Finish** (Concluir).



Figura 11-14. Adicionar novo hardware virtual

15. Ligue a VM e use o seguinte comando:

```
check lspci -vv|grep -I ether
```

- 16. Instale os drivers para os adaptadores detectados na VM. Use os drivers mais recentes disponibilizados pelo fornecedor para o SO do host (não use os drivers nativos). A mesma versão de driver precisa ser instalada no host e na VM.
- 17. Conforme necessário, adicione mais VFs na VM.

Configurar a SR-IOV no VMware

Para configurar a SR-IOV no VMware:

- 1. Acesse o BIOS System Setup (Configuração do sistema do BIOS) e clique em **System BIOS Settings** (Configurações do BIOS de sistema).
- 2. Na página System BIOS Settings (Configurações do BIOS de sistema), clique em **Integrated Devices** (Dispositivos integrados).
- Na página Integrated Devices (Dispositivos integrados) (consulte a Figura 11-1 na página 180):
 - a. Defina a opção **SR-IOV Global Enable** (Habilitação global da SR-IOV) como **Enabled** (Habilitado).
 - b. Clique em **Back** (Voltar).
- 4. Na janela System Setup (Configuração do sistema), clique em **Device Settings** (Configurações do dispositivo).
- 5. Na página Device Settings (Configurações do dispositivo), selecione uma porta para o Adaptador 41*xxx* Series 25G.
- 6. Em Device Level Configuration (Configuração no nível do dispositivo) (consulte a Figura 11-2 na página 180):
 - a. Defina o Virtualization Mode (Modo de virtualização) como SR-IOV.
 - b. Clique em **Back** (Voltar).
- 7. Clique em **Finish** (Concluir) na página Main Configuration (Configuração principal).
- 8. Salve os parâmetros de configuração e reinicialize o sistema.
- 9. Para habilitar a quantidade necessária de VFs por porta (neste exemplo, 16 em cada porta de um adaptador de porta dupla), use o seguinte comando:

"esxcfg-module -s "max_vfs=16,16" qedentv"

NOTA

Cada função Ethernet do Adaptador 41*xxx* Series deve ter sua própria entrada.

- 10. Reinicialize o host.
- 11. Para verificar se as alterações estão preenchidas no nível do módulo, use o seguinte comando:

```
"esxcfg-module -g qedentv"
[root@localhost:~] esxcfg-module -g qedentv
qedentv enabled = 1 options = 'max_vfs=16,16'
```

12. Para verificar se as VFs reais foram criadas, use o comando lspci da seguinte forma:

```
[root@localhost:~] lspci | grep -i QLogic | grep -i 'ethernet\|network' | more
0000:05:00.0 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx 10/25
GbE Ethernet Adapter [vmnic6]
0000:05:00.1 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx 10/25
GbE Ethernet Adapter [vmnic7]
0000:05:02.0 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series
10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.0_VF_0]
0000:05:02.1 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series
10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.0_VF_1]
0000:05:02.2 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series
10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.0_VF_2]
0000:05:02.3 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxxX
Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.0_VF_2]
```

0000:05:03.7 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.0_VF_15] 0000:05:0e.0 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_0] 0000:05:0e.1 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_1] 0000:05:0e.2 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_2] 0000:05:0e.3 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_2] 0000:05:0e.3 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_3] .

0000:05:0f.6 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_14] 0000:05:0f.7 Network controller: QLogic Corp. QLogic FastLinQ QL41xxx Series 10/25 GbE Controller (SR-IOV VF) [PF_0.5.1_VF_15]

13. Para validar as VFs por porta, use o comando esxcli da seguinte forma:

[ro	oot@	localhos	t:~]	esxcli	network	sriovn	ic	vf	list	-n	vmnic6
VF	ID	Active	PCI	Address	owner	World	ID				
	0	true	005:	:02.0	60591						
	1	true	005:	.02.1	60591						
	2	false	005:	.02.2	-						
	3	false	005:	.02.3	-						
	4	false	005:	:02.4	-						
	5	false	005:	.02.5	-						
	6	false	005:	.02.6	-						
	7	false	005:	.02.7	-						
	8	false	005:	.03.0	-						
	9	false	005:	.03.1	-						
	10	false	005:	:03.2	-						
	11	false	005:	.03.3	-						
	12	false	005:	:03.4	-						
	13	false	005:	03.5	-						
	14	false	005:	03.6	-						
	15	false	005:	.03.7	-						

- 14. Anexar VFs à VM da seguinte maneira:
 - a. Desligue a VM e anexe a VF. (Alguns sistemas operacionais suportam a conexão automática de VFs à VM.)
 - b. Adicione um host a um vCSA (VMware vCenter Server Virtual Appliance).
 - c. Clique em Edit Settings (Editar configurações) da VM.
- 15. Preencha a caixa de diálogo Edit Settings (Editar configurações) (Figura 11-15) da seguinte forma:
 - a. Na caixa **New Device** (Novo dispositivo), selecione **Network** (Rede) e, em seguida, clique em **Add** (Adicionar).
 - b. Para Adapter Type (Tipo de adaptador), selecione SR-IOV Passthrough (Passagem da SR-IOV).
 - c. Para Physical Function (Função física), selecione QLogic VF.
 - d. Para salvar as alterações de configuração e fechar essa caixa de diálogo, clique em **OK**.

Virtual Hardware VM O	ptions	SDRS Rules	VA	App Opti	ons						
CPU	8		-	0						1	
Memory	1024			MB	-						
🕨 🛄 Hard disk 1	16		+	GB	-)					
SCSI controller 0	LSI Lo	gic Parallel									
Metwork adapter 1	VM Ne	etwork			-	🗹 Con	nect				
🕨 🗾 Network adapter 2	VM Ne	etwork 2			-	🗹 Con	nect				
▶	Client	Device			-) 🗌 Con	nect		8)	
Floppy drive 1	Client	Device			-) 🗌 Con	nect				
Video card	Speci	fy custom settin	gs		-]					
VMCI device											
 Other Devices 											
🕶 🥅 New Network	VM Network 3										
Status		Connect At Power On									
Adapter Type		SR-IOV passthrough									
		Some op dovicco a taking/res possible.	erati rc p torir	ons are recent. ng snap	unava Suopo shots	ailable wh nding, mi of the virti	en SR-IOV (grating with Jal machine	vMotic vMotic e are n	rough on, or ot		
Physical Function		vmnic6 0000:05:00.0 QLogic Co •									
MAC Address							Automati	c -)		
Guest OS MTU Cha	ange	e Disallow 🔹									
	_						11.1				

Figura 11-15. Configurações de edição do host VMware

16. Ligue a VM e, em seguida, use o comando ifconfig -a para verificar se a interface de rede adicionada é mostrada.

- 17. Instale os drivers QLogic para os adaptadores detectados na VM. Use os drivers mais recentes disponibilizados pelo fornecedor para o SO do host (não use os drivers nativos). A mesma versão de driver precisa ser instalada no host e na VM.
- 18. Conforme necessário, adicione mais VFs na VM.

12 Configuração do NVMe-oF com RDMA

O NVMe-oF (Non-Volatile Memory Express over Fabrics) permite o uso de transportes alternativos para PCIe para estender a distância sobre a qual um dispositivo host NVMe e uma unidade de armazenamento ou subsistema NVMe podem conectar. O NVMe-oF define uma arquitetura comum que é compatível com uma série de malhas de rede de armazenamento para o protocolo de armazenamento do bloco NVMe sobre uma malha de rede de armazenamento. Essa arquitetura inclui a ativação de uma interface de frente nos sistemas de armazenamento, sendo redimensionados para grandes quantidades de dispositivos NVMe, e estendendo a distância dentro de um data center pelo qual os dispositivos NVMe e subsistemas NVMe podem ser acessados.

Os procedimentos e as opções de configuração do NVMe-oF descritos neste capítulo aplicam-se a protocolos RDMA baseados em Ethernet, incluindo RoCE e iWARP. O desenvolvimento do NVMe-oF com RDMA é definido por um subgrupo técnico da organização NVMe.

Este capítulo demonstra como configurar o NVMe-oF para uma rede simples. A rede de exemplo é composta pelo seguinte:

- Dois servidores: um iniciador e um destino. O servidor de destino é equipado com uma unidade SSD PCIe.
- Sistema operacional: RHEL 7.4 ou SLES 12 SP3 nos dois servidores
- Dois adaptadores: Um Adaptador 41xxx Series instalado em cada servidor
- Um comutador opcional configurado para DCB (data center bridging) e política de qualidade de serviço (QoS) relevante





Figura 12-1. Rede NVMe-oF

O processo de configuração do NVMe-oF abrange os seguintes procedimentos:

- 1. Instalar drivers de dispositivo em ambos os servidores
- 2. Configuração do servidor de destino
- 3. Configuração do servidor iniciador
- 4. Pré-condicionamento do servidor de destino
- 5. Testar os dispositivos NVMe-oF
- 6. Otimizar o desempenho

Instalar drivers de dispositivo em ambos os servidores

Após instalar seu sistema operacional (RHEL 7.4 ou SLES 12 SP3), instale drivers de dispositivo em ambos os servidores.

- 1. Instale e carregue os drivers FastLinQ (QED, QEDE, libqedr/QEDR) seguindo todas as instruções de instalação no README.
- 2. Ative e inicie o serviço RDMA.
 - # systemctl enable rdma
 - # systemctl start rdma.service

Ignore o erro RDMA Service Failed (Falha do serviço RDMA). Todos os módulos OFED exigidos pelo QEDR já estão carregados.

Configuração do servidor de destino

O servidor de destino é configurado após o processo de reinicialização. Depois de o servidor entrar em operação, não é possível alterar a configuração sem reinicializar. Se você estiver usando um script de inicialização para configurar o servidor de destino, considere pausar o script (usando o comando wait ou algo similar) conforme necessário para garantir que cada comando seja concluído antes da execução do próximo comando.

Para configurar o serviço de destino:

- 1. Carregar módulos de destino. Use os seguintes comandos após cada reinicialização de servidor:
 - # modprobe qedr
 - # modprobe nvmet; modprobe nvmet-rdma
 - # lsmod | grep nvme (confirme que os módulos estão carregados)
- 2. Crie um subsistema de destino (NQN) com o nome indicado por <nvme-subsystem-name>.
- # mkdir /sys/kernel/config/nvmet/subsystems/<nvme-subsystem-name>
- # cd /sys/kernel/config/nvmet/subsystems/<nvme-subsystem-name>
- Crie vários NQNs exclusivos para dispositivos NVMe adicionais conforme necessário.

4. Defina os parâmetros de destino, conforme indicado na Tabela 12-1.

Comando	Descrição
# echo 1 > attr_allow_any_host	Permita que qualquer host conecte.
# mkdir namespaces/1	Crie um namespace
<pre># echo -n /dev/nvme0n1 >namespaces/ 1/device_path</pre>	Defina o caminho do dispositivo NVMe. O caminho do dispositivo NVMe pode ser diferente entre os sistemas. Verifique o caminho do dispositivo usando o comando lsblk. Este sistema tem dois dispositivos NVMe: nvme0n1 e nvme1n1. [root@localhost home]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT nvme1n1 259:0 0 372.6G 0 disk sda 8:0 0 1.1T 0 disk sda2 8:2 0 505G 0 part / _sda3 8:3 0 8G 0 part [SWAP] _sda1 8:1 0 1G 0 part /boot/efi nvme0n1 259:1 0 372.6G 0 disk
<pre># echo 1 > namespaces/1/enable</pre>	Ative o namespace.
<pre># mkdir /sys/kernel/config/nvmet/ ports/1 # cd /sys/kernel/config/nvmet/ports/1</pre>	Crie a porta 1 do NVMe.
<pre># echo 1.1.1.1 > addr_traddr</pre>	Defina o mesmo endereço IP. Por exemplo, 1.1.1.1 é o endereço IP da porta de destino do Adaptador 41 <i>xxx</i> Series.
# echo rdma > addr_trtype	Defina o tipo de transporte RDMA.
<pre># echo 4420 > addr_trsvcid</pre>	Defina o número da porta RDMA. O número da porta do conector para NVMe-oF é tipicamente 4420. No entanto, qualquer número de porta pode ser usado se for usado consistentemente em toda a configuração.
# echo ipv4 > addr_adrfam	Defina o tipo de endereço IP.

Tabela 12-1. Parâmetros de destino

5. Crie um link simbólico (symlink) com o subsistema NQN recém criado:

ln -s /sys/kernel/config/nvmet/subsystems/
nvme-subsystem-name subsystems/nvme-subsystem-name

6. Confirme que o destino NVMe está ouvindo na porta da seguinte forma:

```
# dmesg | grep nvmet_rdma
[ 8769.470043] nvmet_rdma: enabling port 1 (1.1.1.1:4420)
```

Configuração do servidor iniciador

O servidor do iniciador é configurado após o processo de reinicialização. Depois de o servidor entrar em operação, não é possível alterar a configuração sem reinicializar. Se você estiver usando um script de inicialização para configurar o servidor do iniciador, considere pausar o script (usando o comando wait ou algo similar) conforme necessário para garantir que cada comando seja concluído antes da execução do próximo comando.

Para configurar o servidor do iniciador:

- 1. Carregue os módulos NVMe. Use estes comandos após cada reinicialização de servidor:
 - # modprobe qedr
 - # modprobe nvme-rdma
- 2. Faça o download, compile e instale o utilitário do iniciador nvme-cli. Use esses comandos na primeira configuração você não precisa emitir esses comandos após cada reinicialização.
 - # git clone https://github.com/linux-nvme/nvme-cli.git
 - # cd nvme-cli
 - # make && make install
- 3. Verifique a versão da instalação da seguinte forma:
 - # nvme version
- 4. Descubra o destino NVMe da seguinte forma:

nvme discover -t rdma -a 1.1.1.1 -s 1023

Anote o NQN do subsistema (subnqn) do destino encontrado (Figura 12-2) para uso na Etapa 5.

[root@localhost home]# nvme discover -t rdma -a 1.1.1.1 -s 1023	
Discovery Log Number of Records 1, Generation counter 1 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: rdma adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 1023	
subnqn: nvme-qlogic-tgt1 traddr: 1.1.1.1	
rdma_prtype: not specified rdma_qptype: connected rdma_cms: rdma-cm rdma_pkey: 0x0000	

Figura 12-2. NQN do subsistema

 Conecte o destino NVMe-oF encontrado (nvme-qlogic-tgt1) usando NQN. Use o seguinte comando após cada reinicialização de servidor. Por exemplo:

```
# nvme connect -t rdma -n nvme-qlogic-tgt1 -a 1.1.1.1 -s 1023
```

- 6. Confirme a conexão do destino NVMe-oF com o dispositivo NVMe-oF da seguinte forma:
 - # dmesg | grep nvme
 - # lsblk
 - # list nvme

A Figura 12-3 mostra um exemplo.

[95146.2	257048] 1	1 V?!1e	nvme0:	: ne	ew cti	rl: NQN "nvme-qlogic-tgt1", addr 1.1.1.1:1023
[root@lo	calhost	hon	ne]#			
[root@lo	ocalhost	hon	ne]# lsł	olk		
NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	1.1T	0	disk	
-sda2	8:2	0	493.2G	0	part	
—sda3	8:3	0	8G	0	part	[SWAP]
L_sda1	8:1	0	1G	0	part	/boot/efi
nvme0n1	259:0	0	372.6G	0	disk	

Figura 12-3. Confirmar conexão do NVMe-oF

Pré-condicionamento do servidor de destino

Os servidores de destino NVMe que são testados de forma integrada apresentam um desempenho melhor do que o esperado. Antes de executar um benchmark, o servidor de destino precisa ser *preenchido* ou *pré-condicionado*.

Para pré-condicionar o servidor de destino:

1. Apague com segurança o servidor de destino com ferramentas específicas do fornecedor (semelhantes a formatação). Este exemplo de teste usa um dispositivo SSD NVMe da Intel, que requer a Ferramenta de Data Center da Intel que está disponível no seguinte link:

https://downloadcenter.intel.com/download/23931/Intel-Solid-State-Drive-Data-Center-Tool

- Pré-condicione o servidor de destino (nvme0n1) com dados, o que garante que toda a memória disponível seja preenchida. Este exemplo usa o utilitário de disco "DD":
 - # dd if=/dev/zero bs=1024k of=/dev/nvme0n1

Testar os dispositivos NVMe-oF

Compare a latência do dispositivo NVMe local no servidor de destino com a do dispositivo NVMe-oF no servidor do iniciador para mostrar a latência que o NVMe adiciona ao sistema.

 Atualize a fonte do repositório (Repo) e instale o utilitário de benchmark FIO (Flexible Input/Output) nos servidores de destino e iniciador da seguinte forma:

yum install fio

Package	Arch
Installing:	
fio	x86 64
Installing for dependencies:	
boost-thread	x86 64
librados2	x86_64
librbdl	x86_64

Figura 12-4. Instalação do utilitário FIO

2. Execute o utilitário FIO para medir a latência do dispositivo NVMe-Of iniciador. Use o seguinte comando:

```
# fio --filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --time_based
--rw=randread --refill_buffers --norandommap --randrepeat=0
```

```
--ioengine=libaio --bs=4k --iodepth=1 --numjobs=1
--runtime=60 --group_reporting --name=temp.out
```

O FIO reporta dois tipos de latência: envio e conclusão. A latência de envio (slat) mede a latência do aplicativo para o kernel. A latência de conclusão (clat) mede a latência do kernel de ponta a ponta. O método aceito pelo setor é ler os *percentis de clat* na faixa do 99º.

Neste exemplo, a latência do dispositivo iniciador NVMe-oF é de 30 usec.

 Execute o FIO para medir a latência do dispositivo NVMe local no servidor de destino. Use o seguinte comando:

```
# fio --filename=/dev/nvme0n1 --direct=1 --time_based
--rw=randread --refill_buffers --norandommap --randrepeat=0
--ioengine=libaio --bs=4k --iodepth=1 --numjobs=1
--runtime=60 --group_reporting --name=temp.out
```

Neste exemplo, a latência do dispositivo NVMe de destino é 8 usec. A latência total que resulta do uso do NVMe-oF é a diferença entre a latência do dispositivo NVMe-oF iniciador (30 usec) e a latência do dispositivo NVMe-oF de destino (8 usec) ou 22 usec.

4. Execute o FIO para medir a largura de banda do dispositivo NVMe local no servidor de destino. Use o seguinte comando:

```
fio --verify=crc32 --do_verify=1 --bs=8k --numjobs=1
--iodepth=32 --loops=1 --ioengine=libaio --direct=1
--invalidate=1 --fsync_on_close=1 --randrepeat=1
--norandommap --time_based --runtime=60
--filename=/dev/nvmeOn1 --name=Write-BW-to-NVMe-Device
--rw=randwrite
```

onde --rw pode ser randread apenas para leitura, randwrite apenas para gravação e randrw para leitura e gravação.

Otimizar o desempenho

Para otimizar o desempenho no servidor iniciador e no servidor de destino:

- 1. Configure as seguintes definições do BIOS do sistema:
 - Perfis avançados = "Desempenho máximo" ou equivalente
 - Todos os Estados C = desativado
 - Hyperthreading = desativado

- 2. Configure os parâmetros do kernel Linux editando o arquivo grub (/etc/default/grub).
 - a. Adicione parâmetros ao final da linha GRUB_CMDLINE_LINUX:

GRUB_CMDLINE_LINUX="nosoftlockup intel_idle.max_cstate=0
processor.max_cstate=1 mce=ignore_ce idle=poll"

- b. Salve o arquivo grub.
- c. Recompile o arquivo grub. Para recompilar o arquivo grub para uma inicialização do BIOS antiga, use o seguinte comando:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg (inicialização do BIOS antiga)

Para recompilar o arquivo grub para uma inicialização do EFI, use o seguinte comando:

```
# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/<os>/grub.cfg
(inicialização do EFI)
```

- d. Reinicialize o servidor para implementar as alterações.
- 3. Defina a afinidade de IRQ para todos os Adaptadores 41xxx Series. O arquivo multi_rss-affin.sh é um arquivo de script que aparece em "Afinidade de .IRQ (multi_rss-affin.sh)" na página 206.

```
# systemctl stop irqbalance
```

- # ./multi_rss-affin.sh eth1
- 4. Defina a frequência da CPU. O arquivo cpufreq.sh um script que aparece em "Frequência da CPU (cpufreq.sh)" na página 207.
 - # ./cpufreq.sh

As seções a seguir mostram os scripts usados nas Etapa 3 e 4.

Afinidade de .IRQ (multi_rss-affin.sh)

O script a seguir define a afinidade de IRQ.

```
#!/bin/bash
#RSS affinity setup script
#input: the device name (ethX)
#OFFSET=0 0/1 0/1/2 0/1/2/3
#FACTOR=1 2 3 4
OFFSET=0
FACTOR=1
LASTCPU='cat /proc/cpuinfo | grep processor | tail -n1 | cut -d":" -f2'
MAXCPUID='echo 2 $LASTCPU ^ p | dc'
OFFSET='echo 2 $OFFSET ^ p | dc'
```

```
FACTOR='echo 2 $FACTOR ^ p | dc'
CPUID=1
for eth in $*; do
NUM='grep $eth /proc/interrupts | wc -l'
NUM FP=$((${NUM}))
INT='grep -m 1 $eth /proc/interrupts | cut -d ":" -f 1'
echo "$eth: ${NUM} (${NUM FP} fast path) starting irq ${INT}"
CPUID=$((CPUID*OFFSET))
for ((A=1; A<=\{NUM FP\}; A=\{A\}+1)); do
INT='grep -m $A $eth /proc/interrupts | tail -1 | cut -d ":" -f 1'
SMP='echo $CPUID 16 o p | dc'
echo ${INT} smp affinity set to ${SMP}
echo $((${SMP})) > /proc/irq/$((${INT}))/smp affinity
CPUID=$((CPUID*FACTOR))
if [ ${CPUID} -gt ${MAXCPUID} ]; then
CPUID=1
CPUID=$((CPUID*OFFSET))
fi
done
done
```

Frequência da CPU (cpufreq.sh)

O script a seguir define a frequência da CPU.

```
#Usage "./nameofscript.sh"
grep -E '^model name|^cpu MHz' /proc/cpuinfo
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/scaling_governor
for CPUFREQ in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor; do [ -f
$CPUFREQ ] || continue; echo -n performance > $CPUFREQ; done
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
```

Para configurar a rede ou as definições de memória:

```
sysctl -w net.ipv4.tcp_mem="16777216 16777216 16777216"
sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 65536 16777216"
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 87380 16777216"
sysctl -w net.core.wmem_max=16777216
sysctl -w net.core.rmem max=16777216
```

```
sysctl -w net.core.wmem_default=16777216
sysctl -w net.core.rmem_default=16777216
sysctl -w net.ipv4.tcp_low_latency=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0
sysctl -w net.ipv4.tcp_sack=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=0
sysctl -w net.ipv4.tcp_adv win scale=1
```

NOTA

Os comandos a seguir se aplicam somente ao servidor iniciador.

- # echo noop > /sys/block/nvme0n1/queue/scheduler
- # echo 0 > /sys/block/nvme0n1/queue/add_random
- # echo 2 > /sys/block/nvme0n1/queue/nomerges

13 Windows Server 2016

Este capítulo contém as seguintes informações a respeito do Windows Server 2016:

- Configurar as interfaces do RoCE com Hyper-V
- RoCE sobre SET
- Configurar a QoS para RoCE
- Configurar a VMMQ
- Configurar a VXLAN
- Configurar os Espaços de Armazenamento Diretos
- Implantar e gerenciar um Nano Server

Configurar as interfaces do RoCE com Hyper-V

No Windows Server 2016, Hyper-V com Network Direct Kernel Provider Interface (NDKPI) Mode-2, os adaptadores de rede virtuais de host (NICs virtuais de host) são compatíveis com RDMA.

NOTA

É preciso ter o DCBX configurado para RoCE sobre Hyper-V. Para configurá-lo:

- Configurar através da HII (consulte "Preparar o adaptador" na página 70).
- Configurar usando QoS (consulte "Configurar a QoS para RoCE" na página 216).

Os procedimentos de configuração do RoCE descritos nesta seção são:

- Criar um comutador virtual Hyper-V com uma NIC virtual RDMA
- Adicionar um ID da VLAN a uma NIC virtual do host
- Verificar se o RoCE está habilitado
- Adicionar NICs virtuais do host (portas virtuais)
- Mapear a unidade SMB e executar o tráfego de RoCE

Criar um comutador virtual Hyper-V com uma NIC virtual RDMA

Siga os procedimentos descritos nesta seção para criar um comutador virtual Hyper-V e, em seguida, habilite o RDMA na VNIC do host.

Para criar um comutador virtual Hyper-V com uma NIC virtual RDMA:

- 1. Abra o Gerenciador Hyper-V.
- 2. Clique em **Gerenciador de comutador virtual** (consulte a Figura 13-1).

Virtual Switches	🚬 Virtual Switch Properties	
📲 New virtual network switch	News	
E 📲 New Virtual Switch	Name:	
QLogic FastLinQ QL41262-DE 2	New Virtual Switch	
R Global Network Settings	Notes:	
00-15-5D-29-82-00 to 00-15-5D-2		^
		~
	Connection type	
	What do you want to connect this virtual switch to?	
	External network:	
	QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #225	\sim
	Allow management operating system to share this network adapter	
	Enable single-root I/O virtualization (SR-IOV)	
	O Internametwork	

Figura 13-1. Habilitar o RDMA na NIC virtual do host

- 3. Crie um comutador virtual.
- 4. Selecione a caixa de seleção **Allow management operating system to share this network adapter** (Permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede).

No Windows Server 2016, um novo parâmetro — Network Direct (RDMA) — é adicionado na NIC virtual do host.

Para habilitar o RDMA em uma NIC virtual do host

- 1. Abra a janela de Propriedades do adaptador Ethernet virtual Hyper-V.
- 2. Clique na guia **Avançado**.

- 3. Na página Avançado (Figura 13-2):
 - a. Em Propriedade, selecione Network Direct (RDMA).
 - b. Em Valor, selecione Habilitado.
 - c. Clique em **OK**.



Figura 13-2. Propriedades do adaptador Ethernet virtual Hyper-V

4. Para habilitar o RDMA, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Enable-NetAdapterRdma "vEthernet (New Virtual Switch)"

PS C:\Users\Administrator>

Adicionar um ID da VLAN a uma NIC virtual do host

Para adicionar o ID da VLAN a uma NIC virtual do host:

1. Para localizar o nome da NIC virtual do host, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Get-VMNetworkAdapter -ManagementOS

A Figura 13-3 mostra a saída do comando.

PS C:\Users\Administrator> Get-VMNetworkAdapter -Management05										
Name	IsManagementOs VMName	SwitchName	MacAddress	Status	IPAddresses					
 New Virtual Switch	 True	New Virtual Switch	000E1EC41F0B	{Ok }						

Figura 13-3. Comando do Windows PowerShell: Get-VMNetworkAdapter

2. Para definir o ID da VLAN para a NIC virtual do host, use o seguinte comando do Windows PowerShellI:

```
PS C:\Users\Administrator> Set-VMNetworkAdaptervlan
-VMNetworkAdapterName "New Virtual Switch" -VlanId 5 -Access
-Management05
```

NOTA

Observe o seguinte sobre como adicionar um ID de VLAN a uma NIC virtual de host:

- Um ID de VLAN precisa ser atribuído a uma NIC virtual de host. O mesmo ID de VLAN deve ser atribuído a todas as interfaces e no comutador.
- Confirme de que o ID de VLAN não está atribuído à Interface física ao usar uma NIC virtual de host para RoCE.
- Se você estiver criando mais de uma NIC virtual de host, poderá atribuir uma VLAN diferente a cada NIC virtual de host.

Verificar se o RoCE está habilitado

Para verificar se o RoCE está habilitado:

Use o seguinte comando do Windows PowerShell:

Get-NetAdapterRdma

A saída do comando mostra uma lista dos adaptadores RDMA suportados, conforme mostrado na Figura 13-4.

PS C:\Users\Administrator:	• Get-NetAdapterRdma	
Name	InterfaceDescription	Enabled
vEthernet (New Virtual	Hyper-V Virtual Ethernet Adapter	True

Figura 13-4. Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterRdma

Adicionar NICs virtuais do host (portas virtuais)

Para adicionar NICs virtuais do host:

1. Para adicionar uma NIC virtual do host, use o seguinte comando:

Add-VMNetworkAdapter -SwitchName "New Virtual Switch" -Name SMB - ManagementOS

- 2. Habilite o RDMA nas NICs virtuais do host, conforme mostrado em "Para habilitar o RDMA em uma NIC virtual do host" na página 210.
- 3. Para atribuir um ID de VLAN à porta virtual, use o seguinte comando:

```
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMNetworkAdapterName SMB -VlanId 5
-Access -ManagementOS
```

Mapear a unidade SMB e executar o tráfego de RoCE

Para mapear a unidade SMB e executar o tráfego de RoCE:

- 1. Abra o monitor de desempenho (Perfmon).
- 2. Preencha a caixa de diálogo Adicionar contadores (Figura 13-5) da seguinte forma:
 - a. Em Contadores disponíveis, selecione Atividade de RDMA.
 - b. Em Instâncias do objeto selecionado, selecione o adaptador.
 - c. Clique em Adicionar.

alable counters		Added counters				
elect counters from computer:		Counter	Parent	Inst	Computer	
<local computer=""></local>	Browse	RDMA Activity	100223	1.555.55		•
Processor Performance	• •	•		Нур		
RAS	~					
RAS Port						
RAS Total	- •					
RDMA Activity	*					
Redirector	×					
ReFS	····					
Remote Deckton Connection Broker Redire	rtn v Y					
stances of selected object:						
(All instances)						
Logic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adapter (VB	D Client) #225					
c	>					
~	Search					
		TAXABLE INCOME.				
	<pre>Add >></pre>	Remove <<				

Figura 13-5. Caixa de diálogo Adicionar contadores

Se o tráfego de RoCE estiver em execução, os contadores aparecem conforme mostrado na Figura 13-6.



Figura 13-6. O monitor de desempenho mostra o tráfego de RoCE

RoCE sobre SET

O SET (Switch Embedded Teaming, Agrupamento incorporado do comutador) é a solução de agrupamento de NICs alternativa da Microsoft disponível para uso em ambientes que contêm o Hyper-V e a pilha SDN (Software Defined Networking, Rede definida pelo software) no Windows Server 2016 Technical Preview. O SET integra a funcionalidade limitada de Agrupamento NIC no Comutador Virtual do Hyper-V.

Use o SET para agrupar de um a oito adaptadores de rede Ethernet físicos em um ou mais adaptadores de rede virtuais baseados em software. Esses adaptadores fornecem desempenho rápido e tolerância de falha em caso de falha no adaptador de rede. Para ser colocado em um grupo, os adaptadores de rede do membro do SET precisam ser instalados no mesmo host físico do Hyper-V.

Procedimentos de RoCE sobre SET contidos nesta seção:

- Criar um comutador virtual Hyper-V com SET e NICs virtuais RDMA
- Habilitar o RDMA no SET
- Atribuir um ID de VLAN no SET
- Executar o tráfego RDMA no SET

Criar um comutador virtual Hyper-V com SET e NICs virtuais RDMA

Para criar um comutador virtual Hyper-V com SET e NICs virtuais RDMA:

Para criar um SET, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> New-VMSwitch -Name SET -NetAdapterName "Ethernet 2","Ethernet 3" -EnableEmbeddedTeaming \$true

A Figura 13-7 mostra a saída do comando.



Figura 13-7. Comando do Windows PowerShell: New-VMSwitch

Habilitar o RDMA no SET

Para habilitar o RDMA no SET:

1. Para ver o SET no adaptador, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter "vEthernet (SET)"

A Figura 13-8 mostra a saída do comando.



Figura 13-8. Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapter

2. Para habilitar o RDMA no SET, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrator> Enable-NetAdapterRdma "vEthernet
(SET)"
```

Atribuir um ID de VLAN no SET

Para atribuir um ID de VLAN no SET:

Para atribuir um ID da VLAN no SET, use o seguinte comando do Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> Set-VMNetworkAdapterVlan
-VMNetworkAdapterName "SET" -VlanId 5 -Access -ManagementOS
```

NOTA

Observe o seguinte ao adicionar um ID de VLAN a uma NIC virtual de host:

- Confirme de que o ID de VLAN não está atribuído à Interface física ao usar uma NIC virtual de host para RoCE.
- Se você estiver criando mais de uma NIC virtual de host, uma VLAN diferente pode ser atribuída a cada NIC virtual de host.

Executar o tráfego RDMA no SET

Para obter informações sobre como executar o tráfego RDMA no SET, acesse:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt403349.aspx

Configurar a QoS para RoCE

Os dois métodos de configuração de qualidade de serviço (QoS) são:

- Configurar a QoS desabilitando o DCBX no adaptador
- Configurar a QoS habilitando o DCBX no adaptador

Configurar a QoS desabilitando o DCBX no adaptador

Toda a configuração precisa ser concluída em todos os sistemas em uso antes de configurar a qualidade de serviço desabilitando o DCBX no adaptador. As configurações de controle de fluxo baseado em prioridade (PFC), serviços avançados de transição (ETS) e classes de tráfego devem ser iguais no comutador e no servidor.

Para configurar a QoS desabilitando o DCBX:

- 1. Desabilite o DCBX no adaptador.
- 2. Usando a HII, defina a **RoCE Priority** (Prioridade de RoCE) para 0.
- 3. Para instalar a função de DCB no host, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrators> Install-WindowsFeature Data-Center-Bridging

4. Para definir o modo **DCBX Willing** (Decisão do DCBX) como **True** (Verdadeiro), use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrators> set-NetQosDcbxSetting -Willing 0
```

- 5. Habilite a QoS na miniporta da seguinte maneira:
 - a. Abra a janela da miniporta e, em seguida, clique na guia **Avançado**.
 - b. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-9) em **Propriedade**, selecione **Qualidade de serviço** e defina o valor como **Habilitado**.
 - c. Clique em OK.

QLogic FastLinQ QL41262-DE 25G	bE Adapter	r (VBD Client) #225 Pr X
General Advanced Driver Deta	ails Events	Power Management
The following properties are availab the property you want to change on on the right.	le for this ne the left, an	etwork adapter. Click d then select its value
Property:	V	/alue:
Large Send Offload V2 (IPv6) Link control Locally Administered Address Maximum Number of RSS Queues NetworkDirect Functionality NetworkDirect Mtu Size NUMA node ID NVGRE Encapsulated Task Offloa Priority & VLAN Quality of Service RDMA Max QPs Number RDMA Maxe Bereive Buffers (I=Auto)		Enabled 🗨
Receive Side Scaling	*	
	[OK Cancel

Figura 13-9. Propriedades avançadas: Habilitar a QoS

- 6. Atribua o ID da VLAN à interface da seguinte maneira:
 - a. Abra a janela da miniporta e, em seguida, clique na guia **Avançado**.
 - b. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-10) em **Propriedade**, selecione **ID da VLAN** e defina o valor.
 - c. Clique em **OK**.

NOTA

A etapa anterior é necessária para o controle de fluxo de prioridade (PFC).

QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #225 Pr	X
General Advanced Driver Details Events Power Management	
The following properties are available for this network adapter. Click the property you want to change on the left, and then select its value on the right.	
Property: Value:	
Recv Segment Coalescing (IPv6) ∧ RSSProfile Speed & Duplex SR-IOV TCP/UDP Checksum Offload (IPv4 TCP/UDP Checksum Offload (IPv4 Transmit Buffers (0=Auto) Virtual Machine Queues Virtual Switch RSS VLAN ID VMMQ Max QPs - Default VPort VMMQ Max QPs - Non-Default Vpc VXLAN Encapsulated Task Offload VXLAN UDP destination port numb ♥	
OK Cancel	

Figura 13-10. Propriedades avançadas: Configurar o ID da VLAN

7. Para habilitar o controle de fluxo de prioridade para o RoCE em uma prioridade específica, use o seguinte comando:

```
PS C:\Users\Administrators> Enable-NetQoSFlowControl
-Priority 4
```

NOTA

Se for configurar RoCE sobre Hyper-V, não atribua um ID de VLAN à interface física.

8. Para desabilitar o controle de fluxo de prioridade para qualquer outra prioridade, use os seguintes comandos:

```
PS C:\Users\Administrator> Disable-NetQosFlowControl 0,1,2,3,5,6,7
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapterRdma
Priority Enabled PolicySet
                                IfIndex IfAlias
_____
         _____
                  _____
                                 _____
0
         False
                  Global
1
         False
                 Global
2
         False
                 Global
3
         False
                 Global
```

4	True	Global
5	False	Global
6	False	Global
7	False	Global

9. Para configurar a QoS e atribuir uma determinada prioridade a cada tipo de tráfego, use os seguintes comandos (onde a Prioridade 4 é marcada para RoCE e a Prioridade 0 é marcada para TCP):

```
PS C:\Users\Administrators> New-NetQosPolicy "SMB"
-NetDirectPortMatchCondition 445 -PriorityValue8021Action 4 -PolicyStore
ActiveStore
```

PS C:\Users\Administrators> New-NetQosPolicy "TCP" -IPProtocolMatchCondition TCP -PriorityValue8021Action 0 -Policystore ActiveStore

PS C:\Users\Administrator> Get-NetQosPolicy -PolicyStore activestore

)	
verShell /	WMI
los	
,	
)	
	verShell / los

Name	:	smb		
Owner	:	PowerShell	/	WMI
NetworkProfile	:	Todos		
Precedence	:	127		
JobObject	:			
NetDirectPort	:	445		
PriorityValue	:	4		

10. Para configurar o ETS para todas as classes de tráfego definidas na etapa anterior, use os seguintes comandos:

```
PS C:\Users\Administrators> New-NetQosTrafficClass -name "RDMA class"
-priority 4 -bandwidthPercentage 50 -Algorithm ETS
```

```
PS C:\Users\Administrators> New-NetQosTrafficClass -name "TCP class" -priority
0 -bandwidthPercentage 30 -Algorithm ETS
```

PS C:\Users\Administrator> Get-NetQosTrafficClass

Name Algorithm Bandwidth(%) Priority PolicySet IfIndex IfAlias

[Default]	ETS	20	2-3,5-7	Global	
RDMA class	ETS	50	4	Global	
TCP class	ETS	30	0	Global	

11. Para ver a QoS do adaptador de rede da configuração anterior, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapterQos

Name	:	SLOT 4 Por	rt 1			
Enabled	:	True				
Capabilities	:				Hardware	Current
		MacSecBypa	ass	:	NotSupported	NotSupported
		DcbxSuppor	rt	:	None	None
		NumTCs (Max	K/ETS/PFC)	:	4/4/4	4/4/4
OperationalTrafficClasses	:	TC TSA	Bandwidth	P:	riorities	
		0 ETS	20%	2.	-3,5-7	
		1 ETS	50%	4		
		2 ETS	30%	0		
OperationalFlowControl	:	Priority 4	1 Enabled			
OperationalClassifications	:	Protocol	Port/Type	P:	riority	
		Default		0		
		NetDirect	445	4		

- 12. Crie um script de inicialização para tornar as configurações persistentes em todas as reinicializações do sistema.
- 13. Execute o tráfego RDMA e verifique se está tudo conforme descrito em "Configuração de RoCE" na página 68.

Configurar a QoS habilitando o DCBX no adaptador

Toda a configuração precisa ser concluída em todos os sistemas em uso. As configurações de PFC, ETS e classes de tráfego devem ser iguais no comutador e no servidor.

Para configurar a QoS habilitando o DCBX:

- 1. Habilite o DCBX (IEEE, CEE ou Dinâmico).
- 2. Usando a HII, defina a **RoCE Priority** (Prioridade de RoCE) para 0.

3. Para instalar a função de DCB no host, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrators> Install-WindowsFeature Data-Center-Bridging
```

NOTA

Para esta configuração, defina o protocolo DCBX como CEE.

4. Para definir o modo **DCBX Willing** (Decisão do DCBX) como **True** (Verdadeiro), use o seguinte comando:

```
PS C:\Users\Administrators> set-NetQosDcbxSetting -Willing 1
```

- 5. Habilite a QoS na miniporta da seguinte maneira:
 - a. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-11) em **Propriedade**, selecione **Qualidade de serviço** e defina o valor como **Habilitado**.
 - b. Clique em **OK**.



Figura 13-11. Propriedades avançadas: Habilitar a QoS

- 6. Atribua o ID da VLAN à interface (conforme atribuído para o PFC) da seguinte maneira:
 - a. Abra a janela da miniporta e, em seguida, clique na guia **Avançado**.
 - b. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-12) em **Propriedade**, selecione **ID da VLAN** e defina o valor.
 - c. Clique em **OK**.

QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE A	dapter (VBD Client) #225 Pr 🗙
General Advanced Driver Details	Events Power Management
The following properties are available for the property you want to change on the on the right.	r this network adapter. Click left, and then select its value
Property:	Value:
Recv Segment Coalescing (IPv6) RSSProfile Speed & Duplex SR-IOV TCP/UDP Checksum Offload (IPv4 TCP/UDP Checksum Offload (IPv4 Transmit Buffers (0=Auto) Virtual Machine Queues Virtual Switch RSS VLAN ID VMMQ Max QPs - Default VPort VMMQ Max QPs - Non-Default Vpc VXLAN Encapsulated Task Offload VXLAN UDP destination port numb	5
	OK Cancel

Figura 13-12. Propriedades avançadas: Configurar o ID da VLAN

7. Para configurar o comutador, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrators> Get-NetAdapterQoS
```

Name	:	Ethernet 5				
Enabled	:	True				
Capabilities	:				Hardware	Current
		MacSecBypas	S	:	NotSupported	NotSupported
		DcbxSupport		:	CEE	CEE
		NumTCs (Max/)	ETS/PFC)	:	4/4/4	4/4/4
OperationalTrafficClasses	:	TC TSA Ba	andwidth	Pı	riorities	

		0 ETS	5%	0-3,5-7
		1 ETS	95%	4
OperationalFlowControl	:	Priority 4	4 Enabled	
OperationalClassifications	:	Protocol	Port/Type	Priority
		NetDirect	445	4
RemoteTrafficClasses	:	TC TSA	Bandwidth	Priorities
		0 ETS	5%	0-3,5-7
		1 ETS	95%	4
RemoteFlowControl	:	Priority 4	4 Enabled	
RemoteClassifications	:	Protocol	Port/Type	Priority
		NetDirect	445	4

NOTA

O exemplo anterior é executado quando a porta do adaptador está conectada a um comutador Arista 7060X. Neste exemplo, o PFC do comutador é habilitado na Prioridade 4. Os TLVs do aplicativo RoCE são definidos. As duas classes de tráfego são definidas como TC0 e TC1, onde a TC1 é definida para RoCE. O modo **DCBX Protocol** (Protocolo DCBX) é definido como **CEE**. Para a configuração do comutador Arista, consulte "Preparar o comutador Ethernet" na página 70. Quando o adaptador está no modo **Willing** (Decisão), ele aceita a configuração remota e mostra ela como **Operational Parameters** (Parâmetros operacionais).

Configurar a VMMQ

As informações de configuração da máquina virtual multiqueue (VMMQ) incluem:

- Habilitar a VMMQ no adaptador
- Configurar a VPort padrão e não padrão das QPs com quantidade máxima de VMMQs
- Criar um comutador de máquina virtual com ou sem SR-IOV
- Habilitar a VMMQ no comutador da máquina virtual
- Obter a capacidade do comutador da máquina virtual
- Criar uma VM e habilitar a VMMQ em VMNetworkadapters na VM

- NIC virtual padrão com quantidade máxima de VMMQs
- Habilitar e desabilitar uma VMMQ em uma NIC de gerenciamento
- Monitorar as estatísticas de tráfego

Habilitar a VMMQ no adaptador

Para habilitar a VMMQ no adaptador:

- 1. Abra a janela da miniporta e, em seguida, clique na guia **Avançado**.
- 2. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-13) em **Propriedade**, selecione **Comutador virtual RSS** e defina o valor como **Habilitado**.
- 3. Clique em **OK**.



Figura 13-13. Propriedades avançadas: Habilitar o comutador virtual RSS

Configurar a VPort padrão e não padrão das QPs com quantidade máxima de VMMQs

Para configurar a VPort padrão e não padrão das QPs com quantidade máxima de VMMQs:

1. Abra a janela da miniporta e clique na guia **Avançado**.

- 2. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-14) em **Propriedades**, selecione uma das opções a seguir:
 - VMMQ Max QPs Default VPort (VPort padrão das QPs com quantidade máxima de VMMQs)
 - VMMQ Max QPs Non-Default VPort (VPort não padrão das QPs com quantidade máxima de VMMQs)
- 3. Se aplicável, ajuste o **Valor** para a propriedade selecionada.

QLogic F	astLinQ QL4	1262-D	25GbE	Adapter	(VBD Client) #225 Pr	. ×	QLogic F	astLinQ QL4	41262-D	E 25GbE	Adapter	(VBD Client) #225 P	r ×
General	Advanced	Driver	Details	Events	Power Management		General	Advanced	Driver	Details	Events	Power Management	t
The foll the prop on the r	owing proper perty you war ight.	ties are a nt to char	vailable fo nge on the	orthis net e left, and	work adapter. Click then select its value		The fol the pro on the	lowing proper perty you war right.	ties are a nt to char	available f nge on th	or this net e left, and	work adapter. Click then select its value	
Property Recv 7 RSSP Speed SR-IO TCP/L TCP/L TCP/L TCP/L TCP/L TCP/L VILAN VLAN VLAN VLAN VXLAN	y: Segment Coa ofile & Duplex V JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu Max QPs - 1 Max QPs - 1	lescing (um Offloa um Offloa Auto) eues Default V Non-Defa ed Task (ation por	Pv6) A d (IPvi d (IPvi d (IPvi d (IPvi ut Vpc Offload	Va 8	lue:	4	Propert Recv RSSP Speec SR-IO TCP/I TCP/I Trans: Virtual Virtual VILAN VMMC VXLA	y: Segment Coa rofile & Duplex V JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu JDP Checksu Machine Qu Switch RSS ID Max QPs - [<u>Max QPs -]</u> Max QPs - I Max QPs - I Max QPs - I	um Offloa um Offloa -Auto) eues Default V Non-Defa ed Task ation por	IPv6) ∧ d (IPv4 d (IPv4 d (IPv4 Port ut Vp; Offload t numb ❤	Va [4	ilue:	·
					OK Cano	cel						OK Ca	ancel

Figura 13-14. Propriedades avançadas: Configurar uma VMMQ

4. Clique em **OK**.

Criar um comutador de máquina virtual com ou sem SR-IOV

Para criar um comutador de máquina virtual com ou sem SRIOV:

- 1. Abra o Gerenciador Hyper-V.
- 2. Selecione **Gerenciador de comutador virtual** (consulte a Figura 13-15).
- 3. Na caixa **Nome**, digite um nome para o comutador virtual.
- 4. Em Tipo de conexão:
 - a. Clique em **Rede externa**.
 - b. Selecione a caixa de seleção **Permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede**.

Virtual Switches	🛃 Virtual Switch Properties —
New virtual network switch	Name:
QLogic FastLinQ OL41262-DE 25G	
Global Network Settings	
MAC Address Range	Notes:
00-15-5D-29-B2-00 to 00-15-5D-2	
	Consultant has
	What do you want to connect this virtual switch to?
	External network:
	QLogic PastLinQ QL41262-DE 25GBE Adapter (VBD Client) #225
	Allow management operating system to share this network adapter
	Enable single-root I/O virtualization (SR-IOV)
	🔿 Internal network
	O Private network
	VLAN ID
	Enable virtual LAN identification for management operating system
	The VLAN identifier specifies the virtual LAN that the management operating system will use for all network communications through this network adapter. This
	setting does not affect virtual machine networking.
	2
	Remove
	SR-IOV can only be configured when the virtual switch is created. An external
	virtual switch with SR-IOV enabled cannot be converted to an internal or private
	switch.

Figura 13-15. Gerenciador de comutador virtual

5. Clique em **OK**.

Habilitar a VMMQ no comutador da máquina virtual

Para habilitar a VMMQ no comutador da máquina virtual:

■ Use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrators> Set-VMSwitch -name q1
-defaultqueuevmmqenabled $true -defaultqueuevmmqqueuepairs 4
```

Obter a capacidade do comutador da máquina virtual

Para obter a capacidade do comutador da máquina virtual:

Use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Get-VMSwitch -Name ql | fl

A Figura 13-16 mostra a saída do exemplo.

PS C:\Users\Administrator> Get-VMSwi	tch -Name ql fl
Name	: q]
Id	: 4dff5da3-f8bc-4146-a809-e1ddc6a04f7a
Notes	
Extensions	: {Microsoft Windows Filtering Platform, Microsoft Azure VFP Switch Extension, Microsoft NDIS Capture}
BandwidthReservationMode	: None
PacketDirectEnabled	: False
EmbeddedTeamingEnabled	False
IovEnabled	: True
SwitchType	: External
AllowManagement05	: True
NetAdapterInterfaceDescription	: OLogic FastLinO OL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #225
NetAdapterInterfaceDescripcions	: {OLogic FastLinO OL41262-DE 25GbE Adapter (VBD Client) #225}
IovSupport	: True
IovSupportReasons	
AvailableIPSecSA	: 0
Number IPSecSAAllocated	: 0
AvailableVMOueues	: 103
NumberVmgAllocated	1
IovOueuePairCount	: 127
IovOueuePairsInUse	2
IovVirtualFunctionCount	: 96
IovVirtualFunctionsInUse	: 0
PacketDirectInUse	: False
DefaultQueueVrssEnabledRequested	: True
DefaultQueueVrssEnabled	: True
DefaultQueueVmmgEnabledReguested	: False
DefaultQueueVmmgEnabled	: False
DefaultQueueVmmqQueuePairsRequested	: 16
DefaultQueueVmmqQueuePairs	: 16
BandwidthPercentage	: 0
DefaultFlowMinimumBandwidthAbsolute	: 0
DefaultFlowMinimumBandwidthWeight	: 0
CimSession	: CimSession: .
ComputerName	: WIN-B1IM5UU7CNO
IsDeleted	: False

Figura 13-16. Comando do Windows PowerShell: Get-VMSwitch

Criar uma VM e habilitar a VMMQ em VMNetworkadapters na VM

Para criar uma máquina virtual (VM) e habilitar a VMMQ nos VMNetworkadapters na VM:

- 1. Crie uma VM.
- 2. Adicione o VMNetworkadapter à VM.
- 3. Atribua um comutador virtual ao VMNetworkadapter.
4. Para habilitar a VMMQ na VM, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

PS C:\Users\Administrators> set-vmnetworkadapter -vmname vm1 -VMNetworkAdapterName "network adapter" -vmmqenabled \$true -vmmqqueuepairs 4

NOTA

Para um comutador virtual com capacidade para SR-IOV: Se o comutador da VM e a aceleração de hardware estiverem habilitados para SR-IOV, você precisa criar 10 VMs com 8 NICs virtuais cada para usar a VMMQ. Esse requisito é porque a SR-IOV tem precedência sobre a VMMQ.

Veja a seguir um exemplo de saída de 64 funções virtuais e 16 VMMQs:

```
PS C:\Users\Administrator> get-netadaptervport
```

Name		ID	MacAddress	VID	ProcMask	FID	State	ITR	QPairs
Ethernet	3	0	00-15-5D-36-0A-FB		0:0	PF	Activated	Unknown	4
Ethernet	3	1	00-0E-1E-C4-C0-A4		0:8	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	2			0:0	0	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	3			0:0	1	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	4			0:0	2	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	5			0:0	3	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	6			0:0	4	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	7			0:0	5	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	8			0:0	6	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	9			0:0	7	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	10			0:0	8	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	11			0:0	9	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	64			0:0	62	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	65			0:0	63	Activated	Unknown	1
Ethernet	3	66	00-15-5D-36-0A-04		0:16	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	67	00-15-5D-36-0A-05		1:0	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	68	00-15-5D-36-0A-06		0:0	PF	Activated	Adaptive	4
Name		ID	MacAddress	VID	ProcMask	FID	State	ITR	QPairs
Ethernet	3	69	00-15-5D-36-0A-07		0:8	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	70	00-15-5D-36-0A-08		0:16	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	71	00-15-5D-36-0A-09		1:0	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	72	00-15-5D-36-0A-0A		0:0	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	73	00-15-5D-36-0A-0B		0:8	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	74	00-15-5D-36-0A-F4		0:16	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	75	00-15-5D-36-0A-F5		1:0	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	76	00-15-5D-36-0A-F6		0:0	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet	3	77	00-15-5D-36-0A-F7		0:8	PF	Activated	Adaptive	4

Ethernet 3	78	00-15-5D-36-0A-F8	0:1	. 6	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet 3	79	00-15-5D-36-0A-F9	1:0	1	PF	Activated	Adaptive	4
Ethernet 3	80	00-15-5D-36-0A-FA	0:0	1	PF	Activated	Adaptive	4
PS C:\Users\	Adminis	trator> get-netadaptervmq						
Name	Interfa	ceDescription	Enabled	BaseVmq	Processor	MaxProcesso	rs NumberO	fReceive
							Queues	
Ethernet 4	QLogic	FastLinQ 41xxx	False	0:0		16	1	

NIC virtual padrão com quantidade máxima de VMMQs

De acordo com a implementação atual, há disponível uma quantidade máxima de 4 VMMQs por NIC virtual; ou seja, até 16 NICs virtuais.

Quatro filas padrão estão disponíveis conforme definido anteriormente com comandos do Windows PowerShell. Atualmente, a fila padrão máxima pode ser definida como 8. Para verificar a fila padrão máxima, use o recurso VMswitch.

Habilitar e desabilitar uma VMMQ em uma NIC de gerenciamento

Para habilitar e desabilitar uma VMMQ em uma NIC de gerenciamento:

Para habilitar uma VMMQ em uma NIC de gerenciamento, use o seguinte comando do PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Set-VMNetworkAdapter -ManagementOS -vmmqEnabled \$true

A VNIC MOS tem quatro VMMQs.

Para desabilitar uma VMMQ em uma NIC de gerenciamento, use o seguinte comando do PowerShell:

PS C:\Users\Administrator> Set-VMNetworkAdapter -ManagementOS -vmmqEnabled \$false

Uma VMMQ também estará disponível para MOSPF (Multicast Open Shortest Path First).

Monitorar as estatísticas de tráfego

Para monitorar o tráfego da função virtual em uma máquina virtual, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrator> Use get-netadapterstatistics | fl
```

Configurar a VXLAN

As informações de configuração da VXLAN são:

- Habilitar o descarregamento da VXLAN no adaptador
- Implantar uma rede definida por software

Habilitar o descarregamento da VXLAN no adaptador

Para habilitar o descarregamento da VXLAN no adaptador:

- 1. Abra a janela da miniporta e, em seguida, clique na guia **Avançado**.
- 2. Na página Propriedades avançadas (Figura 13-17) em **Propriedades**, selecione **Descarregamento de tarefa encapsulada VXLAN**.

QLogic Fa	astLinQ QL4	1262-DE	25GbE	Adapter	(VBD Client)	#226 Pr	×			
General	Advanced	Driver	Details	Events	Power Man	agement				
The follo the prop on the r	The following properties are available for this network adapter. Click the property you want to change on the left, and then select its value on the right.									
Property	<i>r</i> :			Va	alue:					
Recv S RSSPr Speed SR-IO TCP/U TCP/U Transm Virtual Virtual VIRAN VMMQ VMMQ VMMQ VXLAN VXLAN	Segment Coa ofile & Duplex / IDP Checksu IDP Checksu IDP Checksu iti Buffers (0= Machine Que Switch RSS ID Max QPs - I Max QPs - I I Encapsulat I UDP destin	m Offload m Offload Auto) eues Default VP Ion-Defau ad Task (0 ation port	ort (IPvi (IPvi (IPvi (IPvi numb Y	[Enabled	<u>.</u>				
				C	OK	Cance	4			

Figura 13-17. Propriedades avançadas: Habilitar a VXLAN

- 3. Defina o Valor como Habilitado.
- 4. Clique em OK.

Implantar uma rede definida por software

Para aproveitar o descarregamento de tarefa de encapsulamento VXLAN em máquinas virtuais, você precisa implantar uma rede definida por software (SDN) que utilize um Controlador de Rede da Microsoft.

Para obter mais detalhes, consulte o seguinte link do Microsoft TechNet sobre redes definidas por software:

https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/networking/sdn/ software-defined-networking--sdn-

Configurar os Espaços de Armazenamento Diretos

O Windows Server 2016 introduz os Espaços de Armazenamento Diretos, que permitem a criação de sistemas de armazenamento altamente disponíveis e escaláveis com armazenamento local.

Para obter mais informações, consulte o seguinte link do Microsoft TechNet:

https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/storage/storage-spaces /storage-spaces-direct-windows-server-2016

Configurar o hardware

A Figura 13-18 mostra um exemplo de configuração de hardware.



Figura 13-18. Exemplo de configuração de hardware

NOTA

Os discos usados neste exemplo são os 4 discos SSD 400G NVMe[™] e 12 discos SSD 200G.

Implantar um sistema hiperconvergido

Esta seção contém instruções para instalar e configurar os componentes de um sistema hiperconvergido usando o Windows Server 2016. A ação de implantar um sistema hiperconvergido pode ser dividida nas três etapas em alto nível a seguir:

- Implantar o sistema operacional
- Configurar a rede
- Configurar os Espaços de Armazenamento Diretos

Implantar o sistema operacional

Para implantar os sistemas operacionais:

- 1. Instale o sistema operacional.
- 2. Instale as funções de servidor do Windows (Hyper-V).

- 3. Instale os seguintes recursos:
 - Failover
 - Cluster
 - Ponte de data center (DCB)
- 4. Conecte os nós ao domínio e adicione as contas de domínio.

Configurar a rede

Para implantar os Espaços de Armazenamento Diretos, o comutador Hyper-V precisa ser implantado com as NICs virtuais de host habilitadas para RDMA.

NOTA

O procedimento a seguir pressupõe que há quatro portas NIC RDMA.

Para configurar a rede em cada servidor:

- 1. Configure o comutador de rede física da seguinte maneira:
 - a. Conecte todas as NICs do adaptador à porta do comutador.

NOTA

Se o adaptador de teste tiver mais de uma porta NIC, será preciso conectar as duas portas ao mesmo comutador.

b. Habilite a porta do comutador e verifique se a porta do comutador suporta o modo de agrupamento independente do comutador e se também faz parte de várias redes VLAN.

Exemplo de configuração do comutador Dell:

```
no ip address
mtu 9416
portmode hybrid
switchport
dcb-map roce_S2D
protocol lldp
dcbx version cee
no shutdown
```

2. Habilite a opção de qualidade de serviço da rede.

NOTA

A opção de qualidade de serviço da rede é usada para garantir que o sistema de armazenamento definido por software tenha largura de banda suficiente para se comunicar entre os nós, garantindo resiliência e desempenho. Para configurar a QoS no adaptador, consulte "Configurar a QoS para RoCE" na página 216.

- 3. Crie um comutador virtual Hyper-V com SET e NIC virtual RDMA da seguinte forma:
 - a. Para identificar os adaptadores de rede, use o seguinte comando:

```
Get-NetAdapter | FT
Name,InterfaceDescription,Status,LinkSpeed
```

b. Para criar o comutador virtual conectado a todos os adaptadores de rede físicos e, em seguida, habilitar o agrupamento incorporado do comutador, use o seguinte comando:

```
New-VMSwitch -Name SETswitch -NetAdapterName
"<port1>","<port2>","<port3>","<port4>"
-EnableEmbeddedTeaming $true
```

c. Para adicionar NICs virtuais de host ao comutador virtual, use os seguintes comandos:

```
Add-VMNetworkAdapter -SwitchName SETswitch -Name SMB_1 -managementOS
```

```
Add-VMNetworkAdapter -SwitchName SETswitch -Name SMB_2 -managementOS
```

NOTA

Os comandos anteriores configuram a NIC virtual do comutador virtual que você acabou de configurar para ser usado pelo sistema operacional de gerenciamento.

d. Para configurar a NIC virtual do host de modo que ela use uma VLAN, use os seguintes comandos:

```
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMNetworkAdapterName "SMB_1"
-VlanId 5 -Access -ManagementOS
```

```
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMNetworkAdapterName "SMB_2"
-VlanId 5 -Access -ManagementOS
```

NOTA

Esses comandos podem estar na mesma VLAN ou em VLANs diferentes.

e. Para verificar se o ID da VLAN está definido, use o seguinte comando:

Get-VMNetworkAdapterVlan -ManagementOS

f. Para desabilitar e habilitar cada adaptador de rede virtual de host para que a VLAN esteja ativa, use o seguinte comando:

Disable-NetAdapter "vEthernet (SMB_1)" Enable-NetAdapter "vEthernet (SMB_1)" Disable-NetAdapter "vEthernet (SMB_2)" Enable-NetAdapter "vEthernet (SMB_2)"

g. Para habilitar o RDMA nos adaptadores de rede virtuais de host, use o seguinte comando:

Enable-NetAdapterRdma "SMB1","SMB2"

h. Para verificar os recursos do RDMA, use o seguinte comando:

Get-SmbClientNetworkInterface | where RdmaCapable -EQ
\$true

Configurar os Espaços de Armazenamento Diretos

A configuração dos Espaços de Armazenamento Diretos no Windows Server 2016 é dividida nas seguintes etapas:

- Etapa 1. Executar a ferramenta de validação de cluster
- Etapa 2. Criar um cluster
- Etapa 3. Configurar uma testemunha para o cluster
- Etapa 4. Limpar os discos usados para Espaços de Armazenamento Diretos
- Etapa 5. Habilitar os Espaços de Armazenamento Diretos
- Etapa 6. Criar discos virtuais
- Etapa 7. Criar ou implantar máquinas virtuais

Etapa 1. Executar a ferramenta de validação de cluster

Execute a ferramenta de validação de cluster para verificar se os nós de servidor estão configurados corretamente para criar um cluster usando os Espaços de Armazenamento Diretos.

Use o seguinte comando do Windows PowerShell para validar um conjunto de servidores para uso como um cluster de Espaços de Armazenamento Diretos:

```
Test-Cluster -Node <MachineName1, MachineName2, MachineName3,
MachineName4> -Include "Storage Spaces Direct", Inventory,
Network, "System Configuration"
```

Etapa 2. Criar um cluster

Crie um cluster com os quatro nós (que foram validados para a criação do cluster) da Etapa 1. Executar a ferramenta de validação de cluster.

Para criar um cluster, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
New-Cluster -Name <ClusterName> -Node <MachineName1, MachineName2,
MachineName3, MachineName4> -NoStorage
```

O parâmetro –NoStorage é obrigatório. Se ele não for incluído, os discos serão automaticamente adicionados ao cluster e você precisará removê-los antes de habilitar os Espaços de Armazenamento Diretos. Caso contrário, eles não serão incluídos no pool de armazenamento dos Espaços de Armazenamento Diretos.

Etapa 3. Configurar uma testemunha para o cluster

Você deve configurar uma testemunha para o cluster, de modo que esse sistema de quatro nós possa suportar dois nós com falha ou off-line. Com esses sistemas, você pode configurar uma testemunha de compartilhamento de arquivos ou uma testemunha de nuvem.

Para obter mais informações, acesse:

https://blogs.msdn.microsoft.com/clustering/2014/03/31/configuring-a-file-sharewitness-on-a-scale-out-file-server/

Etapa 4. Limpar os discos usados para Espaços de Armazenamento Diretos

Os discos destinados a serem usados para Espaços de Armazenamento Diretos precisam estar vazios e sem partições ou outros dados. Se um disco tiver partições ou outros dados, ele não será incluído no sistema de Espaços de Armazenamento Diretos.

O seguinte comando do Windows PowerShell pode ser colocado em um arquivo (.ps1) de script do Windows PowerShell e executado a partir do sistema de gerenciamento em um console aberto do Windows PowerShell (ou Windows PowerShell ISE) com privilégios de administrador.

NOTA

A execução deste script ajuda a identificar os discos em cada nó que podem ser usados para Espaços de Armazenamento Diretos e remove todos os dados e partições desses discos.

```
icm (Get-Cluster -Name HCNanoUSClu3 | Get-ClusterNode) {
Update-StorageProviderCache
Get-StoragePool |? IsPrimordial -eq $false | Set-StoragePool
-IsReadOnly:$false -ErrorAction SilentlyContinue
Get-StoragePool |? IsPrimordial -eq $false | Get-VirtualDisk |
Remove-VirtualDisk -Confirm: $false -ErrorAction SilentlyContinue
Get-StoragePool |? IsPrimordial -eq $false | Remove-StoragePool
-Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
Get-PhysicalDisk | Reset-PhysicalDisk -ErrorAction
SilentlyContinue
Get-Disk |? Number -ne $null |? IsBoot -ne $true |? IsSystem -ne
$true |? PartitionStyle -ne RAW |% {
$ | Set-Disk -isoffline:$false
$ | Set-Disk -isreadonly:$false
$ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false
$ | Set-Disk -isreadonly:$true
$ | Set-Disk -isoffline:$true
}
Get-Disk |? Number -ne $null |? IsBoot -ne $true |? IsSystem -ne
$true |? PartitionStyle -eq RAW | Group -NoElement -Property
FriendlyName
```

} | Sort -Property PsComputerName,Count

Etapa 5. Habilitar os Espaços de Armazenamento Diretos

Depois de criar o cluster, use o cmdlet Enable-ClusterStorageSpacesDirect do Windows PowerShell. O cmdlet coloca o sistema de armazenamento no modo de Espaços de Armazenamento Diretos e faz automaticamente o seguinte:

- Cria um único pool grande com um nome como S2D no Cluster1.
- Configura o cache dos Espaços de Armazenamento Diretos. Caso haja mais de um tipo de mídia disponível para uso dos Espaços de Armazenamento Diretos, o tipo mais eficiente será configurado como os dispositivos de cache (na maioria dos casos, leitura e gravação).
- Cria duas camadas Capacidade e Desempenho como as camadas padrão. O cmdlet analisa os dispositivos e configura cada camada com a combinação de tipos de dispositivos e resiliência.

Etapa 6. Criar discos virtuais

Se os Espaços de Armazenamento Diretos foram habilitados, um único pool será criado usando todos os discos. O pool também será nomeado (por exemplo, *S2D no Cluster1*), com o nome do cluster especificado no nome

O seguinte comando do Windows PowerShell cria um disco virtual com resiliência de espelho e paridade no pool de armazenamento:

```
New-Volume -StoragePoolFriendlyName "S2D*" -FriendlyName
<VirtualDiskName> -FileSystem CSVFS_ReFS -StorageTierfriendlyNames
Capacity,Performance -StorageTierSizes <Size of capacity tier in
size units, example: 800GB>, <Size of Performance tier in size
units, example: 80GB> -CimSession <ClusterName>
```

Etapa 7. Criar ou implantar máquinas virtuais

Você pode provisionar as máquinas virtuais nos nós do cluster S2D hiperconvergido. Armazene os arquivos da máquina virtual no namespace CSV do sistema c:\ClusterStorage\Volume1), semelhante às máquinas virtuais clusterizadas presentes nos clusters de failover.

Implantar e gerenciar um Nano Server

O Windows Server 2016 oferece o Nano Server como uma nova opção de instalação. O Nano Server é um sistema operacional de servidor administrado remotamente otimizado para nuvens privadas e data centers. Ele é semelhante ao Windows Server no modo Server Core, mas é significativamente menor, não possui capacidade de login local e suporta apenas aplicativos, ferramentas e agentes de 64 bits. O Nano Server ocupa menos espaço em disco, configura mais rápido e exige menos atualizações e reinicializações do que o Windows Server. Quando ele se reinicializa, a reinicialização é muito mais rápida.

Funções e recursos

A Tabela 13-1 mostra as funções e os recursos disponíveis nesta versão do Nano Server, juntamente com as opções do Windows Windows PowerShell que instalará os pacotes para eles. Alguns pacotes são instalados diretamente com suas próprias opções do Windows PowerShell (como -Compute). Outros são instalados como extensões para a opção -Packages, os quais podem ser combinados em uma lista separada por vírgulas.

Função ou Recurso	Opções
Função Hyper-V	-Compute
Clustering de failover	-Clustering

Tabela 13-1. Funções e recursos do Nano Server

Função ou Recurso	Opções
Drivers de convidado do Hyper-V para hospedagem do Nano Server como máquina virtual	-GuestDrivers
Drivers básicos para uma variedade de adaptadores de rede e controladores de armazenamento. É o mesmo conjunto de drivers incluídos em uma instalação do Server Core do Windows Server 2016 Technical Preview.	-OEMDrivers
Função de servidor de arquivos e outros componentes de armazenamento	-Storage
Windows Defender Antimalware, incluindo um arquivo de assinatura padrão	-Defender
Encaminhadores reversos para compatibilidade de aplicativos; por exemplo, frameworks de aplicativos comuns, como Ruby, Node.js e outros.	-ReverseForwarders
Função de Servidor DNS	-Packages Microsoft-NanoServer-DNS- Package
Configuração de Estado Desejado (DSC)	-Packages Microsoft-NanoServer-DSC- Package
Servidor de Informações da Internet (IIS)	-Packages Microsoft-NanoServer-IIS- Package
Suporte ao host para contêineres do Windows	-Containers
Agente do System Center Virtual Machine Manager	-Packages Microsoft-Windows-Server- SCVMM-Package
	-Packages Microsoft-Windows-Server- SCVMM-Compute-Package
	Nota: Use este pacote apenas se estiver monitorando o Hyper-V. Se for instalar este pacote, não use a opção -Compute para a função Hyper-V; em vez disso, use a opção -Packages para instalar -Packages Microsoft- NanoServer-Compute-Package, Microsoft-Windows-Server-SCVMM- Compute-Package.
Serviço de Diagnóstico de Desempenho da Rede (NPDS)	-Packages Microsoft-NanoServer-NPDS- Package
Data Center Bridging (Ponte de data center)	-Packages Microsoft-NanoServer-DCB- Package

Tabela 13-1. Funções e recursos do Nano Server (Continuação)

As próximas seções descrevem como configurar uma imagem do Nano Server com os pacotes necessários e como adicionar drivers de dispositivo adicionais específicos para os dispositivos da QLogic. Também explicam como usar o Console de Recuperação do Nano Server, como gerenciar um Nano Server remotamente e como executar o tráfego Ntttcp a partir de um Nano Server.

Implantar um Nano Server em um servidor físico

Siga estas etapas para criar um disco rígido virtual (VHD) do Nano Server que será executado em um servidor físico usando os drivers de dispositivo pré-instalados.

Para implantar o Nano Server:

- 1. Faça download da imagem do sistema operacional Windows Server 2016.
- 2. Monte o ISO.
- 3. Copie os seguintes arquivos da pasta NanoServer para uma pasta no seu disco rígido:
 - □ NanoServerImageGenerator.psm1
 - Convert-WindowsImage.ps1
- 4. Iniciar o Windows PowerShell como administrador.
- 5. Altere o diretório para a pasta onde você colou os arquivos da Etapa 3.
- 6. Importe o script NanoServerImageGenerator usando o seguinte comando:

Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psm1 -Verbose

7. Para criar um VHD que define um nome de computador e inclui os drivers OEM e Hyper-V, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

NOTA

Este comando solicitará uma senha de administrador para o novo VHD.

```
New-NanoServerImage -DeploymentType Host -Edition
<Standard/Datacenter> -MediaPath <path to root of media>
-BasePath
.\Base -TargetPath .\NanoServerPhysical\NanoServer.vhd
-ComputerName
<computer name> -Compute -Storage -Cluster -OEMDrivers -
Compute
-DriversPath "<Path to Qlogic Driver sets>"
```

Exemplo:

```
New-NanoServerImage -DeploymentType Host -Edition Datacenter -MediaPath C:\tmp\TP4_iso\Bld_10586_iso
```

```
-BasePath ".\Base" -TargetPath
"C:\Nano\PhysicalSystem\Nano_phy_vhd.vhd" -ComputerName
"Nano-server1" -Compute -Storage -Cluster -OEMDrivers
-DriversPath
"C:\Nano\Drivers"
```

No exemplo anterior, C:\Nano\Drivers é o caminho para os drivers da QLogic. Esse comando leva cerca de 10 a 15 minutos para criar um arquivo VHD. Um exemplo de saída para esse comando é mostrado aqui:

```
Windows(R) Image to Virtual Hard Disk Converter for Windows(R) 10
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Version 10.0.14300.1000.amd64fre.rs1 release svc.160324-1723
       : Looking for the requested Windows image in the WIM file
INFO
      : Image 1 selected (ServerDatacenterNano)...
INFO
INFO
     : Creating sparse disk...
     : Mounting VHD...
INFO
INFO
     : Initializing disk...
INFO
      : Creating single partition...
INFO
      : Formatting windows volume ...
INFO
      : Windows path (I:) has been assigned.
INFO
       : System volume location: I:
INFO
      : Applying image to VHD. This could take a while...
INFO
      : Image was applied successfully.
INFO
      : Making image bootable...
INFO
      : Fixing the Device ID in the BCD store on VHD...
     : Drive is bootable. Cleaning up...
INFO
INFO : Dismounting VHD...
INFO : Closing Windows image...
INFO
     : Done.
Done. The log is at:
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\2\NanoServerImageGenerator.log
```

^{8.} Faça login como administrador no servidor físico em que você quer executar o VHD do Nano Server.

- 9. Para copiar o VHD para o servidor físico e configurá-lo para inicializar pelo novo VHD:
 - a. Vá para Gerenciamento do computador > Armazenamento > Gerenciamento de disco.
 - b. Clique com o botão direito em **Gerenciamento de disco** e selecione **Anexar VHD**.
 - c. Forneça o caminho do arquivo VHD.
 - d. Clique em **OK**.
 - e. Execute bcdboot d:\windows.

NOTA

Nesse exemplo, o VHD é anexado em $D: \setminus$.

- f. Clique com o botão direito em **Gerenciamento de disco** e selecione **Desanexar VHD**.
- 10. Reinicie o servidor físico no VHD do Nano Server.
- 11. Faça login no console de recuperação usando o administrador e a senha fornecidos ao executar o script na Etapa 7.
- 12. Obtenha o endereço IP do computador Nano Server.
- Use a ferramenta de comunicação remota do Windows PowerShell (ou outro gerenciamento remoto) para conectar e gerenciar remotamente o servidor.

Implantar um Nano Server em uma máquina virtual

Para criar um disco rígido virtual (VHD) do Nano Server que será executado em uma máquina virtual:

- 1. Faça download da imagem do sistema operacional Windows Server 2016.
- 2. Vá para a pasta NanoServer do arquivo obtido por download na Etapa 1.
- 3. Copie os seguintes arquivos da pasta NanoServer para uma pasta no seu disco rígido:
 - □ NanoServerImageGenerator.psm1
 - Convert-WindowsImage.ps1
- 4. Iniciar o Windows PowerShell como administrador.
- 5. Altere o diretório para a pasta onde você colou os arquivos da Etapa 3.
- 6. Importe o script NanoServerImageGenerator usando o seguinte comando:

Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psm1 -Verbose

7. Use o seguinte comando do Windows PowerShell para criar um VHD que define um nome de computador e inclui os drivers de convidado do Hyper-V:

NOTA

Este comando a seguir solicitará uma senha de administrador para o novo VHD.

```
New-NanoServerImage -DeploymentType Guest -Edition
<Standard/Datacenter> -MediaPath <path to root of media>
-BasePath
```

```
.\Base -TargetPath .\NanoServerPhysical\NanoServer.vhd -ComputerName
```

<computer name> -GuestDrivers

Exemplo:

New-NanoServerImage -DeploymentType Guest -Edition Datacenter -MediaPath C:\tmp\TP4_iso\Bld_10586_iso

```
-BasePath .\Base -TargetPath .\Nano1\VM_NanoServer.vhd -ComputerName
```

Nano-VM1 -GuestDrivers

O comando anterior leva cerca de 10 a 15 minutos para criar um arquivo VHD. Veja a seguir um exemplo de saída para esse comando:

PS C:\Nano> New-NanoServerImage -DeploymentType Guest -Edition Datacenter -MediaPath

```
C:\tmp\TP4 iso\Bld 10586 iso -BasePath .\Base -TargetPath
.\Nano1\VM NanoServer.vhd -ComputerName Nano-VM1 -GuestDrivers
cmdlet New-NanoServerImage at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Windows(R) Image to Virtual Hard Disk Converter for Windows(R) 10
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Version 10.0.14300. 1000.amd64fre.rs1 release svc.160324-1723
      : Looking for the requested Windows image in the WIM file
INFO
     : Image 1 selected (ServerTuva)...
INFO
     : Creating sparse disk...
INFO
INFO : Attaching VHD...
INFO : Initializing disk...
INFO : Creating single partition...
INFO : Formatting windows volume...
INFO
     : Windows path (G:) has been assigned.
```

```
INFO
      : System volume location: G:
      : Applying image to VHD. This could take a while...
INFO
INFO
      : Image was applied successfully.
INFO
      : Making image bootable ...
INFO
      : Fixing the Device ID in the BCD store on VHD...
INFO
     : Drive is bootable. Cleaning up...
INFO
     : Closing VHD...
INFO
     : Deleting pre-existing VHD : Base.vhd...
TNFO
      : Closing Windows image...
INFO
     : Done.
Done. The log is at:
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\2\NanoServerImageGenerator.log
```

- 8. Crie uma nova máquina virtual no Gerenciador Hyper-V e use o VHD criado na Etapa 7.
- 9. Inicialize a máquina virtual.
- 10. Conecte-se à máquina virtual no Gerenciador Hyper-V.
- 11. Faça login no console de recuperação usando o administrador e a senha fornecidos ao executar o script na Etapa 7.
- 12. Obtenha o endereço IP do computador Nano Server.
- Use a ferramenta de comunicação remota do Windows PowerShell (ou outro gerenciamento remoto) para conectar e gerenciar remotamente o servidor.

Gerenciar um Nano Server remotamente

As opções para gerenciar o Nano Server remotamente são o Windows PowerShell, a Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI), o Gerenciamento Remoto do Windows e os Serviços de Gerenciamento de Emergência (EMS). Esta seção descreve como acessar o Nano Server usando a comunicação remota do Windows PowerShell.

Gerenciar um Nano Server com a comunicação remota do Windows PowerShell

Para gerenciar o Nano Server com a comunicação remota do Windows PowerShell:

1. Adicione o endereço IP do Nano Server à lista de hosts confiáveis do computador de gerenciamento.

NOTA

Use o console de recuperação para localizar o endereço IP do servidor.

- 2. Adicione a conta que você está usando para os administradores do Nano Server.
- 3. (Opcional) Habilite o **CredSSP**, se aplicável.

Adicionar o Nano Server a uma lista de hosts confiáveis

Em um prompt do Windows PowerShell elevado, adicione o Nano Server à lista de hosts confiáveis usando o seguinte comando:

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts "<IP address of Nano
Server>"

Exemplos:

```
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts "172.28.41.152"
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts "*"
```

NOTA

O comando anterior define todos os servidores host como hosts confiáveis.

Iniciar a Windows PowerShell sessão remota

Em uma sessão local elevada do Windows PowerShell, inicie a sessão remota do Windows PowerShell usando os seguintes comandos:

```
$ip = "<IP address of Nano Server>"
$user = "$ip\Administrator"
Enter-PSSession -ComputerName $ip -Credential $user
```

Agora, você pode executar comandos do Windows PowerShell no Nano Server como de costume. No entanto, nem todos os comandos do Windows PowerShell estão disponíveis nesta versão do Nano Server. Para ver quais comandos estão disponíveis, use o comando Get-Command -CommandType Cmdlet. Para interromper a sessão remota, use o comando Exit-PSSession. Para obter mais detalhes sobre o Nano Server, acesse:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt126167.aspx

Gerenciar adaptadores QLogic em um Windows Nano Server

Para gerenciar os adaptadores QLogic em ambientes do Nano Server, consulte as ferramentas de gerenciamento da interface gráfica QConvergeConsole Windows e da interface de linha de comando Windows QLogic Control Suite, e a documentação associada, disponíveis na página de downloads e documentação:

driverdownloads.qlogic.com

Configuração de RoCE

Para gerenciar o Nano Server com a comunicação remota do Windows PowerShell:

1. Conecte-se ao Nano Server a partir de outra máquina através da comunicação remota do Windows PowerShell. Por exemplo:

```
PS C:\Windows\system32> $1p="172.28.41.152"
```

```
PS C:\Windows\system32> $user="172.28.41.152\Administrator"
```

```
PS C:\Windows\system32> Enter-PSSession -ComputerName $ip
-Credential $user
```

NOTA

No exemplo anterior, o endereço IP do Nano Server é 172.28.41.152 e o nome de usuário é Administrator.

Se a conexão ao Nano Server for bem-sucedida, o seguinte será retornado:

[172.28.41.152]: PS C:\Users\Administrator\Documents>

2. Para determinar se os drivers estão instalados e o link está ativo, use o seguinte comando doWindows PowerShell:

[172.28.41.152]: PS C:\Users\Administrator\Documents>
Get-NetAdapter

A Figura 13-19 mostra a saída do exemplo.

[172.28.41.178]: PS C:\Users\Administrator\Documents> Get-NetAdapter						
Name	InterfaceDescription	ifIndex	Status	MacAddress	LinkSpeed	
SLOT 2 4 Port 2	QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE#238	6	Up	00-0E-1E-FD-AB-C1	25 Gbps	

Figura 13-19. Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapter

3. Para verificar se o RDMA está habilitado no adaptador, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

[172.28.41.152]: PS C:\Users\Administrator\Documents>
Get-NetAdapterRdma

A Figura 13-20 mostra a saída do exemplo.

[172.28.41.178]: PS C:\Users\Administrator\Documents> Get-NetAdapterRdma						
Name	InterfaceDescription	Enabled				
SLOT 2 4 Port 2 SLOT 2 3 Port 1	QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adap QLogic FastLinQ QL41262-DE 25GbE Adap	True True				

Figura 13-20. Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterRdma

4. Para atribuir um endereço IP e um ID da VLAN a todas as interfaces do adaptador, use os seguintes comandos do Windows PowerShell:

```
[172.28.41.152]: PS C:\> Set-NetAdapterAdvancedProperty
-InterfaceAlias "slot 1 port 1" -RegistryKeyword vlanid
-RegistryValue 5
[172.28.41.152]: PS C:\> netsh interface ip set address
name="SLOT 1 Port 1" static 192.168.10.10 255.255.255.0
```

5. Para criar um SMBShare no Nano Server, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

[172.28.41.152]: PS C:\Users\Administrator\Documents>
New-Item -Path c:\ -Type Directory -Name smbshare -Verbose

A Figura 13-21 mostra a saída do exemplo.



Figura 13-21. Comando do Windows PowerShell: New-Item

[172.28.41.152]: PS C:\> New-SMBShare -Name "smbshare" -Path c:\smbshare -FullAccess Everyone

A Figura 13-22 mostra a saída do exemplo.



Figura 13-22. Comando do Windows PowerShell: New-SMBShare

6. Para mapear o SMBShare como um driver de rede na máquina cliente, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

NOTA

O endereço IP de uma interface no Nano Server é 192.168.10.10.

```
PS C:\Windows\system32> net use z: \\192.168.10.10\smbshare
This command completed successfully.
```

7. Para executar uma leitura/gravação no SMBShare e verificar as estatísticas de RDMA no Nano Server, use o seguinte comando do Windows PowerShell:

```
[172.28.41.152]: PS C:\>
(Get-NetAdapterStatistics).RdmaStatistics
```

A Figura 13-23 mostra a saída do comando.

[172.28.41.152]: P5 C:\>	(Get-NetAdapterStatistics).RdmaStatistics
AccentedConnections	• 2
Acceptedconnections	• 2
ActiveConnections	: 2
CompletionQueueErrors	: 0
ConnectionErrors	: 0
FailedConnectionAttempts	: 0
InboundBytes	: 403913290
InboundFrames	: 4110373
InitiatedConnections	: 0
OutboundBytes	: 63902433706
OutboundFrames	: 58728133
PSComputerName	:

Figura 13-23. Comando do Windows PowerShell: Get-NetAdapterStatistics

14 Solução de problemas

Este capítulo contém as seguintes informações de solução de problemas:

- Lista de verificação para solução de problemas
- Verificar se os drivers atuais estão carregados
- Testar a conectividade de rede
- Microsoft Virtualization com Hyper-V
- Problemas específicos do Linux
- Outros problemas
- Coletar dados de depuração

Lista de verificação para solução de problemas

CUIDADO

Antes de abrir o gabinete do servidor para adicionar ou remover o adaptador, confira a seção "Precauções de segurança" na página 6.

A lista de verificação a seguir fornece ações recomendadas para resolver problemas que talvez surjam ao instalar o Adaptador 41*xxx* Series ou ao operá-lo no seu sistema.

- Inspecione todos os cabos e conexões. Verifique se todas as conexões de cabos no adaptador de rede e no comutador estão feitas corretamente.
- Verifique a instalação do adaptador conferindo a seção "Instalação do adaptador" na página 7. Verifique se o adaptador está corretamente encaixado no slot. Verifique a existência de problemas de hardware específicos, como danos óbvios aos componentes da placa ou ao conector de extremidade PCI.
- Verifique os parâmetros de configuração e faça alterações caso estejam em conflito com outro dispositivo.
- Verifique se o servidor tem o BIOS mais recente.
- Tente inserir o adaptador em outra entrada. Se a nova posição funcionar, a entrada original no seu sistema pode estar com defeito.

- Substitua o adaptador com defeito por um em bom estado. Se o segundo adaptador funcionar na entrada onde o primeiro falhou, o adaptador original provavelmente apresenta defeitos.
- Instale o adaptador em outro sistema em funcionamento e execute os testes novamente. Se o adaptador passar nos testes no novo sistema, o sistema original pode estar com defeito.
- Remova todos os outros adaptadores do sistema e execute os testes novamente. Se o adaptador passar nos testes, os outros adaptadores podem estar causando um conflito.

Verificar se os drivers atuais estão carregados

Verifique se os drivers atuais estão carregados para o seu sistema Windows, Linux ou VMware.

Verificando drivers no Windows

Consulte o Gerenciador de dispositivos para acessar informações essenciais sobre o adaptador, status de conexão e conectividade de rede.

Verificando drivers no Linux

Para verificar se o driver qed.ko está carregado corretamente, use o seguinte comando:

```
# lsmod | grep -i <module name>
```

Se o driver estiver carregado, o resultado desse comando mostra o tamanho do driver em bytes. O exemplo a seguir mostra os drivers carregados para o módulo qed:

```
        # lsmod | grep -i qed

        qed
        199238 1

        qede
        1417947 0
```

Se você reinicializar após carregar um novo driver, você pode usar o comando a seguir para verificar se a versão do driver atualmente carregado é a correta:

modinfo qede

Ou você pode usar o seguinte comando:

```
[root@test1]# ethtool -i eth2
driver: qede
version: 8.4.7.0
firmware-version: mfw 8.4.7.0 storm 8.4.7.0
bus-info: 0000:04:00.2
```

Se você carregou um novo driver mas ainda não realizou a reinicialização, o comando modinfo não mostrará as informações do driver atualizado. Em vez disso, use o comando dmesg a seguir para ver os logs. Neste exemplo, a última entrada identifica que o driver estará ativo após a reinicialização.

```
# dmesg | grep -i "QLogic" | grep -i "qede"
[ 10.097526] QLogic FastLinQ 4xxxx Ethernet Driver qede x.x.x.x
[ 23.093526] QLogic FastLinQ 4xxxx Ethernet Driver qede x.x.x.x
[ 34.975396] QLogic FastLinQ 4xxxx Ethernet Driver qede x.x.x.x
[ 3334.975896] QLogic FastLinQ 4xxxx Ethernet Driver qede x.x.x.x
```

Verificando drivers no VMware

Para verificar se os drivers para VMware ESXi estão carregados, use o seguinte comando:

```
# esxcli software vib list
```

Testar a conectividade de rede

Esta seção contém os procedimentos para o teste da conectividade de rede em ambientes Windows e Linux.

NOTA

Ao usar velocidades de conexão forçadas, verifique se o adaptador e o comutador são forçados na mesma velocidade.

Teste da conectividade de rede para Windows

Teste a conectividade de rede usando o comando ping.

Para determinar se a conexão de rede está funcionando:

- 1. Clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2. Digite cmd na caixa Abrir e, em seguida, clique em OK.
- 3. Para ver a conexão de rede a ser testada, use o seguinte comando:

ipconfig /all

4. Use o seguinte comando e, em seguida, pressione ENTER.

ping <ip_address>

As estatísticas de ping mostradas indicam se a conexão de rede está ou não funcionando.

Teste da conectividade de rede para Linux

Para verificar se a interface Ethernet está em funcionamento:

- 1. Para verificar o status da interface Ethernet, use o comando ifconfig.
- 2. Para verificar as estatísticas na interface Ethernet, use o comando netstat -i.

Para verificar se a conexão foi estabelecida:

1. Envie um ping em um host IP na rede. Na linha de comando, use o seguinte comando:

ping <ip_address>

2. Pressione ENTER.

As estatísticas de ping mostradas indicam se a conexão de rede está ou não funcionando.

A velocidade do link do adaptador pode ser forçada a 10 Gbps ou 25 Gbps usando a ferramenta de interface gráfica dos sistemas operacionais ou o comando ethtool ethtool -s ethx speed SSSS.

Microsoft Virtualization com Hyper-V

O Microsoft Virtualization é um sistema de virtualização de hipervisor para o Windows Server 2012 R2. Para obter mais informações sobre o Hyper-V, vá para:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/Dn282278.aspx

Problemas específicos do Linux

Problema: São exibidos erros ao compilar o código fonte do driver.
 Solução: Algumas instalações de distribuições Linux não instalam as ferramentas de desenvolvimento e fontes de kernel por padrão. Antes de compilar o código fonte do driver, verifique se as ferramentas de desenvolvimento para a distribuição Linux que você está usando estão instaladas.

Outros problemas

Problema:	O Adaptador 41 <i>xxx</i> Series foi desligado e uma mensagem de erro é mostrada indicando que o ventilador no adaptador falhou.
Solução:	O Adaptador 41 <i>xxx</i> Series pode desligar intencionalmente para evitar danos permanentes. Entre em contato com o suporte técnico da QLogic para obter assistência.

Problema:	Em um ambiente ESXi, com o driver iSCSI (qedil) instalado, às vezes, o cliente VI não pode acessar o host. Isso é devido à terminação do hostd daemon, que afeta a conectividade com o cliente VI.
Solução:	Entre em contato com o suporte técnico da VMware.

Coletar dados de depuração

Use as informações da Tabela 14-1 para coletar dados de depuração.

Tabela 14-1. Comandos para coleta de dados de depuração

Dados de depuração	Descrição
demesg-T	Logs do Kernel
ethtool-d	Despejo de registro.
sys_info.sh	Informações do sistema. disponível no pacote de drivers.

A LEDS do adaptador

A Tabela A-1 apresenta uma lista dos LEDs indicadores para o estado de conexão e de atividade da porta do adaptador.

LED da porta	Estado do LED	Estado da rede
LED Link	Apagado	Nenhum link (cabo desconectado)
(Conexao)	Aceso continuamente	Com conexão
LED Activity	Apagado	Sem atividade da porta
(Atividade)	Intermitente	Com atividade da porta

|--|

B Cabos e módulos ópticos

Este apêndice fornece as seguintes informações para os cabos e módulos ópticos suportados:

- Especificações suportadas
- Cabos e módulos ópticos testados

Especificações suportadas

Os Adaptadores 41*xxx* Series oferecem suporte a uma variedade de cabos e módulos ópticos compatíveis com SFF8024. A conformidade com formatos específicos é a seguinte:

- SFPs:
 - SFF8472 (para mapa de memória)
 - SFF8419 ou SFF8431 (sinais de baixa velocidade e energia)
- QSFPs:
 - SFF8636 (para mapa de memória)
 - □ SFF8679 ou SFF8436 (sinais de baixa velocidade e energia)
- Entrada/saída elétrica dos módulos ópticos, cabos de cobre ativos (ACC) e cabos ópticos ativos (AOC):
 - IOG Interface reduzida SFF8431
 - 25G IEEE802.3by Anexo 109B (25GAUI)

Cabos e módulos ópticos testados

A QLogic não garante que todos os cabos ou módulos ópticos que cumprem os requisitos de conformidade funcionarão com os Adaptadores 41*xxx* Series. A QLogic testou os componentes listados na Tabela B-1 e apresenta esta lista para a sua conveniência.

Velocidade/ Formato	Fabricante	Número de Peça	Тіро	Comprimento do cabo ^a	Calibre	
	Cabos					
DAC 10G ^b	Dell	407-BBBK	SFP+10G para SFP+10G	1	30	
		407-BBBI	SFP+10G para SFP+10G	3	26	
		407-BBBP	SFP+10G para SFP+10G	5	26	
DAC 25G	Amphenol®	NDCCGF0001	SFP28-25G para SFP28-25G	1	30	
		NDCCGF0003	SFP28-25G para SFP28-25G	3	30	
		NDCCGJ0003	SFP28-25G para SFP28-25G	3	26	
		NDCCGJ0005	SFP28-25G para SFP28-25G	5	26	
Divisor 40G DAC (4 × 10G)	Dell	470-AAVO	QSFP+40G para 4xSFP+10G	1	26	
		470-AAXG	QSFP+40G para 4xSFP+10G	3	26	
		470-AAXH	QSFP+40G para 4xSFP+10G	5	26	

Tabela B-1.	Cabos e	módulos	ópticos	testados

Velocidade/ Formato	Fabricante	Número de Peça	Тіро	Comprimento do cabo ^a	Calibre
Divisor 100G DAC (4 × 25G)	Amphenol	NDAQGJ-0001	QSFP28-100G para 4xSFP28-25G	1	26
		NDAQGF-0002	QSFP28-100G para 4xSFP28-25G	2	30
		NDAQGF-0003	QSFP28-100G para 4xSFP28-25G	3	30
		NDAQGJ-0005	QSFP28-100G para 4xSFP28-25G	5	26
	Dell	026FN3 Rev A00	QSFP28-100G para 4XSFP28-25G	1	26
		0YFNDD Rev A00	QSFP28-100G para 4XSFP28-25G	2	26
		07R9N9 Rev A00	QSFP28-100G para 4XSFP28-25G	3	26
	FCI	10130795-4050LF	QSFP28-100G para 4XSFP28-25G	5	26
Soluções ópticas					
Transceptores ópticos 10G	Avago	AFBR-703SMZ	SFP+ SR	N/A	N/A
		AFBR-701SDZ	SFP+ LR	N/A	N/A
	Finisar	FTLX8571D3BCL- QL	SFP+ SR	N/A	N/A
		FTLX1471D3BCL- QL	SFP+ LR	N/A	N/A
Transceptores ópticos 25G	Fining	FTLF8536P4BCL	Transceptor óptico SR SFP28	N/A	N/A
	i iiioai	FTLF8538P4BCL	Transceptor óptico SR SFP28 sem FEC	N/A	N/A

Tabela B-1. Cabos e módulos ópticos testados (Continuação)

Velocidade/ Formato	Fabricante	Número de Peça	Тіро	Comprimento do cabo ^a	Calibre
10G AOC ^c Dell		470-ABLV	SFP+ AOC	2	N/A
	Dell	470-ABLZ	SFP+ AOC	3	N/A
		470-ABLT	SFP+ AOC	5	N/A
		470-ABML	SFP+ AOC	7	N/A
		470-ABLU	SFP+ AOC	10	N/A
		470-ABMD	SFP+ AOC	15	N/A
		470-ABMJ	SFP+ AOC	15	N/A
25G AOC	Innel ight	TF-PY003-N00	SFP28 AOC	3	N/A
	IIIIOLIYIII	TF-PY020-N00	SFP28 AOC	20	N/A

Tabela B-1. Cabos e módulos ópticos testados (Continuação)

^a O comprimento do cabo é indicado em metros.

^b DAC significa cabo de conexão direta.

^c A sigla AOC significa cabo óptico ativo.

Comutadores testados

A Tabela B-2 lista os comutadores que foram testados quanto à interoperabilidade com os Adaptadores 41*xxx* Series. Esta lista é baseada nos comutadores que estavam disponíveis no momento do lançamento do produto e está sujeita a alterações ao longo do tempo à medida que comutadores novos entrarem no mercado ou comutadores existentes saiam de linha.

Tabela B-2. Comutadores testados o	quanto à	interoperabilidade
------------------------------------	----------	--------------------

Fabricante	Modelo do comutador de Ethernet
Arista	7060X
	Nexus 3132
Cisco	Nexus 5548 e 5596T
	Nexus 6000
Dell EMC	Z9100
HPE	FlexFabric 5950
Mellanox	SN2700

C Configuração do comutador Dell Z9100

Os Adaptadores 41*xxx* Series oferecem suporte a conexões com o comutador Ethernet Dell Z9100. No entanto, até o processo de autonegociação ser padronizado, o comutador precisa ser configurado explicitamente para se conectar ao adaptador em 25 Gbps.

Para configurar uma porta do comutador Dell Z9100 para conectá-lo ao Adaptador 41*xxx* Series a 25 Gbps:

- 1. Estabeleça uma conexão de porta serial entre sua estação de trabalho de gerenciamento e o comutador.
- 2. Abra uma sessão de linha de comando e faça login no comutador da seguinte forma:

login: **admin** Password: **admin**

3. Ative a configuração da porta do comutador:

```
Dell> enable
Password: xxxxx
Dell# config
```

4. Identifique o módulo e a porta a serem configurados. O exemplo a seguir usa o módulo 1, porta 5:

<pre>Dell(conf)#stack-unit 1</pre>	port 5 ?
portmode	Set portmode for a module
<pre>Dell(conf)#stack-unit 1</pre>	port 5 portmode ?
dual	Enable dual mode
quad	Enable quad mode
single	Enable single mode
<pre>Dell(conf)#stack-unit 1</pre>	port 5 portmode quad ?
speed	Each port speed in quad mode
<pre>Dell(conf)#stack-unit 1</pre>	port 5 portmode quad speed ?
10G	Quad port mode with 10G speed

25G Quad port mode with 25G speed Dell(conf)#stack-unit 1 port 5 portmode quad speed 25G

Para obter informações sobre como alterar a velocidade do link do adaptador, consulte "Testar a conectividade de rede" na página 252.

5. Verifique se a porta está operando a 25 Gbps:

```
Dell# Dell#show running-config | grep "port 5"
stack-unit 1 port 5 portmode quad speed 25G
```

- 6. Para desativar a autonegociação na porta 5 do comutador, execute estas etapas:
 - a. Identifique a interface da porta do comutador (módulo 1, porta 5, interface 1) e confirme o status de autonegociação:

Dell(conf)#interface tw 1/5/1

Dell(conf-if-tf-1/5/1)#intf-type cr4 ?
autoneg Enable autoneg

b. Desative a autonegociação:

Dell(conf-if-tf-1/5/1) #no intf-type cr4 autoneg

c. Verifique se a autonegociação está desativada.

```
Dell(conf-if-tf-1/5/1)#do show run interface tw 1/5/1
!
interface twentyFiveGigE 1/5/1
no ip address
mtu 9416
switchport
flowcontrol rx on tx on
no shutdown
no intf-type cr4 autoneg
```

Para obter mais informações sobre como configurar o comutador Dell Z9100, consulte o *Guia de Configuração do Comutador Dell Z9100* no site de suporte da Dell.

support.dell.com

D Restrições de recursos

Este apêndice fornece informações sobre restrições de recursos implementadas na versão atual.

Essas restrições de coexistência de recursos devem ser removidas em uma versão futura. Quando isso acontecer, você deve poder usar as combinações de recursos sem quaisquer etapas de configuração adicionais além daquelas normalmente necessárias para ativar os recursos.

FCoE e iSCSI concorrentes não são suportados na mesma porta no modo NPAR

A versão atual não é compatível com a configuração de FCoE e iSCSI em PFs que pertencem à mesma porta física no modo NPAR (FCoE e iSCSI concorrentes *são* suportados na mesma porta somente no modo Padrão). É permitido em uma porta física FCoE ou iSCSI no modo NPAR.

Após a configuração de uma PF com personalidade iSCSI ou FCoE em uma porta usando as ferramentas de gerenciamento HII ou QLogic, a configuração do protocolo de armazenamento em outra PF é desativada por essas ferramentas de gerenciamento.

Como a personalidade de armazenamento é desativada por padrão, apenas a personalidade que foi configurada usando as ferramentas de gerenciamento HII ou QLogic é gravada na configuração da NVRAM. Quando essa limitação é removida, os usuários podem configurar PFs adicionais na mesma porta para armazenamento no modo NPAR.

RoCE e iWARP concorrentes não são suportados na mesma porta

RoCE e iWARP não são suportados na mesma porta. As ferramentas de gerenciamento HII e QLogic não permitem que os usuários configurem ao mesmo tempo.

A configuração do NPAR não é suportada se a SR-IOV já estiver configurada

Se a SR-IOV já estiver configurada, a configuração do NPAR não é permitida a não ser que a SR-IOV seja desativada primeiro.

- O NPAR é configurado com as ferramentas de gerenciamento HII ou QLogic. Ao ativar o NPAR, a configuração no nível de dispositivo e a configuração no nível de adaptador para várias funções PCIe são apresentadas em todas as portas do adaptador.
- A SR-IOV é configurada com as ferramentas de gerenciamento HII ou QLogic. Ao ativar a SR-IOV, a configuração no nível do adaptador não é permitida se o NPAR já estiver configurado.

A configuração de RoCE e iWARP não é suportada se o NPAR já estiver configurado

Se o NPAR já estiver configurado no adaptador, você não poderá configurar RoCE nem iWARP. Atualmente, o RDMA pode ser ativado em todas as PFs, e o tipo de transporte RDMA (RoCE ou iWARP) pode ser configurado por porta. A configuração por porta é refletida nas configurações por PF pelas ferramentas de gerenciamento HII e QLogic.

RDMANICModeOnPort pode ser habilitado ou desabilitado. No entanto, RDMANICModeOnPartition está atualmente definido como desabilitado e não pode ser habilitado.

NIC e SAN Boot to Base é suportado apenas em algumas PFs

Ethernet e inicialização PXE são atualmente suportados apenas na PF0 e na PF1. Na configuração NPAR, as demais PFs não suportam Ethernet e inicialização PXE.

- Quando Virtualization Mode (Modo de virtualização) está definido como NPAR, a inicialização FCoE não descarregada é suportada na Partição 2 (PF2 e PF3) e a inicialização iSCSI é suportada na Partição 3 (PF4 e PF5). As inicializações iSCSI e FCoE são limitadas a um único destino por sessão de inicialização. O suporte a LUN de destino de inicialização iSCSI é limitado apenas ao LUN ID 0.
- Quando Virtualization Mode (Modo de virtualização) está definido como None (Nenhum) ou SR-IOV, a inicialização pela SAN não é suportada.

Glossário

acesso remoto direto à memória

Consulte RDMA.

ACPI

A especificação ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, interface avancada de configuração e energia) fornece um padrão aberto para a configuração de dispositivos e o gerenciamento de energia centrados no sistema operacional. A ACPI define interfaces independentes da plataforma para descoberta de hardware, configuração, gerenciamento de energia e monitoramento. A especificação é central para o OSPM (Operating System-directed configuration and Power Management, Gerenciamento de energia e configuração direcionadas por sistema operacional), um termo usado para descrever um sistema que implementa a ACPI e que remove as responsabilidades de gerenciamento de dispositivo das interfaces de firmware legadas.

adaptador

A placa que faz a interface entre o sistema de host e os dispositivos de destino. O termo adaptador é sinônimo de adaptador de barramento de host, adaptador de host e placa.

BAR

Registro de endereços de base. Usado para armazenar endereços de memória usados por um dispositivo, ou deslocamentos para endereços de porta. Normalmente, os BARs de endereço de memória precisam estar na RAM física, enquanto os BARs de espaço de E/S podem residir em qualquer endereço de memória (mesmo além da memória física).

BIOS

Sistema de saída e entrada básica. Normalmente no Flash PROM, o programa (ou utilitário) que funciona como uma interface entre o hardware e o sistema operacional e permite a inicialização a partir do adaptador ao ligar o dispositivo.

Camada 2

Refere-se à camada de enlace de dados do modelo de comunicação multicamadas, OSI (Open Systems Interconnection, interconexão de sistemas abertos). A função da camada de enlace de dados é transferir dados através dos enlaces físicos em uma rede, onde um comutador redireciona as mensagens de dados no nível da Camada 2 usando o endereço MAC de destino para determinar o destino da mensagem.
computador com conjunto de instruções reduzido

Consulte **RISC**.

controladora de rede

Consulte NIC.

DCB

Ponte de data center Fornece aprimoramentos às especificações de uma ponte 802.1 existente para atender os requisitos de protocolos e aplicativos no data center. Como os data centers de alto desempenho existentes geralmente compreendem múltiplas redes específicas de aplicativo, as quais funcionam sobre diferentes tecnologias de camada de link (canal de fibra para armazenamento e Ethernet para gerenciamento de rede e conectividade de LAN), a DCB permite o uso de pontes 802.1 para a implantação de uma rede convergente onde todos os aplicativos podem ser executados sobre uma única infraestrutura física

DCBX

Troca de ponte de data center. Um protocolo usado pelos dispositivos DCB para trocar informações de configuração com os pares diretamente conectados. O protocolo pode ser usado também para detecção de erros de configuração e para configuração do par.

descarregamento de envio grande

Consulte LSO.

destino

O endpoint de um dispositivo de armazenamento em uma sessão SCSI. Os iniciadores solicitam dados dos destinos. Normalmente, os destinos são unidades de disco, unidades de fita ou outros dispositivos de mídia. Normalmente, um dispositivo periférico SCSI é o destino, mas um adaptador pode, em alguns casos, ser um destino. Um destino pode conter muitos LUNs.

Um destino é um dispositivo que responde a uma solicitação de um iniciador (o sistema host). Os periféricos são destinos, mas para alguns comandos (por exemplo, um comando SCSI COPY), o periférico pode atuar como um iniciador.

DHCP

Protocolo de configuração dinâmica de host. Permite que os computadores em uma rede IP extraiam a sua configuração dos servidores que possuem informações sobre o computador apenas após elas serem solicitadas.

dispositivo

Um destino, normalmente uma unidade de disco. Hardware, como uma unidade de disco, uma unidade de fita, uma impressora ou um teclado, que é instalado ou conectado a um sistema. Em Fibre Channel, um *dispositivo de destino*.

driver

O software que faz a interface entre o sistema de arquivos e um dispositivo de armazenamento de dados físico ou mídia de rede.

eCore

Uma camada entre o sistema operacional e o hardware e firmware. É específico para o dispositivo e independente de sistema operacional. Quando o código eCore requer serviços do sistema operacional (por exemplo, para alocação de memória, acesso ao espaço de configuração de PCI, etc.), ele aciona uma função abstrata de SO que é implementada em camadas específicas do sistema operacional. Os fluxos de eCore podem ser conduzidos pelo hardware (por exemplo, por uma interrupção) ou pela parte do driver específica do sistema operacional (por exemplo, carregar e descarregar a carga e a descarga).

EFI

interface de firmware extensível. Uma especificação que define uma interface de software entre um sistema operacional e o firmware de uma plataforma. EFI é uma interface que substitui a interface de firmware do BIOS mais antiga presente em todos os computadores pessoais compatíveis com PC IBM.

Ethernet

A tecnologia de LAN mais amplamente usada, que transmite informações entre computadores em velocidades típicas de 10 e 100 milhões de bits por segundo (Mbps).

ETS

Seleção de transmissão avançada. Um padrão que especifica o aprimoramento da seleção de transmissão para suportar a alocação de largura de banda entre classes de tráfego. Quando a carga oferecida em uma classe de tráfego não usa sua largura de banda alocada, a seleção de transmissão avançada permite que outras classes de tráfego usem a largura de banda disponível. As prioridades de alocação de largura de banda coexistem com as prioridades estritas. O ETS contém objetos gerenciados para suportar a alocação de largura de banda. Para obter mais informações, consulte:

http://ieee802.org/1/pages/802.1az.html

FCoE

Canal de fibra por Ethernet. Uma nova tecnologia definida pelo corpo dos padrões T11 que permite que o tráfego de rede de armazenamento Fibre Channel tradicional passe por um link Ethernet, encapsulando quadros Fibre Channel dentro de quadros Ethernet Camada 2. Para obter mais informações, acesse www.fcoe.com.

Fibre Channel over Ethernet (Canal de fibra por Ethernet)

Consulte FCoE.

FTP

Protocolo de transferência de arquivo. Um protocolo de rede padrão usado para transferir arquivos de um host para outro por meio de uma rede baseada em TCP, como a Internet. O FTP é necessário para uploads de firmware fora de banda que são concluídos mais rapidamente do que uploads de firmware na banda.

HII

Infraestrutura de interface humana. Uma especificação (parte da UEFI 2.1) para o gerenciamento de entradas do usuário, strings localizadas, fontes e formatos, que permite que OEMs desenvolvam interfaces gráficas para a configuração de pré-inicialização.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers. Uma organização internacional sem fins lucrativos voltada para o avanço da tecnologia relacionada à eletricidade.

infraestrutura de interface humana

Consulte HII.

Interface avançada de configuração e energia

Consulte ACPI.

interface de firmware extensível

Consulte EFI.

interface unificada de firmware extensível

Consulte UEFI.

interface virtual

Consulte VI.

Internet Protocol (Protocolo Internet)

Consulte IP.

Internet small computer system interface Consulte iSCSI.

Internet wide area RDMA protocol

Consulte iWARP.

interrupções sinalizadas por mensagem Consulte MSI, MSI-X.

IP

Internet Protocol (Protocolo Internet). Um método pelo qual os dados são enviados de um computador para outro através da Internet. O protocolo IP especifica o formato dos pacotes, também chamados de *datagramas*, e o esquema de endereçamento.

IQN

Nome qualificado iSCSI. Nome do nó iSCSI baseado no fabricante do iniciador e em uma seção única do nome do dispositivo.

iSCSI

Internet small computer system interface. Protocolo que encapsula dados em pacotes IP para enviá-los através de conexões Ethernet.

iWARP

Internet wide area RDMA protocol. Um protocolo de rede que implementa o RDMA para obter uma transferência de dados eficiente sobre redes IP. O iWARP foi projetado para vários ambientes, incluindo LANs, redes de armazenamento, redes de data center e WANs.

largura de banda

Uma medida do volume de dados que podem ser transmitidos em uma determinada taxa de transmissão. Uma porta Fibre Channel de 1 ou 2 Gbps pode transmitir ou receber a uma taxa nominal de 1 ou 2 Gbps, dependendo do dispositivo ao qual está conectada. Isso corresponde a valores reais de largura de banda de 106 MB e 212 MB, respectivamente.

LSO

Descarregamento de envio grande. O recurso de adaptador LSO Ethernet que permite que a pilha de rede TCP\IP crie uma mensagem TCP grande (até 64 KB) antes de enviá-la para o adaptador. O hardware do adaptador segmenta a mensagem em pacotes de dados menores (quadros) que podem ser enviados por fio: até 1.500 bytes para quadros Ethernet padrão e até 9.000 bytes para quadros Ethernet jumbo. O processo de segmentação libera a CPU do servidor de ter que segmentar mensagens TCP grandes em pacotes menores que se encaixam dentro do tamanho de quadro suportado.

máquina virtual

Consulte VM.

memória de acesso aleatório não volátil

Consulte NVRAM.

memória não volátil expressa

Consulte NVMe.

MSI, MSI-X

Interrupções sinalizadas por mensagem. Uma das duas extensões definidas por PCI para apoiar interrupções sinalizadas por mensagens (MSIs), em PCI 2.2 e versões mais recentes e PCI Express. As MSIs são uma maneira alternativa de gerar uma interrupção por meio de mensagens especiais que permitem emular a colocação ou a remoção de um pino. A MSI-X (definida na PCI 3.0) permite a um dispositivo alocar qualquer número de interrupções entre 1 e 2.048 e dar a cada interrupção dados separados e registros de endereço. Recursos opcionais na MSI (endereçamento de 64 bits e mascaramento de interrupções) são obrigatórios com o MSI-X.

MTU

Unidade máxima de transmissão. Refere-se ao tamanho, em bytes, do maior pacote (datagrama IP) que uma determinada camada de um protocolo de comunicação pode transferir.

NIC

controladora de rede. Uma placa de computador instalada para permitir uma conexão de rede dedicada.

Nome qualificado iSCSI

Consulte IQN.

NPAR

Particionamento de NIC. A divisão de uma única porta NIC em várias funções físicas ou partições, cada uma com uma largura de banda e uma personalidade configuráveis pelo usuário (tipo de interface). As personalidades são NIC, FCoE e iSCSI.

NVMe

Um método de acesso ao armazenamento projetado para unidades de estado sólido (SSD).

NVRAM

Memória de acesso aleatório não volátil. Um tipo de memória que retém os dados (parâmetros de configuração) mesmo quando a alimentação é removida. Você pode configurar manualmente as configurações da NVRAM ou restaurá-las a partir de um arquivo.

Particionamento de NIC

Consulte NPAR.

PCI™

Interface do componente periférico. Uma especificação de barramento local de 32 bits introduzida pela Intel[®].

PCI Express (PCIe)

Um padrão de E/S de terceira geração que permite o desempenho de rede Ethernet aprimorado, superior àquele de entradas mais antigas de servidor e desktop PCI estendido (PCI-X) e de interconexão de componente periférico (PCI).

PF

Função física.

ponte de data center

Consulte DCB.

porta do adaptador

Uma porta na placa do adaptador.

protocolo de configuração dinâmica de host

Consulte DHCP.

protocolo de controle de transmissão

Consulte TCP.

protocolo de controle de

transmissão/protocolo Internet

Consulte TCP/IP.

protocolo de datagramas do usuário Consulte UDP.

protocolo de transferência de arquivo Consulte FTP.

QoS

Qualidade de serviço. Refere-se aos métodos usados para evitar gargalos e para assegurar a continuidade dos negócios ao transmitir dados através de portas virtuais por meio da configuração de prioridades e da alocação de largura de banda.

quadros jumbo

Grandes quadros de IP usados em redes de alto desempenho para aumentar o desempenho em longas distâncias. Os quadros jumbo geralmente são de 9.000 bytes para Gigabit Ethernet, mas podem se referir a qualquer coisa sobre o IP MTU, que são 1.500 bytes em uma Ethernet.

qualidade de serviço

Consulte QoS.

RDMA

Acesso remoto direto à memória. A capacidade de um nó de gravar diretamente na memória de outro nó (com semântica de endereço e tamanho) através de uma rede. Essa capacidade é um recurso importante das redes VI.

RDMA over Converged Ethernet (RDMA por Ethernet convergente)

Consulte RoCE.

rede lógica virtual

Consulte VLAN.

registro de endereços de base

Consulte BAR.

RISC

Computador com conjunto de instruções reduzido. Um microprocessador de computador que realiza um número menor de tipos de instruções de computador, operando assim em velocidades maiores.

RoCE

RDMA por Ethernet convergente. Um protocolo de rede que permite o acesso remoto direto à memória (RDMA) sobre uma rede Ethernet convergente ou não convergente. RoCE é um protocolo da camada de link que permite a comunicação entre quaisquer dois hosts no mesmo domínio de broadcast Ethernet.

SCSI

Small computer system interface. Uma interface de alta velocidade usada para conectar dispositivos, como discos rígidos, unidades de CD, impressoras e scanners, a um computador. A SCSI pode conectar muitos dispositivos usando um único controlador. Cada dispositivo é acessado por um número de identificação individual no barramento do controlador SCSI.

seleção de transmissão avançada

Consulte ETS.

SerDes

Serializador/desserializador. Um par de blocos funcionais usado normalmente em comunicações de alta velocidade para compensar a entrada/saída limitada. Esses blocos convertem dados entre interfaces paralelas e dados seriais em cada direção.

serializador/desserializador

Consulte SerDes.

sistema de saída e entrada básica

Consulte BIOS.

small computer system interface

Consulte SCSI.

SR-IOV

Virtualização de entrada/saída de raiz única. Uma especificação do PCI SIG que permite que um único dispositivo PCIe apareça como vários dispositivos PCIe físicos separados. A SR-IOV permite o isolamento de recursos PCIe para desempenho, interoperabilidade e capacidade de gerenciamento.

ТСР

Protocolo de controle de transmissão. Um conjunto de regras para enviar dados em pacotes através do protocolo Internet.

TCP/IP

Protocolo de controle de transmissão/protocolo Internet. Linguagem de comunicação básica da Internet.

tipo-tamanho-valor

Consulte TLV.

TLV

Tipo-tamanho-valor. Informações opcionais que podem ser codificadas como um elemento dentro do protocolo. Os campos de tipo e de tamanho são de tamanho fixo (geralmente 1-4 bytes) e o campo de valor é de tamanho variável. Esses campos são usados da seguinte forma:

- Tipo um código numérico que indica o tipo de campo que esta parte da mensagem representa.
- Tamanho o tamanho do campo de valor (geralmente em bytes).
- Valor conjunto de bytes de tamanho variável que contém os dados desta parte da mensagem.

troca de ponte de data center

Consulte DCBX.

UDP

Protocolo de datagramas do usuário. Um protocolo de transporte sem conexão sem qualquer garantia de sequência ou entrega dos pacotes. Funciona diretamente em cima do IP.

UEFI

Interface unificada de firmware extensível Uma especificação que detalha uma interface que ajuda a entregar o controle do sistema do ambiente pré-inicialização (isto é, depois de o sistema ser ligado, mas antes de o sistema operacional inicializar) a um sistema operacional, como Windows ou Linux. A UEFI fornece uma interface completa entre os sistemas operacionais e o firmware da plataforma durante a inicialização, e suporta um mecanismo independente da arquitetura para a inicialização de placas de expansão.

unidade máxima de transmissão

Consulte MTU.

VF

Função virtual.

VI

Interface virtual. Uma iniciativa para o acesso remoto direto à memória através de Fibre Channel e outros protocolos de comunicação. Usado em clustering e sistemas de mensagens.

virtualização de entrada/saída de raiz única

Consulte SR-IOV.

VLAN

rede lógica virtual (LAN). Um grupo de hosts com um conjunto comum de requisitos que se comunicam como se estivessem conectados ao mesmo fio, independentemente da localização física. Embora uma VLAN tenha os mesmos atributos de uma LAN física, ela permite que as estações finais sejam agrupadas mesmo que não estejam localizadas no mesmo segmento LAN. As VLANs permitem a reconfiguração da rede através de software em vez de realocar fisicamente os dispositivos.

VM

Máquina virtual. Uma implementação de software de uma máquina (computador) que executa programas como uma máquina real.

wake on LAN

Consulte WoL.

WoL

Wake on LAN. Um padrão de rede de computadores Ethernet que permite que um computador seja ligado ou ativado remotamente por meio de uma mensagem de rede enviada normalmente por um programa simples executado em outro computador da rede.



 Sede corporativa
 Cavium, Inc.
 2315 N. First Street
 San Jose, CA, EUA 95131
 408-943-7100

 Escritórios internacionais
 RU | Irlanda | Alemanha | França | Índia | Japão | China | Hong Kong | Cingapura | Taiwan | Israel

Copyright © 2017, 2018 Cavium, Inc. Todos os direitos reservados no mundo todo. A QLogic Corporation é uma subsidiária integral da Cavium, Inc. QLogic, FastLinQ, QConvergeConsole e QLogic Control Suite são marcas registradas ou marcas comerciais da Cavium, Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Este documento é fornecido exclusivamente para fins informativos e pode conter erros. A Cavium reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações neste documento ou no projeto ou nas especificações de seus produtos. A Cavium se isenta de garantias de qualquer espécie, sejam expressas ou implícitas, e não garante que você alcançará nenhum resultado ou desempenho descrito neste documento. Todas as declarações relacionadas às intenções e ações futuras da Cavium estão sujeitas a alteração ou a retratação sem aviso e representam apenas objetivos e metas.



00010101010000100100101010101000