## Dell PowerEdge M820 (Dell PowerEdge VRTX 인클로저용) 소유자 매뉴 얼



# 주, 주의 및 경고

✔ 노트: "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.

▲ 주의: "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법 을 알려줍니다.

▲ 경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름 은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

2014 - 10

Rev. A01

# 목차

1 About your system	7
소개	7
전면 패널 구조 및 표시등	8
USB 디스켓 또는 USB DVD/CD 드라이브 사용	8
하드 드라이브/SSD 표시등 패턴	8
관련 설명서	9
<b>२</b> ) ) ) 대 거리 미 거리 기기 ) ) ()	
2 시스템 실정 및 구녕 관디사 사용	<b>LL</b>
시스템 구덩 모드 전덕	
Entering System Setup	12 12
오뉴 메시지에 내저하기	
시스템 설지 프로그램 탐색 기 사용	12
시스템 설지 프로그램 옵션	
시스템 설정 기온 화면	
시스템 BIOS 화면	
System Information(시스템 성보) 화면	
메모리 절성 화면	
프로세서 설정 화면	
무덩 실성 화면	
Integrated Devices(대상영 상지) 와먼 고려 토고 최며	/لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
식별 중신 와번	18
시스템 프도필 실정 와먼	
시스템 모안 와면 고디 서궈	2U 21
기타 결정	
시스템 및 설정 암호 기능	
Assigning a system and/or setup password 자신데 아주로 가용되어 가신데 머아	
지느낌 김오늘 가중이의 지느낌 모친 Deleting or changing an evicting system and/or setup password	
Operating with a cotup password enabled	
UECI 브티 과귀가 시자	
브티 과리고 타새 키 사용	27
부정 한덕지 급득 기지 않 부터 과리고 하며	2¬ 2۴
Ⅰ 8 년덕개 최근 LIFEI 부팅 메뉴	25 25
내자형 시스텐 과리	25
iDRAC 석전 유팀리티	26
3 서버 모듈 구성부품 설치	
Recommended tools	27

서버 모듈 분리 및 설치	27
서버 모듈 분리	27
서버 모듈 설치	28
서버 모듈 열기 및 닫기	29
서버 모듈 열기	29
서버 모듈 닫기	29
서버 모듈 내부	30
냉각 덮개	31
냉각 덮개 분리	31
서버 모듈 설치	32
하드 드라이브/SSD	32
하드 드라이브/SSD 분리	33
하드 드라이브/SSD 설치	33
하드 드라이브/SSD 수리를 위한 종료 절차	34
부팅 드라이브 구성	34
하드 드라이브/SSD 캐리어에서 하드 드라이브/SSD 분리	
하드 드라이브/SSD 캐리어에 하드 드라이브/SSD 설치	
하드 드라이브/SSD 후면판	35
하드 드라이브/SSD 후면판 분리	36
하드 드라이브/SSD 후면판 설치	38
PCle 메자닌 카드	
PCle 메자닌 카드 분리	
PCle 메자닌 카드 설치	40
네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드	41
네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드 분리	41
네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드 설치	42
관리 라이저 카드	42
SD 카드 장착	
Internal USB key	43
SD vFlash card	
SD vFlash 카드 교체	
프로세서/DIMM 보호물	45
프로세서/DIMM 보호물 분리	45
프로세서/DIMM 보호물 설치	
프로세서	47
프로세서 분리	47
프로세서 설치	50
시스템 보드	52
시스템 보드 제거	52
시스템 보드 설치	53
시스템 메모리	54
일반 메모리 모듈 설치 지침	57

Mode-specific guidelines	
메모리 구성 예	
메모리 모듈 분리	
메모리 모듈 설치	64
NVRAM backup battery	
NVRAM 백업 전지 장착	
저장소 컨트롤러 카드	
저장소 컨트롤러 카드 분리	
저장소 컨트롤러 카드 설치	67
4 Troubleshooting your system	68
Safety first—for you and your system	
시스템 메모리 문제 해결	
Troubleshooting hard drives	
Troubleshooting USB devices	
내부 SD 카드 문제 해결	70
프로세서 문제 해결	
시스템 보드 문제 해결	
Troubleshooting the NVRAM backup battery	71
5 시스템 진단 프로그램 사용	72
Dell 내장형 시스템 진단 프로그램	
내장형 시스템 진단 프로그램 사용 시기	72
내장형 시스템 진단 프로그램 실행	72
System diagnostics controls	
6 점퍼 및 커넥터	74
시스템 보드 점퍼 설정	74
시스템 보드 커넥터	
잊은 암호 비활성화	
7 기술 사양	
8 시스텎 메시지	
LCD 상태 메시지	
LCD 메시지 보기	
LCD 메시지 제거	
시스템 오류 메시지	
Warning messages	
진단 메시지	
경고 메시지	

9 도움말 얻기	
 Dell에 문의하기	
설명서에 대한 사용자 의견	
시스템 서비스 태그 찾기	

1

## About your system

## 소개

이 설명서는 PowerEdge VRTX 인클로저용으로 특별히 구성된 Dell PowerEdge M820 서버 모듈에 대한 정보 를 제공합니다. 이 서버 모듈은 **PCle**로 표시된 레이블로 식별할 수 있습니다.



노트: 이 서버 모듈은 PowerEdge VRTX 메자닌 카드가 있는 Dell PowerEdge M1000e 인클로저에서는 지원되지 않습니다.



그림1. VRTX 인클로저용으로 구성된 서버 모듈 식별

- 1. 서버 모듈
- 3. VRTX 인클로저

2. 서버 모듈의 PCle 레이블

### 전면 패널 구조 및 표시등



#### 그림 2. 전면 패널 구조 및 표시등

- 1. 드라이브 베이 0
- 3. SAS 하드 드라이브/PCle SSD
- 5. USB 커넥터(3개)
- 7. 서버 모듈 핸들 분리 단추

- 2. 드라이브 베이 1
- 4. 상태/식별 표시등
- 6. 서버 모듈 전원 단추

✓ 노트: 지원되는 하드 드라이브/PCle SSD 구성에 대한 자세한 내용은 <u>하드 드라이브/SSD</u>를 참조하십시 오.

### USB 디스켓 또는 USB DVD/CD 드라이브 사용

서버 모듈의 전면에는 USB 디스켓 드라이브, USB 플래시 드라이브, USB DVD/CD 드라이브, 키보드 또는 마우 스에 연결할 수 있는 USB 포트가 있습니다. USB 드라이브는 서버 모듈을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.

U

노트: 이 서버 모듈은 Dell USB 2.0 드라이브만 지원합니다. 사용 중인 드라이브를 지원하려면 외부 드라 이브 저장소 트레이(선택사양)를 사용하십시오.

USB 디스켓 드라이브를 첫 번째 부팅 드라이브로 지정하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. USB 드라이브를 연결합니다.
- 2. 시스템을 다시 시작합니다.
- 3. 시스템 설정을 입력합니다.
- 4. 드라이브를 부팅 순서의 첫 번째로 설정합니다.

시스템 설정을 실행하기 전에 USB 장치가 시스템에 연결된 경우에만 해당 장치가 부팅 순서 설정 화면에 표시 됩니다. 또한 시스템을 시작하는 동안 <F11> 키를 누르고 현재 부팅 순서에 대한 부팅 장치를 선택하여 부팅 장 치를 선택할 수 있습니다.

### 하드 드라이브/SSD 표시등 패턴

하드 드라이브/SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 표시등은 시스템에서 발생하는 드라이브 이벤트에 따라 여러 가지 다른 패턴을 표시합니다.



**노트:** 서버 모듈에는 각 드라이브 베이에 설치된 하드 드라이브/SSD 또는 하드 드라이브 보호물이 있어 야 합니다.



#### 그림 3. 하드 드라이브/SSD 표시등

1. 드라이브 작동 표시등(녹색)

2. 드라이브 상태 표시등(녹색 및 호박색)

노트: 드라이브가 고급 호스트 컨트롤러 인터페이스(AHCI) 모드에 있는 경우, 오른쪽의 상태 LED는 작동 하지 않고 계속 꺼져 있습니다.

드라이브 상태 표시등 패턴	상태
녹색으로 초당 2번 깜박임	드라이브 식별 또는 분리 준비 상태
꺼짐	드라이브 삽입 또는 분리 대기 상태
	노트: 시스템 전원이 공급된 후에 모든 드라이브 가 초기화될 때까지 드라이브 상태 표시등이 꺼 진 상태로 유지됩니다. 그 동안에는 드라이브를 삽입하거나 분리할 수 없습니다.
녹색으로 깜박이고 호박색으로 깜박인 후 꺼짐	드라이브 오류 예고 상태
호박색으로 초당 4번 깜박임	드라이브 오류 상태
녹색으로 천천히 깜박임	드라이브 재구축
녹색으로 켜져 있음	드라이브 온라인
3초 동안 녹색으로, 3초 동안 호박색으로 깜박이고 6	재구축 중단 상태

### 초 동안 꺼짐

### 관련 설명서



- VRTX 인클로저의 시작 안내서는 VRTX 인클로저 및 서버 모듈의 개요, 시스템 설정, 기술 사양에 대한 정보 를 제공합니다.
- Dell PowerEdge VRTX 인클로저 소유자 매뉴얼은 VRTX 인클로저 기능에 대한 정보를 제공하며 인클로저 문제 해결 및 인클로저 구성부품의 설치/교체 방법에 대해 설명합니다. 이 문서는 dell.com/ poweredgemanuals에서 온라인으로 볼 수 있습니다.

- Dell PowerEdge VRTX 용 Dell 섀시 관리 컨트롤러 사용 설명서는 VRTX 인클로저용 섀시 관리 컨트롤러 (CMC)의 설치, 구성 및 사용에 대한 정보를 제공합니다. 이 문서는 dell.com/esmmanuals에서 온라인으 로 볼 수 있습니다.
- Dell 시스템 관리 응용프로그램 설명서에서는 시스템 관리 소프트웨어를 설치하고 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
- 운영 체제, 시스템 관리 소프트웨어, 시스템 업데이트 및 시스템과 함께 구입한 시스템 구성 요소와 관련된 설명서 및 도구를 비롯하여 시스템을 구성 및 관리하는 데 필요한 설명서 및 도구를 제공하는 모든 미디어 가 시스템과 함께 제공됩니다.



✔ 노트: 새로운 업데이트가 없는지 dell.com/support/manuals에서 항상 확인하십시오. 업데이트에는 최 신 정보가 수록되어 있으므로 다른 문서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

# 시스템 설정 및 부팅 관리자 사용

시스템 설정을 통해 시스템 하드웨어를 관리하고 BIOS 레벨 옵션을 지정할 수 있습니다.

시작하는 동안 시스템 기능에 액세스하려면 다음 키를 입력합니다.

키입력	설명
<f2></f2>	<b>시스템 설정</b> 페이지를 엽니다.
<f10></f10>	시스템 서비스를 시작하여 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하는 운영 체제 배포, 하드웨어 진단, 펌웨어 업데이 트, 및 플랫폼 구성과 같은 시스템 관리 기능을 지원하는 Lifecycle Controller를 시작합니다. Lifecycle Controller 에서 제공되는 기능 설정은 구입한 iDRAC 라이센스에 따 라 결정됩니다. 자세한 정보는 Dell LC2 문서( <b>Dell/</b> esmmanuals.com)를 참조하십시오.
<f11></f11>	시스템의 부팅 구성에 따라 BIOS 부팅 관리자 또는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 부팅 관리자 를 시작합니다.
<f12></f12>	PXE(Preboot Execution Environment) 부팅을 시작합니 다.

System Setup(시스템 설정)에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 하드웨어를 추가 또는 제거한 후 NVRAM 설정을 변경합니다.
- 시스템 하드웨어 구성을 봅니다.
- 내장형 장치를 활성화하거나 비활성화합니다.
- 성능 및 전원 관리 한계를 설정합니다.
- 시스템 보안 관리

다음 프로그램을 사용하여 System Setup(시스템 설정)에 액세스할 수 있습니다.

- 기본적으로 활성화되는 표준 그래픽 브라우저
- Console Redirection(콘솔 재지정)을 사용하여 활성화되는 텍스트 브라우저

Console Redirection(콘솔 재지정)을 활성화하려면 System Setup(시스템 설정)에서 System BIOS(시스템 BIOS) → Serial Communication(직렬 통신) 화면 → Serial Communication(직렬 통신)을 선택한 후, On with Console Redirection(콘솔 재지정으로 켜기)을 선택합니다.



💋 노트: 기본적으로 선택한 필드에 대한 도움말 텍스트는 그래픽 브라우저에 표시됩니다. 텍스트 브라우저 에서 도움말 텍스트를 보려면 <F1> 키를 누르십시오.

### 시스템 부팅 모드 선택

System Setup(시스템 설정)을 사용하면 운영 체제를 설치하는 경우 다음의 부팅 모드를 지정할 수 있습니다.

- 기본값인 BIOS 부팅 모드는 표준 BIOS 레벨 부팅 인터페이스입니다.
- UEFI 부팅 모드는 시스템 BIOS를 은폐하는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 사양에 기반하는 향상된 64비트 부팅 인터페이스입니다.

부팅 모드는 시스템 설정의 Boot Settings(부팅 설정) 화면에 있는 Boot Mode(부팅 모드) 필드에서 선택해야 합니다. 부팅 모드를 지정한 후, 시스템은 지정된 부팅 모드로 부팅하고 사용자는 해당 모드에서 운영 체제를 설치하게 됩니다. 설치 이후에 해당 운영 체제에 액세스하려면 동일한 부팅 모드(BIOS 또는 UEFI)에서 시스템 을 부팅해야 합니다. 다른 부팅 모드에서 운영 체제를 부팅하려고 하면 시스템이 시작 도중에 중단됩니다.



노트: UEFI 부팅 모드에서 운영 체제를 설치하려면 운영 체제가 UEFI와 호환되어야 합니다. DOS 및 32 비트 운영 체제는 UEFI를 지원하지 않으며 BIOS 부팅 모드에서만 설치될 수 있습니다.

💋 노트: 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 dell.com/ossupport를 참조하십시오.

### **Entering System Setup**

- 1. Turn on or restart your system.
- Press <F2> immediately after you see the following message:
   <F2> = System Setup

If your operating system begins to load before you press <F2>, allow the system to finish booting, and then restart your system and try again.

### 오류 메시지에 대처하기

시스템을 부팅하는 동안 오류 메시지가 표시되면 해당 메시지를 기록합니다. 자세한 내용은 시스템 오류 메시 지를 참조하십시오.



**노트:** 메모리 업그레이드를 설치한 후 시스템을 처음 시작하면 메시지가 표시되는데, 이는 정상적인 동 작입니다.

### 시스템 설치 프로그램 탐색 키 사용

키	Action(작업)
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.
<enter></enter>	선택한 필드(있는 경우)에 값을 입력하거나 필드에 있는 링크를 따라 이동할 수 있습니 다.
스페이스바	드롭다운 메뉴(있는 경우)를 확장하거나 축소합니다.
<tab></tab>	다음 작업 영역으로 이동합니다.

💋 노트: 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.

<Esc> 주 화면이 보일 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 주 화면에서 <Esc>를 누르면 저장되 지 않은 변경 내용을 저장하라는 프롬프트 메시지가 나타나고 시스템을 다시 시작합니 다.

<F1> 시스템 설정 도움말 파일을 표시합니다.

노트: 대부분의 옵션은 변경사항이 기록되었다가 시스템을 재시작해야만 적용됩니다.

### 시스템 설치 프로그램 옵션

### 시스템 설정 기본 화면

✔ 노트: BIOS 또는 UEFI 설정을 기본 설정값으로 재지정하려면 <Alt><F>를 누릅니다.

메뉴 항목 설명

**System BIOS(시스** 이 옵션은 BIOS 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다. **템 BIOS)** 

**iDRAC 설정** 이 옵션은 iDRAC 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다.

Device Settings(장 이 옵션은 장치 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다. 치 설정)

### 시스템 BIOS 화면

💋 노트: 시스템 설정의 옵션은 시스템 구성에 따라 변경됩니다.

💋 노트: 시스템 설정 기본값은 다음 항목에서 각 해당 옵션 아래에 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
iDRAC 설정	이 옵션은 iDRAC 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다.
Device Settings(장 치 설정)	이 옵션은 장치 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다.
System Information	시스템 모델 이름, BIOS 버전, 서비스 태그 등의 시스템에 대한 정보를 표시합니다.
메모리 설정	설치된 메모리와 관련된 정보 및 옵션을 표시합니다.
프로세서 설정	프로세서와 관련된 속도, 캐시 크기 등의 정보 및 옵션을 표시합니다.
Boot Settings(부팅 설정)	부팅 모드(BIOS 또는 UEFI)를 지정하는 옵션을 표시합니다. UEFI 및 BIOS 부팅 설정을 수정할 수 있습니다.
내장형 장치	내장형 장치 컨트롤러 및 포트를 활성화하거나 비활성화하고 관련 기능 및 옵션을 지정 하는 옵션을 표시합니다.
직렬 통신	직렬 포트를 활성화하거나 비활성화하고 관련 기능 및 옵션을 지정하는 옵션을 표시합 니다.

메뉴 항목	설명
System Profile Settings(시스템 프 로필 설정)	프로세서 전원 관리 설정, 메모리 주파수 등을 변경하는 옵션을 표시합니다.
시스템 보안	시스템 암호, 설정 암호, TPM 보안 등의 시스템 보안 설정을 구성하는 옵션을 표시합니 다. 또한 로컬 BIOS 업데이트에 대한 지원 및 시스템의 전원 버튼을 활성화하거나 비활 성화합니다.
기타 설정	시스템 날짜, 시간 등을 변경하는 옵션을 표시합니다.

## System Information(시스템 정보) 화면

메뉴 항목	설명
System Model Name(시스템 모델 이름)	시스템 모델 이름을 표시합니다.
System BIOS Version(시스템 BIOS 버전)	시스템에 설치된 BIOS 버전을 표시합니다.
System Service Tag(시스템 서비스 태그)	시스템 서비스 태그를 표시합니다.
System Manufacturer(시스 템 제조업체)	시스템 제조업체 이름을 표시합니다.
System Manufacturer Contact Information(시스템 제조업체 연락처 정 보)	시스템 제조업체의 연락처 정보를 표시합니다.

### 메모리 설정 화면

메뉴 항목	설명
System Memory Size(시스템 메모리 크기)	시스템에 설치된 메모리 크기를 표시합니다.
System Memory Type(시스템 메모 리 종류)	시스템에 설치된 메모리 종류를 표시합니다.
System Memory Speed	시스템 메모리 속도를 표시합니다.

메뉴 항목 설명 System Memory 시스템 메모리 전압을 표시합니다. Voltage(시스텎 메 모리 전압) Video Memory 비디오 메모리 크기를 표시합니다.

System Memory 시스템 부팅 중에 시스템 메모리 테스트가 실행되는지 여부를 지정합니다. 옵션으로 Testing(시스템 메 Enabled(활성화) 및 Disabled(비활성화)가 있습니다. 기본적으로 System Memory 모리 검사) Testing(시스템 메모리 검사) 옵션은 Disabled(비활성화)로 설정됩니다.

Mode(메모리 작동 모드)

Memory Operating 메모리 작동 모드를 지정합니다. Optimizer Mode(옵티마이저 모드), Advanced ECC Mode(고급 ECC 모드), Mirror Mode(미러 모드), Spare Mode(스페어 모드), Spare with Advanced ECC Mode(고급 ECC 포함 스페어 모드) 및 Dell Fault Resilient Mode 옵션을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 Memory Operating Mode(메모리 작동 모드) 옵션은 Optimizer Mode(옵티마이저 모드)로 설정됩니다.

> 노트: 시스템의 메모리 구성에 따라 Memory Operating Mode(메모리 작동 모드) U 에 여러 가지 기본값 및 사용 가능한 옵션이 있을 수 있습니다.

노트: Dell Fault Resilient Mode는 결함 복원이 있는 메모리 영역을 구축합니다. IJ 이 모드는 중요 응용프로그램을 로드할 수 있는 기능을 지원하거나 운영 체제 커 널을 활성화하여 시스템 가용성을 극대화할 수 있는 운영 체제에 의해 사용될 수 있습니다.

Node 이 필드를 Enabled(활성화)로 설정하는 경우 대칭 메모리 구성이 설치되어 있으면 메 Interleaving(노드 모리 인터리빙이 지원됩니다. Disabled(비활성화)로 설정된 경우 시스템에서는 비대칭 인터리빙) NUMA(Non-Uniform Memory Architecture) 메모리 구성을 지원합니다. 기본적으로 Node Interleaving(노드 인터리빙) 옵션은 Disabled(비활성화)로 설정됩니다.

기본적으로 비활성화된 상태로 설정됩니다. 직렬 디버그 출력

### 프로세서 설정 화면

메뉴 항목	설명
-------	----

Logical 논리 프로세서를 활성화하거나 비활성화하고 논리 프로세서의 개수를 표시합니다. Logical Processor(논리 프로세서) 옵션이 Enabled(활성화)로 설정된 경우, BIOS는 모 Processor(논리 프 로세서) 든 논리 프로세서를 표시합니다. 이 옵션이 Disabled(비활성화)로 설정되어 있으면 BIOS는 논리 프로세서를 코어당 1개만 표시합니다. 기본적으로 Logical Processor(논 리 프로세서) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.

QuickPath Interconnect 데이터 속도 설정값을 지정합니다. 기본적으로 QPI QPI Speed(QPI 속 도) Speed(OPI 속도) 옵션은 Maximum data rate(최대 데이터 속도)로 설정됩니다.

> 노트: QPI Speed(QPI 속도) 옵션은 프로세서가 2개 설치된 경우에만 표시됩니다. U

Alternate RTID NUMA를 위해 더 많은 RTID를 원격 소켓에 할당하여 소켓 간의 캐시 성능을 늘리거나 (Requestor 정상 모드로 작동하도록 합니다. 기본적으로 Alternate RTID (Requestor Transaction Transaction ID) ID) Setting(대체 RTID(Requestor Transaction ID) 설정)은 Disabled(비활성화)로 지정 Setting(대체 됩니다. **RTID**(Requestor

메뉴 항목	설명				
Transaction ID) 설 정)					
Virtualization Technology(가상화 기술)	가상화를 위해 제공되는 추가적인 하드웨어 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 기 본적으로 Virtualization Technology(가상화 기술) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩 니다.				
Adjacent Cache Line Prefetch(인접 캐시 행 프리폐치)	순차적 메모리 액세스를 많이 사용해야 하는 응용프로그램을 위해 시스템을 최적화할 니다. 기본적으로 Adjacent Cache Line Prefetch(인접 캐시 행 프리페치) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다. 임의 메모리 액세스를 많이 사용해야 하는 응용프로그 램에 대해서는 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.				
Hardware Prefetcher(하드웨 어 프리페처)	하드웨어 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Hardware Prefetcher(하드웨어 프리페처) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.				
DCU Streamer Prefetcher(DCU 스 트리머 프리페처)	DCU 스트리머 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 DCU Streamer Prefetcher(DCU 스트리머 프리페처) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.				
DCU IP Prefetcher(DCU IP 프리폐처)	DCU IP 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 DCU IP Prefetcher(DCU IP 프리페처) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.				
Execute Disable(실 행 비활성화)	실행 비활성화 메모리 보호 기술을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Execute Disable(실행 비활성화) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.				
Number of Cores per Processor(프로 세서당 코어 수)	각 프로세서에서 활성화되는 코어의 수를 제어합니다. 기본적으로 Number of Cores per Processor(프로세서당 코어 수) 옵션은 All(모두)로 설정됩니다.				
Processor 64-bit Support(프로세서 64비트 지원)	프로세서에서 64비트 확장을 지원하는지 여부를 지정합니다.				
Processor Core Speed(프로세서 코 어 속도)	프로세서의 최대 코어 주파수를 표시합니다.				
Processor Bus	프로세서의 버스 속도를 표시합니다.				
Speed(프로세서 버 스 속도)	✓ 노트: Processor Bus Speed(프로세서 버스 속도) 옵션은 프로세서가 2개 설치된 경우에만 표시됩니다.				
Processor X Family- Model- Stepping(프로세서 X 제품군 모델 스테 핑)	각 프로세서의 제품군 및 모델 번호를 표시합니다. 코어 속도, 캐시 메모리 크기 및 프로 세서의 코어 수가 서브 메뉴에 표시됩니다.				

#### 부팅 설정 화면

메뉴 항목 설명

Boot Mode(부팅 모 시스템의 부팅 모드를 설정할 수 있습니다.

드)

설정)

설정)

주의: 운영 체제가 설치된 부팅 모드가 아닌 다른 부팅 모드로 전환하면 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다.

우영 체제에서 UEFI를 지워하는 경우 이 옵션을 UEFI로 설정할 수 있습니다. 이 핔드를 BIOS로 설정하면 UEFI를 지원하지 않는 운영 체제와의 호환성을 유지할 수 있습니다. 기본적으로 Boot Mode(부팅 모드) 옵션은 BIOS로 설정됩니다.



부팅 순서 재시도 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 필드가 활성화되고 Boot Sequence Retrv(부팅 순서 재 시스템이 부팅에 실패하는 경우 시스템은 30초 후에 부팅 순서를 다시 시도합니다. 기 시도) 본적으로 Boot Sequence Retry(부팅 순서 재시도) 옵션은 Disabled(비활성화)로 설정 됩니다.

**BIOS Boot** BIOS 부팅 옵션을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

Settings(BIOS 부팅 노트: 이 옵션은 부팅 모드가 BIOS인 경우에만 활성화됩니다. 

**UEFI Boot** UEFI 부팅 옵션을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 부팅 옵션에는 IPv4 PXE 및 Settings(UEFI 부팅 IPv6 PXE가 포함됩니다. 기본적으로 UEFI PXE 부팅 프로토콜은 IPv4로 설정됩니다.

> 노트: 이 옵션은 부팅 모드가 UEFI인 경우에만 활성화됩니다.

**One-Time Boot(원** 선택한 장치에서의 원타임 부팅을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 타임 부팅)

### Integrated Devices(내장형 장치) 화면

메뉴 항목	설명
Integrated RAID Controller(내장형 RAID 컨트롤러)	내장형 RAID 컨트롤러를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Integrated RAID Controller(내장형 RAID 컨트롤러) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.
User Accessible USB Port(사용자 액 세스 가능 USB 포 트)	사용자 액세스 가능 USB 포트를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. Only Back Ports On(후면 포트만 켜기)을 선택하면 전면 USB 포트가 비활성화되고 All Ports Off(모든 포트 끄기)를 선택하면 전면과 후면 USB 포트가 모두 비활성화됩니다. 기본적 으로 User Accessible USB Ports(사용자 액세스 가능 USB 포트) 옵션이 All Ports On(모든 포트 켜기)으로 설정됩니다.
Internal USB Port(내부 USB 포 트)	내부 USB 포트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 <b>Internal USB Port</b> (내부 USB 포트) 옵션은 <b>On</b> (켜기)으로 설정됩니다.

메뉴 항목	설명
-------	----

Internal SD Card Port(내부 SD 카드 푸트)

시스템의 내장 SD 카드 포트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Internal SD Card Port(내장 SD 카드 포트) 옵션이 On(켜짐)으로 설정됩니다.

노트: 이 옵션은 시스템 보드에 IDSDM이 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다. U

Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성)

Mirror(미러) 모드로 설정된 경우 데이터가 두 SD 카드에 모두 기록됩니다. SD 카드 중 하나에 오류가 발생하면 활성 SD 카드에 데이터가 기록됩니다. 다음에 부팅할 때 이 카 드의 데이터가 교체용 SD 카드에 복사됩니다. 기본적으로 Internal SD Card Redundancy(내장 SD 카드 중복성) 옵션은 Mirror(미러)로 설정됩니다.

노트: 이 옵션은 시스템 보드에 IDSDM이 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다. 

내장형 네트워크 카드 1을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로

Integrated Network Card 1(내 Integrated Network Card 1(내장형 네트워크 카드 1) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정 장형네트워크카드 됩니다.

1)

OS Watchdog Timer(OS Watchdog 타이머)

비디오 컨트롤러)

OS Wacthdog 타이머를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 필드가 활성화된 경 우 운영 체제에서 타이머가 초기화되고 OS Wacthdog 타이머가 운영 체제 복구를 지 원합니다. 기본적으로 OS Watchdog Timer(OS Watchdog 타이머) 옵션은 Disabled(비활성화)로 설정됩니다.

Embedded Video Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러)를 활성화하거나 비활성화합니 Controller(내장형 다. 기본적으로 내장형 비디오 컨트롤러는 Enabled(활성화)로 설정됩니다.

SR-IOV Global SR-IOV(Single Root I/O Virtualization) 장치의 BIOS 구성을 활성화하거나 비활성화합 Enable(SR-IOV 글 니다. 기본적으로 SR-IOV Global Enable(SR-IOV 글로벌 활성화) 옵션은 Disabled(비 로벌 활성화) 활성화)로 설정됩니다.

4GB 이상 메모리 대용량 메모리를 필요로하는 PCle 장치를 지원하도록 합니다. 기본적으로 이 옵션은 매핑된 I/O Enabled(활성화)로 설정됩니다.

Slot 시스템에서 사용 가능한 PCIe 슬롯을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. Slot Disablement(슬롯 비활성화) 기능은 지정된 슬롯에 설치된 PCle 카드의 구성을 제어 Disablement(会롯 비활성화) 합니다.

> 주의: 설치된 주변 장치 카드로 인해 운영 체제에 부팅할 수 없거나 시스템 시작이 지연되는 경우에만 슬롯 비활성화를 사용해야 합니다. 슬롯이 비활성화되어 있으 면 옵션 ROM과 UEFI 드라이버가 모두 비활성화됩니다.

#### 직렬 통신 화면

메뉴 항목 설명

COM port(COM 포트) 또는 Console Redirection(콘솔 재지정) 옵션을 활성화합니다. 직렬 통신

Serial Port 직렬 장치의 포트 주소를 설정합니다. 기본적으로 Serial Port Address(직렬 포트 주소) Address(직렬 포트 옵션은 COM1로 설정됩니다. 주소)

#### 메뉴 항목 설명

✔ 노트: SOL(Serial Over LAN)에는 직렬 장치 2만 사용할 수 있습니다. SOL을 통한 콘솔 재지정을 사용하려면 콘솔 재지정 및 직렬 장치에 대해 동일한 포트 주소를 구성합니다.

Failsafe Baud콘솔 재지정에 사용되는 안전 보드율을 표시합니다. BIOS에서는 보드율을 자동으로 결Rate(안전 보드율)정하려고 합니다. 이 시도가 실패한 경우에만 이 안전 보드율이 사용되며, 안전 보드율<br/>값은 변경되지 않아야 합니다. 기본적으로 Failsafe Baud Rate(안전 보드율) 옵션은<br/>11520으로 설정됩니다.

 Remote Terminal
 원격 콘솔 터미널 유형을 설정합니다. 기본적으로 Remote Terminal Type(원격 터미

 Type(원격 터미널
 널 유형) 옵션은 VT 100/VT220으로 설정됩니다.

 유형)
 Comparison

Redirection After운영 체제가 로드될 때 BIOS 콘솔 재지정을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로Boot(부팅 후 재지Redirection After Boot(부팅 후 재지정) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.정)

### 시스템 프로필 설정 화면

#### 메뉴 항목 설명

System Profile(시스시스템 프로필을 설정합니다. System Profile(시스템 프로필) 옵션을 Custom(사용자템프로필)정의) 이외의 다른 모드로 설정하는 경우, BIOS가 자동으로 나머지 옵션을 설정합니다.모드가 Custom(사용자 정의)으로 설정된 경우에만 사용자가 나머지 옵션을 변경할 수<br/>있습니다. 기본적으로 System Profile(시스템 프로필) 옵션은 Performance Per WattOptimized (DAPC)(와트당 성능 최적화(DAPC))로 설정됩니다. DAPC는 Dell Active<br/>Power Controller의 약자입니다.

노트: 다음 매개 변수는 System Profile(시스템 프로필)이 Custom(사용자 정의)으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

CPU Power Management(CPU 전원 관리)	CPU 전원 관리를 설정합니다. 기본적으로 <b>CPU Power Management</b> (CPU 전원 관리) 옵션은 <b>System DBPM (DAPC)</b> (시스템 DBPM(DAPC))로 설정됩니다. DBPM은 Demand-Based Power Management의 약자입니다.			
Memory Frequency(메모리 주파수)	메모리 주파수를 설정합니다. 기본적으로 Memory Frequency(메모리 주파수) 옵션은 Maximum Performance(최대 성능)로 설정됩니다.			
Turbo Boost(터보 부스트)	프로세서가 터보 부스트 모드에서 작동하거나 작동하지 않도록 설정합니다. 기본적으 로 Turbo Boost(터보 부스트) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.			
C1E	유휴 상태에 있는 프로세서가 최소 성능 상태로 전환하거나 전환하지 않도록 설정합니 다. 기본적으로 C1E 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.			
C States(C 상태)	프로세서가 사용 가능한 모든 전원 상태에서 작동하거나 작동하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 C States(C 상태) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.			

노트: C 상태가 활성화되는 경우 Monitor/Mwait 하위 옵션 또한 활성화되어야 합니다. 이 필드는 사용자가 Monitor/Mwait 명령을 활성화할 수 있게 합니다. Custom(사용자 정의) 모드에서 C States(C 상태) 옵션을 비활성화하는 경우에는 이 옵션을 비활성화합니다. C States(C 상태)가 Custom(사용자 정의) 모드에서 활 성화된 경우 Monitor/Mwait 설정은 시스템 전력/성능에 영향을 주지 않습니다.

Memory Patrol 메모리 패트롤 스크럽 주파수를 설정합니다. 기본적으로 Memory Patrol Scrub(메모 Scrub(메모리 패트 리 패트롤 스크럽) 옵션은 Standard(일반)로 설정됩니다.

롤 스크럽)

Memory Refresh메모리 갱신율을 설정합니다. 기본적으로 Memory Refresh Rate(메모리 갱신율) 옵션Rate(메모리 갱신은 1x로 설정됩니다.

율)

Memory OperatingDIMM 전압 선택 항목을 설정합니다. Auto(자동)로 설정된 경우, 시스템은 DIMM 용량Voltage(메모리 작및 설치된 DIMM의 개수에 따라 자동으로 시스템 전압을 최적 설정값으로 지정합니다.동 전압)기본적으로 Memory Operating Voltage(메모리 작동 전압) 옵션은 Auto(자동)로 설정<br/>됩니다.

#### 시스템 보안 화면

메뉴	항목	설명
----	----	----

 
 Intel AES-NI
 Intel AES-NI 옵션은 고급 암호화 표준 집합을 사용해 암호화 및 암호 해독을 수행하여 응용프로그램의 속도를 향상시키며, 기본적으로 Enabled(활성화)로 설정됩니다.

System Password 시스템 암호를 설정합니다. 시스템에 암호 점퍼가 설치되지 않은 경우 이 옵션은 읽기 전용입니다.

Setup Password(설 설정 암호를 설정합니다. 시스템에 암호 점퍼가 설치되지 않은 경우 이 옵션은 읽기 전 정 암호) 용입니다.

Password Status(암시스템 암호를 잠급니다. 기본적으로 Password Status(암호 상태) 옵션은호상태)Unlocked(잠금 해제)로 설정됩니다.

TPM SecurityTPM(Trusted Platform Module)의 보고 모드를 제어합니다. 기본적으로 TPM<br/>Security(TPM 보안) 옵션은 Off(끄기)로 설정됩니다. TPM Status(TPM 상태) 필드가<br/>On with Pre-boot Measurements(사전 부팅 검사를 통해 켜기) 또는 On without<br/>Pre-boot Measurements(사전 부팅 검사 없이 켜기)로 설정된 경우에만 TPM<br/>Status(TPM 상태), TPM Activation(TPM 활성화) 및 Intel TXT 필드를 수정할 수 있습니<br/>다.

TPMTPM의 작동 상태를 변경합니다. 기본적으로 TPM Activation(TPM 활성화) 옵션은 NoActivation(TPM 활Change(변경 없음)로 설정됩니다.

성화)

TPM Status(TPM 상 TPM 상태를 표시합니다. 태)

TPM Clear(TPM 지 우기)

주의: TPM을 지우면 TPM의 모든 키가 손실됩니다. TPM 키가 손실되면 운영 체제 로의 부팅에 영향을 줄 수 있습니다.

메뉴 항목	설명			
	TPM의 모든 콘텐츠를 지웁니다. 기본적으로 <b>TPM Clear</b> (TPM 지우기) 옵션은 <b>No</b> (아니 오)로 설정됩니다.			
Intel TXT	Intel TXT(Trusted Execution Technology)를 활성화하거나 비활성화합니다. Intel T 를 활성화하려면 가상화 기술이 활성화되어 있어야 하고 TPM Security(TPM 보안)7 전 부팅 검사와 함께 활성화되어 있어야 합니다. 기본적으로 I <b>ntel TXT</b> 옵션은 <b>Off</b> (J 기)로 설정됩니다.			
BIOS Update Control(BIOS 업데 이트 제어)	DOS 또는 UEFI 쉘 기반 플래시 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트합니다. 로컬 BIOS 업데이트를 필요로 하지 않는 환경의 경우, 이 필드를 Limited(제한됨)로 설정하 는 것이 좋습니다. 기본적으로 Local BIOS Update Support(로컬 BIOS 업데이트 지원) 옵션은 Unlocked(잠금 해제)로 설정됩니다.			
	✔ 노트: Dell Update Package를 사용하는 BIOS 업데이트는 이 옵션의 영향을 받지 않습니다.			
전원 단추	시스템 전면에 있는 전원 단추를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Power Button(전원 단추) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.			
AC Power Recovery(AC 전원 복구)	시스템의 AC 전원이 복구된 후 시스템이 어떻게 반응할지 설정합니다. 기본적으로 AC Power Recovery(AC 전원 복구) 옵션은 Last(마지막)로 설정됩니다.			
기타 설정				
메뉴 항목	설명			
System Time	시스템의 시간을 설정합니다.			
System Date	시스템의 날짜를 설정합니다.			
Asset Tag	자산 태그를 표시하며, 보안 및 추적 용도로 자산 태그를 수정할 수 있게 합니다.			
Keyboard NumLock(키보드	시스템이 부팅할 때 NumLock이 활성화될지 또는 비활성화될지 설정합니다. 기본적으 로 <b>Keyboard NumLock</b> (키보드 NumLock)은 <b>On</b> (켜기)으로 설정됩니다.			
NUMLOCK)	💋 노트: 84 키 키보드에는 이 옵션이 적용되지 않습니다.			
Report Keyboard Errors(키보드 오류 보고)	시스템 부팅 중에 키보드 관련 오류 메시지가 보고되는지 여부를 설정합니다. 기본적으 로 Report Keyboard Errors(키보드 오류 보고) 옵션은 Report(보고)로 설정됩니다.			
F1/F2 Prompt on Error(오류 시 F1/F2 프롬프트)	오류 시 F1/F2 프롬프트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 F1/F2 Prompt on Error(오류 시 F1/F2 프롬프트)는 Enabled(활성화)로 설정됩니다.			
In System				

### 시스템 및 설정 암호 기능

사용자는 시스템 보안을 위해 시스템 암호 및 설정 암호를 생성할 수 있습니다. 시스템 및 설정 암호를 생성할 수 있게 하려면 암호 점퍼가 '활성화'로 설정되어야 합니다. 암호 점퍼 설정에 대한 자세한 내용은 '시스템 보드 점퍼 설정'을 참조하십시오.

시스템 암호 시스템을 부팅하려면 이 암호를 입력해야 합니다.

**설정 암호** 시스템의 BIOS 또는 UEFI 설정에 액세스하고 설정을 변경하기 위해 입력해야 하는 암 호입니다.

Δ

주의: 실행되고 있는 시스템을 그대로 두고 자리를 비우지 마십시오. 암호 기능 활성화는 시스템 데이터 에 대한 기본적인 수준의 보안을 제공합니다.

💋 노트: 본 시스템은 시스템 및 설정 암호 기능이 비활성화된 상태로 제공됩니다.

#### Assigning a system and/or setup password



노트: The password jumper enables or disables the System Password and Setup Password features. For more information on the password jumper settings, see the chapter System board jumper settings in your system Owner's Manual.

You can assign a new **System Password** and/or **Setup Password** or change an existing **System Password** and/or **Setup Password** only when the password jumper setting is enabled and **Password Status** is **Unlocked**. If the Password Status is **Locked**, you cannot change the System Password and/or Setup Password.

If the password jumper setting is disabled, the existing System Password and Setup Password is deleted and you need not provide the system password to boot the system.

- **1.** To enter System Setup, press <F2> immediately after a power-on or reboot.
- In the System Setup Main Menu, select System BIOS and press <Enter>. The System BIOS screen is displayed.
- In the System BIOS screen, select System Security and press <Enter>. The System Security screen is displayed.
- 4. In the System Security screen, verify that Password Status is Unlocked.
- 5. Select System Password, enter your system password, and press <Enter> or <Tab>. Use the following guidelines to assign the system password:
  - A password can have up to 32 characters.
  - The password can contain the numbers 0 through 9.
  - Only the following special characters are allowed: space, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

A message prompts you to re-enter the system password.

- 6. Re-enter the system password that you entered earlier and click OK.
- Select Setup Password, enter your system password and press <Enter> or <Tab>.
   A message prompts you to re-enter the setup password.
- 8. Re-enter the setup password that you entered earlier and click OK.
- 9. Press <Esc> to return to the System BIOS screen. Press <Esc> again, and a message prompts you to save the changes.



V 노트: Password protection does not take effect until the system reboots.

### 시스템 암호를 사용하여 시스템 보안

💋 노트: 설정 암호를 지정한 경우 시스템 암호 대신 설정 암호를 사용할 수 있습니다.

- 1. 시스텎을 켜거나 <Ctrl><Alt><Delete> 키 조합을 눌러 시스템을 다시 부팅합니다.
- 2. 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.

Password Status(암호 상태)를 Locked(잠금)로 설정하는 경우 재부팅 시에 메시지가 나타나면 암호를 입력하 고 <Enter> 키를 눌러야 합니다.

잘못된 시스템 암호를 입력하면 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 올바른 암호를 입력할 수 있는 기회는 세 번입니다. 잘못된 암호를 세 번 입력하면 시스템이 정지되었음을 나타내는 오류 메시지가 표시되며 시스템이 종료됩니다.

시스템을 종료하고 재시작한 후에도 올바른 암호를 입력할 때까지 이 오류 메시지가 계속 표시됩니다.



노트: 시스템이 무단으로 변경되는 것을 방지하려면 System Password(시스템 암호) 및 Setup Password(설정 암호) 옵션과 함께 Password Status(암호 상태) 옵션을 사용할 수 있습니다.

#### Deleting or changing an existing system and/or setup password

Ensure that the Password jumper is set to enabled and the Password Status is set to Unlocked before attempting to delete or change the existing System and/or Setup password. You cannot delete or change an existing System or Setup password if the Password Status is Locked.

- 1. To enter System Setup, press <F2> immediately after a power-on or restart.
- 2. In the System Setup Main Menu, select System BIOS and press < Enter>. The System BIOS screen is displayed.
- 3. In the System BIOS Screen, select System Security and press < Enter>. The System Security screen is displayed.
- 4. In the System Security screen, verify that Password Status is set to Unlocked.
- 5. Select System Password, alter or delete the existing system password and press <Enter> or <Tab>.
- 6. Select Setup Password, alter or delete the existing setup password and press <Enter> or <Tab>.

💋 노트: If you change the System and/or Setup password, a message prompts you to re-enter the new password. If you delete the System and/or Setup password, a message prompts you to confirm the deletion.

7. Press <Esc> to return to the System BIOS screen. Press <Esc> again, and a message prompts you to save the changes.

### Operating with a setup password enabled

If Setup Password is Enabled, enter the correct setup password before modifying most of the System Setup options.

If you do not enter the correct password in three attempts, the system displays the message

Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.

Even after you shut down and restart the system, the error message is displayed until the correct password is entered. The following options are exceptions:

- If System Password is not Enabled and is not locked through the Password Status option, you can assign a system password.
- You cannot disable or change an existing system password.



노트: You can use the Password Status option in conjunction with the Setup Password option to protect the system password from unauthorized changes.

### UEFI 부팅 관리자 시작



✔ 노트: UEFI 부팅 모드에서 운영 체제를 설치하려면 해당 운영 체제가 64비트 UEFI 호환 운영 체제(예: Microsoft Windows Server 2008 x64 버전)여야 합니다. DOS 및 32비트 운영 체제는 BIOS 부팅 모드에 서만 설치할 수 있습니다.

이 부팅 관리자를 시작하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
- 2. 다음과 같은 메시지가 나타나면 <F11> 키를 누릅니다.

<F11> = UEFI Boot Manager

<F11> 키를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료하게 한 다음 시스템을 재 시작하고 다시 시도합니다.

### 부팅 관리자 탐색 키 사용

<i>코</i> ]	설명			
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.			
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.			
<enter></enter>	선택한 필드(있는 경우)에 값을 입력하거나 필드에 있는 링크를 따라 이동할 수 있습니 다.			
스페이스바	드롭다운 목록(있는 경우)을 확장하거나 축소합니다.			
<tab></tab>	다음 작업 영역으로 이동합니다.			
	노트: 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.			
<esc></esc>	기본 화면이 표시될 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 기본 화면에서 <esc> 키를 누르 면 부팅 관리자가 종료되고 계속해서 시스템이 부팅됩니다.</esc>			
<f1></f1>	시스템 설정 도움말 파일을 표시합니다.			

💋 노트: 대부분의 옵션은 변경사항이 기록되었다가 시스템을 재시작해야만 적용됩니다.

### 부팅 관리자 화면

메뉴 항목 설명 Continue Normal 시스템에서는 먼저 부팅 순서의 첫 번째 항목에 해당하는 장치로 부팅을 시도합니다. Boot(일반 부팅 계 부팅 시도가 실패하면 부팅 순서의 다음 항목에 해당하는 장치로 부팅을 계속 시도합니 속) 다. 이러한 부팅 시도는 부팅에 성공하거나 시도할 부팅 옵션이 더 이상 없을 때까지 계 속됩니다. **BIOS Boot** 사용 가능하 BIOS 부팅 옵션(별표로 표시됨)의 목록을 표시합니다. 사용할 부팅 옵션을 Menu(BIOS 부팅) 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다. 메뉴 UEFI Boot(UEFI 부 사용 가능한 UEFI 부팅 옵션(별표로 표시됨)의 목록을 표시합니다. 사용할 부팅 옵션을 팅)메뉴 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다. UEFI 부팅 메뉴를 통해 Add Boot Option(부팅 옵션 추가), Delete Boot Option(부팅 옵션 삭제) 또는 Boot From File(파일에서 부팅)을 선 택할 수 있습니다. Driver Health 시스템에 설치된 드라이버의 목록 및 해당 드라이버의 상태를 표시합니다. Menu(드라이버 상 태) 메뉴 Launch System 시스템 설정에 액세스할 수 있습니다. Setup(시스템 설정 시작) System Utilities(시 BIOS 업데이트 파일 탐색기에 액세스하고, Dell 진단 프로그램을 실행하고, 시스템을 스템 유틸리티) 재부팅할 수 있습니다.

### UEFI 부팅 메뉴

메뉴 항목	설명
Select UEFI Boot Option(UEFI 부팅 옵션 선택)	사용 가능한 UEFI 부팅 옵션(별표로 표시됨)의 목록을 표시합니다. 사용할 부팅 옵션을 선택하고 <enter> 키를 누릅니다.</enter>
Add Boot Option	새 부팅 옵션을 추가합니다.
Delete Boot Option	기존 부팅 옵션을 삭제합니다.
Boot From File(파 일에서 부팅)	부팅 옵션 목록에 포함되지 않는 원타임 부팅 옵션을 설정합니다.

### 내장형 시스템 관리

Dell Lifecycle Controller는 서버의 수명 주기 전체에 걸쳐 고급 내장형 시스템 관리를 제공합니다. Lifecycle Controller는 부팅 순서 동안 시작될 수 있으며 운영 체제와 독립적으로 작동할 수 있습니다.

💋 노트: 특정 플랫폼 구성에서는 Lifecycle Controller가 제공하는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

Lifecycle Controller 설정, 하드웨어 및 펌웨어 구성, 운영 체제 배포 등에 대한 자세한 내용은 dell.com/ support/home에서 Lifecycle Controller 설명서를 참조하십시오.

## iDRAC 설정 유틸리티

iDRAC 설정 유틸리티는 UEFI를 사용하여 iDRAC 매개 변수를 설정 및 구성하기 위한 인터페이스입니다. iDRAC7 설정 유틸리티를 사용하면 다음과 같은 다양한 iDRAC 매개 변수를 활성화하거나 비활성화할 수 있습 니다.



✔ 노트: 목록에 나열된 기능 중 일부를 사용하려면 iDRAC7 Enterprise 라이센스 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

- 전용 iDRAC Enterprise 카드 포트 또는 내장형 NIC를 통해 iDRAC LAN(Local Area Network) 구성, 활성화 또는 비활성화
- IPMI over LAN 활성화 또는 비활성화
- LAN PET(Platform Event Trap) 대상 활성화
- 가상 매체 장치 연결 또는 분리

iDRAC7 사용에 대한 자세한 내용은 iDRAC7 사용 설명서(dell.com/support/home)를 참조하십시오.

# 서버 모듈 구성부품 설치

### **Recommended tools**

You may need the following items to perform the procedures in this section:

- #1 and #2 Phillips screwdrivers
- T8 and T10 Torx drivers
- Wrist grounding strap

### 서버 모듈 분리 및 설치

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인하 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.



💋 노트: 이 절차는 전체 높이 및 절반 높이 서버 모듈에만 적용할 수 있습니다. 슬리브에서 1/4 높이 서버 모 듉을 분리하고 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버 모듈의 소유자 매뉴얼(dell.com/ poweredgemanuals)을 참조하십시오.

### 서버 모듈 분리

- 1. 설치되어 있는 경우 전면 베젤을 분리합니다.
- 2. 운영 체제 명령 또는 CMC를 사용하여 서버 모듈의 전원을 끕니다. 서버 모듈 전원이 꺼지면 전면 패널의 전원 표시등이 꺼집니다.
- 3. 서버 모듈 핸들에 있는 분리 단추를 누릅니다.
- 4. 서버 모듈의 핸들을 당겨 인클로저에서 서버 모듈을 잠금 해제합니다.

▲ 주의: 전체 높이 서비 모듈을 인클로저에서 영구적으로 분리하는 경우 2개의 절반 높이 서비 모듈 보 호물을 설치합니다. 서버 모듈 보호물을 설치하지 않고 장시간 시스템을 작동하면 인클로저가 과열 될 수 있습니다.

5. 서버 모듈을 인클로저 밖으로 밀어냅니다.

주의: I/O 커넥터 핀을 보호하려면 인클로저에서 서버 모듈을 분리할 때 I/O 커넥터 덮개를 설치합니 다.

6. I/O 커넥터 덮개를 I/O 커넥터 위에 설치합니다.



#### 그림 4. 서버 모듈 분리 및 설치

- 1. 서버 모듈 핸들
- 3. 서버 모듈의 PCle 레이블
- 5. 인클로저의 가이드 레일

- 2. 분리 단추
- 서버 모듈/서버 모듈 보호물의 가이드 레 일

#### 서버 모듈 설치

- 노트: M820 서버 모듈을 설치하기 전에 서버 모듈 파티션을 제거했는지 확인합니다. 서버 모듈 파티션 제거에 대한 정보는 Dell PowerEdge VRTX 인클로저 소유자 매뉴얼(dell.com/poweredgemanuals)을 참조하십시오.
- 1. 새 서버 모듈을 설치하는 경우 I/O 커넥터에서 플라스틱 덮개를 분리하여 나중에 사용할 수 있도록 보관 합니다.
- 2. 핸들이 서버 모듈 왼쪽에 위치하도록 서버 모듈의 방향을 잡습니다.
- 3. 서버 모듈을 서버 모듈 슬롯 및 인클로저의 가이드 레일에 맞춥니다.
- 모듈 분리 핸들이 맞물려 서버 모듈이 제자리에 잠길 때까지 양손으로 서버 모듈을 인클로저에 밀어 넣습 니다.
- 5. 해당하는 경우 전면 베젤을 다시 설치합니다.

### 서버 모듈 열기 및 닫기

서버 모듈 열기

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

✔ 노트: 시스템 내부의 구성요소를 다룰 때는 항상 정전기 방지 매트와 접지대를 사용하는 것이 좋습니다.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. I/O 커넥터 덮개를 설치합니다.
- 3. 분리 단추를 누르고 덮개를 서버 모듈 후면 쪽으로 밉니다.
- 4. 덮개를 서버 모듈에서 조심스럽게 들어올립니다.



#### 그림 5. 서버 모듈 열기 및 닫기

- 1. I/O 커넥터 덮개(2개)
- 3. 분리 단추(2개)

2. 서버모듈덮개

4. 덮개맞춤핀및노치

### 서버 모듈 닫기

- 1. 서버 모듈 내부에 도구나 부품이 남아 있지 않은지 확인합니다.
- 2. 섀시 가장자리의 노치를 덮개의 안쪽 면에 있는 덮개 맞춤 핀에 맞춥니다.

- 3. 덮개를 섀시 위에 내려 놓습니다.
- 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 덮개를 밉니다.
   덮개가 올바로 장착되면 섀시 표면과 덮개가 일직선이 됩니다.

### 서버 모듈 내부

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.



#### 그림 6. 서버 모듈 내부

- 1. 관리 라이저 카드
- 3. PCle 메자닌 카드 2 패브릭 B
- 5. PCle 메자닌 카드 3 패브릭 C
- 7. PCle 메자닌 카드 4 패브릭 B
- 9. 방열판(프로세서 2)
- 11. 메모리 소켓(48개)

- 2. PCle 메자닌 카드 1 패브릭 C
- 4. PCle 메자닌 카드 지지 브래킷
- 6. 냉각 덮개
- 8. 프로세서/DIMM 보호물
- 10. 프로세서 소켓 3
- 12. 하드 드라이브(4개)

### 냉각 덮개

냉각 덮개 분리

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 냉각 덮개가 제거된 상태로 시스템을 작동시키지 마십시오. 시스템이 쉽게 가열되어 시스템이 종료 되거나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 서버 모듈 섀시와 가까이 있는 냉각 덮개의 양쪽 끝을 잡고 서버 모듈에서 냉각 덮개를 들어올립니다.



#### 그림 7. 냉각 덮개 분리 및 설치

1. 탭(4개)

2. 냉각 덮개

3. 섀시의 슬롯(4개)

### 서버 모듈 설치

- 노트: M820 서버 모듈을 설치하기 전에 서버 모듈 파티션을 제거했는지 확인합니다. 서버 모듈 파티션 U 제거에 대한 정보는 Dell PowerEdge VRTX 인클로저 소유자 매뉴얼(dell.com/poweredgemanuals)을 참조하십시오.
- 1. 새 서버 모듈을 설치하는 경우 I/O 커넥터에서 플라스틱 덮개를 분리하여 나중에 사용할 수 있도록 보관 합니다.
- 2. 핸들이 서버 모듈 왼쪽에 위치하도록 서버 모듈의 방향을 잡습니다.
- 3. 서버 모듈을 서버 모듈 슬롯 및 인클로저의 가이드 레일에 맞춥니다.
- 4. 모듈 분리 핸들이 맞물려 서버 모듈이 제자리에 잠길 때까지 양손으로 서버 모듈을 인클로저에 밀어 넣습 니다.
- 5. 해당하는 경우 전면 베젤을 다시 설치합니다.

### 하드 드라이브/SSD

- 이 시스템은 최대 4개의 2.5인치 SAS 하드 드라이브/PCle SSD를 지원합니다.
- 모든 드라이브는 SSD/SAS 하드 드라이브 후면판을 통해 시스템 보드에 연결됩니다.
- 하드 드라이브/PCle SSD는 드라이브 슬롯에 맞게 특별 제작된 핫 스왑 가능한 드라이브 캐리어에 담겨 제 공됩니다.
- 모든 빈 드라이브 슬롯에는 하드 드라이브 보호물을 설치해야 합니다.

다음 표에는 지원되는 하드 드라이브/SSD 구성이 나열되어 있습니다. 표 1. 지원되는 하드 드라이브/컨트롤러 카드/드라이브 후면판 구성

드라이브 수	드라이브 채우기		설치된 저장소 컨트롤러 카드 유형	설치된 드라이브 후면판	
	드라이브 베 이 0	드라이브 베 이 <b>1</b>	MiniPERC CARD 커넥터	시스템 보드 후면판 커 넥터J_BPO	시스템 보드 후면판 커 넥터J_BP1
4개	SAS 하드 드 라이브 2개	SAS 하드 드 라이브 2개	저장소 컨트롤 러 카드	드라이브 슬롯 4개를 포함하는 SAS 드라이브 후면관	
47]	SAS 하드 드 라이브 2개	PCle SSD 2 개	저장소 컨트롤 러 카드	드라이브 슬롯 2개를 포함하는 SAS 하드 드 라이브 후면판	드라이브 슬롯 2개를 포함하는 PCle SSD 후 면판
2개	SAS 하드 드 라이브 2개	-	저장소 컨트롤 러 카드	드라이브 슬롯 2개를 포함하는 SAS 하드 드 라이브 후면판	-



💋 노트: 드라이브 슬롯 4개를 포함하는 SAS 드라이브 후면판은 J\_BPO 및 J\_BP1(으)로 레이블 지정된 시스 템 보드 커넥터에 설치됩니다.



U

💋 노트: 드라이브 베이 0에 설치된 드라이브의 경우 (드라이브 슬롯 2개를 포함하는) SAS 하드 드라이브 후 면판이 J\_BP0(으)로 레이블 지정된 시스템 보드 커넥터에 설치됩니다. PCle SSD의 경우 (드라이브 슬롯 2개를 포함하는) SSD 후면판이 J BP1(으)로 레이블 지정된 시스템 보드 커넥터에 설치됩니다.

**노트:** J\_BP0, J\_BP1, MiniPERC CARD을(를) 위치시키려면 <u>시스템 보드 커넥터</u>를 참조하십시오.

#### 하드 드라이브/SSD 분리



△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 숭인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.



✔ 노트: 일부 운영 체제는 핫 스왑 가능 드라이브 설치를 지원하지 않습니다. 운영 체제와 함께 제공되는 설 명서를 참조하십시오.

- 1. 하드 드라이브/SSD를 오프라인으로 전화한 다음, 드라이브 캐리어의 표시등 코드가 드라이브를 안전하게 분리할 수 있다고 표시할 때까지 기다립니다. 표시등이 모두 꺼지면 드라이브를 분리할 준비가 된 것입니다. 드라이브를 오프라인으로 전환하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.
- 2. 하드 드라이브/SSD 캐리어 핸들을 열어 드라이브를 분리합니다.
- 3. 하드 드라이브/SSD가 드라이브 베이에서 나올 때까지 밖으로 밉니다. 하드 드라이브/SSD를 영구적으로 분리하려면 보호물 삽입기를 설치합니다.



그림 8. 하드 드라이브/SSD 분리 및 설치

1. 분리 단추

- 2. 하드 드라이브/SSD
- 3. 드라이브 커넥터(하드 드라이브/SSD 후면판 에 있음)
- 4. 하드 드라이브/SSD 캐리어 핸들

- 하드 드라이브/SSD 설치
- 주의: 교체용 핫 스왑 가능 하드 드라이브/SSD를 설치하고 서버 모듈을 켜면 하드 드라이브에서 자동으 '로 재구축이 시작됩니다. 교체용 하드 드라이브/SSD는 반드시 비어 있거나 덮어쓸 데이터만 포함해야 합 니다. 교체용 하드 드라이브/SSD에 있는 모든 데이터는 하드 드라이브/SSD를 설치하는 즉시 지워집니 다.

노트: 일부 운영 체제는 핫 스왑 가능 드라이브 설치를 지원하지 않습니다. 운영 체제와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- **1.** 하드 드라이브/SSD 캐리어 핸들을 엽니다.
- 하드 드라이브/SSD 캐리어를 드라이브 베이에 삽입합니다. 서버 모듈의 해당 드라이브 슬롯에 하드 드라 이브/SSD 캐리어의 채널을 맞춥니다.
- 3. 캐리어가 하드 드라이브/SSD 후면판과 연결될 때까지 하드 드라이브/SSD 캐리어를 슬롯 안으로 밉니다.
- 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브/SSD를 슬롯 안으로 밀면서 하드 드라이브/SSD 핸들을 닫힘 위치 로 돌립니다.
   드라이브가 올바로 설치된 경우, 상태 LED 표시등은 녹색으로 켜집니다. 하드 드라이브/SSD 캐리어 LED 표시등은 드라이브가 재구축되는 동안 녹색으로 깜박입니다.

#### 하드 드라이브/SSD 수리를 위한 종료 절차

이 절의 내용은 하드 드라이브/SSD를 수리하기 위해 서버 모듈의 전원을 꺼야 하는 상황에만 적용됩니다. 대 부분의 경우 하드 드라이브/SSD는 서버 모듈의 전원을 켠 상태에서 수리할 수 있습니다.

▲ 주의: 서버 모듈의 전원을 끄고 하드 드라이브/SSD를 수리해야 하는 경우, 서버 모듈의 전원 표시등이 꺼 진 후 30초 정도 기다렸다가 하드 드라이브/SSD를 분리합니다. 그렇지 않으면 하드 드라이브/SSD를 재 설치하고 서버 모듈의 전원을 다시 켠 후에 하드 드라이브가 인식되지 않을 수 있습니다.

### 부팅 드라이브 구성

시스템이 부팅되는 드라이브 또는 장치는 시스템 설정에서 지정한 부팅 순서에 의해 결정됩니다.

#### 하드 드라이브/SSD 캐리어에서 하드 드라이브/SSD 분리

- 1. 하드 드라이브/SSD 캐리어의 슬라이드 레일에서 4개의 나사를 분리합니다.
- 2. 하드 드라이브/SSD 캐리어에서 하드 드라이브/SSD를 들어냅니다.



#### 그림 9 . 하드 드라이브/SSD 캐리어에서 하드 드라이브/SSD 분리 및 설치

1. 하드 드라이브/SSD

2. 나사 구멍(4개)

 3.
 하드 드라이브/SSD 캐리어
 4.
 나사(4개)

### 하드 드라이브/SSD 캐리어에 하드 드라이브/SSD 설치

- 1. 드라이브의 컨트롤러 보드에 있는 드라이브 커넥터 끝이 캐리어 후면에 놓이도록 하드 드라이브/SSD를 하드 드라이브/SSD 캐리어에 밀어 넣습니다.
- 하드 드라이브/SSD의 나사 구멍을 하드 드라이브/SSD 캐리어의 구멍에 맞춥니다.
   올바르게 맞춰지면 하드 드라이브/SSD 후면이 드라이브 캐리어 후면과 접하게 됩니다.

### ∧ 주의: 드라이브 또는 캐리어의 손상을 방지하려면 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.

3. 나사 4개를 조여 하드 드라이브/SSD를 하드 드라이브/SSD 캐리어에 고정시킵니다.

### 하드 드라이브/SSD 후면판

구성에 따라 다음과 같은 차이점이 있습니다.

 SAS 하드 드라
 전체 길이 SAS 하드 드라이브 후면판

 이브 4개 시스템

 은 다음을 지원

 합니다.

 드라이브 4개시
 절반 길이 SAS 하드 드라이브 후면판 및 절반 길이 PCle SSD 후면판

 스템(SAS 하드
 드라이브 2개 및

 PCle SSD 2개)
 온 다음을 지원

 합니다.
 절반 길이 SAS 하드 드라이브 후면판

 OLD 2개 시스템
 질반 길이 SAS 하드 드라이브 후면판

 이브 2개 시스템
 전반 길이 SAS 하드 드라이브 후면판

 합니다.
 전반 길이 SAS 하드 드라이브 후면판

✓ 노트: 지원되는 하드 드라이브/SSD 및 드라이브 후면관 구성에 대한 자세한 내용은 <u>하드 드라이브/SSD</u> 를 참조하십시오.

하드 드라이브/SSD 후면판 분리

- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.

▲ 주의: 하드 드라이브를 동일한 위치에 장착할 수 있도록 분리하기 전에 각 하드 드라이브/SSD의 번 호를 기록하고 임시적으로 레이블을 붙여야 합니다.

▲ 주의: 하드 드라이브/SSD 및 후면판의 손상을 방지하려면 하드 드라이브/SSD 후면판을 분리하기 전 에 서버 모듈에서 하드 드라이브/SSD를 분리해야 합니다.

- 3. 하드 드라이브/SSD를 분리합니다.
- 4. 서버 모듈 섀시 옆에 있는 후면판의 양쪽 가장자리를 잡고 서버 모듈에서 후면판을 들어냅니다.


#### 그림 10 . 하드 드라이브/SSD 후면판 분리 및 설치(전체 길이)

- 1. 가이드 핀(6개)
- 5. 가이드(6개)

- 2. 후면판 커넥터(2개)
- 3. 하드 드라이브/SSD 후면판 4. 하드 드라이브/SSD 커넥터(4개)



#### 그림 11. 하드 드라이브/SSD 후면판 분리 및 설치(절반 길이)

1. 가이드 핀(3개)

- 2. 후면판 커넥터
- 3. 하드 드라이브/SSD 후면판
- 5. 가이드(3개)

4. 하드 드라이브/SSD 커넥터(2개)

## 하드 드라이브/SSD 후면판 설치

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 하드 드라이브/SSD 후면판의 가이드를 시스템 보드의 가이드 핀과 맞춥니다.
- 4. 후면판의 커넥터와 블레이드 시스템 보드가 완전히 맞물릴 때까지 후면판을 아래로 누릅니다.
- 5. 하드 드라이브/SSD를 기존 위치에 설치합니다.
- 6. 서버 모듈을 닫습니다.
- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.

# PCle 메자닌 카드

서버 모듈은 Dell PCle 메자닌 카드를 지원합니다. x8 PCle Gen 2 카드가 지원됩니다. VRTX 인클로저용으로 구성된 서버 모듈에서 이더넷, 파이버 채널 또는 InfiniBand 등과 같은 다른 메자닌 카드는 지원되지 않습니다.

PCle 메자닌 카드는 인클로저에서 서버 모듈과 PCle 스위치 간의 접점을 제공합니다.



✔ 노트: 올바른 작동을 위해서는 시스템 설정에서 두 PCle 폐자닌 카드가 Enabled(활성화됨)로 설정되어 있어야 합니다

## PCle 메자닌 카드 분리

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 엄지손가락으로 래치의 오톨토돌한 부분을 누르고 래치 끝 부분을 올려 고정 래치를 엽니다.

## ∧ 주의: PCle 메자닌 카드의 모서리만 잡습니다.

- 4. PCle 메자닌 카드를 시스템 보드에서 위쪽으로 들어 올려 꺼냅니다.
- 5. 고정 래치를 닫습니다.
- 6. 서버 모듈을 닫습니다.
- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.



#### 그림 12. PCle 메자닌 카드 분리 및 설치

- 1. PCle 메자닌 카드(2개)
- 3. 패브릭 C PCle 메자닌 카드 슬롯
- 2. 패브릭 B PCle 메자닌 카드 슬롯
- 4. 고정 래치

## PCle 메자닌 카드 설치

- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 엄지손가락으로 래치의 오톨토돌한 부분을 누르고 래치 끝 부분을 올려 고정 래치를 엽니다.
- 4. PCle 메자닌 카드 베이에 커넥터 덮개가 있으면 덮개를 분리합니다.

💋 노트: PCle 메자닌 카드의 모서리만 잡습니다.

💋 노트: PCle 메자닌 카드는 어느 쪽 카드 슬롯에나 맞도록 설계되었습니다.

- 5. 카드를 회전하여 PCle 메자닌 카드 하단에 있는 커넥터를 블레이드 보드의 해당 소켓에 맞춥니다.
- 6. 카드가 완전히 장착되고 카드 바깥쪽 모서리에 있는 플라스틱 클립이 서버 모듈 섀시 측면에 들어맞을 때 까지 카드를 눌러 제자리에 밀어 넣습니다.
- 7. 고정 래치를 닫아 PCle 메자닌 카드를 고정합니다.
- 8. 서버 모듈을 닫습니다.
- 9. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.

# 네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드

네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드 분리

- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드를 시스템 보드에 고정시키는 나사 2개를 분리합니다.
- 4. 시스템 보드에서 카드를 들어 올립니다.
- 5. 서버 모듈을 닫습니다.
- 6. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.



#### 그림 13. 네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드 분리 또는 설치

1. LOM 라이저 카드

2. 나사(2개)

3. LOM 라이저 카드 커넥터

- 4. 격리 애자(2개)
- 5. 탭 돌출부(PCle 메자닌 카드 커넥터를 덮는 플라스틱 브래킷에 있음)

#### 네트워크 도터 카드/LOM 라이저 카드 설치

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 숭인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 네트워크 도터 카드/I OM 라이저 카드를 설치하려면.
  - a. 카드 모서리의 슬롯을 PCle 메자닌 카드 슬롯을 덮고 있는 플라스틱 브래킷의 돌출부 탭과 맞춥니다.
  - b. 카드 커넥터가 시스템 보드의 해당 커넥터에 맞아 들어갈 때까지 카드를 눌러 제자리에 밀어 넣습니 다
  - c. 두 개의 나사로 카드를 고정합니다.
- 4. 서버 모듈을 닫습니다.
- 5. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.

# 관리 라이저 카드

관리 라이저 카드는 내장형 하이퍼바이저 전용 SD 카드 슬롯 2개 및 USB 인터페이스 1개를 제공합니다. 이 카 드에서 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

- 내부 이중 SD 인터페이스 두 슬롯의 SD 카드를 사용하여 미러링되는 구성을 유지하고 중복성을 제공합 니다.
- 단일 카드 작동 단일 카드 작동이 중복성 없이 지원됩니다.

## SD 카드 장착



✔ 노트: 아래쪽 카드 슬롯에 있는 SD 카드가 기본 카드(SD1)가 되고 위쪽 카드 슬롯에 있는 SD 카드는 보조 카드(SD2)가 됩니다.

1. 시스템 설정을 시작하고 Internal SD Card Port(내부 SD 카드 포트)가 활성화되었는지 확인합니다.

주의: Integrated Devices(내장형 장치) 화면에서 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중 복성) 옵션이 Mirror Mode(미러링 모드)로 설정된 경우, 데이터 손실을 방지하려면 4-6단계의 지침 을 따라야 합니다.

💋 노트: SD 카드 오류가 발생하면 시스템 설정의 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복 성) 옵션이 Disabled(비활성화)로 설정되고 내부 이중 SD 모듈 컨트롤러가 이를 시스템에 알립니다. 다음 번에 재부팅하면 해당 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다.

- 2. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 3. Internal SD Card Redundancv(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 Disabled(비활성화)로 설정된 경우, 오류 있 는 SD 카드를 새 SD 카드로 교체합니다.
- 4. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 5. 시스템 설정을 시작하고 Internal SD Card Port(내부 SD 카드 포트) 및 Internal SD Card Redundancy(내 부 SD 카드 중복성) 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 6. 새 SD 카드가 올바로 작동하는지 확인합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.



## Internal USB key

The server module provides an internal USB connector for a USB flash memory key. The USB memory key can be used as a boot device, security key, or mass storage device. To use the internal USB connector, the **Internal USB Port** option must be enabled in the **Integrated Devices** screen of the System Setup.

To boot from the USB memory key, you must configure the USB memory key with a boot image, and then specify the USB memory key in the boot sequence in the System Setup. For information on creating a bootable file on the USB memory key, see the user documentation that accompanied the USB memory key.

내부 USB 키 장착

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

▲ 주의: 서버 모듈의 다른 구성부품을 방해가 되지 않도록 하기 위해 USB 키의 크기는 최대 15.9mm(폭) x 57.15mm(길이) x 7.9mm(높이)로 제한됩니다.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. USB 커넥터/USB 키를 찾습니다.
- 4. USB 키가 설치되어 있으면 USB 키를 분리합니다.
- 5. USB 커넥터에 새 USB 메모리 키를 삽입합니다.
- 6. 서버 모듈을 닫습니다.

- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 8. 시스템 설정을 시작하고 시스템에서 USB 키를 감지했는지 확인합니다.



그림 15. USB 메모리 키 장착

1. USB 메모리 키 커넥터

2. USB 메모리 키

## SD vFlash card

## SD vFlash 카드 교체

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. SD vFlash 카드가 설치되어 있으면 카드 슬롯에서 SD vFlash 카드를 분리합니다.

✔ 노트: SD vFlash 카드는 LOM 라이저 카드 1 아래에 있고 SD vFlash 카드 슬롯 식별 레이블로 식별될 수 있습니다.

 SD vFlash 카드를 설치하려면 카드 레이블이 위쪽을 향한 상태로 SD 카드의 접촉 핀 끝을 VFlash 매체 장 치의 카드 슬롯에 삽입합니다.

💋 노트: 슬롯은 카드를 올바르게 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다.

- 4. 카드를 슬롯 안쪽으로 눌러 고정합니다.
- 5. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.



#### 그림 16 . SD vFlash 카드 교체

- 1. SD vFlash 카드
- 3. SD vFlash 카드 슬롯

2. SD vFlash 카드 슬롯 식별 레이블

# 프로세서/DIMM 보호물

▲ 주의: 프로세서를 영구적으로 분리하는 경우, 소켓 보호 캡 및 프로세서/DIMM 보호물을 빈 소켓에 설치 하여 시스템이 적절히 냉각되도록 해야 합니다. 프로세서/DIMM 보호물은 DIMM 및 프로세서를 대신하 여 빈 소켓을 채웁니다.

## 프로세서/DIMM 보호물 분리

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 냉각 덮개를 분리합니다.
- 4. 프로세서/DIMM 보호물을 시스템에서 들어올립니다.



#### 그림 17. 프로세서/DIMM 보호물 분리 및 설치

- 1. 프로세서 소켓
- 3. 탭(4개)

- 2. 프로세서/DIMM 보호물
- 4. 방열판 고정 나사(4개)

## 프로세서/DIMM 보호물 설치

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 프로세서 및 방열판이 설치되어 있으면 분리합니다.
- 4. 프로세서/DIMM 보호물의 탭에 있는 구멍이 시스템 보드의 방열판 고정 나사와 맞물리게 하여 시스템 보 드 위에 프로세서/DIMM 보호물을 놓습니다.
- 5. 냉각 덮개를 설치합니다.
- 6. 서버 모듈을 닫습니다.
- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.

## 프로세서

- 시스템은 최대 4개의 Intel Xeon 프로세서 E5-4600 v2 및 E5-4600 제품군을 지원합니다.
- 이중 프로세서 구성이 지원됩니다.
- 95W 프로세서까지는 폭이 67mm인 방열판을 사용하고, 95W를 초과하는 프로세서에 대해서는 폭이 87mm인 방열판을 사용합니다.
- 와트가 서로 다른 프로세서를 혼합하지 마십시오.

다음에 해당하는 경우 아래 절차를 사용합니다.

- 추가 프로세서 설치
- 프로세서 장착

### 프로세서 분리

- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.

⚠️ 경고: 프로세서와 방열판은 매우 뜨거워질 수 있습니다. 프로세서를 취급하기 전에 충분한 시간 동안 냉각되도록 하십시오.

3. 냉각 덮개를 분리합니다.

▲ 주의: 프로세서를 분리할 의도가 아니라면 프로세서에서 방열판을 분리하지 마십시오. 방열판은 적 절한 열 상태를 유지하는데 필요합니다.

- 4. 방열판을 서버 모듈 시스템 보드에 고정하는 나사를 풉니다.
- 방열판을 분리합니다.
  내열 그리스가 오염되지 않도록 방열판을 작업대 위에 뒤집어 놓습니다.



#### 그림 18. 방열판 설치 및 분리

1. 나사(4개)

2. 방열판

6. 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 프로세스 실드 표면의 내열 그리스를 닦아 냅니다.

#### ▲ 주의: 강한 힘으로 프로세서를 해당 소켓에 고정해야 합니다. 단단히 잡지 않으면 분리 레버가 갑자 기 튕겨 나올 수 있습니다.

- 7. 엄지 손가락을 'OPEN 1st'라고 표시된 레이블 옆의 소켓 분리 레버 위에 놓고 아래로 누른 다음 탭 아래에 서 밖으로 밀어 잠겨 있는 레버를 풉니다.
- 8. 마찬가지로, 'CLOSE 1st'라고 표시된 레이블 옆의 잠겨 있는 소켓 분리 레버를 풉니다. 이 레버를 위쪽으로 90도 회전합니다.



#### 그림 19. 프로세서 실드 레버 열기 및 닫기 시퀀스

1. OPEN 1st 레이블

3. 프로세서

- 첫 번째 레버 열기
  첫 번째 레버 닫기
- 5. CLOSE 1st 레이블
- 9. 프로세서 실드의 탭을 잡고 실드를 위로 돌려 꺼냅니다.
- **10.** 가능하면 소켓 보호 캡을 프로세서 실드에서 분리합니다. 소켓 보호 캡을 분리하려면 프로세서 실드 내부 에서 캡을 느르고 소켓 핀에서 캡을 제거합니다.
  - 노트: 프로세서 실드에 소켓 보호 캡을 설치하거나 분리할 때는 프로세서 실드가 열린 상태에서 설 치하거나 분리하는 것이 좋습니다.

▲ 주의: 소켓 핀은 부러지기 쉽고 영구적으로 손상될 수 있습니다. 프로세서를 소켓에서 분리하는 경 우, 소켓의 핀이 구부러지지 않게 주의하십시오.

- **11.** 프로세서를 소켓에서 들어 꺼내고 분리 레버를 위로 올린 상태로 두어 소켓에 새 프로세서를 설치할 수 있 도록 준비합니다.
  - ▲ 주의: 프로세서를 영구적으로 분리하는 경우, 소켓 보호 캡 및 프로세서/DIMM 보호물을 빈 소켓에 설치하여 시스템이 적절히 냉각되도록 해야 합니다. 프로세서/DIMM 보호물은 DIMM 및 프로세서 를 대신하여 빈 소켓을 채웁니다.



### 그림 20. 프로세서 설치 및 분리

- 1. 소켓 분리 레버 2
- 3. 탭(2개)
- 5. 소켓보호캡
- 7. 시스템 보드의 모서리 핀1

- 2. 프로세서의 모서리 핀1
- 4. 프로세서 실드
- 6. 소켓 분리 레버 1
- 8. 프로세서

#### 프로세서 설치

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오. ✔ 노트: 프로세서를 1개만 설치하려는 경우 소켓 CPU1에 설치해야 합니다.

- 1. 해당하는 경우 방열판 보호물을 분리합니다.
- 2. 소켓 분리 레버의 래치를 풀고 90도 각도로 위로 돌린 후, 소켓 분리 레버가 완전히 열려 있는지 확인합니 다.
- 3. 프로세서 실드에서 'LIFT'라고 표시된 레이블 옆의 탭을 잡고 실드를 위로 돌려 꺼냅니다.
- 4. 가능하면 소켓 보호 캡을 프로세서 실드에서 분리합니다. 소켓 보호 캡을 분리하려면 프로세서 실드 내부 에서 캡을 느르고 소켓 핀에서 캡을 제거합니다.



🜠 노트: 프로세서 실드에 소켓 보호 캡을 설치하거나 분리할 때는 프로세서 실드가 열린 상태에서 설 치하거나 분리하는 것이 좋습니다.

#### 、주의: 프로세서를 잘못 위치시키면 시스템 보드 또는 프로세서에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다. 소켓의 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

### 人 주의: 프로세서를 장착하는데 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 프로세서가 올바르게 위치하면 소켓 에 쉽게 장착됩니다.

- 5. 소켓에 프로세서를 설치합니다.
  - a. 프로세서의 한 모서리에 있는 작은 금색 삼각형을 찾아서 프로세서의 모서리 1번 핀을 식별합니다. 마 찬가지로 시스템 보드에 있는 삼각형으로 식별되는 ZIF 소켓의 동일한 모서리에 이 모서리를 놓습니 다.
  - b. 프로세서 모서리의 1번 핀과 시스템 보드 모서리의 1번 핀을 맞춥니다.
  - c. 프로세서를 소켓 안에 가볍게 놓습니다. 시스템에서 ZIF 프로세서 소켓을 사용하므로 세게 힘을 가할 필요가 없습니다. 프로세서를 올바르게 정렬한 경우, 힘을 약간만 가해도 프로세서가 소켓에 정확하게 끼워집니다.
  - d. 프로세서 실드를 닫습니다.
  - e. 'CLOSE 1st'라고 표시된 레이블 옆의 소켓 분리 레버를 제자리에 고정될 때까지 회전합니다.
  - f. 마차가지로, 'OPEN 1st'라고 표시된 레이블 옆의 소켓 분리 레버를 잠김 위치로 회전합니다.

#### 주의: 열 그리즈를 지나치게 많이 사용하면 여분의 그리즈가 프로세서 소켓에 묻어 더러워질 수 있습니다.

6. 방열판을 설치합니다. 다음에 해당하는 경우

> 방열판 재설치 깨끗하고 보풀이 없는 천을 사용하여 방열판에 묻어 있는 내열 그리스를 닦아냅니 다.

프로세서 업그 프로세서와 함께 새 방열판이 제공된 경우, 해당 방열판을 설치합니다.

레이드

프로세서 재설 프로세서에 있는 내열 그리스 잔여물을 닦아냅니다.

- え
- a. 프로세서 키트에 포함된 그리스 주입기를 열고 주입기의 모든 내열 그리스를 새 프로세서 윗면의 가운 데에 바릅니다.
- b. 방열판을 프로세서에 놓습니다.
- c. 방열판을 서버 모듈 보드에 고정하는 4개의 나사를 조입니다.
  - 노트: 방열판을 설치할 때 방열판 고정 나사를 너무 조이지 마십시오. 너무 조이지 않으려면 저항 IJ 이 느껴질 때까지 고정 나사를 조이다가 나사가 장착되면 멈춤니다. 나사의 장력은 6 in-lb(6.9 kq-cm)를 초과할 수 없습니다.

- 7. 냉각 덮개를 설치합니다.
- 8. 서버 모듈을 닫습니다.
- 9. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다. 시스템을 부팅하면, 시스템이 새 프로세서를 감지하고 자동으로 시스템 설정의 시스템 구성 정보를 자동 으로 변경합니다.
- 10. <F2> 키를 눌러 시스템 설정을 시작하고 프로세서 정보가 새로운 시스템 구성과 일치하는지 확인합니다.
- 11. 시스템 진단 프로그램을 실행하여 새 프로세서가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 12. 시스템 BIOS를 업데이트합니다.

# 시스템 보드

#### 시스템 보드 제거

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

∧ 주의: 슬레드에서 시스템 보드를 분리하고 설치할 때 시스템 보드가 손상되지 않도록 조심하십시오.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 보드의 후면에 있는 I/O 커넥터에 I/O 커넥터 덮개를 설치합니다.

⚠️ 경고: 프로세서와 방열판은 매우 뜨거워질 수 있습니다. 프로세서를 취급하기 전에 충분한 시간 동안 냉각되도록 하십시오.

▲ 경고: 시스템의 전원을 끈 후에도 한참 동안 메모리 모듈이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 메모리 모 듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다립니다. 메모리 모듈을 다룰 때는 카드 모서리를 잡아야 하며 구 성부품을 만지지 마십시오.

✓ 노트: 두 개 이상의 하드 드라이브/SSD를 분리하려는 경우 하드 드라이브에 레이블을 지정해야만 기존 위치에 장착할 수 있습니다.

- 4. 다음 구성부품을 분리합니다.
  - a. 하드 드라이브/SSD
  - b. 하드 드라이브 후면판
  - c. 냉각 덮개
  - d. PCle 메자닌 카드

## ▲ 주의: 메모리 모듈, 프로세서 또는 그 밖의 구성 부품을 잡고 시스템 보드 조립품을 들어 올리지 마십 시오.

- 한 손으로 서버 모듈 섀시를 잡고 다른 손으로 시스템 보드 고정 핀을 들어서 당긴 다음, 섀시의 열려 있는 쪽으로 시스템 보드를 밀어냅니다.
- 6. I/O 커넥터 덮개가 보드 후면의 I/O 커넥터에서 제자리에 그대로 있는지 확인합니다.
- 7. 메모리 모듈 및 메모리 모듈 보호물을 분리합니다.
- 8. 프로세서를 분리합니다.
- 9. 저장소 컨트롤러를 분리합니다.



#### 그림 21. 시스템 보드 분리 및 설치

- 1. I/O 커넥터 덮개
- 3. 시스템보드
- 5. 시스템 보드 트레이 슬롯

- 2. 고정핀
- 4. 시스템 섀시의 탭

## 시스템 보드 설치

# ∧ 주의: 슬레드에서 시스템 보드를 분리하고 설치할 때 시스템 보드가 손상되지 않도록 조심하십시오.

- 1. 다음 구성부품을 새 시스템 보드로 이동합니다.
  - 저장소 컨트롤러 카드
  - 내부 USB 키
  - 프로세서 및 방열판 또는 프로세서/DIMM 보호물
  - 메모리 모듈 및 메모리 모듈 보호물

## ∧ 주의: 시스템 보드 기판이 섀시와 평행이 되어야 합니다.

 새 시스템 보드를 고정 래치가 걸릴 때까지 서버 모듈 섀시의 열린 쪽으로 밀어 넣습니다.
 보드 조립품이 올바르게 설치되면 시스템 보드 팬의 탭이 서버 모듈 섀시 바닥에 있는 해당 입구에 들어맞 습니다.

- 3. PCle 메자닌 카드를 기존 위치에 장착합니다.
- 4. 하드 드라이브 후면판을 재설치합니다.
- 하드 드라이브/SSD를 장착합니다.
  하드 드라이브/SSD를 기존 위치에 재설치합니다.
- 6. 냉각 덮개를 재설치합니다.
- 7. SD 카드를 설치합니다.
- 8. 서버 모듈을 닫습니다.
- 9. 플라스틱 I/O 커넥터 덮개를 서버 모듈 후면에서 분리합니다.
- 10. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- **11.** 신규 또는 기존 iDRAC Enterprise 라이센스를 가져옵니다. 자세한 내용은 iDRAC7 사용 설명서(**dell.com/ support/manuals**)를 참조하십시오.

# 시스템 메모리

이 시스템은 DDR3 RDIMM(Registered DIMM) 및 LRDIMM(부하 감소 DIMM)을 지원합니다. 시스템에서는 DDR3 및 DDR3L 전압 사양을 지원합니다.

✔ 노트: MT/s는 DIMM 속도를 초당 메가전송 단위로 나타냅니다.

메모리 버스 작동 주파수는 다음과 같은 사항에 따라 800MT/s, 1066MT/s, 1333MT/s, 1600 MT/s, 또는 1866MT/s 중 하나입니다.

- DIMM 유형(RDIMM 또는 LRDIMM)
- DIMM 구성(랭크 수)
- DIMM의 최대 주파수
- 채널당 장착된 DIMM의 수
- DIMM 작동 전압
- 선택한 시스템 프로필(예: Performance Optimized(최적화된 성능), Custom(사용자 정의) 또는 Dense Configuration Optimized(최적화된 밀집 구성))
- 프로세서의 지원되는 최대 DIMM 주파수

시스템에는 48개의 메모리 소켓이 12개씩 네 세트(프로세서당 한 세트)로 분할되어 포함되어 있습니다. 12개 소켓을 포함하는 각 세트는 4개의 채널로 구성됩니다. 각 채널에서 첫 번째 소켓의 분리 레버는 흰색, 두 번째 소켓의 분리 레버는 검정색, 세 번째 소켓의 분리 레버는 녹색으로 표시됩니다.



노트: A1부터 A12 소켓의 DIMM은 프로세서 1, B1부터 B12 소켓의 DIMM은 프로세서 2, C1부터 C12 소 켓의 DIMM은 프로세서 3, D1부터 D12 소켓의 DIMM은 프로세서 4에 할당됩니다.



## 그림 22 . 메모리 소켓 위치

메모리 채널은 다음과 같이 구성됩니다.

프로세서 1	채널 0: 메모리 소켓 A1, A5 및 A9
	채널 1: 메모리 소켓 A2, A6 및 A10
	채널 2: 메모리 소켓 A3, A7 및 A11
	채널 3: 메모리 소켓 A4, A8 및 A12
프로세서 2	채널 0: 메모리 소켓 B1, B5 및 B9
	채널 1: 메모리 소켓 B2, B6 및 B10
	채널 2: 메모리 소켓 B3, B7 및 B11
	채널 3: 메모리 소켓 B4, B8 및 B12

프로세서 3	채널 0: 메모리 소켓 C1, C5 및 C9
	채널 1: 메모리 소켓 C2, C6 및 C10
	채널 2: 메모리 소켓 C3, C7 및 C11
	채널 3: 메모리 소켓 C4, C8 및 C12
프로세서 4	채널 0: 메모리 소켓 D1, D5 및 D9
	채널 1: 메모리 소켓 D2, D6 및 D10
	채널 2: 메모리 소켓 D3, D7 및 D11
	채널 3: 메모리 소켓 D4, D8 및 D12

다음 표는 지원되는 구성의 메모리 장착 및 작동 주파수를 보여 줍니다.

Processor Type	DIMM 유 형	장착되는 DIMM/채널	작동 주:	파수(MT/s)	최대 DIMM 랭크/채 널
			1.5V	1.35V	
Intel Xeon 프 로세서	RDIMM	1	1600, 1333, 1066 및 800	1333, 1066 및 800	이중 랭크
E5-4600			1333, 1066 및 800	1066 및 800	4중 랭크
		2	1600, 1333, 1066 및 800	1333, 1066 및 800	이중 랭크
			1066 및 800	1066 및 800	4중 랭크
		3	1333, 1066 및 800	1066 및 800	이중 랭크
	LRDIMM	1	1333 및 1066	1333 및 1066	4중 랭크
		2	1333 및 1066	1333 및 1066	4중 랭크
		3	1066	1066	4중 랭크
Intel Xeon 프 로세서	RDIMM	1	1866, 1600, 1333, 1066 및 800	1600, 1333, 1066 및 800	이중 랭크
E5-4600 v2			1333, 1066 및 800	1066 및 800	4중 랭크
		2	1866, 1600, 1333, 1066 및 800	1600, 1333, 1066 및 800	이중 랭크
			1066 및 800	1066 및 800	4중 랭크
		3	1333, 1066 및 800	1066 및 800	이중 랭크
	LRDIMM	1	1866, 1600, 1333, 및 1066	1600, 1333 및 1066	4중 랭크

Processor Type	DIMM 유 형	장착되는 DIMM/채널	작동 주	최대 DIMM 랭크/채 널	
			1.5V	1.35V	
			1600, 1333 및 1066		Octal 등급
		2	1600, 1333 및 1066	1600, 1333 및 1066	4중 랭크
			1333 및 1066		Octal 등급
		3	1333 및 1066	1066	4중 랭크
			1066		Octal 등급

## 일반 메모리 모듈 설치 지침

이 시스템은 Flexible Memory Configuration(유연한 메모리 구성)을 지원하므로, 시스템은 모든 유효한 칩셋 아키텍처에 따라 구성되고 해당 구성에서 실행될 수 있습니다. 다음은 최적 성능을 위해 권장되는 지침입니다.

- RDIMM과 LRDIMM을 혼합하여 사용할 수 없습니다.
- x4 및 x8 DRAM 기반 DIMM은 혼합될 수 있습니다. 자세한 내용은 모드별 지침을 참조하십시오.
- 4중 랭크 RDIMM은 채널당 최대 2개, 이중 또는 단일 랭크 RDIMM은 채널당 최대 3개까지 장착할 수 있습니다.
- 랭크 개수에 관계없이 최대 3개의 LRDIMM을 장착할 수 있습니다.
- 프로세서가 설치된 경우에만 DIMM 소켓을 장착합니다. 이중 프로세서 시스템에서는 A1부터 A12 및 B1부 터 B12까지의 소켓을 사용할 수 있습니다. 4중 프로세서 시스템에서는 A1부터 A12, B1부터 B12, C1부터 C12 및 D1부터 D12까지의 소켓을 사용할 수 있습니다.
- 랭크 개수를 기준으로 가장 높은 것부터 흰색 분리 레버가 있는 소켓에 장착하고, 검정잭 분리 레버가 있는 소켓과 녹색 분리 레버가 있는 소켓에 순서대로 장착합니다. 예를 들어, 4중 랭크 DIMM과 이중 랭크 DIMM 을 혼합하려면 흰색 분리 탭이 있는 소켓에 4중 랭크 DIMM을 장착하고 검정색 분리 탭이 있는 소켓에 이 중 랭크 DIMM을 장착합니다.
- 이중 또는 4중 프로세서 구성에서 각 프로세서에 대한 메모리 구성은 동일해야 합니다. 예를 들어 프로세 서 1의 소켓 A1을 채우는 경우, 프로세서 2의 소켓 B1을 채웁니다.
- 다른 메모리 장착 규칙을 따르는 경우라면 크기가 서로 다른 메모리 모듈을 혼합할 수 있습니다(예: 2GB 메 모리 모듈과 4GB 메모리 모듈이 혼합될 수 있음).
- 성능을 극대화하려면 프로세서당 4개의 DIMM(채널당 1개의 DIMM)을 동시에 장착합니다.
- 속도가 각기 다른 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우 설치된 메모리 모듈 중 가장 느린 모듈의 속도로 작동 하거나 시스템 DIMM 구성에 따라 더 느린 속도로 작동합니다.

	포근세서		DIN	IM 개수	
프로세서 구성	유형(와트)	방열판	최대	RAS(Reliability, Availability and Serviceability) 기능	
이중 프로세서	최대 95W	67mm	24(채널당 DIMM 3개)	24(채널당 DIMM 3개)	
이중 프로세서	95W 초과	87mm	20(채널 0과 3의 DIMM 3개 및 채널 1과 2의 DIMM 2개)	16(채널당 DIMM 2개)	
4중 프로세서	최대 95W	67mm	48	48	

다음과 같은 프로세서 방열판 구성에 따라 DIMM을 장착합니다.
 표 2. 프로세서 및 방열판 구성

	포근세서		DIN	1M 개수
프로세서 구성	유형(와트)	방열판	최대	RAS(Reliability, Availability and Serviceability) 기능
4중 프로세서	95W 초과	87mm	40(채널 0과 3의 DIMM 3개 및 채널 1과 2의 DIMM 2개)	32(채널당 DIMM 2개)

## Mode-specific guidelines

Four memory channels are allocated to each processor. The allowable configurations depend on the memory mode selected.



노트: x4 and x8 DRAM based DIMMs can be mixed providing support for RAS features. However, all guidelines for specific RAS features must be followed. x4 DRAM based DIMMs retain Single Device Data Correction (SDDC) in memory optimized (independent channel) mode. x8 DRAM based DIMMs require Advanced ECC mode to gain SDDC.

The following sections provide additional slot population guidelines for each mode.

#### Advanced ECC (lockstep)

Advanced ECC mode extends SDDC from x4 DRAM based DIMMs to both x4 and x8 DRAMs. This protects against single DRAM chip failures during normal operation.

Memory installation guidelines:

- Memory modules must be identical in size, speed, and technology.
- DIMMs installed in memory sockets with white release levers must be identical and similar rule applies for sockets with black release levers. This ensures that identical DIMMs are installed in matched pairs for example, A1 with A2, A3 with A4, A5 with A6, and so on.



노트: Advanced ECC with Mirroring is not supported.

#### Memory optimized (independent channel) mode

This mode supports SDDC only for memory modules that use x4 device width, and the mode does not impose any specific slot population requirements.

#### **Memory sparing**



노트: To use memory sparing, this feature must be enabled in the System Setup.

In this mode, one rank per channel is reserved as a spare. If persistent correctable errors are detected on a rank, the data from this rank is copied to the spare rank and the failed rank is disabled.

With memory sparing enabled, the system memory available to the operating system is reduced by one rank per channel. For example, in a dual-processor configuration with sixteen 4 GB dual-rank DIMMs, the available system memory is: 3/4 (ranks/channel)  $\times$  16 (DIMMs)  $\times$  4 GB = 48 GB, and not 16 (DIMMs)  $\times$  4 GB = 64 GB.



노트: Memory sparing does not offer protection against a multi-bit uncorrectable error.



노트: Both Advanced ECC/Lockstep and Optimizer modes support Memory Sparing.

#### 메모리 미러링

메모리 미러링은 다른 모든 모드에 비해 가장 강력한 DIMM 안정성 모드를 제공하여 수정할 수 없는 다중 비트 오류에 대한 보호를 향상시킵니다. 미러링 구성에서 사용 가능한 총 시스템 메모리는 설치된 총 물리적 메모리 의 절반입니다. 설치된 메모리의 절반은 활성 상태의 DIMM을 미러링하는 데 사용됩니다. 수정할 수 없는 오류 가 발생하면 시스템은 미러링된 복사본으로 전환됩니다. 이를 통해 SDDC 및 다중 비트 보호가 가능해집니다. 메모리 설치 지침:

- 메모리 모듈은 크기, 속도 및 기술 면에서 동일해야 합니다.
- 흰색 분리 래버가 있는 메모리 소켓에 설치된 DIMM은 동일해야 하며, 검정색 및 녹색 분리 탭이 있는 소켓 에 대해서도 이와 유사한 규칙이 적용됩니다. 이 규칙을 통해 동일한 DIMM은 쌍을 이루어 설치됩니다(예: A1과 A2, A3과 A4, A5와 A6 등 등).

### 메모리 구성 예

다음 표에서는 이 항목에 설명된 적절한 메모리 지침을 따른 메모리 구성의 예를 보여 줍니다.

💋 노트: 다음 표에서 1R, 2R 및 4R은 단일, 이중 및 4중 랭크 DIMM을 나타냅니다.

시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
4	2	2	1R x8, 1333MT/s	A1, B1
			1R x8, 1600MT/s	
8	2	4	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, B1, B2
			1R x8, 1600MT/s	
16	2	8	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			1R x8, 1600MT/s	B4
20	2	10	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2
			1R x8, 1600MT/s	83, 84, 85
32	2	16	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			1R x8, 1600MT/s	A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
32	4	8	2R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			2R x8, 1600MT/s	84
64	4	16	2R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
				a8, 81, 82, 83, 84, 85, 86, B7, B8
64	8	8	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			2R x4, 1600MT/s	В4

표 3. 메모리 구성 – 프로세서 2개

시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
96	4	24	2R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12
96	8	12	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1,
			2R x4, 1600MT/s	B2, B3, B4, B5, B6
128	8	16	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
128	16	8	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			2R x4, 1600MT/s	B4
160	8	20	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10
160	16 및 8	12	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1,
			2R x4, 1600MT/s	62, 63, 64, 63, 60
				✓ 도르: 16GB DIMM은 A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 및 B4로 번호 매겨 진 슬롯에 설치되어야 하고, 8GB DIMM은 A5, A6, B5 및 B6 슬롯 에 설치되어야 합니다.
192	8	24	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12
192	16	12	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1,
			2R x4, 1600MT/s	82, 83, 84, 85, 86
256	16	16	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
384	16	24	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12
512	32	16	4R, x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
768	32	24	4R, x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12

표 4. 메모리 구성 – 프로세서 4개

시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
8	2	4	1R x8, 1333MT/s	A1, B1, C1, D1
			1R x8, 1600MT/s	
16	2	8	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1,
			1R x8, 1600MT/s	D2
24	2	12	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1,
			1R x8, 1600MT/s	C2, C3, D1, D2, D3
40	2	20	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2,
			1R x8, 1600MT/s	B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5
64	2	32	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			1R x8, 1600MT/s	A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
64	4	16	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			2R x4, 1600MT/s	B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4
96	2	48	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			1R x8, 1600MT/s	A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12
96	8	24	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1,
			2R x4, 1600MT/s	в2, в3, в4, в5, в6, С1, С2, С3, С4, С5, С6, D1, D2, D3, D4, D5, D6
128	4	32	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5,

시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
				C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
128	8	16	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			2R x4, 1600MT/s	B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4
192	4	48	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
			2R x4, 1600MT/s	A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12
192	8	24	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1,
			2R x4, 1600MT/s	B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6
256	16	16	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
			2R x4, 1600MT/s	B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4
384	16	24	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1,
			2R x4, 1600MT/s	B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6
512	32	16	4R, x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4
768	32	24	4R, x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6
1024	32	32	4R, x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
1536	32	48	4R, x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12

메모리 모듈 분리

- ▲ 경고: 서버 모듈의 전원을 끈 후에도 한참 동안 DIMM이 뜨거우므로 만지지 마십시오. DIMM을 다루기 전 에 냉각될 때까지 기다립니다. DIMM을 다룰 때는 카드 모서리를 잡아야 하며 DIMM 구성부품을 만지지 마십시오.
- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- △ 주의: 시스템이 충분히 냉각되도록 하려면 채워지지 않은 메모리 소켓에 메모리 모듈 보호물을 설치해야 합니다. 해당 소켓에 메모리 모듈을 설치하려는 경우에만 메모리 모듈 보호물을 분리하십시오.
- ▲ 주의: 프로세서를 영구적으로 분리하는 경우, 소켓 보호 캡 및 프로세서/DIMM 보호물을 빈 소켓에 설치 하여 시스템이 적절히 냉각되도록 해야 합니다. 프로세서/DIMM 보호물은 DIMM 및 프로세서를 대신하 여 빈 소켓을 채웁니다.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 냉각 덮개를 분리합니다.
- 4. 해당하는 경우 다음을 분리합니다.
  - a. SSD/하드 드라이브 후면판
  - b. PCle 메자닌 카드
  - c. 시스템 보드
- 5. 필요하면 PCle 메자닌 카드 지지대 브래킷의 래치를 열림 위치로 들어올립니다.
- 6. 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.

## △ 주의: 메모리 모듈 가운데 부분 또는 금색 접촉면을 만지지 않고 카드 모서리로 메모리 모듈을 잡아 야 합니다.

- 7. 메모리 모듈이 소켓에서 튕겨 나올 때까지 소켓 양쪽 끝의 배출기를 아래로 누른 다음 밖으로 당깁니다.
- 8. 해당하는 경우 다음을 설치합니다.
  - a. 시스템 보드
  - b. PCle 메자닌 카드
  - c. SSD/하드 드라이브 후면판
- 9. 해당하는 경우 PCle 메자닌 카드 지지대 브래킷의 래치를 닫습니다.
- 10. 냉각 덮개를 설치합니다.
- 11. 서버 모듈을 닫습니다.
- 12. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.



그림 23. 메모리 모듈 또는 메모리 모듈 보호물 설치 및 분리

1. 메모리 모듈 또는 메모리 보호물

2. 에지 커넥터

4. 소켓

3. 배출기(2개)
 5. 맞춤 키

#### 메모리 모듈 설치

- ▲ 경고: 메모리 모듈은 시스템 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오. 메모리 모듈을 다룰 때에는 카드 모서리를 잡고 메모리 모듈의 구성요소 또는 금속 접촉면을 만지지 않도록 하십시오.
- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- △ 주의: 시스템이 충분히 냉각되도록 하려면 채워지지 않은 메모리 소켓에 메모리 모듈 보호물을 설치해야 합니다. 해당 소켓에 메모리 모듈을 설치하려는 경우에만 메모리 모듈 보호물을 분리하십시오.
- ▲ 주의: 프로세서를 영구적으로 분리하는 경우, 소켓 보호 캡 및 프로세서/DIMM 보호물을 빈 소켓에 설치 하여 시스템이 적절히 냉각되도록 해야 합니다. 프로세서/DIMM 보호물은 DIMM 및 프로세서를 대신하 여 빈 소켓을 채웁니다.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 냉각 덮개를 분리합니다.
- 4. 필요하면 다음을 분리합니다.
  - a. PCle 메자닌 카드
  - b. SSD/하드 드라이브 후면판
  - c. 시스템 보드
- 5. 필요하면 PCle 메자닌 카드 지지대 브래킷의 래치를 열림 위치로 들어올립니다.
- 6. 해당하는 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.
- 7. 메모리 모듈을 소켓에 삽입하려면 메모리 모듈 소켓의 배출기를 아래로 누른 다음 밖으로 당깁니다. 메모리 모듈 보호물이 소켓에 끼워져 있으면 분리합니다. 나중에 사용할 수 있도록 분리한 메모리 모듈 보 호물을 보관하십시오.

△ 주의: 메모리 모듈의 중간 부분을 건드리지 않도록 주의하면서 메모리 모듈의 양쪽 카드 모서리만 잡 으십시오.

8. 메모리 모듈의 에지 커넥터를 메모리 모듈 소켓의 맞춤 키에 맞추고 메모리 모듈을 소켓에 삽입합니다.

✓ 노트: 메모리 모듈 소켓에는 메모리 모듈을 한 방향으로만 소켓에 설치하도록 하는 맞춤 키가 있습니다.

- 9. 엄지손가락으로 메모리 모듈을 눌러 메모리 모듈을 소켓에 고정합니다.
- 메모리 모듈이 소켓에 올바르게 장착된 경우 메모리 모듈 소켓의 배출기는 메모리 모듈이 설치된 다른 소 켓의 배출기와 맞춰집니다.
- 10. 나머지 메모리 모듈을 설치하려면 이 절차의 5-7단계를 반복합니다.
- 11. 해당하는 경우 다음을 설치합니다.
  - a. 시스템 보드
  - b. PCle 메자닌 카드
  - c. SSD/하드 드라이브 후면판
- 12. 해당하는 경우 PCle 메자닌 카드 지지대 브래킷의 래치를 닫습니다.
- 13. 냉각 덮개를 설치합니다.
- 14. 서버 모듈을 닫습니다.
- 15. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 16. (선택 사항) <F2> 키를 눌러 시스템 설정을 시작하고 System Memory(시스템 메모리) 설정을 확인합니다. 새로 설치된 메모리를 반영하도록 시스템의 설정값이 이미 변경되어 있어야 합니다.
- **17.** 값이 정확하지 않은 경우 하나 이상의 메모리 모듈이 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 메모리 모듈 이 해당 소켓에 단단히 장착되었는지 확인합니다.
- 18. 시스템 진단 프로그램에서 시스템 메모리 검사를 실행합니다.

## NVRAM backup battery

### NVRAM 백업 전지 장착

▲ 경고: 새 전지를 올바르게 설치하지 않으면 전지가 파열될 위험이 있습니다. 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 종류의 전지로만 교체합니다. 다 쓴 전지는 제조업체의 지시에 따라 폐기합니다. 자세 한 내용은 시스템과 함께 제공된 안전 지침을 참조하십시오.

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 시스템 보드를 분리하여 전지에 접근합니다.
- 전지를 분리하려면 커넥터의 양극 쪽을 단단히 누르고 커넥터의 음극 쪽에서 고정 탭 밖으로 전지를 들어 냅니다.
- 5. 새 시스템 전지를 설치하려면 다음과 같이 합니다.
  - a. 커넥터의 양극 쪽을 단단히 누르면서 전지 커넥터를 잡습니다.
  - b. "+"가 위로 향하게 전지를 잡고 커넥터 양극 쪽의 고정 탭 아래로 밉니다.
- 6. 전지가 제자리에 끼워질 때까지 똑바로 커넥터 안으로 누릅니다.
- 7. 시스템 보드를 재설치합니다.
- 8. 서버 모듈을 닫습니다.

- 9. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 10. 전지가 올바르게 작동하는지 확인하려면 시스템 설정을 시작합니다.
- 11. 시스텎 설정의 Time(시간) 및 Date(날짜) 필드에 정확한 시간 및 날짜를 입력합니다.
- 12. 시스템 설정을 종료합니다.
- 13. 새로 설치한 전지를 검사하려면 1시간 이상 서버 모듈을 분리합니다.
- 14. 1시간 후 서버 모듈을 다시 설치합니다.
- 15. 시스템 설정을 시작합니다. 시간 및 날짜가 여전히 올바르지 않은 경우, 도움말 얻기를 참조하십시오.



1. 전지의 양극 쪽

2. 전지 커넥터의 음극 쪽

# 저장소 컨트롤러 카드

시스템에는 시스템의 하드 드라이브/PCle SSD에 대한 내장형 저장소 하위 시스템을 제공하는 저장소 컨트롤 러 카드를 위한 전용 확장 카드 슬롯이 시스템 보드에 포함되어 있습니다. 저장소 컨트롤러 카드는 SAS 하드 드라이브를 지원합니다.



💋 노트: 저장소 컨트롤러 카드는 드라이브 베이 아래에 있습니다.

💋 노트: 저장소 컨트롤러 카드는 MiniPERC CARD으로 레이블된 시스템 보드 커넥터에 설치됩니다.

#### 저장소 컨트롤러 카드 분리

주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 △ 수의: 대부분의 김규터 반전 구너는 고이르고 가려는 가르기가 가 있었다. 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 시스템이 적절히 냉각되도록 하려면 채워지지 않은 저장소 컨트롤러 카드 커넥터에 저장소 컨트롤 러 보호물이 설치되어야 합니다. 저장소 컨트롤러 카드를 설치하려는 경우에만 저장소 컨트롤러 보호물 을 분리하십시오.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 시스템 보드를 분리하여 작업대 위에 놓습니다.
- 4. 저장소 컨트롤러 카드에서 나사 2개를 분리합니다.

5. 저장소 컨트롤러 카드를 위쪽으로 똑바로 잡아당겨 커넥터에서 분리합니다.



그림 25. 저장소 컨트롤러 카드 분리 및 설치

1.	나사(2개)	2.	저장소 컨트롤러

3. 탭(2개)

## 저장소 컨트롤러 카드 설치

 카드의 모서리를 잡고 카드 커넥터가 시스템 보드 커넥터에 맞춰지도록 저장소 컨트롤러 카드를 놓습니 다.

4. 커넥터

- 카드 모서리가 브래킷에 고정되도록 카드의 다른 쪽 끝을 조정합니다.
  저장소 컨트롤러 카드가 지지대 브래킷의 탭 아래에 고정됩니다.
- 3. 카드가 완전히 장착될 때까지 카드 커넥터를 시스템 보드 커넥터에 단단히 끼웁니다.
- 4. 나사 2개를 장착하여 저장소 컨트롤러 카드를 시스템 보드에 고정합니다.
- 5. 시스템 보드를 재설치합니다.
- 6. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.

카드

4

# Troubleshooting your system

# Safety first—for you and your system

🔨 주의: Many repairs may only be done by a certified service technician. You should only perform troubleshooting and simple repairs as authorized in your product documentation, or as directed by the online or telephone service and support team. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty. Read and follow the safety instructions that came with the product.

U

노트: For troubleshooting information on the PowerEdge VRTX enclosure components, see Dell PowerEdge VRTX Enclosure Owner's Manual at dell.com/poweredgemanuals.

# 시스템 메모리 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

노트: 다음 절차를 수행하기 전에 서버 모듈에 대한 메모리 설치 지침에 따라 메모리 모듈을 설치해야 합니다.

- 1. 서버 모듈을 다시 시작합니다.
  - a. 전원 단추를 한 번 눌러 서버 모듈을 끕니다.
  - b. 전원 단추를 다시 눌러 서버 모듈에 전원을 공급합니다. 오류 메시지가 나타나면 8단계로 이동합니다.
- 2. 시스템 설정을 시작하고 시스템 메모리 설정을 확인합니다.
  - 설치된 메모리 총량이 시스템 메모리 설정과 일치하면 8단계로 이동합니다.
- 3. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 4. 서버 모듈을 엽니다.

## ▲ 주의: 서버 모듈의 전원을 끈 후에도 한참 동안 메모리 모듈이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다립니다. 메모리 모듈을 다룰 때는 카드 모서리를 잡아야 하며 구성부품을 만지지 마십시오.

- 5. 메모리 모듈을 해당 소켓에 다시 장착합니다.
- 6. 서버 모듈을 닫습니다.
- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 8. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 시스템 진단 프로그램 사용을(를) 참조하십시오. 검사가 실패하면 도움말 얻기를 참조하십시오.

# **Troubleshooting hard drives**

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.



주의: This troubleshooting procedure can destroy data stored on the hard drive. Before you proceed, back up all the files on the hard drive, if possible.

- **1.** Run the appropriate controllers test and the hard drive tests in system diagnostics. If the tests fail, go to step 3.
- 2. Take the hard drive offline and wait until the hard-drive indicator codes on the drive carrier signal that the drive may be removed safely, then remove and reseat the drive carrier in the server module.
- 3. Restart the server module, enter the System Setup and confirm that the drive controller is enabled.
- 4. Ensure that any required device drivers are installed and are configured correctly.

💋 노트: Installing a hard drive into another bay may break the mirror if the mirror state is optimal.

- 5. Remove the hard drive and install it in the other drive bay.
- If the problem is resolved, reinstall the hard drive in the original bay.
  If the hard drive functions properly in the original bay, the drive carrier could have intermittent problems. Replace the drive carrier.
- 7. If the hard drive is the boot drive, ensure that the drive is configured and connected properly.
- 8. Partition and logically format the hard drive.
- **9.** If possible, restore the files to the drive.

If the problem persists, see Getting Help.

# **Troubleshooting USB devices**

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. Ensure that the server module is turned on.
- 2. Check the USB device connection to the server module.
- 3. Swap the USB device with a known-working USB device.
- 4. Connect the USB devices to the server module using a powered USB hub.
- 5. If another server module is installed, connect the USB device to that server module. If the USB device works with a different server module, the first server module may be faulty. See <u>Getting Help</u>.

# 내부 SD 카드 문제 해결

- ▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 시스템 설정을 시작하고 Internal SD Card Port(내부 SD 카드 포트)가 활성화되었는지 확인합니다.
- 시스템 설정의 Integrated Devices(내장형 장치) 화면에서 활성화되어 있는 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성) 옵션(Mirror(미러) 또는 Disabled(비활성화))을 확인합니다.
- 3. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 4. 시스템 설정의 Integrated Devices(내장형 장치) 화면에서 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 Mirror(미러)로 설정되어 있고 SD 카드 1에 오류가 있는 경우 다음과 같이 하십시오.
  - a. SD 카드 슬롯 1에서 SD 카드를 분리합니다.
  - b. SD 카드 슬롯 2에 있는 SD 카드를 분리하여 SD 카드 슬롯 1에 삽입합니다.
  - c. 새 SD 카드를 슬롯 2에 설치합니다.
- 5. 시스템 설정의 Integrated Devices(내장형 장치) 화면에서 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 Mirror(미러)로 설정되어 있고 SD 카드 2에 오류가 있는 경우, 새 SD 카드를 SD 카드 슬롯 2에 삽입합니다.
- 6. 시스템 설정의 Integrated Devices(내장형 장치) 화면에서 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 Disabled(비활성화)로 설정되어 있는 경우 오류 있는 SD 카드를 새 SD 카드로 교체합니다.
- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 8. 시스템 설정을 시작한 후, Internal SD Card Port(내부 SD 카드 포트) 옵션이 활성화되어 있고 Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 Mirror(미러) 모드로 설정되어 있는지 확인합니다.
- SD 카드가 올바로 작동하는지 확인합니다.
  문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.

# 프로세서 문제 해결

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 프로세서 및 방열판이 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 프로세서가 하나만 설치되어 있는 경우 프로세서가 주 프로세서 소켓(CPU1)에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 5. 서버 모듈을 닫습니다.
- 6. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 <u>시스템 진단 프로그램 사용</u>을(를) 참조하십시오.
  문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.

## 시스템 보드 문제 해결

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 서버 모듈 NVRAM을 지웁니다.
- 4. 서버 모듈에서 문제가 지속되는 경우 인클로저에서 서버 모듈을 분리했다가 다시 설치합니다.
- 5. 서버 모듈의 전원을 켭니다.
- 6. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 시스템 진단 프로그램 사용을(를) 참조하십시오. 검사가 실패하면 도움말 얻기를 참조하십시오.

# Troubleshooting the NVRAM backup battery

주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

The battery maintains the server module configuration, date, and time information in the NVRAM when the server module is turned off. You may need to replace the battery if an incorrect time or date is displayed during the boot routine.

You can operate the server module without a battery; however, the server module configuration information maintained by the battery in NVRAM is erased each time you remove power from the server module. Therefore, you must re-enter the system configuration information and reset the options each time the server module boots until you replace the battery.

- 1. Re-enter the time and date through the System Setup.
- 2. Remove the server module from the enclosure for at least one hour.
- **3.** Install the server module in the enclosure
- 4. Enter the System Setup.

If the date and time are not correct in the System Setup, replace the battery. If the problem is not resolved by replacing the battery, see Getting Help.



노트: If the server module is turned off for long periods of time (for weeks or months), the NVRAM may lose its system configuration information. This situation is caused by a defective battery.



💋 노트: Some software may cause the server module's time to speed up or slow down. If the server module operates normally except for the time maintained by the System Setup, the problem may be caused by a software rather than by a defective battery.

# 시스템 진단 프로그램 사용

시스템에 문제가 발생하면 기술 지원에 문의하기 전에 시스템 진단 프로그램을 실행합니다. 진단 프로그램은 추가 장비 없이 또는 데이터를 유실할 위험 없이 시스템 하드웨어를 검사하기 위해 실행됩니다. 자체적으로 문 제를 해결할 수 없는 경우에는 서비스 및 지원 담당 직원이 진단 검사 결과를 사용하여 문제 해결을 지원할 수 있습니다.

# Dell 내장형 시스템 진단 프로그램

☑ 노트: Dell 내장형 시스템 진단 프로그램은 ePSA(Enhanced Pre-boot System Assessment) 진단 프로그 램이라고도 합니다.

내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 장치 그룹 또는 장치에 대해 일련의 옵션을 제공하여 사용자가 다음을 수 행할 수 있게 합니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

### 내장형 시스템 진단 프로그램 사용 시기

시스템의 주요 구성부품 또는 장치가 올바로 작동하지 않는 경우, 내장형 시스템 진단 프로그램을 실행하면 구 성부품 오류가 표시될 수 있습니다.

## 내장형 시스템 진단 프로그램 실행

내장형 시스템 진단 프로그램은 Dell Lifecycle Controller 화면에서 실행됩니다.

▲ 주의: 내장형 시스템 진단 프로그램은 해당 시스템을 검사하는 용도로만 사용하십시오. 이 프로그램을 다 른 시스템에 사용하면 잘못된 결과 또는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

1. 시스템 부팅 시 <F11> 키를 누릅니다.

위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 System Utilities(시스템 유틸리티) → Launch Dell Diagnostics(Dell 진단 프로그램 시작)을 선택합니다.
 ePSA Pre-boot System Assessment(ePSA 사전 부팅 시스템 평가) 창이 표시되고, 시스템에서 검색된 모 든 장치가 이 창에 나열됩니다. 진단 프로그램은 검색된 모든 장치에 대해 검사를 실행합니다.
## System diagnostics controls

Menu	Description		
Configuration	Displays the configuration and status information of all detected devices.		
Results	Displays the results of all tests that are executed.		
System Health	Provides the current overview of the system performance.		
Event Log	Displays a time-stamped log of the results of all tests run on the system. This is displayed if at least one event description is recorded.		

For information about embedded system diagnostics, see the *Dell Enhanced Pre-boot System Assessment User Guide* at **dell.com/support/home**.

## 점퍼및커넥터

## 시스템 보드 점퍼 설정

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

암호 점퍼를 재설정하여 암호를 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 <u>잊은 암호 비활성화</u>를 참조하십시 오.

丑	5.	시	스템	보드	점퍼	설정
---	----	---	----	----	----	----

점퍼	설정	설명
PWRD_EN	┗┗╹ (기본값)	암호 기능이 활성화됩니다.
		암호 기능이 비활성화됩니다.
NVRAM_CLR	으━━ (기본값)	구성 설정이 시스템 부팅 시 유지됩니다.
		다음 시스템 부팅 시 구성 설정이 지워집니다. 구성 설정 이 손상되어 시스템이 부팅되지 않는 경우에는 점퍼를 설 치하고 시스템을 부팅합니다. 구성 정보를 복원하기 전에 점퍼를 분리하십시오.

## 시스템 보드 커넥터



### 그림 26.시스템 보드 커넥터

표	6.	ス	스템	보드	커	네티	1
---	----	---	----	----	---	----	---

항목	커넥터	설명
1	PWRD_EN, NVRAM_CLR	시스템 구성 점퍼
2	MANAGEMENT RISER	관리 라이저 카드 커넥터
3	MEZZ1_FAB_C	PCle 메자닌 카드 커넥터(패브릭 C용)
4	MEZZ2_FAB_B	PCle 메자닌 카드 커넥터(패브릭 B용)
5	-	SD vFlash 카드 커넥터
		✔ 노트: SD vFlash 카드 커넥터는 네트워크 도터 카드 1 아래에 있습니다.
6	NETWORK DAUGHTER CARD 1 (bNDC1)	네트워크 도터 카드 커넥터
7	MEZZ3_FAB_C	PCle 메자닌 카드 커넥터(패브릭 C용)

항목	커넥터	설명
8	MEZZ4_FAB_B	PCle 메자닌 카드 커넥터(패브릭 B용)
9	NETWORK DAUGHTER CARD 2 (bNDC2)	네트워크 도터 카드 커넥터
10	CPU2	프로세서 소켓 2
11	B3, B7, B11, B4, B8, B12	메모리 모듈 소켓(프로세서 2)
12	B10, B6, B2, B9, B5, B1	메모리 모듈 소켓(프로세서 2)
13	C1, C5, C9, C2, C6, C10	메모리 모듈 소켓(프로세서 3)
14	CPU3	프로세서 소켓 3
16	J_BP1	하드 드라이브 후면판 커넥터
17	USB3	USB 커넥터
18	USB2	USB 커넥터
19	USB1	USB 커넥터
20	C12, C8, C4, C11, C7, C3	메모리 모듈 소켓(프로세서 3)
21	INT USB1	내부 USB 키
22	D1, D5, D9, D2, D6, D10	메모리 모듈 소켓(프로세서 4)
23	MiniPERC CARD	저장소 컨트롤러 카드 커넥터
24	BATTERY	3.0V 코인 셀 전지용 커넥터
25	J_BPO	하드 드라이브 후면판 커넥터
26	CPU4	프로세서 소켓 4
27	D12, D8, D4, D11, D7, D3	메모리 모듈 소켓(프로세서 4)
28	A3, A7, A11, A4, A8, A12	메모리 모듈 소켓(프로세서 1)
29	CPU1	프로세서 소켓 1
30	A10, A6, A2, A9, A5, A1	메모리 모듈 소켓(프로세서 1)

## 잊은 암호 비활성화

서버 모듈의 소프트웨어 보안 기능에는 시스템 암호 및 설정 암호가 포함됩니다. 암호 점퍼를 사용하면 이러한 암호 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있고 현재 사용되는 암호를 지울 수 있습니다.

▲ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인중받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직 접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

- 1. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 2. 서버 모듈을 엽니다.
- 3. 시스템 보드를 분리하여 점퍼에 접근합니다.
- 4. 점퍼 플러그를 재배치하여 암호 기능을 비활성화합니다.

- 5. 시스템 보드를 재설치합니다.
- 6. 서버 모듈을 닫습니다.
- 7. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.

서버 모듈의 전원이 켜지면 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다. 서버 모듈이 완전히 부팅될 때까지 기다립 니다.

암호 점퍼가 분리된 상태에서 시스템을 부팅할 때까지는 기존 암호가 비활성화(삭제)되지 않습니다. 암호 점퍼는 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당하기 전에 재설치해야 합니다.

✓ 노트: 점퍼가 분리된 상태에서 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당하면 시스템은 다음 부팅 시 새 암호를 비활성화합니다.

- 8. 인클로저에서 서버 모듈을 제거합니다.
- 9. 서버 모듈을 엽니다.
- 10. 시스템 보드를 분리하여 점퍼에 접근합니다.
- 11. 점퍼 플러그를 재배치하여 암호 기능을 비활성화합니다.
- 12. 시스템 보드를 재설치합니다.
- 13. 서버 모듈을 닫습니다.
- 14. 인클로저에 서버 모듈을 설치합니다.
- 15. 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당합니다.

# 7

## 기술 사양

프로세서	
프로세서 종류	최대 4개의 Intel Xeon E5-4600 및 E5-4600 v2 제 품군 프로세서
메모리	
아키텍처	1600MT/s, 1333MT/s, 1066MT/s 또는 800MT/s DDR3 및 LV-DDR3 DIMM
✓ 노트: Intel Xeon E5-4600 v2 제품군 프로세서는 니다.	- 또한 1866 MT/s DDR3 및 LV-DDR3 DIMM을 지원합
메모리 모듈 소켓	240핀 48개
메모리 모듈 용량	
RDIMM	2GB(단일 랭크), 4GB(단일 및 이중 랭크), 8GB(이중 랭크), 16GB(이중 랭크) 및 32GB(4중 랭크)
LRDIMM	32GB(4중 랭크) 및 64GB(8중 랭크)
최소 RAM	4GB(이중 프로세서 구성)
최대 RAM	3.0 TB(쿼드 프로세서 구성)

### RAID 컨트롤러

컨트롤러 종류

PERC(H310, H710 및 H710P) RAID

Drives	
하드 드라이브	2.5인치, 핫 스왑 가능 SAS 하드 드라이브 최대 4개 또는 2.5인치, 핫 스왑 가능 PCle SSD 최대 2개
광학 드라이브	외장형 USB DVD(선택 사양)
	💋 노트: DVD 장치는 데이터 전용입니다.
플래시 드라이브	내장형 USB(선택 사양)
	내장형 SD 카드(선택 사양)
	vFlash 카드(선택 사양)(통합 iDRAC7 Enterprise 포 함)

커넥터	
전면	
USB	4핀 USB 2.0 호환 3개
내장	
USB	4핀 2개, USB 2.0 호환
SD	하이퍼바이저 전용 내장형 SD 카드 2개

#### PCle 메자닌 카드

PCle 메자닌 카드 슬롯

듀얼 포트 PCle 메자닌 카드를 지원하는 4개의 PCle x8 Gen 2 슬롯

#### 비디오

비디오 종류	Matrox G200, iDRAC와 통합
비디오 메모리	8MB(iDRAC 응용프로그램 메모리와 공유)

#### 전지

NVRAM 백업 전지

CR 2032 3.0V 리튬 코인 셀

#### 환경적 특성

✔ 노트: 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 추가 정보는 dell.com/environmental\_datasheets를 참조하십시오.

보관 온도

표준 작동 온도

확대된 작동 온도

연간 작동 시간의 <u>≤</u> 10%

-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F), 시간당 최고 20°C의 온도 변화 기준

연속 작동: 10% - 80% 상대 습도(RH)에서 10°C -35°C, 최대 이슬점은 26°C입니다. 900m 이상인 경우 최대 허용 건구 온도는 1°C/300m(1°F/550ft)로 감소 됩니다.

노트: 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 시스 템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

노트: 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 주위 온도 경고가 LCD 및 시스템 이벤트 로그에 보고 될 수 있습니다.

RH 5% ~ 85%에서 5°C ~ 40°C, 이슬점 26°C

✔ 노트: 표준 작동 온도(10°C ~ 35°C) 범위를 벗어 나는 경우 연간 작동 시간의 최대 10% 동안 5°C 또는 40°C까지에서 시스템을 작동할 수 있습니 다.

온도가 35℃ - 40℃인 경우 허용되는 최대 건구 온도 는 950m를 넘는 고도에서 1℃/175m(1°F/319ft)로 감 소합니다.

RH 5% ~ 90%에서 -5°C ~ 45°C, 이슬점 26°C



온도가 40℃ - 45℃인 경우 허용되는 최대 건구 온도 는 950m를 넘는 고도에서 1℃/125m(1°F/228ft)로 감 소합니다.

• 온도가 5℃ 미만인 경우 콜드 부팅을 수행하지 마 십시오.

- 폭이 87mm인 방열판만 설치하십시오.
- DIMM을 40개 넘게 설치하지 마십시오.
- 다음은 확대된 작동 온도 범위를 지원하지 않습니다.
  - PCIe SSD
  - Express 플래시
  - LRDIMM
  - 130W 4중 코어 프로세서

확대된 작동 온도 제한 사항

연간 작동 시간의 <u><</u> 1%

## 시스텎 메시지

## LCD 상태 메시지

LCD 메시지는 SEL(시스템 이벤트 로그)에 기록되 이벤트를 참조하는 간단하 텍스트 메시지로 구성되어 있습 니다. SEL 및 시스템 관리 설정 구성에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

### LCD 메시지 보기

시스템 오류가 발생하면 LCD 화면이 황색으로 바뀝니다. 오류나 상태 메시지의 목록을 보려면 Select(선택) 단추를 누르십시오. 왼쪽 및 오른쪽 단추를 사용하여 오류 번호를 강조 표시하고 Select(선택)를 눌러 오류를 확인할 수 있습니다.

### LCD 메시지 제거

세서와 관련된 오류(예: 온도, 전압, 팬 등)일 경우 세서가 정상 상태로 회복되면 LCD 메시지는 자동으로 제거 됩니다. 다른 오류일 경우 메시지를 디스플레이에서 제거하기 위한 작업을 수행해야 합니다.

- SEL 지우기 이 작업을 원격으로 수행할 수 있지만 시스템의 이벤트 기록은 유실됩니다.
- 전원을 껐다가 다시 켜기 시스템을 끄고 전원 콘센트에서 분리하여 10초 정도 기다린 다음 전원 케이블 을 다시 연결하고 시스템을 재시작합니다.

## 시스텍 오류 메시지

시스템 메시지는 시스템에서 발생 가능한 문제를 알려 주기 위해 모니터에 나타납니다. 이러한 메시지는 SEL(시스템 이벤트 로그)에 기록된 이벤트를 참조합니다. SEL 및 시스템 관리 설정 구성에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

일부 메시지는 시스템의 LCD에 간략한 형태로 표시되기도 합니다(해당 기능이 시스템에 포함된 경우).



노트: 아래에 나열된 LCD 오류 메시지는 간단한 형식으로 표시됩니다. 메시지가 표시되는 형식을 선택 하려면 설정 메뉴를 참조하십시오.



💋 노트: 아래에 나열되지 않은 메시지가 표시되면 메시지가 표시될 때 실행 중이던 응용프로그램의 설명서 를 착조하거나 운영 체제의 설명서를 참조하여 메시지에 대한 설명 및 권장 조치를 확인하십시오.



노트: 일부 메시지에서 특정 시스템 구성요소는 이름(<name>) 구성요소 번호(<number>) 또는 위치 (<bay>)로 식별됩니다.

#### 오류 코드 메시지 정보

#### AMP0300 메시지 The system board <name> current is less than the lower warning threshold(시스템 보드 <name>의 전류가 경고 임계값 하한보다 낮습니다). 상세 정보 시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0301	메시지	The system board <i><name></name></i> current is less than the lower warning threshold(시스템 보드 <name>의 전류가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	System board <i><name></name></i> current is outside of range(시스템 보 드 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다.</name>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0302	메시지	The system board < <i>name</i> > current is greater than the upper warning threshold.(시스템 보드 <name>의 전류가 경고 임계값 상한보다 높습니다.)</name>
	상세 정보	시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다.</name>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0303	페시지	The system board < <i>name</i> > current is greater than the upper critical threshold.(시스템 보드 <name>의 전류가 중대 임계값 상한보다 높습니다.)</name>
	LCD 메시지	System board <i><name></name></i> current is outside of range(시스템 보 드 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다.</name>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	4. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
AMP0304	메시지	The system board < <i>name</i> > current is outside of range(시스템 보드 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	LCD 메시지	System board < <i>name&gt;</i> current is outside of range(시스템 보 드 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다.</name>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0306	메시지	Disk drive bay < <i>name</i> > current is less than the lower warning threshold(디스크 드라이브 베이 <name>의 전류가 경고 임계 값 하한보다 낮습니다).</name>
	상세 정보	디스크 드라이브 베이 <i><name></name></i> 의 전류가 최적 범위를 벗어납니 다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0307	메시지	Disk drive bay <i><name></name></i> current is less than the lower critical threshold.(디스크 드라이브 베이 <name>의 전류가 중대 임계 값 하한보다 낮습니다.)</name>
	LCD 메시지	Disk drive bay < <i>name&gt;</i> current is outside of range(디스크 드 라이브 베이 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	디스크 드라이브 베이 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니 다.</name>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
AMP0308	메시지	Disk drive bay < <i>name</i> > current is greater than the upper warning threshold(디스크 드라이브 베이 <name>의 전류가 경 고 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	상세 정보	디스크 드라이브 베이 <i><name></name></i> 의 전류가 최적 범위를 벗어납니 다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0309	메시지	Disk drive bay < <i>name</i> > current is greater than the upper critical threshold.(디스크 드라이브 베이 <name>의 전류가 중 대 임계값 상한보다 높습니다.)</name>
	LCD 메시지	Disk drive bay <i><name></name></i> current is outside of range(디스크 드 라이브 베이 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	디스크 드라이브 베이 <i><name></name></i> 의 전류가 최적 범위를 벗어납니 다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0310	메시지	Disk drive bay < <i>name</i> > current is outside of range(디스크 드 라이브 베이 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	LCD 메시지	Disk drive bay <i><name></name></i> current is outside of range(디스크 드 라이브 베이 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	디스크 드라이브 베이 <i><name></name></i> 의 전류가 최적 범위를 벗어납니 다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0312	메시지	System level current is less than the lower warning threshold(시스템 레벨 전류가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	시스템 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0313	메시지	System level current is less than the lower warning threshold(시스템 레벨 전류가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).
	LCD 메시지	System level current is outside of range(시스템 레벨 전류가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0314	메시지	System level current is greater than the upper warning threshold(시스템 레벨 전류가 경고 임계값 상한보다 높습니다).
	상세 정보	시스템 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0315	메시지	System level current is greater than the upper critical threshold(시스템 레벨 전류가 중대 임계값 상한보다 높습니다).
	LCD 메시지	System level current is outside of range(시스템 레벨 전류가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
AMP0316	메시지	System level current is outside of range(시스템 레벨 전류가 범위를 벗어납니다).
	LCD 메시지	System level current is outside of range(시스템 레벨 전류가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0318	메시지	Chassis power level current is less than the lower warning threshold(섀시 전원 레벨 전류가 경고 임계값 하한보다 낮습니 다).
	상세 정보	섀시 전원 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0319	메시지	Chassis power level current is less than the lower critical threshold(섀시 전원 레벨 전류가 중대 임계값 하한보다 낮습니 다).
	상세 정보	섀시 전원 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> <li>시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
AMP0320	메시지	Chassis power level current is greater than the upper warning threshold(섀시 전원 레벨 전류가 경고 임계값 상한보 다 높습니다).
	상세 정보	섀시 전원 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 전원 정책을 검토합니다.</li> <li>시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
		3. 시스템 구성 변경 사항을 검토합니다.
		4. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
AMP0321		
	메시지	Chassis power level current is greater than the upper critical threshold(섀시 전원 레벨 전류가 중대 임계값 상한보다 높습니 다).
	상세 정보	섀시 전원 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	1 시스테 저의 저채은 거두하니다
		1. 시드 답 신편 경색을 심도됩니다. 2. 시스테 근그에서 거의 관련 이르르 저거하니다.
		<ol> <li>시스템 도그에서 신편 단단 오류를 심심합니다.</li> <li>시스템 그서 버겨 사하으 거든하니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템 178 현경 사용을 심도입니다.</li> <li>모레가 게소되며 도우마 어기를 차조차시시아</li> </ol>
		ㅋ. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AMP0322	רב[ג[יד	Charging neuron lovel surrent is outside of range (2) 2) 2)
	비사자	벨 전류가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	섀시 전원 레벨 전류가 최적 범위를 벗어납니다.
	Action(작업)	1 시스테 저의 저채은 거두하니다
		<ol> <li>시드님 전편 경직을 심도합니다.</li> <li>시스테 리그에서 저의 과려 이름를 저거하니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템 구선 변경 사하을 건트합니다</li> </ol>
		4 문제가 계속되면 도움말 얻기를 착조하십시오
ASR0000	메시지	The watchdog timer expired.(Watchdog 타이머가 만료되었습
		니다.)
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0001		
/.0110001	메시지	The watchdog timer reset the system.(Watchdog 타이머가 시 스템을 리셋했습니다.)
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 리셋되었습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.

오류 코드	메시지 정보	
ASR0002	메시지	The watchdog timer powered off the system.(Watchdog 타이 머가 시스템 전원을 껐습니다.)
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 종료되었습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASROOO3		
ASICOUS	메시지	The watchdog timer power cycled the system.(Watchdog 타 이머가 시스템 전원을 껐다가 켰습니다.)
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템 전원이 꺼졌다가 켜졌습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0008		
	메시지	The watchdog timer interrupt was initiated(Watchdog 타이머 인터럽트가 시작되었습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 조치가 수행되지 않았습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0100		
	메시지	The BIOS watchdog timer reset the system(BIOS Watchdog 타이머가 시스템을 리셋했습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 리셋되었습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0101	메시지	The OS watchdog timer reset the system(OS Watchdog 타이 머가 시스템을 리셋했습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 리셋되었습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0102		
	메시지	The OS watchdog timer shutdown the system(OS Watchdog 타이머가 시스템을 종료했습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 종료되었습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0103		
	메시지	The OS watchdog timer powered down the system(OS Watchdog 타이머가 시스템 전원을 껐습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템 전원이 꺼졌습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASD0104		
ASKU104	메시지	The OS watchdog timer power-cycled the system(OS Watchdog 타이머가 시스템 전원을 껐다가 켰습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템 전원이 꺼졌다가 켜졌습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0105		
	메시지	The operating system watchdog timer powered off the system(운영 체제 Watchdog 타이머가 시스템 전원을 껐습니 다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템 전원이 꺼졌습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASP0106		
ASKOIDO	메시지	The watchdog timer expired.(Watchdog 타이머가 만료되었습 니다.)
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
4500107		
AGROTO1	메시지	The watchdog timer pre-timeout interrupt was initiated(Watchdog 타이머 사전 타임 아웃 인터럽트가 시작되 었습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다.
	Action(작업)	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ВАТОООО	n - 1 − 1	
	메시지	The system board battery is low(시스템 보드 전지가 많이 소모 되었습니다).
	상세 정보	시스템 보드 전지가 없거나 불량이거나 발열 문제로 인해 충전 될 수 없습니다.
	Action(작업)	시스템 팬을 점검합니다. 시스템 보드 전지를 교체하십시오.
BAT0002		
	메시지	The system board battery has failed.(시스템 보드 전지에 오류 가 발생했습니다.)
	LCD 메시지	The system board battery has failed. Check battery(시스템 보 드 전지에 오류가 발생했습니다. 전지를 점검하십시오).
	상세 정보	시스템 보드 전지가 없거나 불량입니다.
	Action(작업)	<u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
BAT0004		
	메시지	The system board battery is absent(시스템 보드 전지가 없습 니다).
	LCD 메시지	The system board battery is absent. Check battery(시스템 보 드 전지가 없습니다. 전지를 점검하십시오).
	Action(작업)	시스템 보드 전지를 재설치합니다.
BAT0005		
	메시지	The storage battery is low(축전지가 많이 소모되었습니다).
	상세 정보	전지를 충전하려면 시스템이 계속 켜져 있어야 합니다.
	Action(작업)	전지가 충전되도록 합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참 조하십시오.
BAT0007	메시지	The storage battery has failed(축전지에 오류가 박생했습니다)
	। CD मौ रो टो	The storage battery has failed Check battery/추저지에 이르기
		발생했습니다. 전지를 점검하십시오).
	상세 정보	축전지와 컨트롤러 간 케이블 연결을 확인합니다.
	Action(작업)	축전지 설치를 확인하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
BAT0010	메시지	The storage battery for disk drive bay < <i>bay</i> > is low(디스크 드 라이버 베이 <bay>의 추저지가 많이 소모되었습니다)</bay>
	사세 저녁	축저지를 추저하려면 시스텐이 계속 켜져 있어야 한니다
	o 에 o프 Action(작업)	축전지가 충전되도록 합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
BAT0012	메시지	The storage battery for disk drive bay < <i>bay</i> > has failed(디스크 드라이브 베이 <bay>의 축전지에 오류가 발생했습니다).</bay>
	LCD 메시지	Battery for disk drive bay < <i>bay</i> > has failed. Check battery(디 스크 드라이브 베이 <bay>의 전지에 오류가 발생했습니다. 전지 를 점검하십시오).</bay>
	상세 정보	축전지와 컨트롤러 간 케이블 연결을 확인합니다.
	Action(작업)	축전지 설치를 확인하십시오.
BAT0014		
BA10014	메시지	The storage battery for disk drive bay < <i>bay&gt;</i> is absent(디스크 드라이브 베이 <bay>의 축전지가 없습니다).</bay>
	LCD 메시지	Battery for disk drive bay < <i>bay</i> > is absent. Check battery(디스 크 드라이브 베이 <bay>의 전지가 없습니다. 전지를 점검하십시 오).</bay>
	상세 정보	축전지와 컨트롤러 간 케이블 연결을 확인합니다.
	Action(작업)	축전지 설치를 확인하십시오.
BAT0015	메시지	The < <i>name&gt;</i> battery is low( <name> 전지가 많이 소모되었습니 다).</name>
	상세 정보	많이 소모된 <i><name></name></i> 전지가 시스템 성능에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
	Action(작업)	가능하면 <name> 전지를 재충전합니다. 문제가 계속되면 <name> 전지를 교체하십시오.</name></name>
BAT0017	메시지	The < <i>name&gt;</i> battery has failed.( <name> 전지에 오류가 발생했 습니다.)</name>
	LCD 메시지	The <i><name></name></i> battery has failed. Check battery( <name> 전지에 오류가 발생했습니다. 전지를 점검하십시오).</name>
	상세 정보	<name> 전지가 없거나 불량이거나 발열 문제로 인해 충전될 수 없습니다.</name>
	Action(작업)	시스템 팬을 점검합니다. <name> 전지를 교체하십시오.</name>

오류 코드	메시지 정보	
BAT0019	메시지	The < <i>name&gt;</i> battery is absent( <name> 정지가 없습니다)</name>
	" ' ' LCD 메시지	The <i><name></name></i> battery is absent. Check battery( <name> 전지가 없습니다. 전지를 점검하십시오).</name>
	상세 정보	<name> 전지에 오류가 발생하거나 전지가 없으면 시스템 성능 이 저하될 수 있습니다.</name>
	Action(작업)	시스템 팬을 점검합니다. <name> 전지를 교체하십시오.</name>
CBL0006	메시지	Multiple storage controllers are incorrectly connected to the same backplane < <i>Bay ID</i> >(여러 개의 저장소 컨트롤러가 동일 한 후면판 <bay id="">에 잘못 연결되어 있습니다).</bay>
	상세 정보	지원되지 않는 후면판 구성입니다.
	Action(작업)	후면판 구성을 점검합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참 조하십시오.
CPU0000	메시지	CPU <i><number></number></i> has an internal error (IERR).(CPU <number> 에 내부 오류(IERR)가 있습니다.)</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> has an internal error (IERR).(CPU <number> 에 내부 오류(IERR)가 있습니다.)</number>
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 OS 로그에서는 예외가 프로세서 외부에 있다고 기록될 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그를 검토합니다. 문제가 계 속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
CPU0001	메시지	CPU <i><number></number></i> has a thermal trip (over-temperature) event. (CPU <number>에 온도 트립(초과 온도) 이벤트가 발생했습니 다.)</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> has a thermal trip. Check CPU heat sink(CPU <number>에 온도 트립이 발생했습니다. CPU 방열관을 점검하 십시오).</number>
	상세 정보	프로세서 온도가 작동 범위를 넘어 증가했습니다.
	Action(작업)	로그를 검토하여 팬 오류가 있는지 확인하고, 오류 있는 팬을 교 체합니다. 팬 오류가 감지되지 않으면 흡입 온도(입수 가능한 경 우)를 점검하고 프로세서 방열판을 다시 설치하십시오.
CPU0002	메시지	CPU <i><number></number></i> has failed the built-in self-test (BIST)(CPU <number>에서 BIST(Build-In Self Test)에 실패했습니다).</number>

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 입력 전 원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0003		
	메시지	CPU <i><number></number></i> is stuck in POST(CPU <number>이(가) POST 에서 벗어나지 못합니다).</number>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 입력 전 원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템 구성의 메모리를 최소 수준으로 줄이고 모든 PCI 장치를 분리합니다. 시스템이 POST를 완료하면 시스템 BIOS를 업데이트합니다. 메모리 및 PCI 구성부품을 동시 에 재석치하여 워래 구성을 충족시킵니다</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0004		
	메시지	CPU <i><number></number></i> failed to initialize(CPU <number>이(가) 초기 화되지 못했습니다).</number>
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 입력 전 원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> </ol>
		2. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0005	- มี มี - วไ	
	메시시	CPO < <i>number&gt;</i> configuration is unsupported.(CPO <number> 구성이 지원되지 않습니다.)</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision(CPU <number> 구성이 지원되지 않습니다. CPU 또는 BIOS 버전을 확인하십시오).</number>
	상세 정보	시스템이 부팅하지 못하거나 성능이 저하된 상태로 실행될 수 있습니다.
	Action(작업)	기술 사양을 검토하여 지원되는 프로세서 유형을 확인하십시오.
CPU0006	메시지	Unrecoverable CPU complex error detected on CPU <i><number></number></i> (복구할 수 없는 CPU의 복잡한 오류가 CPU <number>에서 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	시스템이 부팅하지 못하거나 성능이 저하된 상태로 실행될 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 입력 전 원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0008	메시지	CPU < <i>number&gt;</i> is disabled(CPU <number>이(가) 비활성화되 어 있습니다).</number>
	상세 정보	시스템이 부팅하지 못하거나 성능이 저하된 상태로 실행될 수 있습니다.
	Action(작업)	예기치 않은 메시지가 표시되면 해당 CPU가 있는지 점검하고 시스템 설정(BIOS) 구성을 확인하십시오.
CPU0010	메시지	CPU <i><number></number></i> is throttled.(CPU <number> 사용률이 조절되 고 있습니다.)</number>
	상세 정보	온도 또는 전원 상태로 인해 CPU 사용률이 조절되고 있습니다.
	Action(작업)	시스템 로그를 검토하여 전원 또는 온도 예외가 있는지 확인합 니다.
CPU0023	메시지	CPU < <i>number&gt;</i> is absent.(CPU <number>이(가) 없습니다.)</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> is absent. Check CPU(CPU <number>이(가) 없습니다. CPU를 점검하십시오).</number>
	Action(작업)	프로세서 설치 여부를 확인합니다. 프로세서가 설치되어 있으면 프로세서를 다시 장착하십시오.
CPU0100	메시지	CPU <i><number></number></i> temperature is less than the lower warning threshold(CPU <number> 온도가 경고 임계값 하한보다 낮습 니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
CPU0101	메시지	CPU <i><number></number></i> temperature is less than the lower critical threshold(CPU <number> 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습 니다).</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> temperature is outside of range(CPU <number> 온도가 범위를 벗어납니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	시스템 작동 환경, 팬 및 방열판을 점검하십시오.
CPU0102	메시지	CPU <i><number></number></i> temperature is greater than the upper warning threshold(CPU <number> 온도가 경고 임계값 상한보 다 높습니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경, 팬 및 방열판을 점검하십시오.
CPU0103	메시지	CPU < <i>number&gt;</i> temperature is greater than the upper critical threshold(CPU <number> 온도가 중대 임계값 상한보다 높습 니다).</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> temperature is outside of range. Check fans(CPU <number> 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십 시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경, 팬 및 방열판을 점검하십시오.
CPU0104	메시지	CPU < <i>number&gt;</i> temperature is outside of range(CPU <number> 온도가 범위를 벗어납니다).</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> temperature is outside of range. Check fans(CPU <number> 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십 시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경, 팬 및 방열판을 점검하십시오.
CPU0200	메시지	CPU <i><number> <name></name></number></i> voltage is less than the lower warning threshold(CPU <number> <name> 전압이 경고 임계 값 하한보다 낮습니다).</name></number>
	상세 정보	전압이 낮으면 전압 조정기 또는 프로세서에 문제가 있기 때문 일 수 있습니다. 전압이 낮으면 프로세서가 작동하지 못하게 될 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
CPU0201	메시지	CPU < <i>number&gt; <name></name></i> voltage is less than the lower critical threshold(CPU <number> <name> 전압이 중대 임계값 하한보 다 낮습니다).</name></number>
	LCD 메시지	CPU < <i>number&gt; <name></name></i> voltage is outside of range. Re-seat CPU(CPU <number> <name> 전압이 범위를 벗어납니다. CPU 를 다시 장착하십시오).</name></number>
	상세 정보	전압이 낮으면 전압 조정기 또는 프로세서에 문제가 있기 때문 일 수 있습니다. 중대 임계값을 초과하면 프로세서가 작동하지 못하게 됩니다. 시스템 전원이 꺼질 수도 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0202	메시지	CPU < <i>number&gt; <name></name></i> voltage is greater than the upper warning threshold(CPU <number> <name> 전압이 경고 임계 값 상한보다 높습니다).</name></number>
	상세 정보	전압이 높으면 전압 조정기 또는 프로세서에 문제가 있기 때문 일 수 있습니다. 전압이 높아지면 프로세서 또는 시스템 내부의 다른 전자 구성부품이 손상될 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0203	페시지	CPU < <i>number&gt; <name></name></i> voltage is greater than the upper critical threshold(CPU <number> <name> 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name></number>
	LCD 메시지	CPU <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range. Re-seat CPU(CPU <number> <name> 전압이 범위를 벗어납니다. CPU 를 다시 장착하십시오).</name></number>
	상세 정보	전압이 높으면 전압 조정기 또는 프로세서에 문제가 있기 때문 일 수 있습니다. 전압이 높아지면 프로세서 또는 시스템의 다른 전기적 구성부품이 손상될 수 있습니다. 시스템 전원이 꺼질 수 도 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
		<ol> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CDU0204		
CPU0204	메시지	CPU <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range.(CPU <number> <name> 전압이 범위를 벗어납니다.)</name></number>
	LCD 메시지	CPU <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range. Re-seat CPU(CPU <number> <name> 전압이 범위를 벗어납니다. CPU 를 다시 장착하십시오).</name></number>
	상세 정보	전압이 허용 범위를 벗어나면 전기적 구성부품이 손상되거나 시 스템이 종료될 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0700	메시지	CPU <i><number></number></i> initialization error detected.(CPU <number> 초기화 오류가 감지되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> initialization error detected. Power cycle system(CPU <number> 초기화 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).</number>
	상세 정보	System BIOS가 프로세서를 초기화할 수 없었습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0701	메시지	CPU <i><number></number></i> protocol error detected.(CPU <number> 프 로토콜 오류가 감지되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> protocol error detected. Power cycle system(CPU <number> 프로토콜 오류가 감지되었습니다. 시스 템 전원을 껐다가 켜십시오).</number>
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서 예외가 프로세서 외 부에 있다고 기록되어 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오.</li> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	<ol> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0702	메시지	CPU bus parity error detected.(CPU 버스 패리티 오류가 감지 되었습니다.)
	LCD 메시지	CPU bus parity error detected. Power cycle system(CPU 버스 패리티 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시 오).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서 예외가 프로세서 외 부에 있다고 기록되어 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오.</li> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0703	메시지	CPU bus initialization error detected.(CPU 버스 초기화 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	CPU bus initialization error detected. Power cycle system(CPU 버스 초기화 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원 을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서 예외가 프로세서 외 부에 있다고 기록되어 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오.</li> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0704	메시지	CPU < <i>number&gt;</i> machine check error detected.(CPU <number> 시스템 검사 오류가 감지되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	CPU < <i>number&gt;</i> machine check error detected. Power cycle system(CPU <number> 시스템 검사 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).</number>

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서 예외가 프로세서 외 부에 있다고 기록되어 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오.</li> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0801	메시지	CPU < <i>number</i> > voltage regulator module failed(CPU
	LCD 메시지	CPU < <i>number&gt;</i> voltage regulator module failed. Re-seat module(CPU < <i>number&gt;</i> 전압 조정기 모듈에 오류가 발생했습 니다. 모듈을 다시 장착하십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0802	메시지	A predictive failure detected on CPU <i><number></number></i> voltage regulator module(조치가 필요한 오류가 CPU <number> 전압 조정기 모듈에서 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0803	메시지	The power input for CPU <i><number></number></i> voltage regulator module is lost(CPU <number> 전압 조정기 모듈의 전원 입력 이 손실되었습니다).</number>

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	Lost power input for CPU <i><number></number></i> voltage regulator module. Re-seat module(CPU <i>&lt;</i> number> 전압 조정기 모듈의 전원 입력이 손실되었습니다. 모듈을 다시 장착하십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0804	메시지	The power input for CPU <i><number></number></i> voltage regulator module is outside of range(CPU <number> 전압 조정기 모듈 의 전원 입력이 범위를 벗어납니다).</number>
	LCD 메시지	The power input for CPU <i><number></number></i> voltage regulator module is outside of range. Re-seat module(CPU <i>&lt;</i> number> 전압 조정기 모듈의 전원 입력이 범위를 벗어납니다. 모듈을 다 시 장착하십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
CPU0805	메시지	The power input for CPU <i><number></number></i> voltage regulator module is outside of range, but it is attached to the system(CPU <i>&lt;</i> number> 전압 조정기 모듈의 전원 입력이 범위 를 벗어나지만, 시스템에 연결되어 있습니다).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다.</li> <li>입력 전원을 다시 넣어 시스템을 켭니다.</li> <li>프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> <li>문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
CPU0806	메시지	CPU <i><number></number></i> voltage regulator module is incorrectly configured(CPU <number> 전압 조정기 모듈이 잘못 구성되어 있습니다).</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> voltage regulator module incorrectly configured. Check configuration(CPU <number> 전압 조정기 모듈이 잘못 구성되어 있습니다. 구성을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	이 설명서를 검토하여 적절한 구성 및 설치 절차를 확인하십시 오.
CPU0816	메시지	CPU < <i>number&gt;</i> voltage regulator module is absent(CPU <number> 전압 조정기 모듈이 없습니다).</number>
	LCD 메시지	CPU <i><number></number></i> voltage regulator module absent. Check module(CPU <number> 전압 조정기 모듈이 없습니다. 모듈을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 해당 모듈이 있는지 확인하고 다시 설 치하십시오.
HWC1001	ਸ਼ੀ ਨੀ ਤੀ	The chames is abcent (chames 6](가) 어스니가)
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> is absent. Check hardware( <name>이(가) 없습니 다. 하드웨어를 점검하십시오).</name>
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 누락된 장치가 필요할 수 있습니다. 시 스템 기능이 저하될 수도 있습니다.
	Action(작업)	하드웨어를 다시 설치하거나 다시 연결하십시오.
HWC1002		
111101002	메시지	The <i><name></name></i> is disabled( <name>이(가) 비활성화되어 있습니 다).</name>
	Action(작업)	장치가 예기치 않게 비활성화된 경우, 장치를 다시 활성화하십 시오.
HWC1005	메시지	The storage adapter is absent(저장 장치 어댑터가 없습니다)
	" - ' LCD 메시지	The storage adapter is absent. Check hardware(저장 장치 어 댑터가 없습니다. 하드웨어를 점검하십시오).
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 저장 장치 어댑터가 필요할 수 있습니 다. 시스템 기능이 저하될 수도 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	저장 장치 어댑터를 설치하십시오.
HWC1006	메시지	The storage adapter is disabled(저장 장치 어댑터가 비활성화 되어 있습니다).
	Action(작업)	저장 장치 어댑터가 예기치 않게 비활성화된 경우, 어댑터를 다 시 활성화하십시오.
HWC1009	मो ४ो ठो	The backplane is abcent(京田弘の) 어스ロアト
	TICD 메시지	The backplane is absent. Check hardware(후면판이 없습니다. 하드웨어를 점검하십시오).
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 후면판이 필요할 수 있습니다. 시스템 기능이 저하될 수도 있습니다.
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 후면판이 있는지 확인한 후, 다시 설치 하거나 다시 연결하십시오.
HWC1010	메시지	The hacknlane is disabled(후면파이 비화성하되어 있습니다)
		예기치 않게 비활성화된 경우, 후면판을 다시 활성화하십시오.
HWC1015	메시지	The PCle mezzanine card < <i>number&gt;</i> is absent.(PCle 메자닌 카드 <number>이(가) 없습니다.)</number>
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 PCle 메자닌 카드가 필요할 수 있습니 다. 시스템 기능이 저하될 수도 있습니다.
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 후면판이 있는지 확인한 후, 다시 설치 하거나 다시 연결하십시오.
HWC2006	메시지	The < <i>name&gt;</i> is not installed correctly( <name>이(가) 올바로 설치되어 있지 않습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> is not installed correctly. Check connection( <name>이(가) 올바로 설치되어 있지 않습니다. 연 결을 점검하십시오).</name>
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 해당 장치가 필요할 수 있습니다. 시스 템 기능이 저하될 수도 있습니다.
	Action(작업)	해당 장치가 있는지 확인한 후, 장치를 다시 설치하거나 다시 연 결하십시오.
HWC2008	메시지	A fabric mismatch detected between IOM and PCIe mezzanine card < <i>number</i> >.(IOM과 PCIe 메자닌 카드 <number> 간에 패브릭 불일치가 감지되었습니다.)</number>

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	IOM 및 PCle 메자닌 카드에 대한 패브릭 유형이 일치해야 합니 다.
	Action(작업)	CMC GUI에서 섀시 패브릭 유형을 확인하고 IOM 또는 PCIe 메 자닌 카드의 유형과 비교하십시오.
HWC2011	메시지	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected(라이저 보드 케이블 또는 인터커넥트가 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되어 있습니다).
	LCD 메시지	Riser board cable or interconnect failure. Check connection(라이저 보드 케이블 또는 인터커넥트에 오류가 있 습니다. 연결을 점검하십시오).
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 라이저 서버 모듈 케이블이 필요할 수 있습니다. 시스템 기능이 저하될 수도 있습니다.
	Action(작업)	라이저 보드 또는 인터커넥트가 있는지 확인한 후, 다시 설치하 거나 다시 연결하십시오.
HWC3000	9-1-1	
	메시지	The < <i>name&gt;</i> is removed( <name>이(가) 제거되었습니다).</name>
	상세 정보	올바른 작동을 위해서는 제거된 장치가 필요할 수 있습니다. 시 스템 기능이 저하될 수도 있습니다.
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 제거된 장치가 있는지 확인한 후, 다시 설치하거나 다시 연결하십시오.
HWC3002	메시지	Server < <i>number&gt;</i> is removed(서버 <number>이(가) 제거되었 습니다).</number>
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 해당 서버가 있는지 확인한 후, 다시 삽 입하십시오.
HWC3004		
	메시지	IO module < <i>number&gt;</i> is removed(IO 모듈 <number>이(가) 제 거되었습니다).</number>
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 IO 모듈이 있는지 확인한 후, 다시 삽입 하십시오.
HWC4000	메시지	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU(BMC/iDRAC 펌웨어와 CPU 간에 하드웨어 비호환성이 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Incompatibility between BMC/iDRAC firmware and CPU. Update firmware(BMC/iDRAC 펌웨어와 CPU 간에 비호환성이 감지되었습니다. 펌웨어를 업데이트하십시오).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	BMC/iDRAC 펌웨어와 프로세서 간에 하드웨어 비호환성이 감 지되었습니다. iDRAC 또는 BMC 펌웨어 업데이트가 필요합니 다.
	Action(작업)	BMC/iDRAC 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC4002	메시지	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware(BMC/iDRAC 펌웨어와 다른 하 드웨어 간에 하드웨어 비호환성이 감지되었습니다).
	상세 정보	BMC/iDRAC 펌웨어와 다른 하드웨어 간에 하드웨어 비호환성 이 감지되었습니다. iDRAC 또는 BMC 펌웨어 업데이트가 필요 합니다.
	Action(작업)	BMC/iDRAC 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC4011	메시지	Hardware unsuccessfully updated for PCIe mezzanine card <i><number></number></i> .(PCIe 메자닌 카드 <number>에 대한 하드웨어 업데 이트에 실패했습니다.)</number>
	Action(작업)	해당 하드웨어가 있는지 확인하고 다시 설치하거나 다시 연결한 후 업데이트를 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC4013	메시지	Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC(내장형 NIC에 대한 하드웨어 업데이트가 성공적이지 못했습니다).
	Action(작업)	해당 하드웨어가 있는지 확인하고 다시 설치하거나 다시 연결한 후 업데이트를 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC4015	메시지	Link Tuning error detected(링크 튠닝 오류가 간지되었습니다)
	" · · · 상세 정보	CMC의 펌웨어가 오래되었습니다. 펌웨어를 업데이트하면 CMC가 장치를 인식하게 됩니다.
	Action(작업)	CMC 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5001	메시지	<name> is offline(<name>이(가) 오프라이 산태있니다)</name></name>
	Action(작업)	이 메시지가 예기치 않게 표시되면 해당 장치가 있는지 확인한 후, 다시 설치하거나 다시 연결하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
HWC5002	메시지	A fabric mismatch detected on < <i>name</i> >( <name>에서 패브릭 불일치가 감지되었습니다).</name>
	상세 정보	IOM 및 PCle 메자닌 카드에 대한 패브릭 유형이 일치해야 합니 다.
	Action(작업)	CMC GUI에서 섀시 패브릭 유형을 확인하고 IOM 또는 PCIe 메 자닌 카드의 유형과 비교하십시오.
HWC5004	메시지	A link tuning failure detected on < <i>name</i> >( <name>에서 링크 튜닝 오류가 감지되었습니다).</name>
	상세 정보	CMC의 펌웨어가 오래되었습니다. 펌웨어를 업데이트하면 CMC가 장치를 인식하게 됩니다.
	Action(작업)	CMC 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5006	메시지	A failure is detected on <i><name></name></i> ( <name>에서 오류가 감지되 었습니다).</name>
	Action(작업)	문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5008	메시지	Console is not available for the <i><name></name></i> ( <name>에 대해 콘솔 을 사용할 수 없습니다).</name>
	Action(작업)	문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5010	메시지	< <i>name&gt;</i> cannot detect any hosts( <name>이(가) 호스트를 감 지할 수 없습니다).</name>
	Action(작업)	문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5014	메시지	<i><name></name></i> is not functional and is powered off( <name>이(가) 작동하지 않고 꺼져 있습니다).</name>
	Action(작업)	문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5031	메시지	IO module < <i>number&gt;</i> is offline(IO 모듈 <number>이(가) 오프 라인 상태입니다).</number>
	상세 정보	CMC가 IOM의 전원을 껐습니다.
	Action(작업)	문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
HWC5032	메시지	A fabric mismatch detected on IO module < <i>number</i> >(IO 모듈 <number>에서 패브릭 불일치가 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	동일한 섀시 패브릭에서 IOM에 대한 패브릭 유형이 서로 일치 해야 합니다.
	Action(작업)	CMC GUI에서 섀시 패브릭 유형을 확인하고 두 IOM의 유형과 비교하십시오.
HWC5034	메시지	A link tuning failure detected on IO module < <i>number</i> >(IO 모 듈 <number>에서 링크 튜닝 오류가 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	이 IO 모듈에 대해 링크 튜닝 테이블이 지원되지 않습니다.
	Action(작업)	CMC 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC5036	메시지	A failure is detected on IO module < <i>number</i> >(IO 모듈 <number>에서 오류가 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	IOM 모듈 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
	Action(작업)	문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC6000	메시지	The < <i>name&gt;</i> controller is offline( <name> 컨트롤러가 오프라 인 상태입니다).</name>
	상세 정보	컨트롤러로부터 정보가 제공되지 않고 상태를 알 수 없습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC6002	메시지	The < <i>name&gt;</i> controller is stuck in boot mode( <name> 컨트롤 러가 부팅 모드에서 벗어나지 못합니다).</name>
	상세 정보	컨트롤러로부터 정보가 제공되지 않고 상태를 알 수 없습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC6003	메시지	The < <i>name&gt;</i> controller is booting( <name> 컨트롤러가 부팅 중입니다).</name>
HWC6004	메시지	Cannot communicate with <i><name></name></i> controller( <name> 컨트 롤러와 통신할 수 없습니다).</name>
	상세 정보	컨트롤러로부터 정보가 제공되지 않고 상태를 알 수 없습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
HWC7002	메시지	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.
	상세 정보	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그 또는 전면 패널에서 추가적인 정보를 찾으십시오.
HWC7004	메시지	Server < <i>number&gt;</i> health changed to a critical state from either a normal or warning state(서버 <number>의 상태가 정 상 또는 경고 상태에서 중대 상태로 변경되었습니다).</number>
	상세 정보	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그 또는 전면 패널에서 추가적인 정보를 찾으십시오.
HWC7006	메시지	Server < <i>number&gt;</i> health changed to a nonrecoverable state from a less severe state(서버 <number>의 상태가 덜 심각한 상태에서 복구할 수 없는 상태로 변경되었습니다).</number>
	상세 정보	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그 또는 전면 패널에서 추가적인 정보를 찾으십시오.
HWC7008	메시지	Server < <i>number&gt;</i> health changed to a warning state from more severe state. Server < <i>number&gt;</i> health changed to a critical state from a non-recoverable state(서버 <number>의 상태가 보다 심각한 상태에서 경고 상태로 변경되었습니다. 서 버 <number>의 상태가 복구할 수 없는 상태에서 중대 상태로 변경되었습니다).</number></number>
	상세 정보	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그 또는 전면 패널에서 추가적인 정보를 찾으십시오.
HWC7010	메시지	Server < <i>number&gt;</i> health changed to a critical state from a nonrecoverable state(서버 <number>의 상태가 복구할 수 없 는 상태에서 중대 상태로 변경되었습니다).</number>
	상세 정보	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	시스템 로그 또는 전면 패널에서 추가적인 정보를 찾으십시오.
HWC7012	메시지	Server < <i>number&gt;</i> health changed to a nonrecoverable state(서버 <number>의 상태가 복구할 수 없는 상태로 변경되 었습니다).</number>
	상세 정보	서버 <i><number></number></i> 의 상태가 정상 상태에서 경고 상태로 변경되었 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그 또는 전면 패널에서 추가적인 정보를 찾으십시오.
LNK2700	메시지	The < <i>name&gt;</i> LAN heartbeat is lost( <name> LAN 하트비트가 손실되었습니다).</name>
	상세 정보	CMC의 네트워크 연결이 손실되었습니다.
	Action(작업)	네트워크 케이블 및 네트워크 연결을 점검하십시오.
MEM0000	메시지	Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) <i><location>.</location></i> (수정 가능한 지속적인 메모리 오류가 <location> 위치에 있는 메모리 장치에서 감지되었습니 다.)</location>
	상세 정보	이 메시지는 복구할 수 없는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미 리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0001	메시지	Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) < <i>location</i> >.(다중 비트 메모리 오류가 <location> 위 치에 있는 메모리 장치에서 감지되었습니다.)</location>
	LCD 메시지	Multi-bit memory error on <i>«location»</i> . Re-seat memory(«location»에서 다중 비트 메모리 오류가 감지되었습 니다. 메모리를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	메모리 모듈에서 복구할 수 없는 오류가 발생했습니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 이에 따라 운영 체제 및/또는 응용 프로그램에서 오류가 발생할 수 있습니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0002	메시지	Parity memory errors detected on a memory device at location <i><location></location></i> ( <location> 위치에 있는 메모리 장치에서 패리티 메모리 오류가 감지되었습니다).</location>
오류 코드	메시지 정보	
---------	------------	---
	상세 정보	메모리가 작동하기는 합니다. 이 메시지는 복구할 수 없는 오류 가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0003	메시지	Stuck bit memory error detected on a memory device at location <i><location></location></i> (스턱(Stuck) 비트 메모리 오류가 <location> 위치에 있는 메모리 장치에서 감지되었습니다).</location>
	상세 정보	이 메시지는 복구할 수 없는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미 리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0004	메시지	Memory device at location < <i>location</i> > is disabled( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 비활성화되어 있습니다).</location>
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다. 메모리 크기가 줄어듭니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0005	메시지	Persistent correctable memory error limit reached for a memory device at location(s) <i><location></location></i> ( <location> 위치에 있는 메모리 장치의 수정 가능한 지속적인 메모리 오류 한도에 도달했습니다).</location>
	LCD 메시지	Persistent correctable memory error limit reached for <i><location></location></i> . Re-seat memory( <location>의 수정 가능한 지속 적인 메모리 오류 한도에 도달했습니다. 메모리를 다시 장착하 십시오).</location>
	상세 정보	메모리가 작동하기는 합니다. 이 메시지는 복구할 수 없는 오류 가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0007	메시지	Unsupported memory configuration; check memory device at location <i><location></location></i> .(지원되지 않는 메모리 구성입니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오.)</location>
	LCD 메시지	Unsupported memory configuration. Check memory <i><location></location></i> (지원되지 않는 메모리 구성입니다. <location>에 있 는 메모리를 점검하십시오).</location>

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다. 메모리 크기가 줄어듭니다.
	Action(작업)	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문 제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0009	메시지	Memory device at location < <i>location</i> > is throttled( <location> 위치에 있는 메모리 장치의 사용률이 조절됩니다).</location>
	상세 정보	시스템 성능이 저하됩니다.
	Action(작업)	예기치 않게 메시지가 표시되면 시스템 로그를 검토하여 전원 또는 온도 예외가 있는지 확인합니다.
MEM0010	메시지	Memory device at location <i>«location»</i> is over heating(«location» 위치에 있는 메모리 장치가 과열되고 있습 니다).
	LCD 메시지	Memory device <i><location></location></i> is over heating. Check fans( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 과열되고 있습니다. 팬을 점검하십시오).</location>
	상세 정보	시스템 성능이 저하됩니다.
	Action(작업)	예기치 않게 메시지가 표시되면 시스템 로그를 검토하여 전원 또는 온도 예외가 있는지 확인합니다.
MEM0022		
	메시지	Memory device at location <i><location></location></i> is absent( <location> 위치에 메모리 장치가 없습니다).</location>
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다. 메모리 크기가 줄어듭니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM0701	메시지	Correctable memory error rate exceeded for < <i>location&gt;.</i> (수 정 가능한 메모리 오류 비율이 <location>에 대해 초과되었습니 다.)</location>
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없 는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
MEM0702	메시지	Correctable memory error rate exceeded for <i><location></location></i> .(수 정 가능한 메모리 오류 비율이 <i>&lt;</i> location>에 대해 초과되었습니 다.)
	LCD 메시지	Correctable memory error rate exceeded for <i><location></location></i> . Re- seat memory(수정 가능한 메모리 오류 비율이 <i>&lt;</i> location>에 대 해 초과되었습니다. 메모리를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없 는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1001	메시지	Memory device at location <i><location></location></i> failed to transition to a running state( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 실행 중 상태로 전이되지 못했습니다).</location>
	LCD 메시지	Memory device <i><location></location></i> failed to transition to a running state. Re-seat memory( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 실행 중 상태로 전이되지 못했습니다. 메모리를 다시 장착하십 시오).</location>
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없 는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1003	메시지	Memory device at location < <i>location</i> > failed to transition to in test( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 검사 중 상태로 전이되지 못했습니다).</location>
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없 는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1012	메시지	Memory device at location <i><location></location></i> is in a degraded state( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 성능 저하 상태에 있습니다).</location>
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없 는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
MEM1016	메시지	Memory device at location <i><location></location></i> is not installed correctly( <location> 위치에 있는 메모리 장치가 올바르게 설치 되어 있지 않습니다).</location>
	LCD 메시지	Memory <i><location></location></i> is not installed correctly. Reinstall( <location> 위치에 있는 메모리가 올바르게 설치되어 있지 않습니다. 다시 설치하십시오).</location>
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다. 메모리 크기가 줄어듭니다.
	Action(작업)	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문 제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1205	메시지	Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) <i><location></location></i> .(메모리 미러 중복성이 손실되었습니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오.)</location>
	LCD 메시지	Memory mirror lost on <i><location></location></i> . Power cycle system( <location>에서 메모리 미러가 손실되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).</location>
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문 제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1206	메시지	Memory mirror redundancy is degraded. Check memory device at location < <i>location</i> >(메모리 미러 중복성이 저하되었 습니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오).</location>
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문 제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1208	메시지	Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location <i><location></location></i> .(메모리 스페어 중복성이 손실되었습니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오.)</location>
	LCD 메시지	Memory spare lost on <i>«location».</i> Power cycle system(«location»에서 메모리 스페어가 손실되었습니다. 시스 템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	메모리 스페어링을 더 이상 사용할 수 없습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM1212	메시지	Memory redundancy is lost(메모리 중복성이 손실되었습니다).
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 로그를 검토하여 메모리 예외가 있는지 확인합니다. <location> 위치에 메모리를 다시 설치하십시오.</location>
MEM1214	메시지	Memory redundancy is degraded(메모리 중복성이 저하되었습 니다).
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다.
	Action(작업)	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문 제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM7002	메시지	A hardware mismatch detected for memory riser(메모리 라이 저에 대해 하드웨어 불일치가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Memory riser mismatch detected. Check memory riser(메모 리 라이저 불일치가 감지되었습니다. 메모리 라이저를 점검하십 시오).
	상세 정보	메모리 라이저가 잘못 설치되어 있거나 메모리 라이저에 오류가 있습니다.
	Action(작업)	메모리 라이저가 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
MEM8000	메시지	Correctable memory error logging disabled for a memory device at location <i><location></location></i> .(수정 가능한 메모리 오류 로깅이 <location> 위치에 있는 메모리 장치에 대해 비활성화되어 있습 니다.)</location>
	LCD 메시지	SBE log disabled on <i><location></location></i> . Re-seat memory(SBE 로그가 <location>에 대해 비활성화되어 있습니다. 메모리를 다시 장착 하십시오).</location>
	상세 정보	오류가 수정되지만 더 이상 로그에 기록되지 않습니다.
	Action(작업)	시스템 로그를 검토하여 메모리 예외가 있는지 확인합니다. <location> 위치에 메모리를 다시 설치하십시오.</location>

오류 코드	메시지 정보	
OSE0000	메시지	A critical stop occurred during OS load(OS 로드 중에 치명적 인 중지가 발생했습니다).
	상세 정보	운영 체제 로드 또는 운영 체제 초기화 중에 예외로 인해 시스템 이 중지되었습니다.
	Action(작업)	운영 체제 로그 및 시스템 비디오를 검토하여 추가적인 정보를 찾으십시오.
OSE0001		
0010001	메시지	A runtime critical stop occurred(런타임에 치명적인 중지가 발 생했습니다).
	상세 정보	운영 체제 실행 중에 예외로 인해 시스템이 중지되었습니다. 이 는 커널 패닉 또는 버그 체크 이벤트입니다.
	Action(작업)	운영 체제 로그 및 시스템 비디오를 검토하여 추가적인 정보를 찾으십시오.
OSE0004		
0020001	메시지	A soft shut-down initiated by platform event filter(플랫폼 이 벤트 필터에 의해 소프트 종료가 시작되었습니다).
	상세 정보	개별적인 예외 또는 상태 조건으로 인해 운영 체제가 종료되었 습니다(IPMI 센서 유형 20h - 오프셋 04h).
	Action(작업)	시스템 이벤트 로그를 검토하여 시스템을 종료시켰을 가능성이 있는 플랫폼 이벤트를 확인하십시오.
OSEOOOE		
OSEUUUS	메시지	Agent is not responding(에이전트가 응답하지 않고 있습니다).
	상세 정보	시스템 하드웨어 또는 소프트웨어 예외로 인해 BMC를 통해 에 이전트에 대해 정상적 종료를 요청하지 못했습니다.
	Action(작업)	운영 체제 로그 및 시스템 비디오를 검토하여 추가적인 정보를 찾으십시오.
OSF1001		
0021001	메시지	Failed to boot from A(A에서 부팅하지 못했습니다).
	Action(작업)	시스템 부팅 구성 및 부팅 미디어를 검토합니다. a: 드라이브의 미디어가 부팅 가능한지 확인합니다. 추가적인 정보는 시스템 비디오를 참조하십시오.
OSE1003	메시지	Failed to boot from C(C에서 부팅하지 못했습니다).
	Action(작업)	시스템 부팅 구성 및 부팅 미디어를 검토합니다. C: 드라이브의 미디어가 부팅 가능한지 확인합니다. 추가적인 정보는 시스템 비디오를 참조하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
OSE1005	메시지	PXE boot failed(PXE 부팅이 실패했습니다).
	Action(작업)	시스템 부팅 구성, 로컬 PXE 구성 및 PXE 서버 구성을 검토하십 시오.
OSE1007	메시지	Diagnostic boot failed(진단 부팅이 실패했습니다).
	Action(작업)	시스템 부팅 구성 및 부팅 미디어를 검토합니다. 추가적인 정보 는 시스템 비디오를 참조하십시오.
OSE1009	메시지	Failed to boot from CD-ROM(CD-ROM에서 부팅하지 못했습 니다).
	Action(작업)	시스템 부팅 구성 및 부팅 미디어를 검토합니다. CDROM의 미 디어가 부팅 가능한지 확인합니다. 추가적인 정보는 시스템 비 디오를 참조하십시오.
OSE1011	메시지	Failed to boot from ROM(ROM에서 부팅하지 못했습니다).
	Action(작업)	시스템 이벤트 로그에서 추가적인 예외 정보를 확인합니다. 시 스템 전원을 끄고 다시 부팅을 시도하십시오.
OSE1013	메시지	Failed to boot(부팅하지 못했습니다).
	Action(작업)	시스템 부팅 구성 및 부팅 미디어를 검토합니다. 추가적인 정보 는 시스템 비디오를 참조하십시오.
PCI1302	메시지	A bus time-out was detected on a component at bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> (버스 <i>&lt;</i> bus>장치 <i>&lt;</i> device>기능 <i>&lt;</i> func>에 있는 구성부품에서 버스 시간 초과가 감지되었습니다).
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 장치가 트랜잭션에 응답하 지 못했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1304	메시지	An I/O channel check error was detected.(I/O 채널 검사 오류 가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	l/O channel check error detected. Power cycle system(l/O 채 널 검사 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시 오).

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1306	메시지	A software error was detected on a component at bus < <i>bus</i> >device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 소프트웨어 오류가 감지되었습니다).</func></device></bus>
	Action(작업)	시스템을 재부팅하고 구성부품 드라이버를 업데이트하십시오.
PCI1308	메시지	A PCI parity error was detected on a component at bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func>.</func></i> (버스 <i>&lt;</i> bus>장치 <i>&lt;</i> device>기능 <i>&lt;</i> func>에 있는 구성부품에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	PCI parity error on bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> . Power cycle system(버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).</func></device></bus>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. PCI 장치가 작동하지 못하 거나 시스템이 작동하지 못할 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1310	메시지	A PCI system error was detected on a component at bus < <i>bus</i> >device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 PCI 시스템 오류가 감지되었습니다).</func></device></bus>
	LCD 메시지	PCI system error on bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> . Power cycle system(버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에서 PCI 시스템 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).</func></device></bus>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1314	메시지	A bus correctable error was detected on a component at bus < <i>bus</i> >device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 수정 가능한 버스 오류가 감지되었습니다).</func></device></bus>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 예정된 다음 서비스 시간에 해당 장치 를 다시 설치하십시오.
PCI1316		
	메시지	A bus uncorrectable error was detected on a component at bus < <i>bus</i> >device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 수정할 수 없는 버 스 오류가 감지되었습니다).</func></device></bus>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1318		
	메시지	A fatal error was detected on a component at bus <i><bus></bus></i> device< <i>device&gt;</i> function <i><func></func></i> (버스 <i>&lt;</i> bus>장치 <i>&lt;</i> device>기능 <i>&lt;</i> func>에 있는 구성부품에서 치명적 오류가 감지 되었습니다).
	LCD 메시지	Fatal error on bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> . Power cycle system(버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에 서 치명적 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십 시오).</func></device></bus>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1320	메시지	A bus fatal error was detected on a component at bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func>.</func></i> (버스 <i>&lt;</i> bus>장치 <i>&lt;</i> device>기능 <i>&lt;</i> func>에 있는 구성부품에서 치명적인 버스 오류 가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	Bus fatal error on bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> . Power cycle system(버스 <i>&lt;</i> bus> 장치 <i>&lt;</i> device> 기능 <i>&lt;</i> func>에서 치명적인 버스 오류가 감지되었습니다. 시스템 전 원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PC 1322		
	메시지	Bus performance degraded for a component at bus < <i>bus&gt;</i> device< <i>device&gt;</i> function < <i>func&gt;</i> (버스 <bus>장치</bus>

오류 코드	메시지 정보	
		<device>기능 <func>에 있는 구성부품에 대한 버스 성능이 저 하되었습니다).</func></device>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 버스가 최대 속도 또는 대역 폭으로 작동하지 않습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1342	메시지	A bus time-out was detected on a component at slot <i><number></number></i> .(슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 버스 타임 아 웃이 감지되었습니다.)</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1344	메시지	An I/O channel check error was detected.(I/O 채널 검사 오류 가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	An I/O channel check error was detected. Power cycle system(I/O 채널 검사 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1346	메시지	A software error was detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 소프트웨어 오류가 감지되었습니다).</number>
	Action(작업)	시스템을 재부팅하고 구성부품 드라이버를 업데이트하십시오.
PC11348	메시지	A PCI parity error was detected on a component at slot <i><number></number></i> .(슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	PCI parity error on slot <i><number></number></i> . Re-seat PCI card(슬롯 <number>에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다. PCI 카드를 다시 장착하십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PCI1350	메시지	A PCI system error was detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 PCI 시스템 오류가 감지되었습니다).</number>
	LCD 메시지	PCI parity error on slot <i><number></number></i> . Re-seat PCI card(슬롯 <number>에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다. PCI 카드를 다시 장착하십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PC11354	메시지	A bus correctable error was detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 수정 가능한 버스 오류가 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 예정된 다음 서비스 시간에 해당 장치를 분리하고 다시 설치하 십시오.
PCI1356	메시지	A bus uncorrectable error was detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <i>&lt;</i> number>에 있는 구성부품에서 수정할 수 없는 버스 오류가 감지되었습니다).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1358	메시지	A fatal error was detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 치명적 오류 가 감지되었습니다).</number>
	LCD 메시지	Fatal error on slot <i><number></number></i> . Re-seat PCI card(슬롯 <number>에서 치명적 오류가 감지되었습니다. PCI 카드를 다 시 장착하십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PCI1360	메시지	A bus fatal error was detected on a component at slot <i><number></number></i> .(슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 치명적인 버 스 오류가 감지되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	Bus fatal error on slot <i><number></number></i> . Re-seat PCI card(슬롯 <number>에서 치명적인 버스 오류가 감지되었습니다. PCI 카 드를 다시 장착하십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1362	메시지	Bus performance degraded for a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에 대한 버스 성능 이 저하되었습니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 버스가 최대 속도 또는 대역 폭으로 작동하지 않습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 예정된 다음 서비스 시간에 해당 장치를 분리하고 다시 설치하 십시오.
PCI2000	메시지	A fatal IO error detected on a component at bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> (버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 치명적인 IO 오류 가 감지되었습니다).</func></device></bus>
	LCD 메시지	Fatal IO error on bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> (버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에서 치명적인 IO 오류가 감지되었습니다).</func></device></bus>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 해당 장치를 분리하고 다시 설치하십시오.
PCI2002	메시지	A fatal IO error detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 치명적인 IO 오류가 감지되었습니다).</number>
	LCD 메시지	Fatal IO error on slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에서 치명적 인 IO 오류가 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있 습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 해당 장치를 분리하고 다시 설치하십시오.
PCI3000	메시지	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress(내장형 NIC의 장치 옵션 ROM이 링크 튜닝 또는 FlexAddress를 지원하지 못했습니다).
	상세 정보	BIOS, BMC/iDRAC 또는 LOM 펌웨어가 오래되어 FlexAddress 를 지원하지 않습니다.
	Action(작업)	BIOS, BMC/iDRAC 및 LOM 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PCI3002	메시지	Failed to program virtual MAC address on a component at bus < <i>bus</i> >device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에 대해 가상 MAC 주소 를 프로그래밍하지 못했습니다).</func></device></bus>
	상세 정보	BIOS, BMC/iDRAC, LOM 또는 NIC 펌웨어가 오래되어 FlexAddress를 지원하지 않습니다.
	Action(작업)	BIOS, BMC/iDRAC, LOM 및 PCle 메자닌 카드 펌웨어를 업데이 트합니다. 문제가 지속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PCI3004	메시지	Device option ROM on PCle mezzanine card < <i>number&gt;</i> failed to support Link Tuning or FlexAddress.(PCle 메자닌 카 드 <number>의 장치 옵션 ROM이 링크 튜닝 또는 FlexAddress 를 지원하지 못했습니다.)</number>
	상세 정보	BIOS, BMC/iDRAC 또는 PCle 메자닌 카드 펌웨어가 오래되어 FlexAddress를 지원하지 않습니다.
	Action(작업)	BIOS, BMC/iDRAC 및 PCle 메자닌 카드 펌웨어를 업데이트합 니다. 문제가 지속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PCI3006	메시지	Failed to get Link Tuning or FlexAddress data from iDRAC(iDRAC에서 링크 튜닝 또는 FlexAddress 데이터를 가져 오지 못했습니다).
	상세 정보	BIOS 또는 BMC/iDRAC 펌웨어가 오래되어 FlexAddress를 지원 하지 않습니다.
	Action(작업)	BIOS 및 BMC/iDRAC 펌웨어를 업데이트합니다. 문제가 계속되 면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PCI3008	메시지	A non-fatal PCIe error detected on a component at bus < <i>bus</i> >device< <i>device</i> >function < <i>func</i> >(버스 <bus>장치</bus>

오류 코드	메시지 정보	
		<device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 치명적이지 않은 PCle 오류가 감지되었습니다).</func></device>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 다음 서비스 시간대에 해당 장치를 분리하고 다시 설치하십시 오.
PCI3010	메시지	A non-fatal IO error detected on a component at bus <i><bus></bus></i> device <i><device></device></i> function <i><func></func></i> (버스 <i><bus></bus></i> 장치 <i>&lt;</i> device>기능 <i>&lt;</i> func>에 있는 구성부품에서 치명적이지 않은 IO 오류가 감지되었습니다).
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 다음 서비스 시간대에 해당 장치를 분리하고 다시 설치하십시 오.
PCI3012	메시지	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded(QPI(QuickPath Interconnect) 대역폭이 감소했습니 다).
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 버스가 최대 속도 또는 대역 폭으로 작동하지 않습니다.
	Action(작업)	시스템을 리셋합니다. 문제가 계속되면 프로세서를 다시 설치하 십시오.
PCI3014		
	메시지	A non-fatal PCIe error detected on a component at slot <i><number></number></i> (슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 치명적이지 않은 PCIe 오류가 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 예정된 다음 서비스 시간에 해당 장치를 분리하고 다시 설치하 십시오.
PDR0001		
	메시지	Fault detected on drive <i><number></number></i> .(드라이브 <number>에서 장애가 감지되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	Fault detected on drive < <i>number</i> >. Check drive(드라이브 <number>에서 장애가 감지되었습니다. 드라이브를 점검하십 시오).</number>
	상세 정보	컨트롤러가 디스크에서 장애를 감지하고 해당 디스크를 오프라 인 상태로 전환시켰습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	장애가 발생한 디스크를 분리한 후 다시 장착합니다. 문제가 계 속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PDR0002	메시지	A predictive failure detected on drive < <i>number</i> >(조치가 필요 한 오류가 드라이브 <number>에서 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	컨트롤러가 드라이브로부터 SMART 오류를 전달받습니다. 드라 이브가 작동하기는 하지만 교체되어야 합니다.
	Action(작업)	다음 서비스 시간대에 드라이브를 교체해야 합니다.
PDR0016	메시지	Drive < <i>number&gt;</i> is removed(드라이브 Drive <number>이(가) 제거되었습니다).</number>
	LCD 메시지	Drive < <i>number&gt;</i> is removed. Check drive(드라이브 Drive <number>이(가) 제거되었습니다. 드라이브를 점검하십시오).</number>
	상세 정보	컨트롤러에서 드라이브 제거를 감지했습니다.
	Action(작업)	제거할 의도가 없었다면 드라이브 설치를 확인합니다. 해당 디 스크를 분리한 후 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 언</u> <u>기</u> 를 참조하십시오.
PDR1001	메시지	Fault detected on drive <i><number></number></i> in disk drive bay <i><bay></bay></i> (디 스크 드라이브 베이 <bay>의 드라이브 <number>에서 장애가 감지되었습니다).</number></bay>
	LCD 메시지	Fault detected on drive <i><number></number></i> in disk drive bay <i><bay></bay></i> . Check drive(디스크 드라이브 베이 <i>&lt;</i> bay>의 드라이브 <number>에서 장애가 감지되었습니다. 드라이브를 점검하십 시오).</number>
	상세 정보	컨트롤러가 디스크에서 장애를 감지하고 해당 디스크를 오프라 인 상태로 전환시켰습니다.
	Action(작업)	장애가 발생한 드라이브를 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PDR1002	메시지	A predictive failure detected on drive < <i>number</i> > in disk drive bay< <i>bay</i> >(디스크 드라이브 베이 <bay>의 드라이브 <number> 에서 조치가 필요한 오류가 감지되었습니다).</number></bay>
	상세 정보	컨트롤러가 드라이브로부터 SMART 오류를 전달받습니다. 드라 이브가 작동하기는 하지만 교체되어야 합니다.
	Action(작업)	다음 서비스 시간대에 드라이브를 교체해야 합니다.

오류 코드	메시지 정보	
PDR1016	메시지	Drive < <i>number&gt;</i> is removed from disk drive bay < <i>bay</i> >.(디스 크 드라이브 베이 <bay>에서 드라이브 <number>이(가) 제거되 었습니다.)</number></bay>
	LCD 메시지	Drive < <i>number&gt;</i> removed from disk drive bay < <i>bay&gt;</i> . Check drive(디스크 드라이브 베이 <bay>에서 드라이브 <number>이 (가) 제거되었습니다. 드라이브를 점검하십시오).</number></bay>
	상세 정보	드라이브가 제거되었음을 컨트롤러에서 감지했습니다.
	Action(작업)	드라이브 설치를 확인합니다. 장애가 발생한 드라이브를 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PDR1024	메시지	Drive mismatch detected for drive < <i>number&gt;</i> in disk drive bay < <i>bay&gt;</i> (디스크 드라이브 베이 <bay>의 드라이브 <number> 에 대해 드라이브 불일치가 감지되었습니다).</number></bay>
	LCD 메시지	Drive mismatch detected for drive < <i>number</i> > in bay < <i>bay</i> >. Install correct drive type(베이 <bay>의 드라이브 <number>에 대해 드라이브 불일치가 감지되었습니다. 올바른 드라이브 유형 을 설치하십시오).</number></bay>
	상세 정보	설치한 디스크가 어레이 요구 사항을 충족하지 못합니다. 예를 들어, SAS 드라이브를 포함하는 어레이에서 SATA 디스크가 작 동하지 않을 수 있습니다.
	Action(작업)	디스크가 어레이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
PST0128	n -1 −1	
	메시지	No memory is detected.(메모리가 감지되지 않습니다.)
	LCD 메시지	No memory is detected. Inspect memory devices(메모리가 감지되지 않습니다. 메모리 장치를 검사하십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 시스템의 메모리를 감지할 수 없었습니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0129	메시지	Memory is detected, but is not configurable.(메모리가 감지되 었으나 구성할 수 없습니다.)
	LCD 메시지	Memory is detected, but is not configurable. Check memory devices(메모리가 감지되었으나 구성할 수 없습니다. 메모리 장 치를 점검하십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 메모리를 감지했지만 시스템 작동을 위해 메모 리를 구성할 수 없었습니다.
	Action(작업)	시스템 메모리 설치를 지원되는 시스템 메모리 구성과 비교하십 시오.

오류 코드	메시지 정보	
PST0130	메시지	Memory is configured, but not usable(메모리가 구성되었으나 사용할 수 없습니다).
	LCD 메시지	Memory is configured, but not usable. Check memory devices(메모리가 구성되었으나 사용할 수 없습니다. 메모리 장 치를 점검하십시오).
	상세 정보	메모리가 사용될 수 없게 하는 장치 오류 또는 속도 구성이 시스 템 BIOS에 의해 감지되었습니다.
	Action(작업)	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0131	메시지	System BIOS shadow failed(시스템 BIOS 섀도우가 실패했습니 다).
	LCD 메시지	System BIOS shadow failed. Check memory devices(시스템 BIOS 섀도우가 실패했습니다. 메모리 장치를 점검하십시오).
	상세 정보	BIOS 이미지를 시스템 메모리로 복사하는 중에 메모리 오류가 발생했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 분리합니다. 시스템 메모리를 최소 구성으로 줄이 고 입력 전원을 넣으십시오.
PST0132	메시지	CMOS failed(CMOS에 오류가 있습니다).
	LCD 메시지	CMOS failed. Power cycle system(CMOS에 오류가 있습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오)
	상세 정보	시스템 POST 중에 시스템 BIOS가 CMOS 메모리에서 오류를 감 지했습니다.
	Action(작업)	시스템 이벤트 로그에서 CMOS 전지 예외를 확인합니다. 입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻</u> <u>기</u> 를 참조하십시오.
PST0133	메시지	DMA controller failed(DMA 컨트록러에 오류가 있습니다)
	" I I LCD 메시지	DMA controller failed. Power cycle system(DMA 컨트롤러에 오류가 있습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 POST 중에 시스템 BIOS가 DMA 컨트롤러에서 오류를 감지했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣으십시오.
PST0134	메시지	Interrupt controller failed(인터럽트 컨트롤러에 오류가 있습니 다).

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	Interrupt controller failed. Power cycle system(인터럽트 컨트 롤러에 오류가 있습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 POST 중에 시스템 BIOS가 인터럽트 컨트롤러에서 오류 를 감지했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0135	메시지	Timer refresh failed(타이머 갱신이 실패했습니다).
	LCD 메시지	Timer refresh failed. Power cycle system(타이머 갱신이 실패 했습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 POST 중에 시스템 BIOS가 타이머 갱신 오류를 감지했 습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0136		
1010100	메시지	Programmable interval timer error(프로그래밍 가능한 간격 타 이머 오류입니다).
	LCD 메시지	Programmable interval timer error. Power cycle system(프로 그래밍 가능한 간격 타이머 오류입니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	POST 중에 시스템 BIOS가 프로그래밍 가능한 간격 타이머에서 오류를 감지했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0137	메시지	Parity error(패리티 오류입니다).
	LCD 메시지	Parity error. Power cycle system(패리티 오류입니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	POST 중에 시스템 BIOS가 패리티 오류를 감지했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0138	메시지	SuperIO failed(SuperIO에 오류가 있습니다)
	···· LCD 메시지	SuperIO failure. Power cycle system(SuperIO 오류입니다. 시 스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 SIO에서 오류를 감지했습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0139	메시지	Keyboard controller failed(키보드 컨트롤러에 오류가 있습니 다).
	LCD 메시지	Keyboard controller failed. Power cycle system(키보드 컨트 롤러에 오류가 있습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 키보드 컨트롤러에서 오류를 감지했습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0140	메시지	System management interrupt initialization failed(시스템 관리 인터럽트 초기화에 실패했습니다).
	LCD 메시지	SMI initialization failed. Power cycle system(SMI 초기화에 실 패했습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 시스템 관리 인터럽트를 초기화하지 못했습니 다.
	Action(작업)	입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움</u> <u>말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0141	메시지	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error(QPI(QuickPath Interconnect) 치명적 오류입니다).
	LCD 메시지	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error(QPI(QuickPath Interconnect) 치명적 오류입니다).
	상세 정보	POST 중에 Quick Path Interconnect에 오류가 발생했습니다.
	Action(작업)	시스템을 재부팅합니다. 문제가 계속되면 입력 전원을 제거하고 프로세서를 다시 장착하십시오.
PST0142	메시지	MRC fatal error(MRC 치명적 오류입니다).
	LCD 메시지	Memory initialization error(메모리 초기화 오류입니다).
	상세 정보	BIOS 메모리 검사가 실패했습니다.
	Action(작업)	시스템 메모리 설치를 지원되는 시스템 메모리 구성과 비교하십 시오. 시스템 구성을 최소 메모리 구성으로 줄이십시오.
PST0143	메시지	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error(Intel TXT(Trusted Execution Technology) 치명적 오류입니다).

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error(Intel TXT(Trusted Execution Technology) 치명적 오류입니다).
	상세 정보	TXT 부팅이 실패했습니다. 이는 메모리 오류 또는 시스템 TXT 구성의 오류와 관련되어 있을 수 있습니다. 소켓형 TPM 모듈이 제거되었을 수 있습니다.
	Action(작업)	TPM이 있는지 확인합니다. 입력 전원을 제거했다가 다시 넣습 니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0192	메시지	Shut-down test failed(종료 검사에 실패했습니다).
	LCD 메시지	Shut-down test failed. Power cycle system(종료 검사에 실패 했습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	POST 중에 시스템 BIOS 종료 검사가 실패했습니다.
	Action(작업)	시스템 이벤트 로그에서 CMOS 전지 예외를 확인합니다. 입력 전원을 제거했다가 다시 넣습니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 언</u> <u>기</u> 를 참조하십시오.
PST0193		
	메시지	BIOS POST memory test failed(BIOS POST 메모리 검사에 실 패했습니다).
	LCD 메시지	BIOS POST memory test failed. Check memory devices(BIOS POST 메모리 검사에 실패했습니다. 메모리 장치를 점검하십시 오).
	상세 정보	시스템 BIOS POST 메모리 검사가 실패했습니다.
	Action(작업)	시스템 메모리 설치를 지원되는 시스템 메모리 구성과 비교하십 시오. 시스템 구성을 최소 메모리 구성으로 줄이십시오.
PST0194	메시지	Remote access controller configuration failed(원격 액세스 컨 트롤러 구성에 실패했습니다).
	LCD 메시지	Remote access controller configuration failed. Check screen message(원격 액세스 컨트롤러 구성에 실패했습니다. 화면 메 시지를 확인하십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 원격 액세스 컨트롤러를 구성할 수 없었습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 껐다가 켠 후 시스템 전원을 켭니다. 문제가 계속되 면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PST0195	म्मी ४ । टो	CDII configuration failed(CDII그러해 시폐체스마마
	비시시	Cru configuration failed Charly areas areas and (CPU 그 경제
	LCD 베시시	CPU configuration failed. Check screen message(CPU 구성에 실패했습니다. 화면 메시지를 확인하십시오).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	현재 프로세서 구성이 지원되지 않거나 POST 중에 치명적 예외 가 발생했습니다.
	Action(작업)	시스템 프로세서 구성을 검토하고 시스템 구성을 최소 수준으로 낮추십시오.
PST0196	1) , ] <del>_</del> _]	
	메시시	Incorrect memory configuration(잘못된 메모리 구성입니다).
	LCD 메시지	Incorrect memory configuration. Review User Guide(잘못된 메모리 구성입니다. 사용 설명서를 검토하십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 잘못된 메모리 채우기를 감지했습니다.
	Action(작업)	지원되는 메모리 구성과 일치하도록 메모리를 다시 설치하십시 오.
PST0254		
	메시지	General failure after video(비디오 설치 후의 일반 오류입니다).
	LCD 메시지	General failure after video. Check screen message(비디오 설 치 후의 일반 오류입니다. 화면 메시지를 확인하십시오).
	상세 정보	시스템 POST 중에 시스템 BIOS가 기능 또는 구성 문제를 감지 했습니다.
	Action(작업)	시스템 비디오를 확인하고 이벤트 로그를 검토하여 추가적인 정 보를 찾아보십시오.
PST0256	메시지	POST fatal error detected(POST 치명적 오류가 감지되었습니 다).
	LCD 메시지	POST fatal error detected(POST 치명적 오류가 감지되었습니 다).
	상세 정보	시스템 POST 중에 시스템 BIOS가 기능 또는 구성 문제를 감지 했습니다.
	Action(작업)	시스템 비디오를 확인하고 이벤트 로그를 검토하여 추가적인 정 보를 찾아보십시오.
PSU0001	메시지	Power supply <i><number></number></i> failed.(전원 공급 장치 <number>에 오류가 있습니다.)</number>
	LCD 메시지	PSU < <i>number&gt;</i> failed. Check PSU(PSU <number>에 오류가 있 습니다. PSU를 점검하십시오).</number>
	Action(작업)	전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 문제가 계속되 면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PSU0002		
	메시지	A predictive failure detected on power supply <i><number></number></i> .(조 치가 필요한 오류가 전원 공급 장치 <number>에서 감지되었습 니다.)</number>
	LCD 메시지	Predictive failure on PSU <i><number></number></i> . Check PSU(조치가 필요 한 오류가 PSU <number>에서 감지되었습니다. PSU를 점검하 십시오).</number>
	상세 정보	시스템 성능 및 전원 중복성이 저하되거나 손실될 수 있습니다.
	Action(작업)	다음 서비스 시간대에 전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치 합니다. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PSU0003		
	메시지	The power input for power supply < <i>number&gt;</i> is lost.(전원 공 급 장치 <number>에 대한 전원 입력이 손실되었습니다.)</number>
	LCD 메시지	Power input for PSU <i><number></number></i> is lost. Check PSU cables(PSU <number>에 대한 전원 입력이 손실되었습니다. PSU 케이블을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	전원 공급 장치가 올바로 설치되어 있지만, 입력 소스가 연결되 어 있지 않거나 작동하지 않습니다.
	Action(작업)	입력 소스가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인합니다. 입 력 전원이 전원 공급 장치의 작동 요구 범위 내에 있는지 확인하 십시오.
PSU0004	메시지	The power input for power supply < <i>number&gt;</i> is outside of the allowable range(전원 공급 장치 <number>에 대한 전원 입 력이 허용 범위를 벗어납니다).</number>
	LCD 메시지	Power input for PSU <i><number></number></i> is outside of range. Check PSU cables(PSU <number>에 대한 전원 입력이 범위를 벗어납 니다. PSU 케이블을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	전원 공급 장치의 작동 요구 사항은 본 설명서 또는 전원 공급 장치에서 확인할 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 소스가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인합니다. 입 력 전원이 전원 공급 장치의 작동 요구 범위 내에 있는지 확인하 십시오.
PSU0005	메시지	The power input for power supply < <i>number&gt;</i> is outside of the allowable range, but it is attached to the system(전원 공 급 장치 <number>에 대한 전원 입력이 허용 범위를 벗어나지만 시스템에 연결되어 있습니다).</number>
	상세 정보	전원 공급 장치의 작동 요구 사항은 본 설명서 또는 전원 공급 장치에서 확인할 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	입력 전원이 전원 공급 장치의 작동 요구 범위 내에 있는지 확인 하십시오.
PSU0006	메시지	Power supply < <i>number&gt;</i> type mismatch.(전원 공급 장치 <number>의 유형이 일치하지 않습니다.)</number>
	LCD 메시지	Power supply <i><number></number></i> is incorrectly configured. Check PSU(전원 공급 장치 <number>이(가) 잘못 구성되어 있습니다. PSU를 점검하십시오).</number>
	상세 정보	전원 공급 장치 간에 입력 유형 및 전원 정격이 동일해야 합니 다.
	Action(작업)	일치하는 전원 공급 장치를 설치하고 본 설명서에 기술된 올바 른 구성을 검토하십시오.
PSU0007		
	메시지	Power supply <i><number></number></i> is operating at 110 volts, and could cause a circuit breaker fault(전원 공급 장치 <number>이(가) 110V로 작동 중이므로 회로 차단기 장애가 발생할 수 있습니다).</number>
	상세 정보	220V에서 작동하도록 설계된 전원 공급 장치가 110V 전원에 연 결되면 추가적인 전류가 있어야 작동할 수 있습니다. 추가적인 전류는 회로 차단기를 트립하거나 입력 소스에서 다른 전기적 문제를 유발할 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원 및 배선을 점검합니다. 권장되는 입력 전원을 사용합 니다. 본 설명서를 검토하십시오. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PSU0008	9.1.1	
	메시지	Power supply <i><number></number></i> voltage rating does not match the system's requirements(전원 공급 장치 <i>&lt;</i> number>의 정격 전압 이 시스템 요구 사항에 맞지 않습니다).
	상세 정보	시스템은 전압이 일치하지 않는 전원 공급 장치를 지원하지 않 습니다.
	Action(작업)	올바른 정격 전압으로 전원 공급 장치를 설치하십시오.
PSU0016	메시지	Power supply <i><number></number></i> is absent.(전원 공급 장치 <number> 이(가) 없습니다.)</number>
	LCD 메시지	PSU < <i>number&gt;</i> is absent. Check PSU(PSU <number>이(가) 없 습니다. PSU를 점검하십시오).</number>
	상세 정보	전원 공급 장치가 제거되었거나 장치에서 오류가 발생했습니다.
	Action(작업)	1. 전원 공급 장치를 분리하고 다시 설치하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
		<ol> <li>케이블 및 시스템의 하위 시스템 구성부품이 손상되지 않 았는지 확인하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
PSU0031	메시지	Cannot communicate with power supply < <i>number</i> >.(전원 공 급 장치 <number>과(와) 통신할 수 없습니다.)</number>
	LCD 메시지	Cannot communicate with PSU <i><number></number></i> . Re-seat PSU(PSU <number>과(와) 통신할 수 없습니다. PSU를 다시 장착하십시 오).</number>
	상세 정보	전원 공급 장치가 작동할 수 있지만 전원 공급 장치 모니터링이 약화됩니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 문제가 계속되 면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PSU1201	메시지	Power supply redundancy is lost.(전원 공급 장치 중복성이 손 실되었습니다.)
	상세 정보	전원 공급 장치가 성능 저하 상태에서 작동하려고 시도합니다. 시스템 성능 및 전원 중복성이 저하되거나 손실될 수 있습니다.
	Action(작업)	입력 전원을 점검합니다. 전원 공급 장치를 다시 설치합니다. 문 제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
PSU1202	메시지	Power supply redundancy is degraded(전원 공급 장치 중복성 이 저하되었습니다).
	상세 정보	전원 공급 장치가 성능 저하 상태에서 작동하려고 시도합니다. 시스템 성능 및 전원 중복성이 저하되거나 손실될 수 있습니다.
	Action(작업)	다음 서비스 시간대에 입력 전원을 제거하고 전원 공급 장치를 다시 설치하십시오.
PSU1203	메시지	The power supplies are not redundant(전원 공급 장치가 중복 되지 않습니다).
	LCD 메시지	Lost PSU redundancy. Check PSU cables(PSU 중복성이 손실 되었습니다. PSU 케이블을 점검하십시오).
	상세 정보	전원 공급 장치 예외, 전원 공급 장치 인벤토리 변경 또는 시스 템 전원 인벤토리 변경 때문에 현재의 전원 작동 모드가 중복되 지 않습니다.
	Action(작업)	이벤트 로그에서 전원 공급 장치 오류를 확인합니다. 시스템 구 성 및 전력 사용량을 검토하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PSU1204	메시지	The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations.(전원 공급 장치가 중복되지 않 습니다. 리소스가 부족하여 정상적인 작동을 유지할 수 없습니 다.)
	LCD 메시지	PSU redundancy degraded. Check PSU cables(PSU 중복성이 저하되었습니다. PSU 케이블을 점검하십시오).
	상세 정보	전원 공급 장치 예외, 전원 공급 장치 인벤토리 변경 또는 시스 템 전원 인벤토리 변경 때문에 현재의 전원 작동 모드가 중복되 지 않습니다.
	Action(작업)	이벤트 로그에서 전원 공급 장치 오류를 확인합니다. 시스템 구 성 및 전력 사용량을 검토하십시오.
PWR1001	메시지	The system performance was degraded(시스템 성능이 저하되 었습니다).
	LCD 메시지	System performance degraded. Check PSUs and system configuration(시스템 성능이 저하되었습니다. PSU 및 시스템 구성을 점검하십시오).
	상세 정보	종료를 방지하기 위해 시스템 성능이 저하되었습니다.
	Action(작업)	시스템 구성 및 시스템 로그를 검토하여 열 또는 환경 관련 오류 및 경고를 확인하십시오.
PWR1002	메시지	The system performance degraded because of thermal protection(열 방지 때문에 시스템 성능이 저하되었습니다).
	상세 정보	종료를 방지하기 위해 시스템 성능이 저하되었습니다.
	Action(작업)	시스템 구성 및 시스템 로그를 검토하여 열 또는 환경 관련 오류 및 경고를 확인하십시오.
PWR1003	메시지	The system performance degraded because cooling capacity has changed(냉각 용량이 변경되었기 때문에 시스템 성능이 저 하되었습니다).
	상세 정보	현재의 전원 공급 장치 구성이 중복성을 보장하기 위한 플랫폼 요구 사항을 충족하지 못합니다. 전원 공급 장치에 오류가 발생 하면 시스템이 종료될 수 있습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 시스템 구성 및 전력 사 용량을 검토하고 그에 따라 전원 공급 장치를 설치합니다. 전원 공급 장치 상태를 점검하여 오류가 없는지 확인하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PWR1004	메시지	The system performance degraded because power capacity has changed.(전원 용량이 변경되었기 때문에 시스템 성능이 저하되었습니다.)
	상세 정보	시스템 전원이 꺼지거나 시스템이 성능 저하 상태에서 작동할 수 있습니다.
	Action(작업)	이벤트 로그에서 전원 공급 장치 오류를 확인합니다. 시스템 구 성 및 전력 사용량을 검토하고 그에 따라 전원 공급 장치를 업그 레이드하거나 설치하십시오.
PWR1005	메시지	The system performance degraded because the user- defined power capacity has changed.(사용자 정의 전원 용량 이 변경되었기 때문에 시스템 성능이 저하되었습니다.)
	상세 정보	사용자 정의 전원 설정이 시스템 작동에 영향을 미쳤습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 시스템 구성 변경 사항 및 전원 정책을 검토하십시오.
PWR1006	메시지	시스템 전원이 용량을 초과하기 때문에 시스템이 중지되었습니 다.
	LCD 메시지	System power demand exceeds capacity. System halted(시스 템 전원 요구량이 용량을 초과합니다. 시스템이 중지되었습니 다).
	상세 정보	시스템 전원이 용량을 초과하기 때문에 시스템이 중지되었습니 다.
	Action(작업)	시스템 구성을 검토하고 전원 공급 장치를 업그레이드하거나 시 스템 전력 소비량을 줄이십시오.
PWR1007	페시지	The system performance degraded because power exceeds capacity(전원이 용량을 초과하기 때문에 시스템 성능이 저하되 었습니다).
	LCD 메시지	System power exceeds capacity. Performance degraded. Check PSU configuration(시스템 전원이 용량을 초과합니다. 성능이 저하되었습니다. PSU 구성을 점검하십시오).
	상세 정보	전원 중단으로부터 보호하기 위해 시스템이 성능 저하 상태로 작동하고 있습니다.
	Action(작업)	시스템 구성을 검토하고 전원 공급 장치를 업그레이드하거나 시 스템 전력 소비량을 줄이십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PWR1008	메시지	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold(전원 인출이 전원 임계값을 초과 하기 때문에 시스템 성능이 저하되었습니다).
	LCD 메시지	System power exceeds threshold. Performance degraded. Check PSU configuration(시스템 전원이 임계값을 초과합니다. 성능이 저하되었습니다. PSU 구성을 점검하십시오).
	상세 정보	전원 임계값은 사용자에 의해 구성되거나 시스템 구성을 기반으 로 소프트웨어에 의해 자동으로 구성됩니다.
	Action(작업)	시스템 구성을 검토하고 전원 공급 장치를 업그레이드하거나 시 스템 전력 소비량을 줄이십시오.
RFM1003	메시지	Removable Flash Media < <i>name&gt;</i> is not IPMI-function ready(이동식 플래시 미디어 <name>에 IPMI 기능이 아직 준비 되어 있지 않습니다).</name>
	상세 정보	이동식 플래시 미디어가 설치되어 있지만 잘못 구성되거나 초기 화되지 못했습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어 및 모듈 을 다시 설치하십시오.
RFM1005	메시지	Removable Flash Media <i><name></name></i> is not ready(이동식 플래시 미디어 <name>(이)가 준비되어 있지 않습니다).</name>
	상세 정보	미디어가 준비 중이거나 유지보수 중입니다. 문제가 계속되면 카드를 다시 설치하십시오.
	Action(작업)	미디어가 준비될 때까지 기다리십시오.
RFM1006	메시지	Removable Flash Media < <i>name</i> > is offline(이동식 플래시 미디 어 <name>이(가) 오프라인 상태입니다).</name>
	상세 정보	부팅 시, 카드의 CID(Card Identification) 서명이 NV(Non- Volatile) 저장 값과 다르거나 카드가 진행 중인 복사 작업의 대 상입니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1008	메시지	Failure detected on Removable Flash Media < <i>name</i> >.(이동식 플래시 미디어 <name>에서 오류가 감지되었습니다.)</name>
	LCD 메시지	Removable Flash Media <i><name></name></i> failed. Check SD Card(이동 식 플래시 미디어 <name>에서 오류가 발생했습니다. SD 카드 를 점검하십시오).</name>

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	SD 카드 읽기 또는 쓰기 중에 오류가 보고되었습니다.
	Action(작업)	플래시 미디어를 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 미디어를 교체하십시오.
RFM1014	메시지	Removable Flash Media < <i>name</i> > is write protected.(이동식 플 래시 미디어 <name>이(가) 쓰기 방지되어 있습니다.)</name>
	LCD 메시지	Removable Flash Media <i><name></name></i> is write protected. Check SD Card(이동식 플래시 미디어 <i>&lt;</i> name>이(가) 쓰기 방지되어 있습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	SD 카드의 물리적 래치에 의해 카드가 쓰기 방지되어 있습니다. 쓰기 방지된 카드는 사용할 수 없습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 미디어를 제거하고 쓰 기 방지를 비활성화하십시오.
REM1016		
KI MIOIO	메시지	Media not present for Removable Flash Media < <i>name</i> >(이동 식 플래시 미디어 <name>에 대한 미디어가 없습니다).</name>
	상세 정보	SD 카드가 감지되지 않거나 설치되어 있지 않습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1021		
	메시지	Removable Flash Media is not IPMI-function ready(이동식 플 래시 미디어에 IPMI 기능이 아직 준비되어 있지 않습니다).
	상세 정보	이동식 플래시 미디어가 설치되어 있지만 잘못 구성되거나 초기 화되지 못했습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1022	메시지	Removable Flash Media is ready(이동식 플래시 미디어가 준비 되어 있습니다).
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1023	메시지	Removable Flash Media is not ready(이동식 플래시 미디어가 준비되어 있지 않습니다).
	상세 정보	미디어가 준비 중이거나 유지보수 중입니다. 문제가 계속되면 카드를 다시 설치하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1024	메시지	Removable Flash Media is offline(이동식 플래시 미디어가 오 프라인 상태입니다).
	상세 정보	부팅 시, 카드의 CID(Card Identification) 서명이 NV(Non- Volatile) 저장 값과 다르거나 카드가 진행 중인 복사 작업의 대 상입니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1026	메시지	Failure detected on Removable Flash Media(이동식 플래시 미 디어에서 오류가 감지되었습니다).
	상세 정보	SD 카드 읽기 또는 쓰기 중에 오류가 보고되었습니다.
	Action(작업)	플래시 미디어를 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 미디어를 교체하십시오.
RFM1032	메시지	Removable Flash Media is write protected(이동식 플래시 미디 어가 쓰기 방지되어 있습니다).
	상세 정보	SD 카드의 물리적 래치에 의해 카드가 쓰기 방지되어 있습니다. IDSDM은 쓰기 방지된 카드를 사용할 수 없습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 미디어를 제거하고 쓰 기 방지를 비활성화하십시오.
RFM1034	메시지	Media not present for Removable Flash Media(이동식 플래시 미디어에 대한 미디어가 없습니다).
	상세 정보	SD 카드가 감지되지 않거나 설치되어 있지 않습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 플래시 미디어를 다시 설치하십시오.
RFM1201	메시지	Internal Dual SD Module redundancy is lost.(내부 이중 SD 모 듈 중복성이 손실되었습니다.)
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module redundancy is lost. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈 중복성이 손실되었습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	SD 카드 중 하나 또는 SD 카드 두 개 모두 올바로 작동하지 않습 니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	오류가 발생한 SD 카드를 교체하십시오.
RFM1202	메시지	Internal Dual SD Module redundancy is degraded(내부 이중 SD 모듈 중복성이 저하되었습니다).
	상세 정보	SD 카드 중 하나 또는 SD 카드 두 개 모두 올바로 작동하지 않습 니다.
	Action(작업)	오류가 발생한 SD 카드를 교체하십시오.
RFM1203	म्मी ४ दि।	내브 이즈 CD 모두이 주보다기 아스니다.
	베시시	내가 이중 3D 도표이 중국되지 않습니다.
	상세 성보 Action(작업)	내두 이중 SD 모듈이 중폭되지 않습니다. 중복이 필요하면 SD 카드를 추가로 설치하고 구성하여 중복되 도록 하십시오.
RFM1205	메시지	Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations(내부 이중 SD 모듈 이 중복되지 않습니다. 리소스가 부족하여 정상적인 작동을 유 지할 수 없습니다).
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈이 중복되지 않습 니다. 리소스가 부족합니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	현재 운영 중인 구성으로는 중복성을 유지할 수 없습니다. 장치 가 성능 저하 상태에서 작동할 수 있습니다.
	Action(작업)	본 설명서 및 SD 카드 구성을 검토하십시오.
RFM2001	메시지	Internal Dual SD Module <i><name></name></i> is absent.(내부 이중 SD 모 듈 <name>이(가) 없습니다.)</name>
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module <i><name></name></i> is absent. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈 <name>이(가) 없습니다. SD 카드를 점 검하십시오).</name>
	상세 정보	SD 카드 모듈이 감지되지 않거나 설치되어 있지 않습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 SD 모듈을 다시 설치하 십시오.
RFM2002	메시지	Internal Dual SD Module <i><name></name></i> is offline.(내부 이중 SD 모듈 <name>이(가) 오프라인 상태입니다.)</name>
	상세 정보	SD 카드 모듈이 설치되어 있지만 잘못 설치되거나 잘못 구성되 어 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	SD 모듈을 다시 설치하십시오.
RFM2004	메시지	Failure detected on Internal Dual SD Module < <i>name</i> >.(내부 이중 SD 모듈 <name>에서 오류가 감지되었습니다.)</name>
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module <i><name></name></i> failed. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈 <name>에 오류가 발생했습니다. SD 카드를 점검 하십시오).</name>
	상세 정보	SD 카드 모듈이 설치되어 있지만 잘못 구성되거나 초기화되지 못했습니다.
	Action(작업)	SD 모듈을 다시 설치하고 SD 카드를 분리한 후 다시 설치하십 시오.
PEM2006		
RI M2000	메시지	Internal Dual SD Module < <i>name&gt;</i> is write protected.(내부 이 중 SD 모듈 <name>이(가) 쓰기 방지되어 있습니다.)</name>
	상세 정보	모듈이 쓰기 방지되어 있습니다. 변경 사항이 미디어에 기록되 지 않을 수 있습니다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 미디어를 제거하고 쓰 기 방지를 비활성화하십시오.
SEC0000		
	메시지	The chassis is open(섀시가 열려 있습니다).
	LCD 메시지	Intrusion detected. Check chassis cover(침입이 감지되었습니 다. 섀시 덮개를 점검하십시오).
	상세 정보	섀시가 열려 있습니다. 시스템 성능이 저하되고 보안이 취약해 질 수 있습니다.
	Action(작업)	섀시를 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0001		
0100001	메시지	The drive bay is open(드라이브 베이가 열려 있습니다).
	상세 정보	드라이브 베이가 열려 있습니다. 드라이브가 추가되거나 제거되 었을 수 있습니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	드라이브 베이를 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0002		
	메시지	The I/O card area is open(I/O 카드 영역이 열려 있습니다).
	상세 정보	I/O 카드 영역이 열려 있습니다. I/O 카드가 추가되거나 제거되 었을 수 있습니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	I/O 카드 영역을 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
SEC0003	페시지	The processor area is open(프로세서 여여이 역권 이승니다)
	상세 정보	프로세서 영역이 열려 있습니다. 드라이브가 추가되거나 제거되 었을 수 있습니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	Action(작업)	프로세서 영역을 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0004	म्यी भी जी	The LAN is discomposed (LAN 여겨이 꾸어져소니다)
	베시시 상세 정보	LAN 연결이 끊어졌습니다. 네트워크 성능이 저하될 수 있습니 다.
	Action(작업)	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 네트워크 케이블을 연 결하십시오.
SEC0005	메시지	Unauthorized docking is detected(허가되지 않은 도킹이 감지 되었습니다).
	상세 정보	이동식 구성부품이 변조되었거나 잘못 설치되었거나 시스템 요 구 사항을 충족하지 못합니다.
	Action(작업)	이동식 하드웨어 구성부품이 올바로 설치되었는지 확인합니다. 설치 설명서를 검토하십시오.
SEC0006	메시지	The fan area is open(팬 영역이 열려 있습니다).
	상세 정보	The fan area is open. System performance may be degraded(괜 영역이 열려 있습니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다).
	Action(작업)	팬 영역을 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0031	메시지	The chassis is open while the power is on.(전원이 켜지는 동 안 섀시가 열려 있습니다.)
	LCD 메시지	Intrusion detected. Check chassis cover(침입이 감지되었습니 다. 섀시 덮개를 점검하십시오).
	상세 정보	섀시가 열려 있습니다. 시스템 성능이 저하되고 보안이 취약해 질 수 있습니다.
	Action(작업)	섀시를 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0033	페시지	The chassis is open while the power is off.(전원이 꺼지는 동 안 섀시가 열려 있습니다.)
	LCD 메시지	Intrusion detected. Check chassis cover(침입이 감지되었습니 다. 섀시 덮개를 점검하십시오).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	전원이 꺼지는 동안 섀시가 열려 있었습니다. 시스템 보안이 취 약해졌을 수 있습니다.
	Action(작업)	섀시를 닫고 하드웨어 인벤토리를 확인합니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0040	메시지	A critical stop occurred during OS load(OS 로드 중에 치명적 인 중지가 발생했습니다).
	상세 정보	운영 체제에서 중대한 중지 IPMI 이벤트를 생성했습니다(센서 유형 = 20H).
	Action(작업)	비디오 및 운영 체제 로그에서 추가적인 정보를 확인하십시오.
SEC0041	메시지	BIOS detected an error configuring the Intel Trusted Execution Technology (TXT)(Intel TXT(Trusted Execution Technology) 구성 중에 BIOS가 오류를 감지했습니다).
	LCD 메시지	BIOS detected an error configuring TXT. Check system configuration(TXT 구성 중에 BIOS가 오류를 감지했습니다. 시 스템 구성을 점검하십시오).
	상세 정보	TXT 초기화 오류입니다. 시스템 구성이 변경되었을 수 있습니 다.
	Action(작업)	시스템 하드웨어 인벤토리 및 소프트웨어 구성을 점검하십시오.
SEC0042	메시지	Processor detected an error while performing an Intel Trusted Execution Technology (TXT) operation(Intel TXT(Trusted Execution Technology) 작업을 수행하는 중에 프 로세서가 오류를 감지했습니다).
	LCD 메시지	CPU detected an error while performing a TXT operation. Check system configuration(TXT 작업을 수행하는 중에 CPU 가 오류를 감지했습니다. 시스템 구성을 점검하십시오).
	상세 정보	TXT CPU 마이크로코드 부팅 오류입니다. 시스템 구성이 변경 되었을 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 하드웨어 인벤토리 및 소프트웨어 구성을 점검하십시오.
SEC0043	메시지	BIOS Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) error during POST(POST 중에 BIOS 인증 코드 모듈이 Intel TXT(Trusted Execution Technology) 오류를 감지했습니다).
	LCD 메시지	BIOS detected a TXT error during POST. Check system configuration(POST 중에 BIOS가 TXT 오류를 감지했습니다. 시 스템 구성을 점검하십시오).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	TXT Post 오류입니다. 시스템 구성이 변경되었을 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 하드웨어 인벤토리 및 소프트웨어 구성을 점검하십시오.
SEC0044	메시지	SINIT Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) error at boot(부팅 시 SINIT 인증 코드 모듈이 Intel TXT(Trusted Execution Technology) 오류를 감지했습니다).
	LCD 메시지	SINIT detected a TXT error at boot. Check system configuration(부팅 시 SINIT가 TXT 오류를 감지했습니다. 시스 템 구성을 점검하십시오).
	상세 정보	TXT 초기화 오류입니다. 시스템 구성이 변경되었을 수 있습니 다.
	Action(작업)	시스템 하드웨어 인벤토리 및 소프트웨어 구성을 점검하십시오.
SEC0600	메시지	A secure mode violation detected(안전 모드 위반이 감지되었 습니다).
	상세 정보	이 메시지는 물리적 또는 원격 액세스 시도에 대해 적용될 수 있 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그에서 침입 시도를 확인하고 강력한 암호 정책을 확 립하십시오.
SEC0602	메시지	User password violation detected(사용자 암호 위반이 감지되 었습니다).
	상세 정보	이 메시지는 물리적 또는 원격 액세스 시도에 대해 적용될 수 있 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그에서 침입 시도를 확인하고 강력한 암호 정책을 확 립하십시오.
SEC0604	메시지	A setup password violation detected(설정 암호 위반이 감지되 었습니다).
	상세 정보	이 메시지는 물리적 또는 원격 액세스 시도에 대해 적용될 수 있 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그에서 침입 시도를 확인하고 강력한 암호 정책을 확 립하십시오.
SEC0606	메시지	The network boot password violation detected(네트워크 부팅 암호 위반이 감지되었습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	이 메시지는 물리적 또는 원격 액세스 시도에 대해 적용될 수 있 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그에서 침입 시도를 확인하고 강력한 암호 정책을 확 립하십시오.
SEC0608	메시지	A password violation detected(암호 위반이 감지되었습니다).
	상세 정보	이 메시지는 물리적 또는 원격 액세스 시도에 대해 적용될 수 있 습니다.
	Action(작업)	시스템 로그에서 침입 시도를 확인하고 강력한 암호 정책을 확 립하십시오.
SEC0610	메시지	An Out-of-band password violation detected(대역외 암호 위 반이 감지되었습니다).
	상세 정보	이 메시지는 원격 액세스 시도에 대해 적용될 수 있습니다.
	Action(작업)	시스템 로그에서 침입 시도를 확인하고 강력한 암호 정책을 확 립하십시오.
SEL0002	메시지	Logging is disabled(로깅이 비활성화되어 있습니다).
	상세 정보	이 메시지는 특정 유형의 이벤트 로깅이 사용자에 의해 비활성 화된 경우 표시됩니다.
	Action(작업)	의도치 않게 이 문제가 발생한 경우라면 로깅을 다시 활성화하 십시오.
SEL0006	메시지	All event logging is disabled.(모든 이벤트 로깅이 비활성화되 어 있습니다.)
	상세 정보	이 메시지는 모든 이벤트 로깅이 사용자에 의해 비활성화된 경 우 표시됩니다.
	Action(작업)	의도치 않게 이 문제가 발생한 경우라면 로깅을 다시 활성화하 십시오.
SEL0008	메시지	Log is full.(로그가 꽉 찼습니다.)
	상세 정보	이벤트 로그가 꽉 차 있으면 추가로 발생한 이벤트가 로그에 기 록되지 않습니다. 이전에 발생한 이벤트가 덮어쓰여 손실될 수 있습니다. 이 메시지는 사용자가 이벤트 로깅을 비활성화한 경 우에도 나타날 수 있습니다.
	Action(작업)	로그를 백업하고 지우십시오.

오류 코드	메시지 정보	
SEL0010	메시지	Log is almost full(리그가 거이 과 차수니다)
	에이지 상세 정보	이벤트 로그가 꽉 차 있으면 추가로 발생한 이벤트가 로그에 기 록되지 않습니다. 이전에 발생한 이벤트가 덮어쓰여 손실될 수 있습니다.
	Action(작업)	다음번 유지보수 시간에 로그를 백업하고 지우십시오.
SEL0012	메시지	Could not create or initialize the system event log.(시스템 이 벤트 로그를 생성하거나 초기화할 수 없습니다.)
	상세 정보	시스템 이벤트 로그가 초기화되지 못하면 플랫폼 상태 및 오류 이벤트가 캡처되지 않습니다. 일부 관리 소프트웨어는 플랫폼 예외를 보고하지 않습니다.
	Action(작업)	관리 컨트롤러 또는 iDRAC를 재부팅합니다. 시스템 입력 전원 을 껐다가 켜십시오. 문제가 계속되면 지원 부서에 연락하십시 오.
SEL1204		
	메시지	An unknown system hardware failure detected.(알 수 없는 시 스템 하드웨어 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	Unknown system hardware failure(알 수 없는 시스템 하드웨어 오류입니다).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그가 초기화되지 못하면 플랫폼 상태 및 오류 이벤트가 캡처되지 않습니다. 일부 관리 소프트웨어는 플랫폼 예외를 보고하지 않습니다.
	Action(작업)	지원되는 최소 구성으로 시스템을 재구성합니다. 문제가 계속되 면 지원 부서에 연락하십시오.
SEL1209	메시지	The platform event filter action failed(플랫폼 이벤트 필터 작 업이 실패했습니다).
	상세 정보	시스템 정책 또는 권한 때문에 작업이 실행되지 못할 수 있습니 다. 시스템 정책 또는 권한이 이와 같이 구성된 경우, 시스템은 플랫폼 이벤트(예: 전원 끄기, 껐다가 켜기, 인터럽트 및 경고 보 내기)에 대해 작업을 실행하지 않습니다.
	Action(작업)	플랫폼 이벤트 구성을 검토하십시오.
SEL1211	메시지	The time-stamp clock could not be synchronized(타임스탬프 클럭이 동기화될 수 없습니다).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 이벤트의 타임스탬프가 시스템 시간과 연관 되지 않을 수 있습니다.
오류 코드	메시지 정보	
---------	------------	--
	Action(작업)	시스템 입력 전원을 껐다가 켭니다. 문제가 계속되면 지원 부서 에 연락하십시오.
SEL1300	메시지	No bootable media found(부팅 가능한 미디어를 찾지 못했습 니다).
	상세 정보	시스템 설정에서 시스템 부팅 순서를 표시합니다. 로컬 비디오 화면에도 추가적인 정보가 표시될 수 있습니다(IPMI 센서 유형 코드 1eh - 오프셋 00h).
	Action(작업)	시스템 부팅 설정을 점검합니다. 대량 저장 장치 컨트롤러 구성 설정이 적용 가능한지 확인하십시오.
SEL1302	메시지	Non-bootable diskette detected(부팅할 수 없는 디스켓이 감 지되었습니다).
	상세 정보	드라이브의 디스크가 올바로 포맷되지 않았거나 필요한 운영 체 제 파일을 포함하지 않습니다.
	Action(작업)	디스켓을 부팅 가능한 디스크로 교체하십시오.
SEL1304	메시지	The PXE server not found(PXE 서버를 찾지 못했습니다).
	상세 정보	PXE는 네트워크에서 시스템을 부팅하는 한 가지 방법입니다.
	Action(작업)	네트워크 및 PXE 서버 구성을 점검하십시오.
SEL1306	메시지	Invalid boot sector found(잘못된 부팅 섹터가 발견되었습니 다).
	상세 정보	드라이브의 디스크가 올바로 포맷되지 않았거나 필요한 운영 체 제 파일을 포함하지 않습니다.
	Action(작업)	디스켓을 부팅 가능한 디스크로 교체하십시오.
SEL1308	메시지	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source(사용자가 부팅 소스를 선택할 때까지 기다리는 동안 타 임아웃이 발생했습니다).
	상세 정보	시스템이 운영 체제로 부팅하지 못했고 사용자가 부팅 소스를 선택해야 합니다.
	Action(작업)	허용된 시간 내에 부팅 소스를 선택하십시오.
SEL1501	메시지	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost(CMC(Chassis Management Controller) 중복성이 손실되 었습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	CMC 중복성을 훼손하는 작업 또는 오류가 발생했습니다.
	Action(작업)	CMC 네트워크 케이블 및 네트워크 연결을 점검합니다. CMC 펌웨어 버전이 일치하는지 확인하십시오.
SEL1502	메시지	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded(CMC(Chassis Management Controller) 중복성이 저 하되었습니다).
	상세 정보	CMC 중복성을 훼손하는 작업 또는 오류가 발생했습니다.
	Action(작업)	CMC 네트워크 케이블 및 네트워크 연결을 점검합니다. CMC 펌웨어 버전이 일치하는지 확인하십시오.
SEL1504	메시지	The chassis management controller (CMC) is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations(CMC(Chassis Management Controller)가 중복되 지 않습니다. 리소스가 부족하여 정상적인 작동을 유지할 수 없 습니다).
	상세 정보	전원이 부족하여 CMC 2개가 함께 작동할 수 없습니다.
	Action(작업)	전체 전력 소비량 및 전원 상태를 점검하십시오.
SEL1506	메시지	Lost communications with Chassis Group Member <i><number></number></i> (섀시 그룹 멤버 <number>과(와)의 통신이 손실되었 습니다).</number>
	상세 정보	주 CMC와 해당 멤버 CMC와의 통신이 손실되었습니다.
	Action(작업)	네트워크 케이블 및 네트워크 연결을 점검하십시오.
SEL1508	메시지	Member < <i>number&gt;</i> could not join the Chassis Group(멤버 <number>이(가) 섀시 그룹에 참여할 수 없습니다).</number>
	상세 정보	해당 멤버 CMC가 다른 CMC 스태킹 그룹의 리더입니다.
	Action(작업)	멤버 CMC가 다른 섀시 그룹의 리더인지 확인하십시오.
SEL1510	메시지	An authentication error detected for Chassis Group Member <i><number></number></i> (섀시 그룹 멤버 <number>에 대한 인증 오류가 감지 되었습니다).</number>
	상세 정보	그룹 마스터 CMC가 그룹 멤버 CMC에 로그인할 수 없었습니 다.
	Action(작업)	CMC의 로그인 자격 증명을 점검하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
SEL9900	메시지	An unsupported event occurred(지원되지 않는 이벤트가 발생 했습니다).
	상세 정보	현재 소프트웨어 버전은 이 이벤트를 디코딩할 수 없습니다. 원 시 데이터를 표시하는 도구, 즉 lpmitool 또는 Racadm을 lpmitool -vvv 또는 Racadm -E와 같이 사용하여 이 이벤트를 검토해야 할 수도 있습니다.
	Action(작업)	관리 소프트웨어를 업그레이드하십시오.
SWC4004	메시지	A firmware or software incompatibility detected between iDRAC in slot <i><number></number></i> and CMC(슬롯 <number>에 있는 iDRAC와 CMC 간에 펌웨어 또는 소프트웨어 비호환성이 감지 되었습니다).</number>
	상세 정보	FlexAddress가 펌웨어 버전 중 하나에서 구현되지 않습니다.
	Action(작업)	iDRAC와 CMC의 펌웨어 버전을 확인합니다. 최신 버전으로 업 데이트하십시오.
SWC4006	메시지	A firmware or software incompatibility detected between system BIOS in slot < <i>number&gt;</i> and CMC(슬롯 <number>에 있 는 시스템 BIOS와 CMC 간에 펌웨어 또는 소프트웨어 비호환성 이 감지되었습니다).</number>
	상세 정보	FlexAddress가 펌웨어 버전 중 하나에서 구현되지 않습니다.
	Action(작업)	BIOS와 CMC의 펌웨어 버전을 확인합니다. 최신 버전으로 업데 이트하십시오.
SWC4008	메시지	A firmware or software incompatibility detected between CMC 1 and CMC 2(CMC 1과 CMC 2 간에 펌웨어 또는 소프트 웨어 비호환성이 감지되었습니다).
	상세 정보	FlexAddress가 펌웨어 버전 중 하나에서 구현되지 않습니다. 펌 웨어를 업데이트하십시오.
	Action(작업)	펌웨어 버전을 확인합니다. CMC 1 및 CMC 2 펌웨어를 업데이 트하여 일치시키십시오.
SWC5001	म्मी भी रो	(names ungrade failed(spames 어그레이도가 시폐체스니다)
	베이지	<
	ACTION(삭업)	시스댐을 새부덩하고 입그데이느늘 나시 시노하십시오.
ТМР0100	메시지	The system board < <i>name</i> > temperature is less than the lower warning threshold(시스템 보드 <name>의 온도가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	System board <i><name></name></i> temperature is outside of range(시스 템 보드 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0101	메시지	The system board < <i>name</i> > temperature is less than the lower critical threshold(시스템 보드 <name>의 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	System board <i><name></name></i> temperature is outside of range(시스 템 보드 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0102	메시지	The system board < <i>name</i> > temperature is greater than the upper warning threshold(시스템 보드 <name>의 온도가 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	System board < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range(시스 템 보드 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 보드 <i><name></name></i> 의 온도가 최적 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오.
TMP0103		
	메시지	The system board <i><name></name></i> temperature is greater than the upper critical threshold(시스템 보드 <name>의 온도가 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	System board <i><name></name></i> temperature is outside of range(시스 템 보드 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 보드 <i><name></name></i> 의 온도가 최적 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오.
TMP0104	N - 1 - 1	
	메시지	The system board <i><name></name></i> temperature is outside of range(시스템 보드 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다).</name>
	LCD 메시지	System board < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range(시스 템 보드 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 낮습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	시스템 보드 <i><name></name></i> 의 온도가 최적 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오.
TMP0106	메시지	The memory module <i><number></number></i> temperature is less than the lower warning threshold(메모리 모듈 <number>의 온도가 경 고 임계값 하한보다 낮습니다).</number>
	LCD 메시지	Memory module < <i>number</i> > temperature is outside of range(메모리 모듈 <number> 온도가 범위를 벗어납니다).</number>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0107	메시지	The memory module <i><number></number></i> temperature is less than the lower critical threshold(메모리 모듈 <number>의 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</number>
	LCD 메시지	Memory module < <i>number</i> > temperature is outside of range(메모리 모듈 <number> 온도가 범위를 벗어납니다).</number>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0108	메시지	The memory module <i><number></number></i> temperature is greater than the upper warning threshold(메모리 모듈 <number>의 온도가 경고 임계값 상한보다 높습니다).</number>
	LCD 메시지	Memory module < <i>number&gt;</i> temperature is outside of range. Check Fans(메모리 모듈 <number> 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 보드 <i><name></name></i> 의 온도가 최적 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오.
TMP0109	메시지	The memory module <i><number></number></i> temperature is greater than the upper critical threshold(메모리 모듈 <number>의 온도가 중대 임계값 상한보다 높습니다).</number>
	LCD 메시지	Memory module < <i>number&gt;</i> temperature is outside of range. Check Fans(메모리 모듈 <number> 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	시스템 보드 <i><name></name></i> 의 온도가 최적 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오.
TMP0110	<b>₩.1</b> _1	
	메시지	The memory module < <i>number&gt;</i> temperature is outside of range(메모리 모듈 <number> 온도가 범위를 벗어납니다).</number>
	LCD 메시지	Memory module <i><number></number></i> temperature is outside of range. Check Fans(메모리 모듈 <number> 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오).</number>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0112	메시지	The <i>name</i> temperature is less than the lower warning
		threshold( <name>의 온도가 경고 입계값 하안보나 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range( <name>의 온도 가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0113	메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is less than the lower critical threshold( <name>의 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range( <name>의 온도 가 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0114	메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is greater than the upper warning threshold( <name>의 온도가 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range. Check Fans( <name>의 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시 오).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0115	메시지	The < <i>name</i> > temperature is greater than the upper critical
	" ' '	threshold( <name>의 온도가 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name>

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range. Check Fans( <name>의 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시 오).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0116	메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range( <name>의 온도 가 범위를 벗어납니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> temperature is outside of range. Check Fans( <name>의 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시 오).</name>
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0118	메시지	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold.(시스템 입구 온도가 경고 임계값 하한보다 낮습니 다.)
	LCD 메시지	System inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온 도가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0119	메시지	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold.(시스템 입구 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습니 다.)
	LCD 메시지	System inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온 도가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0120	메시지	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold.(시스템 입구 온도가 경고 임계값 상한보다 높습니다.)
	LCD 메시지	System inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온 도가 범위를 벗어납니다).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0121	페시지	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold.(시스템 입구 온도가 중대 임계값 상한보다 높 습니다.)
	LCD 메시지	System inlet <i><name></name></i> temperature is outside of range. Check Fans(시스템 입구 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0122	메시지	The system inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온도가 범위를 벗어납니다).
	LCD 메시지	System inlet <i><name></name></i> temperature is outside of range. Check Fans(시스템 입구 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오).</name>
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0100		
	메시지	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold(디스크 드라이브 베이 온도가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0104	메시지	Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold(디스크 드라이브 베이 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습니다).
	LCD 메시지	Disk drive bay temperature is outside of range. Check Fans(디스크 드라이브 베이 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점 검하십시오).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0126	메시지	Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold(디스크 드라이브 베이 온도가 경고 임계값 상한보다 높습니다).
	LCD 메시지	Disk drive bay temperature is outside of range. Check Fans(디스크 드라이브 베이 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점 검하십시오).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0128	메시지	Disk drive bay temperature is outside of the allowable range(디스크 드라이브 베이 온도가 허용 범위를 벗어납니다).
	LCD 메시지	Disk drive bay temperature is outside of range. Check Fans(디스크 드라이브 베이 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점 검하십시오).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
TMP0130	메시지	The control panel temperature is less than the lower warning threshold(제어 패널 온도가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).
	LCD 메시지	Control panel temperature is outside of range(제어 패널 온도 가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0132	메시지	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold(제어 패널 온도가 경고 임계값 상한보다 높 습니다).
	LCD 메시지	Control panel temperature is outside of range(제어 패널 온도 가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했 습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
TMP0134	메시지	The control panel temperature is outside of the allowable range(제어 패널 온도가 허용 범위를 벗어납니다).
	LCD 메시지	Control panel temperature is outside of range(제어 패널 온도 가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 낮습니다.
	Action(작업)	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류 를 확인하십시오.
VLT0100	메시지	Processor module < <i>name</i> > voltage is less than the lower warning threshold(프로세서 모듈 <name> 전압이 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	Processor module < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range(프로세 서 모듈 <name> 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>프로세서 모듈을 분리합니다. 프로세서 소켓에 굽은 핀이 없는지 검사하십시오</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0101	메시지	Processor module <i><name></name></i> voltage is less than the lower critical threshold(프로세서 모듈 <name> 전압이 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	Processor module < <i>name</i> > voltage is outside of range(프로세 서 모듈 <name> 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>프로세서 모듈을 분리합니다. 프로세서 소켓에 굽은 핀이 없는지 검사하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
VLT0102	메시지	Processor module < <i>name&gt;</i> voltage is greater than the upper warning threshold(프로세서 모듈 <name> 전압이 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	Processor module < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range(프로세 서 모듈 <name> 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>프로세서 모듈을 분리합니다. 프로세서 소켓에 굽은 핀이 없는지 검사하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0103	메시지	Processor module <i><name></name></i> voltage is greater than the upper critical threshold(프로세서 모듈 <name> 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	Processor module < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range(프로세 서 모듈 <name> 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>프로세서 모듈을 분리합니다. 프로세서 소켓에 굽은 핀이 없는지 검사하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0104	메시지	Processor module <i><name></name></i> voltage is outside of the allowable range(프로세서 모듈 <name> 전압이 허용 범위를 벗 어납니다).</name>
	LCD 메시지	Processor module < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range(프로세 서 모듈 <name> 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> <li>프로세서 모듈을 분리합니다. 프로세서 소켓에 굽은 핀이 없는지 검사하십시오.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0200	메시지	The system board < <i>name</i> > voltage is less than the lower critical threshold(시스템 보드 <name>의 전압이 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	System board voltage is outside of range(시스템 보드 전압이 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> <li>프로세서 모듈을 분리합니다. 프로세서 소켓에 굽은 핀이 없는지 검사하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문세가 계속되면 <u>노물할 인기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0201	메시지	The system board < <i>name</i> > voltage is less than the lower warning threshold(시스템 보드 <name>의 전압이 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	System board voltage is outside of range(시스템 보드 전압이 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VL10202	메시지	The system board < <i>name</i> > voltage is greater than the upper warning threshold(시스템 보드 <name>의 전압이 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name>

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	System board voltage is outside of range(시스템 보드 전압이 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 하 후 다시 설치하십시오</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0203		
	메시지	The system board <i><name></name></i> voltage is greater than the upper critical threshold(시스템 보드 <name>의 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	System board voltage is outside of range(시스템 보드 전압이 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0204	. 11 - 1 1	
	메시지	The system board <i><name></name></i> voltage is outside of the allowable range.(시스템 보드 <name>의 전압이 허용 범위를 벗어납니 다.)</name>
	LCD 메시지	System board voltage is outside of range(시스템 보드 전압이 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 이합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>노움말 얻기</u>를 참소하십시오.</li> </ol>
VLT0206	메시지	The memory module < <i>number</i> > < <i>name</i> > voltage is less than the lower warning threshold(메모리 모듈 <number> <name> 의 전압이 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name></number>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
\// <b>T</b> 0007		
VL10207	메시지	The memory module < <i>number&gt; <name></name></i> voltage is less than the lower critical threshold(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name></number>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 하 후 다시 석치하십시오</li> </ol>
		3. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
VLT0208	메시지	The memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is greater than the upper warning threshold(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name></number>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0209	메시지	The memory module chumbers chames voltage is greater
	· 1. 1.	than the upper critical threshold(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name></number>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0210	메시지	The memory module chumbers chames voltage is outside
	· ŋ· ]· 1	of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗 어납니다).</name></number>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 이합니다</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0212	메시지	The disk drive bay < <i>name</i> > voltage is less than the lower warning threshold(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 경 고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	The disk drive bay < <i>name</i> > voltage is outside of range(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0213		
	메시지	The disk drive bay <i><name></name></i> voltage is less than the lower critical threshold(디스크 드라이브 베이 <i>&lt;</i> name>의 전압이 중 대 임계값 하한보다 낮습니다).
	LCD 메시지	The disk drive bay < <i>name</i> > voltage is outside of range(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
V/I T0014		
VL10214	메시지	The disk drive bay <i><name></name></i> voltage is greater than the upper critical threshold(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 중 대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	The disk drive bay < <i>name</i> > voltage is outside of range(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.

오류 코드	메시지 정보	
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0215	म्यी ४) न्रो	The dial drive have enabled weltage is greater than the upper
	베시시	rne disk drive bay <i><name></name></i> voltage is greater than the upper critical threshold(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 중 대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	The disk drive bay < <i>name</i> > voltage is outside of range(디스크 드라이브 베이 <name>의 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0216	_1),) =)	
	메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 선압이 멈 위를 벗어납니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 전압이 범 위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
VLT0218	메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is less than the lower warning threshold( <name>의 전압이 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 전압이 범 위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0219	ਸੀ ਮੀ ਟੀ	The champs voltage is less than the lower critical
		threshold( <name>의 전압이 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 전압이 범 위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0220		
VEIGEEG	메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is greater than the upper warning threshold( <name>의 전압이 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 전압이 범 위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0221	메시지	The < <i>name</i> > voltage is greater than the upper critical
		threshold( <name>의 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 전압이 범 위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 하 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0222	म्मी ४ । यो	The champe voltage is outside of range(champer 이 정아이 버
	- 17 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	위를 벗어납니다).
	LCD 메시지	The < <i>name&gt;</i> voltage is outside of range( <name>의 전압이 범 위를 벗어납니다).</name>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VI T0224		
	메시지	The memory module <i><name></name></i> voltage is less than the lower warning threshold(메모리 모듈 <name>의 전압이 경고 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.

오류 코드	메시지 정보	
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0225	ਸੀ। ਨੀ ਤੀ	The memory module snames voltage is less than the lower
	베시지	ritical threshold(메모리 모듈 <name>의 전압이 중대 임계값 하한보다 낮습니다).</name>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0226	메시지	The memory module <i><name></name></i> voltage is greater than the upper warning threshold(메모리 모듈 <name>의 전압이 경고 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
VLT0227	메시지	The memory module < <i>name</i> > voltage is greater than the upper critical threshold(메모리 모듈 <name>의 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다).</name>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		3. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 를 참조하십시오.
VLTUZZO	메시지	The memory module < <i>name</i> > voltage is outside of range(메 모리 모듈 <name>의 전압이 범위를 벗어납니다).</name>
	LCD 메시지	Memory module <i><number> <name></name></number></i> voltage is outside of range(메모리 모듈 <number> <name>의 전압이 범위를 벗어 납니다).</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 이합니다.</li> </ol>
		<ol> <li>시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검 한 후 다시 설치하십시오.</li> </ol>
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0230	메시지	The PCIe mezzanine card < <i>number&gt; <name></name></i> voltage is less than the lower warning threshold.(PCIe 메자닌 카드 <number> <name>의 전압이 경고 임계값 하한보다 낮습니다.)</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> <li>PCle 메자닌 카드를 다시 장착합니다.</li> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0231	메시지	The PCIe mezzanine card <i><number> <name></name></number></i> voltage is less than the lower critical threshold.(PCIe 메자닌 카드 <number> <name>의 전압이 중대 임계값 하한보다 낮습니다.)</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		2. PCle 메자닌 카드를 다시 장착합니다.
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0232	메시지	The PCIe mezzanine card <i><number> <name></name></number></i> voltage is greater than the upper warning threshold.(PCIe 메자닌 카드 <number> <name>의 전압이 경고 임계값 상한보다 높습니다.)</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		2. PCle 메자닌 카드들 다시 상작합니다.
		3. 문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u> 을 잠소하십시오.
VL10233	메시지	The PCIe mezzanine card <i><number> <name></name></number></i> voltage is greater than the upper critical threshold.(PCIe 메자닌 카드 <number> <name>의 전압이 중대 임계값 상한보다 높습니다.)</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>

오류 코드	메시지 정보	
		2. PCle 메자닌 카드를 다시 장착합니다.
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>
VLT0234	메시지	The PCIe mezzanine card < <i>number</i> > < <i>name</i> > voltage is
		outside of range.(PCle 메자닌 카드 <number> <name>의 전 압이 범위를 벗어납니다.)</name></number>
	상세 정보	시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다.
		전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시 스템 전원이 꺼질 수 있습니다.
	Action(작업)	<ol> <li>시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확 인합니다.</li> </ol>
		2. PCle 메자닌 카드를 다시 장착합니다.
		<ol> <li>문제가 계속되면 <u>도움말 얻기</u>를 참조하십시오.</li> </ol>

#### Warning messages

A warning message alerts you to a possible problem and prompts you to respond before the system continues a task. For example, before you format a hard drive, a message warns you that you may lose all data on the hard drive. Warning messages usually interrupt the task and require you to respond by typing y (yes) or n (no).

노트: 응용 프로그램이나 운영 체제에 의해 경고 메시지가 생성됩니다. 자세한 내용은 운영 체제나 응용 프로그램과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

## 진단 메시지

시스템에 대해 진단 검사를 실행하면 시스템 진단 유틸리티가 메시지를 생성할 수 있습니다. 시스템 진단에 대 한 자세한 내용은 <u>내장형 시스템 진단 프로그램 실행</u>을 참조하십시오.

## 경고 메시지

시스템 관리 소프트웨어는 해당 시스템에 대한 경보 메시지를 생성합니다. 경보 메시지에는 드라이브, 온도, 팬 및 전원 상태에 대한 정보, 상태, 경고 및 오류 메시지가 포함됩니다. 자세한 내용은 시스템 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

9

# 도움말 얻기

### Dell에 문의하기

노트: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그 에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

dell.com/contactdell로 이동합니다.

### 설명서에 대한 사용자 의견

이 설명서에 대한 의견이 있는 경우 documentation\_feedback@dell.com으로 보내 주십시오. 또는 모든 Dell 설명서 페이지에 있는 Feedback(피드백) 링크를 클릭하고 양식을 작성한 후 Submit(제출)을 클릭하여 의 견을 보낼 수 있습니다.

## 시스템 서비스 태그 찾기

시스템은 고유한 익스프레스 서비스 코드와 서비스 태그 번호로 식별됩니다. 익스프레스 서비스 코드와 서비 스 태그는 실제 DR Series 시스템의 정보 태그를 떼어 내면 시스템 전면에 표시되어 있으며 GUI의 지원 탭에서 표시되어 있습니다. 이 정보는 Dell에서 해당 담당자에게 지원 전화 통화를 연결할 때 사용됩니다.