Dell™ PowerVault™ Data Protection Solution ストレージ増設ガイド

### メモ、注意、警告

- メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
- 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回 避するための方法を説明しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2007 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、PowerEdge、PowerVault および Dell OpenManage は Dell Inc. の商標です。Intel は Intel Corporation の登録商標です。 Microsoft、Windows、SQL Server および Windows Server は米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

本書では、必要に応じて上記以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2007年11月 Rev. A00

# 目次

1	はじめに	5
2	ディスクストレージの増設	7
	追加のディスクストレージの計画	7
	増設する記憶域の必要容量の見積り	7
	RAID アダプタの考慮事項	9
	ディスクサイズの選択と考慮事項	9
	ホットスペアの利点	10
	Server Administrator のインストール	11
3	物理ディスクの追加	13
	内蔵ドライブの取り付け.........	13
	外付けストレージ用の RAID アダ プタの取り付け	13
	外付けストレージエンクロージ ャの取り付け	14
	ストレージエンクロージャへ のドライブの取り付け	14

4	仮想ディスクを DPM 用に設定する方法1!	5
	0MSA を使用して仮想ディスクと ホットスペアを設定する方法	5
	使用可能 / 空きディスクを DPM 記憶域プールに追加する方法 ................	9

5	DPM でテープドライブ とライブラリを使用する方法	23
	サポートされているテープドラ イブとライブラリ	23
	テープドライブとテープラ イブラリの取り付け	23
	DPM でテープドライブとラ イブラリを使用する方法..........	24
6	その他のマニュアルとリソース	25
	Microsoft 関係の情報	25
	Dell ハードウェア関係の情報 ........	25
	Dell ソフトウェア関係の情報	26

# はじめに

お使いの IT 環境におけるバックアップの必要容量が Dell™ PowerVault™ Data Protection Solution のストレージ容量を超えると、記憶域の増設が必要になります。保護 されるシステムのバックアップデータを保存するために、Microsoft<sup>©</sup> System Center Data Protection Manager (DPM) 2007 はその記憶域を必要とします。PowerVault Data Protection Solution に記憶域の増設が必要となるのは次の状況です。

- 保護されるシステムを増やす場合
- 保護されるシステム上の保護されるファイルを増やす場合
- 保護されるアプリケーションを増やす場合(たとえば、SOL Server<sup>™</sup> 2005、Microsoft • Exchange Server、および Microsoft Office Sharepoint Server 2007)
- DPM の復旧ポイントの数を増やす場合

ディスク増設計画のガイドライン、手順、およびツールについては、7 ページの「ディス クストレージの増設」を参照してください。

✓ メモ:システムに増設する記憶域またはテープデバイスを計画または導入する前に、 Dell PowerVault Data Protection Solution の『アップデート情報』で最新情報を参照し てください。



ダ メモ:本書で言及されているマニュアルについては、support.dell.com で Dell PowerVault Protection の『クイックリファレンスガイド』を参照してください。

DPM には、D2D (Disk-to-Disk)のバックアップ保護を継続的に行うだけでなく、D2T (Disk-to-Tape)および保護データの長期にわたるテープアーカイブを作成する機能もあり ます。PowerVault Data Protection Solution でサポートされているテープドライブ、自動 ローダー、またはライブラリを取り付けると、D2Dの保護が強化されます。

23 ページの「DPM でテープドライブ とライブラリを使用する方法」には、サポートされ ているテープドライブをシステムに接続する手順が説明されています。

本書では、各項のタスクを完了するために使用する手順とツールを、例を挙げて説明して います。例に使用されているシナリオでは、内蔵ディスク 6 台を使用して DP500 PowerVault Data Protection Solution が正常に導入されていることが前提とされていま す。DP500 は会社の Exchange Server を保護しています。各例では、システム管理者が次 のタスクを行う方法が説明されています。

- DPM 記憶域プールの拡張
- 外付けストレージの追加
- 長期アーカイブ用のテープドライブの取り付け

#### │ はじめに

## ディスクストレージの 増設

本項では、次の方法について説明します。

- 記憶域の増設を計画する
- システムに追加のストレージハードウェアを取り付ける
- DPM で追加のストレージ容量を使用できるようにする

### 追加のディスクストレージの計画

IT ニーズが増大し、PowerVault Data Protection Solution の内部記憶域の標準を超える と、ディスクドライブを増設する必要があります。増大するニーズを満たすには、以下の 要件を考慮した計画を立ててください。

- 追加する DPM 記憶域プールの容量の見積り
- 適切な RAID アダプタと RAID 構成の判断
- 増設ディスクドライブを内蔵と外付けのどちらにするかの判断
- ハードウェアの取り付けによるダウンタイムをシステムがいつサポートできるかの 判断
- グローバルホットスペアの使用
- デルのシステム管理ツールのインストール

#### 増設する記憶域の必要容量の見積り

ストレージ容量は、保護する追加のデータソースのサイズと DPM サーバー上に保持する 復旧ポイントの数に基づいて見積ってください。詳細については、『System Center Data Protection Manager 2007 導入の計画』の「保護グループへのスペースの割り当て」およ び「記憶域プールの計画」を参照してください。これらの項では、DPM のストレージ容量 を見積るための方法論が説明されています。

#### 例:ストレージ容量の見積り

この例では、Server Administrator は 2 台の追加サーバーを保護します。

- 1 台目のサーバーには、売上記録の SQL データベースが保存されています。
- 2 台目のサーバーでは、Exchange Server が実行されています。

これら 2 台のサーバーで使用されているストレージ容量の合計は 350 GB です。システム 管理者は、今後 4 年間にわたってストレージ容量が 10 パーセントずつ増え、最終的に約 500 GB のデータを保護する必要が生じることを想定する必要があります。

『System Center Data Protection Manager 2007 導入の計画』の「保護グループへのスペースの割り当て」には、保護グループの必要容量の割り当てに DPM が使用する方法が説明されています。保護されるデータを 500 GB として計算すると、想定容量は次のとおりです。

初期(レプリカ)バックアップのストレージ容量	623 GB
復旧ポイント用のストレージ容量	376 GB
追加する DPM 容量の合計(想定)	1 TB

上記の例から、250 GB のドライブを 5 台使用すれば、使用可能なストレージ容量が 1 TB となります。RAID 5 構成では、物理ディスク 1 台分に相当する容量に、1 台のディスクに 障害が発生した場合のデータ回復に使用されるパリティデータが保存されます。総ディス ク容量のうち、約 250 GB がパリティ専用となります。DPM のデータプールに使用可能な 容量は、合計で 250 GB の 4 倍、すなわち 1 TB となります(図 2-1)。

メモ:パリティデータは、すべての物理ディスクに分散しています。パリティに使用される総容量は、物理ディスク1台分と同等です。

#### 図 2-1 N 台の物理ディスクによる RAID 5 グループにおけるディス ク容量の使われ方(論理表示)



#### RAID アダプタの考慮事項

PowerVault Data Protection Solution には、内蔵ディスクドライブを管理する Dell PERC シリーズの内蔵 RAID アダプタが使用されています。追加の内蔵ディスクドライブは、内 蔵コントローラによって管理されます。

- 一部の PowerVault Data Protection Solution では、PERC 6/E などの外付け RAID アダプ タをサポートしており、同アダプタは外付けエンクロージャ内のディスクの管理に使用で きます。



メモ:お使いのシステムでサポートされている RAID アダプタの詳細について は、Dell PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』を参照し てください。

RAID アダプタは、多数の物理ディスクを組み合わせて1つの RAID ディスクグループに します。アダプタは次に、OS と DPM がデータの保存に使用する RAID グループから 1 つ または複数の仮想ディスクを作成します。 DPM で使用をお勧めできるのは RAID 5 構成の みです。DPM 環境では、この構成タイプでコスト、パフォーマンス、信頼性の面で最適な のは RAID 5 です。RAID の種類の詳細については、『System Center Data Protection Manager 2007 導入の計画』の「ディスク構成の計画」を参照してください。

#### 例:RAID アダプタの選択

ここの例では、システム管理者の PowerVault DP500 には、6 台すべての内蔵ドライブが 設定されています。管理者は、ストレージ容量を拡大するために、PowerVault MD1000 ストレージエンクロージャを使用して記憶域を増設します。PowerVault MD1000 を DP500 に接続するには、外付け RAID コントローラが必要です。Dell PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』情報を使用して、管理者は PERC 6/E の取 り付けを選択します。

#### ディスクサイズの選択と考慮事項

PowerVault Data Protection Solution に物理ディスクを追加する際には、次の点を考慮し てください。

- データ保護ソリューションに内蔵ディスクを増設する場合には、少なくとも3個の ドライブスロットがあって、少なくとも3台のドライブを追加できることを確認し てください。RAID 5 仮想ディスクには、少なくとも3台の物理ディスクが必要です。
- 既存のストレージエンクロージャにディスクを増設する場合は、少なくとも 3 個の ドライブスロットが使用できることを確認してください。詳細な構成のルールにつ いては、外付けストレージエンクロージャの『ハードウェアオーナーズマニュアル』 を参照してください。



✓ メモ:RAID 5 の各ディスクグループ内に最大 8 台の物理ディスクを使用することを お勧めします。

- メモ:同一のディスクグループに加えるディスクドライブは、すべて同じサイズにしてください。サイズの異なるドライブを組み合わせて RAID 5 を構成すると、そのディスクグループ内の各ディスクで、最小のドライブのサイズが使用されます。その結果、容量の大きいドライブを使用するとディスク容量が無駄になります。
- メモ:各 RAID ディスクグループに同じサイズのディスクを使用する必要はありません。たとえば、内蔵 RAID ディスクグループが 250 GB ドライブ 4 台で構成されている場合、500 GB ディスクドライブ 5 台で構成される外付け RAID グループを追加することが可能です。

#### 図 2-2 RAID グループ内の異なるディスク



#### ホットスペアの利点

1 台のディスクに障害が発生した場合の保護を強化するには、RAID 構成にグローバルホットスペアを追加します。ホットスペアとして割り当てられている物理ディスクは、エラーが検出された物理ディスクに自動的に置き換わります。ホットスペアを使用する際の注意点は、システム内のストレージスロットが1個、または、データディスクによって使用できたはずの外付けストレージエンクロージャが1台、少なくなることです。RAID 5 構成によって対処できるのは、ディスク「1台」の障害です。ホットスペアがあれば、さらにもう1台のディスクに障害が発生した場合にも、システムが無人で保護され、システムの使用が中断されることもありません。

割り当てが可能なホットスペアには、グローバルと専用の2種類があります。ホットスペ アを実装する場合は、グローバルホットスペアをお勧めします。グローバルホットスペア の設定方法の詳細については、Dell OpenManage™ Server Administrator の『ユーザー ズガイド』の「Assign and Unassign Global Hot Spare」(グローバルホットスペアの割り 当てと割り当て解除)を参照してください。

#### Dell OpenManage<sup>™</sup> Server Administrator のインストール

次のメリットを得るには、DPM サーバーに Dell OpenManage™ Server Administrator (OMSA)をインストールする必要があります。

- システムとストレージサブシステムの状態を監視する
- 障害の発生したコンポーネントについて警告を発して、計画外のダウンタイムを回 • 避する
- RAID 5 の仮想ディスクを作成し、管理する •

💋 メモ:OMSA は、お使いのシステムに付属の『Dell Systems Console and Agent CD』 からインストールしてください。インストール手順の詳細については、Dell OpenManage<sup>™</sup> Server Administrator の 『ユーザーズガイド』の 「Server Administrator のインストール」を参照してください。

ダ メモ:OMSA のインストール中に選択を求められたら、Storage Management (記憶域管理)オプションを選択します。このオプションを選択すると、PowerVault Data Protection Solution ストレージデバイスの管理に役立つ機能がインストールさ れます。

OMSA の『ユーザーズガイド』と OMSA アプリケーションは、『Dell Systems Console and Agent CD』に収録されており、support.dell.com からダウンロードすることもできます。

#### 12 | ディスクストレージの 増設

3

# 物理ディスクの追加

本項では、PowerVault Data Protection Solution に物理的な記憶領域を追加する際に必要な手順を説明します。内蔵ドライブおよび、PowerVault MD1000 などの外付けのストレージェンクロージャの両方の取り付け手順が説明されています。

メモ:システムのハードウェアを変更する場合は必ず、事前に OS ドライブのバックアップを取ってください。

PowerVault Data Protection Solution でサポートされているドライバと外付けストレージエンクロージャについては、Dell PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』を参照してください。

### 内蔵ドライブの取り付け

ディスクの追加については、Dell PowerVault システムの『ハードウェアオーナーズマニュ アル』の「ハードドライブ」を参照してください。

### 外付けストレージ用の RAID アダプタの 取り付け

システムに外付けストレージエンクロージャを取り付けるには、外部ポート付きの RAID アダプタが必要です。お使いのシステムでサポートされている RAID アダプタについては、 Dell PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』を参照してください。アダプタの取り付けは、該当する PowerEdge™ Expandable RAID Controller の『ユー ザーズガイド』の説明に従って行ってください。

### 外付けストレージエンクロージャの取 り付け

ストレージエンクロージャをパッケージから取り出してセットアップする手順について は、該当する外付けストレージエンクロージャの『はじめに』を参照してください。

ストレージエンクロージャの取り付けを完了するには、お使いのストレージエンクロージャの『ハードウェアオーナーズマニュアル』を参照してください。

#### ストレージエンクロージャへのドライブの取り付け

既存のストレージエンクロージャにドライブを追加する必要がある場合は、ストレージエ ンクロージャの『ハードウェアオーナーズマニュアル』の「ドライブの取り外しと取り付 け」を参照してください。

#### 例:ストレージエンクロージャの取り付け

システム管理者は、250 GB ドライブ 5 台と PERC 6/E アダプタ 1 台が取り付けられている PowerVault MD1000 ストレージエンクロージャを、以下の手順で DP500 に追加します。

- 1 まだ取り付けられていない場合は、OMSAをシステムに取り付けます。
- **2** OS の完全バックアップを行います。
- 3 システムをシャットダウンし、システムから電源を外します。
- 4 PERC 6/E アダプタを DP500 に取り付けます。
- 5 PowerVault MD1000 の『はじめに』に記載されている手順に従って、PowerVault MD1000 をパッケージから取り出し、取り付けます。
- 6 PowerVault MD1000 と PERC 6/E アダプタのポートをケーブルで接続します。
- 7 まだ取り付けられていない場合は、ドライブを PowerVault MD1000 に取り 付けます。
- 8 PowerVault MD1000 の電源を入れます。
- 9 DP500 の電源を入れます。
- 10 PERC 6/E のドライバをインストールし、必要に応じてアダプタのファームウェ アをアップデートします。
- **11 OMSA**を使用して、システムとストレージが正しく設定されていることを確認 します。

# 4

# 仮想ディスクを DPM 用に設定する方法

DPM で追加のハードディスクを使用するには、ディスクドライブを1つまたは複数の RAID 5 仮想ディスクに設定する必要があります。RAID 仮想ディスクの作成は、 OpenManage<sup>™</sup> Server Administrator (OMSA)を使用して行います。

仮想ディスクの設定は、次のガイドラインに従って行ってください。

- すべての DPM 仮想ディスクを RAID レベル 5 として設定します。
- RAID 5 仮想ディスクには、少なくとも 3 台の物理ディスクが必要です。
- RAID 5 仮想ディスクに使用できるディスクは8台までです(オプションのグローバ ルホットスペアを除く)。
- オプションのグローバルホットスペアディスクを設定します。
- 各仮想ディスクのサイズが 1.8 TB を超えないようにしてください。
- RAID ディスクグループから作成できる仮想ディスクの数には、制限がありません。
- DPM によって使用される仮想ディスクには、フォーマット済みの OS パーティションを含めないでください。

### OMSA を使用して仮想ディスクとホッ トスペアを設定する方法

新しい追加された物理ディスク上に仮想ディスクを作成する方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』の「ストレージ管理タスク」を参照してください。本 項では、オプションのグローバルホットスペアを作成する手順についても説明します。

#### 例:OMSA を使用した仮想ディスクの設定

Server Administrator は、OMSA を使用して、DP500 システムに接続された PowerVault MD1000 内の 5 台の物理ディスクから 1 つの物理ディスクを作成します。保護される追加のサーバーを DPM の記憶域プールがサポートするために必要とする 1 TB の RAID 5 仮想ディスクを作成する方法を、図 4-1 ~ 図 4-4 に示します。

#### 図 4-1 OMSA 仮想ディスクウィザード

I Del Contententes en rice De La Son Boo Data	enternet Euglever		references   Supp	ent Help Al MrSystemad	Go Unis * out Log Out PowerVaut 500 Renativity, Admin
System     Min System Chaosis     Min System Chaosis     Min System Chaosis     Storage     PERC 5/E Adapter (PCI Stat 3)     Battery     Connector 0 (RAD)     Finanza Officer Versions     Virtual Diales     Virtual Diales	Virtual Disks on Controll/ PERC 5/E Adapter Co To Create Virtual Disk Vitzard Virtual Disks To view the physical disk(s) included in a virtual disk, click the virtual disk name.		Pm Exe	nt E-mai	Refresh
	Status Name State         Tasks           ✓ <u>Urbuil</u> Background Initial knillskation         Analabis Tasks	• Execute	6% RAID	out Size	Windows SAT.

1 記憶域の管理

- 2 仮想ディスクの作成ウィザード
- 1 OMSA 仮想ディスクウィザードの記憶域の管理セクションに移動します。
- **2** Go to Create Virtual Disk Wizard (仮想ディスクの作成ウィザードへ移動) をクリックします。

#### 図 4-2 仮想ディスクの属性



1 RAID の種類



- 3 仮想ディスクのサイズ
- 3 RAID-5 オプションを選択します。
- 4 仮想ディスクの名前を入力します。
- 5 仮想ディスクのサイズ(1000 = 1 TB)を入力します。
- 6 Continue (続行)をクリックします。

#### 図 4-3 仮想ディスクの概要



7 概要ページが表示されたら、Finish (完了)をクリックします。

図 4-4 には、追加した新しい仮想ディスク(仮想ディスク 2) とそのステータス (準備完了)が示されています。

#### 作成された仮想ディスク 図 4-4



### 使用可能 / 空きディスクを DPM 記憶域 プールに追加する方法

前述の手順で作成した追加の仮想ディスクを使用するには、DPM の記憶域プールに追加す る必要があります。仮想ディスクは、DPM 管理者コンソールを使用して DPM の記憶域 プールに追加します。DPM 管理者コンソール内のヘルプ、または『System Center Data Protection Manager 2007 の導入』の「記憶域プールへのディスクの追加」を参照してく ださい。



✓ メモ:DPM 管理者コンソールは直接ディスクと仮想ディスクを単に「ディスク」と して表記します。

#### 例:仮想ディスクを DPM の記憶域プールに追加する方法

仮想ディスクを DPM の記憶域プールに追加する方法を 図 4-5 ~ 図 4-8 に示します。

#### 図 4-5 DPM のディスクの管理画面

2 Crift 2007 A venutrator Consule Dir Aston 20 bits Mention Agents - Disks M Libraries Storage rold Nuclear of disk 1 Total capacity 3993 00	Recovery     Reputing     Vied space DGB     Uvalicated space 395 95 GB	1 Messgeweet	Artises Mers and System Center Data Prot Processor System Center Data Prot Stehet Arean Add Processor
Status Name /	Total Capacity	% Unallocated	Rescan
DPM Storage Pool Disks (Total: 1)			Options
Details: Disk 2			
Names	DELL PERC 5/4 SCSI Dek Device		
Status:	Healthy		
Used space:	0.68		
Unallocated space:	999.99 @8		
Protected data sources on this disk:	None		

- 1 Management (管理) オプショ 2 Disks (ディスク) タブ ン
- 3 仮想ディスクのオプション
- 1 Management (管理) オプションを選択します。
- 2 Disks (ディスク) タブを選択します。
- 3 Selected item (選択した項目)の下で、Add (追加)をクリックします。

#### 20 | 仮想ディスクを DPM 用に設定する方法

#### 図 4-6 DPM 記憶域プールのディスクの選択

ailable	disks:				Selected	disks:		
lisk	Name	Capacity	Free Space		Disk	Name	Capacity	Free Space
)isk O	DELL PERC 5/E	300.00 GB	300.00 GB		2			
lisk 5	DELL PERC 5/E	1,096.24	1,096.24 GB					
				1				
				<u>A</u> dd >				
				c Bemove				
				- Montere				

- 4 Add Disks to Storage Pool (記憶域プールへのディスクの追加) ウィンドウで、追加 するディスクを選択します。
- 5 Add (追加)をクリックします。

#### 図 4-7 DPM 記憶域プールのディスクの選択の完了

ailable	disks:			Selecte	d disks:		
Disk	Name	Capacity	Free Space	Disk	Name	Capacity	Free Space
)isk O	DELL PERC 5/E	300.00 GB	300.00 GB	Disk	5 DELL PERC 5/E	1,096.24	1,096.24 G
				<u>A</u> dd >			
				< <u>H</u> emove			

6 OK をクリックします。

#### 図 4-8 DPM 記憶域プール内の新しいディスク

🔮 DPM 2007 Administrator Console			<u>비원</u> 2
Ele Action Yew Help			
Monitoring   A Protection   🚗 Recove	y 🔄 📰 Reporting 👔 🛷 Nam	igenent	1 Actions
3 10 10			Microsoft System Center Data Prot *
Agents Disks 📓 Libraries			Wew P
Storage pool			B <sup>2</sup> Heb
Number of disks: 2	к 0 GB		Selected Item •
Total cepacity: 2,036.24 68	1 space: 2,096.24 GB		Add
Shakan Manan (	Total Canada	Villesheated	Remove
E DPM Storage Pagi Disks (Total: 2)	Tota Capacity	4 Unanciated	Rescan
Disk 2 (DELL PERC 5/ SCSI Disk Device)	999,99 @	100 %	Options
Disk 5 (DELL PERC 5/E Adapter SCSI Disk Device)	1,096.24 68	100 %	B Heb
Details			

新しいディスクが記憶域プールの一部として表示されています。

# DPM でテープドライブ とライブラリを使用する 方法

PowerVault Data Protection Solution は、保護されるシステムの D2T(Disk-to-Tape)バッ クアップ、および長期保護用の D2D2T(Disk-to-Disk-to-Tape)アーカイブをサポートし ています。『System Center Data Protection Manager 2007 導入の計画』の「ディスクと テープを組み合わせたバックアップソリューション」を参照してください。これらの機能 を使用するには、ソリューションにテープドライプまたはテープライブラリを接続する必 要があります。

### サポートされているテープドライブと ライブラリ

サポートされているテープドライブ、自動ローダー、およびライブラリのリストは、 PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』を参照してください。

### テープドライブとテープライブラリの 取り付け

システムにテープドライブ / テープを取り付けるには、テープドライブまたはテープライ プラリのマニュアルを参照してください。必要なドライバをインストールし、必要に応じ てデバイスのファームウェアをアップデートします。Microsoft Windows<sup>®</sup> 2003 x64 でサ ポートされている最新の PowerVault デバイスドライバとファームウェアについては、 support.dell.com で Dell PowerVault の『Compatibility Matrix』(互換性マトリクス)を 参照してください。

### DPM でテープドライブとライブラリを 使用する方法

DPM にテープドライブとライブラリを加えるには、『System Center Data Protection Manager 2007の導入』の「テープライブラリの構成」を参照してください。

定期メンテナンスを含め、Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM) 2007 サーバーに接続されているテープライブラリとスタンドアロンのテープドライブを 管理する方法の詳細については、『DPM 2007 Operations Guide』(DPM 2007 の操作ガイ ド)の「テープライブラリの管理」を参照してください。

# その他のマニュアルとリ ソース

support.dell.com にアクセスして、PowerVault Data Protection Solution の『クイックリ ファレンスガイド』を参照し、以下のマニュアルとリソースを確認してください。

### Microsoft 関係の情報

- 『System Center Data Protection Manager 2007 導入の計画』
- 『System Center Data Protection Manager 2007 の導入』
- 『Microsoft System Center Data Protection Manager 2007 Operations Guide』 (操作ガイド)
- 『System Center Data Protection Manager 2007 Administrator Console Help』 (管理者コンソールのヘルプ)

### Dell ハードウェア関係の情報

- Dell PowerVault システムの『ハードウェアオーナーズマニュアル』
- Dell PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』
- Dell PowerEdge™ Expandable RAID Controller 5/i および 5/E の『ユーザー ズガイド』
- Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 6/i および 6/E の『ユーザーズガイド』
- Dell PowerVault MD1000 ストレージエンクロージャの『ハードウェアオーナ ーズマニュアル』
- Dell PowerVault MD1000 の『はじめに』

### Dell ソフトウェア関係の情報

- Dell PowerVault Data Protection Solution の『サポートマトリクス』
- Dell OpenManage<sup>™</sup> Server Administrator の『ユーザーズガイド』
- [Dell Systems Console and Agent CD]
- *IDell Systems Documentation CD*

### 索引

#### D

DPM, 15

#### 0

OMSA, 15 OpenManage Server Administrator, 11

#### R

RAID アダプタ, 9 RAID アダプタ、外付けスト レージ用の取り付け, 13

#### Ζ

テープドライブ とライブラリ,23 ディスクストレージ,7 ホットスペア,10 外付けストレージエン クロージャ、取り付け,14 使用可能な / 空きデ ィスクの追加,19 物理ディスク,13

#### 28 | 索引