

Bereitstellung des Dell[™] DR2000v

auf Microsoft Hyper-V 2012 und Hyper-V 2012 R2

Dell Engineering Juli 2014

Revisionen

Datum	Beschreibung
Juli 2014	Erstveröffentlichung

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und kann Rechtschreibfehler und technische Ungenauigkeiten enthalten. Der Inhalt wird wie geliefert ("as is") zur Verfügung gestellt, ohne ausdrückliche oder konkludente Garantien jeglicher Art.

© 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Reproduktion dieses Materials in jeglicher Art und Weise ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Dell Inc. strengstens untersagt. Kontaktieren Sie Dell, um weitere Informationen zu erhalten.

AUF DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN DELL PRODUKTE ANWENDBARE GARANTIEN FINDEN SICH UNTER: <u>http://www.dell.com/learn/us/en/19/terms-of-sale-commercial-and-public-sector</u>. Die Leistung von in diesem Dokument beschriebenen Netzwerk-Referenzarchitekturen kann je nach den unterschiedlichen Bereitstellungsbedingungen, Netzwerklasten und Ähnlichem schwanken. Zur Einfachheit für den Leser können in Referenzarchitekturen Produkte von Drittanbietern enthalten sein. Die Verwendung von Produkten von Drittanbietern stellt nicht unbedingt eine Empfehlung von Dell für die entsprechenden Produkte dar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dell-Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

In diesem Text verwendete Marken:

2

DellTM, das Dell-Logo, Dell BoomiTM, Dell PrecisionTM, OptiPlexTM, LatitudeTM, PowerEdgeTM, PowerVaultTM, PowerConnect[™], OpenManage[™], EqualLogic[™], Compellent[™], KACE[™], FlexAddress[™], Force10 und Vostro[™] sind Marken von Dell Inc. Andere Dell Marken können ggf. in diesem Dokument verwendet werden. Cisco Nexus®, Cisco MDS®, Cisco NX-0S® und andere Cisco Catalyst® sind eingetragene Marken von Cisco System Inc. EMC VNX® und EMC Unisphere® sind eingetragene Marken von EMC Corporation. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® und Celeron® sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron[™], AMD Phenom[™] und AMD Sempron[™] sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®], Internet Explorer[®], MS-DOS[®], Windows Vista[®], Active Directory[®] und Hyper-V[®] sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Red Hat[®] und Red Hat[®] Enterprise Linux[®] sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Novell® and SUSE® sind eingetragene Marken von Novell Inc. in den USA und anderen Ländern. Oracle® ist eine eingetragene Marke von Oracle Corporation und/oder seinen Tochtergesellschaften. Citrix®, Xen®, XenServer[®] und XenMotion[®] sind eingetragene Marken oder Marken von Citrix Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. VMware[®], Virtual SMP[®], vMotion[®], vCenter[®] und vSphere[®] sind eingetragene Marken oder Marken von VMWare, Inc. in den USA oder anderen Ländern. IBM® ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation. Broadcom[®] und NetXtreme[®] sind eingetragene Marken von Broadcom Corporation. QLogic ist eine eingetragene Marke von QLogic Corporation. Andere Marken und Handelsnamen werden in diesem Dokument unter Umständen zur Bezugnahme auf die juristischen Personen, die die Marken und/oder Namen beanspruchen, oder deren Produkte verwendet und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Dell lehnt jegliche Eigentumsansprüche in Bezug auf Marken und Markennamen ab, die nicht die eigenen sind.



Inhaltsverzeichnis

Re	vision	ien	2
Exe	ecutiv	e Zusammenfassung	
1	Tech	hnische Daten, Einschränkungen und Voraussetzungen	5
2	Bere	eitstellen auf einem lokalen Hyper-V-Host	7
	2.1	Ersteinrichtung und Konfiguration des DR2000v	15
	2.3	Registrieren des DR2000v bei einem physischen DR Series-System	
3	Bere	eitstellen auf einem Remote-Hyper-V-Host	
4	Rein	nigungsprogramm für das DR Series-System einrichten	
5	Über	rwachen der Deduplizierung, Komprimierung und Leistung	
А	Unte	erstützte Cmdlets	
	A.1	Cmdlet: New-DR2000v	
	A.2	Cmdlet: Repair-DR2000v	
	A.3	Cmdlet: Remove-DR2000v	
	A.4	Cmdlet: Stop-DR2000v	



Executive Zusammenfassung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Bereitstellung des Dell DR2000v, eines virtuellen DR Series-Systems, auf Microsoft Hyper-V 2012 und Hyper-V 2012 R2. Dieses Dokument stellt eine Kurzanleitung dar und enthält nicht alle bewährten Vorgehensweisen für die Bereitstellung des DR Series-Systems.

Whitepapapers zu bewährten Vorgehensweisen für Datenverwaltungsanwendungen finden Sie unter: <u>http://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/powervault-dr2000v</u>

HINWEIS: Das für dieses Dokument verwendete DR Series-System und die Screenshots können je nach Version des verwendeten DR Series-Systems abweichen.



Technische Daten, Einschränkungen und Voraussetzungen

Die folgende Liste enthält bestimmte Einschränkungen und Voraussetzungen für das Dell DR2000v.

Weitere Informationen zu den unterstützten Hyper-V-Versionen, der virtuellen Umgebungsanforderungen sowie andere Informationen finden Sie im *Dell DR Series System Interoperability Guide* (Handbuch für die Interoperabilität für das Dell DR Series-System).

- Die aktuelle DR2000v-Version fungiert als eine über eine globale Ansicht verwaltete Einheit, die von dem physischen DR Series-System verwaltet wird, bei dem sie registriert ist.
- Sie sollten die MTU-Einstellung für das DR2000v nicht ändern, sondern auf der Standardeinstellung von 1500 belassen.
- Im DR-GUI-Auslastungsmenü werden nur Statistiken zum DR2000v angezeigt; über dieses Menü sind keine zugrundeliegenden Informationen zur hostenden Hyper-V-Plattform verfügbar.
- DR-Warnungen und -Ereignisse betreffen nur das DR2000v; es werden keine Warnungen/Ereignisse zur zugrundeliegenden hostenden Hyper-V-Plattform abgewickelt.
- Der Funktionszustand der Hardware wird auf dem DR2000v nicht angezeigt, da dieses über die Hosting-Plattform verwaltet wird.
- Das DR2000v-System kann nicht als Replikationsziel eines anderen DR2000v verwendet werden, es kann jedoch als Replikationsziel eines physischen DR Series-Systems dienen.
- Die Leistung beim Sichern/Wiederherstellen hängt von der Leistung Ihrer zugrundeliegenden Hypervisor-Hardware ab.

Hyper-V-Voraussetzungen

1

- Windows.NET Framework 4.5 oder höher muss auf dem Hyper-V-Host installiert sein: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
- Windows PowerShell 4.0 oder höher muss auf dem Hyper-V-Host installiert sein: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855
- Zur Bereitstellung des DR2000v müssen Sie über Administrator-Benutzerrechte verfügen.

Lizenzierung

- Das DR2000v-System benötigt entweder eine installierte Testlizenz oder es muss eine unbefristete Lizenz auf einem physischen DR Series-Systems installiert sein, mit dem eine Authentifizierung durchgeführt wird.
- Auf dem physischen DR Series-System, bei dem sich das DR2000v registriert, muss die DR Series-Software der Version 3.1 (oder höher) ausgeführt werden, um als Lizenzserver für das DR2000v dienen zu können.

CLI-Befehle

• Neben den CLI-Befehlen für virtuelle Computer, die im *DR Series Command Line Reference Guide* (Referenzhandbuch für die Befehlszeilenschnittstelle der DR Series) dokumentiert sind, gibt es drei weitere Befehle, die nur auf dem DR2000v ausgeführt werden können. Diese Befehle und damit verbundene Verwendung sind nachfolgend aufgeführt:

virtual_machine --update [--host <ip address | hostname>]

```
[--name <admin name>]
[--email <e-mail address (e.g., name@company.com)>]
[--company <text>]
[--comments <text>]
```

```
virtual_machine --register --host <ip address | hostname>
```

```
[--name <admin name>]
[--email <e-mail address (e.g., name@company.com)>]
[--company <text>]
[--comments <text>]
```

virtual_machine --unregister [--force]



2 Bereitstellen auf einem lokalen Hyper-V-Host

Die folgenden Schritte beschreiben die Bereitstellung des DR2000v auf einem lokalen Hyper-V-Host.

1. Erwerben Sie das Installationspaket DR2000v und speichern Sie es auf dem Hyper-V-Host oder einem anderen Gerät mit Zugriff von Ihrem Netzwerk. Dieses Paket liegt im **komprimierten ZIP-**Format vor.

Sie müssen zudem eine DR2000v-Lizenz erwerben. Eine unbefristete Lizenz muss auf einem physischen DR Series-System installiert sein. Nachdem das virtuelle System erfolgreich bereitgestellt und zum ersten Mal gestartet wurde, muss es sich bei diesem physischen DR Series-System registrieren.



 Für eine permanente Lizenz müssen Sie auf dem physischen DR Series-System die Lizenz installieren, unter der das DR2000v registriert wird. Klicken Sie in der GUI des physischen DR Series-Systems unter Support > Lizenz auf Datei auswählen, um nach der Lizenzdatei zu suchen, und klicken Sie dann auf Lizenz installieren.



DØLL

Nachdem Sie die Lizenzdatei ausgewählt haben, wird die Lizenzseite angezeigt, auf der der Speicherort der Lizenzdatei und Informationen zur registrierten Lizenz angezeigt werden.

SIDE208		e File Location			
	Licena	e nie Locadon			
Schedules	Select	the license file from lo	cal disk:		
System Configuration	Choc	se File RWQXxro1TR	G Sunxml		
Support					
Software Upgrade				Ins	tall License
Jiconco					
SSI Certificate					
	Regist Numb	ered License(s) per of Enclosure Licens	ses Installed: 1 Maximum E	Inclosure Licenses for DR4000:	?
	Regist Numt Numt	ered License(s) ber of Enclosure Licens ber of DR2000v Licens Expiration Day	ses Installed:	inclosure Licenses for DR4000: 2 R2000v Licenses for DR4000: 32 Entitlement ID	? ? Status
	Regist Numt Numt 10	ered License(s) beer of Enclosure Licens beer of DR2000v Licens Expiration Day N/A	ses Installed: 1 Maximum E es Installed: 2 Maximum E Description 9TB storage enclosure license	Enclosure Licenses for DR4000: 2 DR2000Y Licenses for DR4000: 32 Entitlement ID If/4pperndqp/Wws6enLBh80zq_Frank_6_Sun	(?) (?) Status
	Regist Numl Numt 1 31	ered License(s) ber of Enclosure Licens ber of DR2000v Licens Expiration Day N/A	ses Installed: 1 Maximum E es Installed: 2 Maximum D Description 9TB storage enclosure license One 2TB DR2000v license	Enclosure Licenses for DR4000: 2 RR2000V. Licenses for DR4000: 32 Entitlement ID 11 Iff4pperndqpVWws6enLBh80zq_Frank_0_Sun Fa0VInQD615lkgl0gAEkg6Ro_Frank_0_Sun	 ? ? Status ✓
	Regist Numi Numt 1 31 31.1	ered License(s) ber of Enclosure Licens ber of DR2000v Licens Expiration Day N/A N/A	es Installed: 1 Maximum E es Installed: 2 Maximum E Description 9TB storage enclosure license One 2TB DR2000v license One 2TB DR2000v license	inclosure Licenses for DR4000: 2 R2000v Licenses for DR4000: 32 Entitlement ID 1 [f4pperndqpWww8enLBh80zq_Frank_0_Sun Fa0VIn00615ikgi0gAEKg6Ro_Frank_0_Sun ADBFwbuHwwR90AUKky0FRo_Frank_0_Sun ADBFwbuHwwR90AUKky0FRo_Frank_0_Sun	 ? Status ✓ ✓ ✓ ✓

Nachdem Sie auf **Lizenz installieren** geklickt haben und die Lizenz erfolgreich installiert wurde, wird die Lizenzseite mit einer Benachrichtigung über den Erfolg sowie die Informationen zur registrierten Lizenz angezeigt.

System Configuration	 Successfully instal 	lled Two 1TB DR2000v licenses.		
Diagnostics Licens	e File Location			
- Software Upgrade	the license file from loc	al disk:		
-SSL Certificate Choo	se File No file chosen	ur uran.		
			Ins	tall License
Regist	ered License(s)			
Regist	ered License(s) er of Enclosure License	es installed: 1 Maximum F	Enclosure Licenses for DR4000:	?
Regist Numb Numb	ered License(s) er of Enclosure License er of DR2000v Licenses	es installed: 1 Maximum E s Installed: 4 Maximum [Enclosure Licenses for DR4000:	?
Regist Numb Numb	ered License(s) er of Enclosure License er of DR2000v Licenses Expiration Day	es Installed: 1 Maximum E s Installed: 4 Maximum T Description	Enclosure Licenses for DR4000: 2 DR2000y Licenses for DR4000: 32 Entitlement ID	(?) (?) Status
Regist Numt Numt 1	ered License(s) ier of Enclosure License ier of DR2000v Licenses Expiration Day N/A	es Installed:	Enclosure Licenses for DR4000: 2 DR20004 Licenses for DR4000. 32 Exitlement ID Uf4pperndqpWws6enLBh8Gzq_Frank_6_Sun	? ? Status ☑
Regist Numt ID 1 31	ered License(s) er of Enclosure License er of DR2000V License Expiration Day N/A	es Installed: 1 Maximum (s Installed: 4 Maximum (Description 9 TB storage enclosure license One 2 TB DR2000v license	Enclosure Licenses for DR4000: 2 DR2000V Licenses for DR4000. 32 Entitlement ID 11 Uf4ppemdqpVMxx8enLBh80zq_Frank_G_Sun Fa0VInQD615lkgl0gAEkg8Ro_Frank_G_Sun	 ? Status ✓
Regist Numb 1 31	ered License(s) er of Enclosure License er of DR2000v Licenses Expiration Day N/A N/A N/A	es Installed: 1 Maximum E Installed: 4 Maximum I Description 9TB storage enclosure license One 2TB DR2000V license One 2TB DR2000V license	Enclosure Licenses for DR4000: 2 DR2000V Licenses for DR4000: 32 Entitement ID 11 Uf4pperndqpVMx86nLBh802q_Frank_G_Sun FaQVInQD615lkg0AEKg6Ro_Frank_G_Sun DBFvbd/mVWR00vLKVptErp_Frank_G_Sun	 ? ? Status ✓ ✓ ✓
Regist Nume Nume 1 31 31.1 22	ered License(s) er of Enclosure License er of DR2000v Licenses Expiration Day N/A N/A N/A N/A	es installed: 1 Maximum I s Installed: 4 Maximum I escription of Te stronge enclosure One 2TB DR2000V license One 2TB DR2000V license Two ITB DR2000V licenses	Enclosure Licenses for DR4000: 2 DR2000V.Licenses for DR4000: 32 Entitlement ID 11 Uf4pperndqpWws6nLBh802q_Frank_G_Sun Fa0VInQb151kgI0gAEKg6Ro_Frank_G_Sun ADBFwolumWR00v.liXdyBTem_Frank_G_Sun RW00xr01TRNVF0I31FkHW95rm_Frank_G_Sun	 ? Status ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



3. Extrahieren Sie das DR2000v-Installationspaket (ZIP-Datei) für Ihre spezifische Hyper-V-Plattform.

👪 l ⊋ 🚯 = l				DR2000	V				_ □	x
File Home Sh	nare View									^ 😮
Copy Paste	path shortcut	Copy to *	New folder	ि New item ▼ ₹ Easy access ▼	Properties ▼	Select all Select none	tion			
Clipboard		Organize		New	Open	Select				
€ 🕘 ▾ ↑ 🚺 ו	• This PC 🔸 VM S	itore (Z:) 🕨 Downloads 🕨	DR2000v	* *			~ C	Search DR2000v		P
🔆 Favorites	^ Name	*		Date modified	Туре	Size				
🛄 Desktop	퉬 DELL_D	R2000v-HV2012R2.1TB		6/30/2014 12:58 P	M File folder					
Downloads Recent places This PC Documents Downloads Music Pictures Videos Local Disk (C:) CM Store (Z:)	∎ DELL_D	R2000-HV2012R2.1TB		6/30/2014 12:57 P	M Compressed (zipp	974,801 KB				
2 items 1 item select	ed .								[:=

4. Wechseln Sie zu dem nicht komprimierten Ordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stapel-Skript **DELL-DR2000v.bat**, und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.



5. Um eine neue DR2000v-Instanz auf einem lokalen Hyper-V-Host einzurichten, geben Sie im Fenster cmd "1" ein und drücken Sie die **<Eingabetaste**>.



Ein Windows PowerShell-Fenster wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Namen des virtuellen Computers einzugeben.



6. Geben Sie den DR2000v-Maschinennamen ein und drücken Sie die < Eingabetaste >.



7. Beenden Sie das PowerShell-Fenster. Die DR2000v VM wird im Hyper-V Manager erstellt.

		Нуре	r-V Manager			x
<u>File Action View H</u> elp						
🗢 🔿 🙍 🖬 🚺						
Hyper-V Manager					Actions	
R710-R3R14U12-W	Virtual Machines				R710-R3R14U12-W	▲ <u>^</u>
	Name A	State	CPU Usage	Assign	New	F
	20893	Uff Off			🕞 Import Virtual Machine	
	newcmdlet1	Off			Hyper-V Settings	
	newcmdlet2	Running	0%	8196 N	Virtual Switch Manager	
	phani	Off			Virtual SAN Manager	
	phani_101	Ult	0%	9196 N	Edit Disk	-
	test_vm_remote_1	Off	0%	013010	Inspect Disk	
	test_vm_remote_2	Off			Stop Service	-
					X Remove Server	
					G Refresh	
	Checkpoints				View	
		The selected virti	ual machine has no	checkno		-
		110 0000000 110			и нер	
					DemoDR2000v	•
					onnect	
	DemoDR2000v				Settings	
	Guastad	6./26/2014.4	20.EC DM	Churt	(d) Start	
	Version:	5.0	20.36 FM	ciust	a Checkpoint	
	Generat	ion: 1			P Move	
	Notes:	DELL DR200	IOv 3.1.0107.0		Export	
					🗐 Rename	
					Delete	
	Summary Memory Networ	king Replication			Enable Replication	
	<			>		~



 Wählen Sie im Bedienfeld "Aktionen" die DR2000v VM aus und klicken Sie dann auf Einstellungen. Das Dialogfeld Einstellungen für [VM_Name] auf [Host] wird angezeigt. Weisen Sie dem bestimmten virtuellen Switch DR2000v NIC0 und NIC1 zu und klicken Sie auf Anwenden.

🗈 Settings t	or DemoDR2000v on R710-R3R14U12-W		:
DemoDR2000v v	4 Þ Q		
Add Hardware Add Hardware BtOS Book from IDE Memory 0156 MB Processor 4 Virbual processors 4 Virbual processors 10 IDE Controller 0 IB IDE Controller 0 IB	Network Adapter Specify the configuration of the network adapter or remove the network adapter. Virtual switch Virtual Switch deployment II VLAN ID Chable yirtual LAN identification The VLAN identifier specifies the virtual LAN that this virtual machine will use for all network communications through this network adapter.	Actions R710-R3R14U12-W New Import Virtual Machine Hyper-V Settings Virtual Switch Manager Virtual Switch Manager	•
dr2000+/hv20122.1tb_os ■ CH Hard Drive dr2000+/hv20122.1tb_da ■ DE Controller 1 ■ DE Controller 1 ■ DemoDR2000v_NIC0 Virtual Switch deployment 11 Hardware Acceleration Advanced Features CM 1 None ■ COM 2 ■ CoM 2	Bandwith Management Bandwith management Specify how this network adapter utilizes network bandwidth. Both Minimum Bandwidth and Maximum Bandwidth ere measured in Megabits per second. Minimum bandwidth: ① Mtps Magimum bandwidth:	Control and Heinager Edit Disk Edit Disk Stop Service Call Refresh View Help DemoDR2000v Connect Stitnas Settinas	•
None None None None None None None None	Use a legacy network adapter instead of this network adapter to perform a network-based installation of the guest operating system or when integration services are not installed in the guest operating system. QK	Hep	



 Wählen Sie die DR2000v-VM aus, und wählen Sie im Menü Aktion die Option Start aus. (Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte virtuelle Maschine und wählen Sie Start aus.)

100		Hyper-V Manager	- 🗆 X
File	Action View Help Connect		
EE H	+ Settings	Actions	
1	Start	rtual Machines R710-R3R14U12-W	^
	Checkpoint Move	me State CPU Usage Assign 20933 Off DemoDIR2000V Off Import Virtual Machine	•
	Export Rename Delete	newcmdlet1 Ulf Ei Hyper-V Settings newcmdlet2 Running 1 % 8196 k ♀ Virtual Switch Manager phani Off ↓ Virtual SAN Manager	
	Enable Replication Help	RC105+HV2012.1TB Running 0 % 8196 h Edit Disk test_vm_remote_1 Off Inspect Disk test_vm_remote_2 Off Inspect Disk	
		Checkpoints The selected virtual machine has no checkpo The selected virtual machine has no checkpo Heln	▶ ≡
		DemoDR2000v	-
		Created: 6/25/2014 4:20:56 PM Clust Version: 5.0 Generation: 1 Notes: DELL DR2000v 3.1.0107.0	_
		Summary Memory Networking Replication	

10. Wählen Sie im Menü **Aktion** die Option **Verbinden** aus. (Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine und wählen Sie **Verbinden** aus.) Ein Konsolenfenster wird geöffnet. Durch den virtuellen Computer werden alle Module sebstextrachiert und automatisch installiert. Dieser Vorgang kann bis zu 45 Minuten dauern, und das System wird mehrmals automatisch neu gestartet.



Eine Anzahl von FEHLGESCHLAGEN Meldungen werden ggf. auf dem Bildschirm angezeigt. Das ist normal und zu erwarten, da der virtuelle Computer standardmäßig nach DHCP-Servern zum automatischen Beziehen der IP-Adresse sucht.

10.250.209	155 - Remote Desktop Connection					
Recycle Bin	File Action Media Clipboa	rd View Help	DemoDR2000v on R710-R3R14U12-W - Virtual Machine Conne	ction 📃 🗖	x x	
	Payload version: Action:	318187.8.52583 Component not four	d. Attempting install.	I		
Google Chrome	Component index: Component name: Optional: Installed version:	33 Ocarina Libs false			• ^ •	
	Payload version: Action:	310107.0.52583 Component not foun	d. Attempting install.			
	Component index: Component name: Optional: Installed immesion:	34 Ocarina shttpd false				
	Payload version: Action:	310107.0.52583 Component not four	d. Attempting install.			
	Component index: Component name: Optional: Installed version:	35 Ocarina Monitor false				
	Payload version: Action:	310107.0.52583 Component not foun	d. Attempting install.		,	
	Component index: Component name: Optional: Installed version:	36 Ocarina rrdtool false			_	
	Payload version: Action:	310107.0.52583 Component not foun	d. Attempting install.			
	Component index: Component name: Dptional: Installed version:	37 OFSD UFS false				
	Payload version: Action:	310107.0.52583 Component not foun	d. Attempting install.			
	Component name: Domponent name: Dptional: Installed version:	Ocarina post false			×	
	Payload version: Action:	310107.0.52583 Component not foun	d. Attempting install.			
	Executing updatesPe 57 -fdd: no version fo	rcent complete: 57 / r "vx_vop_ioctl" fou	vxfs: module license 'Proprietary' taints kernel. nd: kernel tainted.			
	93 Newoving netfilter 93 lip_tables: (C) 200 Metfilter messages via 100	NETLINK layer. 8-2886 Netfilter Cor NETLINK v0.38.	с Теам			
	Status: Running			8	9	
€						•



2.1 Ersteinrichtung und Konfiguration des DR2000v

11. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, melden Sie sich unter Verwendung der folgenden Anmeldeinformationen bei dem viertuellen DR2000v-Computer an: Benutzer: **administrator**, Kennwort: **St0r@ge!**





12. Um mit dem Initial System Configuration Wizard (Assistent für die anfängliche Systemkonfiguration) fortzufahren, geben Sie **yes** (ja) ein.



13. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen zum Konfigurieren aller erforderlichen Einträge und bestätigen Sie die Einstellungen für die Konfiguration. Wenn die statische Konfiguration verwendet wird, müssen alle Einträge manuell eingegeben werden.



Verwendung von DHCP:





Verwendung einer statischen IP-Adresse:



👻 Demol	DR2000v on R710-R3R14U12-W - Virtual Machine Connection	_ D X
File Action Media Clipboard Vi	ew Help	
🕸 🔍 🗩 🔕 🕘 📘 🖡 🎼	5 墨	
		^
Set	t Static IP Address	
IP Addre	ess : 10.250.209.25	_
Network	Mask : 255.255.252.0	=
Default	Gateway : 10.250.208.1	
DNS Suff	fix : ocarina.local	
Primary	DNS Server : 10.250.240.4	
Host Nam	me : dr2kv-1403739620	
Are the above sett Configuring Network Interfa Successfully updated hostna Successfully updated DNS. Restarting syslog service done.	ings correct (yes/no) ? yes ace please wait. ame. syslogd: /var/log/oca/syslog.pipe: Interrupted system	call
<		>
Status: Running		<u> </u>

Der virtuelle Computer wird durch die Anfangskonfiguration ausgeführt. Dies kann bis zu 10 Minuten dauern, einschließlich des Vorgangs zur Registrierung bei einem physischen DR Series-System, von dem er verwaltet wird. Dies umfasst auch eine optionale DR2000v-Registrierung bei Dell. Dieser Prozess wird in den folgenden Screenshots gezeigt.





🕂 DemoDR2000v on R710-R3R14U12-W - Virtual Machine Connection	_ D X
File Action Media Clipboard View Help	
🕸 🔍 🔘 🕲 II 🎼 🏂 🎂	
	^
DR2000v Registration	
This DR2000v needs to register with a DR4000/DR4100/DR6000 series appliance.	_
Would you like to register your DR2000v (yes/no/later) ? yes	=
Please enter DR appliance IP address: 10.250.241.31	
Please enter Administrator name(optional): administrator	
Please enter Administrator email address(optional): frank_g_sun@dell.com	
Please enter company name(optional): Dell	
Please enter comments if any(optional): testing	~
< III	>
Status: Running	🔤 🖉 🛗:

🐏 DemoDR2000v o	n R710-R3R14U12-W - Virtual Machine Connection 🛛 📃 🗖 💌
File Action Media Clipboard View Help	
🕸 🔘 🖲 🥥 🕘 🔢 🕪 🏂	
Register	ing DR2000v
	. 40.050.044.04
DK Appliance IP Add	ress : 10.250.241.31
Administrator Name	: administrator
Administrator Email	: frank_g_sun@dell.com
Company Name	: Dell
Comments	: testing
Would you like to continue	(yes/no/later) ? yes
<	
Status: Running	🔤 🗷 🔒 .

🐏 DemoDR2000v on R71	D-R3R14U12-W - Virtual Machine Connection	- • ×				
File Action Media Clipboard View Help						
🕸 🔍 🖲 🕲 🕲 🔢 🏷 🏂 🐁						
		^				
Registering D	R2000v					
=======================================						
DR Appliance IP Address	: 10.250.241.31	≡				
Administrator Name	: administrator					
Administrator Email	: frank_g_sun@dell.com					
Company Name	: Dell					
Comments	: testing					
Would you like to continue (yes/no/later) ? yes						
DR2000v registered successfully. Total alert messages : 0 administrator@dr2kv-1403739620 > _						
5		×				
Status: Running		◙₿₽				



14. Wenn Sie die IP-Adresse des virtuellen Systems nicht kennen, führen Sie diesen Befehl aus: **network --show | more**, und notieren Sie sich dann die IP-Adresse für bond0. Im folgenden Beispiel ist dies 10.250.209.25.

😤 DemoDR2	000v on R710-R3R14U12-W - Virtual Machine Connection	- 🗆 X
File Action Media Clipboard View	Help	
🕸 🔘 🗩 🔘 🔘 📗 🎼 🏷		
administrator@dr2kv-1403739620 Device Enabled Link	> networkshow more : bond0 : yes : ues	^
Boot protocol IP Addr Netmask Gateway MCC Addr	static : 10.250.209.25 : 255.255.252.0 : 10.250.208.1 : 00:15:5D:D0:83:6A	
MIU Bonding options Member Interface Interface name eth0 MAC eth0 Max Speed eth0 Speed eth0 Duplex eth1 MAC eth1 MAC eth1 Speed eth1 Speed eth1 Duplex	: 1500 : "mode=balance-tlb miimon=100 xmit_hash_policy=2" : eth0,eth1 : dr2kv-1403739620.ocarina.local : 00:15:5D:D0:83:6A : Unknown : Unknown : Unknown : 00:15:5D:D0:83:6B : Unknown : Unknown : Unknown : Unknown : Unknown	=
DNS Suffix Primary Nameserver administrator@dr2kv-1403739628	: ocarina.local : 10.250.240.4 >	>
status: Running		<u> </u>

15. Mithilfe dieser bond0 IP-Adresse greifen Sie unter Verwendung der folgenden Anmeldeinformationen auf die DR2000v-GUI zu: **administrator/St0r@ge!**



2.3 Registrieren des DR2000v bei einem physischen DR Series-System

16. Geben Sie auf der Seite **Kundenregistrierung und Benachrichtigung** Ihre Registrierungsangaben ein und klicken Sie auf **Bestätigen**. Dieser Schritt wird für alle installierten DR Series-Systeme empfohlen.

DØLL	R2000v	Hel
Customer Re	gistration and Notification	
Settings		
This machine is ca	able of sending email to you when important information regarding the D	R2000v is available.
Contact Name: Relay Host: Email Address: @ @ @ @	Frank Sun ? 1310-sys-60 ? frank_g_sun@dell.com ? Notify me of DR20000v appliance alerts. ? Notify me of DR2000v software updates. ? Notify me of DR2000v appliance alerts. ? Notify me of DR200v appl	
*Disclaimer: Dell will not sl	re this information with any third party.	
		Skip Confirm
opvright © 2011 - 2014	ell Inc. All rights reserved.	



Nachdem die Lizenz erfolgreich installiert wurde, wird die Seite **Anfängliche Softwareaktualisierung** angezeigt, in der Sie überprüfen können, ob die aktuellsten verfügbaren Software-Aktualisierungen vorhanden sind.





17. Um ein physisches DR Series-System zu registrieren, rufen Sie die DR2000v-GUI auf. Klicken Sie auf der Seite **Lizenz** auf **Registrieren**, und geben Sie dann die Einzelheiten für das physische DR Series-System ein.

← → C (* btps://10.250.224.89/licensevm.cgi	' =
DR2000v administrator (Log out) Help	
Dashboard License Register	
Usage Client Information	
Container Statistics Replication Statistics This DR2000y has not registered with a DR4000/DR4100/DR6000 series appliance. Please click on 'Register' link above to register. Storage System Configuration	
Support License Status	
Diagnostics Description: DR2000v 30 day(s) Evaluation License Software Upgrade Entitlement ID: (Eliit IntT/haEM/Th6Socrif Frank G. Sun	
License Status: ENABLED	
Start Date: Mon May 19 18:10:55 2014 End Date: Wed Jun 18 18:10:55 2014	
Is Evaluation	
* = required field.	
Copyright © 2011 - 2014 Dell Inc. All rights IP address or hostname of a DR license server.	
Administrator Name: administrator Administrator Email: Ifrank g. sun@dell.com	
Company Name: Dell	
Comment testing	
Cancer	



18. Wenn die Registrierung erfolgreich ist, erscheint das registrierte DR2000v unter **Speicher > Clients > DR2000v** auf der Benutzeroberfläche, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

	Charles Control Contro	Clients Total Number of Clients	s: 2 RDA DR2000v		Update Olient E	administrator (Log	te DR2000v
	Health Usage Container Statistics Replication Statistics	Number of DR2000v R	egistered: 1 of 1 VM Name	Capacity	Email	Service Tag	Select
+	Containers Replication Clients Schedules System Configuration Support Diagnostics Software Upgrade License SSL Certificate						
Сору	right © 2011 - 2014 Dell Inc. All ri	ghts reserved.					



Das DR2000v ist nun bereit für die Verwendung (unabhängig davon, ob Sie sich für eine Aktualisierung der Firmware entscheiden oder nicht).



Um die Sicherungs-Lösung zu konfigurieren, schlagen Sie im entsprechenden Whitepaper für die von Ihnen verwendete Backup-Software nach. Diese Whitepapers sind verfügbar unter: http://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/powervault-dr2000v



Bereitstellen auf einem Remote-Hyper-V-Host

Das Verfahren für die Bereitstellung des DR2000v auf einem Remote-Hyper-V-Hosts ist ähnlich wie die Bereitstellung auf einem lokalen Hyper-V-Host gemäß der Beschreibung im vorherigen Abschnitt. Die Ausnahmen werden in den folgenden Schritten beschrieben.

In Schritt 6 des vorangegangenen Abschnitts müssen Sie anstatt der Ausgabe eines virtuellen Computer-Namens die Tastenkombination <Strg+C> drücken, um eine PowerShell-Cmdlet-Schnittstelle aufzurufen, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um diese bereitzustellen.

- 1. Befolgen Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt bis **Schritt 6**, um ein **Windows PowerShell**-Fenster zu starten.
- 2. Wenn Sie zur Eingabe des **Namens** aufgefordert werden, drücken Sie **STRG+C**>, um das Batch-Skript zu verlassen.



3. Um die verfügbaren Cmdlets aufzulisten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

Get-Module -Name DELL-DR2000v

Die aktuelle Version unterstützt die folgenden Cmdlets. Weitere Informationen zu jedem dieser Cmdlets finden Sie in Anhang A.

• New-DR2000v

3

- Remove-DR2000v
- Repair-DR2000v
- Stop-DR2000v



4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das DR2000v auf einem Remote-Hyper-V-Host bereitzustellen:

New-DR2000v -Name [Name_of_DR2000v] -Image [Image_Path] -ComputerName [Remote_Hyper-V_host] -UserName [Hyper-V_Host_Admin_User] -Password [Password]



5. Fahren Sie mit **Schritt 7** im vorangegangenen Abschnitt fort, um die Bereitstellung und Konfiguration durchzuführen.



4 Reinigungsprogramm für das DR Series-System einrichten

Die Durchführung geplanter Speicherplatz-Anforderungsvorgänge wird empfohlen, um Speicherplatz aus Systemcontainern wieder verfügbar zu machen, in denen Daten infolge des normalen Betriebs oder Dateiaufbewahrungsrichtlinien gelöscht wurden.

Das Reinigungsprogramm wird während der Leerlaufzeit ausgeführt. Wenn Ihre Arbeitsabläufe nicht über genügend tägliche Leerlaufzeit verfügen, sollten Sie in Erwägung ziehen, das Reinigungsprogramm geplant auszuführen, um dessen Ausführung zu einem geplanten Zeitpunkt zu erzwingen.

Falls erforderlich, können Sie die im folgenden Beispiel-Screenshot gezeigte Prozedur durchführen, um eine Ausführung des Reinigungsprogramms zu erzwingen. Nachdem alle Sicherungs-Jobs eingerichtet sind, kann die Planung des Reinigungsprogramms für das DR Series-System durchgeführt werden. Das Reinigungsprogramm des DR Series-Systems sollte mindestens sechs Stunden pro Woche ausgeführt werden, wenn keine Sicherungen stattfinden, und allgemein nach Abschluss eines Sicherungs-Jobs.

DELL DR410 Edwin	Help Log out				
Dashboard	Cleaner Sche	dule	Schedu	ule Cleaner	Edit Schedule
Events Health Usage Statistics: Container	System time zone: US/ Note: When no schedu	Pacific, Fri Jul 5 05:00:41 2013 le is set, the cleaner will run as need	led.		
Statistics: Replication	Day	Start Time		Stop Tir	ne
Containers	Sun				
Replication	Mon				
Compression Level	Tue				
Clients	Wed	-		-	
Schedules	Thu				
Replication Schedule	Fri				
Cleaner Schedule	Sat			-	
 System Configuration Networking Active Directory Local Workgroup Uset Email Alerts Admin Contact Info Password Email Relay Host Date and Time Support Diagnostics Software Upgrade License 	s				
Copyright © 2011 - 2013 Del	II Inc. All rights reserved.				



Überwachen der Deduplizierung, Komprimierung und Leistung

Nachdem Sicherungs-Jobs abgeschlossen sind, verfolgt das DR Series-System die Kapazität, Speicherplatzeinsparungen und den Datendurchsatz auf der Instrumententafel des DR Series-Systems. Diese Informationen sind für das Verständnis der Vorteile des DR Series-Systems hilfreich.

HINWEIS: Deduplizierungsverhältnisse steigen im Laufe der Zeit an; es ist nicht ungewöhnlich, dass eine 2- bis 4fache Verringerung (Gesamteinsparungen von 25 bis 50%) gegenüber der ersten Sicherung beobachtet wird. Wenn zusätzliche vollständige Sicherungs-Jobs abgeschlossen werden, erhöht sich das Verhältnis. Sicherungs-Jobs mit einer Aufbewahrungszeit von 12 Wochen weisen durchschnittlich ein 15faches Verhältnis auf.



A Unterstützte Cmdlets

In diesem Anhang werden die aktuellen unterstützten Cmdlets für das DR2000v Hyper-V beschrieben. Diese Cmdlets umfassen:

- New-DR2000v
- Remove-DR2000v
- Repair-DR2000v
- Stop-DR2000v

Alle diese Cmdlets sind in den binären Modulen enthalten: DELL-DR2000v.dll und DELL-DR2000v.psd1. Die .dll- und .psd1-Datei wird im nicht komprimierten Installationspaket im "bin"-Verzeichnis enthalten.

Weitere Informationen zur Syntax dieser Cmdlets finden Sie in den folgenden Unterabschnitten.



A.1 Cmdlet: New-DR2000v

Zweck:

Erstellen eines neuen DR2000v virtuellen Computers.

Syntax:

New-DR2000v -Name <DR2000v Name> -Image <absolute path to DR2000v Image zip> [-ComputerName <VMHost Name>] [-UserName <username> -Password <password>]

Parameter:

- Name: Geben Sie den DR2000v-Namen an.
- Abbildung: Geben Sie den UNC-Pfad zur DR2000v Basis-Image-Datei an. Dies bietet in PowerShell den UNC-Pfad \$env:DR_ImagePath. Beispiel:

New-DR2000v -Name DR2000v-New -Image \$env:DR ImagePath

- Computername: Geben Sie den Hyper-V-Server-Namen, Hostnamen oder FQDN an.
- Optionaler Parameter. Wenn keine Angabe erfolgt, wird der lokale Hostname verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.

A.2 Cmdlet: Repair-DR2000v

Zweck:

Wiederherstellung des DR2000v-BS auf die ursprüngliche Firmware-Stufe ohne Beeinträchtigung der gespeicherten deduplizierten Daten. (Dieser Vorgang entspricht dem Verwenden des Restore Manager auf einem physischen DR Series-System.)

Syntax:

Repair-DR2000v -Name <DR2000v Name> -Image <absolute path to DR2000v Image zip> [-ComputerName <VMHost Name>] [-UserName <username> -Password <password>]

Parameter:

- Name: Geben Sie den DR2000v-Namen an.
- Abbildung: Geben Sie den UNC-Pfad zur DR2000v Basis-Image-Datei an.
- Computername: Geben Sie den Hyper-V-Server-Namen, Hostnamen oder FQDN an.
- Optionaler Parameter. Wenn keine Angabe erfolgt, wird der lokale Hostname verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.





A.3 Cmdlet: Remove-DR2000v

Zweck:

Löschen des virtuellen DR2000v-Computers.

Syntax:

```
Remove-DR2000v -Name <DR2000v Name> [-ComputerName <VMHost Name>] [-UserName <username> -Password <password>]
```

Parameter:

- Name: Geben Sie den DR2000v-Namen an.
- Computername: Geben Sie den Hyper-V-Server-Namen, Hostnamen oder FQDN an.
- Optionaler Parameter. Wenn keine Angabe erfolgt, wird der lokale Hostname verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.





A.4 Cmdlet: Stop-DR2000v

Zweck:

Um den virtuellen Computer ordnungsgemäß herunterzufahren.

Syntax:

```
Stop-DR2000v -Name <DR2000v Name> [-ComputerName <VMHost Name>] [-UserName
<username> -Password <password>]
```

Parameter:

- Name: Geben Sie den DR2000v-Namen an.
- Computername: Geben Sie den Hyper-V-Server-Namen, Hostnamen oder FQDN an.
- Optionaler Parameter. Wenn keine Angabe erfolgt, wird der lokale Hostname verwendet.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort an.
 - Optionaler Parameter. Wird hier nichts angegeben, wird Cmdlet im Kontext des aktuellen Benutzers ausgeführt.

