Dell[™] Modèle TL24iSCSIxSAS 1Gb iSCSI à SAS [™]



User's Guide

Dell

Modèle TL24iSCSIxSAS 1Gb iSCSI à SAS

www.dell.com support.dell.com

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction est strictement interdite sans l'accord écrit de Dell Inc. Marques commerciales mentionnées : Dell, le logo DELL sont des marques commerciales de Dell Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être cités dans ce document en référence aux organisations possédant ces marques et noms ou à leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt patrimonial sur les marques et noms commerciaux autres que les siens.

Pour obtenir la dernière version de ce guide, accédez à www.support.dell.com.

Modèle TL24iSCSIxSAS 1Gb iSCSI à SAS

1. À lire au préalable

Contacter Dell



Remarque Iles coordonnées sur la facture, le bordereau d'expédition, le bon ou le catalogue des produits Dell.

Dell propose plusieurs options de support et de service sur Internet ou par téléphone. Leur disponibilité varie en fonction du pays et du produit ; certains services ne sont peut-être pas disponibles dans votre région. Pour toute question à caractère commercial ou concernant le support technique ou le service client :

- 1. Visitez http://support.dell.com
- 2. Sélectionnez votre pays ou votre région dans le menu déroulant **Sélectionnez un** pays/une région au bas de la page.
- 3. Cliquez sur Contactez-nous sur le côté gauche de la page.



Remarque Les numéros gratuits peuvent être contactés depuis le pays pour lequel ils sont valables.

- 4. Sélectionnez le lien de service ou de support selon vos besoins.
- 5. Choisissez la manière dont vous souhaitez contacter Dell.

Avant de commencer

L'installation de la passerelle nécessite du matériel supplémentaire.

Câble Ethernet

Vous devez disposer d'un câble de bonne qualité et de longueur adaptée qui reliera le point d'accès réseau à la passerelle iSCSI. Il doit être certifié Cat 5e et être équipé d'un connecteur RJ45 à l'extrémité de la passerelle.

Câble SAS

La passerelle TL24iSCSIxSAS 1 Gb iSCSI utilise un connecteur « mini SAS », plus connu sous le nom de connecteur iPASS, avec 2 connexions SAS par port. Vous avez besoin d'un câble SAS compatible avec ce connecteur à l'extrémité de la passerelle et le type de connexion pris en charge par votre périphérique à l'autre extrémité.

En cas de doutes, contactez votre revendeur.

2. Table des matières

1.	À lire au préalable	2			
2.	Table des matières				
3.	Figures				
4	unformations relatives à la sécurité et à l'environnement	7			
5		 Q			
J.	Description du produit	ט א			
c 0.1		0			
0.	Conneyions du bus SAS	.10			
-		10			
1. 7 4	Configuration de la passerelle ISCSI	.17			
7.1		17			
7.2	2.1 Définition du nom d'hôte	20			
7	2.2. Configuration de la passerelle	20			
7	2.3 Configuration du serveur DNS	20			
7	2.4 Configuration de l'adresse IP	21			
. 7	.2.5 Définition du masque de sous-réseau	21			
7	.2.6 Configuration de l'adresse de diffusion	21			
7	.2.7 Enregistrement des modifications	21			
7	.2.8 Reconnexion à la passerelle	21			
7.3	Utilitaire Ping du réseau	22			
7	.3.1 Ping d'adresse réseau	23			
7.4	Définition du mot de passe	25			
7.5	Services de réseau	26			
7.6	Cible iSCSI	27			
7	.6.1 Paramètres CHAP	27			
7.7	Paramètres multivoie	28			
8.	Sessions iSCSI	.29			
8.1	Gestion des périphériques	30			
8	.1.1 Paramètres globaux	30			
8	.1.2 Informations de périphérique individuel	31			
9.	Maintenance	.32			
9.1	Informations du système	32			
9.2	Journal du système	33			
9.3	Chargement/enregistrement de la configuration	34			
9	.3.1 Importation de la configuration	34			
9	.3.2 Exportation de la configuration	35			
9	.3.3 Restauration des paramètres par défaut	35			
9.4	Mises à jour du microprogramme	36			
10.	Dépannage	.38			
10.1	1 Problèmes de réseau	38			
10.2	2 Problèmes liés aux périphériques	38			
10.3	3 Performances médiocres	39			

11.	Annexe A	41
11.	1 Configuration de l'ordinateur pour la configuration initiale	41
12.	Annexe B	43
12.	1 Configuration de l'ordinateur pour la configuration initiale	43
13.	Annexe C	46
13.	1 Connexion à un périphérique iSCSI à l'aide de l'initiateur iSCSI de Microsoft	46
13.	2 Etape 1 – Configuration générale	
13.	3 Etape 2 – Détection des périphériques	47
13.	4 Etape 3 – Cibles	
13.	5 Etape 4 – Affichage des détails de la session iSCSI	55
13.	6 Etape 5 – Création de connexions multiples (en option)	56
13.	7 Etape 6 – Déconnexion d'une session iSCSI	61
14.	Glossaire	62
15.	Index	64

3. Figures

Figure 1 Topologie iSCS	8
Figure 2 Vue du produit	9
Figure 3 Retrait du verrou de transport	. 10
Figure 4 Pose de l'étiquette sur la bibliothèque	. 11
Figure 5 Retrait de la plaque vierge	. 11
Figure 6 Installation de la passerelle et rangement du verrou de transport	.12
Figure 7 Retrait de la plaque vierge sur le PowerVault TL4000	. 12
Figure 8 Installation de la passerelle dans le PowerVault TL4000	. 13
Figure 9 Retrait de la seconde plaque vierge sur le PowerVault TL4000	. 13
Figure 10 Retrait de la seconde plaque vierge sur le PowerVault TL4000	.14
Figure 11 Branchement des câbles SAS et réseau au PowerVault TL2000	. 15
Figure 12 Branchement des câbles SAS et réseau au PowerVault TL4000	. 16
Figure 13 Page de connexion	. 17
Figure 14 Page de Connexion non valide	. 18
Figure 15 Page principale de l'interface utilisateur	. 19
Figure 16 Page de configuration du réseau	20
Figure 17 Page de l'utilitaire Ping du réseau	22
Figure 18 Un ping réussi	. 23
Figure 19 Echec du ping	. 24
Figure 20 Page de configuration du réseau , mot de passe	25
Figure 21 Page de service du réseau	. 26
Figure 22 Page de configuration de la cible iSCSI	. 27
Figure 23 Page des sessions iSCSI	29
Figure 24 Page de gestion des périphériques	. 30
Figure 25 Page des informations du système	32
Figure 26 Informations du système, page du journal	. 33
Figure 27 Enregistrement de la page de configuration	. 34
Figure 28 Page de mise à jour du microprogramme	. 36
Figure 29 Page de progression de la mise à jour du microprogramme	. 37
Figure 30 Onglet Général de l'initiateur iSCSI Microsoft	46
Figure 31 Saisie du secret CHAP de l'initiateur	. 47
Figure 32 Onglet Détection	. 47
Figure 33 Ajout d'un portail cible	48
Figure 34 Paramètres de détection avancés	48
Figure 35 Ajout d'une cible iSCSI	49
Figure 36 Détection terminée	50
Figure 37 Saisie de l'adresse du serveur iSNS	50
Figure 38 Onglet Cibles	51
Figure 39 Connexion à une cible iSCSI	. 51
Figure 40 Paramètres de connexion avancés	52
Figure 41 Page de configuration de réseau de la passerelle iSCSI	53
Figure 42 Cible iSCSI connectée	54
Figure 43 Propriétés de la session iSCSI	55
Figure 44 Périphérique cible iSCSI	56

. 56
. 58
. 58
. 59
. 60
. 61

4. Informations relatives à la sécurité et à l'environnement

Lorsque vous utilisez ce produit, observez la signalétique de danger, de mise en garde et d'avertissement contenue dans ce guide. Cette signalétique est accompagnée de symboles représentant la gravité du danger. Les paragraphes suivants décrivent les différents avis de sécurité et fournissent des exemples.



DANGER

ATTENTIO

Ν

Haute tension ! Risque d'électrocution.

- Ne pas retirer le couvercle (ou le panneau arrière). Aucune pièce intérieure ne peut être réparée par l'utilisateur.
- Confier la réparation au personnel de maintenance qualifié.



Sensibilité à l'électricité statique !

Une décharge d'électricité statique peut endommager les périphériques sensibles ou les microcircuits. Une méthode d'emballage et de mise à la terre adaptée permet d'éviter les dommages.

Mise en garde relative à la garantie du produit

La passerelle iSCSI ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Seul un Centre agréé est habilité à effectuer les réparations et l'entretien. Toute réparation ou modification non autorisée annule la garantie.

5. Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi la passerelle DELL modèle TL24iSCSIxSAS 1Gb iSCSI à SAS. La passerelle assure la connectivité entre les lecteurs LTO SAS installés dans un Dell PowerVault TL24iSCSIxSAS et le réseau.

La passerelle réduit au minimum les tâches de configuration nécessaires dans la plupart des installations. Toutefois, nous vous recommandons de lire les sections suivantes qui vous guideront dans l'installation du réseau et SAS de la passerelle iSCSI.

La section consacrée à la gestion de l'interface utilisateur vous aide dans la configuration initiale de la passerelle sur le réseau.

5.1 Description du produit

La passerelle iSCSI crée une interface entre un réseau qui utilise le protocole Ethernet et les périphériques reposant sur une architecture de bus SAS. Les circuits internes de la passerelle font office d'interface bidirectionnelle en convertissant les paquets de données reçus du réseau en transferts de données et signaux électriques compris par les périphériques de stockage, comme les lecteurs de bande, sur le bus SAS.





Figure 2 Vue du produit

Numéro	Description
1	DEL passerelle iSCSI prête (verte). Devrait clignoter lorsque le pont est prêt.
2 - 5	DEL ports SAS 1, 2, 3 et 4 (verte). Clignote lorsque les ports sont actifs.
6	Port Ethernet.
7	Fentes d'aération.
8	Verrou de transport (emplacement de stockage).
9	Port SAS

6. Installation de la passerelle iSCSI



Important Avant de manipuler la bibliothèque, éteignez-la et débranchez le connecteur CA de la bibliothèque.

Important La connexion à chaud n'est pas prise en charge. L'unité doit être mise hors tension avant installation de la carte de passerelle iSCSI.

Dix étapes de base permettent d'installer la passerelle iSCSI sur le Dell PowerVault TL2000 :

• Retirez l'étiquette bleue qui fixe le verrou à la plaque vierge (située à l'arrière de la bibliothèque) puis retirez le verrou de transport (voir Figure 3).



Figure 3 Retrait du verrou de transport

• Conserver l'étiquette bleue en haut de la bibliothèque (voir la Figure 4) et le verrou de transport (voir la Figure 66).



Figure 4 Pose de l'étiquette sur la bibliothèque

• Retirez la plaque vierge (voir Figure 5) située à l'arrière de la bibliothèque (utilisez un tournevis Philips n°3).



Figure 5 Retrait de la plaque vierge

Important



Si votre bibliothèque **TL2000** ne dispose pas des rails de guidage de carte pour la passerelle, installez les rails de guidage de carte (consultez le guide de démarrage).

- Avant d'ouvrir l'emballage, vérifiez qu'I est intact. Signalez tous dommages au transporteur.
- Déballez soigneusement la carte iSCSI et fixez-la dans la bibliothèque.
- Conservez l'emballage d'origine au cas où vous devriez transporter la passerelle. Pour éviter tout dommage, expédiez la passerelle dans son emballage d'origine.
- Fixez la passerelle à l'aide de deux vis à serrage à main (voir Figure 6, étapes 1, 2).

Manuel d'utilisation Dell Modèle TL24iSCSIxSAS 1Gb iSCSI à SAS Rév.C



Figure 6 Installation de la passerelle et rangement du verrou de transport

- Store the shipping lock on the iSCSI board (voir Figure 6, étape 3).
- Branchez les câbles Ethernet.
- Connectez les câbles SAS et les périphériques.
- Branchez le câble d'alimentation de la bibliothèque.
- Configurez le nom d'hôte et l'adresse IP de la passerelle.

Sept étapes de base permettent d'installer la passerelle iSCSI sur le **Dell PowerVault TL4000:**

• Retirez la plaque vierge (voir Figure 7) située à l'arrière de la bibliothèque (utilisez un tournevis Philips n°3).



Figure 7 Retrait de la plaque vierge sur le PowerVault TL4000



• Déballez la carte iSCSI et installez-la dans la bibliothèque (voir Figure 8 et Figure 10 étape 1).

Figure 8 Installation de la passerelle dans le PowerVault TL4000

Installation d'un second pont dans le PowerVault TL4000 avec par exemple (quatre lecteurs SAS HH).



Figure 9 Retrait de la seconde plaque vierge sur le PowerVault TL4000



Figure 10 Retrait de la seconde plaque vierge sur le PowerVault TL4000

- Fixez la passerelle avec deux vis (voir Figure 8 et Figure 10 étape 2).
- Branchez les câbles Ethernet.
- Connectez les câbles SAS et périphériques.
- Branchez le câble d'alimentation de la bibliothèque.
- Configurez le nom d'hôte et l'adresse IP de la passerelle.

La passerelle iSCSI peut être utilisée dans les configurations réseau suivantes :

• 1000BaseT (Gigabit)

Inutile de spécifier le type de réseau auquel vous êtes connecté car la passerelle iSCSI sélectionne automatiquement la vitesse de réseau adéquate lors de la mise en route.

La connexion au réseau Ethernet est établie via une interface en cuivre RJ45 standard à l'arrière de l'unité.

Pour connecter la passerelle iSCSI au réseau Ethernet, insérez les deux câbles Cat 5E dans les connecteurs de l'unité comme dans illustré ci-dessous. Lorsque les fiches sont dans la bonne position, vous devriez entendre un « clic ».

6.1 Connexions du bus SAS

Le bus SAS de la passerelle iSCSI est capable de fonctionner à des débits élevés. Cependant, même les périphériques qui fonctionnent à des vitesses plus lentes peuvent être connectés au bus SAS. Comme avec une connexion Ethernet, la passerelle iSCSI négocie automatiquement avec ces périphériques pour obtenir la vitesse de fonctionnement optimale à la mise en route. Chaque port SAS prend en charge jusqu'à 2 connexions SAS.

Connectez le câble SAS à l'arrière de la passerelle iSCSI comme dans l'illustration ci-dessous, en veillant à ce que le connecteur soit correctement orienté.



Figure 11 Branchement des câbles SAS et réseau au PowerVault TL2000



Figure 12 Branchement des câbles SAS et réseau au PowerVault TL4000

7. Configuration de la passerelle iSCSI

Avant la première utilisation de la passerelle iSCSI sur le réseau, il convient de configurer un certain nombre de paramètres IP. Pour faciliter cette procédure, la passerelle iSCSI est équipée d'une interface utilisateur accessible par le biais de n'importe quel navigateur.

7.1 Configuration initiale

Connectez la passerelle iSCSI aux lecteurs Dell PowerVault et au réseau en suivant les instructions des sections précédentes et mettez l'unité sous tension.

Dans le navigateur, connectez la passerelle iSCSI avec l'adresse IP 10.10.10.10

Selon la configuration des paramètres réseau sur la machine utilisée pour accéder à la passerelle iSCSI, vous devrez peut-être modifier les paramètres du réseau de votre ordinateur pour la configuration initiale (voir les annexes A et B pour en savoir plus).

Une fois que vous êtes connecté à l'interface utilisateur, la page d'accueil ci-dessous s'affiche.



Figure 13 Page de connexion

Entrez le mot de passe par défaut – admin. Si le mot de passe est incorrect, l'écran suivant s'affiche.



Figure 14 Page de Connexion non valide



Remarque Nous vous recommandons de modifier votre mot de passe dès que possible, voir la section 7.4



L'interface utilisateur affiche maintenant l'écran de sélection racine, comme indiqué ci-dessous.

Figure 15 Page principale de l'interface utilisateur

7.2 Connexions réseau

Cliquez sur le bouton Connexions sous la section Réseau de la fenêtre principale. Une nouvelle page de configuration s'affiche. Voir la Figure 16. Vous pouvez configurer les paramètres réseau dans cette page.

C Network Connections - Windows Internet Explorer	
O - ✓ http://10.10.30/connections/	 ✓ ✓ × Live Search
😪 🏘 春 Network Connections	🟠 🔹 🖾 👻 🖶 🔹 🔂 Page 🕶 🍈 Tools 🕶 🦈
DCLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge	Î
Ridge Control	
Console Home	
Network Ping Global Network Connguration	
Reboot System	
DNS. Server: 10.10.10.1	
Support	
Online Help Contact Support Network Port 1	
Use DHCP:	
Copyright 2008 DELL Inc	
IP Address: 10.10.50	
Netmask: 255 255 255 0	
Broadcast: 10.10.205	1
Link Status	
Link State: 0p Speed: 100 Mb/S RX Bytes: 22245907 TX Bytes: 30393907	
RX Errors: 0 TX Errors: 0	
Network Port 2	
Use DHCP:	
Frame Size: 1500 •	
IP Address: 10.10.11.50	
Netmask: 2502552500	
Link Status	
RX Bytes: 193054 TX Bytes: 107780	
RX Errors: 0 TX Errors: 0	
Done	😔 Internet Protected Mode: Off 🛛 🔍 100% 👻

Figure 16 Page de configuration du réseau

7.2.1 Définition du nom d'hôte

Dans cette case, entrez le nom à utiliser pour contacter cette passerelle iSCSI à l'avenir. Il est recommandé d'utiliser un nom qui rappelle son emplacement ou son usage.

7.2.2 Configuration de la passerelle

Dans cette zone, entrez l'adresse IP de la passerelle réseau.

7.2.3 Configuration du serveur DNS

Le serveur DNS permet à la passerelle iSCSI de communiquer avec d'autres clients de réseau via leur nom d'hôte. Si vous disposez d'un serveur DNS sur votre réseau, entrez l'adresse IP dans cette zone.

7.2.4 Configuration de l'adresse IP

La configuration de l'adresse IP de la passerelle iSCSI peut s'effectuer de deux manières :

- DHCP La passerelle recherche le serveur DHCP sur le réseau et obtient une adresse IP du serveur à chaque mise en route.
- IP statique L'adresse IP définie dans cette page sera l'adresse IP utilisée par l'unité à chaque mise en route.

Selon la configuration, cliquez sur le bouton DHCP ou définissez l'adresse IP statique.



Remarque Si vous choisissez le mode DHCP, vérifiez que le serveur DHCP est réglé pour mettre à jour automatiquement le serveur DNS.

7.2.5 Définition du masque de sous-réseau

Si la passerelle est configurée pour utiliser DHCP, le masque de réseau sera généré à partir du serveur DHCP. Si vous utilisez une adresse IP statique, entrez le masque IP dans cette zone.

7.2.6 Configuration de l'adresse de diffusion

Entrez l'adresse de diffusion du réseau dans cette zone.

7.2.7 Enregistrement des modifications

Lorsque vous avez configuré les deux interfaces de réseau, cliquez sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer les paramètres. Les changements s'appliqueront uniquement au prochain redémarrage. Cliquez sur l'option de redémarrage dans le panneau de gauche pour redémarrer la passerelle.

7.2.8 Reconnexion à la passerelle

Si vous avez modifié les paramètres réseau de l'ordinateur, pour la configuration initiale, restaurez les paramètres précédents et reconnectez-vous à la passerelle à l'aide de l'adresse IP ou du nom d'hôte, selon le mode d'adressage choisi.



Remarque

lors de la reconnexion au pont, l'utilisateur doit effacer la table arp dans son ordinateur. Pour cela, il suffit de saisir arp-d dans la fenêtre de la ligne de commande.

7.3 Utilitaire Ping du réseau

Dans la page de configuration du réseau située à gauche, l'utilisateur peut accéder à l'utilitaire Ping. Cliquez sur l'utilitaire Ping du réseau situé à gauche pour afficher l'écran suivant.

🔏 ICMP Ping - Windows Internet Explorer	
O ✓ ⁴ / ₂ http://10.10.50/connections/ping/	• 4 X Live Search & •
🔅 🏘 🔨 ICMP Ping	🚹 👻 🗟 👻 🔂 Page 🕶 💮 Tools 👻
DCLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge	^
Bridge Control	
Console Home Ping	
Reboot System Logout Ping Host: Count: 5	
Support	
Online Help Contact Support	
Copyright 2008 DELL Inc	
Error on page.	😜 Internet Protected Mode: Off 🛛 🔍 100% 👻

Figure 17 Page de l'utilitaire Ping du réseau

L'utilitaire Ping permet à l'utilisateur d'envoyer un paquet de données sur le réseau dans l'attente d'une réponse. Ceci est particulièrement utile pour vérifier les connexions réseau et la visibilité d'un port réseau spécifique.

7.3.1 Ping d'adresse réseau

Pour envoyer un paquet ping à une adresse réseau, entrez l'adresse IP dans le champ hôte et le nombre de pings à envoyer. Par défaut, 5 pings sont envoyés. Cliquez sur Ping pour envoyer les pings. La durée d'envoi est de 5 secondes pour 5 pings. La Figure 18 ci-dessous représente un ping réussi.



Figure 18 Un ping réussi

Lorsqu'une adresse réseau reste inaccessible, l'écran suivant s'affiche au bas dans la Figure 19. Lorsqu'un port réseau est inaccessible, 5 pings peuvent échouer en 30 secondes.



Figure 19 Echec du ping

7.4 Définition du mot de passe

Cette page de configuration permet à l'utilisateur de modifier le mot de passe d'accès de l'interface utilisateur.

Dans le menu principal, sélectionnez le mot de passe et l'icône Sécurité sous la section Réseau.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante.

Passwords & Security - Windows Internet Explorer		
Image: Second	🔻 😽 🗙 Live Search	+ ۾
🔗 🏟 🌆 Passwords & Security	🚹 * 🗟 * 🖶 * 🔂 Pa	ge 🔹 🔘 Tools 👻 🦉
DCLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Passwords & Security Bridge Control		
Console Home System Password		
Reboot System Logout Old Password:		
New Password:		
Support Password:		
Contact Support Change Password		
Convicts 2008 DELL Inc		
Copyright 2000 DELL IIIC		
		-
	Internet Protected Mode: Off	🔍 100% 👻 🖉

Figure 20 Page de configuration du réseau, mot de passe

Pour modifier le mot de passe, entrez le mode de passe actuel et le nouveau mot de passe dans les cases correspondantes et sélectionnez Modifier le mot de passe. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 16 caractères.



Important Le mot de passe ne peut pas être réinitialisé sans se connecter à l'interface utilisateur. Rappelez-vous donc bien de votre mot de passe !

7.5 Services de réseau

Cette page de configuration permet à l'utilisateur de configurer les adresses IP du serveur Protocole horaire en réseau et le service iSNS.

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône Contrôle de service sous la section Réseau.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante.

🖉 Service Control - Windows Internet Explorer					
G - * http://10.10.10.50/se	ervices/	• + 🗙 Live Search	+ ۾		
😭 🕸 🔨 Service Control		🚹 🔹 🗟 👻 🖶 🖓 Page 🕯	• () Tools • "		
DELL TL2	000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge		Â.		
Bridge Control	Service Control				
Console Home	- Simple Network Time Protocol (SNTP)				
Reboot System	Use NTP: 2				
	NTP Server: 10.10.10.1				
Support		Save			
Online Help Contact Support	Internet Storage Name Service (ISNS)				
	Use iSNS:				
Copyright 2008 DELL Inc	iSNS Server:	Save			
Done		Internet Protected Mode: Off	🔍 100% 👻 🖉		

Figure 21 Page de service du réseau

Le Protocole horaire en réseau Time Protocol, NTP) est un protocole de synchronisation des horloges d'ordinateurs du réseau IP.

Pour activer le NTP sur la passerelle, cochez la case « Utiliser NTP » et entrez l'adresse IP du serveur NTP, puis cliquez sur le bouton d'enregistrement.

Internet Storage Name Service (iSNS) permet de détecter, gérer et configurer automatiquement les périphériquesiSCSI à partir d'un emplacement centralisé. Si cette option est activée, la passerelle enregistrera ses ressources avec un serveur iSNS central.

Pour activer iSNS sur la passerelle, cochez la case « Utiliser iSNS » et entrez l'adresse IP du serveur iSNS, puis cliquez sur le bouton d'enregistrement.

7.6 Cible iSCSI

Cette page de configuration permet à l'utilisateur de configurer la cible iSCSI. Cliquez sur l'icône Cible iSCSI sous Systèmes SCSI. La page suivante s'affiche.

6 iSCSI Bridge Management Console -	Windows Internet Explorer	• 4+ X Live Search P •
🙀 🕸 🔨 iSCSI Bridge Managem	unt Console	🖓 • 🕅 - 🖶 • 🕞 Page • 🛞 Tools • "
	00/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bridge Control	ISCSI Target	
Console Home Reboot System Logout	Authorisation Chap enabled II Username	
Support Online Help Contact Support	Initiator secret Target secret	
Copyright 2008 DELL Inc	Multipath IP Address PortID Physical Port IP Address PortID Network 1 10.10.10.30 3260 • Network 2 10.10.11.30 5260 •	
	Computability Mode	
		🕒 Internet Protected Mode: Off 🛛 🔍 100% 👻

Figure 22 Page de configuration de la cible iSCSI

7.6.1 Paramètres CHAP

CHAP est un protocole d'authentification utilisé par les serveurs pour valider l'identité des clients et vice versa. Lorsque CHAP est activé, l'initiateur doit envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe cible correspondants pour obtenir l'accès à la passerelle iSCSI. Le secret d'initiateur est fourni pour permettre à iSCSI le CHAP mutuel. Si le CHAP mutuel est sélectionné sur l'initiateur, la passerelle iSCSI s'authentifie avec l'initiateur à l'aide du secret d'initiateur.

Pour activer le CHAP, cochez la case « Activation CHAP » et entrez les informations suivantes :

- Nom d'utilisateur Il s'agit du nom que doit utiliser l'initiateur iSCSI pour obtenir l'accès à la passerelle iSCSI
- Secret d'initiateur C'est le mot de passe envoyé par la passerelle iSCSI à l'initiateur iSCSI pendant le CHAP mutuel
- Secret cible- Il s'agit du secret défini par la passerelle iSCSI qui sera envoyé à partir de l'initiateur iSCSI pour authentifier l'initiateur iSCSI.

Les deux secrets CHAP doivent contenir entre 12 et 16 caractères et les secrets d'initiateurs et cible doivent être différents.

7.7 Paramètres multivoie

Le multivoie est une méthode d'envoi des données à une cible iSCSI sur plusieurs connexions de réseau. Ces connexions réseau peuvent se trouver sur le même câble réseau physique ou sur des câbles réseau distincts. Ceci augmente la bande passante d'envoi des données. Un utilisateur peut disposer d'une session iSCSI pour une cible iSCSI, mais avoir plusieurs connexions dans cette session.

iSCSI utilise deux ports de réseau principaux, 3260 et 860. Dans la configuration multivoie, l'utilisateur peut spécifier les ports qui seront disponibles, 860, 3260 ou les deux.

Par défaut, la passerelle autorise jusqu'à 10 connexions iSCSI par session iSCSI. Cependant, certains initiateurs n'autoriseront qu'une connexion iSCSI par session iSCSI et rejetteront les connexions à une cible iSCSI qui tentent de négocier plusieurs connexions iSCSI. Dans ce cas, cochez la case compatibilité pour limiter le nombre de connexions à 1.

8. Sessions iSCSI

Cette page affiche les sessions iSCSI actuelles, notamment les hôtes iSCSI connectés à la passerelle. Elle indique quel initiateur est connecté au périphérique cible. La Figure 23 affiche les sessions iSCSI actuellement connectées à une cible iSCSi.



Figure 23 Page des sessions iSCSI

Į

Remarque Plusieurs initiateurs peuvent être connectés à un périphérique cible ou un initiateur à plusieurs périphériques cible.

Vous pouvez envoyer une demande de déconnexion à un initiateur en sélectionnant la session initiateur et en appuyant sur le bouton de déconnexion. Ceci permet de déconnecter une session iSCSI et toutes les connexions iSCSI associées à cette session iSCSI.



Remarque

De nombreux initiateurs sont configurés pour se reconnecter automatiquement après la demande de déconnexion. Dans ce cas, la fenêtre des connexions peut ne pas afficher de changements.

8.1 Gestion des périphériques

Cette page de configuration permet à l'utilisateur de configurer certains paramètres contrôlant le comportement des périphériques connectés au bus SAS. Dans le menu principal, sélectionnez la section de gestion des périphériques.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante.

C Device Management - Windows Internet Explorer					
○ -				- 4 X Live Search	۰ ۾
				A . B . A . D.	ane v @h Took v "
V Device Management			age • 🐨 roos •		
DELL TL2000/TL	4000 1G	b iSCSI to SAS Bridge			^
Device Mana	gement				
Bridge Control					
Console Home Global S	ettinas				
Reboot System Persister	t LUN by Device's	SCSUD -			
Logout Mapping	Type:	Multiple Targets with Single LUN Save			
Support					
Online Help Contact Support					
Device I	nfo				
Committee 2008 DELL Inc.	et WWN	eul-000E0C0500B9AD34-L-0x0000000000000000000000			
Targ	et Alias	spi.6.0.0			
Logic	al Units Attached:	1			
		and and a function			
	LUNU	sent enabled Persistent			
	Device	IBM - ULTRIUM-HH3 Rev (73P9)			
	Device Type	Sequential Access Device			
	SCSI Revision	SPC-3			
	Device WWN	eni 00050C0600534D34 L 0x0000000000000000000			
	Device SCSLID	0:6:0:0			
	Persistent LUN	P1			
	Enable / Disable Device	Enabled -			
D Targ	et www	eui.000E0C0600B9AD34,L,0x000100000000000			
Targ	et Alias	spi.6.0.1			
Refesh	Cles	r Configuration Update Configuration			Ŧ
			😜 Inte	met Protected Mode: Off	💐 100% 🔻 🖉

Figure 24 Page de gestion des périphériques

8.1.1 Paramètres globaux

La première option 'LUN persistant par périphérique' : Permet à l'utilisateur d'indiquer si les périphériques SAS sont identifiés par leur WWN ou ID SCSI pour la persistance.

Pour ce produit, l'option de mappage est limitée aux cibles multiples dans un LUN simple. Ceci permet d'afficher tous les périphériques SAS, qu'ils soient des LUN d'un périphérique SAS ou non, en tant qu'IQN individuels sur l'interface iSCSI.

8.1.2 Informations de périphérique individuel

Cliquez sur le triangle bleu de la zone d'information du périphérique pour afficher des informations supplémentaires sur chaque périphérique SAS.

Ces informations fournissent également deux options supplémentaires :

LUN persistant – Si vous sélectionnez cette option, le périphérique sera toujours présenté à l'interface iSCSI de la même manière, à savoir le même IQN. Si le périphérique est désactivé ou retiré du port SAS, l'IQN sera réservé et ne sera pas assigné à un autre périphérique SAS.

Activé – Cette option de menu déroulant permet de désactiver l'affichage d'un périphérique SAS sur l'interface iSCSI. Ceci est utile si vous souhaitez réserver un périphérique ou le faire réparer ou remplacer ultérieurement sans arrêter la passerelle.

IQN - iSCSI Qualified Name Convention de désignation iSCSI qui identifie chaque périphérique de manière unique. Un IQN peut contenir jusqu'à 255 caractères.

LUN - Logical Unit Number – Un numéro d'unité logique identifie un sous-élément dans un périphérique cible SCSI. Il permet en général de se référer au périphérique même.

9. Maintenance

La section suivante présente les pages permettant à l'utilisateur de surveiller les performances, de consulter le journal des erreurs, d'importer/exporter une configuration et de mettre à jour le microprogramme de la passerelle iSCSI.

9.1 Informations du système

La page d'informations du système permet à l'utilisateur d'afficher les performances de la passerelle iSCSI. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône des Informations du système dans la section consacrée à la maintenance de la passerelle.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante

🖉 System Information - Windows Internet Explorer		a _ 8 ×
	💌 🐓 🗙 Live Search	₽ •
<u>File Edit Vi</u> ew F <u>a</u> vorites <u>I</u> ools <u>H</u> elp		
😪 🍻 Ar System Information	🟠 • 🗔 - 🖶 • 🔂 Ba	ge • 🎯 T <u>o</u> ols • »
DCLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge		
Bridge Control Console Home Raboot System Bridge & Firmware Details Firmware Revision dell.v0.00.10.rc3 (Aug 1 2008 10:21:08) Support System Performance Onina Hubp Network Speed Copyright 2008 DELL Inc OW Over OW		
Done	📑 📄 👘 🗸 Trusted sites	🔍 100% 🔻 //

Figure 25 Page des informations du système

Les informations suivantes s'affichent dans la fenêtre supérieure :

- Niveau de microprogramme actuel.
- Numéro de série de la carte de circuit imprimé de la passerelle.
- iSCSI IQN Chaque périphérique iSCSI possède un identifiant unique. Cette entrée correspond à l'IQN de la passerelle.

Dans les Performances du système, 2 graphiques à barres fournissent une estimation des paramètres de performance suivants :

• Vitesse du réseau – Indique les performances actuelles du réseau en Mo/s.

• UC – Indique le pourcentage de temps durant lequel l'UC se consacre à la gestion et la programmation du transfert des données entre les deux interfaces.

9.2 Journal du système

La page d'informations du système permet à l'utilisateur de consulter l'état du journal de la passerelle pendant l'exécution. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône d'affichage du fichier journal dans la section consacrée à la maintenance de la passerelle.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante.



Figure 26 Informations du système, page du journal

Pour enregistrer le fichier journal sur le disque dur, cliquez sur « Cliquez ici pour télécharger ». Un message contextuel s'affiche dans lequel l'utilisateur entre un nom et un emplacement d'enregistrement. Après avoir défini le nom du fichier et le répertoire, cliquez sur enregistrer.

9.3 Chargement/enregistrement de la configuration

La page Chargement et enregistrement de la configuration permet d'enregistrer les paramètres de configuration sur la partition d'un disque local et de les charger à partir de là. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de chargement/enregistrement de la configuration dans la section consacrée à la maintenance de la passerelle.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante.

🔏 Load/Save Configuration - Windows Internet Explorer	
O - √ http://10.10.10.50/config/	- 4 × Live Search & -
😪 🏟 Ar Load/Save Configuration	🚹 🔹 🗟 👻 🖶 Page 👻 💮 Tools 👻
DCLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge	la de la companya de
Load/Save Configuration	
Console Home	
Reboot System	
Logout	
Upload	
Online Help Doite after uploading a new configuration, you will need to reboot the	
Contact Support	
-Export Configuration	
Copyright 2008 DELL Inc	
Restore Defaults	
Restore Factory Defaults	
	-
uone	Internet Protected Mode: Off

Figure 27 Enregistrement de la page de configuration

9.3.1 Importation de la configuration

Pour charger un fichier de configuration enregistré précédemment, sélectionnez 'Parcourir' dans la zone « Importer une configuration », localisez le fichier *.bin enregistré et cliquez sur le bouton 'Charger'. Les paramètres du système seront définis.



Remarque Certains paramètres chargés pendant cette opération exigent le redémarrage de la passerelle.

9.3.2 Exportation de la configuration

Lorsque vous avez terminé de configurer la passerelle, nous vous recommandons d'enregistrer les données de configuration sur un disque local. Ainsi, vous gagnerez du temps si l'unité doit être remplacée ou si la configuration est perdue pendant les mises à niveau.

Pour enregistrer les données de configuration, cliquez sur le lien « Cliquez ici pour télécharger » à partir de la fenêtre d'exportation de la configuration située au milieu de la page.

Sélectionnez l'option d'enregistrement du fichier sur le disque de votre navigateur.

La passerelle télécharge alors un fichier codé qui contient tous les paramètres de configuration de la passerelle.



Remarque

Vous pouvez également créer une configuration « passe-partout » et la charger dans les nouvelles passerelles lors de l'initialisation. Ceci facilite le déploiement de plusieurs passerelles dans une entreprise.

9.3.3 Restauration des paramètres par défaut

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres. Il s'agit de l'adresse IP, du nom d'hôte et des mots de passe.



Remarque

Si vous retournez la passerelle pour maintenance, il est conseillé de restaurer les valeurs par défaut afin de protéger les mots de passe ou les autres données sensibles.

9.4 Mises à jour du microprogramme

La page de mise à jour du microprogramme permet à l'utilisateur de charger un nouveau microprogramme dans la passerelle.

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de mise à jour du microprogramme dans la section consacrée à la maintenance de la passerelle.

L'interface utilisateur affiche alors la fenêtre suivante.

😢 Update Firmware - Windows Internet Explorer			
(G) - ¹ √ http://10.10.10.50/firmware/	• 47 ×	Live Search	- ۹
😧 🏟 🍾 Updste Firmware	<u>0</u> -	🖾 🔹 🌐 🔹 🔂 Page 🥆	• 🔘 Tools • "
DOLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge			<u>^</u>
Bridge Control Console Home Raboot System Firmware Upload Logout Firmware Revision Support Browse Online Holo Update			
Copyright 2008 DELL Inc			
Done 🕒 🖉 Intern	et Protected	Mode: Off	€100% ·

Figure 28 Page de mise à jour du microprogramme

Il est parfois nécessaire de mettre à niveau le microprogramme de la passerelle. Les nouvelles versions contiennent les solutions aux problèmes connus et de nouvelles fonctions et améliorations pour la passerelle. Il est recommandé de vérifier régulièrement la disponibilité de nouvelles versions.

Les nouvelles versions du microprogramme peuvent être téléchargées sur le site Internet de Dell à l'adresse :

www.dell.com/support.

Lorsque vous avez téléchargé un nouveau microprogramme sur un disque local :

- Cliquez sur le bouton parcourir pour rechercher le fichier téléchargé.
- Puis, cliquez sur le bouton de mise à jour.

Pendant la mise à jour, vous pouvez afficher la progression. C'est le cas dans la Figure 29 ci-dessous.

🗭 Update Firmware - Windows Internet Explorer	
O v http://10.10.10.50/firmware/status/	- 4 X Live Search
😭 🗞 Av Update Firmware	🐴 👻 📾 👻 🖶 🖌 🖓 Page 👻 🚳 Tools 👻
DCLL TL2000/TL4000 1Gb iSCSI to SAS Bridge	
Pides Central	
Console Home Firmware Update Status	
Legout 55% Please wait while firmware is updated	
Contine Help Contact Support Restart Firmware Update Contact Support	
Copyright 2008 DELL Inc	
Done	Sinternet Protected Mode: Off

Figure 29 Page de progression de la mise à jour du microprogramme

Si la mise à jour a échoué ou que vous souhaitez la relancer, cliquez sur le bouton « Redémarrer la mise à jour du microprogramme » à la fin de la mise à jour en cours. Une fois la mise à jour terminée, la passerelle iSCSI doit être réinitialisée pour que le microprogramme soit actif.

10. Dépannage

10.1 Problèmes de réseau

La passerelle iSCSI n'est pas visible sur le réseau.

Dans des conditions normales, vous devriez pouvoir effectuer un ping de l'adresse réseau de la passerelle et recevoir une réponse. En cas d'échec, consultez la liste de contrôle suivante pour identifier le problème.

- Vérifiez que la passerelle est correctement branchée à la bibliothèque et que cette dernière est sous tension. Vérifiez que la DEL d'alimentation de la passerelle est allumée.
- Vérifiez que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités.
- Vérifiez l'état des DEL du connecteur Ethernet : veillez à ce que la DEL « Liaison établie » soit allumée. Si ce n'est pas le cas, contactez l'administrateur du réseau.
- Si vous utilisez une passerelle munie de deux ports Ethernet et d'un seul câble réseau, utilisez l'autre adresse réseau et/ou l'autre port réseau.
- Vérifiez que vous utilisez l'adresse réseau et le masque de sous-réseau adaptés.
- Analysez le réseau à l'aide d'un utilitaire d'analyse du réseau local (disponible sur Internet) pour détecter les passerelles connectées au réseau au cas où l'adresse réseau était différente de celle attendue.
- Si aucune des suggestions ci-dessus ne permet de résoudre le problème, contactez votre administrateur réseau puis le support technique.

10.2 Problèmes liés aux périphériques

La passerelle iSCSI est visible sur le réseau mais aucun périphérique n'apparaît sur l'ordinateur hôte.

Lorsque la passerelle a démarré et que les périphériques cible ont terminé leur initialisation, ces périphériques doivent être disponibles sur l'ordinateur hôte. Après avoir vérifié que vous avez correctement configuré l'initiateur iSCSI, consultez la liste de contrôle suivante pour identifier le problème.

- Vérifiez que la bibliothèque et que les périphériques sur bande sont sous tension et opérationnels. Certaines bibliothèques ont besoin de 5 minutes ou plus pour être opérationnelles et apparaître sur la passerelle. (L'état d'alimentation des bibliothèques apparaît généralement sur le panneau avant).
- Vérifiez que le câble qui relie la passerelle et les lecteurs de bande de la bibliothèque sont branchés.
- Connectez-vous à la passerelle via l'interface utilisateur et vérifiez que les périphériques sont présents dans la fenêtre de gestion des périphériques et sont activés. Vous devrez développer chaque entrée de périphérique pour afficher cette option.



Remarque Vous pouvez effectuer un « ping » de la passerelle mais si l'interface utilisateur ne s'affiche pas, vérifiez le réglage dans le navigateur utilisé. Si vous êtes directement connecté à la passerelle, les paramètres de proxy devront être ajustés et vous devrez peut-être contacter votre administrateur.

• Vérifiez que les paramètres CHAP de l'initiateur et de la passerelle sont les mêmes.

```
IJ
```

Remarque Une erreur courante consiste à activer le CHAP pour un seul périphérique après la détection initiale par l'initiateur. Il faudra supprimer l'adresse de l'onglet des détections et la recréer avec les paramètres CHAP correspondants, car dans le cas contraire, les nouvelles détections seront tentées sans CHAP et aucun périphérique ne sera retourné.

- Forcez une re-détection à partir de l'initiateur.
- Redémarrez la bibliothèque et la passerelle.
- Si aucune des solutions ci-dessus ne permet de résoudre le problème, contactez le support technique.

10.3 Performances médiocres

- Des performances médiocres peuvent avoir différentes origines. La liste de contrôle suivante vous aidera à les améliorer.
- Vérifiez que l'initiateur et la passerelle communiquent à la vitesse de réseau la plus rapide possible. Dans l'interface utilisateur de la fenêtre Connexions réseau, sélectionnez et vérifiez l'entrée Vitesse de liaison dans chaque case Etat de liaison. Elle devrait être de 1000 Mbit/s. Si elle n'est que de 10 ou 100 Mbit/s, les performances sont largement réduites.
- La perte de paquets peut expliquer la faiblesse des performances. Dans la case Etat de liaison, vérifiez le nombre d'erreurs TX et RX pour les deux interfaces de réseau. Il ne devrait pas en avoir ou seulement un nombre limité. Si le nombre d'erreurs est important, vérifiez les connexions entre la passerelle et l'initiateur. Vérifiez également que le câblage du réseau entre l'initiateur et la passerelle est certifié Cat5e.
- En activant les paquets Jumbo (en augmentant la taille MTU à 9000 à partir de la fenêtre Connexions réseau de l'interface utilisateur), vous pouvez améliorer le débit de la passerelle. Ceci fonctionne uniquement si TOUS les composants de l'infrastructure entre l'initiateur et la passerelle sont activés pour les paquets Jumbo. Y compris le HBA, les commutateurs et routeurs et la passerelle. Si l'un des composants n'est pas activé ou incapable de traiter les paquets Jumbo, alors le paquet risque d'être perdu ou corrompu.
- Les Data Digests représentent un niveau supplémentaire de vérification des sommes de contrôle qui s'ajoute à la vérification des erreurs de somme de contrôle TCP/IP standard (configurée sur l'initiateur). Toutefois, le calcul de cette somme de contrôle supplémentaire peut largement influencer les performances globales. C'est pourquoi Header et Data digests doivent être uniquement activés lorsque l'intégrité de la connexion réseau n'est pas assurée.
- Vous pouvez configurer la passerelle de sorte que les données de l'initiateur soient équilibrées sur les deux connexions réseau. Vérifiez que vous les avez connectés et configurés conformément à l'annexe C et non pas en activant l'option de connexion multivoie dans l'écran de connexion de l'initiateur Windows. Vérifiez également les tables de routage dans vos commutateurs, routeurs et l'initiateur pour vous assurer que les adresses IP ne sont à aucun moment routées sur la liaison réseau.

Par ailleurs, ajoutez les paramètres de registre suivants : Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Exécuter, puis entrez reedit. Dans le dossier : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\

Ajoutez les paramètres DWOD suivants : GlobalMaxTcpWindowSize = 0x01400000 TcpWindowSize = 0x01400000 Tcp1323Opts = 3 SackOpts = 1



Remarque En cas de doutes lors de la modification des paramètres du registre système, contactez l'administrateur système car la modification de ces paramètres peut endommager votre système.

 Performances médiocre de l'interface utilisateur. Si la passerelle transfère de grands volumes de données, alors la réponse de l'interface utilisateur risque d'être un peu lente car le processus de contrôle de l'interface utilisateur possède la priorité la plus basse pour le réseau et les ressources de l'UC.

11. Annexe A

11.1 Configuration de l'ordinateur pour la configuration initiale

Si votre ordinateur exécute Windows 95, 98 ou NT, suivez les instructions ci-dessous. Pour les utilisateurs équipés de Windows 2000, 2003, XP et 2008, les instructions se trouvent dans l'annexe B.

Network ?	×
Configuration Identification Access Control	
The following network components are installed:	
Client for Microsoft Networks Scom Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C9 Dial-Up Adapter TCP/IP -> 3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet TCP/IP -> Dial-Up Adapter	
Add Remove Properties Primary Network Logon:	
Client for Microsoft Networks	
Eile and Print Sharing	
Description TCP/IP is the protocol you use to connect to the Internet and wide-area networks.	8
OK Cancel	

Dans l'onglet **Configuration** de la fenêtre **Réseau**, Sélectionnez l'entrée **TCP/IP**. Puis le bouton **Propriétés**.

TCP/IP Properties				<u>?×</u>
Bindings	Adv	anced	N	etBIOS
DNS Configuration	Gateway	WINS Confi	guration	IP Address
An IP address can If your network doa your network admir the space below.	be automat es not auton histrator for a	ically assigned natically assign an address, ar	d to this c n IP addro nd then ty	omputer. esses, ask ype it in
C <u>O</u> btain an IP — ● Specify an IP	address aut	omatically		
<u>opcony</u> ann	dddross.			
<u>I</u> P Address:	10	. 10 . 10	. 11	
S <u>u</u> bnet Mas	k: 255	. 255 . 255	. 0	
		ОК		Cancel

Cliquez sur l'onglet Adresse IP.

Notez votre configuration actuelle, puis : Cliquez sur le bouton Spécifier une adresse IP. Entrez 10.10.10.11 dans le champ de l'adresse IP. Entrez 255.255.255.0 dans le champ Masque de sous-réseau. Enfin, cliquez sur OK et redémarrez l'ordinateur.

Remarque



Lorsque vous avez terminé la configuration initiale de la passerelle iSCSI,, restaurez les paramètres d'origine de votre ordinateur et reconnectez-vous à la passerelle iSCSI.

12. Annexe B

12.1 Configuration de l'ordinateur pour la configuration initiale

Si votre ordinateur exécute Windows 2000, 2003, XP ou 2008, suivez les instructions ci-dessous. Pour les utilisateurs équipés de Windows 95, 98, ou NT, les instructions se trouvent dans l'annexe A.



Sur le Bureau ou dans le menu Démarrer, sélectionnez Poste de travail.

Dans Poste de travail, sélectionnez Connexions réseau et à distance situé dans le coin inférieur gauche.

🔁 Network and Dial-up Connection	15	
File Edit View Favorites To	ols Advanced Help	10 A
📙 🕁 Back 🔹 🔿 👻 🔂 🔞 Search	🔁 Folders 🎯 History 🛛 🖓	¶ X Ω
Address 📴 Network and Dial-up Con	nections	▼ ∂ Go
Network and Dial- up Connections This folder contains network connections for this computer, and a wizard to help you create a new connection. To create a new connection, click Make New Connection. To open a connection, click its icon.	Name A Make New Connection 10 100 Ethernet Gigabit Ethernet	LAN LAN LAN
To access settings and components		Þ
3 object(s)		li.

Dans **Connexions réseau**, sélectionnez l'interface de connexion qui sera utilisée pour se connecter à la passerelle iSCSI. Dans cet exemple, nous avons sélectionné l'interface Gigabit Ethernet.

bit Ethernet St	atus	
eneral		
Connection		
Status:		Connected
Duration:		00:25:10
Speed:		1.0 Gbps
Packets:	Sent — 🕮 L 🛓 58,720	Received 86,280
Properties	Disable	
		Clos

Une page d'état générale s'affiche. Dans cette page, sélectionnez Propriétés.

By NETGEAN GAS	п слуарк Аларке	
		Configure
omponents checked	are used by this conne	ection:
🗹 📇 Client for Micro	soft Networks	
Sile and Printer	Balaricing Sharing for Microsoft	Networks
Internet Protoc	ol (TCP/IP)	
Install	Uninstall	Properties
Install	Uninstall	Properties
Install Description Allows your compute network.	Uninstall er to access resources	Properties on a Microsoft

Sélectionnez le Protocole Internet (TCP/IP) puis les Propriétés.

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne e appropriate IP settings.	l automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O Obtain an IP address autor	natically
Use the following IP address	\$8:
IP address:	10 . 10 . 10 . 11
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	2 2 24
C Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS service	ver addresses:
Preferred DNS server:	· · · · · · · ·
Alternate DNS server:	<u> </u>
	Advanced

Notez votre configuration actuelle, puis :

Cliquez sur Utiliser l'adresse IP suivante.

Entrez 10.10.10.11 dans le champ de l'adresse IP.

Entrez 255.255.255.0 dans le champ Masque de sous-réseau.

Cliquez sur le bouton OK.



Remarque

Lorsque vous avez terminé la configuration initiale de la passerelle iSCSI,, restaurez les paramètres d'origine de votre ordinateur et reconnectez-vous à la passerelle iSCSI.

13. Annexe C

13.1 Connexion à un périphérique iSCSI à l'aide de l'initiateur iSCSI de Microsoft

Plusieurs initiateurs iSCSI sont disponibles. Dans ce guide, nous aborderons cependant uniquement l'initiateur iSCSI de Microsoft. Dans cet exemple, nous avons utilisé Microsoft iSCSI disponible sous Microsoft Vista. Cette procédure s'applique néanmoins à toutes les versions de l'initiateur iSCSI de Microsoft.

13.2 Etape 1 – Configuration générale

Ouvrez l'initiateur iSCSI puis cliquez sur l'onglet Général. Une fenêtre similaire à celle affichée dans la Figure 30 apparaît.

Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS
General	Discovery	Targets
SCSI devices are disk, ta another computer on yo	apes, CDs, and other stora ur network that you can co	ge devices on nnect to.
'our computer is called a he iSCSI device, which i	n initiator because it initiat s called a target.	es the connection to
initiator Name	iqn. 1991-05.com.microso	ft:tarquin-vista
To rename the initiator,	dick Change.	Change
o use mutual CHAP aut argets, set up a CHAP s	nentication for verifying ecret.	Secret
To set up IPsec tunnel m dick Set up.	ode addresses,	Set up
/hat is iSCSI ?		

Figure 30 Onglet Général de l'initiateur iSCSI Microsoft

Dans cette fenêtre, l'utilisateur peut nommer l'initiateur, spécifier le secret de l'initiateur et configurer les connexions IPsec. Dans ce guide, nous conservons le nom d'initiateur par défaut. La passerelle iSCSI ne prend pas cela en charge.

Si vous avez l'intention d'utiliser l'authentification CHAP mutuelle, vous devez saisir le secret de l'initiateur dans cette page.

Cliquez sur le bouton secret pour afficher une fenêtre similaire à celle de la Figure 31.

iSCSI Initiator	.
Type a CHAP secret to be u secure CHAP secrets are no of characters. Enter this sar initiator can connect.	sed to authenticate (verify) targets. The most t words and phrases, but a random sequence ne CHAP secret on the target so that the
CHAP secret:	
Reset	OK Cancel

Figure 31 Saisie du secret CHAP de l'initiateur

Saisissez le secret d'initiateur et cliquez sur OK. Le secret doit contenir entre 12 et 16 caractères. Prenez note du secret car vous devrez le saisir pour configurer CHAP sur la passerelle iSCSI.

13.3 Etape 2 – Détection des périphériques

Avant de pouvoir se connecter à une cible iSCSI, les cibles iSCSI doivent être identifiées. Cliquez sur l'onglet Détection pour afficher une fenêtre similaire à celle de la Figure 32.

Favorite Targ	jets	Volumes and Devices	RADIU	
General	General Discovery		Targets	
arget portals				
Address	Port	Adapter	IP address	
Add Porta	al	Remove	Refresh	
Name				
Add		Remove	Refresh	

Figure 32 Onglet Détection

Pour ajouter un portail Cible iSCSI, cliquez sur 'Ajouter un portail'. Une fenêtre identique à celle de la Figure 33 s'affiche.

Add Target Portal		×
Type the IP address or DNS nam to add. To select settings for the Advanced.	e and port number o discovery session t	of the portal you want to the portal, click
IP address or DNS name:	Port:	
L	3260	Advanced

Figure 33 Ajout d'un portail cible

Entrez une adresse IP pour la cible iSCSI. Dans cet exemple, nous avons utilisé l'adresse IP 10.10.10.50. Conservez le port 3260 sauf si vous avez configuré votre passerelle iSCSI uniquement pour répondre sur le port 860 ; dans ce cas remplacez-le par 860. Cliquez sur le bouton Avancé pour afficher les options avancées. Voir la Figure 34.

IFSEC	
Connect by usir	ng
Local adapter:	Microsoft iSCSI Initiator 🔹
Source IP:	Default
Target portal:	v
CRC / Checksur	n
🔲 Data digest	Header digest
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator	ure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator User name:	ure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator User name: Target secret:	ure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target iqn.1991-05.com.microsoft:tarquin-vista
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator User name: Target secret: Use RADIUS	ure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target iqn.1991-05.com.microsoft:tarquin-vista to generate user authentication credentials
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator User name: Target secret: Use RADIUS Perform mut	ure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target int, 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista it ogenerate user authentication credentials tual authentication
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator User name: Target secret: Use RADIUS Perform mut To use mutual (RADIUS, The s	ure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista by the same secret authentication credentials ual authentication CHAP either specify an initiator secret on the Initiator Settings page or use ame secret must be configured on the target.
CHAP helps ens initiator. To use for this initiator User name: Target secret: Use RADIUS Perform mul To use mutual RADIUS. The s	Aure data security by providing authentication between a target and an it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign.1991-05.com.microsoft:tarquin-vista to generate user authentication credentials tual authentication CHAP either specify an initiator secret on the Initiator Settings page or use ame secret must be configured on the target. it o authenticate target credentials to authenticate target credentials

Figure 34 Paramètres de détection avancés

La zone 'Connecter en utilisant' permet de spécifier l'adaptateur iSCSI à utiliser et l'IP source. L'adaptateur local diffère de l'initiateur iSCSI de Microsoft uniquement si une carte iSCSI Offload est installée. Dans cet exemple, nous utilisons uniquement l'initiateur iSCSI de Microsoft. Conservez le réglage par défaut permet aussi d'utiliser l'initiateur iSCSI Microsoft.

L'IP source permet de spécifier la carte réseau à utiliser pour la détection. Dans la plupart des cas, l'utilisateur conservera le réglage par défaut. Si plusieurs interface réseau sont installées sur le serveur et que vous souhaitez sélectionner une interface spécifique, sélectionnez l'adresse IP de l'interface réseau dans la liste déroulante.

Les paramètres CRC/somme de contrôle permettent de spécifier si la détection est réalisée à l'aide de Data et/ou Header Digests. Il est recommandé de désactiver Header et Data Digests pour ne pas réduire les performances, sauf si le périphérique iSCSI se trouve sur un réseau de mauvaise qualité sujet à la corruption des données.

Si CHAP est activé sur la passerelle iSCSI ou si vous souhaitez authentifier la passerelle iSCSI, cochez la case 'Informations de connexion CHAP' pour activer CHAP. Entrez maintenant le nom d'utilisateur et le secret cible configurés sur la passerelle iSCSI. Pour authentifier la passerelle iSCSI, sélectionnez 'Exécuter l'authentification mutuelle'.



Remarque

Pour exécuter le CHAP mutuel, définir le secret de l'initiateur dans l'onglet général. Il doit être identique à celui configuré sur la passerelle iSCSI.

L'utilisation de RADUS n'est pas traitée dans ce guide. Une fois les options avancées configurées, cliquez sur OK. Une fenêtre identique à celle de la Figure 35 s'affiche.

Type the IP address or DNS name to add. To select settings for the Advanced.	e and port number o discovery session t	of the portal you want to the portal, click
IP address or DNS name:	Port:	
10.10.10.50	3260	Advanced

Figure 35 Ajout d'une cible iSCSI

Cliquez sur OK pour que l'initiateur Microsoft iSCSI lance la détection. Cette procédure est généralement rapide mais peut durer jusqu'à une minute avec plusieurs ports réseau.

Une fois la détection terminée, la cible apparaît dans la liste des portails cible. Voir la Figure 36.

-avorite Targets Volumes and Devices		Volumes and Devices	RADIU
General		Discovery	Targets
arget portals			
Address	Port	Adapter	IP address
10.10.10.50	3260	Default	Default
Add Portal.		Remove	Refresh
NS servers			
Add		Remove	Refresh

Figure 36 Détection terminée

Si l'utilisateur possède un serveur iSNS, l'adresse peut être ajoutée à la liste des serveurs iSNS en cliquant sur Ajouter. Une fenêtre identique à celle de la Figure 37 s'affiche.

ОК	Cancel
	ОК

Figure 37 Saisie de l'adresse du serveur iSNS

Entrez l'adresse du serveur iSNS et cliquez sur OK. L'initiateur Microsoft iSCSI interroge alors le serveur iSNS et détecte les cibles iSCSI enregistrées.

13.4 Etape 3 – Cibles

Cliquez sur l'onglet Cibles.

Les périphériques détectés s'affichent comme dans la Figure 38.

Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS
General	Discovery	Targets
o access storage device og on. o see information about	s for a target, select the ta	arget and then click d devices for a targe
lick Details.		
argets:		
Name		Status
iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0	Inactive
Idu. 1999-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.1	Inactive
Details	Log on	Refresh

Figure 38 Onglet Cibles

Deux cibles iSCSI ont été détectées dans cet exemple. Le premier périphérique est le lecteur de bande et le second un chargeur de supports. Si aucun périphérique n'apparaît, vérifiez les paramètres utilisés pour la détection, notamment les paramètres CHAP, puis retournez dans l'onglet Cibles et cliquez sur Rafraîchir. Si aucun périphérique ne s'affiche, vérifiez les câbles réseau et le fonctionnement de la passerelle iSCSI.

Pour vous connecter à une cible iSCSI, cliquez sur le nom de la cible puis sur le bouton 'Connexion'. Dans cet exemple, nous avons choisi la première cible. Une fenêtre similaire à celle de la Figure 39 s'affiche.

:spi.6.0.0
onnection when the computer starts
CSI multi-path software is already installed
OK Cancel

Figure 39 Connexion à une cible iSCSI

Pour vous connecter automatiquement à la cible lorsque l'ordinateur a démarré, cochez la case 'Restaurer automatiquement cette connexion lorsque l'ordinateur démarre'.

Même si vous souhaitez vous connecter à la cible iSCSi à l'aide du Multivoie, ne cochez pas 'Activer multivoie'. Ce sujet sera traité ultérieurement.

Cliquez maintenant sur le bouton avancé pour afficher les paramètres avancés. Une fenêtre similaire à celle de la Figure 40 s'affiche.

eral IPsec	
Connect by using	
ocal adapter:	Microsoft iSCSI Initiator 🗸
Source IP:	10.0.0.237 -
arget portal:	10.10.10.50 / 3260 🗸
RC / Checksum	
Data digest	Header digest
CHAP logon inf THAP helps ensur- nitiator. To use it, or this initiator.	ormation e data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target
CHAP logon inf THAP helps ensurn nitiator. To use it, or this initiator.	ormation e data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target
CHAP logon inf CHAP helps ensur: itiator. To use it, or this initiator. Jser name:	ormation e data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista
CHAP logon inf HAP helps ensurn hitiator. To use it; or this initiator. Jser name: [arget secret: [ormation e data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target iqn. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista
CHAP logon inf (HAP helps ensur- nitiator. To use it, or this initiator. Iser name: arget secret:	ormation e data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista generate user authentication credentials
CHAP logon inf CHAP helps ensurn itilator. To use it, or this initilator. Jser name: [arget secret: Use RADIUS to Perform mutua	ormation data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista generate user authentication credentials authentication
CHAP logon inf CHAP helps ensurn ititator. To use it, or this initiator. Jser name: arget secret: Use RADIUS to Second to the second to th	comation e data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target iqn. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista generate user authentication credentials lauthentication P either specify an initiator secret on the Initiator Settings page or use e secret must be configured on the target.
CHAP logon inf THAP helps ensur- nitiator. To use it, or this initiator. Jser name: arget secret: Use RADIUS to VADIUS. The sam Use RADIUS to	ormation data security by providing authentication between a target and an specify the same target CHAP secret that was configured on the target ign. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista generate user authentication credentials authentication P either specify an initiator secret on the Initiator Settings page or use e secret must be configured on the target. authenticate target credentials

Figure 40 Paramètres de connexion avancés.

Cette page des paramètres avancés est la même que celle de la détection à une exception près. Dans la section 'Connecter en utilisant', l'utilisateur peut sélectionner le port cible auquel il souhaite se connecter. Ceci est particulièrement utile pour créer plusieurs connexions. Dans cet exemple, nous avons choisi la connexion à l'adresse IP 10.10.10.50 sur le port 3260.

Pour connaître le rapport avec la configuration de la passerelle iSCSI, prenez note des adresses IP dans la Figure 41.



Figure 41 Page de configuration de réseau de la passerelle iSCSI

Configurez les paramètres Digest et CHAP comme dans l'étape 2 pendant la détection et cliquez sur OK. Vous reviendrez dans la fenêtre affichée dans la figure 10. Cliquez à nouveau sur OK. La cible iSCSI devrait maintenant être connectée. Voir la Figure 42.

ravonte rargets	Volumes and Dev	ices RADIUS
General	Discovery	Targets
o access storage device og on.	es for a target, select th	e target and then dick
o see information abou lick Details.	t sessions, connections,	and devices for a targe
argets:		
Name		Status
ign, 1988-11.com, dell, b9ad34:spi, 6.0.0		
ign. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0	Connected
iqn. 1988-11.com.dell.b iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0 9ad34:spi.6.0.1	Connected Inactive
iqn. 1988-11.com.dell.b iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0 9ad34:spi.6.0.1	Connected Inactive
iqn. 1988-11.com.dell.b iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0 9ad34:spi.6.0.1	Connected Inactive
iqn. 1988-11.com.dell.b iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0 9ad34:spi.6.0.1	Connected Inactive
iqn. 1988-11.com.dell.b iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0 9ad34:spi.6.0.1	Connected Inactive
iqn. 1988-11.com.dell.b iqn. 1988-11.com.dell.b	9ad34:spi.6.0.0 9ad34:spi.6.0.1	Connected Inactive

Figure 42 Cible iSCSI connectée

13.5 Etape 4 – Affichage des détails de la session iSCSI

Une fois connecté à la cible iSCSI, cliquez sur le bouton Détails pour vérifier si le périphérique est connecté. Une fenêtre similaire à celle de la Figure 43 s'affiche.

his target has the following se	ssions:	
Identifier		
fffffff8741d31c-4000013	70000008	
		14
	Log off Refres	sh
Session Properties		
Target portal group:	1	
Status:	Connected	
Connection count:	1	
Session Connections		
Session connections	tions within	
To configure how the connect		ctions
To configure how the connect this session are load balanced Connections.	l, dick Connec	

Figure 43 Propriétés de la session iSCSI

Dans cette fenêtre s'affichent les sessions iSCSI associées à la cible iSCSI, les connexions associées à chaque session iSCSI et le groupe Portail cible. Cliquez sur l'onglet Périphérique pour afficher les détails du périphérique cible. Nous constatons ici que le périphérique est un lecteur de bande IBM LTO.

ingeritopenies		
Sessions Devices	Properties	
These are the devi Advanced to view multipath policy.	ces exposed by iSCSI sessio nformation about the device	ns to the target. Click and configure the
Devices:		
Device Name		MPIO Capable
IBM ULTRIUM-HH	3 SCSI Sequential Device	LTO Tape drive
		Advanced

Figure 44 Périphérique cible iSCSI

13.6 Etape 5 – Création de connexions multiples (en option)

Pour créer plusieurs connexions pour une session iSCSI, accédez à l'onglet Session dans la fenêtre des Propriétés cible.

Cliquez sur le bouton Connexions. Voir la Figure 45.

	2				
oad balance policy	y:			_	
Description The round robin requests to all p	policy attempts to rocessing paths.	evenly dist	ribute incor	ming	
This session has th Source Portal	e following connec Target Portal	tions : Status	Туре	Weight	
10 0 0 007/5	10.10.10.50/	Conne	Active	n/a	1
10.0.0.237/5					
٠	m				Þ

Figure 45 Page des connexions de session

La fenêtre des connexions de session affiche le nombre de connexions iSCSI actives et le type d'équilibre de charge utilisé. Il y a au moins une 'connexion principale' pour toutes les sessions iSCSI.

Vous pouvez ajouter et supprimer des connexions iSCSI à tout moment, à l'exception de la connexion principale qui ne peut être supprimée que lorsque la session iSCSi est fermée.

La règle d'équilibre de charge détermine la distribution des données entre plusieurs connexions. Les principales règles à utiliser sont 'Chacun son tour' et 'Basculement uniquement'.

La méthode du chacun son tour exploite toutes les connexions pour les données et les distribue de manière homogène.

La méthode Basculement uniquement utilise la connexion principale pour le transfert de données. Si une connexion était interrompue, alors le transfert de données basculerait vers l'une des autres connexions.

Dans la plupart des cas, la méthode du chacun son tour se traduira par la meilleure optimisation de performances.

Si vous remarquez une baisse des performances lorsque vous transférez des données à plusieurs périphériques par le biais de connexions multiples, consultez le guide de dépannage.

Pour ajouter une nouvelle connexion à une session, cliquez sur le bouton Ajouter. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Voir la Figure 46.

Target name:		
iqn.1988-11.com.dell.b9ad3	34:spi.6.0.0	

Figure 46 Ajout d'une nouvelle connexion

Cliquez maintenant sur le bouton avancé pour afficher les paramètres avancés. Voir la Figure 47.

Connect by us	ing
Local adapter	Microsoft iSCSI Initiator 👻
Source IP:	10.10.11.56
Target portal:	10.10.11.50 / 3260 🗸
CRC / Checksu	um
🔲 Data diges	t 🔲 Header digest
CHAP helps er initiator. To us for this initiato	n information nsure data security by providing authentication between a target and an ie it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target in
CHAP helps er initiator. To us for this initiato	n information nsure data security by providing authentication between a target and an eit, specify the same target CHAP secret that was configured on the target r. iqn. 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista
CHAP helps er initiator. To us for this initiato User name: Target secret	n information Insure data security by providing authentication between a target and an eik, specify the same target CHAP secret that was configured on the target r. Iqn, 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista
CHAP helps er initiator. To us for this initiator User name: Target secret Use RADIL Perform m To use mutual RADIUS. The	Information Insure data security by providing authentication between a target and an Isure data security by providing authentication between a target and an Isure it, specify the same target CHAP secret that was configured on the target (iqn, 1991-05.com.microsoft:tarquin-vista Isure authentication credentials Isure authentication CHAP either specify an initiator secret on the Initiator Settings page or use Same secrets must be configured on the target.

Figure 47 Session de connexions avancées

Sélectionnez l'adresse IP source et le portail cible auquel vous souhaitez vous connecter via les menus déroulants dans la section 'Connecter en utilisant'. Lorsque vous configurez des connexions multiples, vous souhaitez vous connecter à différents ports et différentes interfaces de réseau. Dans cet exemple, nous sommes connectés à 10.10.10.50/3260 en tant que connexion principale et la seconde connexion sera 10.10.11.50/3260.

C Network Connections - Windows Intern	et Explorer			- • •
G . + http://10.10.10.50/conn	ections/		✓ 4 ₂ × Live Search	۶ -
😪 🔅 🔨 Network Connections			👌 🔹 🗟 👻 🚔 Page	e 🔹 🔘 Tools 🔹 🤌
	00/TL4000 1Gb i	SCSI to SAS Bridge		î
Rridge Control	etwork Connections			
Console Home	Global Network Configuration		_	
Network Ping	Hostname: bride	neworks		
Logout	Gateway: 10.1	0.10.1		
	DNS Server: 10.10	0.10.1		
Support				
Online Help Contact Support	Network Port 1		Г	
	Use DHCP:	_		
Copyright 2008 DELL Inc	Frame Size: 1500	•		
	IP Address: 10.10.1	10.50		
	Netmask: 255.25	5.255.0		
	Broadcast: 10.10.1	10.255		
	Link Status	Link		
	Link State: up	Speed: 100 Mb/s		
	RX Bytes: 2953962 RX Errors: 0	TX Bytes: 3294304 TX Errors: 0		
	Network Port 2		7	
	Use DHCP:			
	Frame Size: 1500	•		
	IP Address: 10.10.1	1.50		
	Netmask: 255.25	5.255.0		
	Broadcast: 10.10.1	0.255		
	Link Status			
	Link State: up	Speed: 1000 Mb/s		
	RX Bytes: 191039 RX Errors: 0	TX Bytes: 107780 TX Errors: 0		
				-
Done			Internet Protected Mode: Off	₹100% ▼

La configuration réseau sur la passerelle iSCSI de l'exemple ci-dessus apparaît dans la Figure 48.

Figure 48 Page de configuration de réseau de la passerelle iSCSI

Configurez les paramètres CHAP et Digest puis cliquez sur OK. L'utilisateur sera ramené vers la fenêtre illustrée dans la Figure 46. Cliquez sur OK. L'utilisateur devrait voir la page Connexions de session avec deux connections. Voir la Figure 49.

onnections					
oad balance polic	y:				
Round Robin				•	
Description The round robin requests to all p	policy attempts to rocessing paths.	evenly dist	ribute inco	ming	
his session has th	e following connect	tions :			
Source Portal	Target Portal	Status	Туре	Weight	(
Source Portal 10.0.0.237/6 10.10.11.56/	Target Portal 10.10.10.50/ 10.10.11.50/	Status Conne Conne	Type Active Active	Weight n/a n/a	(
Source Portal 10.0.0.237/6 10.10.11.56/	Target Portal 10.10.10.50/ 10.10.11.50/	Status Conne Conne	Type Active Active	Weight n/a n/a) () ()
Source Portal 10.0.0.237/6 10.10.11.56/	Target Portal 10.10.10.50/ 10.10.11.50/ "" Add	Status Conne Conne	Type Active Active	Weight n/a n/a Edit	•

Figure 49 Affichage de connexions multiples

Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 connexions.

Une fois que vous avez terminé de configurer les connexions, cliquez sur OK pour revenir dans la page de session iSCSI. Le nombre de connexions doit maintenant être plus élevé. Cet exemple présente deux connexions. Voir la Figure 50.

	Devices	Properties		
his targ	get has the	e following session	ns:	
Identif	ier			
E ffff	ffff8741d	31c-40000137000	80000	
		<u> </u>		D -6-1
		LO	ід оп	Refresh
Sessio	n Propertie	es		
Targe	t portal gro	oup:	1	
Status	::		Connecte	d
Conne	ection coun	it:	2	
	n Connect	ions		
Sessio	foure how	w the connections	within	
Sessio To cor	inguie nov		ck	Connections
Sessio To cor this se Conne	ession are l	load balanced, cli		

Figure 50 Session iSCSI avec plusieurs connexions

Cliquez sur OK pour revenir dans la fenêtre principale de l'initiateur Microsoft iSCSI.

13.7 Etape 6 – Déconnexion d'une session iSCSI

Pour vous déconnecter d'une session iSCSI, suivez la procédure ci-après :

- Ouvrez l'initiateur Microsoft iSCSI puis cliquez sur l'onglet Cibles.
- Cliquez sur la session iSCSI à déconnecter puis cliquez sur Détails.
- Dans la fenêtre des Propriétés de la cible, sélectionnez l'onglet Sessions et l'identifiant à déconnecter.
- Cliquez sur le bouton Déconnecter. Toutes les connexions associées à la session iSCSi seront déconnectées.

L'identifiant de session doit maintenant être supprimé de la liste d'identifications. Cliquez sur ok pour revenir dans la fenêtre principale de l'initiateur iSCSI. Le périphérique iSCSI devrait être inactif.

14. Glossaire

Adresse de diffusion - Un type d'adresse de réseau réservé à l'envoi de messages à toutes les machines d'un segment de réseau.

Passerelle – Un périphérique matériel servant à connecter deux topologies entre elles.

CAT5E – Câble réseau Ethernet de catégorie 5 amélioré – Une norme de câblage réseau qui permet d'atteindre des vitesses de transmission de données de 1000 <u>Mbit/s</u> (giga-bit Ethernet) maximum.

CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol – Une technique d'authentification qui confirme l'identité d'un ordinateur à un autre. Décrite dans RFC 1994.

CID – Identifiant de connexion – Un numéro de 16 bits généré par un initiateur présenté pendant la phase de connexion qui identifie de manière unique une connexion entre deux périphériques iSCSI.

UC - Abréviation de *unité centrale*. L'UC est le cerveau de l'ordinateur.

Data Digest – Un code permettant d'assurer l'intégrité des blocs de données. Les sommes de contrôle et les CRC sont des types de digests courants.

Ethernet – Norme IEEE 802.3 pour les réseaux locaux permettant à plusieurs ordinateurs de se connecter au même réseau en utilisant IP comme protocole de communication.

Microprogramme – Code patrimonial habituellement fourni en tant que microcode dans un système d'exploitation. Le microprogramme est plus efficace qu'un logiciel chargé à partir d'un support altérable et plus adaptable au changement que les circuits matériels purs. Le BIOS (Basic Input/Output System) de la mémoire morte (ROM) de la carte mère d'un PC est un exemple de microprogramme.

Gigabit Ethernet – Technologie Ethernet transmettant des données à des vitesses pouvant atteindre 1 Gigabit par seconde (Gbps).

IU - Interface utilisateur - Interface utilisateur dotée d'icônes et d'un pointeur.

Adresse IP – Identifie un ordinateur ou un périphérique sur un réseau TCP/IP. Les réseaux qui utilisent le protocole TCP/IP acheminent les messages en fonction de l'adresse IP de la destination. Le format d'une adresse IP est numérique 32 bits écrit, par exemple comme une succession de quatre chiffres séparés par des points. Ces chiffres peuvent être compris entre zéro et 255. Par exemple, 1.160.10.240.

IPS - Internet Protocol Storage – Catégories ou périphériques utilisant le protocole IP pour déplacer les données dans un réseau de stockage. iSCSI est un exemple de protocoles IPS.

IQN - iSCSI Qualified Name Convention de désignation iSCSI qui identifie chaque périphérique de manière unique. Un IQN peut contenir jusqu'à 255 caractères.

iSCSI - Internet Small Computer Systems Interface Protocole de transfert des commandes SCSI sur les réseaux IP. Permet de connecter les périphériques de stockage des données sur les réseaux IP.

iSNS – Permet la détection, la gestion et la configuration d'iSCSI à partir d'un point central.

LAN - Local area network ou réseau local. Un réseau informatique situé dans une zone délimitée.

DEL – Diode électroluminescente.

LUN - Logical Unit Number – Un numéro d'unité logique identifie un sous-élément dans un périphérique cible SCSI. Il permet en général de se référer au périphérique même.

NTP - Le Protocole horaire en réseau (Network Time Protocol) est un protocole de synchronisation des horloges d'ordinateurs sur le réseau IP. NTP tel que défini dans IETF RFC 1305 permet de synchroniser l'horloge interne des ordinateurs sur une source horaire commune.

RJ45 - Un connecteur couramment utilisé pour les réseaux.

Serial Attached SCSI (SAS) - SAS améliore les performances par rapport au SCSI classique car il permet à plusieurs périphériques (128 maximum) de tailles et types différents d'être connectés simultanément avec des câbles plus fins et plus longs. Sa transmission bidirectionnelle simultanée prend en charge 3 Gb/s. Par ailleurs, les lecteurs SAS sont connectables à chaud.

Adresse de sous-réseau – Il s'agit d'une extension de l'adresse IP permettant à une adresse réseau IP unique d'être utilisée par plusieurs réseaux physiques. Les passerelles et hôtes qui utilisent une adresse de sous-réseau divisent la portion hôte de l'adresse en identifiant de sous-réseau et en portion hôte.

Commutateur – Un périphérique de communication de réseau qui achemine les paquets (messages ou fragments de messages) entre les nœuds sur des circuits virtuels.

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP est un protocole qui veille à la livraison des paquets sans erreur.

15. Index

Α

Adresse de diffusion 21

В

Branchement 12, 14 Bus SAS 15

С

Configuration 12, 14, 17 Configuration initiale 17 Connexion 17 Connexions 15, 20

I

Informations 2, 32 Interface utilisateur 17, 19, 25 iSCSI 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 42, 45, 62

J

Journal du système 33

L

l'adresse IP 21

Μ

Maintenance 32, 33, 34, 36 Masque de sous-réseau 21 Mot de passe 25, 27

Ν

Nom d'hôte 20

Ρ

Passerelle iSCSI 2, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 42, 45

R

Réseau 8, 20, 25, 26, 32

S

Service 7, 26

V

Verrou de transport 9 Vue du produit 9