Dell[™] Multi-UPS Management Console ®

インストールおよび設定 ユーザーズ ガイド

注記

注記:注記には、コンピュータをさらに便利に使用する上で重要な内容が記載されています。

当資料の情報は予告なく変更されることがあります。 © 2013 Dell 社無断複写・転載を禁じます。

Dell 社の書面による許可なく、これら資料をいかなる方法によっても複製することは禁止します。

本書で使用の商標: Dell および Dell ロゴは Dell 社の商標です。Hyper-V、Microsoft、Windows、Internet Explorer、 Windows、Server、Windows 7、Windows XP、および Windows Vista は、米国および / または他国の Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Internet Explorer は Microsoft Corporation の登録商標です。Firefox は Mozilla Foundation の登録商標です。Linux は Linus Torvalds の登録商標です。Red Hat は Red Hat 社の登録商標 です。Fedora は Red Hat, Inc 社の登録商標です。Safari は Apple Inc. 社の登録商標です。Ubuntu は Canonical 社 の登録商標です。VMware, ESX, および ESXi は VMware 社の登録商標です。Mandriva は Mandriva 社の登録商標 です。Novell は Novell 社の登録商標、また openSUSE および SUSE は Novell 社の登録商標です。Xen, XenServer、 XenCenter, および XenMotion は Citrix 社の商標または登録商標です。Debian は Software in the Public Interest 社 (SPI)の登録商標です。Google および Chrome は Google 社の登録商標です。GNOME は GNOME Foundation 社の 登録商標、Opera は Opera Software 社の登録商標です。CNU は Free Software Foundation の登録商標です。

本書において、マークおよび名称を請求する団体あるいは製品を意味するものとして、その他商標および商号 を使用することがあることとします。Dell 社は、自社以外の商標および商号の財産権を放棄します。

2013年11月·P-1640004113

目次

1 はじめに

2 インストール

インストールの前提条件	14
をホストしているシステム Dell ULNM	14
ウェブベースの GUI アクセスのあるシステム	17
クイックスタートインストール	18
グラフィカルインストール	18
設定	20
操作	21
Dell ULNM のアンインストール(標準法)	23
Dell ULNM のインストール / アンインストール (コマンドライン)	24
Windows のインストール	25
グラフィカルインストール	25
サイレントインストール	26
インストールの結果	27
Linux のインストール.	28
Red Hat、Suse、Mandriva、または派生システム上でのネイ ティブインストール	28
Debian または派生システム上でのネイティブインストール	29
Linux 上での一般的なインストール	30
Linux のアンインストール Dell ULNM	31
製品のアップグレード	31

3 設定

USB/ シリアル経由で接続された UPS の検出	!
ネットワーク接続されたノードの検出	?
シャットダウン	}
電源	j
シャットダウンの設定編集	'
高度なシャットダウン基準の編集)
テスト接続41	
テストシャットダウン 41	
シャットダウンの使用ケース 42	?
アクションの設定	,
ユーザアカウントの設定	,
システム設定	}
シャットダウン・コントローラ62	?
通知されたアプリケーションの表示	j

4 スーパービジョン

モニタリング・インターフェースへの接続方法	67
ローカルアクセス......................	67
遠隔接続	67
電源	67
自由自在なパネル表示............................	68
パネルリスト	69
情報およびステータスパネル	69
測定パネル...............................	70
環境パネル	71
グラフパネル	72
概観パネル	74

イベントパネル					77
統計パネル					77
イベント					78
リスト表示.................					78
カレンダー表示					79
ノードイベントリスト					81
デバイス・ウェブ・インターフェースの起動。					83

5 冗長性

冗長性設定	5
冗長性表示	6
電源表示のコンポジットデバイス8	6
電源コンポーネントサブ表示8	7
冗長性利用の場合8	7

6 Microsoft Hyper-V または Hyper-V サーバ付き ULNM

インストールの条件	93
Hyper-V マネージャ /Hyper-V サーバー R1 と R2 設定要件	94
Dell ULNM インストールの条件	99
Dell ULNM ネットワーク設定の条件.............	99
Dell ULNM インストール(Hyper-V Server と Windows Server 2008).	99
Dell ULNM と Hyper-V サーバー R1/R2 または Hyper-V マネージャを使用する	99
ローカルアクセス(Windows 2008 上の Hyper-V マネージャ用)	99
リモートアクセス(Windows 2008 上の Hyper-V サーバーまたは Hyper-V マネージャ)	100
SSL = -F	100
設定	100

操作.																		101
参照																		103

7 VMware ESX Server 4.0 /4.1 付き ULNM

07
07
80
09
10
10
11
11
11
11
12
13

8 VMware ESXi Server 4.0/4.1/5.0 付き ULNM

インストールの条件
VMware ESXi Server 4,0/4,1/5,0 設定の条件
Dell ULNM インストールの条件
Dell ULNM ネットワーク設定の条件...............120
Dell ULNM インストール (VMware ESXi 4.0/ 4.1/5.0)
サイレントインストール
ESXi Server 4,0/4,1/5,0 用 VMware 付き Dell ULNM の使用
リモートアクセス (VMware ESXi Server 4.0/ 4.1/5.0 用) 122
SSL モード
設定

操作.																		125
参照																		126

9 Xen 仮想化アーキテクチャ付き ULNM

Citrix XenServer アーキテクチャ
インストールの条件
Citrix XenServer 設定の条件
Dell ULNM インストールの条件
Dell ULNM ネットワーク設定の条件...............132
Dell ULNM インストール (Citrix Xen)
サイレントインストール
参照
RHEL 5 およひ Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ
RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ 135 インストールの条件 136
RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ 135 インストールの条件 136 RHEL 5 および Debian 5.0 (Xen Domain0) 設定の条件 136
RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ 135 インストールの条件 136 RHEL 5 および Debian 5.0 (Xen Domain0) 設定の条件 136 Dell ULNM インストールの条件 136
RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ 136 インストールの条件 136 RHEL 5 および Debian 5.0 (Xen Domain0) 設定の条件 136 Dell ULNM インストールの条件 136 Dell ULNM ネットワーク設定の条件 136
RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ 135 インストールの条件 136 RHEL 5 および Debian 5.0 (Xen Domain0) 設定の条件 136 Dell ULNM インストールの条件 136 Dell ULNM ネットワーク設定の条件 136 Dell ULNM インストール (RHEL 5 および Debian 5.0) 137
RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ 136 インストールの条件 136 RHEL 5 および Debian 5.0 (Xen Domain0) 設定の条件 136 Dell ULNM インストールの条件 136 Dell ULNM ネットワーク設定の条件 136 Dell ULNM インストール (RHEL 5 および Debian 5.0) 137 サイレントインストール 137

10 KVM 仮想化アーキテクチャ付き ULNM

インストールの条件	142
KVM 設定の条件	142
Dell ULNM インストールの条件	143
Dell ULNM ネットワーク設定の条件.............	143

Dell ULNM インストール (RHEL 6 および

Debian 5.0 上で有効な KVM).												144
サイレントインストール												145
参照												145

11 トラブルシューティング

メッセージまたは問題と問題解決	146
HTML ページ	146
Ubuntu のソフトウェアセンター..............	146
Linux グラフィックシステムの統合	146
Linux ネットワークシステムの統合	147
Linux でシャットダウンコントローラーを有効にする場合	148
Windows x64 ビット OS でのイベントとアクション	148
Windows Vista 休止シーケンス.................	148
シャットダウンシーケンス	149

はじめに

Dell[™] UPS Local Node Manager[®] (ULNM) は、停電時、Dell UPS によって給電されたコンピュータや サーバを適切にシャットダウンする電源保護ソフトウェアです。Dell ULNM は、次の方法により ローカルまたはネットワーク通信経由で情報を取得します:

- Dell UPS USB または RS-232 通信ポート
- ウェブ /SNMP カード (Dell [™] ネットワーク管理カード H910P、または NMC と称します)

Dell ULNM 多言語インターフェースは、インターネットブラウザにアクセスできるどんなコン ピュータからも接続できます。Dell ULNM 電源保護ソフトウェアは無料でダウンロードできま す。

図1は、Dell ULNM メインページを示しています。

ews	() ()	Power Source	
Ciews			
Rower Source		Information and Status Measures	Ξ
Vents Vents List Vents List Vents Calende Settings Auto Discovery Auto Discovery Calende System User List Vents V	ar Y	Imput Imput Description Description Description Nominal apparent power Serial number Class Battery state Power Source Coad level Battery capacity Battery capacity Battery capacity Statesy run time Coad segment #1 Coad segment #2	50 Hz 241 V 50 Hz 242 V 0 A 0 W 12 W 0 W 1.91 kW
	Date: Input voltage: Load level: Battery capacity Battery run time	05/25/12 - 10:50:45 am 242 V 105/25/12 - 0:30:45 am 05/25/12 - 9:30:45 am 05/25/12 - 9:30:45 am	
		Events Statistics - 7 days	8-
		Status Data Manager	1
		ALIAN Date Message	
		U5/25/12-10:43:12 am Communication with device h	

図 1.Dell ULNM メインページ

高度な管理

Dell ULNM は、Dell[™] Multi-UPS Management Console[®] (MUMC) モニタリングソフトウェアを使用す ることで、管理、設定、更新を遠隔操作できます。Dell MUMC を使用すれば、Dell ULNM アプリ ケーションの大量の設定・更新が実施できます。Dell MUMC は、さらに以下の項目を遠隔操作で きます:

- Dell ULNM リリース 2 の設定表示
- Dell ULNM リリース 2 (単独)の設定
- Dell ULNM リリース2(複数)の設定の同期
- Dell ULNM リリース 2 のインスタンス更新のトリガー

Dell MUMC は、無料でダウンロードできます。詳細は、Dell MUMC ユーザマニュアルをご参照 ください。

互換性

シリアルラインデバイス

Dell ULNM は以下のシリアルラインデバイスと互換性があります(表1を参照)。

表 1. シリアルラインデバイス

Dell 機器名称	接続タイプ
500 ワット、1000 ワット、1920 ワット、2300 ワット、2700 ワット ラック / タワー	USB または RS-232
浅型高効率オンライン 2700 ワット	USB または RS-232
高効率オンライン 3750 ワット、4200 ワット、5600 ワット	USB または RS-232
LI 5600 ワットラック	USB または RS-232
オンライン 10 kW ラック	USB または RS-232

ネットワークデバイス

Dell ULNM は、以下のネットワークデバイスと互換性があります(表2を参照)。

表 2. ネットワークデバイス

Dell 機器名称

ネットワークデバイスタイプ

Dell ネットワーク管理カード SNMP/ ウェブ H910P

UPS オプションカード



Dell アプリケーション

Dell ULNM は、以下のアプリケーションと互換性があります(表3を参照)。

表 3. アプリケーション

Dell 機器名称	アプリケーションタイプ
Dell ULNM シャットダウン・コントローラをホスティングして いるコンピュータ (Windows [®] - Linux [®])	UPS プロキシ (シャットダウン・コントローラ)
特長:	- 77
• クイックスキャン	
• スーパービジョン	
• 管理	
• シャットダウン	

用語

本節では、関連用語および定義をご説明します。

IP アドレス

通信制御プロトコル / インターネットプロトコル (TCP/IP) がコンピュータにインストールされると、インターネットプロトコル (IP) アドレスがシステムに割り当てられます。各アドレスは独自のもので、それぞれが 0 から 256 までの4つに区分された番号で構成されています。例: 168.8.156.210

ネットワーク管理システム

ネットワーク管理システム (NMS) は、TCP/IP ネットワークに接続された SNMP デバイスを管理 します。

ネットワーク・シャットダウン・モジュール

ネットワーク・シャットダウン・モジュールは、Dell ネットワーク管理カード / プロキシによっ て転送された情報を使用するソフトウェアモジュールです。これは、コンピュータユーザに対し て、使用中のコンピュータの給電状況を通知するためのものです。

UPS からの給電が危険にさらされている場合は、ネットワーク・シャットダウン・モジュールが 開始され、最大限安全な条件下で順番に応じたコンピュータのシャットダウンを行います。

RSA アルゴリズム

公開鍵暗号を暗号化するプロトコルのためのアルゴリズムです。RSA キーは、素数を伴う演算結 果です。RSA は、Ron Rivest 氏、Adi Shamir 氏、Leonard Adleman 氏の頭文字を表し、彼らが 1978 年に公開鍵暗号方式を記述しました。

セキュア・ソケット・レイヤー

Netscape 社が開発したセキュア・ソケット・レイヤー (SSL) は、インターネット上で取引を安全 に行うためのソリューションです。SSL はデータ交換の認証のほか、その機密性と整合性を担保 する通信プロトコルです。このプロトコルは定評のある暗号方式である公開鍵による RSA アル ゴリズムを使用します。SSL はインターネット・ウェブブラウザに組み込まれています。サーバ が 情報送信に SSL を使用している場合、お使いのブラウザの下部分に南京錠が自動表示されま す。

伝送制御プロトコル / インターネットプロトコル

TCP/IP は、トランスポート層とネットワーク層のネットワークおよび通信プロトコルシリーズ です。ネットワーク通信プロトコルのインターネットプロトコルスイートとしても知られていま す。

謝辞

Dell ソフトウェア開発チームは、以下のプロジェクトに感謝の意を表します:

- Spider Monkey
- JSMiniNSPR
- Ext JS
- SQLite
 - SQLite プロジェクト (http://www.sqlite.org/) からは、パブリックドメインのソースコード を寛大にご提供いただき、本プロジェクトに貢献しています。
- Open SSL
 - 本製品 Dell UPS Local Node Manager (ULNM) は、OpenSSL ツールキットを利用するにあたり、OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアを含みます(http://www.openssl.org/)。

はじめに | 12

- 本製品 DELL ULNM は、Eric Young 氏が記述した暗号ソフトウェアを含みます (eay@cryptsoft.com)。
- 本製品 DELL ULNM は、Tim Hudson 氏が記述したソフトウェエアを含みます (tjh@cryptsoft.com)。
- Lib USB
- Net SNMP

プロジェクトの各ライセンスの完全版は **設定>システム>詳細**の順で選択して、Dell ULNM から入手できます。

2

インストール

この章では、Dell UPS Local Node Manager (ULNM) のインストールの前提条件、クイックスター トインストール手順、コマンド ライン手順および Microsoft Windows と Linux OS のためのインス トール手順を説明します。製品のアインストール手順も含まれます。

インストールの前提条件

このセクションでは、以下のためのインストールの前提条件を記載します。

- をホストしているシステム Dell ULNM
- ウェブベースのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を表示しているシステム

をホストしているシステム Dell ULNM

表 4. サポートしている OS

OS	サービスパック	メッセージの 種類	プラ フォ	ット ーム
			x86	x64
Microsoft Windows				
Windows Server® 2012	Windows Server 2012 Standard, Enterprise, Datacenter	最新	_	•
Windows Server 2011	Microsoft Windows Small Business Server 2011	最新	-	•
Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter	SP1	-	•
	Windows Server 2008 R1 Standard, Enterprise, Datacenter	SP2	•	•
	Windows Server 2008 Small Business Server R2	最新		•
	Windows Server 2008 Small Business Server	最新	•	•
Windows Server 2003	Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Datacenter R2	SP2	•	•
	Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Datacenter R1	SP1	•	•
	Windows Small Business Server 2003 Standard, Enterprise, Premium R2	最新	•	_

OS	サービスパック	メッセージの 種類	プラ フォ	ット ーム
			x86	x64
Windows 8	(Enterprise, Premium, Professional, Ultimate, Basic)	最新	•	•
Windows 7	Windows 7 (Enterprise, Premium, Professional, Ultimate, Basic)	SP1	•	•
Windows Vista®	Windows Vista (Enterprise, Ultimate, Business)	SP2		٠
Windows XP®	Windows XP Professional	SP3		_
Linux				
Red Hat [®] Enterprise Linux [®]	Red Hat Enterprise Linux 6.4			٠
	Red Hat Enterprise Linux 6.3			•
	Red Hat Enterprise Linux 6.2			٠
	Red Hat Enterprise Linux 6	U2		٠
	Red Hat Enterprise Linux 6	U1		٠
	Red Hat Enterprise Linux 5.9		•	٠
	Red Hat Enterprise Linux 5.8			٠
	Red Hat Enterprise Linux 5.7			•
	Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5,4(最新アップデート)	(U7	•	•
	Red Hat Enterprise Linux Version 5	U7		•
	Fedora core 18		•	•
	Fedora core 15	U6	•	•
	Fedora core 14		•	•
SUSE [®] /Novell [®]	SUSE Linux Enterprise Server 11	SP2		•
	SUSE Linux Enterprise Server 11	SP1	•	•
	SUSE Linux Enterprise Server 10	SP4		•
SUSE/Novell	OpenSuse 12.2		•	•
	OpenSuse 11,4	SP4	•	•
	OpenSuse 11,2		•	•
Debian [®] GNU [®] Linux [®]	Debian 6 (Squeeze)		•	•
	Debian 5 (Lenny)		•	•

OS	サービスパック	メッセージの 種類	プラ フォ	ット ーム
			x86	x64
Ubuntu®	12.10		•	٠
	12,04 LTS		•	٠
	11,10		•	٠
	10,04 LTS			٠
仮想環境				
VMware®	ESXi 5.1(有料版のみ)		-	٠
	ESXi 5.0(有料版のみ)	U1	-	٠
	ESXi 4.1 (有料版のみ)	U2	_	٠
	ESX 4,0 (有料版のみ)	U4	-	٠
Microsoft HyperV™	Windows Hyper-V Server 2012		-	٠
	Windows Hyper-V Server 2008	R2	_	٠
	Windows Hyper-V Server 2008		-	٠
Xen®	Citrix XenServer 6.0		•	٠
	Citrix XenServer 5.6		•	•
	RHEL5 上の OpenSource Xen 2.6		-	٠
	Debian 5 上の OpenSource Xen 3.2		_	٠
KVM	RHEL 6 および Debian 5 上の KVM 0.12.1.2		_	٠

Windows システム上で x86-64 アーキテクチャの場合、Dell ULNM は、32 ビット互換モードで動 作しますが、これは、これらのアーキテクチャのためのネイティブポートがこれらのシステムの ためにつくられていないことを意味しています。ただし、デバイスドライバーなどの必ずそれを 必要とするコンポーネントを除きます。

すべてのサポートされているプラットフォームで、Dell ULNM は、サービスとして実行され、シ ステムの起動時に、必要なシステムサービス(通常ネットワーク)が立ち上がるとすぐに、自動 的に起動します。

これらの特定の仮想環境にインストールする場合、それらの環境の手順を説明しているユーザー マニュアルの付録を参照してください。

Linux パッケージは、標準的な Linux メカニズムに基づいているため、その他の Linux ディストリ ビューションとともにインストールおよび使用することができます。Dell サポートでのフィード バック / テスト、またはバグレポートを歓迎しています。

リストは、すべてを網羅しているわけではありません。Dell ULNM は表5に表示されているアーキテクチャと互換性が必要です。

インストール | 16

表 5. サポートしている Linux x86-64 アーキテクチャ

Linux (x86/x86_64)	
Debian GNU Linux	Etch, Testing
SUSE/Novell	LES 10, OpenSUSE [®] 10,3
Red Hat Enterprise Linux	Fedora™ core 13
Ubuntu	8,04, 8,10, 9,04, 9,10, 10,10
Mandriva®	2010, 2011
CentOS	5,4, 5,4, 6

ソフトウェアの互換性の制限

ネットワークまたはシリアルポートのアクセスの競合を避けるために、以下をホストしているマ シンに Dell ULNM をインストールすることはできません。

- Dell UPS Management Software
- 注記:これは UPS を制御するための以前の Dell ソフトウェアです。それを以前使用していた場合は、新し い Dell ULNM ソフトウェアをインストールする前にそれを削除してください。
- Dell[™] Multi-UPS Management Console[®] Installation and Configuration User's Guide (MUMC)

スタンバイ構成(Windows)

構成で **コントロールパネル > 電源オプション**プロパティの順に進み、Dell ULNM に対応するよ う OS のスタンドバイ構成を選択解除する必要があります。スタンバイ構成にチェックを入れる と、システムは保護されません。

/ 注記:節電を希望する場合は、ハイバネーション機能を使用してください。

ドライバーのインストール

Dell ULNM は、すべての必要なドライバーをインストールします(USB またはシリアルにより、 Dell に接続しているとき)。Windows OS が、「Windows の更新」でドライバーをインストールしよ うとするとき、このプロセスをキャンセルすることができます。

ウェブベースの GUI アクセスのあるシステム

Dell ULNM グラフィカルインターフェースは、単純なウェブブラウザを使用してリモートからア クセスすることができます。このインターフェースへのアクセスは、SSL 接続を介して安全に保 たれ、またログインおよびパスワードによっても安全に保たれます。

Dell ULNM のグラフィカルインターフェースは、以下によりテストされています。

- Google[®] Windows Chrome [™] 17, 19, 25
- Mozilla Firefox[®] 3,0, 3,5, 12, 13

インストール | 17

- Mozilla Windows® Firefox 19
- Mozilla Linux Firefox 10 (RedHat)
- Mozilla Linux Firefox 18 (RedHat)
- Microsoft Windows Internet Explorer[®] 6(*), 7, 8, 9,10 (*) IE6 は動作しますが、パフォーマンスは 最適ではありません
- Opera [™] 11, 12
- Safari[®] 5,1
- 注記:最適なパフォーマンスのためには、Google Chrome 19 か Firefox 12 を推奨します。適切なパ フォーマンスのためには、Firefox 3、5 または Internet Explorer 7、8 を提案します。
- 注記: Fedora、Debian、OpenSuse および Ubuntu OS に対して新しい 2013 システム リリースが予定されています。検証は Dell ULNM のリリース時点でサポートされている各 OS で利用可能な最新ブラウザと共に行われます。

クイックスタートインストール

このセクションには、クイックスタートインストールと構成の説明が含まれます。

グラフィカルインストール

Dell ULNM をインストールする手順

- Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 および Linux マシン上で、管理者アカウントで Dell UPS Local Node Manager パッケージを実行します。ウェブブラウザに、Dell UPS Local Node Manager インストーラーのウェルカム画面が表示されます。
- 2 プロンプトを観察し、通信デバイスが接続されていることを確認します。次へをクリックしま す(図2を参照)。ログイン画面が表示されます。



図 2. ウェルカム画面

3 アプリケーションの説明を読みます。ログインとパスワードを入力し、[ログイン]をクリック します(図3を参照)。



/ 注記:ログインおよびパスワードのデフォルトの入力は admin です。

図 3. ログイン画面

設定

起動したら、アプリケーションは以下の UPS の「クイックスキャン」オプションでディスカバリを自動的に実行します:

- シリアルライン接続した UPS (RS-232 または USB)
 RS-232 または USB 接続を通して接続されている、発見された UPS は、自動的に電源として割り当てられます。ステータスアイコンがノードリストページで自動的に緑色の 🖉 になります(図4を参照)。
- 数秒以内にブロードキャストにより UPS がネットワーク化されます。「クイックスキャン」は、Dell ネットワーク管理カード(H910P)などの Web/SNMP カードに対応しています。
 発見されたネットワーク化された UPS は、電源として自動的に割り当てられます。ノードを選択して、[電源として設定]をクリックしてください。ステータスアイコンがノードリストページで自動的に緑色のになります(●を参照)。図4

シャットダウン構成の編集ダイアログボックスが表示されます(図5を参照)。今すぐ電 源を構成するか、または同じ構成ダイアログボックスを表示する「シャットダウン構成の 編集」設定を使用することにより、電源を構成することができます。

• 発見されたノードは、設定>自動検索を使用して、表示されます(図4を参照)。

他のノードについては、「範囲スキャン」オプションを使用して、IPアドレス範囲に基づいて発見を実行します。「範囲のスキャン」による検索を使用すると、ネットワークセグメント(サブネット)の外部のノードが検索されます。

(オプション) 設定>シャットダウンを使用して、電源の編集ダイアログボックスを表示して、 以下を割り当てます。

- ローカルコンピューターに電力を供給している UPS の IP アドレス(以前の手順ですでに割り当てられている場合を除く)。
- **設定>ユーザーリスト**を使用して、ログインおよびパスワードの入力により、ユーザー にアクセス権を割り当てます。

D¢LL	UP	S Loc	cal No	ode Manage	er				Logout 'admin' Help
Views	«@	Node	List						R Quick scan
Contraction Contraction		Туре	Status	Name	Mac Address	Class	Location	Contact	Range scan
Power source Events			۲	166.99.224.106	00:20:85:FB:	Network Management C	Computer Room	Computer R	Address(es) scan
Events List			۲	166.99.224.40	00:20:85:FD:	Network Management C	Support Testi	Nicolas du Toit	Scan progress: 50 %
events Calendar			۲	166.99.224.42	00:20:85:FD:	Network Management C	Computer Room	Luc�	(Cancel)
Settings			۲	166.99.224.93	D4:85:64:89:	HP UPS Network Modul	Computer Room	Computer R	Set node access parameters
- Actions			۲	166.99.224.48	00:20:85:FD:	Network Management C	Computer Room	Computer R	Edit node information
Shutdown			8	166.99.224.171	00:06:23:00:	Network Management C	Bureau Eric	Eric	Remove nodes
System		3	Ø	166.99.250.67		DEN Network Manage	Computer Room	Computer R	Select all
Ser List	t 💽		۲	166.99.250.114	4 DELL Network Manage Computer Room Compu	Computer R	Deselect all		
			۲	166.99.250.118		Network Management C	Comm Lab	Eos Team (P Set as power source
	3 8 166.99.2	166.99.250.70		Network Management C	RnD Comm	Emilien			
			۲	166.99.224.151	00:20:85:FD:	Network Management C	Computer Room	Computer R	
			۲	VPS-ED9BC1F13C		Virtual Power Source D			

図 4. クイックスタート - 自働検索ページ

*
~
~
~
promotion of
~

図 5. クイックスタート - シャットダウン構成の編集

操作

表示> 電源(オプション)を使用して、Dell ULNM を実行しているサーバーに電力を供給している UPS の現在の状態を監視します(図6を参照)。



図 6. クイックスタート - 電源のメインページ

イベント > イベントリストの表示により、デバイスのイベントを表示することができます (図 7 を参照)。

	S Local Node Mai	nager 🌒		Logout 'admin'
Views 🔍 🕘	Events List			Acknowledge selected events
🖻 🔂 Views	Status Date	Name	Message	Acknowledge all events
Power Source	Ø 05/15/12-1:50:11 pm	GREFRWHP60	Communication with device is restored	Export logs
Events	05/15/12-12:30:44	GREFRWHP60	Communication with device has failed	Coloct all
Events List	Ø 05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	Communication failure with environment sensor	Deselect all
Events Calendar	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #2 is off	C Deceleration
Auto Discovery	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #1 is off	
Actions	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The UPS output is off	
Shutdown	Ø 05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.118	Communication failure with environment sensor	
Log	05/11/12-2:42:25 pm 166.99.250.70 Communication failure with environment 05/11/12-2:17:58 pm 166.99.250.114 Communication failure with environment 05/11/12-2:17:53 pm 166.99.250.67 Communication failure with environment	Communication failure with environment sensor		
🗿 User List		Communication failure with environment sensor		
		166.99.250.67	Communication failure with environment sensor	
	Ø 05/11/12-2:13:58 pm	166.99.224.171	Communication failure with environment sensor	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	Communication failure with environment sensor	
	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #2 is off	
	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #1 is off	
	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The UPS output is off	
	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The system is powered by the UPS battery	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Sensor contact 'Input #2': off	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Sensor contact 'Input #1': off	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Communication restored with environment sensor	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.93	Communication failure with environment sensor	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.106	Communication failure with environment sensor	
	Ø 05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.40	Communication failure with environment sensor	

図 7. クイックスタート - イベントリストページ

Dell ULNM のアンインストール(標準法)

Dell ULNM をアンインストールする標準方法が2つあります。

- コントロールパネルのプログラム項目の追加 / 削除から、Dell UPS Local Node Manager Vx.xx パッケージを選択して、削除します。
- 製品およびカスタムファイルを削除するショートカットからアンインストールこともできます (そのアクションを確定した場合):
 スタート > プログラム Dell > UPS Local Node Manager > Dell UPS Local Node Manager のアン インストール
- 注記:この操作で、選択したデータベースとカスタムファイルを削除することができます。

Dell ULNM のインストール / アンインストール (コマンドライン)

グラフィカルインターフェースの使用に関わらず、グループでソフトウェアを展開するためにコ マンドラインから製品をインストールまたはアンインストールすることができます。この方法を 採用すると、コマンドラインから保護設定を構成する機能を提供します。

- 以下のコマンドを使用して、利用可能なコマンドオプションの詳細を表示することができます。
 - <packageName> -help
 - <packageName> [COMMAND] [OPTION]...
- 利用可能なコマンドは以下の通りです。
 - -install インストール / アップグレード処理を起動します(デフォルト)
 - -uninstall 手順を起動し、アプリケーションをアンインストールします。
- 利用可能なオプションは以下の通りです。
 - -debug コンソールのデバッグ情報を表示します。
 - -silent アプリケーションをサイレントインストールします。
- 以下のインストールフォルダにアクセスします。
 - -dir <installPath>
- 電源設定は以下で行います。
- -sdn <login>:<password>@<address>, <loadSegment>,

<shutdownDuration>,<shutdownTimer>,<shutoffControl>

例

Dell ULNM を C:¥Program Files¥MyFolder にサイレントインストールする方法: <packageName> -install -silent -dir "C:\Program Files\MyFolder" -sdn admin:admin@192.168.100.101,1,120,-1,1

Dell ULNM はシャットダウン機能パラメータと共にインストールします。

- 電源:192.168.100.101
- ログイン: admin
- パスワード : admin
- 負荷セグメント:1 (マスター)
- シャットダウン持続時間:120 秒
- シャットダウンタイマー:-1(なし)
- シャットオフコントロール:1(有効)

インストールが完了したら、以下の URL でウェブブラウザを開きます。

インストール | 24

http://<host>:4679/、ここにおいて <host> は、Dell ULNM をホストしているマシンのホスト名または IP アドレスです。

Windows のインストール

グラフィカルインストール

Dell ULNM をインストールする手順

- 1 管理者アカウントで Dell UPS Local Node Manager パッケージを実行します。ウェブブラウザ に、Dell UPS Local Node Manager インストーラーのウェルカム画面が表示されます。
- 2 プロンプトを観察し、通信デバイスが接続されていることを確認します。次へをクリックしま す(図8を参照)。



図 8. ウェルカム画面

- 3 アプリケーションの説明を読みます。ログインとパスワードを入力し、[ログイン]をクリック します(図9を参照)。
- 注記:ログインおよびパスワードのデフォルトの入力は admin です。



図 9. ログイン画面

注記:ブラウザが予定通り開かない場合は、手動で起動して、http://127,0.0,1:4679/をポイントさせます。

サイレントインストール

サイレントインストールは、コマンドラインモードで実施されます(ユーザーとのやりとりな し)。

Dell ULNM をインストールする手順

- コマンドラインプロンプトで、以下を入力します。
 〈Dell ULNM package name〉-install -silent
- 2 インストールが完了したら、以下の URL でウェブブラウザを開きます。URL: http://<@IP>:4679/(ここにおいて <@IP> は Dell ULNM をホストしているマシンの IP アドレスです)

以下の構成のメモを参照します。

- 電源の IP アドレスを構成するには、Dell Multi-UPS Management Console® (Dell MUMC) マス構 成機能を使用することができます。
- コマンドラインを使用して、電源を設定することもできます。
 <DELL ULNM package name> -install -silent -sdn
 <login>:<password>@<address>,<loadSegment>,<shutdownDuration>,
 <shutdownTimer>,<shutoffControl>
- -help オプションで、さまざまな利用可能なオプションについて説明しています(図 10 を参照)。



図 10. コマンドラインインストールオプション

インストールの結果

古いバージョンをアインストールせずに新しい Dell ULNM リリースをインストールする場合、 データベースと製品設定を維持します。

- インストールの終わりに、グループ内に以下のショートカットが作成されます。スタート>プ ログラムファイル>Dell>UPSLocal Node Manager
 - Dell UPS Local Node Manager を開く:メイン Dell UPS Local Node Manager のグラフィカル ユーザーインターフェースを起動します
 - Dell UPS Local Node Manager を開始: サービスを開始します
 - Dell UPS Local Node Manager を停止: サービスを停止します
 - Dell UPS Local Node Manager をアンインストール:プログラムをアンインストールします
- 「Dell UPS Local Node Manager」と呼ばれるサービスもまた、Database Acquisition Engine のため に作成されます。
 - このサービスは、マシンの起動時に自動的に開始します。
 - このサービスは、ウェブインターフェースを提供します。
- システムトレイアイコンは、ローカルコンピュータにアラームを表示します。このアイコンを 右クリックし、Windows スタートメニューと同じショートカットを表示します。

インストール | 27

Linux のインストール

Dell ULNMLinux 用は、ネイティブパッケージ形式 (.deb または .rpm) とコマンドラインイン ターフェース (CLI) 用汎用インストーラーの両方で利用可能です。

Red Hat、Suse、Mandriva、または派生システム上でのネイティブインストール

グラフィカルインストール

グラフィクによりインストールする手順:

- 1 Dell UPS Local Node Manager.rpm パッケージをダブルクリックします。
- 2 ルートパスワードのためのシステムプロンプト。ルートパスワードを入力します。システムは、図 11 に示す Red Hat のパッケージインストーラーなどのグラフィカルフロントエンドを起動します。

	Installing packages	
S	Installing packages The following packages will be installed.	
uinm-lin Dell UPS L	ux-0.01.005-1.x86_64 .ocal Node Manager	
	X <u>C</u> ancel √	Apply

図 11.Linux RPM グラフィカルパッケージ

コマンドラインのインストール

コマンドラインからインストールする手順:

1 コマンドラインプロンプトで、以下のコマンド(ルートとして)を入力します。

\$ rpm -i ulnm-linux_X.Y.Z.rpm

コマンドラインインストールの例:

\$ rpm -ivh ulnm-linux-0.01.003-1.i386.rpm

2 インストールが完了したら、以下の URL でウェブブラウザを開きます。 http://<@IP>:4679/(<@IP> は、Dell ULNM をホストしているマシンの IP アドレスです)

Debian または派生システム上でのネイティブインストール

前提条件

Debian (Lenny) 上には、デフォルトのグラフィカルインストーラーはありません。

コマンドラインインストールを使用するか、パッケージ「gdeb」および「gdebi」をインストール して、現在の手順を完了できるようにグラフィカルセッションを再起動します。

注記: これは既知の Debian のバグで、Debian バグ追跡システム(http://bugs.debian.org/585183)に登録されています

グラフィカルインストール

グラフィクによりインストールする手順:

- 1 Dell UPS Local Node Manager.deb パッケージをダブルクリックします。
- 2 システムがルートパスワードの入力を求め、次に図 12 に示す Gdebi などのグラフィカルフロン トエンドを起動します。

🚔 Package Installer - ulnm-linux	
<u>F</u> ile <u>H</u> elp	
Package: ulnm-linux	Install Package
Status: All dependencies are satisfied	
Description Details Included files	
Dell UPS Local Node Manager	
UPS Local Node Manager is protection software offered from Dell Corporation at 'no charge'. It enables users to avoid data loss by shutting down computers and servers powered by an Dell UPS in of an extended power outage. This software provides a clear, easy multilingual interface from any PC with an Internet browser.	gracefully the event y-to-use, ≡
Exceptionally versatile, Dell Multi-UPS Management Console acque information through local or network communication and can be deployed on many computers.	iires UPS easily
UPS Local Node Manager can be remotely managed, configured a updated with our Dell Multi-UPS Management Console supervisor Dell Multi-UPS Management Console can be downloaded for no ch	and y software. harge from

図 12.Dell ULNMLinux GDB グラフィカルパッケージインストーラー

- 3 パッケージのインストールをクリックします。
- 4 インストールが完了したら、**アプリケーション > Dell > UPS Local Node Manager > 開く** (Gnome ™で)メニューを開き、本文書の構成の章の説明に従います。

コマンドラインのインストール

コマンドラインからインストールする手順:

コマンドラインプロンプトで、以下のコマンド(ルートとして)を入力します。
 \$ dpkg -i ulnm-linux_X.Y.Z.deb

コマンドラインインストールの例:

\$ dpkg -i ulnm-linux_0,01.003-1_i386.deb

(データベースを読み込んでいます ... 352242 のファイルとディレクトリが現在インストールされています。)

ulnm-linux 0,01.003 の交換する準備中 (.../ulnm-linux_0,01.003-1_i386.deb を使用) ...

交換 ulnm-linux の復元中 ...

ulnm-linux (0,01.003)の設定中...

 インストールが完了したら、以下の URL でウェブブラウザを開きます。 http://<@IP>:4679/ (<@IP>は、Dell ULNM をホストしているマシンの IP アドレスです)

Linux 上での一般的なインストール

システムが Red Hat (.rpm) または Debian (.deb) に由来していない場合、汎用パッケージを使用して、Dell ULNM をインストールすることができます。

注記:この方法は、コマンドラインでのみサポートされています。

インタラクティブモードでコマンドラインからインストールする手順:

- 汎用インストーラーがある場所から以下のコマンドを使用します(ルートとして)。
 \$ ulnm-linux-0x_0x_000x-i386 install
- サイレントインストールの場合、「silent」パラメーターを追加します(ルートとして)。
 \$ ulnm-linux-0x_00x-i386 install silent
- 3 インストールが完了したら、以下の URL でウェブブラウザを開きます。 http://<@IP>:4679/ (<@IP> は、Dell ULNM をホストしているマシンの IP アドレスです)

Linux のアンインストール Dell ULNM

ネイティブパッケージを選択した場合、優先パッケージの管理アプリケーションを使用して、 「ulnm-linux」パッケージを削除(アンインストール)することができます。

コマンドラインから同じことを行なうこともできます。

例:

- Red Hat および派生製品上で以下を使用します。
 \$ rpm -e ulnm-linux
- Debian および派生製品上で以下を使用します。
 \$ dpkg -r ulnm-linux
- **注記**: ネイティブ.deb または.rpm パッケージをアンインストールした後、技術的制約のためユーザーの構成とデータは削除されません。
- これらを完全に削除したい場合は、以下のコマンドを使用します(ルートとして)。
 \$ rm -rf /usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager
- 汎用インストーラーを選択した場合は、インタラクティブアンインストールのために以下のコマンドを使用します(ルートとして)。

\$ /installation/path/mc2 -uninstall

サイレントインストールの場合、「silent」パラメーターを追加します(ルートとして)。
 \$ /installation/path/mc2 -uninstall -silent

製品のアップグレード

旧リリースをアインストールせずに新しい Dell ULNM リリースをインストールする場合、旧リ リースのデータベースと製品情報が維持されます。

3

設定

本章では Dell UPS Local Node Manager (ULNM)の設定方法についてご説明します。

USB/シリアル経由で接続された UPS の検出

- 1 予め作成されたショートカットより、Dell UPS Local Node Manager のメインのグラフィカ ル・インターフェースを起動します。
- 2 設定-> 自動検出のメニューアイテムをクリックします。
- 3 RS-232 または USB 経由で接続されて最初に検出された UPS が、電源として自動的に割り当て られます。図 13 に示すように、緑のステータスシンボル ♥ によって電源を識別します。

注記:電源の設定時、構成が無事に終了するとアイコンが緑になり、通信に障害があるとグレーになり ます。

ws	Node List				Real Quick scan			
Views	Туре	Status	Name	Mac Address	Class 🔺	Location	Contact	hange scan
Power Source	2	8	166.99.250.114		DELL Network Mana	Computer	Compu	Address(es) scan
Events List		8	166.99.250.67		DELL Network Mana	Computer	Compu	Set node access parameters
Events Calendar		۲	166.99.224.93	D4:85:64:8	HP UPS Network Mo	Computer	Compu	Edit node information
Settings		۲	GREFRWHP6009164/166.99.224.161		Intelligent Power Pro			Remove nodes
Actions		8	166.99.224.171	00:06:23:0	Network Manageme	Bureau Eric	Eric	Select all
Shutdown		8	166.99.250.70		Network Manageme	RnD Comm	Emilien	Deselect all
System		۲	166.99.224.106	00:20:85:F	Network Manageme	Computer	Compu	P Set as power source
User List		۲	166.99.250.118		Network Manageme	Comm Lab	Eos Te	
		۲	166.99.224.151	00:20:85:F	Network Manageme	Computer	Compu	
		۲	166.99.224.42	00:20:85:F	Network Manageme	Computer	Luc	
		۲	166.99.224.40	00:20:85:F	Network Manageme	Support Te	Nicolas	
		۲	166.99.224.48	00:20:85:F	Network Manageme	Computer	Compu	
		Ø	Dell UPS Tower 1920W HV UPS LIT		USB device			
		8	VPS-ED9BC1F13C		Virtual Power Sourc			

図 13.Dell ULNM UPS の検出

ネットワーク接続されたノードの検出

設定>自動検出より、次の検出方法がご利用いただけます:

- 「クイックスキャン」(アプリケーションを起動すると自動実行されます)
- 「レンジスキャン」
- 「アドレススキャン」

ノード検出の際には、以下の操作上の注意事項が適用されます:

- 各ネットワークノード(Dell ネットワーク管理カード等)は、自動検出で入力した範囲内で有効な IP アドレス(または DNS 名)を有していなければなりません。"互換性"ページ 10 の互換性の一覧を参照してください。
- Dell ULNM は自動的にアラームを受信します(通知またはポーリング経由)。
- 「クイックスキャン」のリクエストは、4679 IANAの専用ポートおよび 69 標準 TFTP ポート上のブロードキャストフレームです。「クイックスキャン」の操作を使用すれば、ブロードキャストで次のウェブ /SNMP カードを数秒以内に検出します。
- ネットワークセグメント以外のノードについては、「レンジスキャン」オプションを使用して IP アドレスの範囲に基づいて検出を実行します。
- 「アドレススキャン」は単一のアドレスをスキャンします。
- (ネットワーク)経由接続で検出された UPS は、いずれも自動的に電源として割り当てられません。ノードを選択し、電源として設定のボタンをクリックしてください。
- 電源が設定されると、シャットダウン設定の編集というダイアログボックスが自動的に開きます。

シャットダウン

Dell ULNM は、USB/ シリアルまたはネットワーク(ウェブ / SNMP カード)経由で取得する方 法により、ローカルコンピュータを適切にシャットダウンすることができます。

シャットダウンの設定オプションへの接続方法:

- 1 管理者ユーザのプロフィールでログインします。
- 2 **設定>シャットダウン**を選択します。シャットダウンのページが表示されます(図14を参照)。



図 14. シャットダウンページの USB/ シリアル電源

以下の設定オプションがシャットダウンのページ右側パネルに表示されます。

- 電源の編集
- シャットダウンの設定編集
- 高度なシャットダウン基準の編集
- テスト接続
- テストシャットダウン
- 注記: UPS シャットオフオプションの設定を確認し、予期された動作に確実になるようにします。「UPS シャットオフ」オプションを有効にすると、シャットダウンシーケンステストにより UPS は完全に シャットダウンします(図 15 参照)



図 15. テストシャットダウン警告メッセージ

- バッテリーテストの実行:バッテリーテストは以下の状態の場合起動します。
 - バッテリーが静止モードであること。
 - 負荷が 25% を超えていること。

- 以下の状態にある場合、UPS アップグレードツールを実行します(図 16 参照)
 - ソフトウェアにおいて電源が設定されている。
 - Dell UPS Upgrade Tool がオペレーティングシステムにインストールされている。
- 以下の状態において UPS Logs Extraction Tool を実行します。
 - ソフトウェアにおいて電源が設定されている。
 - Dell UPS Logs Extraction Tool がオペレーティングシステムにインストールされている。
 - シリアル接続を使用した UPS との通信。
 - サポートされている OS のリストにある、Windows オペレーティングシステムにインストー ルされている。
- **注記**: Dell UPS が USB を使用して接続されている場合、またはソフトウェアが Linux オペレーティングシ ステム上で実行されている場合(「Dell UPS Logs Extraction Tool」にサポートされていない、ボタンは 無効になります。

DØLL	UPS	Local Node Manager	
Views	« @	Shutdown	Generation Source
⊒ 🔄 Views		Power Source Configuration Power source: None	Edit shutdown configuration
Events List		Configuration Shutdown timer: None Shutdown duration: 120 second(s) Shutdown type: Hibernate	Edit UPS configuration
Auto Discovery		Criteria Standard shutdown sequence	Run UPS Upgrade Tool
Shutdown System Cog Suser List		UPS Configuration	Run UPS Logs Extraction Tool

図 16.UPS Upgrade Tool をシャットダウンパネルで実行する

電源

電源の設定方法:

- 1 管理者ユーザのプロフィールでログインします。
- 2 **設定>シャットダウン**を選択します。シャットダウンのページが表示されます。

注記: UPS 履歴ログは Run Log UPs extraction tool の実行をクリックして検索することができます。

3 **電源の編集**をクリックします。電源の編集のダイアログボックスが表示されます(図17を参照)。

設定 | 35

Edit power source					
Source					
Power source:	166.99.224.131				
Load segment:	Load segment #1				
Access parameters					
Login:	admin				
Password:	•••••				
Save	Cancel				

図 17. 電源の編集のダイアログボックス

1 電源の項目で、Dell ULNM をホスティングしているコンピュータに給電する UPS を選択します。

注記:この設定は、設定>自動検出>電源として設定にアクセスする方法でも設定できます。

- 2 必要に応じてパラメータを変更します。
- 3 保存をクリックします。

電源のパラメータ

この電源の値は Dell ULNM をホスティングしているコンピュータに給電する UPS の IP アドレスです。

遮断のパラメータ

この負荷セグメントの値は、Dell UPS Local Node Manager をホスティングしているサーバへ給電 する負荷セグメントです。

警告 : USB 接続経由やシャットダウン・コントローラモードでは使用できません。

注記:「マスター」が選択されている場合、すべての UPS のスイッチが OFF になります。

接続パラメータ

接続パラメータは、ネットワーク経由で電源が管理されている場合に使用します。

電源がイーサネットカード(Dell ネットワーク管理カード H910P)の場合、ログイン名とパス ワードが必要です。これは、シャットダウン時間の値を変更するときなど、Dell ULNM と Dell ウェブ /SNMP カード間の設定を同期させるためのものです。

注記:この同期が行われない場合、電源関連イベントの際にシステムに矛盾した指令が生じます。電源が、 シャットダウン・コントローラ機能がアクティブになっている別の Dell ULNM の場合、ログイン名と パスワードが必須です。ログインは「管理者」アカウントで行ってください。

設定 | 36
シャットダウンの設定編集

シャットダウンパラメータの設定方法:

注記:電源を設定すると、「シャットダウンの設定編集」のウインドウが自動的に開きます。

- 1 管理者ユーザのプロフィールでログインします。
- 2 **設定>シャットダウン**を選択します。シャットダウンのページが表示されます。
- 3 シャットダウンの設定編集をクリックします。シャットダウンの設定編集のダイアログボック スが表示されます(図 18 を参照)。
- 4 必要に応じてパラメータを変更します。
- 5 保存をクリックします。

Edit shutdown configuration	×
Shutdown	
Shutdown timer (second(s)):	None
Shutdown duration (second(s)):	120
Shutdown type:	Hibernate 💌
Shutdown script:	
	Save Cancel

図 18. シャットダウン設定の編集ダイアログボックス

シャットダウン・タイマー [オプション]

主電源に障害が発生してから UPS のシャットダウン・シーケンスが開始されるまでの時間周期 です。

シャットダウン時間

「今すぐシャットダウンする」コマンドから、コンピュータがシャットダウンプロセスを完了し た時点までの所要時間です。

シャットダウンのタイプ

ご使用のオペレーティング・システムの休止状態(デフォルト・オプション)に関して、この機能(Windows 2000 以上から利用可)には多くのメリットがあるため、利用可能な場合にはお使いになることをお勧めします。システムがシャットダウンすると、進行中の作業やシステム情報の一切が自動的にディスクに保存されます。コンピュータの電源も OFF になります。主電源が復旧したとき、すべてのアプリケーションが復旧前とまったく同じ状態に再起動し、ユーザは作業環境に戻ることができます。

休止状態の機能は、オペレーティング・システム上で最初から有効になっていることが前提で す。Windows のコントロールパネルにある電源オプションで、「休止状態」のタブにある「休止 状態を有効にする」にチェックを入れてください。

注記:休止状態を選択したが、ご使用のコンピュータで機能しない場合でも、Dell ULNM が、通常(デフォ ルト)のシャットダウンを実行することでインストールを保護します。再起動しても同じ条件の場合、 一度シャットダウンし、BIOS コンピュータ設定を参照してください。Windows Vista に関しては、本 マニュアルのトラブルシューティングの節をご参照ください。

シャットダウン

このオプションは、ご使用のアプリケーションやシステムをシャットダウンしますが、コン ピュータの電源は維持されます。ユーザは、このシステムでコンピュータの電源を OFF にする 選択肢があります。その場合、UPS がほとんどのコンピュータの電源を ON にします。これは、 主電源が戻り次第サーバを再開させたい場合に必要となる設定です。

電源 OFF

このオプションは、ご使用のアプリケーションやシステムをシャットダウンし、コンピュータの 電源を OFF にします。この設定は、システムをすぐに再起動したい場合や負荷遮断をしたい場 合にお勧めします。

スクリプト

このオプションは、お客様独自のシャットダウン・シーケンスを作成するために使用できるカス タムスクリプトに基づき、シャットダウンを管理します。Windows の標準シャットダウンコマン ドを統合することができます。

注記: Windows のコマンドラインシェルで さらにシャットダウン /? の情報を検索してください。シャット ダウン・スクリプト:スクリプトの絶対パス

コンセント遮断の有効化

このオプションを使用すると、Dell UPS Local Node Manager はコンセントに遮断遅延のコマンド を送信します。この遅延コマンドはシャットダウン・シーケンスの開始時点に UPS に送信され、 これ以降はシャットダウン・シーケンスを元に戻すことができなくなります。UPS のコンセント は、シャットダウン・シーケンスが終了した時点で遮断されます。

シャットダウン・シーケンス・トリガー

商用電源に障害が発生すると、次の2つの条件のうちいずれか早い方が到達し次第、シャットダ ウン・シーケンスが開始されます:

- シャットダウン・タイマー(設定済の場合)の到達後。
- Dell ネットワーク管理カード または UPS のシャットダウン基準が到達したとき。図 19 に示す ように、この決定は多くの基準に準じます。

設定 | 38



図 19. シャットダウン・シーケンス

高度なシャットダウン基準の編集

高度なシャットダウン基準の編集方法:

- 1 管理者ユーザのプロフィールでログインします。
- 2 **設定>シャットダウン**を選択します。シャットダウンのページが表示されます。
- 3 **高度なシャットダウン基準の編集をクリックします。**高度なシャットダウン基準の編集のダイ アログボックスが表示されます(図 20 を参照)。
- 4 必要に応じてパラメータを変更します。
- 5 保存をクリックします。

Edit advanced shutdown criteria
Standard Shutdown Conditions
Standard shutdown sequence
- Fault Alarms
UPS fault (internal fault or battery fault)
UPS overload
Output on bypass
Communication failure
Save Cancel

図 20. 高度なシャットダウン基準の編集のダイアログボックス

基準の定義

シャットダウンの基準が到達します(デフォルトで有効):これは「時間ベースの基準」および 「UPS の低バッテリレベル基準」が勘案された標準シャットダウン・シーケンスです。

障害アラーム

以下のイベントリストからひとつ以上のイベントを選択することも可能です。これらのイベント が選択されると、発生した順序に従ってシャットダウンが即時実行されます:

- UPS の障害(内部障害またはバッテリ障害)
- UPS の過負荷
- バイパスによる出力
- 通信障害

注記: 仮想電源(冗長構成)を使用している場合、以下の基準のみ使用することができます:シャットダウン基準が到達する、冗長性の喪失、および保護の切断。

UPS の設定編集

UPS の設定編集方法:

- 1 管理者ユーザのプロフィールでログインします。
- 2 **設定>シャットダウン**を選択します。シャットダウンのページが表示されます。
- 3 UPS の設定編集をクリックします。UPS の設定編集のダイアログボックスが表示されます(図 21 を参照)。
- 4 必要に応じてパラメータを変更します。

設定 | 40

5 保存をクリックします。

Edit UPS configuration		×
Low battery alarm level (%):	20	
Battery level before restart (%):	0	
Load segment #1 restart delay (second(s)):	3	
Load segment #2 restart delay (second(s)):	6	
Audible alarm :	Enabled	~
Save Car	ncel	

図 21.UPS の設定編集のダイアログボックス

UPS の設定ダイアログボックスは、USB またはシリアル経由で接続された一部の UPS で利用可 能です。それ以外では、ネットワーク経由または UPS がこの機能をサポートしていない場合、 パラメータは 「読み取り専用」として表示されます。

以下の UPS パラメータを設定できます:

- 低バッテリアラームレベル
- 負荷セグメントの再起動の遅延
- アラーム音

テスト接続

テスト接続は、ログイン名とパスワードが正しく設定されているかチェックします。これにより、

- Dell ULNM が、カード上でシャットダウン設定を更新することができます。
- Dell ULNM が、Dell ULNM シャットダウン・コントローラに遠隔接続できます。

テストシャットダウン

テストシャットダウンは、Dell ULNM のパラメータに従ってシャットダウンプロセスを開始します。

警告 : このアクションは、UPS 切断を含む全シャットダウン・シーケンスを起動します。

設定 | 41

シャットダウンの使用ケース

様々なアーキテクチャに従って、お客様のニーズに応じたシャットダウン・シーケンスを適切に 設定するのに役立つ、典型的な使用ケースをいくつかご説明します。

アーキテクチャ1

本節では、USB/シリアル経由でローカルに接続された UPS に関するシャットダウンの使用ケースをご説明します(図 22 を参照)。



図 22. アーキテクチャ1の概要

使用ケース1

Dell ULNMNo.1 をホスティングしているお客様のコンピュータをより長く存続させたい。

これはデフォルトの Dell ULNMNo.1 の設定です。図 23 は この Dell ULNM デフォルト設定を示しています。設定>シャットダウン>シャットダウンの設定編集より利用可能です。

Edit shutdown configuration	×
Shutdown	
Shutdown timer (second(s)):	None
Shutdown duration (second(s)):	120
Shutdown type:	Hibernate 💌
Shutdown script:	
	Save Cancel

図 23. シャットダウンの設定編集のダイアログ

使用ケース 2

バッテリのバックアップタイムを節約するために、負荷遮断を実行したい。お使いのコンピュー タを事前に設定した時間の経過後に停止したい。

Dell ULNMNo.1 のシャットダウン・タイマー値を設定します。この設定パラメータは、設定>シャットダウン>シャットダウンの設定編集より利用可能です。



アーキテクチャ2

本節では、ウェブ SNMP カード経由でネットワーク接続された UPS に関するシャットダウンの 使用ケースをご説明します(図 24 を参照)。

図 24. アーキテクチャ 2 の概要

使用ケース 1

すべてのコンピュータをより長く存続させたい。

- これは Dell ULNM と Dell ネットワーク管理カード のデフォルト設定です。
 - Dell ULNM デフォルト設定は 設定>シャットダウン>シャットダウン設定の編集より利用可能です。
 - Dell ネットワーク管理カード デフォルトシャットダウン設定は
 UPS > シャットダウン設定
 より利用可能で、図 25 に示されています。

	MANAGEMENT	CARD		
	Shutdown Param	eters		Help
	Dell UPS Tower 19	20W HV		bureau Philippe
UPS Properties				
Weekly Schedule				
Shutdown Parameters	Output	On battery	System Shutdown	Restart
Logs and Notification Measurements Event Log System Log	On Battery	Shutdown if Remaining time under: 180 sec	Shutdown duration : 120 sec	
	Coad Segment1	Switch Off after: 21474836 sec	Shutdown duration: 120 sec	Switch On after: 0 sec
System Notified Applications Access Control Time	Coad Segment2	Switch Off after: 21474836 sec	Shutdown duration: 120 sec	Switch On after: 1 sec
Firmware Upload	Save modified settin	Show advanced parameters	Save	

図 25.Dell UPS マネージメントカードのウェブインターフェース

使用ケース 2

バッテリのバックアップタイムを節約するために、事前に設定した時間の経過後にすべてのコン ピュータを停止したい。

- Dell ネットワーク管理カードで、シャットダウン基準を設定します。
 - Dell ネットワーク管理カード シャットダウン設定は UPS > シャットダウン設定 より利用可能です。

注記:この場合、コンピュータの自動再起動が担保されます。

使用ケース3

Dell ULNMNo.2 をホスティングしている特定のコンピュータで、負荷遮断を実行したい。Dell ULNMNo.2 をホスティングしているコンピュータを、事前に設定した時間の経過後に停止したい。

- Dell ULNMNo.2 では、シャットダウン・タイマーの値を設定します。
 - この設定パラメータは

設定>シャットダウン>シャットダウンの設定編集より利用可能です。

注記: この場合、Dell ULNMNo.2 をホスティングしているコンピュータの自動再起動は担保されません。 **注記**: 使用ケース 3 は、使用ケース 1 と 2 との組み合わせが可能です。

設定 | 44

アーキテクチャ3

本節では、シャットダウン・コントローラ経由でネットワーク接続された UPS に関するシャットダウンの使用ケースをご説明します(図 26 を参照)。



図 26. シャットダウンの使用ケース - アーキテクチャ3の概要

使用ケース 1

すべてのコンピュータをより長く存続させたい。

- シャットダウン・コントローラ Dell ULNMNo.1 とその他の Dell ULNM のシャットダウンのデフォルト設定です。
 - Dell ULNM デフォルト設定は
 設定>シャットダウン>シャットダウン設定の編集より利用可能です。

使用ケース 2

バッテリのバックアップタイムを節約するために、事前に設定した時間の経過後にすべてのコン ピュータを停止したい。

- Dell ULNMNo.1 (シャットダウン・コントローラ) で、シャットダウン・タイマーの値を設定 します。
 - この設定パラメータは
 - **設定>シャットダウン>シャットダウンの設定編集**より利用可能です。

注記:この場合、すべてのコンピュータの自動再起動が担保されます。

使用ケース3

Dell ULNMNo.2 をホスティングしている特定のコンピュータの負荷遮断を実行したい(Dell ULNMNo.2 をホスティングしているコンピュータを事前に設定した時間の経過後に停止したい)。

設定 | 45

- Dell ULNMNo.2 では、シャットダウン・タイマーの値を設定します。
- この設定パラメータは 設定>シャットダウン>シャットダウンの設定編集より利用可能です。

注記: この場合、Dell ULNMNo.2 をホスティングしているコンピュータの自動再起動は担保されません。 **注記**: 使用ケース 3 は、使用ケース 1 と 2 との組み合わせが可能です。

使用ケース4

コンピュータ4台の典型例。サーバの役割に応じて、時間差でサーバをシャットダウンしたい:

Dell ULNMNo.1 をホスティングしているコンピュータが UPS(USB/シリアル) にダイレクト接続されています。シャットダウン・コントローラが、最後にシャットダウンされるサーバにインストールされていなければなりません。

注記: パルサーシリーズに関しては、そのコンピュータがメインコンセントから給電されていなければ なりません。

- Dell ULNMNo.2 をホスティングしているコンピュータは、データベースや VMware のホスティングなど、シャットダウンに長時間の遅延を必要とします。
- Dell ULNMNo.3 をホスティングしているコンピュータが、最後にシャットダウンされなけれ ばなりません。これは、ファイルサーバなどの他サーバがこれに依存しているためです。
- Dell ULNMNo.4 をホスティングしているコンピュータは、コンピュータ2 または3 (ウェブ サーバ)より以前に停止されなければならない別サーバです。または、そのコンピュータは、 負荷遮断の目的で停止することもできます(ワークステーション)。

推奨する設定:

- Dell ULNMNo.1:シャットダウン・タイマー「なし」、シャットダウン時間 120 秒。
- Dell ULNMNo.2:シャットダウン・タイマー「180 秒」、シャットダウン時間 180 秒。
- Dell ULNMNo.3:シャットダウン・タイマー「なし」、シャットダウン時間 120 秒。
- Dell ULNMNo.4:シャットダウン・タイマー「120秒」、シャットダウン時間 120秒。

以下の時系列の概略図がこの設定をまとめています(図 27 を参照):



図 27. シャットダウン・コントローラの概略

アクションの設定

ノードイベントが発生した際に、ユーザへの通知方法を定義することができます。

設定>アクションのメニューアイテムから、以下のアクションを設定することができます (図 28 を参照):

- 電子メール
- スクリプト / プログラムの実行
- ローカルのアラーム通知ボックスへ通知。システムトレイアイコンから利用可能です。



図 28. アクションのページ

新しいアクションの作成

新しいアクションの作成方法

- 1 管理者ユーザープロファイルでログインします。
- 2 設定>アクションを選択しますアクションページが表示されます。
- 3 新しいアクションの作成をクリックします。新しいアクションの作成のダイアログボックス が表示されます (図 29 を参照)。

Create new action	6
Action active*:	
Action name*:	
Event criticalities*:	
Event categories*: 🥖	All events
From view*:	All Views
Action type*:	Email 👻
Settings	
SMTP server*:	Ex: smtp.server.com
SMTP port:	Default: 25
Login:	
Password:	
Recipient*:	Ex: sysadmin@server.com
Sender:	
Subject: 🥖	
Message: 🥖	
Digest*:	None
	Save Cancel

図 29. 新しいアクションの作成のダイアログボックス

注記:「*」欄は入力必須項目です。

注記:ペンのアイコンをクリックすると項目の入力アシスタントが起動します。

新しいアクションの作成の項目詳細

- アクションの有効化:アクションを有効化 / 無効化します
- アクション名:アクションのユーザフレンドリな名称
- イベントフィルタ

以下の項目ごとにアクションを検索できます:

- イベントの緊急度:緊急、警告、通常、通信切断
 - 注記:このパラメータで、イベントレベル別に通知を検索できます。イベントカテゴリのリストを参照 してください。「緊急」を検索条件で選択した場合、関連する「通常」イベントは受信されず、 デバイスステータスを「緊急」から「通常」に変更するよう通知されます。
- イベントカテゴリ:アラーム、シャットダウンイベント、電源イベント、測定は以下のとおりです:
 - アラームイベントのカテゴリ
 - 商用電源障害
 - 通信切断
 - 緊急シャットダウン
 - 低バッテリ
 - 内部障害
 - 過負荷
 - 出力 ON/OFF
 - コンセント ON/OFF
 - バッテリ障害
 - 自動バイパス
 - 手動バイパス
 - 冗長性の喪失
 - 電源保護の切断
 - シャットダウンイベントのイベントカテゴリ
 - 商用電源障害
 - 低バッテリ
 - 緊急シャットダウン
 - ローカルのシャットダウン・ランタイム
 - 電源イベントのイベントカテゴリ
 - 出力の%負荷
 - 出力の皮相電力
 - 出力の有効電力
 - 出力の力率
 - システムが定義した出力負荷アラーム

- 測定のイベントカテゴリ
 - 出力の%負荷
 - バッテリ残存量
 - バッテリが空になるまでのランタイム
 - メイン1:電圧、電流、周波数
 - メイン2:電圧、電流、周波数
 - 出力:電圧、電流、周波数
 - 出力の皮相電力
 - 出力の有効電力
 - 出力の力率
- 表示より:イベントの誘引原因の表示
- アクションタイプ:電子メール / コマンド / 通知
 - 以下の節に記載のとおり、お客様の選択に応じたアクションごとの特定設定が可能です。

電子メールのアクションタイプ

このアクションはデフォルトでは無効化されています。入力欄の一部は、デフォルトで事前設定 されています。アクションタイプのドロップダウン・リストから電子メールを選択することで有 効化されます(図 30 を参照)。

Edit action		×
Action active*:		
Action name*:	Email on shutdown events	
Event criticalities*:	V 🔮 V 😫 V 😒	
Event categories*: 🤌	Alarms	
From view*:	All Views	*
Action type*:	Email	-
Settings		
SMTP server*:	smtp.server.com	
Login:	admin	
Password:	•••••	
Recipient*:	sysadmin@server.com	
Sender:	Computer 2	
Subject: 🥖	Intelligent Power Protector (IPP) Alarms	
Message: 🥖	Alarm from {nodeName}: {Idate} - {message}	
Digest*:	Every minute	
	Save Cancel	

図 30. 電子メールのアクションタイプ設定

SMTP サーバ: UPS イベントに関する電子メールを受信するには、SMTP サーバと IP アドレスを入力してください。

- **ログイン名**およびパスワード:SMTP サーバの認証情報
- 受信者:受信者の電子メールアドレス
 注記:カンマで区分すれば複数の受信者を指定できます。
- 送信者 (オプション入力):電子メールの送信者名
 注記:お客様の SMTP サーバは、有効な電子メールアドレスを必要とする場合があります。
- 件名:電子メールの件名(事前設定の変数によりカスタマイズが可能です)
- **メッセージ**:電子メールの本文(事前設定の変数によりカスタマイズが可能です。次のメッ セージの編集 を参照)
- ダイジェスト:遅延中に発生したアラームの一括などの電子メールレポート
 例えば、なしを指定した場合、アラームごとに電子メールが送信されます。可能な値:なし / 毎 10 秒 / 毎分 / 毎時 / 毎日

メッセージの編集

すでに設定されている既存のアクションの再現や、それによるパラメータの一部を修正すること が可能です。

- 高度な使用方法として、件名やメッセージをカスタマイズすることができます。例えば、外部のSMS(ショートメッセージ・サービス・ゲートウェイ)プロバイダ宛の電子メールを使用して、電子メールをSMSに変換できるオプションがあります。
- ペンのアイコンをクリックすると、メッセージ編集のアシスタントが起動し、変数の項目を入力することができます。
- 「プラス」[●] ボタンをクリックすると変数を追加できます(図 31 を参照)。

Edit message	X
Select a field in the list below to custom your action message:	
object - Name of object which triggered the event.	
value - Value of object which triggered the event.	
• message - Message link to the event.	
O nodeName - Node name.	
O hostName - 'Intelligent Power Protector' host name.	
🕙 date - Date in 'yyyy-mm-dd HH:MM:ss' format.	
Idate - Date in local format.	
Message	
Alarm from {nodeName}: {Idate} - {message}	
Save Cancel	

図 31. メッセージ編集のダイアログボックス

コマンドアクションタイプ

コマンドアクションタイプは、スクリプトやプログラムを実行します(図 32 を参照)。UPS イベントに関するプログラムを実行するにはプログラムパスが必要です。

Edit action		×
Action active*:		
Action name*:	Execute	
Event criticalities*:		
Event categories*:	All events	
From view*:	All Views	~
Action type*:	Command	~
Settings		
Command*:	c:\custom\stop_services.bat	
<u> </u>		
	Save Cancel	

図 32. コマンドアクションタイプの設定

以下は、イベント時の音声アラームの再生例です:

- コマンドを含むバッチコマンドファイルを作成します: mplay32.exe /play /close C:/WINDOWS/Media/<sound>.wav
- 2 このバッチファイルを呼び出すタイプコマンドのアクションを作成します。

Windows

Windows では、プログラムはシステムアカウント下で実行されます。一部の特権コマンドを適切 に実行するためには、以下の手順を適用しなければならない場合があります:

- 一定のアクションを起動させる前には、コンテキストの修正を要する場合があります。
- ユーザのアカウントに割り当てられた権限と異なる許可により、そのユーザが特定のツールや プログラムを実行できるようにするには、Windowsの「RunAs」コマンドを使用します。これ により、お客様はパスワードを保存することができます(Windows XP サービスパック2以降 のバーション)。
- 次の Microsoft コマンドを使用します:

runas /profile /user:<my login> /savecred <my_program.exe>

• 初回の実行の際にはパスワードが必要です。パスワードは2回目以降の実行のために保存されます。

Linux

Linux では、Dell ULNM ルート権限下でプロセスが起動します(プログラムやシェル・スクリプトを実行する sudo コマンドは不要です)。

設定 | 54

通知のアクションタイプ

通知のアクション(アラームボックス通知)はデフォルト設定で有効化されています(図 33 を 参照)。

Edit action		X
Action active*:		
Action name*:	Notification to Systray	
Event criticalities*:	V 🔮 V 🕄 V 🚱 V 🔇	
Event categories*: 🥖	Alarms, Shutdown events	
From view*:	All Views	~
Action type*:	Notification	*
	Save Cancel	

図 33. 通知アクションタイプの設定

ローカルコンピュータ上にアラームボックスのアラームが表示されます。このアラームボックス は最後の10アラームを表示します。新しいアラームが発生したときにフォーカスされます。イ ベントセクションより10以上のアラームを閲覧できます(図34を参照)。



図 34. アラーム通知ボックス

システムトレイアイコンを使用して以下を実行します:

- システムトレイアイコンをダブルクリックし、ローカルコンピュータ上のアラームを表示する ウインドウを開きます。
- システムトレイアイコンを右クリックすれば、この機能へ素早くアクセスできます(図 35 に 表示)。



図 35. システムトレイボックスのメニュー

電源が申告されている場合、システムトレイアイコンは、表 6 の説明のとおりの状況であることを示しています。

表 6. システムトレイのステータスアイコン

アイコン	状況の詳細
5	システムトレイアイコンは、Dell UPS Local Node Manager から適切に アラームを受信しています。商用電源が使用されています
	システムトレイアイコンは、Dell UPS Local Node Manager から適切に アラームを受信しています。電源はバッテリモードで作動していま す。
•	システムトレイアイコンは、Dell UPS Local Node Manager から適切に アラームを受信しています。電源に警告イベントが発生しました。
•	システムトレイアイコンは、Dell UPS Local Node Manager から適切に アラームを受信しています。電源に緊急イベントが発生しました。
\otimes	電源との通信に失敗しました。

イベントおよびアクションの高度なカスタマイズ化

Dell ULNM インストールフォルダ内に、ユーザ定義のサンプル・アクション・スクリプトが含ま れた「configs/scripts」フォルダがあります (*sample user script.js*).

非常に特別なイベントやアクションを定義するよう、このスクリプトを修正したり新規スクリ プトを作成することができます。このサンプルスクリプトは、新しいアクションやトリガーを定 義するために期待された構造や構文に関する詳細を提供しています。

スクリプトの実行を有効にするには、以下のとおり enabled プロパティを true に設定します:

```
UserScript =
{
    name: "MyScript",
    enabled: true, // このプロパティを true にして、スクリプトを有効化します。
}
```

ユーザアカウントの設定

複数のユーザアカウントの設定方法:

- 1 管理者ユーザープロファイルでログインします。
- 2 **設定>ユーザリスト**を選択します。ユーザリストのページが表示されます(図 36 を参照)。
- 3 ユーザの追加をクリックします。
- 4 ユーザのログイン名とパスワードを入力します。
- 5 ユーザのプロフィールレベルを選択します。次のレベルが利用可能です:
 - 管理者(すべての機能にアクセスできます)
 - ユーザ (閲覧のみ可能ですが、システムやノードの設定変更はできません)。
- 6 新規ユーザの作成をクリックします。

DELL UPS	Local Node Manager	Logo
Views Cource Views Power Source Events List Events Calendar Settings Auto Discovery Actions System Log User List	User list Login:admin Profile:Admin Password:**** Login:User Profile:User Password:****	Add user

図 36. ユーザリストのページ

管理者プロフィール

Dell ULNM には、以下のとおりデフォルトの管理者プロフィールが含まれています:

- ログイン名「admin」
- パスワード「admin」
- 警告:安全のために、インストール終了後直ちにこのデフォルトのパスワードを変更するよう強くお奨めします。パスワードが8桁未満の場合には、セキュリティ警告がポップアップ表示されます。

注記: ログイン名とパスワードは大文字・小文字を区別します。

注記:オリジナルの管理者アカウントのログイン情報を固定すると (admin)、パスワードは変更しなければ なりません。

注記:アカウント数の作成には制限はありません。

システム設定

システム設定を編集することができます。設定>システムのメニューアイテムから、システム情報、言語、スキャン設定、モジュール設定を編集できます(図 37 を参照)。

DØLL	UP	S Local Node Manager	Logout'a
Views Views Power Source Events Events List Events Calendar		System System About 'Dell UPS Local Node Manager' Product version: 01.04 build 0007 Server system name: Windows NT/6.01.01 Website link: <u>http://support.dell.com/</u> m ⁿ Contact: Location:	Image: Contract of the system information Image: Contract of the system informati
Add biscovery Actions Shutdown System Log Subser List	÷	 Language Settings Language: [en] English Scan settings Default SNMP community name: ****** Automatic scan: Enabled Modules Settings Redundancy: Disabled Shutdown controller: Disabled 	

図 37. システム設定ページ

システム情報の編集

システム情報の編集は、Dell ULNM ソフトウェアの連絡先や所在情報を入力することができます。

言語の編集

言語の編集は表示言語を変更することができます。現在、日本語、チェコ語、英語、フランス 語、ドイツ語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体・繁体中国語、スペイン 語をサポートしています。日付と時間の形式および温度の単位(摂氏または華氏)の変更も可能 です。

Edit language		×			
Language:	[en] English	*			
Date Format:	dd/mm/yyyy	*			
Time Format:	HH:MM:ss	~			
Temperature Unit:	[°C] Celsius	~			
Save Cancel					

図 38. 言語の編集

スキャン設定の編集

管理者は新しいデバイスを検出するときにデフォルトとして使用される、スキャナー認証パラ メータを設定することができます。これらの認証設定は XML、SNMPv1、SNMPv3 および NUT プ ロトコルに対して設定することができます。

手動または自動的に検出されると、新しく検出されたデバイスは、これらの認証パラメータを使用します。デバイスがサポートするプロトコルにより、ULNM は必要なパラメータを選択します。サポートされているプロトコルについては 互換性 の ページ 10 を参照します。デフォルトスキャン設定は、システムページのスキャン設定セクションに表示されています(図 37 参照)。

管理者は自動スキャナーを有効化し、管理者が直接スキャンすることなく、自動的に検出したデバイスを追加することができます。例えば、自動スキャンが有効化された状態でネットワークに 新しいカードがある場合、自動的に検出され、追加されます。

管理者はプロトコルチェックボックスをトグルすることにより、スキャナー機能で使用されているプロトコルも有効化することができます(図 39 参照)。

	_		
admin			
•••••			
public			
readuser			
Authentication and encryption	*		
MD5	~		
•••••			
DES	*		
•••••			
	admin		

図 39. スキャン設定の編集

ノード構成の設定

管理者は**設定>自動検出**メニューアイテムセレクションを使用して、ノード情報を設定し、パ ラメータにアクセスすることができます。ノードリストページの表示。ノード情報の編集ボタン をクリック、または右パネルのノードアクセスパラメータの設定ボタンをクリックします。

- ノード情報ダイアログの編集。ノード情報ダイアログボックスの編集では、ノード名、ユー ザータイプ、ノード詳細および関連する負荷アラーム閾値の編集をすることができます (図 40)。
- アクセスパラメータダイアログ。ノードイベントが生じたときにユーザーに通知する方法を定義し、選択されたすべてのデバイスの認証設定を編集することができます。選択したデバイスの能力により、該当する設定だけが設定されます(図 41 参照)。

Access parameters	Location
- I XML	
Username:	admin
Password:	
SNMPv1	
SNMP community name:	public
- SNMPv3	
Save	Cancel

図 40. ノード情報ダイアログの編集。

*
~
ncel
a

図 41. アクセスパラメータダイアログ。

更新設定の編集

更新設定の編集は、お客様が Dell ソフトウェアの更新にアクセスできる自動更新機能をカスタマ イズすることができます。

- **注記**: Dell ULNM は「自動チェック」オプションを選択すると、常に最新状態に更新されます。Dell ウェブ サイトでソフトウエアの新バージョンが検出されたら、ウィザードによるインストラクションに従っ てください。
- Dell ULNM の設定は、この操作により維持されます。
- Dell ULNM は、大量のコンピュータの更新管理が可能です。

更新のチェック

更新のチェックオプションは、Dell ウェブサイトで製品の後続バージョンが利用可能かどうかを 確認します。

設定 | 61

モジュール設定の編集

モジュール設定の編集は、シャットダウン・コントローラなどのオプションモジュールを有効化 できます。

シャットダウン・コントローラ

Dell ULNM は、UPS (USB または RS-232 経由) からの UPS アラームを取得し、他の Dell ULNM にシャットダウン・アラームを転送することができます。この固有の Dell ULNM は「シャットダウン・コントローラ」と称します。シャットダウン・コントローラは、Dell ネットワーク管理 カード 経由で情報を取得することができます。

シャットダウン・コントローラ機能は、アラームを中継する Dell ULNM 上で有効にすることが必要です(USB または RS-232 経由で UPS に接続)。

注記:通知されたアプリケーションのリストは永続します。この遠隔 ULNM の状態は OK (緑色 ☑) から 通信切断 (グレー☑) に変更されます。これは遠隔の ULNM をアンインストールした場合、または シャットダウン・コントローラ IPP と遠隔の ULNM 間で通信切断のイベントが発生した場合に発生し ます。この仕組みを備えた IT 管理者は、IT 分散型アーキテクチャの変更を監視することができます。 このリストから ULNM を手動で削除することができ、それは 自動検出 > ノードの削除で行います。

シャットダウン・コントローラ機能の有効化:

- 1 管理者ユーザープロファイルでログインします。
- 2 **設定>システムを選択します。**システムのページが表示されます。
- 3 システムのページで、モジュール設定をダブルクリックします(図 42 を参照)。モジュール 設定の編集のダイアログボックスが表示されます。
- 4 シャットダウン・コントローラのチェックボックスにチェックを入れます(図 43 を参照)。

DØLL	UPS	S Local Node Manager	Logout 'ad
Views	«@	System	<i>der Belit system information</i>
Views Power Source		System About 'Dell UPS Local Node Manager'	Ø Edit language
🗆 🔂 Events		Product version: 01.04 build 0007	REdit scan settings
Events List Events Calendar Settings Auto Discovery Calcions Shutdown Log Log User List		Server system name: Windows N1/6.01.01 Website link: <u>http://support.dell.com/</u> = Contact: Location:	🧱 Edit modules settings
		Language Settings Language: [en] English	
	⊕ &	Scan settings Default SNMP community name: ****** Automatic scan: Enabled	
		Redundancy: Disabled Shutdown controller: Disabled	

図 42. モジュール設定の選択

Edit modules settings	×
Redundancy Shutdown controller	
Save Cancel	

図 43. シャットダウン・コントローラの有効化

Dell ULNM でこの機能が有効化されると、「通知アプリケーション」という新しい表示が Dell ULNM のシャットダウン・コントローラのメニューに表示され、図 44 に示すようにトップバナーが更新されます。

UPS Local Node Manager 🤍	
System	🧬 Edit system in

図 44. シャットダウン・コントローラのバナー変更

他 Dell ULNM のパラメータ構成

他の Dell ULNM は、ネットワークスキャンによってこの Dell ULNM を検出します。 これら他の Dell ULNM から、**設定>シャットダウン>構成**でパラメータを設定します。 主なパラメータ:

- 電源(シャットダウン・コントローラである Dell ULNMNo.1 の IP アドレスを表示します)
- 負荷セグメント
- ログイン名およびパスワード(「管理者」アカウントを使用してください)

すべてのパラメータを入力したら保存をクリックします。

これでこの Dell ULNM は、シャットダウン・コントローラの「通知アプリケーション」の表示に 登録されました("通知されたアプリケーションの表示"ページ 65 を参照)。

コンピュータ3台を使用した例

注記:ページ 45のアーキテクチャ3のシャットダウンの使用ケースを参照してください。

UPS が Dell ULNM No.1 (シャットダウン・コントローラの役割)をホスティングしているコン ピュータ1に (USB 経由で) ローカル接続されます:

- Dell ULNM No.1 が自動的にその UPS を検出します。
- Dell ULNMNo.1 の「シャットダウン・コントローラ」機能を有効化してください。
- Dell ULNMNo.2 のインターフェースで、Dell ULNMNo.1 コンピュータの IP アドレス、負荷セグ メント、Dell ULNM No.1 のログイン名とパスワードを表示してください。
- Dell ULNMNo.3 のインターフェースで Dell ULNM No.1 コンピュータの IP アドレス、負荷セグ メント、および Dell ULNM No.1 のログイン名とパスワードを表示してください。Dell ULNM
- Dell ULNM No.1 はシャットダウン・アラームを遠隔の Dell ULNM インスタンス(Dell ULNM No.2 および Dell ULNMNo.3) へ転送します。
- 従って、この UPS によって給電される 3 サーバは電源が保護されます。

図 45 は、1 台の UPS が 3 つのシングルフィードのサーバに給電する電気的対応フローを示して います:



図 45. 電気フローの概観

通知されたアプリケーションの表示

シャットダウン・コントローラ機能が有効になると、「通知されたアプリケーション」の表示が、 ノードリストのページに表示されます。行を選択すると、選択項目によって右側パネルが更新さ れます(図 46 を参照)。

DEL UPS	Local Node	Manager 🄊						Logout 'admin' Help
Views	Node List					۲	Selection view	»@
Views Power Source	Staf Name	Description	Shutdown	Shutdown	Shutdown diagr	Power so	Information	Ξ
Notified Applications Events Events List Events Calendar Settings Auto Discovery	GREFRWH	UPS Local Node Manager	50 min 00 s	1 h 495 min 2 min 00 s		Active Active	GREFRWHP6009 Description P address Link	190 UPS Local Node Manager 166.99.224.185
- Actions - Actions - Actions - System - Log - Actions - User List							Shutdown timer Estimated runtime to shutdow Shutdown duration Power source shutoff	50 min 00 s n 50 min 00 s 1 h 06 min 40 s Active
							Power Source Node Description Dell UPS Tow	azertyuiop wer 1920W HV UPS LI T 1920

図 46. 通知されたアプリケーションの表示

以下の注意事項は、通知されたアプリケーション表示に適用されます:

- 「通知されたアプリケーション」のリストは永続します。
- 遠隔の Dell ULNM をアンインストールした場合、または、Dell ULNM のシャットダウン・コントローラと遠隔の Dell ULNM 間で通信切断のイベントが発生した場合、この遠隔の Dell ULNM の状態は OK から通信切断 に変更されます。このメカニズムにより、IT 管理者は IT 分散型アーキテクチャにおける様々な変更をモニターすることができます。

リストから Dell ULNM 製品を手動で削除することができます。これは 自動検出>ノードの削除で行います。

ステータスアイコン

- ・ 緑のアイコン
 [●]は、ローカルと遠隔の Dell ULNM 間で通信が正常であることを示しています。
- グレーのアイコン Øは、ローカルと遠隔の Dell ULNM 間で通信が切断されていることを示しています。

シャットダウンの概要

シャットダウンの概要は、選択したコンピュータのシャットダウン・シーケンスの時間を図に表 しています。これは、複数のコンピュータ間のシャットダウンのシーケンス動作をビジュアル化 しています(図 47 を参照)。

図 47. シャットダウンの概要

- 幅全体は電源が空になるまでの残りランタイムです(停電発生時または停電中)。
- 緑部分は、UPS バッテリによるコンピュータの作動時間を表しています。
- オレンジの部分は、コンピュータのシャットダウン時間を表しています。
- 赤の部分は、コンピュータが OFF 状態でかつ UPS は引き続き作動状態にある時間を表しています。

スーパービジョン

本章では、Dell UPS Local Node Manager(ULNM) のモニタリング機能についてご説明します。

モニタリング・インターフェースへの接続方法

電源をモニターするには、メインの Dell ULNM インターフェースを起動します。インターフェー スは、ローカル操作または遠隔操作で接続できます。

ローカルアクセス

Dell ULNM のインストール先であるシステムにおいて、次のショートカットを使用することができます。

- 1 **プログラム > Dell > UPS Local Node Manager**の順に開始し、Dell ULNM を開きます。
- ローカルコンピュータから、ウェブブラウザ上に以下の URL のいずれかを入力することができます:

http://127.0.0.1:4679/

または

https://127.0.0.1:4680/

遠隔接続

1 リモートコンピュータから、ウェブブラウザ上に以下の URL のいずれかを入力することも できます:

https://<Dell ULNM をホスティングしているコンピュータ名または IP アドレス >:4680/

または

https://Dell ULNM をホスティングしているコンピュータ名または IP アドレス:4679/

- 2 SSL モードでは、ブラウザが用意した手順を使用して、証明書を承認します。
- 3 ログイン名とパスワードを入力します。

電源

表示> 電源のメニューアイテムより、以下の項目を操作できます(図 48 を参照):

- Dell ULNM コンピュータに給電している UPS からの情報のモニタリング。
- パネルのドラッグ&ドロップ

スーパービジョン | 67



図 48. ドラッグ & ドロップ

自由自在なパネル表示

表示の中でどのパネルを表示するかを選択するには、リストにあるデバイス / アプリケーション から、および、ウインドウ右側の「詳細パネル」のディスプレイの中から選択します。

- バータイトルをクリックするとパネルの折りたたみ / 拡大を行います。
- また、すべての表示メニューや選択表示メニューを >>> または 🗹 で表示・非表示できます。
- 選択ボタン

 ⑧をクリックして、選択表示に追加したいパネルを選択します(図 49 を参照)。

Select panels
✓ Information
🔽 Status
Outlets
Measures
🔽 Environment
🔽 Graph
Synoptic
Power Source
Powered applications
V Events
Statistics
Save Cancel

図 49. パネル選択のダイアログボックス

注記:一部のパネルは特定のノードタイプのみにご利用いただけます。

パネルリスト

情報およびステータスパネル

このパネルは、Dell ULNM を実行しているサーバを給電しているデバイスの情報を表示します(図 50 を参照)。



図 50. 情報およびステータスパネル

以下のノード情報がパネルに表示されます:

- **詳細**: 商品名
- ファームウェアバージョン:電源としてセットアップされた UPS または Dell NMC カードの ファームウェアリビジョン・レベル
- 名目上の皮相電力: UPS の名目上の皮相電力 (ワット表示)
- シリアル番号:デバイスのシリアル番号(ある場合)
- バッテリの状況: 充電 / 消耗 / デフォルト / フロート充電 / 休止
- **電源**:交流電力 / バッテリ
- 負荷レベル:デバイスの出力負荷レベル
- バッテリ容量:デバイスのバッテリ容量
- バッテリ・ランタイム:バックアップ時間が残っているデバイス
- **負荷セグメント1**:出力のコンセント状況(ON/OFF)
- **負荷セグメント2**:出力のコンセント状況(ON/OFF)

注記:このパネルに表示されている情報は UPS 能力によります(図 51)。

測定パネル

このパネルは、ノードの性能によって単相または3相の装置を使用条件とした選択デバイスの電気的パラメータを表示します(図51を参照)。

asures	
Input	
Input frequency	50 Hz
Input voltage	241 V
Output	
Battery output voltage	76 V
Output frequency	50 Hz
Output voltage	243 V
Output current	0 A
Global apparent power	0 VA
Global active power	0 W
Peak Consumption	12 W
Cumulative Consumption	0 W
Peak Headroom	1.91 kW

図 51. 測定パネル

以下のノード情報がパネルに表示されます:

- xxx.xxx.xxx: DNS 名(または IP アドレス)が「ステータスアイコン」付近に表示されます
- 詳細:商品名
- 名目上の皮相電力: UPS の名目上の皮相電力(VA または KVA)
- IP アドレス:ウェブ /SNMP カード IP アドレス(ネットワークを取得している場合)

スーパービジョン | 70

- Mac アドレス:ウェブ /SNMP カード Mac アドレス (ネットワークを取得している場合)
- 場所:デバイスの場所 (syslocation オブジェクト値またはデバイスページでも設定ができます)
- 連絡先:デバイスの連絡先(syscontact オブジェクト値またはデバイスページでも設定ができます)
- シリアル番号:デバイスのシリアル番号(ある場合)
- リンク:デバイスのウェブサイトへのリンク(ある場合)
- バッテリの状況:充電 / 消耗 / デフォルト / フロート充電 / 休止
- 電源:交流電力 / バッテリ
- 負荷レベル:デバイスの出力負荷レベル
- バッテリ容量:デバイスのバッテリ容量
- バッテリ・ランタイム:バックアップ時間が残っているデバイス
- メイン出力:メイン出力の状況 (ON/OFF / 内部障害 / 自動バイパス ON/ 手動バイパス / 過 負荷)
- グループ No.x: 出力コンセントの状況 (ON/OFF)

注記:パネルの表示情報は UPS の性能に左右されます。

環境パネル

このパネルは、選択したデバイスのセンサー情報を表示します (図 52 を参照):

- **温度センサー**:温度(°C)
- **湿度**:湿度レベル
- 入力 No.1:1 番目の接点状況 (開 / 閉)
- 入力 No.2:2 番目の接点状況 (開 / 閉)

Environment		Ξ
Temperature		22.9 °C
Humidity		18.2 %
Input #1	Ø	Open
Input #2	Ø	Open

図 52. 環境パネル

グラフパネル

このパネルは、選択したデバイスの主な測定グラフを表示します(図 53 を参照)。



図 53. グラフパネル

注記:ウインドウ内では、最高8つの測定値を同時に選択できます。時間の尺度は、1時間/2時間/6時間/12時間/24時間/2日/1週間に対応しています。

数値を読むには、マウスカーソルをグラフ上に乗せます。縦線がグラフ上に現れ、選択した日付 の数値がボックス内で読み取れます。

- ・ 「 ボタンは、グラフ内で拡大表示します。そして 「 ボタンはグラフにデータをエクスポートします。
- 💯 ボタンは、グラフ内で表示したいデータを選択します (図 54 を参照)。
| Measures | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|---|
| Battery: | Battery capacity | Battery run time | |
| | 🕅 Battery output voltage | Battery temperature | |
| Output: | 🔄 Output voltage | Output current | |
| | Output frequency | Power | |
| | Load level | | |
| Input: | 🔽 Input voltage | Input current | |
| | Input frequency | | |
| Bypass: | Bypass voltage | Bypass current | |
| | Bypass frequency | | |
| Outlet: | Power | | |
| Environment: | Temperature | Humidity | |
| Time Scale | | | |
| 2 hours | | | ~ |

図 54. グラフ設定ダイアログボックス

カンマ区切り (CSV) ファイルのデータをエクスポートするには、グラフパネルメニューバーにあるエクスポート手段 🗐 ボタンを使用します。選択された時間の尺度は抽出されたログに適用されます。

ews	< 0 I	Power Source	0e				
Views		Information	and Status		E	Measures	
Events Events Events Events Events Events Events Events Candar Events Candar Events Candar Events Events		Dell I Dell I	UPS Tower 1920W HV Description Firmware version Nominal active power Serial number Ce ce actly time time time time time time time time	V UPS LI T 1920 Del UPS Tower 1920W HV UPS 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LIT 1920 1.10.0001 1920 W zertyulop SB device Floating On utilty 0 % 0 98 % 8 min 07 s 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Input Input frequency Input voltage Output requency Output requency Output voltage Output current Global apparent power Global apparent power Global active power Peak Lonsumption Peak Headroom	50 Hz 243 V 499 Hz 244 V 0 4 0 VA 0 VA 0 VA 1 0 VK 191 kW
		Events				Graph - 2 hours	
		Status	Date	Message			
		0	23/08/2013-16:05:00	The load segment #2 is on	~		
		Ø	23/08/2013-16:05:00	The load segment #1 is on	E		
		0	23/08/2013-16:04:59	The UPS output is on			
		0	23/08/2013-16:04:47	The load segment #2 is off			
		0	23/08/2013-16:04:47	The load segment #1 is off			
		0	23/08/2013-16:04:47	The UPS output is off			
		•	23/08/2013-16:02:45	Shutdown now		23/08/2013 - 15:12:18	23/08/2013 - 17:12:
					-		

図 55. グラフパネルのエクスポート手段ボタン

概観パネル

このパネルは、選択したデバイスの全体像を表示します (図 56 を参照):バナー下の左肩に、 オンライン UPS、ラインインタラクティブ方式 UPS など、UPS の電気的な接続形態が表示され ます。機能ブロックのひとつにマウスを重ねると、ツールチップが表示されます。



図 56. 概観パネル

概観パネルに使用される色別けアイコンは、以下のように表示されます(表7を参照):

- UPS モジュール
- バッテリモジュール
- 電気の流れ
- UPS 入力時の電力
- UPS 出力時の負荷、UPS 出力状況のリンクが付随。
- 色分けによる組み合わせ

表 7. 概観パネルのアイコン

シンボル	色	詳細
UPS モジュール		
交流 / 直流 直流 / 交流 バイパス	緑	正常かつ使用中
× = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
交流 / 直流 直流 / 交流 バイパス	赤	内部障害、未使用
≈_= =∕~ -₩		
交流 / 直流 直流 / 交流 バイパス	グレー	正常かつ未使用、または詳細不明
バッテリモジュール		
	禄	正常
- +	オレンジ	バッテリ充電が 50% 未満
	赤	バッテリ障害またはバックアップ終了
	グレー	バッテリ状態不明
電気の流れ		
	黄色	ケーブル経由の電流
		注記 : オブジェクトがアニメーション化し、 電流の方向を示します。

スーパービジョン | 75

表 7. 概観パネルのアイコン

シンボル	色	詳細
	グレー	ケーブル経由による電流なし
		警告 : ケーブルが不足電圧である可能性があ ります。
UPS 入力時の電力		
	禄	給電済 正常
	グレー	給電が行われていない、または状況不明
UPS 出力時の負荷		
	緑	負荷デバイス給電済 および保護完了、正常
	赤	負荷デバイスに給電なし
	グレー	負荷状況不明
色分けの組み合わせ:	電流および電源の状況	
	緑 / 黄色	給電済で電流あり
	緑 / グレー	給電済だが電流なし
色分けの組み合わせ:	電流および負荷状況	
-	黄色 / 緑	負荷デバイス給電済 および保護完了
->	グレー / 赤	負荷デバイスに給電なし

イベントパネル

このパネルは、選択したノードのイベントリストを表示します(図 57 を参照)。ヘッダーの項目 をクリックすると、状況、日付、メッセージごとにイベントを分類できます。

Events			M -
Status	Date	Message	
Ø	27/01/09-15:59:22	Bypass : Return on UPS	-
•	27/01/09-15:58:45	Output on automatic bypass	
Ø	27/01/09-15:58:43	The outlet group 2 is on	
Ø	27/01/09-15:58:42	The outlet group 1 is on	
Ø	27/01/09-15:58:40	The UPS output is on	
0	27/01/09-15:58:32	The UPS output is off	_

図 57. イベントパネル

統計パネル

このパネルは、選択したノードの統計を表示します(図 58 を参照)。 2 ボタンで、統計の時間 間隔を選択できます。「開始日」と「終了日」の2つのボタンをクリックすることで時間間隔を 調整できます。

算出される統計データは以下のとおりです:

- 皮相電力消費量 (または次回バージョンでは有効電力消費、ワット表示)
- 平均皮相電力(または次回バージョンでは平均有効電力、ワット表示)
- 電源障害数
- 電源障害の集積時間
- バッテリ障害数
- 内部障害数
- 過負荷数
- 緊急アラーム数、出力切断数
- 通信切断数

注記:上記の情報は、デバイスの性能によって左右されます。

Statistics - 7 days		-							
Communication between card and device I	4								
The UPS output is off	4								
Network communication with device lost	3								
Estimated consumption	Estimated consumption								
Power lost count		3							
Cumulated power lost time		6 min 42 s							
UPS fault		3							
UPS overload		1							
02/17/09 - 12:00:00 am	V 2	02/23/09 - 11:59:59 pm							

図 58. 統計パネル

イベント

リスト表示

イベント>イベントリスト を選択すると、イベントリストページが表示されます(図 59 を参照)。新しいアラームのすべてがこのログに保存されます。状況、日付、コンピュータ名、メッセージ、受信確認によってアラームを分類できます。

iews 🔍 🔕	Event	s List			Acknowledge selected e
Views	Status	Date	Name	Message	Acknowledge all events
Power Source	0	05/15/12-1:50:11 pm	GREFRWHP60	Communication with device is restored	Export logs
Events	0	05/15/12-12:30:44	GREFRWHP60	Communication with device has failed	Select all
Events List	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	Communication failure with environment sensor	Deselect all
Events Calendar V	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #2 is off	
Auto Discovery	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #1 is off	
Actions	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The UPS output is off	
System	0	05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.118	Communication failure with environment sensor	
Log	0	05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.70	Communication failure with environment sensor	
🖓 User List	0	05/11/12-2:17:58 pm	166.99.250.114	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:17:53 pm	166.99.250.67	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:58 pm	166.99.224.171	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #2 is off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #1 is off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The UPS output is off	
	۲	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The system is powered by the UPS battery	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Sensor contact 'Input #2': off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Sensor contact 'Input #1': off	
	Ø	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Communication restored with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.93	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.106	Communication failure with environment sensor	

図 59. イベントリストページ

次の機能が利用可能です:

- **選択したイベントの受信確認**: 選択したイベントに関して、受信確認欄にチェックボックスを 加えます。
- **すべてのイベントの受信確認**: すべてのイベントに関して、受信確認欄にチェックボックスを 加えます。
 - 注記:アラームの受信確認がなされるとチェックボックスに印が付きますが、そのイベントリストに引き続き表示されます。専用ポータルパネルの *電源 > イベント*では、受信確認がなされたアラームの表示は消去されます。
- エクスポートログ: CSV 形式のログファイルを作成します。構文は以下のとおりです: "日付 "、"ノード "、" タイプ "、" レベル "、" 対象 "、" 値 "、" メッセージ "、
 "2009/01/27 18:35:20.840","166.99.250.83","Measure","0","UPS.PowerConverter.Frequency","49","",
- **パージログ**: すべてのログを削除します(日付指定)
- **すべて選択**:表示されているすべてのイベントを選択します。
- すべて非選択:選択したすべてのイベントを非選択にします。

注記: アラームはひとつづつクリックして選択できます。shift キー + クリック、または、alt キー + クリックで、複数のアラームを選択することもできます。選択した行は、ダークブルーで表示されます。

カレンダー表示

イベント>イベントリストを選択すると、イベントカレンダーのページが表示されます(図 60 を参照)。この行列表示では、各横列が週を、縦列が曜日を表しています。曜日または時間間隔を選択した場合(日付ピッカーまたは shift + クリックのコマンドを使用)、イベントおよび統計パネルは、この選択に関する全情報を表示し、新しい統計が算出されると自動更新されます。

Views 🔍 🕘	Events Ca	lendar							۲	Selectio	on view				
🖃 🔄 Views	Week 🕶	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesd	Thursday	Friday	Saturday		Events -	2 events - fro	m 06/02/10 to 0	6/03/10	(0 -
Power Source	23 (06/20		1 🕲							Status	Date	Name	Message	Ack	
Figure Applications	22 (06/20				•	•	•			0	06/03/10-3:	PC43-Dell-S.	. Communication with d.		-
Events List					8	8	0			0	06/03/10-3:	PC23-Leno	. Communication with d.		
Events Calendar										0	06/03/10-3:	PC22-Leno	Communication with d.		
G Settings											06/03/10-3:	AV4K18007	The load segment #2 i.		
Auto Discovery										0	06/03/10-3:	AV4K18007	The load segment #1 i.		=
Shutdown										0	06/03/10-3:	AV4K18007	The UPS output is on		
System										0	06/03/10-3:	AV4K18007	The system is power		
Log										0	06/03/10-3:	AV4K18007	The load segment #2 i.		- 4
Ser List										•	06/03/10-3:	AV4K18007	The load segment #1 i.		
										0	06/03/10-3	AV4K18007	The UPS output is off		
										0	06/03/10-3	PC22-Leno-	Communication with d		
										0	06/03/10-3	PC23-Leno-	Communication with d		
										0	06/03/10 3:	DC//3 Dall S	Communication with d		
										0	06/03/10-3	AV/4K49007	The susters is neuros		
										14 4	Page 1 or	F6 🕨 🕅	25 V Items pè	spiagieg 1	25
										Statistics	s - 2 days - fro	m 06/02/10 to 0	6/03/10	(8-
										Estimate Average Power le Cumulat The UPS Commun	ed consumption e apparent pov ost count ed power lost S output is off nication lost	ver time	:	8.21 k 22 2 h 09 min	VA.h 2 VA 18 20 s 5 28
OK: 77 (!) Warning: 20	Crit	tical: 25	🚫 Unknow	m: 32 La	st event: 🛛	06/07/10	- 2:59:18 pr	n - PC43-Dell-Se	ven -	Communic	ation with dev	ice is restored			
	•		-			,07/10	2.11110 p								_

図 60. イベントカレンダーのページ

ノードイベントリスト

表示アイコンはその種類によってイベントの重要度を表しています。 *ごのイベントに関しては、UPS デバイスが正常な状態へ復旧しています。*UPS イベントリスト:

- デバイスとの通信が復旧されています
- UPS により通信が復旧されました
- システムは商用電源によって給電されています
- UPS の出力 ON
- UPS により通信が復旧されました
- バッテリ OK
- UPS が正常負荷に復旧しています
- UPS OK
- バイパス: UPS に復帰
- 低バッテリアラームが終了
- コンセントグループ1がON
- コンセントグループ2がON
- 環境センサーによる通信障害
- 環境センサーによる通信復旧
- 湿度は正常範囲
- 温度は正常範囲
- 入力 No.x ON
- 入力 No.x OFF
- 警告アラームが終了
- 緊急アラームが終了
- 冗長性が復旧
- 保護が復旧

(!) **蒼告** UPS デバイス上で問題が発生しました。ご利用のアプリケーションは引き続き保護されています。

UPS 警告イベントリスト:

- システムは UPS バッテリによって給電されています。
- 自動バイパスで出力
- 手動バイパスで出力
- 湿度が低しきい値を下回っています
- 湿度が高しきい値を上回っています
- 温度が低しきい値を下回っています
- 温度が高しきい値を上回っています
- 警告アラーム(デバイスでは一般的な警告アラームが ON 設定されています)
- デバイスはその負荷アラームのしきい値を下回っています
- デバイスはその負荷アラームのしきい値を上回っています
- 電源保護の切断
- 冗長性の喪失
- 〈 時間 〉 以内にシャットダウンします
- 遠隔通信エラー(遠隔通信または設定関連の問題が検出されました)

● 緊急 UPS デバイス上に重大な問題が発生しました。この問題には緊急対策が必要です。ご利用のアプリケーションは「給電されていない」可能性があります。

- UPS 緊急イベントリスト:
- UPS の出力 OFF
- コンセントグループ1がOFF
- コンセントグループ2がOFF
- バッテリ障害
- UPS の過負荷
- UPS 障害
- 低バッテリアラーム
- アプリケーションを直ちに停止してください...
- システムのシャットダウンが進行中です...
- 緊急アラーム(デバイスでは一般的な緊急アラームが ON 設定されています)

スーパービジョン | 82

🥝 **通信切断** 通信が切断されました。

UPS 通信イベントリスト:

デバイスまたはアプリケーションとの通信障害

デバイス・ウェブ・インターフェースの起動

オンボードのウェブサーバを含む Dell カードに関しては、ステータスパネルからウェブページへ 接続することができます。http 接続 (青いアイコン) または https 接続 (黄色いアイコン) の関連ウェブリンクをクリックしてください。

5

冗長性

この章は Dell UPS Local Node Manager (ULNM) 冗長性機能を説明します。

Dell ULNM はコンポジットデバイスを管理します。コンポジットデバイスとは、特定の冗長性ス キーマと専用の冗長性レベルをもったノードから作られています。

注記: 冗長性サプライは、このソフトウェアリリースでサポートされている唯一のコンポジット配列です。 この冗長性機能は **設定 > システム > モジュール設定** から有効にします (図 61 参照)。

Dell ULNM は次に複数の UPS に電源供給されているローカルコンピュータ (コンポジットデバイス)をシャットダウンします。.

Edit modules settings	X
Redundancy	
Shutdown controller	
Save Cancel	

図 61. モジュール設定編集ダイアログボックス

図 62 は電気冗長性冗長サプライトポロジーを示します。この場合、2 つの UPS が 1 つまたは複数のフィードサーバーに電源を供給します。



図 62. 冗長サプライ冗長性システム

冗長性設定

冗長性の設定:

- 1 管理者ユーザープロファイルでログインします。
- 2 2 つ以上のノードを選択します。
- 3 図 63 に示されているように、コンポジットデバイスの設定をクリックします。

s «@	Node L	ist							Ruick scan
Views	Туре	Sta	Name	Mac	Address	Class	Location	Contact	Range scan
Power Source		۲	166.99.224.106	00:2	0:85:FB:5	Network Manageme	Computer Room	Computer Ro	Address(es) scan
Events		۲	166.99.224.40	00:2	0:85:FD:A	Network Manageme	Support Testi	Nicolas du Toit	Set node access parameters
Events List	3	۲	166.99.224.42	00:2	0:85:FD:7	Network Manageme	Computer Room	Luc�	Edit node information
Events Calendar		۲	166.99.224.93	D4:8	35:64:89:0	HP UPS Network Mo	Computer Room	Computer Ro	Remove nodes
Auto Discovery		۲	166.99.224.48	00:2	0:85:FD:0	Network Manageme	Computer Room	Computer Ro	Select all
Actions		۲	166.99.224.171	00:0	6:23:00:1	Network Manageme	Bureau Eric	Eric	Deselect all
Shutdown		Ø	166.99.250.67			DELL Network Mana	Computer Room	Computer Ro	Set as power source
Log		۲	166.99.250.114			DELL Nationali Mana	Computer Room	Computer Ro	Set composite device
🔗 User List	Image: 166.99.250.118 Image: 166.99.250.70		A Quick scan		Comm Lab	Eos Team (Ar			
		166.99.250.70	Range sc		an	RnD Comm - E	Emilien		
		۲	166.99.224.151	0	Address(e	es) scan	Computer Room	Computer Ro	
					 Set node Edit node Edit node Remove r Select all Deselect all Deselect as po Set compo 	access parameters information nodes all wer source osite device			

図 63. ノード向けにコンポジットデバイスの設定を選択する

- 4 ダイアログボックスで、デバイス名と冗長性モードとレベルを指定します(図64参照):
 - デバイス名:コンポジットデバイスのユーザー名
 - **冗長性レベル**:システムに電源を供給している冗長 UPS の最小数。デフォルト値は0で す。例えば、2つの UPS が N+1 モードで稼働している場合、数字の11を入力します。
- 注記:このパラメータをより高いレベルに設定した場合、冗長 UPS が充分ない場合、「冗長性が失われました」 警告を受信します。

Device name:	VPS-ED9BC1F13C	
Redundancy level:	ol I	

図 64. コンポジットデバイスの設定ダイアログボックス

次に、新しいノードが作成されます。

- 「オートディスカバリ」ノードリストに表示されます。
- 電源として選択することができます。
- ディスカバリ表示で選択して、次に「コンポジットデバイスの設定」メニュー項目でクリック することにより、コンポジットデバイスのプロパティを編集することができます。
- コンポジットデバイスのコンポーネントを選択し、再度「コンポジットデバイスの設定」メニュー項目をクリックしすると、既存のコンポジットデバイスのプロパティが表示され、新しいコンポジットデバイスが作成されないため、コンポジットデバイスが複製されることはありません。

冗長性表示

電源表示のコンポジットデバイス

冗長モジュールを有効にすると、コンポジットデバイスを電源として選択することができます。 ユーザーは電源表示で表示することができます。

電源表示で、パネルは関連データと共に表示されます(図65参照)。



図 65. コンポジットデバイスの電源表示

電源コンポーネントサブ表示

冗長性モジュールが有効になると、新しい電源コンポーネント表示が電源表示のサブビューとして利用できます。この表示は、ノード一覧とプロパティを表示します(図 66 参照)。

注記:この表示は、コンポジットデバイスの場合、選択した電源のコンポーネントのみ表示します。

DELL UPS	UPS Local Node Manager														
Views 🔍 💩	Node	List						۲	Selection view	» @					
🗆 🗁 Views	Туре	Stat	Name	Description -	Location	Contact	Link		Information	Ξ					
Power Source		0	166.99.226.160	De PS Rack/Towe	Belledonne	patrice	\bigcirc		A 166 00 226 160						
Events Events List Events Calendar Settings Auto Discovery Auto Discovery Auto Discovery Auto Discovery Log System Log System Log System User List		Ø	166.99.226.180	Dell UPS Tower 100	Computer Room	Computer Room			Description Nominal apparent power IP address Serial number Class Location Contact Link	Dell UPS Rack/Tower 2700W HV - 230V 2700 W 166.99.226.160 CN-0J727N-75162-13G- 0007-A04 DELL Network Management Card / 01.14.0003 Beliedonne patrice					
									Status						
									Battery state	Ø Resting					
									Power Source	🕜 On utility					
									Load level Battery capacity	0 %					

図 66. 電源コンポーネントサブ表示

冗長性利用の場合

このセクションは、必要に応じて、冗長シャットダウンシーケンスを適切に設定する助けとなる、いくつかの典型的なケースを説明します。

使用例 #1

冗長性設定により、最長バックアップ時間を希望する場合

- 図 67 設定>シャットダウン>シャットダウン設定の編集から利用可能な Dell ULNM デフォル ト設定を説明します。
- 図 68*UPS > シャットダウン設定*から利用可能な Dell ネットワーク管理カードデフォルト シャットダウン設定を説明します。

E	dit shutdown configuration		×
	Shutdown		
	Shutdown timer (second(s)):	None	
	Shutdown duration (second(s)):	120	
	Shutdown type:	Hibernate 💌	
	Shutdown script:		
		Save Cancel	ר

図 67. シャットダウン設定の編集ダイアログボックス

UPS MANAGEMENT CARD								
	Shutdown Parame	ters				Help		
JPS	Dell UPS Tower 192	IN HV				Computer Room		
 UPS Properties 								
UPS Control Weekly Schedule	Output	On	battery	System Shut	down	Restart		
Shutdown Parameters		Shutdown if Remaining	180 sec	Shutdown duration -	120 sec			
Logs and Notification	On Battery	time under:		Shadown daradion .	120 300			
 Measurements 								
 Event Log 								
 System Log 		Switch Off				Switch On		
 Email Notification 	6	after:	600 sec	Shutdown duration : 120	sec	after: 0 sec		
Settings	Load Segment1				-			
 Network 								
 System 	6	Switch Off				Switch On		
 Notified Applications 	Load Segment2	after:	600 sec	Shutdown duration : 120	sec	after: 1 sec		
 Access Control 	Louis obginoritz							
▶ Time								
 Firmware Upload 		Show advance	d parameters					
	Save modified setting	8:			Save			

図 68.Dell ネットワーク管理カードウェブインターフェース

使用例 #2

10 分(事前定義)後、シャットダウンを希望する場合。バッテリーに UPS が 1 つしかない場合 でも、シャットダウンする必要がある。

- この場合、サーバーごとにそれぞれのシャットダウンタイマーを設定することができます(10 分、8分、6分)。10分を事前定義するには、シャットダウン設定編集ダイアログボックスにおいて、シャットダウンタイマーを10分に設定します。
 - 図 69 *設定>シャットダウン>シャットダウン設定の編集*から利用可能な Dell ULNM デ フォルト設定を説明します。

注記:これは Dell ネットワーク管理カード のデフォルト設定です(前の使用例を参照してください)。

Edit shutdown configuration					
Shutdown timer (second(s)):	600				
Shutdown duration (second(s)):	120				
Shutdown type:	Hibernate 💌				
Shutdown script:					
	Save Cancel				

図 69. シャットダウン設定の編集ダイアログボックス

使用例 #3

最後にユーティリティの故障イベントが検出されてから 10 分後、シャットダウンを開始したい と考えています。この場合、2 つの UPS があり、その 1 つが冗長です。さらに、すべてのサー バーが同時にシャットダウンします。

- これがデフォルト Dell ULNM 設定です。このシャットダウンを設定するには、すべてのウェブ /SNMP UPS カードに対して、シャットダウンタイマーを 10 分に設定する必要があります。こ の場合、バッテリーで稼働している場合、最後の UPS は 10 分後にシャットダウン命令を出し ます。最後の UPS がバッテリーで稼働することがない場合、最初の UPS はオートノミーの最 後でシャットダウンし、最後の UPS は容量があった場合、負荷を引き受けます。それ以外の場 合、シャットダウンはそれより早く起きます。
 - 図 70 は Dell ネットワーク管理カード
 UPS > シャットダウン設定 から利用可能な、シャットダウン設定を示します。

	Shutdown Param	eters						1	Help
UPS	Dell UPS Tower 19	20W HV						Comput	er Room
 UPS Properties 									
 UPS Control 									
 Weekly Schedule 	Output	On	battery		System Shute	lown	R	estart	
 Shutdown Parameters 					-,				
Logs and Notification		if Remaining time under:	180	sec	Shutdown duration :	120 sec	If Capacity		
 Measurements 	On Battery	if Capacity	20	96	Forced Shutdown and		exceeds:	0	%
Event Log		under:	30	~	Restart of UPS:				
 System Log 		📝 after:	30	min					
 Email Notification 	6	Switch Off	600	500	Shutdown duration : 120	sac	Switch On	0	sar
Settings	Load Segment1	if Capacity	000	300	Silutowi duration . 120	360	anter.	U	300
Network		under:	0	%					
 System 		Switch Off					Switch On		
 Notified Applications 	6	SWITCH OIL	600		Shutdown duration 1 120		after	4	000
 Access Control 	Load Segment2	diter.	000	Sec	Silutuowii uurauoii . 120	sec	allel.		Sec
▶ Time		under:	0	%					
 Firmware Upload 		Show advance	ed parameters						
	Save modified settin	gs :				Save			

図 70.Dell ネットワーク管理カードシャットダウンパラメータ

使用例 #4

最後の UPS の残り時間が 10 分になったとき、シャットダウンを希望します。この場合、サーバーごとにそれぞれのシャットダウンタイマーを設定することができます(10 分、8 分、3 分)。

- Dell ULNM において 10 分のシャットダウン期間を設定する必要があります。
 - 図 71 は Dell UPS Local Node Manager デフォルト設定を示し、これは 設定>シャットダウン>シャットダウン設定の編集より利用可能です。

注記:これはウェブ / SNMP UPS カード(前の使用例を参照)上のデフォルト設定です。

Edit shutdown configuration	×
Shutdown	
Shutdown timer (second(s)):	None
(Shutdown duration (second(s)):	600
Shutdown type:	Hibernate 💙
Shutdown script:	
	Saus Cancel

図 71. シャットダウン設定の編集ダイアログボックス

6

Microsoft Hyper-V または Hyper-V サーバ付き ULNM

Dell はお客様の全世界にある Microsoft 仮想プラットフォーム上のビジネスコンティニュイ ティーを最適化するハードウェアとソフトウェアの一流サプライヤで、次に挙げる適切な起動お よび滑らかなシャットダウンを最適化します:

- 同じ物理マシン上でホストされている仮想マシン (VM)
- Microsoft Hyper-V R1 および R2 または Hyper-V サーバーをホストするメインオペレーティングシステム

Dell UPS Local Node Manager(ULNM) は以下に挙げる、オペレーティングシステムの電源イベント に対するレスポンスを管理する、Dell のソリューションです。

- Dell UPS に接続されている UPS 管理カードから継続的に情報を待ちます。
 注記:Dell ULNM はサーバーの電源である UPS から情報をまとめます。
- AC 電源の故障ばある場合は、管理者およびユーザーに警告します。
- バッテリバックアップ電源がなくなる前にシステムをシャットダウンします。
- AC 電源が再起動したら、マシンを再起動します。

注記:Microsoft Hyper-V(または Hyper-V Server)は VM シャットダウンおよび再起動機能を管理し、 Dell ULNM は VM のステータスまたは移行に一切関係しません。

ULNM 保護ソフトウェアは、メインオペレーティングシステム上(Hyper-V をホスト)にインストールし、以下のメリットを提供します。

- 物理マシン上の Dell ULNM の展開だけで、VM をすべて管理します
- サイレント実装が可能
- パーソナライズスクリプト付き、VM 設定のダイナミック管理

構成図は 図 72 をご覧ください。



図 72.Hyper-V スキーマ用の Dell ULNM 設定

Dell によりテストされたシャットダウン、電気的シャットダウンおよび再起動機能により、冗長 UPS 設定の仮想電源管理を評価します。すべての操作が特定な状況のもと、2 つのゲストオペ レーティングシステム [Windows Small Business Server (SBS) 2003 および Red Hat] を備えた VMware サーバーでテストされ、それには以下が含まれています:

- UPS バッテリーが低い
- バッテリーバックアップ時間に到達した
- バッテリー放電時間に到達した

テストされる操作には次が含まれます:

- VMware サーバーの安全なシャットダウン
- ゲストオペレーティングシステムの安全のシャットダウン
- 電源イベントの通知または VMware サーバーへの UPS 警告

インストールの条件

このセクションは Dell ULNM を Microsoft Hyper-V アーキテクチャにインストールおよび、イン ストール前の設定要件について説明します。

この手順は Microsoft Windows 2008 Enterprise R1、R2 x64 をメインオペレーティングシステム (Hyper-V をホスト)として使用し、検証されました。Microsoft Hyper-V は以下のアプリケー ションがインストールされた状態で、複数の VM をホストしていました。

- Windows 2000 Server SP4 & Advanced Server SP4
- Windows Server 2003 x86/x64 R2 SP2
- Windows Server 2008 x86/x64 SP1/SP2
- Windows XP Professional SP2/SP3 と x64 SP2
- Windows Vista SP1/SP2 (Home エディション以外)
- Windows Seven x86/x64 (Home エディション以外、Server 2008 R2 のみ)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 & 11
- Red Hat Enterprise Linux 5.2/5.3/5.4 x86/x64
- Dell ULNM for Windows

この手順は x64 マシンで稼働している Hyper-V サーバーを使用して検証されました。Microsoft Hyper-V は以下のアプリケーションがインストールされた状態で、ホストしていました。

- Windows Server SP4 & Advanced Server SP4
- Windows Server 2003 x86/x64 R2 SP2
- Windows Server 2008 x86/x64 SP1/SP2
- Windows XP Professional SP2/SP3 と x64 SP2
- Windows Vista SP1/SP2 (Home エディション以外)

- Windows 7 x86/x64 (Home エディション以外、Hyper-V Server R2 のみ)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 & 11
- Red Hat Enterprise Linux 5.2/5.3/5.4 x86/x64
- Dell ULNM for Windows

注記: Hyper-V Server は RS-232 コミュニケーションポートをサポートしません。UPS を USB リンクまた は Network リンクを介して接続します(オプションの H910P Dell ネットワーク管理カード)。

Hyper-V マネージャ /Hyper-V サーバー R1 と R2 設定要件

シャットダウンイベントに続く、起動時の自動 OS 起動において、物理マシンを設定し、起動時 に自動 OS 起動を可能にするよう設定する必要があります。これはマシンの BIOS にあります。 詳細は、物理ハードウェアの特定ドキュメントを参照してください。

注記: Hyper-V を稼働するには、仮想テクノロジーを有効にする必要がある場合があります(マシンの BIOS で行う)。これは CPU 情報 > 仮想テクノロジー > 有効で行います。

ゲストコンポーネントサービスのインストール

Microsoft Guest Component Service により Hyper-V はスムーズに VM シャットダウンを行うこと ができます。

Microsoft Guest Component Service のインストール:

- 1 Hyper-V コンソールを開き、VM を起動します。
- 2 アクションタブを選択し、ディスクインテグレーションサービスを差し込みます。
- 3 サービスをインストールします。インストールに成功したことを確認するには、VMの **コント ロールパネル > プログラムの追加 / 削除**でソフトウェアが利用可能であることを確認します。

サービス設定

サービスを設定する

- 1 Hyper-V コンソールを開き、サービスのインストール先である VM を選択します。
- 2 右クリックし**設定>インテグレーションサービス**を選択します。
- 3 オペレーティングシステムのシャットダウンチェックボックスをチェックします (図 73 参照)。



図 73. オペレーティングシステムシャットダウンの設定

Microsoft Hyper-V が起動したとき、各 VM の自動起動を有効にする (図 74):

- 1 Hyper-V マネージャから仮想マシンリストを選択します。
- 2 リストから VM.を選択します。

3 パラメータン管理>自動スタートアクションを選択します。

4 VM に対して適切なパラメータを選択します。

図 74. 自動起動の設定

Microsoft Hyper-V が停止したとき、各 VM が必ずスムーズにシャットダウンする (図 75):

- 1 Hyper-V マネージャから仮想マシンリストを選択します。
- 2 リストから VM.を選択します。

3 パラメータ > **管理 > 自動ストップアクション**を選択します。

4 VM に対して適切なパラメータを選択します。

図 75. 自動スムーズシャットダウンの設定

注記: Windows Hyper-V サーバーでは、この設定はリモートで行われます。

MMC Microsoft コンソールは Windows 2008 Server または Vista SP1 を稼働しているリモートコン ピュータにインストールされます(図 76)。

Hyper-V Manager	and the second					- 0 ×
Ele Action View Window	Help					_ 8 ×
🗢 🔿 🙍 🖬 🚺						
Hyper-V Manager	area tar ta				Actions	
PC 18-ACER-2008	Virtual Machines	0.000	Lussa	10	PC18-ACER-2008	
	Vista On	0 %	23:14:53	Operations	New	
	Win 2003 Off				Import Virtual Machine	
	Win XP SP3 On	0 %	23:14:53		Hyper-V Settings	
					Status National Manager	
					virtual Network Manager	
					Edit Disk	
					Inspect Disk	
					Stop Service	
			1		🗙 Remove Server	
				-	🕢 Refresh	
	<u>S</u> napshots			۲	View	,
	The selecte	d virtual machine has no	snapshots.		New Window from Here	
					7 Help	
					Win 2002	
🖅 Run		×			Win 2003	•
			1		Connect	
					Settings	
Type the name of	of a program, folder, document,	or Internet			O Start	
resource, and Wi	indows will open it for you.				snapshot	
					Export	
Open: mmc		-			Bename	
This task wi	I be created with administrative	privileger			L. Delete	
This case we	in be created with administrative	privileges.				
					III nep	
(OK Cancel	Browse				
				•		

図 76.Hyper-V マネージャ

Dell ULNM インストールの条件

Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件"ページ 14 に記載しています。 "互換性"ページ 10 も参照してください。

Dell ULNM ネットワーク設定の条件

ハードウェアエレメントはすべて、相互にダイアログが自由にできるように運用ネットワーク設 定が必要です。以下のポートからの接続は、主なオペレーティングシステムのファイヤウォール 内で許可が必要です:

- tcp ポート 4679 および 4680 上の接続で、Web ブラウザから監視および設定用のリモートアク セスを有効にする これらのポートは、IANA (http://www.iana.org/) に保存されています。
- TCP ポート 80 を介する接続は、ホスト先であるマシン上のあて先ポート(出力用)として開 く必要があります Dell ULNM。(これは Dell ULNM と Dell ネットワーク管理カード間のコミュ ニケーションを有効にするためです)

メインオペレーティングシステムのネットワークパラメータを設定するには、オペレーティング システムのユーザーマニュアルを参照してください。

Dell ULNM インストール (Hyper-V Server と Windows Server 2008)

Dell ULNM を Hyper-V Server と Windows Server 2008 にインストールする:

- 1 Dell のウェブサイト (http://www.dellups.com/) から最新の Dell ULNM Windows バージョン パッケージをダウンロードし、Dell ULNM の Windows バージョンを選択します。
- 2 パッケージをシステムにコピーします。
- 3 DOS Windows コマンドからパッケージを実行し、Dell UPS Local Node Manager Server 2008 ファ イルを置いたディレクトリにナビゲートします。
- 4 ページ 14 ページから始まる、このドキュメントのインストールの章にある Dell ULNM インス トール指示に従ってください。

Dell ULNM と Hyper-V サーバー R1/R2 または Hyper-V マ ネージャを使用する

このセクションはインストール後、Dell ULNM を Hyper-V サーバー R1 と R2 または Hyper-V マ ネージャと共に使用するための、操作クイックリファレンス情報を提供します。設定に関する章 のページ 32 から始まる、操作情報の詳細があります。

ローカルアクセス(Windows 2008 上の Hyper-V マネージャ用)

Dell ULNM のインストール先であるシステムにおいて、次のショートカットを使用することができます。

スタート > プログラム > Dell > UPS ローカルノードマネージャ >Dell UPS ローカルノードマ ネージャを開く

リモートアクセス (Windows 2008 上の Hyper-V サーバーまたは Hyper-V マネージャ)

リモートマシンで、以下の URL の1つを Web ブラウザに入力します:
 http://<ホスト先であるコンピュータの IP アドレスまたは名前 Dell ULNM>:4679/

または

https://<Dell ULNM をホスティングしているコンピュータ名または IP アドレス >:4680/

SSLモード

- 1 SSL モードで、[はい]をクリックして、証書を許可します。
- 2 ログイン(管理者)/パスワード(管理者)は初期設定のアクセスエントリです。ログインとパス ワードを入力し、[ログイン]をクリックします(図 77 を参照)。

D¢	UPS Local Node Manager		
What • UPS I enable Dell U multil • Excep netwo • UPS I Mana for ny Multi- throu	at is Dell UPS Local Node Manager? Local Node Manager is protection software offered from Dell Corporation at 'no charge'. It les users to avoid data loss by gracefully shutting down computers and servers powered by an JPS in the event of an extended power outage. This software provides a clear, easy-to-use, lingual interface from any PC with an Internet browser. ptionally versatile, Dell Multi-UPS Management Console acquires UPS information through local or ork communication and can be easily deployed on many computers. Local Node Manager can be remotely managed, configured and updated with our Dell Multi-UPS agement Console supervising / monitoring of a network of up to 32 devices. Versions of Dell -UPS Management Console for supervising / monitoring many devices may be purchased ugh an Del authorized reseler.	Login: Password:	Login

図 77. ログインページ

設定

起動したら、アプリケーションは以下の UPS の「クイックスキャン」オプションでディスカバリを自動的に実行します:

- シリアルライン接続した UPS (RS-232 または USB)
 RS-232 または USB 接続を通して接続されている、発見された UPS は、自動的に電源として割り当てられます。状態アイコンは緑 〇です。
- 数秒以内にブロードキャストでネットワーク接続された UPS (オプション H910P Dell ネットワーク管理カード)。

ネットワーク接続を通して接続されている、発見された UPS は、電源として自動的に割り 当てられません。ノードを選択して、[電源として設定]をクリックしてください。状態ア イコンが緑 🖤になります。

• 「クイックスキャン」で発見されたノードは、[設定]>[自動発見]で表示されます。

他のノードについては、「範囲スキャン」オプションを使用して、IPアドレス範囲に基づいて発見を実行します。「レンジスキャン」を使用すると、ネットワークセグメント外のノードや「ク イックスキャン」機能を使用して発見することができないノードを発見することができます。

その他の役に立つ設定操作:

- [設定]>[シャットダウン]を使用して、ローカルコンピュータの電源となる UPSの IP アドレスを割り当てます。
- [設定]>[ユーザーリスト]を使用して、ログインおよびパスワードエントリからユーザー にアクセス権を割り当てます。

操作

表示> 電源(オプション)を使用して、Dell ULNM を実行しているサーバーに電力を供給している UPS の現在の状態を監視します(図 78 を参照)。



図 78. 電源メインページ

イベント > イベントリストの表示により、デバイスのイベントを表示することができます (図 79 を参照)。

D¢LL	UP	S Local Node M	anager 🌖		Loqout 'admir
liews	« ©	Events List			Acknowledge selected events
Views		Status Date	Name	Message	Acknowledge all events
Power Source		05/15/12-1:50:11	pm GREFRWHP60	Communication with device is restored	Export logs
Events		05/15/12-12:30:4	4 GREFRWHP60	Communication with device has failed	Select all
g Events List	Jh	05/11/12-4:34:12	pm 166.99.224.151	Communication failure with environment sensor	Deselect all
Events Calendar		05/11/12-4:34:12	pm 166.99.224.151	The load segment #2 is off	
Auto Discovery		05/11/12-4:34:12	pm 166.99.224.151	The load segment #1 is off	
Actions		05/11/12-4:34:12	pm 166.99.224.151	The UPS output is off	
Shutdown		05/11/12-2:42:25	pm 166.99.250.118	Communication failure with environment sensor	
Log		05/11/12-2:42:25	pm 166.99.250.70	Communication failure with environment sensor	
🗿 User List		05/11/12-2:17:58	pm 166.99.250.114	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:17:53	pm 166.99.250.67	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:13:58	pm 166.99.224.171	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.48	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.48	The load segment #2 is off	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.48	The load segment #1 is off	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.48	The UPS output is off	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.48	The system is powered by the UPS battery	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.42	Sensor contact 'Input #2': off	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.42	Sensor contact 'Input #1': off	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.42	Communication restored with environment sensor	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.93	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.106	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:13:57	pm 166.99.224.40	Communication failure with environment sensor	

図 79. イベントリストページ

参照

役に立つリンク

- Dell ソフトウェアダウンロードページ: http://www.dellups.com
- Microsoft Hyper-V 参照文献 http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hyperv.aspx

役に立つコマンド

次のコマンドは有効は Windows サービスを一覧表示するために役に立ちます。

• C:¥net stat

🔤 C:\Windows\system32\cmd.exe	×
C:\>net start	<u>^</u>
These Windows services are started:	
Application Information	
Background Intelligent Transfer Service Base Filtering Engine	
Certificate Propagation COM+ Fuent Sustem	
Cryptographic Services	
DCOM Server Process Launcher Dell UPS Local Node Manager	
Desktop Window Manager Session Manager DHCP Cliept	
Diagnostic Policy Service	
Diagnostic Service Host Distributed Link Tracking Client	
DNS Client Expection Discovery Providen Heat	
Group Policy Client	
IP Helper Network Connections	
Network List Service	
Network Store Interface Service	
Offline Files Plug and Play	
Power Buint Speeler	
Program Compatibility Assistant Service	
Remote Desktop Configuration Remote Desktop Services	
Remote Desktop Services UserMode Port Redirector	
RPC Endpoint Mapper	
Security Accounts Manager Security Center	
Server Shell Hawdwaye Detection	
Software Protection	
SSPP Notification Service SSDP Discovery	
Superfetch Sustem Fuent Notification Semuice	
Tablet PC Input Service	
TCP/IP NetBIOS Helper	
Themes UPpP Dewice Host	
User Profile Service	
Windows Audio Endpoint Builder	
Windows Connect Now - Config Registrar Windows Defender	
Windows Event Log	
Windows Firewall Windows Font Cache Service	
Windows Management Instrumentation Windows Media Player Network Sharing Service	
Windows Search	
Windows lime Windows Update	
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service Workstation	
The	
The command completed successfully.	

図 80.Net stat Windows コマンド

7

VMware ESX Server 4.0 /4.1 付き ULNM

Dell UPS Local Node Manager (ULNM) は、以下のとおり、電源イベントに対する IT システム応答 を自動化する DELL ソリューションです:

- 入力 AC 電源状態を常にモニタリングします。
- AC 電源の故障がある場合は、管理者およびユーザーに警告します。
- バッテリバックアップ電源がなくなる前にシステムをシャットダウンします。
- AC 電源が再起動したら、マシンを再起動します。

VMware は仮想マシン (VM) のシャットダウンおよび再起動を管理コンソール、または ESX 層で ホスティングしたアプリケーションから直接、管理します。Dell ULNM は vMA アプリケーション 層上にインストールし、以下の特徴があります:

- 物理マシン上の Dell ULNM の展開だけで、VM をすべて管理します
- サイレントおよびパーソナライズ展開に使用するのが Command Line Interface (CLI)Dell ULNM
- パーソナライズスクリプト付き、VM 設定のダイナミック管理
- 注記: VMware vCenter をお使いの場合、Dell ULNM を各 ESXi ホストにインストールする必要はありません。 この場合、Dell[™] Multi-UPS Management Console[®] (MUMC) が、vCenter 接続1つから複数の ESXi ホスト を管理できるエージェントレスソリューションを提供します。このタイプのインストールについての 詳細は、Dell MUMC ユーザーズガイドを参照してください。

VMware アーキテクチャの設定図は、図 81 を参照してください。



図 81.Dell ULNM VMware Schema 用設定

Dell は、図 81 に記載の VMware 用ソリューションを 3 つ用意しています。

解決方法 1

この解決方法では、ESX および ESXi ホストは、vCenter が管理(有料バージョンのみ)し、以下の特長があります:

- エージェントレスホスト管理 (Dell ULNM は各ホストにインストールする必要はありません)
- vMA 用の CLI プログラミングがないか、不要
- 複数の ESX/ESXi サーバおよびホスティングされた VM を静かにリモートシャットダウン
- ホストをメンテナンスモードに設定可能 (vMotion の使用)
- プラグインは、vCenter で作成して、中央管理 IT および電源管理に使用します。
- UPS イベントは、vCenter からアクセスおよび設定できます。

解決方法 2

このソリューションでは、ESX および ESXi ホストは vCenter が管理(有料バージョンのみ)せず、以下の特長があります:

- Dell ULNM アプリケーションは、VIMA/vMA 各ホスト用にインストールします。
- Dell ULNM 設定およびアクションは、*Dell[™] Multi-UPS Management Console[®] Installation and Configuration User's Guide* クライアントから中央管理できます。
- コマンドラインプログラミングがいくつか必要な場合があります
- 複数の ESX/ESXi サーバおよびホスティングされた VM を静かにリモートシャットダウン
- 注記:有料バージョンインついては、VMwareは、VMシャットダウンプロフィールの管理については、未 許諾 ESXi 設備より優れています。この制約を裂けるサードパーティの方法がありますが、本ユーザー ガイドには記載していません。

解決方法 3

この解決方法は ESX ホスト専用 (有料または無償バージョン) で、以下の特長があります:

- Dell ULNM アプリケーションは、各ホストにインストールします (Windows または Linux VM の いずれか)
- 各 ESX ホストおよびホスティングされた VM の静かなリモートシャットダウン
- Dell ULNM 設定およびアクションは、Dell MUMC クライアントから中央管理できます。

インストールの条件

このセクションでは、Dell ULNM を VMware ESX アーキテクチャにインストールする前に、イン ストールおよび設定の条件を説明します。

Dell は、Dell ULNMESX Server 4.0/4.1 付きおよび VMware vSphere Client 4.0 付き遠距離管理ワー クステーションに関する手順を評価しています。

以下の条件が適用されます:

- ESX Server 3.5 は Dell ULNM と互換性がありません。レガシー Dell UPS Management Software (DUMS)を使用します。
- ネットワークから Dell UPS は、ESX 上の Dell ULNM と互換できます。
- RS-232 から、DellUPS は、ESX 上の Dell ULNM と互換性があります。
- VM を静かにシャットダウンできるように、VMware ツール (VM) を各 VM にインストールする 必要があります。

VMware ESX Server 4.0 設定の条件

起動時に OS を自動ブートするには、物理マシンを設定して、起動時に OS を自動ブートできる ようにします。この設定は、お使いのマシンの BIOS にあります。詳細は、各技術ハードウェア 説明書を参照してください。 物理および仮想マシン間の相互作用を可能にするには、VMware ツールを、各 VM にインストールする必要があります。詳細は、VMware ESX Server 説明書を参照してください。

VMware ESX 起動時に VM を自動ブートするには:

- 仮想インフラクライアントインターフェースから、仮想マシン起動/シャットダウン>設定> プロパティ>システムで VM をスタート・停止 の順に選択し、[有効]にチェックを入れます。
- プロパティページで、VMの起動順を定義できます。
 - システムで VM をスタート・停止: 有効
 - 初期設定時の起動遅延:n秒
 - 初期設定時のシャットダウン遅延: n 秒
 - 起動順:自動起動

この設定は図82で説明しています。



図 82.vCenter ページ

Dell ULNM インストールの条件

Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件"ページ 14 に記載しています。 "互換性"ページ 10 も参照してください。
Dell ULNM ネットワーク設定の条件

ハードウェアエレメントはすべて、相互にダイアログが自由にできるように運用ネットワーク設 定が必要です。以下のポートからの接続は、主なオペレーティングシステムのファイヤウォール 内で許可が必要です:

- tcp ポート 4679 および 4680 上の接続で、Web ブラウザから監視および設定用のリモートアク セスを有効にする これらのポートは、IANA (http://www.iana.org/) に保存されています。
- TCP ポート 80 経由の接続はマシンホスティングの宛先ポート(出力用)として開く必要があります Dell ULNM

Dell ULNM および Dell ネットワーク管理カード (ファイヤウォール用のコマンドライン)の間で 通信を有効にするには:

esxcfg-firewall -o 4679,tcp, in,DELLhttp esxcfg-firewall -o 4680,tcp, in,DELLhttps esxcfg-firewall -o 80,tcp,out,http esxcfg-firewall -o 5000,tcp,out,DELLinit esxcfg-firewall -o 4679,udp, in,DELLhttpU esxcfg-firewall -o 4680,udp, in,DELLhttpSU Dell ULNM および Dell UPS ネットワーク領

- Dell ULNM および Dell UPS ネットワーク管理カード (ファイヤウォール用コマンドライン 2)間の通信を有効にするには:
 - esxcfg-firewall -o 161,udp, in,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 200,udp, in,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 2844,udp, in,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 2845,udp, in,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 161,udp,out,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 200,udp,out,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 2844,udp,out,DELL-ULNM
 - esxcfg-firewall -o 2845,udp,out,DELL-ULNM
- **注記**: VMware ESX Server をネットワーク用に設定するには、VMware ESX ユーザーズマニュアルを参照してください。

Dell ULNM インストール (VMware ESX Server 4.0、4.1)

Dell ULNM を VMware ESX Server 4.0、4.1 にインストールするには:

- 1 Dell ULNM の最新バージョンは、http://www.dellups.com/からダウンロードします。
 - 注記: Dell ULNM の最新バージョンをダウンロードする場合、ESX Server を自動検出し、シャットダウ ンコマンドスクリプトを生成します。この shutdown.sh スクリプトは <installation folder>/bin/tools, に、デフォルトでは、/usr/local/DELL/UPSLocalNodeManager/bin/virt_tools/ に インストールされます。
- 2 ネットワークソリューションを選択します。
- 3 オペレーティングシステムとして Linux VMWare ESX を選択します。
- 4 versionulnm-linux-x_xx_xxx-i386.run という名称の Linux ジェネリックバージョン (Dell UPS Local Node Manager Linux x86 コンソール)をダウンロードします。
- **注記**: .rpm パッケージを使用して、インストールできます。Web ページで、実行に最適なパッケージを選 択します。例えば、rpm is パッケージに必要な唯一のインストールコマンドは "rpm -ivh ulnm-linuxx_xx_xxx=i386.rpm"です。
 - 5 パッケージを VMware ESX 環境に SCP クライアントで、アップロードします。(ウインドウ環 境の例: WinSCP.)
 - 6 SSH で VMware server に接続します。(ウインドウ環境の例: Putty) VMware ESX で実行およびイ ンストールする権利が必要です。詳細は、VMware ESX を参照してください。
- 7 アップロードフォルダに、以下の入力して、実行権をパッケージに追加します:

chmod 755 ulnm-linux-x_xx_xxx-i386.run.

インストールファイルを SAN 内の共有 vmfs リソースに保存する場合、インストーラーを起動 したら、以下のようなエラーメッセージが出ることがあります:/ulnm-linux-x_xx_xxx-i386.run: cannot execute binary file

これが発生したら、インストールソースを ESX server のローカルドライブにコピーします。

8 以下を入力して Dell ULNM をインストールします:

./ulnm-linux-x_xx_xxx-i386.run -install -silent

サイレントインストール

サイレント Dell ULNM インストールプロセスについては"サイレントインストール"ページ 26 を参照してください。

- 1 完了したら、以下のうち1つを入力し、Web ブラウザから Dell ULNM に接続します:
 - HTTP アクセスについては: http://<@IP-or-name-of-ESX>:4679
 - HTTPS アクセスについては: https://<@ IP-or-name-of- ESX>:4680
- 2 Dell ULNM インターフェースが表示されます。

ESX Server 4.0/4.1 用 VMware 付き ULNM の使用

このセクションでは、インストール完了後の ESX Server 4.0 および 4.1 用 VMware での Dell ULNM の使用に関するクリックレファレンス運用情報を説明します。運用情報の詳細は、第3章 以降で説明します。

リモートアクセス (VMware ESX Server 4.0、4.1 用)

リモートマシンで、以下の URL の1つを Web ブラウザに入力します:
 http://<Dell ULNM をホストしているコンピューター名または IP アドレス >:4679/

または

https://<Dell ULNM をホストしているコンピューター名または IP アドレス >:4680/

SSLモード

- 1 SSL モードで、**[はい]**をクリックして、証書を許可します。
- 2 ログイン(管理者)/パスワード(管理者)は初期設定のアクセスエントリです。ログインとパス ワードを入力し、[ログイン]をクリックします(図 83 を参照)。

	DELL UPS Local Node Manager		
•	What is Dell UPS Local Node Manager? UPS Local Node Manager is protection software offered from Dell Corporation at 'no charge'. It enables users to avoid data loss by gracefully shutting down computers and servers powered by an Dell UPS in the event of an extended power outage. This software provides a clear, easy-to-use, multilingual interface from any PC with an Internet browser.	Login: Password:	Login
•	Exceptionally versatile, Dell Multi-UPS Management Console acquires UPS information through local or network communication and can be easily deployed on many computers.		
•	UPS Local Node Manager can be remotely managed, configured and updated with our Dell Multi-UPS Management Console supervisory software. Dell Multi-UPS Management Console can be downloaded for no charge from Dell for supervising / monitoring of a network of up to 32 devices. Versions of Dell Multi-UPS Management Console for supervising / monitoring many devices may be purchased through an Dell authorized reseller.		

図 83. ログインページ

設定

起動したら、アプリケーションは以下の UPS の「クイックスキャン」オプションでディスカバリを自動的に実行します:

シリアルライン接続した UPS (RS-232 または USB)
 RS-232 または USB 接続を通して接続されている、発見された UPS は、自動的に電源として割り当てられます。状態アイコンは緑 ○です。

数秒以内にブロードキャストでネットワーク接続された UPS(オプション H910P Dell ネットワーク管理カード)

ネットワーク接続を通して接続されている、発見された UPS は、電源として自動的に割り 当てられません。ノードを選択して、[電源として設定]をクリックしてください。状態ア イコンが緑 (のになります。

• 「クイックスキャン」で発見されたノードは、**[設定]>[自動発見]**で表示されます。

他のノードについては、「範囲スキャン」オプションを使用して、IPアドレス範囲に基づいて発見を実行します。「範囲スキャン」を使用することで、ネットワークセグメント外にあるノードおよび「クイックスキャン」機能を使用してディスカバに互換性がないノードを発見します。

- [設定]>[シャットダウン]を使用して、ローカルコンピュータの電源となる UPSのIPアドレスを割り当てます。
- [設定]>[ユーザーリスト]を使用して、ログインおよびパスワードエントリからユーザー にアクセス権を割り当てます。

操作

表示> 電源(オプション)を使用して、Dell ULNM を実行しているサーバーに電力を供給している UPS の現在の状態を監視します(図 84 を参照)。



図 84. 電源メインページ

イベント > イベントリストの表示により、デバイスのイベントを表示することができます (図 85 を参照)。

DEEL UP	'S Loc	al Node Man	ager 🌖		Loqout 'admin' Help
Views 🔍 💿	Events	List			Acknowledge selected events
🗆 😑 Views	Status	Date	Name	Message	Acknowledge all events
Power Source	0	05/15/12-1:50:11 pm	GREFRWHP60	Communication with device is restored	Export logs
Generations	۲	05/15/12-12:30:44	GREFRWHP60	Communication with device has failed	Select all
Events List	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	Communication failure with environment sensor	Deselect all
Events Calendar	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #2 is off	
Auto Discovery	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #1 is off	
Actions	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The UPS output is off	
Shutdown	0	05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.118	Communication failure with environment sensor	
Log	0	05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.70	Communication failure with environment sensor	
🔐 User List	0	05/11/12-2:17:58 pm	166.99.250.114	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:17:53 pm	166.99.250.67	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:58 pm	166.99.224.171	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #2 is off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #1 is off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The UPS output is off	
	۲	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The system is powered by the UPS battery	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Sensor contact 'Input #2': off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Sensor contact 'Input #1': off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Communication restored with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.93	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.106	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.40	Communication failure with environment sensor	

図 85. イベントリストページ

参照

VMware ESX Server の参照文献は、VMware Web サイトでご覧いただけます:

http://www.VMware.com/support/pubs/vi_pubs.html

VMware ツールの参照文献は、VMware ツールのインストールでご覧いただけます:

基本システム管理 ESX Server および vSphere クライアントマニュアルは「WMWare ツールのインストールとアップグレード」の章にあります。

注記:適切なマニュアルバージョンを使用します。

8

VMware ESXi Server 4.0/4.1/5.0 付き ULNM

Dell UPS Local Node Manager (ULNM) は、以下のとおり、電源イベントに対する IT システム応答 を自動化する DELL ソリューションです:

- 入力 AC 電源状態を常にモニタリングします。
- AC 電源の故障がある場合は、管理者およびユーザーに警告します。
- バッテリバックアップ電源がなくなる前にシステムをシャットダウンします。
- AC 電源が再起動したら、マシンを再起動します。

VMware ESXi には、管理コンソールがなく、そのマシン上で Dell ULNM をインストールできません。ただし、Dell ULNM を VMware Infrastructure Management Assistant (VIMA) バージョン 1.0、または vSphere Management Assistant (vMA) バージョン 4.0 上にインストールすることができます。 その利用により、VMware ESXi を UPS および電源異常の際に管理およびシャットダウンできます。

また、ESXi を設定して、ゲストオペレーティングシステムを安全に一時停止またはシャットダ ウンすることもできます。こうすることで、1つのゲストオペレーティングシステム (VIMA、 vMA) 上に Dell ULNM シャットダウンエージェントが1つだけ存在することになります。

Dell ULNM クライアントを VIMA、vMA に各仮想マシン (VM) の代わりにインストールするに は、以下の利点があります:

- VIMA/ vMA に1バイナリの Dell ULNM クライアントのみで VM をすべて管理します。
- パーソナライズスクリプト付き VM 設定のダイナミック管理

VMware アーキテクチャの設定図は、図 86 を参照してください。



図 86.Dell ULNM VMware Schema 用設定

Dell は、図 86 に記載の VMware 用ソリューションを 3 つ用意しています。

解決方法 1

この解決方法では、ESX および ESXi ホストは、vCenter が管理(有料バージョンのみ)し、以下の特長があります:

- エージェントレスホスト管理 (Dell ULNM は各ホストにインストールする必要はありません)
- vMA には Command Line Interface (CLI) プログラミングもなく、また不要
- 複数の ESX/ESXi サーバおよびホスティングされた VM を静かにリモートシャットダウン
- ホストをメンテナンスモードに設定可能 (vMotion の使用)
- プラグインは、vCenter で作成して、中央管理 IT および電源管理に使用します。
- UPS イベントは、vCenter からアクセスおよび設定できます。

解決方法 2

このソリューションでは、ESX および ESXi ホストは vCenter が管理(有料バージョンのみ)せず、以下の特長があります:

- Dell ULNM アプリケーションは、VIMA/vMA 各ホスト用にインストールします。
- Dell ULNM 設定およびアクションは、*Dell[™] Multi-UPS Management Console[®] Installation and Configuration User's Guide* クライアントから中央管理できます。
- CLI プログラミングがいくつか必要なことがあります。
- 複数の ESX/ESXi サーバおよびホスティングされた VM を静かにリモートシャットダウン
- 注記:有料バージョンでは、VMware は未許諾の ESXi インストールにおいて VM シャットダウンプロ フィール管理の能力を抑制します。この制約を避けるサードパーティの方法がありますが、本ユー ザーガイドには記載していません。

解決方法 3

この解決方法は ESX ホスト専用 (有料または無償バージョン) で、以下の特長があります:

- Dell ULNM アプリケーションは、各ホストにインストールします (Windows または Linux VM の いずれか)
- 各 ESX ホストおよびホスティングされた VM の静かなリモートシャットダウン
- Dell ULNM 設定およびアクションは、Dell MUMC クライアントから中央管理できます。
- 注記:この解決方法は、vCenter サーバで稼働する大型インフラに最適です。この解決方法の詳細は、Dell MUMC ユーザーズガイドに記載されています。

インストールの条件

このセクションでは、Dell ULNM を VIMA または vMA にインストールする前に、インストール および設定の条件を説明します。

Dell ULNM クライアントは、2 つのゲストオペレーティングシステム (Windows Server 2003 R2 お よび Red Hat 5.4) がある VMware 仮想化サーバで、以下の点をテスト済みです:

- 電源イベント
- シャットダウン
- ローバッテリ
- リブート
- Dell ULNM VMware ESXi アーキテクチャ上

以下の条件が適用されます:

- VMware ESXi Server 機を起動して稼働
- ESXi 有料バージョンのみこの解決方法が対応しています。
- VMware Infrastructure Management Assistant VIMA 1.0 または vSphere Management Assistant (vMA 4.0 または 5.0) をゲストとしてインストール済み
- Sphere クライアントを別のマシン上で VMware ESXi Server 設定にインストール済み
- Dell ULNM パッケージ
- インストールおよび設定用 SSH クライアント
- SCP クライアントでパッケージを VIMA/vMA にアップロード
- VMware ツールを各 VM にインストール済み

注記:オプションの H901P Dell ネットワーク管理カード付き DELL UPS は、ESXi 上の Dell ULNM と互換性 があります。

注記: Dell UPS の ESXi ホスト付き RS-232 /USB 接続は、サポートしていません。

VMware のないバージョンは、ホストシャットダウンプロフィールを管理する Dell ULNM などの アプリケーションより機能上優れています。この状況を解決できるサードパーティスクリプトが ありますが、このユーザーガイドではサポートしていません。またフリー ESXi ライセンス使用 の規約に抵触することがあります。

注記: ESXi ホストマシン上での VIMA または vMA のダウンロードおよびインストールに関する詳細は、 http://www.vmware.com/support/developer/vima/をご覧ください。

VMware ESXi Server 4,0/4,1/5,0 設定の条件

起動時に OS を自動ブートするには、物理マシンを設定して、起動時に OS を自動ブートできる ようにします。この設定は、お使いのマシンの BIOS にあります。詳細は、各技術ハードウェア 説明書を参照してください。

物理および仮想マシン間の相互作用を可能にするには、VMware ツールを、各 VM にインストー ルする必要があります。詳細は、VMware ESX Server 説明書を参照してください。

以下の手順は、VIMA/vMA シャットダウンおよび起動プロパティの設定について説明していま す:

1 Virtual Infrastructure Client インターフェースで、最上部の ESXi ホストサーバを左側ツリー 階層(図 87 を参照)から選択します。

server01.eaton.com
 Debian 5.0
 VMware vCenter Server Appliance
 vSphere Management Assistant

🚯 Windows 2003 R2 FR

図 87. 階層の選択

2 設定タブを選択します(図 88 を参照)。

File Edit View Inventory Administration	Plug-ins Help						
🖸 🔯 🔥 Home 🕨 🛃 Inventory	> 🛐 Inventory						
a e							
Image: Second Seco	Incellinat even aut et norm Vieware 1530, Terry 2014 Bartell, Sammary, Winhai Haore Hardware Hardware Prostores Prostores Norman Norman Norma	soo, 46 ne Virtue Statu Defe Defe Startt 1 2 3 4	9512 Machine Status (Machines wai 8 Status Delay 48 Status Delay 48 Status Delay 48 Status Delay 48 Status Delay 49 Order 40 Windows 2003 R2 50 Delay 5.0	Conf watdown Startup Enabled Enabled Enabled	m E 2 2 Startup Delsy 120 seconds 120 seconds	sees & Granze Re white markes Shutdown Shutdown gweit Shutdown gweit Shutdown gweit	Studiem Delay 100 exonds 100 exonds 100 exonds 100 exonds

図 88.VMware 設定タブ

3 [仮想マシン起動 / シャットダウン](図 89 を参照)を選択します。右端の[プロパティ]をク リックします。

File Edit View	 Inventory Administration Pl 	lug-ins Help								
🕒 🖸 🗍	🛕 Home 🕨 👸 Inventory	Inventory								
8 0										
Servedi Servedi Sec Vor Vor Who Vor Who Vor	1. Addition com) and 6.0 One of Sector Sequence Appliance and Sector Sector Sector Sector Sector Advance 2000 R2 FR	In a third around Additionant Movie a Good Carding Good & Spansor R. You want web Carding Good & Spansor R. You want web Processors Henrol Boog and Spansor Henrol Boog Adgetes Adveced Stritting These Adgetes Adveced Stritting Henrol Response Consult Adults The Configuration Consult Adults The Configuration Society Analises Henrol Response Advectors Society Analises Henrol Response Advectors Society Analises Henrol Response Advectors Society Analises Henrol Configuration Society Analises Henrol Response Advectors Society Analises Henrol Response Advectors Society Analises Henrol Response Advectors Henrol Response Advectors Adveced Society	(, \$400, 460512	All Peterman (C. Statup and Shadbar Many Advances the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the ser	tem E Sartup Deby 120 seconds 120 seconds 120 seconds	Control & Social Control Included Includes Statistics S	93.desem Telesy 120.seconds 120.seconds 120.seconds 120.seconds 120.seconds			Ingenita

図 89. プロパティパネル

Virt Syste V Al Def- For 12	ual Mac em Setti llow virtua ault Startt each virtu 20 Continue tup Orde	hine Startup and S ings I machines to start and up Delay al machine, delay start seconds e immediately if the VMw r	stop autom stop for: vare Tools s	atically with the system tart	tem Default Shutdown For each virtual m 120 seco Shutdown Action	Delay achine, delay shut nds n: Gues	down for: st Shutdown	×	
Powe On Au 1 2 3 4 An Ma	r on the s der Virtu tomatic	pecified virtual machine startup VSphere Managem VMware vCenter S Windows 2003 R2 Debian 5.0	Startup Enabled Enabled Enabled Enabled	Startup Delay Startup Delay 120 seconds 120 seconds 120 seconds 120 seconds 120 seconds	Ing shutdown, they will Shutdown Shut down guest Shut down guest Shut down guest Shut down guest	be stopped in the Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds 120 seconds 120 seconds 120 seconds	opposite order	Move Up Move Down Edit	Virtual Machine Autostart Settings Startup Settings After starting this virtual machine, continue starting other virtual machines according to the following settings. Use default Use specified settings Startup Delay: 120 seconds Continue immediately if the VMware Tools start.
						OK .	Cancel	Help	Shutdown Settings After stopping this virtual machine, continue stopping other virtual machines according to the following settings. Use default Use specified settings Shutdown Delay: Perform shutdown action: OK Cancel Help

図 90. 仮想マシン起動およびシャットダウン

4 VIMA/vMA ゲストマシンを選択し、[編集]を、図 90 のとおり、選択します。

起動設定

- [指定設定を使用]をクリックします。
- 起動遅延を設定 120 秒

シャットダウン設定

- [指定設定を使用]をクリックします。
- シャットダウン遅延 120 秒

VMware ESXi 起動の他のゲストマシンの VM 自動ブート用:

- 仮想インフラクライアントインターフェースから、[仮想マシン起動/シャットダウン>設定 >プロパティ>システムで VM をスタート・停止]の順に選択し、[有効]をチェックします。
- プロパティページで、VMの起動順を定義できます:
 - システムで VM をスタート・停止: 有効
 - 初期設定時の起動遅延:n秒
 - 初期設定時のシャットダウン遅延: n 秒
 - 起動順:自動起動

Dell ULNM インストールの条件

Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件"ページ 14 に記載しています。" 互換性"ページ 10 も参照してください。

Dell ULNM ネットワーク設定の条件

ハードウェアエレメントはすべて、相互にダイアログが自由にできるように運用ネットワーク設 定が必要です。

注記:vMA 5 (Suse OS)には、ファイヤウォール設定は不要です。

vMA ファイヤウォールが以下を認証することを、特に確認します:

- tcp ポート 4679 および 4680 上の接続で、Web ブラウザから監視および設定用のリモートアク セスを有効にする これらのポートは、IANA (http://www.iana.org) に保存されています。
- TCP ポート 80 経由の接続 Dell ULNM をホスティングするマシン上の宛先ポート(出力用)として開く必要があります。

この手順は vMA 5 (Suse OS) には不要です。

- Dell ULNM と Dell Dell ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする sudo iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT sudo iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 5000 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 4679 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT
- Dell ULNM とオプションの Dell UPS ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする: sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 161 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 200 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 2844 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 2845 -j ACCEPT sudo iptables -I OUTPUT -p udp --dport 161 -j ACCEPT sudo iptables -I OUTPUT -p udp --dport 161 -j ACCEPT sudo iptables -I OUTPUT -p udp --dport 200 -j ACCEPT sudo iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2844 -j ACCEPT sudo iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2844 -j ACCEPT

The following step is not needed on vMA 5 (Suse OS)

- 以下のコマンドを使用して、ファイヤウォール設定を保存します:
- 注記:このコマンドでは、-I(挿入)オプションを提案しますが、-A(補足)も使用できます。まったく同 じコマンドではありません。最適なコマンドについては、ファイヤウォール説明書を参照してくださ い。

> service iptables 保存

注記: VMware ESXi Server をネットワーク用に設定するには、ユーザーズマニュアルを参照してください。

Dell ULNM インストール (VMware ESXi 4.0/ 4.1/5.0)

VIMA または vMA 上で Dell ULNM に Dell ULNM を、および VMware ESXi アーキテクチャの シャットダウンエージェントとしてインストールするには:

- 1 Dell ULNM の最新バージョンは、http://www.dellups.com/からダウンロードします。
- **注記**: Dell ULNM の最新バージョンをダウンロードする場合、ESXi Server を自動検出し、シャットダウン コマンドスクリプトを生成します。この shutdown.sh スクリプトは <installation folder>/bin/ に、デフォ ルトでは、/usr/local/DELL/UPSLocalNodeManager/bin/ にインストールされます。
 - 2 ネットワークソリューションを選択します。
 - 3 オペレーティングシステムとして VMware を選択します。
 - 4 ulnm-linux-x.x.xxx.x86_64.rpm という名称の ESXi 用 Linux バージョン (Dell UPS Local Node Manager Linux x86 コンソール) をダウンロードします。
 - 5 パッケージを VIMA/vMA 環境に SCP クライアントで、アップロードします。
 - 6 SSH で vMA に接続します プログラムを VIMA/vMA 上で実行およびインストールする権利が必要です。詳細は、VMware 説明書を参照してください。
- 注記:インストーラー使用開始時にルートユーザーではないバイア、エラー「トランザクションロックを 作成できません」が表示されることがあります。この問題を解決するには、"sudo -s"を入力し、ルー トコンソールを取得して、インストーラーをもう一度実行します。
- 7 以下を入力して Dell ULNM をインストールします:

[vma ~]\$ rpm -i ulnm-linux-x.xx.xxx-x.x86_64.rpm

サイレントインストール

サイレント Dell ULNM インストールプロセスについては"サイレントインストール"ページ 26 を参照してください。

- 1 完了したら、以下のうち1つを入力し、Web ブラウザから Dell ULNM に接続します:
 - HTTP アクセスについては: http://<@IP-or-name-of-vMA>:4679
 - HTTPS アクセスについては: https://<@ IP-or-name-of- vMA>:4680
- 2 Dell ULNM インターフェースが表示されます。

ESXi Server 4,0/4,1/5,0 用 VMware 付き Dell ULNM の使用

このセクションでは、インストール完了後の ESXi Server 4.0、4.1 および 5.0 用 VMware での Dell ULNM の使用に関するクリックレファレンス運用情報を説明します。運用情報の詳細は、第3章 以降で説明います。

リモートアクセス (VMware ESXi Server 4.0/ 4.1/5.0 用)

 リモートマシンで、以下の URL の1つを Web ブラウザに入力します: http://<Dell ULNM をホスティングする VMA の名称または IP アドレス >:4679/

または

http://<Dell ULNM をホスティングする VMA の名称または IP アドレス >:4679/

SSLモード

- 1 SSL モードで、**[はい]**をクリックして、証書を許可します。
- 2 ログイン(管理者)/パスワード(管理者)は初期設定のアクセスエントリです。ログインとパス ワードを入力し、[ログイン]をクリックします(図 91 を参照)。

	DELL UPS Local Node Manager		
•	What is Dell UPS Local Node Manager? UPS Local Node Manager is protection software offered from Dell Corporation at 'no charge'. It enables users to avoid data loss by gracefully shutting down computers and servers powered by an Dell UPS in the event of an extended power outage. This software provides a clear, easy-to-use, multilingual interface from any PC with an Internet browser.	Login: Password:	
•	Exceptionally versatile, Dell Multi-UPS Management Console acquires UPS information through local or network communication and can be easily deployed on many computers.		
•	UPS Local Node Manager can be remotely managed, configured and updated with our Dell Multi-UPS Management Console supervisory software. Dell Multi-UPS Management Console can be downloaded for no charge from Dell for supervising / monitoring of a network of up to 32 devices. Versions of Dell Multi-UPS Management Console for supervising / monitoring many devices may be purchased through an Dell authorized reseller.		

図 91. ログインページ

設定

- 1 起動したら、アプリケーションは以下の UPS の「クイックスキャン」オプションでディスカ バリを自動的に実行します:
 - 数秒以内にブロードキャストでネットワーク接続された UPS (オプション H910P Dell ネットワーク管理カード)。

ネットワーク接続を通して接続されている、発見された UPS は、電源として自動的に割り 当てられません。ノードを選択して、[電源として設定]をクリックしてください。状態ア イコンが緑 **の**になります。

- 「クイックスキャン」で発見されたノードは、[設定]>[自動発見]で表示されます。
- 2 他のノードについては、「範囲スキャン」オプションを使用して、IP アドレス範囲に基づいて 発見を実行します。
 - 「範囲スキャン」を使用することで、ネットワークセグメント外にあるノードおよび「ク イックスキャン」機能を使用してディスカバに互換性がないノードを発見します。
 - [設定]>[シャットダウン]を使用して、ローカルコンピュータの電源となる UPSのIPアドレスを割り当てます。
 - [設定]>[ユーザーリスト]を使用して、ログインおよびパスワードエントリからユーザー にアクセス権を割り当てます。
- 3 シャットダウン設定を編集し、シャットダウンタイプのスクリプト値を使用します。 シャッ トダウンスクリプトフィールドでは、以下のラインのうち1つを記入します(図 92 を参照):
 - Dell UPS Local Node Manager リリース1(バージョン 01.02.0006):

bin/shutdownESXi.pl --server @ServerIP/Name --username Server_username --password Server_Password

- Dell UPS Local Node Manager リリース2(バージョン01.04.0007): perl bin/virt_tools/shutdownESXi.pl --server @ServerIP/Name --username Server_username -password Server Password
- 4 以下のパラメータをお使いの環境別の情報で修正します:
 - @ServerIP/名称:ESXi ServerのIP(10.1.0.250など)
 - サーバユーザー名: ESXi Server の管理ユーザー名
 - Server_Password: 管理ユーザーのパスワード

Edit shutdown configuration	×
Source	
Power source:	10.0.1.64
Outlet	
Load segment:	Master output
Access parameters	
Login:	
Password:	
Shutdown	
Shutdown timer (sec):	None
Shutdown duration (sec):	120
Shutdown type:	Script
Shutdown script:	bin/virt_tools/shutdownESXI.plserver 10.0.1.53username johnpassword secretPass
	Save Cancel

図 92. シャットダウン設定編集ページ

操作

表示 > 電源(オプション)を使用して、Dell ULNM を実行しているサーバーに電力を供給している UPS の現在の状態を監視します(図 93 を参照)。



図 93. 電源メインページ

イベント > イベント リストの表示により、デバイスのイベントを表示することができます (図 94 を参照)。

ews 📉 🥥	Event	SLISE			Acknowledge selected events
- Rever Source	Status	Date	Name	Message	Acknowledge all events
Notified Applications	0	05/15/12-1:50:11 pm	GREFRWHP60	Communication with device is restored	Export logs
Events	0	05/15/12-12:30:44	GREFRWHP60	Communication with device has failed	Select all
Events Calendar	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	Communication failure with environment sensor	Deselect all
Settings	•	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #2 is off	
Auto Discovery	•	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The load segment #1 is off	
Actions Chutdown	0	05/11/12-4:34:12 pm	166.99.224.151	The UPS output is off	
System	Ø	05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.118	Communication failure with environment sensor	
Log	Ø	05/11/12-2:42:25 pm	166.99.250.70	Communication failure with environment sensor	
- 🖓 User List	Ø	05/11/12-2:17:58 pm	166.99.250.114	Communication failure with environment sensor	
	Ø	05/11/12-2:17:53 pm	166.99.250.67	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:58 pm	166.99.224.171	.171 Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	Communication failure with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #2 is off	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The load segment #1 is off	
	05/11/12-2:13:57 pm 166.99.224.48 The UPS output is off	The UPS output is off			
		05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.48	The system is powered by the UPS battery	
	05/11/12-2:13:57 pm 166.99.224.42 Sensor contact lnp 05/11/12-2:13:57 pm 166.99.224.42 Sensor contact lnp	Sensor contact 'Input #2': off			
		166.99.224.42	Sensor contact 'Input #1': off		
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.42	Communication restored with environment sensor	
	0	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.93	Communication failure with environment sensor	
	Ø	05/11/12-2:13:57 pm	166.99.224.106	Communication failure with environment sensor	
		05/11/12-2:13:57 pm	166 99 224 40	Communication failure with environment sensor	

図 94. イベントリストページ

参照

- VMware ESX Server の参照文献は、VMware Web サイトでご覧いただけます: http://www.VMware.com/support/pubs/vi_pubs.html
- VMware ESX Server の参照文献は、VMware Web サイトでご覧いただけます: http://www.VMware.com/support/pubs/vi_pubs.html
- ESX/ESXiホストマシン上でのVIMAまたはvMAのダウンロードおよびインストールに関する詳細は、http://www.vmware.com/support/developer/vima/をご覧ください。

9

Xen 仮想化アーキテクチャ付き ULNM

Dell UPS Local Node Manager (ULNM) は、カードまたはプロキシ経由で、ネットワークで接続さ れた Dell UPS および PDU を発見して監視します。Dell ULNM をホスティングするリモートサー バを監視し、ローカルコンピュータを静かにシャットダウンします。Dell ULNM インターフェー スは、Web ブラウザを使用して、リモートアクセスできます。当社の目的は、Dell ULNM 電源保 護ソフトウェアに仮想化をサポートすることです。

Xen 仮想化アーキテクチャには以下が含まれます:

- Citrix XenServer 5.6
- RHEL5 上の OpenSource Xen 2.6
- Debian 5.0 (Lenny) 上の OpenSource Xen 3.2

図 95 は Citrix Xen 用の2つのソリューションも表しています:

- 最初の解決方法では、Citrix Xen を静かにシャットダウンします。Dell ULNM を各 Citrix Xen シ ステムにインストールしますが、XenCenter 管理ソフトウェアは不要です。
- 2番目の解決方法は、Xen server に対応し、以下の機能があります:
 - Xen server のリモートメンテナンスで VM XenMotion を起動します
 - Xen server リモートシャットダウン (Dell ULNM 付き)
 - この解決方法は、XenCenter で作動する最大インフラに最適です。



図 95.Citrix XenServer 用 Dell ULNM の解決方法

図 96 に記載のとおり、Dell ULNM は各 OpenSource Xen システムにインストールされ、各 Xen システムにインストールした Xen 仮想化環境を静かにシャットダウンします。この解決方法に は、XenCenter 管理ソフトウェアは不要です。



図 96.OpenSource Xen 用 Dell ULNM の解決方法

Citrix XenServer アーキテクチャ

図 97 は、Citrix XenServer アーキテクチャの Dell ULNM 設定を表します。



図 97.Dell ULNM Citrix XenServer アーキテクチャ用設定

インストールの条件

Dell ULNM のこのインストールおよび設定は、以下の Xen 環境でテスト済みです:

• Citrix XenServer 5.6 x86

Citrix XenServer 5.6 x86 マシンで Dell ULNM インストールする条件は、以下のとおりです:

- XenServer ホストには 5MB の空き容量が必要です。
- Dell ULNM XenServer 上のインストールパッケージ
- XenServer および XenCenter は同じバージョンである必要があります。互換問題については、 XenServer インストールガイドを参照してください。
- 仮想マシン (VM) を静かにシャットダウンできるように、PV ツール (XenTools) を各 VM にイン ストールする必要があります。
- リソースプールについては、スレイブマシンをシャットダウンする場合、マスタマシンは継続して機能します。マスタマシンをシャットダウンする場合、そのプールのすべてのゲストマシンをシャットダウンし、プールはマスタマシンをリブートするまで機能しません。

注記: Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件 "ページ 14 に記載しています。"互換 性 "ページ 10 も参照してください。

Citrix XenServer 設定の条件

Citrix XenServer ホストに Dell ULNM をインストールする前に、以下の設定が必要です:

- 仮想化のハードウェアサポートは、ホスト上で有効にすることが必要です。これは BIOS のオ プションではありません。詳細は、BIOS 説明書を参照してください。
- 起動時に OS を自動ブートするには、物理マシンも同様の設定が必要です。この設定は BIOS に はありません。詳細は、各技術ハードウェア説明書を参照してください。
- VM が XenServer で適切に機能できるように、PV ツール (XenTools) を各 VM にインストールすることをお勧めします。詳細は、適切な XenServer インストールガイドを参照してください。
- ホストブート後のゲストマシンのオプション自動スタート。

XenCenter は、XenServer.ホストとゲストマシンをモニタリングおよび管理する管理コンソー ルです。すべての VM が自動起動するように、XenCenter のチェックボックス(すべての VM プロパティにある)「仮想マシンがシステムとともに自動スタートおよび停止できるようにし ます」を選択します。



図 98.Windows Server 2003 プロパティページ

Dell ULNM インストールの条件

Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件"ページ 14 に記載しています。" 互換性"ページ 10 も参照してください。

Dell ULNM ネットワーク設定の条件

ハードウエアエレメントにはすべて、互いに自由に通信できる操作ネットワーク設定が必要で す。

以下の TCP/UDP ポートが XenServer ファイヤウォールで有効になっていることを確認します。

- tcp ポート 4679 および 4680 上の接続で、Web ブラウザから監視および設定用のリモートアク セスを有効にする これらのポートは、IANA (http://www.iana.org) に保存されています。
- TCP ポート 80 経由の接続 Dell ULNM をホスティングするマシン上の宛先ポート(出力用)として開く必要があります。

以下は Dell ULNM および Dell ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする設定1用のコマ ンドライン TCP/UPD です:

iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT service iptables 保存 以下は、Dell ULNM および Dell UPS ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする設定 2 用の コマンドライン TCP/UPD です: iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I NPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I NPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I NPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT

iptables –I INPUT –p udp ––dport 2845 –j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2844 -j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2845 -j ACCEPT

service iptables 保存

iptables-save

Dell ULNM インストール (Citrix Xen)

Citrix Xen 上の Dell ULNM を Dell ULNM にインストールするには:

- 1 Linux 用の Dell ULNM の最新バージョンを http://www.dellups.com/からダウンロードします。
- **注記**: Dell ULNM リリース2の登場により、別に Xen シャットダウンスクリプトをダウンロードする必要が なくなります。Xen シャットダウン機能は現在、標準 Dell ULNM リリース2シャットダウンスクリプ トに統合されています。
 - 2 **ネットワークソリューション**を選択します。
 - 3 オペレーティングシステムとして Linux を選択します。
 - 4 Dell UPS Local Node Manager リリース 2、rpm Software Installer x86 ulnm-linux-x_xx_xxx-i386.rpm をダウンロードします。
 - 5 パッケージを Xen 環境にアップロードします。

- 6 以下のコマンドで、XenServer に Dell UPS Local Node Manager rpm パッケージをインストールします:
 - rpm -i ulnm-linux-x_xx_xxx-i386.rpm

サイレントインストール

- 1 サイレント Dell ULNM インストールプロセスについては"サイレントインストール"ページ 26 を参照してください。
- 2 完了したら、以下のうち1つを入力し、Web ブラウザから Dell ULNM に接続します:
 - ・ HTTP アクセスについては :http://<@IP-or-name-of-XenServer>:4679
 - ・ HTTPS アクセスについては: https://<@ IP-or-name-of- XenServer>:4680
- 3 Dell ULNM インターフェースが表示されます。

参照

- http://www.xen.org/files/Marketing/WhatisXen.pdf
- http://www.howtoforge.com/virtualization-with-xenserver-5.5.0
- http://docs.vmd.citrix.com/XenServer/4.0,1/reference/ch05s04.html

RHEL 5 および Debian 5.0 (Lenny) アーキテクチャ

図 99 は、RHEL 5 および Debian 5.0 アーキテクチャの Dell ULNM 設定を表します。



図 99.Dell ULNM RHEL 5 および Debian 5.0 アーキテクチャ用設定

インストールの条件

Dell ULNM のこのインストールおよび設定は、以下の Xen 環境でテスト済みです:

- Red Hat 5 x86_64
- Debian 5.0 (Lenny) x86_64

RHEL 5/Debian 5.0 (Lenny) で Xen を有効にして Dell ULNM をインストールする条件は以下のとおりです:

- Xen Hypervisor (RHEL/Debian 上で)には 5MB の空き容量が必要です。
- RHEL/Debian 上の Dell ULNM パッケージ
- ゲスト VM を静かにシャットダウンするには、GPL PV ドライバを各 VM にインストールする必要があります。
- RS-232 経由で接続した UPS は、RHEL5 ではサポートしていません。

RHEL 5 および Debian 5.0 (Xen Domain0) 設定の条件

Xen Domain0 が有効な RHEL/Debian (Lenny) 上に Dell ULNM をインストールする前に、以下の設 定が必要です:

- 仮想化のハードウェアサポートは、ホスト上で有効にすることが必要です。これは BIOS のオ プションではありません。お使いの BIOS で仮想化サポートを無効にすることが可能です。詳 細は、BIOS 説明書を参照してください。
- 起動時に OS を自動ブートするには、物理マシンも同様の設定が必要です。この設定は BIOS に はありません。詳細は、各技術ハードウェア説明書を参照してください。
- Windows VM, が適切に機能できるには、GPL Para 仮想化 (PV) ドライバを各 Windows VM にイン ストールすることをお勧めします。

Dell ULNM インストールの条件

Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件"ページ 14 に記載しています。" 互換性"ページ 10 も参照してください。

Dell ULNM ネットワーク設定の条件

ハードウエアエレメントにはすべて、互いに自由に通信できる操作ネットワーク設定が必要で す。

以下の TCP/UDP ポートが XenSever/Xen hypervisor ファイヤウォールで有効になっていることを 確認します:

- tcp ポート 4679 および 4680 上の接続で、Web ブラウザから監視および設定用のリモートアク セスを有効にする これらのポートは、IANA (http://www.iana.org) に保存されています。
- TCP ポート 80 経由の接続 Dell ULNM をホスティングするマシン上の宛先ポート(出力用)として開く必要があります。

以下は、Dell ULNM および Dell UPS ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする設定1用の コマンドライン TCP/UPD です:

iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT service iptables 保存 以下は、Dell ULNM および Dell UPS ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする設定 2 用の コマンドライン TCP/UPD です: iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 2844 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 2845 -j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2844 -j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2845 -j ACCEPT

service iptables 保存

iptables-save

Dell ULNM インストール (RHEL 5 および Debian 5.0)

Linux 用 Dell ULNM の最新バージョンを http://www.dellups.com/ からダウンロードし、インストール説明書を参照してください。

サイレントインストール

サイレント Dell ULNM インストールプロセスについては"サイレントインストール"ページ 26 を参照してください。

参照

- http://www.xen.org/files/Marketing/WhatisXen.pdf
- http://www.howtoforge.com/virtualization-with-xenserver-5.5.0
- http://docs.vmd.citrix.com/XenServer/4.0,1/reference/ch05s04.html

10

KVM 仮想化アーキテクチャ付き ULNM

Dell UPS Local Node Manager (ULNM) は、カードまたはプロキシ経由で、ネットワークで接続さ れた Dell UPS および PDU を発見して監視します。Dell ULNM をホスティングするリモートサー バを監視し、ローカルコンピュータを静かにシャットダウンします。Dell ULNM インターフェー スは、Web ブラウザを使用して、リモートアクセスできます。当社の目的は、Dell ULNM 電源保 護ソフトウェアに仮想化をサポートすることです。

KVM 仮想化アーキテクチャには以下が含まれます:

- RHEL 6 上の KVM 0.12.1.2
- Debian 5.0 (Lenny) 上の KVM 0.12.1.2

図 100 に記載のとおり、Dell ULNM は、各 KVM システム上にインストールされ、Red Hat KVM およびオープンソース KVM を静かにシャットダウンするソリューションを提供します。

図 101 は、RHEL 6 および Debian 5.0 上の KVM アーキテクチャの Dell ULNM 設定を表します。



図 100.Red Hat KVM またはオープンソース KVM 用 Dell ULNM ソリューション



図 101.Dell ULNM RHEL 6 および Debian 5.0 上の KVM アーキテクチャ用設定

インストールの条件

RHEL 6 および Debian 5.0 (Lenny) 上の付き KVM Dell ULNM の設定およびインストールは、以下の KVM 環境でテスト済みです。

- RHEL 6 x86_64 (Red Hat Enterprise Linux v6)
- Debian 5.0 (Lenny) x86_64
- kernel バージョン 2.6.32-71.18.1.el6.x86_64
- qemu-kvm バージョン 0.12.1.2-2.113.el6_0,6.x86_64
- libvirt バージョン 0.8.1-27.el.x86_64
- ・ virt-manager バージョン 0.8.4-8.el6.noarch

RHEL6 /Debian 5.0 (Lenny) 上で有効な KVM で Dell ULNM をインストールする条件は:

- 最小の空き容量 5MB の KVM hypervisor (RHEL/Debian 上)
- Dell ULNM RHEL/Debian 上のインストールパッケージ
- RHEL/Debian 上の Libvirt パッケージ

KVM 設定の条件

KVM が有効な RHEL/Debian 5.0 (Lenny) 上に Dell ULNM をインストールする前に、以下の設定が 必要です:

- 仮想化のハードウェアサポートは、ホスト上で有効にすることが必要です。これは BIOS のオ プションではありません。お使いの BIOS で仮想化サポートを無効にすることが可能です。詳 細は、BIOS 説明書を参照してください。
- 起動時に OS を自動ブートするには、物理マシンも同様の設定が必要です。この設定は BIOS に はありません。詳細は、各技術ハードウェア説明書を参照してください。
- Virtio 疑似仮想化ドライバをインストールして、パフォーマンスを改善することができます (また当社ソリューションと適合します)が、オプションです。
- ホストブート後のゲストマシンのオプション自動スタート

仮想マシンモニタ (VMM) は、ゲストマシンをモニタリングおよび管理する管理コンソールで す。すべての仮想マシン (VM) を自動スタートさせるには、図 102 に記載の「自動スタート VM」チェックボックスを選択します。すべての VM の VMM (*【ハードウェア】 > 【ブート】*オ プション) にあります。



図 102.RHEL 4 仮想マシンモニタ

Dell ULNM インストールの条件

Dell ULNM インストールの条件は、"インストールの前提条件"ページ 14 に記載しています。 "互換性"ページ 10 も参照してください。

Dell ULNM ネットワーク設定の条件

ハードウエアエレメントにはすべて、互いに自由に通信できる操作ネットワーク設定が必要で す。

以下の TCP/UDP ポートが KVM hypervisor ファイヤウォールで有効になっていることを確認します。

- tcp ポート 4679 および 4680 上の接続で、Web ブラウザから監視および設定用のリモートアク セスを有効にする これらのポートは、IANA (http://www.iana.org) に保存されています。
- TCP ポート 80 経由の接続 Dell ULNM をホスティングするマシン上の宛先ポート(出力用)として開く必要があります。

以下は Dell ULNM および Dell ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする設定1用のコマ ンドライン TCP/UPD です:

iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -p udp --dport 4680 -j ACCEPT service iptables 保存 以下は、Dell ULNM および Dell UPS ネットワーク管理カードの間の通信を有効にする設定 2 用の コマンドライン TCP/UPD です: iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -I NPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I NPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I NPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4679 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport 4680 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p udp --dport 2845 -j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2844 -j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p udp --dport 2845 -j ACCEPT

service iptables 保存

iptables-save

Dell ULNM インストール (RHEL 6 および Debian 5.0 上で有効 な KVM)

RHEL 6 およぼ Debian 5.0 上で有効な KVM に Dell ULNM をインストールする:

- 1 Linux 用の Dell ULNM の最新バージョンを http://www.dellups.com/からダウンロードします。
- 注記: Dell ULNM リリース2の登場により、別に KVM シャットダウンスクリプトをダウンロードする必要 がなくなります。KVM シャットダウン機能は現在、標準 Dell ULNM リリース2シャットダウンスクリ プトに統合されています。
 - 2 ネットワークソリューションを選択します。
 - 3 オペレーティングシステムとして Linux Xen KVM を選択します。
 - **RHEL6 x86_64 について**: Dell UPS Local Node Manager リリース 2、rpm Software Installer x86_64 を Red Hat 用 (ulnm-linux-x_xx_xxx-x86_64.rpm) にダウンロードします。
- Debian 5.0 (Lenny) について: Dell UPS Local Node Manager リリース 2、deb Software Installer x86_64 を Debian 用 (ulnm-linux-x_xx_xxx-x86_64.deb) にダウンロードします。
- 4 パッケージを KVM 環境にアップロードします。
- 5 Dell ULNM パッケージをインストールします:
 - RHEL6 x86_64 について: rpm -i ulnm-linux-x_xx_xxx-x86_64.rpm
 - Debian 5,0 (Lenny) について: dpkg -i ulnm-linux-x_xx_xxx-x86_64.deb

サイレントインストール

サイレント Dell ULNM インストールプロセスについては"サイレントインストール"ページ 145 を参照してください。

- 1 完了したら、以下のうち1つを入力し、Web ブラウザから Dell ULNM に接続します:
 - HTTP アクセスについては: http://<@IP-or-name-of-RHEL/Debian>:4679
 - HTTPS アクセスについては: https://<@ IP-or-name-of- RHEL/Debian>:4680
- 2 Dell ULNM インターフェースが表示されます。

参照

- http://www.linux-kvm.org
- http://www.tuxradar.com/content/howto-linux-and-windows-virtualization-kvm-and-qemu
- http://www.redhat.com/f/pdf/rhev/DOC-KVM.pdf

11

トラブルシューティング

本章では、Dell UPS Local Node Manager (ULNM)のトラブルシューティングについて説明します。

メッセージまたは問題と問題解決

HTML ページ

UPS プロパティページを表示できません。IE に HTTP 404 エラー

解決方法:

 入力した URL を確認してください。 https://<Dell ULNM をホスティングしているコンピュータ名または IP アドレス >:4680/ または http://<Dell ULNM をホスティングしているコンピュータ名または IP アドレス >:4679/

Ubuntu のソフトウェアセンター

「パッケージの品質がよくありません」

解決方法:

 これは Ubuntu ソフトウェアセンター別の既知問題です。[無視してインストールする] ボタンを クリックします。

Linux グラフィックシステムの統合

Linux、Debian、および Ubuntu、Gnome 付き:「開いている」ショートカットがありません。

解決方法:

 次に Gnome を起動したら、メニューショートカットが表示されます。
 その間、Web ブラウザを開き、以下の URL を入力します: http://localhost:4679/

Linux OpenSUSE 11、KDE 付き:「開いている」ショートカットが見えません。

解決方法:

 ULNM アイコンを探すには、アプリケーションメニューの検索機能を使用します。次に、お気 に入り]セクションで Dell ULNM アイコンを探します。

トラブルシューティング | 146

Linux Red Hat、OpenSUSE および Mandriva: 通知アイコン (システムトレイアイコン) はインス トールまたはアップグレードのときに起動しません。

解決方法:

端末から、または起動機能を使用して標準ユーザーとして、以下のコマンドを起動します。
 \$ /usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager/mc2 -systray

注記:端末からこのコマンドを起動する場合、プロセスを切り離すために、コマンドラインにアンパサンド(&)を加えます。

 グラフィックセッションを閉じ、新しいセッションにログインします。新しいグラフィック セッションとあわせて、通知アイコンが自動起動します。

Linux ユーティリティデスクトップ:「開いている」ショートカットがありません。

解決方法:

• 端末を開き、以下のラインを入力します:

> sudo xdg-desktop-menu install --novendor /usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager/desktop/Dell.directory /usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager/desktop/ULNM.directory /usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager/desktop/Open.desktop

- ユーティリティメニューの検索ボックスに[開く]を入力して、[開いている]ショートカットを 確認します。
- Web ブランザを開き、以下の URL を入力します:

http://localhost:4679/

Linux ネットワークシステムの統合

ネットワークプロキシが検出されませんでした

注記:インストール中に、お使いのネットワークプロキシが検出されない場合、自動アップデートおよび他のインターネットリソースに Dell ULNM からアクセスすることはできません。これは、 /usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager/configs/ に "proxy.cfg" がないことで検査できます。

解決方法:

以下のコンテンツで、/usr/local/Dell/UPSLocalNodeManager/configs/ に、"proxy.cfg"という名前のファイルを作成します:

```
'proxyHost': "your.proxy.address.com",
'proxyPort': "proxy_port"
```

```
}
```

```
例:
{
    'proxyHost': "proxy.domain.com",
    'proxyPort': "8080"
}
```

次に、Dell ULNM を再起動して、設定をリロードします。

Dell ULNM Linux には、20 分後、ネットワーク「通信が失われました」アラームが表示されます。

解決方法:

• 次回リリースで改善

Linux でシャットダウンコントローラーを有効にする場合

シャットダウンコントローラーオプションモジュールを有効にすると、Dell ULNM サービスの初 期化で問題が発生します。

解決方法:

 「シャットダウンコントローラー」モジュールが有効になっている場合、Dell ULNM ダエモンを 再起動することで、問題は簡単に解決できます。この機能を無効にする場合は、Dell ULNM デーモンを再起動にする必要はありません。

Windows x64 ビット OS でのイベントとアクション

Dell ULNM コンテクストからシャットダウンコマンドを呼び出す場合、指定パスが明らかに C:¥Windows¥System32¥shutdown.exe の場合でも、システムは、C:¥Windows¥SysWOW64 で検索で きないため、見つけることはできません。

注記: これは、Windows x64 OS バージョン (例. XP x64 および 2003 x64). のいくつかに発生する問題で す。例えば、この問題は、Windows 7 x64 では発生しません。

解決方法:

 C:¥Windows¥System32¥ フォルダから "shutdown.exe"を探し出し、例えば、D:¥ULNM¥ にコピー します。次に、 "shutdown.bat"を明確に、D:¥ULNM¥shutdown.exe を呼ぶように修正します。

Windows Vista 休止シーケンス

Dell ULNM は、初期設定ではオペレーティングシステム「休止」で稼働します。Windows Vista の 「休止」オプションは、ディスククリーンアップ後は使用できない場合があります。この場合、 Windows Vista「休止」は失敗します。

解決方法:

- Dell ULNM シャットダウン設定を「休止」から「シャットダウン」に変更します。
- 管理者アカウントのコマンド "Powercfg -h on"を実行し、Windows Vista 「休止」オプションを 復元します。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;928897#LetMeFixItMyself

シャットダウンシーケンス

シリアル RS-232 で接続した場合、Pulsar UPS. が想定どおりに、シャットダウンしないことがり ます。この場合、UPS は、Dell ULNM の「シャットダウン期間」パラメータを考慮しません。

解決方法:

USB 接続を使用します。次の Dell ULNM バージョンでは、RS-232 にあるこの問題を修正します。