Dellt 網路管理卡

目錄

3

- 1 簡介
- 2 使用入門

打開網路管理卡包裝	3
安裝檢查一覽表	4
網路管理卡詳細資訊	5
網路管理卡預設設定	6
安裝網路管理卡	7
連接網路管理卡	8
設定網路管理卡 設定具有 DHCP 伺服器的網路	9 11
設定無 DHCP 伺服器的網路	12
測試設定	13
設定網路管理卡	

瀏覽網路管理卡的網頁	 	16
登入	 	17
最佳化瀏覽性能	 	17
線上說明	 	18
UPS 屬性	 	19
UPS 量測值詳細資訊	 	20
UPS 狀態圖示	 	20
UPS 狀態清單	 	24
UPS 狀態	 	25
查看目前警示	 	26
查看耗電量	 	29
查看 UPS 和網路管理卡資訊.	 	30

UPS 控制	31
UPS 每週時間表計劃安排 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33
關機參數 UPS 關機(主) 負載區段關機(第1組和第2組)	34 35 35
量測值	36
事件日誌	37
系統日誌	38
通知 電子郵件通知 電子郵件設定	39 39 41
發送文字訊息	42
網路設定	43
系統設定	45
已通知應用程式	46
存取控制	48
日期和時間	50
MIB 物件	
IETF UPS MIB	53
Dell UPS MIB產品標識群組	58 58
產品狀態群組	59
產品實體群組 陷阱	60 63

4

5 規格

7

6 操作和維護

序列電纜針腳輸出	75
序列組態功能表 選項 1: Reset	75 76
選項 2: Network Configuration	77
選項 3: Set Login Password to Default	79
選項 4: Return to Default Configuration	79
升級網路管理卡的韌體	80
關機條件和程序	
網路管理卡管理的關機條件	83
關機程序	84
受控插座	84

簡介

Dell™ 網路管理卡 使用 Dell UPS 管理軟體 藉由標準 Web 頁面、網路時間協議 (NTP) 伺服器和安全通訊端階層 (SSL) 安全性協議來監控、管理和保護不斷電系統 (UPS)。 Dell 網路管理卡 最多可同時支援五個瀏覽器連線,或支援三個使用 SSL 協議的瀏覽器連線。

您可以使用以下任意一個選項設定網路管理卡:

- S 網路瀏覽器
- S 本地序列連結(網路參數)
- S 引導協議/動態主機組態協議(BOOTP/DHCP,網路參數)

此外, Dell 網路管理卡 還具有以下特點:

- S 同時關閉多達五個的連線瀏覽器(如使用 SSL 則是三個)
- S 設定回應 UPS 警示和傳送定期報告的自動電子郵件訊息
- S 使用 Web 瀏覽器控制 UPS 開啓/關閉
- S 藉由 Web 界面調整和控制負載區段,包括依序啓動安裝以及藉由無優先性的系統以取得最佳的備援時間
- S 藉由 NTP 伺服器自動調整日期和時間
- S 密碼加密保護
- S 安全的 SSL 連線保護
- S 在非揮發性記憶體中儲存日誌
- S 可用語言:
 - 英文
 - 法文
 - 西班牙文
 - 德文
 - 簡體中文
 - 日文
 - 俄文
 - 韓文
 - 繁體中文

- S 上下文相關說明(僅英文)
- S 藉由網路更新的網路管理卡韌體
- S 藉由在 RJ-45 連接埠上自動協商得到高速以太網路 10/100 MB 相容性
- S 在網路管理卡日誌中記錄事件和量測
- S 使用 CAT5 RJ-45 網路電纜連接到網路管理卡上 [卡最大距離 20 公尺(65 英尺)]
- S 安裝簡單 Dell 網路管理卡 可在 UPS 運行時安裝,保持最高的系統可用性
- \$ 與網際網路工程小組 (IETF) 管理資訊庫 (MIB) 和 Dell MIB (請參閱第4章「MIB 物件」,第 53頁)相容

2

使用入門

本章說明:

- S 打開網路管理卡包裝
- S 安裝所需的檢查一覽表項目
- S 指出網路管理卡連接埠和指示燈
- S 網路管理卡預設設定
- S 安裝和連接網路管理卡
- S 設定具有 DHCP 伺服器的網路
- S 不使用 DHCP 伺服器設定網路

打開網路管理卡包裝

檢查包裝內容(請參閱圖1):

- S Dell 網路管理卡
- S 序列纜線
- S 安裝說明
- S 安全、環保和法規資訊



圖 1. Dell 網路管理卡 包裝內容

安裝檢查一覽表

- 1 檢查是否擁有以下所有項目:
 - Dell 網路管理卡 包裝內容
 - Phillips[®] 十字螺絲起子
 - 乙太網路電纜
 - 可用的序列連接埠 (RS-232)
 - HyperTerminal[®](隨附於 Microsoft[®] Windows[®])或相同的終端模擬應用程式
 - Web 瀏覽器(建議使用 Internet Explorer[®] 或 Mozilla[®] Firefox[®])
- 2 為區域網路管理員提供網路管理卡的 MAC 位址:
 - MAC 位址連接埠: _____
 - MAC 位址位於網路管理卡正面的標籤上(請參閱 圖 2)。



圖 2. MAC 位址所処位置

網路管理卡詳細資訊



圖 3. Dell 網路管理卡 詳細資訊

表 1. 指示燈說明

乙太網路連接埠 (10/100Ba	aseT)	
動作燈(綠色)	熄滅	網路管理卡未連接到網路
	亮起	網路管理卡連接到網路,但無動作
	閃爍	網路管理卡正在進行發送/接收
100M 燈(橙色)	熄滅	連接埠以 100 M10 Mbits/s 速度工作
	亮起	連接埠以 100 M10 Mbits/s 速度工作
設定連接埠		
UPS 資料燈(綠色)	熄滅	網路管理卡正在啓動
	亮起	網路管理卡正與 UPS 通訊
	閃爍	正常作業狀態;與 UPS 通訊正常
RS232 燈(橙色)	熄滅	正常作業狀態;配置菜單未激活
	亮起	組態功能表已啓用

網路管理卡預設設定

表 2 列出了 Dell 網路管理卡 預設參數。

表 2. 預設參數

功能啓用	參數	預設値	可能值
網路	IP 位址	192.168.1.2	網路IP位址
	子網路遮罩	255.255.0.0	網路IP位址
	閘道位址	0.0.0.0	網路IP位址
	BOOTP/DHCP	啓用	啓用/禁用
	韌體上載	啓用	啓用/禁用
	SMTP 伺服器 (SMTP Server)	smtpserver	最多 49 個字元
系統	UPS 接觸	電腦機房管理員	最多 49 個字元
	UPS 接觸	電腦機房	最多 31 個字元
	歷史記錄日誌時間間隔	60秒	10 到 99999 秒
	環境日誌時間間隔	300 秒	10 到 99999 秒
	預設語言	英文	英文/法文/西班牙文/德文/簡體中 文/日文/俄文/韓文/繁體中文
管理員表	_	空	最大 50
存取控制	使用者名稱	Admin	最多10個字元
	密碼	Admin	最多10個字元
	社群名稱讀取	公開	最多 49 個字元
	陷阱連接埠	162	不可組態
日期和時間	日期和時間調整	手動同步	與 NTP 伺服器同步/手動同步
	NTP 伺服器	Ntpserver	最多 49 個字元
序列連結	速度	9600 鮑率	不可組態
	資料位元	8	不可組態
	停止位元	1	不可組態
	同位位元	無	不可組態
	流量控制	無	不可組態

安裝網路管理卡

Dell 網路管理卡 可安裝在配備有通信槽的任意 Dell UPS 上,且無需關閉 UPS 或斷開負載。 安裝 Dell 網路管理卡:

1 取下 UPS 上的 communication bay 護蓋 (請參閱圖 4)。 保留螺釘。



圖 4. 安裝網路管理卡

- 2 如果尚未進行過此操作,建議記錄 MAC 地址以供日後參考(請參閱第4 頁的「安裝檢查一覽表」)。
- 3 為防止靜電電擊 (ESD),請將一隻手放在金屬表面上。
- 4 將卡滑入打開的槽中,然後使用在步驟1中取下的螺釘將其固定(請參閱圖4)。
- 5 繼續下一節:「連接網路管理卡」。

連接網路管理卡

將卡 連接至電腦並開始組態:

1 將隨附的組態電纜 RJ-45 端插入卡上的組態連接埠中(請參閱圖 5)。

注意:即使未連接網路,也可藉由「設定連接埠」(Settings Port)進行網路管理卡參數設定。卡上的乙太網路連接埠無法使用於組態。

- 2 將序列纜線的另一端插入電腦上的序列 COM 連接埠中。
- 3 將有效的乙太網路纜線(未提供)連接到 Dell 網路管理卡 上的乙太網路連接埠 (請參閱圖 5)。

等待約兩分鐘,直到 UPS 資料燈正常閃爍,表示進入正常作業狀態。



圖 5. 連接網路管理卡

設定網路管理卡

若要設定網路管理卡:

Г

- 1 檢查序列纜線(已提供)已連接至網路管理卡的設定連接埠和電腦的 COM 連接埠。
- 2 開啟終端模擬程序(例如 HyperTerminal)。
- **3** 選擇序列連接(如 COM1)。
- 4 將序列線路設置為 9600 鮑率、8 資料位元、無同位位元、1 停止位元、無流量控制 (請參閱圖 6)。

COM1 Properties	? X
Port Settings	
Bits per second: 9600	
Data bits: 8	
Parity: None	
Stop bits: 1	
Flow control: None	
Restore Default:	
OK Cancel Ap	oly

圖 6. 設定連接埠

5 檢查 UPS 已開啓。

初始化過程完成,系統會提示您輸入密碼(圖7)。

End of Init, card is ready ... Enter password to activate Maintenance Menu : Warning: for SMTP server resolution don't forget to set DNS File RAM0/ConfigurationData.xml created with 17096 bytes File FLASH0/ConfigurationData.xml written in Flash with 17096 bytes

圖 7. 網路管理卡初始化

6 輸入 **admin**。主功能表顯示(請參閱圖 8)。

Dell Netwo	rk Management Car	rd
1 : Reset		
2 : Network	configuration	
3 : Set Log	gin Password to Defa	ult
4 : Return te	o Default Configuratio	n
0 : Exit		

圖 8. Dell 網路管理卡 主功能表

設定具有 DHCP 伺服器的網路

預設情況下,網路管理卡會自動從伺服器接收 IP 參數。

注意:當網路管理卡沒連接到網路時,它會不斷地嘗試連接。當建立連接後,LED 燈會指明狀態 (請參閱表1,第5頁)。

若要查看參數:

1 從主功能表中, 鍵入 2 並按下 Enter。網路設定功能表顯示 (請參閱圖 9)。

etwork settings		
1 · Read Network s		
2 : Modify Network	settinas	
3 : Set Ethernet spe	ed	
0 : Exit		

圖 9. 網路設定功能表(Network Settings Menu)

2 鍵入1並按下 Enter。網路管理卡會顯示伺服器提供的設定(請參閱圖 10)。

etwork configuration	
MAC address : 00:22:19:F	 F:1C:07
Mode : DHCP	
IP address : 192.168.1.2	
Subnet mask : 255.255.2	48.0
Gateway : 166.99.17.1	

圖 10. 網路設定功能表

- 3 記錄 IP 位址。
- 4 鍵入 0 並按下 Enter 退出;然後再次鍵入 0 並按下 Enter。網路管理卡現在可開始運作。

設定無 DHCP 伺服器的網路

手動設定網路:

1 從主功能表中,鍵入2並按下 Enter。鍵入2並再次按下 Enter 以修改網路設定。 網路設定功能表顯示(請參閱圖 11)。

Network settings	
1 : Read Network s	settings
2 : Modify Network	k settings
3 : Set Ethernet sp	eed
0 : Exit	
For each of the follow	ving questions, you can press <return> to select</return>
the value shown in b	praces, or you can enter a new value.
Should this target ob	tain IP settings from the network?[N] N
Static IP address [166	5.99.1.2]? 166.99.21.21
Static IP address is 1	66.99.21.21
Subnet Mask IP addre	ess [255.255.248.0]? 255.255.255.0
Subnet Mask IP addre	ess is 255.255.255.0
Gateway address IP a	address [166.99.17.1]? 166.99.17.1
Gateway address IP a	address is 166.99.17.1
Wait while your new	configuration is saved.
Reset the card to ena	ble the new configuration

圖 11.修改網路設定

- 按照說明進行操作,輸入靜態 IP 參數。
 等待「完成」顯示,表示 IP 參數已經儲存。
- **3** 鍵入 0 並按下 **Enter** 退出。
- 4 鍵入1並按下Enter;然後鍵入2並按下Enter重啓。
 網路管理卡會在大約1分鐘內使用新IP設定重新啓動。

測試設定

檢查 Dell 網路管理卡 運作正常:

- 1 在與網路管理卡相同子網路連接的工作站上,開啓 Web 瀏覽器。
- 2 在位址列中輸入網路管理卡 IP 位址。首頁即會顯示(請參閱圖 12)。

A	Nebuork Monogement Cord			
-	Network Management Card			
1.075	LETS Production	14		
 Mill Properties 				
UPB Candial				
Weather Schedula				
Stuttown Parameters		100 C		
Eagn and Nathautinet				
Easting				
Contain Line	LPS Status			
Ener half and	from south -			
CITER PROCHEMON	Period Disaste	ALCONG.		
Selbus:	Output sadde-m	CITIZING S.		
+ tisters		Matter Cm		
Gystern	Output	🧶 Groupt - OM		
 NUMBER Applications 		🧐 Group2 OM		
 Access Control 	Ballery			
Time	Ballery Colt Annel	CITERINE PS Corps		
Firmwaie Upload	Participant and the second second	26 ms 00 z		
	Delay status	ON		

圖 12. 首頁

如果您是以管理員身份登錄,請繼續第3章「設定網路管理卡」(第15頁) 以瞭解更多設定選項。

3

設定網路管理卡

注意 您必須以管理員身份登錄才能設定網路管理卡。

本章說明:

- S 瀏覽網路管理卡的網頁
- S 瞭解 UPS 屬性
- S UPS 電源管理
- S 瞭解 UPS 量測值、事件日誌和系統日誌
- S 設定電子郵件通知
- S 設定簡單網路管理協議 (SNMP) 選項並從 SNMP NMS 管理
- S 設定存取控制
- S 設定日期和時間

瀏覽網路管理卡的網頁

圖 13 顯示了網路管理卡網頁的不同區域和特色。 UPS 屬性頁面也是您登入到 Web 介面之後所 顯示的主頁面。

Dell	Network Management Card	
1.079	Lars Properties	
 MEEProperses 	-	
• UPE Cardel		
· Weshir Streduls	Currynder Room	
 Stubbon Parametery 		Mar
12gn and Nattination		
 Maximum anti- 		
Everting		
 System Log 	UPS Status 🔀	
Erner rochestor	Perver cource:	AC Power
2711717-C	Output stad level	CITIZIANAN SIN
 Network 		Matter On
• Gystern	Output	🔷 Groupt : Off
 NUMBER Applications 		Sroal Off
 Access Control 	Ballery	
- Time	Sallery Colt And	CITIZE PS Charging
Firmwaie Upload	Remarking lincing time.	36 ma 00 z
	Delay status	ON

圖 13. 瀏覽網路管理卡的網頁

頁面左邊的功能表列包括連到網路管理卡其他頁面的連結,可利用此連結取得狀態資訊和設定選項。功能表可展開和折疊。

登入

預設情況下,使用者名稱和密碼都是 admin (請參閱圖 14)。

R		
Network Manager	nent Card :	
User name:	🖸 admin 💌	
Password:	••••	1
	Remember my pessword	

圖 14. 登入視窗

使用者名稱和密碼欄位最多接受 10 個字元。當您輸入使用者名稱和密碼後,它們會保持 5 分鐘有效狀態。五分鐘過後,或者如果關閉和重啓瀏覽器,則必須重新輸入使用者名稱和密碼。

任意欄位錯誤都會使請求的作業(如儲存、頁面訪問或網路管理卡重啓)遭到拒絕。 在嘗試三次登入未獲成功後,您必須重啓瀏覽器。使用者名稱和密碼均使用 MD5 類型算法加密,從而確保全面的安全性。

請參閱「Option 3: Set Login Password to Default」(第79頁)以重新設定密碼。

最佳化瀏覽性能

若要即時查看 UPS 上的狀態變更,請將瀏覽器設定為自動整理目前頁面上的所有物件。

例如,如果您正在使用 Internet Explorer:

- 1 進入 Tools > Internet Options > General > Temporary Internet files > Settings 。
- 2 選擇每次造訪頁面時。
- 3 按一下**確定**關閉「設定」視窗,然後再按一下**確定**關閉「網際網路選項」視窗。

線上說明

按一下說明(Help)(位於頁面右上角)開啓與目前頁面相應的說明資訊(請參閱圖 15)。

注意線上說明僅提供英語版本。

Dell	UPS Management Card
UPS	UPS Properties Help
UPS Properties	
UPS Control	The UPS Properties page is the default page and displays the basic status of the UPS.
Weekly Schedule	At the top of the page, the UPS is identified : image, name and location.
Shutdown Parameters	The alarm icon above the UPS image displays if an alarm status. When it is
Loss and Notification	Red - select it to see the current alarm page.
Measurements	Green - no alarm is currently active.
EventLog	An electrical diagram of the UPS displays the main parts of the UPS and shows the electrical flow that powers the load.
System Log	Note: The electrical diagram is not available for a line-interactive UPS.
Email Notification	A second segment of the page refreshes every 10 seconds and displays information determined by your selections in the combo box:
Settings	
Network	UPS Status selects the main status of the UPS :
System	Power source displays where the power originates
Notified Applications	Output load level displays the load level.
Access Control	Output displays the status of all UPS outputs.
* Time	UPS Metrics displays information related to UPS consumption (in watts).
Firmware upload	For each parameter, the user is allowed to reset the timestamp :
Other Japanes	Peak Consumption displays the maximum consumed power in watts (sinc the last reset).
under langegen	Cumulative Peak displays the cumulative consumed power in watts (since

圖 15. 線上說明範例

UPS 屬性

與 UPS 狀態有關的基本資訊會在 UPS 屬性頁面上提供(請參閱圖 16),這些資訊每隔十秒 鐘自動更新一次。

UPS 屬性頁面顯示 UPS 範圍的影像和一般名稱。您可以自訂**電腦機房(Computer Room)**, 將其命名爲系統所処的地點(請參閱「系統設定」,第45頁)。

Dell	Network Management Card		
1.075	1871 Placetter		
MER Provided	- Determined		1944
· UPD Cardial			
Weshir Schedula			
Shuttown Parameters	Current From		
 And the property of the property			
Elign and Halffaceheet			
Contractor			
 Event Frid 			
August 199	LES STALL		
• System Log	UPS Status 🙀	_	
Gystem Log Email: http://www.commune.com	UPS Statue 💓 Perver coaste	AC Power	
System Log Email Ind Federe	UPS Statue 💓 Prover cource Oxyst load lives	ACRONY LILLING SN	
System Log Email: Notification	UPS Statue M Prover course Output lead level	AC-Pores CETTERES STA	
System Log Email: Indificultor Enail: Indificultor Note: Indificultor Note: Indificultor Option: Indificultor	UPS Statue M Prever coulds Organizations	AC. Power ITTITUTE Scin. Matter On Grant Off	
System Log Envir Institution Envir Institution System System Environ Environ	UPS Statue M Prover counts Output and lives Output	AC.Power Hanter Ca. Matter Ca. Group1 CM Group2 CM	
Sprinn Log Email Notheaton Ender Notheaton Helicon Option Editors Option Intelling Applications Access Costor	UPS Statur M Prover statute Output and lives Output	AC.Power Hanter Can Group! CM Group! CM	
System Log Email Nichadon Enall Nichadon Hallenn Oysten Nichad Application Annexe Context Tony	UPS Statur M Prover staats Ouzur aantikust Ouzur Setters tool torol Ballers tool torol	ACPorer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
System Log Environment Log Environment Log System Mathematics System Natified Apple animatic Anseer Conduct Tang From set	UPS Statur M Prover staats Output keellikust Output Settery tool lavel Reserves jusciae lavel	AC.Porer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
System Log Email Notification Enter Notification Hothers System Fothers Access Control Tone Fotherse Uppeed	UPS Statue M Prover couldo: Output seatland Output Status Satury Dati land M Prover by land Satury Dati land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prover by land Prove by land Prover b	AC.Power IIIIIIIIII ers. Matter (a. Grant (B) Grant (B) Grant (B) Matter (b. Grant (B) Matter (b. Matter	

圖 16. UPS 屬性頁面

UPS 量測值詳細資訊

將游標放在圖上可顯示 UPS 量測值詳細資訊 (請參閱圖 17)。這些量測值在正常模式、電池模式和旁路模式均有提供。可用的量測值視 UPS 範圍而定。



圖 17. UPS 量測值詳細資訊

UPS 狀態圖示

表3列出UPS狀態圖示。

表 3. UPS 狀態圖示

圖示	說明
\bigcirc	正常工作。
0	出現警示。此項目直接連結至警示頁面。
\bigotimes	與UPS的通訊中斷。

圖表顯示 UPS 目前操作模式的範例(請參閱表 4)。

注意 如果與 UPS 的通信中斷,所有圖都會顯示為灰色。



表 5 列出所有可能出現在操作模式圖中的項目。

表 5. 圖表項目

類型	項目	說明
交流電正常輸入		在公差範圍內
	\triangleright	超出公差範圍
交流電正常流量	_	藉由正常交流電供電的交流電至直流電轉換器
	—	非藉由正常交流電供電的交流電至直流電轉換 器
交流電至直流電轉換器	~	供電
	~/=	不供電
	~_=	內部故障
電池		剩餘電量 > 50%
		剩餘電量 < 50%
		要檢查的電池(電池測試結果)
電池輸出流量		藉由電池供電的交流電至直流電轉換器
	_	非藉由電池供電的交流電至直流電轉換器
直流電至交流電轉換器輸入流量		有電流
	—	無電流

表 5. 圖表項目 (續)

類型	項目	說明
直流電至交流電轉換器	=/~	供電
	=/~	不供電
	=/~	內部故障
直流電至交流電轉換器輸出		有電流
		無電流
交流電旁路輸入		在公差範圍內
		超出公差範圍
交流電自動旁路流量		有電流
		無電流
交流電自動旁路狀態	->*	供電
	-17+	不供電
	->*	內部故障
交流電輸出流量		有電流
	_	無電流
交流電輸出		受保護的負載
		不受保護的負載

UPS 狀態清單

從 UPS 狀態清單中選擇項目以查看關於 UPS 的特定資訊(請參閱圖 18)。表 6 列出了可用的項目。下列章節詳細說明清單中的每個項目。

Dell	Network Management Card	
1.175	Lans Princentere	
 White Procedules 		
• UPE Cardel		
Weshir Sitte data	Curryster Room	
Stuttown Parameters		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Logical Half Sciences		
Maxauestiants		
+ Everting		
 System Log 	UPS STALM	
Email hotheaton	Perver course:	AC Power
follows.	Ozra sadlest	Contraction and and a set
+ fisters		Matter Om
Gystern	Chapter	🔷 Groupt - OM
 NUMBER Apparations 		🔮 Grovali OM
Access Control	Raffery	
Titte	Ballery Dail Intel	CITIZE #5 Charging
	Parameters inscharters	20 ms 20 z
 Firminale Upload 		
 Ferrivelare Upocad 	Evelory status	04

圖 18. UPS 狀態清單(顯示預設的 UPS 狀態檢視)

表 6. UPS 狀態清單

項目	說明
UPS 狀態	(預設檢視) 提供 UPS 電源狀態的基本資訊
UPS 警示	顯示目前警示清單
UPS 計量	顯示耗用資訊
關於 UPS	提供 UPS 和網路管理卡的型號範圍與軟體版本資訊

UPS 狀態

以下是 UPS 狀態檢視顯示的電源和輸出的基本資訊:

- S 電源: 指明電源來自於外部電源還是 UPS 電池。
- S 輸出負載水平: 指明 UPS 輸出所使用的電源百分比。
- S 輸出: 指明每個 UPS 輸出是否受到保護。
 - 主(UPS): 指明 UPS 主要輸出是否受到保護。
 - 群組1和群組2: 指明受控的負載區段(若有)是否供電(請參閱表7)。

表 7. UPS 輸出狀態

項目	說明
小 綠色插座	供電的插座
紅色插座	不供電或不受保護的插座

- S 電池負載水平:剩餘電池電量(以百分比表示)。 電池負載水平透過下列這些附加資訊進一步描述:
 - **充電**: 指明是否存在外部電源和電池充電是否在進行中。
 - 放電: 指明 UPS 是否使用電池進行作業。
 - 故障: 指明電池是否存在故障。
- S 剩餘備援時間: 在 UPS 關機之前預計電池剩餘的最大備援時間。
- S **電池狀態:**由 UPS 執行的最後一次自動電池測試結果。可能值是:
 - OK(正常): 測試正確完成。
 - NOK (不正常): 電池需要檢查。
 - 已停用: 自動化電池測試在此 UPS 無效。

查看目前警示

從「UPS 狀態」(UPS Status)清單中選擇 UPS 警示(UPS Alarms)可顯示目前警示清單 (請參閱圖 19)。表 8 列出了警示級別。表 9和表 10 列出了管理的 UPS 和系統警示。



圖 19. UPS 警示顯示

表 8. 警示類型

項目	級別	
0	重大	
Δ	警告	
8	未知	

表 9. UPS 警示

警示開啓	警示關閉
電池保險絲熔斷	電池保險絲正常
無電池	電池存在
電池溫度故障	電池溫度正常
電池充電器故障	電池充電器正常
電池故障	電池正常
充電器最大電壓出錯	充電器電壓正常
充電器最小電壓出錯	充電器電壓正常
充電器溫度故障	充電器溫度正常
整流器故障	整流器正常
斷路器故障	斷路器正常
正常 AC 頻率超出公差範圍	正常 AC 頻率正常
正常 AC 保險絲熔斷	正常 AC 保險絲正常
正常交流電模組故障	正常交流電模組正常
正常交流電電壓超出公差範圍	正常交流電電壓正常
正常交流電不正常	正常交流電正常
現場配線故障	現場接線正常
旁路交流電頻率超出公差範圍	旁路交流電頻率正常
旁路交流電相位超出公差範圍	旁路交流電相位正常
旁路交流電電壓超出公差範圍	旁路交流電電壓正常
自動旁路故障	自動旁路正常
自動旁路超載	自動旁路負載正常
自動旁路超溫	自動旁路溫度正常
自動旁路熱超載	自動旁路負載正常
正常交流電開關(Q1)開啓	正常交流電開關(Q1)關閉
負極直流電匯流排過高	負極直流電匯流排正常
正極直流電匯流排過高	正極直流電匯流排正常
負極直流電匯流排過低	負極直流電匯流排正常
正極直流電匯流排過低	正極直流電匯流排正常
逆變器限制	逆變器限制結束
逆變器保險絲熔斷	輸入保險絲正常
逆變器故障	逆變器正常

表 9. UPS 警示 (續)

警示開啓	警示關閉
逆變器超載	逆變器負載正常
逆變器溫度過高	逆變器溫度正常
逆變器短路	逆變器正常
逆變器熱超載	逆變器負載正常
負載不受保護 - 自動旁路使用中	負載受保護 - 從旁路返回
負載短路	負載正常
負載未供電	負載供電
保護喪失	保護正常
緊急按鈕開啓	緊急按鈕關閉
風扇故障	風扇正常
冗餘喪失	冗餘正常
電池電量低	電池正常
UPS 通訊失敗	UPS 通訊恢復
UPS 資料庫不可用	UPS 資料庫正常
UPS 使用電池	UPS 以正常交流電供電
UPS 內部故障	UPS 工作正常
UPS 超載	UPS 回到正常負載
UPS 超溫	UPS 溫度正常
UPS 即將關閉	UPS 工作正常

表 10. 系統警示

Dell 網路管理卡啓動
發送測試電子郵件成功
發送測試電子郵件出錯
發送郵件至<收件人>出錯
韌體已升級
sendTrap() -> 無法解析主機名稱 <hostname></hostname>

查看耗電量

從「UPS 狀態」(UPS Status)清單中選擇 UPS 計量(UPS Metrics)以顯示下列情況的 耗電級別:

- S 高峰耗電量(Peak Consumption):指明自上次重設後的最後一次高峰消耗情況。
- S 累計耗電量(Cumulative Consumption):指明自上次重設後計算的消耗情況。
- S **高峰儲備 (Peak Headroom)**:表示自上次重設後的最近一次高峰儲備值級別。 圖中顯示即時儲備值。

您可以為每個參數重設時間標記(請參閱圖 20)。

0				
UPS	UPS Properties			Help
 UPS Properties 				
UPS Control	Dell 2788	~		
 Weekly Schedule 	Computer Room			
Shutdown Parameters		•		
Logs and Notification				
Measurements				
EventLog				
 System Log 	UPS Metrics			
Email Notification	Description	Value	Date	Reset
	Peak Consumption :	1500 W	2008/12/08 17:50:00	Reset
Settings	And the Annual second sec			
 Network 	Cunicative Consumption :	U KININ	shce 2000/20017/50/00	Heset
 System 	Peak Headroom :	500 W	2008/12/08 17:50:00	Reset
 Notified Applications 				
Access Control				
 Time 				

圖 20. UPS 計量顯示

查看 UPS 和網路管理卡資訊

從「UPS 狀態」(UPS Status)清單中選擇**關於 UPS (About Your UPS)** 以顯示 UPS 和網路管理卡的相關資訊 (請參閱圖 21)。

	Network Management	: Card		
	LES PLANTER			
PE Pasarhas				
Ptterer	Contraction state	Additional and		
and a borner of the second	Competent dama			
	And and a state of the state of			
Concert in a sector				
and an Product				
No. 4448-1077-147-102				
HetLeg	(Anis vie 1913			
wheel hing	UPS have	Deturts Rec 2004 registrement Date		
* Email Institution UPS first Service	UTS Part Name	16229		
	(PS Sent lianter	6/16/1028		
(14)	UPS Inclusion (anno	a		
uture.	Green Technisk Level / Tennon Recent	443647		
(rijel)	Robert's Damagement Card	• /		
Uther Agen, elses	Castrones avera	1211		
views Tables	CatPuthatter	812		
and a	CaraffedatalLovel	n		
Cet	Certification:	54		
Contract of the last	Cestime tasse:	672780 ·		
	Card Discretifies Address	10.301/0.00X		
	Card Merrid Speed	10.000		

圖 21. 關於 UPS 顯示
UPS 控制

在功能表列中按一下 **UPS 控制(UPS Control)**以開啓「UPS 控制」(UPS Control)頁面(請參閱圖 22)。

35	10510	and a second								Help
 UPD Pelgedes 	De8 2700								Cue	gulei Form
 UPS Cantol 										
 Xienxie Dutiestuie 	20124					resident.	(Lett	h Strainti	. L. C	a beau
 Shabbern Pacamalery 	ÚP0		kone	3	0	ine .	0	jan i	0	-
Logs and Sold's eller	Onet	• cm	hore	u)	0	-	5	-	6	
+ masourements			21.00							
• Eleiting	0-0.62	CH CH	Hore		0	100	0	840	0.	100
 Eysteen Log 										
Email highlights			(touts)		(Party	-				

圖 22. UPS 控制頁面

UPS 控制頁面可為 UPS 主要輸出和受控的插座開啓觸發啓動和關機程序。

每個輸出狀態通過與「關閉」(Off)標記(紅色標記)或「打開」(On)標記(綠色標記) 相關的標記來顯示。

關機程序給註冊的伺服器足夠的時間關機,而不會喪失資料(請參閱34頁的「關機參數(Shutdown Parameters)))。

主機享有對受控插座的優先權。 主機的關機可使受控的插座關閉。 受控插座只有在主機開啓時才可啓動。

控制欄中的清單顯示下列命令,且僅在按一下執行(Execute)之後才會進行初始化。 這些命令包括:

- 5 安全電源中斷:立即啓動程序以切斷輸出電力。該命令在執行關機程序時關閉供應的系統; 然後切斷輸出。
- S 安全關閉電源和重啓:立即啓動程序以切斷電源,然後再恢復輸出電力。它在進行關機程序時關閉供電的系統,然後再切斷輸出。最後,它會在切換期間(Toggle duration)參數中所指定的時間延遲結束時啓動重啓程序。輸出狀態被更新。
- S **立即開啓**: 立即啓動程序以接通輸出電力。 它會重新對輸出供電並啓動系統。
- S **延迟、安全關閉電源**: 這是與**安全關閉電源(Safe power down)**命令相同的切斷程序, 只是按照「關閉延遲」(Off Delay)參數中所安排的秒數而延遲。

- S 延遲,安全關閉電源和重啓:這是與安全關閉電源和重新啓動(Safe power down & reboot) 命令相同的先切斷、再開啓程序,只是按照「關閉延遲」(Off Delay)參數中所安排的的秒 數而延遲。
- S 延迟開啓:這對立即開啓 (Immediate On) 命令而言是一個相同的接通程序,只是會因「打開延遲」(On Delay) 參數中所安排的秒數而延遲。

選擇**儲存(Save)**可儲存網路管理卡上的「關閉延遲」(Off Delay)、「切換持續時間」(Toggle duration)和「打開延遲」(On Delay)參數。

注意: 為了安全起見,管理員必須按一下儲存(Save)並輸入 admin 使用者名稱和密碼以儲存修改或執行命令。預設的使用者名稱和密碼都是 admin。

UPS 每週時間表計劃安排

在功能表列中按一下**每週時間表(Weekly Schedule)**可設定每週特定動作的時間。 (請參閱圖 23)。

-	Network Management Card		
UPS	Weekly Schedule		Help
 UPS Properties 	Dell 2700R		Computer Room
 UPS Control 			
 Weekly Schedule 			
Shutdown Parameters	Day	Shutoff Time	Restart Time
Logs and Notification	Sunday	• M	• ¥
 Measurements 	Monday		
 EventLog 	Transfer		
 System Log 	Tuessay		- •
Email Notification	Wednesday	- M	- 💌
	Thursday	· 💌	
Network	Friday	· •	- v
System	Seturday	- M	- V
 Notified Applications 			
Access Control		Care	
 Time 		One	

圖 23. 每週時間表頁面

注意: UPS 組態可導致關機和重啓命令不被正確執行。請參閱 UPS 使用者手冊以取得詳細資訊。

每週時間表能使管理員將耗電量最佳化,或安排在規定的時間重啓受保護的設備。

在關機程序中,與網路管理卡連接的 Dell UPS 管理軟體 會得到通知,以確保在 UPS 輸出切斷之前每台機器都正確關閉。您可以在一周內安排多達 7 個 UPS 關機程序,最少關機延遲時間為 30 秒。

開/關(On/Off)程序僅在正確地設定了網路管理卡的時間時才有效。

注意: 為了安全起見,管理員必須按一下儲存(Save)並輸入 admin 使用者名稱和密碼以儲存修改或執行命令。預設的使用者名稱和密碼都是 admin。

關機參數

在功能表列中按一下**關機參數(Shutdown Parameters)**查看和設定在電池模式中的UPS 操作參數,並供電源恢復之用(請參閱圖24)。

•	en e managen	on card						
0.2	Sharoown Pacum	1012						100
· Ors rioperces	DelLOPS Rack 10200	 						Computer Poor
+ VPS COMO								
 Treekly Schedule 								
 Braktown Panameters 	Comput		all reg		System	Read and second	1-	Router:
Elige and Huthcattee + Measuraments + EventLog + Retem Lag	evelar	Charlowen d Remarking Bite under: It Capacity under	100	ын ж	Shidon datan	120	# Capacity exclusion	n s
 Email Rothcaden Settings 	©	Switch (M after	21478536	-	Subset Lotion	(128)	Switch Oc ator	
+ hietwooi		a capacity under	-					
Butten Nettled Applications Access Cardrol	Cool Segment2	Swhich LH offer If Capacity under	10 12	ж ч	Subtre Anton	128	Switch On after	1 =
* Time		Show selence	f parenters					

圖 24. 關機參數頁面(顯示高級參數)

按一下**顯示進階參數(Show advanced parameters)**可顯示其他參數,以供調整與剩餘電池電量級別百分比相關的特定臨界值。

可使用「輸出」(Output)欄命名每個插座(最多20個字元)。

由於主插座享有優先權,因此網路管理卡在主插座電源關閉時,無法向受控的插座供電。

注意: 為了安全起見,管理員必須按一下儲存(Save)並輸入 admin 使用者名稱和密碼以儲存 修改或執行命令。預設的使用者名稱和密碼都是 admin。

UPS 關機(主)

若剩餘時間低于(0至 99999 秒,預設值為 180 秒)時,首次關機標準開始重啓關機程序。 在關機程序啓動之前,該值是最小的剩餘備援時間。

- S 如果電池容量低於(0到100%):該值不能小於UPS的值,它是啓動關機程序之前最小的剩餘電池容量級別。
- S 在以下時間(0至99999分鐘,預設情況下未驗證)之後關機:該值是在啓動關機程序前, 轉換爲備援之後留給使用者以分鐘計的操作時間。
- S 關機持續時間(預設情況下 120秒): 該值是系統全部關閉所需要的時間,當轉換至備援的時間足夠長,足以觸發關機程序。它以預訂客戶端的關機持續時間(Shutdown duration of subscribed clients)的最大值自動計算得出,但可以在「進階」(Advanced)模式中修改。
- S 如果電池電量超過:該值是在外部電源恢復後重新啓動 UPS 之前最小的電池級別。

負載區段關機(第1組和第2組)

注意:某些 UPS 不支援負載區段控制功能。

要安排備援模式中的操作時間和級別,以便在電源故障時管理插座負載減少,可設定下列參數:

S 在以下時間(從0至99999秒,預設情況下65535)之後切斷:從失去外部電源開始給 負載區段供給的時間。

注意:在某時間後切斷(Switch Off after time)包括負載區段關機持續時間。

- S 切斷若電池電量低於(預設情況下為0):在關機持續時間結束之前,可觸發關機程序的 負載區段關機的一個額外條件。
- S 關機持續時間:在負載區段關機程序啓動時,由負載區段供電的系統完全關機所需要的時間。
- S 在以下時間(從0至99999秒,預設情況下65535)之後接通: 主輸出啓動與相關的可程式化負載區段啓動之間的時間;因此,與主輸出相比,負載區段啓動可延遲。

注意:某些 UPS 不支援這個選項。

量測値

在功能表列中按一下測量 (Measurements) 以查看對單相 UPS 的量測情況 (請參閱圖 25)。

unc	R. Lawrence	-								100
UPS Preparates	Aug Lines								- Contract	Consultant Property Consultant
+ UPE Coveral									Children	
Westly Schedule			1	ave Ling			Ceertop			
· Studence Parameters	The second	Contract of	1	Print Carl			and the second sec	_		949402
Logs and North clien	1.000			1.112.0			ACTIVA			-Long
 Measurieneida 			Voltage	frequency	Vollage	Requiring	FewerikYA	Load Icselfig	Сарыжилы	Remaining Generation
· Eventians	Distantine .	1410.05	225	45.0	208	45.5	38	12	101	405
 System Log 	2000/10/15	14.49,05	225	49.0	208	48.8 1	11	12	190	465
 Enset kontextos 	2000/06/15	14.40.04	228	100	208	36.0	24	12	190	402
dell'ent	200010/15	144710	725	90.0	20	960	25	11	100	405
 Network 	2008/10/18	14.18.62	228	\$0.0	208	80	28	12	100	485
a System	31131030	144540	226	90.0	208	98.0	2.5	12	830	405
 Trictiles Apple atoms 	2006/16/18	1442.00	225	80.0	208	60.0	2.8	12	100	485
Accass Cartel	2001015	14.42.94	228	10.0	228	96.0	2.8	12	100	460
• Time	20004015	144224	225	36.0	208	36.5	25	11	131	415
· Firmward Upical	2008/18/15	14 41.29	224	510	218	98.0	28	12	181	465
	2006/16/15	14 39 40	224	\$0.0	308	96.0	28	11	100	405
	2016nen#	143848	228	62.0	208	46.0	28	42	830	111
	20091015	14.32.00	225	86.0	298	48.0	2.8	12	10	412
	20000010	1430.47	224	49.0	200	38.0	2.5	12	130	40.
	and states		-	100	-	-	100		-	

圖 25. 量測值頁面

以下量測值會被儲存並記下時間標記:

- S 交流電正常電壓:供給 UPS 的外部電源電壓值
- S 交流電正常頻率: 供給 UPS 外部電源頻率值
- S 交流電輸出電壓: UPS 輸出電壓值
- S 交流電輸出: UPS 輸出頻率的頻率值
- S 交流電輸出功率(千伏安kVA): UPS 輸出功率值
- S 交流電輸出負載水準(%): UPS 輸出的負載百分比值
- S **電池電量(%)**: 電池中可用電量百分比
- S 電池剩餘時間(秒):預計的剩餘備援時間

這些値的儲存頻率(預設情況下 60 秒)在「系統」(System)頁面上定義(請參閱 45頁的「系統設定(System Settings)」)。網路管理卡上可以儲存大約 435 個時間標記。當系統超過此臨界値時,最舊的時間標記會被自動刪除。

儲存日誌(Save Log)可讓您以逗號分隔值(CSV)格式開啓或儲存所有儲存的值(與 Microsoft Excel 類型電子試算表相容)。

清除日誌 (Clear Log) 可讓您刪除所有記錄。 輸入使用者名稱和密碼以確認此動作。

事件日誌

在功能表列中按一下**事件日誌(Event Log)**可查看記錄的事件(請參閱圖 26)。網路管理卡 最多可儲存 435 個最近發生的事件。如果超出此臨界值,當新的事件發生時,系統會刪除最 舊的事件。

若要修改事件日誌:

- 1 按一下保存日誌 (Save Log) 以 CSV 格式來保存值。
- 2 按一下**清除日誌 (Clear Log)** 删除所有記錄。您必須輸入 admin 使用者名稱和密碼以確認此動作。

注意:請參閱表 9 和表 10, 從第 27 頁開始,以取得管理的警示清單詳細資訊。

	thorn Manager	india Gara		
1878	Factor Line			
UPS Popertee UPS Contes Veekly Serboard	Dell 2794	Sector	Cee Log	Computer Room
Butzon Parameters	1244	1 million	Eword Unsurgement	
· Measurements	20091014	19/22/38	Sote but shakes	
* EventLog	167061.01	100-000	Load not protected - On Automatic Bygaco	
+ Dottem Log	182001401	00.00.00	Loui nit protected - On Automatic Bravers	
· Emplification	1870/01/01	00:00:00	Dypess AC Reparty and st tolerance	
Seconge	1670/01/01	08.08.00	Forme AC votinge out of thematice	
a Meteorie	1670/01-01	09-00-00	Normal AC Responsey and schemence	
 Bystem 	20001014	19:58:55	ProsTouvers	
 Nottleit Applications 	2030/1014	10(2:5)	Droe I coverte	
Access Cores	30051014	1030.54	Orange rook and right - Size Proposite manuel	
+ Tene	300010114	105054	Interruption (ICEP) Viewall Dypacts formal	
+ Farmer's Listent	300010194	195655	Tensiler AC Dypeter for a toler ance	
	100000000	1919-02	Friesdance & Businesses Coperance	

圖 26. 事件日誌頁面

系統日誌

在功能表列中按一下**系統日誌(System Log)**可查看系統事件(請參閱圖 27)。網路管理 卡最多可儲存 435 個最近發生的事件。如果超出此臨界值,當新的事件發生時,系統會刪 除最舊的事件。

若要修改系統日誌:

- 1 按一下保存日誌 (Save Log) 以 CSV 格式來保存值。
- 2 按一下**清除日誌 (Clear Log)** 删除所有記錄。您必須輸入 admin 使用者名稱和密碼以確認此動作。

注意:請參閱表 9 和表 10, 從第 27 頁開始,以取得管理的警示清單詳細資訊。

0.5	Syndami Lang				Hola
 UPS Proportion 	Beil 27nm				Computer Room
 LPE Cardini 		1	Senting	Cher Ling	
 Wvvkrv 8 modale 		1.5	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
 Shukdown Parameters 	Defa	line:	Parent Distant Splitters		
Logs and NotEculture	Istseler.	00.00	Travent-appelled		
 Measurements 	10572401401	00.00.00	Time synchesekeet by NS	M or 1946 with 202060129 10 00 14 (196586 224 258)	
· Eventing	19754141	0055324	Network Management Ca	ni sheha	
 Dystern Log 					
 Emili Notification 					
Sellings					
 Nativity 					
Oustern					
 Twitifed Applications 					
Acress Control					
1 / H 11-1					

圖 27. 系統日誌頁面

通知

電子郵件通知

網路管理卡可重定向 UPS 警示至電子郵件伺服器,以將資訊發送給適當的收件人。這些電子郵件的格式與使用簡訊服務(SMS)標準發送文字信息的手機轉換系統相容。

在功能表列中按一下**電子郵件通知(Email Notification)**以設定電子郵件收件人(請參閱圖 28)。

Dett	Network Management Card	
085	Tytud Mallic atom	Help
UPI Properties	Bell (7948	Competer Reora
Venils Schedule Shubers: Parameters	Recipient Ind	Mittlied events for he selected feetpeed
Lagi ani metikaken	record@done.com	
Bentlag	Fergund : vetaminigtomanicas US dan mi	-
Solara Lug Email NethLatan	Attached Discourse()	
Settings • Network	New Contraction Security Security	SatUrbut
Destern Notified Applications	Periodite Every 0 alex(5) dt EEO (1) argeit1. dte af sod report	
Finit	Test	
Firmward Uplead	Enal Increase Californi Configure DMP Server on Descent Pattern	

圖 28. 電子郵件通知頁面

在「電子郵件通知」(E-mail Notification)頁面上,您在「收件人」(Recipient)清單上可最 多設定四個收件人以接收由網路管理卡發出的電子郵件。每個收件人都會根據指定的觸發事件 接收電子郵件,並從頁面的右側選取。網路管理卡的日誌還可指明電子郵件傳輸錯誤。 每個收件人均使用以下參數設定:

- S 收件人(Recipient)(限制為 99 個字元): 接收電子郵件的人員或部門的電子郵件地址。 預設值為 recipienttx@domain.com 及發送的每個電子郵件訊息。 檔案以 CSV 格式發送。
- S 附加檔案文件(Attached files): 選取的檔案(量測、事件日誌、系統日誌、環境量測) 會附加到電子郵件中。
- S 定期報告(Periodic report):除了在事件發生時發送的電子郵件消息外,您可以指定的時間間隔,定期向收件人發送帶有三個附加日誌檔案的電子郵件。若要設定首次傳輸, 請指定下次傳輸的日期、時間和頻率。在此日期之後,頁面會顯示下次傳輸的日期和時間。 資料會以 CSV 格式發送。
- S 電子郵件設定(E-mail Message Settings):存取訊息組態頁面。
- S 網路設定(Network Settings):可讓您輸入 SMTP 伺服器的名稱(請參閱 43頁的「網路設定(Network Settings)」)。
- S 測試(Test):可讓您將電子郵件立刻發送給收件人。使用此方式檢查電子郵件傳輸情況— 尤其是檢查訪問網路設定中所設定的 SMTP 伺服器(請參閱 43頁的「網路設定(Network Settings)」)。傳輸報告會增加到系統日誌中。在消息的主題和正文中的事件標籤會由測試 標籤代替。如果您對此頁進行任何修改,那麼在使用測試功能之前必須儲存它們。
- S 儲存(Save):儲存任意修改。

頁面右側顯示可能需要通知的事件。預設情況下,只有主要事件可使用,如電池操作和一些UPS 警示。如果選取「顯示/隱藏事件」(Show/Hide Events)選項,所有事件都會出現。預設情況下, 只有兩個事件被選取而得以通知: UPS 關閉程序正在進行中(UPS Off sequence in progress)和 UPS 警示(UPS alarms)。藉由按一下其他事件,您可以修改此預先選擇。藉由按一下設定預 設值(Set Default)恢復最初組態。

為了安全起見,您必須按一下儲存(Save)並輸入管理使用者名稱和密碼以儲存所有修改。 預設情況下,使用者名稱和密碼都是 admin。

電子郵件設定

使用電子郵件設定頁面自訂網路管理卡發出的電子郵件的內容(請參閱 39頁的「電子郵件通知 (Email Notification)」)。請參閱圖 29。

105	Emul Neways Settings	10.00
UPS Proporties	Dell 77948	Computer Room
UPS Control		
 Weekle Datestale 	These settings are convion for affine receivants, which can be notified by E-mail	
 Bhatdown Panamaters 	Sender	
Comparent Mathicalaum	lan Barnen con	
 Massumeets 		
+ EventLop	Salper)	
Dettriming	Servers Revented Cerl, Greek Serveye	
Email Notification	Hithwork Menagement Carol	
	CUPSNare	
Settings	Duscealer	
+ Nativolik	Piterterrow	
• System	- Contraction	
 Notifie d'Applications 	Bedands had 1	
Access Control	Type here war own text	
+ Time	office states in the state of the states	
Terrana United		

圖 29. 電子郵件消息設定頁面

所有電子郵件收件人的一般設定都遵循:

- S 寄件人(Sender)(最多 59 個字元): 識別消息來源。預設值為 ups@domain.com。 該欄位支援無格式文字。但是,根據 SMTP 伺服器組態,伺服器可能檢查寄件人地址中所包 含的網域名稱是否存在,以及寄件人地址中的使用者是否屬於此網域名稱。
- S 主題(Subject):指明要發送的電子郵件的主題。輸入文字並從以下可選核取方塊中進行 選擇以建立郵件主題:
 - UPS 名稱指定 UPS 的名稱。
 - UPS 位置顯示 UPS 的地理位置 (請參閱 45頁的「系統設定 (System Settings)」)。
 - 事件訊息指明產生電子郵件的事件。

S 訊息區域: 最多允許 255 個字元。

如圖圖 30 所示,電子郵件訊息的正文包含:

- 訊息文字
- 儲存在日誌中的事件日期和時間
- 網路管理卡的 URL,能夠直接與要建立的卡連結
- 附件,爲電子郵件收件人所設定
- 主題複本,若設定

From: ups@domain.com	Sent:	Wed 4/22/2009 3:41 PM	
To:			
Cc:			
Subject: Network Management Card – Test Message			
Attachments:			
			1
Network Management Card – Test message			
Network Management Card – Test message Date : 2009/04/23 URL - 2009/04/23			
Network Management Card – Test message Date : 2009/04/23 URL : <u>http://166.99.224.102</u> Two ways own test base			
Network Management Card – Test message Date : 2009/04/23 URL : <u>http://166.99.224.102</u> Type your own text here.			
Network Management Card – Test message Date : 2009/04/23 URL : <u>http://166.99.224.102</u> Type your own text here.			
Network Management Card – Test message Date : 2009/04/23 URL : <u>http://166.99.224.102</u> Type your own text here.			
Network Management Card – Test message Date : 2009/04/23 URL : <u>http://166.99.224.102</u> Type your own text here.			

圖 30. 電子郵件範例

發送文字訊息

網路管理卡可將 UPS 警示重導向至電子郵件伺服器。這些電子郵件的格式與網際網路服務供應商 (ISP)使用的手機電子郵件/SMS 轉換系統相容。使用的格式視服務供應商而定。

網路設定

在功能表列中按一下**網路(Network)**以設定網路管理卡的網路參數和授權嵌入式系統的遠程升級(請參閱圖 31)。

6.006	Robush Kallage		Help
 UPS Paopiertes 	Build 27 millt		Computer Room
KIPS Carbeil			
 Wessty@cnedule 	P address	100.99.224.70	
 Elschdown Parameters 	Subrat Made	255 255 255 0	
Enge and Rollbarker	Order-way Address	466 39 224 5	
+ EventLog	Hollione:	heit2	
Eystem Log	Comet Name	Sate derivel core	
· Enal Noticatory	BootPUDHCP:	Brakind 😾	
B.effings	Finners Uprint	fraditor 💌	
+ Bideoiti	Patrany BAB Server	10111012412	
• System	Secondary (MC Second	10110-0017	
 Notified Applications 			
 Actives Centrol 	SMTP Server (for Enail NutriceBor):	(anticentry)	
· Internet in the second second	DMP server suberlication		
· I ministre CErcos			
Ferriwars Upload			

圖 31. 網路設定頁面

可進行設定的網路設定包括:

- S IP 位址: 網路管理卡的 IP 位址(如 166.99.224.70)。
- S 子網路遮罩: 網路的子網路遮罩(如 255.255.255.0)。
- S **開道位址(Gateway Address)**:指明開道的 IP 位址以存取位於網路管理卡所処子網路範 圍之外的站點(如 166.99.224.1)。
- S 主機名稱(Hostname):網路管理卡的主機名稱。DNS所使用完全合格網域名稱的開頭 部份。

由於網路管理卡不支援 NetBIOS 協議,因此僅在 DHCP 伺服器為某主機名稱發送新 IP 位址時,才會將此主機名稱發送給 DNS。這種機制在 DNS 協議 RFC 2136 的更新中進行了描述。

S 網域名稱 (Domain Name): 網路管理卡所在的網域名稱。網域名稱是完全合格網域名稱中, 位於主機名稱之後由DNS使用的那部份。這兩個參數的預設值組成了完全合格網域名稱: ups.domain.com。 S BootP/DHCP:在啓動網路管理卡時授權(選擇啓用)根據 BOOTP/DHCP 伺服器設定網路參數。

網路管理卡透過伺服器的運作模式:每次啓動後,網路管理卡會嘗試五次來恢復網路參數。 如果未從伺服器接收到任何回應,網路管理卡就會使用最近啓動時最後儲存的參數進行啓動。 這些參數會顯示在該頁面上。此參數的預設值為**啓用(Enabled)**。

注意:如果主機名稱未使用,由 DHCP 伺服器提供的 IP 位址必須藉由「靜態 DHCP 分配」(Static DHCP Assignment)進行指定,以便保持與安裝在受保護站點上客戶端的連接。

注意:在首次連接期間,如果 DHCP 查詢不成功,則 NMC 會從以下 IP 設定開始: IP 位址: 192.168.1.2 子網路遮罩: 255.255.255.0 閘道位址(Gateway Address): 0.0.0.0

- S **韌體上載(Firmware Upload)**: 授權(選擇「啓用」(Enabled))對網路管理卡的內嵌軟 體進行遠端更新。此參數的預設值為**啓用(Enabled)**。
- S 主要 DNS 伺服器(Primary DNS Server):包含主 DNS 伺服器的 IP 位址,以確保網域名 稱至IP 位址的轉換。
- S 次要 DNS 伺服器(Secondary DNS Server): 包含次要 DNS 伺服器的 IP 位址,以確保在主 DNS 伺服器不可用時,網域名稱至IP 位址的轉換。
- SMTP伺服器(針對電子郵件通知)(SMTP Server (for Email Notification)):包含本地伺服器的名稱或 IP 位址,網路管理卡與之連接以發送電子郵件。您可以使用主機+網域名稱(DNS 解析)或者直接使用 IP 位址填寫該欄位。

預設值為 smtpserver。網路管理卡使用標準連接埠(25)來發送電子郵件。

S SMTP 伺服器驗證(SMTP server authentication)(可選):若要選擇此選項,可輸入 SMTP 伺服器使用者名稱和密碼。

為了安全起見,您必須按一下儲存(Save)並輸入管理使用者名稱和密碼以儲存修改或執行命令。 預設的使用者名稱和密碼都是 admin。

在對這些參數做出任意改變之後,都必須重新啓動網路管理卡(請參閱下一節,「系統設定」)。

系統設定

在功能表列中按一下**系統(System)**可自訂顯示在 UPS 屬性頁面上的資訊(請參閱 19 頁的「UPS 屬性頁面(UPS Properties Page)」)。系統設定頁面打開(請參閱圖 32)。

Dett	Network Management Ca	rd	
us	Sectors Sectorys		Birth .
UPD Populars UPD Cardial	Bull 27140		Computer Promi
· Weekly Schedule	UPS Context	Consular Room Manager	
Ehuldown Parameters	UPSLoome.	Corputer Posts	
Loge and Baldmallor	Default Language	trajus. 💌	
· Eventing	History togintervel (100)	63	
· System Log	Environment log etwinel (sec)	200.2	
Email Notification			
1-thin	Seve no altera satings	Seve	
 Network 			
Exstra		Head Contruscation	
 Notified Applications 			
 Access Cantel 	Minage TONP generations	A REPLY MANUE	
· Title			
 Pintware Mittad 			

圖 32. 系統設定頁面

可進行設定的系統設定包括:

- S UPS 聯繫人(UPS Contact): 該文字欄位限於 49 個字元。輸入在 IT 網路級別和/或供電 維護方面負責 UPS 管理的人員姓名。該欄位不會出現在任何其他網頁上。預設情況下, 此值為電腦機房管理員(Computer Room Manager)。
- S UPS 位置(UPS Location): 輸入您所安裝UPS 實際位置的描述(限於 31 個字元)(例如, 「電腦機房 E1-C066」)。該文字會顯示在首頁上。預設情況下,其值為電腦機房 (Computer Room)。
- S 預設語言(Default Language): 在網路管理卡連接時選擇初始化瀏覽器語言。選擇一種可用語言(英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、日文、俄文、韓文或繁體中文)。 若要改變 Web 介面的頁面語言,可在修改之後重新啓動瀏覽器。
- S 歷史日誌時間間隔(秒)(History log interval (sec)):量測值保存時期。值範圍為5至 99999秒,預設情況下為60秒。
- S 環境日誌時間間隔(秒)(Environment Log Interval(sec)): 溫度和濕度量測值保存時期。值範圍為60至99999秒,預設情況下為300秒。
- S 儲存(Save):儲存任意修改。

- S 「重新設定通訊」(Reset Communication)按鈕: 無需修改設定即執行網路管理卡的 遠端重新啓動。在網路設定頁面上進行任何改變時都需要執行此動作。為確保安全起見, 該操作需要管理員使用者名稱和密碼。
- S 「重設為出廠預設值」(Factory Reset) 按鈕:將網路管理卡所有參數回復為出廠預設設定。
- \$ 保持TCP/IP 參數: 選擇此選項以保持 IP 位址、子網路遮罩、閘道和 BOOTP/DHCP 值。 為確保安全起見,該操作需要管理員使用者名稱和密碼。預設情況下,使用者名稱名和密 碼都是 admin。

已通知應用程式

使用已通知應用程式頁面修改網路管理系統(NMS),其被設定從網路管理卡接收通知,或將 NMS 增加到已通知應用程式中。

要修改或添加新 NMS:

1 在功能表列中選擇**已通知應用程式(Notified Applications)**。已通知應用程式頁面開啓 (請參閱圖 33)。

Peel	UPS Management Card		
UPS	Notified Applications		Help
UPS Properties	Dell UPS Rack 1920W		Computer Room
UPS Control	M lir Hostname or IP Address	Application	lame
Shutdown Parameters			
Logs and Notification	Select the applications to be removed.	Remove	
Measurements	Select the applications to be tested.	Ltity fature Text	Shutdown Test
Event Log			
 System Log 	Select the Network-Management-System to be notified.	Modity NMS	AddINMS
Email Notification			
Settings			
Network			
 System 			
Notified Applications			
Access Control			
Time			
Firmware Unload			

圖 33. 已通知應用程式頁面

2 按一下添加 NMS (Add NMS) 或修改 NMS (Modify NMS) 以開啓新視窗,在此您可以輸入「應用程式名稱」(Application Name)、「主機名稱或 IP 位址」(Hostname or IP Address)、「陷阱團體」(Trap Community)和「嚴重性」(Severity):

注意:預設嚴重性值是「1-警示」(1-Warning)。

- S 添加 NMS: 在已通知應用程式清單中添加 SNMP 陷阱收件人。 請參閱圖 34。
- S 修改 NMS: 修改 SNMP 陷阱收件人資訊。

Dell	UPS Management Ca	rd		
UPS	Network Management System	•		
 UPS Properties 	Dell UPS Rack 1929W			Computer Room
 UPS Control 				
 Weekly Schedule 	Application Name :			
 Shutdown Parameters 	Hostname or IP address :			
Logs and Notification	Protocol :	SNMP V1		
 Measurements 				
EventLog	Trap Community :			
 System Log 	the contract of			
Email Notification	Severty :	1 - Warning 👱		
Settings	1	Carcal	(See	
 Network 		Contest	-	
 System 				
 Notified Applications 				
Access Control				
 Time 				

圖 34. 添加 NMS 頁面

存取控制

在功能表列按一下存取控制(Access Control)以設定不同的參數,從而允許使用瀏覽器或 SNMP 安全存取網路管理卡。

注意:如果您尚未登入,那麼在存取該頁面之前將會提示您輸入使用者名稱和密碼。

注意:重新啓動網路管理卡可啓用所有的設定變化。

	Network Management Car	rd	
	Ricess Commit		16.0p
* unit recepted	Ent IP's Back 171000 High Efficiency IA	der .	Computer Room
* UPLEMEN	dative liene Macagan Logan	arter	
* penk Sterlar	Salta New Processor		
 blottam Parameters 	Carlies Sam Pacimoni		
Logian di Mattalana	Carlest Constantly Parent Day 11	pate .	
* Monoseminis	Carrye Cannoth Resident	and the second s	
* Eventura	Locato ande	Charlestanter to compariso	
* dominant land		Ondersteine	
* Enail Mathematica		Otil antidadortation	
Settings	100	Batter at	
* Indefailer			
* Enders	Dare medled college	344	
 Nettor Automatic 			
* Birtete Derttin			
A Time			
Formulas (Million)			

圖 35. 存取控制頁面

可進行設定的存取控制設定包括:

- S 輸入新管理員使用者名稱(Enter New Manager User Name): 該文字欄位(限於 10 個字元)使訪問和修改頁面能安全進行。預設值是 admin。
- S 輸入新密碼(Enter New Password): 該文字欄位(限於 10 個字元)使對設定功能表頁面的存取可以安全進行。預設值是 admin。
- S 確認新密碼(Confirm New Password): 重新輸入新密碼。
- S 目前群體唯讀(Current Community Read-Only)名稱是: 顯示目前用於讀取操作的 SNMP 群體名稱。
- S **變更唯獨群體(Change Community Read-Only)**:此文字欄位(限於 49 個字元)可變更用於讀取操作的SNMP 群體名稱。

- S 安全模式 (Security mode): 管理各種對頁面存取的驗證方法:
 - **組態驗證(Authentication for configuration)**: 只有組態頁面使用使用者名稱和密碼保護。
 - 全面驗證(Full authentication):所有頁面都使用使用者名稱和密碼保護。
 - SSL 和全面驗證 (SSL and full authentication): 所有頁面都使用使用者名稱名和密碼 保護,且只能以 SSL 存取。

當選取 SSL 和全面驗證 (SSL and full authentication)時,存取 Web 界面是在安全模式 (https)中進行。與網路關機模組的連線仍為標準模式 (安全的 TCP)。

SSL 安全實作(SSL Security Implementation):

- SSL 3.0 版
- TLS 1.0 版
- 方法: TLS_RSA_WITH_512_MD5
- 驗證: RSA
- 密鑰交換: RSA
- 加密: RCA_512
- 摘要: MD5
- S SNMP: 該選項允許啓用或禁用 SNMP 通訊。
- S 儲存(Save):儲存任意修改。

日期和時間

您可以在設定時間頁面手動設定網路管理卡的日期和時間,或設定為與 NTP 伺服器同步 (請參閱圖 36)。

-	and the second se	117-w 117
A LET Dependent	Setting to a	lag.
· UPS Custol	Def 27668	Computer Room
· West free file	Charrent and a und little	
· Treesy lite a.ac	Data (yoy) min/ait:	107061.01
 Bhutdown Parameters 	Time (VELAMORE)	12:20:14
Coge and National Sectors		
 Nextments 	Termining Server	
· Booting	(Charles and a state	
 System Log 	Constraints	
Email Notification	Date Gygy Handlatt	19200101
	Time (PR: New yor)	122814
Latings		
 Network 		
* Bystem	C Synchronize with hit? server	
 Notified Applications 	Postowne :	ripter re
 Accese Central 	Tele-Zine	CME's Cambination, Generation Mean TME : Dubley, Linkow, London
• Time		
* Darman i Informi		Liespeen Deykynt Sevings Tene

圖 36. 設定時間頁面

設定日期和時間:

- 1 在功能表列中按一下**時間 (Time)** 以開啓設定時間頁面。
- 2 若要手動設定日期和時間,可選取**手動設定(Set manually)**,然後在日期(Date) 和時間(Time)欄位中輸入值,按一下儲存(Save)。最大誤差為±2分鐘/月。
- 3 若要將時間與 NTP 伺服器同步,可選取與 NTP 伺服器同步 (Synchronize with NTP server)。選擇此選項能夠與時間伺服器連接,其可來自公司內部網路或Web 上。該伺服器會傳送 GMT 時間。
 - S 輸入時間伺服器的 IP 位址或主機名稱。
 - S 從清單中為您所在地理區域選擇時區。
 - S 按一下儲存 (Save) 與伺服器連線,然後設定日期和時間。

時間每隔五個小時更新以防產生任意時間偏差。 在嘗試兩次後,如果 NTP 伺服器無法訪問,網路管理卡就會轉換為手動模式。 網路管理卡使用 NTP 協議(UDP 123 連接埠)。 必須設定防火牆以便在 intranet 範圍之外傳輸查詢。 如果時間伺服器連接失敗,將不會產 生錯誤訊息。

注意: 啓動之後,如果網路管理卡為手動模式,或者如果未連接到 NTP 伺服器,網路管理卡就會初始化為 00:0001/01/1970。

注意:如果網路管理卡安裝在支援時間標記的 UPS 中,則網路管理卡的時間會自動與 UPS 的時間同步。

MIB物件

本章說明藉由網路管理卡可以使用的管理資訊庫(MIB)檔案。 MIB 是資訊儲備庫,位於通訊網絡中的設備上。網路管理軟體使用設備的 MIB 來管理設備。網絡上每一個可管理的設備都具有 MIB,其由列出設備方面資訊的一個或多個檔案組成。

使用簡單網路管理協議(SNMP)管理軟體附帶的一些工具可存取各個 MIB 物件。這些物件定義 了有關 UPS 的可用資訊。

您可以設定設備,使它在發生特定情況時(如警示清除)產生陷阱。陷阱會發送至管理站以通知 它發生了該狀況。

本章包括對每個 MIB 檔案之 MIB 定義的概述:

- **S** IETF UPS MIB
- S Dell UPS MIB
- S RFC 1213 UPS MIB II

IETF UPS MIB

表 11 列出 IETF UPS MIB 物件。 MIB OID (物件識別項)是 1.3.6.1.2.33。 所有變數都為唯讀模式。

變數名稱和相關的 XML 物件路徑	OID	變數類型	變數單位
upsIdentManufacturer	1.1.1	顯示字串	
UPS.PowerSummary.iManufacturer			
upsIdentModel	1.1.2	顯示字串	
UPS.PowerSummary.iModel			
upsIdentUPSSoftwareVersion	1.1.3	顯示字串	
UPS.PowerSummary.iVersion			
upsIdentAgentSoftwareVersion	1.1.4	顯示字串	
No Relative XML Object Path			
upsBatteryStatus	1.2.1	整數	
UPS. PowerSummary. PresentStatus. Below Remaining Capacity Limit			
upsSecondsOnBattery	1.2.2	整數	秒
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Discharging			
upsEstimatedMinutesRemaining	1.2.3	整數	分鐘
UPS.PowerSummary.RunTimeToEmpty			

變數名稱和相關的 XML 物件路徑	OID	變數類型	變數單位
upsEstimatedChargeRemaining	1.2.4	整數	%
UPS.PowerSummary.RemainingCapacity			
upsBatteryVoltage	1.2.5	整數	0.1V
UPS.PowerSummary.Voltage			
upsBatteryCurrent	1.2.6	整數	0.1A
UPS.PowerSummary.Current			
upsBatteryTemperature	1.2.7	整數	°C
UPS.BatterySystem.Battery.Temperature			
upsInputLineBads	1.3.1	計數器	
upsInputNumLines	1.3.2	整數	
No Relative XML Object Path			
upsInputFrequency	1.3.3.1.2	整數	0.1 Hz
UPS.PowerConverter.Input[1].Frequency			
upsInputVoltage	1.3.3.1.3	整數	V
UPS.PowerConverter.Input[1].Voltage			
upsInputCurrent	1.3.3.1.4	整數	0.1 A
UPS.PowerConverter.Input[1].Current			
upsOutputSource	1.4.1	整數	
upsOutputFrequency	1.4.2	整數	0.1 Hz
UPS.PowerConverter.Output.Frequency			
upsOuputNumLines	1.4.3	整數	
No Relative XML Object Path			
upsOutputVoltage	1.4.4.1.2	整數	V
UPS.PowerConverter.Output.Voltage			
upsOutputCurrent	1.4.4.1.3	整數	0.1A
UPS.PowerConverter.Output.Current			
upsOutputPower	1.4.4.1.4	整數	W
UPS.PowerConverter.Output.ActivePower			
upsOutputPercentLoad	1.4.4.1.5	整數	%
UPS.PowerSummary.PercentLoad			
upsBypassNumLines	1.5.2	整數	
No Relative XML Object Path			
upsBypassVoltage	1.5.3.1.2	整數	V
UPS.PowerConverter.Input[2].Voltage			

變數名稱和相關的 XML 物件路徑	OID	變數類型	變數單位
upsBypassCurrent	1.5.3.1.3	整數	0.1A
UPS.PowerConverter.Input[2].Current			
upsBypassPower	1.5.3.1.4	整數	W
upsAlarmsPresent	1.6.1	壓力計	
No Relative XML Object Path			
upsAlarmTable			
No Relative XML Object Path			
upsAlarmBatteryBad	1.6.3.1		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.NeedReplacement			
upsAlarmOnBattery	1.6.3.2		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Discharging			
upsAlarmLowBattery	1.6.3.3		
UPS. PowerSummary. PresentStatus. Below Remaining Capacity Limit			
upsAlarmDepletedBattery	1.6.3.4		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmTempBad	1.6.3.5		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.OverTemperature			
upsAlarmInputBad	1.6.3.6		
UPS.PowerConverter.Input [1]. PresentStatus.VoltageOutOfRange			
upsAlarmOutputBad	1.6.3.7		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmOutputOverload	1.6.3.8		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Overload			
upsAlarmOnBypass	1.6.3.9		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Used			
upsAlarmBypassBad	1.6.3.10		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Good			
upsAlarmOutputOffAsRequested	1.6.3.11		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmUpsOffAsRequested	1.6.3.12		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmChargerFailed	1.6.3.13		
UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.InternalFailure			
upsAlarmUpsOutputOff	1.6.3.14		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Good			

變數名稱和相關的 XML 物件路徑	OID	變數類型	變數單位
upsAlarmUpsSystemOff	1.6.3.15		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmFanFailure	1.6.3.16		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.FanFailure			
upsAlarmFuseFailure	1.6.3.17		
UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.FuseFault			
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.FuseFault			
UPS. PowerConverter. Inverter. PresentStatus. FuseFault			
upsAlarmGeneralFault	1.6.3.18		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.InternalFailure			
upsAlarmDiagnosticTestFailed	1.6.3.19		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmCommunicationsLost	1.6.3.20		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.CommunicationLost			
upsAlarmAwaitingPower	1.6.3.21		
Relative XML Object Path not implementated			
upsAlarmShutdownPending	1.6.3.22		
UPS.PowerSummary.DelayBeforeShutdown			
upsAlarmShutdownImminent	1.6.3.23		
UPS. PowerSummary. PresentStatus. ShutdownImminent			
upsTestResultsSummary	1.7.3	整數	{1,2,3,4,5,6}
UPS.BatterySystem.Battery.Test			
upsShutdownType	1.8.1	整數	秒
No Relative XML Object Path			
upsShutdownAfterDelay	1.8.2	整數	秒
UPS.PowerSummary.DelayBeforeShutdown			
upsStartupAfterDelay	1.8.3	整數	秒
UPS.PowerSummary.DelayBeforeStartup			
upsConfigInputVoltage	1.9.1	整數	V
UPS.Flow[1].ConfigVoltage			
upsConfigInputFreq	1.9.2	整數	0.1 Hz
UPS.Flow[1].ConfigFrequency			
upsConfigOutputVoltage	1.9.3	整數	V
UPS.Flow[4].ConfigVoltage			

變數名稱和相關的 XML 物件路徑	OID	變數類型	變數單位
upsConfigOutputFreq	1.9.4	整數	0.1 Hz
UPS.Flow[4].ConfigFrequency			
upsConfigOutputVA	1.9.5	整數	VA
UPS.Flow[4].ConfigApparentPower			
upsConfigOutputPower	1.9.6	整數	W
UPS.Flow[4].ConfigActivePower			
upsConfigLowBattTime	1.9.7	整數	分鐘
upsConfigAudibleStatus	1.9.8	整數	
UPS.BatterySystem.Battery.AudibleAlarmControl			
upsConfigLowVoltageTransferPoint	1.9.9	整數	V
UPS.PowerConverter.Output.LowVoltageTransfer			
upsConfigHighVoltageTransferPoint	1.9.10	整數	V
UPS.PowerConverter.Output.HighVoltageTransfer			

Dell UPS MIB

注意: 並非每個 UPS 模式都執行所有 Dell UPS MIB 物件。例如,僅有配備有單獨旁路饋給的大型 UPS 才支援旁路物件。

Dell OID 是 674。 Dell UPS MIB 必須以 OID 1.3.6.1.4.1.674.10902.2 開始。

Dell UPS MIB 包含以下群組:

- S 產品標識
- S 產品狀態
- S 產品實體

產品標識群組

群組的名稱是「ProductID」,其群組 OID是 100。 請參閱表 12 以獲取 OID 100 群組變數的詳細 資訊。

表 12. 產品標識變量

變數名稱和描述	OID	變數類型
productIDDisplayName	1	顯示字串
用於顯示用途的產品名稱		
productIDDescription	2	顯示字串
該產品的簡短描述,例如:「用於叢集管理的軟體」		
productIDVendor	3	顯示字串
產品製造廠商名稱		
productIDVersion	4	顯示字串
產品的版本		
productIDBuildNumber	5	顯示字串
組成 MIB 之產品的軟體組建版本編號		
productIDURL	6	顯示字串
管理此設備網路應用程式的 URL,該設備應如能提供一個此應用程式		
productIDDeviceNetworkName	7	顯示字串
作業系統特定的電腦名稱,如果主機提供產品 SNMP 服務的話		

產品狀態群組

群組名稱是「ProductStatus」, 群組 OID是 110。 請參閱表 13 以瞭解 OID 110 群組變數的資訊。

表 13. 產品狀態群組變數

變數名稱和描述	OID	變數類型
productStatusGlobalStatus	1	整數
產品的目前狀態。		
這是包括任意受監控設備的全部產品總合。該狀態意在為 SNMP 監控提供主動, 以便在此狀態反常時取得進一步資料。		
此變數可能採用以下值:		
S 其他		
S 未知		
S 正常		
S 非重大		
S 重大		
\$ 不可恢復		
productStatusLastGlobalStatus	2	整數
在目前狀態之前的狀態,其引起主動發出全域狀態變更的陷阱。		
productStatusTimeStamp	3	整數
圖表幾何結構變更和/或屬性資料重要更新的最後一次時間。 管理應用程式用來觸發從 MIB 中所獲得資料的更新。		
該時間應是相對的時間標記,例如,當值更新時的 MIB II SysUpTime 值或其它相等值。		
productStatusGetTimeOut	4	整數
建議的逾時值,以毫秒為單位,說明 SNMP getter 在嘗試輪詢產品 SNMP 服務時應等 待多長時間。		
productStatusRefreshRate	5	整數
以秒計算的速率,說明以何速率更新 SNMP 服務快取資料。		
productStatusGeneratingTrapFlag	6	整數
指明此 SNMP 子代理程式是否能夠和/或產生 SNMP 陷阱。		
此變數可能採用以下值:		
\$ 對此服務能夠發送陷阱,是為此 MIB 中描述之設備所產生 SNMP 陷阱的發信方, 且目前正在產生陷阱。		
S 錯該服務不能發送陷阱,不是為此 MIB 中描述之設備所產生任何 SNMP 陷阱的 發信方。		
S 禁用此服務能夠發送陷阱,是為此 MIB 中描述之設備所產生 SNMP 陷阱的 發信方,但目前陷阱被禁用。		

產品實體群組

群組名稱是「Physical」, 群組 OID是 120。 請參閱表 14 以取得 OID 120 群組變數的資訊。

表 14. 產品實體群組變數

變數名稱、描述和 XML 路徑	OID	變數類型	變數單 位
physicalIdentFamilyName	1.1	字串	
UPS 系列名稱			
UPS.PowerSummary.iProduct			
physicalIdentSerialNumber	1.2	字串	
UPS 系號			
UPS.PowerSummary.iSerialNumber			
physicalIdentConverterType	1.3	整數	
UPS 類型: Off Line / Line interactiveOn LineOn Line - Unitary/ParallelOn Line - Parallel with NSOn Line - Hot Standby Redundancy (對冗餘 UPS 設定)			
UPS.PowerConverter.ConverterType			
physicalOutputInstantHeadroom	2.1	整數	瓦數
這是超過負荷之前目前剩餘的電量瓦數。			
(目前瓦數 – UPS 額定功率 = 儲備瓦數)			
UPS.PowerConverter.Output.RemainingActivePower			
physicalOutputPeakHeadroom	2.2	整數	瓦數
自上次該統計被重設時起,持有瞬時儲備瓦數所設定最低值的統計值			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[2].RemainingActivePower			
physicalOutputPeakHeadroomTimestamp	2.3	整數	時間標記
高峰儲備瓦數值上一次更新的時間和日期標記			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[2].Time			
physicalOutputPeakConsumption	2.4	整數	瓦數
自上一次該統計值被重設起, UPS 所擁有均方根瓦數(RMS Watts)的最大統計值			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[3].ActivePower			
physicalOutputPeakConsumptionTimestamp	2.5	整數	時間標記
高峰消耗瓦數值上一次更新的時間和日期標記			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[2].Time			
physicalOutputPresentConsumption	2.6	整數	kWh
藉由平均過去一小時中的瓦數秒耗電量而得出。使用 60 字陣列儲存上一分 鐘消耗的平均瓦數秒;然後,當您在 60 字陣列中得到整個小時的數值後, 將這些值平均以得到「當前千瓦時耗電量」(Present kWh Consumption)計量值。 之後的每一分鐘,更新陣列中的最舊值,然後再次平均,並更新計量值。			
在累積最少1小時的資料之前,值都爲零。			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[1].Energy /			

UPS.Statistic System.Output.Statistic[4].Interval

表 14. 產品實體群組變數 (續)

變數名稱、描述和 XML 路徑	OID	變數類型	變數單 位
physicalOutputCumulativeConsumption	2.7	整數	kWh
64 位元計量值由每小時讀取一次 Present kWh Consumption 表得出,然後將其添加 到該表的最近值記錄中。 值會不斷累積,直到從 LCD 或藉由 SHUT 協議或計量 翻轉將其重新設定為止。			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[4].Energy			
physicalOutputCumulativeConsumptionTimestamp	2.8	整數	時間標記
該計量表值上一次重新設定的時間和日期標記。			
UPS.StatisticSystem.Output.Statistic[4].Time			
physicalOutputVA	2.9	整數	VA
輸出 VA			
UPS.PowerConverter.Output.ApparentPower			
physicalRectifierPosVoltage	3.1	整數	伏特
直流電匯流排正極電壓(僅限雙轉換型號)			
UPS.PowerConverter.Rectifier.Phase[1].Voltage			
physicalRectifierNegVoltage	3.2	整數	伏特
直流電匯流排負極電壓(僅限雙轉換型號)			
UPS.PowerConverter.Rectifier.Phase[2].Voltage			
physicalUPSDateTime	4.1	整數	時間標記
帶有日期和時間的即時時鐘			
UPS.PowerSummary.Time			
physicalUPSAlarmsStatus	4.2	字串	
處於啓用模式的陷阱清單。清單是以 ASCI 格式編碼,每個陷阱編號都使用逗號 隔開 (例如: 1,5,23,77).			
無 XML 路徑			
physicalBatteryABMStatus	5.1	整數	
進階電池監控狀態:			
1: ABM 正在充電			
2: ABM 正在放電			
3: ABM 浮動			
4: ABM 休眠			
5: ABM 關			
UPS.BatterySystem.Charger.Mode			

變數名稱、描述和 XML 路徑	OID	變數類型	變數 單位
physicalBatteryTestStatus	5.2	整數	
電池測試狀態:			
S 完成和通過			
S 完成和警示			
S 完成和錯誤			
S 已異常終止			
S 正在進行中			
S 未執行			
S 已預定			
UPS.BatterySystem.Battery.Test			
physicalBatterySecondsRemaining	5.3	整數	秒
自動計量表計算的電池剩餘時間。			
UPS.PowerSummary.RunTimeToEmpty			
physicalLoadSegment1ShutdownAfterDelay	6.1	整數	秒
負載區段1切斷之前的剩餘秒數。-1,如果沒有作用中的關機倒數計時。			
UPS.OutletSystem.Outlet[2].DelayBeforeShutdown			
physicalLoadSegment1StartupAfterDelay	6.2	整數	秒
負載區段1接通之前的剩餘秒數。-1,如果沒有作用中的啓動倒數計時。			
UPS.OutletSystem.Outlet[2].DelayBeforeStartup			
physicalLoadSegment2ShutdownAfterDelay	6.3	整數	秒
負載區段2切斷之前的剩餘秒數。-1,如果沒有作用中的關機倒數計時。			
UPS.OutletSystem.Outlet[3].DelayBeforeShutdown			
physicalLoadSegment2StartupAfterDelay	6.4	整數	秒
負載區段2接通之前的剩餘秒數。-1,如果沒有作用中的啓動倒數計時。			
UPS.OutletSystem.Outlet[3].DelayBeforeStartup			

陷阱

陷阱根據狀態變換而發送(當警示出現或消失時)。陷阱由三個級別組成且能進行篩選:

- S 提示
- S 警告
- S 重大

陷阱 OID 包括: 1.3.6.1.4.1.674.10902.2.140 (請參閱表 15)。

表 15. 產品實體群組變數

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapInverterOverVoltage	1	1
逆變器交流電過電壓(僅用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.VoltageTooHigh = 1		
trapInverterOverVoltageOk	2	1
逆變器交流電過電壓正常		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.VoltageTooHigh = 0		
trapInverterUnderVoltage	3	1
逆變器交流電欠電壓(僅用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.VoltageTooLow = 1		
trapInverterUnderVoltageOk	4	1
逆變器交流電欠電壓正常		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.VoltageTooLow = 0		
trapBypassFrequencyOutOfRange	5	1
旁路欠或過頻率		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.FrequencyOutOfRange = 1		
trapBypassFrequencyOutOfRangeOk	6	1
旁路欠或過頻率正常		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.FrequencyOutOfRange = 0		
trapOnBuck	7	1
降壓/輸入電壓降壓器(ON Buck / Input Voltage Reducer)		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.Buck = 1		
trapReturnFromBuck	8	1
從 Buck 返回		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.Buck = 0		
trapOnBoost	9	1
升壓/輸入電壓升壓器(ON Boost / Input Voltage Booster)		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.Boost = 1		

表 15. 產品實體群組變數 (續)

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapReturnFromBoost	10	1
從 Boost 返回		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.Boost = 0		
trapInputOverVoltage	11	1
輸入交流電過電壓		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.VoltageTooHigh = 1		
trapInputOverVoltageOk	12	1
輸入交流電過電壓正常		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.VoltageTooHigh = 0		
trapInputUnderVoltage	13	1
輸入交流電欠電壓		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.VoltageTooLow = 1		
trapInputUnderVoltageOk	14	1
輸入交流電欠電壓正常		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.VoltageTooLow = 0		
trapInputFrequencyOutOfRange	15	1
輸入旁路欠或過頻率		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.FrequencyOutOfRange = 1		
trapInputFrequencyOutOfRangeOk	16	1
輸入欠或過頻率正常		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.FrequencyOutOfRange = 0		
trapRemoteEmergencyPowerOff	17	1
遠端緊急電源關閉		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.EmergencyStop = 1		
trapReturnFromEmergencyPowerOff	18	1
從遠端緊急電源關閉返回		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.EmergencyStop = 0		
trapOutputOverload	19	3
輸出超載		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Overload = 1		
trapOutputOverloadOk	20	3
輸出超載正常		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Overload = 0		

表 15. 產品實體群組變數 (續)

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapLevel2Overload	21	3
級別2超載		
UPS.PowerConverter.Output.Overload[1].PresentStatus.OverThreshold = 1		
trapLevel2OverloadOk	22	3
級別2超載正常		
UPS.PowerConverter.Output.Overload[1].PresentStatus.OverThreshold = 0		
trapLevel30verload	23	3
級別3超載		
UPS.PowerConverter.Output.Overload[2].PresentStatus.OverThreshold = 1		
trapLevel3OverloadOk	24	3
級別3超載正常		
UPS.PowerConverter.Output.Overload[2].PresentStatus.OverThreshold = 0		
trapPosDCLinkOverVoltage	25	3
正極直流鏈過電壓(僅用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.HighPositiveDCBusVoltage = 1		
trapPosDCLinkOverVoltageOk	26	3
正極直流鏈過電壓正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.HighPositiveDCBusVoltage = 0		
trapPosDCLinkUnderVoltage	27	3
正極直流鏈欠電壓(僅用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.LowPositiveDCBusVoltage = 1		
trapPosDCLinkUnderVoltageOk	28	3
正極直流鏈欠電壓正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.LowPositiveDCBusVoltage = 0		
trapNegDCLinkOverVoltage	29	3
負極直流鏈過電壓(僅用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.HighNegativeDCBusVoltage = 1		
trapNegDCLinkOverVoltageOk	30	3
負極直流鏈過電壓正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.HighNegativeDCBusVoltage = 0		
trapNegDCLinkUnderVoltage	31	3
負極直流鏈欠電壓(僅用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.LowNegativeDCBusVoltage = 1		

表 15. 產品實體群組變數 (續)

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapNegDCLinkUnderVoltageOk	32	3
負極直流鏈欠電壓正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.LowNegativeDCBusVoltage = 0		
trapRectifierFault	33	3
整流器故障(僅適用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.InternalFailure = 1		
trapRectifierOk	34	3
整流器正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.InternalFailure = 0		
trapInverterFault	35	3
轉換器故障(僅適用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.InternalFailure = 1		
trapInverterOk	36	3
逆變器正常		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.InternalFailure = 0		
trapChargerFailure	37	3
充電器故障		
UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.InternalFailure = 1		
trapChargerOk	38	3
充電器正常		
UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.InternalFailure = 0		
trapEepromFailure	39	3
電子可抹寫式唯獨記憶體(EEPROM)故障		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ConfigurationFailure = 1		
trapEepromOk	40	3
電子可抹寫式唯獨記憶體(EEPROM)正常		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ConfigurationFailure = 0		
trapShutdownImminent	41	1
即將關機		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ShutdownImminent = 1		
trapShutdownImminentOver	42	1
即將關機結束		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ShutdownImminent = 0		
陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
---	----	------
trapBatteryLow	43	3
電池電量過低		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.BelowRemainingCapacityLimit = 1		
trapBatteryOk	44	3
電池正常		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.BelowRemainingCapacityLimit = 0		
trapOutputShortCircuit	45	3
輸出短路		
UPS.PowerConverter.Output.PresentStatus.ShortCircuit = 1		
trapOutputReturnFromShortCircuit	46	3
輸出從短路恢復		
UPS.PowerConverter.Output.PresentStatus.ShortCircuit = 0		
trapUtilityNotPresent	47	1
無外部電源		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.VoltageOutOfRange = 1		
trapUtilityPresent	48	1
有外部電源		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.VoltageOutOfRange = 0		
trapBatteryOverVoltage	49	3
電池直流電過電壓		
UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.VoltageTooHigh = 1		
trapBatteryOverVoltageOk	50	3
電池直流電過電壓正常		
UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.VoltageTooHigh = 0		
trapHeatsinkOvertemperature	51	3
散熱器超溫		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.OverTemperature = 1		
trapHeatsinkOvertemperatureOk	52	3
散熱器超溫正常		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.OverTemperature = 0		
trapBypassNotAvailable	53	1
旁路不可用(僅適用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Good = 0		

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapBypassNotAvailableOk	54	1
旁路不可用正常		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Good = 1		
trapUPSOnBattery	57	1
UPS 使用電池		
UPS.PowerConverter.Input[3].PresentStatus Used = 1		
trapUPSReturnFromBattery	58	1
UPS 從電池模式返回		
UPS.PowerConverter.Input[3].PresentStatus Used = 0		
trapUPSOnBypass	59	1
UPS 使用旁路(僅適用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Used = 1		
trapUPSReturnFromBypass	60	1
UPS 從旁路模式返回		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Used = 0		
trapBatteryTestInProgress	61	3
電池手動或自動測試正在進行中		
UPS.BatterySystem.Battery.Test = 5		
trapBatteryTestDone(physical BatteryTestStatus)	62	3
電池測試完成		
變數: physicalBatteryTestStatusUPS.BatterySystem.Battery.Test?5		
trapBatteryNeedReplacement	63	3
電池測試失敗,電池需要更換		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.NeedReplacement = 1		
trapBatteryReplacementDone	64	3
更換電池完成		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.NeedReplacement = 0		
trapFanFailure	65	3
風扇故障		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.FanFailure = 1		
trapFanOk	66	3
風扇正常		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.FanFailure = 0		

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapSiteWiringFault	67	3
現場配線故障		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.WiringFault = 1		
trapSiteWiringOk	68	3
現場接線正常		
UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.WiringFault = 0		
trapBatteryDisconnected	69	3
電池斷開		
UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.Present = 0		
trapBatteryConnected	70	3
電池已連接		
UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.Present = 1		
trapUPSOff	71	2
UPS 關		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Good = 0		
trapUPSOn	72	2
UPS 開		
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Good = 1		
trapDCLinkImbalance	73	1
直流鏈失衡(僅適用於雙轉換型號)		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.DCBusUnbalanced = 1		
trapDCLinkImbalanceOk	74	1
直流鏈失衡正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.DCBusUnbalanced = 0		
trapABMOn (physicalBatteryABMStatus)	79	2
ABM 狀態開		
變數: physicalBatteryABMStatusUPS.BatterySystem.Charger.Mode?5		
trapABMOff	80	2
ABM 狀態關閉		
UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.Used = 0		
trapLoadSegment1Off	81	1
負載區段1關		
UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.Used = 0 AND UPS.BatterySystem.Charge.Mode=5		

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapLoadSegment1On	82	1
負載區段1開		
UPS.OutletSystem.Outlet[2].PresentStatus.SwitchOnOff = 1		
trapLoadSegment2Off	83	1
負載區段2關		
UPS.OutletSystem.Outlet[3].PresentStatus.SwitchOnOff = 0		
trapLoadSegment2On	84	1
負載區段2開		
UPS.OutletSystem.Outlet[3].PresentStatus.SwitchOnOff = 1		
trapInHighEfficiencyMode	85	3
高效模式		
UPS.PowerConverter.Input[5].PresentStatus.Used = 1		
trapReturnFromHighEfficiencyMode	86	3
從高效模式返回		
UPS.PowerConverter.Input[5].PresentStatus.Used = 0		
trapRectifierOverload	87	3
整流器輸入過電流		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.OverLoad = 1		
trapRectifierOverloadOk	88	3
整流器電流正常		
UPS.PowerConverter.Rectifier.PresentStatus.OverLoad = 0		
trapInverterOverload	89	3
逆變器輸出過電流		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.OverLoad = 1		
trapInverterOverloadOk	90	3
逆變器輸出電流正常		
UPS.PowerConverter.Inverter.PresentStatus.OverLoad = 0		
trapBypassVoltageOutOfRange	91	3
旁路交流電欠或過電壓		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.VoltageOutOfRange = 1		

陷阱名稱、描述和相對 XML 物件路徑	陷阱	陷阱級別
trapBypassVoltageOutOfRangeOk	92	3
旁路交流電欠或過電壓正常		
UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.VoltageOutOfRange = 0		
trapServiceBattery	93	2
服務電池		
UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.Used = 0 AND UPS.BatterySystem.Charger.Mode = 4		

5

規格

表 16. 技術規格

網絡連接	10/100BaseT RJ-45 網絡接	頭
UPS 協議	Dell UPS 專用協議	
網絡協議(不限於)	DHCP	
	DNS	
	HTTP/HTTPS	
	NTP	
	SMTP	
	SNMP v1	
	TCP/IP	
支援的 SNMP MIB	Dell UPS MIB	
	IETF UPS MIB	
	RFC 1213 MIB II	
工作溫度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°I	F)
存放溫度	-15°C 至 60°C (5°F 至 140°	°F)
環境濕度	最大相對濕度 90%,無冷凝	疑
電量消耗	最大 1.5 瓦	
大小(長x寬x高)	132 mm × 66 mm × 42 mm (5.2" × 2.6" × 1.6")	
重量	70克(2.5 盘司)	
電磁相容性(EMC)聲明	ATI 安全性:	IEC/EN 60950-1 2002
	UPS 安全性:	IEC/EN 62040-1-1
	EMC(電磁相容性):	EN 61000-6-2 (2002) , EN 61000-6-3 (2002) , IEC/EN 62040-2 (2002)/C1/C2
	有關歐洲法規:	
		低電壓: 2006/95/EC
		電磁相容性(EMC): 2004/108/EC
电子设备中之有害物质管制指 令(ROHS)	100% 相容	

6

操作和維護

本章說明:

- S 序列電纜針腳輸出
- S 詳細的序列組態功能表
- S 韌體升級說明

序列電纜針腳輸出

圖 37 說明通信電纜和針腳輸出情況。



圖 37. DB-9/RJ-45 通信電纜和針腳輸出

序列組態功能表

使用附帶的電纜連接網路管理卡與電腦。

- 1 將網路管理卡連接到配備有如 HyperTerminal 之類模擬器的電腦上。以9600 鮑率、8位元、 無同位位元、1 停止位元和無流量控制設置序列連結。
- 2 檢查 UPS 電源已開啓。

3 輸入 **admin** 密碼(不可修改)。 **Dell** 網路管理卡 主功能表顯示(請參閱圖 38)。

Dell Network Management Card 1 : Reset 2 : Network configuration 3 : Set Login Password to Default 4 : Return to Default Configuration 0 : Exit

圖 38. Dell 網路管理卡 主功能表

選項 1: Reset

有兩個選項可用來重新設定網路管理卡 (請參閱圖 39):

- S 硬體重設:相同於重新啓動電源。
- S 重新啓動應用程式: 僅重新啓動應用程式。

Reset 1 : Hardware Reset 2 : Restart application 0 : Exit
1 : Hardware Reset 2 : Restart application 0 : Exit
2 : Restart application 0 : Exit
0 : Exit

圖 39. 重設功能表

選項 2: Network Configuration

網路設定選項顯示網路設定的其他選項(請參閱圖 40):

letwork setting	
1 : Read Network settings	
2 : Modify Network settings	
3 : Set Ethernet speed	
D : Exit	

圖 40. 網路設定功能表(Network Settings Menu)

網路設定有三個可用選項:

S 讀取網路設定(Read Network settings):查看網路設定(請參閱圖 41)。

etwork configuration	
MAC address : 00.22.19:FF:8D:E0	
Mode : Static IP	
IP address : 166.99.18.129	
Subnet mask : 255.255.248.0	
Gateway : 166.99.17.1	

圖 41. 讀取網路設定選項

- S 修改網路設定(Modify Network settings):修改現有的網路參數(請參閱圖 42)。重新啓動網路管理卡以啓用新參數。在 DHCP 模式中,網路管理卡可根據 DHCP 伺服器設定接收以下參數:
 - IP 位址
 - 子網路遮罩
 - 閘道位址
 - 主要 **DNS** 伺服器
 - 次要 DNS 伺服器

For each of the following questions, you can press <Return> to select the value shown in braces, or you can enter a new value. Should this target obtain IP settings from the network?[N] Static IP address [166.99.18.129]? Subnet Mask IP address [255.255.248.0]? Gateway address IP address [166.99.17.1]? Wait while your new configuration is saved ... Reset the card to enable the new configuration.

圖 42. 修改網路設定

S 設定乙太網路速度:變更網路速度(請參閱圖 43)。重新啓動網路管理卡以啓用新參數。

Set the Ethernet speed : [1 : Automatic, 2 : 10 MBit]

1

New Ethernet speed : Automatic Wait while the new setting is saved.

Reset the card to enable the new configuration.

圖 43. 乙太網路速度設定

選項 3: Set Login Password to Default

選擇功能表項目**3**將密碼回復為預設值(**admin**)。等待確認訊息(請參閱圖 44)。現在使用預設的密碼 admin 即可透過 Web 存取網路管理卡,但是您必須重啓網路管理卡才能儲存新密碼。



圖 44. 確認訊息

選項 4: Return to Default Configuration

選擇功能表項目4將參數回復為出廠預設設定(請參閱6頁的「網路管理卡預設設定(Card Defaults)」)。等待確認訊息(請參閱圖45)。重新啓動網路管理卡以儲存預設的參數。

Configuration has been set to default one.

You must Reset the card.

圖 45. 確認訊息

升級網路管理卡的韌體

您可以藉由下載適當的檔案來更新網路管理卡的韌體。在升級過程中,Dell網路管理卡不會監控UPS狀態。

要升級韌體:

1 確認已從 Web 中將韌體新版本下載到您電腦上並記下位置。

注意前往 dell.support.com 以取得關於下載韌體的更多資訊。

2 在功能表列中按一下 **韌體上載 (Firmware Upload)** 以開啓韌體上載頁面 (請參閱圖 46)。

Net Net	work Management Card	
148	Fit means Operat	(mage)
· UPU Properties	Pulsa BD France 100	TEST qualitate Frame IS
+ UPECode	Firmers is to their ad	
 TWENS GIVE 2018 	(Bernell Direct)	
 Bhatdowi Paraeschat) 	Sector Strength and a sector of the Sector Strength and the Sector Secto	
Light and Belliconter	WARMING: This action takes a few solution.	
· HEADDON STO	Don't click on any button or item during this operation.	
• Event Log		
 Evolution Log. 		
 Email Holdcates 		
· User Explore (Threader to		
Settings		
+ Talvon		
a Dythey		
 Number Applituterer 		
 Access Control 		
a Time		
· Farming Upland		
and a second sec		

圖 46. 韌體上載頁面

- 3 按一下瀏覽 (Browse) 移到韌體所在位置,然後選取要載入的檔案。
- 4 按一下上**载(Upload)**。

注意:上載最多可能需要5分鐘時間。在網路管理卡顯示韌體成功上載的確認訊息之前,不要中斷操作(圖47)。

Dell Net	work Management Card	
•	÷	
UPS	Firmware Upload	Help
 UPS Properties 	Dell 2700R	Computer Room
 UPS Control 	Firmware to Upload :	
 Weekly Schedule 	Character Libbard	
 Shutdown Parameters 	Parcourt_ Oproad	
Logs and Notification	WARNING: This action takes a few minutes.	
Restles	Don't click on any button or item during this operation.	
Everal Log		
system Log		
 Email Notification 	SUCCESS: Firmware was successfully written in FLASH. Restart in progress, Wait a few minutes and click on Refresh button.	
 User Defined Thresholds 		
 Network 		
Settem		
Notified Applications		
Lecasa Carbol		
· Time		
 time 		

圖 47. 韌體成功寫入回應

7

關機條件和程序

本章說明:

- S 網路管理卡管理的關機條件
- S 關機程序
- S 受控插座

網路管理卡管理的關機條件

在供電停止很長時間後,有三個條件可促成伺服器關機程序啓動。如果選取多個條件,則第一個發生的條件會啓動關機程序。請參閱表 17 以取得關於條件的說明。

注意: 請參閱 34 頁的「關機參數(Shutdown Parameters)」以查看顯示在「關機參數」網頁上的關機參數。

表 17. 關機條件

條件	說明
開始進行關機程序之前的備援時間 (Shutdown After – Shutdown Timer)	當 UPS 切換至電池供電時,網路管理卡會開始進行關機計時器倒 數讀秒,然後在倒數讀秒結束時開始進行系統關機。請務必謹慎選擇此 數值,以便使用者可在電池備援時間內,有足夠的時間可完成其工作和 中斷連線。
	注意: 如果選取此條件以開始進行系統關機,則不保證在恢復供電時 會進行自動化系統重啓(例如,若僅此系統關閉時供電恢復)。
當電池電量低時開始進行關機程序 (如果電量低)	當網路管理卡偵測到剩餘備援時間百分比低於設定的水準時,開始進行 關機程序。預設情況下,該值設定為20%。
	注意: UPS 已管理備援結束預先警示的一個等同參數。網路管理卡不會接受低於已在 UPS 中程式化寫定的值。 查看 UPS 文件。
當備援時間過低時關機	當網路管理卡偵測到剩餘備援時間百分比低於設定値時,開始進行關機程序。

關機程序

在關機程序結束時,如果所有伺服器均已關閉,UPS可能會根據其組態自動關閉以避免其電池進行不必要的放電。請參閱圖 48 以取得關機程序的詳細資訊。



圖 48. 關機程序

受控插座

某些 UPS 機型配備有稱為負載區段的受控插座,其會永遠相依於 UPS 主機。主機關機會使可程式 化插座(通常有兩個區段)關閉。請參閱 UPS 使用者指南以取得關於負載區段的詳細資訊。