

# Dell シンクライアント検証機 Quick Start Guide WES7 機編

本ドキュメントでは、Dell より貸出させていただいた、シンクライアント機(WES7 モデル)をご利用いただくための基本的な 概念と操作方法について説明しています。

### OS の起動

通常の PC と同様に電源ボタンを押していただくことで、Windows Embedded 7 が起動します。通常の Windows7 と は異なり、ログオン画面は表示されずに一般ユーザとしてログインした状態でデスクトップが表示されます。

### アプリケーションの起動

既存で導入されている Internet Explorer や各種 VDI 接続用のクライアントアプリケーション (Citrix Receiver、 Remote Desktop Client、VMware Horizon Client) などを使用して、各種接続先へ接続を行います。

### RAMDisk の動作について

シンクライアントではメモリ領域を使用した一時的なストレージ領域として RAMDisk を持っています。既存では Z ドライブと して認識されます。また、下記書き込みについても全て RAMDisk へ書き込まれる仕様となっており、OS 再起動時に失わ れます。

- ブラウザの Web ページキャッシュ
- ブラウザの履歴
- ブラウザのクッキー
- ブラウザのキャッシュ
- 一時的なインターネットファイル
- プリンタスプール
- ユーザおよびシステムの一時ファイル

RAMDisk は管理者ユーザでログインし、コントロールパネル内の『Dell Wyse RAMDisk』より設定変更が可能です。 RAMDisk の最大容量は搭載メモリ容量 4GB 以下の端末ではメモリ容量の 20%、4GB より大きい端末ではメモリ容量 の 10%程度として頂くことを推奨しています。※2GB 以上搭載の端末での最大の RAMDisk サイズは 1GB です

블 RAMDisk Settings	- • •		
RAMDisk			
RAMDisk Limit for current configuration (in MB): 512			
Current <u>R</u> AMDisk Size (in MB) : 512			
OK Cancel	Apply		



#### <u>Write Filter の動作について</u>

Windows Embedded 7 では Write Filter が有効になっています。Write Filter が有効になっている状態では、フラッシュ(Cドライブ)への書き込みはできず、ユーザが加えた変更、保存したファイルは全てメモリ上の Write Filter のキャッシュとして保存され、再起動時には失われる仕組みとなっています。このため、ネットワークの設定や追加したアプリケーションも 再起動によって失われることになります。アプリケーション導入などシンクライアント端末に変更を加える場合、管理者ユーザ としてログインし、Write Filter を無効化してから、変更作業を実施することが必要です。

# 管理者ユーザ(Administrator)としてのログイン方法

OS 起動時またはユーザログオフ時に『Shift』キーを押し続けることで、ログインユーザの選択画面に遷移します。この画面よりAdministratorとしてログインすることが可能です。ログインパスワードは以下の通りです。『DellCCCvdi』です。

機種	パスワード
5010, 5020, 7010, 7020	Wyse#123
その他	DellCCCvdi

### Write Filter 無効化手順

管理者ユーザーでログオンするとデスクトップ上に[FBWF Disable]のアイコンが表示されています。このアイコンをダブルクリックして実行します。実行すると OS が自動的に再起動されます。再起動後に再度、管理者ユーザとしてログインして、必要な変更作業を実施します。



### Write Filter 有効化手順

変更作業完了後は[FBWF Enable]のアイコンを実行して Write Filter を有効にします。FBWF Enable を実行すると 自動的に OS が再起動します。





#### OS 環境の初期化方法

様々な設定変更を試された後に、初期化(工場出荷状態)に戻したいといった場合には、以下の様な初期化手順を実施してください。

## 1. OS イメージの入手

Dell Wyse Support Download ページにアクセスします。

https://appservices.wyse.com/pages/serviceandsupport/support/downloads.asp

Wyse					
	Support				
	Support Downloads				
	To find available downloads for your product, please select your model from the list and then click [Search]. If you need further assistance, or information that you are seeking is not found, please visit our www.dell.com/support/wyse				
	Product Downloads         Active:       > Please Select a Model < ✓         Retired:       > Please Select a Model < ✓				

Terms of use | Privacy statement | Copyright 2014 Dell Inc.

Active の選択肢からお使いのシンクライアントを選択します。本サイトは古い機種名称での記載となっているため、下記を 参考としてください。

機種名	表示名			
Wyse 3030	3290			
Wyse 5010	D90D7(WES7), D90D8(WES8S)			
Wyse 5020	D90Q7(WES7), D90Q7P(WES7P),D90Q8(WES8S), D90Q10(Win10 IoT)			
Wyse 5060	5060			
Wyse 7010	Z90D7(WES7), Z90DE7(WES7), Z90D8(WES8S)			
Wyse 7020	Z90Q7(WES7), Z90Q7P(WES7P), Z90QQ7P(WES7P), Z90Q8(WES8S),			
	Z90Q10(Win10 IoT)			
Wyse 7040	7040			
Latitude 3460	Latitude 3460			
Latitude	Latitude E7270			
E7270				



Firmware Download より OS イメージをダウンロードします。Xxx.Ja-jp.exe となっている最新の日付のファイルをダウ ンロードしてください。

3.5GBを超えるアーカイブは 7zip または WinRAR などのユーティリティーを利用して解凍してください。

2. USB Image Tool の入手

OS イメージをシンクライアント端末へ導入するには USB Image Tool を利用します。以下のサイトより最新の USB Image tool を入手します。

https://downloads.dell.com/wyse/USBFT/

作業用端末にて、ダウンロードした exe ファイルを実行して USB Image Tool をインストールします。

3. OS イメージ展開用 USB フラッシュモジュールの作成

USB Image Tool を使用して OS イメージ展開用の USB フラッシュモジュールを作成します。 USB Image Tool を立ち上げて、左の Task ペインより『Image Push』を選択します。

😥 Image Pull	-	$\times$
<b>••••</b>	Dell Wyse USB Imaging Tool - Pull	Help
Tasks		
☐ → Image Pull	USB Drive Disk mapping changed. Please refresh. Select OS architecture  3 2 bit 64 bit ARM	
→ Image Push	Components to pull from device	
Settings	Preferences  Compress image Preserve USB Drive contents	
1	Overall progress Prior to starting an operation, make sure that a USB Drive is detected by the tool and selected.	
Drive	Configure USB Drive	
USB Drives		

次に右ペインにて下記を設定し、最後に右下の『Configure USB Drive』ボタンをクリックします。

- USB Drive: OS 展開用 USB フラッシュを作業端末に接続し、そのドライブ名を選択します
- Select OS architecture: 32bit とします



Images on USB: 右上の『+』マークを選択し、手順1で展開したファイルの「xxx.rsp」ファイルを選択します
 Image Push
 ロ x

u)	Dell Wyse USB Ima	ging T	ool - I	Push		
iks Û → Image Pull → Î Image Push	USB Drive E1 Select OS architecture ③ 32 bit ( Images on USB	~ ) 64 bit	<b>2</b>	) ARM		[+]×
Image Clone	Image Name	os	BIOS	Size (MB)	D:\Work\Wyse9	Location
<b>≓</b> Settings						
1	USB space used 0 GB Overall progress				Used : 15%	24.26 / 28.86 GE
Drive					Co	nfigure USB Drive
USB Drives						

右下に「Successfully configured the USB Drive. USB Drive can be removed」と表示されたら USB フラッシュの作成は完了です。

#### 4. OS イメージの導入

手順3で作成したUSBフラッシュモジュールからシンクライアント端末へOSイメージを導入します。 初期状態ではUSBからのブートが Disable となっているため、シンクライアント端末を起動し、BIOSメニューからUSB bootの設定を"Enable"へ変更します。BIOSメニューへの入り方、及びUSBブートさせるための One Time Bootメ ニューへの入り方は以下の通りです。

機種	BIOS אבבא	One Time Boot メニュー
3030, 5010, 5020, 5060,	Del +-	P +-
7010, 7020		
7040、3460、E7270	F2 +-	F12 +-



USB ブートに成功すると図1の様な画面が表示されます。「PUSH an Image to device from USB key」を選択して、Enter を押します。



図 1 USB ブート後の画面①

次に図2の様な画面が表示されますので、最上段にあるイメージ名を選択し Enter を押します。



図 2 USB ブート後の画面②

最後に図3の画面が表示されますので、「YES」を選択し Enterを押します。





図 3

その後は図4の画面が表示され、OSイメージの導入状況が示されます。OSイメージの導入が完了すると図5の画面が 表示されますので、USBフラッシュモジュールをシンクライアント端末から取り外し、Enterを押します。



図 4



図 5



シンクライアント端末は自動的に再起動され、WESの初期化が開始されます。デスクトップが表示された後も、初期化スク リプトが自動実行されている状態のため(図 6)、そのまま触らずに放置します。3回自動的にリブートが行われ、図 7の ように画面上にコマンドプロンプトが表示されなくなり、デスクトップ上に「Citrix Receiver」「Remote Desktop Client」 「VMware Horizon View Client」他のアイコンが表示され、タスクバー上に「Dell Wyse Client Information」が表示されたら初期化は完了です。(機種によって若干表示が異なります)



図 6 初期化スクリプト実行中



図 7 初期化完了後