Venue 8 7000 Series

Quick Start Guide

DELL

1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes



2 Finish Android setup

Terminez l'installation d'Android



Connect to your network.

Connectez-vous à votre réseau.

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

Inserting microSD card—optional

Insertion d'une carte microSD (facultatif)



Sign in to your Google account or create a new account.

Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte





3 Register your tablet

Enregistrez votre tablette

dell.com/support/retail

Product support and manuals

Support produits et manuels

Contact Dell Contacter Dell

Regulatory and safety Réglementations et sécurité

Regulatory model Modèle réglementaire

Regulatory type Type réglementaire

Tablet model

Modèle de la tablette

dell.com/support dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

T02E

T02E001

Venue 8 7840

dell.com/regulatory_compliance

Features

Caractéristiques

• 3 (D¢LL) - 10 11 . 4 -6 -0 5 ----

78

۵

9

Pag Tara Na COCOCC Pag Mala Store DELL, www.cet.com



Printed in China. 2015-04

© 2015 Dell Inc. © 2015 Google Inc.

- 1. Power button
- 2. Volume buttons
- 3. Microphone
- 4. Ambient-light sensor
- 5. Front camera
- 6. Headset port

- 7. Micro-USB/Charging port
- 8. Speaker
- 9. Service Tag label
- 10. MicroSD-card slot
- 11. Intel RealSense Snapshot

- 1. Bouton d'alimentation
- 2. Boutons de volume
- 3. Microphone
- 4. Capteur de luminosité ambiante
- 5. Caméra avant
- 6. Port pour casque

- 7. Port micro-USB/de chargement
- 8. Haut-parleur
- 9. Étiquette de numéro de série
- **10.** Logement de carte microSD
- 11. Instantané Intel RealSense