Venue 8 Pro 5855

Quick Start Guide

DELL

1 Connect the power adapter and press the power button for 2 seconds

Sluit de netadapter aan en houd de aan-uitknop 2 seconden lang ingedrukt

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter für 2 Sekunden drücken

Collegare l'adattatore e tenere pulsante di accensione premuto per 2 secondi



2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

Inserting microSD and micro-SIM card - optional

Een microSD- of een microsimkaart insteken — optioneel Insérer une carte microSD et micro SIM - en option MicroSD und mirco-SIM-Karte einsetzen — optional Inserimento scheda microSD e scheda micro-SIM – opzionale



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bii uw Microsoft-account of maak een lokale account aan Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



Connecting to your network - optional

Verbinding maken met uw netwerk – optioneel Vous connectez au réseau — facultatif Verbinden mit Ihrem Netzwerk – optional Connessione alla rete — opzionale



In the system tray, tap the wireless icon * select your network, and tap Connect.

In het systeemvak tikt u op het pictogram voor draadloze netwerken 🚛 selecteert u het netwerk en tikt u op Verbinding maken.

Dans la zone de notification de WIndows, appuvez sur l'icône de réseau sans fil 🗽 sélectionnez votre réseau et appuyez sur Connecter.

Klicken Sie im Infobereich auf das WLAN-Symbol 🌾 wählen Sie Ihr Netzwerk aus und klicken Sie auf Verbinden. Nella barra delle applicazioni, toccare l'icona della rete senza fili 🎢 selezionare la rete e toccare **Connetti**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidin Support produits et manuels Produktsupport und Handbücher Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows

Contact Dell

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to

u missc hien eerst de netwerkdienst inschakelen voordat

REMARQUE : pour les connexions à haut débit, il se peut que

ANMERKUNG: Bei einer mobilen Breitbandverbindung

müssen Sie vor der Verbindung eventuell zunächst Ihren

N.B.: per la connessione a banda larga mobile, è necessario

attivare il servizio di rete prima di effettuare la connessione.

vous deviez d'abord activer votre service réseau avant de tenter

activate your network service before connecting.

WN.B.: Voor een mobiele breedbandverbinding moet

u verbinding kunt maken.

d'établir une connexion.

Netzwerkdienst aktivieren.

Neem contact op met Dell Contacter Dell Kontaktaufnahme mit Dell Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid Réglementations et sécurité Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen Normative e sicurezza

Dell.com/ regulatory_compliance

Dell com/contactdell

Regulatory model

Wetteliik model Modèle réglementaire Muster-Modellnummer Modello di conformità alle normative

T03D

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire T03D001 Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Device model

Apparaatmodel | Modèle Gerätemodell | Modello dispositivo Venue 8 Pro 5855

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation. Printed in China. 2016-03



Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows Localiser les applications Dell dans Windows Dell-Apps in Windows ausfindig machen Localizzare le app Dell in Windows



Register your computer Registreer de computer Enregistrez votre ordinateur Computer registrieren Registrare il computerT



SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur und aktualisieren Verificare e aggiornare il computer

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1.	Camera-status light	9.	Microp
2.	Front camera	10.	Volum
3.	Service Tag label	11.	Windo
4.	Speaker	12.	NFC-s
5.	USB 3.0 and power		(optior
	adapter port (USB-C)	13.	Rear c
6.	Power and	14.	Power
	hattany, charge status		

- 7. Micro-SIM card slot

light

- ophone me-control buttons
- dows button
- -sensor area onal)
- camera
- er button
- Headset port

- 8. MicroSD-card slot

- - Lampje voor energie- en batterijniveau

Servicetag

Luidspreker

5. USB 3.0- en

(USB-C)

netwerkadapterpoort

- Microsimkaartsleuf
- 8. MicroSD-kaartsleuf



1. Statuslampje camera

- Camera aan voorziide 10. Volumeknoppen
 - 11. Windows-knop
 - 12. NFC-sensorgebied (optioneel)
 - 13. Camera aan achterzijde

Microfoon

- 14. Aan-uitknop
- 15. Headsetpoort

- 1. Voyant d'état de la caméra
 - Caméra avant
 - Étiquette de numéro de série
 - 4. Haut-parleur
 - 5. Port d'alimentation et USB 3.0 (USB-C)
 - 6. Voyants d'état de l'alimentation et de la batterie

- 7. Emplacement pour carte micro SIM
- 8. Emplacement pour carte microSD
- 9. Microphone
- 10. Boutons de contrôle du volume
- 11. Bouton Windows
- 12. Zone NFC (en option)
- 13. Caméra arrière
- 14. Bouton d'alimentation
- 15. Port pour casque

- 1. Kamerastatusanzeige
- 2. Kamera an der Vorderseite
- 3. Service-Tag-Etikett
- Lautsprecher
- 5. USB 3.0 und Netzadapteranschluss (USB-C)
- 6. Energie- und Akkustatusanzeige
- 7. Micro-SIM-Kartensteckplatz

- 8. MicroSD-Kartensteckplatz
- 9. Mikrofon
- 10. Tasten zur Lautstärkeregelung
- 11. Windows-Taste
- 12. NFC-Sensorbereich (optional)
- 13. Kamera an der Rückseite
- 14. Betriebsschalter
- 15. Kopfhöreranschluss

- Indicatore di stato della fotocamera
- 2. Fotocamera anteriore
- 3. Etichetta Numero
- di servizio 4. Altoparlanti
- 5. Porta USB 3.0 e adattatore (USB-C)
- 6. Indicatore di stato
- alimentazione e carica batteria

- 7. Slot della scheda micro-SIM
- 8. Slot della scheda microSD
- Microfono
- 10. Pulsanti controllo volume
- 11. Pulsante Windows
- 12. Area sensore NFC (opzionale)
- 13. Fotocamera posteriore
- 14. Accensione
- 15. Porta auricolare