

빠른 참조 가이드





참고

☑ 참고: 참고는 장치를 더 잘 활용하는 데 유용한 중요 정보를 나타냅니다.

이 문서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다. © 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Dell[™], DELL 로고 및 Streak[™]은 Dell Inc.의 상표입니다.

2010년 12월 P/N F7HKF Rev. A00









뒷면 커버 분리

SIM 카드 넣기

배터리 넣기

0

시작하기



개요



- 뒤로 버튼
- 2 메뉴 버튼
- **3** 홈 버튼 **8** 주변광 센서
- 4
 마이크
 9
 헤드폰 커넥터

6 수화부

7

정면 카메라 렌즈

5 근접 센서 **10** 볼륨 증가 버튼

- 11 볼륨 감소 버튼
- 12 전원 및 절전/절전 모드 해제 버튼
- 13 카메라 버튼

개요





💋 참고: 장치가 켜져 있을 때 뒷면 커버를 분리하면 장치의 전원이 자동으로 꺼집니다.

전원 버튼을 길게 누릅니다.

장치 켜기

헤드폰 연결

3.5mm 헤드폰을 헤드폰 커넥터에 연결합니다.



화면 잠금

미리 설정된 비활성 기간이 지나면 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 절전 모드에서 원래대로 되돌리려면 전원 버튼을 한 번 누릅니다. 화면을 잠금 해제하려면 🙆을 화면 위쪽으로 끌어오면 됩니다.



절전 모드로 전환되기 위한 비활성 기간을 설정하려면 홈 버튼 ↔ 에뉴 버튼 → 설정→ 디스플레이→ 화면 시간 제한을 터치한 다음 원하는 옵션을 선택합니다.

Dell Stage

이 스마트폰에는 7개의 홈 화면이 있으며 각 화면은 원하는 대로 사용자 지정할 수 있습니다. 홈 화면에 표시되는 Dell Stage 위젯을 통해 최근에 사용한 애플리케이션, 연락처, 음악, 사진 등에 액세스할 수 있습니다. 홈 화면을 탐색하려면 손가락을 화면 오른쪽이나 왼쪽으로 밉니다.



Dell Stage 홈 위젯에는 현재 날씨와 가장 최근에 사용한 애플리케이션이 표시됩니다. 홈 버튼 슈을 터치하면 어떤 화면에서든 Stage 홈으로 이동할 수 있습니다.

바로 가기 또는 위젯 등의 항목을 이동하려면 해당 항목을 길게 누른 다음 원하는 위치로 끕니다.

항목을 삭제하려는 경우 원하는 항목을 길게 누른 다음 휴지통 아이콘 프면 됩니다.

위젯, 바로 가기 또는 폴더를 추가하려면 홈 화면의 빈 공간을 손가락으로 길게 누른 다음 원하는 옵션을 선택합니다.

시작 관리자

시작 관리자는 Android 마켓 또는 기타 출처에서 다운로드하여 설치한 애플리케이션을 비롯하여 사용 가능한 애플리케이션을 모두 표시합니다.

홈 화면에서 시작 관리자 아이콘 🇰을 터치하면 시작 관리자를 열 수 있습니다.



애플리케이션을 열려면 해당 아이콘을 터치합니다.

애플리케이션에 대한 바로 가기를 만들려면 스마트폰이 진동할 때까지 애플리케이션 아이콘을 길게 누른 다음 홈 화면의 다른 위치로 끕니다.

Wi-Fi 네트워크 연결

Wi-Fi 네트워크에 스마트폰을 연결하려면

- 1. 홈 버튼 $\bigcirc \rightarrow$ 메뉴 버튼 $\bigcirc \rightarrow 4 3$ 을 터치합니다.
- 2. 중 무선 및 네트워크→ Wi-Fi를 터치한 다음 Wi-Fi 확인란을 선택합니다. 장치에서 사용할 수 있는 무선 네트워크를 검색합니다.
- 3. Wi-Fi 설정을 터치합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크의 이름과 보안 설정이 Wi-Fi 네트워크 목록에 표시됩니다.
- 4. Wi-Fi 네트워크 목록을 손가락으로 밀고 연결하려는 네트워크의 이름을 터치합니다.
- 5. 암호 및 기타 자격 증명(필요한 경우)을 입력하고 연결을 터치합니다.
- ☑ 참고: 장치가 무선 네트워크에 연결되면 신호 강도를 나타내는 Wi-Fi 아이콘 拿 이 상태 표시줄에 나타납니다.

Gmail 연락처 추가

Gmail 연락처를 스마트폰의 연락처 목록에 추가하려면

- 1. 홈 화면에서 시작 관리자 아이콘 ₩ → 연락처를 터치합니다.
- 3. 계정 및 동기화 설정 화면에서 자동 동기화 및 백그라운드 데이터 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 인터넷에 연결되어 있는지 확인한 다음 계정 추가→ Google을 터치합니다.
- 5. Google 계정에 로그인하고 **다음**을 터치합니다.

Gmail 연락처가 자동으로 스마트폰의 연락처 목록에 추가됩니다.

추가된 Gmail 계정이 계정 및 동기화 설정 화면의 계정 관리 섹션에 표시됩니다.

컴퓨터와 연결 및 동기화(옵션)

Dell Mobile Sync 소프트웨어를 통해 스마트폰과 컴퓨터 간에 음악, 사진, 동영상 및 Outlook 연락처를 복사하거나 동기화할 수 있습니다.

Dell Mobile Sync 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하려면

1. 30핀 USB 케이블로 장치와 컴퓨터를 연결합니다. 자동으로 장치 드라이버가 컴퓨터에 설치될 때까지 기다립니다.

Microsoft Windows XP(SP3만 해당), Windows Vista 및 Windows 7 운영 체제가 실행되는 컴퓨터의 경우 드라이버가 설치되면 Dell Mobile Sync 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다.



- 2. Dell Mobile Sync 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않는 경우 다음과 같이 하십시오.
 - a. 컴퓨터에 **이동식 디스크** 대화 상자가 새로 나타나면 더블 클릭합니다.
 - b. 이동식 디스크에서 Dell Mobile Sync 폴더로 이동합니다.
 - c. InstallDellMSync.exe 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.
- ▲ 참고: Dell Mobile Sync 소프트웨어는 support.dell.com/support/downloads 사이트에서 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

음악, 사진, 동영상 및 Outlook 연락처를 동기화하려면

- 1. 30핀 USB 케이블이 스마트폰과 컴퓨터 사이에 연결되었는지 확인합니다.
- 2. Windows 바탕 화면에서 Dell Mobile Sync 아이콘 📖을 더블 클릭합니다. Dell Mobile Sync 소프트웨어의 장치 섹션에 스마트폰이 표시됩니다.
- 3. 복사 또는 동기화가 완료되면 30핀 USB 케이블을 분리합니다.
- ☑ 참고: Dell Mobile Sync 소프트웨어에 대한 자세한 내용 및 Wi-Fi를 통해 스마트폰과 컴퓨터를 동기화하는 방법을 보려면 Dell Mobile Sync 소프트웨어에 포함된 설명서를 참조하십시오.

추가 정보

스마트폰에서 사용 가능한 기능 및 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 스마트폰의 SD 카드에서 *사용 설명서*를 참조하거나 support.dell.com/manuals 사이트를 방문하십시오.

SD 카드에서 사용 설명서를 보려면 QuickOffice 애플리케이션을 실행한 다음 메모리 카드를 선택합니다.

Printed in China

www.dell.com | support.dell.com

