Módulo del escáner de código de barra Dell Rugged con USB para Latitude Rugged 7220 Guía del usuario



Notas, precauciones y avisos

- NOTA: Una NOTA incluye información importante que le permite usar mejor la computadora.
- △ ADVERTENCIA: un mensaje de ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños en el hardware o de pérdida de datos, si no se siguen las instrucciones.
- PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en la propiedad, de lesiones personales e incluso de muerte.

Copyright[®] 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Puede que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2021 – 08 Rev. A00

Contenido

1.	Introducción4
2.	Función5
	Características exclusivas6
3.	Configuración del escáner Rugged con USB7
4.	Especificaciones técnicas9
5.	Guía del usuario de RCC para escáner Rugged con USB13
6.	Cómo ponerse en contacto con Dell22

1. Introducción

El módulo del escáner de código de barra Dell Rugged con USB para la tableta Dell Rugged Extreme 7220 proporciona una experiencia de escaneo mejorada junto con dos puertos USB extendidos.

Enlace de la vista HMX https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html





2. Función

Módulo del escáner de código de barra Dell Rugged con puertos USB

- Escanea y rastrea códigos de barra 1D/2D desde una distancia aún mayor que antes, con el motor de escaneo y la tecnología de escaneo más reciente de Honeywell
- Proporciona 2 activadores físicos externos en el escáner que se pueden utilizar para invocar el escáner
- Se puede configurar mediante RCC e invocar mediante los botones programables de la tableta
- Conserva las clasificaciones MIL-STD-810G/H e IP-65 en tabletas Rugged, incluso con el escáner conectado
- Puede escanear códigos de barra 1D/2D con mayor confiabilidad y rendimiento.
- Mayores velocidades de escaneo de códigos de barra para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de mayor volumen
- Disponible con dos módulos ópticos: módulos ópticos SR (rango estándar) que leen códigos UPC de hasta 57,3 cm (22,5 pulgadas) y módulos ópticos HD (alta densidad) que permiten la lectura de códigos de puntos, 2,5 mil C39 y códigos de alta resolución de matriz de datos de 5 mil.
- El rango de temperatura operacional más amplio aumenta las aplicaciones potenciales.
- Ofrece tolerancia al movimiento de hasta 6 m/s, lo que permite la eficacia operacional.
- El menor consumo de energía mejora la duración de la batería del sistema en comparación con los modelos anteriores.
- La disponibilidad de la interfaz paralela o MIPI ayuda a simplificar la integración.
- Opciones de LED de alto brillo y sistemas láser orientados para adaptarse mejor a los requisitos de las aplicaciones y, al mismo tiempo, mejorar la visibilidad del objetivo.
- El módulo de escáner de código de barra Dell Rugged con USB también agrega dos puertos USB 3.0 a la tableta Rugged Extreme 7220.
- Velocidad de puerto seleccionable mediante el switch de alternancia.

Características exclusivas



NOTA: Se recomienda tener RCC 4.2.1 o posterior instalado en Latitude Rugged 7220.

3. Configuración del escáner Rugged con USB

1. Dar la vuelta la tableta y alinear los tornillos con los orificios en la parte posterior de la tableta.



Conecte fácilmente el escáner Rugged con USB a la tableta con tornillos de mariposa.

(Los pasos 2 y 3 se encuentran en la página siguiente).



(Continuación de la página anterior).

2. Levante las asas de los tornillos y apriete los cuatro tornillos.

3. Instale el escáner Rugged con controladores USB en su tableta Dell Rugged.



www.dell.com/support



4. Especificaciones técnicas

• Dimensiones y peso

Descripción	Valor
Altura	19,4 mm (0,765 pulg)
Anchura	55 mm (2,14 pulg)
Longitud	201,8 mm (7,946 pulg)
Peso	187,5 g (0,413 lb)



• Requisitos del escáner

Tabla 1. Simbologías compatibles

Elemento de prueba	Elemento#	Tipo de código de barra
	1	UPC
	2	EAN
	3	Código 39
	4	Código 128
Código de barra	5	Código 11
(1D)	6	Código 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	Barra de datos GS1

	1	Código QR
	2	Micro QR
	3	Datmatrix
	4	PDF417
Código de barra (2D)	5	Micro PDF417
	6	Códigos compuestos
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	Cliente estándar posterior de Australia
Soporte		

• USB Tipo A

- 1. Dos puertos USB 3.2 de 1 ª generación
- 2. Compatibilidad con 2.1 A (mín.) a través de los puertos
- 3. Los puertos no son compatibles con el recurso compartido de alimentación USB

• Switch USB

El módulo debe tener un switch para activar/desactivar la comunicación USB 3.0 para interferencias de GPS

Activación del escáner

El módulo de escáner debe tener dos botones de activación de usuario con capacidad para iniciar el análisis.

Indicadores de usuario

- El escaneo del código de barra debe tener un LED que indique que el escaneo está en curso o que se utilizará para fines de diagnóstico
- 2. El código de barra debe tener un tono audible para indicar las capturas de escaneo

Entorno

- 1. Temperatura en funcionamiento: de -29 °C a 60 °C
- 2. Temperatura no operativa: de -40 °C a 70 °C
- 3. Cumple con los requisitos de MIL-810-H

Normativas

- 1. Modelo de normativa: T03HBCSU
- 2. Clasificaciones: 5,5 A de 6 a 8,4 V cc
- 3. Clasificación del láser: Para uso en dispositivos CDRH Clase II/IEC 60825-1 Clase 2
- 4. Seguridad eléctrica: componente láser reconocido IEC 62368-1, EN 62368-1 y UL 60950-1
- 5. Cumple con RoHS: EN IEC 63000

 \bigtriangleup El uso de controles, ajustes o rendimiento de procedimientos distintos de los especificados en el presente documento puede dar lugar a peligro de exposición a radiación

5. Guía del usuario de RCC para escáner Rugged con USB

Configuración del código de barra

Puede utilizar la función de configuración del código de barra para capturar y leer información que se encuentra en un código de barra. En Rugged Control Center, puede conectar un escáner externo al sistema o utilizar el escáner basado en cámara para escanear el código de barra.



Descargar e instalar un controlador del módulo de escáner Dell Rugged con USB

Requisitos previos

- Asegúrese de que el sistema operativo esté actualizado a la versión más reciente.
- Asegúrese de no conectar el módulo del escáner al sistema antes de instalar el controlador.
- Descargue e instale la aplicación Dell Rugged Control Center desde www.dell.com. Para obtener más información, consulte Download Rugged Control Center.

Pasos

- 1. Para descargar el controlador del **escáner Rugged con USB,** vaya a <u>www.dell.com/support.</u>
- 2. En el cuadro de búsqueda **Ingresar una etiqueta de servicio**, **Número de serie, Solicitud de servicio, Modelo o Palabra clave**, escriba el nombre de producto. Por ejemplo: Tableta Latitude 7220 Rugged Extreme

Se mostrará una lista de clientes disponibles.

- 3. Seleccione su producto de la lista.
- 4. Haga clic en CONTROLADORES Y DESCARGAS
- 5. Descargue el controlador del módulo de código de barra de Dell
- 6. Haga doble clic en el archivo descargado para iniciar el asistente de instalación.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de instalación. El controlador del módulo de código de barra de Dell está instalado.
- 8. Conecte el escáner Rugged con USB a su sistema.

Descargar e instalar un controlador del módulo de escáner Dell Rugged con USB

Requisitos previos

Para instalar el controlador de **escáner Rugged con USB**, asegúrese de que Rugged Control Center esté actualizado a la versión 4.2 o posterior y de que el módulo de escáner esté conectado a la parte posterior de la tableta Rugged.

Pasos

- 1. Para descargar el controlador del **escáner Rugged con USB**, vaya a <u>www.dell.com/support.</u>
- 2. En el cuadro de búsqueda **Ingresar una etiqueta de servicio, Número de serie, Solicitud de servicio, Modelo o Palabra clave**, escriba el nombre de producto. Por ejemplo: Tableta Latitude 7220 Rugged Extreme
 - Se mostrará una lista de clientes disponibles.
- 3. Seleccione su producto de la lista.
- 4. Haga clic en CONTROLADORES Y DESCARGAS
- 5. Descargue el controladodel de escáner Dell Rugged con USB.

- 6. Haga doble clic en el archivo descargado para iniciar el asistente de instalación.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de instalación. El controlador de escáner Dell Rugged con USB está instalado.

Configuración del módulo del escáner Dell Rugged con USB

El módulo de escáner Dell con controlador USB es compatible con la comunicación de la interfaz del modo de comunicación en modo serial con la aplicación Rugged Control Center. El modo serial requiere un controlador que se debe instalar en el sistema.

Requisitos previos

Asegúrese de reiniciar Rugged Control Center si se está ejecutando en el sistema después de conectar el escáner o cambiar el modo de comunicación.

Acerca de esta tarea

de barra

Para configurar el escáner mediante la comunicación en modo serial, realice lo siguiente:

Pasos

1. De manera predeterminada, el escáner está establecido en el modo serial.



Si el escáner no está configurado en el modo serial, escanee el código

USB Serial después de instalar el controlador.

- 2. En el sistema, vaya al **Administrador de dispositivos** y expanda la sección **Puertos.**
- 3. Busque HoneyWell Gen7DB(COM xx).
- 4. Haga clic con el botón secundario en HoneyWell Gen7DB(COM xx) y seleccione Propiedades.
- 5. En la ventana **Propiedades,** vaya a **Administración de energía** y deseleccione la casilla de verificación **Permitir que la computadora apague este dispositivo para ahorrar energía**
- 6. Haga clic en Aceptar y cierre el Administrador de dispositivos.

Configuración del módulo del escáner Dell Rugged con USB

Pasos

- 1. Reinicie el sistema e inicie Dell Rugged Control Center.
- 2. Vaya a Configuración > Configuración del código de barra.
- 3. Vaya a **Escáner** y seleccione una de las siguientes **Fuentes de escáner** en el menú desplegable:
 - Módulo de escáner Dell: este es el escáner antiguo que proporciona el lector de bandas magnéticas junto con el motor de escaneo de Zebra.
 - Módulo de escáner Dell con USB: este es el nuevo escáner que proporciona el motor de escaneo Honeywell con 2 puertos USB-A.
 - Cámara posterior: utiliza la cámara posterior del sistema, si corresponde.
 - Cámara frontal: utiliza la cámara frontal del sistema.



Para ver las simbologías compatibles del módulo de escáner Dell Rugged, el módulo de escáner Dell Rugged con USB y los escáneres basados en cámara, consulte <u>Simbologías</u> <u>compatibles</u>. También puede ver las simbologías en la sección **Configuración**.

- 4. Seleccione uno de los siguientes modos de escáner:
 - Modo de escaneo múltiple: escanea el código de barra continuamente uno tras otro.
 - **Modo de escaneo único:** escanea solo un código de barra a la vez y se desconecta.
- 5. Seleccione una de las siguientes opciones en la configuración de prefijo y sufijo:
 - Ninguno: muestra los datos escaneados sin ninguna configuración.
 - **Carácter alfanumérico:** especifique un carácter alfanumérico para agregar con los datos escaneados.
 - Grabación: registre cualquier combinación de teclas o teclas para agregar junto con los datos escaneados. Por ejemplo, Ingresar registro en la configuración del sufijo para capturar los siguientes datos escaneados en la siguiente línea.

Resultados

El escáner de código de barra se configura y se muestra en la sección Lista de funciones.

Uso de un escáner Dell Rugged con USB

Pasos

- 1. Para utilizar el escáner de código de barra, realice una de las siguientes acciones:
 - Vaya a LISTA DE FUNCIONES > código de barra, y haga clic.
 - Vaya a Botones programables o Menús perimetrales y seleccione Escáner de código de barra.

Se inicia el escáner de código de barra.

2. Abra cualquier fuente de entrada, como Bloc de notas, Excel, Word, etc. para capturar el código de barra.



Asegúrese de que el cursor esté colocado en la fuente de entrada.

3. Coloque el código de barra frente al escáner. El código de barra se captura en la fuente de entrada.

Simbologías compatibles



Las simbologías compatibles pueden variar según el sistema.

Tabla 1. Simbologías compatibles

Simbologías		Dell Rugged Módulo de escáner	Escáner Dell Rugged módulo con USB	Basado en cámara Escáner
1D	UPC (UPC-A/UPC-E)	Sí	Sí	Sí
	EAN (EAN-8/EAN-13)	Sí	Sí	Sí
	Código 39	Sí	Sí	Sí
	Código 128	Sí	Sí	Sí
	Código 11	Sí	Sí	No
	Código 93	Sí	Sí	No
	MIS Plessy/UK Plessy	Sí	Sí	No
	ITF	Sí	Sí	No
	Codabar/Telepen	Sí	Sí	No
	Barra de datos GS1 (Omnidireccional/apilado)	Sí	Sí	Sí
	Intercalado 2 de 5	Sí	Sí	Sí

2D	Código QR	Sí	Sí	Sí
	Micro QR	Sí	Sí	No
	Datamatrix	Sí	Sí	No
	PDF417	Sí	Sí	No
	Micro PDF417	Sí	Sí	No
	Códigos compuestos	Sí	Sí	No
	TLC-39	Sí	Sí	No
	Aztec	Sí	Sí	No
	Códigos postales	Sí	Sí	No
	Maxicode	Sí	Sí	No
	Han Xin	Sí	Sí	No
	Matriz de cuadrícula	Sí	Sí	No
	Código de punto	Sí	Sí	No
	OCR	Sí	Sí	No
	Digimarc	Sí	Sí	No
Soporte		Sí	Sí	No

Para obtener más información sobre las simbologías compatibles, consulte Simbologías compatibles para escáner basado en cámara y Simbologías compatibles para escáneres externos.

Simbologías compatibles para escáneres externos

El módulo de escáner Dell Rugged y el módulo de escáner Dell Rugged con USB admiten las siguientes simbologías:

Simbología Variantes			
Simbologías 1D			
Código 39	Estándar		
	ASCII completo		
	Código 32/Código de farmacia italiano		
	Trióptico		
Código 128	Estándar		
	EAN-128		
	ISBT-128		
Codabar	Estándar		
	Ames		
Código 11	Código 11 estándar		
	Matriz 2 de 5		
UPC/EAN	UPCA (con complemento de WO)		
	UPCE (con complemento de WO)		
	UPCE1 (con complemento de WO)		
	EAN-8 (con complemento de WO)		
	EAN-13 (con complemento de WO)		
	JAN-8 (con complemento de WO)		
	JAN-13 (con complemento de WO)		

Guía del usuario de RCC | 18

	Bookland/ISBN		
	ISSN		
	Código de cupón		
2 de 5	Intercalado 2 de 5		
	Discreto 2 de 5		
	IATA		
Databar	Omnidireccional		
	Limitado		
	Ampliado		
	Cupón de barra de datos		
Código 93	N/A		
MSI	N/A		
UK Plessy	N/A		
Telepen	N/A		
Simbologías 2D			
Códigos postales	Correo de Australia		
g p	Postal de Japón		
	Postal de Canadá		
	Código KIX de países baios		
	Planet de EE. UU.		
	USPS 4CB/OneCode/correo		
	inteligente		
	UPU FICS Postal		
	Marca de correo		
	Lotería francesa		
	Posti4S		
	Coreano 3 de 5		
Pdf estándar	Estándar		
	Macro PDF		
Micro PDF	Estándar		
	Macro Micro PDF		
Simbologías 1D + 2D			
Compuesto	CC-A		
•	СС-В		
	CC-C		
TLC-39	N/A		
Simbologías de matriz			
Aztec	Estándar		
	Runa azteca		
Matriz de datos	ECC 000-140		
	ECC 200		
	Matriz de datos GS1		

QR	Estándar		
	Micro QR		
	GS1 QR		
Maxicode	N/A		
Han Xin	N/A		
Matriz de cuadrícula	N/A		
Código de punto	N/A		
Simbologías OCR			
OCR	OCRA		
	OCRB (incluye Pasaporte, TravelDoc y		
	Visa)		
	MICR		
	Número de moneda de EE. UU.		
Simbologías de marca de agua			
Digimarc N/A	Digimarc N/A		

Solución de problemas del escáner de código de barra con USB

Acerca de esta tarea

Después de la configuración, si el escáner de código de barra no se muestra en la sección **Configuración**, realice lo siguiente:

Pasos

- 1. Descargue e instale cualquier escáner externo, como la utilidad 123Scan.
- 2. Abra el escáner y espere a que los controladores se actualicen.
- Después de actualizar los controladores, vaya a la pestaña Vista de datos y seleccione el escáner requerido. Se muestra la información detallada sobre el escáner.
- 4. Para comprobar si el escáner funciona, haga clic en **flash/sonido del** escáner. Puede escuchar un sonido desde el escáner.
- 5. Vaya a **Rugged Control Center** y busque el escáner de código de barra en la sección **Configuración**.

Start	Data view	• •
🗞 Flas	sh/Beep scanner 🔛 How to video 🛞 Exit	
. 618	Model: PL-3307-2000-XXXR Configuration name: Modified Firmware version: Release XXX: YYYYMM.DD (CAABLS00-004-R00) Serial number: 0017016522801736	Current Mode: USB - SNAPI
Selec	ct an operation mode	
T	Barcode data viewer (Scan Log) Display barcode data including hidden characters. Select a communication mode.	
	USB - HID Keyboard Emulation Factory default – Data output as if originating from a PC keyboard. All Advanced Data Formatting (ADF) and prefix/suffix rules applied. USB - OPOS (IBM Hand-held USB with Full Sean Disable) Industry standard protocol for retail point of sale (POS) applications. Limited ADF and prefix/suffix rules applied. USB - SNAPI Symbol protocol for Image capture / barcode scanning applications. No ADF and limited prefix/suffix rules applied.	
	Capture, display and save images. Plus option to optimize image capture performance / settings.	

6. Cómo ponerse en contacto con Dell

Acerca de esta tarea

Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el producto, el país y la región, y es posible que algunos servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

Pasos

- 1. Vaya a <u>www.www.dell.com/support.</u>.
- 2. Seleccione la categoría de soporte.
- 3. Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
- 4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.