Latitude Rugged 7220 用 Dell Rugged バーコード スキャナー モジュール(USB 付き) ユーザーズガイド



メモ、注意、警告

- ✓ メモ: PC をより使いやすくするのに役立つ重要な情報を示しています。
- △ 注意:手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。

著作権© 2021 Dell Inc.その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2021/08 改訂 A00

内容

1.	はじめに	.4
2.	特長	.5
	海白の継続	6
		-
3.	Ruggedスキャナー(USB付き)のセット アッフ	.7
4.	仕様詳細	.9
5.	Ruggedスキャナー(USB付き)用 RCCユーザー ガイド	13
6.	Dellへのお問い合わせ	23

1. はじめに

Dell Rugged Extreme 7220 タブレット用の Dell Rugged バーコード スキャナー モジュール(USB 付き)は、拡張 USB ポートを 2 個搭載しており、高度なスキャン体験を提供します。

HMX ビュー リンク https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html



2.特長

Dell Rugged バーコード スキャナー モジュール (USB ポート付き)

- 最新の Honeywell スキャンエンジンとスキャン テクノロジーにより、以前よりもさらに遠 く離れた場所から 1D/2D バーコードをスキャンおよび追跡できます
- スキャナーを呼び出すために使用できる2個の外部物理トリガーがスキャナーに備わっています
- RCC を使用して構成し、タブレット プログラマブル ボタンを使用して起動できます
- スキャナーが取り付けられている状態でも、MIL-STD-810G/H および IP-65 に準拠 した Rugged タブレットを維持できます
- 1D/2D バーコードのスキャンにおける信頼性とパフォーマンスが向上しました。
- バーコード スキャン スピードの向上により、ボリュームの多いアプリケーション要件に対応
- 2 種類のオプティクスが使用可能:最大 57.3 cm (22.5 インチ)の UPC コードを 読み取る SR (標準範囲)オプティクスと、DotCode、2,5 mil C39、5 mil Data Matrix の高解像度コードの読み取りが可能な HD (高密度)オプティクス。
- 作動温度範囲が広がり、適用可能性が向上しました。
- 最大 6 m/s のモーション許容度を実現し、効率的な運用を実現します。
- 電力消費量が少ないため、以前のモデルと比べてシステム バッテリー持続時間が向 上しています。
- 並列または MIPI インターフェイスの可用性により、統合がシンプルになります。
- 高輝度 LED とレーザー照準器の選択により、アプリケーション要件に応じて照準器 の可視性を向上させることができます。
- また、Dell Rugged バーコード スキャナー モジュール (USB 付き) により、Rugged Extreme 7220 タブレットに 2 個の USB 3.0 ポートが追加されます。
- 切り替えスイッチによりポートスピードを選択可能です。





メモ:Latitude Rugged 7220 には、RCC 4.2.1 以降をインストールすることをお勧め します。

3. Rugged スキャナー(USB 付き)のセット アップ

1. タブレットを裏返して、ネジをタブレットの背面にある穴に合わせます。

Mugged スキャナー(USB 付き)を蝶ネジで簡単にタブレットに取り付けます。

(ステップ2と3は次のページにあります。)



(前のページの続きです。)

2. ハンドル ネジを持ち上げて 4 本すべてのネジを締めます。

3. Dell Rugged タブレットに Rugged スキャナー (USB 付き) のドライバーをインストールします。



www.dell.com/support



4. 仕様詳細

寸法と重量

説明	值
高さ	19.4 mm(0.765 インチ)
幅	55 mm(2.14 インチ)
長さ	201.8 mm(7.946 インチ)
重量	187.5 g(0.413lb)



● スキャナーの要件

表1サポートされているシンボル体系

テスト アイテム	アイテム 番号	バーコード タイプ
	1	UPC
	2	EAN
	3	Code 39
	4	Code 128
バーコード(1D)	5	Code 11
,	6	Code 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	GS1 Databar

	1	QR J-F
	2	マイクロ QR
	3	Datmatrix
	4	PDF417
バーコード(2D)	5	Micro PDF417
	6	コンポジット コード
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	オーストラリア郵便公社標準顧客
メディア		

• USB Type A

- 1. 2 x USB 3.2 Gen-1 ポート
- 2. ポートを介して 2.1 A (最小)をサポート
- 3. ポートは USB PowerShare をサポートしません

● USB スイッチ

モジュールには、GPS 干渉のための USB 3.0 通信を有効または無効にするス イッチが必要

• スキャナートリガー

スキャナー モジュールには、スキャンを開始できる2個のユーザートリガー ボタン が必要です。

• ユーザー インジケーター

- 1. バーコード スキャンには、スキャンが進行中であるか、診断目的で使用され ることを示す LED が必要
- 2. バーコードは、スキャンキャプチャを示す可聴音を備えていることが必要

● 環境

- 1. 作動時温度:-29°C~60°C
- 2. 非作動時温度:-40°C~70°C
- 3. MIL-810-H 要件に準拠

規制

- 1. 認可モデル: T03HBCSU
- 2. 定格: 5.5A DC6~8.4V
- 3. レーザー分類: CDRH クラス II/IEC 60825-1 クラス 2 デバイスで使用
- 4. 電気安全性: IEC 62368-1、EN 62368-1、UL 60950-1 認定レーザー コンポーネント
- 5. RoHS 準拠: EN IEC 63000

△ 本文書に記載されていない方法で制御や調整を行ったり、手順を実施したりすると、危険な放射線被ばくが生じる可能性があります

5. Rugged スキャナー(USB 付き)用 RCC ユーザー ガイド

バーコード設定

バーコード設定機能を使用して、バーコードに含まれる情報をキャプチャし、読み取ることができます。Rugged Control Center では、外部スキャナーをシステムに接続するか、カメラベースのスキャナーを使用してバーコードをスキャンできます。



Dell Rugged スキャナー(USB 付き)モジュールのドライバーのダウン ロードとインストール

前提条件

- オペレーティング システムが最新バージョンにアップデートされていることを確認します。
- ドライバーをインストールする前に、スキャナーモジュールをシステムに取り付けな いようにしてください。

 <u>www.dell.com</u>から Dell Rugged Control Center アプリケーションをダウンロー ドしてインストールします。詳細については、「Rugged Control Center のダウン ロード」を参照してください。

手順

- Rugged スキャナー (USB 付き) のドライバーをダウンロードするには、 www.dell.com/supportにアクセスします。
- [サービス タグ、シリアル番号、サービス リクエスト、モデル、キーワードの入力] 検索ボックスに製品名を入力します。例: Latitude 7220 Rugged Extreme タブレット。
 マッチする製品のリストが表示されます。
- 3. リストからお使いの製品を選択します。
- 4. [ドライバーおよびダウンロード] をクリックします。
- 5. **Dell バーコード モジュール** ドライバーをダウンロードします。
- 6. ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストール ウィザードを開始します。
- 7. 画面の指示に従って、インストール処理を完了します。

 Dell バーコード モジュール ドライバーがインストールされます。
- 8. Rugged スキャナー (USB 付き)をシステムに接続します。

Dell Rugged スキャナー(USB 付き)モジュールのドライバーのダウン ロードとインストール

前提条件

Rugged スキャナー(USB 付き)のドライバーをインストールするには、Rugged Control Center がバージョン 4.2 以降にアップデートされていること、スキャナー モジュールが Rugged タブレットの背面に接続されていることを確認します。

手順

1. Rugged スキャナー(USB 付き)のドライバーをダウンロードするには、 www.dell.com/supportにアクセスします。 [サービス タグ、シリアル番号、サービス リクエスト、モデル、キーワードの入力] 検索ボックスに製品名を入力します。例: Latitude 7220 Rugged Extreme タブレット。

マッチする製品のリストが表示されます。

- 3. リストからお使いの製品を選択します。
- 4. [ドライバーおよびダウンロード] をクリックします。
- 5. Dell Rugged スキャナー(USB 付き)のドライバーをダウンロードします。
- 6. ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストール ウィザードを開始します。
- 西面の指示に従って、インストール処理を完了します。

 Dell Rugged スキャナー(USB 付き)のドライバーがインストールされました。

Dell Rugged スキャナー モジュール(USB 付き)のセット アップ

Dell スキャナー モジュール(USB 付き)ドライバーは、Rugged Control Center ア プリケーションとのシリアル モード通信モードでのインターフェイス通信をサポートしていま す。 シリアル モードには、 システムへのドライバーのインストールが必要です。

前提条件

スキャナーを接続した後、または通信モードを変更した後、システムで Rugged Control Center が実行されている場合は、必ず Rugged Control Center を再起動してください。

このタスクについて

シリアル モード通信を使用してスキャナーをセットアップするには、次の手順を実行します。

手順

1. デフォルトでは、スキャナーはシリアル モードに設定されています。

- スキャナーがシリアル モードに設定されていない場合は、ドライバーをインストール した後にバーコード 「Funge Serial をスキャンします。
- 2. お使いのシステムで、 [**デバイス マネージャー**] に移動し、 [ポート] セクション を展開します。
- 3. HoneyWell Gen7DB (COM xx) を検索します。

RCC ユーザー ガイド | 15

- [HoneyWell Gen7DB (COM xx)]を右クリックし、 [プロパティ]を選択します。
- 5. [プロパティ] ウィンドウで、 [電源管理] に移動し、 [電力を節約するため に PC がこのデバイスの電源をオフにすることを許可] チェックボックスをオフに します。
- 6. **[OK]** をクリックして、デバイスマネージャーを閉じます。

Dell Rugged スキャナー モジュール(USB 付き)の設定

手順

- 1. システムを再起動し、Dell Rugged Control Center を起動します。
- 2. [設定] > [バーコード設定] の順に移動します。
- 3. [スキャナー] に移動し、ドロップダウン メニューから次のいずれかの [スキャナー ソース] を選択します。
 - Dell スキャナー モジュール: これは、Magstripe リーダーと Zebra スキャン エンジンを備える古いスキャナーです。
 - Dell スキャナー モジュール(USB 付き): これは、Honeywell スキャン エンジンと2 個の USB-A ポートを搭載した新しいスキャナーです。
 - 背面カメラ:該当する場合は、システム背面カメラを使用します。
 - 前面カメラ:システム前面カメラを使用します。



Dell Rugged スキャナー モジュール、Dell Rugged スキャナー モジュー ル(USB 付き)、およびカメラベース スキャナーでサポートされているシン ボル体系を表示するには、「<u>サポートされているシンボル体系</u>」を参照して ください。 [**設定**] セクションでシンボル体系を表示することもできます。

- 4. 次のいずれかのスキャナー モードを選択します。
 - **マルチ スキャン モード**: バーコードを継続的にスキャンします。
 - シングルスキャンモード:一度に1個のバーコードのみをスキャンし、接続 解除します。
- 5. プレフィックスとサフィックスの設定で、次のいずれかのオプションを選択します。
 - **なし**:スキャンされたデータを設定なしで表示します。
 - 英数字:スキャンしたデータに追加する英数字を指定します。

RCC ユーザー ガイド | 16

記録:スキャンしたデータとともに追加するキーまたはキーの組み合わせを記録します。例えば、次のスキャンデータを次の行にキャプチャするには、サフィックス設定で Enter を記録します。

結果

バーコードスキャナーが構成され、 [機能リスト] セクションに表示されます。

Dell Rugged スキャナー(USB 付き)の使用

手順

- 1. バーコードスキャナーを使用するには、次のいずれかを実行します。
 - [機能リスト] > [バーコード] の順にクリックして移動します。
 - [プログラム可能ボタン] または [エッジ メニュー] に移動して、 [バー コード スキャナー] を選択します。
 - バーコードスキャナーが起動します。
- 2. メモ帳、Excel、Word などの入力ソースを開いてバーコードをキャプチャします。

💋 カーソルが入力ソースに位置していることを確認します。

3. バーコードをスキャナーの前に置きます。バーコードが入力ソースにキャプチャされ ます。

サポートされているシンボル体系

サポートされているシンボル体系は、お使いのシステムによって異なる場合があります。

表1サポートされているシンボル体系

シンボル体系		Dell Rugged	Dell Rugged	カメラ ベース
		スキャナー	スキャナー	スキャナー
			(USB 付き)	
1D	UPC (UPC-A/UPC-E)	有	有	有
	EAN (EAN-8/EAN-13)	有	有	有
	Code 39	有	有	有
	Code 128	有	有	有
	Code 11	有	有	無
	Code 93	有	有	無
	MIS Plessy/UK Plessy	有	有	無
	ITF	有	有	無
	Codabar/Telepen	有	有	無
	GS1 Databar	有	有	有
	(Omnidirectional/stacked)	_		
	Interleaved 2 of 5	有	有	有
2D	QRコード	有	有	有
	マイクロ QR	有	有	無
	Datamatrix	有	有	無
	PDF417	有	有	無
	Micro PDF417	有	有	無
	コンポジット コード	有	有	無
	TLC-39	有	有	無
	Aztec	有	有	無
	郵便番号	有	有	無
	Maxicode	有	有	無
	Han Xin	有	有	無
	グリッド マトリックス	有	有	無
	DotCode	有	有	無
	OCR	有	有	無
	Digimarc	有	有	無
メディア		有	有	無

サポートされているシンボル体系の詳細については、「カメラベースのスキャナーでサポートされているシンボル体系」および「外部スキャナーでサポートされているシンボル体系」を参照してください。

外部スキャナーでサポートされているシンボル体系

Dell Rugged スキャナー モジュールと Dell Rugged スキャナー モジュール (USB 付き) は、次のシンボル体系をサポートします。

シンボル体系	バージョン	
1D シンボル体系		
Code 39	Standard(標準)	
	フル ASCII	
	コード 32/イタリアのファーマコード	
	Trioptic	
Code 128	Standard(標準)	
	EAN-128	
Codobar	ISB1-128	
Codabai	Standard (標準)	
Code 11		
Code 11	」−ト11 標準	
	マトリックス 2/5	
UPC/EAN	UPCA(W/WO 補足)	
	UPCE(W/WO 補足)	
	UPCE1(W/WO 補足)	
	EAN-8(W/WO 補足)	
	EAN-13(W/WO 補足)	
	JAN-8(W/WO 補足)	
	JAN-13(W/WO 補足)	
	Bookland/ISBN	
	ISSN	
0/5		
2/5	Interleaved 2 of 5	
テーダバー		
	有限	
	拡張型	
	データバー クーポン	
Code 93	該当なし	
MSI	該当なし	

UK Plessy	該当なし			
Telepen	該当なし			
2D シンボル体系				
郵便番号	オーストラリアの郵便			
	日本の郵便			
	カナダの郵便			
	オランダの KIX コード			
	米国の Planet			
	USPS 4CB/OneCode/インテリジェント			
	メール			
	UPU FICS 郵便			
	Mailmark			
	フランスの Lottery			
	Posti4S			
	韓国 3/5			
PDF 標準	Standard(標準)			
	マクロ PDF			
マイクロ PDF	Standard(標準)			
	マクロ マイクロ PDF			
1D + 2D のシンボル体系				
複合	CC-A			
TLC-39	[100-0] [該兴北]			
マトリックスシンボル体衆				
Aztec	Standard (標準)			
	Aztec Rune			
テータマトリックス	ECC 000-140			
	GS1 データ マトリックス			
QR	Standard (標準)			
	マイクロ QR			
	GS1 QR			
Maxicode	該当なし			
Han Xin	該当なし			
グリッド マトリックス	該当なし			

DotCode	該当なし
OCR シンボル体系	
OCR	OCRA
	OCRB(パスポート、TravelDoc、Visa を
	含む)
	MICR
	米国通貨のシリアル番号
Watermark シンボル体系	
Digimarc N/A	Digimarc N/A

バーコード スキャナー(USB 付き)のトラブルシューティング

このタスクについて

構成後、[設定] セクションにバーコード スキャナーが表示されない場合は、次の手順を実行します。

手順

- 1. 123Scan Utility などの外部スキャナーをダウンロードしてインストールします。
- 2. スキャナーを開き、ドライバーがアップデートされるまで待ちます。
- ドライバーがアップデートされたら、 [データビュー] タブに移動し、必要なスキャ ナーを選択します。
 そのスキャナーに関する詳細情報が表示されます。
- スキャナーが作動しているかどうかを確認するには、 [スキャナーのフラッシュ/ビー プ]をクリックします。 スキャナーからビープ音が聞こえます。
- 5. **[Rugged Control Center**] に移動して、 [設定] セクションでバーコード ス キャナーを確認します。

Start Data view	• •
🗞 Flash/Beep scanner 🔛 How to video 🔞 Exit	
Model: PL-3307-C000-XXXR	
Configuration name: Modified Firmware version: Release XXX - YYYY/MM.DD (CAABLS00-004-R00) Serial number: 0017016522901736	Current Mode: USB - SNAPI
Select an operation mode	
Barcode data viewer (Scan Log)	
Display barcode data including hidden characters. Select a communication mode.	
USB - HID Keyboard Emulation	
Factory default - Data output as if originating from a PC keyboard. All Advanced Data Formatting (ADF) and prefix/suffix rules applied.	
USB - OPOS (IBM Hand-held USB with Full Scan Disable)	
Industry standard protocol for retail point of sale (POS) applications. Limited ADF and prefix/suffix rules applied.	
USB - SNAPI	
Symbol protocol for image capture / barcode scanning applications. No ADF and limited prefix/suffix rules applied.	
Capture, display and save images. Plus option to optimize image capture performance / settings.	

6. Dell へのお問い合わせ

このタスクについて

「「有効なインターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

Dell では、オンラインおよび電話によるサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。これらのサービスは国/リージョンおよび製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。Dell のセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

手順

- 1. <u>www.www.dell.com/support</u>にアクセスします。
- 2. サポートカテゴリを選択します。
- 3. ページの下部にある [国/リージョンの選択] ドロップダウン リストで、お住まいの 国またはリージョンを確認します。
- 4. 目的のサービスまたは必要に応じたサポートリンクを選択します。