ម៉ូ**ឌុលម៉ាស៊ីនស្ពែន Dell Rugged** Barcode Scanner ជាមួយ USB សម្រាប់ Latitude Rugged 7220 សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់



កំណត់ចំណាំ ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមាន

កំណត់ចំណាំ៖
 កំណត់ចំណាំបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ដែលជួយអ្នកដើម្បីប្រើប្រាសកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។
 ការប្រុងប្រយ័គ្ន៖
 ប្រុងប្រយ័គ្នបង្ហាញនូវការខូចខាតដែលអាចកើតមានទៅលើហាដវែរ
 ឬការបាត់បង់ទំន្នន័យប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាការណែនាំ។
 ការព្រមាន៖
 សារព្រមានបង្ហាញនូវភាពដែលអាចកើតមាននៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ
 ក្រោះថ្នាក់ថ្នាល់ខ្លួន ឬការស្លាប់។

រក្សាសិទ្ធិ © 2021 Dell Inc. ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ រក្សា សិទ្ធ គ្រប់បែបយ៉ាង។ Dell, EMC និងនិម្មិកសញ្ញា ពាណិដ្ឋកម្ម វេ្យងទៀតគឺដានិម្មិកសញ្ញាពាណិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell Inc. ឬ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ និម្មិកសញ្ញាពាណិដ្ឋកម្មវេរ្យងទៀកអាចដានិម្មិកសញ្ញាពាណិដ្ឋកម្មនៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវៀងខ្លួន។

2021 – 08 Rev. A00

មាតិកា

.1	សេចក្តីណែនាំ	. 4
.2	មុខ ងារ	. 5
	លក្ខណៈពិសេស	6
.3	ការដំឡើងម៉ាស៊ីនស្កែន <u>Rugged Scanner</u> ជាមួយ <u>USB</u>	. 7
.4	លក្ខណ:លម្អិតផ្នែកបច្ចេកទេស	. 9
.5 .S.c.a	មគ្គទេសក៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ RCC សម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្កែន <u>Rugged</u> inner ជាមួយ <u>USB</u>	13
.6	ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន <u>Dell</u>	22

1.សេចក្តីណែនាំ

ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្ពែន Dell Rugged Barcode Scanner ជាមួយ USB សម្រាប់ថេប្លែក Dell Rugged Extreme 7220 ផ្តល់ដូននូវបទពិសោជន៍ស្តែនកាន់កែប្រសើរជាមួយរន្ធ USB បន្ថែមចំនួនពីរ។

តំណចូលមើល HMX

https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-forrugged-extreme-tablet/index.html



2.មុខ ងារ

ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Barcode Scanner ជាមួយរន្ធ USB

- ស្កែន និងតាមដានបាកូដ 1D/2D ពីថមាយកាន់តែឆ្ងាយដាងមុន ដាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាស្កែន និងម៉ាស៊ីនស្កែន Honeywell ។
- ស្តល់កន្លឹះខាងក្រៅ 2 នៅលើម៉ាស៊ីនស្តែនដែលអាចប្រើដើម្បីដាស់ម៉ាស៊ីនស្តែនា
- អាចកំណត់បានដោយប្រើប្រាស់ RCC
 និងដាស់ដោយប្រើប្រាស់ប៊ូតុងកម្មវិធីថេប្លែត
- រក្សានូវចំណាត់ថ្នាក់ MIL-STD-810G/H និង IP-65 នៅលើថេប្លែកដែលជន់
 បើទោះជាភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនស្កែន
- អាចស្កែនបាកូដ 1D/2D ជាមួយសមត្ថភាព
 និងភាពជឿទុកចិត្តកាន់តែប្រសើរឡើង។
- ល្បឿននៃការស្កែនបាកូដត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកម្មវិធី
 បរិមាណកាន់តែខ្ពស់
- ផ្តល់ដូនជាមួយអុបទិកពីរ៖ អុបទិក SR (Standard Range) ដែលអានកូដ UPC រហូតដល់ 57.3 សម (22.5 អ៊ីញ) និងអុបទិក HD (High Density) ដែលអាចអានបានកូដកុណភាពខ្ពស់ DotCode, 2,5 mil C39, និង 5 mil Data Matrix ។
- កម្រិតនៃសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការកាន់តែទូលាយបង្កើនការអនុវត្តសក្តានុពល៖
- ភាពធននៃចលនាង្រាយវីរហូតដល់ 6 m/s ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាព។
- ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មកាន់តែទាបបង្កើនអាយុកាលថ្មប្រព័ន្ធលើសពីម៉ូឌែលមុ
 នៗ។
- Parallel ឬភាពមាននៃអន្តរមុខ MIPI ដួយដល់ការបញ្ឈូលគ្នាកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។
- ជម្រើសនៃកម្រិកពន្លីខ្លាំង LED
 និងប្រព័ន្ធតម្រង់ឡេសីកាន់តែស័ក្តិសមទៅតាមការទាមទាររបស់កម្មវិធី
 ខណ:ដែលធ្វើឱ្យឃើញតែច្បាស់ចំពោះអ្នកតម្រង់។
- ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីន ស្ពែន Dell Rugged Barcode Scanner ជាមួយ USB ក៏បន្ថែមរន្ធ
 USB 3.0 ចំនួនពីរទៅលើថេប្លែក Rugged Extreme 7220 ។
- ល្បឿនរន្ធដែលអាចជ្រើសរើសបានដោយកុងតាក់បិទបើក។

លក្ខណ:ពិសេស



កំណត់ចំណាំ៖ ត្រូវបានណែនាំឱ្យមាន RCC 4.2.1 ឬកំណែក្រោយៗដែលបានដំឡើងលើ Latitude Rugged 7220 ^q

3.ការដំឡើងម៉ាស៊ីនស្កែន Rugged Scanner ជាមួយ USB

1. ត្រឡប់ថេប្លែក ហើយតម្រង់ខ្ចៅទៅរន្ធនៅខាងក្រោយថេប្លែកា



💋 ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនស្កែន Rugged Scanner ជាមួយ USB ទៅថេប្លែគ យ៉ាងដាយស្រួលជាមួយខ្ចៅមួលដៃ។

(ជំហានទី 2 & 3 នៅទំព័របន្ទាប់។)



(តពីទំព័រមុន។)

2. លើកដងខ្ចៅឡើង ហើយរីតខ្ចៅទាំងបួនគ្រាប់។

3. ដំឡើងម៉ាស៊ីនស្កែន Rugged Scanner ជាមួយអ្រាយវី USB នៅលើថេប្លែក Dell Rugged របស់អ្នកាំ



www.dell.com/support



4.លក្ខណៈលម្អិតផ្នែកបច្ចេកទេស

• វិមាត្រ និងទម្ងន់

បរិយាយ	តម្លៃ
កម្ពស់	19.4 ਖਖ (0.765")
ទទីង	55 ਖਖ (2.14″)
ប្រវែង	201.8 ਖਖ (7.946")
ទំងន់	187.5 ក្រ (0.413ជោន)



លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃម៉ាស៊ីនស្កែន

តារាងទី 1. ការប្រើប្រាស់សញ្ញាដែលគាំទ្រ

ធាតុតេស្ត	ធាតុ#	ប្រភេទបាកូដ
	1	UPC
	2	EAN
	3	កូដ 39
	4	កូដ 128
ជាកួដ (1D)	5	កូដ 11
	6	ក៊ុដ 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	GS1 Databar

	1	កូដ QR
	2	មីក្រូ QR
	3	Datmatrix
	4	PDF417
ជាកូដ (2D)	5	Micro PDF417
	6	កូដកុំផូស៊ីត
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	អតិថិជនស្តង់ដារប្រៃសណីយ៍អូស្ត្រាលី
មេឌៀ		

• USB ប្រភោទ A

- 1. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 ចំនួនពីរ
- 2. គាំទ្រ 2.1 A (អប្ប) តាមរយ:រន្ធ
- 3. រន្ធនឹងមិនគាំទ្រការចែកថាមពល USB នោះទេ

កុងតាក់ USB

ម៉ូឌុលនឹងមានកុងតាក់ដើម្បីបើក/បិទទំនាក់ទំនង USB 3.0 សម្រាប់ការរំខាននៃ GPS

គន្លឹះម៉ាស៊ីនស្តែន

ម៉ូឌ៉ុលម៉ាស៊ុំនស្ពែ់ននីងមានប៊ូតុងកន្លឹះអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនពីរដែលមានសម ត្ថភាពកចាប់ផ្តើមការស្តែនា

ពន្លឹបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់

- ការស្ពែនបាកូដនឹងមានពន្លឺ LED 1. ដែលបង្ហាញការស្ពែនដែលកំពុងដំណើរការ ឬដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងកំណត់រកបញ្ហា
- 2. បាកូដកូរមានសំឡើងដែលអាចស្តាប់ឮដើម្បីបង្ហាញពីការថំតបាននៃ ការស្ពែនិ

កតាបរិយាកាស

- 1. ំសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ៖ -29°C ទៅ 60°C
- 2. សីកុំណ្ហូភាពមិនមានប្រតិបត្តិការ៖ -40°C ទៅ 70°C
- 3. បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ MIL-810-H

បទ ប្បញ្ញ គ្គិ

- 1. ម៉ូឌែលបទប្បញ្ញត្តិ៖ T03HBCSU
- 2. អ័ត្រាះ 5.5A 6-8.4Vdc 3. ចំណែកថ្នាក់ឡេសឹះ មានបំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧ បករណ៍ CDRH Class II/IEC 60825-1 Class 2
- សុវត្ថិភាពអេឡិចក្រិច៖ IEC 62368-1,EN 62368-1 4. និងលមាសភាគីទៀសដែលបានកត់សម្គាល់ UL 60950-1
- 5. អនលោមតាម RoHS ៖ EN IEC 63000

🛆 ការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រង ឬការកែសម្រួល ឬការអនុវត្តនៃនិតិវិធីក្រៅពីនិតិវិធីទាំងនោះដែលបានបញ្ជាក់នៅទីនេះអាចនឹ ងបង្កជាការប៉ះពាល់ទៅនិ៍ងវិទូស្រកម្មគ្រោះថ្នាក់

5.មគ្គុទេសក៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ RCC សម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្កែន Rugged Scanner ជាមួយ USB

ការកំណត់បាកូដ

អ្នកអាចប្រើមុខងារកំណត់បាកូដ ដើម្បីថត និងអានព័ត៌មាន ដែលមាននៅក្នុងបាកូដ។ នៅក្នុងមង្ឃមណ្ឌល Rugged Control Center, អ្នកអាចភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនស្កែនខាងក្រៅទៅប្រព័ន្ធរបស់អ្នកបាន ឬប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្កែនប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដើម្បីស្កែនបាកូដ។

Dist	Rugged Control Center							- ø ×
			DASHBOARD	PROGRAM	FEATURE LIST	SETTINGS		
ŝ	APP SETTINGS	Barcode Settings	•					
8	🐺 KEYBOARD BACKLIGHT	Scanner Scanner Source						
	NIGHT MODE	Dell Scanner Mod	ule with USB 🔻					
I	EARCODE SETTINGS	Set Scanner Mode Select the desired barcode	e scanner operating mode					
	STEALTH MODE	Multi Scan Mode Single Scan Mode			ashla harriwara buttan			
	(P) ANTENNA SWITCH	brought close to the so	canning window.	or butto	n in Rugged Control Ce	nter.		
		PREFIX SETTINGS	;				100	
		A prefix is a series of keyst	okes or characters adde	d in front of the sc	an data.	A suffix is a series of k	eystrokes or characters to the end of the scan data.	
		💿 None				None		
		Alphanumeric Chara	cter			Alphanumeric Cl	haracter	
		Recording				Recording		

ទាញយក និងដំឡើងម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយអ្រាយវីម៉ូឌុល USB

តម្រូវការចាំបាច់ជាមុន

- ត្រូវប្រាកដថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកំ ណែថ្មីបំផុត។
- ត្រូវប្រាក់នថាអ្នកមិនភ្ជាប់ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែនទៅប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមុនពេល នំឡើងង្រាយវីនោះទេ។

 ទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី Dell Rugged Control Center ពី www.dell.com ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល ទាញយកមដ្ឃមណ្ឌល Rugged Control Center ។

ជំហាន

- ដើម្បីទាញយក ម៉ាស៊ីនអ្កែន Rugged Scanner ជាមួយដ្រាយវី USB សូមចូលទៅ <u>www.dell.com/support</u>។
- នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក បញ្ចូលស្លាកសេវាកម្ម, លេខសេរៀល, សំណើសេវាកម្ម, ម៉ូឌែល, ឬពាក្យគន្លិ៍: , សូមវាយឈ្នោះផលិតផល។ ឧទាហរណ៍៖ ថេប្លែក Latitude 7220 Rugged Extreme ។ បញ្ជីនៃផលិកផលដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានបង្ហាញឡើង។
- เส็งพุศสุดิรสุดมานั่งผู้ก็ก็สามสา
- 4. ចុំចលើ DRIVERS & DOWNLOADS ។
- 5. ទាំញយកម្រាយរឺ Dell Barcode Module ។
- ចុចពីរដង់លើហ្វាល់ដែលបានទាញយកដើម្បីចាប់ផ្តើមជំនួយការក្នុងការដំ ឡើង។
- ធ្វើតាមការណែនាំដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង ។ អ្រាយវី Dell Barcode Module ត្រូវបានដំឡើង។
- 8. ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនស្ពែន Rugged Scanner ជាមួយ USB ទៅប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

ទាញយក និងដំឡើងម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយដ្រាយវីម៉ូឌុល USB

តម្រូវការចាំបាច់ជាមុន

ដើម្បីដំឡើង **ម៉ាស៊ីនស្កែន Rugged Scanner ជាមួយង្រាយវី USB**, ក្រូវប្រាកដថាមដ្ឃមណ្ឌល Rugged Control Center ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកំណែ 4.2 ឬថ្មីជាងនេះ ហើយ ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅខាងក្រោយនៃថេប្លែកដែលធន់។

ជំហាន

- ដើម្បីទាញយក ម៉ាស៊ីនស្កែន Rugged Scanner ជាមួយដ្រាយវី USB សូមចូលទៅ <u>www.dell.com/support</u>។
- នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក បញ្ឈូលស្លាកសេវាកម្ម, លេខសេរៀល, សំណើសេវាកម្ម, ម៉ូឌែល, ឬពាក្យកន្លឹះ , សូមវាយឈ្មោះផលិតផល។ ឧទាហរណ៍៖ ថេប្លែក Latitude 7220 Rugged Extreme ។ បញ្ញីនៃផលិតផលដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានបង្ហាញឡើង។
- 3. ជ្រើសយកផលិតផលរបស់អ្នកពិតារាង។
- 4. ចុំចលើ DRIVERS & DOWNLOADS ។
- 5. ទាំញយកង្រាយរ**ី ម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB** ។

- ចុចពីរដងលើហ្វាល់ដែលបានទាញយកដើម្បីចាប់ផ្តើមជំនួយការក្នុងការដំ ឡើង។
- ធ្វើតាមការណែនាំដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង ។ អ្រាយរី ម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមយយ USB ក្រូវបានដំឡើង។

ដំឡើងម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB

ង្រាយវីម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell ជាមួយ USB គាំទ្រទំនាក់ទំនងអន្តរមុខម៉ូដសេរៀលជាមួយកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលក្រប់ក្រង Rugged ។ ម៉ូដសេរៀលទាមទារង្រាយវីដែលត្រូវកែដំឡើងក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

តម្រូវការចាំបាច់ជាមុន

ត្រូវីប្រាកដថាអ្នកចាប់ផ្តើមមង្គ្រមណ្ឌល Rugged Control Center ឡើងវិញប្រសិនបើវាកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន ស្កែន ឬប្តូរូម៉ូដទំនាក់ទំនង។

អំពីកិច្ចការនេះ

```
ដើម្បីដំឡើងម៉ាស៊ីនស្កែនដោយប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងម៉ូដសេរៀល
សូមធ្វើដូចតទៅនេះ៖
```

ជំហាន

1. តាមលំនាំដើម ម៉ាស៊ីនស្កែនត្រូវបានកំណត់យកម៉ូដសេរៀល។



ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនស្ពែនមិនត្រូវបានកំណត់យកម៉ូដសេរៀលទេនោះ

សូមស្តែនបាកូដ ^{TRMUSB130.} បន្ទាប់ពីដំឡើងង្រាយវី។

- 2. នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក សូមចូលទៅ Device Manager ហើយពង្រីកផ្នែក Ports ។
- 3. ស្វែងរក HoneyWell Gen7DB(COM xx) ។
- ជុំចម៉ៅស៍ខាងស្តាំលើ HoneyWell Gen7DB(COM xx) ហើយជ្រើសរើស Properties ។
- 5. នៅក្នុងវីនដូ Properties សូមចូលទៅ Power Management ហើយសញ្ញាក្រីសក្នុងប្រអប់ Allow the computer to turn off this device to save power ។
- 6. ចុចលើ OK ហើយបិទ Device Manager។

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB

ជំហាន

- 1. ចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ ហើយបើកកម្មវិធីមង្ឃមណ្ឌល Dell Rugged Control Center ។
- ចូលទៅកាន់ Scanner ហើយដ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោម Scanner Source ពីមីនុយធ្លាក់ចុះ៖
 - Dell Scanner Module—នេះជាម៉ាស៊ីនស្កែនចាស់ដែលផ្តល់កម្មវិធីអាន Magstripe ជាមួយម៉ាស៊ីនស្កែន Zebra ។
 - Dell Scanner Module with USB— នេះជាម៉ាស៊ីនស្ពែនថ្មីដែលផ្តល់ម៉ាស៊ីនស្ពែន Honeywell ជាមួយរន្ធ 2x USB-A ។
 - កាមេរ៉ាក្រោយ—ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាក្រោយប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន។
 - កាមេរ៉ាមុខ—ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខប្រព័ន្ធ។
 ដើម្បីមើលការប្រើប្រាស់សព្លាដែលគាំទ្ររបស់ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្តែន



Rugged Scanner ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB និងម៉ាស៊ីនស្កែនដោយប្រើកាមេរ៉ា សូមមើល <u>ការប្រើប្រាស់ស</u> <u>ញ្ញាដែលគាំទ្រ</u>។ អ្នកកំអាចមើលការប្រើប្រាស់សញ្ញានៅក្នុងផ្នែក

Settings បានផងដែរ។

- 4. ជ្រើសរើសម៉ូនមួយក្នុងចំណោមម៉ូនម៉ាស៊ីនស្កែនខាងក្រោម៖
 - Multi Scan Mode—ស្តែន័ជាកូដប់ន្តប់ន្ទាប់ពីមួយទៅមួយ។
 - 🖳 Single Scan Mode—ស្ពែនបាំកូដម្លង់មួយប៉ុណ្ណោះ ហើយផ្តាច់ចេញ។
- ເຊີសເນັ້ស ແມ່ນອາຍິດສະເບີ່ມ ເຊັ່ນອາມາດ ເຊັ່ນອາມາດ ເຊັ່ນ ເຊ
 - None—បង្ហាញទិន្នន័យស្កែនដោយគ្មានការកំណត់ណាមួយ។
 - Alphanumeric Character— បញ្ជាក់តួអក្សរក្រមលេខដើម្បីបន្ថែមជាមួយទិន្នន័យដែលបានស្កែន។
 - Recording—ក៏គំត្រាការបញ្ចូលគ្នានៃគ្រាប់ចុច ឬក្រាប់ចុចណាមួយដើម្បីបន្ថែមងាមួយទិន្នន័យដែលបានស្កែន។ ឧទាហរណ៍ Record Enter នៅក្នុងការកំណត់បច្ច័យដើម្បីផ្តិតយកទិន្នន័យដែលបានស្កែននៅក្នុង ដូរបន្ទាប់។

លទ្ធផល

ម៉ាស៊ីនស្កែនបាកូដត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ហើយបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក Feature List ។

ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB

ជំហាន

- 1. ដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្ពែនជាកូដ សូមអ៊ីនុវត្តវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីដូចតទៅនេះ៖
 - ទៅកាន់ FEATURE LIST > Barcode ហើយចុច។
 - ទៅកាន់ Programmable Buttons ឬ Edge Menus ហើយជ្រើសរើស Barcode Scanner ^भ

Barcode Scanner ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ។

2. បើកកម្មវិធីបញ្ឈលទិន្នន័យណាមួយដូចជា Notepad, Excel, Word



ត្រូវប្រាកដឋាទស្សន៍ទ្រនិចត្រូវបានដាក់នៅទីតាំងនៅក្នុងប្រភពបញ្ឈលទិ នន័យ។

 អាក់បាកូដនៅមុខម៉ាស៊ីនស្តែន។ បាកូដត្រូវបានថតយកនៅក្នុងប្រភពបញ្ចូលទិន្នន័យ។

ការប្រើប្រាស់សព្លាដែលគាំទ្រ



💋 ការប្រើប្រាស់សញ្ញាដែលគាំទ្រអាចខុសគ្នាទៅតាមប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។

តារាងទី 1. ការប្រើប្រាស់សញ្ញាដែលគាំទ្រ

ការព្រ	ប៊ីប្រាស់សញ្ញា	ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីន ស្ពែន Dell Rugged	ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីន ស្ពែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB	ម៉ាស៊ីនស្កែនដែល ផ្នែកលើ កាមេរ៉ា
1D	UPC (UPC-A/UPC- E)	មាន	មាន	មាន
	EAN (EAN-8/EAN- 13)	មាន	មាន	មាន
	កូដ 39	មាន	មាន	មាន
	កូដ 128	មាន	មាន	មាន
	កូដ 11	មាន	មាន	ទេ
	កូដ 93	មាន	មាន	ទេ

	MIS Plessy/UK Plessy	មាន	មាន	ទេ
	ITF	មាន	មាន	ទេ
	Codabar/Telepen	មាន	មាន	ទេ
	GS1 Databar (Omnidirectional/s tacked)	មាន	មាន	មាន
	Interleaved 2 ៉ៃន 5	មាន	មាន	មាន
2D	ក៊ូដ QR	មាន	មាន	មាន
	មីក្រូ QR	មាន	មាន	ទេ
	Datamatrix	មាន	មាន	ទេ
	PDF417	មាន	មាន	ទេ
	Micro PDF417	មាន	មាន	ទេ
	កូដកុំផូស៊ីត	មាន	មាន	ទេ
	TLC-39	មាន	មាន	ទេ
	Aztec	មាន	មាន	ទេ
	កូដប្រៃសណីយ៍	មាន	មាន	ទេ
	Maxicode	មាន	មាន	ទេ
	Han Xin	មាន	មាន	ទេ
	ម៉ាទ្រីសក្រឡាចត្រង្គ	មាន	មាន	ទេ
	DotCode	មាន	មាន	ទេ
	OCR	មាន	មាន	ទេ
	Digimarc	មាន	មាន	ទេ
មេ ខៀ		មាន	មាន	ទេ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់សព្វាដែលគាំទ្រ សូមមើល ការប្រើប្រាស់សព្វាដែលគាំទ្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្ពែនប្រើប្រាស់កាមេរាំ និង ការប្រើប្រាស់សព្វាដែលគាំទ្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្ពែនខាងក្រៅ ។

ការប្រើប្រាស់សញ្ញាដែលគាំទ្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្កែនខាងក្រៅ

ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner និងម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនស្កែន Dell Rugged Scanner ជាមួយ USB គាំទ្រការប្រើប្រាស់សញ្ហាដូចតទៅនេះ៖

ការប្រើប្រាស់សញ្ញា	វារ្យ៉ូង		
ការប្រើប្រាស់សញ្ញា 1D			
ក៊ូដ 39	ស្តង់ងារ		
	ASCII ពេញ		
	Code 32 / Italian Pharmacode		

	Trioptic
ក៊ូដ 128	ស្តង់ដារ
	EAN-128
	ISBT-128
Codabar	ស្តង់ងារ
	Ames
កូដ 11	ស្តង់អារកូដ 11
	Matrix 2 នៃ 5
UPC/EAN	UPCA (W/WO បន្ថែម)
	UPCE (W/WO បន្ថែម)
	UPCE1 (W/WO បន្ថែម)
	EAN-8 (W/WO បន្ថែម)
	EAN-13 (W/WO បន្តែម)
	JAN-8 (W/WO បន្ថែម)
	JAN-13 (W/WO ਪਾੱਡੂਖ)
	Bookland/ISBN
	ISSN
	កូនកូប៉ុង
2 ໍໄຮ 5	Interleaved 2 នៃ 5
	ដាច់ 2 នៃ 5
	IATA
Databar	Omnidirectional
	មានកំណត់
	បន្ថែម
	តូប៉ុង Databar
ក៊ូដ 93	ਚੰਡਚਾਡ
MSI	ਚੰਡਚਾਡ
UK Plessy	មិនមាន
Telepen	មੰនមាន
ការប្រើប្រាស់សញ្ញា 2D	
កូឌប្រៃសណីយ៍	ប្រៃសណីយ៍អូស្ត្រាលី
	່ເບັນທີ່ພໍ່ສບໍ່ສ
	ប្រៃសណីយ៍កាណាដា
	កូដ KIX ហូឡង់
	ប្រទេសអាមេរិក
	USPS 4CB/OneCode/Intelligent Mail

	ប្រៃសណីយ៍ UPU FICS		
	Mailmark		
	ឆ្នោតបារាំង		
	Posti4S		
	កូរ៉េ 3 នៃ 5		
ស្តង់ដារ PDF	ស្តង់ដារ		
	ម៉ាក្រូ PDF		
មីក្រូ PDF	ស្តង់ដារ		
	ម៉ាក្រូ មីក្រូ PDF		
ការប្រើប្រាស់សញ្ញា 1D + 2D			
កុំផូស៊ីត កំផូស៊ីត	CC-A		
	CC-B		
	CC-C		
TLC-39	មិនមាន		
ការប្រើប្រាស់សញ្ញាម៉ាទ្រីស			
Aztec	ស្តង់ដារ		
	Aztec Rune		
ម៉ាទ្រីសទិន្នន័យ	ECC 000-140		
	ECC 200		
	ម៉ាទ្រីសទិន្នន័យ GS1		
QR	ស្តង់ងារ		
	មីក្រូ QR		
	GS1 QR		
Maxicode	ਚੰਡਚਾਡ		
Han Xin	ਚੰਡਚਾਡ		
ម៉ាទ្រីសក្រឡាចក្រង្គ	ਚੰਡਚਾਡ		
DotCode	ਚੰਡਚਾਡ		
ការប្រើប្រាស់សញ្ញា OCR			
OCR	OCRA		
	OCRB (រូមមាន លិខិតឆ្លងដែន,		
	TravelDoc S片 Visa)		
	MICR		
	លេខ US CurrencySerial		
ការប្រេជ្រាសសញ្ញា Watermark			
Digimarc N/A	Digimarc N/A		

ការដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនស្កែនជាកូដជាមួយ USB

អំពីកិចការនេះ

ບຮຸງບໍ່ຖື້ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ទ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនស្កែនជាកូនមិនបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក Settings ទេនោះ សូមអនុវត្តដូចតទៅនេះ៖

ជំហាន

- ទាញយក និងដំឡើងម៉ាស៊ីនស្ពែនក្រៅដូចជា 123Scan Utility ។ 1
- បើកម៉ាស៊ីនស្ថែន ហើយរង់ចាំង្រាយរឺអាប់ដេត។
- 3. បន្ទាប់ពីអ្រាយ់វីត្រូវបានអាប់ដែត សូមចូលទៅផ្ទាំង Data view ហើយជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនស្តែនដែលត្រូវបានទាមទាំរ។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីម៉ាស៊ីនស្តែនត្រូវបានបង្ហាញ។ 4. ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើម៉ាស៊ីនស្តែនរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការឬអត់ សូមចុច
- Flash/Beep scanner ។ អ្នកអាចឮសំឡេងស្រែកចេញពីម៉ាស៊ីនស្កែនាំ
- ចូលទៅ Rugged Control Center ហើយពិនិត្យរកមើលម៉ាស៊ីនស្កែនបាកូដនៅក្នុងផ្នែក Settings ។



6.ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

អំពីកិច្ចការនេះ

🖉 ប្រសិនបើអ្នកពុំមានអ៊ីនជីណិត អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនងលើវិក្កយបត្រទិញ ចុងសន្លឹកវេចខ្ចប់ វិក្កយបត្រទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡូកផលិតផល Dell ។

Dell ផ្តល់ជម្រើសសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរស័ព្ទ និង អ៊ីនជ័រណិត។ ជម្រើសនេះមានការប្រែប្រួលតាមប្រទេស/តំបន់ ឬតំបន់និងផលិតផល ហើយសេវាកម្មខ្លះ អាចពុំមាននៅកន្លែងរបស់អ្នកទេ ។ ដើម្បីទាក់ទងមក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយបច្ចេកទេស សេវាកម្មអតិថិជន សូម ៖

ជំហាន

- 1. ចូលទៅកាន់ <u>www.www.dell.com/support</u>។
- 2. ជ្រើសយក ប្រភេទ គាំទ្រ របស់អ្នក។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រទេស/តំប៉ឺន់ នៅក្នុងបញ្ចីធ្លាក់ចុះ Choose a Country/Region នៅ ខាងក្រោម នៃទំព័រ។
- ដើសយកសេវាកម្មដែលសមស្រប ឬតំណភ្ជាប់គាំទ្រ ដែលផ្អែកទៅតាម តម្រូវការរបស់អ្នក។