Dell Rugged streepjescodescannermodule met USB voor Latitude Rugged 7220 Gebruikshandleiding



Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen

- OPMERKING: Een OPMERKING betekent dat belangrijke informatie voor een beter gebruik van de computer wordt aangeduid.
- VOORZICHTIG: VOORZICHTIG geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet worden opgevolgd.
- MAARSCHUWING: Met een WAARSCHUWING wordt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aangeduid.

Copyright © 2021 Dell Inc. of zijn dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

2021 – 08 Rev. A00

Inhoud

1.	Inleiding4
2.	Functie5
	Unieke functies6
3.	Uw Rugged Scanner met USB instellen7
4.	Technische specificaties9
5.	RCC Gebruikershandleiding voor Rugged Scanner met USB13
6.	Contact opnemen met Dell22

1. Inleiding

De Dell Rugged streepjescodescannermodule met USB voor de Dell Rugged Extreme 7220 tablet biedt een verbeterde scanervaring samen met twee uitgebreide USB-poorten.

HMX-weergavekoppeling

https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html



2. Functie

Dell Rugged streepjescodescannermodule met USB-poorten

- Scant en volgt 1D/2D-streepjescodes vanaf nog meer afstand dan voorheen, met de nieuwste scanengine en scantechnologie van Honeywell
- Biedt 2 externe fysieke triggers op de scanner die kunnen worden gebruikt om de scanner aan te roepen
- Kan worden geconfigureerd met behulp van RCC en aangeroepen met behulp van programmeerbare knoppen op een tablet
- Behoudt MIL-STD-810G/H en IP-65-scores op rugged tablet, zelfs als de scanner is aangesloten
- Kan 1D/2D-streepjescodes scannen met verbeterde betrouwbaarheid en prestaties.
- Hogere scansnelheden voor streepjescodes om te voldoen aan de vereisten voor applicaties met een hoger volume
- Beschikbaar met twee optica: SR (Standard Range) optica die UPC-codes lezen tot 57,3 cm (22,5 inch) en HD (High Density) optica die het lezen van DotCode, 2,5 mil C39 en 5 mil Data Matrix hoge resolutiecodes mogelijk maken.
- Een breder operationeel temperatuurbereik verhoogt potentiële applicaties.
- Levert bewegingstolerantie van maximaal 6 m/s, wat operationele effectiviteit mogelijk maakt.
- Een lager energieverbruik verbetert de gebruiksduur van de systeembatterij ten opzichte van eerdere modellen.
- De beschikbaarheid van parallelle of MIPI-interface helpt de integratie te vereenvoudigen.
- Keuze uit led- en lasersystemen met hoge helderheid die beter aansluiten op de applicatievereisten en tegelijkertijd de zichtbaarheid van de doelfunctie verbeteren.
- De Dell Rugged streepjescodescannermodule met USB voegt ook twee USB 3.0poorten toe aan de Rugged Extreme 7220 tablet.
- Selecteerbare poortsnelheid door de switch in te schakelen.

Unieke functies



Opmerking: Aanbevolen wordt om RCC 4.2.1 of hoger te installeren op Latitude Rugged 7220.

3. Uw Rugged Scanner met USB instellen

1. De tablet omdraaien en de schroeven uitlijnen met de openingen in de achterzijde van de tablet.



Bevestig de Rugged Scanner met USB eenvoudig aan de tablet met duimschroeven.



(Stap 2 en 3 staan op de volgende pagina.)

(Vervolg vanaf de vorige pagina.)

2. De handgrepen van de schroef omhoog tillen en de vier schroeven aandraaien.

3. Installeer de Rugged Scanner met USB-drivers op uw Dell Rugged tablet.



www.dell.com/support



4. Technische specificaties

• Afmetingen en gewicht

Omschrijving	Waarde
Hoogte	19,4 mm (0,765")
Breedte	55 mm (2,14")
Lengte	201,8 mm (7,946")
Gewicht	187,5 g (0,413 lb)



• Scannervereiste

Tabel 1. Ondersteunde symbolieken

Testonderdeel	Onderdeel#	Type streepjescode
	1	UPC
	2	EAN
	3	Code 39
	4	Code 128
Streepjescode	5	Code 11
(U)	6	Code 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	GS1-databalk

	1	QR-code
	2	Micro
	3	Datamatrix
	4	PDF417
Streepjescode (2D)	5	Micro PDF417
	6	Samengestelde codes
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	Post Standard-klant in Australië
Media		

• USB Type A

- 1. Twee USB 3.2 Gen 1-poorten
- 2. Ondersteuning voor 2,1 A (min) via de poorten
- Poorten bieden geen ondersteuning voor het delen van stroom via USB

USB-switch

Module moet een switch hebben om USB 3.0-communicatie in/uit te schakelen voor GPS-interferentie

• Scannertrigger

De scannermodule heeft twee triggerknoppen die de scan kunnen starten.

Gebruikersindicatoren

- 1. Streepjescodescan heeft een ledlampje dat aangeeft dat de scan bezig is of moet worden gebruikt voor diagnostische doeleinden
- 2. De streepjescode moet een hoorbare toon hebben om scanvastleggingen aan te geven

Milieu

- 1. Bedrijfstemperatuur: -29 °C tot 60 °C
- 2. Niet-bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 70 °C
- 3. Voldoe aan MIL-810-H vereiste

Wetgeving

- 1. Wettelijk model: T03HBCSU
- 2. Vermogen: 5,5 A 6-8,4 Vdc
- 3. Laserindeling: Bestemd voor gebruik in CDRH-klasse II/IEC 60825-1 klasse 2 apparaten
- 4. Elektrische veiligheid: IEC 62368-1, EN 62368-1 en UL 60950-1 erkende lasercomponent
- 5. RoHS-compatibel: EN IEC 63000

 \bigtriangleup Het gebruik van controles of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling

5.RCC Gebruikershandleiding voor Rugged Scanner met USB

Streepjescode-instellingen

U kunt de functie streepjescode-instellingen gebruiken om informatie vast te leggen en te lezen die zich in een streepjescode bevindt. In Rugged Control Center kunt u een externe scanner op uw systeem aansluiten of de op camera gebaseerde scanner gebruiken om de streepjescode te scannen.



Dell Rugged Scanner met USB-moduledriver downloaden en installeren

Vereisten

- Zorg ervoor dat uw besturingssysteem is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Zorg ervoor dat u de scannermodule niet op uw systeem aansluit voordat u de driver installeert.
- Download en installeer de Applicatie Dell Rugged Control Center vanaf www.dell.com. Zie Rugged Control Center downloaden voor meer informatie.

Stappen

- 1. Ga voor het downloaden van de **Rugged Scanner met USB** driver naar <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Voer in het zoekvak **een servicetag, serienummer, serviceaanvraag, model of trefwoord** de productnaam in. Bijvoorbeeld: Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet.

Een lijst van passende producten wordt weergegeven.

- 3. Selecteer uw product in de lijst.
- 4. Klik op DRIVERS EN DOWNLOADS.
- 5. Download de driver voor de **Dell streepjescodemodule.**
- 6. Dubbelklik op het te downloaden bestand om de installatiewizard te starten.
- 7. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren. De **Dell Streepjescodemodule** driver is geïnstalleerd.
- 8. Sluit de Rugged Scanner met USB aan op uw systeem.

Dell Rugged Scanner met USB-moduledriver downloaden en installeren

Vereisten

Als u de **Rugged Scanner met USB-driver** wilt installeren, moet u ervoor zorgen dat Rugged Control Center is bijgewerkt naar versie 4.2 of hoger, en de scannermodule is aangesloten op de achterkant van de rugged tablet.

Stappen

- 1. Ga voor het downloaden van de driver van de **Rugged Scanner met** USB naar <u>www.dell.com/support</u>.
- Voer in het zoekvak een servicetag, serienummer, serviceaanvraag, model of trefwoord de productnaam in. Bijvoorbeeld: Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet.

Een lijst van passende producten wordt weergegeven.

- 3. Selecteer uw product in de lijst.
- 4. Klik op DRIVERS EN DOWNLOADS.
- 5. Download de driver van de Dell Rugged Scanner met USB .
- 6. Dubbelklik op het te downloaden bestand om de installatiewizard te starten.
- 7. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren. De driver van de **Dell Rugged Scanner met USB** is geïnstalleerd.

De Dell Rugged scannermodule met USB instellen

De driver van de Dell scannermodule met USB ondersteunt seriële moduscommunicatie-interfacecommunicatie met Rugged Control Center applicatie. Voor de seriële modus is een driver vereist die op uw systeem moet worden geïnstalleerd.

Vereisten

Zorg ervoor dat u Rugged Control Center opnieuw opstart als het op uw systeem wordt uitgevoerd nadat u de scanner hebt aangesloten of de communicatiemodus hebt gewijzigd.

Over deze taak

Ga als volgt te werk om de scanner in te stellen met behulp van seriële moduscommunicatie:

Stappen

1. De scanner is standaard ingesteld op de seriële modus.



Als de scanner niet is ingesteld op de seriële modus, scant u de

streepjescode ^{TRMUSB130.} nadat u de driver hebt geïnstalleerd.

- 2. Ga in uw systeem naar **Apparaatbeheer** en vouw het gedeelte **Poorten** uit.
- 3. Zoek naar HoneyWell Gen7DB(COM xx).
- 4. Klik met de rechtermuisknop op HoneyWell Gen7DB(COM xx) en selecteer Eigenschappen.
- 5. Ga in het venster **Eigenschappen** naar **Energiebeheer** en schakel het selectievakje **Schakel de computer uit om energie te besparen** uit.
- 6. Klik op OK en sluit Apparaatbeheer.

De Dell Rugged scannermodule configureren met USB

- 1. Start uw systeem opnieuw op en start Dell Rugged Control Center.
- 2. Ga naar Instellingen > Streepjescode-instellingen.
- 3. Ga naar **Scanner** en selecteer een van de volgende **scannerbronnen** in het vervolgkeuzemenu:
 - Dell Scanner Module: dit is de oude scanner die Magstripe-lezer samen met Zebra-scanengine levert.

- Dell Scanner Module met USB: dit is de nieuwe scanner met Honeywell scanengine met 2x USB-A-poorten.
- Camera aan de achterzijde: gebruikt indien van toepassing de camera aan de achterkant van het systeem.
- Camera aan de voorkant: gebruikt de camera aan de voorkant van het systeem.



Voor het weergeven van de ondersteunde symbolieken van de Dell Rugged scannermodule, Dell Rugged scannermodule met USB en op camera gebaseerde scanners, zie <u>Ondersteunde</u> <u>symbolieken</u>. U kunt ook de symboliek weergeven in het gedeelte **Instellingen**.

- 4. Kies een van de volgende scannermodi:
 - **Multiscanmodus**: scant continu de ene streepjescode na de andere.
 - Enkele scanmodus: scant slechts één streepjescode tegelijk en verbreekt de verbinding.
- 5. Selecteer een van de volgende opties in de instellingen voor het voorvoegsel en achtervoegsel:
 - Geen: toont de gescande data zonder instellingen.
 - Alfanumeriek teken: geef een alfanumeriek teken op dat u wilt toevoegen aan de gescande data.
 - **Opnemen**: hiermee kunt u een willekeurige toets of toetscombinatie vastleggen die u samen met de gescande data wilt toevoegen. Neem bijvoorbeeld Enter op in de achtervoegselinstellingen om de volgende gescande data op de volgende regel vast te leggen.

Resultaten

De streepjescodescanner wordt geconfigureerd en weergegeven in het gedeelte **Functielijst**.

Dell Rugged scanner met USB gebruiken

- 1. Voer een van de onderstaande bewerkingen uit om de streepjescodescanner te gebruiken:
 - Ga naar FUNCTIELIJST > Streepjescode en klik erop.
 - Ga naar **Programmeerbare knoppen** of **Edge-menu's** en selecteer **Streepjescodescanner**.

De Streepjescodescanner wordt gestart.

2. Open een willekeurige invoerbron, zoals Kladblok, Excel, Word, enzovoort om de streepjescode vast te leggen.



Zorg ervoor dat de cursor in de invoerbron is geplaatst.

3. Plaats de streepjescode voor de scanner. De streepjescode wordt vastgelegd in de invoerbron.

Ondersteunde symbolieken



De ondersteunde symbolieken kunnen variëren, afhankelijk van uw systeem.

abel 1. Ondersteunde symbolieken				
Symbolieken		Dell Rugged Scannermodule	Dell Rugged scanner module met USB	Op camera gebaseerd Scanner
1D	UPC (UPC-A/UPC-E)	Ja	Ja	Ja
	EAN (EAN-8/EAN-13)	Ja	Ja	Ja
	Code 39	Ja	Ja	Ja
	Code 128	Ja	Ja	Ja
	Code 11	Ja	Ja	Nee
	Code 93	Ja	Ja	Nee
	MIS Plessy/UK Plessy	Ja	Ja	Nee
	ITF	Ja	Ja	Nee
	Codabar/telepen	Ja	Ja	Nee
	GS1-databalk (Omnidirectioneel/gestapeld)	Ja	Ja	Ja
	Interleaved 2 van 5	Ja	Ja	Ja
2D	QR-code	Ja	Ja	Ja
	Micro	Ja	Ja	Nee
	Datamatrix	Ja	Ja	Nee
	PDF417	Ja	Ja	Nee
	Micro PDF417	Ja	Ja	Nee
	Samengestelde codes	Ja	Ja	Nee
	TLC-39	Ja	Ja	Nee
	Aztec	Ja	Ja	Nee

	Postcodes	Ja	Ja	Nee
	Code	Ja	Ja	Nee
	Han Xin	Ja	Ja	Nee
	Rastermatrix	Ja	Ja	Nee
	Dotcode	Ja	Ja	Nee
	OCR	Ja	Ja	Nee
	Digimarc	Ja	Ja	Nee
Media		Ja	Ja	Nee

Zie voor meer informatie over de ondersteunde symboliek de ondersteunde symboliek voor op camera gebaseerde scanners en Ondersteunde symboliek voor externe scanners.

Ondersteunde symbolieken voor externe scanners

De Dell Rugged scannermodule en Dell Rugged scannermodule met USB ondersteunen de volgende symbolieken:

Symboliek	Varianten	
1D-symbolieken		
Code 39	Standaard	
	Volledige ASCII	
	Code 32/Italiaans farmaceutische	
	code	
	Trioptisch	
Code 128	Standaard	
	EAN-128	
	ISBT-128	
Codabar	Standaard	
	Ames	
Code 11	Code 11 standaard	
	Matrix 2 van 5	
UPC/EAN	UPCA (W/WO aanvullend)	
	UPCE (W/WO aanvullend)	
	UPCE1 (W/WO aanvullend)	
	EAN-8 (W/WO aanvullend)	
	EAN-13 (W/WO aanvullend)	
	JAN-8 (W/WO aanvullend)	
	JAN-13 (W/WO aanvullend)	
	Bookland/ISBN	
	ISSN	
	Kortingscode	
2 van 5	Interleaved 2 van 5	
	Afzonderlijk 2 van 5	
	ΙΑΤΑ	

Databalk	Omnidirectioneel
	Beperkt
	Uitaebreid
	Databar-coupon
Code 93	N.v.t.
MSI	N.v.t.
UK Plessy	N.v.t.
Telepen	N.v.t.
2D-symbolieken	
Postcodes	Post Australië
	Post Japan
	Post Canada
	Nederlandse KIX-code
	Amerikaanse planeet
	USPS 4CB/OneCode/Intelligent Mail
	UPU FICS Post
	Mailmark
	Franse loterij
	Posti4S
	Koreaans 3 van 5
PDF-standaard	Standaard
	Macro-PDF
Micro-PDF	Standaard
	Macro Micro PDF
1D- + 2D-symbolieken	
Samengesteld	CC-A
	СС-В
	CC-C
TLC-39	N.v.t.
Matrixsymbolieken	
Aztec	Standaard
	Aztec Rune
Datamatrix	ECC 000-140
	ECC 200
	GS1-datamatrix
QR	Standaard
	Micro
	GS1 QR
Code	N.v.t.
Han Xin	N.v.t.
Rastermatrix	N.v.t.
Dotcode	N.v.t.

OCR-symbolieken		
OCR	OCRA	
	OCRB (incl. paspoort, TravelDoc en	
	Visa)	
	MICR	
	Amerikaanse valuta serienummer	
Watermerksymbolieken		
Digimarc N.v.t.	Digimarc N.v.t.	

Problemen met de streepjescodescanner met USB oplossen

Over deze taak

Als de streepjescodescanner na de configuratie niet wordt weergegeven in het gedeelte **Instellingen**, voert u het volgende uit:

- 1. Download en installeer een externe scanner, zoals het hulpprogramma 123Scan.
- 2. Open de scanner en wacht tot de drivers zijn bijgewerkt.
- Nadat de drivers zijn bijgewerkt, gaat u naar het tabblad Gegevens weergeven en selecteert u de vereiste scanner. De gedetailleerde informatie over de scanner wordt weergegeven.
- 4. Als u wilt controleren of uw scanner werkt, klikt u op de **flash-/ pieptoonscanner**. U hoort een pieptoon van de scanner.
- 5. Ga naar **Rugged Control Center** en controleer de streepjescodescanner in het gedeelte **Instellingen**.

Start	Data view	• •
🗞 Flas	sh/Beep scanner 🔛 How to video 🛞 Exit	
. 618	Model: PL-3307-2000-XXXR Configuration name: Modified Firmware version: Release XXX: YYYYMM.DD (CAABLS00-004-R00) Serial number: 0017016522801736	Current Mode: USB - SNAPI
Selec	ct an operation mode	
T	Barcode data viewer (Scan Log) Display barcode data including hidden characters. Select a communication mode.	
	USB - HID Keyboard Emulation Factory default – Data output as if originating from a PC keyboard. All Advanced Data Formatting (ADF) and prefix/suffix rules applied. USB - OPOS (IBM Hand-held USB with Full Sean Disable) Industry standard protocol for retail point of sale (POS) applications. Limited ADF and prefix/suffix rules applied. USB - SNAPI Symbol protocol for Image capture / barcode scanning applications. No ADF and limited prefix/suffix rules applied.	
	Capture, display and save images. Plus option to optimize image capture performance / settings.	

6.Contact opnemen met Dell

Over deze taak



Wanneer u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u contactgegevens vinden over uw aankoopfactuur, de verzendbrief, de factuur of in uw Dell productcatalogus.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product, en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische support of de klantenservice:

- 1. Ga naar <u>www.www.dell.com/support</u>.
- 2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
- 3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu **Kies een** land/regio onderaan de pagina.
- 4. Selecteer de juiste service- of ondersteuningslink op basis van uw wensen.