Dell Rugged modul for strekkodeskanner med USB for Latitude Rugged 7220 brukerveiledning



Merknader, forholdsregler (OBS!) og advarsler

- MERK: Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen mer effektivt.
- △ FORSIKTIG: Et FORSIKTIG-avsnitt angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene.
- ADVARSEL: Et ADVARSEL-avsnitt angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright © 2021 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2021 – 08 Rev. A00

Innhold

1.	Innledning	4
2.	Funksjon	5
	Unike egenskaper	. 6
3.	Konfigurere Rugged-skanneren med USB	7
4.	Tekniske spesifikasjoner	9
5.	RCC-brukerveiledning for Rugged-skanner med USB	13
6.	Kontakte Dell	21

1. Innledning

Dell Rugged modul for strekkodeskanner med USB for Dell Rugged Extreme 7220-nettbrettet gir en forbedret skanneopplevelse sammen med to utvidede USB-porter.

Kobling til HMX-visning https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html



2. Funksjon

Dell Rugged modul for strekkodeskanner med USB-porter

- Skanner og sporer 1D-/2D-strekkoder fra en enda lengre avstand enn før, med den nyeste skannemotoren og skanneteknologien fra Honeywell.
- Har to eksterne fysiske utløsere på skanneren som kan brukes til å starte skanneren
- Kan konfigureres ved hjelp av RCC og aktiveres ved bruk av programmerbare nettbrettknapper
- Bevarer MIL-STD-810G/H- og IP-65-rangeringer på Rugged nettbrett, selv med skanneren tilkoblet
- Kan skanne 1D/2D-strekkoder med forbedret pålitelighet og ytelse.
- Økt skannehastighet for strekkode for å oppfylle krav til høyere volum
- Tilgjengelig med to optikkfunksjoner: SR-optikk (standardområde) som leser UPC-koder på opptil 57,3 cm (22,5 tommer) og HD-optikk (høy tetthet) som leser av DotCode, 2,5 mil C39 og 5 mil datamatrisekoder med høy oppløsning.
- Bredere temperaturområde for drift øker potensielle bruksområder.
- Gir bevegelsestoleranse på opptil 6 m/s, noe som muliggjør effektiv drift.
- Lavere strømforbruk forbedrer systemets batterilevetid sammenlignet med tidligere modeller.
- Tilgjengelighet av parallellgrensesnitt eller MIPI-grensesnitt bidrar til å forenkle integreringen.
- Valg av LED-lampe med høy lysstyrke og lasermålsystemer som passer bedre til brukskravene, samtidig som målesynligheten forbedres.
- Dell Rugged modul for strekkodeskanner med USB har også to USB 3.0porter på Rugged Extreme 7220-nettbrettet.
- Valgbar porthastighet ved å veksle svitsjen.

Unike egenskaper



MERK: Det anbefales at RCC 4.2.1 eller nyere er installert på Latitude Rugged 7220.

3. Konfigurere Rugged-skanneren med USB

1. Snu enheten og juster skruehullene på baksiden av nettbrettet.



Du kan enkelt feste Rugged-skanneren med USB til nettbrettet ved bruk av vingeskruer.

(Trinn 2 og 3 er på neste side.)

(Fortsetter fra forrige side.)

2. Løft opp skruehåndtakene og stram til alle fire skruene.

3. Installer Rugged-skanneren med USB-drivere på Dell Ruggednettbrettet.



www.dell.com/support



4. Tekniske spesifikasjoner

• Mål og vekt

Beskrivelse	Verdi
Høyde	19,4 mm (0,765")
Bredde	55 mm (2,14")
Lengde	201,8 mm (7,946")
Vekt	187,5 g (0,413 lb)



• Skannerkrav

Tabell 1. Støttede symbologier

Testelement	Elementnummer	Strekkodetype
	1	UPC
	2	EAN
	3	Kode 39
	4	Kode 128
Strekkode	5	Kode 11
(1D)	6	Kode 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	GS1-datalinje

	1	QR-kode
	2	Micro QR
	3	Datmatrix
	4	PDF417
Strekkode (2D)	5	Micro PDF417
	6	Komposittkoder
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	Australia Post standardkunde
Media		

• USB Type-A

- 1. 2 1. generasjons USB 3.2-porter
- 2. Støtter 2.1 A (min.) gjennom portene
- 3. Porter støtter ikke USB-strømdeling

USB-svitsj

Modulen skal ha en svitsj for å aktivere/deaktivere USB 3.0kommunikasjon for GPS-interferens

Skannerutløser

Skannermodulen skal ha to utløserknapper som kan starte skanningen.

Brukerindikatorer

- 1. Strekkodeskanning skal ha en LED-lampe som indikerer at skanningen pågår, eller som skal brukes til diagnostikkformål
- 2. Strekkoden skal ha en hørbar tone for å indikere skanning

Miljø

- 1. Driftstemperatur: -29 °C til 60 °C
- 2. Utenom drift: -40 °C til 70 °C
- 3. Oppfylle MIL-810-H-krav

Lovbestemt

- 1. Forskriftsmodell: T03HBCSU
- 2. Rangeringer: 5,5 A 6-8,4 Vdc
- 3. Laserklassifisering: Beregnet for bruk i enheter angitt som CDRHklasse II/IEC 60825-1 klasse 2
- 4. Elektrisk sikkerhet: IEC 62368-1, EN 62368-1 og UL 60950-1 gjenkjent laserkomponent
- 5. RoHS-kompatibel: EN IEC 63000

 \triangle Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er angitt her, kan føre til farlig strålingseksponering

5.RCC-brukerveiledning for Ruggedskanner med USB

Strekkodeinnstillinger

Du kan bruke funksjonen for strekkodeinnstillinger til å registrere og lese informasjon som finnes i en strekkode. I Rugged Control Center kan du koble en ekstern skanner til systemet eller bruke den kamerabaserte skanneren til å skanne strekkoden.



Last ned og installer moduldriveren til Dell Rugged-skanner med USB

Forutsetninger

- Kontroller at operativsystemet er oppdatert til den nyeste versjonen.
- Kontroller at du ikke kobler skannermodulen til systemet før du installerer driveren.
- Last ned og installer Dell Rugged Control Center-applikasjonen fra www.dell.com. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Last ned Rugged Control Center.

Trinn

- 1. Hvis du vil laste ned driveren til **Rugged-skanner med USB,** går du til <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Skriv inn produktnavnet i søkeboksen Skriv inn service-ID, serienummer, serviceforespørsel, modell eller nøkkelord. For eksempel: Latitude 7220 Rugged Extreme nettbrett. En liste over samsvarende produkter vises.
- 3. Velg produktet fra listen.
- 4. Klikk på DRIVERS & DOWNLOADS (DRIVERE OG NEDLASTINGER).
- 5. Last ned driveren for Dell-strekkodemodulen.
- 6. Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å starte installasjonsveiviseren.
- 7. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. Driveren til **Dell-strekkodemodulen** er installert.
- 8. Koble Rugged-skanneren med USB til systemet.

Last ned og installer moduldriveren til Dell Rugged-skanner med USB

Forutsetninger

For å installere driveren til **Rugged-skanner med USB** må du sørge for at Rugged Control Center er oppdatert til versjon 4.2 eller nyere, og at skannermodulen er koblet til baksiden av det Rugged nettbrettet.

- 1. Hvis du vil laste ned driveren til **Rugged-skanner med USB**, går du til <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Skriv inn produktnavnet i søkeboksen Skriv inn service-ID, serienummer, serviceforespørsel, modell eller nøkkelord. For eksempel: Latitude 7220 Rugged Extreme nettbrett. En liste over samsvarende produkter vises.
- 3. Velg produktet fra listen.
- 4. Klikk på DRIVERS & DOWNLOADS (DRIVERE OG NEDLASTINGER).
- 5. Last ned driveren til Dell Rugged-skanner med USB.
- 6. Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å starte installasjonsveiviseren.
- 7. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. Driveren til **Dell Rugged-skanner med USB** er installert.

Konfigurere modulen Dell Rugged-skanner med USB

Driveren til Dell-skannermodul med USB støtter kommunikasion i seriell kommunikasjonsmodus med programmet Rugged Control Center. Seriell modus krever en driver som må installeres på systemet.

Forutsetninger

Kontroller at du starter Rugged Control Center på nytt hvis det kjører på systemet, etter at du har koblet til skanneren eller endret kommunikasionsmodus.

Om denne oppgaven

Gjør følgende for å konfigurere skanneren ved bruk av seriell kommunikasjonsmodus:

Trinn

1. Skanneren er som standard satt til seriell modus.



Hvis skanneren ikke er satt til seriell modus, skanner du strekkoden

- du har installert driveren. etter at
- 2. På systemet går du til Device Manager (Enhetsbehandling) og utvider delen Ports (Porter).
- 3. Søk etter HoneyWell Gen7DB(COM xx).
- 4. Høyreklikk på HoneyWell Gen7DB(COM xx), og velg Properties (Egenskaper).
- 5. I vinduet Egenskaper går du til Power Management (Strømadministrasjon) og fjerner merket for Allow the computer to turn off this device to save power (Tillat at datamaskinen slår av denne enheten for å spare strøm).
- 6. Klikk på OK, og lukk Device Manager (Enhetsbehandling).

Konfigurere modulen Dell Rugged-skanner med USB

- 1. Start systemet på nytt, og start Dell Rugged Control Center.
- 2. Gå til Settings > Barcode Settings (Innstillinger > Strekkodeinnstillinger).
- 3. Gå til Scanner (Skanner), og velg én av følgende skannerkilder fra rullegardinmenyen:

- Dell-skannermodulen Dette er den gamle skanneren med magnetstripeleseren i tillegg til Zebra-skannermotoren.
- Dell-skannermodul med USB Dette er den nye skanneren med skannemotor fra Honeywell og 2 USB-A-porter.
- Bakre kamera bruker systemets bakre kamera, hvis gjeldende.
- Frontkamera bruker systemets frontkamera.



Hvis du vil se de støttede symbologiene til modulen Dell Rugged-skanner, modulen Dell Rugged-skanner med USB og kamerabaserte skannere, kan du se <u>støttede symbologier</u>. Du kan også vise symbologiene i delen **Settings (Innstillinger)**.

- 4. Velg én av følgende skannermoduser:
 - **Multi Scan Mode (Modus for flere skanninger)** Skanner flere strekkoder kontinuerlig etter hverandre.
 - Single Scan Mode (Modus for enkeltskanning) Skanner bare én strekkode om gangen, og kobler fra.
- 5. Velg ett av følgende alternativer i innstillingene for prefiks og suffiks:
 - None (Ingen) Viser skannede data uten innstillinger.
 - Alphanumeric Character (Alfanumerisk tegn) Angi et alfanumerisk tegn som skal legges til i filnavnet til de skannede dataene.
 - Recording (Registrering) Registrer en hvilken som helst tast eller tastekombinasjon for å legge til sammen med de skannede dataene. Du kan for eksempel registrere Enter i suffiksinnstillingene for å oppfange de neste skannede dataene på neste linje.

Resultater

Strekkodeskanneren er konfigurert og vises i delen **Feature List** (**Funksjonsliste**).

Bruke Dell Rugged-skanner med USB

- 1. Gjør ett av følgende for å bruke strekkodeskanneren:
 - Gå til FEÄTURE LIST > Barcode (FUNKSJONSLISTE > Strekkode),og klikk.
 - Gå til Programmable Buttons (Programmerbare knapper) eller Edge Menus (Kantmenyer), og velg Barcode Scanner (Strekkodeskanner).

Strekkodeskanneren startes.

2. Åpne alle inndatakilder, for eksempel Notisblokk, Excel, Word og så videre for å hente strekkoden.



Kontroller at markøren er plassert i inndatakilden.

3. Plasser strekkoden foran skanneren. Strekkoden oppfanges i inndatakilden.

Støttede symbologier



De støttede symbologiene kan variere avhengig av systemet.

Tabell 1. Støttede symbologier

Symbo	logier	Dell Rugged- skannermodul	Modulen Dell Rugged- skanner med USB	Kamerabasert skanner
1D	UPC (UPC-A/UPC-E)	Ja	Ja	Ja
	EAN (EAN-8/EAN-13)	Ja	Ja	Ja
	Kode 39	Ja	Ja	Ja
	Kode 128	Ja	Ja	Ja
	Kode 11	Ja	Ja	Nei
	Kode 93	Ja	Ja	Nei
	MIS Plessy/UK Plessy	Ja	Ja	Nei
	ITF	Ja	Ja	Nei
	Codabar/Telepen	Ja	Ja	Nei
	GS1-datalinje (Flerretningskode/stablet)	Ja	Ja	Ja
	Innfelt 2 av 5	Ja	Ja	Ja
2D	QR-kode	Ja	Ja	Ja
	Micro QR	Ja	Ja	Nei
	Datamatrix	Ja	Ja	Nei
	PDF417	Ja	Ja	Nei
	Micro PDF417	Ja	Ja	Nei
	Komposittkoder	Ja	Ja	Nei
	TLC-39	Ja	Ja	Nei
	Aztec	Ja	Ja	Nei
	Postnumre	Ja	Ja	Nei
	Maxicode	Ja	Ja	Nei
	Han Xin	Ja	Ja	Nei

Brukerveiledning for RCC | 17

	Rutenettmatrise	Ja	Ja	Nei	
	DotCode	Ja	Ja	Nei	
	OCR	Ja	Ja	Nei	
	Digimarc	Ja	Ja	Nei	
Media		Ja	Ja	Nei	

Hvis du vil ha mer informasjon om støttet symbologi, kan du se støttet symbologi for kamerabasert skanner og støttet symbologi for eksterne skannere.

Støttede symbologier for eksterne skannere

Modulen Dell Rugged-skanner og modulen Dell Rugged-skanner med USB støtter følgende symbologier:

Symbologi	Varianter
1D-symbologier	
Kode 39	Standard
	Full ASCII
	Kode 32 / italiensk farmasøytisk binær
	kode
	Trioptic
Kode 128	Standard
	EAN-128
	ISBT-128
Codabar	Standard
	Ames
Kode 11	Kode 11 Standard
	Matrise 2 av 5
UPC/EAN	UPCA (W/WO ekstrautstyr)
	UPCE (W/WO ekstrautstyr)
	UPCE1 (W/WO ekstrautstyr)
	EAN-8 (W/WO ekstrautstyr)
	EAN-13 (W/WO ekstrautstyr)
	JAN-8 (W/WO ekstrautstyr)
	JAN-13 (W/WO ekstrautstyr)
	Bookland/ISBN
	ISSN
	Kupongkode
2 av 5	Innfelt 2 av 5
	Atskilt 2 av 5
	ΙΑΤΑ
Datalinje	Flerretningskode
	Begrenset
	Utvidet
	Datapanelkupong

Kode 93	lkke aktuelt	
MSI	lkke aktuelt	
UK Plessy	lkke aktuelt	
Telepen	lkke aktuelt	
2D-symbologier	·	
Postnumre	Australia Post	
	Japan Post	
	Canada Post	
	Nederlands KIX-kode	
	US Planet	
	USPS 4CB/OneCode/Intelligent Mail	
	UPU FICS Postal	
	Postmerke	
	French Lottery	
	Posti4S	
	Koreansk 3 av 5	
PDF-standard	Standard	
	Makro-PDF	
Micro PDF	Standard	
	Makro mikro-PDF	
1D/2D-symbologier		
Sammensatt	CC-A	
	СС-В	
	CC-C	
TLC-39	lkke aktuelt	
Matrisesymbologier		
Aztec	Standard	
	Aztec-rune	
Datamatrise	ECC 000-140	
	ECC 200	
	GS1-datamatrise	
QR	Standard	
	Micro QR	
	GS1 QR	
Maxicode	lkke aktuelt	
Han Xin	lkke aktuelt	
Rutenettmatrise	lkke aktuelt	
DotCode	lkke aktuelt	
OCR-symbologier		
OCR	OCRA	
	OCRB (inkl. pass, reisedokumenter og visum)	

MICR		
	Serienummer på amerikansk valuta	
Symbologier for vannmerke		
Digimarc ikke aktuelt	Digimarc ikke aktuelt	

Feilsøke strekkodeskanner med USB

Om denne oppgaven

Hvis strekkodeskanneren ikke vises i delen **Innstillinger** etter konfigurasjonen, gjør du følgende:

Trinn

- 1. Last ned og installer alle eksterne skannere, for eksempel 123Scan Utility.
- 2. Åpne skanneren, og vent til driverne oppdateres.
- 3. Når driverne er oppdatert, går du til fanen **Data view (Datavisning)**, og velger ønsket skanner.

Den grunnleggende informasjonen om skanneren vises.

- 4. Hvis du vil kontrollere om skanneren fungerer, klikker du på **Flash/Beep** scanner (Flash-/signalknapp). Du kan høre en pipelyd fra skanneren.
- 5. Gå til **Rugged Control Center**, og se etter strekkodeskanneren i delen **Settings (Innstillinger)**.



6. Kontakte Dell

Om denne oppgaven



Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengelighet varierer fra land til land/område eller område og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

- 1. Gå til <u>www.www.dell.com/support</u>.
- 2. Velg din støttekategori.
- 3. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen **Choose A Country/Region (Velg et land/område)** nederst på siden.
- 4. Velg den aktuelle tjeneste- eller støttekoblingen basert på ditt behov.