Moduł skanera kodów kreskowych Dell Rugged z portami USB do tabletu Latitude Rugged 7220 Podręcznik użytkownika



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

- UWAGA: napis "UWAGA" wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.
- △ PRZESTROGA:Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.
- OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Copyright © 2021 Dell Inc. i spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2021 – 08 Wersja A00

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Cecha	5
	Unikalne funkcje	6
3.	Konfigurowanie skanera Rugged z portami USB	7
4.	Dane techniczne	9
5.	Podręcznik użytkownika programu RCC do skanera Rugged z portami USB	13
6.	Kontakt z firmą Dell	22

1. Wprowadzenie

Moduł skanera kodów kreskowych Dell Rugged z portami USB do tabletu Dell Rugged Extreme 7220 zapewnia lepszą obsługę skanowania i jest wyposażony w dwa dodatkowe porty USB.

Łącze do widoku HMX https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html



2. Cecha

Moduł skanera kodów kreskowych Dell Rugged z portami USB

- Skanowanie i śledzenie kodów kreskowych 1D/2D z mniejszej odległości niż dotychczas dzięki najnowszym rozwiązaniom firmy Honeywell i technologiom skanowania.
- Dwa zewnętrzne fizyczne elementy sterujące, za pomocą których można uruchamiać skaner.
- Możliwość konfiguracji za pomocą programu RCC i uruchamiania przy użyciu programowalnych przycisków tabletu.
- Utrzymanie zgodności tabletu Rugged z normami MIL-STD-810G/H oraz IP-65 nawet z podłączonym skanerem.
- Możliwość skanowania kodów kreskowych 1D/2D z większą niezawodnością i wydajnością.
- Większa szybkość skanowania kodów kreskowych z myślą o zastosowaniach wymagających większej liczby operacji skanowania.
- Dostępne dwa rodzaje modułów optycznych: optyka SR (zasięg standardowy) z możliwością odczytywania kodów UPC z odległości 57,3 cm (22,5") oraz optyka HD (wysoka rozdzielczość), która umożliwia odczytywanie kodów DotCode, C39 2,5 mil i Data Matrix 5 mil o wysokiej rozdzielczości.
- Szerszy zakres temperatury działania umożliwiający obsługę większej liczby zastosowań.
- Tolerancja na ruch do 6 m/s zapewniająca efektywność operacyjną.
- Niższe zużycie energii wydłużające czas eksploatacji baterii w porównaniu z poprzednimi modelami.
- Dostępne interfejsy równoległy i MIPI upraszczające integrację.
- Systemy celowania oparte na diodach LED o wysokiej jasności lub laserze, które pozwalają spełnić wymagania związane z zastosowaniami, jednocześnie zwiększając widoczność mechanizmu celowania.
- Moduł skanera kodów kreskowych Dell Rugged z portami USB dodaje również dwa porty USB 3.0 do tabletu Rugged Extreme 7220.
- Możliwość wyboru szybkości transmisji za pomocą przełącznika.

Unikalne funkcje



UWAGA: zaleca się zainstalowanie programu RCC w wersji 4.2.1 lub nowszej na tablecie Latitude Rugged 7220.

3. Konfigurowanie skanera Rugged z portami USB

1. Odwróć tablet i dopasuj śruby do otworów z tyłu tabletu.



Skaner Rugged z portami USB można łatwo zamocować do tabletu za pomocą śrub skrzydełkowych.

(Kroki 2 i 3 zostały opisane na następnej stronie).



(Ciąg dalszy z poprzedniej strony).

- 2. Podnieś uchwyty i dokręć wszystkie cztery śruby.
- 3. Zamontuj skaner Rugged z portami USB do tabletu Dell Rugged.

www.dell.com/support



4. Dane techniczne

• Wymiary i waga

Opis	Wartość
Wysokość	19,4 mm (0,765")
Szerokość	55 mm (2,14")
Długość	201,8 mm (7,946")
Waga	187,5 g (0,413 funta)



• Wymagania skanera

Tabela 1. Obsługiwane zestawy symboli

Element testowy	Pozycja	Typ kodu kreskowego
	1	UPC
	2	EAN
	3	Code 39
	4	Code 128
Kod kreskowy	5	Code 11
(1D)	6	Code 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	GS1 Databar

	1	Kod QR
	2	Micro QR
	3	DataMatrix
	4	PDF417
Kod kreskowy (2D)	5	Micro PDF417
	6	Kody złożone
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	Australian Post Standard Customer
Nośniki		

• USB Type-A

- 1. Dwa porty USB 3.2 pierwszej generacji
- 2. Obsługa zasilania 2,1 A (min.) za pośrednictwem portów
- 3. Porty nie obsługują funkcji USB PowerShare

• Przełącznik portów USB

Moduł ma przełącznik umożliwiający włączanie i wyłączanie komunikacji USB 3.0 w przypadku zakłóceń GPS

Wyzwalacz skanera

Moduł skanera ma dwa przyciski wyzwalające, które umożliwiają inicjowanie skanowania przez użytkownika.

Wskaźniki użytkownika

- 1. Skaner kodów kreskowych ma diodę LED, która wskazuje operacje skanowania w toku i może być używana do celów diagnostycznych
- 2. Skaner kodów kreskowych emituje dźwięk sygnalizujący zarejestrowanie skanu

• Środowisko pracy

- 1. Temperatura podczas pracy: od -29°C do 60°C
- 2. Temperatura podczas przechowywania: od -40°C do 70°C
- 3. Zgodność z wymaganiami normy MIL-810-H

Dane dotyczące norm

- 1. Formalne oznaczenie modelu: T03HBCSU
- 2. Wartości znamionowe: 5,5 A, 6-8,4 V prądu stałego
- Klasyfikacja lasera: przeznaczony do użytku w urządzeniach CDRH klasy II / IEC 60825-1 klasy 2
- 4. Bezpieczeństwo elektryczne: element lasera uznany za zgodny z normami IEC 62368-1, EN 62368-1 i UL 60950-1
- 5. Zgodność z normą RoHS: EN IEC 63000

△ Stosowanie elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie procedur w sposób inny niż opisane w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

5. Podręcznik użytkownika programu RCC do skanera Rugged z portami USB

Ustawienia kodów kreskowych

Ustawienia kodów kreskowych pozwalają rejestrować i odczytywać informacje zawarte w kodzie kreskowym. Program Rugged Control Center umożliwia podłączenie zewnętrznego skanera do systemu lub używanie skanera z kamerą do skanowania kodów kreskowych.



Pobieranie i instalowanie sterownika skanera Dell Rugged z portami USB

Przed wykonaniem procedury

- Upewnij się, że system operacyjny został zaktualizowany do najnowszej wersji.
- Przed zainstalowaniem sterownika upewnij się, że moduł skanera nie jest podłączony do systemu.
- Pobierz i zainstaluj aplikację Dell Rugged Control Center ze strony www.dell.com. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pobieranie programu Rugged Control Center.

Procedura

- 1. Aby pobrać sterownik **skanera Rugged z portami USB**, otwórz stronę <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Wpisz nazwę produktu w polu wyszukiwania **Wprowadź kod Service Tag, numer seryjny, numer zgłoszenia serwisowego, nazwę modelu lub słowo kluczowe**. Przykład: Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme.

Wyświetli się lista pasujących produktów.

- 3. Wybierz produkt z listy.
- 4. Kliknij pozycję STEROWNIKI I PLIKI DO POBRANIA.
- 5. Pobierz sterownik Dell Barcode Module.
- 6. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić kreatora instalacji.
- 7. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby ukończyć instalację. Sterownik **Dell Barcode Module** zostanie zainstalowany.
- 8. Podłącz skaner Rugged z portami USB do systemu.

Pobieranie i instalowanie sterownika skanera Dell Rugged z portami USB

Przed wykonaniem procedury

Aby zainstalować sterownik **skanera Rugged z portami USB**, upewnij się, że program Rugged Control Center został zaktualizowany do wersji 4.2 lub nowszej, a moduł skanera jest podłączony do tylnego portu tabletu Rugged.

Procedura

- 1. Aby pobrać sterownik **skanera Rugged z portami USB**, otwórz stronę <u>www.dell.com/support</u>.
- Wpisz nazwę produktu w polu wyszukiwania Wprowadź kod Service Tag, numer seryjny, numer zgłoszenia serwisowego, nazwę modelu lub słowo kluczowe. Przykład: Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme.

Wyświetli się lista pasujących produktów.

- 3. Wybierz produkt z listy.
- 4. Kliknij pozycję STEROWNIKI I PLIKI DO POBRANIA.
- 5. Pobierz sterownik skanera Dell Rugged z portami USB.
- 6. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić kreatora instalacji.
- Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby ukończyć instalację. Sterownik skanera Dell Rugged z portami USB zostanie zainstalowany.

Konfigurowanie modułu skanera Dell Rugged z portami USB

Sterownik modułu skanera Dell z portami USB obsługuje protokół interfejsu komunikacyjnego SMC (Serial Mode Communication) za pośrednictwem aplikacji Rugged Control Center. Tryb szeregowy wymaga sterownika zainstalowanego w systemie.

Przed wykonaniem procedury

Po podłączeniu skanera lub zmianie trybu komunikacji należy uruchomić ponownie program Rugged Control Center, jeśli jest uruchomiony w systemie.

Informacje o zadaniu

Aby skonfigurować skaner w trybie szeregowym, wykonaj następujące czynności:

Procedura

1. Domyślnie skaner jest ustawiony w trybie szeregowym.



Jeśli skaner nie jest ustawiony w trybie szeregowym, po

zainstalowaniu sterownika zeskanuj kod kreskowy

- 2. W systemie przejdź do Menedżera urządzeń i rozwiń sekcję Porty.
- 3. Wyszukaj urządzenie HoneyWell Gen7DB(COM xx).
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję HoneyWell Gen7DB(COM xx) i wybierz opcję Właściwości.
- 5. W oknie Właściwości przejdź na kartę Zarządzanie zasilaniem i wyczyść pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.
- 6. Kliknij przycisk OK i zamknij Menedżera urządzeń.

Konfiguracja modułu skanera Dell Rugged z portami USB

Procedura

- 1. Uruchom ponownie komputer i uruchom program Dell Rugged Control Center.
- Kliknij kolejno opcje Settings > Barcode Settings (Ustawienia > Ustawienia kodów kreskowych).
- 3. Przejdź do pozycji **Scanner** (Skaner) i z menu rozwijanego **Scanner Source** (Źródło skanera) wybierz jedną z następujących opcji:

- Dell Scanner Module (Moduł skanera Dell) jest to starsza wersja skanera z czytnikiem pasków magnetycznych i mechanizmem skanowania Zebra.
- Dell Scanner Module with USB (Moduł skanera Dell z portami USB) jest to nowy skaner z mechanizmem skanowania firmy Honeywell i 2 portami USB-A.
- Rear Camera (Kamera tylna) używana jest tylna kamera systemowa, o ile jest dostępna.
- Front Camera (Kamera przednia) używana jest przednia kamera systemowa.



Informacje o zestawach symboli obsługiwanych przez moduł skanera Dell Rugged, moduł skanera Dell Rugged z portami USB i tryby skanowania za pomocą kamer można znaleźć w sekcji <u>Obsługiwane zestawy symboli</u>. Informacje te są również dostępne w oprogramowaniu w sekcji **Settings** (Ustawienia).

- 4. Wybierz jeden z następujących trybów skanowania:
 - Multi Scan Mode (Tryb skanowania wielokrotnego) urządzenie skanuje kolejne kody kreskowe w trybie ciągłym.
 - Single Scan Mode (Tryb skanowania pojedynczego) urządzenie skanuje tylko jeden kod kreskowy, a następnie kończy połączenie.
- 5. W ustawieniach prefiksu i sufiksu wybierz jedną z następujących opcji:
 - None (Brak) zeskanowane dane są wyświetlane bez dodatkowych ustawień.
 - Alphanumeric Character (Znak alfanumeryczny) umożliwia określenie znaku alfanumerycznego, który ma być dodawany do zeskanowanych danych.
 - Recording (Rejestrowanie) umożliwia zarejestrowanie dowolnego klawisza lub kombinacji klawiszy, które mają być dodawane do zeskanowanych danych. Możesz na przykład zapisać klawisz Enter w ustawieniach sufiksu, aby kolejne zeskanowane dane były rejestrowane w nowym wierszu.

Wyniki

Skaner kodów kreskowych zostanie skonfigurowany i będzie widoczny w sekcji **Feature List** (Lista funkcji).

Korzystanie ze skanera Dell Rugged z portami USB

Procedura

- 1. Aby użyć skanera kodów kreskowych, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz kolejno opcje FEATURE LIST > Barcode (Lista funkcji > Kod kreskowy), a następnie kliknij.
 - Przejdź do sekcji Programmable Buttons (Przyciski programowalne) lub Edge Menus (Menu krawędziowe) i wybierz opcję Barcode Scanner (Skaner kodów kreskowych).
 Skaner kodów kreskowych zostanie uruchomiony.
- Aby zarejestrować kod kreskowy, otwórz dowolne źródło danych wejściowych, np. program Notatnik, Excel lub Word.



Upewnij się, że kursor znajduje się w źródle danych wejściowych.

3. Umieść kod kreskowy przed skanerem. Kod kreskowy w źródle danych wejściowych zostanie zarejestrowany.

Obsługiwane zestawy symboli



Obsługiwane zestawy symboli mogą się różnić w zależności od systemu.

Tabela 1. Obsługiwane zestawy symboli

Zestawy	symboli	Moduł skanera Dell Rugged	Moduł skanera Dell Rugged z portami USB	Skaner oparty na kamerze
1D	UPC (UPC-A/UPC-E)	Tak	Tak	Tak
	EAN (EAN-8/EAN-13)	Tak	Tak	Tak
	Code 39	Tak	Tak	Tak
	Code 128	Tak	Tak	Tak
	Code 11	Tak	Tak	Nie
	Code 93	Tak	Tak	Nie
	MIS Plessy / UK Plessy	Tak	Tak	Nie
	ITF	Tak	Tak	Nie

Podręcznik użytkownika programu RCC | 17

	Codabar/Telepen	Tak	Tak	Nie
	GS1 Databar	Tak	Tak	Tak
	(wielokierunkowy/stos)			
	Przeplatany 2 z 5	Tak	Tak	Tak
2D	Kod QR	Tak	Tak	Tak
	Micro QR	Tak	Tak	Nie
	DataMatrix	Tak	Tak	Nie
	PDF417	Tak	Tak	Nie
	Micro PDF417	Tak	Tak	Nie
	Kody złożone	Tak	Tak	Nie
	TLC-39	Tak	Tak	Nie
	Aztec	Tak	Tak	Nie
	Kody pocztowe	Tak	Tak	Nie
	Maxicode	Tak	Tak	Nie
	Han Xin	Tak	Tak	Nie
	Grid Matrix	Tak	Tak	Nie
	DotCode	Tak	Tak	Nie
	OCR	Tak	Tak	Nie
	Digimarc	Tak	Tak	Nie
Nośniki		Tak	Tak	Nie

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Zestawy symboli obsługiwane przez skaner oparty na kamerze oraz Zestawy symboli obsługiwane przez skanery zewnętrzne.

Zestawy symboli obsługiwane przez skanery zewnętrzne

Moduł skanera Dell Rugged i moduł skanera Dell Rugged z portami USB obsługują następujące zestawy symboli:

Zestaw symboli	Warianty
Zestawy symboli 1D	
Code 39	Standardowe
	Pełny zestaw ASCII
	Code 32 / Italian Pharmacode
	Trioptic
Code 128	Standardowe
	EAN-128
	ISBT-128
Codabar	Standardowe
	Ames
Code 11	Code 11 Standard
	Matrycowy 2 z 5

UPC/EAN	UPCA (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	UPCE (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	UPCE1 (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	EAN-8 (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	EAN-13 (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	JAN-8 (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	JAN-13 (z symbolami uzupełniającymi		
	lub bez nich)		
	Bookland/ISBN		
	ISSN		
	Kody kuponów		
2 z 5	Przeplatany 2 z 5		
	Dyskretny 2 z 5		
	ΙΑΤΑ		
Databar	Wielokierunkowy		
	Ograniczony		
	Rozszerzony		
	Kupon Databar		
Code 93	nd.		
MSI	nd.		
UK Plessy	nd.		
Telepen	nd.		
Zestawy symboli 2D			
Kody pocztowe	Australia Post		
	Japan Postal		
	Canada Postal		
	Holenderski kod KIX		
	US Planet		
	USPS 4CB / OneCode / Intelligent		
	Mail		
	UPU FICS Postal		
	Mailmark		
	Loteria francuska		
	Posti4S		
	Koreański 3 z 5		

PDF Standard	Standardowe		
	Macro PDF		
Micro PDF	Standardowe		
	Macro/Micro PDF		
Zestawy symboli 1D i 2D			
Złożone	CC-A		
	CC-B		
	CC-C		
TLC-39	nd.		
Zestawy symboli matrycowych			
Aztec	Standardowe		
	Aztec Rune		
DataMatrix	ECC 000-140		
	ECC 200		
	GS1 DataMatrix		
QR	Standardowe		
	Micro QR		
	GS1 QR		
Maxicode	nd.		
Han Xin	nd.		
Grid Matrix	nd.		
DotCode	nd.		
Zestawy symboli OCR			
OCR	OCRA		
	OCRB (w tym Passport, TravelDoc		
	i Visa)		
	MICR		
	Numer seryjny waluty USA		
Zestawy symboli w znakach wodnych			
Digimarc N/A	Digimarc N/A		

Rozwiązywanie problemów ze skanerem kodów kreskowych z portami USB

Informacje o zadaniu

Jeśli po zakończeniu konfiguracji skaner kodów kreskowych nie jest widoczny w sekcji **Settings** (Ustawienia), wykonaj następujące czynności:

Procedura

- 1. Pobierz i zainstaluj dowolny zewnętrzny program do obsługi skanera, taki jak 123Scan Utility.
- 2. Otwórz skaner i poczekaj na aktualizację sterowników.
- Po zaktualizowaniu sterowników przejdź na kartę Data view (Widok danych) i wybierz wymagany skaner.
 Zostana wyświetlone szczegółowe informacje o skanerze.
- Aby sprawdzić, czy skaner działa, kliknij Flash/Beep scanner (Włącz sygnał wizualny/dźwiękowy skanera). Skaner wyemituje sygnał dźwiękowy.
- 5. Przejdź do programu **Rugged Control Center** i sprawdź, czy skaner kodów kreskowych jest widoczny w sekcji **Ustawienia**.



6. Kontakt z firmą Dell

Informacje o zadaniu



Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności kraju/regionu i produktu, a niektóre usługi mogą być niedostępne w Twoim rejonie. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

Procedura

- 1. Otwórz stronę internetową www.www.dell.com/support.
- 2. Wybierz kategorię pomocy technicznej.
- 3. Wybierz swój kraj lub region z listy rozwijanej **Choose a Country/Region** (Wybierz kraj/region) u dołu strony.
- 4. Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.