# Módulo do scanner de código de barras Dell Rugged com USB para Latitude Rugged 7220 Guia do usuário



# Notas, Avisos e Advertências

- NOTA: uma NOTA contém informações importantes para ajudar você a usar melhor os recursos do computador.
- △ AVISO: um AVISO indica um potencial de danos ao hardware ou a perda de dados se as instruções não forem seguidas.
- ADVERTÊNCIA: uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Direitos Autorais © 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

2021 – 08 Rev. A00

# Índice

1.	Introdução	4
2.	Recurso	5
	Recursos exclusivos	6
3.	Como configurar o scanner Rugged com USB	7
4.	Especificações técnicas	9
5.	Guia do usuário do RCC para Scanner Rugged com USB	13
6.	Como entrar em contato com a Dell	22

# 1. Introdução

O módulo do scanner de código de barras Dell Rugged com USB para o Dell Rugged Extreme 7220 Tablet proporciona uma experiência de leitura aprimorada com duas portas USB estendidas.

Link de visualização HMX https://content.hmxmedia.com/dell-scanner-module-for-rugged-extremetablet/index.html



# 2. Recurso

Módulo do scanner de código de barras Dell Rugged com USB

- Lê e rastreia códigos de barras 1D/2D a uma distância ainda maior do que antes, com a mais recente tecnologia de leitura e mecanismo de leitura da Honeywell.
- Fornece dois ativadores físicos externos no scanner que podem ser usados para acionar o scanner.
- Pode ser configurado com RCC e acionado pelos botões programáveis do tablet
- Preserva as classificações MIL-STD-810G/H e IP-65 no tablet Rugged, mesmo com o scanner conectado.
- Pode ler códigos de barras 1D/2D com melhor confiabilidade e desempenho.
- Maior velocidade de leitura do código de barras para atender aos requisitos de aplicativos de maior volume.
- Disponível com dois sistemas ópticos: sistema óptico SR (Standard Range, faixa padrão), que lê códigos UPC de até 57,3 cm (22,5") e sistema óptico HD (High Density, alta densidade) que permite a leitura de códigos de alta resolução DotCode, C39 de 2,5 mil e Data Matrix de 5 mil.
- A faixa de temperatura operacional mais ampla aumenta a possibilidade de uso de aplicativos.
- Oferece tolerância de movimento de até 6 m/s, proporcionando eficácia operacional.
- O menor consumo de energia melhora a duração da bateria do sistema em relação aos modelos anteriores.
- A disponibilidade de interface paralela ou MIPI ajuda a simplificar a integração.
- Opção de sistemas de mira com LED de alto brilho e laser para atender melhor aos requisitos de aplicativos e, ao mesmo tempo, melhorar a visibilidade.
- O módulo do scanner de código de barras Dell Rugged com USB também adiciona duas portas USB 3.0 ao Rugged Extreme 7220 Tablet.
- Velocidade de porta selecionável por chave de alternância.

### Recursos exclusivos



NOTA: é recomendável ter o RCC 4.2.1 ou mais recente instalado no Latitude Rugged 7220.

# 3. Como configurar o scanner Rugged com USB

1. Vire o tablet e alinhe os parafusos aos orifícios na parte traseira do tablet.



Conecte facilmente o scanner Rugged com USB ao tablet com parafusos de aperto manual.



(As etapas 2 e 3 estão na próxima página).

(Continuação da página anterior).

2. Levante as alças dos parafusos e aperte todos os quatro parafusos.

3. Instale os drivers do scanner Rugged com USB em seu tablet Dell Rugged.





# 4. Especificações técnicas

# • Dimensões e peso

Descrição	Valor
Altura	19,4 mm (0,765")
Largura	55 mm (2,14 pol.)
Comprimento	201,8 mm (7,946 pol.)
Peso	187,5 g (0,413 lb)



# • Requisitos do scanner

#### Tabela 1. Simbologias compatíveis

ltem de teste	Nº do item	Tipo de código de barras
	1	UPC
	2	EAN
	3	Código 39
	4	Código 128
Código de barras	5	Código 11
(1D)	6	Código 93
	7	MSI Plessy
	8	ITF
	9	Codabar
	10	GS1 Databar

	1	Código QR
	2	Micro QR
	3	Datmatrix
- / H	4	PDF417
Código de barras (2D)	5	Micro PDF417
	6	Códigos compostos
	7	TLC-39
	8	Aztec
	9	Australian Post Standard Customer
Mídia		

# • USB tipo A

- 1. Duas portas USB 3.2 de 1ª geração
- 2. Suporta 2,1 A (mín.) nas portas
- 3. As portas USB não são compatíveis com Power Share

# • Switch USB

O módulo deve ter um switch para ativar/desativar a comunicação USB 3.0 para interferência de GPS

# Acionador do scanner

O módulo do scanner terá dois botões de acionamento pelo usuário em que qualquer um dos botões pode iniciar a leitura.

### Indicadores do usuário

- 1. A varredura do código de barras terá um LED indicando que a leitura está em andamento ou a ser usado para fins de diagnóstico
- 2. O código de barras terá um sinal sonoro para indicar capturas de leitura

# • Requisitos ambientais

- 1. Temperatura operacional: -29 °C a 60 °C
- 2. Temperatura não operacional: -40 °C a 70 °C
- 3. Atende aos requisitos da MIL-810-H

### Informações regulamentares

- 1. Modelo regulatório: T03HBCSU
- 2. Valores nominais: 5,5 A, 6 a 8,4 VCC
- 3. Classificação do laser: para uso em dispositivos CDRH de Classe II/IEC 60825-1 de Classe 2
- 4. Segurança elétrica: componente a laser reconhecido pela IEC 62368-1, EN 62368-1 e UL 60950-1
- 5. Conformidade RoHS: EN IEC 63000

 $\triangle$  O uso de controles, ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos especificados neste documento podem resultar em exposição a radiação perigosa

# 5. Guia do usuário do RCC para Scanner Rugged com USB

### Configurações de código de barras

Você pode usar o recurso de configurações de código de barras para capturar e ler informações contidas em um código de barras. No Rugged Control Center, você pode conectar um scanner externo ao sistema ou usar o scanner baseado em câmera para ler o código de barras.



### Faça download e instale o driver do módulo do scanner Dell Rugged com USB

#### **Pré-requisitos**

- Certifique-se de que o sistema operacional esteja atualizado para a versão mais recente.
- Certifique-se de não conectar o módulo do scanner ao sistema antes de instalar o driver.
- Faça download e instale o aplicativo Dell Rugged Control Center em www.dell.com. Para obter mais informações, consulte Fazer download do Rugged Control Center.

#### Etapas

- 1. Para fazer download do driver do **scanner Rugged com USB**, acesse <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Na caixa de pesquisa **Digite uma etiqueta de serviço, um número de série, uma solicitação de serviço, um modelo ou uma palavrachave**, digite o nome do produto. Por exemplo: Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet.

Uma lista de produtos correspondentes será exibida.

- 3. Selecione seu produto na lista.
- 4. Clique em **DRIVERS E DOWNLOADS**.
- 5. Faça download do driver do módulo de código de barras da Dell.
- 6. Clique duas vezes no arquivo baixado para iniciar o assistente de instalação.
- 7. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação. O driver do **módulo de código de barras da Dell** será instalado.
- 8. Conecte o scanner Rugged com USB ao seu sistema.

# Faça download e instale o driver do módulo do scanner Dell Rugged com USB

#### Pré-requisitos

Para instalar o driver do **scanner Rugged com USB**, certifique-se de que o Rugged Control Center esteja atualizado para a versão 4.2 ou posterior e que o módulo de scanner esteja conectado à parte traseira do tablet Rugged.

#### Etapas

- 1. Para fazer download do driver do **scanner Rugged com USB**, acesse <u>www.dell.com/support</u>.
- 2. Na caixa de pesquisa **Digite uma etiqueta de serviço, um número de série, uma solicitação de serviço, um modelo ou uma palavrachave**, digite o nome do produto. Por exemplo: Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet.

Uma lista de produtos correspondentes será exibida.

- 3. Selecione seu produto na lista.
- 4. Clique em DRIVERS E DOWNLOADS.
- 5. Faça download do driver do scanner Dell Rugged com USB.
- 6. Clique duas vezes no arquivo baixado para iniciar o assistente de instalação.

7. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação. O driver do **scanner Dell Rugged com USB** será instalado.

# Configuração do módulo do scanner Dell Rugged com USB

O driver do módulo do scanner Dell Rugged com USB é compatível com comunicação de interface de modo Serial Mode Communication (comunicação do modo serial) com o aplicativo Rugged Control Center. O modo serial requer um driver que deve ser instalado em seu sistema.

#### **Pré-requisitos**

Certifique-se de reiniciar o Rugged Control Center se estiver em execução no sistema após conectar o scanner ou alterar o modo de comunicação.

#### Sobre essa tarefa

Para configurar o scanner usando a comunicação do modo serial, faça o seguinte:

#### Etapas

1. Por padrão, o scanner é configurado no modo serial.



Se o scanner não estiver configurado no modo serial, leia o código de

barras <sup>TRMUSB130</sup> depois de instalar o driver.

- 2. Em seu sistema, vá para **Gerenciador de dispositivos** e expanda a seção **Portas**.
- 3. Pesquise HoneyWell Gen7DB(COM xx).
- 4. Clique com o botão direito do mouse em HoneyWell Gen7DB(COM xx) e selecione Propriedades.
- 5. Na janela **Propriedades** vá para **Gerenciamento de energia** e desmarque a caixa de seleção **Permitir que o computador desligue este dispositivo para economizar energia**.
- 6. Clique em OK e feche o Gerenciador de dispositivos.

#### Como instalar o módulo do scanner Dell Rugged com USB

#### Etapas

- 1. Reinicie o sistema e inicie o Dell Rugged Control Center.
- 2. Vá para Configurações -> Configurações de código de barras.

- 3. Acesse **Scanner** e selecione uma das seguintes **Fonte de scanner** no menu suspenso:
  - Módulo de scanner da Dell: este é o scanner antigo que fornece o leitor de banda magnética juntamente com o mecanismo de leitura Zebra.
  - Módulo do scanner Dell Rugged com USB este é o novo scanner que fornece o mecanismo de leitura Honeywell com 2 portas USB-A.
  - Câmera traseira usa a câmera traseira do sistema, se aplicável.
  - Câmera frontal usa a câmera frontal do sistema.



Para visualizar as simbologias compatíveis do módulo de scanner Dell Rugged, do módulo de scanner Dell Rugged com USB e de scanners baseados em câmera, consulte <u>Simbologias</u> <u>compatíveis</u>. Você também pode visualizar as simbologias na seção **Configurações**.

- 4. Selecione um dos seguintes modos de scanner:
  - **Modo de várias varreduras** lê códigos de barras continuamente, um após o outro.
  - Modo de varredura única— lê apenas um código de barras por vez e se desconecta.
- 5. Selecione uma das seguintes opções nas configurações de prefixo e sufixo:
  - Nenhum exibe os dados lidos sem nenhuma configuração.
  - **Caractere alfanumérico** especifique um caractere alfanumérico a ser adicionado aos dados lidos.
  - Gravação registre qualquer tecla ou combinação de teclas para adicionar aos dados lidos. Por exemplo, registre Enter nas configurações de sufixo para capturar os próximos dados lidos na próxima linha.

#### Resultados

O scanner de código de barras é configurado e exibido na seção **Lista de recursos**.

# Usar o scanner Dell Rugged com USB

#### Etapas

1. Para usar o scanner de código de barras, execute uma das seguintes alternativas:

- Acesse LISTA DE RECURSOS > Código de barras e clique.
- Acesse Botões programáveis ou Menus de borda e selecione Scanner de código de barras.
- O scanner de código de barras será iniciado.
- 2. Abra qualquer fonte de entrada, como Bloco de notas, Excel, Word e assim por diante, para capturar o código de barras.



Certifique-se de que o cursor esteja posicionado na fonte de entrada.

3. Coloque o código de barras na frente do scanner. O código de barras será capturado na fonte de entrada.

### Simbologias compatíveis



As simbologias compatíveis poderão variar conforme o sistema.

#### Tabela 1. Simbologias compatíveis

Simbolo	gias	Módulo de scanner Dell Rugged	Módulo de scanner Dell Rugged com USB	Scanner baseado em câmera
1D	UPC (UPC-A/UPC-E)	Sim	Sim	Sim
	EAN (EAN-8/EAN-13)	Sim	Sim	Sim
	Código 39	Sim	Sim	Sim
	Código 128	Sim	Sim	Sim
	Código 11	Sim	Sim	Não
	Código 93	Sim	Sim	Não
	MSI Plessey/UK Plessey	Sim	Sim	Não
	ITF	Sim	Sim	Não
	Codabar/Telepen	Sim	Sim	Não
	GS1 Databar (omnidirecional/empilhado)	Sim	Sim	Sim
	Intercalado 2 de 5	Sim	Sim	Sim
2D	Código QR	Sim	Sim	Sim
	Micro QR	Sim	Sim	Não
	Datamatrix	Sim	Sim	Não
	PDF417	Sim	Sim	Não

Guia do usuário do RCC | 17

	Micro PDF417	Sim	Sim	Não
	Códigos compostos	Sim	Sim	Não
	TLC-39	Sim	Sim	Não
	Aztec	Sim	Sim	Não
	Códigos postais	Sim	Sim	Não
	Maxicode	Sim	Sim	Não
	Han Xin	Sim	Sim	Não
	Grid Matrix	Sim	Sim	Não
	DotCode	Sim	Sim	Não
	OCR	Sim	Sim	Não
	Digimarc	Sim	Sim	Não
Mídia		Sim	Sim	Não

Para obter mais informações sobre a simbologia compatível, consulte Simbologias compatíveis para scanner baseado em câmera e Simbologia compatível com scanners externos.

#### Simbologias compatíveis de scanners externos

O módulo de scanner Dell Rugged e o módulo de scanner Dell Rugged com USB são compatíveis com as seguintes simbologias:

Simbologia	Variantes	
Simbologias 1D		
Código 39	Padrão	
	Full ASCII	
	Code 32/Italian Pharmacode	
	Trioptic	
Código 128	Padrão	
	EAN-128	
	ISBT-128	
Codabar	Padrão	
	Ames	
Código 11	Code 11 Standard	
	Matrix 2 of 5	
UPC/EAN	UPCA (com/sem complemento)	
	UPCE (com/sem complemento)	
	UPCE1 (com/sem complemento)	
	EAN-8 (com/sem complemento)	
	EAN-13 (com/sem complemento)	
	JAN-8 (com/sem complemento)	
	JAN-13 (com/sem complemento)	
	Bookland/ISBN	
	ISSN	
	Coupon Code	

2 of 5	Intercalado 2 de 5		
	Discrete 2 of 5		
	ΙΑΤΑ		
Databar	Omnidirectional		
	Limitado		
	Expanded		
	Databar Coupon		
Código 93	N/D		
MSI	N/D		
UK Plessy	N/D		
Telepen	N/D		
Simbologias 2D			
Códigos postais	Australia Post		
g p	Japan Postal		
	Canada Postal		
	Netherlands KIX Code		
	US Planet		
	USPS 4CB/OneCode/Intelligent Mail		
	UPU FICS Postal		
	Mailmark		
	French Lottery		
	Posti4S		
	Korean 3 of 5		
PDF Standard	Padrão		
	Macro PDF		
Micro PDF	Padrão		
	Macro Micro PDF		
Simbologias 1D + 2D			
	CC-A		
	CC-B		
	CC-C		
TLC-39	N/D		
Simbologias de matriz			
Aztec	Padrão		
	Aztec Rune		
Data Matrix	ECC 000-140		
	ECC 200		
	GS1 Data Matrix		
QR	Padrão		
	Micro QR		
	GS1QR		
	· ····		

Maxicode	N/D	
Han Xin	N/D	
Grid Matrix	N/D	
DotCode	N/D	
Simbologias de OCR		
OCR	OCRA	
	OCRB (inclusive passaporte,	
	documento de viagem e visto)	
	MICR	
	US CurrencySerial Number	
Simbologias de marca d'água		
Digimarc N/A	Digimarc N/A	

#### Solução de problemas do scanner de código de barras com USB

#### Sobre essa tarefa

Após a configuração, se o scanner de código de barras não for exibido na seção **Configurações** faça o seguinte:

#### Etapas

- 1. Faça download e instale qualquer scanner externo, como o utilitário 123Scan.
- 2. Abra o scanner e aguarde até a atualização dos drivers.
- Após a atualização dos drivers, vá para a guia Visualização de dados e selecione o scanner necessário.
   São exibidas informações detalhadas sobre o scanner.

Para verificar se o scanner está funcionando, clique em Piscar/acionar

- bipe do scanner. Você poderá ouvir um som de bipe do scanner.
- 5. Vá para **Rugged Control Center** e verifique o scanner de código de barras na seção **Configurações**.

Start	Data view	• •
🗞 Flas	sh/Beep scanner 🔛 How to video 🛞 Exit	
. 618	Model: PL-3307-2000-XXXR Configuration name: Modified Firmware version: Release XXX: YYYYMM.DD (CAABLS00-004-R00) Serial number: 0017016522801736	Current Mode: USB - SNAPI
Selec	ct an operation mode	
T	Barcode data viewer (Scan Log) Display barcode data including hidden characters. Select a communication mode.	
	USB - HID Keyboard Emulation Factory default – Data output as if originating from a PC keyboard. All Advanced Data Formatting (ADF) and prefix/suffix rules applied. USB - OPOS (IBM Hand-held USB with Full Sean Disable) Industry standard protocol for retail point of sale (POS) applications. Limited ADF and prefix/suffix rules applied. USB - SNAPI Symbol protocol for Image capture / barcode scanning applications. No ADF and limited prefix/suffix rules applied.	
	Capture, display and save images. Plus option to optimize image capture performance / settings.	

# 6. Como entrar em contato com a Dell

#### Sobre essa tarefa



Se não tiver uma conexão de Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato em sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. A disponibilidade varia conforme país/região ou região e produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

#### Etapas

- 1. Acesse <u>www.www.dell.com/support</u>.
- 2. Selecione a categoria de suporte.
- 3. Encontre seu país/região ou região no menu suspenso **Escolha um país ou região** na parte inferior da página.
- 4. Selecione o link de serviço ou suporte adequado, com base em sua necessidade.