Dell PowerVault MD3600i and MD3620i Storage Arrays

Getting Started With Your System

Začínáme se systémem Mise en route Handbuch zum Einstieg Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem **Начало работы с системой** Introducción al sistema Sisteminizi Kullanmaya Başlarken תחילת עבודה עם המערכת



Dell PowerVault MD3600i and MD3620i Storage Arrays Getting Started With Your System



Regulatory Model Series E03J and E04J

Notes, Cautions, and Warnings



NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.



WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Regulatory Model Series E03J and E04J

2011 - 08 P/N T1VCV Rev. A02

Information in this publication is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: DellTM, the DELL logo, and PowerVaultTM are trademarks of Dell Inc. Microsoft[®] and Windows Server[®] are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries Red Hat® and Red Hat Enterprise Linux® are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. SUSE® is a registered trademark of Novell, Inc. in the United States and other countries. VMware[®] is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Before You Begin

NOTE: Throughout the document, Dell PowerVault MD3600i series storage array refers to both Dell PowerVault MD3600i and Dell PowerVault MD3620i. Dell PowerVault MD1200 series expansion enclosure refers to both Dell PowerVault MD1200 and Dell PowerVault MD1220.

Before setting up your Dell PowerVault MD3600i series storage array, you must consider certain best practices to ensure that your storage array operates at maximum efficiency and offers full redundancy (if required).

- The PowerVault MD3600i series storage array is a 10GBase-T product that requires a 10GBase-T capable infrastructure that consists of Category 6 or higher cables, 10GBase-T capable patch panels, and switches.
- Existing IGBase-T infrastructures can be used either through a 10GBase-T • switch, that interconnects the 10GBase-T network, or by manually configuring the iSCSI ports to run at 1GBase-T speeds. You can also use the Modular Disk Configuration Utility (MDCU) to configure the port speeds. For more information about MDCU, see "Installing the MD Storage Software" on page 14.

NOTE: Auto-negotiation is not supported and the operation speed must be configured manually.

- Throughout the network, always use a Category 6 (or higher) Ethernet cable. ٠
- It is recommended that you use a dedicated IP SAN for iSCSI data transmission. Management traffic can be isolated on a separate management network.
- Complete the iSCSI configuration worksheet before configuring iSCSI. • See "Completing the iSCSI Worksheet" on page 5. This worksheet gathers physical network information in a single source.
- After completing the iSCSI worksheet, draw the configuration before • setting up the solution.
- Always configure redundant iSCSI data paths to provide alternate paths ٠ to and from the host server should one of the data paths become disabled.

- If multiple NICs are installed on a host, it is recommeded that you use different subnets for management and iSCSI data links.
- Before connecting any cables between the host server and storage array, physically label each port and connector.
- Always follow proper power-up and power-down procedures when cycling power across the network. You must also ensure that critical network components are on separate power circuits.
- **NOTE:** The illustrations in this document show cabling for only one PowerVault MD3600i series storage array in a SAN environment. The illustrations also show only the default IP addresses for the PowerVault MD3600i series storage array. To cable more than one PowerVault MD3600i series storage array in a SAN environment, see the *Deployment Guide*.

Completing the iSCSI Worksheet



If you need additional space for more than one host server, use an additional sheet.

NOTE: Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) is an optional iSCSI authentication method where the storage array (target) authenticates iSCSI initiators on the host server. For more information, see "Understanding CHAP Authentication" in the *Deployment Guide*.

A Static IP address (host server)	Subnet mask	Default gateway
iSCSI port 0 · · ·	···	··
iSCSI port 1 · · ·	···	···
Management port · · ·	···	··
B Static IP address (storage array)	Subnet mask	Default gateway
iSCSI controller 0, In 0 · · ·	···	···
iSCSI controller 0, In 1 · · ·	···	···
Management port cntrl 0 · · ·	···	···
iSCSI controller 1, In 0 · · ·	···	···
iSCSI controller 1, In 1 · · ·	··	···
Management port cntrl 1 · · ·	···	·



NOTE: For information about the IPv6 worksheet, see the *Deployment Guide*.

Other Documentation and Media You May Need



/N WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your system. Warranty information may be included within this document or as a separate document.



NOTE: All PowerVault MD3600i series storage array documents are available at support.dell.com/manuals.

- ٠ The rack documentation included with your rack solution describes how to install your system into a rack.
- The Owner's Manual provides information about system features and describes how to troubleshoot the system and install or replace system components.
- The Deployment Guide provides information about installing and ٠ configuring the software and hardware.
- The CLI Guide provides information about using the command line ٠ interface (CLI) to configure and manage your storage array.
- The SMI-S Provider Installation Guide provides information about installing the SMI-S provider.
- Any media that ships with your system that provides documentation . and tools for configuring and managing your system, including those pertaining to the operating system, system management software, system updates, and system components that you purchased with your system.



NOTE: Always check for updates on **support.dell.com/manuals** and read the updates first because they often supersede information in other documents.

Preparing the Host Server

Supported Operating Systems

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server •
- VMware

NOTE: For the latest information on all supported operating system versions, see the Support Matrix at support.dell.com/manuals.

Additional NICs for iSCSI

When installing additional NICs, it is recommended that:

- ٠ You use dedicated redundant storage networks for iSCSI traffic. If a dedicated network is not feasible, isolate the iSCSI traffic from general network traffic using virtual local area networks (VLAN).
- You use additional NICs dedicated for iSCSI traffic.
- The NICs must be added in pairs for redundancy.



NOTE: A single NIC is also supported.

NIC Configuration

In a SAN environment, depending on the number of switches, it is recommended that you use two unique subnets for iSCSI traffic. For direct-attached storage environments, each NIC directly connected to the PowerVault MD36xxi must be on a separate subnet. All host IP addresses must be configured before installing the MD storage software.

Common Configurations

Cabling Your SAN-Attached Hosts

Connect all cables between the servers, switches, and storage arrays as shown in the following illustration. For more examples of cabling the storage arrays, see the *Deployment Guide* at **support.dell.com/manuals**.



Cabling Your Direct-Attached Hosts



Installation and Configuration



MARNING: Before performing the following procedure, review the safety instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item with the packing list that shipped with your system.

Installing the Rails and System in a Rack



Assemble the rails and install the system in the rack following the safety instructions and the rack installation instructions provided with your system.



NOTE: To balance the weight load, it is recommended that you install the PowerVault MD3600i series storage arrays at the bottom of the rack and the PowerVault MD1200 series expansion enclosures above it.

Connecting the Power Cable(s)



Ensure that the power switch is in the OFF position before connecting the power cables. Connect the system's power cable(s) to the system.

Securing the Power Cable(s)



Secure the cable(s) firmly to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cable(s) into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU). Each power supply must be connected to a separate power circuit.

Cabling Your Expansion Enclosure



Turning On the Enclosure

Turn on components in the following order

- **1** Ethernet switches (if used)
- 2 PowerVault MD1200 series expansion enclosures (if used)



NOTE: Before turning on the storage array, ensure that the expansion enclosure status LED on the front of the enclosure is blue.

3 PowerVault MD3600i series storage array



NOTE: Before turning on the host server(s), ensure that the storage array status LED on the front of the storage array is blue.



4 Host server(s)

Installing the Bezel



Install the bezel (optional).

Installing the MD Storage Software

NOTE: For detailed instructions about installing the MD storage software, setting up the enclosure, and the post-installation tasks, see the *Deployment Guide*.

The MD Storage Manager software configures, manages and monitors the storage array. The MD Configuration Utility (MDCU) is an optional utility that provides a consolidated approach for configuring the management and iSCSI host ports, and creating sessions for the iSCSI modular disk storage arrays. It is recommended that you use MDCU to configure iSCSI on each host server connected to the storage array. To install the MD storage software:

1 Insert the MD series resource media.

Depending on your operating system, the installer may launch automatically. If the installer does not launch automatically, navigate to the root directory of the installation media (or downloaded installer image) and run the **md_launcher.exe** file. For Linux-based systems, navigate to the root of the resource media and run the **autorun** file.

- **NOTE:** By default, the Red Hat Enterprise Linux operating system mounts the resource media with the -**noexec mount** option which does not allow you to run executable files. To change this setting, see the **Readme** file in the root directory of the installation media.
- 2 Select Install MD Storage Software.
- **3** Read and accept the license agreement.
- **4** Select one of the following installation options from the **Install Set** drop-down menu:
 - Full (recommended)—Installs the MD Storage Manager (client) software, host-based storage agent, multipath driver, and hardware providers.
 - Host Only—Installs the host-based storage agent and multipath drivers.
 - Management—Installs the management software and hardware providers.
 - Custom—Allows you to select specific components.

- **5** Select the MD storage array model(s) you are setting up to serve as data storage for this host server.
- Choose whether to start the event monitor service automatically when the 6 host server reboots or manually

NOTE: This option is applicable only to Windows client software installation.

- 7 Confirm the installation location and click Install.
- 8 If prompted, reboot the host server after the installation completes.
- **9** When the reboot is complete, the MDCU may launch automatically. If the MDCU does not launch automatically, launch it manually.
 - In a Windows-based operating system, click Start -> Dell -> Modular Disk Configuration Utility.
 - In a Linux-based operating system, double-click the Modular Disk ٠ Configuration Utility icon on the desktop.

NOTE: If MDCU is not installed, see the *Deployment Guide* at support.dell.com/manuals.

- **10** Start the **MD Storage Manager** and discover the array(s).
- 11 If applicable, activate any premium features purchased with your storage array. If you purchased premium features, see the printed activation card shipped with your storage array.



NOTE: The MD Storage Manager installer automatically installs the required drivers, firmware, and operating system patches/hotfixes to operate your storage array. These drivers and firmware are also available at support.dell.com. In addition, see the Support Matrix at support.dell.com/manuals for any additional settings and/or software required for your specific storage array.

Locating Your Service Tag

Your system is identified by a unique Express Service Code and Service Tag number. The Express Service Code and Service Tag are found on the front of the system and at the back of the system next to the RAID controller modules. This information is used by Dell to route support calls to the appropriate personnel.



NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM):

Importer:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Model number:	E03J and E04J
Supply voltage:	100–240 V CA
Frequency:	50/60 Hz
Current consumption:	8.6 A

Technical Specifications

Drives	
PowerVault MD3600i	Up to twelve 3.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps)
PowerVault MD3620i	Up to twenty four 2.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps)
RAID Controller Modules	
RAID controller modules	• One or two hot-swappable modules with temperature sensors
	• 2 GB of cache per controller
Back-Panel Connectors (Per RAID Co	ntroller Module)
iSCSI connectors	Two 10 GB iSCSI IN connectors to connect hosts
SAS expansion connector	One SAS OUT port for expansion to an additional PowerVault MD1200 series enclosure.
	NOTE: SAS connectors are SFF-8088 compliant.
Serial connector	One 6-pin mini-DIN connector
	NOTE: For technical support use only.
Management Ethernet connector	One 100/1000 Base-T port Ethernet for out-of-band management of the enclosure
	NOTE: The default management port IP addresses for the primary and secondary RAID controller modules are 192.168.128.101 and 192.168.128.102, respectively. By default, the management ports are set to Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). If the controller is unable to get an IP address configuration from a DHCP server within a specified time out period (approximately 3 minutes), it defaults back to static IP addressing. For more information, see the <i>Deployment Guide</i> .

Expansion	
PowerVault MD1200 series	Supports a maximum of 192 hard drives with any combination of PowerVault MD1200 or PowerVault MD1220 expansion enclosures. Support for 192 hard drives is a Premium Feature and requires activation. The maximum number of hard drives supported without using the Premium Feature is 120.
	Redundant path connectivity provides redundant data paths to each hard drive.
Backplane Board	
Connectors	12 or 24 SAS hard-drive connectors
	 Two power supply/cooling fan module connectors
	• Two sets of RAID controller module connectors
	• One control panel connector for front LEDs and enclosure mode switch
Sensors	Two temperature sensors
LED Indicators	
Front panel	 One two-color LED indicator for system status
	 Two single-color LED indicators for power and enclosure mode
	NOTE: The enclosure mode LED is not applicable to the PowerVault MD3600i series storage array.
Hard-drive carrier	One single-color activity LED
	One two-color LED status indicator per drive
Power supply/cooling fan	Three LED status indicators for power supply status, power supply/fan fault, and AC status

LED Indicators (continued)	
RAID controller module	Eight single-color LEDs:
	• One battery fault
	One cache active
	One controller fault
	One controller power
	 One system identification
	 One management Ethernet activity
	 Two iSCSI IN port activity
	Four two-color LEDs:
	 Two iSCSI IN link speed
	One SAS OUT link or fault
	One management Ethernet link speed
Switch	
System identification button	Located on the front control panel. This button is used to locate a system within a rack.
Enclosure mode switch	Located on the front of the system. This switch is not applicable to the PowerVault MD3600i series storage array.
Password reset switch	Located on the back panel of the RAID controller module. This switch is used to reset the storage array password.
Power Supplies	
AC power supply (per power supply)	
Wattage	600 W
Voltage	100–240 VAC (8.6 A–4.3 A)
Heat dissipation	100 W
Maximum inrush current	Under typical line conditions and over the entire system ambient operating range, the inrush current may reach a maximum of 55 A per power supply for 10 ms or less.

Available Hard-Drive Power (Per Slot)		
PowerVault MD3600i	25 W	
PowerVault MD3620i	12 W	
RAID Controller Module Power (Per SI	ot)	
Maximum power consumption	100 W	
Physical		
PowerVault MD3600i		
Height	8.68 cm (3.41 inches)	
Width	44.63 cm (17.57 inches)	
Depth	60.20 cm (23.70 inches)	
Weight (maximum configuration)	29.30 kg (64.6 lb)	
Weight (empty)	8.84 kg (19.5 lb)	
PowerVault MD3620i		
Height	8.68 cm (3.41 inches)	
Width	44.63 cm (17.57 inches)	
Depth	54.90 cm (21.61 inches)	
Weight (maximum configuration)	24.2 kg (53.4 lb)	
Weight (empty)	8.61 kg (19lb)	

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) with a maximum temperature gradation of 10 °C per hour

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1°F/550 ft.

Environmental (continued)	
Storage	-40° to 65°C (-40° to 149°F) with a maximum temperature gradation of 20°C per hour
Relative humidity	
Operating	20% to 80% (noncondensing) with a maximum humidity gradation of 10% per hour
Storage	5% to 95% (noncondensing)
Maximum vibration	
Operating	0.25 G at 3–200 Hz for 15 min
Storage	0.5 G at 3–200 Hz for 15 min
Maximum shock	
Operating	One shock pulse in the positive z axis (one pulse on each side of the system) of 31 G for 2.6 ms in the operational orientation
Storage	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms
Altitude	
Operating	–16 to 3048 m (–50 to 10,000 ft)
	NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1°F/550 ft.
Storage	–16 to 10,600 m (–50 to 35,000 ft)
Airborne Contaminant Level	
Class	G1 as defined by ISA-S71.04-1985

Disková pole **Dell PowerVault** MD3600i a MD3620i Začínáme se systémem



Číslo modelu série: E03J a E04J

Poznámky a upozornění



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.



VPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.



🔨 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu neho smrti.

Ochranné známky použité v tomto textu: DellTM, logo DELL a PowerVaultTM jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Microsoft[®] a Windows Server[®] jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích. Red Hat[®] a Red Hat Enterprise Linux[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Red Hat, Inc. ve Spojených státech a v jiných zemích. SUSE® je registrovaná ochranná známka společnosti Novell, Inc. v USA a dalších zemích. VMware[®] je registrovaná ochranná známka společnosti VMware, Inc. v USA anebo v dalších zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v této publikaci použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní názvy jiné než vlastní.

Číslo modelu série: E03J a E04J

2011 - 08 P/N T1VCV Rev. A02

Informace v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. © 2011 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Než začnete

POZNÁMKA: V tomto dokumentu označuje název diskové pole série Dell PowerVault MD3600i jak Dell PowerVault MD3600i, tak Dell PowerVault MD3620i. Název rozšiřující skříň série Dell PowerVault MD1200 se vztahuje jak k Dell PowerVault MD1200, tak k Dell PowerVault MD1220

Než začnete s instalací diskového pole série Dell PowerVault MD3600i, vezměte v úvahu osvědčené metody, s jejichž pomocí zajistíte, aby diskové pole pracovalo s maximální účinností a nabízelo plnou redundanci (pokud je třeba).

- Diskové pole série PowerVault MD3600i je produkt založený na technologii 10GBase-T a vyžaduje infrastrukturu schopnou pracovat s technologií 10GBase-T skládající se z kabelů kategorie 6 nebo vyšších, propojovacích panelů 10GBase-T a přepínačů.
- Existující infrastruktury lGBase-T lze používat buď za pomocí přepínače 10GBase-T, který bude síť 10GBase-T připojovat, nebo za pomocí ruční konfigurace portů iSCSI tak, aby pracovaly s rychlostmi 1GBase-T. Ke konfiguraci rychlosti portů můžete též použít nástroj MDCU (Modular Disk Configuration Utility). Více informací o nástroji MDCU naleznete v části Instalace softwaru pro úložiště MD Storage na straně 35.



POZNÁMKA: Automatické vyjednávání rychlosti není podporováno a pracovní rychlost je nutno nastavit ručně.

- V celé síti používejte Ethernetové kabely kategorie 6 (nebo vyšší). ٠
- Doporučujeme, abyste pro datové přenosy iSCSI používali dedikované IP SAN. Zasílání řídicích dat lze oddělit do samostatné sítě určené k tomuto účelu.
- Než začnete konfigurovat iSCSI, vyplňte příslušný konfigurační pracovní ٠ list. Viz Vyplnění pracovního listu iSCSI na straně 26. Tento pracovní list bude tvořit zdroj informací o fyzické síti.
- Poté co vyplníte pracovní list iSCSI, zakreslete si konfiguraci. Teprve poté • proved'te nastavení.
- Vždy nastavujte redundantní datové cesty iSCSI. Budou sloužit jako náhradní cesty do/z hostitelského serveru v případě, že bude některá z datových cest vyřazena z provozu.
- Pokud je na hostitelském serveru nainstalováno více síťových karet, doporučujeme, abyste pro zasílání řídicích a obyčejných dat iSCSI používali různé podsítě.

- Než mezi hostitelským serverem a diskovým polem připojíte jakékoli kabely, označte každý port a konektor.
- Pokud jsou sesíť ované systémy pod napětím, vždy dodržujte správné postupy při zapínání a vypínání systémů. Musíte též zajistit, aby důležité síť ové komponenty měly oddělené hlavní obvody.

POZNÁMKA: Obrázky obsažené v tomto dokumentu zobrazují připojení pouze jednoho diskového pole série PowerVault MD3600i v prostředí SAN. Obrázky též zobrazují pouze standardní IP adresy diskového pole série PowerVault MD3600i. Chcete-li připojit více než jedno diskové pole série PowerVault MD3600i v prostředí SAN, viz *Instalační příručka*.

Vyplnění pracovního listu iSCSI

Nastavení IPv4



Potřebujete-li více místa pro více než jeden hostitelský server, použijte další list.

POZNÁMKA: Protokol CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) je volitelná autentizační metoda iSCSI, kdy diskové pole (cíl) autentizuje iniciátory iSCSI na hostitelském serveru. Více informací viz "Understanding CHAP Authentication" (Autentizace CHAP) v *Instalační příručce*.

A Statická IP adresa	(hostitelský server)	Maska podsítě	Výchozí brána
iSCSI port 0	·	····	···
iSCSI port 1	_ · · · ·	··	··
Řídicí port	_ · · · ·	··	··
B Statická IP adresa (diskové pole)	Maska podsítě	Výchozí brána
Řadič iSCSI 0, In 0	··	··	····
Řadič iSCSI 0, In 1	···		··
Řídicí port cntrl 0	·	··	····
Řadič iSCSI 1, ln 0	···	··	····
Řadič iSCSI 1, ln 1	···	··	<u> </u>
Řídicí port cntrl 1	···	····	····

POZNÁMKA: Informace o pracovním listě pro IPv6 viz *Instalační příručka*.

Další dokumenty a média, které můžete potřebovat

1	î	
<u> </u>	÷	7

VAROVÁNÍ: Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány se systémem. Informace o záruce jsou součástí tohoto dokumentu nebo jsou přiloženy samostatně.



POZNÁMKA: Veškeré dokumenty pro disková pole série PowerVault MD3600i lze získat na adrese support.dell.com/manuals.

- Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovým řešením popisují • instalaci systému do stojanu.
- Příručka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcích systému • a popisuje řešení problémů se systémem a instalaci nebo výměnu komponent.
- Instalační příručka obsahuje informace o instalaci a konfiguraci softwaru • a hardwaru.
- Příručka CLI obsahuje informace o tom, jak ke konfiguraci a správě • diskového pole používat rozhraní CLI.

- Instalační příručka poskytovatele SMI-S obsahuje informace o instalaci poskytovatele SMI-S.
- Média dodaná se systémem obsahují dokumentaci a nástroje pro konfiguraci a správu systému. Mohou být dodána například média týkající se operačního systému, softwaru pro správu systému, aktualizací systému a komponent zakoupených se systémem.
- **POZNÁMKA:** Vždy nejprve zkontrolujte a pročtěte aktualizace uvedené na adrese support.dell.com/manuals, protože tyto aktualizace často nahrazují informace v ostatních dokumentech.

Příprava hostitelského serveru

Podporované operační systémy

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware •

POZNÁMKA: Nejnovější informace o všech podporovaných verzích operačních systémů naleznete v matici odborné pomoci na adrese support.dell.com/manuals.

Další síťové karty pro iSCSI

Chcete-li instalovat další síťové karty, doporučujeme abyste:

- pro provoz iSCSI používali dedikovanou redundantní SAN, pokud není použití dedikované sítě možné, oddělili provoz iSCSI od zbytku provozu v síti pomocí sítí VLAN.
- používali další síťové karty dedikované pro provoz iSCSI.
- Síťové karty je z důvodů redundance nutné vždy přidávat po dvojicích. ٠

POZNÁMKA: Umístění jediné síťové karty je také podporováno.

Konfigurace síťových karet

V prostředí SAN doporučujeme, abyste pro provoz iSCSI používali dvě jedinečné podsítě (dle počtu přepínačů). V prostředí s hostitelskými systémy DAS musí být každá síťová karta, která je přímo připojená k systému PowerVault MD36xxi, ve vlastní podsíti. IP adresy všech hostitelských systémů je nutno nakonfigurovat ještě před instalací softwaru pro úložiště MD Storage.

Obvyklé konfigurace

Připojení hostitelských systémů v SAN

Připojte všechny kabely mezi servery, přepínači a diskovými poli, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Více příkladů připojení diskových polí viz *Instalační příručka* na adrese **support.dell.com/manuals**.





Připojení hostitelských systémů v DAS

Instalace a konfigurace



Rozbalení systému

Rozbalte systém a zkontrolujte každou položku dle seznamu, který jste obdrželi společně se systémem.

Instalace kolejniček a systému do stojanu



Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci do stojanu dodaných se systémem.



POZNÁMKA: Chcete-li správně vyvážit stojan, doporučujeme namontovat diskové pole série PowerVault MD3600i do spodní části stojanu a rozšiřující skříně série PowerVault MD1200 nad něj.

Připojení napájecích kabelů



Předtím, než připojíte napájecí kabely, se prosím ujistěte, že se vypínač nachází v poloze VYPNUTÝ. Připojte napájecí kabely k systému.

Zajištění napájecích kabelů



Pomocí řemínku pevně připevněte kabely k držáku.

Poté zasuňte druhé konce napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo k jednotce rozvaděče (PDU). Každý zdroj energie musí být připojen k vlastnímu hlavnímu obvodu.

Připojení rozšiřující skříně



Zapnutí rozšiřující skříně

Zapněte komponenty v následujícím pořadí

- Ethernetové přepínače (pokud se používají) 1
- Rozšiřující skříně série PowerVault MD1200 (pokud se používají) 2



POZNÁMKA: Předtím, než zapnete diskové pole, ujistěte se, že stavová LED v přední části rozšiřující skříně svítí modře.

Disková pole série PowerVault MD3600i 3



POZNÁMKA: Předtím, než zapnete hostitelské servery, ujistěte se, že stavová LED v přední části diskového pole svítí modře.



4 Hostitelské servery

Instalace čelního krytu



Nainstalujte čelní kryt (volitelný).
Instalace softwaru pro úložiště MD Storage

POZNÁMKA: Podrobné pokyny k instalaci softwaru pro úložiště MD storage, nastavení skříně a úkolů, které je třeba vykonat po instalaci, viz *Instalační příručka*.

Aplikace MD Storage Manager slouží ke konfiguraci, správě a sledování diskového pole. Nástroj MDCU (MD Configuration Utility) je volitelný nástroj, který poskytuje jednotný přístup ke konfiguraci řídicích portů, hostitelských portů iSCSI a k vytváření relací modulárních diskových polí iSCSI. Doporučujeme, abyste nástroj MDCU používali ke konfiguraci iSCSI na každém hostitelském serveru, který je k diskovému poli připojen. Chcete-li nainstalovat software pro úložiště MD Storage:

1 Vložte zdrojové médium série MD.

V závislosti na vašem operačním systému se může automaticky spustit instalační program. Pokud se instalační program automaticky nespustí, přejděte do kořenového adresáře instalačního média (nebo staženého obrazu instalačního programu) a spusť te soubor **md_launcher.exe**. U systémů Linux přejděte do kořenového adresáře zdrojového média a spusť te soubor **autorun**.

POZNÁMKA: Operační systém Red Hat Enterprise Linux standardně připojuje zdrojové médium za použití **možnosti –noexec**, která neumožňuje spouštět spustitelné soubory. Chcete-li toto nastavení změnit, nahlédněte do souboru Readme v kořenovém adresáři instalačního média.

- 2 Zvolte možnost Install MD Storage Software (Instalovat software pro úložiště MD).
- 3 Přečtěte si licenční smlouvu a přijměte ji.
- **4** V nabídce **Install Set** (Instalační balík) vyberte jednu z následujících možností instalace:
 - Full (Kompletní) (doporučené) umožňuje instalaci programu MD Storage Manager (klient), hostitelského agenta, ovladače vícecestných disků a poskytovatele hardwaru.
 - Host Only (Lokální) umožňuje instalaci hostitelského agenta a ovladače vícecestných disků.
 - Management (Správa) umožňuje instalaci softwaru pro správu a poskytovatele hardwaru.
 - Custom (Vlastní) umožňuje vybrat konkrétní komponenty.

- 5 Vyberte modely diskových polí MD, které mají sloužit jako datová úložiště tohoto hostitelského serveru.
- 6 Vyberte, zda se má po restartu hostitelského serveru spustit služba sledování událostí automaticky nebo manuálně.



POZNÁMKA: Tato možnost je platná pouze pro instalace klientského softwaru svstému Windows.

- Potvrd'te umístění instalace a klepněte na **Install** (Instalace). 7
- 8 Jakmile o to budete po dokončení instalace požádáni, restartujte hostitelský server.
- 9 Po dokončení restartu může dojít k automatickému spuštění MDCU. Pokud se MDCU automaticky nespustí, spusť te jej manuálně.
 - V operačním systému Windows klepněte na Start -> Dell -> Modular **Disk Configuration Utility** (Start \rightarrow Dell \rightarrow Nástroj konfigurace modulárních disků).
 - V operačním systému Linux poklepejte na ikonu Modular Disk **Configuration Utility** (Nástroj konfigurace modulárních disků) na ploše.



POZNÁMKA: Pokud není nástroj MDCU nainstalován, nahlédněte do *Instalační* příručky na adrese support.dell.com/manuals.

- Spust'te správce MD Storage Manager a vyhledejte disková pole. 10
- Pokud je třeba, aktivujte veškeré dodatečné funkce zakoupené s diskovým 11 polem. Pokud jste si zakoupili dodatečné funkce, použijte tištěnou aktivační kartu dodanou s diskovým polem.

POZNÁMKA: Instalátor programu **MD Storage Manager** automaticky nainstaluje ovladače, firmware a opravy/hotfixy operačního systému potřebné pro práci s diskovým polem. Tyto ovladače a firmware lze též získat na adrese support.dell.com. Další informace o nastavení anebo softwaru potřebném pro konkrétní diskové pole naleznete v Matici odborné pomoci na adrese support.dell.com/manuals.

Vyhledání servisního označení

Váš systém je identifikován jedinečným kódem expresní služby a číslem servisního označení. Kód expresní služby a servisní označení lze nalézt na přední straně systému a na zadní straně systému vedle modulů řadičů RAID. Tyto informace používá společnost Dell k nasměrování žádostí o odbornou pomoc příslušným zaměstnancům.



Informace NOM (jen pro Mexiko)

K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace:

Dovozce:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Číslo modelu:	E03J a E04J
Napájecí napětí:	100–240 V stř.
Frekvence:	50/60 Hz
Spotřeba proudu:	8,6 A

Technické specifikace

Jednotky	
PowerVault MD3600i	Až dvanáct 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s)
PowerVault MD3620i	Až dvacet čtyři 2,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s)
Moduly řadičů RAID	
Moduly řadičů RAID	 Jeden nebo dva moduly s tepelnými čidly, které lze vyměňovat za chodu 2 GB vyrovnávací paměti na řadič
Konektory na zadním panelu (na jed	en modul řadiče RAID)
Konektory iSCSI	Dva konektory 10 GB iSCSI IN k připojení hostitelských systémů
Rozšiřující konektor SAS	Jeden výstupní port SAS OUT k rozšíření o další skříň série PowerVault MD1200 POZNÁMKA: Konektory SAS vyhovují SFF-8088.
Konektor sériového rozhraní	Jeden 6kolíkový konektor mini-DIN. POZNÁMKA: Pouze pro zaměstnance odborné pomoci.
Konektor Ethernetu pro řízení	Jeden port pro Ethernet typu 100/1000 Base-T pro vzdálenou správu skříně POZNÁMKA: Výchozí IP adresy řídicích portů primárního a sekundárního modulu řadiče RAID jsou 192.168.128.101 a 192.168.128.102. Řídicí porty jsou standardně nastaveny na práci s protokolem DHCP. Pokud řadič není schopen získat od serveru DHCP konfiguraci IP adresy ve stanoveném časovém limitu (přibližně 3 minuty), standardně se přepne na používání statické IP adresy. Další informace získáte v <i>Instalační příručce</i> .

Rozšíření	
Série PowerVault MD1200	Podporuje maximálně 192 pevných disků s jakoukoli kombinací rozšiřujících skříní PowerVault MD1200 či PowerVault MD1220. Podpora 192 pevných disků je dodatečná funkce a vyžaduje aktivaci. Maximální počet podporovaných pevných disků bez použití této dodatečné funkce je 120
	Redundantní konektivita cest poskytuje redundantní datové cesty pro každý pevný disk
Zadní deska	
Konektory	 12 nebo 24 konektorů pro pevné disky SAS
	 Dva konektory pro napájecí zdroje/moduly s chladicími ventilátory
	 Dvě sady konektorů pro moduly řadičů RAID
	 Jeden konektor ovládacího panelu pro čelní indikátory LED a přepínač svazkových režimů
Senzory	Dva senzory teploty
Indikátory LED	
Čelní panel	 Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav systému
	 Dva jednobarevné indikátory LED pro napájení a režim pro použití ve skříni POZNÁMKA: Indikátor LED pro režim ve skříni se nenachází na diskových polích série PowerVault MD3600i.
Nosič pevných disků	 Jeden jednobarevný indikátor LED pro aktivitu
	 Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav každého disku

Indikátory LED <i>(pokračování)</i>	
Napájecí zdroj/chladicí ventilátor	Tři indikátory LED pro stav napájecího zdroje, selhání napájecího zdroje nebo ventilátoru a stav napájení střídavým proudem
Modul řadiče RAID	Osm jednobarevných indikátorů LED:
	 Jeden pro závadu baterie
	 Jeden pro aktivní vyrovnávací paměť
	 Jeden pro závadu řadiče
	 Jeden pro napájení řadiče
	 Jeden pro identifikaci systému
	 Jeden pro aktivitu Ethernetu pro řízení
	 Dva pro aktivitu portů iSCSI IN
	Čtyři dvoubarevné indikátory LED:
	 Dva pro rychlost připojení iSCSI IN
	 Jeden pro připojení nebo závady SAS OUT
	 Jeden pro rychlost připojení Ethernetu pro řízení
Přepínač	
Tlačítko pro identifikaci systému	Umístěno na předním řídicím panelu. Toto tlačítko slouží k nalezení systému uvnitř stojanu
Přepínač režimu pro použití ve skříni	Umístěný na přední straně systému. Tento přepínač se nenachází v diskovém poli série PowerVault MD3600i
Tlačítko pro vymazání hesla	Umístěno na zadní straně modulu řadiče RAID. Toto tlačítko se používá k resetování hesla diskových polí

Dodávky energie

Střídavý proud (na jeden napájecí zdro	oj)
Výkon	600 W
Napětí	100 – 240 V stř. (8,6 A – 4,3 A)

Dodávky energie <i>(pokračování)</i>	
Odvod tepla	100 W
Maximální nárazový proud	V typických podmínkách napájení a v celém provozním rozsahu systému může nárazový proud dosáhnout 55 A na jeden napájecí zdroj po dobu 10 ms nebo méně
Dostupné napájení pevných disků (na z	dířku)
PowerVault MD3600i	25 W
PowerVault MD3620i	12 W
Napájení modulu řadiče RAID (na zdířk	u)
Maximální spotřeba energie	100 W
Rozměry	
PowerVault MD3600i	
Výška	8,68 cm (3,41 palců)
Šířka	44,63 cm (17,57 palců)
Hloubka	60,20 cm (23,70 palců)
Hmotnost (maximální konfigurace)	29,30 kg (64,6 lb)
Hmotnost (prázdné)	8,84 kg (19,5 lb)
PowerVault MD3620i	
Výška	8,68 cm (3,41 palců)
Šířka	44,63 cm (17,57 palců)
Hloubka	54,90 cm (21,61 palců)
Hmotnost (maximální konfigurace)	24,2 kg (53,4 lb)
Hmotnost (prázdné)	8,61 kg (19 lb)

Prostředí

POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese **www.dell.com/environmental_datasheets**.

Teplota	
Provozní	10 až 35 °C s maximálním nárůstem teploty o 10 °C za hodinu POZNÁMKA: V nadmořských výškách nad 900 metrů je maximální provozní teplota snížena o 0,6 °C na každých 167 metrů.
Skladovací	-40 až 65 °C s maximálním nárůstem teploty o 20 °C za hodinu
Relativní vlhkost	
Provozní	20 až 80 % (bez kondenzace) s maximálním nárůstem vlhkosti o 10 % za hodinu
Skladovací	5 až 95 % (bez kondenzace)
Maximální vibrace	
Provozní	0,25 G při 3–200 Hz po dobu 15 minut
Skladovací	0,5 G při 3–200 Hz po dobu 15 minut
Maximální ráz	
Provozní	Jeden rázový impuls v kladné ose z (jeden impuls na každé straně systému) o síle 31 G v délce do 2,6 ms v provozní orientaci
Skladovací	Šest po sobě jdoucích rázových impulsů v kladné i záporné ose x, y a z (jeden impuls na každé straně systému) o síle 71 G v délce do 2 ms
Nadmořská výška	
Provozní	-16 až 3 048 m POZNÁMKA: V nadmořských výškách nad 900 metrů je maximální provozní teplota snížena o 0,6 °C na každých 167 metrů.
Skladovací	-16 až 10 600 m
Úroveň znečištění vzduchu	
Třída	G1 dle normy ISA-S71.04-1985

Matrices de stockage Dell PowerVault MD3600i et MD3620i

Mise en route



Séries de modèle réglementaire E03J et E04J

Remargues, précautions et avertissements



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.



AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Séries de modèle réglementaire E03J et E04J

Les informations que contient ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : DellTM, le logo DELL et PowerVaultTM sont des marques de Dell Inc. Microsoft[®] et Windows Server[®] sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat[®] et Red Hat Enterprise Linux[®] sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. SUSE[®] est une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. VMware[®] est une marque déposée de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Avant de commencer

REMARQUE : dans ce document, les références à la matrice de stockage Dell PowerVault série MD3600i concernent les matrices de stockage Dell PowerVault MD3600i et Dell PowerVault MD3620i. Les références au boîtier d'extension Dell PowerVault série MD1200 concernent les matrices de stockage Dell PowerVault MD1200 et Dell PowerVault MD1220.

Avant d'installer votre matrice de stockage Dell PowerVault série MD3600i, vous devez considérer certaines pratiques d'excellence pour assurer le fonctionnement le plus efficace possible de votre matrice de stockage et une redondance complète (si nécessaire).

- La matrice de stockage PowerVault MD3600i est un produit 10GBase-T exigeant une infrastructure compatible 10GBase-T constituée de câbles de catégorie 6 ou supérieure, des tableaux de connexions compatibles 10GBase-T et des commutateurs
- Les infrastructures 1GBase-T existantes peuvent être utilisées à l'aide d'un • commutateur 10GBase-T, qui interconnecte le réseau 10GBase-T, ou en configurant manuellement les ports iSCSI sur des vitesses 1GBase-T. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire de configuration de disques modulaires (MDCU) pour configurer la vitesse des ports. Pour plus d'informations sur le MDCU, voir « Installation du logiciel MD Storage », à la page 56.

REMARQUE : l'auto-négociation n'est pas prise en charge et la vitesse de fonctionnement doit être configurée manuellement.

- Utilisez toujours un câble Ethernet de catégorie 6 (ou supérieure) à travers le • réseau
- Il vous est recommandé d'utiliser un IP SAN dédié pour la transmission • des données iSCSI. La gestion de trafic peut être isolée sur un réseau de gestion distinct.
- Renseignez la liste de vérification de configuration de l'interface iSCSI avant de configurer iSCSI. Voir « Renseigner la liste de vérification de l'interface iSCSI », à la page 47. Cette liste permet de regrouper les informations de réseaux physiques en un seul endroit.
- Esquissez la configuration après avoir renseigné la liste de vérification iSCSI et avant de définir la solution.
- Configurez toujours des chemins d'accès aux données iSCSI redondants de manière à fournir différents chemins d'accès allant au serveur hôte et en sortant, dans l'éventualité d'une défaillance de l'un d'eux.

- Si plusieurs cartes réseau sont installées sur un hôte, il vous est recommandé d'utiliser plusieurs sous-réseaux pour la gestion et les liaisons de données iSCSI.
- Avant de connecter tout câble entre le serveur hôte et la matrice de stockage, étiquetez physiquement chaque port et chaque connecteur.
- Suivez toujours les procédures de mise sous et hors tension lors des cycles d'alimentation du réseau. Vous devez également vous assurer que les composants essentiels du réseau se trouvent sur différents circuits d'alimentation.
- **REMARQUE** : les illustrations qui figurent dans ce document montrent uniquement le câblage d'une matrice de stockage PowerVault MD3600i dans un environnement de réseau SAN. Elles ne montrent également que les adresses IP par défaut de la matrice de stockage PowerVault MD3600i. Pour câbler plus d'une matrice de stockage PowerVault MD3600i dans un environnement de réseau SAN, voir le *Guide de déploiement*.

Renseigner la liste de vérification de l'interface iSCSI

Paramètres IPv4



Au besoin, utilisez une feuille supplémentaire (si vous disposez de plusieurs serveurs hôtes, par exemple).

REMARQUE : CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) est une méthode d'authentification iSCSI facultative par laquelle la matrice de stockage (cible) authentifie les initiateurs iSCSI du serveur hôte. Pour en savoi*r* plus sur l'authentification CHAP, voir « Comprendre l'authentification CHAP » dans le *Guide de déploiement*.

A Adresse IP statiqu	e (serveur hôte)	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Port iSCSI 0			
Port iSCSI 1			
Port de gestion			
B Adresse IP statique	e (m. de stockage)	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Contrôleur iSCSI 0, Ent. 0			
Contrôleur iSCSI 0, Ent. 1			
Port de gestion cntrl 0			
Contrôleur iSCSI 1, Ent. 0			
Contrôleur iSCSI 1, Ent. 1			
Port de gestion cntrl 1			

REMARQUE : pour plus d'informations sur la liste de vérification IPv6, voir le *Guide* de déploiement.

Autre documentation et support dont vous pourriez avoir besoin



AVERTISSEMENT : reportez-vous aux informations sur la sécurité et les réglementations qui accompagnent votre système. Les informations sur la garantie se trouvent dans ce document ou dans un document distinct.



REMARQUE: tous les documents PowerVault série MD3600i sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals.

- La documentation fournie avec le rack indique comment installer le • système dans un rack.
- Le Manuel du propriétaire contient des informations sur les ٠ caractéristiques du système, ainsi que des instructions relatives au dépannage et à l'installation ou au remplacement de composants.
- Le Guide de déploiement fournit des informations sur l'installation et la • configuration du logiciel et du matériel.
- Le Guide CLI fournit des informations sur l'utilisation de l'interface de • ligne de commande (CLI) pour configurer et gérer votre matrice de stockage.
- Le Guide d'installation de l'opérateur SMI-S procure des informations sur ٠ l'installation de l'opérateur SMI-S.
- Tous les supports fournis avec le système contiennent de la documentation et des outils de configuration et de gestion du système, notamment du système d'exploitation même et du logiciel de gestion du système ; les supports contiennent également des mises à jour et les composants système que vous avez achetés avec le système.



REMARQUE : vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations que contiennent les autres documents.

Préparation du serveur hôte

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux •
- SUSE Linux Enterprise Server ٠
- VMware

REMARQUE : pour les informations les plus récentes sur toutes les versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à la Matrice de support sur support.dell.com/manuals.

Cartes réseau supplémentaires pour l'interface iSCSI

Lors de l'installation de cartes réseau supplémentaires, il vous est recommandé de :

- ٠ Utiliser des réseaux de stockage redondants dédiés pour le trafic iSCSI. Isoler le trafic iSCSI du trafic de réseau général à l'aide du réseau local virtuel (VLAN) si un réseau dédié n'est pas disponible.
- ٠ Utiliser des cartes réseau dédiées supplémentaires pour le trafic iSCSI.
- Les cartes réseau doivent être ajoutées par paires pour la redondance.

REMARQUE : une carte réseau seule est également prise en charge.

Configuration de carte réseau

Dans un environnement de réseau SAN, selon le nombre de commutateurs, il vous est recommandé d'utiliser deux sous-réseaux uniques pour le trafic iSCSI. Pour des environnements de stockage reliés directement, chaque carte réseau en connexion directe avec la matrice de stockage MD36xxi doit se trouver sur un sous-réseau différent. Toutes les adresses IP des hôtes doivent être configurées avant l'installation du logiciel de stockage MD.

Configurations courantes

Câblage des hôtes reliés au réseau SAN

Connectez tous les câbles entre les serveurs, les commutateurs et les matrices de stockage comme illustré ci-après. Pour davantage d'exemples de câblage des matrices de stockage, voir le *Guide de déploiement* sur **support.dell.com/manuals**.



Câblage des hôtes reliés directement



Installation et configuration

AVERTISSEMENT : avant d'exécuter la procédure ci-dessous, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

Déballage du système

Déballez votre système et identifiez chaque élément en consultant la liste de composants livrée avec votre système.

Installation des rails et du système dans un rack



Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre système.



REMARQUE : pour équilibrer la charge, nous vous recommandons d'installer le PowerVault série MD3600i en bas du rack et les boîtiers d'extension PowerVault MD1200 au-dessus.

Branchement du ou des câbles d'alimentation



Avant de connecter les câbles d'alimentation, assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en position OFF (ÉTEINT). Branchez le ou les câbles d'alimentation sur le système.

Fixation du ou des câbles d'alimentation



Fixez fermement les câbles au support de fixation à l'aide de la lanière fournie.

Branchez ensuite l'autre extrémité du ou des câbles sur une prise de courant mise à la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur (UPS) ou unité de distribution de l'alimentation (PDU)). Chaque bloc d'alimentation doit être connecté à un circuit d'alimentation séparé.

Câblage de votre boîtier d'extension



Mise sous tension du boîtier

Mettez les composants sous tension dans l'ordre suivant

- **1** Commutateurs Ethernet (si utilisés)
- **2** Boîtiers d'extension PowerVault série MD1200 (si utilisés)



REMARQUE : avant d'allumer la matrice de stockage, assurez-vous que le voyant d'état du boîtier d'extension à l'avant du boîtier est bleu.

3 Matrice de stockage PowerVault série MD3600i



REMARQUE : avant d'allumer le(s) serveur(s) hôte(s), assurez-vous que le voyant d'état de la matrice de stockage à l'avant de la matrice est bleu.



4 Serveur(s) hôte

Installation du cadre



Installez le cadre (en option).

Installation du logiciel MD Storage

REMARQUE : pour des instructions détaillées concernant l'installation du logiciel de stockage MD, la configuration du boîtier et les tâches après installation, reportez-vous au *Guide de déploiement*.

L'application MD Storage Manager configure, gère, et contrôle la matrice de stockage. L'utilitaire de configuration MD (MDCU) est un utilitaire optionnel qui permet une approche consolidée de la configuration des ports de gestion, des ports hôtes iSCSI et de la création de sessions pour les matrices de stockage sur disques modulaires iSCSI. Il vous est recommandé d'utiliser l'utilitaire MDCU pour configurer iSCSI sur chaque hôte connecté à la matrice de stockage. Pour installer le logiciel de stockage MD :

1 Insérez le support Ressource série MD.

En fonction de votre système d'exploitation, l'installateur se lancera peutêtre automatiquement. Si l'installateur ne se lance pas automatiquement, naviguez dans le répertoire racine du support d'installation (ou téléchargez l'image d'installateur) et exécutez le fichier **md_launcher.exe**. Pour les systèmes exécutant Linux, naviguez vers la racine du support Ressource et exécutez le fichier **autorun** (Exécution auto).

- **REMARQUE** : par défaut, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) monte le support Ressource à l'aide de l'option de montage –**noexec mount**, ce qui ne vous permet pas d'exécuter les fichiers exécutables. Pour modifier ce paramètre, consultez le fichier Lisez-moi dans le répertoire racine du support d'installation.
- 2 Sélectionnez Install MD Storage Software (Installer le logiciel de stockage MD).
- **3** Lisez le contrat de licence et acceptez-le.
- 4 Sélectionnez une des options d'installation suivantes dans le menu déroulant Install Set (Configuration d'installation) :
 - Full (recommended) (Complète recommandée) : installe le logiciel (client) MD Storage Manager, l'agent de stockage hôte, le pilote multivoies et les fournisseurs de matériel.
 - Host Only (Hôte uniquement) : installe l'agent de stockage hôte et les pilotes multivoies.
 - Management (Gestion) : installe le logiciel de gestion et les fournisseurs de matériel.
 - **Custom** (Personnalisée) : permet de sélectionner des composants spécifiques.

- 5 Sélectionnez le(s) modèle(s) de matrice de stockage MD que vous souhaitez définir comme stockage de données pour ce serveur hôte.
- 6 Choisissez de démarrer le service de moniteur des événements automatiquement lors du redémarrage du serveur hôte ou manuellement

REMARQUE : cette option ne s'applique qu'à l'installation du logiciel client Windows.

- 7 Confirmez l'emplacement de l'installation et cliquez sur Install (Installer).
- 8 À l'invitation (le cas échéant), redémarrez le serveur hôte, une fois l'installation terminée.
- **9** Lorsque le redémarrage est terminé, l'utilitaire MDCU peut se lancer automatiquement. S'il ne se lance pas automatiquement, lancez-le manuellement.
 - Dans un système d'exploitation Windows, cliquez sur Démarrer→ Dell→ Modular Disk Configuration Utility (Utilitaire de configuration de disques modulaires).
 - Dans un système d'exploitation Linux, double-cliquez sur l'icône Modular Disk Configuration Utility (Utilitaire de configuration de disques modulaires) sur le bureau.

REMARQUE : si l'utilitaire MDCU n'est pas installé, voir le *Guide de déploiement* à l'adresse support.dell.com/manuals.

- 10 Démarrez MD Storage Manager et lancez la détection des matrices.
- **11** Le cas échéant, activez les fonctions premium achetées avec votre matrice de stockage. Si vous avez acheté des fonctions premium, consultez la carte d'activation livrée avec votre matrice de stockage.
- **REMARQUE**: l'installateur MD Storage Manager installe automatiquement les pilotes, micrologiciel, et correctifs de système d'exploitation nécessaires pour le fonctionnement de votre matrice de stockage. Ces pilotes et micrologiciels sont également disponibles à l'adresse support.dell.com. Consultez également la *Matrice de support* à l'adresse support.dell.com/manuals pour trouver des paramètres et/ou logiciels supplémentaires requis pour votre matrice de stockage spécifique.

Identification du numéro de service

Votre système est identifié par un code de service express et un numéro de service uniques. Le code de service express et le numéro de service se trouvent sur le devant et l'arrière du système à côté des modules de contrôleur RAID. Dell utilise ces informations pour acheminer les appels de support au technicien qui convient.



Informations NOM (Mexique uniquement)

Les informations suivantes sur l'appareil décrit dans ce document sont fournies conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine (NOM) :

Importateur :	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Pisc Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Numéro de modèle :	E03J et E04J
Tension d'alimentation :	100 à 240 V CA
Fréquence :	50/60 Hz
Consommation électrique :	8,6 A

Caractéristiques techniques

Lecteurs	
PowerVault MD3600i	Jusqu'à 12 disques durs SAS remplaçables à chaud 3,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s)
PowerVault MD3620i	Jusqu'à 24 disques durs SAS remplaçables à chaud 2,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s)
Modules de contrôleur RAID	
Les modules de contrôleur RAID	• Un ou deux modules remplaçables à chaud avec capteurs de température.
	• 2 Go de mémoire cache par contrôleur
Connecteurs du panneau arrière (pa	r module de contrôleur RAID)
Connecteurs iSCSI	Deux connecteurs d'entrée iSCSI de 1 Go pour connecter les hôtes
Connecteur d'extension SAS	Un port de sortie SAS pour l'extension à un boîtier PowerVault série MD1200 supplémentaire.
	REMARQUE : les connecteurs SAS sont conformes SFF-8088.
Connecteur série	Un connecteur mini-DIN à 6 broches
	REMARQUE : cette option est réservée au personnel de maintenance.

Connecteur Ethernet de gestion	Un port Ethernet 100/1000 Base-T pour une gestion hors bande du boîtier
	REMARQUE : les adresses IP de port de gestion par défaut pour les modules de contrôleur RAID primaire et secondaire sont respectivement192.168.128.101 et 192.168.128.102. Par défaut, les ports de gestion sont définis sur le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration). Si le contrôleur ne parvient pas à obtenir une configuration d'adresse IP d'un serveur DHCP dans une période de temps spécifiée (environ 3 minutes), il utilise l'adressage IP statique par défaut. Pour plus d'informations, voir le <i>Guide de déploiement</i> .
Extension	
PowerVault Série MD1200	Prend en charge jusqu'à 192 disques durs avec n'importe quelle combinaison de boîtiers d'extension PowerVault MD1200 ou PowerVault MD1220. La prise en charge de 192 disques durs est une fonction premium et doit être activée. Le nombre maximum de disques durs pris en charge lorsque la fonction premium n'est pas utilisée est 120. La connectivité à chemin redondant fournit
	des chemins de données redondants à chaque disque dur.
Carte de fond de panier	
Connecteurs	• 12 ou 24 connecteurs de disque dur SAS
	• Deux connecteurs pour les modules de ventilation/alimentation
	• Deux ensembles de connecteurs de module de contrôleur RAID
	• Un connecteur de panneau de commande pour les voyants frontaux et le commutateur de mode boîtier
Capteurs	Deux capteurs de température

Connecteurs du panneau arrière (par module de contrôleur RAID) (suite)

Voyants	;
---------	---

Panneau avant • Un voyant bichrome indiquant l'état du système · Deux voyants monochromes (alimentation et mode boîtier) **REMARQUE** : le voyant du mode boîtier ne s'applique pas à la matrice de stockage PowerVault série MD3600i. Support de disque dur Un voyant d'activité monochrome Un voyant d'état bichrome par lecteur Bloc d'alimentation/ventilateur de Trois voyants d'état (état du bloc refroidissement d'alimentation, panne du bloc d'alimentation/Ventilateur et état de l'alimentation) Module de contrôleur RAID Huit voyants monochromes : Un voyant de panne de batterie Un voyant d'activité de la mémoire cache Un voyant de panne du contrôleur • Un voyant d'état de l'alimentation de contrôleur • Un voyant système Un voyant d'activité de gestion Ethernet Deux voyants d'activité de port d'entrée iSCSI Quatre voyants bichromes : Deux voyants de vitesse de lien d'entrée iSCSI • Un voyant de panne ou de lien de sortie SAS Un voyant de vitesse de lien Ethernet de gestion

Commutateur	
Bouton d'identification du système	Situé sur le panneau de commande avant. Ce bouton sert à localiser un système au sein d'un rack.
Sélecteur de mode du boîtier	Situé sur le devant du système. Ce sélecteur ne s'applique pas à la matrice de stockage PowerVault MD3600i.
Sélecteur de réinitialisation du mot de passe	Situé sur le panneau arrière du module de contrôleur RAID. Ce sélecteur permet de réinitialiser le mot de passe de la matrice de stockage.

Blocs d'alimentation

Alimentation secteur (par bloc d'alimentation)				
Puissance	600 W			
Tension	100–240 VCA (8,6 A–4,3 A)			
Dissipation thermique	$100 \mathrm{W}$			
Courant d'appel maximal	Dans des conditions de ligne typiques et dans toute la gamme ambiante de fonctionnement du système, l'appel de courant peut atteindre 55 A par bloc d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.			
Alimentation disponible pour les disques durs (par logement)				
PowerVault MD3600i	25 W			
PowerVault MD3620i	12 W			

Alimentation du module de contrôleur RAID (par emplacement)

Consommation de courant maximale 100 W

PowerVault MD3600i				
8,68 cm (3,41 pouces)				
44,63 cm (17,57 pouces)				
60,20 cm (23,70 pouces)				
29,30 kg (64,6 livres)				
8,84 kg (19,5 livres)				
8,68 cm (3,41 pouces)				
44,63 cm (17,57 pouces)				
54,90 cm (21,61 pouces)				
24,2 kg (53,4 livres)				
8,61 kg (19 livres)				

Environnement

REMARQUE : pour des informations supplémentaires sur les mesures environnementales liées aux différentes configurations du système, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Т	
rem	perature

En fonctionnement	De 10 à 35 °C (50 à 95 °F) avec un gradient thermique maximal de 10 °C par heure
	REMARQUE : à des altitudes supérieures à 900 mètres (2 950 pieds), la température maximale de fonctionnement est réduite de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 mètres (550 pieds).
Entreposage	De -40 à 65 °C (-40 à 149 °F) avec un gradient thermique maximal de 20 °C par heure
Humidité relative	
En fonctionnement	De 20 à 80 % (sans condensation) avec un gradient d'humidité maximal de 10 % par heure
Entreposage	De 5 à 95 % (sans condensation)

Environnement (suite)

Tolérance maximale aux vibrations	
En fonctionnement	0,25 G avec un balayage de 3 à 200 Hz pendant 15 minutes
Entreposage	0,5 G avec un balayage de 3 à 200 Hz pendant 15 minutes
Choc maximal	
En fonctionnement	Une impulsion de choc de 31 G pendant un maximum de 2,6 ms sur l'axe z positif (une impulsion de chaque côté du système)
Entreposage	Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du système)
Altitude	
En fonctionnement	De -16 à 3 048 m (-50 à 10 000 pieds)
	REMARQUE : à des altitudes supérieures à 900 mètres (2 950 pieds), la température maximale de fonctionnement est réduite de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 mètres (550 pieds).
Entreposage	De -16 à 10 600 m (-50 à 35 000 pieds)
Contaminants en suspension dans l'ai	r
Classe	G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Dell PowerVault MD3600i- und MD3620i-Speicher-Arrays Handbuch zum Einstieg



Vorschriftenmodell Serie E03J und E04J

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnhinweise



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.



VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine mögliche Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht.



🔨 WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Text verwendete Marken: DellTM, das DELL Logo und PowerVaultTM sind Marken von Dell Inc. Microsoft[®] und Windows Server[®] sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern; Red Hat[®] und Red Hat Enterprise Linux[®] sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Ländern. SUSE[®] ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern. VMware® ist eine eingetragene Marke von VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten.

Alle anderen in dieser Publikation möglicherweise verwendeten Marken und Handelsbezeichnungen beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Vorschriftenmodell Serie E03J und E04J

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Bevor Sie beginnen

ANMERKUNG: In der vorliegenden Dokumentation bezieht sich der Ausdruck "Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i" auf sowohl Dell PowerVault MD3600i als auch auf Dell PowerVault MD3620i. Das Erweiterungsgehäuse für Dell PowerVault der Reihe MD1200 bezieht sich sowohl auf Dell PowerVault MD1200 als auch auf Dell PowerVault MD1220.

Bevor Sie Ihr Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i einrichten, sollten Sie einige bewährte Verfahren beachten, um sicherzustellen, dass Ihr Speicher-Gehäuse bei maximaler Effizienz arbeitet und, soweit zutreffend, eine vollständige Redundanz bietet.

- Das PowerVault Speicher-Array der MD3600i-Reihe ist ein 10GBase-T Produkt, das eine 10GBase-T-fähige Infrastruktur erfordert, die aus Kabeln der Kategorie 6 oder höher, 10GBase-T-fähigen Patchpanels und Switches besteht.
- Vorhandene 1GBase-T-Infrastrukturen können entweder durch einen 10GBase-T-Switch, der das 10GBase-T-Netzwerk verbindet, oder durch manuelle Konfigurierung der iSCSI-Ports verwendet werden, um mit einer 1GBase-T-Geschwindigkeit ausgeführt zu werden. Sie können auch das Hilfsprogramm Modular Disk Configuration Utility (MDCU) benutzen, um die Portgeschwindigkeiten zu konfigurieren. Weitere Informationen zu MDCU finden Sie unter "Installieren der MD-Storage-Software" auf Seite 78.

ANMERKUNG: Automatische Verhandlung wird nicht unterstützt und die Betriebsgeschwindigkeit muss manuell konfiguriert werden.

- Verwenden Sie für das gesamte Netzwerk Ethernet-Kabel der Kategorie 6 (oder höher).
- Es wird empfohlen, ein dediziertes IP-SAN-Netzwerk für die iSCSI-Datenübertragung zu verwenden. Der Verwaltungsdatenverkehr kann auf einem separaten Verwaltungsnetzwerk isoliert werden.
- Füllen Sie vor der iSCSI-Konfiguration das iSCSI-Konfigurationsarbeitsblatt aus. Siehe "Ausfüllen des iSCSI-Arbeitsblatts" auf Seite 69. Dieses Arbeitsblatt fasst physikalische Netzwerkinformationen in einer einzigen Quelle zusammen.
- Zeichnen Sie nach dem Ausfüllen des iSCSI-Arbeitsblatts die Konfiguration auf, bevor Sie die Lösung umsetzen.

- Für den Fall eines Datenpfadausfalls sollten Sie stets redundante iSCSI-Datenpfade vorsehen, die als alternative Pfade zum und vom Host-Server verwendet werden können.
- Falls mehrere Netzwerkschnittstellen-Controller (NICs) auf einem Host installiert sind, wird empfohlen, für die Verwaltung und die iSCSI-Datenverbindungen unterschiedliche Teilnetzwerke zu verwenden.
- Bevor Sie Kabel zwischen dem Host-Server und dem Speicher-Array anschließen, sollten Sie alle Ports und Stecker physikalisch kennzeichnen.
- Beachten Sie stets die Vorschriften f
 ür das ordnungsgem
 äße Ein- und Ausschalten, wenn Sie das Netzwerk mit Strom versorgen. Stellen Sie au
 ßerdem sicher, dass kritische Netzwerkkomponenten an separate Stromkreise angeschlossen sind.
- ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen die Verkabelung von nur einem PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i in einer SAN-Umgebung. Die Abbildungen zeigen außerdem nur die Standard-IP-Adressen für das PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i. Informationen zum Verkabeln mehrerer PowerVault Speicher-Arrays der Reihe MD3600i in einer SAN-Umgebung finden Sie im *Bereitstellungshandbuch*.

Ausfüllen des iSCSI-Arbeitsblatts

IPv4-Einstellungen



Wenn Sie zusätzlichen Platz für weitere Hostserver benötigen, verwenden Sie ein weiteres Arbeitsblatt.

ANMERKUNG: CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ist ein optionales iSCSI-Authentifizierungsverfahren, bei dem das Speicherarray (Target) iSCSI-Initiatoren am Hostserver authentifiziert. Weitere Informationen finden Sie im *Einrichtungshandbuch* unter "Informationen zur CHAP-Authentifizierung".

A Feste IP-Adresse (Hostserver)	Subnetzmaske	Standard-
iSCSI-Port 0 · · ·	···	··
iSCSI-Port 1 · · ·	···	···
Verwaltungs · · · · schnittstelle	···	···
B Feste IP-Adresse (Speicher-Array)	Subnetzmaske	Standard-
iSCSI-Controller 0, Eing. 0	···	···
iSCSI-Controller 0, Eing. 1	···	···
Verwaltungsport-Contrl. 0	···	···
iSCSI-Controller 1, Eing. 0	···	·
iSCSI-Controller 1, Eing. 1	···	···
Verwaltungsport-Contrl. 1	···	·



ANMERKUNG: Weitere Informationen zum IPv6-Arbeitsblatt finden Sie im Bereitstellungshandbuch.

Sonstige hilfreiche Dokumentationen und Medien



/N WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebsbestimmungen, die mit dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen können möglicherweise als separates Dokument beigelegt sein.



ANMERKUNG: Sämtliche Dokumente zum PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i sind unter support.dell.com/manuals verfügbar.

- In der zusammen mit der Rack-Lösung gelieferten Rack-Dokumentation ٠ ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.
- Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen über System-. funktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren oder Austauschen von Systemkomponenten.
- Im Bereitstellungshandbuch erhalten Sie Informationen zum Installieren ٠ und Konfigurieren der Software und Hardware.
- Im CLI-Handbuch erhalten Sie Informationen zum Verwalten und ٠ Konfigurieren Ihres Speicher-Arrays über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
- Im SMI-S-Handbuch für Programmierer erhalten Sie Informationen zum ٠ Installieren des SMI-S-Anbieters.
- Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumentationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten.


Vorbereiten des Host-Servers

Unterstützte Betriebssysteme

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server ٠
- VMware



ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemversionen finden Sie in der Matrix der unterstützten Systeme unter support.dell.com/manuals.

Zusätzliche NICs für iSCSI

Für die Installation zusätzlicher NICs gelten folgende Empfehlungen:

- ٠ Verwenden Sie dedizierte, redundante Speichernetzwerke für den iSCSI-Datenverkehr. Falls kein dediziertes Netzwerk realisierbar ist, isolieren Sie den iSCSI-Datenverkehr vom allgemeinen Netzwerkverkehr, indem Sie virtuelle lokale Netzwerke (VLANs) verwenden.
- Verwenden Sie für den iSCSI-Datenverkehr zusätzliche dedizierte NICs
- Die NICs müssen zur Sicherstellung der Redundanz paarweise hinzuge-• fügt werden.



ANMERKUNG: Ein einziger NIC wird ebenfalls unterstützt.

NIC-Konfiguration

In einer SAN-Umgebung empfiehlt sich, je nach Anzahl der Switches, die Verwendung von zwei eindeutigen Teilnetzwerken für den iSCSI-Datenverkehr. In Umgebungen mit direkt verbundenen Speichergeräten muss sich jeder NIC, der direkt mit dem PowerVault MD36xxi verbunden ist, auf einem separaten Teilnetzwerk befinden. Alle Host-IP-Addressen müssen vor der Installation der MD-Storage-Software konfiguriert werden.

Allgemeine Konfigurationen

Verkabeln der über ein SAN-Netzwerk angeschlossenen Hosts

Verbinden Sie alle Kabel zwischen den Servern, Switches und Speicher-Arrays, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Weitere Beispiele zur Verkabelung der Speicher-Arrays finden Sie im *Bereitstellungshandbuch* unter **support.dell.com/manuals**.





Verkabeln der direkt angeschlossenen Hosts

Installation und Konfiguration



🕂 WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausführen der folgenden Schritte die Sicherheitshinweise für das System.

Auspacken des Systems

Nehmen Sie das System aus der Verpackung heraus, und vergleichen Sie die einzelnen Teile mit der mitgelieferten Packliste.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack



Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems im Rack zunächst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und die Installationsanleitung für das Rack.



ANMERKUNG: Aus Gründen der Stabilität wird empfohlen, das PowerVault Speicher-Arrays der Reihe MD3600i unten im Rack zu installieren und die Erweiterungsgehäuse für den PowerVault der Reihe MD1200 darüber.

Anschließen des/der Netzstromkabel(s)



Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der OFF (AUS)-Einstellung ist, bevor Sie die Stromversorgungskabel verbinden. Verbinden Sie das bzw. die Stromversorgungskabel mit dem System.

Befestigen des/der Netzstromkabel(s)



Befestigen Sie die Kabel fest mit der Halterung, und verwenden Sie dazu das mitgelieferte Band.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steckdose oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU). Jedes Netzteil muss an einen separaten Stromkreis angeschlossen werden.

PowerVault Erweiterungsgehäuse 2 der Reihe MD1200 (optional) PowerVault Erweiterungsgehäuse 1 der Reihe MD1200 (optional) PowerVault 25 0

ज्ञा स्व

Verkabeln des Erweiterungsgehäuses

Einschalten des Gehäuses

Speicher-Array der

Reihe MD3600i

Schalten Sie die Komponenten in der folgenden Reihenfolge ein:

- Ethernet-Switches (falls verwendet) 1
- 2 Erweiterungsgehäuse für PowerVault der Reihe MD1200 (falls verwendet)



ANMERKUNG: Stellen Sie vor dem Einschalten des Speicher-Arrays sicher, dass die Status-LED des Erweiterungsgehäuses auf der Gehäusevorderseite blau leuchtet.

3 PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i



ANMERKUNG: Stellen Sie vor dem Einschalten der Host-Server sicher, dass die Status-LED des Speicher-Arrays auf der Vorderseite des Speicher-Arrays blau leuchtet



4 Host-Server

Befestigen der Blende



Befestigen Sie die Frontblende (optional).

Installieren der MD-Storage-Software

ANMERKUNG: Ausführliche Anweisungen zum Installieren der MD-Storage-Software, zum Einrichten des Gehäuses und zum Durchführen von Schritten im Anschluss an die Installation finden Sie im *Bereitstellungshandbuch*.

Die MD-Storage-Manager-Software konfiguriert, verwaltet und überwacht das Speicher-Array. Es wird empfohlen, das MDCU-Programm für die iSCSI-Konfiguration auf jedem Host-Server zu installieren und zu verwenden, der mit dem Speicher-Array verbunden ist. Es wird empfohlen, das MDCU-Programm für die iSCSI-Konfiguration auf jedem Host-Server zu installieren und zu verwenden, der mit dem Speicher-Array verbunden ist. So installieren Sie die MD Storage-Software:

1 Legen Sie das Resource-Medium der MD-Reihe ein.

Je nach Betriebssystem startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, navigieren Sie zum Root-Verzeichnis des Installationsmediums (oder zum heruntergeladenen Image für das Installationsprogramm), und führen Sie die Datei **md_launcher.exe** aus. Rufen Sie bei Linux-basierten Systemen das Stammverzeichnis des Ressourcen-Datenträgers auf und führen Sie die Datei **autorun** aus.

- ANMERKUNG: Standardmäßig wird durch Red Hat Enterprise Linux (RHEL) das Resource-Medium mit der Option –noexec mount bereitgestellt, die das Ausführen der selbstextrahierenden Programmdatei nicht zulässt. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, lesen Sie die entsprechenden Informationen in der Info-Datei, die Sie im Root-Verzeichnis des Installationsmediums finden.
- 2 Wählen Sie die Option MD-Storage-Software installieren.
- 3 Lesen Sie den Lizenzvertrag, und stimmen Sie dem Vertrag zu.
- **4** Wählen Sie eine der folgenden Installationsoptionen aus dem Drop-Down-Menü **Installationsart** aus:
 - Vollständig (empfohlen) Mit dieser Option werden die MD-Storage-Manager-Software (Client), der hostbasierte Speicher-Agent, der Multipath-Treiber und die Hardwarekomponenten installiert.
 - Nur Host Mit dieser Option werden nur der hostbasierte Speicher-Agent und die Multipath-Treiber installiert.

- Verwaltung Mit dieser Option werden die Verwaltungssoftware und ٠ die Hardwarekomponenten installiert.
- Benutzerdefiniert Mit dieser Option können Sie bestimmte ٠ Komponenten auswählen.
- **5** Wählen Sie die MD-Speicher-Array-Modelle aus, die Sie einrichten möchten, damit sie als Datenspeicher für diesen Hostserver verwendet werden können.
- 6 Legen Sie fest, ob die Ereignisüberwachung automatisch gestartet werden soll, wenn der Hostserver neu gestartet wird, oder ob Sie sie manuell starten möchten.

ANMERKUNG: Diese Option ist nur im Rahmen der Installation der Windows-Client-Software verfügbar.

- 7 Bestätigen Sie den Installationsort, und klicken Sie auf Installieren.
- 8 Starten Sie den Hostserver nach erfolgreicher Installation nach Aufforderung neu.
- **9** Wenn der Neustart abgeschlossen ist, wird das MDCU möglicherweise automatisch gestartet. Wenn das MDCU nicht automatisch gestartet wird, starten Sie es manuell.
 - Klicken Sie in einem Windows-basierten Betriebssystem auf Start→ $Dell \rightarrow Modular Disk Configuration Utility.$
 - Doppelklicken Sie in einem Linux-basierten Betriebssystem auf das ٠ Symbol Modular Disk Configuration Utility auf dem Desktop.



ANMERKUNG: Sollte das MDCU nicht installiert sein, finden Sie weitere Informationen im Bereitstellungshandbuch unter support.dell.com/manuals.

- Starten Sie den MD Storage Manager, und ermitteln Sie das/die Array(s). 10
- 11 Aktivieren Sie, falls zutreffend, alle Erweiterungsfunktionen, die im Lieferumfang Ihres Speicher-Arrays enthalten sind. Wenn Sie Erweiterungsfunktionen erworben haben, finden Sie weitere Informationen auf der gedruckten Aktivierungskarte, die im Lieferumfang Ihres Speicher-Arrays enthalten ist.

ANMERKUNG: Das Installationsprogramm für den MD Storage Manager installiert die für den Betrieb Ihres Speicher-Arrays erforderlichen Treiber, die Firmware und die Betriebssystem-Patches/-Hotfixes automatisch. Sie können diese Treiber und die Firmware auch von der Website support.dell.com herunterladen. Weitere für Ihren speziellen Speicher-Array verfügbare Einstellungen und/oder Software finden Sie außerdem in der *Support-Matrix* unter support.dell.com/manuals.

Ausfindig machen der Service-Tag-Nummer

Ihr System wird durch einen eindeutigen Express-Servicecode und eine eindeutige Service-Tag-Nummer identifiziert. Der Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer befinden sich an der Rückseite des Systems, neben den RAID-Controller-Modulen. Mithilfe dieser Informationen kann Dell Support-Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten.



NOM-Informationen (nur Mexiko)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und gründen auf der mexikanischen Norm NOM:

Importeur:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Modellnummer:	E03J und E04J
Netzspannung:	100-240 V Wechselspannung
Frequenz:	50/60 Hz
Stromaufnahme:	8,6 A

Technische Daten

Laufwerke	
PowerVault MD3600i	Bis zu 12 Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll-SAS- Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s)
PowerVault MD3620i	Bis zu 24 Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SAS- Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s)
RAID-Controller-Module	
RAID-Controller-Module	• Ein oder zwei Hot-Swap-fähige Module mit Temperatursensoren
	2-GB-Cache pro Controller
Rückseitige Anschlüsse (pro RAID	-Controller-Modul)
iSCSI-Anschlüsse	Zwei 10-GB-iSCSI-IN-Anschlüsse für den Anschluss von Hosts
SAS-Erweiterungsanschluss	Ein SAS-OUT-Port für den Anschluss eines zusätzlichen PowerVault Gehäuses der Reihe MD1200.
	ANMERKUNG: Die SAS-Anschlüsse sind SFF- 8088-kompatibel.

naonoonigo / mooniaooo (pro mino	control mouth, provigoodit,
Serieller Anschluss	Ein 6-poliger Mini-DIN-Anschluss
	ANMERKUNG: Nur für den Technischen Support.
Ethernet-Verwaltungsanschluss	Ein 100/1000-Base-T-Port-Ethernet-An- schluss für die bandexterne Verwaltung des Gehäuses
	ANMERKUNG: Die IP-Adressen für die standardmäßige Verwaltungsschnittstelle der primären und sekundären RAID-Controller- Module lauten 192.168.128.101 und 192.168.128.102. Die Verwaltungsschnittstellen sind standardmäßig auf Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) eingestellt. Wenn der Controller nicht in der Lage ist, die IP-Adresskonfiguration innerhalb eines festgelegten Zeitraums (etwa drei Minuten) von einem DHCP-Server abzurufen, greift er standardmäßig auf die statische IP-Adressier- ung zurück. Weitere Informationen finden Sie im <i>Bereitstellungshandbuch</i> .
Erweiterung	
PowerVault der Reihe MD1200	Unterstützt bis zu 192 Festplatten mit einer beliebigen Kombination aus PowerVault MD1200- und PowerVault MD1220- Erweiterungsgehäusen. Die Unterstützung von 192 Festplatten ist eine Erweiterungs- funktion und muss daher aktiviert werden. Ohne Erweiterungsfunktion werden maximal 120 Festplatten unterstützt.
	Redundante Pfadkonnektiviät liefert redundante Datenpfade zu jedem Festplattenlaufwerk.

Rückseitige Anschlüsse (pro RAID-Controller-Modul) (fortgesetzt)

Rückwandplatine	
Anschlüsse	 Zwölf oder 24 SAS-Festplattenanschlüsse Zwei Anschlüsse für Netzteil-/Lüftermodule
	Zwei Sätze RAID-Controller-Modul- Anschlüsse
	 Ein Anschluss f ür das Front-Bedienfeld mit LEDs und Geh äusemodusschalter
Sensoren	Zwei Temperaturfühler
LED-Anzeigen	
Frontblende	 Eine zweifarbige LED-Anzeige f ür den Systemstatus
	 Zwei einfarbige LED-Anzeigen f ür Stromversorgung und Split-Betrieb
	ANMERKUNG: Die Gehäusemodus-LED gilt nicht für das PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i.
Festplattenträger	• Eine einfarbige Aktivitäts-LED
	 Eine zweifarbige LED-Statusanzeige je Laufwerk
Netzteil/Lüfter	Drei LED-Statusanzeigen für Netzteilstatus, Netzteil-/Lüfterfehler und Wechselstromstatus
RAID-Controller-Modul	Acht einfarbige LEDs:
	Eine Akkufehler-LED
	Eine Cache-Aktivitäts-LED
	• Eine Controller-Fehler-LED
	Eine Controller-Stromversorgungs-LEDEine Systemidentifizierungs-LED
	• Eine Ethernet-Verwaltungsaktivitäts-LED
	• Zwei iSCSI-IN-Port-Aktivitäts-LEDs
	Vier zweifarbige LEDs:
	Zwei iSCSI-IN- Verbindungsgeschwindigkeits-LEDs
	• eine SAS-OUT-Verbindungs- oder Fehler- LED
	• eine Ethernet-Verwaltungs- Verbindungsgeschwindigkeits-LED

Befindet sich auf dem Bedienfeld an der Vorderseite. Dieser Schalter wird verwendet, um ein System innerhalb eines Racks zu identifizieren.
Befindet sich an der Vorderseite des Systems. Dieser Schalter gilt nicht für das PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i.
Befindet sich an der Rückseite des RAID- Controller-Moduls. Mithilfe dieses Schalters können Sie das Speicher-Array-Kennwort zurücksetzen.

Wechselstromversorgung (je Netzteil)	
Leistung	600 W
Spannung	100–240 V Wechselstrom (4,3-8,6 A)
Wärmeabgabe	100 W
Maximaler Einschaltstrom	Unter typischen Leitungsbedingungen und über den gesamten Umgebungsbetriebs- bereich des Systems kann der Einschaltstrom 55 A pro Netzteil über einen Zeitraum von 10 ms oder kürzer erreichen.

Verfügbare Leistung für Festplatten (pro Schacht)		
PowerVault MD3600i	25 W	
PowerVault MD3620i	12 W	
Stromverbrauch RAID-Controller-Modul (pro Steckplatz)		
Maximaler Stromverbrauch	100 W	

Abmessungen und Gewicht	
PowerVault MD3600i	
Höhe	8,68 cm
Breite	44,63 cm
Tiefe	60,20 cm
Gewicht (maximale Konfiguration)	29,30 kg
Gewicht (leer)	8,84 kg
PowerVault MD3620i	
Höhe	8,68 cm
Breite	44,63 cm
Tiefe	54,90 cm
Gewicht (maximale Konfiguration)	24,2 kg
Gewicht (leer)	8,61 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur	
Betrieb	10 °C bis 35 °C mit einem maximalen Temperaturanstieg von 10 °C pro Stunde
	ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.
Lagerung	-40° bis 65 °C mit einem max. Temperaturgradienten von 20 °C pro Stunde
Relative Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20% bis 80% (nicht-kondensierend) mit einem maximalen Luftfeuchtegradienten von 10% pro Stunde
Lagerung	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Umgebungsbedingungen (fortgeset	zt)
Zulässige Erschütterung	
Betrieb	0,25 G bei 3-200 Hz, 15 Min. lang
Lagerung	0,5 G bei 3-200 Hz, 15 Min. lang
Zulässige Stoßeinwirkung	
Betrieb	Ein Stoß von 31 G in der positiven Z-Achse (ein Stoß auf jeder Seite des Systems) über einen Zeitraum von 2,6 ms in der Betriebs- richtung.
Lagerung	Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des Systems)
Höhe über NN	
Betrieb	-16 bis 3 048 m
	ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemp- eratur um 1 °C/300 m.
Lagerung	-16 bis 10 600 m
Luftverschmutzungsklasse	
Klasse	G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3600i και MD3620i

Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας



Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: Σειρά Ε03J και Ε04J

Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ αφορά σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά ή απώλεια δεδομένων, αν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αφορά πιθανή υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Η ονομασία DellTM, το λογότυπο DELL και η ονομασία PowerVaultTM είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Microsoft[®] και Windows Server[®] είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες Οι ονομασίες Red Hat[®] και Red Hat Enterprise Linux[®] είναι σήματα κατατεθέντα της Red Hat, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία $SUSE^{(0)}$ είναι σήμα κατατεθέν της Novell, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία VMware[®] είναι σήμα κατατεθέν της VMware, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες περιοχές.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.

Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: Σειρά Ε03J και Ε04J

2011 - 08 P/N T1VCV Αναθ. Α02

Οι πληροφορίες αυτής της δημοσίευσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. © 2011 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτών των υλικών με οποιονδήποτε τρόπογωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc.

Πριν ξεκινήσετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο έγγραφο αυτό, η συστοιχία αποθήκευσης Dell PowerVault σειρά MD3600i αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD3600i όσο και στο Dell PowerVault MD3620i. Το κουτί επέκτασης Dell PowerVault σειρά MD1200 αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD1200 όσο και στο Dell PowerVault MD1220.

Πριν ρυθμίσετε τη συστοιχία αποθήκευσης Dell PowerVault σειρά MD3600i θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας διάφορες βέλτιστες πρακτικές, για να διασφαλίσετε ότι η συστοιχία αποθήκευσης θα λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και θα προσφέρει πλήρη δυνατότητα πλεονασμού (εάν απαιτείται).

- Η συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i είναι ένα προϊόν προδιαγραφών 10GBase-T το οποίο απαιτεί υποδομή 10GBase-T με καλώδια κατηγορίας 6 και άνω, patch panel και μεταγωγείς (switch) 10GBase-T.
- Υπάρχουσες υποδομές 1GBase-Τ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μέσω ενός μεταγωγέα 10GBase-Τ που τις αλληλοσυνδέει με το δίκτυο 10GBase-Τ ή με τη χειροκίνητη ρύθμιση των θυρών iSCSI να λειτουργούν σε ταχύτητες 1GBase-Τ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Modular Disk Configuration Utility (MDCU) για να ρυθμίσετε τις ταχύτητες των θυρών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MDCU, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση του λογισμικού αποθήκευσης MD» στη σελίδα 100.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Αυτόματη-διαπραγμάτευση (auto-negotiation) δεν υποστηρίζεται και η ταχύτητα λειτουργίας θα πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

- Στο δίκτυο, χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο Ethernet κατηγορίας 6 (ή ανώτερο).
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό IP SAN για μετάδοση δεδομένων iSCSI. Η κίνηση διαχείρισης μπορεί να απομονωθεί σε ένα ξεχωριστό δίκτυο διαχείρισης.
- Συμπληρώστε το φύλλο διαμόρφωσης iSCSI πριν τη διαμόρφωση του iSCSI.
 Βλέπε «Συμπλήρωση του φύλλου iSCSI» στη σελίδα 91. Το φύλλο αυτό συγκεντρώνει τις πληροφορίες φυσικού δικτύου σε ένα μέρος.
- Αφού συμπληρώσετε το φύλλο iSCSI, σχεδιάστε τη διαμόρφωση πριν εγκαταστήσετε τη λύση.

- Ρυθμίζετε πάντα εφεδρικές διαδρομές δεδομένων iSCSI ώστε να έχετε εναλλακτικές διαδρομές προς και από το διακομιστή κεντρικού υπολογιστή σε περίπτωση απενεργοποίησης των διαδρομών δεδομένων.
- Αν έχουν εγκατασταθεί πολλές κάρτες δικτύου σε έναν κεντρικό υπολογιστή, ٠ συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά υποδίκτυα για τη διαχείριση και τις συνδέσεις δεδομένων iSCSI.
- Πριν συνδέσετε τυχόν καλώδια μεταξύ του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή και της συστοιχίας αποθήκευσης, ονομάστε κάθε θύρα και κάθε υποδογή.
- Ακολουθείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες έναρξης και τερματισμού λειτουργίας στο δίκτυο. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσετε ότι σημαντικά στοιχεία του δικτύου βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες στο παρόν έγγραφο εμφανίζουν την καλωδίωση για μια μόνο συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i σε περιβάλλον SAN. Οι εικόνες εμφανίζουν επίσης μόνο τις προεπιλεγμένες διευθύνσεις IP για τη συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i. Για την καλωδίωση περισσότερων της μιας συστοιχίας PowerVault σειρά MD3600i σε περιβάλλον SAN, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης.

Συμπλήρωση του φύλλου iSCSI



Αν χρειάζεστε πρόσθετο χώρο για περισσότερους από έναν διακομιστές κεντρικού υπολογιστή, χρησιμοποιήστε πρόσθετο φύλλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρωτόκολλο Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) είναι μια προαιρετική μέθοδος ελέγχου ταυτότητας iSCSI όπου η συστοιχία αποθήκευσης (προορισμός) πιστοποιεί τους εκκινητές iSCSI στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατανόηση του ελέγχου ταυτότητας CHAP» στον Οδηγό ανάπτυξης.

Α Στατική διεύθυνση ΙΡ (διακομιστής κεντρικού υπολογιστή)	Μάσκα υποδικτύου	Προεπιλεγμένη πύλη
iSCSI θύρα 0 · · ·	···	···
iSCSI θύρα 1 · · ·	···	···
Θύρα διαχείρισης 🦳 · · ·	···	···
Β Στατική διεύθυνση ΙΡ (συστοιχία αποθήκευσης)	Μάσκα υποδικτύου	Προεπιλεγμένη πύλη
Ελεγκτής iSCSI 0, In 0 · · ·	···	··
Ελεγκτής iSCSI 1, In 0 · · ·	···	
Θύρα διαχείρισης cntrl 0 · · ·	··	
Ελεγκτής iSCSI 1, In 0 · · ·	·· ··	···
Ελεγκτής iSCSI 1, In 1 · · ·		···
Θύρα διαχείρισης cntrl 1 · · ·	··	···

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με το φύλλο IPv6, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης.

Λοιπή τεκμηρίωση και μέσα που μπορεί να χρειαστείτε



🕂 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς που έχουν αποσταλεί με το σύστημά σας. Οι πληροφορίες για την εγγύηση ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο ή να αποτελούν ξεχωριστό έγγραφο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα έγγραφα για το PowerVault σειρά MD3600i είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία support.dell.com/manuals.

- Η τεκμηρίωση για τοποθέτηση σε rack που συνοδεύει τη δική σας λύση για τοποθέτηση σε rack περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης του συστήματός σας σε rack.
- Το Εγχειρίδιο κατόχου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος και περιγράφει την αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματός σας και την εγκατάσταση ή την επανατοποθέτηση εξαρτημάτων του συστήματος.
- Ο Οδηγός ανάπτυξης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και ٠ τη ρύθμιση του λογισμικού και του υλικού.
- Ο Οδηγός CLI παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραμμής εντολών (CLI) για τη ρύθμιση και τη διαγείριση της συστοιγίας αποθήκευσης.
- ٠ Ο Οδηγός εγκατάστασης του παρόχου SMI-S παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του παρόχου SMI-S.
- Τυγόν δίσκοι CD/DVD που συνοδεύουν το σύστημά σας και παρέχουν . τεκμηρίωση και εργαλεία για τη διαμόρφωση και τη διαγείριση του συστήματός σας, όπου συμπεριλαμβάνονται η τεκμηρίωση και τα εργαλεία για το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό διαχείρισης συστήματος, οι ενημερώσεις συστήματος και τα εξαρτήματα συστήματος που αγοράσατε μαζί με το σύστημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντοτε για ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία support.dell.com/manuals και να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες άλλων εγγράφων.

Προετοιμασία του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή

Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται

- Microsoft Windows Server •
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Support Matrix στην τοποθεσία support.dell.com/manuals.

Πρόσθετες κάρτες για iSCSI

Κατά την εγκατάσταση πρόσθετων καρτών δικτύου, συνιστώνται τα εξής:

- Να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά εφεδρικά δίκτυα αποθήκευσης για κίνηση iSCSI. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για ξεχωριστό δίκτυο, απομονώστε την κίνηση iSCSI από τη γενική κίνηση δικτύου χρησιμοποιώντας εικονικά τοπικά δίκτυα (VLAN).
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πόρθσετες κάρτες δικτύου ειδικά για κίνηση **iSCSL**
- Οι κάρτες δικτύου (NIC) πρέπει να προστίθενται σε ζεύγη ώστε να υπάρχουν • εφεδρικές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζεται επίσης και μονή κάρτα δικτύου.

Ρύθμιση κάρτας δικτύου

Σε περιβάλλον SAN, ανάλογα με τον αριθμό των μεταγωγέων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δύο μοναδικά υποδίκτυα για κίνηση iSCSI. Για άμεσα συνδεδεμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης, κάθε κάρτα δικτύου που συνδέεται απευθείας με το PowerVault MD36xxi θα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστό υποδίκτυο. Όλες οι κύριες διευθύνσεις ΙΡ θα πρέπει να ρυθμιστούν πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού αποθήκευσης MD.

Συνηθισμένες διαμορφώσεις

Καλωδίωση των διακομιστών με σύνδεση SAN

Συνδέστε όλα τα καλώδια μεταξύ των διακομιστών, μεταγωγέων και συστοιχιών αποθήκευσης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Για περισσότερα παραδείγματα σχετικά με την καλωδίωση των συστοιχιών αποθήκευσης, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυζης στη διεύθυνση support.dell.com/manuals.



Καλωδίωση των άμεσα συνδεδεμένων διακομιστών



Εγκατάσταση και διαμόρφωση

🔨 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας.

Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος

Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματος σας και αναγνωρίστε κάθε στοιχείο βάσει της λίστας περιεγομένων που στάλθηκε μαζί με το σύστημά σας.

Τοποθέτηση των ραγών και του συστήματος σε rack



Συναρμολογήστε τις ράγες και εγκαταστήστε το σύστημα σε rack σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας και τις οδηγίες εγκατάστασης σε rack που παρέχονται με το σύστημά σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να εξισορροπηθεί το φορτίο βάρους, συνιστάται να εγκαταστήσετε τις συστοιχίες αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i στο κάτω μέρος του rack και τα κουτιά επέκτασης του PowerVault MD1200 πάνω από αυτό.

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας



Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα.

Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας



Ασφαλίστε τα καλώδια τροφοδοσίας σταθερά στο στήριγμα χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ταινία.

Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου (ή των καλωδίων) τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεγωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, π.γ. σε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). Κάθε τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Καλωδίωση του κουτιού επέκτασης



Ενεργοποίηση του κουτιού

Ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα με την εξής σειρά

- 1 Μεταγωγείς Ethernet (αν χρησιμοποιούνται)
- 2 Κουτιά επέκτασης PowerVault σειρά MD1200 (αν χρησιμοποιούνται)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τη συστοιχία αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED κατάστασης στο εμπρός μέρος του κουτιού επέκτασης είναι μπλε.

3 Συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τον διακομιστή(ές) κεντρικού υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED κατάστασης στο εμπρός μέρος της συστοιχίας αποθήκευσης είναι μπλε.



4 Διακομιστής(ές) κεντρικού υπολογιστή

Εγκατάσταση του πλαισίου



Τοποθετήστε το πλαίσιο (προαιρετικά).

Εγκατάσταση του λογισμικού αποθήκευσης MD

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού αποθήκευσης MD, τη ρύθμιση του κουτιού και τις εργασίες μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης.

Το λογισμικό MD Storage Manager ρυθμίζει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη συστοιχία αποθήκευσης. Το MD Configuration Utility (MDCU) είναι ένα προαιρετικό βοηθητικό πρόγραμμα που παρέχει μια ενοποιημένη προσέγγιση για τη ρύθμιση των θυρών διαχείρισης, των θυρών κεντρικού υπολογιστή iSCSI και τη δημιουργία περιόδων λειτουργίας για τις σύνθετες συστοιχίες αποθήκευσης δίσκου iSCSI. Συνιστάται η χρήση του MDCU προκειμένου να ρυθμίσετε το iSCSI σε κάθε κεντρικό υπολογιστή που συνδέεται στη συστοιχία αποθήκευσης. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό αποθήκευσης MD:

1 Τοποθετήστε το μέσο πόρων της σειράς MD.

Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πλοηγηθείτε στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγκατάστασης (ή κατεβάστε ένα αντίγραφο του προγράμματος εγκατάστασης) και εκτελέστε το αρχείο **md_launcher.exe**. Σε συστήματα με Linux, περιηγηθείτε στον γονικό κατάλογο του μέσου πόρων και εκτελέστε το αρχείο **autorun**.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, το Red Hat Enterprise Linux μοντάρει το μέσο πόρων με την επιλογή μονταρίσματος -noexec η οποία δεν επιτρέπει την εκτέλεση εκτελέσιμων αρχείων. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο αρχείο Readme στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγκατάστασης.
- 2 Επιλέξτε Install MD Storage Software (Εγκατάσταση λογισμικού αποθήκευσης MD).
- **3** Διαβάστε και αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
- 4 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές εγκατάστασης από το αναπτυσσόμενο μενού Install Set (Σύνολο εγκατάστασης):
 - Full (recommended)—Εγκαθιστά το λογισμικό MD Storage Manager (πρόγραμμα-πελάτης), τον παράγοντα αποθήκευσης host-based, πρόγραμμα οδήγησης πολλαπλών διαδρομών και παροχείς υλικού.
 - Host Only—Εγκαθιστά μόνο τον παράγοντα αποθήκευσης host-based και προγράμματα οδήγησης πολλαπλών διαδρομών.

- Management—Εγκαθιστά το λογισμικό διαχείρισης και τους παροχείς ٠ υλικού.
- Custom—Σας επιτρέπει να επιλέγετε συγκεκριμένα στοιγεία.
- **5** Επιλέξτε το μοντέλο ή τα μοντέλα συστοιγίας αποθήκευσης MD που ρυθμίζετε για να λειτουργήσουν ως μέσα αποθήκευσης δεδομένων για τον συγκεκριμένο διακομιστή κεντρικού υπολογιστή.
- 6 Επιλέξτε αν η υπηρεσία παρακολούθησης συμβάντων θα ξεκινάει αυτόματα με την εκκίνηση του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή ή μη αυτόματα



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή ισχύει μόνο για εγκατάσταση λογισμικού πελάτη Windows

- 7 Επιβεβαιώστε τη θέση της εγκατάστασης και κάντε κλικ στο Install (Εγκατάσταση).
- 8 Εάν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε το διακομιστή κεντρικού υπολογιστή μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- 9 Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, το MDCU μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Αν το MDCU δεν ξεκινήσει αυτόματα, ξεκινήστε το εσείς.
 - Σε λειτουργικό σύστημα Windows, κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη) \rightarrow Dell→ Modular Disk Configuration Utility.
 - Σε λειτουργικό σύστημα Linux, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο • Modular Disk Configuration Utility στην επιφάνεια εργασίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το MDCU δεν είναι εγκατεστημένο, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης στη διεύθυνση support.dell.com/manuals.

- 10 Ξεκινήστε το MD Storage Manager και βρείτε τη συστοιχία(ες).
- 11 Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τυχόν premium δυνατότητες που αγοράσατε μαζί με τη συστοιχία αποθήκευσης. Εάν αγοράσατε premium δυνατότητες, ανατρέξτε στην έντυπη κάρτα ενεργοποίησης που αποστάλθηκε μαζί με τη συστοιχία αποθήκευσής σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα εγκατάστασης του MD Storage Manager εγκαθιστά αυτόματα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης, υλικολογισμικό και ενημερώσεις κώδικα/άμεσες επιδιορθώσεις λειτουργικού συστήματος για τη λειτουργία της συστοιχίας αποθήκευσής σας. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης και το υλικολογισμικό είναι επίσης διαθέσιμα στη διεύθυνση support.dell.com. Επιπλέον, ανατρέξτε στο Support Matrix στη διεύθυνση support.dell.com/manuals για πρόσθετες ρυθμίσεις ή/και λογσιμικό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη συστοιχία αποθήκευσης.

Εύρεση της ετικέτας εξυπηρέτησης

Το σύστημά σας αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό ταχεία εξυπηρέτησης και έναν αριθμό ετικέτας εξυπηρέτησης. Ο κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης και η ετικέτα εξυπηρέτησης βρίσκονται στην μπροστινή αλλά και στην πίσω πλευρά του συστήματος δίπλα στις μονάδες ελεγκτή RAID. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από την Dell για την προώθηση κλήσεων υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό.



Πληροφορίες ΝΟΜ (Μόνο για Μεξικό)

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται για τη συσκευή που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επίσημων προτύπων του Μεξικού (NOM):

Εισαγωγέας:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Αριθμός μοντέλου:	E03J και E04J
Τάση παροχής:	100–240 V CA
Συχνότητα:	50/60 Hz
Κατανάλωση	8,6 A
ρεύματος:	

Τεχνικές προδιαγραφές

Μονάδες δίσκων	
PowerVault MD3600i	Έως και δώδεκα σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 3,5 ιντσών (3,0 Gbps και 6,0 Gbps)
PowerVault MD3620i	Έως και εικοσιτέσσερις σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης SAS 2,5 ιντσών (3,0 Gbps και 6,0 Gbps)
Μονάδες ελεγκτή RAID	
Μονάδες ελεγκτή RAID	 Μια ή δύο μονάδες με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με αισθητήρες θερμοκρασίας
	• 2 GB μνήμης cache ανά ελεγκτή
Πίσω θύρες (ανά μονάδα ελεγκτ	rή RAID)
Θύρες iSCSI	Δύο θύρες 10 GB iSCSI IN για τη σύνδεση κεντρικών υπολογιστών
Θύρα επέκτασης SAS	Μία θύρα SAS OUT για επέκταση σε πρόσθετο κουτί PowerVault σειράς MD1200.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θύρες SAS είναι συμβατές με το SFF-8088.
Σειριακή θύρα	Μία θύρα 6 ακίδων mini-DIN
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο για χρήση κατά την τεχνική υποστήριξη.

Πίσω θύρες (ανά μονάδα ελεγκτή RAID) <i>(συνέχεια)</i>		
Θύρα διαχείρισης Ethernet	Μία θύρα Ethernet 100/1000 Base-Τ για εξερχόμενη διαχείριση του κουτιού	
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προεπιλεγμένες διεύθυνσεις ΙΡ διαχείρισης θύρας για την κύρια και τη δευτερεύουσα μονάδα ελεγκτή RAID είναι 192.168.128.101 και 192.168.128.102, αντίστοιχα. Από προεπιλογή, οι θύρες διαχείρισης είναι ρυθμισμένες σε Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Εάν ο ελεγκτής δεν μπορέσει να λάβει διαμόρφωση διεύθυνσης ΙΡ από ένα διακομιστή DHCP εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος (περίπου 3 λεπτά), επιστρέφει στη χρήση στατικής διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης.	
Επέκταση		
PowerVault σειρά MD1200	Υποστηρίζει το πολύ 192 σκληρούς δίσκους με οποιοδήποτε συνδυασμό κουτιών επέκτασης PowerVault MD1200 ή PowerVault MD1220. Η υποστήριξη για 192 σκληρούς δίσκους είναι premium δυνατότητα και απαιτεί ενεργοποίηση. Ο μέγιστος αριθμός σκληρών δίσκων που υποστηρίζεται χωρίς τη χρήση της premium δυνατότητας είναι 120.	
	Η συνδεσιμότητα εφεδρικής διαδρομής παρέχει εφεδρικές διαδρομές δεδομένων σε κάθε μονάδα σκληρού δίσκου.	
Πίσω πλευρά		
Θύρες	 12 ή 24 θύρες SAS σκληρού δίσκου 	
	 Δύο θύρες τροφοδοτικών/ανεμιστήρα ψύξης 	
	 Δύο σετ θυρών μονάδας ελεγκτή RAID 	
	 Μια θυρα πινακα ελεγχου για τις μπροστινες φωτεινές ενδείξεις LED και διακόπτης κατάστασης λειτουργίας κουτιού 	
Αισθητήρες	Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας	

	-	
	,	
A	1100	
/////	V 1 2 C	
	_	

Μπροστινό μέρος	 Μία δίχρωμη λυχνία LED για την κατάσταση του συστήματος
	 Δύο μονόχρωμες λυχνίες LED για την τροφοδοσία και τη λειτουργία κουτιού
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία LED λειτουργίας κουτιού δεν ισχύει για τη συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i.
Θήκη μονάδας σκληρού δίσκου	 Μία μονόχρωμη λυχνία LED για τη δραστηριότητα
	 Μία δίχρωμη λυχνία LED για την κατάσταση ανά μονάδα δίσκου.
Τροφοδοτικό/ανεμιστήρας ψύξης	Τρεις λυχνίες LED για την κατάσταση της παροχής τροφοδοσίας, για σφάλμα στην παροχή τροφοδοσίας/ανεμιστήρα και για την κατάσταση AC
Μονάδα ελεγκτή RAID	Οκτώ μονόχρωμες λυχνίες LED:
	 Μία για σφάλμα μπαταρίας
	 Μία για ενεργή μνήμη cache
	 Μία για σφάλμα ελεγκτή
	 Μία για τροφοδοσία ελεγκτή
	 Μία για αναγνώριση συστήματος
	 Μία για δραστηριότητα διαχείρισης Ethernet
	 Δραστηριότητα θυρών δύο iSCSI IN
	Τέσσερις δίχρωμες λυχνίες LED:
	 Ταχύτητα σύνδεσης δύο iSCSI IN
	 Μία για σύνδεση ή σφάλμα SAS OUT
	 Μία για ταχύτητα σύνδεσης διαχείρισης

Ethernet

Διακόπτης	
Κουμπί αναγνώρισης συστήματος	Βρίσκεται στον εμπρόσθιο πίνακα ελέγχου. Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να εντοπίσει ένα σύστημα σε ένα rack.
Διακόπτης λειτουργίας κουτιού	Στην μπροστινή πλευρά του συστήματος. Ο διακόπτης αυτός δεν υπάρχει στη συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i.
Διακόπτης επαναφοράς κωδικού πρόσβασης	Στην πίσω πλευρά της μονάδας ελεγκτή RAID. Ο διακόπτης αυτός χρησιμοποιείται για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης της συστοιχίας αποθήκευσης.

Τροφοδοτικά

Τροφοδοσία ΑC (ανά παροχή τροφοδο	σίας)
Ισχύς σε watt	600 W
Τάση	100–240 VAC (8,6 A–4,3 A)
Έκλυση θερμότητας	100 W
Μέγιστο ρεύμα εισροής	Κάτω από τυπικές συνθήκες γραμμής και πάνω από την περιοχή λειτουργίας περιβάλλοντος ολόκληρου του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να αγγίζει το πολύ τα 55 Α ανά παροχή τροφοδοσίας για 10 ms ή λιγότερο.

Διαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή)			
PowerVault MD3600i	25 W		
PowerVault MD3620i	12 W		
Ισχύς μονάδας ελεγκτή RAID (αν	νά υποδοχή)		
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	100 W		
Φυσικά χαρακτηριστικά			
PowerVault MD3600i			
Ύψος	8,68 mm		
Πλάτος	44,63 mm		
Φυσικά χαρακτηριστικά <i>(συνέχεια)</i>			
-----------------------------------------	----------		
Βάθος	60,20 cm		
Βάρος (μέγιστη διαμόρφωση)	29,30 kg		
Βάρος (κενό)	8,84 kg		
PowerVault MD3620i			
Ύψος	8,68 mm		
Πλάτος	44,63 mm		
Βάθος	54,90 mm		
Βάρος (μέγιστη διαμόρφωση)	24,2 kg		
Βάρος (κενό)	8,61 kg		

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dell.com/environmental_datasheets.

Θερμοκρασία

Κατά τη λειτουργία	$10~^{\circ}C$ éwg $35~^{\circ}C,$ με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας τους $10~^{\circ}C$ ανά ώρα
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υψόμετρο άνω των 900 μέτρων, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ελαττώνεται ονομαστικά κατά 7°C ανά 168 μέτρα.
Κατά την αποθήκευση	από -40° έως 65°C, με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας τούς 20°C ανά ώρα
Σχετική υγρασία	
Κατά τη λειτουργία	20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της υγρασίας 10% ανά ώρα
Κατά την αποθήκευση	5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστη ταλάντευση	
Κατά τη λειτουργία	0,25 G στα 3–200 Hz για 15 λεπτά
Κατά την αποθήκευση	0,5 G στα 3–200 Hz για 15 λεπτά

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος (συνέχεια)

Ένας παλμός δόνησης στο θετικό τμήμα του άξονα z (ένας παλμός σε κάθε πλευρά του συστήματος) των 31 G για έως και 2,6 ms προς τις κατευθύνσεις λειτουργίας
Έξι διαδοχικά εκτελεσμένοι παλμοί δόνησης στο θετικό και αρνητικό τμήμα των αξόνων x, y και z (ένας παλμός σε κάθε πλευρά του συστήματος) των 71 G για έως και 2 ms
από –16 έως 3.048 μέτρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υψόμετρο άνω των 900 μέτρων, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ελαττώνεται ονομαστικά κατά 7°C ανά 168 μέτρα.
από -16 έως 10.600 μέτρα
G1, όπως ορίζεται από το ISA-S71.04-1985

Macierze pamięci masowej Dell PowerVault MD3600i i MD3620i

Rozpoczęcie pracy z systemem



Dotyczy modeli E03J i E04J

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia



UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważna informacje, która pozwala lepiej wykorzystąć posiadany komputer.



PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

🔨 OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.

Powielanie tych materiałów w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tym tekście: DellTM, logo DELL i PowerVaultTM sa znakami towarowymi firmy Dell Inc. Microsoft[®] i Windows Server[®] sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Red Hat® i Red Hat Enterprise Linux[®] są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. SUSE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. VMware[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy VMware. Inc. w Stanach Ziednoczonych i/lub innych iurysdykciach.

W niniejszym dokumencie mogą zostać także użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne.

Dotyczy modeli E03J i E04J

2011 - 08 P/N T1VCV Wer. A02

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zostać zmienione bez uprzedzenia. © 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zanim zaczniesz

UWAGA: Termin macierz pamięci masowej Dell PowerVault MD3600i, używany w niniejszej dokumentacji, odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD3600i, jak i Dell PowerVault MD3620i. Podobnie termin Dell PowerVault MD1200 odnosi sie zarówno do modelu Dell PowerVault MD1200, jak i Dell PowerVault MD1220.

Przed konfiguracją macierzy pamięci masowej Dell PowerVault MD3600i należy wziać pod uwagę najlepsze praktyki, aby zapewnić maksymalna wydajność i pełną nadmiarowość macierzy pamięci masowej (w razie potrzeby).

- Macierz pamięci masowej PowerVault MD3600i jest produktem opartym na sieci 10GBase-T, który wymaga infrastruktury pracującej w standardzie 10GBase-T, składającej się z kabli kategorii 6 lub wyższej oraz paneli krosowych i przełączników 10GBase-T.
- ٠ Istniejące infrastruktury 1GBase-T można wykorzystać przy użyciu przełącznika 10GBase-T, który łączy się również z siecią 10GBase-T, albo przez ręczne skonfigurowanie portów iSCSI do pracy z prędkością 1GBase-T. Do konfiguracji prędkości portów można również użyć narzędzia Modular Disk Configuration Utility (MDCU). Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MDCU, zobacz "Instalowanie oprogramowania MD Storage" na stronie 122.



UWAGA: Automatyczna negocjacja prędkości transmisji nie jest obsługiwana, więc prędkość musi być skonfigurowana ręcznie.

- Zaleca się stosowanie kabli kategorii 6 (lub wyższej) w całej sieci Ethernet.
- Zaleca się używanie dedykowanej sieci SAN do przesyłania danych w sieci iSCSI. Ruch w sieci do zarządzania może być odizolowany za pomocą oddzielnej sieci do zarządzania.
- Przed konfiguracja sieci iSCSI należy wypełnić arkusz konfiguracji iSCSI. ٠ Zobacz "Wypełnianie arkusza iSCSI" na stronie 113. Arkusz pozwala gromadzić w jednym miejscu informacje o sieci fizycznej.
- Po wypełnieniu arkusza iSCSI należy rozrysować konfigurację przed • przygotowaniem właściwego rozwiązania.
- Zawsze należy konfigurować nadmiarowe ścieżki danych iSCSI, aby ٠ zapewnić alternatywne ścieżki do i z serwera głównego w razie awarii jednej z głównych ścieżek danych.

- Jeśli host został wyposażony w kilka kart sieciowych, zaleca się korzystanie z różnych podsieci do zarządzania i przesyłania danych w sieci iSCSI.
- Przed podłączeniem kabli między serwerem głównym i macierzą pamięci masowej należy sprawdzić etykiety poszczególnych portów i złączy.
- Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur włączania i wyłączania zasilania w całej sieci. Najważniejsze elementy sieci należy podłączać do różnych obwodów zasilania.

UWAGA: Rysunki w niniejszym dokumencie przedstawiają połączenia tylko dla jednej macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i w środowisku SAN. Na rysunkach przedstawiono również wyłącznie domyślne adresy IP dla macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i. Aby podłączyć więcej niż jedną macierz pamięci masowej PowerVault MD3600i w środowisku SAN, należy zapoznać się z *Podręcznikiem wdrożeniowym*.

Wypełnianie arkusza iSCSI



W razie potrzeby można użyć dodatkowego arkusza dla kolejnego serwera głównego.

UWAGA: Protokół Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) jest opcjonalną metodą uwierzytelniania iSCSI, w której macierz pamięci masowej (cel) uwierzytelnia programy inicjujące iSCSI na serwerze głównym. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Understanding CHAP Authentication" (Opis uwierzytelniania CHAP) w *Podręczniku wdrożeniowym*.

A Statyczny adres II	P (serwer główny)	Maska podsieci	Brama domyślna
Port iSCSI 0	··	···	···
Port iSCSI 1	···	··	···
Port do zarządzania		···	···
B Statyczny adres IF	^o (macierz pamięci masowej)	Maska podsieci	Brama domyślna
iSCSI kontroler 0, we. 0	··	···	···
iSCSI kontroler 0, we. 1 Port do zarządzania, kontroler 0	···	···	···
iSCSI kontroler 1, we. 0	··	···	····
iSCSI kontroler 1, we. 1 Port do zarządzania, kontroler 1	···	···	···



UWAGA: Więcej informacji o arkuszu IPv6 można znaleźć w Podręczniku wdrożeniowym.

Pozostała dokumentacja i wymagane nośniki



OSTRZEŻENIE: Zobacz uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z systemem. Informacje dotyczące gwarancji moga zostać zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.



UWAGA: Dokumentację dotyczącą macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i można znaleźć na stronie support.dell.com/manuals.

- Dokumentacja dołączona do stojaka przedstawia sposób montowania w nim systemu.
- ٠ Podręcznik użytkownika zawiera informacje o funkcjach systemu i opis sposobów rozwiązywania problemów zaistniałych podczas użytkowania systemu, a także instrukcje dotyczące instalacji lub wymiany elementów systemu.
- Podręcznik wdrożeniowy zawiera informacje o instalacji oraz konfiguracji . oprogramowania i sprzętu.
- Podręcznik CLI zawiera informacje o korzystaniu z interfejsu wiersza poleceń (CLI - Command Line Interface) do konfiguracji i zarządzania macierzą pamięci masowej.
- . Podręcznik instalacji dostawcy SMI-S zawiera informacje o instalacji dostawcy SMI-S.
- Wszystkie nośniki dostarczone z systemem zawierające dokumentację . i narzędzia do konfiguracji systemu oraz zarządzania nim, w tym te, które dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do zarządzania systemem, uaktualnienia systemu oraz elementów nabytych wraz z systemem.



UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy na stronie support.dell.com/manuals pojawiły się aktualizacje, i zapoznawać się z nimi w pierwszej kolejności, ponieważ informacje w nich zawarte zastępują informacje z innych dokumentów.

Przygotowanie serwera głównego

Obsługiwane systemy operacyjne

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- ٠ SUSE Linux Enterprise Server
- VMware



UWAGA: Wiecej informacji o obsługiwanych wersjach systemów operacyjnych można znaleźć w tabeli Support Matrix (Obsługiwane systemy operacyjne) na stronie support.dell.com/manuals.

Dodatkowe karty sieciowe iSCSI

Podczas instalowania dodatkowych kart sieciowych (NIC) należy:

- Używać dedykowanych nadmiarowych sieci pamięci masowej do przesyłania danych w sieci iSCSI. Jeśli utworzenie dedykowanej sieci nie jest możliwe, odizolować ruch w sieci iSCSI od sieci ogólnej za pomocą wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).
- Używać dodatkowych kart sieciowych do przesyłania danych w sieci iSCSI. ٠
- Karty sieciowe muszą być dodawane parami, aby zapewnić nadmiarowość. •



UWAGA: Obsługiwana jest również pojedyncza karta sieciowa.

Konfiguracja karty sieciowej

W środowisku sieci SAN, w zależności od liczby przełączników, zaleca się korzystanie z dwóch unikatowych podsieci do przesyłania danych w sieci iSCSI. W środowiskach pamięci masowej dołączanej bezpośrednio każda karta sieciowa podłączona bezpośrednio do macierzy pamięci masowej MD36xxi musi korzystać z oddzielnej podsieci. Przed instalacja oprogramowania MD Storage należy skonfigurować adresy IP wszystkich hostów.

Typowe konfiguracje

Podłączanie hostów dołączanych przez sieć SAN

Podłącz wszystkie kable między serwerami, przełącznikami i macierzami pamięci masowej zgodnie z poniższym rysunkiem. Więcej przykładów dotyczących podłączania macierzy pamięci masowej można znaleźć w *Podręczniku wdrożeniowym* na stronie **support.dell.com/manuals**.







Instalacja i konfiguracja

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższej procedury należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do systemu.

Rozpakowanie systemu

Rozpakuj system i zidentyfikuj poszczególne elementy z listy dostarczonej wraz z systemem.

Instalowanie prowadnic i systemu w stojaku



Zamontuj prowadnice i zainstaluj system w stojaku zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami dotyczącymi montowania systemów w stojaku dostarczonymi wraz z systemem.



UWAGA: Aby zrównoważyć obciążenie stojaka, zaleca się instalowanie macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i w dolnej części stojaka, a obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 w górnej części.

Podłączanie kabli zasilania



Upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w położeniu wyłączony przed przystąpieniem do podłączania kabli zasilania. Podłącz kable zasilania do systemu.

Mocowanie kabli zasilania



Zamocuj kable na wsporniku, używając załączonej opaski.

Podłącz drugą końcówkę kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU). Każdy zasilacz należy podłączyć do oddzielnego obwodu zasilania.

Podłączanie obudowy rozszerzenia



Włączanie obudowy

Elementy należy włączać w następującej kolejności:

- Przełączniki sieci Ethernet (jeśli są używane) 1
- 2 Obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 (jeśli są używane)



UWAGA: Przed włączeniem macierzy pamięci masowej upewnij się, że wskaźnik LED obudowy rozszerzenia na przednim panelu świeci się na niebiesko.

Macierz pamięci masowej MD3600i 3



UWAGA: Przed włączeniem serwerów głównych upewnij sie, że dioda LED stanu obudowy rozszerzenia na przednim panelu świeci się na niebiesko.



4 Serwery główne

Instalowanie osłony



Zamontuj osłonę (opcjonalną).

Instalowanie oprogramowania MD Storage

UWAGA: Więcej informacji o instalacji oprogramowania MD Storage, konfiguracji obudowy i czynnościach wykonywanych po instalacji można znaleźć w *Podręczniku wdrożeniowym*.

Oprogramowanie MD Storage Manager pozwala na konfigurację, zarządzanie i monitorowanie macierzy pamięci masowej. MD Configuration Utility (MDCU) jest opcjonalnym narzędziem, które zapewnia podejście konsolidacyjne do konfiguracji portów do zarządzania, portów hosta iSCSI i tworzenia sesji dla modułowych macierzy pamięci masowej iSCSI. Zaleca się korzystanie z narzędzia MDCU do konfiguracji sieci iSCSI na każdym serwerze głównym podłączonym do macierzy pamięci masowej. Aby zainstalować oprogramowanie MD Storage:

1 Włóż nośnik instalacyjny oprogramowania MD Storage do napędu.

Program instalacyjny może zostać uruchomiony automatycznie, zależnie od posiadanego systemu. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do katalogu głównego nośnika instalacyjnego (lub pobranego obrazu programu instalacyjnego) i uruchom plik **md_launcher.exe**. W przypadku systemów Linux przejdź do katalogu głównego nośnika instalacyjnego i uruchom plik **autorun**.

UWAGA: Domyślnie system operacyjny Red Hat Enterprise Linux montuje nośnik instalacyjny z opcją –noexec, która nie umożliwia uruchamiania plików wykonywalnych. Aby zmienić to ustawienie, należy zapoznać się z plikiem Readme znajdującym się w katalogu głównym nośnika instalacyjnego.

- Wybierz opcję Install MD Storage Software (Zainstaluj oprogramowanie MD Storage).
- **3** Zapoznaj się z umową licencyjną i wyraź zgodę na jej warunki.
- **4** Wybierz jedną z poniższych opcji z listy rozwijanej **Install Set** (Zestaw instalacyjny):
 - Full (recommended) (Pełna (zalecana)) opcja obejmuje instalację oprogramowania MD Storage Manager (klient), agenta pamięci masowej, sterownika wielościeżkowego i usług sprzętowych.
 - Host Only (Tylko host) opcja obejmuje instalację agenta pamięci masowej i sterownika wielościeżkowego.
 - Management (Zarządzanie) opcja obejmuje instalację oprogramowania do zarządzania i usług sprzętowych.
 - **Custom** (Niestandardowa) opcja umożliwia wybór poszczególnych składników.

- 5 Wybierz modele macierzy pamięci masowej MD, które będą konfigurowane jako pamięć masowa dla tego serwera głównego.
- 6 Ustaw, czy usługa monitorowania zdarzeń ma być uruchamiana automatycznie po ponownym uruchomieniu serwera głównego.



UWAGA: Ta opcja dotyczy tylko instalacji oprogramowania klienta w systemie Windows.

- 7 Potwierdź katalog instalacji i kliknij przycisk Install (Instaluj).
- 8 Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu monitu ponownie uruchom serwer główny.
- 9 Po ponownym uruchomieniu serwera głównego narzędzie MDCU może zostać uruchomione automatycznie. W przeciwnym razie uruchom je ręcznie.
 - W przypadku systemu operacyjnego Windows wybierz polecenie Start→ Dell→ Modular Disk Configuration Utility.
 - W przypadku systemu operacyjnego Linux kliknij dwukrotnie ikonę Modular Disk Configuration Utility znajdującą się na pulpicie.

UWAGA: Jeśli narzędzie MDCU nie zostanie zainstalowane, należy zapoznać się z *Podręcznikiem wdrożeniowym* dostępnym na stronie support.dell.com/manuals.

- **10** Uruchom oprogramowanie **MD Storage Manager** i przeprowadź operację wykrywania macierzy.
- 11 Jeśli dotyczy, aktywuj dodatkowe funkcje zamówione z macierzą pamięci masowej. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Premium, zapoznaj się z drukowaną kartą aktywacji dostarczoną w zestawie.

UWAGA: Program instalacyjny oprogramowania MD Storage Manager powoduje automatyczną instalację sterowników, oprogramowania układowego oraz poprawek i łatek systemu operacyjnego wymaganych do obsługi macierzy pamięci masowej. Sterowniki i oprogramowanie układowe są również dostępne na stronie support.dell.com. Więcej informacji o dodatkowych ustawieniach i oprogramowaniu wymaganym do prawidłowej pracy macierzy pamięci masowej można znaleźć w tabeli Support Matrix na stronie support.dell.com/manuals.

Znajdowanie kodu Service Tag

Każdy system jest oznaczony unikatowym kodem Express Service Code i Service Tag. Kody Express Service Code i Service Tag znajdują się na panelu przednim systemu oraz obok modułów kontrolera RAID z tyłu systemu. Informacje są używane przez firmę Dell do kierowania rozmowy telefonicznej bezpośrednio do właściwego działu pomocy technicznej.



Informacja NOM (tylko Meksyk)

Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie i są zgodne z wymogami standardowych norm obowiązujących w Meksyku (NOM):

Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
E03J i E04J
100–240 V prądu zmiennego
50/60 Hz
8,6 A

Dane techniczne

Napędy	
PowerVault MD3600i	Obsługa do dwunastu 3,5-calowych, wymienianych podczas pracy dysków twardych SAS (3,0 Gb/s i 6,0 Gb/s)
PowerVault MD3620i	Obsługa do dwudziestu czterech 2,5-calowych, wymienianych podczas pracy dysków twardych SAS (3,0 Gb/s i 6,0 Gb/s)
Moduły kontrolera RAID	
Moduły kontrolera RAID	 Jeden lub dwa wymieniane podczas pracy moduły z czujnikami temperatury 2 GB pamięci podręcznej na każdy kontroler
Złącza na panelu tylnym (dla każ	dego modułu kontrolera RAID)
Złącza iSCSI	Dwa porty wejściowe iSCSI o przepustowości 10 GB do podłączenia hostów
Złącza rozszerzenia SAS	Jeden port wyjściowy SAS do podłączenia dodatkowej obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 UWAGA: Złącza SAS są zgodne ze standardem SFF-8088.
Złącze szeregowe	Jedno 6-stykowe złącze mini-DIN UWAGA: Wyłącznie do obsługi serwisowej.

Złącza sieci Ethernet do zarządzania	Jeden port 100/1000 Base-T sieci Ethernet do pozapasmowego zarządzania obudową UWAGA: Adresy IP portów do zarządzania dla podstawowego i pomocniczego modułu kontrolera RAID są domyślnie ustawione na odpowiednio 192.168.128.101 i 192.168.128.102. Domyślnie adresy IP portów do zarządzania są jednak konfigurowane automatycznie za pośrednictwem protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Jeśli sterownik nie będzie mógł uzyskać adresu IP z serwera DHCP w określonym czasie (w przybliżeniu 3 minuty), przywrócone zostaną domyślne, statyczne adresy IP. Więcej informacji można znaleźć w <i>Podręczniku wdrożeniowym</i> .
Obudowa rozszerzenia	
PowerVault MD1200	Obsługa maksymalnie do 192 dysków twardych w dowolnej konfiguracji obudów rozszerzenia PowerVault MD1200 lub PowerVault MD1220. Obsługa 192 dysków twardych jest funkcją Premium i wymaga dodatkowej aktywacji. Maksymalna liczba obsługiwanych dysków twardych bez funkcji Premium wynosi 120. Łączność przy użyciu nadmiarowych ścieżek danych zapewnia nadmiarowe ścieżki danych
	dla każdego dysku twardego.
Tablica połączeń	
Złącza	 Złącza dla 12 lub 24 dysków twardych SAS Dwa złącza dla zasilacza i modułu wentylatora Dwa zestawy złączy dla modułu kontrolera RAID 1 złącze panelu sterowania dla diody LED umieszczonej z przodu oraz przełącznik
Czuiniki	trybu obudowy pamięci Dwa czujniki temperatury
020,	2 wa ezajinki temperatury

Złącza na panelu tylnym (dla każdego modułu kontrolera RAID) *(ciąg dalszy)*

Wskaźniki LED	
Panel przedni	 Jeden dwukolorowy wskaźnik LED informujący o stanie systemu
	 Dwa jednokolorowe wskaźniki LED
	informujące o zasilaniu i trybie pracy obudowy
	UWAGA: Wskaźnik LED trybu pracy obudowy nie jest używany w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i.
Nośnik dysku twardego	 Jeden jednokolorowy wskaźnik LED informujący o pracy dysku
	 Jeden dwukolorowy wskaźnik LED informujący o stanie każdego dysku
Zasilacz/wentylator	Trzy wskaźniki LED informujące o stanie zasilacza, awarii zasilacza/wentylatora i stanie zasilania prądem zmiennym
Moduł kontrolera RAID	Osiem jednokolorowych wskaźników LED:
	 Jeden informujący o uszkodzeniu baterii
	 Jeden informujący o aktywności pamięci podręcznej
	 Jeden informujący o awarii kontrolera
	 Jeden informujący o zasilaniu kontrolera
	 Jeden informujący o identyfikacji systemu
	 Jeden informujący o aktywności portu Ethernet do zarządzania
	 Dwa informujące o aktywności portów wejściowych iSCSI
	Cztery dwukolorowe wskaźniki LED:
	 Dwa informujące o szybkości portów wejściowych iSCSI
	 Jeden informujący o stanie lub awarii portu wyjściowego SAS
	• Jeden informujący o szybkości łącza Ethernet do zarządzania

Przełącznik

Przycisk identyfikacji systemu	Umieszczony na przednim panelu sterowania. Ten przycisk jest używany do lokalizacji systemu w stojaku.
Przycisk trybu pracy obudowy	Umieszczony na panelu przednim systemu. Przełącznika nie można stosować w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i.
Przycisk resetowania hasła	Umieszczony na panelu tylnym modułu kontrolera RAID. Ten przycisk jest używany do resetowania hasła macierzy pamięci masowej.

Zasilanie

Zasilacz prądu zmiennego (na zasi	lacz)
Moc	600 W
Napięcie	100 – 240 V prądu zmiennego (8,6 A – 4,3 A)
Emisja ciepła	100 W
Maks. natężenie prądu przy włączeniu	Przy typowym zasilaniu i w całym dozwolonym zakresie warunków pracy systemu natężenie prądu przy włączeniu może osiągnąć maksymalnie 55 A na zasilacz przez 10 ms lub krócej.
Dostępne zasilanie dysku twardego	(dla każdego gniazda)
PowerVault MD3600i	25 W
PowerVault MD3620i	12 W
Dostępne zasilanie modułu kontrole	ra RAID (dla każdego gniazda)
Maksymalne zużycie energii	100 W
Cechy fizyczne	
PowerVault MD3600i	
Wysokość	8,68 cm (3,41 cala)
Szerokość	44,63 cm (17,57 cala)

Cechy fizyczne (ciąg dalszy)

Głębokość	60,20 cm (23,70 cala)
Waga (przy maksymalnej konfiguracji)	29,30 kg (64,6 funta)
Waga (bez wyposażenia)	8,84 kg (19,5 funta)
PowerVault MD3620i	
Wysokość	8,68 cm (3,41 cala)
Szerokość	44,63 cm (17,57 cala)
Głębokość	54,90 cm (21,61 cala)
Waga (przy maksymalnej konfiguracji)	24,2 kg (53,4 funta)
Waga (bez wyposażenia)	8,61 kg (19 funtów)

Warunki otoczenia

UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu można znaleźć na stronie www.dell.com/environmental datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy	Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) przy maksymalnym gradiencie temperaturowym 10°C na godzinę
	UWAGA: W przypadku wysokości powyżej 2950 stóp (ok. 900 m) maksymalna temperatura, w jakiej urządzenie może pracować, obniża się o 1°F (ok. 0,6°C) na każde 550 stóp (ok. 167 m).
Przechowywanie	Od 40 do 65°C (od 40 do 149°F) przy maksymalnym gradiencie temperaturowym 20°C na godzinę
Wilgotność względna	
W trakcie pracy	Od 20 do 80% (bez kondensacji) przy maksymalnym gradiencie wilgotności 10% na godzinę
Przechowywanie	Od 5% do 95% (bez kondensacji)

Warunki otoczenia <i>(ciąg dalszy)</i>			
Maksymalne drgania			
W trakcie pracy	0,25 G przy częstotliwości 3 – 200 Hz przez 15 min		
Przechowywanie	0,5 G przy częstotliwości 3 - 200 Hz przez 15 min		
Maksymalny wstrząs			
W trakcie pracy	Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 31 G, trwający przez 2,6 ms w kierunkach działania		
Przechowywanie	Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 71 G, trwających do 2 ms		
Wysokość n.p.m.			
W trakcie pracy	Od -16 do 3048 m (od -50 do 10 000 stóp) UWAGA: W przypadku wysokości powyżej 2950 stóp (ok. 900 m) maksymalna temperatura, w jakiej urządzenie może pracować, obniża się o 1°F (ok. 0,6°C) na każde 550 stóp (ok. 167 m).		
Przechowywanie	Od -16 do 10 600 m (od -50 do 35 000 stóp)		
Poziom zanieczyszczeń w powietrzu			
Klasa	G1 wg definicji w ISA-S71.04-1985		

Массивы хранения данных Dell PowerVault MD3600i и MD3620i

Начало работы с системой



Нормативная модель серии ЕОЗЈ и ЕО4Ј

Примечания, предупреждения и предостережения



И ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать компьютер более эффективно.



∧ ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ указывает на риск повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.

🔨 ОСТОРОЖНО: ОСТОРОЖНО указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения легких травм или угрозу для жизни.

Товарные знаки, использованные тексте, — DellTM, логотип DELL и PowerVaultTM — являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Microsoft[®] иWindows Server[®] — торговыми марками или охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах, Red Hat[®] и Red Hat Enterprise Linux[®] — охраняемыми товарными знаками корпорации Red Hat, Inc. в США и других странах. SUSE[®] является зарегистрированным товарным знаком корпорации Novell, Inc. в США и других странах. VMware[®] является зарегистрированным товарным знаком корпорации VMware в США и/или других юрисдикциях.

Прочие товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в данной публикации для обозначения компаний, заявляющих права на эти товарные знаки и названия, или продуктов этих компаний. Dell Inc. не претендует на права собственности в отношении каких-либо товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.

Нормативная модель серии E03J и E04J

2011 - 08 P/N T1VCV Ред. А02

Информация, содержащаяся в данной публикации, может быть изменена без уведомления. © 2011 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещается.

Предварительные замечания

ПРИМЕЧАНИЕ: в этом документе под массивом хранения данных Dell PowerVault серии MD3600i подразумевается как модель Dell PowerVault MD3600i, так и Dell PowerVault MD3620i. Под корпусом расширения Dell PowerVault серии MD1200 подразумевается как Dell PowerVault MD1200, так и Dell PowerVault MD1220.

Перед установкой массива хранения данных Dell PowerVault MD3600i необходимо ознакомиться с рекомендациями по его эксплуатации — это позволит обеспечить работу массива с максимальной эффективностью и полной избыточностью (при необходимости).

- Массив хранения данных серии PowerVault MD3600i работает на основе стандарта 10GBase-T, поэтому для подключения необходима инфраструктура, поддерживающая спецификацию 10GBase-T, в том числе кабели Категории 6 или выше, совместимые с 10GBase-T коммутационные панели и коммутаторы.
- Использование существующих инфраструктур 1GBase-Т возможно через коммутатор 10GBase-Т, который обеспечивает взаимодействие с сетью 10GBase-Т, или путем ручной переналадки портов iSCSI для работы со скоростью 1GBase-Т. Кроме того, можно воспользоваться утилитой Modular Disk Configuration Utility (MDCU), которая поможет сконфигурировать скорость работы портов. Более подробную информацию о MDCU см. в «Установка программного обеспечения MD Storage» на стр. 145.

ПРИМЕЧАНИЕ: автоматическое согласование скорости не поддерживается — необходимо сконфигурировать рабочую скорость вручную.

- На всех участках сети следует применять кабели Ethernet Категории 6 (или выше).
- Для обмена данными iSCSI рекомендуется использовать выделенную сеть хранения данных типа SAN. Обмен управляющими данными можно изолировать в отдельной сети управления.
- Перед изменением параметров iSCSI заполните Проект конфигурации сети iSCSI. См. раздел «Заполнение Проекта конфигурации iSCSI» на стр. 135. Проект конфигурации содержит в себе полную информацию о физическом устройстве сети.

- После заполнения Проекта конфигурации iSCSI, непосредственно перед построением решения, начертите схему конфигурации.
- Конфигурация сети iSCSI должна предусматривать резервные каналы для обмена данными с хост-сервером на случай выхода из строя одного из основных каналов.
- Если на хост-сервере установлено несколько сетевых контроллеров NIC, рекомендуется создавать несколько подсетей управления и обмена данными iSCSI.
- Перед соединением хост-сервера и массива хранения данных кабелями промаркируйте все порты и разъемы.
- Соблюдайте правила эксплуатации оборудования сети при включении и выключении питания. Критически важные компоненты сети должны питаться от раздельных силовых цепей.
- ПРИМЕЧАНИЕ: в иллюстрациях к этому документу приведена схема монтажа кабельных соединений одного массива хранения данных PowerVault серии MD3600i в сети типа SAN. Только IP-адреса, указанные в иллюстрациях, используются в массиве хранения данных PowerVault серии MD3600i по умолчанию. Варианты кабельного соединения нескольких массивов хранения данных PowerVault серии MD3600i в сети типа SAN описаны в Руководстве по развертыванию.

Заполнение Проекта конфигурации iSCSI



Если вам необходимо дополнительное место для более чем одного хост-сервера, используйте дополнительную страницу.

ПРИМЕЧАНИЕ: протокол CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) является необязательным методом аутентификации iSCSI в сетях, где массив хранения данных (целевой объект) проверяет подлинность инициаторов iSCSI на хост-сервере. Дополнительные сведения см. в разделе «Понимание CHAP-аутентификации» ("Understanding CHAP Authentication") в Руководстве по развертыванию.

А Статический	і ІР-адрес (хост-сервер)	Subnet Mask (маска подсети)	Default Gateway (шлюз по умолчанию)
iSCSI: Іпорт О	···	····	·
iSCSI: Іпорт 1	····	····	····
Порт управления	····	····	···

Статический IP-адрес (массив хранения данных)	Subnet Mask (маска подсети)	Default Gateway (шлюз по умолчанию)
iSCSI :контроллер 0, ввод 0		<u> </u>
iSCSI: контроллер 0, ввод 1		<u> </u>
Контроллер порта управления О		<u> </u>
iSCSI: контроллер 1, ввод 0		<u> </u>
iSCSI: контроллер 1, ввод 1		···
Контроллер порта	_···	<u> </u>

ПРИМЕЧАНИЕ: проект конфигурации протокола IPv6 приведен в Руководстве по развертыванию.

Другая необходимая документация и носители данных

🗥 ОСТОРОЖНО: ознакомьтесь с правилами техники безопасности, включенными в комплект поставки вашей системы. Условия гарантийного обслуживания могут быть приведены в соответствующем разделе данного документа или в отдельном документе.



И ПРИМЕЧАНИЕ: полная документация по массиву хранения данных PowerVault серии MD3600i доступна по адресу support.dell.com/manuals.

- В документации, поставляемой в комплекте со стойкой, содержатся инструкции по установке системы в стойку.
- В Руководстве по эксплуатации оборудования представлена ٠ информация о характеристиках системы, описан порядок устранения неисправностей системы, установки или замены ее компонентов.
- В Руководстве по развертыванию представлена информация об ٠ установке и настройке программного обеспечения и оборудования.

- ٠ В Инструкциях к интерфейсу CLI (CLI Guide) представлена информация об использовании интерфейса командной строки (CLI) для настройки и администрирования массива хранения данных.
- В Инструкции по установке приложения SMI-S Provider представлена информация об установке поставщика SMI-S.
- Любой носитель в комплекте с системой, содержащий документацию и программные средства для настройки системы и управления ею, включая компоненты, относящиеся к операционной системе, ПО для управления системой и обновления системы, а также компоненты, приобретенные вместе с системой.



ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно проверяйте страницу support.dell.com/manuals на наличие обновлений. Обновленные документы часто заменяют собой другие материалы – читайте их в первую очередь.

Подготовка хост-сервера

Поддерживаемые операционные системы

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware



И ПРИМЕЧАНИЕ: последние данные о версиях всех поддерживаемых операционных систем приведены в разделе Таблица совместимости (Support Matrix) по адресу support.dell.com/manuals.

Дополнительные сетевые контроллеры NIC в сетях iSCSI

При установке дополнительных сетевых контроллеров рекомендуется:

• Использовать дополнительные выделенные системы хранения данных для потоков iSCSI. Если построение выделенной сети невозможно, обмен данными iSCSI можно изолировать от общесетевого потока с помощью виртуальных локальных сетей (VLAN).

- Использовать дополнительные выделенные сетевые контроллеры . NIC для обслуживания потоков iSCSI.
- В целях избыточности сетевые контроллеры NIC добавляются парами.



ПРИМЕЧАНИЕ: поддерживается также самостоятельный сетевой контроллер NIC.

Конфигурация сетевого контроллера NIC

В сетевом окружении SAN, в зависимости от количества коммутаторов, для обмена данными iSCSI рекомендуется использовать две уникальные подсети. В системах хранения данных с прямым подключением каждый сетевой контроллер, подключенный непосредственно к PowerVault MD36xxi, должен находиться в отдельной подсети. IP-адреса хост-устройств должны быть сконфигурированы до установки программного обеспечения MD.

Стандартные конфигурации

Монтаж кабельной проводки хостов в сети типа SAN

Соедините серверы, коммутаторы и массивы хранения данных кабелями, как показано на иллюстрации ниже. Другие варианты монтажа кабельных соединений массивов хранения данных, приведены в *Руководстве по развертыванию* по адресу **support.dell.com/manuals**.





Монтаж кабельной проводки хостов прямого подключения

Установка и конфигурирование

🔨 ОСТОРОЖНО: перед тем как приступить к выполнению следующей процедуры, прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к системе.

Распаковка системы

Распакуйте систему, найдите каждый элемент с помощью упаковочной описи, поставляемой вместе с системой.

Установка направляющих и системы в стойку



Смонтируйте направляющие кронштейны и установите систему в стойку согласно прилагаемым инструкциям по технике безопасности и инструкциям по установке стойки.



И ПРИМЕЧАНИЕ: для балансировки весовой нагрузки рекомендуется установить массив хранения данных PowerVault серии MD3600i на дно стойки, а корпуса расширения PowerVault серии MD1200 расположить сверху.

Подключение кабелей питания



Перед подключением кабелей питания убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВЫКЛ. Подсоедините кабель(-и) питания к системе.

Фиксация кабелей питания



Надежно прикрепите кабель(-и) к кронштейну, используя ремешок, входящий в комплект поставки.

Подключите другой конец кабеля(-ей) питания к заземленной электрической розетке или отдельному источнику питания, например, к источнику бесперебойного питания (ИБП) или блоку распределения питания (БРП). Каждый источник питания должен быть подключен к отдельной цепи питания.
Монтаж кабельной проводки корпуса расширения



Включение корпуса

Включите компоненты в следующем порядке:

- 1 Коммутаторы сети Ethernet (при наличии)
- **2** Корпуса расширения PowerVault серии MD1200 (при наличии)

 - И ПРИМЕЧАНИЕ: перед включением массива хранения данных убедитесь, что светодиодный индикатор на передней стенке корпуса расширения горит синим цветом.
- **3** Массив хранения данных серии MD3600i



И ПРИМЕЧАНИЕ: перед включением хост-сервера(-ов) убедитесь, что светодиодный индикатор на передней стенке массива хранения данных горит синим цветом.



4 Хост-сервер(-ы)

Установка лицевой панели



Установите лицевую панель (дополнительно).

Установка программного обеспечения MD Storage

ПРИМЕЧАНИЕ: подробные инструкции по установке программного обеспечения MD Storage, установке корпуса и информация о задачах, выполняемых после установки, приведены в Руководстве по развертыванию.

Приложение MD Storage Manager осуществляет настройку, администрирование и мониторинг массива хранения данных. Утилита конфигурирования MD Configuration Utility (MDCU) является опциональной утилитой для обеспечения консолидированного подхода к конфигурации администрирования и портов хоста iSCSI и создания сессий для модульных массивов дисков хранения данных iSCSI. Рекомендуется использовать MDCU для конфигурации iSCSI на каждом сервере-хосте, который подключен к массиву хранения данных. Чтобы установить программное обеспечение MD Storage Manager:

1 Вставьте носитель с ресурсами для серии MD.

В зависимости от вашей операционной системы программа установки может запуститься автоматически. Если программа установки не запускается автоматически, перейдите в корневой каталог установочного носителя (или загруженного изображения программы установки) и запустите файл **md_launcher.exe**. В системах Linux — перейдите к корневой папке внешнего носителя и запустите файл **autorun**.

- ПРИМЕЧАНИЕ: операционная система Red Hat Enterprise Linux по умолчанию присваивает внешним носителям атрибут -noexec mount, который запрещает запуск файлов с расширением .exe. Чтобы изменить этот атрибут, обратитесь к файлу Readme, расположенному в корневом каталоге установочного носителя.
- 2 Выберите Install MD Storage Software (Установка программного обеспечения MD).
- 3 Прочтите и примите лицензионное соглашение.
- 4 Выберите одну из следующих опций установки из выпадающего меню **Install Set** (Опции установки):
 - Full (recommended)/Полная (рекомендуется) устанавливает программное обеспечение MD Storage Manager (клиент), хостовый агент системы хранения, многолучевой драйвер и провайдеры оборудования.
 - **Host Only** (Только хост) устанавливает хостовый агент системы хранения и многолучевые драйвера.

- ٠ Management (Администрирование) — устанавливает только администрирующее программное обеспечение и провайдеры оборудования.
- Custom (Настраиваемая) позволяет вам выбрать соответствующие компоненты.
- 5 Выберите модель(-и) массива хранения данных, которую(-ые) вы собираетесь настроить для использования в качестве хранилищ данных для данного хост-сервера.
- 6 Выберите, запускать ли сервис мониторинга событий автоматически при перезагрузке хост-сервера или вручную.



И ПРИМЕЧАНИЕ: данная опция доступна только для установки клиентского программного обеспечения под Windows.

- 7 Подтвердите выбор места для установки и нажмите Install (Установить).
- 8 При появлении запроса перезагрузите хост-сервер после завершения установки.
- **9** По завершению перезагрузки MDCU может запускаться автоматически. Если MDCU не запускается автоматически, запустите его вручную.
 - В системах Windows кликните на Start \rightarrow Dell \rightarrow Modular Disk **Configuration Utility**.
 - В системах Linux — дважды кликните по ярлыку Modular Disk Configuration Utility на рабочем столе.



ПРИМЕЧАНИЕ: если MDCU не установлено, см. Руководство по развертыванию по адресу support.dell.com/manuals.

- **10** Запустите **MD Storage Manager** и найдите массив(-ы).
- Активируйте, при их наличии, любые дополнительные функции, 11 приобретенные вместе с массивом хранения данных. Если вы приобрели дополнительные функции, см. бумажную карту активации, поставляемую вместе с вашим массивом хранения данных.
- ПРИМЕЧАНИЕ: установочная программа MD Storage Manager автоматически устанавливает требуемые драйвера, прошивку и дополнения/исправления для операционной системы, необходимые для использования вашего массива хранения данных. Данные драйвера и прошивка доступны по адресу support.dell.com. Для получения дополнительной информации по любым настройкам и/или программному обеспечению, требуемому для вашего конкретного массива для хранения данных, см. раздел Таблица совместимости (Support Matrix) по адресу support.dell.com/manuals.

Как найти метку обслуживания

Система идентифицируется по уникальному коду экспресс-обслуживания и номеру метки обслуживания. Код экспресс-обслуживания и метка обслуживания расположены на передней и задней стенках корпуса системы, рядом с модулями контроллеров RAID. Эта информация необходима для того, чтобы ваши звонки могли быть соответствующим образом перенаправлены сотрудникам службы технического обслуживания корпорации Dell.



Информация NOM (только для Мексики)

В соответствии с требованиями официальных стандартов Мексики (NOM) на устройстве, описанном в данном документе, указывается следующая информация.

Импортер:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -1 lº Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Номер модели:	Е03Ј и Е04Ј
Напряжение в сети:	100-240 В переменного тока
Частота:	50/60 Гц
Потребляемый ток:	8,6 A

Технические характеристики

Накопители		
PowerVault MD3600i	До двенадцати жестких дисков SAS 3,5 дюйма, допускающих «горячую» замену (3,0 и 6,0 Гбит/с)	
PowerVault MD3620i	До двадцати четырех жестких дисков SAS 2,5 дюйма, допускающих «горячую» замену (3,0 и 6,0 Гбит/с)	
Модули RAID-котроллеров		
Модули RAID-котроллеров	 Один или два модуля с датчиками температур, допускающих «горячую» замену 	
	• Кэш — по 2 ГБ на контроллер	
Разъемы задней панели (для каждого модуля RAID-контроллера)		
Разъемы iSCSI	Два разъема iSCSI IN 10ГБ для подключения хостов	
Разъем расширения SAS	Один порт выхода SAS для расширения на дополнительный корпус PowerVault серии MD1200 ПРИМЕЧАНИЕ: разъемы SAS совместимы с SFF-8088.	
Разъем последовательного порта	Один 6-контактный разъем mini-DIN ПРИМЕЧАНИЕ: только для специалистов службы технической поддержки.	

газвемы задней Панели (для каж	дого модуля каю-контроллера) (продолжение)
Разъем управления Ethernet	Один порт 100/1000 Base-T Ethernet для управления корпусом вне диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию IP-адресами управляющего порта для первичного и вторичного модулей RAID-контроллера
	192.168.128.102 соответственно. По умолчанию управляющие порты настроены на использование протокола динамической конфигурации хоста (DHCP). Если контроллер не может получить конфигурацию IP-адреса от DHCP-сервера в течение заданного промежутка времени (приблизительно 3 минуты), то по умолчанию он возвращается к использованию статической IP-адресации. Дополнительную информацию см. в Руководстве по развертыванию.
Расширение	
Серия PowerVault MD1200	Поддержка максимум 192 жестких дисков с любой комбинацией корпусов расширения PowerVault MD1200 или PowerVault MD1220. Поддержка до 192 жестких дисков является дополнительной функцией и требует активации. Максимальное количество жестких дисков, поддерживаемое без использования дополнительных функций, равняется 120.
	Возможность избыточного соединения обеспечивает избыточность путей доступа к данным каждого жесткого диска.

Разъемы задней панели (для каждого модуля RAID-контроллера) (продолжение)

Объединительная плата	
Разъемы	 12 или 24 разъема для жестких дисков SAS Два разъема для модуля источника питания /блока охлаждающего
	 вентилятора Два набора разъемов модулей RAID- контроллера
	 Один разъем панели управления для лицевых светодиодных индикаторов и переключателя режима корпуса
Датчики	Два датчика температуры
Светодиодные индикаторы	
Передняя панель	 Один двухцветный светодиодный индикатор состояния системы
	 Два одноцветных светодиодных индикатора питания и режима корпуса ПРИМЕЧАНИЕ: светодиод режима корпуса не применим к массиву хранения данных PowerVault серии MD3600i.
Салазки для жесткого диска	 Один одноцветный светодиодный индикатор активности
	 Один двухцветный светодиодный индикатор состояния для каждого диска
Источник питания/охлаждающий вентилятор	Три светодиодных индикатора состояния для индикации состояния источника питания, неисправности источника питания/вентилятора и состояния подачи переменного тока

Светодиодные индикаторы (продол	іжение)
Модуль RAID-контроллера	Восемь одноцветных светодиодов:
	• Один для отказа аккумулятора
	• Один для индикации активного состояния
	кэша
	• Один для индикации отказа контроллера
	• Один для индикации питания контроллера
	• Один для идентификации системы
	 Один для индикации действий по управлению Ethernet
	 Два для индикации активности портов ввода iSCSI
	Четыре двухцветных светодиода:
	 Два для индикации скорости каналов ввода iSCSI
	 Один для индикации канала выхода SAS или отказа
	• Один для индикации скорости канала управления Ethernet
Переключатель	
Кнопка идентификации системы	Находится на передней панели управления. Данная кнопка используется для определения местонахождения системы в стойке.
Переключатель режима корпуса	Расположен спереди системы. Этот переключатель не применим к массиву хранения данных PowerVault серии MD3600i.
Переключатель сброса пароля	Расположен на задней панели модуля контроллера RAID. Этот переключатель используется для сброса пароля массива хранения данных.

Источники питания

Источник питания переменного тока (для каждого источника питания)		
Мощность	600 Вт	
Напряжение	100 — 240 В пер. тока (8,6 А — 4,3 А)	
Теплоотдача	100 Вт	
Максимальный бросок тока	При стандартных параметрах питающей сети и во всем рабочем диапазоне внешних параметров системы бросок тока может достигать максимум 55 А для каждого источника питания в течение не более 10 мс	

Доступное питание жестких дисков (для каждого слота)		
PowerVault MD3600i	25 Вт	
PowerVault MD3620i	12 Вт	
Модуль питания RAID-контроллера (на слот)		
Максимальная потребляемая мощность	100 Вт	
Физические характеристики		
PowerVault MD3600i		
Высота	8,68 см (3,41 дюйма)	
Ширина	44,63 см (17,57 дюйма)	
Длина	60,20 см (23,70 дюйма)	
Масса (макс. конфигурация)	29,30 кг (64,6 фунта)	
Масса (пустой)	8,84 кг (19,5 фунта)	
PowerVault MD3620i		
Высота	8,68 см (3,41 дюйма)	
Ширина	44,63 см (17,57 дюйма)	
Длина	54,90 см (21,61 дюйма)	
Масса (макс. конфигурация)	24,2 кг (53,4 фунта)	
Масса (пустой)	8,61 кг (19 фунтов)	

Условия эксплуатации и хранения

ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб-странице www.dell.com/environmental_datasheets.

Температура

В процессе работы	От 10 до 35 °C (50 °F to 95 °F) с максимальной скоростью изменения температуры 10 °C в час ПРИМЕЧАНИЕ: если высота над уровнем моря превышает 2950 футов, максимальная рабочая температура снижается на 1°F/550 футов.
Хранение	От -40° до 65°С (от -40° до 149°F) с максимальной скоростью изменения температуры 20 °С в час
Относительная влажность	
В процессе работы	От 20% до 80% (без конденсации) с максимальными колебаниями влажности 10% в час
Хранение	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Максимальная вибрация	
В процессе работы	0,25 G при частоте от 3 до 200 Гц в течение 15 минут
Хранение	0,5 G при частоте от 3 до 200 Гц в течение 15 минут
Максимальная ударная нагрузка	
В процессе работы	Один импульс ударной нагрузки с ускорением 31 G длительностью не более 2,6 мс в положительном направлении по оси z (по одному импульсу с каждой стороны системы) при рабочей ориентации

Условия эксплуатации и хранения (продолжение)

Хранение	Шесть последовательных ударных импульсов 71 G длительностью не более	
	2 мс в положительном и отрицательном направлениях по осям х, у и z (по одному импульсу с каждой стороны системы)	
Высота над уровнем моря		
В процессе работы	От -16 до 3048 м (от -50 до 10 000 футов)	
	ПРИМЕЧАНИЕ: если высота над уровнем моря превышает 2950 футов), максимальная рабочая температура снижается на 1°F/ 550 футов.	
Хранение	От -16 до 10 600 м (от -50 до 35 000 футов)	
Уровень загрязняющих веществ в а	тмосфере	
Класс	G1 согласно классификации	

ISA-S71.04-1985

Matrices de almacenamiento Dell PowerVault MD3600i y MD3620i

Introducción al sistema



Modelo reglamentario, series E03J y E04J

Notas, precauciones y avisos



NOTA: una NOTA proporciona información importante que le ayudará a utilizar mejor el equipo.



PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de que se produzcan daños en el hardware o haya pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



🕂 AVISO: un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: DellTM, el logotipo de DELL y PowerVaultTM son marcas comerciales de Dell Inc. Microsoft[®] y Windows Server[®] son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países Red Hat® y Red Hat Enterprise Linux[®] son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. SUSE[®] es una marca comercial registrada de Novell, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. VMware[®] es una marca comercial registrada de VMware, Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario, series E03J y E04J

08/2011 N/P T1VCV Rev. A02

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin previo aviso. © 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Antes de comenzar

NOTA: a lo largo del documento, la matriz de almacenamiento de la serie MD3600i de Dell PowerVault hace referencia a Dell PowerVault MD3600i y Dell PowerVault MD3620i. El gabinete de expansión de Dell PowerVault serie MD1200 se refiere a Dell PowerVault MD1200 y Dell PowerVault MD1220.

Antes de configurar la matriz de almacenamiento Dell PowerVault MD3600i, debe tener en cuenta una serie de prácticas recomendadas para garantizar que la matriz de almacenamiento funcione a un rendimiento máximo y ofrezca redundancia total (si es necesario).

- La matriz de almacenamiento serie PowerVault MD3600i es un producto 10GBase-T que necesita una estructura compatible con 10GBase-T que consiste en cables de categoría 6 o superior, paneles de interconexión compatibles con 10GBase-T y conmutadores.
- Las infraestructuras 1GBase-T actuales se pueden utilizar a través de un conmutador 10GBase-T que interconecta la red 10GBase-T, o al configurar los puertos iSCSI manualmente para que se ejecuten a velocidades 1GBase-T También puede utilizar Modular Disk Configuration Utility (MDCU) para configurar las velocidades del puerto. Para obtener más información acerca de MDCU, ver "Instalación del software MD Storage" en la página 168.



NOTA: la negociación automática no es compatible y la velocidad de operación debe configurarse manualmente.

- Utilice en toda la red un cable Ethernet de categoría 6 (o superior). •
- Se recomienda utilizar una IP SAN dedicada para la transmisión de datos iSCSI. El tráfico de administración se puede aislar en una red de administración independiente.
- ٠ Complete la hoja de trabajo de configuración de iSCSI antes de configurarla. Ver "Cómo completar la hoja de trabajo de iSCSI" en la página 159. Esta hoja de trabajo reúne la información de la red física de forma centralizada.
- Una vez que haya completado la hoja de trabajo de iSCSI, dibuje la configuración antes de montar la solución.
- Configure siempre rutas de datos iSCSI redundantes para disponer de • rutas alternativas al servidor host en caso de que se desactive una de las rutas de datos.

- Si se instalan varias NICs en un host, es recomendable utilizar subredes diferentes para la administración y los enlaces de datos iSCSI.
- Antes de conectar cables entre el servidor host y la matriz de almacenamiento, etiquete todos los puertos y conectores.
- Durante los ciclos de encendido de la red, siga siempre los procedimientos adecuados de encendido y apagado. Asegúrese también de que los componentes de red críticos se encuentren en circuitos de alimentación diferentes.
- **NOTA:** en las ilustraciones de este documento se muestra el cableado de solamente una matriz de almacenamiento PowerVault MD3600i en un entorno SAN. Asimismo, las ilustraciones solo muestran las direcciones IP predeterminadas para la matriz de almacenamiento PowerVault MD3600i. Para cablear varias matrices de almacenamiento PowerVault MD3600i en un entorno SAN, consulte la *Guía de implementación*.

Cómo completar la hoja de trabajo de iSCSI



Si necesita espacio adicional para más de un servidor host, utilice otra hoja.

NOTA: el protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) es un método de autenticación iSCSI opcional mediante el cual la matriz de almacenamiento (destino) autentica los iniciadores iSCSI del servidor host. Para obtener más información, consulte la "Descripción de la autenticación CHAP" en la *Guía de implementación*.

A Dir. IP estática (servidor host)	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
Puerto 0 iSCSI · · ·	···	···
Puerto 1 iSCSI	···	·
Puerto de administración — · — · — · —	···	···
B Dir. IP estática (matriz almacen.)	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
Contrl. iSCSI 0, Entrada 0 · · ·	···	··
Contrl. iSCSI 0, Entrada 1 · · ·	···	···
Puerto admin., contrl. 0 · · ·	···	···
Contrl. iSCSI 1, Entrada 0 💷 · · ·	···	···
Contrl. iSCSI 1, Entrada 1 · · ·	···	···
Puerto admin., contrl. 1 · · ·	····	



NOTA: para obtener más información sobre la hoja de trabajo de IPv6, consulte la Guía de implementación.

Documentación y soportes adicionales útiles



AVISO: consulte la información sobre normativas y seguridad suministrada con el sistema. La información sobre la garantía puede estar incluida en este documento o en un documento aparte.



NOTA: todos los documentos de la serie PowerVault MD3600i están disponibles en la dirección support.dell.com/manuals.

- En la documentación del bastidor incluida con la solución de bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor.
- ٠ En el Manual del propietario se proporciona información acerca de las funciones del sistema y se describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes.
- En la *Guía de implementación* se proporciona información acerca de la instalación y configuración del software y hardware.
- En la *Guía CLI* se proporciona información acerca de cómo utilizar la Interfaz de línea de comandos (CLI) para configurar y administrar la matriz de almacenamiento.
- La SMI-S Provider Installation Guide (Guía de instalación del proveedor SMI-S) proporciona información acerca de cómo instalar el proveedor SMI-S.
- En los soportes suministrados con el sistema se incluyen documentación y herramientas para configurar y administrar el sistema, incluidas las del sistema operativo, el software de administración del sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema que haya adquirido con el sistema.



NOTA: compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y, si las hay, léalas antes de proceder a la instalación, puesto que a menudo sustituyen la información contenida en otros documentos.

Preparación del servidor host

Sistemas operativos admitidos

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server ٠
- VMware

NOTA: si desea consultar la información más reciente acerca de todas las versiones compatibles de sistemas operativos, consulte la Support Matrix (Matriz de soporte) en support.dell.com/manuals.

NIC adicionales para iSCSI

Recomendaciones para la instalación de NIC adicionales:

- Utilice redes de almacenamiento redundante dedicadas para el tráfico iSCSI. Si no es factible disponer de una red dedicada, separe el tráfico iSCSI del tráfico de red general mediante redes de área local virtuales (VLAN).
- Utilice NICs adicionales dedicados para el tráfico iSCSI. ٠
- Las NICs deben añadirse en pares para obtener redundancia. ٠



NOTA: también se admite una sola NIC.

Configuración de la NIC

En un entorno SAN, se recomienda utilizar dos subredes únicas para el tráfico iSCSI, en función del número de conmutadores. En los entornos de almacenamiento de conexión directa, cada NIC conectado directamente a PowerVault MD36xxi debe estar en una subred diferente. Todas la direcciones IP de host deben estar configuradas antes de instalar el software MD Storage.

Configuraciones comunes

Cableado de los host de conexión SAN

Conecte todos los cables entre los servidors, conmutadores y matrices de almacenamiento como se muestra en la siguiente ilustración. Para obtener más ejemplos del cableado de matrices de almacenamiento, consulte la *Guía de implementación* en **support.dell.com/manuals**.



Cableado de los host de conexión directa



Instalación y configuración



AVISO: antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento de la lista de embalaje que se envió con el sistema.

Instalación de los rieles y del sistema en un bastidor



Monte los rieles e instale el sistema en el bastidor siguiendo las instrucciones de seguridad y de instalación del bastidor incluidas con el sistema.



NOTA: para equilibrar la carga del peso, se recomienda instalar la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600i en la parte inferior del bastidor y los gabinetes de expansión de la serie PowerVault MD1200 encima de este.

Conexión de los cables de alimentación



Asegúrese de que el conmutador de alimentación esté en la posición de APAGADO antes de conectar los cables de alimentación. Conecte los cables de alimentación del sistema al sistema.

Fijación de los cables de alimentación



Fije los cables al soporte con firmeza con la cinta proporcionada.

Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra o a otra fuente de alimentación, como por ejemplo un Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o una Unidad de distribución de alimentación (PDU). Cada suministro de energía debe estar conectado a un circuito de alimentación diferente.

Cableado del gabinete de expansión



Encendido del gabinete

Encienda los componentes en el orden siguiente:

- **1** Conmutadores Ethernet (si se utilizan)
- **2** Gabinetes de expansión de la serie PowerVault MD1200 (si se utilizan)



NOTA: antes de encender la matriz de almacenamiento, asegúrese de que el LED de estado del gabinete de expansión en la parte anterior del gabite esté en azul.

3 Matriz de almacenamiento serie PowerVault serie MD3600i





4 Servidores host

Instalación del bisel



Instale el bisel (opcional).

Instalación del software MD Storage

NOTA: para obtener instrucciones detalladas acerca de la instalación del software MD Storage, la configuración del gabinete y las tareas posteriores a la instalación, consulte la *Guía de implementación*.

La aplicación MD Storage Manager configura, administra y supervisa la matriz de almacenamiento. La MD Configuration Utility (MDCU) es una utilidad opcional que proporciona un enfoque consolidado para la configuración de puertos de administración y de host iSCSI, y de la creación de sesiones para las matrices de almacenamiento en disco modular iSCSI. Se recomienda instalar y utilizar MDCU para configurar iSCSI en cada uno de los hosts conectados a la matriz de almacenamiento. Instalación del software MD Storage:

1 Inserte el soporte de recurso de las series MD.

Dependiendo del sistema operativo que tenga, el instalador puede iniciarse automáticamente. Si el instalador no se inicia automáticamente, vaya al directorio raíz del soporte de instalación (o imagen del instalador descargado) y ejecute el archivo **md_launcher.exe**. Para sistemas basados en Linux, vaya a la raíz del soporte de recursos y ejecute el archivo **autorun**.

- **NOTA:** de manera predeterminada, el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL) monta el soporte de recursos con la opción –**noexec mount**, la cual no permite ejecutar archivos ejecutables. Para cambiar esta configuración, consulte el archivo Léame en el directorio raíz del soporte de instalación.
- 2 Seleccione Install MD Storage Software (Instalar el software MD Storage).
- **3** Lea y acepte el contrato de licencia.
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones de instalación del menú desplegable Install Set (Conjunto de instalación):
 - Full (recommended) (Total [recomendado]): instala el software MD Storage Manager (cliente), el agente de almacenamiento basado en host, el controlador multirruta y proveedores de hardware.
 - Host Only (Solo host): instala el agente de almacenamiento basado en host y los controladores multirruta.
 - Management (Administración): instala el software de administración y los proveedores de hardware.
 - Custom (Personalizado): permite seleccionar componentes específicos

- **5** Seleccione los modelos de matrices MD Storage que está configurando para que sirvan como almacenamiento de datos para este servidor host
- 6 Elija si desea iniciar el servicio de monitor de eventos automática o manualmente al reiniciar el servidor host



NOTA: esta opción se aplica solo para la instalación del software cliente de Windows.

- 7 Confirme la ubicación de la instalación y haga clic en **Install** (Instalar).
- Si se le solicita, reinicie el servidor host después de completar la instalación. 8
- **9** Una vez terminado el reinicio, la MDCU puede iniciarse automáticamente. Si la MDCU no se inicia automáticamente, iníciela manualmente.
 - En un sistema operativo basado en Windows, haga lic en Inicio -> Dell -> Modular Disk Configuration Utility.
 - En un sistema operativo basado en Linux, haga doble clic en el icono Modular Disk Configuration Utility en el escritorio.

NOTA: si no está instalada la MDCU, consulte la *Guía de implementación* en support.dell.com/manuals.

- **10** Inicie **MD Storage Manager** y detecte las matrices.
- 11 Si se aplica, active cualquiera de las funciones premium adquiridas con la matriz de almacenamiento. Si ha adquirido una función premium, consulte la tarjeta de activación impresa enviada con la matriz de almacenamiento.

NOTA: el instalador de MD Storage Manager instala automáticamente los controladores, el firmware y las revisiones/correcciones urgentes del sistema operativo necesarios para que funcione la matriz de almacenamiento. Estos controladores y el firmware se encuentran disponibles en support.dell.com. Además, consulte la Support Matrix (Matriz de compatibilidad) en support.dell.com/manuals para obtener configuraciones adicionales o software necesarios para la matriz de almacenamiento específica.

Localización de la etiqueta de servicio

El sistema se identifica mediante un Código de servicio rápido y un número de Etiqueta de servicio únicos. El Código de servicio rápido y la Etiqueta de servicio se encuentran en la parte anterior del sistema y también en la parte posterior, junto a los módulos de la controladora RAID. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal correspondiente.



Información de la NOM (sólo para México)

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo descrito en este documento en cumplimiento con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

'iso

Especificaciones técnicas

Unidades		
	TT . 1 · 1 1 1 · 1 ·	
PowerVault MD3600i	Hasta doce unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 3,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps)	
PowerVault MD3620i	Hasta 24 unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 2,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps)	
Módulos de la controladora RAID		
Módulos de la controladora RAID	• Uno o dos módulos de intercambio directo con sensores de temperatura	
	• 2 GB de caché por controladora	
Conectores del panel posterior (por módulo de controladora RAID)		
Conectores iSCSI	Dos conectores de entrada iSCSI de 10 GB para conectar hosts	
Conector de expansión SAS	Un puerto de salida SAS para añadir un gabinete serie PowerVault MD1200 adicional. NOTA: los conectores SAS son compatibles con SFF-8088.	
Conector serie	Un conector miniDIN de 6 patas	
	NOTA: sólo para asistencia técnica.	
Conector Ethernet de administración	Un puerto Ethernet 100/1000 Base-T para la administración fuera de banda del gabinete	
	NOTA: las direcciones IP de puerto de administración predeterminadas para los módulos de la controladora RAID primarios y secundarios son 192.168.128.101 y 192.168.128.102, respectivamente. De manera predeterminada, los puertos de administración están definidos para el Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Si la controladora no puede encontrar una configuración de la dirección IP de un servidor DHCP en un período de tiempo especificado (aproximadamente 3 minutos), vuelve de manera predeterminada al direccionamiento IP estático. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de implementación</i> .	

Expansión	
Serie PowerVault MD1200	Admite un máximo de 192 unidades de disco duro con cualquier combinación de gabinetes de expansión PowerVault MD1200 o PowerVault MD1220. El soporte para 192 unidades de disco duro es una función Premium y requiere activación. La cantidad máxima de discos duros admitidos sin utilizar la función Premium es 120.
	La conectividad de la ruta de acceso redundante proporciona rutas de acceso redundantes a cada unidad de disco duro.
Placa de plano posterior	
Conectores	• 12 o 24 conectores de unidad de disco duro SAS
	• Dos conectores para módulos de suministro de energía/ventilador de enfriamiento
	 Dos conjuntos de conectores del módulo de controladora RAID
	• Un conector del panel de control para LED anteriores y un conmutador de modo de alojamiento
Sensores	Dos sensores de temperatura
Indicadores LED	
Panel anterior	 Un indicador LED de dos colores para el estado del sistema
	• Dos indicadores LED de un solo color para la alimentación y el modo gabinete
	NOTA: el LED del modo gabinete no es aplicable a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600i.
Portaunidades de disco duro	• Un indicador LED de un solo color de actividad
	• Un indicador LED de dos colores de estado por disco
Suministro de energía/ventilador de enfriamiento	Tres indicadores LED de estado para el estado del suministro de energía, los fallos del suministro de energía/ventilador y el estado de CA

Indicadores LED <i>(continuación)</i>	
Módulo de la controladora RAID	Ocho LED de un solo color:
	• Uno de batería defectuosa
	 Uno de caché activa
	• Uno de controladora defectuosa
	 Uno de alimentación de controladora
	 Uno de identificación del sistema
	• Uno de actividad Ethernet de administración
	• Dos de actividad del puerto de entrada iSCSI
	Cuatro LED`s de dos colores:
	Dos de velocidad del enlace de entrada iSCSI
	• Uno de fallo o enlace de salida de SAS
	• Uno de velocidad del enlace Ethernet de administración
Conmutador	
Botón de identificación del sistema	Ubicado en el panel de control anterior. Este botón se usa para ubicar un sistema en un bastidor.
Conmutador de modo de alojamiento	Situado en la parte anterior del sistema. Este conmutador no se aplica a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600i.
Conmutador de restablecimiento de contraseña	Situado en el panel posterior del módulo de controladora RAID. Este conmutador se utiliza para restablecer la contraseña de la matriz de almacenamiento.
Suministros de energía	
Suministro de energía de CA (por sum	inistro de energía)
Potencia	600 W
Voltaje	100–240 VAC (8,6 A–4,3 A)
Disipación de calor	100 W
Corriente de conexión máxima	En condiciones normales de línea y en todo el rango operativo ambiente del sistema, la irrupción de corriente puede alcanzar un máximo de 55 A por cada suministro de energía durante 10 ms o menos.

Alimentación de la unidad de disco duro disponible (por ranura)		
PowerVault MD3600i	25 W	
PowerVault MD3620i	12 W	
Alimentación del módulo de controladora RAID (por ranura)		
Consumo de energía máximo	100 W	
Características físicas		
PowerVault MD3600i		
Altura	8,68 cm (3,41 pulgadas)	
Anchura	44,63 cm (17,57 pulgadas)	
Profundidad	60,20 cm (23,70 pulgadas)	
Peso (configuración máxima)	29,30 kg (64,6 libras)	
Peso (vacío)	8,84 kg (19,5 libras)	
PowerVault MD3620i		
Altura	8,68 cm (3,41 pulgadas)	
Anchura	44,63 cm (17,57 pulgadas)	
Profundidad	54,90 cm (21,61 pulgadas)	
Peso (configuración máxima)	24,2 kg (53,4 libras)	
Peso (vacío)	8,61 kg (19 libras)	

Especificaciones medioambientales

NOTA: para obtener información adicional acerca de medidas ambientales relativas a configuraciones del sistema específicas, vaya a www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) con una gradación de temperatura máxima de 10 °C por hora
	NOTA: para altitudes superiores a 900 m, la temperatura máxima de funcionamiento se reduce 1 °C cada 334 m (1 °F/550 pies).

•	
Almacenamiento	De –40 °C a 65 °C (de –40 °F a 149 °F) con una gradación de temperatura máxima de 20 °C por hora
Humedad relativa	
En funcionamiento	Del 20% al 80% (sin condensación) con una gradación de humedad máxima del 10% por hora
Almacenamiento	Del 5% al 95% (sin condensación)
Vibración máxima	
En funcionamiento	De 0,25 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
Almacenamiento	De 0,5 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
Impacto máximo	
En funcionamiento	Un choque en el sentido positivo del eje z (un choque en cada lado del sistema) de 31 G durante 2,6 ms en la orientación de funcionamiento
Almacenamiento	Seis impulsos de choque ejecutados consecutivamente en los ejes positivo y negativo x, y y z (un impulso en cada lado del sistema) de 71 G durante un máximo de 2 ms
Altitud	
En funcionamiento	De –16 m a 3.048 m (de –50 pies a 10.000 pies)
	NOTA: para altitudes superiores a 900 m (2950 pies), la temperatura máxima de funcionamiento se reduce 1 °C cada 334 m (1 °F/550 pies).
Almacenamiento	De –16 m a 10.600 m (de –50 a 35.000 pies)
Nivel de contaminación atmosférica	
Clase	G1 de acuerdo con ISA-S71.04-1985

Especificaciones medioambientales (continuación)

Dell PowerVault MD3600i ve MD3620i Depolama Dizileri

Sisteminizi Kullanmaya Başlarken



Resmi Model Serisi E03J ve E04J

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler verir.



V DİKKAT: DİKKAT, yönergelere uyulmadığında donanımın zarar görebileceğini veva veri kavbı olabileceğini belirtir.



🔨 UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu belgelerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve PowerVault™ Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Microsoft[®] ve Windows Server[®] Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır Red Hat® ve Red Hat Enterprise Linux® Red Hat, Inc. sirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. SUSE[®] Novell, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. VMware® VMware, Inc. şirketinin ABD ve/veva diğer hükümetlerdeki tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine va da ürünlerine atıfta bulunmak için başka tiçari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hicbir mülkivet hakkı olmadığını bevan eder.

Resmi Model Serisi E03J ve E04J

2011 - 08 P/N T1VCV Rev. A02

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. © 2011 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.
Başlamadan Önce

NOT: Bu belgenin tamamında Dell PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi, hem Dell PowerVault MD3600i hem de Dell PowerVault MD3620i ürününü ifade etmektedir. Dell PowerVault MD1200 serisi genisletme kasası hem Dell PowerVault MD1200 hem de Dell PowerVault MD1220 ürününü ifade etmektedir.

Dell PowerVault MD3600i depolama dizinizi kurmadan önce, depolama dizinizin maksimum verimlilikte çalışması ve tam yedeklilik sunması için (gerekliyse), belirli en iyi uygulamaları göz önünde bulundurun.

- PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi, Kategori 6 veya üstü kablolar, 10GBase-T kapasiteli yama panelleri ve anahtarlardan oluşan 10GBase-T kapasiteli altyapı gerektiren bir 10GBase-T ürünüdür.
- Mevcut 1GBase-T altyapıları, 10GBase-T ağını bağlayan 10GBase-T • anahtari yoluyla yeya iSCSI bağlantı noktalarını 1GBase-T hızlarında çalışacak şekilde el ile yapılandırarak kullanılabilir. Bağlantı noktası hızlarını yapılandırmak için Modüler Disk Yapılandırma Yardımcı Programı'nı (MDCU) da kullanabilirsiniz.. MDCU hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "MD Depolama Yazılımını Kurma" sayfa 189.



NOT: Otomatik anlaşma desteklenmez ve işlem hızının el ile yapılandırılması gerekir.

- Ağ boyunca, Kategori 6 (veya üstü) Ethernet kablosu kullanın. ٠
- iSCSI veri aktarımı için IP SAN kullanılması önerilir. Yönetim trafiği ayrı bir yönetim ağında izole edilebilir.
- iSCSI öğesini yapılandırmadan önce, iSCSI yapılandırma işlem tablosunu • tamamlayın. Bkz. "iSCSI İşlem Tablosunu Tamamlama" sayfa 180. Bu işlem tablosu, fiziksel ağ bilgilerini tek bir kaynağa toplar.
- iSCSI işlem tablosunu tamamladıktan sonra, çözümü kurmadan önce ٠ yapılandırmayı belirleyin.
- Veri yollarının devre dışı kalması durumunda kullanılmak üzere ana sunucuya giden, ana sunucudan gelen alternatif yollar sağlamak için, her zaman yedekli iSCSI veri yolları yapılandırın.
- Ana sunucuya birden fazla NIC takılmışsa, yönetim ve iSCSI veri bağlantıları için farklı alt ağlar kullanmanız önerilmektedir.
- Ana sunucu ve depolama dizisi arasına herhangi bir kablo bağlamadan önce, • her bir bağlantı noktasını ve konektörü fiziksel olarak etiketleyin.

- Ağ boyunca güç dolaşımı sağlarken, her zaman güç açma ve güç kapama yordamlarını uygulayın. Ayrıca, kritik ağ bileşenlerinin farklı güç devrelerinde olduğundan da emin olmalısınız.
- **NOT:** Bu belgedeki şekiller, yalnızca tek bir PowerVault MD3600i serisi depolama dizisinin SAN ortamında kablolamasını gösterir. Ayrıca, şekiller PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi için yalnızca varsayılan IP adreslerini gösterir. Birden fazla PowerVault MD3600i serisi depolama dizisini SAN ortamında kablolamak için bkz. *Uygulama Kılavuzu*.

iSCSI İşlem Tablosunu Tamamlama



Birden fazla ana sunucu için daha fazla alana ihtiyacınız varsa, ek bir işlem tablosu kullanabilirsiniz.

NOT: Karşılıklı Kimlik Doğrulama Protokolü (CHAP), depolama dizisinin (hedef) ana sunucudaki iSCSI başlatıcılarının kimlik doğrulamasını yaptığı, isteğe bağlı bir iSCSI kimlik doğrulama yöntemidir. Daha fazla bilgi için, *Uygulama Kılavuzu*'nda "CHAP Kimlik Doğrulamasını Anlama" bölümüne bakın.

A Statik IP adresi (ana sunucu)	Alt ağ maskesi	Varsayılan ağ geçidi
iSCSI bağlantı noktası 0 —— · —— · —— · ——	··	···
iSCSI bağlantı noktası 1 — · — · — · —	···	···
Yönetim bağlantı noktası —. · —. · —. · —.	··	···

B Statik IP adresi (dep	olama dizisi)	Alt ağ maskesi	Varsayılan ağ geçidi
iSCSI denetleyici 0, Giriş 0)	···	···
iSCSI denetleyici 0, Giriş 1	···	···	···
Yönetim bağlantı noktası dntlyc 0	··	···	···
iSCSI denetleyici 1, Giriş 0	···	···	···
iSCSI denetleyici 1, Giriş 1	···	···	···
Yönetim bağlantı noktası dntlyc 1	···	···	· · ·

NOT: IPv6 işlem tablosu hakkında bilgi almak için, bkz. Uygulama Kılavuzu.

İhtiyaç Duyabileceğiniz Diğer Belge ve Ortamlar



UYARI: Sisteminizle birlikte verilen güvenlik bilgilerine ve düzenlevici bilgilere bakın. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmiş veya ayrı bir belge olarak eklenmiş olabilir.



NOT: Tüm PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi belgelerini support.dell.com/manuals adresinde bulabilirsiniz.

- Raf çözümünüze eklenen raf belgeleri sisteminizin rafa nasıl monte • edileceğini açıklamaktadır.
- Kullanıcı El Kitabı, sistem özellikleri üzerine bilgiler içermekte ve sistemde sorun giderme, sistem bileşenlerinin yüklenmesi veya değiştirilmesi islemlerinin nasıl yapılacağını anlatmaktadır.
- *Uygulama Kılavuzu*, yazılım ve donanımın kurulması ve yapılandırılması hakkında bilgiler sunar.
- ٠ CLI Kılavuzu, depolama dizinizi yapılandırmak ve yönetmek için komut hattı arabiriminin (CLI) kullanılması hakkında bilgiler sunar.

- *SMI-S Sağlayıcı Kurulum Kılavuzu* SMI-S sağlayıcısının kurulumu hakkında bilgi sağlar.
- Sisteminizle birlikte satın aldığınız işletim sistemi, sistem yönetimi yazılımı, sistem güncellemeleri ve sistem bileşenleri ile ilgili olanlar dahil, sisteminizle birlikte gönderilen ve sisteminizin yapılandırılması ve yönetilmesi için belgeler ve araçlar sunan her türlü ortam.
- **NOT:** Her zaman **support.dell.com/manuals** adresindeki güncellemeleri kontrol edin ve genellikle diğer belgelerdekinden daha güncel bilgiler içerdiği için ilk önce güncellemeleri okuyun.

Ana Sunucuyu Hazırlama

Desteklenen İşletim Sistemleri

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware

NOT: Tüm desteklenen işletim sistemi sürümleri hakkında en yeni bilgiler için, bkz. **support.dell.com/manuals** adresindeki *Destek Matrisi* bölümü.

iSCSI için ek NIC'ler

NIC'lerin takılması sırasında, aşağıdakileri uygulanması önerilir:

- iSCSI trafiği için özel, yedekli depolama ağları kullanın. Özel ağ uygun değilse, sanal yerel ağlar (VLAN) kullanarak, iSCSI trafiğini genel ağ trafiğinden izole edin.
- iSCSI trafiği için özel, ek NIC'ler kullanın.
- NIC'lerin yedeklilik için çiftler halinde eklenmesi gerekir.



NIC Yapılandırma

SAN ortamında, anahtar sayısına bağlı olarak, iSCSI trafiği için iki benzersiz alt ağ kullanmanız önerilir. Doğrudan eklenen depolama ortamlarında, PowerVault MD36xxi depolama dizisine doğrudan bağlanan her NIC ayrı bir alt ağda olmalıdır. Tüm ana makine IP adresleri, MD depolama yazılımı kurulmadan önce yapılandırılmalıdır.

Genel Yapılandırmalar

SAN Ortamına Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama

Sunucular, anahtarlar ve depolama dizileri arasındaki tüm kabloları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın. Depolama dizilerini kablolamaya ilişkin daha fazla örnek için, **support.dell.com/manuals** adresindeki *Uygulama Kılavuzu*'na bakın.





Doğrudan Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama

Kurulum ve Yapılandırma

N UYARI: Bir sonraki yordamı uygulamadan önce, sistemle birlikte gelen güvenlik yönergelerini inceleyin.

Sistemi Paketinden Çıkarma

Sisteminizi paketinden çıkarın ve ambalaj listesindeki tüm öğelerin sisteminizde bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Rayları ve Sistemi Rafa Monte Etme



Rayların ve sistemin rafa montajını sistemle birlikte sağlanan güvenlik yönergelerini ve raf montaj yönergelerini izleyerek gerçekleştirin.



NOT: Ağırlık yükünü dengelemek için, PowerVault MD3600i serisi depolama dizilerini rafın alt kısmına ve PowerVault MD1200 genişletme kasalarını bunun üzerine monte etmeniz önerilir.

Güç Kablolarının Bağlanması



Güç kablolarını bağlamadan önce güç anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun. Sistemin güç kablolarını sisteme bağlayın.

Güç Kablolarının Sabitlenmesi



Sağlanan şeridi kullanarak kabloları desteğe sıkıca sabitleyin.

Güç kablolarının diğer uçlarını topraklı bir elektrik prizine veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) veya güç dağıtım birimi (PDU) gibi ayrı bir güç kaynağına takın. Her bir güç kaynağı ayrı bir güç devresine bağlanmalıdır.

Genişletme Kasanızı Kablolama



Kasayı Açma

Bileşenleri aşağıdaki sırayla açın

- 1 Ethernet anahtarları (kullanılıyorsa)
- 2 PowerVault MD1200 serisi genişletme kasaları (kullanılıyorsa)



NOT: Depolama dizisini açmadan önce, kasanın ön kısmında bulunan genişletme kasası durum LED'inin mavi olduğundan emin olun.

3 PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi



NOT: Ana sunucuyu (sunucuları) acmadan önce, depolama dizisinin ön kısmında bulunan depolama dizisi durum LED'inin mavi olduğundan emin olun.



4 Ana sunucular

Çerçevenin Takılması



Çerçeveyi takın (isteğe bağlı).

MD Depolama Yazılımını Kurma

NOT: MD depolama yazılımını kurma, kasayı kurma ve kurulum sonrası görevlerle ilgili ayrıntılı yönergeler için, bkz. *Uygulama Kılavuzu*.

MD Depolama Yöneticisi yazılımı, depolama dizisini yapılandırır, yönetir ve izler. MD Yapılandırma Yardımcı Programı (MDCU), yönetim ve iSCSI ana sunucu bağlantı noktalarının yapılandırılması ve iSCSI modüler disk depolama dizilerinde oturumlar oluşturulmasına yönelik birleştirilmiş bir yaklaşım sunan isteğe bağlı bir yardımcı programdır. Depolama dizisine bağlanan her ana sunucuda iSCSI yapılandırması için MDCU kullanılması önerilir. MD depolama yazılımını kurmak için:

1 MD serisi kaynak ortamını takın.

İşletim sisteminize bağlı olarak yükleyici otomatik olarak başlamalıdır. Yükleyici otomatik olarak çalışmazsa, kurulum ortamının kök dizinine gidin (veya yükleyici görüntüsünü indirin) ve **md_launcher.exe** dosyasını çalıştırın. Linux tabanlı sistemlerde, kaynak ortamın köküne gidin ve **autorun** dosyasını çalıştırın.

- **NOT:** Red Hat Enterprise Linux işletim sistemi, varsayılan olarak, kaynak ortamı yürütülebilir dosyaları çalıştırmanıza olanak tanımayan –**noexec montaj** seçeneğiyle monte eder. Bu ayarı değiştirmek için kurulum ortamının kök dizinindeki **Benioku** dosyasına bakın.
- 2 MD Depolama Yazılımını Kur seçeneğini belirleyin.
- **3** Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul edin.
- **4 Kurulum Grubu** açılır menüsünden aşağıdaki kurulum seçeneklerinden birini seçin:
 - Tam (önerilen)—MD Depolama Yöneticisi (istemci) yazılımını, ana sunucu tabanlı depolama aracısını, çok yollu sürücüyü ve donanım sağlayıcıları yükler.
 - Sadece Ana Makine—Ana sunucu tabanlı depolama aracısını ve çok yollu sürücüleri yükler.
 - Yönetim—Yönetim yazılımını ve donanım sağlayıcıları yükler.
 - Özel—Belirli bileşenleri seçmenize olanak tanır.
- **5** Bu ana sunucu için veri depolamaya yönelik ayarladığınız MD depolama dizisi modellerini seçin.

6 Ana sunucu yeniden başlatıldığında olay izleyicisi hizmetinin manuel ya da otomatik olarak başlatılacağını seçin.

NOT: Bu seçenek sadece Windows istemci yazılımı kurulumu için geçerlidir.

- 7 Yükleme konumunu onaylayın ve Yükle öğesini tıklatın.
- 8 İstenirse kurulum tamamlandığında ana sunucuyu yeniden başlatın.
- 9 Yeniden başlatma tamamlandığında MDCU otomatik olarak başlamalıdır. MDCU otomatik olarak baslamazsa, manuel olarak baslatın.
 - Windows tabanlı işletim sisteminde Başlat -> Dell-> Modüler Disk Yapılandırma Yardımcı Programı seçeneğini tıklatın.
 - Linux tabanlı işletim sisteminde, masaüstündeki Modüler Disk Yapılandırma Yardımcı Programı simgesini cift tıklatın.



NOT: MDCU yüklü değilse support.dell.com/manuals adresindeki Uvgulama Kılavuzuna bakın.

- 10 MD Depolama Yöneticisi'ni başlatın ve dizileri algılamasını sağlayın.
- 11 Mevcutsa, depolama diziniz ile birlikte satın aldığınız premium özellikleri etkinleştirin. Premium özellikler satın aldıysanız depolama diziniz ile birlikte gönderilen baskılı etkinlestirme kartınıza bakın.
- **NOT: MD Depolama Yöneticisi** yükleyicisi depolama dizinizi calıştırmak icin gerekli sürücüleri, ürün yazılımını ve işletim sistemi yamalarını/düzeltmelerini otomatik olarak yükler. Bu sürücüleri ve ürün yazılımlarını support.dell.com adresinden de edinebilirsiniz. Ayrıca, depolama dizinize yönelik ek ayarlar ve/veya yazılımlar için support.dell.com/manuals adresindeki Support Matrix (Destek Matrisi) bölümüne bakın.

Servis Etiketinizin Yerini Bulma

Sisteminiz benzersiz bir Hızlı Hizmet Kodu ve Hizmet Etiketi numarası aracılığıyla tanınır. Express Hizmet Kodu ve Hizmet Etiketi sistemin ön tarafında ve arka tarafında RAID denetleyici modüllerinin yanında bulunur. Bu bilgiler, Dell tarafından destek aramalarının uygun personele yönlendirilmesinde kullanılır.



NOM Bilgisi (Yalnızca Meksika İçin)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarının (NOM) gerekliliklerine uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt üzerinde bulunmaktadır:

İthalatçı:Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.Model numarası:E03J ve E04JBesleme gerilimi:100–240 V CA

Besleme gerilimi:	100–240 V
Frekans:	50/60 Hz
Akım tüketimi:	8,6 A

Teknik Özellikler

Sürücüler	
PowerVault MD3600i	Çalışırken değiştirilebilen 12 adete kadar 3,5 inç SAS sabit sürücü (3,0 Gbps ve 6,0 Gbps)
PowerVault MD3620i	Çalışırken değiştirilebilen 24 adete kadar 2,5 inç SAS sabit sürücü (3,0 Gbps ve 6,0 Gbps)
RAID Denetleyici Modülleri	
RAID denetleyici modülleri	 Sıcaklık sensörlü bir veya iki adet çalışırken değiştirilebilen modül
	Denetleyici başına 2 GB önbellek
Arka Panel Konektörleri (RAID	Denetleyici Modülü Başına)
iSCSI konektörler	Ana makinelere bağlanmak üzere iki adet 10 GB iSCSI Giriş konektörü.
SAS genişletme konektörü	Genişletme kasası ve ek PowerVault MD1200 serisi kasa için bir adet SAS Çıkış konektörü.
	NOT: SAS konektörleri, SFF-8088 uyumludur.
Seri konektör	Bir adet 6 pimli mini DIN konektörü.
	NOT: Sadece teknik destek amaçlı kullanım için.
Yönetim Ethernet konektörü	Kasanın bant dışı yönetimi için bir adet 100/1000 Base-T port Ethernet.
	NOT: Birincil ve ikincil RAID denetleyici modülleri için varsayılan yönetim bağlantı noktası IP adresleri sırasıyla: 192.168.128.101 ve 192.168.128.102 Varsayılan olarak yönetim bağlantı noktaları Dinamik Ana Makine Yapılandırma Protokolü'ne (DHCP) ayarlıdır. Denetleyici belirli bir zaman aşımı süresi (yaklaşık 3 dakika) içinde DHCP sunucusundan IP adresi yapılandırması alamazsa varsayılan statik IP adresi ayarına geri döner. Daha fazla bilgi için <i>Uygulama Kılavuzu'na</i> bakın.

Genişletme	
PowerVault MD1200 serisi	PowerVault MD1200 veya PowerVault MD1220 genişletme kasalarının tüm kombinasyonlarıyla maksimum 192 adet sabit sürücüyü destekler. 192 sabit sürücü desteği Premium Özelliktir ve etkinleştirme gerektirir. Premium Özellik kullanılmadan desteklenen maksimum sabit sürücü sayısı 120'dir.
	Yedek yol bağlantısı, her sabit sürücüye yedek veri yolları sağlar.
Arka Panel Kartı	
Konektörler	• 12 veya 24 adet SAS sabit sürücü konektörü
	 İki güç kaynağı/soğutma fanı modülü konektörü
	 İki set RAID denetleyici modülü konektörü
	 Ön LED'ler ve kasa modu anahtarı için bir adet kontrol paneli konektörü
Sensörler	İki adet sıcaklık sensörü
LED Göstergeleri	
Ön panel	 Sistem durumu için bir adet iki renkli LED göstergesi
	 Güç ve kasa modu için iki adet tek renkli LED göstergesi
	NOT: PowerVault MD3600i serisi depolama dizisinde, kasa modu LED'i bulunmamaktadır.
Sabit sürücü taşıyıcısı	• Bir adet tek renkli etkinlik LED'i
	 Sürücü başına bir adet iki renkli LED durumu göstergesi
Güç kaynağı/soğutma fanı	Güç kaynağı durumu, güç kaynağı/fan arızası ve AC durumu için üç adet LED durumu göstergesi.

LED Göstergeleri (devamı)	
RAID denetleyici modülü	Sekiz adet tek renkli LED:
	• Bir adet pil hatası
	Bir adet önbellek etkinliği
	• Bir adet denetleyici hatası
	Bir adet denetleyici gücü
	• Bir adet sistem tanımlama
	• Bir adet yönetim Ethernet etkinliği
	 İki adet iSCSI Giriş bağlantı noktası etkinliği
	Dört adet iki renkli LED:
	 İki adet iSCSI Giriş bağlantı hızı
	 Bir adet SAS ÇIKIŞI bağlantısı veya hatası
	• Bir adet yönetim Ethernet bağlantı hızı
Anahtar	
Sistem tanımlama düğmesi	Ön kontrol panelinde yer alır. Bu düğme raf içindeki bir sistemi bulmak için kullanılır.
Kasa modu anahtarı	Sistemin ön kısmında yer alır. Bu anahtar, PowerVault MD3600i serisi depolama dizisinde bulunmamaktadır.
Parola sıfırlama anahtarı	RAID denetleyici modülünün arka paneline yerleştirilmiştir. Bu anahtar depolama dizisi parolasını sıfırlamak için kullanılır.
Güç Kaynakları	

AC güç kaynağı (güç kaynağı başına)	
Vat Değeri	600 V
Gerilim	100–240 VAC (8,6 A–4,3 A)
Isı dağıtımı	100 V
Maksimum ani akım	Normal hat koşulları altında ve sistemin ortam çalışma aralığının tamamı boyunca, ani akım 10 ms veya daha kısa bir süre için güç kaynağı başına maksimum 55 A'ya ulaşabilir.

Mevcut Sabit Sürücü Gücü (Yuva Ba	aşına)
PowerVault MD3600i	25 V
PowerVault MD3620i	12 V
RAID Denetleyici Modülü Gücü (Yuv	a Başına)
Maksimum güç tüketimi	100 W
Fiziksel	
PowerVault MD3600i	
Yükseklik	8,68 cm (3,41 inç)
Genişlik	44,63 cm (17,57 inç)
Derinlik	60,20 cm (23,70 inç)
Ağırlık (maksimum yapılandırma)	29,30 kg (64,6 lb)
Ağırlık (boş durumda)	8,84 kg (19,5 lb)
PowerVault MD3620i	
Yükseklik	8,68 cm (3,41 inç)
Genişlik	44,63 cm (17,57 inç)
Derinlik	54,90 cm (21,61 inç)
Ağırlık (maksimum yapılandırma)	24,2 kg (53,4 lb)
Ağırlık (boş durumda)	8,61 kg (19lb)

Çevre Özellikleri

NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına ilişkin çevresel ölçümlerle ilgili ek bilgi için bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Sıcaklık	
Çalışma	Saatte maksimum 10°C'lik sıcaklık değişimli 10° - 35°C (50° - 95°F)
	NOT: 2950 fitten fazla yükseklikler için, maksimum çalışma sıcaklığı 1ºF/550 ft. düşer.
Depolama	Saatte maksimum 20°C'lik sıcaklık değişimli -40° - 65°C (-40° - 149°F)

Çevre Özellikleri (devamı)

Bağıl nem	
Çalışma	Saatte maksimum %10'luk nem değişimli %20 - %80 (yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95 (yoğuşmasız)
Maksimum titreşim	
Çalışma	15 dk. için 3–200 Hz'de 0,25 G
Depolama	15 dk. için 3–200 Hz'de 0,5 G
Maksimum sarsıntı	
Çalışma	Çalışma yönünde 2,6 ms için 31 G'lik pozitif z ekseninde (sistemin her tarafında tek darbe) tek sarsıntı darbesi
Depolama	Pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 2 ms'ye kadar 71 G değerinde gerçekleşen birbiri ardına altı sarsıntı darbesi (sistemin her tarafında tek darbe)
Yükseklik	
Çalışma	-16 - 3048 m (-50 - 10.000 ft)
	NOT: 2950 fitin üzerindeki yükseklikler için, maksimum çalışma sıcaklığı 1ºF/550 ft düşer.
Depolama	-16 - 10.600 m (-50 - 35.000 ft)
Havadan Geçen Madde Düzeyi	
Sınıf	ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

סביבתי *(המשך)* להות יהחית

11 011 11117	
הפעלה	20% עד 80% (ללא התעבות) עם שינוי הדרגתי מרבי בלחות של 10% בשעה
אחסון	(ללא התעבות) 95% עד 5%
מידת תנודה מרבית	
הפעלה	0.25 G ב- 3-200 הרץ במשך 15 דקות
אחסון	0.5 G ב- 3-200 הרץ במשך 15 דקות
מידת זעזועים מרבית	
הפעלה	פעימת זעזוע אחת של G 31 C בציר Z החיובי (פעימה אחת בכל צד של המערכת) למשך 2.6 מילי-שניות בכיוון ההפעלה
אחסון	שש פעימות זעזוע של G 71 המופעלות בזו אחר זו בצירי X, X ו- Z החיוביים והשליליים (פעימה אחת בכל צד של המערכת) למשך עד 2 אלפיות השנייה
גובה	
הפעלה	16– עד 3048 מטר (50– עד 10,000 רגל) הערה: בגבהים שמעל 900 מטר, טמפרטורת ההפעלה המרבית יורדת ב- 0.5 מעלות צלזיוס בקירוב לכל 165 מטר.
אחסון	(דגל) אטר 35,000 אטר (50 עד 35,000 אטר -16
רמת זיהום אווירי	
סיווג	ISA-S71.04-1985 -כמוגדר ב- G1

אספקת חשמל זמינה לכונן קשיח (לו	חריץ)
PowerVault MD3600i	25 וואט
PowerVault MD3620i	12 וואט
אספקת חשמל למודול בקר RAID (ז	חריץ)
צריכת זרם מרבית	100 וואט
פיזי	
PowerVault MD3600i	
גובה	8.68 ס"מ
רוחב	מ"מ 44.63
עומק	60.20 ס"מ
משקל (תצורה מרבית)	29.30 ק"ג
משקל (ריק)	8.84 ק"ג
PowerVault MD3620i	
גובה	8.68 ס"מ
רוחב	44.63 ס"מ
עומק	54.90 ס"מ
משקל (תצורה מרבית)	24.2 ק"ג
משקל (ריק)	8.61 ק"ג

סביבתי

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות מדידות סביבתיות עבור תצורות מערכת מסוימות, ראה www.dell.com/environmental_datasheets.

	טמפרטורה
10° עד 35° צלזיוס (50° עד 95° פרנהייט) עם שינוי הדרגתי מרבי בטמפרטורה של 10° צלזיוס בשעה	הפעלה
הערה: בגבהים שמעל 900 מטר, טמפרטורת ההפעלה המרבית יורדת ב- 0.5 מעלות צלזיוס בקירוב לכל 165 מ'.	
40°– עד 65° צלזיוס (40°– עד 149° פרנהייט) עם שינוי הדרגתי מרבי בטמפרטורה של 20° צלזיוס בשעה	אחסון

	נוריות חיווי <i>(המשך)</i>
שמונה נוריות של צבע אחד:	מודול בקר RAID
 אחת לתקלה בסוללה 	
• אחת למטמון פעיל	
 אחת לתקלה בבקר 	
 אחת לאספקת חשמל לבקר 	
• אחת לזיהוי מערכת	
• אחת לניהול פעילות Ethernet	
iSCSI IN שתיים לפעילות יציאת •	
:ארבע נוריות בשני צבעים	
• שתיים למהירות קישור iSCSI IN	
• אחת לקישור או תקלה של SAS OUT	
• אחת לניהול מהירות קישור Ethernet	
	מתג
ממוקם בלוח הבקרה הקדמי. לחצן זה משמש לאיתור מעררת בתוד מעמד	לחצן זיהוי מערכת
אאנרה בשנו כונ בונון בענון.	
ממוקם בחזית המערכת. מתג זה אינו ישים למעון	מתג מצב זיווד

PowerVault MD3600i Series האחסון. RAID - נמצא בלוח האחורי של מודול בקר ה-מתג איפוס סיסמה מערך האחסון.

ספקי זרם

זרם חילופין (לכל ספק זרם)
הספק
מתח
פיזור חום
זרם נהירה מרבי

600 וואט

(100–240 וולט ז"ה (8.6–4.3 אמפר) 100–240

100 וואט

בתנאי קו טיפוסיים ובטווח הפעולה של סביבת המערכת כולה, זרם הנהירה (inrush) עשוי להגיע ל- 55 אמפר לכל היותר לכל ספק זרם למשך 10 מ"ש או פחות.

	הרחבה
תמיכה ב- 192 כוננים קשיחים לכל היותר, עם כל צירוף של זיוודי הרחבה PowerVault MD1200. או PowerVault MD1220. תמיכה ב- 192 כוננים קשיחים היא תכונת פרמיום ומחייבת הפעלה. המספר המרבי של כוננים קשיחים שנתמך ללא שימוש בתכונת פרמיום הוא 120.	PowerVault MD1200 Series
קישוריות נתיבים יתירים מספקת נתיבי נתונים יתירים לכל כונן קשיח.	
	לוח אם
 12 או 24 מחברי כונן קשיה SAS שני מחברי מודול ספק זרם/מאוורר קירור שתי ערכות של מחברי מודול בקר RAID מחבר לוח בקרה אחד לנוריות קדמיות ומתג מצב זיווד 	מחברים
שני חיישני טמפרטורה	חיישנים
	נוריות חיווי
 נורית חיווי אחת בעלת שני צבעים לציון מצב המערכת שתי נוריות חיווי בעלות צבע אחד למצב אספקת חשמל וזיווד 	לוח קדמי
הערה: נורית מצב זיווד אינה ישימה למערך האחסון PowerVault MD3600i Series.	
 נורית פעילות אחת בעלת צבע אחד נורית חיווי מצב אחת בעלת שני צבעים לכל כונן 	מפרץ כוגן קשיח
שלוש נוריות חיווי מצב לציון מצב ספק הזרם, כשל בספק זרם/מאוורר ומצב זרם חילופין	ספק זרם/מאוורר קירור

מפרט טכני

כוננים	
PowerVault MD3600i	עד שניים עשר כוננים קשיחים מסוג SAS בגודל 3.5 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה (6.0 Gbps - 1 3.0 Gbps)
PowerVault MD3620i	עד עשרים וארבעה כוננים קשיחים מסוג SAS בגודל 2.5 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה (6.0 Gbps ו- 3.0 Gbps)
מודולי בקר RAID	
RAID מודולי בקר	 מודול אחד או שניים, עם אפשרות להחלפה חמה, עם חיישני טמפרטורה מטמון של GB לכל בקר
מחברי לוח אחורי (לכל מודול ו	בקר RAID)
iSCSI מחברי	שני מחברי 10 GB iSCSI IN שני מחברי
SAS מחבר הרחבה	יציאת SAS OUT אחת להרחבה של זיווד PowerVault MD1200 Series נוסף. הערה: מחברי SAS תואמים ל- SFF-8088.
מחבר טורי	מחבר 6 פינים אחד מסוג מיני-DIN הערה: לשימוש תמיכה טכנית בלבד.
Ethernet מחבר ניהול	100/1000 Base-T port Ethernet ניהול out-of-band של הזיווד הערה: כתובות ה- IP של יציאות RAID הניהול עבור מודולי בקר ה- RAID הראשי והמשני הן 192.168.128.101 ו- 192.168.128.102, בהתאמה. כברירת מחדל, יציאות הניהול מוגדרות לפרוטוקול מחדל, יציאות הניהול מוגדרות לפרוטוקול Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). אם הבקר אינו מצליח לקבל תצורת כתובת IP משרת ה- DHCP תוך זמן מוגדר (3 דקות לערך), הוא חוזר חזרה לברירת המחדל של מיעון IP סטטי. לקבלת מידע נוסף, עיין ב <i>מדריך הפריסה</i> .

איתור תג השירות

המערכת מזוהה באמצעות קוד שירות מהיר ומספר תג שירות ייחודיים. קוד השירות המהיר ותג השירות נמצאים בחזית המערכת ובגב המערכת, ליד מודולי בקר ה- RAID. מידע זה משמש את Dell לניתוב שיחות תמיכה לעובדים המתאימים.



מידע NOM (מקסיקו בלבד)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקדים המקסיקניים הרשמיים (NOM):

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.	:יבואן
Paseo de la Reforma 2620 -1 lº Piso	
Col. Lomas Altas	
11950 México, D.F.	

מספר דגם:	E04J -1 E03J
מתח חשמלי:	CA וולט 100–240
תדר:	50/60 הרץ
צריכת זרם:	8.6 אמפר

- בחר את דגמי מערך האחסון MD שאתה מגדיר לשימוש כאחסון נתונים עבור -5 שרת מארח זה.
- בחר אם להפעיל שירות ניטור אירועים בצורה אוטומטית או ידנית, בעת אתחול 6 מחדש של השרת המארח.

. אפשרות זו ישימה רק להתקנת תוכנת לקוח ל- Windows.

- אשר את מיקום ההתקנה ולאחר מכן לחץ על Install (התקנה). 7
 - אם תתבקש, אתחל את השרת המארח לאחר השלמת ההתקנה. 8
- עם סיום האתחול, ייתכן שה- MDCU יופעל אוטומטית. אם ה- MDCU אינו 9 מופעל אוטומטית. הפעל אותו ידנית.
- ←Dell ←(התחל) Start לחץ על Windows, במערכת הפעלה מבוססת .Modular Disk Configuration Utility
- במערכת הפעלה מבוססת Linux, לחץ פעמיים על הסמל א . שעל שולחן העבודה Configuration Utility



אינו מותקן, עיין ב*מדריך הפריסה* באתר 🔊 🔊 .support.dell.com/manuals

- . הפעל את MD Storage Manager ואתר את המערך או המערכים.
- 11 אם מתאים, הפעל תכונות פרמיום שרכשת עם מערך האחסון. אם רכשת תכונות פרמיום, עיין בכרטיס ההפעלה המודפס המצורף למערך האחסון.
- מתקינה אוטומטית את MD Storage Manager הערה: תוכנית ההתקנה של 🔌 מנהלי ההתקנים הדרושים. קושחה וטלאים/תיקונים חמים של מערכת ההפעלה שמיועדים להפעלת מערך האחסון. מנהלי התקנים וקושחה אלו זמינים גם תמיכה) באתר support.dell.com/manuals לקבלת הגדרות ו/או תוכנות נוספות הדרושות למערך האחסון שברשותך.

התקנת תוכנת האחסון MD



,MD הערה: לקבלת הוראות מפורטות לגבי ההתקנה של תוכנת האחסון MD, הגדרת הזיווד והמשימות שלאחר ההתקנה. עייו במדריר הפריסה.

תוכנת MD Storage Manager קובעת את התצורה של מערך האחסון, מנהלת אותו ומבצעת ניטור שלו. היישום MD Configuration Utility), תוכנית שירות iSCSI - אופציונלית. מספק גישה מאוחדת לקביעת תצורה של יציאות הניהול ומארח ה וכז ליצירת הפעלות עבור מערכי אחסוז הדיסקים המודולריים ב-iSCSI. מומליז להשתמש ב- MDCU כדי לקבוע את התצורה של iSCSI בכל שרת מארח המחובר :MD למערך אחסון. כדי להתקין את תוכנת האחסון

1 הכנס את מדיית המשאבים של MD Series

בהתאם למערכת ההפעלה, ייתכן שתוכנית ההתקנה תופעל אוטומטית. אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת אוטומטית. נווט לספריית השורש במדיית ההתקנה (או תמונת תוכנית ההתקנה שהורדת) והפעל את הקובץ md launcher.exe. במערכות מבוססות Linux. נווט אל השורש של מדיית המשאב והפעל את הקובץ

Red Hat Enterprise Linux הערה: כברירת מחדל, מערכת ההפעלה מרכיבה את מדיית המשאב באמצעות האפשרות noexec mount., אשר אינה מאפשרת להפעיל קובצי הפעלה. כדי לשנות הגדרה זו, עיין בקובץ Readme שבספריית השורש של מדיית ההתקנה.

- בהר באפשרות Install MD Storage Software. 2
 - קרא את הסכם הרשיוז וקבל אותו. 3
- בחר את אפשרויות ההתקנה הבאות מתוך התפריט הנפתח Install Set: 4
- MD Storage מלא (מומלץ)) התקנת תוכנת (מלא (מומלץ)) Manager (לקוח), סוכן אחסון מבוסס מארח, מנהלי התקנים לריבוי נתיבים וספקי חומרה.
- (מארח בלבד) התקנת סוכן האחסון מבוסס המארח ומנהלי Host Only התקנים לריבוי נתיבים.
 - .ניהול) Management (ניהול) התקנת תוכנת הניהול וספקי החומרה.
 - . (מותאמת אישית) אפשרות לבחור רכיבים מסוימים) Custom



שרתים מארחים 4

התקנת הלוח הקדמי



התקן את הלוח הקדמי (אופציונלי).

חיווט זיווד ההרחבה



הפעלת הזיווד

הפעל את הרכיבים בסדר הבא

- (אם בשימוש) Ethernet (אם בשימוש)
- (אם בשימוש) PowerVault MD1200 Series איזיווד הרחבה 2

הערה: לפני הפעלת מערך האחסון, ודא שנורית המצב של זיווד ההרחבה, שבחזית הזיווד, מאירה בכחול.

PowerVault MD3600i Series מערך אחסון 3

הערה: לפני הפעלת השרתים המארחים, ודא שנורית המצב של מערך האחסון, שבחזית מערך האחסון, מאירה בכחול.

חיבור כבלי החשמל



ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב כבוי (OFF), לפני שתחבר את כבלי החשמל. חבר אל המערכת את כבלי, החשמל של המערכת.

אבטחת כבלי החשמל



אבטח את הכבלים היטב לכן באמצעות הרצועה המצורפת.

חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמל מוארק או למקור חשמל נפרד, כגון אל-פסק (UPS) או ליחידת חלוקת חשמל (PDU). כל ספק זרם צריך להיות מחובר למעגל חשמלי נפרד.

התקנה וקביעת תצורה

אזהרה: לפני ביצוע ההליך הבא, עיין בהוראות הבטיחות המצורפות 🦄 למערכת.

הוצאת המערכת מהאריזה

הוצא את המערכת מהאריזה וזהה כל פריט, לפי רשימת האריזה שמצורפת למערכת.

התקנת המסילות והמערכת במעמד



הרכב את המסילות והתקן את המערכת במעמד, תוך ביצוע הוראות הבטיחות והוראות התקנת המעמד המצורפות למערכת.



הערה: כדי לאזן את עומס המשקל, מומלץ להתקין את מערכי האחסון 📎 PowerVault MD3600i Series בחלק התחתון של המעמד ואת זיוודי ההרחבה PowerVault MD1200 Series מעליו.



חיווט המארחים המחוברים ישירות

תצורות נפוצות

SAN חיווט המארחים המחוברים דרך

חבר את כל הכבלים בין השרתים, המתגים ומערכי האחסון, כמוצג באיור הבא. לקבלת דוגמאות נוספות לחיווט מערכי האחסון, עיין ב*מדריך הפריסה* באתר support.dell.com/manuals.



הכנת השרת המארח

מערכות הפעלה נתמכות

- Microsoft Windows Server
 - Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
 - VMware

הערה: לקבלת המידע העדכני ביותר על כל הגרסאות של מערכות 🔌 ההפעלה הנתמכות, ראה Support Matrix (מטריצת תמיכה) באתר .support.dell.com/manuals

נוספים עבור NIC גוספים אבור

בעת התקנת כרטיסי NIC נוספים, מומלץ:

- להשתמש ברשתות אחסוז יתירות ייעודיות לתעבורת iSCSI. אם רשת ייעודית אינה ישימה, בודד את תעבורת ה- iSCSI מתעבורת הרשת הכללית באמצעות רשתות מקומיות וירטואליות (VLAN).
 - להשתמש בכרטיסי NIC נוספים ייעודיים לתעבורת iSCSI
 - יש להוסיף את כרטיסי ה- NIC בזוגות לקבלת יתירות.



בודד. NIC הערה: יש תמיכה גם ב- NIC בודד.

הביעת תצורה של NIC

בסביבת SAN, בהתאם למספר המתגים, מומלץ להשתמש בשתי רשתות משנה ייחודיות לתעבורת iSCSI. עבור סביבות אחסוז המחוברות ישירות. כל NIC המחובר ישירות ל- PowerVault MD36xxi חייב להיות ברשת משנה נפרדת. יש לקבוע את התצורה של כל כתובות ה- IP של המארחים, לפני התקנת תוכנת האחסון MD.



תיעוד ומדיה נוספים שעשויים להידרש לך



אזהרה: עיין במידע הבטיחות והתקינה המצורף למערכת שברשותך. מידע 🦄 בנוגע לאחריות עשוי להיות כלול במסמך זה או כמסמך נפרד.



זמינים PowerVault MD3600i Series אערה: כל מסמכי מערך האחסון בכתובת support.dell.com/manuals.

- תיעוד המעמד המצורף לפתרון המעמד שברשותך מתאר את אופן התקנת המערכת במעמד.
- המדריך למשתמש מספק מידע אודות תכונות מערכת ומתאר כיצד לפתור בעיות במערכת וכן כיצד להתקין או להחליף רכיבי מערכת.
 - מדריד הפריסה מספק מידע על התקנה וקביעת תצורה של תוכנה וחומרה.
 - מדריך ה- CLI מספק מידע על שימוש בממשק שורת הפקודה (CLI) לקביעת התצורה ולניהול מערד האחסוו.
 - מדריד ההתקנה לספק SMI-S מספק מידע על התקנת ספק ה- SMI-S.
- כל מדיה המצורפת למערכת המספקת תיעוד וכלים לקביעת תצורה וניהול של המערכת, כולל אלה השייכים למערכת ההפעלה, תוכנת ניהול המערכת, עדכוני מערכת ורכיבי מערכת שרכשת עם המערכת.



וקרא את support.dell.com/manuals הערה: בדוק תמיד עדכונים באתר 🔌 העדכונים תחילה. מכיווו שפעמים רבות הם מחליפים מידע במסמכים אחרים.

iSCSI מילוי גיליון ה-



אם דרוש לך מקום נוסף ליותר משרת מארח אחד, השתמש בגיליון נוסף.

הערה: פרוטוקול (CHAP) Challenge Handshake Authentication Protocol) הוא iSCSI שיטת אימות iSCSI אופציונלית שבה מערך האחסון (מטרה) מאמת מאתחלי בשרת המארח. לקבלת מידע נוסף, ראה "הבנת אימות CHAP"

שער ברירת מחדל	מסיכת רשת משנה	כתובת IP סטטית (שרת מארח)
<u> </u>	···	0 iSCSI יציאת 0
<u> · · · · · </u>	···	יציאת 1 iSCSI יציאת
<u> </u>	<u> · · · · · · ·</u>	יציאת ניהול ······
שער ברירת מחדל	מסיכת רשת משנה	(מערך אחסון IP כתובת B
<u> </u>	<u> </u>	בקר iSCSI 0, ב- 0
<u> </u>	···	בקר iSCSI 0, ב- 1
···	···	יציאת ניהול בקר 0·
<u> · · · · · </u>	···	בקר iSCSI 1, ב- 0
<u> · · · · · </u>	···	בקר iSCSI 1, ב- 1
<u> </u>	···	יציאת ניהול בקר 1י
- אם כרטיסי NIC מרובים מותקנים במארח, מומלץ להשתמש ברשתות משנה
 שונות לניהול ולקישורי נתוני iSCSI.
- לפני חיבור כבלים כלשהם בין השרת המארח ומערך האחסון, סמן פיזית כל יציאה
 ומחבר.
 - בצע תמיד הליכי הפעלה וכיבוי מתאימים, בעת ביצוע מחזור הפעלה ברשת. כמו כן, עליך להקפיד לחבר רכיבי רשת קריטיים למעגלים חשמליים נפרדים.
 - **הערה:** האיורים במסמך זה מראים חיווט עבור מערך אחסון PowerVault MD3600i Series אחד בלבד בסביבת SAN. כמון כן, באיורים מוצגים רק ערכי ברירת המחדל של כתובות ה- IP עבור מערך האחסון PowerVault MD3600i Series בסביבת SAN, עיין ב*מדריך הפריסה*.

לפני שתתחיל

Dell PowerVault MD3600i Series (מערך האחסון Dell PowerVault MD3620i הערה: לאורך המסמך, מערך האחסון Dell PowerVault MD3620i . מתייחס הן ל- Dell PowerVault MD1200 Series מתייחס הן ל- Dell Dell PowerVault MD1200 נהן ל- Dell PowerVault MD1220

לפני הגדרת מערך האחסון Dell PowerVault MD3600i Series, עליך לקחת בחשבון נהלי עבודה מיטביים מסוימים כדי להבטיח שמערך האחסון יפעל ביעילות מרבית ויציע יתירות מלאה (אם נדרש).

- מערך האחסון PowerVault MD3600i Series זהו מוצר 10GBase-T המחייב תשתית עם יכולת 10GBase-T אשר מורכבת מכבלים בקטגוריה 6 או גבוהה יותר ולוחות חיבורים ומתגים עם יכולת 10GBase-T.
- ניתן להשתמש בתשתית 1GBase-T קיימת בין אם דרך מתג 10GBase-T, אשר מחבר את רשת ה- 10GBase-T, או על-ידי קביעת תצורה ידנית של יציאות ה-מחבר את רשת ה- 1GBase-T. ניתן להשתמש גם בתוכנית השירות iSCSI לפעול במהירויות של 1GBase-T. ניתן להשתמש גם בתוכנית השירות iSCSI לפעול במהירויות של MDCU) Modular Disk Configuration Utility
 יאה לקבלת מידע נוסף אודות MDCU, ראה "התקנת תוכנת האחסון MD בעמוד 14.

הערה: משא ומתן אוטומטי אינו נתמך ויש לקבוע ידנית את התצורה של מהירות הפעולה.

- בכל הרשת, השתמש תמיד בכבל Ethernet מקטגוריה 6 (או גבוהה יותר).
- מומלץ להשתמש ב- IP SAN ייעודי לשידור נתונים ב- iSCSI. את תעבורת הניהול ניתן לבודד ברשת ניהול נפרדת.
- מלא את גיליון התצורה של iSCSI לפני קביעת התצורה של iSCSI. ראה "מילוי גיליון ה- iSCSI" בעמוד 5. גיליון עבודה זה נועד לאיסוף נתוני רשת פיזיים במקור בודד.
 - י לאחר מילוי גיליון ה- iSCSI, שרטט את התצורה לפני הגדרת הפתרון.
 - הגדר תמיד נתיבי נתוני iSCSI יתירים כדי לספק נתיבים חלופיים אל השרת המארח וממנו, למקרה שאחד מנתיבי הנתונים ינוטרל.

הערות, התראות ואזהרות

. הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות 🔊



אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 🔨

המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה. 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

.Dell Inc חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: ™DELL, הלוגו DELL ה PowerVault הם סימנים מסחריים של DELL וות Windows Server® ו-1 Microsoft®.Dell Inc Red Hat Enterprise ו- Red Hat® הסימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. SUSE® ובארצות הברית ובמדינות אחרות. SUSE® הוא סימן מסחרי רשום של Novell, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות. Wiware® הוא סימן מסחרי רשום של VMware, Inc. ש

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

סדרת דגם תקינה E03J ו- E04J

A02 מהדורה T1VCV מהדורה 2011 - 08

Dell PowerVault מערכי אחסון MD3620i -ו MD3600i

תחילת עבודה עם המערכת



סדרת דגם תקינה E03J ו- E04J

Printed in Poland. Printed in Poland Vytištěno v Polsku. Imprimé en Pologne. Gedruckt in Polen. Εκτύπωση στην Πολωνία. Wydrukowano w Polsce. Напечатано в Польше. Impreso en Polonia. Polonya'da basılmıştır. ыптео сей'ц

www.dell.com | support.dell.com

