Vorbereitung

/ WARNUNG: Lesen Sie die im Lieferumfang des Systems enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Dell EMC NAS-System einrichten und bedienen.

Dell EMC Software-Lizenzvereinbarung

- Bevor Sie das System verwenden, lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Dell EMC Software-Lizenzvereinbarung.
- Datenträger mit Software von Dell EMC sind Sicherungskopien der bereits auf dem System installierten Software.
- Wenn Sie die Bedingungen nicht akzeptieren, besuchen Sie Dell.com/contactdell.

Dokumentation

Weitere Informationen finden Sie unter:

- Dell.com/storagemanuals in Form von Dokumentation und aktualisiertem Informationsmaterial.
- **Dell.com/support** geben Sie die Service-Tag-Nummer ein und klicken Sie auf Submit (Senden).

Überprüfen des Paketinhalts

Stellen Sie sicher, dass alle auf Ihrem Lieferschein aufgeführten Komponenten enthalten sind. Bewahren Sie sämtliche Dokumentation und Zubehör sicher auf.

Installation des Systems in einem Rack

Für dieses System benötigen Sie eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose, ein kompatibles Rack und ein Rack-Montage-Kit. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Weitere Informationen in diesem Dokument.

System-Servicekennung ausfindig machen

- können
- Gehäuse
- weiterleiten.

NAS-System.

Weitere Informationen zur Dokumentation der Dell EMC NX-Serie erhalten Sie unter Dell.com/storagemanuals. Lesen Sie aktualisierte Dokumente immer zuerst, da sie frühere Informationen gegebenenfalls außer Kraft setzen.



Ihr System wird durch einen eindeutigen Express-Servicecode und eine eindeutige Service-Tag-Nummer identifiziert. Ziehen Sie das Informations-Tag an der Vorderseite des Systems heraus, um den Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer sehen zu

Alternativ befinden sich die Informationen unter Umständen auf einem Aufkleber auf dem

Mithilfe dieser Informationen kann Dell EMC Support-Anrufe an den richtigen Mitarbeiter

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument gelten nicht für ein spezifisches

Standardkennwort

Das Standardkennwort des NAS-Systems lautet Stor@ge

Standard-Systemname

- Das System ist mit dem Standard-Systemnamen D<ServiceTag> konfiguriert, wobei <ServiceTag> für die Service-Tag-Nummer steht.
- Informationen zur Position der Service-Tag-Nummer Ihres Systems finden Sie im Abschnitt System-Servicekennung ausfindig machen in diesem Dokument.



Ein-/Ausschalten und Verwalten des NAS-Systems

Einschalten des Speicher-Arrays

Sie müssen zunächst die Speicherarrays und, sofern vorhanden, zusätzliche Erweiterungsgehäuse einschalten. Schalten Sie das Dell EMC NX3240- und NX3340-System ein, nachdem die Speicherarrays und Gehäuse initialisiert wurden

Verwalten des NAS

Schließen Sie eine Tastatur, einen Bildschirm und eine Maus direkt an das NAS-System an, um dieses lokal zu verwalten.

TSie haben die folgenden Möglichkeiten, um Ihr NAS remote zu verwalten:

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Remote Desktop finden Sie im Abschnitt Starten von Remote Desktop in diesem Dokument

ANMERKUNG: Informationen zur Ersteinrichtung, Konfiguration und Konsolenumleitung über iDRAC finden Sie im Benutzerhandbuch für den Integrated Dell Remote Access Controller unter Dell.com/idracmanuals

Ausschalten des NAS-Systems

So schalten Sie das NAS-System aus:

1. Schließen Sie die Anwendung oder den Cluster.

- 2. Schalten Sie das NAS-System aus.
- 3. Schalten Sie die Speichergeräte aus.
- 4. Schalten Sie das DAE aus (falls vorhanden).

Erstkonfiguration 4



- 1. Wenn Sie Ihr NAS-System mit Windows Storage Server 2016 zum ersten Mal einschalten, klicken Sie auf der Seite Default Password (Standardkennwort) auf OK. **ANMERKUNG:** Bevor Sie das Kennwort ändern, stellen
 - Sie sicher, dass Sie die Systemsprache Ihrer Präferenz entsprechend ändern.
- 2. Um Ihr Administrator-Kennwort zu ändern, drücken Sie Strg+Alt+Entf und klicken Sie dann auf Change a Password (Kennwort ändern).
- 3. Um die Standardsprache zu ändern, wechseln Sie zu C:\Dell_OEM\MUI und führen Sie die entsprechende Stapeldatei aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre bevorzugte Sprache zu installieren.

Der Server Manager (Server-Manager) startet automatisch, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

Klicken Sie auf Configure this local server (Diesen lokalen Server konfigurieren) im Server Manager (Server-Manager) für folgende Funktionen:

- Ändern des Computernamens (falls erforderlich)
- Hinzufügen des NAS-Systems zur Domain
- Überprüfen der neuesten Windows-Aktualisierungen
- Angeben der Zeitzone
- Konfigurieren des Remotedesktop
- ANMERKUNG: Klicken Sie zum Starten eines Software-Systems in der Taskleiste auf **Start** und klicken Sie anschließend auf den entsprechenden Programmnamen.

Starten von Remote Desktop

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass vor dem Aufbau einer Verbindung mit dem NAS-System über Remotedesktop die Arbeitsschritte zur Erstkonfiguration abgeschlossen sind.

- Aktivieren Sie den Remotedesktop mithilfe von Server-Manager oder in den Systemeinstellungen (Systemsteuerung → System).
- Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) und DNS (Domain Name System) in Ihrem Netzwerk verwendet werden, werden die Netzwerkeinstellungen automatisch von Ihrem System konfiguriert. Sie können den Remotedesktop über einen Client starten und remote auf das NAS-System zugreifen, indem Sie den Standard-Systemnamen oder die IP-Adresse verwenden.

Zum Beispiel können Sie im Dialogfeld Remotedesktopverbindung D<ServiceTag> eingeben, wobei < ServiceTag> für die Service-Tag-Nummer steht. Informationen zur Position der Service-Tag-Nummer Ihres Systems finden Sie im Abschnitt System-Servicekennung ausfindig machen in diesem Dokument.

ANMERKUNG: Das Standardkennwort lautet: Stor@ge!

5

Dokumentation

Weitere Information finden Sie in der unten genannten Dokumentation unter Dell.com/storagemanuals.

Titel	

Handbuch zi

Handbuch f

Rack-Installa

Administrato Fehlerbeheb Dell EMC O Administrato

Weitere Informationen

Dell EMC OpenManage Server-Administration

Mithilfe von Dell EMC OpenManage Server Administrator können Sie Ihr System remote überwachen. Stellen Sie für den Zugriff auf Dell EMC OpenManage Server Administrator eine Verbindung mit dem sicheren Port 1311 des NAS-Systems her. Geben Sie zum Beispiel https://D<ServiceTag>:1311 ein, wobei <ServiceTag> für die Service-Tag-Nummer steht. Informationen zur Position der Service-Tag-Nummer Ihres Systems finden Sie im Abschnitt System-Servicekennung ausfindig machen in diesem Dokument.

	Beschreibung		
um Einstieg	Bietet einen Überblick über die Systemfunktionen, die Einrichtung des Systems sowie technische Daten. Dieses Dokument ist auch im Lieferumfang des Systems enthalten.		
ür Installation und Service	Enthält Informationen zu Systemfunktionen, zum System selbst und zur Installation oder zum Austausch von Systemkomponenten.		
ationshandbuch	Beschreibt das Verfahren zur Montage Ihres Systems in ein Rack. Dieses Dokument ist auch im Lieferumfang Ihrer Rack-Lösung enthalten.		
orhandbuch	Enthält Informationen über die Konfiguration und die Verwaltung des Systems.		
bungshandbuch	Enthält Informationen zur Fehlerbehebung in der Software und dem System.		
penManage Server or Benutzerhandbuch	Enthält Informationen über die Verwendung von OpenManage Server Administrator zur Verwaltung des Dell EMC oder NAS- Systems.		
	ANMERKUNG: Lesen Sie für sämtliche Dokumentation im Zusammenhang mit Dell EMC OpenManage Server Administrator die Seite Dell.com/openmanagemanuals .		

Feedback zur Dokumentation

Sie können auf all unseren Dell EMC Dokumentationsseiten die Dokumentation bewerten oder Ihr Feedback dazu abgeben und uns diese Informationen zukommen lassen, indem Sie auf Send Feedback (Feedback senden) klicken.