Dell EMC NX3240 및 NX3340 시스템 설정

시작하기 전에

/ 경고: Dell EMC NAS 시스템을 설정하고 작동하기 전에, 시스템과 함께 제공되는 안전 지침을 읽어 보시기 바랍니다.

Dell EMC 소프트웨어 라이센스 계약

- 시스템을 사용하기 전에 시스템과 함께 제공된 Dell EMC 소프트웨어 라이센스 계약을 읽어 보시기 바랍니다.
- Dell EMC가 설치된 소프트웨어의 모든 미디어를 시스템에 설치된 소프트웨어의 백업 복사본으로 간주해야 합니다.
- 계약의 약관에 동의하지 않을 경우, Dell.com/contactdell을 참조하십시오.

설명서

자세한 내용은

- Dell.com/storagemanuals에서 문서 자료 및 정보 업데이트를 확인하십시오.
- Dell.com/support에서 서비스 태그를 입력한 다음 Submit(제출)을 클릭합니다.

패키지 컨텐츠 확인

포장 명세서에 나열된 모든 구성 요소를 사용할 수 있는지 확인합니다. 모든 문서 자료 및 액세서리를 저장합니다.

랙에 시스템 설치

이 시스템에는 적절하게 접지된 전원 콘센트, 호환 랙 및 랙 설치 키트가 있어야 합니다. 자세한 내용은 이 문서의 추가 정보 섹션을 참조하십시오.

시스템 서비스 태그 찾기

- 아닙니다.







• 사용자의 시스템은 고유한 특급 서비스 코드 및 서비스 태그 번호로 식별됩니다. 시스템 전면의 정보 태그를 당겨서 특급 서비스 코드와 서비스 태그를 봅니다. • 또는 해당 정보를 섀시에 있는 스티커에서 볼 수도 있습니다.

• 이 정보는 Dell EMC에서 적절한 직원과 지원 통화를 구성할 경우 사용됩니다.

참고: 본 안내서에 제시된 그림은 특정 NAS 시스템을 나타내기 위해 포함된 것은

기본 암호

NAS 시스템의 기본 암호는 Stor@ge!입니다.

기본 시스템 이름

- 본 시스템은 D<ServiceTag>의 기본 시스템 이름으로 구성됩니다. 여기서 <ServiceTag>는 서비스 태그입니다.
- 시스템 서비스 태그를 찾으려면 이 문서의 시스템 서비스 태그 찾기 섹션을 참조하십시오.



NAS 시스템 전원 켜기/끄기 및 관리

스토리지 어레이 전원 켜기

스토리지 어레이 및 추가 확장 엔클로저(있는 경우)의 전원을 먼저 켜야 합니다. 스토리지 어레이 및 엔클로저를 초기화한 후 Dell EMC NX3240 및 NX3340 시스템의

NAS를 로컬로 관리하려면 키보드, 모니터 및 마우스를 NAS 시스템에 직접 연결합니다.

NAS를 원격으로 관리하려면 다음을 사용할 수 있습니다.

참고: 원격 데스크톱에 대한 자세한 내용은 이 문서의 원격 데스크톱 시작 섹션을 참조하십시오.

참고: iDRAC를 사용한 초기 설정, 구성 및 콘솔 재지정에 대한 자세한 내용은, Dell.com/idracmanuals에서 Integrated Dell Remote Access Controller 사용 설명서를 참조하십시오

NAS 시스템 전원 끄기

NAS 시스템의 전원을 끄려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션 또는 클러스터를 닫습니다. 2. NAS 시스템의 전원을 끕니다. 3. 스토리지 디바이스의 전원을 끕니다. 4. DAE(있는 경우)의 전원을 끕니다.

Dell EMC NX3240 및 NX3340 시스템 설정(계속)

초기 구성 4



1. Windows Storage Server 2016을 실행하는 NAS 시스템을 처음 시작하는 경우 Default Password(기본 암호) 페이지에서 OK(확 인)를 클릭합니다.

참고: 암호를 변경하기 전에 기본 설정에 따라 시스템 언어 를 변경해야 합니다.

- 2. 관리자 암호를 변경하려면 Ctrl+Alt+Del 키를 누르고 Change a Password(암호 변경)를 클릭합니다.
- 3. 기본 언어를 변경하려면 C:\Dell_OEM\MUI로 이동하여 적절한 언어 배치(batch) 파일을 실행합니다. 화면의 지침을 완료하여 기본 설정 언어를 설치합니다.

처음으로 로그인하면 Server Manager가 자동으로 시작됩니다.

Server Manager에서 Configure this local server(이 로컬 서버 구성) 를 클릭하여 다음을 수행합니다.

- 컴퓨터 이름 변경(필요한 경우)
- 도메인에 NAS 시스템 추가
- 최신 Windows 업데이트 확인
- 시간대 지정
- 원격 데스크톱 구성

참고: 소프트웨어 시스템을 시작하려면 작업 표시줄에서 Start(시작)를 클릭한 다음 프로그램 이름을 클릭합니다.

원격 데스크탑 시작

참고: 원격 데스크탑을 사용하여 NAS 시스템에 연결하기 전에 초기 구성 작업이 완료되었는지 확인합니다.

- Server Manager 또는 시스템 속성(제어판 -> 시스템)을 사용하여 원격 데스크탑을 활성화합니다.
- 네트워크에 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 및 DNS(Domain Name System)가 있는 경우 시스템은 자동으로 네트워크 설정을 구성합니다. 클라이언트에서 원격 데스크탑을 시작하고 기본 시스템 이름이나 IP 주소를 사용하여 NAS 시스템에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 Remote Desktop Connection(원격 데스크탑 연결) 대화 상자에 D<ServiceTag>를 입력합니다. 여기서 <ServiceTag>는 서비스 태그입니다. 시스템 서비스 태그를 찾으려면 이 문서의 시스템 서비스 태그 찾기 섹션을 참조하십시오. 참고: 기본 암호는 Stor@ge!입니다.



설명서

제목

시작 안내서

설치 및 서비 랙 설치 안니 관리자 안내

Troubleshoot 문제 해결 인

Dell EMC OpenManage Server Administrator

Dell EMC OpenManage Server Administrator를 사용하여 시스템을 원격으로 모니터링할 수 있습니다. Dell EMC OpenManage Server Administrator에 액세스하려 면 NAS 시스템의 보안 포트 1311에 연결합니다. 예를 들어 https://D<ServiceTag>:1311을 입력합니다. 여기서 *<ServiceTag>*는 서비스 태그입니다. 시 스템 서비스 태그를 찾으려면 이 문서의 시스템 서비스 태그 찾기 섹션을 참조하십시오.

자세한 내용은 Dell.com/storagemanuals에서 다음 문서 자료를 참조하십시오.

	설명	
	시스템 기능, 시스템 설치 및 기술 사양에 대한 개요를 제공합니다. 이 문서도 시스템과 함께 제공됩니다.	
스 설명서	시스템 기능에 대한 정보를 제공하고 시스템 및 시스템 구성 요소 설치 또는 교체 방법을 설명합니다.	
비서	랙에 시스템을 설치하는 과정을 설명합니다. 이 문서도 랙 솔루션과 함께 제공됩니다.	
서	시스템의 구성 및 관리에 관한 정보를 제공합니다.	
ing Guide	소프트웨어 및 시스템의 문제 해결에 대한 정보를 제공합니다.	
반내서	OpenManage Server Administrator를 사용하여 Dell EMC 시스템 또는 NAS 시스템을 관리하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.	
	<mark>참고:</mark> Dell EMC OpenManage Server Administrator 관련 문서 자료를 보려면 Dell.com/openmanagemanuals 를 참조하십시오.	

설명서에 대한 사용자 의견

Dell EMC 문서 자료 페이지에서 문서 자료를 평가하거나 피드백을 작성하고 Send Feedback(피드백 보내기)을 클릭해 피드백을 보낼 수 있습니다.