

# INSPIRON One 2330

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida

دليل البدء السريع




### 1 Set up the keyboard and mouse

Installer le clavier et la souris

Tastatur und Maus einrichten

Configurare la tastiera e il mouse

إعداد لوحة المفاتيح والماوس




### 2 Connect the network cable (optional)

Connecter le câble réseau (en option)

Netzwerkkabel anschließen (optional)

Collegare il cavo di rete (opzionale)

قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري)





### 3 Connect the power cable and turn on your computer

Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur

Stromkabel anschließen und Computer einschalten

Collegare il cavo di alimentazione e accendere il computer


توصيل كبل التيار وتشغيل الكمبيوتر



### 4 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Windows-Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows | إنهاء إعداد Windows



#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare sicurezza e aggiornamenti  
تمكين الأمان والتحديثات



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete  
التوصيل بالشبكة



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder ein lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

### Explore resources


Explorer les ressources | Ressourcen kennenlernen

Esplora risorse | استعراض الموارد



#### Help and Tips

Aide et astuces | Hilfe und Tipps  
Aiuto e suggerimenti | التعليمات والتلميحات



#### My Dell

Mon Dell | Mein Dell  
Il mio Dell | جهاز Dell الخاص بي



#### Register your computer

Enregistrer votre ordinateur | Computer registrieren  
Registrazione il computer | تسجيل الكمبيوتر

## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contacter Dell | Kontaktaufnahme mit Dell  
Contattare Dell | Dell الاتصال بـ

## Regulatory and safety

Règlementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires  
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer  
Modello e tipo regolatori  
الموديل والنوع التنظيمي

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Computermodell  
Modello del computer | موديل الكمبيوتر

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**W05C**

**W05C001**


**Inspiron One 2330**

## Features

Caractéristiques | Funktionen | Funzioni | الميزات



1. Left microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Right microphone
5. Optical drive
6. Brightness-control buttons (2)
7. Input-source selection (optional)/ Display-off button
8. Power button
9. Media-card reader
10. USB 3.0 ports (2)
11. Microphone port
12. Headphone port
13. S/P DIF port
14. VGA-in port (optional)
15. VGA-out port
16. Audio-out port
17. USB 3.0 ports (2)
18. USB 2.0 ports (2)
19. Network port
20. Power port
21. HDMI-in port (optional)
22. Composite ports
23. Security-cable slot
24. Service Tag and regulatory labels



1. Microphone gauche
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone droit
5. Lecteur optique
6. Boutons de commande de la luminosité (2)
7. Sélection de la source d'entrée (en option)/Bouton de marche ou arrêt de l'écran
8. Bouton d'alimentation
9. Lecteur de carte mémoire
10. Ports USB 3.0 (2)
11. Port microphone
12. Port pour casque
13. Port S/P DIF
14. Port d'entrée VGA (en option)
15. Port de sortie VGA
16. Port de sortie audio
17. Ports USB 3.0 (2)
18. Ports USB 2.0 (2)
19. Port réseau
20. Port d'alimentation
21. Port d'entrée HDMI (en option)
22. Ports Composite
23. Emplacement pour câble de sécurité
24. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

1. Linkes Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusanzeige
4. Rechtes Mikrofon
5. Optisches Laufwerk
6. Tasten zur Helligkeitssteuerung (2)
7. Taste zur Auswahl der Eingangsquelle (optional)/zum Ausschalten des Bildschirms
8. Betriebsschalter
9. Speicherkartenlesegerät
10. USB 3.0-Anschlüsse (2)
11. Mikrofonanschluss
12. Kopfhöreranschluss
13. S/P DIF-Anschluss
14. VGA-Eingangsanschluss (optional)
15. VGA-Ausgangsanschluss
16. Audio-Ausgangsanschluss
17. USB 3.0-Anschlüsse (2)
18. USB 2.0-Anschlüsse (2)
19. Netzwerkanschluss
20. Stromanschluss
21. HDMI-Eingangsanschluss (optional)
22. Composite-Anschluss
23. Sicherheitskabeleinschub
24. Service-Tag-Nummer und Normenetikett

1. Microfono di sinistra
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono di destra
5. Unità ottica
6. Pulsanti del controllo della luminosità (2)
7. Pulsante di selezione origine entrata (opzionale)/di spegnimento dello schermo
8. Accensione
9. Lettore schede multimediali
10. Porte USB 3.0 (2)
11. Porta microfono
12. Porta cuffia
13. Porta S/P DIF
14. Porta entrata per VGA (opzionale)
15. Porta uscita per VGA
16. Porta uscita per audio
17. Porte USB 3.0 (2)
18. Porte USB 2.0 (2)
19. Porta di rete
20. Porta alimentazione
21. Porta entrata per HDMI (opzionale)
22. Porte composite
23. Slot cavo di protezione
24. Etichette Numero di servizio e di conformità alle normative

1. الميكروفون الأيسر
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيمن
5. محرك الأقراص الضوئية
6. أزرار التحكم في السطوع (2)
7. تحديد مصدر الإدخال (اختياري)/أزرار إيقاف تشغيل الشاشة
8. زر التيار
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. منافذ USB 3.0 (2)
11. منفذ الميكروفون
12. منفذ سماعة الرأس
13. منفذ S/P DIF
14. منفذ دخل VGA (اختياري)
15. منفذ خرج VGA
16. منفذ خرج الصوت
17. منافذ USB 3.0 (2)
18. منافذ USB 2.0 (2)
19. منفذ الشبكة
20. منفذ التيار
21. منفذ دخل HDMI (اختياري)
22. منافذ التركيب
23. فتحة كبل الأمان
24. علامة الخدمة والملصقات التنظيمية

