

Bedienungsanleitung für Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung

- [Dell™ UltraSharp UltraSharp-Farbkalibrierlösung](#)
 - [Installation der Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung](#)
 - [Verwendung der Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung](#)
-

Dell™ UltraSharp UltraSharp-Farbkalibrierlösung

Mit dieser Lösung erhalten Sie bei Verwendung eines X-Rite i1Display Pro-Kolorimeters die optimalste, präziseste Farbe, die auf Ihrem Dell UltraSharp U3014-Anzeigegerät möglich ist. Die **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** besitzt drei wesentliche Funktionen:

1. Anhand der Messungen mit dem i1Display Pro-Kolorimeter und mit speziellen Einstellungen auf Monitorbasis stellt sie die angezeigten Primärfarben so ein, dass die fünf standardmäßigen Farbräume für eine Anzeige präzise emuliert werden:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. UltraSharp, systemeigen

2. Basierend auf Messungen mit genormten Teststreifen kalibriert sie das Anzeigegerät mit standardmäßigen Gammawerten, Weißpunkten und einem Graubgleich für die von Ihnen gewählte Farbraumemulation.

3. Basierend auf Messungen mit einem "Charakterisierungsset" aus Testfarben berechnet und schreibt sie ein ICC-Profil für das Anzeigegerät und aktiviert das Profil im Windows-Betriebssystem.

Wesentliche Vorteile bei der regelmäßigen Verwendung der **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** zusammen mit dem i1Display Pro-Kolorimeter sind:

- Farben auf Photos, in Designs, in Filmen und auf Webseiten erscheinen so, wie es vom Gestalter von Inhalten gewollt wurde
 - Unveränderliche, vorhersehbare Farbe – die Farben sehen jetzt und später immer gleich aus
 - Gleichmäßige and präzise Farben werden über alle Dell UltraSharp-Monitore zugesichert
 - Genaue Profile zur Verwendung mit "farbverwalteten" Anwendungen und Druckertreibern, sodass die ausgedruckte Farbe auch die Farbe ist, die Sie sehen, sowie für präzises "Softproofing"
-

Installation der Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung

1. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Hostcomputer an. (Beziehen Sie sich auf die Schnellstartanleitung oder die Bedienungsanleitung, die Ihrem U3014-Anzeigegerät mitgeliefert wurde). Ihr UltraSharp U3014 fungiert zwar ohne USB-Verbindung als erstklassige Anzeige, gibt bei einem Anschluss der **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** jedoch die Kontrolle, die sie zur präzisen Einrichtung von Farbraumemulationen sowie zur Kalibrierung der Anzeige benötigt.

2. Legen Sie die "**Treiber und Dokumentation**"-CD, die Ihrem U3014-Anzeigegerät mitgeliefert wurde, in das CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers.

3. Je nachdem, ob **Autorun** auf Ihrem Computer aktiviert oder deaktiviert, beachten Sie die nachfolgenden Schritte:

- Ist **Autorun** auf Ihrem Computer aktiviert, wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache und dann "**Dell™ Ultrasharp-Farbkalibrierlösung installieren**" aus dem Menü. Folgen Sie nach dem Start des Installers den schrittweisen Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertigzustellen.

- Ist **Autorun** auf Ihrem Computer deaktiviert, greifen Sie auf das CD-/DVD-Laufwerk zu, um **CDBrowse.exe** zu finden und auszuführen. Doppelklicken auf den Installer und folgen Sie dann den schrittweisen Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertigzustellen.
-

Verwendung der Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung

Sie benötigen ein X-Rite i1Display Pro-Kolorimeter für die Verwendung der Software **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung**. Das X-Rite i1Display Pro-Kolorimeter kann in bestimmten Länder von Dell erworben werden. Kontaktieren Sie bitte einen Dell-Vertreter, um sich zu erkundigen, ob es in Ihrem Land erhältlich ist. Das X-Rite i1Display Pro-Kolorimeter kann auch online über X-Rite Nordamerika sowie Pantone und auch über das weltweite X-Rite Netzwerk der Vertriebspartner erworben werden.

Verwenden Sie die **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** anhand folgender Schritte:

1. Verbinden Sie das **X-Rite i1Display Pro-Kolorimeter** mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers oder des Anzeigeräts (siehe **Schnellstartanleitung** oder **Bedienungsanleitung, die Ihrem U3014-Anzeigerät mitgeliefert wurde**).
2. Starten Sie die Anwendung **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** durch Doppelklick auf das Programmsymbol auf dem Desktop oder über **Start -> Programme -> Dell-Anzeigeräte**. Folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

 **HINWEIS:** Wenn Sie mit der Profilerstellung beginnen, achten Sie darauf, keine Farbeinstellungen auf dem Bedienfeld über das OSD-Menü (On-Screen-Display) zu ändern. Werden diese Einstellungen während der Kalibration geändert, könnten die Messungen unzuverlässig werden und ungenaue Kalibrierungen und Profile ergeben. Wenn Sie diese Einstellungen nach Ausführung der **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** ausführen, könnten Sie ungenaue Ergebnisse erhalten und müssten die **Dell™ UltraSharp-Farbkalibrierlösung** erneut ausführen.

 **HINWEIS:** Wir empfehlen, andere laufende Programme vor Beginn der Dell Ultrasharp-Farbkalibrierung zu verlassen.

 **HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie den voreingestellten Monitormodus vor Beginn der Kalibrierung über das Bildschirmmenü auf CAL1 oder CAL2 einstellen. (Farbeeinstellungen -> Voreinstellungsmodi -> Farbraum)
