

Latitude 3189

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Dell-alkalmazások keresése

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



SupportAssist


Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Проверка и обновление компьютера

Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model

Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógépmoell

Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P26T

P26T001


Latitude 3189

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label



1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Mikrofon
4. Mikrofon
5. Svjetlo statusa kamere
6. Kamera
7. Utor za zaključavanje Nobel Wedge
8. Gumb za kontrolu glasnoće
9. Gumb za uključivanje/isključivanje
10. Svjetlo statusa baterije
11. Univerzalna audio utičnica
12. Zvučnici
13. Podloga osjetljiva na dodir
14. Ulaz za USB 3.0
15. USB 3.0 priključak s PowerShare
16. HDMI ulaz
17. Čitač kartica microSD
18. Ulaz priključka napajanja
19. Naljepnica servisne oznake

1. Kamera
2. Kamera állapotjelző fénye
3. Mikrofon
4. Kifelé néző mikrofon
5. Kifelé néző kamera állapotjelző fénye
6. Kifelé néző kamera
7. Lopásgátló Noble-zár nyílása
8. Hangerőszabályzó gomb
9. Bekapcsológomb
10. Akkumulátor állapotjelző fénye
11. Univerzális audiojack
12. Hangszórók
13. Érintőpad
14. USB 3.0-port
15. USB 3.0-port PowerShare-rel
16. HDMI-port
17. microSD-kártya-olvasó
18. Tápcsatlakozó csatlakozója
19. Szervizcímke

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Микрофон для записи окружающих звуков
5. Индикатор камеры для записи окружающего вида
6. Камера для записи окружающего вида
7. Гнездо замка Nobel Wedge
8. Кнопка регулировки громкости
9. Кнопка питания
10. Индикатор состояния аккумулятора
11. Универсальный аудиоразъем
12. Динамики
13. Сенсорная панель
14. Порт USB 3.0
15. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
16. Порт HDMI
17. Устройство чтения карт памяти microSD
18. Порт разъема питания
19. Метка обслуживания

1. Kamera
2. Svetlo za status kamere
3. Mikrofon
4. Mikrofon za prezentaciju
5. Svetlo za status kamere za prezentaciju
6. Kamera za prezentaciju
7. Prorez za Noble bravu
8. Dugme za kontrolu jačine zvuka
9. Dugme za napajanje
10. Svetlo za status baterije
11. Univerzalni audio konektor
12. Zvučnici
13. Tabla osjetljiva na dodir
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom
16. HDMI port
17. Čitač microSD kartice
18. Port konektora za napajanje
19. Naljepnica sa servisnom oznakom



01JTMPA00