


# Dell Latitude E6230/E6330

## Az üzembe helyezésre és a funkciókra vonatkozó információk

### A „Vigyázat!” jelzésekről

 **VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT!** jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

### Latitude E6230 Elöl- és hátulnézet



1. ábra. Előlnézet


- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. mikrofon            | 3. kamera állapotjelző fénye (opcionális) |
| 2. kamera (opcionális) | 4. képernyő                               |



06FR21A00

Szabályozó modell: : P14T, P19S  
Szabályozó típus: : P14T001, P19S001  
2012- 02

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 5. bekapcsológomb                   | 13. érintőpanel                                      |
| 6. HDMI-csatlakozó                  | 14. érintkező nélküli smart card olvasó (opcionális) |
| 7. USB 3.0 csatlakozó               | 15. billentyűzet                                     |
| 8. USB 3.0 csatlakozó tápellátással | 16. hangerőszabályzó gombok (3 db)                   |
| 9. vezeték nélküli kapcsoló         | 17. eszközök állapotjelző fényei                     |
| 10. ExpressCard kártyanyílás        |  |
| 11. ujjlenyomat-olvasó (opcionális) |  |
| 12. az érintőpanel gombjai (2 db)   |  |




**2. ábra. Hátnézet**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. hálózati csatlakozó          | 7. hang/mikrofon combo csatlakozó           |
| 2. eszközök állapotjelző fényei | 8. hűtőventilátorok                         |
| 3. biztonsági kábel nyílása     | 9. Secure Digital (SD) memóriakártya olvasó |
| 4. tápcsatlakozó                | 10. Intelligenskártya-olvasó                |
| 5. VGA-csatlakozó               |   |
| 6. eSATA/USB 2.0 csatlakozó     |   |

**⚠ VIGYÁZAT:** A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tartsa a Dell számítógépet rosszul szellőző helyen, például becsukott táskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. A számítógép felforrósodás esetén bekapcsolja a ventilátort. A ventilátor által keltett zaj normális, és nem jelenti azt, hogy probléma lenne a ventilátorral vagy a számítógéppel.


## Latitude E6330 Elöl- és hátulnézet



**3. ábra. Előlnézet**

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. mikrofon                 | 7. USB 3.0 csatlakozó tápellátással |
| 2. kamera                   | 8. hangerőszabályozó gombok         |
| 3. kamera állapotjelzője    | 9. vezeték nélküli kapcsoló         |
| 4. képernyő                 | 10. optikai meghajtó                |
| 5. bekapcsológomb           | 11. ExpressCard kártyanyílás        |
| 6. eSATA/USB 2.0 csatlakozó | 12. ujjlenyomat-olvasó (opcionális) |

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 13. érintkező nélküli smart card olvasó (opcionális) | 17. a joystick-bütyök gombjai (3 db) |
| 14. Secure Digital (SD) memóriakártya olvasó         | 18. joystick-bütyök                  |
| 15. az érintőpanel gombjai (2 db)                    | 19. billentyűzet                     |
| 16. érintőpanel                                      | 20. eszközök állapotjelző fényei     |







**4. ábra. Hátnézet**


- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. biztonsági kábel nyílása     | 7. VGA-csatlakozó                              |
| 2. hálózati csatlakozó          | 8. hang/mikrofon combo csatlakozó              |
| 3. mini HDMI-csatlakozó         | 9. hűtőventilátorok                            |
| 4. eszközök állapotjelző fényei | 10. intelligens kártya bővítőhely (opcionális) |
| 5. USB 3.0 csatlakozó           |  |
| 6. tápcsatlakozó                |  |

**⚠ VIGYÁZAT: A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tartsa a Dell számítógépet rosszul szellőző helyen, például becsukott táskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. A számítógép felforrósodás esetén bekapcsolja a ventilátort. A ventilátor által keltett zaj normális, és nem jelenti azt, hogy probléma lenne a ventilátorral vagy a számítógéppel.**

## Gyorstelepítés


-  **VIGYÁZAT:** Mielőtt bármilyen, az ebben a fejezetben leírt műveletbe kezdene, olvassa el a számítógéphez kapott biztonsági információkat. További gyakorlati tanácsokat a [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) weboldalon talál.
-  **VIGYÁZAT:** A váltóáramú adapter minden elektromos csatlakozójazzal használható. A hálózati csatlakozók és elosztók azonban országonként eltérnek. Ha nem megfelelő kábelt használ, vagy a kábelt nem megfelelően csatlakoztatja az elosztóhoz vagy elektromos csatlakozójához, az tüzet vagy a készülék sérülését okozhatja.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** Amikor a váltóáramú adaptert lecsatlakoztatja a számítógépről, a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt, és határozottan, de finom mozdulattal húzza meg, hogy elkerülje a kábel sérülését. Ha a váltóáramú adapter kábelét összetekeri, figyeljen arra, hogy kövesse az adapter csatlakozójának szögét a kábel sérüléseinek elkerülése érdekében.
-  **MEGJEGYZÉS:** Az alább látható eszközök közül egyesek esetleg nem találhatók meg a csomagban, ha nem rendelte meg azokat.

1. Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert a számítógép tápcsatlakozójához és a fali csatlakozójához.




5. ábra. Váltóáramú adapter

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális).



6. ábra. Hálózati csatlakozó

3. Csatlakoztassa az USB eszközöket, mint az egér vagy a billentyűzet (opcionális).




7. ábra. USB-csatlakozó


4. Nyissa fel a számítógép képernyőjét, és a számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.



8. ábra. Bekapcsológomb

 **MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk, hogy mielőtt bármilyen kártyát telepít, vagy mielőtt a számítógépet dokkolóállomáshoz vagy egyéb külső eszközhöz, például nyomtatóhoz csatlakoztatja, egyszer indítsa el, majd állítsa le a számítógépet.

## Műszaki adatok

 **MEGJEGYZÉS:** A kínált opciók régióként eltérőek lehetnek. A következő műszaki adatok csupán a törvény értelmében a számítógéphez kötelezően mellékelte adatok. Ha többet szeretne megtudni a számítógép konfigurációjáról, kattintson a **Start** → **Súgó és támogatás** menüpontra, és válassza a számítógép adatainak megtekintését.


---

### Tápellátás

---

Váltóáramú adapter

65 W és 90 W

 **MEGJEGYZÉS:** A 65 W-os váltóáramú adapter csak az integrált videokártyával rendelkező számítógépekhez áll rendelkezésre.

Bemeneti feszültség

100 és 240 V egyenáram között

Gombelem

3 V-os CR2032 lítiumion gombelem

---

### Fizikai jellemzők

---

#### Latitude E6230

Magasság	22,40 mm - 24,70 mm
Szélesség	309,00 mm
Mélység	226,00 mm
Súly	1,42 kg (3,14 lb)

#### Latitude E6330

Magasság	25,40–30,10 mm
Szélesség	335,00 mm
Mélység	223,30 mm
Súly	1,65 kg

---

### Környezeti

---

#### Működési hőmérséklet

Latitude E6230	10 °C és 35 °C között
Latitude E6330	0 °C és 35 °C között

## Information para NOM (únicamente para México)

A dokumentumban ismertetett eszközhöz a következő információkat a hivatalos mexikói szabványnak (NOM) megfelelően adtuk meg.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

## További információk és források keresése

Tekintse meg a számítógéphez mellékelt, a biztonságos használatról és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos dokumentumokat, továbbá az előírásoknak való megfeleléssel

kapcsolatos [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) weboldalt, ha többet szeretne megtudni a következőkről:

- Biztonsági legjobb gyakorlatok
- Szabályozó tanúsítványok
- Ergonómia

Az alábbiakra vonatkozó bővebb információért lásd a [www.dell.com](http://www.dell.com) weboldalt.

- Jótállás
- Szerződési feltételek (csak Egyesült Államok)
- Végfelhasználói licencszerződés

A termékre vonatkozó bővebb információért látogasson el a [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) weboldalra.

**A dokumentumban közölt információk külön értesítés nélkül is megváltozhatnak.**

**© 2012 Dell Inc. Minden jog fenntartva.**

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: a Dell™, a DELL logó, a Dell Precision™, a Precision ON™, az ExpressCharge™, a Latitude™, a Latitude ON™, az OptiPlex™, a Vostro és a™Wi-Fi Catcher™ a Dell Inc. védjegye; az Intel®, a Pentium®, a Xeon®, a Core™, az Atom™, a Centrino és a™Celeron™ az Intel védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. Az AMD® bejegyzett védjegye, az AMD Opteron™, az AMD Phenom™, az AMD Sempron™, az AMD Athlon™, az ATI Radeon és az™ATI FirePro™ az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Microsoft®, a Windows®, az MS-DOS®, a Windows Vista®, a Windows Vista start gomb és az Office Outlook® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és/vagy más országokban. A Blu-ray Disc™ a Blu-ray Disc Association (BDA) védjegye, amely licencszerződés keretében használható lemezek és lejátszók számára. A Bluetooth® a Bluetooth® SIG, Inc. védjegye, amelyet a Dell Inc. licencszerződés keretében használ. A Wi-Fi® a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. bejegyzett védjegye.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Computer Corporation kizárólag a saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.