

Dell Precision Tower 3620

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标

連接鍵盤與滑鼠

キーボードとマウスを接続する

키보드와 마우스를 연결합니다




2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选

連接網路纜線 — 可選

ネットワークケーブルを接続する — オプション

네트워크 케이블 연결 — 옵션




3 Connect the display

连接显示器

連接顯示器

ディスプレイを接続する

디스플레이를 연결합니다



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有独立显卡的计算机, 使用独立显卡连接显示器。

註: 如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡, 請將顯示器連接至分離式圖形卡。

メモ: 外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続します。

주: 컴퓨터와 함께 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드의 포트에 연결합니다.



4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮

連接電源線然後按下電源按鈕

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す


전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



5 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

Windows 10 のセットアップを終了する | Windows 10 설정 완료




Enable Support and Protection

启用支持与保护

啓用支援和保護

サポートと保護を有効にする

지원 및 보호 활성화



Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

商品名稱：桌上型電腦

型號：Dell Precision Tower 3620 (D13M)

額定電壓：100 - 240 伏特 (交流電壓)

額定頻率：50 - 60 赫茲

額定輸入電流：5.0 安培

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼：參考條外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊

進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司

進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓

進口商/委製商電話：00801-861-011



04V0W0A02

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

D13M

D13M002

Dell Precision Tower 3620

Dell Precision Tower 3620 系列

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Dell Product Registration

Register your computer

注册您的计算机
註冊您的電腦
コンピュータを登録する
컴퓨터 등록



SupportAssist

Check and update your computer


检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트

本產品符合臺灣RoHS標準ONS15663, 請見


<http://www.dell.com/learn/tw/zh/twcorp1/envt-info-materials>

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Power button
2. Optical drive
3. Optical drive (optional)
4. Headphone connector
5. Microphone connector
6. USB 3.0 connectors
7. USB 2.0 connector
8. USB 2.0 connector with PowerShare
9. Hard-drive activity light
10. Power-supply diagnostic light
11. Power-supply diagnostic button
12. Power-cable connector
13. PS/2 mouse connector



14. PS/2 keyboard connector
15. USB 2.0 connectors (supports ACPI S5 wake up)
16. DisplayPort connectors
17. HDMI connector
18. USB 3.0 connectors
19. Line-out connector
20. Line-in/microphone connector
21. Expansion-card slots
22. Security-cable slot
23. Padlock ring
24. Network connector
25. Serial port connector

1. 电源按钮
2. 光盘驱动器
3. 光盘驱动器 (可选)
4. 耳机插孔
5. 麦克风插孔
6. USB 3.0 接口
7. USB 2.0 接口
8. USB 2.0 接口 (带 PowerShare)
9. 硬盘驱动器活动指示灯
10. 电源诊断指示灯
11. 电源诊断按钮
12. 电源电缆接口
13. PS/2 鼠标接口

14. PS/2 键盘接口
15. USB 2.0 接口 (支持 ACPI S5 唤醒功能)
16. DisplayPort 接口
17. HDMI 接口
18. USB 3.0 接口
19. 输出接口
20. 线路输入/麦克风插孔
21. 扩展卡插槽
22. 安全缆线孔
23. 挂锁扣环
24. 网络接口
25. 串行端口

1. 電源ボタン
2. オプティカルドライブ
3. オプティカルドライブ (オプション)
4. ヘッドフォンコネクタ
5. マイクコネクタ
6. USB 3.0 コネクタ
7. USB 2.0 コネクタ
8. PowerShare 機能付き USB 2.0 コネクタ
9. ハードドライブアクティビティライト
10. 電源診断ライト
11. 電源診断ボタン
12. 電源ケーブルコネクタ
13. PS/2 マウスコネクタ

14. PS/2 キーボードコネクタ
15. USB 2.0 コネクタ (ACPI S5 ウェイクアップに対応)
16. DisplayPort コネクタ
17. HDMI コネクタ
18. USB 3.0 コネクタ
19. ライン出力コネクタ
20. ライン入力/マイクコネクタ
21. 拡張カードスロット
22. セキュリティケーブルスロット
23. パッドロックリング
24. ネットワークコネクタ
25. シリアルポートコネクタ

1. 電源按鈕
2. 光碟機
3. 光碟機 (選配)
4. 耳機連接器
5. 麥克風連接器
6. USB 3.0 連接器
7. USB 2.0 連接器
8. 具 PowerShare 的 USB 2.0 連接器
9. 硬碟機活動指示燈
10. 電源供應器診斷指示燈
11. 電源供應器診斷按鈕
12. 電源線連接器
13. PS/2 滑鼠連接器

14. PS/2 鍵盤連接器
15. USB 2.0 連接器 (支援 ACPI S5 喚醒)
16. DisplayPort 連接器
17. HDMI 連接器
18. USB 3.0 連接器
19. Line-out 連接器
20. Line-in/麥克風連接器
21. 擴充卡插槽
22. 安全纜線孔
23. 掛鎖扣環
24. 網路連接器
25. 序列埠連接器

1. 전원 버튼
2. 광학 드라이브
3. 광학 드라이브(옵션)
4. 헤드폰 커넥터
5. 마이크 커넥터
6. USB 3.0 커넥터
7. USB 2.0 커넥터
8. USB 2.0 커넥터(PowerShare 포함)
9. 하드 드라이브 작동 표시등
10. 전원 공급 장치 진단 표시등
11. 전원 공급 장치 진단 버튼
12. 전원 케이블 커넥터
13. PS/2 마우스 커넥터

14. PS/2 키보드 커넥터
15. USB 2.0 커넥터 (ACPI S5 활성화 지원)
16. 디스플레이포트 커넥터
17. HDMI 커넥터
18. USB 3.0 커넥터
19. 라인 출력 커넥터
20. 라인 입력/마이크 커넥터
21. 확장 카드 슬롯
22. 보안 케이블 슬롯
23. 자물쇠 고리
24. 네트워크 커넥터
25. 직렬 포트 커넥터