

Dell Precision Tower 7910

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




Scan for access
to support

Dell.com/QRL/Workstation/T7910



1 Connect the keyboard and mouse


Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš



USB Connector

Konektor USB
USB-csatlakozó
Złącze USB
Konektor USB

Or | Nebo | Vagy | Inny spôsob | Alebo




PS/2 Connector

Konektor PS/2
PS/2-csatlakozó
Złącze PS/2
Konektor PS/2


2 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelné)
Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Pripojte sieťový kábel (voliteľný)



3 Connect the display


Připojte displej
Csatlakoztassa a monitorot
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku



DVI Connector

Konektor DVI
DVI-csatlakozó
Złącze DVI
Konektor DVI

Or | Nebo | Vagy | Inny spôsob | Alebo




DisplayPort Connector

Konektor DisplayPort
DisplayPort csatlakozó
Złącze DisplayPort
Konektor DisplayPort


4 Connect the power cable on your computer and display

Připojte napájecí kabel k počítači a displeji
Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét
Podłącz kabel zasilania komputera i monitora
Zapojte napájacie káble do počítača a obrazovky



5 Turn on your computer and display


Zapněte počítač a displej
Kapcsolja be számítógépét és monitorát
Włącz komputer i monitor
Zapnite počítač a obrazovku



6 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows
Fejezze be a Windows beállítását
Zakończ konfigurację Windows | Dokončite nastavenie systému Windows

Windows 8



Enable security and updates


Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povolte zabezpečenie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Połącz ze swoją siecią
Pripojte sa k sieti


- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, írja be a vezeték nélküli hálózat belépési jelszavát, amikor erre felszólítást kap.
- UWAGA:** Przy łączeniu z zabezpieczoną siecią bezprzewodową po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Windows 7




Create user name and computer name

Zadejte uživatelské jméno a název počítače
Hozzon létre felhasználó nevet és számítógép nevet
Utwórz nazwę użytkownika i nazwę komputera
Vytvorte meno používateľa a názov počítača



Set password

Nastavte heslo
Állítsa be jelszavát
Ustaw hasło
Nastavte heslo



Enable updates

Povolte aktualizace
Engedélyezze a frissítéseket
Włącz aktualizacje
Povolte aktualizácie

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.



0FXCJ1A01

Printed in China.
2014-08

Locate your Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | A Dell alkalmazások lokalizálása
Zlokalizuj aplikacije firmy Dell | Vyhľadanie aplikácie Dell

Windows 8



Register My Device

Registrace zařízení | Az eszköz regisztrálása
Zarejestruj moje urządzenie | Registrácia zariadenia




Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery – voliteľné
Dell Biztonsági mentés és helyreállítás – opcionális
Program Dell Backup and Recovery — opcjonalnie
Dell Backup and Recovery – voliteľné



My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem
Mój Dell | Mój Dell




Learn how to use Windows 8

Používání systému Windows 8 | A Windows 8 használatának elsajátítása
Informacje na temat korzystania z systemu Windows 8
Používanie systému Windows 8




Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tippek
Pomoc i Wskazówki | Pomoc a tipy



Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Power button/Power light
2. USB 3.0 connector
3. Optical-drive
4. Optical-drive eject button
5. USB 2.0 connectors
6. Hard-drive activity light
7. Microphone connector
8. Headphone connector
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Optical-drive (optional)
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. Power-supply unit (PSU) release latch
14. Power cable connector

1. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
2. Konektor USB 3.0
3. Optická jednotka
4. Tlačítko pro vysunutí optické jednotky (volitelné)
5. Konektory USB 2.0
6. Indikátor činnosti pevného disku
7. Konektor pro mikrofon
8. Konektor pro sluchátka
9. Tlačítko pro vysunutí optické jednotky (volitelné)
10. Optická jednotka (volitelná)
11. Konektor vstupu / mikrofonu
12. Konektor sériového rozhraní
13. Pojistka pro uvolnění napájecí jednotky (PSU)

15. Hard drive access cover-release latch
16. USB 3.0 connectors
17. USB 2.0 connectors
18. Expansion card slots
19. Security cable slot
20. Padlock ring
21. Line-out connector
22. Network connectors
23. PS/2 Keyboard connector
24. PS/2 Mouse connector
25. Active expansion card slots
26. Blank slot

14. Konektor napájecího kabelu
15. Pojistka pro uvolnění krytu pevného disku
16. Konektory USB 3.0
17. Konektory USB 2.0
18. Pozice pro rozšiřující karty
19. Slot bezpečnostního kabelu
20. Kroužek na visací zámek
21. Výstupní konektor
22. Síťové konektory
23. Konektor klávesnice PS/2
24. Konektor myši PS/2
25. Aktivní sloty rozšiřujících karet
26. Prázdný slot

1. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
2. USB 3.0 csatlakozó
3. Optikai meghajtó
4. Optikai meghajtó kidobó gomb
5. USB 2.0 csatlakozók
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. Mikrofon csatlakozó
8. Fejhallgató csatlakozó
9. Optikai meghajtó kiadógomb (opcionális)
10. Optikai meghajtó (opcionális)
11. Vonal bemenet / mikrofoncsatlakozó
12. Soros csatlakozó
13. Tápellátó egység (PSU) kioldókar
14. Tápkábel csatlakozó

1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
2. Złącze USB 3.0
3. Napęd dysków optycznych
4. Przycisk wysuwania dysku optycznego
5. Złącza USB 2.0
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze mikrofonu
8. Złącze słuchawek
9. Przycisk wysuwania napędu optycznego (opcjonalnie)
10. Napęd optyczny (opcjonalnie)
11. Złącze wejścia liniowego/mikrofonu
12. Złącze szeregowo
13. Zatrask zwalniający zasilacza (PSU)
14. Złącze kabla zasilania

15. Merevlemez-meghajtó szervizfedél kioldókar
16. USB 3.0 csatlakozók
17. USB 2.0 csatlakozók
18. Bővítőkártya foglalatok
19. Biztonsági kábel foglalata
20. Lakatgyűrű
21. Line kimenet csatlakozó
22. Hálózati csatlakozók
23. PS/2-billentyűzetcsatlakozó
24. PS/2-egércsatlakozó
25. Aktív bővítőkártya-nyílások
26. Üres nyílás

15. Zatrask zwalniający pokrywę dostępu do twardego dysku
16. Złącza USB 3.0
17. Złącza USB 2.0
18. Gniazda kart rozszerzeń
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Ucho klódki
21. Złącze wyjścia liniowego
22. Złącza sieciowe
23. Złącze PS/2 klawiatury
24. Złącze PS/2 myszy
25. Aktywne gniazda kart rozszerzeń
26. Puste gniazdo

1. Hlavný vypínač / kontrolka napájania
2. Konektor USB 3.0
3. Optická jednotka
4. Tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku
5. Konektory USB 2.0
6. Kontrolka aktivity pevného disku
7. Zásuvka na mikrofon
8. Konektor pre slúchadlá
9. Tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku (voliteľné)
10. Optická jednotka (voliteľná)
11. Konektor na linkový vstup/mikrofón
12. Konektor sériového rozhrania
13. Poistka pre uvoľnenie napájacej jednotky (PSU)

Product support and manuals

Podpora a príručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu
Podpora produktov a návody

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujcie Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

14. Konektor na napájací kábel
15. Poistka pre uvoľnenie krytu pevného disku
16. Konektory USB 3.0
17. Konektory USB 2.0
18. Sloty na rozširujúce karty
19. Otvor pre bezpečnostný kábel
20. Krúžky na visiaci zámok
21. Konektor na linkový výstup
22. Sieťové konektory
23. Konektor klávesnice PS/2
24. Konektor myši PS/2
25. Aktívne zásuvky rozširujúcich kariet
26. Prázdna zásuvka

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D02X

D02X003

Dell Precision Tower 7910