

Dell Precision Tower 7910

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




Scan for access to support

Dell.com/QRL/Workstation/T7910




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško



USB Connector
USB-aansluiting
Złącze USB
Conector USB
Priključek USB


Or | Of | Inny sposób | Sau | ALI



PS/2 Connector
PS/2-aansluiting
Złącze PS/2
Conector PS/2
Priključek PS/2


2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Conectați cablul de rețea (opțional)
Priključite omrežni kabel (dodatna možnost)




3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon



DVI Connector
DVI-aansluiting
Złącze DVI
Conector DVI
Priključek DVI


Or | Of | Inny sposób | Sau | ALI



DisplayPort Connector
DisplayPort-aansluiting
Złącze DisplayPort
Conector DisplayPort
Priključek DisplayPort


4 Connect the power cable on your computer and display

Sluit het netsnoer aan op de computer en het beeldscherm
Podłącz kabel zasilania komputera i monitora
Conectarea cablurilor de alimentare pentru computerul și afișajul dvs
Priključite napajalne kable v zaslon in računalnik



5 Turn on your computer and display


Schakel de computer en het beeldscherm in
Włącz komputer i monitor
Pornirea computerului și afișajului
Vključite računalnik in zaslon



6 Finish Windows setup

Voltooi de installatie van Windows | Zakończ konfigurację Windows
Finalizați configurarea Windows | Dokončajte nastavitve Windows

Windows 8



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Połącz ze swoją siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Wanneer u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dient u het wachtwoord in te voeren wanneer u daar om wordt gevraagd.

UWAGA: Przy łączeniu z zabezpieczoną siecią bezprzewodową po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.


OPOMBA: Če se povezujete v zaščiten brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Windows 7




Create user name and computer name

Maak een gebruikersnaam en computernaam aan
Utwórz nazwę użytkownika i nazwę komputera
Creați numele de utilizator și numele computerului
Ustvari uporabniško ime in ime računalnika



Set password

Stel een wachtwoord in
Ustaw hasło
Setați parola
Nastavi geslo



Enable updates

Schakel updates in
Włącz aktualizacje
Activați actualizările
Omogoči posodobitve

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0w683A01

Printed in China.
2014-08

Locate your Dell apps

Zoek uw Dell-apps | Zlokalizuj aplikacije firmy Dell

Localizați aplicațiile Dell | Poišcite svoje programe Dell

Windows 8



Register My Device

Registreer mijn apparaat

Zarejestruj moje urządzenie

Register My Device (Înregistrare dispozitiv)

Registrij My Device (Moja naprava)



Dell Backup and Recovery — optional

Back-ups en herstel — optioneel

Program Dell Backup and Recovery — opțional

Backup și recuperare Dell — opțional


Varnostno kopiranje in obnovitev Dell — izbirno



My Dell

Mijn Dell | Mój Dell

Computerul meu Dell | Moj Dell



Learn how to use Windows 8

Ontdek hoe u Windows 8 kunt gebruiken

Informacje na temat korzystania z systemu Windows 8

Aflați cum se utilizează sistemul Windows 8


Naučite se uporabljati Windows 8



Help and Tips


Hulp en tips | Pomoc i Wskazówki

Ajutor și sfaturi | Pomoč in nasveti



Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Power button/Power light
2. USB 3.0 connector
3. Optical-drive
4. Optical-drive eject button
5. USB 2.0 connectors
6. Hard-drive activity light
7. Microphone connector
8. Headphone connector
9. Optical-drive eject button (optional)
10. Optical-drive (optional)
11. Line-in/microphone connector
12. Serial connector
13. Power-supply unit (PSU) release latch
14. Power cable connector

1. Aan-/uitknop/stroomlampje
2. USB 3.0-aansluiting
3. Optisch station
4. Knop voor het uitwerpen van het optisch station
5. USB 2.0-aansluitingen
6. Statuslampje harde schijf
7. Microfoonaansluiting
8. Hoofdtelefoonaansluiting
9. Knop voor het uitwerpen van het optisch station (optioneel)
10. Optisch station (optioneel)
11. Line-in/microfoonaansluiting
12. Seriële aansluiting
13. Knopje voor het verwijderen van de voeding

15. Hard drive access cover-release latch
16. USB 3.0 connectors
17. USB 2.0 connectors
18. Expansion card slots
19. Security cable slot
20. Padlock ring
21. Line-out connector
22. Network connectors
23. PS/2 Keyboard connector
24. PS/2 Mouse connector
25. Active expansion card slots
26. Blank slot

14. Netsnoeraansluiting
15. Knop voor het verwijderen van de kap voor de harde schijf
16. USB 3.0-aansluitingen
17. USB 2.0-aansluitingen
18. Uitbreidingskaartsleuven
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Padlock-ring
21. Lijnuitgang
22. Netwerkaansluitingen
23. PS/2-/toetsenbordaansluiting
24. PS/2-/muisaansluiting
25. Gebruikte sleuven voor uitbreidingen
26. Lege sleuf

1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
2. Złącze USB 3.0
3. Napęd dysków optycznych
4. Przycisk wysuwania dysku optycznego
5. Złącza USB 2.0
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Złącze mikrofonu
8. Złącze słuchawek
9. Przycisk wysuwania napędu optycznego (opcjonalnie)
10. Napęd optyczny (opcjonalnie)
11. Złącze wejścia liniowego/mikrofonu
12. Złącze szeregowo
13. Zatrask zwalniający zasilacza (PSU)
14. Złącze kabla zasilania

1. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare
2. conector USB 3.0
3. Unitate optică
4. Buton de scoatere a unității optice
5. Conectori USB 2.0
6. Indicator luminos de activitate a hard diskului
7. Conector microfon
8. Conector pentru căști
9. Buton de scoatere a unității optice (opțional)
10. Unitate optică (opțional)
11. Conector linie intrare/microfon
12. Conector serial
13. Dispozitiv de eliberare a sursei de alimentare (PSU)

15. Zatrask zwalniający pokrywę dostępu do twardego dysku
16. Złącza USB 3.0
17. Złącza USB 2.0
18. Gniazda kart rozszerzeń
19. Ucho kłódki
21. Złącze wyjścia liniowego
22. Złącza sieciowe
23. Złącze PS/2 klawiatury
24. Złącze PS/2 myszy
25. Aktywne gniazda kart rozszerzeń
26. Puste gniazdo

14. Conector cablu de alimentare
15. Dispozitiv de eliberare a capacului de acces la hard disk
16. Conectori USB 3.0
17. Conectori USB 2.0
18. Sloturi carduri de expansiune
19. Slot pentru cablul de securitate
20. Inel de lacăt
21. Conector linie ieșire
22. Conectori rețea
23. Conector tastatură PS/2
24. Conector mouse PS/2
25. Sloturi pentru plăci de extensie active
26. Slot gol

1. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
2. Priključek USB 3.0
3. Optični pogon
4. Gumb za izmet optičnega pogona
5. Priključki USB 2.0
6. Lučka dejavnosti trdega diska
7. Priključek za mikrofon
8. Priključek za slušalke
9. Gumb za odpiranje optičnega pogona (dodatna izbira)
10. Optični pogon (dodatna možnost)
11. Priključek za vhodni zvočni signal/mikrofon
12. Zaporedni priključek
13. Sprostitutvena ročica enote za napajanje (PSU)

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelke

Contact Dell

Neem contact op met Dell. | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Wettelijk model | Model
Model de reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Wettelijk type | Typ
Tip de reglementare | Regulativna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

14. Priključek za napajalni kabel
15. Sprostitutvena ročica pokrova dostopa do trdega diska
16. Priključki USB 3.0
17. Priključki USB 2.0
18. Reži za razširitveni kartici
19. Reža za varnostni kabel
20. Obroček ključavnice
21. Izhodni priključek
22. Omrežni priključki
23. Priključek za tipkovnico PS/2
24. Priključek za miško PS/2
25. Reže za aktivne razširitvene kartice
26. Prazna reža

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D02X

D02X003

Dell Precision Tower 7910