


## Dell<sup>TM</sup> OptiPlex<sup>TM</sup> 780-USFF Montagebügel

Wandmontage an Wand mit  
Holzrahmenwerk



Untertischmontage



Mit dem Dell OptiPlex 780-USFF Montagebügel kann das System vertikal oder horizontal befestigt werden.

# Gefahrensymbole

Diese Symbole weisen den Benutzer auf eine Sicherheitsbedingung hin, die dessen Aufmerksamkeit erfordert. Alle Benutzer dieses Produkts sollten die Bedeutung der folgenden Sicherheitszeichen kennen, wenn sie sie auf dem Produkt oder in der Produktdokumentation sehen.

Symbol	Signalwort	Gefahrenstufe
	HINWEIS	Ein HINWEIS enthält wichtige Informationen für die bessere Verwendung des Dell Montagebügels.
	VORSICHT	Ein VORSICHTS-Symbol weist auf die mögliche Beschädigung der Hardware bzw. einen potenziellen Datenverlust hin und gibt an, auf welche Weise dieses Problem vermieden werden kann.
	WARNUNG	Eine WARNUNG weist auf mögliche Sachschäden oder schwere bzw. tödliche Verletzungen hin.
	ELEKTRISCHE GEFAHR	Das Symbol der ELEKTRISCHEN GEFAHR weist auf mögliche Stromgefahren hin, die bei Nichtbeachtung zu Feuer oder schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen kann.

---

Der Inhalt dieses Dokuments kann jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. © 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China.

Die Reproduktion dieses Materials ist in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch Dell Inc. untersagt.

In diesem Text verwendete Handelsmarken: Dell und das DELL-Logo sind Handelsmarken der Dell Inc.

In diesem Dokument werden ggf. andere Handelsmarken und Handelsnamen verwendet, um auf die Eigentümer der Handelsmarken oder -namen bzw. deren Produkte zu verweisen. Dell Inc. steht kein gewerbliches Eigentumsrecht an den Handelsmarken und -namen anderer zu.

---

Model ARWAL

Oktober 2009 Rev. A00


# Inhalt

<b>1</b>	Dell OptiPlex 780-USFF Montagebügel .....	4
<b>2</b>	Befestigung des Dell OptiPlex 780-USFF Montagebügels.....	4
<b>3</b>	Technische Daten .....	14
<b>4</b>	So finden Sie Informationen .....	14


# Dell OptiPlex 780-USFF Montagebügel

# 1

Wandmontage



Untertischmontage




- 1 Montagebügel
- 2 Montagehülle
- 3 Gehäuse (getrennt erhältlich)

## Montage des Dell OptiPlex 780-USFF Montagebügels

# 2

### Komponenten

Montagebügel, Montagehülle, zwei Ankerbolzen




**! WARNUNG:** Da die verschiedenen Oberflächen sehr unterschiedlich sein können und die letztendliche Art der Montage außerhalb der Kontrolle von DELL liegt, ist es äußerst wichtig, dass Sie sich an eine im Bereich Ingenieurwesen, Architektur oder Bau bewanderte Fachkraft wenden, um sicherzustellen, dass Ihre DELL-Montagelösung für ein Gewicht von 23 kg ausgelegt und richtig montiert ist




**HINWEIS:** beziehen Sie sich auf die getrennt verpackten Gebrauchsanweisungen für Bildschirm und System.


1 Stellen Sie sicher, dass die Montagehülle entsperrt ist (oranjer Streifen ist sichtbar).



2 Ziehen Sie die Etikettenhalterung des Systems heraus.




3 Schieben Sie das System je nach der Montageart in der unten dargestellten Richtung in die Montagehülle.





**VORSICHT:** die Einschubrichtung darf nicht umgekehrt werden. Das System muss in der angegebenen Richtung eingeschoben werden, um die Funktion des CD-Trays zu gewährleisten!

### Montage an Wand mit Holzrahmenwerk

Schieben Sie das System in die Montagehülle, sodass die Anschlüsse nach vorne zeigen.




**HINWEIS:** bei korrektem Einschub für die Wandmontage sind die Anschlüsse nicht mit der Kante der Montagehülle bündig.




### Untertischbefestigung


Schieben Sie das System in die Montagehülle, sodass die CD nach vorne zeigt.



**HINWEIS:** bei korrektem Einschub für die Untertischmontage ist das System mit der Kante der Montagehülle bündig.




- 4 Schieben Sie die Etikettenhalterung des Systems in die Montagehülle ein und verschieben Sie den Riegel in die Sperrstellung.




- 5 Bestimmen Sie die Art der Montage (an der Wand bzw. unter dem Tisch) und befolgen Sie die jeweiligen Anleitungen auf den folgenden Seiten.

### Montage an Wand mit Holzrahmenwerk




**VORSICHT:** die im Lieferumfang enthaltenen Montageteile sind zur Verwendung mit Holzbalken ausgelegt, deren Abmessung mindestens 2 x 4 Zoll beträgt. Wenden Sie sich an eine Baufachkraft, um Informationen bezüglich der für die Oberfläche und Last angemessenen Montageteile zu erhalten.

Schritte zur Wandmontage:



### Untertischmontage



**VORSICHT:** mounting Verbindungselemente sind nicht mit Klammer enthalten. Verwenden Sie entsprechende Verbindungselemente, um eine feste Montage-Fläche zuzuordnen, die 50 kg (23 kg) unterstützen können. Als Mindestanforderung sollte die Montage-Oberfläche werden ½ "(1,25 cm) Dicke Holz und montieren mit 4 metallene-Holz-Schrauben (M4 x 12 mm).


Schritte zur Untertischmontage




# Schritte zur Montage an Wand mit Holzrahmenwerk

## 6 Montieren Sie den Befestigungsbügel am Holzbalken.


**HINWEIS:** für die Montage am Holzbalken in der Wand sind die folgenden Werkzeuge erforderlich: Balkensucher, Bandmaß, Bleistift, Wasserwaage, Sicherheitsbrille, Bohrmaschine mit Holzbohrer  $\varnothing 5 \text{ mm}$  (3/16").








### Abstände für Wandmontage - Vorderansicht




### Abstände für Wandmontage - Rückansicht





**f** Senken Sie das System auf den an der Wand montierten Bügel ab.







Herabnehmen des Systems vom Montagebügel:

- a Drücken Sie den Schnellauslöser nach hinten.
- b Heben Sie das System an, bis es vom Bügel freigegeben wird.

a



b






---

## Schritte zur Untertischmontage


- 6 Markieren Sie die Montagelöcher mithilfe der auf den nächsten Seiten angegebenen Maße.




**HINWEIS:** für die Montage unter dem Tisch sind die folgenden Werkzeuge erforderlich: Bandmaß, Bleistift, Wasserwaage.



## Abstände für die Untertischmontage – während der Montage




## Abstände für die Untertischmontage – nach der Montage



## Abstände für die Untertischmontage




Das System sollte mindestens 152,4 mm (6) der Abstand auf allen Seiten für ordnungsgemäße Lüftung benötigte Luftzufuhr ermöglichen. Einschränkung Luftstrom kann die Ausrüstung beschädigen oder Überhitzung führen.




**a** Montieren Sie den Bügel unter dem Tisch. Stellen Sie sicher, dass er waagrecht ist und bündig an der Oberfläche anliegt.



**VORSICHT:** mounting Verbindungselemente sind nicht mit Klammer enthalten. Verwenden Sie entsprechende Verbindungselemente, um eine feste Montage-Fläche zuordnen, die 50 kg (23 kg) unterstützen können. Als Mindestanforderung sollte die Montage-Oberfläche werden ½" (1,25 cm) Dicke Holz und mounten mit 4 metallene-Holz-Schrauben (M4 x 12 mm).



**b** Schieben Sie das System nach rechts, bis es vom Bügel freigegeben wird.






Herabnehmen des Systems vom Montagebügel:


**a** Drücken Sie den Schnellauslöser nach oben.

**b** Schieben Sie das System nach rechts, bis es vom Bügel freigegeben wird.

**a**



**b**



## Technische Daten

# 3

### Gewicht des Systems

Dell-System: OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg (7 lbs)

### Temperatur

Betrieb	0 °C bis 35°C (32 °F bis 95 °F)
Lagerung	-40 °C bis 69 °C (-40 °F bis 149 °F)
Transport	-40 °C bis 69 °C (-40 °F bis 149 °F)

---

## So finden Sie Informationen

# 4

### Folgendes:

Informationen über den Umgang mit Ihrem Computer, Garantieinformationen, allgemeine Geschäftsbedingungen (nur USA), Sicherheitsanweisungen, Regelüberwachungs-Informationen, Ergonomieinformationen und Endbenutzervereinbarung.

### Finden Sie hier:

In den im Lieferumfang Ihres Computers enthaltenen Sicherheits- und Regelüberwachungsdokumenten sowie auf der Regelüberwachungs-Homepage unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).