

Vostro 15

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows 10




Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Povolí podporu a ochranu



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshoz szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállítás médiumot a Windows-hoz

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení**, a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállítás adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij pozycję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows

Umistění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P62F

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P62F001

Computer model

Model počítače | Számítógépmoдел

Model komputera | Model počítača

Vostro 15-5568



OYDMR2A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Microphone | 15. Speaker |
| 2. Camera | 16. Headset port |
| 3. Camera-status light | 17. USB 3.0 port |
| 4. Microphone | 18. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. Security-cable slot | 19. HDMI port |
| 6. Power button | 20. Network port |
| 7. VGA port | 21. Power port |
| 8. USB 3.0 port | 22. Service tag label |
| 9. USB 2.0 port | |
| 10. Memory card reader | |
| 11. Fingerprint reader | |
| 12. Speaker | |
| 13. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | |
| 14. Touchpad | |



- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 15. Reproduktor |
| 2. Kamera | 16. Port pro náhlavní soupravu |
| 3. Kontrolka stavu kamery | 17. Port USB 3.0 |
| 4. Mikrofon | 18. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare |
| 5. Slot bezpečnostního kabelu | 19. Port HDMI |
| 6. Vypínač | 20. Síťový port |
| 7. Port VGA | 21. Port napájení |
| 8. Port USB 3.0 | 22. Servisní štítek |
| 9. Port USB 2.0 | |
| 10. Čtečka paměťových karet | |
| 11. Čtečka otisků prstů | |
| 12. Reproduktor | |
| 13. Stavová kontrolka napájení a baterie /
kontrolka činnosti pevného disku | |
| 14. Dotyková podložka | |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Mikrofon | 14. Érintőpad |
| 2. Kamera | 15. Hangszóró |
| 3. Kamera állapotjelzője | 16. Headsetport |
| 4. Mikrofon | 17. USB 3.0-port |
| 5. Biztonsági kábel nyílása | 18. USB 3.0 port PowerShare-rel |
| 6. Bekapcsológomb | 19. HDMI-port |
| 7. VGA port | 20. Hálózati port |
| 8. USB 3.0-port | 21. Tápellátás port |
| 9. USB 2.0-port | 22. Szervizcímke |
| 10. Memóriakártya-olvasó | |
| 11. Ujjlenyomat olvasó | |
| 12. Hangszóró | |
| 13. Bekapcsolást és az akkumulátor
állapotát jelző fény/merevlemez-
meghajtó aktivitási jelzőfény | |

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon | 14. Tabliczka dotykowa |
| 2. Kamera | 15. Głośnik |
| 3. Dioda stanu kamery | 16. Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 4. Mikrofon | 17. Port USB 3.0 |
| 5. Gniazdo linki zabezpieczającej | 18. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare |
| 6. Przycisk zasilania | 19. Złącze HDMI |
| 7. Złącze VGA | 20. Złącze sieciowe |
| 8. Port USB 3.0 | 21. Złącze zasilania |
| 9. Port USB 2.0 | 22. Etykieta ze znacznikiem
serwisowym |
| 10. Czytnik kart pamięci | |
| 11. Czytnik linii papilarnych | |
| 12. Głośnik | |
| 13. Dioda zasilania i poziomu
akumulatora/dioda aktywności
dysku twardego | |

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon | 15. Reproduktor |
| 2. Kamera | 16. Port náhlavnej súpravy |
| 3. Stavová kontrolka kamery | 17. Port USB 3.0 |
| 4. Mikrofon | 18. Port USB 3.0 s podporou
PowerShare |
| 5. Otvor pre bezpečnostný kábel | 19. Port HDMI |
| 6. Tlačidlo napájania | 20. Sieťový port |
| 7. Port VGA | 21. Napájací port |
| 8. Port USB 3.0 | 22. Etiketa servisného štítka |
| 9. port USB 2.0 | |
| 10. Čítačka pamäťových kariet | |
| 11. Snímač odtlačkov prstov | |
| 12. Reproduktor | |
| 13. Kontrolka stavu napájania a batérie /
kontrolka aktivity pevného disku | |
| 14. Dotyková plocha | |

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Ztlumení zvuku Hang némítása
Wyciszenie dźwięku Stłmienie zvuku |
| F2 | Decrease volume
Snižení hlasitosti Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności Zniżenie głośności |
| F3 | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése
Zwiększenie głośności Zwiększenie głośności |
| F4 | Previous track
Předchozí stopa Előző zeneszám
Poprzedni utwór Predchádzajúca stopa |
| F5 | Play/Pause
Přehrávání / pozastavení Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie Prehrávanie/pozastavenie |
| F6 | Next track
Další stopa Következő zeneszám
Następny utwór Nasledująca stopa |
| F8 | Extend display
Rozšířené zobrazení Kijelző kiterjesztése
Rozszerz wyświetlanie Rozszerić displej |
| F9 | Search
Hledání Keresés
Wyszukiwanie Hľadanie |
| F10 | Backlit keyboard
Podsvícená klávesnice Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Klawiatura podświetlana Podświetlana klávesnica |

- | | |
|------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Snižení jasu Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności Zniżenie jasu |
|------------|---|

- | | |
|------------|--|
| F12 | Increase brightness
Zvýšení jasu Fényerő növelése
Zwiększenie jasności Zwiększenie jasu |
|------------|--|

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie |
|---------------------------|--|

- | | |
|----------------------|--|
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie /
kontrolkou činnosti pevného disku
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapot/
merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között
Przetącznik lampki zasilania i stanu akumulatora /
lampki aktywności dysku twardego
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a
batérie / kontrolkou aktivity pevného disku |
|----------------------|--|

- | | |
|------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepinanie zamknutia klávesu Fn |
|------------------------|---|

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Insert | Sleep
Režim spánku Alvás
Uśpienie Spánok |
|---------------------------|---|