

Dell C8618QT Dell Display Manager Panduan Pengguna

No. Model: C8618QT
Model resmi: C8618QTt





CATATAN: CATATAN berisi informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer secara lebih baik.

Hak cipta © 2017 Dell Inc. atau anak cabangnya. Semua hak dilindungi. Dell, EMC, dan merek dagang lainnya merupakan merek dagang Dell Inc. atau anak cabangnya. Merek dagang-merek dagang lain mungkin merupakan merek dagang pemiliknya masing-masing.

2017 – 05

Rev. A00

Daftar Isi

Ringkasan	4
Menggunakan Dialog Pengaturan Cepat.....	5
Mengatur Fungsi Tampilan Dasar	6
Menetapkan Mode Preset untuk Aplikasi	7
Menerapkan Fitur Kekekalan Energi	8
Menyusun Jendela dengan Easy Arrange	9
Mengatasi Masalah	11




Ringkasan

Manajer Tampilan Dell adalah aplikasi Windows yang digunakan untuk mengelola monitor atau monitor grup. Manajer ini memungkinkan penyesuaian manual gambar yang ditampilkan, penugasan pengaturan otomatis, manajemen energi, penyusunan jendela, perputaran gambar, dan fitur lainnya di model pilihan Dell. Setelah terpasang, Dell display manager berjalan setiap kali komputer dinyalakan dan ikonnya akan ditempatkan di baki pemberitahuan. Informasi tentang monitor yang disambungkan ke komputer ditampilkan ketika Anda menempatkan penunjuk mouse di atas ikon baki pemberitahuan.




CATATAN: Dell Display Manager harus menggunakan saluran DDC/CI untuk berkomunikasi dengan monitor Anda. Pastikan DDC/CI diaktifkan pada menu seperti di bawah ini.



Menggunakan Dialog Pengaturan Cepat

Kotak dialog Pengaturan Cepat dapat dibuka dengan mengklik ikon baki notifikasi Dell Display Manager. Apabila ada lebih dari satu model Dell yang didukung terhubung ke sistem, sebuah monitor target yang spesifik dapat dipilih menggunakan menu yang diberikan. Dengan kotak dialog Pengaturan Cepat penyesuaian level Kecerahan dan Kontras monitor dapat disetel dengan mudah, Anda bisa memilih mode prasetel secara manual atau mengaktifkan mode prasetel bergantung dari aplikasi yang aktif.




Kotak dialog Pengaturan Cepat juga memberi akses ke antarmuka pengguna Dell Display Manager lanjutan yang digunakan untuk menyetel fungsi-fungsi Dasar, mengonfigurasi Mode Otomatis dan mengakses fitur-fitur lain.



Mengatur Fungsi Tampilan Dasar

Mode Preset untuk monitor yang dipilih dapat diterapkan secara manual menggunakan menu pada tab Dasar. Atau, Mode Otomatis dapat diaktifkan. Mode Otomatis menyebabkan Mode preset pilihan Anda diterapkan secara otomatis ketika suatu aplikasi tertentu aktif. Pesan yang menunjukkan mode prasetel yang dipilih akan muncul sekilas pada layar.

Kecerahan dan Kontras monitor yang dipilih juga dapat disetel secara langsung dari tab Dasar.




Menetapkan Mode Preset untuk Aplikasi

Dengan Mode Otomatis Anda dapat mengaitkan Mode Preset tertentu dengan sebuah aplikasi tertentu, dan menerapkannya secara otomatis. Ketika Mode Otomatis diaktifkan, Dell Display Manager secara otomatis akan beralih ke Mode Preset yang sesuai apabila aplikasi yang dikaitkan tersebut diaktifkan. Mode Preset yang ditetapkan ke sebuah aplikasi tertentu mungkin sama pada masing-masing monitor yang dihubungkan, atau Mode Preset tersebut mungkin berbeda dari satu monitor ke monitor berikutnya.

Dell Display Manager dikonfigurasi sebelumnya untuk banyak aplikasi populer. Untuk menambah aplikasi baru ke daftar penetapan, cukup seret aplikasi dari desktop, Menu Mulai Windows atau tempat lainnya, dan jatuhkan pada daftar sekarang.


CATATAN: Penetapan Mode Preset yang menargetkan file batch, script, dan loader, serta file yang tidak dapat dieksekusi seperti arsip zip atau file yang dikemas, tidak didukung dan tidak akan efektif.

Selain itu, opsi yang mengaktifkan mode prasetel Permainan bisa dihidupkan ketika aplikasi Direct3D berjalan dalam modus selayar penuh. Untuk menimpa perilaku ini, jika diaktifkan, dengan masing-masing judul permainan tambahkan judul tersebut ke daftar penetapan dengan Mode Preset yang berbeda. Aplikasi yang terdapat dalam daftar penetapan lebih diprioritaskan daripada pengaturan Direct3D umum.



Menerapkan Fitur Kekekalan Energi


Di model Dell yang didukung, tab Options akan tersedia untuk menyediakan opsi penghematan energi PowerNap. Saat penghemat layar diaktifkan, Brightness monitor akan diatur secara otomatis ke level minimum atau monitor dapat ditempatkan dalam mode tidur agar menghemat daya tambahan.



Menyusun Jendela dengan Easy Arrange

Beberapa model Dell menampilkan Easy Arrange, sehingga desktop monitor yang dipilih dapat diatur ke berbagai tata letak jendela yang ditentukan atau khusus. Saat Easy Arrange aktif, jendela dapat dengan mudah bergeser dan berubah ukurannya secara otomatis untuk mengisi bidang tertentu dalam tata letak jendela.


Untuk memulai Easy Arrange, pilih monitor target dan pilih salah satu tata letak yang ditentukan sebelumnya. Bidang untuk tata letak itu akan ditampilkan sesaat di monitor. Selanjutnya, seret jendela terbuka di sepanjang monitor. Saat jendela ini diseret, Anda dapat menaruh jendela ke wilayah aktif untuk menempatkan jendela di wilayah itu kapan saja.




Untuk membuat tata letak jendela khusus, tetapkan ukuran dan posisi jendela (maksimum 10) di desktop, lalu klik tautan Simpan di Easy Arrange. Ukuran dan posisi jendela disimpan sebagai tata letak khusus dan ikon tata letak khususnya akan dibuat.

 **CATATAN:** Opsi ini tidak menyimpan atau mengingat aplikasi yang terbuka. Hanya ukuran dan posisi jendela ini yang disimpan.






Untuk menggunakan tata letak yang disimpan sekarang, pilih ikon tata letak khusus. Untuk menghapus tata letak khusus yang disimpan sekarang, tutup semua jendela di desktop lalu klik tautan Simpan di Easy Arrange.




Mengatasi Masalah

Bila DDM tidak bekerja untuk monitor Anda, DDM akan menampilkan ikon di bawah ini di baki pemberitahuan Anda.



Klik pada ikon, DDM akan menampilkan pesan kesalahan secara lebih rinci.



Harap perhatikan bahwa DDM hanya bisa digunakan untuk monitor bermerek Dell. Jika Anda menggunakan monitor dari produsen lain, DDM tidak mendukungnya.

Jika DDM tidak bisa mendeteksi dan/atau berkomunikasi dengan monitor Dell yang didukung, silakan ambil tindakan berikut untuk mengatasinya:

1. Pastikan kabel video tersambung dengan benar ke monitor dan PC Anda, terutama konektornya harus disisipkan dengan kuat pada posisinya.
2. Periksa OSD monitor untuk memastikan bahwa DDC/CI diaktifkan.
3. Pastikan bahwa Anda memiliki driver tampilan yang benar dan terbaru dari vendor grafis (Intel, AMD, NVidia, dll.). Driver tampilan kerap kali menyebabkan kerusakan DDM.
4. Lepaskan kalau ada terminal docking atau pemanjang kabel atau konverter antara monitor dan port grafis. Sejumlah pemanjang kabel, hub atau konverter yang murah mungkin tidak mendukung DDC/CI dengan benar dan dapat merusak DDM. Perbarui driver perangkat semacam ini jika ada versi terbaru.
5. Hidupkan kembali sistem.

DDM mungkin tidak bekerja pada monitor di bawah ini:

- Model-model monitor Dell sebelum tahun 2013 dan seri D monitor Dell. Anda bisa melihat situs web Dukungan Produk Dell untuk mendapatkan informasi lainnya
- Monitor gaming menggunakan teknologi G-sync berbasis Nvidia
- Layar virtual dan nirkabel tidak mendukung DDC/CI



- Pada sejumlah model awal monitor DP 1.2, mungkin perlu menonaktifkan MST/DP 1.2 dengan menggunakan OSD monitor

Jika PC Anda tersambung ke internet, Anda akan disodori sebuah pesan ketika versi baru aplikasi DDM tersedia. Direkomendasikan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi DDM terbaru.

Anda juga dapat memeriksa versi baru dengan mengklik kanan pada ikon DDM sambil menekan lalu menahan tombol 'shift'.

