


# מדריך למשתמש - Dell™ Display Manager

- סקירה
- שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות
- הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות
- הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים
- החלת תכונות לחיסכון באנרגיה

## סקירה


### הערה: DDM אינו נתמך ב-DP1.2/ MST (Daisy Chain)

Dell Display Manager הוא יישום למערכת ההפעלה Windows שבעזרתו תוכל לנהל את הצג או קבוצה של צגים. היישום מאפשר כוונן ידני של התמונה המוצגת, החלת הגדרות באופן אוטומטי, ניהול צריכת אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמי צגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, היישום Dell Display Manager יופעל בכל אתחול של מערכת ההפעלה וסמל היישום שלו יוצג באזור הודעות של מערכת ההפעלה. תוכל לקבל מידע על הצגים המחוברים למערכת על-ידי ריחוף עם סמן העכבר מעל לסמל היישום שבאזור הודעות של מערכת ההפעלה.



## שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור הודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר מדגם נתמך אחד של צג Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת לכוון את רמות הבהירות והניגודיות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, לעבור למצב אוטומטי ולשנות את רזולוציית המסך.




### מימושייל שארמ סיעובק סיבצמ תאצקה

תוכל לשייך מצב מוגדר מראש ליישום מסוים מתוך הכרטיסייה מצב אוטומטי. כאשר המצב האוטומטי פעיל, היישום Dell Display Manager יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששויך ליישום מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או מצב שונה בכל צג.

היישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם יישומים נפוצים. להוספת יישום חדש לרשימת ההקצאות, גרור את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מיקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.

**הערה:** ניתן להקצות מצב מוגדר מראש לקובצי אצווה והפעלה. לא ניתן לשייך אותו לקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים, ושייך כזה לא יעבוד.

תוכל גם להפעיל פונקציה שתחיל את המצב המוגדר מראש "משחקים" בכל פעם שיישום Direct3D יופעל במצב מסך מלא. לעקיפת ההתנהגות הזאת עבור כותרי משחק מסוימים, הוסף את הכותרים לרשימת ההקצאות ושייך אותם למצב מוגדר מראש אחר. יישומים שנמצאים ברשימת ההקצאות יקבלו קדימות על פני ההגדרה הכללית עבור Direct3D.




תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להגדרת פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתכונות נוספות.

### הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הצג שנבחר באמצעות התפריט שבכרטיסייה בסיסית. לחילופין, ניתן לאפשר מצב אוטומטי. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחרת יוחל באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. הודעה קצרה על המסך תציג את המצב המוגדר הנמצא בשימוש עם כל שינוי.

תוכל לכוון את הבהירות והניגודיות של הצג הנבחר מתוך הכרטיסייה בסיסית.



### החלת תכונות לחיסכון באנרגיה

בדגמי Dell נבחרים, הכרטיסייה 'אפשרויות' תהיה זמינה ובה תוכל להגדיר את אפשרויות החיסכון באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שרמת הבהירות של הצג תרד לערך המזערי באופן אוטומטי או שהצג יכנס למצב שינה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.