


Dell™ Display Manager دليل امستخدم ل

- عامة نظرة
- ال سريعة الإعدادات حوار اس تخدام
- ال Basic العرض وظائف إعداد
- ال تظ بديقات على Preset Modes تع د ي ين
- ال الطاقة على ال حافظم يزات تظ بيق

نظرة عامة

ملاحظة: برنامج DDM غير مدعوم في MST /1.2DP (المعروفة باسم Daisy Chain (سلسلة ديزي)).



يُستخدم تطبيق **Dell Display Manager** وهو أحد تطبيقات نظام التشغيل Windows في إدارة شاشة واحدة أو مجموعة من الشاشات، حيث يسمح هذا التطبيق بإمكانية ضبط الصورة المعروضة وتحديد الإعدادات التلقائية وإدارة طاقة الشاشة وتنظيم النافذة وتدوير الصور وغيرها من الخصائص المتوفرة في طرازات شاشات Dell. وبمجرد تثبيت هذا البرنامج، يبدأ في العمل تلقائيًا عند بدء تشغيل النظام مع ظهور الأيقونة الخاصة به في شريط الإشعارات. ودائمًا ما تتوفر المعلومات الخاصة بالشاشة المتصلة بالنظام عند الوقوف بالماوس على أيقونة شريط الإشعارات.



استخدام حوار الإعدادات السريعة

يؤدي النقر فوق أيقونة علبة تبليغ Dell Display Manager إلى فتح مربع حوار الإعدادات السريعة. عندما يكون هناك أكثر من موديل Dell مدعوم واحد متصل بالنظام، يمكن تحديد شاشة مستهدفة محددة باستخدام القائمة

المتوفرة. يتيح حوار الإعدادات السريعة إجراء ضبط مناسب لمستويات Contrast و Brightness للشاشة، ويمكن تحديد Preset Modes بطريقة يدوية أو الضبط على Auto Mode، ويمكن تغيير دقة الشاشة.



تعيين Preset Modes على التطبيقات

تتيح علامة التبويب Auto Mode ربط Preset Mode محدد مع تطبيق محدد، ويتم تطبيقه تلقائياً. عند تمكين Auto Mode، سوف تنتقل Dell Display Manager تلقائياً إلى Mode Preset المتوافق متى تم تنشيط التطبيق المرتبط. قد يكون Preset Mode المعين لتطبيق ما هو نفسه على كل شاشة متصلة، أو قد يختلف من شاشة إلى الشاشة التالية.

تتم تهيئة Dell Display Manager مسبقاً للعديد من التطبيقات الشائعة. لإضافة تطبيق جديد إلى قائمة التهيئات، اسحب ببساطة التطبيق من سطح المكتب، قائمة Start من Windows أو في مكان آخر، وأدرجه إلى القائمة الحالية.

ملاحظة: تستهدف تعيينات Preset Mode ملفات المجموعات، النصوص، والمحملات، بالإضافة إلى الملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المعبأة، غير مدعومة وسوف تكون غير فعالة.


بالإضافة إلى هذا، يمكن تمكين خيار ما يمكن أن يسبب استخدام "Preset Mode" Game في أي وقت يتم فيه تشغيل تطبيق D3DDirect بملء الشاشة على الشاشة الممتلئة. لتجاوز هذا السلوك مع اللعبة الفردية، تقوم العناوين بإضافتها إلى قائمة التهيئات مع Preset Mode. التطبيقات الموجودة في قائمة التهيئات تكون لديها الأولوية عن ضبط D3DDirect العام.

يوفر حوار الإعدادات السريعة إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم المتقدمة لبرنامج Dell Display Manager والتي يتم استخدامها لضبط وظائف Basic، تهيئة Auto Mode والوصول إلى ميزات أخرى.

إعداد وظائف العرض Basic

يمكن تطبيق Preset Mode للشاشة المحددة بطريقة يدوية باستخدام القائمة على علامة التبويب Basic. بشكل بديل، يمكن تمكين Auto Mode. يؤدي Auto Mode إلى تطبيق Preset Mode المفضل لديك تلقائياً عندما تكون التطبيقات الخاصة بنشطة. تعرض الرسالة التي تظهر على الشاشة من لحظة لأخرى Preset Mode الحالي عند تغيير الوضع.

يمكن أيضاً ضبط Brightness و Contrast الشاشة المحددة مباشرة من علامة التبويب Basic.



تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة

تتوفر علامة التبويب Options (الخيارات) في طرازات شاشات Dell المدعومة بهذه الخاصية لتقديم خيارات استهلاك الطاقة الموجودة في برنامج PowerNap. فبمجرد تفعيل شاشة التوقف، يمكن ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا إلى المستوى الأدنى أو يمكن ضبط الشاشة في وضع الخمول لتوفير طاقة إضافية.

