


Korisnički vodič za Dell Display Manager

Pregled

Dell Display Manager je Microsoft Windows aplikacija za upravljanje monitorom ili grupom monitora. Aplikacija omogućava ručno podešavanje prikazane slike, dodjelu automatskih postavki, upravljanje potrošnjom, organizaciju prozora, rotaciju slike i druge značajke na odabranim Dell monitorima. Kad je instaliran, Dell Display Manager pokreće se sa svakim pokretanjem sustava i stavlja odgovarajuću ikonu na paletu obavijesti. Informacije o monitorima povezanim u sustav dostupne su prelaskom mišem preko ikone na paleti obavijesti.




NAPOMENA: Dell Display Manager treba DDC/CI kanal kako bi komunicirao s vašim monitorom. Provjerite je li DDC/CI omogućen u izborniku kao što je prikazano dolje.




Korištenje dijaloškog okvira brzih postavki

Klikom na ikonu Dell Display Managera na paleti obavijesti otvara se dijaloški okvir **Brzih postavki**. U izborniku je moguće odabrati određeni monitor ako je na računalo priključeno više podržanih Dell monitora. Dijaloški okvir **Brzih postavki** omogućuje jednostavno podešavanje svjetline, kontrasta, razlučivosti, rasporeda prozora i ostalih postavki. Moguć je i automatski prijelaz između unaprijed postavljenih načina rada ili njihov ručni odabir.



P2219H/P2319H




P2419H/P2719H

Dijaloški okvir **Brzih postavki** omogućuje pristup naprednom korisničkom sučelju Dell Display Managera radi podešavanja osnovnih funkcija, konfiguracije automatskog načina rada i za pristup ostalim značajkama.




Postavljanje osnovnih funkcija zaslona

Unaprijed postavljeni način rada moguće je odabrati ručno ili možete odabrati **Auto Mode (Automatski način rada)** koji će primijeniti unaprijed postavljeni način rada na trenutno aktivnu aplikaciju. Nakon promjene načina rada, poruka na zaslonu odmah prikazuje trenutno odabrani **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)**. Na kartici **Basic (Osnovno)** moguće je izravno prilagoditi **Brightness (Svjetlinu)** i **Contrast (Kontrast)** monitora.




P2219H/P2319H




P2419H/P2719H



NAPOMENA: Kada je povezano više Dell monitora, odaberite “Enable display matrix control” (Omogući kontrolu matrice zaslona) kako biste kontrolu za unaprijed postavljenu svjetlinu, kontrast i boju primijenili na sve monitore.



P2219H/P2319H



P2419H/P2719H




Dodjela unaprijed postavljenih načina rada aplikacijama

Kartica **Auto Mode (Automatski način rada)** omogućuje dodjelu određenog **Preset Mode (Unaprijed postavljenog načina rada)** nekoj aplikaciji te njegovu automatsku primjenu. Ako je uključen **Auto Mode (Automatski način rada)** Dell Display Manager nakon svake aktivacije aplikacije automatski pokreće **Preset Mode (Unaprijed postavljeni način rada)** koji joj je dodijeljen. **Preset Mode (Unaprijed postavljen način rada)** dodijeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom priključenom monitoru, ali može biti i različit.

Dell Display Manager unaprijed je konfiguriran za mnoge popularne aplikacije. Kako biste dodali novu aplikaciju u popis dodjela jednostavno povucite aplikaciju s radne površine, Windows izbornika Start ili s drugog mjesta i ispustite je na trenutni popis.


NAPOMENA: Dodjela Preset Mode (Unaprijed postavljenog načina rada) za datoteke skupne obrade, skripte, učitaivače i neizvršne datoteke poput zip arhiva ili komprimiranih datoteka nije podržana.

Moguće je konfigurirati i unaprijed postavljeni način rada za Game (Igru) koji će se koristiti prilikom rada bilo koje Direct3D aplikacije na cijelom zaslonu. Kako biste aplikaciji spriječili korištenje načina rada, dodijelite joj drugi unaprijed postavljeni način rada.



P2219H/P2319H






P2419H/P2719H


Organiziranje sustava prozora s Easy Arrange (Jednostavno rasporedi) (samo P2419H/P2719H)

Na podržanim Dell monitorima kartica **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)** omogućava jednostavno raspoređivanje otvorenih prozora na jedan od unaprijed određenih načina njihovim povlačenjem u zone. Pritisnite ">" ili upotrijebite tipku Page Up/Page Down kako biste pronašli još rasporeda. Za stvaranje prilagođenog izgleda rasporedite otvorene prozore i zatim kliknite na **Save (Spremi)**.




U Windows 10 možete na svaku virtualnu radnu površinu primijeniti drukčiji raspored prozora.

Ako u sustavu Windows često koristite značajku poravnavanja, možete odabrati **“Hold down the SHIFT key to enable zone positioning” (Pritisnite i držite tipku SHIFT kako biste omogućili zonsko pozicioniranje)**. Time će Windows poravnavanje imati prioritet nad **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)**. Onda ćete morati pritisnuti tipku SHIFT kako biste koristili pozicioniranje pomoću **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)**.



Ako koristite više monitora u matrici, raspored **Easy Arrange (Jednostavno rasporedi)** može se primijeniti na svim monitorima kao jedna radna površina. Odaberite **“Span multiple monitors” (Proširi na više monitora)** kako biste omogućili tu značajku. Da bi značajka bila učinkovita, morate pravilno rasporediti monitore.




Upravljanje višestrukim video ulazima


Kartica **Input Manager (Upravitelj ulaza)** pruža najjednostavniji način upravljanja višestrukim video ulazima povezanim na vaš Dell monitor. Omogućuje jednostavno prebacivanje između ulaza kada radite s više računala.

Na popisu su svi priključci video ulaza na monitoru. Svaki ulaz možete imenovati prema vlastitoj želji. Poslije uređivanja obavezno spremite promjene.

Možete definirati tipku prečaca ako želite brzo prebaciti na omiljeni ulaz ili drugu tipku prečaca za brzo prebacivanje između dva ulaza ako ih često koristite.




P2219H/P2319H




P2419H/P2719H



Za prebacivanje na bilo koji ulazni izvor koristite padajući popis.



P2219H/P2319H




P2419H/P2719H

NAPOMENA: DDM komunicira s vašim računalom čak i kada monitor prikazuje video s drugog računala. DDM možete instalirati na računalo koje često koristite i s njega možete upravljati biranjem ulaza. DDM možete instalirati i na druga računala povezana s monitorom.




Vraćanje položaja aplikacija

DDM može vam pomoći u vraćanju prozora aplikacija na svoje položaje kada računalo ponovno povežete s monitorom ili monitorima. Ovoj značajki možete brzo pristupiti desnim klikom na ikonu DDM u paleti obavijesti.



Ako odaberete **“Auto-restore window layout” (Automatski vrati raspored prozora)**, DDM će pratiti i zapamtiti položaje prozora vaših aplikacija. DDM automatski stavlja prozore aplikacija na njihove izvorne položaje kada računalo ponovno povežete s monitorom ili monitorima.



Ako se nakon pomicanja prozora aplikacija želite vratiti na omiljeni raspored, možete prvo odabrati **“Save current window layout” (Spremi trenutni raspored prozora)** i zatim **“Restore saved window layout” (Vrati spremljeni raspored prozora)**.

U dnevnoj rutini možete koristiti monitore različitih modela i razlučivosti te na njih primjenjivati različite rasporede prozora. DDM prepoznaje monitor koji ste povezali i sukladno vraća položaje aplikacija.


Ako u matrici monitora morate zamijeniti monitor, prije zamjene možete spremiti raspored prozora i vratiti taj raspored nakon ugradnje novog monitora.

📎 NAPOMENA: Kako bi od značajke imali koristiti, aplikacije bi trebale ostati pokrenute. DDM ne pokreće aplikacije.




Primjena značajki štednje energije

Na podržanim Dell modelima dostupna je kartica **Options (Mogućnosti)** koja omogućuje PowerNap način štednje energije u mirovanju. Možete odabrati ugađanje svjetline monitora na minimalnu razinu ili pokretanje stanja mirovanja monitora nakon aktivacije čuvara zaslona.



P2219H/P2319H




P2419H/P2719H



Rješavanje problema

Ako DDM ne može raditi s vašim monitorom prikazat će dolje navedenu ikonu na paleti obavijesti.



Kliknite na ikonu i DDM će prikazati više pojedinosti o pogrešci.



Primijetite kako DDM radi samo s monitorima robne marke Dell. Ako koristite monitore drugih proizvođača, DDM ih ne podržava.

Ako DDM ne može otkriti i/ili komunicirati s podržanim Dell monitorom, poduzmite dolje navedene radnje radi uklanjanja poteškoća:

1. Provjerite je li video kabel pravilno priključen na monitor, a osobno računalo, osobito priključnice čvrsto i sigurno priključene u ispravan ulaz.
2. Provjerite OSD monitora te je li DDC/CI omogućen.
3. Provjerite imate li ispravan i najnoviji upravljački program zaslona od proizvođača grafičkih kartica (Intel, AMD, NVIDIA, i sl.). Upravljački program zaslona često uzrokuje neispravnost DDM-a.
4. Uklonite priključne stanice, produžne kabele ili pretvarače ako postoje između monitora i ulaza grafičkog uređaja. Neki jeftiniji produžni kabele, koncentratori ili pretvarači možda pravilno ne podržavaju DDC/CI i mogu prouzročiti neispravnost DDM-a. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja na najnoviju verziju ako je dostupna.
5. Ponovno pokrenite sustav.



DDM možda neće raditi s dolje navedenim monitorima:

- Dell monitor modeli prije 2013. godine i D-serija Dell monitora. Više informacija potražite na internetskim stranicama podrške za Dell proizvode
- Monitori za igre koji koriste G-sinkronizacijsku tehnologiju utemeljenu na Nvidia
- Virtualni i bežični zasloni ne podržavaju DDC/CI
- Neki raniji modeli DP 1.2 monitora, možda će biti potrebno onemogućiti MST/DP 1.2 putem OSD-a monitora

Ako je osobno računalo povezano s internetom, čim se pojavi novija verzija aplikacije DDM, dobit ćete obavijest. Preporučuje se preuzeti i instalirati najnoviju DDM aplikaciju.

Nove verzije možete provjeriti desnim klikom na ikonu DDM držeći pritom tipku "shift".

