

Dell S2419H/S2419HN/S2419NX/ S2719H/S2719HN/S2719NX Dell Display Manager Ghidul utilizatorului

Model: S2419H/S2419HN/S2419NX/S2719H/S2719HN/S2719NX
Model de reglementare: S2419Hc/S2419Nc/S2719Hc/S2719Nc





NOTĂ: O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine computerul.

Copyright © 2018 Dell Inc. Toate drepturile sunt rezervate. Acest produs este protejat prin legile SUA și internaționale privind drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală.

Dell™ și sigla Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. și Statele Unite și/sau în alte jurisdicții. Toate celelalte mărci și nume menționate în prezentul pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.

2018-03


Rev. A00

Cuprins

Prezentare generală	4
Utilizarea dialogului setărilor rapide	5
Setarea funcțiilor de bază pentru afișare	6
Atribuirea modurilor prestabilite unor aplicații	7
Organizarea ferestrelor cu caracteristica Aranjare ușoară	8
Gestionarea intrărilor video multiple	10
Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei.....	11
Depanarea.....	12


Prezentare generală

Dell Display Manager este o aplicație Windows utilizată pentru a gestiona un monitor sau un grup de monitoare. Permite reglarea manuală a imaginii afișate, atribuirea setărilor automate, gestionarea energiei, rotirea imaginii și alte caracteristici la anumite modele Dell. După instalare, Dell Display Manager va rula la fiecare pornire a sistemului și își va amplasa pictograma în bara de notificare. Informațiile despre monitoarele conectate la sistem sunt întotdeauna disponibile atunci când treceți mouse-ul peste pictograma din bara de notificare.



Utilizarea dialogului setărilor rapide

Dacă faceți clic pe pictograma Dell Display Manager din bara de notificare, se deschide caseta de dialog Setări rapide. Dacă la sistem sunt conectate mai multe modele Dell acceptate, se poate alege un anumit monitor cu ajutorul meniului furnizat. Caseta de dialog Setări rapide permite reglarea comodă a nivelurilor de luminozitate și contrast ale monitorului; modurile prestabilite pot fi selectate manual sau setate la modul automat, iar rezoluția ecranului poate fi modificată.




Caseta de dialog Setări rapide vă mai permite accesul la interfața de utilizator avansată a software-ului Dell Display Manager care se utilizează pentru a regla funcțiile de bază, pentru a configura modul automat și pentru a accesa alte caracteristici.

Setarea funcțiilor de bază pentru afișare

Se poate aplica un mod prestabilit pentru monitorul ales utilizând meniul din fila Setări de bază. Alternativ, se poate activa modul automat. Modul automat face ca modul prestabilit de dvs. să fie aplicat automat atunci când sunt active anumite aplicații. Atunci când se schimbă modul prestabilit, pe ecran apare pentru scurt timp un mesaj cu modul curent prestabilit.


Luminozitatea și contrastul monitorului se mai pot regla direct din fila Setări de bază.




Atribuirea modurilor prestabilite unor aplicații

Fila mod automat vă permite să asociați un anumit mod prestabilit cu o anumită aplicație și să îl aplicați imediat. Dacă activați modul automat, Dell Display Manager va trece imediat la modul prestabilit atunci când este activată aplicația asociată. Modul prestabilit atribuit unei anumite aplicații poate fi același pe fiecare monitor conectat sau poate varia de la un monitor la altul.

Software-ul Dell Display Manager este preconfigurat pentru multe aplicații cunoscute. Pentru a adăuga o aplicație nouă la lista atribuirilor, glisați aplicația de pe desktop, din meniul Start din Windows sau de oriunde altundeva și fixați-o în lista curentă.


 **NOTĂ:** Atribuirile modului prestabilit unor seturi de fișiere, scripturi, programe de încărcare sau unor fișiere care nu sunt executabile, cum ar fi arhivele zip sau pachetele de fișiere, nu sunt acceptate și vor fi fără efect.



Organizarea ferestrelor cu caracteristica Aranjare ușoară


Unele modele Dell dispun de caracteristica Aranjare ușoară, care vă permite să organizați desktopul monitorului cu diferite aranjamente ale ferestrelor, predefinite sau particularizate. Dacă activați caracteristica Aranjare ușoară, ferestrele pot fi repositionate și redimensionate cu ușurință pentru a umple anumite regiuni din aranjamentul unei ferestre.

Pentru a utiliza **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**, alegeți un monitor și selectați unul dintre aranjamentele predefinite. Regiunile pentru aspectul respectiv vor fi afișate pentru scurt timp pe monitor. Apoi, glisați o fereastră deschisă de-a lungul monitorului. În timp ce fereastra este glisată, va fi afișat aspectul curent al ferestrelor și o regiune activă va fi evidențiată atunci când fereastra trece peste aceasta. În orice moment, eliberați fereastra în regiunea activă pentru a plasa fereastra în regiunea respectivă.




Pentru a crea un aranjament particularizat, dimensionați și poziționați ferestrele (maximum 10) pe desktop și apoi faceți clic pe legătura **Save (Salvare)** din **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**. Dimensiunea și poziția ferestrelor sunt salvate drept aranjament particularizat și este creată pictograma aranjamentului particularizat.

NOTĂ: Această opțiune nu salvează și nu reține aplicațiile care sunt deschise. Se salvează numai dimensiunea și poziția ferestrelor.



Pentru a utiliza aranjamentul particularizat salvat în mod curent, selectați pictograma acesteia. Pentru a șterge aranjamentul particularizat salvat în mod curent, închideți toate ferestrele de pe desktop și apoi faceți clic pe legătura **Save (Salvare)** din **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.




Gestionarea intrărilor video multiple

Fila **Input Manager (Manager intrări)** vă oferă modalități ușoare de a gestiona intrările video multiple conectate la monitorul dvs. Dell. Cu ajutorul acestuia puteți comuta ușor între intrări atunci când lucrați cu mai multe computere.

Sunt listate toate porturile de intrare video disponibile pe monitorul dvs. Puteți acorda un nume pentru fiecare intrare. Salvați modificările după editare.


Puteți să definiți o tastă de comandă rapidă pentru a comuta rapid la intrarea preferată și o altă tastă de comandă rapidă pentru a comuta rapid între două intrări pe care le utilizați frecvent.



NOTĂ: DDM comunică cu monitorul dvs. chiar și atunci când monitorul afișează semnalul video de la un alt computer. Puteți instala DDM pe PC-ul pe care îl utilizați cel mai frecvent și puteți controla comutarea intrărilor de la acesta. De asemenea, puteți instala DDM și pe alte PC-uri conectate la monitor.


Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei

La anumite modele Dell, va fi disponibilă fila **Options (Opțiuni)**, care vă va oferi opțiuni de economisire a energiei, prin tehnologia PowerNap. Când se activează economizorul ecranului, luminozitatea monitorului se poate seta automat la nivelul minim sau monitorul poate fi pus în stare de repaus pentru a economisi energia.




Depanarea

Dacă DDM nu funcționează pe monitorul dvs., DDM va afișa pictograma de mai jos în tava de notificări.



Faceți clic pe pictogramă; DDM va afișa un mesaj de eroare care conține mai multe detalii.



Rețineți că DDM funcționează numai cu monitoare Dell. Dacă folosiți monitoare de la alți producători, DDM nu le va accepta.

Dacă funcția DDM nu poate să detecteze și/sau să comunice cu un monitor Dell compatibil, urmați pașii de mai jos pentru depanare:

1. Cablul video trebuie să fie conectat ferm la monitor și la PC, iar conectorii trebuie să fie cuplați ferm în pozițiile corespunzătoare.
2. Verificați meniul OSD al monitorului pentru a vă asigura că funcția DDC/CI este activată.
3. Asigurați-vă că ați instalat cel mai recent driver de afișaj oferit de furnizorul plăcii dvs. video (Intel, AMD, NVidia etc.). Driverul de afișaj este cauza cea mai frecventă a problemelor legate de DDM.
4. Deconectați toate stațiile de andocare, prelungitoarele de cablu sau convertoarele de cablu dintre monitor și portul plăcii video. Unele prelungitoare, huburi sau convertoare cu cost redus ar putea să nu fie compatibile complet cu DDC/CI și ar putea cauza probleme legate de DDM. Actualizați driverul dispozitivului respectiv la cea mai recentă versiune disponibilă.
5. Reporniți sistemul.

DDM ar putea să nu funcționeze cu monitoarele de mai jos:

- Modelele de monitoare Dell produse înainte de 2013 și seria de monitoare D de la Dell. Pentru informații suplimentare, puteți consulta site-urile web Dell de asistență pentru produse.
- Monitoarele de jocuri care folosesc tehnologia G-sync de la Nvidia
- Afișajele virtuale și cele wireless nu acceptă funcția DDC/CI
- Pentru unele modele mai vechi de monitoare DP 1.2 poate fi necesară dezactivarea funcției MST/DP 1.2 prin utilizarea meniului OSD al monitorului.

Dacă PC-ul dvs. este conectat la internet, veți primi un mesaj când este disponibilă o versiune mai nouă a aplicației DDM. Se recomandă descărcarea și instalarea celei mai recente versiuni a aplicației DDM.

Puteți verifica dacă există versiuni noi și făcând clic dreapta pe pictograma DDM în timp ce țineți apăsată tasta „Shift”.

