

Dell SE2419HR/SE2719HR


Dell Display Manager

使用指南

顯示器型號：SE2419HR/SE2719HR

法規型號：SE2419Hf/SE2719Hf



 附註：附註表示可協助您充分利用產品的重要資訊。

© 2019 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell、EMC 及其他商標為 Dell Inc. 或其子公司的商標，其他商標為其各自擁有者的商標。

2019 - 08

版本 A00


目錄


概覽	4
使用快速設定對話方塊	5
設定基本顯示功能	6
為應用程式分配預設模式	7
透過 Easy Arrange 整理視窗	8
管理多個視訊輸入	10
恢復應用程式位置	12
套用節能功能	14
疑難排解	15




概覽


Dell Display Manager 為 Microsoft Windows 應用程式，用於管理單一顯示器或顯示器群組。它讓您能在特定 Dell 顯示器上手動調整顯示的影像、指派自動設定、進行電力管理、視窗整理、影像旋轉及其他功能。安裝後，Dell Display Manager 會在每次系統啟動時執行並在通知匣顯示其圖示。將滑鼠移到通知匣圖示上時，可取得連接至系統之顯示器的相關資訊。



 附註：Dell Display Manager 使用 DDC/CI 通道與顯示器通訊。請務必在選單中啟用 DDC/CI，如下所示。



SE2419HR




SE2719HR



使用快速設定對話方塊

按一下 Dell Display Manager 的通知匣圖示開啟**快速設定**對話方塊。有多部支援的 Dell 機型連接至電腦時，可使用選單選擇特定的目標顯示器。**快速設定**對話方塊方便您調整顯示器的亮度和對比。您可以選擇**手動模式**或**自動模式**，也可以變更螢幕解析度。




SE2419HR/SE2719HR

快速設定對話方塊也可讓您存取 Dell Display Manager 用以調整基本功能、配置自動模式及存取其他功能的進階使用者介面。





設定基本顯示功能

您可以選擇**手動模式**以手動選擇預設模式，或選擇**自動模式**以根據使用中的應用程式套用預設模式。變更模式時，螢幕上的訊息會顯示目前的預設模式。您也可以直接從**基本**標籤直接調整所選顯示器的**亮度**和**對比**。



SE2419HR/SE2719HR

 附註：連接多部 Dell 顯示器時，請選取「啟用顯示矩陣控制」將亮度、對比和色彩預設控制套用至所有顯示器。




SE2419HR/SE2719HR




為應用程式分配預設模式

自動模式標籤讓您將特定**預設模式**與特定應用程式相關聯，並自動套用。**自動模式**啟用後，Dell Display Manager 會在關聯的應用程式啟動時自動切換至對應的**預設模式**。指派給特定應用程式的**預設模式**可以在每部連接的顯示器上都相同，也可以因顯示器而異。

Dell Display Manager 已針對許多熱門應用程式進行預先配置。若要新增應用程式至指派清單，只需從桌面、Windows 開始功能表或其他位置將應用程式拖放到目前清單中即可。

 **附註：**不支援用於批次檔案、指令碼、載入程式和不可執行檔案（例如 zip 封存或壓縮檔案）的預設模式指派。

您也可以配置 Direct3D 應用程式以全螢幕模式執行時，要使用的遊戲預設模式。若要防止應用程式使用模式，請指派不同的預設模式。




SE2419HR/SE2719HR



透過 Easy Arrange 整理視窗

Easy Arrange 協助您有效整理桌面上的應用程式視窗。首先選擇適合工作的預先定義配置模式，然後只需將應用程式視窗拖放到已定義區域中即可。按「>」或使用 上一頁/下一頁鍵尋找更多配置。若要建立自訂配置，請排列開啟的視窗，然後按一下**儲存**。




SE2419HR/SE2719HR

若使用 Windows 10，您可以為各個虛擬桌面套用不同的視窗配置。


如果經常使用 Windows 貼齊功能，請選取「**按住 SHIFT 鍵以啟用區域位置調整**」。這會使 Windows 貼齊優先於 **Easy Arrange**。之後，必須按 Shift 鍵以使用 **Easy Arrange** 位置調整。





SE2419HR/SE2719HR

如果在陣列或矩陣中使用多部顯示器，**Easy Arrange** 配置可以套用於所有顯示器做為一個桌面。請選取「**跨多部顯示器**」以啟用此功能。必須正確對齊顯示器才能有效使用。




SE2419HR/SE2719HR



管理多個視訊輸入


輸入管理器標籤方便您管理連接至 Dell 顯示器的多個視訊輸入。使用多部電腦時可以輕鬆切換輸入。軟體會列出顯示器可用的所有視訊輸入連接埠。您可以隨意為各個輸入命名。請在編輯後儲存變更。您可定義快捷鍵以快速切換您最喜愛的輸入和其他快捷鍵；若您經常使用，即有助於快速切換這兩個輸入。




SE2419HR/SE2719HR



您可以使用下拉式清單切換至任何可用的輸入來源。




SE2419HR/SE2719HR

 附註：即使顯示器正在顯示其他電腦的視訊，DDM 也能與顯示器通訊。您可以在常用的電腦上安裝 DDM 並從該電腦控制輸入切換。您也可以連接至顯示器的其他電腦上安裝 DDM。




恢復應用程式位置


將電腦重新連接至顯示器時，DDM 可協助您恢復應用程式視窗位置。以滑鼠右鍵按一下通知匣中的 DDM 圖示即可快速存取此功能。



如果選擇「自動恢復視窗配置」，則 DDM 會追蹤並記住應用程式視窗的位置。將電腦重新連接至顯示器時，DDM 會自動將應用程式視窗置於原位。




若要在移動應用程式視窗後恢復您喜好的配置，可先選擇「儲存目前的視窗配置」，再選擇「恢復儲存的視窗配置」。



您可以在日常工作中使用具有不同型號或解析度的顯示器，並且對其套用不同的視窗配置。DDM 能知道您重新連接的顯示器，並恢復對應的應用程式位置。


如需在顯示器矩陣配置中更換監視器，則可在更換前儲存視窗配置，並在安裝新顯示器後恢復配置。

 附註：應讓應用程式持續執行以使用此功能。DDM 不會啟動應用程式。



套用節能功能

支援的 Dell 機型上有**選項**標籤，提供 PowerNap 節能選項。您可以選擇將顯示器的亮度設為最小值，或讓顯示器在螢幕保護程式啟動時進入休眠狀態。




SE2419HR/SE2719HR




疑難排解

如果 DDM 無法與您的顯示器搭配使用，則 DDM 會在通知匣顯示以下圖示。



按一下圖示，**DDM** 會顯示詳細的錯誤訊息。



請注意，DDM 只能搭配 Dell 品牌的顯示器使用。如果使用其他製造商的顯示器，則 DDM 不提供支援。

若 DDM 無法偵測及／或與支援的 Dell 顯示器通訊，請採取以下措施解決問題：

1. 確定顯示器與電腦之間的視訊纜線已正確連接。確定接頭已穩固插入定位。
2. 檢查顯示器 OSD 以確保 DDC/CI 已啟用。
3. 確定有供應商 (Intel、AMD、NVIDIA 等) 提供的正確顯示卡驅動程式。顯示卡驅動程式通常是 DDM 故障的原因。
4. 移除顯示器與顯示卡連接埠之間的擴充座、延長纜線或轉換器。有些便宜的延長線、集線器或轉換器可能無法正確支援 DDC/CI 並導致 DDM 故障。如果有最新版本，請更新此類裝置的驅動程式。
5. 重新啟動電腦。



DDM 可能無法搭配以下顯示器使用：

- 2013 年之前推出的 Dell 顯示器機型及 D 系列 Dell 顯示器。如需更多資訊，請參閱 www.dell.com/support/monitors。
- 使用 Nvidia G-sync 技術的電競顯示器
- 虛擬和無線顯示器不支援 DDC/CI
- 某些 DP 1.2 顯示器的舊機型，可能必須使用顯示器 OSD 停用 MST/DP 1.2

如果電腦連線至網際網路，則新版本 DDM 推出時會提示您升級至新版本。建議下載並安裝最新的 DDM 應用程式。

您也可以按住「shift」鍵，並以滑鼠右鍵按一下 DDM 圖示以檢查是否有新版本。

