

A CAUTION

with your monitor.

Before setting up your Dell[™] monitor, see the safety instruction that ship

⚠ 小心:

在安裝您的 Dell™ 顯示器之前, 請先參見顯示器隨附的安全指示。 ▲ 警告:

在设置您的Dell™ 显示器之前, 请参阅随附的安全说明。 ▲ 注意:

Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

🔔 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오. 🔔 ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมเครื่อง์

Dell™ 1708FP-BLK USFF AIO Flat Panel Monitor



1 Attach the monitor to the stand.

将監視器裝在腳座上。 将显示器与底座相连。 モニターをスタンドに取り付けます。 모니터를 스탠드에 부착합니다. ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง



2 Slide the computer onto the stand.

将電腦滑移至底座上。 将计算机滑到支架上。 コンピュータをスライドさせてスタンドの上に乗せます。 컴퓨터를 밀어 스탠드에 올려놓으십시오. เลื่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้อยู่บนแทน



3 Tighten the screws underneath the stand.

鎖緊底座下的螺絲。 拧紧支架下面的螺丝。 スタンドの下のネジを締めます。 스탠드 밑에 있는 나사를 조이십시오 ชันสกฏใต้แท่นวางให้แน่น



4 Connect the white DVI cable to the computer.

將白色 DVI 連接線連接至電腦。 将白色 DVI 电缆连接到电脑上。 白い DVI ケーブルをコンピューターにつなぎます。 흰색 DVI 를 컴퓨터에 연결하십시오. เชื่อมต่อสายเคเบิล DVI สีขาว กับคอมพิวเตอร์



5 Connect the power cable to the monitor as shown.



6 Connect the power adapter firmly to the computer as shown.

将變壓器電源線緊固地連接至電腦,如圖所示。 如图所示将电源适配器牢固地连接至计算机。 以下の図に示すように、コンピュータに電源コード をしっかり接続します。 그림과 같이 전원 어댑터 케이블을 컴퓨터에 단단히

그림과 같이 전원 어댑터 케이블을 컴퓨터에 단단하 연결하십시오.

ต่อสายอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังรูปที่แสดงให้แน่น



7 Connect the USB, keyboard and mouse cables to the computer as shown.

将 USB、鍵盤和滑鼠線連接至電腦,如圖所示。 如图所示将 USB、键盘和鼠标电缆连接至计算机。 以下の図に示すように、コンピュータに USB、キーボード ケーブルとマウス ケーブルを接続します。

그림과 같이 **USB**, 키보드 케이블과 마우스 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.

ต่อสายUSBแป้นพิมพ์และเมาส์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังรูปที่แสดง




Connect the power cables to an outlet.
Install the cable cover.

將電源線插至電源插座中,安裝連接線蓋。 将电源线连接至插座中。安装电缆盖。

将电源改连接至抽座中。女装电缆盖。 電源コードをコンセントに差し込み、ケーブル カバーを 取り付けます。

전원 케이블을 콘센트에 연결하십시오. 케이블 덮개를 설치하십시오.

ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ ติดตั้งที่อรอบป้องกันสายเอเบิล



- 1. USB downstream port
- 2. Input Select Button
- 3. OSD Menu/Select
- 4. Brightness & Contrast/Down(-) button
- 5. Auto-Adjust/Up(+) button
- 6. Power button (With power light indicator)
- 7. Tilt adjustment
- 8. Height adjustment
- 9. Security lock slot
- 10. Cable cover release button
- 11. USB up/down steam ports
- 12. Stand removal button

- 1. USB 下游連接埠
- 2. 輸入選擇按鈕
- 3. OSD 功能表/選擇
- 4. 亮度和對比/向下(-)按鈕
- 5. 自動調整/向上(+)按鈕
- 6. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
- 7. 傾斜度調整
- 8. 高度調整
- 9. 安全鎖插槽
- 10. 連接線蓋開啓按鈕
- 11. USB上/下游連接埠
- 12. 底座移除按鈕

- 1. USB 下行端口
- 2. 输入选择按钮
- 3. OSD 菜单/选择
- 4. 亮度和对比度/向下(-)按钮
- 5. 自动调整/向上(+)按钮
- 6. 电源按钮 (带电源指示灯)
- 7. 倾斜度调整
- 8. 高度调整
- 9. 防盗锁插槽
- 10. 电缆盖松开按钮
- 11. USB上传/下载端口
- 12. 支架卸下按钮

- 1. USBダウンストリームポート
- 2. ビデオ入力選択
- 3. OSD メニュー/選択
- 4. 明るさとコントラスト/ダウン(-) ボタン
- 5. 自動調整/アップ (+) ボタン
- 6. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
- 7. 傾斜角調整
- 8. 高さ調整
- 9, セキュリティロックスロット
- 10. ケーブル カバー取り外しボタン
- 11. USB上下ストリームポート
- 12. スタンド取り外しボタン

- 1. USB 다운스트림 포트
- 2. 비디오 입력 선택
- 3. OSD메뉴/선택
- 4. 밝기 & 대비/아래쪽(-) 버튼
- 5, 자동 조정/위쪽(+) 버튼
- 6. 전원 버튼(전원 표시등)
- **7**. 기울기 조정
- 8. 높이 조정
- 9. 도난 방지 장치 슬롯
- 10. 케이블 덮개 해제 버튼
- 11. USB 상향/하향 커넥터
- 12. 스탠드 제거 버튼

- 1, พอร์ตดาวน์สตรีม USB
- 2. เลือกสัญญาณภาพเข้า
- 3. เมนู OSD/เลือก
- 4. ปุ่มความสวาง & ความเข้มหน้าจอ/ปุ่มลง (-)
- 5, ปุ่มปรับอัตโนมัติ/ปุ่มขึ้น (+)
- 6. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
- 7 การปรับเดียง
- 8. การปรับความสง
- 9. ล็อคเคนซิงตัน
- 10. ปุ่มปลดล็อคที่ครอบสายเคเบิล
- 11. ขั้วต่อรับ/สงข้อมูลทาง USB
- 12. ปมถอดขาตั้ง

NOTE: For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

註: 如需更多資訊,請參見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用指南。

注意: 详情请参阅显示器随附的驱动程序和文档光盘上的用户指南。

注意: 詳細については、ドライバと ドキュメントメディアに関するユー ザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 드라이버에 대한사용자 안내서와 문서 매체 등참조하십시오. หมายเหตุ : ดูรายละเอี้ยดเพิ่มเติมจากไดร เวอร์และสือเอกสารข้อมูล ในคูมือการใช้งาน





(Dell Part No. U395J A00)

Information in this document is subject to change without notice.
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of **Dell Inc.** is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of **Dell inc.** Dell disclaims proprietary

September 2008

本指南的内容如有變更,恕不另行通知。 ◎ 2008 Dell Inc.版權所有。

未獲得 **Dell Inc.** 書面同意的情况下,嚴格禁止 以任何方式重製本文檔之內容。 Dell與DELL標該為**Dell Inc.** 的商標。其他標誌和 女羅的館方提展下為Dell Inf. 有

2008年9月

本指南的内容如有变更,恕不另行通知。 © 2008 Dell Inc. 版权所有。

未经 **Dell Inc.** 书面许可,严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell 和 DELL 标志是 **Dell Inc.**的商标。 Dell 对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权益

2008年9月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。 © 2008 すべて の著作権は **Dell Inc.** にあります。

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法による再生産は、 厳禁します。

Dell と Dell ロゴは **Dell inc.**の商標です。 Dellは、 その他のマークや名称に対する所有権を主張する ことはありません。

2008年9月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. © 2008 **Dell inc,** 모든 판권 수유.

말(Dell Inc.)의 서언 승인 없이는 어때한 방식의 복제도 엄격하 경지됩니다. Dellun DELL 로고는 열(Dell Inc.)의 상표입니다. 말은 타사의 상표나 상호에 대한 어때한 소유권도 부인합니다.

2008년 9월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ © 2008 **Dell inc.** สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก **Dell Inc.** อยางเด็ดขาด

Dell และโลโกของ DELL เป็นเครื่องหมายการค่าของ **Dell Inc.** Dell ในมันิลประโยชนในเครื่องหมายและชอิของบรษิทอน

กันยายน 2008

