

DELL S2715H

Dell Display Manager
מדריך למשתמש



דגם: **S2715H**

דגם רגלאטור: **S2715Ht**




זכויות יוצרים © २०१४ Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוק זכויות היוצרים והקניון הרוחני בארה"ב ובעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמצורים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעלייהם בהתאם.

תוכן


4	סקירה
5	שימוש בתיבת הדו-שיך הגדרות מהירות
6	הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות
7	הקצתה מצלבים קבועים מראש לישומים
8	חחלת תכונות לחיסכון באנרגיה
9	ארגון חלונות בעדרת הכלי Easy Arrange

הציג או קבוצה של צגי. היישום מאפשר כוון ידי של התמונה המוצגת, החלת הגדרות באופן אוטומטי, ניהול צריכת אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמי צגי נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell display manager מושפע בכל פעם שהמחשב מודלק ומסמל שלו מופיע במסך ההודעות. אם תרחף עט סמן העכבר מעל לסמול במסך ההודעות, מידע ברגע לצגי המוחברים יופיע.



שימוש בתיבת הדו-שים הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור החודשות תפתח את תיבת הדו-שים הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר מוגן נתרן אחד של צג Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת לכונן את רמות הבrightness והניגודיות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, ניתן לבחור ידנית את מצב המתוכנת מראש או להפעיל בחירה אוטומטית של המצב המתוכנת מראש, בהתאם לישום הפעיל.




תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להגדלת פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתוכנות נוספות.

הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להפעיל ידנית מצב קבוע מראש לצג שנבחר באמצעות התפריט שבCRTS'יה בסיסי. לחילופין, ניתן לאפשר מצב אוטומטי. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחרת יכול באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. בכך תופיע הודעה המציג את המצב המתוכנת מראש שנבחר.

תוכל לכוון את הבחירה והניגודיות של הצג הנבחר מתוך crtst'יה בסיסי.




הקצאת מצבים קבועים מראש לישומים

תוכל לשער **מצב מוגדר מראש** לישום מסוים מתוך הכרטיסיה **מצב אוטומטי**. כאשר המצב האוטומטי פעיל, הישום Dell Display Manager יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת הישום המשורר אליו. המצב המוגדר מראש ששייר לישום מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהציגים המוחברים או מצב שונה בכל צג.

הישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם ישומים נפוצים. להוספה ישום חדש לרשימת הקצאות, גורר את הישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מקום אחר ושרר אותו למשך הרשימה הנוכחית.


 **הערה:** ניתן להקצות מצב מוגדר מראש לקוביizi אצווה והפעלה. לא ניתן לשער אותו לקוביזים שאינם קוביזי הפעלה כגון קוביזי ארכיוון או קוביזים ארזדים, ושיווק צזה לא יעבד.

בנוסף, ניתן להפעיל אפשרות המאפשרה את המצב המתוכנת מראש ' машחקים' כשיישום Direct3D מופעל במסך מלא. לעקיפת ההתקנות הزادות עבור כותרת משחק מסוימים, הוסף את הכותרים לרשימת הקצאות ושער אותן למצב מוגדר מראש אחר. ישומים שנמצאים ברשימת הקצאות יקבלו קידימות על פני ההגדרה הכללית עבור Direct3D.



החלת תכונות לחיסכון באנרגיה


בדגמי Dell נבחרים, הרכטייה 'אפשריות' תוריה זמינה ובזה תוכל להגדיר את אפשרותות החיסכון באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שרתת הבהיות של האזן תרד לערך המזער או אוטומטי או שהאזן יכנס למצב שונה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.



ארגון חלונות בעזרת הכליל **Easy Arrange**


חלק מדגמי הציגים של Dell מכילים את הכליל **Easy Arrange** המאפשר לארגן את שולחן העבודה של הצג הנוכחי בהתאם לשונות המוגדרות מראש או מותאמות באופן אישי. כאשר הכליל **Easy Arrange** פועל, תוכל לשנות בקלות ובאופן אוטומטי את גודלם ומיקומם של חלונות כדי למלاء שטחים מסוימים במסך.

כדי להתחיל להשתמש בכליל **Easy Arrange**, בחר את צג המתואמת ובחר באחת מפריסות החלונות המוגדרות מראש. האזוריים עברו פריסת החלונות היצאת יוצאו בזמן קצר על הצג. בשלב הבא, גורר חלון פתוח לרוחב המסך. במהלך גירית החלון תוצג פריסת החלונות הנוכחית והאזור הפעיל יסומן כאשר החלון עבר מעליו. בכל עת, שחרר את החלון לטור איזור פעיל כדי להציבו שם.



ליצירת פריסה, גודל ומיקום מותאמים אישית של חלון, מיקם את החלון (עד 10) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור ב-Easy Arrange. גודלים ומיקומים של החלונות נשמר כפריסת חלונות מותאמת אישית, והסמל 'פריסת חלון' מותאמת אישית נוצר.

הערה: אפשרות זו אינה שומרת או זוכרת יישומים פתוחים. רק הגודל והמיקום של החלון נשמרים.



לשימוש בפריסה המותאמת אישית, בחר את הסמל פריסת חלונות מותאמת אישית. כדי למחוק את פריסת החלונות השומרה הנוכחית, סגור את כל החלונות שעל שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור שבכלי **Easy Arrange**.

