

# Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ

## ⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

## ⚠ 小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

## ⚠ 警告:

在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

## ⚠ 注意:

Dell™ モニターをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

## ⚠ 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

## ⚠ ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูข้อยกเว้นเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ในภาพพร้อมเครื่อง

## Dell™ SP2309W Flat Panel Monitor

### 1 Adjust the Monitor



調整顯示器  
調整显示器  
モニターの調整  
모니터를 조절하십시오  
ปรับจอภาพ

### 2 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable, the blue VGA cable OR the HDMI cable (optional)



Note: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable (if available) for better performance

注意：建議您使用白色DVI連接線(如果可用)連接顯示器以取得更好的效能。

备注：建议您使用白色 DVI 线（如果有）连接显示器以取得更好性能

注：パフォーマンスの向上を図っている場合、白いDVIケーブルが入手可能であれば、それを使用してモニターを接続するようにお勧めします

참고: 더 나은 성능을 위해 (사용 가능한 경우) White DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결시킬 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: แนะนำให้คุณเชื่อมต่อจอภาพโดยใช้สายเคเบิล DVI สีขาว (ถ้ามี) เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุด


請只使用下面其中一種連接線來連接顯示器：白色DVI（連接線）、藍色VGA連接線「或」HDMI連接線（選購）  
只使用以下其中一條線纜連接顯示器：白色 DVI 线、藍色 VGA 线或 HDMI 线（选件）  
白いDVIケーブル、青いVGAケーブルまたはHDMIケーブル(オプション)のどれか一つのみを使ってモニターを接続します  
다음 케이블 중 하나를 사용하여 모니터를 사용하십시오. 하얀색 DVI 케이블, 파란색 VGA 케이블 또는 HDMI 케이블(옵션)  
เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงเส้นเดียว: สาย DVI สีขาว, สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

### 3 Connect the USB cable



連接 USB 連接線。  
连接 USB 线。  
USBケーブルを接続します  
USB 케이블을 연결합니다.  
เชื่อมต่อสาย USB

### 4 Connect the power cable




連接電源線  
连接电源线  
電源ケーブルを接続します  
전원 케이블을 연결합니다.  
เชื่อมต่อสายไฟ

### 5 Touch the power symbol to turn on the monitor




觸碰電源符號以開啟顯示器電源  
触摸电源符号以开启显示器  
電源の記号に触れると、モニターの電源がオンになります  
전원 심볼을 터치하여 모니터를 켜십시오  
และสัญลักษณ์เพาเวอร์ เพื่อเปิดจอภาพ

### 6 Install the Dell Webcam Software



安裝 Dell 網路攝影機軟體。  
安装 Dell Webcam Software.  
Dellウェブカメラソフトウェアをインストールします。  
Dell網路攝影機軟體를 설치합니다。  
ติดตั้งซอฟต์แวร์เว็บแคมของ DELL



1. Power Control (Touch Sensor)
2. Function Controls (Touch Sensor)
3. Webcam
4. Microphones
5. Cable management slot

1. 電源控制(觸碰感應器)
2. 功能控制(觸碰感應器)
3. 網路攝影機
4. 麥克風
5. 連接線整理槽

1. 电源控制(触摸传感器)
2. 功能控制(触摸传感器)
3. 网络摄像头
4. 麦克风
5. 线缆管理插槽

1. 電源コントロール(タッチセンサ)
2. 機能コントロール(タッチセンサー)
3. ウェブカメラ
4. マイク
5. ケーブル管理スロット

1. 전원 제어 (터치 센서)
2. 기능 조절 (터치 센서)
3. 웹캠
4. 마이크론
5. 케이블 관리 슬롯

1. ตัวควบคุมเพาเวอร์ (ทัชเซนเซอร์)
2. ตัวควบคุมการทำงาน (เซ็นเซอร์สัมผัส)
3. เว็บแคม
4. ไมโครโฟน
5. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล



### Finding Information

For more information see the *User's Guide on the Drivers and Documentation media.*

### 尋找資訊

關於詳細資訊，請參見 *驅動程式* 和 *說明文件* 媒體上的 *使用者指南*。

### 查找信息

有关详情，请参阅 *驱动程序* 和 *文档光盘* 上的 *用户指南*。

### 検索情報

詳細については、*ドライバとドキュメントメディア* に関する *ユーザーガイド* を参照してください。

### 정보 찾기

자세한 내용은 *드라이버에 대한 사용자 안내서와 문서 매체*를 참조하십시오.

### ค้นหาข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก *ไดรเวอร์และสื่อเอกสาร* ข้อมูล ในคู่มือการใช้งาน

Printed in China

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

September 2008

此文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2008 Dell Inc. 保留所有權利。

嚴格禁止在未獲得Dell Inc.書面同意的情况下以任何方式重製這些資料的任何部分。

Dell與DELL標誌為Dell Inc.的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2008年9月

本文档中的信息会随时变更，恕不另行通知。

© 2008 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些内容。

Dell 和 DELL 标志是 Dell Inc. 的商標。Dell 对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权。

2008年9月

この文書の情報は、予告なしに変更することがあります。

© 2008 Dell Inc. 全ての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell の書面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁です。

Dell と DELL のロゴは Dell Inc. の商標です。Dell は、その他のメーカーの名称に対する所有権を主張することはありません。

2008年9月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2008 Dell Inc. 모든 권리는 당사자가 보유합니다.

Dell Inc. 의 사전 성취없이 이러한 자료를 그 어떤 식으로도 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell 과 DELL 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell 은 타사의 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

2008년 9월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีแจ้งในทราบ

© 2008 DELL INC. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตของ Dell Inc. โดยเด็ดขาด

DELL และโลโก้ของ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ DELL INC. DELL ไม่มีความรับผิดชอบต่อเครื่องหมายและชื่อของบริษัทร่วม

กันยายน 2008



Q41G7800700A52

(Dell P/N W622F Rev. A00)

