

Setting Up Your Monitor

DELL™

CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor,
see the safety instructions that shipped
with your monitor.

VORSICHT:
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten
und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte
die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem
Computer mitgeliefert werden.

ATTENTION :
Avant de configurer et d'utiliser votre
ordinateur Dell™, consultez les précautions
de sécurité livrées avec votre moniteur.

PRECAUCIÓN:
Antes de configurar y utilizar su equipo
Dell™, consulte las instrucciones de
seguridad que se entregan con el mismo.

CUIDADO:
Antes de você ajustar e operar seu computador
Dell™, veja as instruções de segurança
que são enviadas com seu monitor.

ATTENZIONE:
Prima di installare ed usare il computer
Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza
fornite in dotazione al monitor.

ОСТОРОЖНО:
Перед настройкой монитора Dell™
ознакомьтесь с инструкциями по безопасности,
поставляемыми с монитором.

Dell™ ST2010B Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang
Vérifiez le contenu de la boîte
Verifique los contenidos de la caja
Verifique o conteúdo da caixa
Verificare il contenuto della scatola
Проверьте содержимое коробки



3 Lift the monitor stand

Heben Sie den Monitorständer an
Soulevez l'embase du moniteur
Levante el soporte del monitor
Levante o suporte do monitor
Sollevare la base del monitor
Поднимите подставку монитора




4 Attach the base to the stand

Befestigen Sie die Unterseite am Ständer
Fixez l'embase sur le support
Coloque la base en el soporte
Prenda a base no suporte
Attaccare la base al supporto
Подсоедините основание к стойке



5 Push the hook to lock the stand base

Zum Fixieren der Fußbasis Verriegelung niederdrücken
Enfoncez le crochet pour verrouiller l'embase du support
Presione el gancho para bloquear la base del soporte
Pressione o gancho para bloquear a base do suporte
Premere il gancio per bloccare la base del supporto
Потяните крюк для фиксации основания стойки



6 | Connect the monitor using the blue VGA cable

Verbinden Sie das blaue VGA-Kabel mit Ihrem Computer
Reliez le câble VGA bleu à l'ordinateur
Conecte el cable VGA azul al equipo
Conecte o cabo VGA azul ao computador
Collegare il cavo blu VGAal computer
Подсоедините монитор с помощью синего кабеля VGA

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the HDMI cable (optional purchase) for better performance.

HINWEIS: Wir empfehlen, dass Sie Ihren Bildschirm mit dem HDMI-Kabel (optional Kauf) anschließen, um bessere Leistung zu erzielen.

REMARQUE: il est recommandé de brancher votre moniteur en utilisant le câble HDMI (achat facultatif) pour de meilleures performances.

NOTA: Se recomienda conectar el monitor utilizando el cable HDMI (compra opcional) para obtener el máximo rendimiento.

OBS.: É recomendado que você conecte o monitor usando o cabo HDMI (compra opcional) para um melhor desempenho.

NOTA: Si raccomanda di collegare il monitor usando il cavo HDMI (acquisto facoltativo) per ottenere prestazioni migliori.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения эффективной работы монитора рекомендуется подключать его с помощью кабеля HDMI (опционная покупка).



7 | Connect the power cable and press the power button

Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido
Conecte o cabo de energía e pressione o botão de energia
Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione
Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания



1. Preset Modes *
2. Brightness/Contrast *
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power button
(with power light indicator)

* This is default setting, it can be changed to "Auto Adjust" or "Input Source".

1. Voreingestellte Modi*
2. Helligkeit / Kontrast*
3. OSD-Menü
4. Verlassen
5. Ein/Aus
(mit Betriebsanzeige)

* Dies ist die Standardeinstellung. Sie kann auf "Autom. Justieren" oder auf "Eingabekennl." abgeändert werden.

1. Modes de pré-réglage*
2. Luminosité/Contraste*
3. Menu OSD
4. Quitter
5. Alimentation
(avec témoin lumineux d'alimentation)

* Il s'agit du réglage par défaut, il peut être changé sur "Réglage auto" ou "Source d'entrée".

1. Modos predefinidos*
2. Brillo y Contraste*
3. OSD menu
4. Salir
5. Encendido
(con indicador luminoso de encendido)

* Esta es la configuración predeterminada, aunque puede cambiarse a "Ajuste automático" o "Fuente de entrada".

1. Modos pré-definidos *
2. Brilho e Contraste*
3. Menu OSD
4. Sairida
5. Liga/desliga
(com indicador de funcionamento)

* Este é um ajuste padrão, ele pode ser modificado para "Auto Ajustar" ou "Fonte de Entrada".

1. Modalità predefinite*
2. Luminosità/Contrasto*
3. Menu OSD
4. Esci
5. Tasto d'alimentazione
(con indicatore luminoso)

* Questa è l'impostazione predefinita che può essere modificata su "Auto Adjust" (Regolazione automatica) o "Input Source" (Origine d'input)

NOTE: For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that shipped with your monitor.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Medium "Treiber und Dokumentation", das mit Ihrem Monitor mitgeliefert wird.

REMARQUE : Pour plus d'informations consultez le Guide Utilisateur sur le support Pilotes et documentation livré avec votre moniteur.

NOTA: para más información, consulte el Manual del usuario en el medio de Documentación y controladores que incluye su monitor.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações veja Guia do Usuário na mídia Drivers e Documentação que é enviada junto ao seu monitor.

NOTA: Per altre informazioni, fare riferimento alla Guida all'uso, del supporto Drivers and User Documentation (Driver e Documentazione) fornito in dotazione al monitor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя на диске "Драйверы и документация", поставляемом с монитором.

Printed in China.
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.



50650E20Y600R(A)XX
(DELL P/N: HHM1G Rev.A00)

November 2009

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Materialien unter irgendeiner Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten.

Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell hat keine Eigentumsrechte über Marken und Namen anderer Inhaber.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.
© 2009 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproduction de ces contenus de quelque façon sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso.
© 2009 Dell Inc. Todo os direitos reservados.

A reprodução destes materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita.

Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит изменению без предварительного уведомления.
© 2009 Dell Inc. Все права защищены.

Возпроизведение данных материалов в любом виде без письменного согласия компании Dell Inc. запрещено.

Dell и логотип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. Компания Dell не претендует на право собственности других товарных знаков.

November 2009

Novembre 2009

Novembro 2009

Novembre 2009

Ноябрь 2009