

Dell TP713 Draadloze Touchpad

Gebruikershandleiding

Informatie in dit document kan zonder bericht vooraf veranderd worden.

© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie van deze materialen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is streng verboden. De handelsmerken die gebruikt worden in deze tekst: Microsoft[®] and Windows[®] **zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken** van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; DELL[™] en het Dell logo zijn handelsmerken van Dell Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt worden om te verwijzen naar ofwel het geheel van merken en namen ofwel naar hun producten. Dell Inc. wijst elk belang in patenten in handelsmerken en handelsnamen anders dan haar eigen, af.

2012 - 10 Rev. A00

Beperkingen en Voorwaarden

De informatie die dit document bevat, waaronder alle instructies, voorzorgsmaatregelen en reglementaire goedkeuringen en certificaten, wordt verstrekt door de leverancier en is niet onafhankelijk geverifieerd of gecontroleerd door Dell. Dell kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt als resultaat van hetzij het opvolgen ofwel het niet opvolgen van deze instructies.

Alle verklaringen of aanspraken met betrekking tot de eigenschappen, mogelijkheden, snelheden of kwalificaties van het onderdeel waarnaar verwezen wordt in dit document, zijn gedaan door de leverancier en niet door Dell. Dell wijst nadrukkelijk iedere kennis over de nauwkeurigheid, volledigheid of inhoud voor welke verklaring dan ook af. Alle vragen of commentaren met betrekking tot een dergelijke verklaring of aanspraak dienen direct gericht te worden aan de leverancier.

Exportbepalingen

De klant erkent dat deze Producten, waaronder technologie en software, onderhevig zijn aan de douane-, export- en controlewetten en reglementen van de Verenigde Staten ("U.S.") en kunnen tevens onderhevig zijn aan de douane en exportwetten en reglementen van het land waar de Producten geproduceerd en/of ontvangen worden. De klant gaat ermee akkoord deze wetten en reglementen op te volgen. Verder mogen, volgens de wet van de V.S., de Producten niet verkocht, geleased of op andere wijze overgedragen worden aan een verboden groep eindgebruikers of aan een verboden groep landen. Bovendien mogen de Producten niet verkocht, geleased of op andere wijze overgedragen of misbruikt worden door een eindgebruiker die zich bezig houdt met activiteiten die verband houden met massavernietigingswapens, waaronder zonder uitzondering,

activiteiten met betrekking tot het ontwerpen, ontwikkelen, produceren of gebruiken van nucleaire wapens, materialen of faciliteiten, raketten of met het ondersteunen van raketprojecten en chemische of biologische wapens.

Inhoud

Setup.....	4
Touchpad.....	6
Kenmerken.....	6
Probleemoplossing.....	18
Specificaties.....	19
Wettelijke Informatie.....	20
Garantie.....	20
Regelgeving.....	21
Certificering.....	22


Setup: Dell™ TP713 Draadloze Touchpad

Systemeisen

Nu volgt een lijst van systeemeisen:

- Een USB-poort (voor de USB-onvanger)
 - Microsoft Windows 7 en 8.
-


Inhoud van de Doos




Opmerking: De bijgevoegde documenten kunnen variëren overeenkomstig de vervoersdocumenten van het betreffende land.

Beginnen

Stap 1: Installeer de Batterijen in uw Draadloze Touchpad



Stap 2: Verbind de USB-ontvanger met de Computer



Funcities: Dell TP713 Draadloze Touchpad

Voorraanzicht



- | | |
|-----------------|---|
| 1 LED Indicatie | Geeft aan of de stroom aan is en wanneer de batterij bijna leeg is.

Wit (constant) – Dimmen aan = 1 sec.
Aan = 10 sec.
Dimmen uit = 1 sec.
Amber (knipperend) – Batterijlading is < 15% kracht. |
| 2 Eerste Klik | Tracking Gebied |
| 3 Rechtse Klik | Voor rechtshandig gebruik |
| 4 Linkse Klik | Voor rechtshandig gebruik |











Achteraanzicht












1. Aan/uit schakelaar
2. Batterijcompartiment
3. Product Model Nummer: TP713

Bewegingsfuncties in Win 8 & Win 7 beide

TP713 Draadloze Touchpad | Win8 and Win7

Gestures	Buttons and Selection				1 Finger Gestures			
	Right-handed use	Left-handed use	Both Buttons	Tap	Left Edge Swipe	Right Edge Swipe	Top Edge Swipe	Bottom Edge Swipe
								
	<ul style="list-style-type: none"> Primary click on Left button 	<ul style="list-style-type: none"> Primary click on Right button (System) 	<ul style="list-style-type: none"> Middle click 	<ul style="list-style-type: none"> Tap to select 	<ul style="list-style-type: none"> App switch 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Charms 	<ul style="list-style-type: none"> App Bar 	<ul style="list-style-type: none"> App Bar
					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Gestures	2 Finger Gestures			3 Finger Gestures			
	Scroll and pan	Pinch	Rotate	Up Swipe	Down Swipe	Left Swipe	Right Swipe
							
	<ul style="list-style-type: none"> Scroll and Pan with inertia 	<ul style="list-style-type: none"> Pinch Zoom 	<ul style="list-style-type: none"> 90° Rotation 	<ul style="list-style-type: none"> Search 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Start 	<ul style="list-style-type: none"> Back 	<ul style="list-style-type: none"> Forward
				N.A.			


 Click
  Touch
  Tap
  System behavior

Bewegingsdemo


Download en installeer, voor alle bewegingen Dell TP713 bewegingsdemo van support.dell.com.

Knoppen: Klik en tik


Tik om te selecteren



Rechtshandig gebruik




Linkshandig gebruik




Opmerking: Download en installeer, voor linkshandig gebruik, Dell TP713 Draadloze Touchpad Agent van support.dell.com.

1-Vinger bewegingen: Linker-, rechter- en onderrandvegen


Bodemrandveeg – App Balk




Onderrandveeg – App Balk



Linkerrandveeg – App Wisselen




Rechterrandveeg – Windows Charms




2-Vinger bewegingen: Zoomen, roteren, scrollen en meer


“Knijp”-zoomen




Roteren




Scrollen en meedraaien






Scroll-inertia




3-Vinger bewegingen: Bewegingen om desktop te bedienen


Omhoog vegen – App Zoeken




Omlaag vegen – Windows Start



Linksom vegen-Terug




Rechtsom vegen-vooruit




Download, voor de on-line gebruikershandleiding, van de ABOUT (OVER) pagina van de Dell TP713 Gesture (Bewegings) Demo.

Klik op de About (Over) knop



About (Over) Pagina



Probleemoplossing:Dell™ TP713 Draadloze Touchpad

Als u problemen ondervindt met uw Touchpad:

- Controleer of de batterijen in de juiste richting geplaatst zijn.
- Controleer of de aan/uit-knop van de Touchpad op “aan” staat.
- Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw. Het lampje voor stroomstatus licht 10 seconden op (constant wit) en gaat dan uit.
- Verwijder de USB-ontvanger en plaats hem opnieuw.
- Herstart uw computer.
- Plaats de USB-ontvanger in een andere USB-Poort van uw computer..

Specificaties:Dell™ TP713 Draadloze Touchpad

Algemeen

Fabrikant	Chicony Electronics Co., Ltd.
Model nummer	TGR1215
Verbindingstype	2.4 GHz Wireless technology
Ondersteunde bedieningssystemen	Microsoft® Windows® 7 and 8
Kernfunctie	Capacitieve Multi-Touch Functie (Glasoppervlak)

Electrisch

Bedrijfsspanning	2.0V to 3.2V
Vereiste Batterijen	2*AAA

Fysieke Kenmerken

Hoogte	20(± 0.4) mm
Lengte	130(± 0.5) mm
Breedte	122(± 0.5).mm
Gewicht	205 gr. incl. batterijen

Omgevingsfactoren

Bedrijfstemperatuur	0 °C to 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C to 65 °C
Vochtigheid tijdens gebruik	90% maximale relatieve vochtigheid, geen condensvorming
Vochtigheid tijdens opslag	95% maximale relatieve vochtigheid,geen condensvorming

2.4 GHz Draadloos

Radio Transmissie	Bi-directionaal, Enhanced Shock Burst™
Bereik	Tot 10m

Garantie: Dell™ TP713 Draadloze Touchpad

Beperkte Garantie en Retourbeleid

Producten met het Dell-merk hebben een beperkte 1-jarige garantie op de hardware. Indien samen aangeschaft met een Dell-systeem, geldt de garantie voor het systeem.

Voor consumenten in de V.S.: Deze aankoop en het gebruik van dit product vallen onder de eindgebruikersovereenkomst van Dell, die u kunt vinden op www.dell.com/terms. Dit document bevat een bindende arbitrageclausule.

Voor consumenten uit Europa, het Midden Oosten en Afrika: Producten met het Dell-merk die verkocht en gebruikt worden, vallen onder van toepassing zijnde nationale consumentenwetten, de voorwaarden van elke verkoopovereenkomst met een wederverkoper waar u zich mee heeft ingelaten (die van toepassing zijn tussen u en de wederverkoper) en de voorwaarden van het eindgebruikerscontract van Dell. Dell kan tevens een additionele hardware-garantie verstrekken – alle details van het eindgebruikerscontract en de garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op www.Dell.com, waar u uw land kunt kiezen uit de lijst onder aan de “home”-pagina en kunt klikken op de koppeling naar “voorwaarden en bepalingen” (terms and conditions) voor de voorwaarden voor de eindgebruiker of op de koppeling naar “ondersteuning” (support) voor de garantievoorwaarden.

VOOR CONSUMENTEN VAN BUITEN DE V.S.: Producten met het Dell-merk die verkocht en gebruikt worden, vallen onder van toepassing zijnde nationale consumentenwetten, de voorwaarden van elke verkoopovereenkomst met een wederverkoper waar u zich mee heeft ingelaten (die van toepassing zijn tussen u en de wederverkoper) en de garantiebepalingen van Dell. Dell kan tevens een additionele hardware-garantie verstrekken – alle details van de garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op www.Dell.com, waar u uw land kunt kiezen uit de lijst onder aan de “home”-pagina en kunt klikken op de koppeling naar “voorwaarden en bepalingen” (terms and conditions) of op de koppeling naar “ondersteuning” (support) voor de garantievoorwaarden.

Regelgeving: Dell™ TP713 Draadloze Touchpad

Regelgeving voor Touchpad-apparaat Model: TP713

Regelgeving voor Ontvanger Model: RG-1216

Informatie over de Regelgeving

Deze apparaten voldoen aan Deel 15 van de FCC Reglementen. Omgang met de apparaten is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) De apparaten mogen geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) De apparaten moeten elke storing kunnen weerstaan die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en geschikt bevonden en blijft binnen de grenzen voor een digitaal apparaat van de B-Klasse, overeenkomstig Deel 15 van de FCC Reglementen. Deze grenzen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijk storing in een thuissituatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt energie veroorzaakt door radiofrequenties en straalt deze uit. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan de apparatuur schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat een dergelijke storing niet kan ontstaan in een willekeurige installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (wat bepaald kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten), raden wij de gebruiker aan om de storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verplaats dit apparaat.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Verbind het apparaat aan een contactpunt van een ander circuit dan dat van andere elektronica.
- Vraag hulp aan de handelaar of aan een ervaren radiotechnicus.

Goedkeuring van het Agentschap:

C-Tick, FCC - ID, CE, cULus, Canada IC - ID, SRRRC, India WRLO, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesia SDPPI, Philippine NTC, Saudi Arabia (CITC & SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, South Africa ICASA.

Certificering: Dell™ TP713 Draadloze Touchpad

[Microsoft WHQL Logo](#)

Microsoft WHQL Logo

De Dell™ TP713 Draadloze Touchpad heeft de WHQL logo test door Microsoft Windows Hardware Quality Labs met succes doorstaan.

WHQL Logo is een certificeringsmethode die gehanteerd wordt door by Microsoft Windows Hardware Quality Labs. In dit geval bent u ervan verzekerd dat de hardware compatibel is met Microsoft Besturingssystemen. De Touchpad is goedgekeurd door middel van het gebruik van WHQL testkits en is opgenomen in de [Microsoft Hardware Compatibility List](#).

