

Bezdrátová Myš Dell™ WM514

Příručka uživatele



Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez upozornění.
© 2013 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce těchto materiálů libovolným způsobem bez písemného svolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Microsoft® a Windows® jsou ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v ostatních zemích. Dell™ a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.

V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy, kterými se označují buď subjekty uplatňující na známky nebo názvy nárok, nebo jejich produkty. Společnost Dell Inc. se vzdává nároku na jakékoli proprietární zájmy ohledně ochranných známek jiných než svých vlastních.

2013 - 03 Rev. A00

Omezení a zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené v tomto dokumentu, včetně všech pokynů, upozornění a předpisových schválení a certifikací, jsou poskytovány dodavatelem a nebyly nezávisle ověřeny nebo testovány společností Dell. Společnost Dell nemůže odpovídat za škody způsobené následkem dodržování nebo nedodržování těchto pokynů.

Autorem všech prohlášení nebo tvrzení týkajících se vlastností, schopností, rychlostí nebo kvalifikací součásti odkazované v tomto dokumentu je dodavatel a nikoliv společnost Dell. Společnost Dell se zříká odpovědnosti za znalost přesnosti, kompletnosti nebo opodstatnění jakýchkoli takových prohlášení. Veškeré otázky nebo komentáře týkající se takových prohlášení nebo tvrzení je nutné směřovat na dodavatele.

Vývozní předpisy

Zákazník bere na vědomí, že tyto produkty, které mohou obsahovat technologie a software, podléhají zákonům a předpisům o kontrole cel a vývozu Spojených států (USA) a mohou také odléhat zákonům a předpisům o kontrole cel a vývozu země, ve které jsou produkty vyráběny a/nebo přijímány. Zákazník souhlasí, že bude takové zákony a předpisy dodržovat. Dále podle práva USA platí, že produkty může být zakázáno prodávat, pronajímat nebo jinak převádět na koncové uživatele s omezením nebo do zemí s omezením. Kromě toho se produkty nesmějí prodávat, pronajímat nebo jinak předávat koncovým uživatelům, kteří jsou zapojeni do aktivit souvisejících se zbraněmi hromadného ničení, včetně například aktivit souvisejících s návrhem, vývojem, výrobou nebo používáním nukleárních zbraní, materiálů nebo zařízení, řízených střel nebo s podporou projektů řízených střel, a chemických nebo biologických zbraní, a ani nesmějí být těmito koncovými uživateli používány.

Obsah

Příprava k provozu

Myš

Vlastnosti

Odstraňování problémů

Specifikace

Právní informace

Záruka

Předpisy



Certifikace

Příprava k provozu

Systemové požadavky

- Jeden port USB (pro přijímač USB)
- Microsoft Windows 7 / 8 / RT

Obsah balení




POZNÁMKA: Dokumenty dodávané s myší mohou být různé podle vašeho regionu.

Příprava Bezdrátové Myši Dell WM514 k provozu

1. Instalujte do myši dvě tužkové baterie.




2. Do počítače připojte přijímač USB Unifying.



Jestliže myš nefunguje, viz oddíl [Odstraňování problémů](#).

Funkce párování Unifying




Přijímač USB Unifying je bezdrátový přijímač, který může zůstat zapojený do USB portu vašeho počítače a který umožňuje k počítači snadno připojit bezdrátovou myš a až čtyři další Unifying-kompatibilní bezdrátová zařízení současně.

Před zahájením používání přijímače se ujistěte, že je v počítači nainstalovaný software. Software Unifying může být na vašem počítači předinstalovaný. Software lze také stáhnout z adresy **www.dell.com/support/Unifying**.

Vlastnosti

Pohled Shora



1. Levé tlačítko myši
2. Kolečko myši
3. Postranní tlačítko *
4. Kontrolka stavu baterií

Bliká oranžově - nízký stav nabití baterií. Baterie vyměňte.

5. Postranní tlačítko *
6. Pravé tlačítko myši

*Obě postranní tlačítka vykonávají stejnou funkci.


Vlastnosti

Pohled Zespoda



1. Laserový snímač
2. Tlačítko vypínače


Zkratky gestem



Panel ovládacích tlačítek Windows

Podržte stisknuté postranní tlačítko a pohněte myší doleva.

(Pouze Windows 8)



Přepínač aplikací

Podržte stisknuté postranní tlačítko a pohněte myší doprava.

(Pouze Windows 8)



Posunout

Posun ve 4 směrech

(Windows 7 a 8)



Přiblížit/oddálit

Podržte stisknuté postranní tlačítko a točte kolečkem nahoru nebo dolů.

(Windows 7 a 8)



Zpět

Podržte stisknuté postranní tlačítko a nakloňte kolečko myši doleva.

(Windows 7 a 8)



Vpřed

Podržte stisknuté postranní tlačítko a nakloňte kolečko myši doprava.

(Windows 7 a 8)

Prodloužení životnosti baterií u myši

Myš má k šetření energie z baterií vestavěné čtyři provozní režimy:

1. Klidový režim: Když je myš neaktivní po dobu 5 sekund.
Probuzení myši: Pohyb, kliknutí nebo otočení kolečkem.

2. Režim spánku: Když je myš neaktivní po dobu 5 minut.
Probuzení myši: Pohyb nebo kliknutí.

3. Režim vypnutí: Když je myš přenášena nebo ponechána vzhůru nohama po dobu 5 minut nebo byla myš ponechána bez činnosti po dobu 4 hodin.
Probuzení myši: Stisknutí tlačítka vypínače.

Odstraňování problémů

Máte-li s myší problémy:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou orientací.
- Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení.
- Vyjměte a znovu vložte baterie. Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení (bílá nepřerušovaně).
- Odpojte a znovu zapojte přijímač USB na počítači.
- Zasuňte přijímač USB do jiného portu USB na počítači.
- Restartujte počítač.

Specifikace

Všeobecně

Číslo modelu	WM514
Typ připojení	2,4 GHz - bezdrátová technologie
Podporované operační systémy	Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows RT

Elektrické hodnoty

Provozní napětí	0,95 V až 1,8 V
Životnost baterií	Přibližně 12 měsíců
Potřebné baterie	Dvě tužkové alkalické

Fyzikální vlastnosti

Výška	33,6 ± 0,3 mm
Šířka	58,4 ± 0,3 mm
Délka	109,9 ± 0,5 mm
Hmotnost	67 g, bez baterií

Prostředí

Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 65 °C
Provozní vlhkost vzduchu	max. 90% relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace
Skladovací vlhkost vzduchu	max. 95% relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace

Bezdrátový provoz 2,4 GHz

Rádiový přenos	Obousměrná komunikace (přijímač-vysílač)
Dosah	Až 10 metrů

Záruka

Omezená záruka a zásady pro vracení

Produkty se značkou Dell mají jednoletou omezenou záruku.

V případě nákupu společně se systémem Dell platí záruka celého systému.

Pro zákazníky v USA:

Nákup a používání tohoto produktu podléhají smlouvě pro koncového uživatele Dell, kterou najdete na adrese www.dell.com/terms.

Tento dokument obsahuje závaznou rozhodčí doložku.

Pro zákazníky v Evropě, na Blízkém východě a v Africe:

Prodávané a používané produkty se značkou Dell podléhají platným vnitrostátním spotřebitelským zákonným právním, podmínkám případné prodejní smlouvy maloobchodníka (která platí pro vztah vás a maloobchodníka) a podmínkám smlouvy společnosti Dell pro koncového uživatele. Společnost Dell může také poskytnout dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti smlouvy společnosti Dell pro koncového uživatele a záruky lze najít na adrese www.dell.com, kde ze seznamu na úvodní stránce dole zvolíte svou zemi a kliknete na odkaz "terms and conditions" pro podmínky koncového uživatele nebo na odkaz "support" pro podmínky záruky.

Pro zákazníky jinde než v USA:

Prodávané a používané produkty se značkou Dell podléhají platným vnitrostátním spotřebitelským zákonným právním, podmínkám případné prodejní smlouvy maloobchodníka (která platí pro vztah vás a maloobchodníka) a podmínkám záruky společnosti Dell. Společnost Dell může také poskytnout dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti záruky společnosti Dell lze najít na adrese www.dell.com, kde ze seznamu na úvodní stránce dole zvolíte svou zemi a kliknete na odkaz "terms and conditions" nebo na odkaz "support" pro podmínky záruky.

Předpisy

Regulatorní číslo modelu: WM-514

Regulatorní číslo přijímače: C-U0007

Informace o předpisech

Tato zařízení splňují požadavky části 15 pravidel FCC. Provozování zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí být příčinou nežádoucích interferencí a (2) zařízení musí akceptovat jakékoliv interference, i takové, které mohou způsobit nežádoucí chování.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rozumnou ochranu před nežádoucími interferencemi v obydlených oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud toto zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může být příčinou nepříznivého rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že k takovému rušení nedojde ani při konkrétní instalaci.

Jestliže je toto zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli odstranit rušení jedním nebo několika z těchto opatření:

- Přemístěte zařízení.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Schválení agentur

C-tick, FCC, UL, CB, CE, Bahrain - TRA, Brunei - AITI, Kanada - IC, Chile - SUBTEL, Čína - SRRC, Indie - WPC, Indonesie - SDPPI, Izrael - MOC, Japonsko - MIC, Jordánsko - TRC, Kuwait - MOC, Malajsie - SIRIM, Mauritius - ICTA, Maroko - ANRT, Filipíny - NTC, Katar - ictQATRA, Rusko - GOST, Saudská Arábie - CITC & SASO, Srbsko - RATEL, Singapur - iDA, Jižní Afrika - ICASA, Jižní Korea - KCC, Taiwan - BSMI & NCC, Thajsko - NTC, Ukrajina - UkrSEPRO, Spojené arabské emiráty - TRA.

Certifikace

Logo Microsoft WHQL

Bezdrátová myš Dell™ WM514 úspěšně prošla testováním v laboratořích Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

Logo WHQL je certifikační systém provozovaný laboratořemi Microsoft Windows Hardware Quality Labs. V tomto případě to zaručuje, že hardware je kompatibilní s operačními systémy Microsoft. Klávesnice a myš jsou díky úspěšným testovacím sadám WHQL způsobilé a jsou zařazené do [Seznamu kompatibilního hardwaru Microsoft](#).