

עכבר אלחוטי Dell™ WM514

שמתשמל קירדמ



המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.
© Dell Inc 2015. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט לשכפל החומרים הללו בכל צורה ואופן מבלי לקבל אישור לכך בכתב מאת Dell Inc. סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Microsoft® ו-Windows® הינם סימנים מסחריים או סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות; Dell™ והלוגו של DELL הינם סימנים מסחריים של Dell Inc.

סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה והם מתייחסים לחברות שטוענות לבעלות עליהם או למוצרים שלהן. לחברת Dell Inc. אין כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

2015 - 11 מהדורה A01

הגבלות וכתבי יתור

המידע שבמסמך זה, כולל כל ההוראות, אמצעי הזהירות, ואישורי התקינה וההסמכות, הינו באחריות הספק ולא נבדק או אומת בנפרד על ידי Dell. Dell לא תוכל לשאת באחריות לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מציות או אי ציות להנחיות הללו.

כל הצהרה או תביעה הנוגעת לתכונות, ליכולות, למהירות או להסמכה של החלק המוזכר במסמך זה נוצרו על ידי הספק ולא על ידי Dell. Dell מתנעת במפורש מכל ידיעה אודות דיוק, שלמות או אימות של כל הצהרה מעין זו. יש להפנות את כל השאלות או ההערות הקשורות בהצהרות או בטענות מעין אלו לספק.

תקנות ייצוא

הלקוח מאשר כי המוצרים הללו, העשויים לכלול טכנולוגיה ותוכנה, כפופים לחוקי בקרת הייצוא והמכס ולתקנות ארצות הברית ("ארה"ב") וייתכן שהם כפופים גם לחוקי הייצוא והמכס ולתקנות הארץ בה המוצרים יוצרו ו/או התקבלו. הלקוח מסכים לציית לחוקים ולתקנות הללו. כמו כן, בכפוף לחוקי ארה"ב, אין למכור, להחכיר או להעביר באופן אחר את המוצרים למשתמשי קצה או לארצות עברון ישנה הגבלה. בנוסף, אין למכור, להחכיר או להעביר בצורה אחרת את המוצרים, ואין לאפשר בהם שימוש על ידי משתמש קצה המעורב בפעילויות הקשורות בנשק להשמדה המונית, כולל אך ללא הגבלה לפעילויות הקשורות בתכנון, בפיתוח, בייצור או בשימוש בנשק גרעיני, בחומרים, במתקנים, בטילים או בתמיכה בפרויקטי טילים, ובנשק כימי או ביולוגי.

תוכן

הנקתה

עכבר

Windows רובע Dell Universal Receiver תנוכת

תנוכת

תויעב וורתפ

טרפמ

מידע משפטי

תוירחא


תוכמסה

התקנה

דרישות מערכת

- יציאת USB אחת (למקלט USB)
- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7


תוכן האריזה




שים לב: המסמכים המצורפים לעכבר עשויים להשתנות על פי האזור בו הנך נמצא.

התקנת עכבר אלחוטי מסוג Dell WM514

1. הכנס שתי סוללות AA לעכבר.




2. חבר את מקלט ה-USB האוניברסלי למחשב.



במידה והעכבר אינו פועל, ראה סעיף **תועב נורתפ.**

תכונת Dell Universal Receiver עבור Windows



המקלט האוניברסלי של Dell מאפשר הוספה של עד שישה התקנים אלחוטיים תואמי תקן Dell Universal Receiver.

לוח הבקרה של Dell Universal Receiver

תוכל להוסיף התקנים אלחוטיים תואמי תקן Dell Universal למקלט באמצעות לוח הבקרה של Dell Universal Receiver.

התקנת לוח הבקרה של Dell Universal Receiver

להתקנת לוח הבקרה של Dell Universal:

1. הפעל את המחשב.
2. בקר בכתובת www.dell.com/support.
3. בסרגל החיפוש, הזן את הטקסט "dell universal receiver". לאחר מכן, לחץ **Search** (חפש).



4. הורד והתקן את תוכנת Dell Universal Receiver במחשב.


שימוש בלוח הבקרה של Dell Universal Receiver

המקלט והעכבר המצורף למערכת עברו תהליך צימוד במפעל. השתמש בלוח הבקרה של Dell Universal Receiver כדי להציג את סטטוס החיבור בין העכבר האלחוטי או בצע צימוד של העכבר עם מקלט נוסף.

פעל על פי ההנחיות המוצגות כדי להוסיף התקן או כדי לבטל צימוד.

תכונות

מבט עליון




1. לחצן שמאלי של העכבר
2. גלגלת
3. לחצן צדי*
4. חיווי מצב סוללה
מהבהב בצבע ענבר - הסוללה חלשה. החלף את הסוללות.
5. לחצן צדי*
6. לחצן עכבר ימני

*שני לחצני הצד מבצעים את אותה הפעולה.







תכונות

מבט תחתון



1. חיישן לייזר
2. לחצן הפעלה

מחוות לקיצורי דרך

| | |
|---|---|
| <p>גלול לחץ והחזק את לחצן הצד, והזז את העכבר שמאלה. (Windows 8 ו-8.1 בלבד)</p> |  |
| <p>מתג יישומים לחץ והחזק את לחצן הצד, והזז את העכבר ימינה. (Windows 8 ו-8.1 בלבד)</p> |  |
| <p>גלילה והטיה גלילה ב-4 כיוונים (Windows 7, 8, 8.1, 10)</p> |  |
| <p>קירוב/הרחקה לחץ והחזק את לחצן הצד, וגלול את הגלגל מעלה או מטה. (Windows 7, 8, 8.1, 10)</p> |  |
| <p>חזרה לחץ והחזק את לחצן הצד, והזז את העכבר שמאלה. (Windows 7, 8, 8.1, 10)</p> |  |
| <p>העבר הלאה לחץ והחזק את לחצן הצד, והזז את העכבר ימינה. (Windows 7, 8, 8.1, 10)</p> |  |

הארכת חיי הסוללה של העכבר

לעכבר שלושה מצבי פעולה מובנים לחיסכון בצריכת החשמל מהסוללה:

1. מצב שינה: כאשר העכבר אינו פעיל במשך 5 שניות. כדי להחזיר את העכבר לפעילות: הזז, לחץ או גלול את הגלגלת.

2. מצב שינה עמוקה: כאשר העכבר אינו פעיל במשך 5 דקות. כדי להחזיר את העכבר לפעילות: הזז או לחץ על העכבר.

3. מצב ניתוק: במידה והעכבר נגרר או הושאר במצב הפוך למשך 5 דקות או במידה והוא אינו פעיל למשך 4 שעות. כדי להחזיר את העכבר לפעילות: לחץ על לחצן ההפעלה.

פתרון בעיות

במידה ונתקלת בבעיות עם העכבר:

- ודא שהסוללות הוכנסו בכיוון הנכון.
- ודא שהחיווי על לחצן ההפעלה דולק.
- שלוף את הסוללות והכנס אותן שוב. ודא שחיווי לחצן ההפעלה דולק (קבוע בצבע לבן).
- נתק וחבר מחדש את מקלט ה-USB במחשב.
- חבר את מקלט ה-USB ליציאת USB שונה במחשב.
- הפעל מחדש את המחשב.

מפרט

כללי

WM514
טכנולוגיה אלחוטית 2,4 GHz
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7

מספר דגם
סוג התחברות
מערכות הפעלה נתמכות

חשמל

1,8 V עד 0,95 V
שתי סוללות אלקליין AA

מתח פעולה
סוללה נדרשת

מאפיינים פיזיים

33,6 ± 0,3 מ"מ
58,4 ± 0,3 מ"מ
109,9 ± 0,5 מ"מ
67 גרם ללא סוללות

גובה
רוחב
אורך
משקל

סביבה

0 °C עד 40 °C
-40 °C עד 65 °C
לחות יחסית מרבית 90%, ללא התעבות
לחות יחסית מרבית 95%, ללא התעבות

טמפרטורה בהפעלה
טמפרטורת אחסון
לחות בהפעלה
לחות באחסון

תקשורת דו כיוונית (משדר-מקלט)
עד 10 מטרים

שידור רדיו
טווח

אחריות

אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה

מוצרי Dell מגיעים עם אחריות מוגבלת למשך שנה אחת על החומרה. במידה והמוצר נרכש יחד עם מערכת מתוצרת Dell, האחריות עליו תהיה זהה לאחריות המוענקת למערכת.

עבור לקוחות בארה"ב:

רכישה זו והשימוש שתעשה במוצר כפופים להסכם משתמש הקצה של Dell, אותו ניתן למצוא בכתובת www.dell.com/terms. מסמך זה מכיל פסקת בוררות מחייבת.

עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה:

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי הסכם משתמש הקצה של Dell. Dell עשויה להעניק גם אחריות נוספת על החומרה – ניתן לקבל את הפרטים המלאים של הסכם משתמש הקצה של Dell ואת תנאי האחריות נמצאים בכתובת www.dell.com. בחר בארצך מהרשימה שבתחתית דף "הבית" ולאחר מכן לחץ על הקישור "תנאים" לקבלת תנאי משתמש הקצה או קישור ה"תמיכה" עבור תנאי האחריות.

עבור לקוחות מחוץ לארה"ב:

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי האחריות של Dell. Dell עשויה להעניק גם אחריות נוספת על החומרה – ניתן לקבל את הפרטים המלאים של תנאי האחריות של Dell בכתובת www.dell.com. בחר בארצך מהרשימה שבתחתית דף "הבית" ולאחר מכן לחץ על הקישור "תנאים" או קישור ה"תמיכה" עבור תנאי האחריות.

הסמכות

לוגו Microsoft WHQL

עכבר Dell WM514 Bluetooth עבר את בדיקות לוגו WHQL של Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

לוגו WHQL הינו הסמכה הניתנת על ידי Microsoft Windows Hardware Quality Labs. במקרה זה, הלוגו מבטיח כי החומרה תואמת למערכות ההפעלה של Microsoft. המקלדת והעכבר קיבלו הסמכה באמצעות השימוש בערכות בדיקה של WHQL ונכללו ב
[רשימת תאימות החומרה של Microsoft.](#)