

Dell™ trådløs mus WM514

# Bruksanvisning



Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.  
© 2015 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Varemerker brukt i denne teksten:  
Microsoft® og Windows® er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land; Dell™ og DELL-logoen er varemerker for Dell Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet for å henvise til enten eierne av rettighetene til merkene og navnene eller disse produkter. Dell Inc. fraskriver seg alle eierinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.

## **2015 - 11 Rev. A01**

### Restriksjoner og ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet, inkludert alle instruksjoner, forsiktighetsregler, regulatoriske godkjenninger og sertifiseringer, er gitt av leverandøren og har ikke blitt uavhengig bekreftet eller testet av Dell. Dell er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av at disse instruksjonene enten følges eller ikke følges.

Alle formuleringer eller påstander som gjelder egenskaper, evner, hastigheter eller kvalifikasjoner i dette dokumentet kommer fra leverandøren og ikke fra Dell. Dell fraskriver seg spesifikt kunnskap om nøyaktigheten, fullstendigheten eller sannsynliggjøring til slike formuleringer. Alle spørsmål eller kommentarer knyttet til slike erklæringer eller krav må rettes til leverandøren.

### Eksportforskrifter

Kunden erkjenner at disse produktene, som kan inneholde teknologi og programvare, er underlagt USAs lover og forskrifter angående toll- og eksportkontroll, og de kan også være underlagt toll- og eksportlovgivning i landet i der produktene blir produsert og/eller mottatt. Kunden samtykker i å overholde disse lovene og forskriftene. Videre er det etter amerikansk lov slik at Produktene ikke kan selges, leies ut eller på annen måte overføres til begrensede sluttbrukere eller begrensede land. I tillegg kan Produktene ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til eller benyttes av en sluttbruker som er engasjert i aktiviteter relatert til masseødeleggelsesvåpen, inkludert uten begrensning aktiviteter knyttet til design, utvikling, produksjon eller bruk av kjernefysiske våpen, materialer eller utstyr, missiler eller støtte av missilprosjekter eller kjemiske eller biologiske våpen.

# Innhold

## Oppsett

### Mus

Dell universal mottaker for Windows

Egenskaper

Feilsøking

Spesifikasjoner

### Juridisk informasjon

Garanti

Sertifiseringer



[Tilbake til innholdssiden](#)

## Oppsett

### Systemkrav

- En USB-port (for USB-mottakeren)
- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

### Innhold i esken




**⚠ OBS:** Dokumentene som fulgte med musen kan variere avhengig av regionen.

## Sette opp Dell trådløs mus WM514

1. Sett de to AA-batteriene i musen.




2. Koble den universale USB-mottakeren til datamaskinen.



Hvis musen ikke fungerer, ser du delen [Feilsøking](#).

## Dell universal mottaker for Windows



Med Dell universal mottaker kan opp til seks Dell universalkompatible trådløse enheter legges til én mottaker.

### Kontrollpanel for Dell universal mottaker

Du kan legge til Dell universalkompatible trådløse enheter til mottakeren med Kontrollpanelet for Dell universal mottaker.

### Installere Kontrollpanel for Dell universal mottaker

Slik installerer du Kontrollpanelet for Dell universal:

1. Slå på datamaskinen.
2. Åpne nettleseren, og gå til **[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)**.
3. Skriv dette i søkefeltet: «dell universal receiver». Deretter klikker du **Søk**.



4. Last ned og installer programvaren for Dell universal mottaker på systemet.

[Tilbake til innholdssiden](#)


## **Bruke Kontrollpanel for Dell universal mottaker**

Mottakeren og musen som fulgte med datamaskinen er ferdigparet på fabrikken. Bruk Dell universal mottaker Kontrollpanel hvis du vil se tilkoblingsstatus for den trådløse musen eller pare musen med en annen mottaker.

Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en enhet eller fjerne en parkobling.

## Funksjoner

### Sett ovenfra



1. Venstre museknapp
2. Vippehjul
3. Sideknapp\*
4. Batteristatuslampe  
Blinker gult – Batteriet er lavt. Skift batteriene.
5. Sideknapp\*
6. Høyre museknapp


\*Begge sideknappene har samme funksjon.



[Tilbake til innholdssiden](#)

## Egenskaper

### Sett nedenfra



1. Lasersensor
2. Strømknapp

## Snarveisbevegelser

---




### Rull

Trykk og hold sideknappen, og skyv musen mot venstre.

(kun Windows 8 and 8.1)

---



### Bytte app

Trykk og hold sideknappen, og skyv musen mot høyre.

(kun Windows 8 and 8.1)

---



### Bla og panere

4-veis rulling

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---



### Zoom inn/ut

Trykk og hold sideknappen, og rull hjulet opp eller ned.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---



### Tilbake

Trykk og hold sideknappen, og vipp hjulet mot venstre.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---



### Fremover

Trykk og hold sideknappen, og vipp hjulet mot høyre.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---

## Øke batterilevetiden til musen

Musen har tre innebygde driftsmodi for å spare strøm:

**1. Hvilemodus:** Når musen har vært inaktiv i 5 sekunder.

**Slik vekker du musen: Flytt, klikk eller rull med vippehjulet.**

**2. Dyp hvilemodus:** Når musen har vært inaktiv i 5 minutter.

**Slik vekker du musen: Flytt eller klikk.**

**3. Avslått modus:** Når musen har blitt båret rundt eller pekt oppover i 5 minutter eller når musen har vært inaktiv i 4 timer.

**Slik vekker du musen: Trykk strømknappen.**

## Feilsøking

Hvis du har problemer med musen:

- Kontroller at batteriene er satt inn i riktig retning.
- Kontroller at strømknappen på musen lyser.
- Ta ut og sett inn batteriene igjen. Kontroller at strømlampen lyser (fast hvitt).
- Ta USB-mottakeren ut av og inn i datamaskinen igjen.
- Sett USB-mottakeren inn i en annen USB-port på datamaskinen.
- Start datamaskinen på nytt.

## Spesifikasjoner

### Generelt

Modellnummer	WM514
Tilkoblingstype	2,4 GHz trådløs teknologi
Operativsystemer som støttes	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7

---

### Elektrisk

Driftsspenning	0,95 til 1,8 V
Batterier som kreves	To alkaliske AA-batterier

---

### Fysiske egenskaper

Høyde	33,6 × 0,3 mm
Bredde	58,4 × 0,3 mm
Lengde	109,9 × 0,5 mm
Vekt	67 g uten batterier

---

### Miljømessige spesifikasjoner

Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 til 65 °C
Luftfuktighet ved drift	90 % maksimum relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Lagringsfuktighet	95 % maksimum relativ fuktighet, ikke-kondenserende

---

## 2,4 GHz trådløs

Radiooverføring

Område

Toveiskommunikasjon (sender/mottaker)

Opptil 10 meter

---

## Garanti

### Begrenset garanti- og returpolicy

Dell-merkede produkter har en begrenset 1 års maskinvaregaranti.

Hvis den er kjøpt sammen med Dell-systemet, vil den følge systemets garanti.

#### For kunder i USA:

Dette kjøpet og bruken av dette produktet er underlagt Dells sluttbrukeravtale, som du finner på [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Dette dokumentet inneholder en bindende voldgiftsklausul.

#### For kunder i Europa, Midtøsten og Afrika:

Dell-merkede produkter som selges og brukes er underlagt gjeldende nasjonale juridiske forbrukerrettigheter, vilkårene for en eventuell salgsavtale som du har inngått (som gjelder mellom deg og en forhandler) og vilkårene i Dells sluttbrukeravtale. Dell kan også tilby en ekstra garanti på maskinvare – alle detaljer om Dells sluttbrukerkontrakt og garantivilkår finner du slik: Gå til [www.dell.com](http://www.dell.com), velg land fra listen nederst på «hjem»-siden, og klikk «vilkår»-koblingen for å se vilkårene for sluttbrukeren eller «støtte»-koblingen for garantivilkår.

#### For kunder utenfor USA:

Dell-merkede produkter som selges og brukes er underlagt gjeldende nasjonale juridiske forbrukerrettigheter, vilkårene for en eventuell salgsavtale som du har inngått (som gjelder mellom deg og en forhandler) og Dells garantivilkår. Dell kan også tilby en ekstra garanti på maskinvare – alle detaljer om Dells garantivilkår finner du slik: Gå til [www.dell.com](http://www.dell.com), velg land fra listen nederst på «hjem»-siden, og klikk «vilkår»-koblingen eller «støtte»-koblingen for å se garantivilkår.

[Tilbake til innholdssiden](#)

## Sertifiseringer

### Microsoft WHQL-logo

Dell WM514 Bluetooth-mus har bestått WHQL-logotesting for Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

WHQL-logoen er en sertifiseringsordning som drives av Microsoft Windows Hardware Quality Labs. I dette tilfellet sikrer den at maskinvaren er kompatibel med operativsystemer fra Microsoft. Tastaturet og musen er kvalifisert gjennom bruk av WHQL-testsett og er inkludert i [Microsofts liste over kompatibel maskinvare](#).