

# Dell Cast

## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



دليل البدء السريع



### What's in the box

Zawartość opakowania | Kutuda neler var

ما الذي يوجد داخل الصندوق



### Requirements

Wymagania | Gereksinimler

المتطلبات

- Dell tablet with Dell Cast app and Wi-Fi network connection
- Display device with HDMI port
- Power adapter (sold separately) or a powered USB port
- Wireless/Wired keyboard and mouse (sold separately)

- Tablet Dell z aplikacją Dell Cast i łączem sieciowym Wi-Fi
- Urządzenie wyświetlające ze złączem HDMI
- Zasilacz (do nabycia osobno) lub zasilane złącze USB
- Przewodowa/bezprzewodowa klawiatura i mysz (do nabycia osobno)


- Dell Cast uygulamalı ve Wi-Fi ağı bağlantılı Dell tablet
- HDMI bağlantı noktalı görüntü cihazı
- Güç adaptörü (ayrı satılır) veya güçlü USB portu
- Kablosuz/Kablolu klavye ve fare (ayrı satılır)

- Tablet مع تطبيق Dell Cast واتصال شبكة Wi-Fi
- جهاز العرض مع منفذ HDMI
- مهاتن التيار (يُباع بشكل منفصل) أو منفذ مشغل بواسطة USB
- لوحة مفاتيح وماوس لاسلكيان/سلكيان (يُباعا بشكل منفصل)

### Features

Funkcje | Özellikler

الميزات



1. HDMI connector
2. Micro-USB port
3. USB port
4. Reset pinhole

1. Złącze HDMI
2. Złącze micro-USB
3. Złącze USB
4. Otwór resetowania

1. HDMI konektörü
2. Micro-USB bağlantı noktası
3. USB bağlantı noktası
4. Sıfırlama deliği

1. موصل HDMI
2. منفذ Micro-USB
3. منفذ USB
4. إعادة تعيين pinhole

### Downloading Dell Cast app

Pobieranie aplikacji Dell Cast | Dell Cast uygulamasını indirme

تحميل تطبيق Dell Cast

#### Android

Update the operating system on your tablet.  
Tap **Settings** → **About Tablet** → **System Update**.

Zaktualizuj system operacyjny w tablecie.  
Stuknij **Ustawienia** → **Informacje o tablecie** → **Aktualizacja systemu**.

Tabletinizdeki işletim sistemini güncelleyin.  
Ayarlar → **Tablet Hakkında** → **Sistem Güncellemesi** öğesine dokununuz.

قم بتحديث نظام التشغيل في جهازك اللوحي.  
انقر فوق إعدادات → حول الجهاز اللوحي → تحديث النظام.

#### Windows

Download the app from [dell.com/tablets](http://dell.com/tablets).

Pobierz aplikację ze strony internetowej [dell.com/tablets](http://dell.com/tablets).

[dell.com/tablets](http://dell.com/tablets) adresinden uygulamayı indirin.

قم بتنزيل التطبيق من [dell.com/tablets](http://dell.com/tablets).

**NOTE:** Dell Cast app is supported only on selected tablets.

**UWAGA:** Aplikacja Dell Cast jest obsługiwana tylko w wybranych tabletach.

**NOT:** Dell Cast uygulaması sadece seçili tabletlerde desteklenir.

**ملاحظة:** تطبيق Dell Cast مدعوم على الأجهزة اللوحية المحددة فقط.

### Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

### Setup and usage information

Konfiguracja i funkcje

Kurulum ve kullanım bilgileri

معلومات الإعداد والاستخدام

[dell.com/tablets](http://dell.com/tablets)

### Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Dell'e başvurun

الاتصال بـ Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Mevzuat ve güvenlik

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Model

Yasal model numarası

الموديل التنظيمي

**BEL01**

Printed in China.

2014-09

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.

© 2014 Google Inc.




0300J0A01

## 1 Connect wireless keyboard and mouse receiver

Podłącz odbiornik bezprzewodowej klawiatury i myszy

كابلسوز klavyeyi ve fare alıcısını bağlayın

توصيل مستقبل لوحة المفاتيح والماوس اللاسلكي



**NOTE:** To connect wired keyboard and mouse simultaneously, use a USB hub or a keyboard with built-in USB hub.

**UWAGA:** Aby podłączyć przewodową klawiaturę i mysz jednocześnie, należy użyć koncentratora USB lub klawiatury z wbudowanym koncentratorem.

**NOT:** Kablolu klavye ve fareyi aynı anda bağlamak için bir USB hub veya dahili USB hub'a sahip bir klavye kullanın.

**ملاحظة:** لتوصيل لوحة مفاتيح و ماوس سلكية في آن واحد، استخدم لوحة توصيل USB أو لوحة مفاتيح مع لوحة توصيل USB مدمجة.

## 2 Connect Dell Cast

Podłącz urządzenie Dell Cast | Dell Cast'e Bağlanın

اتصال Dell Cast

- Connect Dell Cast to an HDMI port on the display device.
- Connect the micro-USB connector to the micro-USB port on Dell Cast.
- Connect the USB connector to a powered USB port on your display device.


- Podłącz urządzenie Dell Cast do złącza HDMI w urządzeniu wyświetlającym.
- Podłącz końcówkę micro-USB do złącza micro-USB w urządzeniu Dell Cast.
- Podłącz końcówkę USB do zasilanego złącza USB w urządzeniu wyświetlającym.

- Dell Cast'ı görüntüleme cihazındaki bir HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
- Micro-USB konektörünü Dell Cast'teki micro-USB bağlantı noktasına bağlayın.
- USB konektörünü, görüntüleme cihazınızdaki bir güç destekli USB bağlantı noktasına bağlayın.

a. قم بتوصيل Dell Cast بمنفذ HDMI في جهاز العرض.

b. قم بتوصيل موصل USB صغير بمنفذ USB صغير في Dell Cast.

c. قم بتوصيل موصل USB بمنفذ USB مشغل على جهاز العرض لديك.



**NOTE:** If there is no powered USB port on the display device, use a power adapter (sold separately).

**UWAGA:** Jeśli urządzenie wyświetlające nie ma zasilanego złącza USB, należy użyć zasilacza (do nabycia osobno).

**NOT:** Görüntüleme cihazınızda güç destekli bir USB bağlantı noktası yoksa, bir güç adaptörü (ayrı satılır) kullanın.


**ملاحظة:** في حالة عدم وجود منفذ USB مشغل في جهاز العرض، استخدم مهابه تيار (تباع منفصل).

## 3 Switch the display input to HDMI

Przełącz wejście sygnału w urządzeniu wyświetlającym na HDMI

Görüntü çıkışını HDMI olarak ayarlayın

تبدیل إدخال الشاشة إلى HDMI



## 4 Set up Dell Cast

Skonfiguruj aplikację Dell Cast

Dell Cast'i Ayarlayın


إعداد Dell Cast

Launch Dell Cast app on your tablet and follow the instructions on the screen.

Uruchom aplikację Dell Cast na tablecie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dell Cast uygulamasını tabletinizde başlatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

قم بتشغيل تطبيق Dell Cast على الكمبيوتر اللوحي واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



## Productivity mode

Tryb wydajności | Verimlilik modu

وضع الإنتاجية

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen. By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Tryb wydajności oferuje interfejs użytkownika specjalnie przystosowany do dużych ekranów.

Tryb wydajności jest wybrany domyślnie po uruchomieniu aplikacji Dell Cast.

Verimlilik modu, büyük bir ekranda daha iyi deneyim için kişiselleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Varsayılan olarak, Dell Cast verimlilik modunda açılır.

يوفر وضع الإنتاجية واجهة مستخدم مخصصة لتجربة أفضل على شاشة كبيرة. بشكل افتراضي، يتم تشغيل Dell Cast في وضع الإنتاجية.

وضع الإنتاجية يوفر واجهة مستخدم مخصصة لتجربة أفضل على شاشة كبيرة.

بشكل افتراضي، يتم تشغيل Dell Cast في وضع الإنتاجية.

## Mirror mode

Tryb lustrzany | İkizleme modu

وضع الانعكاس

Mirror mode replicates the user interface of the tablet. To activate mirror mode:

**Android:**

- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
- Tap the menu icon → **Enable wireless display**.

**Windows:**

In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

W trybie lustrzanym interfejs tabletu jest powielany na ekranie. Aby włączyć tryb lustrzany:

**Android:**

- Stuknij p **Ustawienia** → **Wyświetlanie** → **Rzutuj ekran**.
- Stuknij ikonę menu → **Włącz wyświetlacz bezprzewodowy**.

**Windows:**

W panelu bocznym stuknij **Urządzenia** → **Projektor** → **Duplikuj**.

İkizleme modu, tabletin kullanıcı arayüzünü çoğaltır. İkizleme modunu etkinleştirmek için:

**Android:**

- Ayarlar** → **Görüntü** → **Cast ekranı** ögesine dokunun.
- Menü simgesine dokunun → **Kablosuz ekranı etkinleştirin**.

**Windows:**

Charms kenar çubuğunda **Cihazlar** → **Proje** → **Çoğalt** ögesine dokunun.

يقوم وضع الانعكاس بتكرار واجهة المستخدم للجهاز اللوحي. لتنشيط وضع الانعكاس:

**Android:**

- انقر فوق إعدادات → العرض → شاشة Cast.
- انقر فوق رمز القائمة → تمكين العرض اللاسلكي.

**Windows:**

في الشريط الجانبي للاختصارات، انقر فوق الأجهزة → المشروع → مكرر.