



Ajustes de imagen para la Conectividad PC




Fig. 1.




Fig. 2.

En el caso de entradas VGA/DVI, los ajustes predeterminados no proporcionan una imagen satisfactoria, consulte el apartado siguiente para obtener más información acerca de las funciones de ajuste de imagen.

Ajuste automático: permite que el monitor se ajuste automáticamente a la señal de vídeo entrante. Tras utilizar el Ajuste automático, con entrada VGA, podrá ajustar con más detalles el monitor utilizando los controles de Reloj de píxel (Ordinario) y Fase (Fino) en el menú **Ajuste de imagen**, consulte la Fig. 1.

Fase: utilice los botones VOL - y VOL + para realizar los ajustes.
(Mínimo: 0 ~ Máximo: 63)

Píxeles de reloj: utilice los botones VOL - y VOL + para realizar los ajustes.
(Mínimo: 0 ~ Máximo: 100)

Si no se obtienen resultados satisfactorios utilizando el ajuste de Fase, utilice el Reloj de píxel (Ordinario) y, a continuación, utilice de nuevo Fase (fino).

NOTA: El Reloj de píxel (Ordinario) puede cambiar la anchura de la imagen en pantalla.

Utilice **Posición H./Posición V.** del menú **Tamaño y posición** para centrar la imagen que aparece en la pantalla, consulte la Fig. 2.

La información presente en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción mediante cualquier medio sin el permiso escrito de Dell Inc.

Marcas registradas utilizadas en este texto: El logotipo *Dell* y *DELL* son marcas registradas de Dell Inc.

El resto de las marcas registradas o nombres de marcas pueden haberse utilizado en este documento para referirse a las entidades propietarias de las marcas y los nombres o sus productos.
Dell Inc. rechaza cualquier interés legal en marcas y nombres registrados distintos del suyo propio.