

Alienware 13




Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart
Guía de inicio rápido | Snabbstartguide



Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



Shortcut keys

Genvejestaster | Snarveistaster
Teclas de acceso directo | Kortkommandon

- Allows to disconnect Alienware graphics amplifier**
Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker
Brukes til å koble fra Alienware-grafikkforsterkeren
Permite desconectar el amplificador gráfico Alienware
Gör det möjligt att koppla bort Alienware-förstärkaren
- Disable/Enable wireless**
Deaktiverer/aktiverer trådløs
Deaktiver/Aktiver trådløs
Desactivar/activar la conexión inalámbrica
Inaktivera/aktivera trådlöst


- Mute audio**
Slå lyd fra | Demp lyden
Silenciar el audio | Stäng av ljud
- Decrease volume**
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden
Disminuir el volumen | Minska volymen
- Increase volume**
Forøg lydstyrke | Øk lyden
Aumentar el volumen | Öka volymen
- Switch to external display**
Skift til ekstern skærm
Bytt til ekstern skjerm
Cambiar a la pantalla externa
Växla till extern bildskärm
- Decrease brightness**
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken
Disminuir brillo | Minska ljusstyrkan
- Increase brightness**
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken
Aumentar brillo | Öka ljusstyrkan
- Disable/Enable touchpad**
Deaktiverer/aktiverer berøringsplade
Deaktiver/Aktiver styreplaten
Desactivar/activar el panel táctil
Inaktivera/aktivera pekskivan
- Disable/Enable AlienFX**
Deaktiverer/aktiverer AlienFX
Deaktiver/Aktiver AlienFX
Desactivar/activar AlienFX
Inaktivera/aktivera AlienFX
- ❗ **NOTE:** For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
❗ **BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.
❗ **MERK:** Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.
❗ **NOTA:** Para obtener más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.
❗ **ANMÄRKNING:** För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

| | |
|--|--|
| Product support and manuals Produktsupport og manualer Produktstøtte og håndbøker Soporte técnico de productos y manuales Produktsupport och handböcker | alienware.com dell.com/support/manuals |
| Contact Dell Kontakt Dell Kontakt Dell Póngase en contacto con Dell Kontakta Dell | dell.com/contactdell |
| Regulatory and safety Lovgivningsmæssigt og sikkerhed Lovpålagte forhold og sikkerhet Normativa y Seguridad Reglering och säkerhet | dell.com/regulatory_compliance |
| Regulatory model Regulatorisk model Regulerende modell Modelo normativo Regleringsmodell | P56G |
| Regulatory type Regulatorisk type Regulerende type Tipo normativo Regleringstyp | P56G001 |
| Computer model Computermodel Datamaskinmodell Modelo de equipo Datormodell | Alienware 13 |




Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | Funktionen



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Caps-lock status light
6. Wireless-status light
7. Hard-drive activity light
8. Power-adaptor port
9. Security-cable slot
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. Microphone port
12. Headset port
13. Touchpad
14. Backlit keyboard
15. USB 3.0 ports (2)
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. External Graphics Port



1. Højre mikrofon
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Statuslys for caps-lock
6. Statusindikator for trådløst
7. Indikator for harddiskaktivitet
8. Port til strømadapter
9. Sikkerhedskablets åbning
10. USB 3.0-port med PowerShare
11. Mikrofonport
12. Headset-port
13. Berøringsplade
14. Baggrundsoplyst tastatur
15. USB 3.0-porte (2)
16. Netværksport
17. Tænd/sluk-knap
18. Lovgivningsmæssig etiket
19. Ekstern grafikport
20. Mini DisplayPort
21. HDMI-port
22. Servicekodeetiket

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Statuslys for versallås
6. Statuslampe for trådløs
7. Aktivitetslampe for harddisk
8. Kontakt for strømforsyning
9. Spor for sikkerhetskabel
10. USB 3.0-kontakt med PowerShare
11. Mikrofonport
12. Hodetelefonport
13. Styreplate
14. Bakgrunnsbelyst tastatur
15. USB 3.0-kontakter (2)
16. Nettverksport
17. Strømknapp
18. Forskriftsetikett
19. Ekstern grafikport
20. Mini-DisplayPort
21. HDMI-port
22. Servicemerke

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Indicador luminoso del estado de Bloq Mayús
6. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica
7. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
8. Puerto de adaptador de alimentación
9. Ranura del cable de seguridad
10. Puerto USB 3.0 con PowerShare
11. Puerto del micrófono
12. Puerto de audífonos
13. Superficie táctil
14. Teclado retroiluminado
15. Puertos USB 3.0 (2)
16. Puertos de red
17. Botón de encendido
18. Etiqueta normativa
19. Puerto de gráficos externos
20. Mini-DisplayPort
21. Puerto HDMI
22. Etiqueta de servicio

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Vänster mikrofon
5. Statuslampe för Caps-lock
6. Statuslampe för trådlösa nätverk
7. Lampe för harddiskaktivitet
8. Nätadapterport
9. Plats för kabellås
10. USB 3.0-port med PowerShare
11. Mikrofonport
12. Hörlursport
13. Pekskiva
14. Bakgrundsbelyst tangentbord
15. USB 3.0-portar (2)
16. Nätverksport
17. Strömbrytare
18. Regleringsetikett
19. Extern grafikport
20. Mini DisplayPort
21. HDMI-port
22. Etikett med servicenummer