

Alienware 13



Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat
Краткое руководство по началу работы
دليل البدء السريع



Connect the power adapter and press the power button

Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل



Shortcut keys

Tombol pintasan | Клавиши быстрого доступа

مفاتيح الاختصار

Allows to disconnect Alienware graphics amplifier
Izinkan untuk melepaskan sambungan amplifier grafik Alienware
Позволяет отключать графический усилитель Alienware
السماح لقطع مبرمج رسوم Alienware



Disable/Enable wireless
Mengaktifkan/Menonaktifkan nirkabel
Выключение/включение беспроводной сети
تمكين/تعطيل الشبكة اللاسلكية



Mute audio
Mematikan audio | Режим Без звука
كتم الصوت



Decrease volume
Menurunkan volume | Уменьшение громкости
خفض مستوى الصوت



Increase volume
Meningkatkan volume | Увеличение громкости
رفع مستوى الصوت



Switch to external display
Beralih ke display eksternal
Переключение на внешний дисплей
التبديل إلى الشاشة الخارجية



Decrease brightness
Menurunkan kecerahan | Уменьшение яркости
تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Meningkatkan kecerahan | Увеличение яркости
رفع مستوى السطوع



Disable/Enable touchpad
Menonaktifkan/Mengaktifkan panel sentuh
Выключение/включение сенсорной панели
تعطيل/تمكين لوحة اللمس



Disable/Enable AlienFX
Menonaktifkan/Mengaktifkan AlienFX
Выключение/включение AlienFX
تعطيل/تمكين AlienFX



NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support.

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Техническая поддержка продукта и руководства
دعم المنتج والدلائل

alienware.com
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Hubungi Dell | Обратитесь в компанию Dell
الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan
Безопасность и соответствие стандартам
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model Regulatori
Модель согласно нормативной документации
الموديل التنظيمي

P56G

Regulatory type
Jenis regulatori
Тип согласно нормативной документации
النوع التنظيمي

P56G001

Computer model
Model komputer | Модель компьютера
موديل الكمبيوتر

Alienware 13




0V7GG2A01




Printed in China.
2014-10

Features

Fitur | Компоненты | الميزات



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Caps-lock status light
6. Wireless-status light
7. Hard-drive activity light
8. Power-adapter port
9. Security-cable slot
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. Microphone port
12. Headset port
13. Touchpad
14. Backlit keyboard
15. USB 3.0 ports (2)
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. External Graphics Port
20. Mini DisplayPort
21. HDMI port
22. Service Tag label



1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Mikrofon kiri
5. Lampu status caps-lock
6. Lampu status nirkabel
7. Lampu aktivitas hard disk
8. Port adaptor daya
9. Slot kabel pengaman
10. Port USB 3.0 dengan PowerShare
11. Port mikrofon
12. Port headset
13. Panel sentuh
14. Keyboard dengan lampu latar
15. Port USB 3.0 (2)
16. Port jaringan
17. Tombol daya
18. Label regulatori
19. Port Grafik Eksternal
20. Mini-DisplayPort
21. Port HDMI
22. Label Tag Servis

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Левый микрофон
5. Индикатор клавиши Caps-lock
6. Индикатор состояния беспроводной сети
7. Световой индикатор работы жесткого диска
8. Порт адаптера питания
9. Гнездо защитного кабеля
10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
11. Порт для микрофона
12. Порт для наушников
13. Сенсорная панель
14. Клавиатура с подсветкой
15. Порты USB 3.0 (2)
16. Сетевой порт
17. Кнопка питания
18. Обязательная маркировка
19. Порт для внешней видеокарты
20. Мини-DisplayPort
21. Порт HDMI
22. Метка обслуживания

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
6. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
7. مفتاح حالة الاتصال اللاسلكي
8. مفتاح حالة الاتصال اللاسلكي
9. فتحة كبل الأمان
10. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
11. منفذ الميكروفون
12. منفذ سماعة الرأس
13. لوحة اللمس
14. لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية
15. منافذ USB 3.0 (2)
16. منفذ الشبكة
17. زر التيار
18. الملصق التنظيمي
19. منفذ الرسومات الخارجي
20. منفذ DisplayPort المصغر
21. منفذ HDMI
22. ملصق رمز الخدمة