

Alienware 15




Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide | Guía de inicio rápido



Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de acceso directo

- Allows to disconnect Alienware Graphics Amplifier**
Hiermee kan de Alienware Graphics/versterker worden losgekoppeld
Déconnecter l'amplificateur graphique Alienware
Permite conectar un Alienware Graphics Amplifier
- Disable/Enable wireless**
Uitschakelen/Inschakelen van draadloos netwerk
Activer/Désactiver le sans fil
Desactivar/activar conexión inalámbrica

- Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Silenciar el audio
- Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Disminuir el volumen
- Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar el volumen
- Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen
Basculer vers un moniteur externe
Cambiar a la pantalla externa
- Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Disminuir brillo
- Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar brillo
- Disable/Enable touch pad**
Uitschakelen/Inschakelen touchpad
Activer/Désactiver le pavé tactile
Desactivar/activar panel táctil
- Disable/Enable AlienFX**
Uitschakelen/Inschakelen van AlienFX
Activer/Désactiver AlienFX
Desactivar/activar AlienFX

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
- N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op Dell.com/support.
- REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse Dell.com/support.
- NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en Dell.com/support.

Product support and manuals Productondersteuning en handleidingen Support produits et manuels Soporte del producto y manuales	Alienware.com Dell.com/support/manuals
Contact Dell Neem contact op met Dell Contacter Dell Póngase en contacto con Dell	Dell.com/contactdell
Regulatory and safety Regelgeving en veiligheid Réglementations et sécurité Normativa y seguridad	Dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Wettelijk model Modèle réglementaire Modelo normativo	P42F
Regulatory type Wettelijk type Type réglementaire Tipo normativo	P42F002
Computer model Computermodel Modèle de l'ordinateur Modelo de equipo	Alienware 15 R2

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):



Importador:
Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P42F
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	2,34 A/2,5 A/3,5 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	9,23 A/12,3 A
País de origen	Hecho en China



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Caps Lock status light
6. Wireless-status light
7. Hard-drive activity light
8. Power-adapter port
9. Security-cable slot
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Microphone/Headphone port
13. Headset port
14. Touch pad
15. Backlit keyboard
16. Media-card reader
17. USB Type-C port
18. USB 3.0 port
19. Network port
20. Power button
21. External Graphics Port
22. HDMI port
23. Service Tag label

1. Rechtermicrofoon
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Linkermicrofoon
5. Caps-lock statuslampje
6. Statuslampje draadloos netwerk
7. Activiteitenlampje vaste schijf
8. Poort voor stroomadapter
9. Sleuf voor beveiligingskabel
10. USB 3.0-poort met PowerShare
11. USB 3.0-poort
12. Poort voor microfoon/hoofdtelefoon
13. Headsetpoort
14. Touchpad
15. Toetsenbord met achtergrondverlichting
16. Mediakaartlezer
17. Type C USB-poort
18. USB 3.0-poort
19. Netwerkpoot
20. Aan-/uitknop
21. Externe grafische poort
22. HDMI-poort
23. Servicetag
1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone gauche
5. Voyant d'état du Verr Maj
6. Voyant d'état du sans fil
7. Voyant d'activité du disque dur
8. Port de l'adaptateur d'alimentation
9. Emplacement pour câble de sécurité
10. Port USB 3.0 avec PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port pour microphone/écouteurs
13. Port pour casque
14. Pavé tactile
15. Clavier rétroéclairé
16. Lecteur de carte mémoire
17. Port USB de type C
18. Port USB 3.0
19. Port réseau
20. Bouton d'alimentation
21. Port graphique externe
22. Port HDMI
23. Étiquette de numéro de série

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Indicador luminoso del estado de Bloq Mayús
6. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica
7. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
8. Puerto de adaptador de alimentación
9. Ranura del cable de seguridad
10. Puerto USB 3.0 con PowerShare
11. Puerto USB 3.0
12. Puerto audífono/micrófono
13. Puerto para auriculares con micro
14. Superficie táctil
15. Teclado retroiluminado
16. Lector de tarjetas multimedia
17. Puerto USB tipo C
18. Puerto USB 3.0
19. Puerto de red
20. Botón de encendido
21. Puerto para gráfica externa
22. Puerto HDMI
23. Etiqueta de servicio