

Alienware 15 R2




Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide
Guía de Inicio Rápido | Guía de inicio rápido



Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- Allows to disconnect Alienware Graphics Amplifier**
Hiermee kan de Alienware Graphics/versterker worden losgekoppeld
Déconnecter l'amplificateur graphique Alienware
Permite desconectar o Amplificador gráfico Alienware
Permite conectar un Alienware Graphics Amplifier
- Disable/Enable wireless**
Uitschakelen/Inschakelen van draadloos netwerk
Activer/Désactiver le sans fil
Desativar/ativar a tecnologia sem fio
Desactivar/activar conexión inalámbrica
- FN + F1** (Wireless Off/On icon)
- FN + F2** (Wireless Off/On icon)

- FN + F3** (Mute icon) **Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Sem áudio | Silenciar el audio
- FN + F4** (Volume Down icon) **Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Diminuir o volume | Disminuir el volumen
- FN + F5** (Volume Up icon) **Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar o volume | Aumentar el volumen
- FN + F8** (External Display icon) **Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen
Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo
Cambiar a la pantalla externa
- FN + F9** (Brightness Down icon) **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho | Diminuir brillo
- FN + F10** (Brightness Up icon) **Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo
- FN + F11** (Touchpad icon) **Disable/Enable touch pad**
Uitschakelen/Inschakelen touchpad
Activer/Désactiver le pavé tactile
Desativar/ativar o touch pad
Desactivar/activar panel táctil
- FN + F12** (AlienFX icon) **Disable/Enable AlienFX**
Uitschakelen/Inschakelen van ALienFX
Activer/Désactiver AlienFX
Desativar/ativar a tecnologia AlienFX
Desactivar/activar AlienFX

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
- N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specifications* op Dell.com/support.
- REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse Dell.com/support.
- NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em Dell.com/support.
- NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en Dell.com/support.

Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

Alienware.com
Dell.com/support/manuals

Contact Dell
Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

P42F

Regulatory type
Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo

P42F002

Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Alienware 15 R2

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):



Importador:
Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P42F
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	2,34 A/2,5 A/3,5 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	9,23 A/12,3 A
Pais de origen	Hecho en China



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Right microphone | 13. Headset port |
| 2. Camera-status light | 14. Touch pad |
| 3. Camera | 15. Backlit keyboard |
| 4. Left microphone | 16. Media-card reader |
| 5. Caps Lock status light | 17. Thunderbolt 3 port (USB-C) |
| 6. Wireless-status light | 18. USB 3.0 port |
| 7. Hard-drive activity light | 19. Network port |
| 8. Power-adaptor port | 20. Power button (Alienware logo) |
| 9. Security-cable slot | 21. External Graphics Port |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 22. HDMI port |
| 11. USB 3.0 port | 23. Service Tag label |
| 12. Microphone/Headphone port | |

1. Rechtermicrofoon
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Linkermicrofoon
5. Caps-lock statuslampje
6. Statuslampje draadloos netwerk
7. Activiteitenlampje vaste schijf
8. Poort voor stroomadapter
9. Sleuf voor beveiligingskabel
10. USB 3.0-poort met PowerShare
11. USB 3.0-poort
12. Poort voor microfoon/hoofdtelefoon
13. Headsetpoort

14. Touchpad
15. Toetsenbord met achtergrondverlichting
16. Mediakaartlezer
17. Thunderbolt 3 poort (USB-C)
18. USB 3.0-poort
19. Netwerkpoot
20. Aan-uitknop (Alienware logo)
21. Externe grafische poort
22. HDMI-poort
23. Servicetag

- | | |
|--|--|
| 1. Microphone droit | 13. Port pour casque |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 14. Pavé tactile |
| 3. Caméra | 15. Clavier rétroéclairé |
| 4. Microphone gauche | 16. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Voyant d'état du Verr Maj | 17. Port Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 6. Voyant d'état du sans fil | 18. Port USB 3.0 |
| 7. Voyant d'activité du disque dur | 19. Port réseau |
| 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 20. Bouton d'alimentation (logo Alienware) |
| 9. Emplacement pour câble de sécurité | 21. Port graphique externe |
| 10. Port USB 3.0 avec PowerShare | 22. Port HDMI |
| 11. Port USB 3.0 | 23. Étiquette de numéro de série |
| 12. Port pour microphone/écouteurs | |

1. Microfone direito
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Microfone esquerdo
5. luz de status do Caps Lock
6. Luz de status da rede sem fio
7. Luz de atividade do disco rígido
8. Porta do adaptador de alimentação
9. Encaixe do cabo de segurança
10. Porta USB 3.0 com PowerShare
11. Porta USB 3.0
12. Porta para microfone/fone de ouvido
13. Porta para fone de ouvido

- | | |
|--|--|
| 1. Micrófono derecho | 12. Puerto audífono/micrófono |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 13. Puerto para auriculares con micro |
| 3. Cámara | 14. Superficie táctil |
| 4. Micrófono izquierdo | 15. Teclado retroiluminado |
| 5. Indicador luminoso del estado de Bloq Mayús | 16. Lector de tarjetas multimedia |
| 6. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica | 17. Puerto Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 7. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro | 18. Puerto USB 3.0 |
| 8. Puerto de adaptador de alimentación | 19. Puerto de red |
| 9. Ranura del cable de seguridad | 20. Botón de encendido (logotipo de Alienware) |
| 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare | 21. Puerto para gráfica externa |
| 11. Puerto USB 3.0 | 22. Puerto HDMI |
| | 23. Etiqueta de servicio |